VERZIJA 2.2 SRPANJ 2023. 702P09125

Višefunkcijski pisač u boji Xerox® C315

Korisnički priručnik



© 2023 Xerox Corporation. Sva prava pridržana. Xerox[®] je zaštitni znak tvrtke Xerox Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama ili drugim državama.

Adobe[®], Adobe PDF logo, Adobe[®] Reader[®], Adobe[®] Type Manager[®], ATM^{*}, Flash[®], Macromedia[®], Photoshop[®] i PostScript[®] zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Adobe Systems, Inc.

Apple[®], Bonjour[®], EtherTalk[™], TrueType[®], iPad[®], iPhone[®], iPod[®], iPod[®], AirPrint[®] and the AirPrint Logo[®], Mac[®], Mac OS[®] i Macintosh[®] zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Apple Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.

Usluga web-pošte Gmail[™] i platforma za mobilnu tehnologiju Android[™] zaštitni su znakovi tvrtke Google, Inc.

HP-GL®, HP-UX® i PCL® registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Hewlett-Packard Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama.

IBM® i AIX® registrirani su zaštitni znakovi tvrtke International Business Machines Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama.

McAfee[®], ePolicy Orchestrator[®] i McAfee ePO[™] zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke McAfee, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.

Microsoft[®], Windows Vista[®], Windows[®], Windows Server[®] i OneDrive[®] registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.

Mopria je zaštitni znak grupe Mopria Alliance.

PANTONE® i drugi zaštitni znakovi tvrtke Pantone, Inc. vlasništvo su tvrtke Pantone, Inc.

UNIX[®] je zaštitni znak u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama, ekskluzivno licenciran preko tvrtke X/Open Company Limited.

Linux[®] je registrirani zaštitni znak tvrtke Linus Torvalds.

Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct® zaštitni je znak tvrtke Wi-Fi Alliance.

PCL[®] je registrirani zaštitni znak tvrtke Hewlett-Packard Company. PCL je oznaka skupine naredbi pisača (jezik) i funkcija uključenih u njezine proizvode za pisače. Ovaj pisač osmišljen je tako da bude kompatibilan s PCL jezikom. To znači da pisač prepoznaje PCL naredbe koje se koriste u raznim aplikacijskim programima, kao i da oponaša funkcije koje odgovaraju tim naredbama.

Svi drugi zaštitni znakovi vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.

Sadržaj

Sigurnost	11
Pravila označavanja	12
Izjave o proizvodu	13
Sigurnost prilikom održavanja	17
Informacije o potrošnom materijalu	18
Upoznavanje pisača	19
Konfiguracije pisača	20
Upotreba upravljačke ploče	21
Razumijevanje Statusa gumba za uključivanje/isključivanje i Indikatora	22
Prilagodba početnog zaslona	23
Upotreba početnog zaslona	23
Promjena jezika tipkovnice na zaslonu	25
Upotreba prilagodbe zaslona	
Upravlianie slikama za čuvar zaslona i dijaprojekciju	
Promjena slike pozadine	
Pokretanje projekcije slajdova s memorijskog pogona	26
Odabir papira	27
Smjernice za papir	27
Karakteristike papira	27
Neprihvatljiv papir	28
Biranje prethodno ispisanih obrazaca i papira sa zaglavljem	28
Pohrana papira	29
Podržane veličine papira	
Podržane vrste papira	
Postavljanje, instalacija i konfiguracija	
Odabir lokacije za pisač	40
Priključivanje kabela	42
Instalacija opcionalnih ladica	44
Čarobnjak za početno postavljanje:	45
Aplikacija Xerox® Easy Assist	46
Povezivanje s aplikacijom Xerox® Easy Assist za instalirane pisače	49
Umrežavanje	
Povezivanje pisača s ožičenom Ethernet mrežom	
Povezivanje pisača na Wi-Fi mrežu	50
Povezivanje pisača s bežičnom mrežom koristeći Wi-Fi Protected Setup (WPS)	50
Konfiguracija veze Wi-Fi Direct	51
Povezivanje mobilnog uređaja s pisačem	52
Povezivanje računala s pisačem	52
Deaktiviranje Wi-Fi mreže	53
Provjera mogucnosti povezivanja pisaca	53

Izmjena postavki priključka pisača nakon instaliranja ISP-a	53
Postavljanje i upotreba aplikacija na početnom zaslonu	55
Pronalaženje IP adrese pisača	55
Upravljanje knjižnim oznakama	55
Postavljanje pisača za faksiranje	57
Postavljanje funkcije faksa	57
Postavljanje faksa koristeći standardnu telefonsku liniju	58
Postavljanje faksa u državama i regijama s različitim telefonskim utičnicama i utikačima	59
Povezivanje s uslugom posebnog načina zvonjenja	61
Postavljanje datuma i vremena za faks	61
Konfiguriranje ljetnog vremena	62
Konfiguriranje postavki zvučnika faksa	62
Konfiguriranje postavki SMTP-a za e-poštu	63
Upotreba čarobnjaka za postavljanje e-pošte na pisaču	63
Upotreba izbornika Postavke na pisaču	63
Upotreba ugradenog web-posluzitelja	63
Pruzatelji usluge e-poste	64
Postavljanje značajki za upravljanje pristupom	/3
Uključivanje glasovnog navođenja	73
Kretanje zaslonom pomoću poteza	/3
Omogucavanje nacina rada povecanja	74
Podesavanje bizine govora glasovnog navodenja	74
Oporiebu zusionske upkovnice	74
	75
Dectavlignie veličine i vrste papira	75
Konfiguriranje univerzalnih postavki panira	75
Ulaganie u ladice	75
Ulaganje u uređaj za ulaganje za razne medije.	
Ulaganje u ručni ulagač	80
Povezivanje ladica	82
Prilagođavanje glasnoće zvučnika	83
Podešavanje zadane glasnoće internog zvučnika	83
Konfiguriranje postavki zvučnika faksa.	83
Konfiguriranje postavki zvukova uređaja	84
Postavljanje opcije Kopiranje kartica.	85
Unotreha centra za prečace	86
Postavlianje kvota uređaja	87
Konfiguriranje ekonostavki	07
Lipotroba tobajčko podržko	00
Upravijanje kontaktima	90
Dodavanje kontakata	90
Dodavanje grupa	90
Dredivarije kontakata ili grupa	00
Instal seita software uneruli sillik ero eremeni firmuare	90
	92
Instalifanje softvera pisača	92
Instaliranje softvera pokretačkog programa pisača	בם גם
Ažuriranje softvera	95
· = 00.000 m m m m m m m m m m m m m m m m	

Izvoz ili uvoz konfiguracijske datoteke	97
Dodavanje dostupnih opcija u upravljačkom programu pisača	
Ispisivanje stranice s postavkama izbornika	
Osigurajte pisač	
Lociranje sigurnosnog utora	
Brisanje memorije pisača	
Vraćanje tvornički zadanih postavki	
Izjava o postojanosti memorije	
Ispis	
Ispisivanje s računala	
Ispisivanje s mobilnog uređaja	
Ispisivanje s mobilnog uređaja koristeći Mopria Print Service	
Ispisivanje s mobilnog uređaja koristeći AirPrint	
Ispisivanje s memorijskog pogona	110
Podržani memorijski pogoni i vrste datoteka	
Memorijski pogoni	
Vrste datoteka	
Konfiguriranje povjerljivih zadataka	
Ispisivanje povjerljivih i drugih zadržanih zadataka	
Za korisnike sustava Windows	
Za korisnike Macintosh računala	
Ispisivanje popisa uzoraka fontova	
Kopiranje	115
Upotreba automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera	
Izrada kopije	117
Kopiranje fotografija	
Kopiranje na papir sa zaglavljem	
Kopiranje na obje strane papira	
Smanjenje ili povećanje kopija	
Razvrstavanje kopija	
Postavljanje razdjelnih stranica između kopija	
Kopiranje više stranica na samo jedan list	
Stvaranje prečaca za kopiranje	125
E-pošta	
Upotreba automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera	
Postavlianie funkcije e-pošte	129
Konfiguriranie postavki e-pošte	130
Slanie e-nošte	131
Stvaranie prečaca za e-poštu	122
Faks	133
Upotreba automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera	134

Slanje faksa	
Upotreba upravljačke ploče	
Zakazivanje faksa	
Stvaranje prečaca za odredište faksa	
Promjena razlučivosti faksa	
Podešavanie zatamnienia faksa	
Prikaz zapisnika faksirania	140
Blokiranje neželjenih faksova	141
Stavljanje fakova na čekanje	1/17
Drocliođivanio fakca	1/.2
	143
niranje	145
Upotreba automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera	146
Skeniranje na FTP poslužitelj	147
Stvaranje prečaca za FTP	
Skeniranje na memorijski pogon	
Slanje skeniranih dokumenata na računalo	
stroba isborpika pisača	1 [1
ארפטע וצטטרווגע פוגענע	
Karta izbornika	152
Uređaj	154
Preferencije	
Ekološki način rada	
Zaslon udaljenog operatera	158
Obavijesti	
Upravljanje napajanjem	
Pristupačnost	
Vracanje tvornicki zadanih postavki	
Vidlijva ikana početnog zaslang	
Prilagodha početnog zaslona	
Karta web-lokacije	
Ažuriranje softvera	
Prijenos podataka dalijnskih servisa	
0 pisaču	
Ispis	
Izaled	177
Postavlianie	179
Kvaliteta	
Knjigovodstvo zadataka	
XPS	
PDF	
PostScript	
PCL	
Slika	
Papir	
Konfiguriranje ladice	
Konfiguriranje medija	
Kopiranje	

Zadane postavke za kopiranje	192
Faks	
Način rada faksa	
Postavljanje faksa	
E-pošta	
Postavljanje e-pošte	
Zadane postavke e-pošte	
Postavljanje web-veza	
FTP	
Zadane postavke FTP-a	
USB pogon	224
Skepiranje izbristvog memorijskog pogong	224
Prilaaodba popisa postavki skeniranja	
Ispis s izbrisivoa memoriiskoa poaona	
Prilagodba popisa postavki ispisa	
Mreža/priključci	
Predled mreže	231
Bežično	
Wi-Fi Direct	
AirPrint	
Upravljanje mobilnim uslugama	
Ethernet	
TCP/IP	240
SNMP	243
IPSec	245
802.1x	
LPD konfiguracija	
POSTAVKE ZA HTTP/FTP	
11001P1000	
Ograničenje vaniskog pristung mreži	250
Univerzalni ispis	251
Sigurnost	254
Motodo prijavo	
I Ipravljanje certifikatima	234
Izrada rasporeda za LISB uređaje	
Zapisnik sigurnosne revizije	
Ograničenja prijave	
Postavljanje povjerljivog ispisivanja	
Brisanje privremenih podatkovnih datoteka	
Postavke Solutions LDAP-a	
Razno	
Izvješća	
Stranica s postavkama izbornika	
Uređaj	
Prečaci	
Faks	271
Mreža	
Plan potrošnog materijala	
Aktiviranje plana	272
Konverzija plana	272

Usluga pretplate	
Adresar	
Kontakti	
Grupe kontakata	
Knjižne oznake	
Aplikacije	
Održavanje pisača	
Provjera statusa potrošnog materijala	
Konfiguriranje obavijesti o potrošnom materijalu	
Postavljanje upozorenja za e-poštu	
Pregledavanje izvješća	
Naručivanje potrošnog materijala	
Upotreba originalnog Xerox potrošnog materijala	
Zamjena potrošnog materijala	
Zamiena uloška tonera.	
Zamjena bočice za otpadni toner	
Zamjena kompleta za ispis	
Čišćenje dijelova pisača	
Čišćenje pisača	
Čišćenje dodirnog zaslona	
Čišćenje skenera	
Štednja energije i papira	
Konfiguriranje postavki načina rada za uštedu energije	
Prilagođavanje svjetline zaslona	
Štednja potrošnog materijala	
Premještanje pisača	
Premještanje pisača na drugu lokaciju	
Rješavanje problema	
Problemi s mrežnom vezom	
Ugrađeni web-poslužitelj ne može se otvoriti	
Memorijski pogon se ne može očitati	
Omogućavanje USB priključka	
Provjera mogućnosti povezivanja pisača	
Problemi s hardverskim opcijama	
Interna opcija ne može se otkriti	
Otkrivena je neispravna flash memorija	
U flash memoriji nema dovoljno prostora za resurse	
Otkrivena je neformatirana flash memorija	
Problemi s ispisivanjem	
Kvaliteta ispisa je loša	
Povjerljivi i drugi dokumenti na cekanju ne ispisuju se	
Sporo ispisivanja po ispisuju so	
Zuuuci ispisivai ija ne ispisaja se Pisač ne regaira	
Zadatak se ispisuje iz poarešne ladice ili na poarešnom paniru	
Problemi s potrošnim materijalom	346
Zamijenite spremnik, regija pisača se ne podudara	346

Potrošni materijal koji nisu marke Xerox	
Potrebno je održavanje skenera, upotrijebite komplet za automatski uvlakač dokumenatc	ı347
Problemi s ulaganjem papira	
Zaglavljivanje papira	
Omotnice se lijepe prilikom ispisivanja	
Ispisivanje s razvrstavanjem ne funkcionira	
Povezivanje ladica ne funkcionira	
Problemi s kvalitetom boje	
Podešavanje zatamnjenja tonera	
Izmjena boja na ispisanim materijalima	
Najčešća pitanja o ispisivanju u boji	
Ispis se čini nijansiran	
Problemi s faksiranjem	
Slanje i primanje faksova nije moguće	
Faksovi se mogu primati, ali ne i slati	
Faksovi se mogu slati, ali ne i primati	
Loša kvaliteta ispisivanja faksova	
Problemi sa skeniranjem	
Skeniranje preko računala nije moguće	
Djelomične kopije dokumenta ili fotografije	
Niska kvaliteta kopije	
Zadatak skeniranja nije uspio	
Skener se ne može zatvoriti	
Skeniranje traje predugo ili se računalo zamrzava	
Skener ne reagira	
Prilagođavanje registracije skenera	
	0 7 7
Prilagođavanje registracije ADF-a	
Prilagođavanje registracije ADF-a Obraćanje tehničkoj podršci	
Prilagođavanje registracije ADF-a Obraćanje tehničkoj podršci Regulatorne informacije	
Prilagođavanje registracije ADF-a Obraćanje tehničkoj podršci Regulatorne informacije	
Prilagođavanje registracije ADF-a Obraćanje tehničkoj podršci Regulatorne informacije Osnovni propisi Pazine omicije buko	
Prilagođavanje registracije ADF-a Obraćanje tehničkoj podršci Regulatorne informacije Osnovni propisi Razine emisije buke Furopska Unija skupina 19. Direktiva o ekoločkom dizajnu	
Prilagođavanje registracije ADF-a Obraćanje tehničkoj podršci Regulatorne informacije Osnovni propisi Razine emisije buke Europska Unija skupina 19, Direktiva o ekološkom dizajnu Obavijest o osjetljivosti na statički elektricitet	
Prilagođavanje registracije ADF-a Obraćanje tehničkoj podršci Regulatorne informacije Osnovni propisi Razine emisije buke Europska Unija skupina 19, Direktiva o ekološkom dizajnu Obavijest o osjetljivosti na statički elektricitet ENERGY STAR	
Prilagođavanje registracije ADF-a Obraćanje tehničkoj podršci Regulatorne informacije Osnovni propisi Razine emisije buke Europska Unija skupina 19, Direktiva o ekološkom dizajnu Obavijest o osjetljivosti na statički elektricitet ENERGY STAR Informacije o temperaturi.	
Prilagođavanje registracije ADF-a Obraćanje tehničkoj podršci Regulatorne informacije Osnovni propisi Razine emisije buke Europska Unija skupina 19, Direktiva o ekološkom dizajnu Obavijest o osjetljivosti na statički elektricitet ENERGY STAR Informacije o temperaturi Informacije o temperaturi	
Prilagođavanje registracije ADF-a Obraćanje tehničkoj podršci Regulatorne informacije Osnovni propisi Razine emisije buke Europska Unija skupina 19, Direktiva o ekološkom dizajnu Obavijest o osjetljivosti na statički elektricitet ENERGY STAR Informacije o temperaturi. Información de la energía de México Obavijest o laseru.	
Prilagođavanje registracije ADF-a Obraćanje tehničkoj podršci Regulatorne informacije Osnovni propisi Razine emisije buke Europska Unija skupina 19, Direktiva o ekološkom dizajnu Obavijest o osjetljivosti na statički elektricitet ENERGY STAR Informacije o temperaturi. Información de la energía de México Obavijest o laseru Napajanje	
Prilagođavanje registracije ADF-a. Obraćanje tehničkoj podršci. Regulatorne informacije. Osnovni propisi. Razine emisije buke . Europska Unija skupina 19, Direktiva o ekološkom dizajnu . Obavijest o osjetljivosti na statički elektricitet . ENERGY STAR . Informacije o temperaturi. Información de la energía de México. Obavijest o laseru. Napajanje . Regulatorne obavijesti o telekomunikacijama.	
Prilagođavanje registracije ADF-a. Obraćanje tehničkoj podršci. Regulatorne informacije. Osnovni propisi. Razine emisije buke . Europska Unija skupina 19, Direktiva o ekološkom dizajnu . Obavijest o osjetljivosti na statički elektricitet . ENERGY STAR Informacije o temperaturi. Información de la energía de México. Obavijest o laseru. Napajanje Regulatorne obavijesti o telekomunikacijama . Regulatorne napomene za bežične proizvode	
Prilagođavanje registracije ADF-a Obraćanje tehničkoj podršci Regulatorne informacije Osnovni propisi Razine emisije buke Europska Unija skupina 19, Direktiva o ekološkom dizajnu Obavijest o osjetljivosti na statički elektricitet ENERGY STAR Informacije o temperaturi Información de la energía de México Obavijest o laseru Napajanje Regulatorne obavijesti o telekomunikacijama Regulatorne napomene za bežične proizvode Izjava o sukladnosti Federalne komisije za komunikacije (FCC)	
Prilagođavanje registracije ADF-a. Obraćanje tehničkoj podršci. Regulatorne informacije. Osnovni propisi. Razine emisije buke Europska Unija skupina 19, Direktiva o ekološkom dizajnu Obavijest o osjetljivosti na statički elektricitet ENERGY STAR Informacije o temperaturi. Información de la energía de México. Obavijest o laseru. Napajanje Regulatorne obavijesti o telekomunikacijama Regulatorne napomene za bežične proizvode Izjava o suklađenosti Federalne komisije za komunikacije (FCC). Izjava o usklađenosti s inovacijama, znanosti i ekonomskim razvojem Kanade.	
Prilagođavanje registracije ADF-a. Obraćanje tehničkoj podršci. Regulatorne informacije. Osnovni propisi. Razine emisije buke Europska Unija skupina 19, Direktiva o ekološkom dizajnu Obavijest o osjetljivosti na statički elektricitet ENERGY STAR Informacije o temperaturi. Información de la energía de México. Obavijest o laseru. Napajanje Regulatorne obavijesti o telekomunikacijama Regulatorne napomene za bežične proizvode Izjava o suklađenosti Federalne komisije za komunikacije (FCC). Izjava o usklađenosti s inovacijama, znanosti i ekonomskim razvojem Kanade. Njemačka	
Prilagođavanje registracije ADF-a Obraćanje tehničkoj podršci Regulatorne informacije Osnovni propisi Razine emisije buke Europska Unija skupina 19, Direktiva o ekološkom dizajnu Obavijest o osjetljivosti na statički elektricitet ENERGY STAR Informacije o temperaturi. Informacije o temperaturi. Información de la energía de México Obavijest o laseru. Napajanje Regulatorne obavijesti o telekomunikacijama Regulatorne napomene za bežične proizvode Izjava o suklađenosti Federalne komisije za komunikacije (FCC) Izjava o usklađenosti s inovacijama, znanosti i ekonomskim razvojem Kanade Njemačka. Propisi o ograničenju uporabe opasnih tvari u Turskoj	
Prilagođavanje registracije ADF-a. Obraćanje tehničkoj podršci Regulatorne informacije. Osnovni propisi. Razine emisije buke Europska Unija skupina 19, Direktiva o ekološkom dizajnu Obavijest o osjetljivosti na statički elektricitet ENERGY STAR Informacije o temperaturi. Informacije o temperaturi. Información de la energía de México. Obavijest o laseru. Napajanje Regulatorne obavijesti o telekomunikacijama. Regulatorne napomene za bežične proizvode Izjava o sukladnosti Federalne komisije za komunikacije (FCC). Izjava o usklađenosti s inovacijama, znanosti i ekonomskim razvojem Kanade. Njemačka Propisi o ograničenju uporabe opasnih tvari u Turskoj Usklađenost s direktivom RoHS u Ukrajini	
Prilagođavanje registracije ADF-a. Obraćanje tehničkoj podršci. Regulatorne informacije. Osnovni propisi. Razine emisije buke Europska Unija skupina 19, Direktiva o ekološkom dizajnu Obavijest o osjetljivosti na statički elektricitet ENERGY STAR Informacije o temperaturi. Información de la energía de México. Obavijest o laseru. Napajanje Regulatorne obavijesti o telekomunikacijama Regulatorne napomene za bežične proizvode Izjava o sukladnosti Federalne komisije za komunikacije (FCC). Izjava o usklađenosti s inovacijama, znanosti i ekonomskim razvojem Kanade. Njemačka. Propisi o ograničenju uporabe opasnih tvari u Turskoj Usklađenost s direktivom RoHS u Ukrajini.	
Prilagođavanje registracije ADF-a. Obraćanje tehničkoj podršci. Regulatorne informacije. Osnovni propisi. Razine emisije buke . Europska Unija skupina 19, Direktiva o ekološkom dizajnu . Obavijest o osjetljivosti na statički elektricitet . ENERGY STAR . Informacije o temperaturi. Informacije o temperaturi. Información de la energía de México. Obavijest o laseru. Napajanje . Regulatorne obavijesti o telekomunikacijama . Regulatorne napomene za bežične proizvode . Izjava o suklađenosti Federalne komisije za komunikacije (FCC). Izjava o usklađenosti s inovacijama, znanosti i ekonomskim razvojem Kanade. Njemačka . Propisi o ograničenju uporabe opasnih tvari u Turskoj . Usklađenost s direktivom RoHS u Ukrajini . Propisi o kopiranju. Sjedinjene Američke Države .	
Prilagođavanje registracije ADF-a. Obraćanje tehničkoj podršci Regulatorne informacije Osnovni propisi Razine emisije buke Europska Unija skupina 19, Direktiva o ekološkom dizajnu Obavijest o osjetljivosti na statički elektricitet ENERGY STAR Informacije o temperaturi. Información de la energía de México. Obavijest o laseru. Napajanje Regulatorne obavijesti o telekomunikacijama Regulatorne napomene za bežične proizvode Izjava o sukladenosti Federalne komisije za komunikacije (FCC). Izjava o usklađenosti s inovacijama, znanosti i ekonomskim razvojem Kanade Njemačka. Propisi o ograničenju uporabe opasnih tvari u Turskoj Usklađenost s direktivom RoHS u Ukrajini Propisi o kopiranju Sjedinjene Američke Države Kanada	
Prilagođavanje registracije ADF-a. Obraćanje tehničkoj podršci. Regulatorne informacije. Osnovni propisi. Razine emisije buke Europska Unija skupina 19, Direktiva o ekološkom dizajnu Obavijest o osjetljivosti na statički elektricitet . ENERGY STAR Informacije o temperaturi. Información de la energía de México. Obavijest o laseru. Napajanje Regulatorne obavijesti o telekomunikacijama. Regulatorne napomene za bežične proizvode . Izjava o suklađenosti s inovacijama, znanosti i ekonomskim razvojem Kanade. Njemačka. Propisi o ograničenju uporabe opasnih tvari u Turskoj . Usklađenost s direktivom RoHS u Ukrajini . Propisi o kopiranju. Sjedinjene Američke Države . Kanada. Ostale države	

Recikliranje i zbrinjavanje	
Zbrinjavanje i recikliranje proizvoda	
Sjeverna Amerika	
Xerox Green World Alliance	
Direktiva Otpadna električna i elektronička oprema (WEEE)	
Napomena o elektroničkom otpadu za Indiju	

Sigurnost

Ovo poglavlje sadrži:

Pravila označavanja	12
Izjave o proizvodu	13
Sigurnost prilikom održavanja	17
Informacije o potrošnom materijalu	

Vaš pisač i preporučeni potrošni materijal osmišljeni su i ispitani za zadovoljavanje strogih sigurnosnih zahtjeva. Vaša pozornost prema sljedećim informacijama osigurava trajan siguran rad vašeg pisača Xerox.

Pravila označavanja

Napomena: Napomena označava informacije koje bi vam mogle pomoći.

Upozorenje: Upozorenje označava nešto što bi moglo oštetiti hardver ili softver proizvoda.

Oprez: Oprez označava potencijalno opasnu situaciju koja bi mogla dovesti do ozljede.

Različite vrste izjava obuhvaćaju sljedeće:



OPREZ –ROTIRAJUĆE LOPATICE VENTILATORA: Naznačava rizik od posjekotina izazvanih rotirajućim lopaticama ventilatora.

æ

Izjave o proizvodu

OPREZ – MOGUĆNOST OZLJEĐIVANJA: Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja u valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.



OPREZ – MOGUĆNOST OZLJEĐIVANJA: Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite isključivo kabel za napajanje isporučen s ovim proizvodom ili zamjenski kabel odobren od strane proizvođača.





OPREZ – MOGUĆNOST OZLJEĐIVANJA: Ovaj proizvod ne upotrebljavajte sa zaštitom od prenapona u liniji. Upotreba uređaja za zaštitu od strujnog udara može stvoriti rizik od požara, oštećenja imovine ili lošeg rada pisača.



OPREZ – MOGUĆNOST OZLJEĐIVANJA: Kako biste smanjili rizik od požara, koristite isključivo 26 AWG ili veći telekomunikacijski RJ-11 kabel prilikom povezivanja proizvoda s javnom telefonskom mrežom. Za korisnike iz Australije, kabel mora odobriti udruženje ACMA (Australian Communications and Media Authority).



OPREZ – OPASNOST OD STRUJNOG UDARA: Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte konfigurirati ovaj proizvod niti ukopčavati ili priključivati kabele, kao što su kabel napajanja, faksa ili telefona, tijekom grmljavinskog nevremena.

OPREZ – MOGUĆNOST OZLJEĐIVANJA: Nemojte rezati, zakretati, savijati ili drobiti kabel napajanja niti stavljati teške predmete na njega. Nemojte izlagati kabel napajanja abraziji ili opterećenju. Nemojte prignječiti kabel napajanja između predmeta kao što su namještaj i zidovi. Ako se nešto od toga dogodi, doći će do rizika od požara ili strujnog udara. Redovito provjeravajte ima li na kabelu napajanja takvih problema. Prije provjere kabel napajanja iskopčajte iz električne mrežne utičnice.

OPREZ – OPASNOST OD STRUJNOG UDARA: Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, provjerite jesu li svi vanjski priključci, primjerice za Ethernet i telefonski sustav, priključeni na odgovarajuće, za to označene priključke. OPREZ – OPASNOST OD STRUJNOG UDARA: Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, ako pristupate ploči kontrolera ili postavljate opcionalni hardver ili memorijske uređaje nakon nekog vremena po postavljanju pisača, isključite pisač i iskopčajte kabel za napajanje iz električne mrežne utičnice prije nego što nastavite. Ako imate druge uređaje priključene na pisač, isključite i njih i iskopčajte sve kabele koji idu do pisača.



OPREZ – OPASNOST OD STRUJNOG UDARA: Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte koristiti značajku faksiranja tijekom grmljavinske oluje.

OPREZ – OPASNOST OD STRUJNOG UDARA: Kako biste pri čišćenju vanjskog dijela pisača izbjegli rizik od strujnog udara, iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice te iskopčajte sve kabele iz pisača.



OPREZ – MOGUĆNOST OZLJEĐIVANJA: Ako je masa pisača veća od 18 kg (40 lb), za njegovo sigurno podizanje potrebne su dvije osobe ili više njih.



- Provjerite jesu li sva vratašca i odlagači zatvoreni.
- Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice.
- Iskopčajte sve kabele iz pisača.
- Ako pisač ima zasebne podne opcionalne odlagače ili izlazne opcije koje su postavljene na njega, odvojite ih prije premještanja pisača.
- Ako pisač ima postolje s kotačićima, pažljivo ga odgurajte na novu lokaciju. Pazite prilikom prelaska preko pragova i utora u podu.
- Ako pisač nema postolje s kotačićima, ali je konfiguriran s opcionalnim odlagačima ili izlaznim opcijama, odvojite izlazne opcije i podignite pisač s odlagača. Nemojte pokušavati istovremeno podići pisač i bilo koju od opcija.
- Za podizanje pisača obavezno koristite rukohvate na njemu.
- Bilo koja kolica koja koristite za premještanje pisača moraju imati površinu dovoljno veliku za cijeli pisač.
- Bilo koja kolica koja koristite za premještanje hardverskih opcija moraju imati površinu dovoljno veliku za njihove dimenzije.
- Držite pisač u uspravnom položaju.
- Izbjegavajte pokrete koji bi mogli uzrokovati veliko podrhtavanje.
- Pazite da vam prsti ne budu ispod pisača prilikom njegovog spuštanja.
- Pazite da oko pisača bude dovoljno slobodnog prostora.

 \land

OPREZ— OPASNOST OD PREVRTANJA: Instaliranje neke dodatne opreme na pisač ili višefunkcijski uređaj može zahtijevati upotrebu podnožja s kotačićima, namještaja ili neke druge značajke koja će spriječiti nestabilnost koja može dovesti do ozljeda. Na mjestu na kojem ste kupili pisač potražite više informacija o podržanim konfiguracijama.



OPREZ— OPASNOST OD PREVRTANJA: Kako biste izbjegli rizik od nestabilnosti, svaku ladicu punite odvojeno. Sve ostale ladice držite zatvorenima dok vam ne zatrebaju.



OPREZ – VRUĆA POVRŠINA: Unutrašnjost pisača može biti vruća. Kako biste smanjili rizik od ozljede na vrućem dijelu, pričekajte da se površine ohlade.

OPREZ – OPASNOST OD PRIKLJEŠTENJA: Kako biste izbjegli rizik od prignječenja, budite oprezni u područjima s ovom oznakom. Do prignječenja može doći oko pomičnih dijelova, kao što su zupčanici, vratašca, odlagači i poklopci.



OPREZ –ROTIRAJUĆE LOPATICE VENTILATORA: Naznačava rizik od posjekotina izazvanih rotirajućim lopaticama ventilatora.



OPREZ – POKRETNI DIJELOVI: Naznačava rizik od posjekotina ili ogrebotina izazvanih rotirajućim dijelovima.

OPREZ – MOGUĆNOST OZLJEĐIVANJA: Ovaj proizvod koristi laser. Upotreba upravljačkih elemenata, podešavanje ili postupci različiti od onih navedenih u ovom korisničkom priručniku može rezultirati opasnim izlaganjem zračenju.



OPREZ – MOGUĆNOST OZLJEĐIVANJA: Zamjena litijske baterije ugrađene u uređaj nije predviđena. U slučaju nepravilne zamjene litijske baterije postoji opasnost od eksplozije. Litijske baterije ne smiju se ponovo puniti, rastavljati ni paliti. Litijske baterije moraju se odlagati u skladu s uputama pro-izvođača i lokalnim propisima.

Ovaj je proizvod konstruiran, testiran i odobren u skladu s najstrožim svjetskim sigurnosnim normama uz upotrebu specifičnih komponenti proizvođača. Sigurnosne značajke nekih dijelova možda nisu odmah jasne. Proizvođač nije odgovoran za upotrebu zamjenskih dijelova drugih proizvođača.

Servis i popravke koji nisu opisani u korisničkoj dokumentaciji prepustite servisu.

Tijekom procesa ispisivanja ovog proizvoda zagrijavaju se ispisni mediji, a toplina može uzrokovati oslobađanje emisija iz medija. Morate razumjeti odjeljak u uputama za rad u kojemu se govori o smjernicama za odabir ispisnih medija radi izbjegavanja mogućih štetnih emisija.

Ovaj proizvod tijekom uobičajenog rada može stvarati male količine ozona te može biti opremljen filtrom namijenjenim smanjenju koncentracije ozona na razine značajno niže od preporučenih ograničenja za izlaganje. Kako biste izbjegli visoke razine ozona tijekom intenzivne upotrebe, uređaj postavite na dobro prozračeno mjesto te mijenjajte ozonske i ispušne filtre kada to upute za održavanje preporučuju. Ako upute za održavanje ne spominju filtre, proizvod ne sadrži filtre koje treba mijenjati.

SPREMITE OVE UPUTE.

Sigurnost prilikom održavanja

Nemojte provoditi održavanje ovog proizvoda koje nije opisano u korisničkoj dokumentaciji.

OPREZ – MOGUĆNOST OZLJEĐIVANJA: Nemojte upotrebljavati sredstva za čišćenje u spreju. Sredstva za čišćenje u spreju mogu biti eksplozivna ili zapaljiva kad ih se upotrebljava na elektromehaničkoj opremi.

Koristite potrošni materijal i materijale za čišćenje isključivo prema uputama.

Nemojte uklanjati poklopce i štitnike pričvršćene vijcima. Stavke službe za korisničku podršku ne nalaze se iza tih poklopaca.

U slučaju suhe tinte ili prosipanja tonera upotrijebite metlu ili mokru krpu da obrišete prosipanu suhu tintu ili toner. Brišite sporo da biste minimizirali stvaranje prašine tijekom čišćenja. Izbjegavajte upotrebu usisivača. Ako se usisivač mora upotrijebiti, jedinica mora biti namijenjena za zapaljivu prašinu, imati motor otporan na eksplozije i crijevo koje nije vodič.

OPREZ – VRUĆA POVRŠINA: Metalne površine u području grijača vruće su. Budite oprezni pri uklanjanju zastoja papira u ovom području i izbjegavajte dodirivanje metalnih površina.

Informacije o potrošnom materijalu

OPREZ – MOGUĆNOST OZLJEĐIVANJA: Prilikom rukovanja ulošcima, na primjer s tintom ili grijačem, izbjegavajte kontakt s kožom ili očima. Kontakt s očima može uzrokovati iritaciju i upalu. Ne pokušavajte rastaviti spremnik. To može povećati rizik od kontakta s kožom ili očima.

Pohranite potrošni materijal u skladu s uputama na pakiranju ili spremniku.

Držite potrošni materijal izvan dosega djece.

Nikad ne bacajte suhu tintu/toner, uloške za ispis ili spremnike suhe tinte/tonera u otvorenu vatru.

Za više informacija o programima recikliranja potrošnog materijala Xerox[®] idite na: https://www.xerox.com/ recycling.

Upoznavanje pisača

Ovo poglavlje sadrži:

Konfiguracije pisača	20
Upotreba upravljačke ploče	21
Prilagodba početnog zaslona	23
Promjena jezika tipkovnice na zaslonu	25
Upotreba prilagodbe zaslona	26
Odabir papira	27

R

Konfiguracije pisača

OPREZ— OPASNOST OD PREVRTANJA: Instaliranje neke dodatne opreme na pisač ili višefunkcijski uređaj može zahtijevati upotrebu podnožja s kotačićima, namještaja ili neke druge značajke koja će spriječiti nestabilnost koja može dovesti do ozljeda. Na mjestu na kojem ste kupili pisač potražite više informacija o podržanim konfiguracijama.

OPREZ— **OPASNOST OD PREVRTANJA:** Kako biste izbjegli rizik od nestabilnosti, svaku ladicu punite odvojeno. Sve ostale ladice držite zatvorenima dok vam ne zatrebaju.

Ovisno o modelu pisača, možete konfigurirati pisač dodavanjem opcionalne dvostruke ladice za 650 listova ili dvostruke ladice za 650 listova zajedno s ladicom za 550 listova. Više informacija možete pronaći u odjeljku Instalacija opcionalnih ladica.



- 1. Automatski uvlakač dokumenata (ADF)
- 2. Ladica ADF-a
- 3. Standardni odjeljak
- 4. Odjeljak ADF-a

- 5. Standardna ladica za 250 listova
- 6. Dodatna dvostruka ladica za 650 listova

Ova je ladica dostupna samo kod određenih modela pisača.

- 7. Ručni ulagač
- 8. Upravljačka ploča

Izgled se može razlikovati ovisno o modelu pisača.

Upotreba upravljačke ploče



STAVKA	NAZIV	OPIS
1	Zaslon	Prikaz poruka pisača i statusa potrošnog materijala.Postavite pisač i upravljajte njime.
2	Gumb za početni zaslon	Prelazak na početni zaslon.
3	Numerička tipkovnica	Unos brojki ili simbola u polje za unos.
4	Gumb za uključivanje/ isključivanje	 Uključite ili isključite pisač. Kako biste isključili pisač, pritisnite gumb za uključivanje/is- ključivanje i zadržite ga pet sekundi. Postavljanje pisača u način mirovanja ili hibernacije. Aktivaciju pisača iz načina mirovanja ili hibernacije.
5	Gumb Očisti sve ili Ponovo postavi	Vraćanje zadanih postavki funkcije kao što je kopiranje, faksiranje ili skeniranje.
6	Gumb Zaustavi ili Odustani	Zaustavljanje trenutnog zadatka pisača.
7	Gumb Pokreni	Pokretanje zadatka, ovisno o odabranom načinu rada.
8	Gumb Pauza	Unos pauze biranja u broju faksa.
9	Gumb za pomak unatrag	Pomicanje pokazivača unatrag i brisanje znaka u polju za unos.
10	Indikator	Provjera statusa pisača.
11	Gumbi za glasnoću	Prilagodite glasnoću zvučnika.

INDIKATOR	STATUS PISAČA	
Isključeno	Pisač je isključen ili u načinu hibernacije.	
Plava	Pisač je spreman ili obrađuje podatke.	
Crvena	Pisač zahtijeva intervenciju korisnika.	
INDIKATOR GUMBA ZA UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE	STATUS PISAČA	
Isključeno	Pisač je isključen, spreman ili obrađuje podatke.	
Svijetli žuto	Pisač je u stanju mirovanja.	
Bljeska žuto	Pisač je u načinu rada hibernacije.	

RAZUMIJEVANJE STATUSA GUMBA ZA UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE I INDIKATORA

Prilagodba početnog zaslona

- Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača. IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva odvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- 2. Kliknite Postavke > Uređaj > Vidljive ikone početnog zaslona.
- 3. Odaberite ikone koje želite vidjeti na početnom zaslonu.
- 4. Primijenite izmjene.

UPOTREBA POČETNOG ZASLONA

Napomena: Vaš početni zaslon može se razlikovati ovisno o njegovim postavkama prilagodbe, administrativnom postavljanju i aktivnim ugrađenim rješenjima.



DODIRNI	TE	OPIS
1	Kopiranje	Izradite kopije.
2	E-pošta	Pošaljite e-poštu.
3	Postavke	Pristupite izbornicima pisača.
4	Faks	Pošaljite faks.
5	Adresar	Upravljajte popisom kontakata kojemu mogu pristupiti druge aplikacije na pisaču.
6	Status / potrošni materijal	 Prikaz upozorenja ili poruke pogreške pisača svaki put kada je za nastavak rada potrebna neka radnja. Prikaz dodatnih informacija o upozorenju ili poruci pisača te način njezinog uklanjanja. Ovoj postavci možete pristupiti i tako da dodirnete gornji dio početnog zaslona.
7	USB pogon	Ispišite fotografije i dokumente s memorijskog pogona.Skenirajte fotografije i dokumente s flash pogona

DODIRNI	TE	OPIS
8	Zadaci u redu čekanja	Prikaz svih trenutnih zadataka ispisivanja.
		Ovoj postavci možete pristupiti i tako da dodirnete gornji dio početnog zaslona.
9	Zadaci na čekanju	Omogućite prikaz zadataka ispisivanja koji su zadržani u memoriji pisača.
10	Centar za prečace	Organizirajte sve prečace.
11	Profili aplikacija	Pristupite profilima aplikacija.
12	Profili za skeniranje	Skenirajte i spremajte dokumente izravno na računalo.
13	FTP	Skenirajte i spremajte dokumente izravno na FTP poslužitelj.
14	Knjižne oznake	Organizirajte sve knjižne oznake.
15	Promjena jezika	Promijenite jezik na zaslonu.

Promjena jezika tipkovnice na zaslonu

Napomena: Jezik tipkovnice možete promijeniti samo za zadatke ispisivanja koji zahtijevaju alfanumerički unos kao što je e-pošta ili skeniranje.

- 1. Dodirnite polje za unos.
- 2. Na tipkovnici dodirnite i zadržite tipku jezika.
- 3. Odaberite jezik.

Upotreba prilagodbe zaslona

Prije upotrebe aplikacije svakako učinite sljedeće:

- U ugrađenom Web poslužitelju kliknite Aplikacije > Prilagođavanje zaslona > Konfiguriraj.
- Omogućite i konfigurirajte čuvar zaslona, dijaprojekciju i postavke pozadine.

UPRAVLJANJE SLIKAMA ZA ČUVAR ZASLONA I DIJAPROJEKCIJU

- 1. U odjeljku Slike za čuvar zaslona i dijaprojekciju možete dodati, urediti ili izbrisati sliku.
 - Možete dodati do 10 slika.
 - Kada su omogućene, ikone statusa prikazuju se na čuvaru zaslona samo kada postoje pogreške, upozorenja ili obavijesti koje se temelje na računalnom oblaku.
- 2. Primijenite izmjene.

PROMJENA SLIKE POZADINE

- 1. Na početnom zaslonu dodirnite **Promjena pozadine**.
- 2. Odaberite sliku koju želite.
- 3. Primijenite izmjene.

POKRETANJE PROJEKCIJE SLAJDOVA S MEMORIJSKOG POGONA

- 1. Umetnite memorijski pogon u USB priključak.
- 2. Na početnom zaslonu dodirnite Projekcija slajdova.

Slike se prikazuju abecednim redoslijedom.

Napomena: Memorijski pogon možete izvaditi nakon početka projekcije slajdova, ali slike se ne spremaju na pisač. Ako se projekcija slajdova zaustavi, ponovo priključite memorijski pogon kako bi se prikazale slike.

Odabir papira

SMJERNICE ZA PAPIR

Upotrebom odgovarajućeg papira sprječavaju se zaglavljivanja i pomaže se osigurati ispisivanje bez poteškoća.

- Uvijek upotrebljavajte novi, neoštećeni papir.
- Prije ulaganja papira trebate znati koja je preporučena ispisna strana papira. Te su informacije obično naznačene na pakiranju papira.
- Nemojte ulagati papir koji je ručno obrezan ili podrezan.
- Nemojte miješati formate, vrste ili težine papira u istom odlagaču; miješanje dovodi do zaglavljivanja.
- Nemojte upotrebljavati papire s premazom, osim u slučaju kada su posebno dizajnirani za elektrofotografsko ispisivanje.

KARAKTERISTIKE PAPIRA

Sljedeće karakteristike papira utječu na kvalitetu i pouzdanost ispisivanja. Prije ispisivanja na njih uzmite u obzir te čimbenike.

Težina

U ladice je moguće ulagati papir s uzdužnim vlaknima težine 60 – 176 g/m² (16 – 47 lb.). Papir laganiji od 60 g/m² (16 lb.) možda neće biti dovoljno krut da se pravilno uloži, što može uzrokovati zaglavljenje.

Savijanje

Savijanje je tendencija papira da se savija na rubovima. Prekomjerno savijanje može uzrokovati probleme s ulaganjem papira. Do savijanja može doći nakon što papir prođe kroz pisač u kojem je izložen visokim temperaturama. Spremanje nezamotanog papira u vrućim, vlažnim, hladnim ili suhim uvjetima može doprinijeti savijanju papira prije ispisivanja i uzrokovati probleme s ulaganjem.

Glatkoća

Glatkoća papira izravno utječe na kvalitetu ispisa. Ako je papir previše grub, toner se ne može pravilno nanijeti na njega. Ako je papir previše gladak, to može uzrokovati probleme s ulaganjem ili kvalitetom ispisa. Preporučujemo da upotrebljavate papir s 50 Sheffield točaka.

Sadržaj vlage

Količina vlage u papiru utječe i na kvalitetu ispisa i na mogućnost pisača da pravilno ulaže papir. Papir ostavite u originalnoj ambalaži dok ga ne budete spremni upotrijebiti. Izlaganje papira promjenama količine vlage može smanjiti njegove performanse.

Pohranite papir u originalnom pakiranju u istom okruženju u kojem je pisač 24 do 48 sati prije ispisivanja. Produžite vrijeme nekoliko dana ako se okruženje za pohranu ili transport uvelike razlikuje od okruženja u kojem je pisač. Debeli papir možda će trebati duže vrijeme prilagodbe.

Smjer vlakana

Vlakna se odnose na poravnanje vlakana papira u listu papira. Vlakna mogu biti *uzdužna vlakna*, koja prate duljinu papira, ili *poprečna vlakna*, koja prate širinu papira.

Za papir težine 60 – 176 g/m² (16 – 47 lb.) preporučuje se papir s uzdužnim vlaknima.

Sadržaj vlakana

Većina vrlo kvalitetnih kserografskih papira napravljena je od 100 % kemijski tretirane pulpe drva. Taj sadržaj daje papir visokog stupnja stabilnosti, što rezultira manjim problemima prilikom ulaganja i boljom kvalitetom ispisa. Papir koji sadrži vlakna kao što je pamuk može negativno utjecati na rukovanje papirom.

NEPRIHVATLJIV PAPIR

Ne preporučuje se upotreba sljedećih vrsta papira s pisačem:

- Kemijski tretirani papiri za kopiranje bez karbonskog papira, poznati kao samokopirni papiri, CCP (carbonless copy paper) ili NCR (no carbon required) papiri
- Papiri s prethodno otisnutim sadržajem s kemijskim spojevima koji mogu onečistiti pisač
- Papiri s prethodno otisnutim sadržajem na koje može utjecati temperatura grijača
- Papiri s prethodno otisnutim sadržajem koji zahtijevaju registraciju (preciznu lokaciju ispisa na stranici) veći od ± 2,3 mm (± 0,9 inča), primjerice obrasci za optičko prepoznavanje znakova (OCR)

U nekim slučajevima registraciju je moguće prilagoditi putem softverske aplikacije kako biste mogli uspješno ispisivati na ovim vrstama papira

- Papiri premazani posebnim slojem (za lakše brisanje), sintetički papiri, termički papiri
- Papiri grubih rubova, grubi papiri ili papiri s jakom teksturom ili savijeni papiri
- Reciklirani papiri koji nisu u skladu s EN12281:2002 (europski)
- Papiri laganiji od 60 g/m² (16 lb.)
- Obrasci ili dokumenti koji se sastoje od više dijelova

BIRANJE PRETHODNO ISPISANIH OBRAZACA I PAPIRA SA ZAGLAVLJEM

- Upotrijebite papir s uzdužnim vlaknima.
- Upotrebljavajte isključivo obrasce i papire sa zaglavljem ispisane s pomoću procesa ofsetne litografije ili graviranja ispisivanjem.
- Izbjegavajte papir s grubom ili vrlo izraženom površinom.
- Upotrebljavajte tinte na koje ne utječe smola u toneru. Tinte koje se fiksiraju oksidacijom ili tinte na bazi ulja općenito zadovoljavaju te zahtjeve; tinte od lateksa možda neće biti prihvatljive.

- Ispišite uzorke na prethodno ispisane obrasce i papire sa zaglavljem čiju upotrebu razmatrate prije nego što kupite veliku količinu istih. Ta radnja određuje hoće li tinta na prethodno ispisanom obrascu ili papiru sa zaglavljem utjecati na kvalitetu ispisa.
- Ako niste sigurni, obratite se dobavljaču papira.
- Kad ispisujete na papir sa zaglavljem, papir uložite u odgovarajućoj orijentaciji za svoj pisač. Više informacija potražite u Vodiču za papir i posebne medije.

POHRANA PAPIRA

Sljedeće smjernice za pohranu papira pomoći će vam u izbjegavanju zaglavljivanja papira i neujednačene kvalitete ispisa:

- Pohranite papir u originalnom pakiranju u istom okruženju u kojem je pisač 24 do 48 sati prije ispisivanja.
- Produžite vrijeme nekoliko dana ako se okruženje za pohranu ili transport uvelike razlikuje od okruženja u kojem je pisač. Debeli papir možda će trebati duže vrijeme prilagodbe.
- Za najbolje rezultate, pohranite papir na mjesto na kojemu je temperatura 21 °C (70 °F), a relativna vlažnost 40 %.
- Većina proizvođača naljepnica preporučuje ispisivanje u temperaturnom rasponu od 18 24 °C (65 75 °F) uz relativnu vlažnost između 40 i 60 %.
- Papir spremite u kartone, na palete ili police, umjesto na pod.
- Pojedinačne pakete pohranite na ravnu podlogu.
- Nemojte ništa postavljati na pojedinačne pakete papira.
- Vadite papir iz kutije ili omota tek kada ste spremni uložiti ga u pisač. Kutija i omot čuvaju papir čistim, suhi i ravnim.

PODRŽANE VELIČINE PAPIRA

Napomena: Vaš model pisača možda ima dvostruku ladicu za 650 listova koji se sastoji od ladice za 550 listova i integriranog uređaja za ulaganje za razne medije za 100 listova. Ladica za 550 listova u sklopu dvostruke ladice za 650 listova podržava jednake formate papira, kao i opcionalna ladica za 550 listova. Integrirani uređaj za ulaganje za razne medije podržava različite formate, vrste i gramature papira.

			DODATNA DVOSTRUKA LADICA ZA 650 LISTOVA			
VELIČINA PAPIRA I DIMENZIJE	STANDARD- NA LADICA ZA 250 LISTOVA	RUČNI ULAGAČ	LADICA ZA 550 LISTOVA	UREĐAJ ZA ULAGANJE ZA RAZNE MEDIJE	OPCIONAL- NA LADICA ZA 550 LISTOVA	OBOSTRA- NO ISPISIVANJE
A4	\checkmark	\checkmark	√	√	\checkmark	√
210 x 297mm (8,27 x 11,7 inča)						
A5 ^{1,2}	√	v	\checkmark	1	1	Х
148 x 210 mm (5,83 x 8,27 inča)			-	•		
A6	√	1	х	1	х	Х
105 x 148 mm (4,13 x 5,83 inča)				-		
JIS B5	√	v	\checkmark	1	1	Х
182 x 257 mm (7,17 x 10,1 inča)						
Letter	J	√	\checkmark	√	\checkmark	√
215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 inča)	·					
Legal	\checkmark	\checkmark	~	\checkmark	√	√
215 9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inča)						
Executive	1	7	1	J	7	X
184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 inčα)		•	•	-		

			DODATNA DVOSTRUKA LADICA ZA 650 LISTOVA			
VELIČINA PAPIRA I DIMENZIJE	STANDARD- NA LADICA ZA 250 LISTOVA	RUČNI ULAGAČ	LADICA ZA 550 LISTOVA	UREĐAJ ZA ULAGANJE ZA RAZNE MEDIJE	OPCIONAL- NA LADICA ZA 550 LISTOVA	OBOSTRA- NO ISPISIVANJE
Oficio (Mexico)	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	√
215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 inča)						
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 inčα)	√	√	√	V	✓	✓
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 inča)	√	√	x	√	X	x
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 inča)	√	√	X	√	x	X
Univerzal- ni ^{3,4}	√	√	X	√	X	Х
98,4 x 148 mm do 215,9 x 355,6 mm (3,87 x 5,83 inča do 8,5 x 14 inča)						
Univerzal- ni ^{3,4} 76,2 x 127 mm do 215,9 x	X	√	x	V	x	X

			DODATNA DVOSTRUKA LADICA ZA 650 LISTOVA			
VELIČINA PAPIRA I DIMENZIJE	STANDARD- NA LADICA ZA 250 LISTOVA	RUČNI ULAGAČ	LADICA ZA 550 LISTOVA	UREĐAJ ZA ULAGANJE ZA RAZNE MEDIJE	OPCIONAL- NA LADICA ZA 550 LISTOVA	OBOSTRA- NO ISPISIVANJE
355,6 mm (3 x 5 inča do 8,5 x 14 inča)						
Univerzal- ni ^{3,4}	\checkmark	\checkmark	\checkmark	√	\checkmark	X
148 x 210 mm do 215,9 x 355,6 mm (5,83 x 8,27 inča do 8,5 x 14 inča)						
Univerzal- ni ^{3,4}	√	√	√	√	1	√
210 x 250 mm do 215,9 x 355,6 mm (8,27 x 9,84 inča do 8,5 x 14 inča)						
Omotnica 7 3/4	√	√	x	√	X	Х
98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 inča)						
Omotnica 9	√	√	х	√	х	x
98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 inča)						
Omotnica 10	√	√	X	√	X	x
104,8 x 241,3 mm						

VELIČINA PAPIRA I DIMENZIJE	STANDARD- NA LADICA ZA 250 LISTOVA	RUČNI ULAGAČ	DODATNA DV LADICA ZA 69 LADICA ZA 550 LISTOVA	OSTRUKA 50 LISTOVA UREĐAJ ZA ULAGANJE ZA RAZNE MEDIJE	OPCIONAL- NA LADICA ZA 550 LISTOVA	OBOSTRA- NO ISPISIVANJE
(4,12 x 9,5 inča)						
Omotnica DL 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 inča)	√	√	x	√	x	X
Omotnica C5 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 inča)	√	√	x	√	x	X
Omotnica B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 inča)	√	√	X	√	x	x
Monarch 98,425 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 inčα)	√	√	x	√	x	x

			DODATNA DVOSTRUKA LADICA ZA 650 LISTOVA			
VELIČINA PAPIRA I DIMENZIJE	STANDARD- NA LADICA ZA 250 LISTOVA	RUČNI ULAGAČ	LADICA ZA 550 LISTOVA	UREĐAJ ZA ULAGANJE ZA RAZNE MEDIJE	OPCIONAL- NA LADICA ZA 550 LISTOVA	OBOSTRA- NO ISPISIVANJE
Ostale omotnice ⁵	\checkmark	\checkmark	X	\checkmark	X	X
98,4 x 162 mm do 176 x 250 mm (3,87 x 6,38 inča do 6,93 x 9,84 inča)						

¹ Ovu veličinu papira uložite u ladicu 1 i ručni ulagač tako da dugi rub prvi ulazi u pisač.

² Ovu veličinu papira uložite u ladicu 2, ladicu 3 i višenamjenski uređaj za ulaganje tako da kratki rub prvi ulazi u pisač.

³ Kada je odabrana opcija Univerzalni, stranica se formatira za 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inča) osim u slučaju kada je veličina određena u softverskoj aplikaciji.

⁴ Uložite uski papir tako da kratki rub prvi ulazi u pisač.

⁵ Kada je odabrana opcija Ostale omotnice, stranica se formatira za 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inča) osim u slučaju kada je format određen u softverskoj aplikaciji.

PODRŽANE VRSTE PAPIRA

- Vaš model pisača možda ima dvostruku ladicu za 650 listova koja se sastoji od ladice za 550 listova i integriranog uređaja za ulaganje za razne medije za 100 listova. Ladica za 550 listova u sklopu dvostruke ladice za 650 listova podržava istu vrstu papira kao i ladica za 550 listova. Integrirani uređaj za ulaganje za razne medije podržava različite formate, vrste i gramature papira.
- Naljepnice, omotnice i kartonski papir uvijek se ispisuju brzinom od 25 stranica u minuti.
- ADF podržava samo običan papir.

			DODATNA DVOSTRUKA LADICA ZA 650 LISTOVA			
VRSTA PAPIRA	STANDARDNA LADICA ZA 250 LISTOVA	RUČNI ULAGAČ	LADICA ZA 550 LISTOVA	UREĐAJ ZA ULAGANJE ZA RAZNE MEDIJE	OPCIONAL- NA LADICA ZA 550 LISTOVA	OBOSTRA- NO ISPISIVA- NJE
Obični papir	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Kartonski	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	х

			DODATNA D LADICA ZA 6	VOSTRUKA 50 LISTOVA		
VRSTA PAPIRA	STANDARDNA LADICA ZA 250 LISTOVA	RUČNI ULAGAČ	LADICA ZA 550 LISTOVA	UREĐAJ ZA ULAGANJE ZA RAZNE MEDIJE	OPCIONAL- NA LADICA ZA 550 LISTOVA	OBOSTRA- NO ISPISIVA- NJE
papir						
Omotnice	\checkmark	\checkmark	х	\checkmark	х	х
Papirnate naljepnice	1	√	√	√	1	√
Vinilne naljepnice	1	1	√	1	√	X

PODRŽANE TEŽINE PAPIRA

- Vaš model pisača možda ima dvostruku ladicu za 650 listova koja se sastoji od ladice za 550 listova i integriranog uređaja za ulaganje za razne medije za 100 listova. Ladica za 550 listova u sklopu dvostruke ladice za 650 listova podržava iste vrste papira kao i ladica za 550 listova. Integrirani uređaj za ulaganje za razne medije podržava različite formate, vrste i gramature papira.
- Naljepnice, omotnice i kartonski papir uvijek se ispisuju brzinom od 25 stranica u minuti.
- ADF podržava gramature papira od 52 120 g/m² (14 32 lb bond).

			DODATNA DVOSTRUKA LADICA ZA 650 LISTOVA			
VRSTA I GRAMATU- RA PAPIRA	STANDARD- NA LADICA ZA 250 LISTOVA	RUČNI ULAGAČ	LADICA ZA 550 LISTOVA	UREĐAJ ZA ULAGANJE ZA RAZNE MEDIJE	OPCIONAL- NA LADICA ZA 550 LISTOVA	OBOSTRA- NO ISPISIVA- NJE
Lagani papir ¹	\checkmark	√	√	\checkmark	\checkmark	\checkmark
60 – 74,9 g/ m ² s uzdužnim vlaknima (16–19,9-lb bond)						
Obični papir 75 – 90,3 g/ m ² s uzdužnim	√	√	√	√	√	√

			DODATNA DVOSTRUKA LADICA ZA 650 LISTOVA			
VRSTA I GRAMATU- RA PAPIRA	STANDARD- NA LADICA ZA 250 LISTOVA	RUČNI ULAGAČ	LADICA ZA 550 LISTOVA	UREĐAJ ZA ULAGANJE ZA RAZNE MEDIJE	OPCIONAL- NA LADICA ZA 550 LISTOVA	OBOSTRA- NO ISPISIVA- NJE
vlaknima (20–24-lb bond)						
Teški papir 90,3 – 105 g/m ² s uzdužnim vlaknima (24,1 – 28 lb bond)	√	√	√	√	√	√
Kartonski papir 105,1 – 162 g/m² s uzdužnim vlaknima (28,1 – 43 lb bond)	√	√	√	√	√	x
Kartonski papir 105,1–200 g/m ² s uzdužnim vlaknima (28,1-53 lb bond)	√	√	X	X	X	X
Naljepnice ² 131 g/m ² (35-lb bond)	√	√	√	√	V	V 3
Vinilne naljepnice ² 131 g/m ² (35 lb bond)	√	√	√	√	√	x
			DODATNA DV LADICA ZA 65	OSTRUKA 50 LISTOVA		
--------------------------------------	---	-----------------	-----------------------------	---	---	------------------------------------
VRSTA I GRAMATU- RA PAPIRA	STANDARD- NA LADICA ZA 250 LISTOVA	RUČNI ULAGAČ	LADICA ZA 550 LISTOVA	UREĐAJ ZA ULAGANJE ZA RAZNE MEDIJE	OPCIONAL- NA LADICA ZA 550 LISTOVA	OBOSTRA- NO ISPISIVA- NJE
Omotnice 4,5	√	√	x	1	х	Х
60 – 105 g/ m² (16–28 lb bond)						

¹ Papir s manje od 75 g/m² (20 lb) mora se ispisivati uz Vrstu papira postavljenu na Lagani papir. Ako to ne učinite, moglo bi doći do pretjeranog presavijanja papira što može dovesti do pogrešaka prilikom ulaganja, naročito u vlažnijim okruženjima.

² Podržana je povremena upotreba naljepnica i drugih posebnih medija čija se mogućnost upotrebe mora testirati.

³ Podržane su naljepnice do 105 g/m² (28 lb bond).

⁴Maksimalna masa za sadržaj pamuka od 100 % iznosi 24 lb bond.

 5 Omotnice vrste 28 lb bond ograničene su na sadržaj pamuka od 25 $\,\%.$

Upoznavanje pisača

Postavljanje, instalacija i konfiguracija

Ovo poglavlje sadrži:

Priključivanje kabela42Instalacija opcionalnih ladica44Čarobnjak za početno postavljanje:45Aplikacija Xerox® Easy Assist46Umrežavanje50Postavljanje i upotreba aplikacija na početnom zaslonu55Postavljanje pisača za faksiranje57Konfiguriranje postavki SMTP-a za e-poštu63Postavljanje značajki za upravljanje pristuporn73Ulaganje papira i posebnih medija75Prilagođavanje glasnoće zvučnika83Konfiguriranje postavki zvukova uređaja84Postavljanje opcije Kopiranje kartica85Upotreba centra za prečace86Postavljanje kvota uređaja87Konfiguriranje kontaktima90Instalacija i ažuriranje softvera, upravljačkih programa i firmvera92Ispisivanje stranice s postavkia izbornika99	Odabir lokacije za pisač	
Instalacija opcionalnih ladica 44 Čarobnjak za početno postavljanje: 45 Aplikacija Xerox® Easy Assist 46 Umrežavanje 50 Postavljanje i upotreba aplikacija na početnom zaslonu 55 Postavljanje pisača za faksiranje 57 Konfiguriranje postavki SMTP-a za e-poštu 63 Postavljanje značajki za upravljanje pristupom 73 Ulaganje papira i posebnih medija 75 Prilagođavanje glasnoće zvučnika 83 Konfiguriranje postavki zvukova uređaja 84 Postavljanje opcije Kopiranje kartica 85 Upotreba centra za prečace 86 Postavljanje kontaktima 89 Upotreba tehničke podrške. 89 Upravljanje kontaktima 90 Instalacija i ažuriranje softvera, upravljačkih programa i firmvera 92 Ispisivanje stranice s postavkama izbornika 99	Priključivanje kabela	
Čarobnjak za početno postavljanje:45Aplikacija Xerox® Easy Assist.46Umrežavanje.50Postavljanje i upotreba aplikacija na početnom zaslonu.55Postavljanje pisača za faksiranje.57Konfiguriranje postavki SMTP-a za e-poštu63Postavljanje značajki za upravljanje pristupom73Ulaganje papira i posebnih medija75Prilagođavanje glasnoće zvučnika.83Konfiguriranje postavki zukova uređaja84Postavljanje postavki zukova uređaja84Postavljanje postavki za prečace86Postavljanje kvota uređaja87Konfiguriranje ekopostavki88Upotreba centra za prečace86Postavljanje kvota uređaja87Konfiguriranje kontaktima90Instalacija i ažuriranje softvera, upravljačkih programa i firmvera92Ispisivanje stranice s postavkama izbornika99	Instalacija opcionalnih ladica	
Aplikacija Xerox® Easy Assist 46 Umrežavanje 50 Postavljanje i upotreba aplikacija na početnom zaslonu. 55 Postavljanje pisača za faksiranje. 57 Konfiguriranje postavki SMTP-a za e-poštu 63 Postavljanje značajki za upravljanje pristupom. 73 Ulaganje papira i posebnih medija 75 Prilagođavanje glasnoće zvučnika 83 Konfiguriranje postavki zvukova uređaja 84 Postavljanje opcije Kopiranje kartica 85 Upotreba centra za prečace 86 Postavljanje kvota uređaja 87 Konfiguriranje ekopostavki 88 Upotreba tehničke podrške. 89 Upravljanje kontaktima 90 Instalacija i ažuriranje softvera, upravljačkih programa i firmvera 92 Ispisivanje stranice s postavkama izbornika 99	Čarobnjak za početno postavljanje:	
Umrežavanje50Postavljanje i upotreba aplikacija na početnom zaslonu55Postavljanje pisača za faksiranje57Konfiguriranje postavki SMTP-a za e-poštu63Postavljanje značajki za upravljanje pristupom73Ulaganje papira i posebnih medija75Prilagođavanje glasnoće zvučnika83Konfiguriranje postavki zvukova uređaja84Postavljanje opcije Kopiranje kartica85Upotreba centra za prečace86Postavljanje kvota uređaja87Konfiguriranje ekopostavki88Upotreba tehničke podrške.89Upravljanje kontaktima90Instalacija i ažuriranje softvera, upravljačkih programa i firmvera92Ispisivanje stranice s postavkama izbornika99	Aplikacija Xerox® Easy Assist	
Postavljanje i upotreba aplikacija na početnom zaslonu.55Postavljanje pisača za faksiranje.57Konfiguriranje postavki SMTP-a za e-poštu63Postavljanje značajki za upravljanje pristupom73Ulaganje papira i posebnih medija75Prilagođavanje glasnoće zvučnika.83Konfiguriranje postavki zvukova uređaja84Postavljanje opcije Kopiranje kartica85Upotreba centra za prečace86Postavljanje kvota uređaja87Konfiguriranje ekopostavki .88Upotreba tehničke podrške.89Upravljanje kontaktima90Instalacija i ažuriranje softvera, upravljačkih programa i firmvera92Ispisivanje stranice s postavkama izbornika99	Umrežavanje	
Postavljanje pisača za faksiranje.57Konfiguriranje postavki SMTP-a za e-poštu63Postavljanje značajki za upravljanje pristupom73Ulaganje papira i posebnih medija75Prilagođavanje glasnoće zvučnika83Konfiguriranje postavki zvukova uređaja84Postavljanje opcije Kopiranje kartica85Upotreba centra za prečace86Postavljanje kvota uređaja87Konfiguriranje kontaktima89Upotreba tehničke podrške89Upravljanje kontaktima90Instalacija i ažuriranje softvera, upravljačkih programa i firmvera92Ispisivanje stranice s postavkama izbornika99	Postavljanje i upotreba aplikacija na početnom zaslonu	
Konfiguriranje postavki SMTP-a za e-poštu63Postavljanje značajki za upravljanje pristupom73Ulaganje papira i posebnih medija75Prilagođavanje glasnoće zvučnika83Konfiguriranje postavki zvukova uređaja84Postavljanje opcije Kopiranje kartica85Upotreba centra za prečace86Postavljanje kvota uređaja87Konfiguriranje ekopostavki88Upotreba tehničke podrške89Upravljanje kontaktima90Instalacija i ažuriranje softvera, upravljačkih programa i firmvera92Ispisivanje stranice s postavkama izbornika99	Postavljanje pisača za faksiranje	
Postavljanje značajki za upravljanje pristupom73Ulaganje papira i posebnih medija75Prilagođavanje glasnoće zvučnika83Konfiguriranje postavki zvukova uređaja84Postavljanje opcije Kopiranje kartica85Upotreba centra za prečace86Postavljanje kvota uređaja87Konfiguriranje ekopostavki88Upotreba tehničke podrške89Upravljanje kontaktima90Instalacija i ažuriranje softvera, upravljačkih programa i firmvera92Ispisivanje stranice s postavkama izbornika99	Konfiguriranje postavki SMTP-a za e-poštu	
Ulaganje papira i posebnih medija.75Prilagođavanje glasnoće zvučnika.83Konfiguriranje postavki zvukova uređaja.84Postavljanje opcije Kopiranje kartica.85Upotreba centra za prečace.86Postavljanje kvota uređaja.87Konfiguriranje ekopostavki.88Upotreba tehničke podrške89Upravljanje kontaktima.90Instalacija i ažuriranje softvera, upravljačkih programa i firmvera.92Ispisivanje stranice s postavkama izbornika.99	Postavljanje značajki za upravljanje pristupom	73
Prilagođavanje glasnoće zvučnika83Konfiguriranje postavki zvukova uređaja84Postavljanje opcije Kopiranje kartica85Upotreba centra za prečace86Postavljanje kvota uređaja87Konfiguriranje ekopostavki88Upotreba tehničke podrške89Upravljanje kontaktima90Instalacija i ažuriranje softvera, upravljačkih programa i firmvera92Ispisivanje stranice s postavkama izbornika99	Ulaganje papira i posebnih medija	
Konfiguriranje postavki zvukova uređaja84Postavljanje opcije Kopiranje kartica85Upotreba centra za prečace86Postavljanje kvota uređaja87Konfiguriranje ekopostavki88Upotreba tehničke podrške.89Upravljanje kontaktima90Instalacija i ažuriranje softvera, upravljačkih programa i firmvera92Ispisivanje stranice s postavkama izbornika99	Prilagođavanje glasnoće zvučnika	
Postavljanje opcije Kopiranje kartica85Upotreba centra za prečace86Postavljanje kvota uređaja87Konfiguriranje ekopostavki88Upotreba tehničke podrške89Upravljanje kontaktima90Instalacija i ažuriranje softvera, upravljačkih programa i firmvera92Ispisivanje stranice s postavkama izbornika99	Konfiguriranje postavki zvukova uređaja	
Upotreba centra za prečace	Postavljanje opcije Kopiranje kartica	
Postavljanje kvota uređaja87Konfiguriranje ekopostavki88Upotreba tehničke podrške.89Upravljanje kontaktima90Instalacija i ažuriranje softvera, upravljačkih programa i firmvera92Ispisivanje stranice s postavkama izbornika99	Upotreba centra za prečace	
Konfiguriranje ekopostavki88Upotreba tehničke podrške.89Upravljanje kontaktima90Instalacija i ažuriranje softvera, upravljačkih programa i firmvera92Ispisivanje stranice s postavkama izbornika99	Postavljanje kvota uređaja	
Upotreba tehničke podrške	Konfiguriranje ekopostavki	
Upravljanje kontaktima	Upotreba tehničke podrške	
Instalacija i ažuriranje softvera, upravljačkih programa i firmvera	Upravljanje kontaktima	
Ispisivanje stranice s postavkama izbornika	Instalacija i ažuriranje softvera, upravljačkih programa i firmvera	
	Ispisivanje stranice s postavkama izbornika	

Odabir lokacije za pisač

- Ostavite dovoljno prostora za otvaranje ladice, poklopaca i vratašca te instaliranje hardverskih opcija.
- Postavite pisač blizu električne utičnice.

Upozorenje: Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja u valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

OPREZ – OPASNOST OD STRUJNOG UDARA: Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, proizvod nemojte postavljati ni koristiti u blizini vode ili mokrih područja.

- Pazite da protok zraka u prostoriji zadovoljava najnoviju verziju standarda ASHRAE 62 ili standarda CEN Technical Committee 156.
- Površina mora biti ravna, čvrsta i stabilna.
- Pisač mora biti:
 - čist, suh i očišćen od prašine
 - dalje od odvojenih klamerica ili spajalica
 - dalje od izravnog protoka zraka iz klimatizacijskih uređaja, grijalica ili ventilatora
 - dalje od izravne sunčeve svjetlosti i izuzetno vlažnih područja.
- Pridržavajte se temperaturnog raspona.

Radna temperatura	10 do 32,2 °C (50 do 90 °F)

• Osigurajte sljedeći preporučeni prostor oko pisača radi ispravne ventilacije:



- 1. Iznad: 305 mm (12 inča)
- 2. Stražnja strana: 102 mm (4 inča)
- 3. Desna strana: 76 mm (3 inča)

4. Prednja strana: 508 mm (20 inča)

Minimalni prostor koji je potreban ispred pisača je 76 mm (3 inča).

5. Lijeva strana: 76 mm (3 inča)

Priključivanje kabela

 \wedge

OPREZ – OPASNOST OD STRUJNOG UDARA: Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte konfigurirati ovaj proizvod niti ukopčavati ili priključivati kabele, kao što su kabel napajanja, faksa ili telefona, tijekom grmljavinskog nevremena.

Upozorenje: Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja u ispravno uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

Upozorenje: Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite samo kabel napajanja koji dolazi s proizvodom ili zamjenski kabel koji je odobrio proizvođač.

Upozorenje: Kako biste smanjili rizik od požara, koristite isključivo 26 AWG ili veći telekomunikacijski (RJ-11) kabel prilikom povezivanja proizvoda s javnom telefonskom mrežom. Za korisnike iz Australije, kabel mora odobriti udruženje ACMA (Australian Communications and Media Authority).

Upozorenje – moguće oštećenje: Kako biste izbjegli gubitak podataka ili kvar pisača, nemojte dodirivati USB kabel, nijedan adapter za bežičnu mrežu niti pisač u prikazanom području tijekom aktivnog ispisivanja.



BROJ	KORISTITE	OPIS
1	Priključak LINE	Povežite pisač s aktivnom telefonskom linijom pu- tem standardne zidne utičnice (RJ-11), DSL filtra, VoIP adaptera ili nekog drugog adaptera koji omogućuje pristup telefonskoj liniji radi slanja i primanja faksova.
2	Utičnica kabela za napajanje	Povezivanje pisača s ispravno uzemljenom elek- tričnom utičnicom.
3	USB priključak	Priključite tipkovnicu ili kompatibilni opcijski dodatak.

BROJ	KORISTITE	OPIS
		Ovaj je priključak dostupan samo kod određenih modela pisača.
4	USB priključak na pisaču	Povežite pisač s računalom.
5	Ethernet priključak	Povežite pisač s mrežom.

Instalacija opcionalnih ladica



Napomena: Ovisno o modelu pisača, možete postaviti dvostruku ladicu za 650 listova ili dvostruku ladicu za 650 listova zajedno s ladicom za 550 listova.

OPREZ – OPASNOST OD STRUJNOG UDARA: Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, ako pristupate ploči kontrolera ili postavljate opcionalni hardver ili memorijske uređaje nakon nekog vremena po postavljanju pisača, isključite pisač i iskopčajte kabel za napajanje iz električne mrežne utičnice prije nego što nastavite. Ako imate druge uređaje priključene na pisač, isključite i njih i iskopčajte sve kabele koji idu do pisača.

- 1. Isključite pisač.
- 2. Isključite kabel napajanja iz električne utičnice, a zatim iz pisača.
- 3. Raspakirajte opcionalnu ladicu, a zatim uklonite materijal pakiranja.
- 4. Poravnajte pisač s opcionalnom ladicom i zatim spustite pisač na mjesto.

OPREZ – MOGUĆNOST OZLJEĐIVANJA: Ako je masa pisača veća od 18 kg (40lb), za podizanje pisača potrebne su dvije obučene osobe ili više njih.



Napomena: Ako postavljate obje opcionalne ladice, ladicu za 550 listova postavite ispod dvostruke ladice za 650 listova.

5. Povežite kabel napajanja s pisačem, a zatim s električnom utičnicom.

OPREZ – MOGUĆNOST OZLJEĐIVANJA: Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja u ispravno uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

6. Uključite pisač.

Dodajte ladicu u upravljački program za ispisivanje kako bi postao dostupan tijekom ispisivanja. Više informacija možete pronaći u odjeljku Dodavanje dostupnih opcija u upravljačkom programu pisača.

Čarobnjak za početno postavljanje:

Čarobnjak za početno postavljanje pojavljuje se kada se pisač prvi put uključi. Čarobnjaka za početno postavljanje možete upotrijebiti za dovršite određivanje općih postavki i da pisač registrirate na mreži.

Čarobnjak za početno postavljanje skup je zaslona s uputama koje vam pomažu da dovršite određivanje osnovnih postavki pisača, kao što su Jezik, Datum i vrijeme i druge važne informacije o pisaču. Ako je potrebno, čarobnjaka za početno postavljanje možete upotrijebiti za povezivanje pisača s Wi-Fi mrežom.

Aplikacija Xerox® Easy Assist

Da biste pisaču pristupili sa svojeg pametnog telefona, preuzmite i na njega instalirajte aplikaciju Xerox Easy Assist. Instaliranjem aplikacije Xerox Easy Assist na pametni telefon možete lako postaviti novi pisač, upravljati njegovom konfiguracijom, pregledavati upozorenja koja upućuju na potrebe za potrošnim materijalom i naručivati ga te dobiti podršku za otklanjanje poteškoća uživo.

Aplikacija Xerox Easy Assist ima upute i video veze koje vam pomažu da raspakirate pisač iz kutije u kojoj je dostavljen. Da biste aplikaciju Xerox Easy Assist instalirali na svoj pametni telefon, trebate skenirati QR kod. Postoje dvije vrste QR kodova:

- Prvi QR kod je za početnu instalaciju aplikacije. Njega možete pronaći na kutiji pakiranja ili u vodiču za instalaciju koji se isporučuje s pisačem. Da biste prvi put instalirali aplikaciju Xerox Easy Assist, trebate skenirati taj QR kod pomoću kamere pametnog telefona.
- Drugi QR kod je za postavljanje bežične mrežne veze između pametnog telefona i pisača. Na primjer, povezivanje na Wi-Fi Direct. Za pisače sa sučeljem s dodirnim zaslon ili većim od zaslona sučelja od 2 retka, taj QR kod možete pronaći na upravljačkoj ploči pisača. Više informacija možete pronaći u odjeljku Povezivanje s aplikacijom Xerox[®] Easy Assist za instalirane pisače. Drugi QR kod trebate skenirati putem aplikacije Xerox Easy Assist.

Da biste instalirali i upotrebljavali aplikaciju Xerox Easy Assist, učinite sljedeće:

1. Da biste pogledali koristan videozapis za raspakiravanje pisača, pomoću kamere pametnog telefona skenirajte QR kod na kutiji pakiranja ili vodiču za instalaciju koji se isporučuje s pisačem.

Ovisno o vašem pametnom telefonu od vas će se tražiti da aplikaciju preuzmete iz trgovine Apple App ili iz trgovine Google Play. Prihvatite ugovor krajnjeg korisnika licence (EULA), a zatim slijedite upute koje se prikazuju u aplikaciji.

- 2. Čarobnjak za početno postavljanje pojavljuje se kada se pisač prvi put uključi. Na upravljačkoj ploči pisača učinite sljedeće:
 - a. Odaberite svoj Jezik, a zatim dodirnite Dalje.

Pojavljuje se zaslon Mobilna aplikacija Xerox Easy Assist.

b. Da biste pametni telefon upotrebljavali za postavljanje pisača i upravljanje njime, dodirnite **Da**.

Zaslon Dohvati aplikaciju pojavljuje se kako bi potvrdio vrstu vašeg mobilnog uređaja. Odaberite bilo koju opciju:

- iOS: da biste aplikaciju Xerox Easy Assist instalirali na svoj iPhone, odaberite ovu opciju.
- Android: da biste aplikaciju Xerox Easy Assist instalirali na svoj Android mobilni uređaj, odaberite ovu opciju.
- Imam aplikaciju: ako ste instalirali aplikaciju Xerox Easy Assist na svoj mobilni uređaj, odaberite tu opciju.
- 3. Ako ste odabrali opciju iOS ili Android, prikazuje se zaslon koji će vam pomoći u preuzimanju aplikacije. Na upravljačkoj ploči dodirnite opciju **Prikaz QR koda**.

Prikazuje se zaslon s QR kodom. Da biste instalirali aplikaciju, skenirajte QR kod kamerom pametnog telefona.

- 4. Preuzmite i instalirajte aplikaciju Xerox Easy Assist na svoj pametni telefon:
 - Za Android telefone: idite u trgovinu Google Play, a zatim potražite aplikaciju Xerox Easy Assist.
 - Za iOS ili iPhone: idite u trgovinu Apple App, a zatim potražite aplikaciju Xerox Easy Assist.
- 5. Kada prvi put instalirate aplikaciju na pametni telefon, za Ugovor krajnjeg korisnika licence (EULA) dodirnite **Slažem se**.
- 6. Slijedite upute koje se prikazuju u aplikaciji. Da biste pametni telefon povezali s pisačem, dodirnite **Poveži s mojim pisačem**.
- 7. Da biste se povezali s aplikacijom, na upravljačkoj ploči dodirnite opciju **Prikaz QR koda**. Prikazuje se drugi QR kod.
 - Važno: Za pisače sa zaslonom sa sučeljem od 2 retka, nema QR koda na upravljačkoj ploči. Da biste pisač povezali s mobilnim uređaje, slijedite upute koje se prikazuju na upravljačkoj ploči. Kad se to od vas zatraži, upišite izravni SSID naziv Wi-Fi-ja i zaporku za pisač. Pisač i aplikacija povezani su putem Wi-Fi Directa.
- 8. Skenirajte drugi QR kod putem aplikacije Xerox Easy Assist. Slijedite upute koje se prikazuju u aplikaciji.

Nakon konfiguriranja veze vaš pametni telefon i pisač privremeno dijele istu bežičnu mrežu.

 Pomoću aplikacije Xerox Easy Assist dovršite određivanje općih postavki i registriranje pisača na mreži. Opće postavke uključuju Zaporku administratora, Povezivost, Mjere, Datum i vrijeme, Zvuk, Postavke štedljivog načina rada i druge.

Napomena: Pazite da je vaš pametni telefon povezan s istom bežičnom ili žičanom mrežom kako bi pisač i telefon mogli komunicirati nakon dovršenog postavljanja.

10. Da biste u aplikaciji dovršili početno postavljanje, upišite potrebne podatke za pisač, a zatim dodirnite **Dovrši postavljanje**.

Pojavljuje se zaslon dobrodošlice.

11. Kada je početno postavljanje dovršeno, pomoću aplikacije Xerox Easy Assist možete provoditi sljedeće:

Postavljanje novog pisača

Ako imate dostupan QR kod ili IP adresu, pomoću aplikacije Xerox Easy Assist možete postaviti novi Xerox pisač. Na zaslonu Moji pisači u aplikaciji dodirnite ikonu +, a zatim dodirnite **Postavljanje novog pisača**. Slijedite upute u aplikaciji.

Status pisača

Status prikazuje podatke o pisaču kao što su spremnost pisača, razina tonera i status ladice za papir za svaku ladicu. Putem aplikacije Xerox Easy Assist možete naručivati dijelove i potrošni materijal. Ako je razina tonera niska, odaberite ikonu **Toner**, a zatim dodirnite **Ponovno naruči**.

Upozorenja

Aplikacija Xerox Easy Assist može vas obavještavati o pogreškama ili problemima u pisaču. Da biste pregledali izjavu o pogreški, dodirnite ikonu **zvona**.

Ispis

Putem aplikacije Xerox Easy Assist možete izvršavati zadatke ispisa. U aplikaciji odaberite pisač, a zatim dodirnite **Ispiši**. Odaberite dokument na pametnom telefonu koji trebate ispisati, potvrdite postavke ispisa, a zatim dodirnite **Ispiši**.

Postavke uređaja

Na kartici **Postavke uređaja** možete pregledati i urediti postavke svojeg pisača. Ako tijekom početnog postavljanja niste postavili zaporku, da biste pregledali ili uredili postojeće postavke pisača, trebat ćete postaviti zaporku.

Podrška

Putem aplikacije Xerox Easy Assist možete zatražiti podršku i pronaći rješenja za probleme vezane uz pisač. U aplikaciji odaberite pisač, a zatim dodirnite **Podrška**. To vas povezuje s botom za razgovor uživo Xeroxovog Support Agenta.

Upravljački programi za ispis i skeniranje

Upravljačke programe za ispis i skeniranje za svoj pisač možete preuzeti putem aplikacije Xerox Easy Assist. U aplikaciji odaberite **Upravljački programi za ispis i skeniranje**. U polje E-pošta upišite svoju registriranu adresu e-pošte, a zatim dodirnite ikonu + da dodate svoju e-poštu. Za preuzimanje i instaliranje upravljačkih programa za ispis i skeniranje aplikacija šalje Brzu vezu na vašu adresu e-pošte.

Ispis probne stranice

Kako biste potvrdili da su sve postavke točne, možete ispisati probnu stranicu. U aplikaciji odaberite svoj pisač, a zatim dodirnite **Ispis probne stranice**.

Uklanjanje pisača

Putem aplikacije Xerox Easy Assist možete ukloniti pisač. U aplikaciji odaberite pisač, a zatim dodirnite **Ukloni**.

POVEZIVANJE S APLIKACIJOM XEROX® EASY ASSIST ZA INSTALIRANE PISAČE

Da biste instalirali i upotrebljavali aplikaciju Xerox Easy Assist (XEA) za pisač kojem nije potrebno početno postavljanje i instalacija, QR kod možete pronaći putem upravljačke ploče **Centar s obavijestima > Povezan s mrežom > Poveži s aplikacijom Xerox Easy Assist > Prikaz QR koda**. Skenirajte QR kod, a zatim slijedite upute koje se prikazuju na upravljačkoj ploči i vašem mobilnom uređaju.

- Ovisno o vašem pametnom telefonu, da biste prvi put instalirali aplikaciju, od vas će se tražiti da aplikaciju preuzmete iz trgovine Apple App ili iz trgovine Google Play.
- Ako ste aplikaciju instalirali, za pristup značajkama aplikacije Xerox Easy Assist povežite pisač s pametnim telefonom.
 - Važno: Za pisače sa zaslonom sa sučeljem od 2 retka, nema QR koda na upravljačkoj ploči. Da biste pisač povezali s mobilnim uređaje, slijedite upute koje se prikazuju na upravljačkoj ploči. Kad se to od vas zatraži, upišite izravni SSID naziv Wi-Fi-ja i zaporku za pisač. Pisač i aplikacija povezani su putem Wi-Fi Directa.

Ako je pisač već postavljen na mreži i dovršen je Čarobnjak za početno postavljanje, putem aplikacije XEA pisač možete dodati izravno na popis Moji pisači. Možete vidjeti status pisača, dohvatiti pokretačke programe pisača i dobiti podršku bota za razgovor. Da biste dodali pisač koji je na mreži, otvorite početnu stranicu aplikacije XEA. Na zaslonu Moji pisači dodirnite ikonu +. Aplikacija traži obližnje pisače na mreži.

- Ako pronađe vaš pisač, možete ga odabrati i izravno dodati.
- Ako aplikacija ne može pronaći pisač koji tražite, pisač možete dodati upisivanjem njegove IP adrese.

Ako pisač i mobilni uređaj ne mogu komunicirati, provjerite jesu li na istoj mreži.

Umrežavanje

POVEZIVANJE PISAČA S OŽIČENOM ETHERNET MREŽOM

Kada pisač povežete s ožičenom Ethernet mrežom, Wi-Fi veza automatski se isključuje. Kada je povezan, postavite IP adresu na upravljačkoj ploči pisača.

Prije početka pazite da je Aktivni adapter postavljen na Automatski.

- 1. Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Mreža/priključci > Pregled mreže > Aktivni adapter**.
- 2. Povežite Ethernet kabel na pisač. Pazite da Ethernet kabel ima vezu s internetom.
- 3. Da biste postavili svoj novi Xerox pisač i njime upravljali, slijedite upute u Xerox Easy Assistu.

POVEZIVANJE PISAČA NA WI-FI MREŽU

Prije početka pazite da budu zadovoljeni sljedeći uvjeti:

- Aktivni adapter postavljen je na Automatski. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Mreža/priključci > Pregled mreže > Aktivni adapter.
- Ethernet kabel nije priključen na pisač.

Upotreba čarobnjaka za postavljanje bežične mreže na pisaču

Prije upotrebe čarobnjaka provjerite je li firmver pisača ažuriran. Više informacija možete pronaći u odjeljku Ažuriranje softvera.

- 1. Na početnom zaslonu dodirnite > Postavi sada.
- 2. Odaberite Wi-Fi mrežu, a zatim unesite zaporku za mrežu.
- 3. Dodirnite Gotovo.

Upotreba izbornika Postavke na pisaču

- Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Mreža/priključci > Bežično > Postavljanje na ploči pisača > Odabir mreže.
- 2. Odaberite Wi-Fi mrežu, a zatim unesite zaporku za mrežu.
 - Napomena: Kod modela pisača koji podržavaju Wi-Fi mrežu, tijekom početnog postavljanja prikazat će se zahtjev za postavljanje Wi-Fi mreže.

POVEZIVANJE PISAČA S BEŽIČNOM MREŽOM KORISTEĆI WI-FI PROTECTED SETUP (WPS)

Prije početka pazite da budu zadovoljeni sljedeći uvjeti:

- Pristupna točka (bežični usmjerivač) ima certifikat za WPS ili podržava WPS. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji priloženoj uz pristupnu točku.
- Adapter za bežičnu mrežu postavljen je u pisač. Dodatne informacije potražite u uputama priloženima uz adapter.

Upotreba metode pritiska gumba

1. Na upravljačkoj ploči idite na:

Postavke > Mreža/priključci > Bežično > Wi-Fi Protected Setup > Pokreni metodu pritiska gumba

2. Slijedite upute na zaslonu.

Metoda upotrebe osobnog identifikacijskog broja (PIN)

1. Na upravljačkoj ploči idite na:

Postavke > Mreža/priključci > Bežično > Zaštićeno postavljanje Wi-Fi-ja > Pokretanje PIN načina

- 2. Kopirajte osmeroznamenkasti WPS PIN.
- Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pristupne točke. IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva odvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- 4. Pristupite postavkama za WPS. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji priloženoj uz pristupnu točku.
- 5. Unesite osmeroznamenkasti PIN, a zatim spremite promjene.

KONFIGURACIJA VEZE WI-FI DIRECT

Wi-Fi Direct je tehnologija ravnopravnih računala koja se temelji na Wi-Fi vezi, a koja bežičnim uređajima omogućuje povezivanje izravno na pisač na kojem je omogućen Wi-Fi Direct bez upotrebe pristupne točke (bežičnog usmjerivača).

1. Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Mreža/priključci > Wi-Fi Direct**.

- 2. Konfigurirajte postavke.
 - Omogući Wi-Fi Direct pisaču omogućuje odašiljanje vlastite Wi-Fi Direct mreže.
 - Naziv za Wi-Fi Direct dodijelite naziv za Wi-Fi Direct mrežu.
 - Zaporka za Wi-Fi Direct dodjeljuje zaporku radi održavanja bežične sigurnosti tijekom uporabe veze ravnopravnih računala.
 - Prikaži zaporku na stranici za postavljanje prikazuje zaporku na stranici za postavljanje mreže.
 - Automatski prihvati zahtjeve na pritisak gumba pisaču omogućuje automatsko prihvaćanje zahtjeva za vezu.

Napomena: Automatsko prihvaćanje zahtjeva pritiskom gumba nije zaštićeno.

- Prema zadanoj postavci, zaporka za mrežu Wi-Fi Direct nije vidljiva na zaslonu pisača. Za prikaz zaporke odaberite ikonu prikaza zaporke. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Sigurnost > Razno > Omogući otkrivanje zaporke/PIN-a.
- Kako biste saznali zaporku za mrežu Wi-Fi Direct bez da je prikažete na zaslonu pisača, na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Izvješća > Mreža > Postavljanje mreže**.

POVEZIVANJE MOBILNOG UREĐAJA S PISAČEM

Prije povezivanja mobilnog uređaja provjerite je li Wi-Fi Direct konfiguriran. Više informacija možete pronaći u odjeljku Konfiguracija veze Wi-Fi Direct.

Povezivanje upotrebljavajući Wi-Fi Direct

🧷 Napomena: Te se upute primjenjuju samo na mobilne uređaje sa sustavom Android.

- 1. Na mobilnom uređaju otvorite izbornik postavki.
- 2. Omogućite **Wi-Fi**, a zatim dodirnite **Wi-Fi Direct**.
- 3. Odaberite naziv pisača za Wi-Fi Direct.
- 4. Potvrdite vezu na upravljačkoj ploči pisača.

Povezivanje putem Wi-Fi veze

- 1. Na mobilnom uređaju otvorite izbornik postavki.
- 2. Dodirnite Wi-Fi, a zatim odaberite naziv Wi-Fi Direct pisača.

👏 Napomena: Niz DIRECT-xy (gdje su x i y dva nasumična znaka) dodaje se prije naziva za Wi-Fi Direct.

3. Unesite zaporku veze Wi-Fi Direct.

POVEZIVANJE RAČUNALA S PISAČEM

Prije povezivanja računala provjerite je li Wi-Fi Direct konfiguriran. Više informacija možete pronaći u odjeljku Konfiguracija veze Wi-Fi Direct.

Za korisnike sustava Windows

- 1. Otvorite mapu pisača.
- 2. Odaberite pisač koji želite ažurirati, a zatim učinite jedno od sljedećega:
 - U sustavu Windows 7 ili novijem odaberite Svojstva pisača.
 - U starijim verzijama odaberite Svojstva.
- 3. Pomaknite se do kartice Konfiguracija i zatim odaberite Ažuriraj sada pitaj pisač.
- 4. Primijenite izmjene.

Za korisnike Macintosh računala

- 1. Iz Preferenci sustava u izborniku Apple idite do svog pisača i zatim odaberite Opcije i potrošni materijal.
- 2. Pomaknite se do popisa hardverskih opcija, a zatim dodajte sve instalirane opcije.
- 3. Primijenite izmjene.

DEAKTIVIRANJE WI-FI MREŽE

1. Na upravljačkoj ploči pisača idite na:

Postavke > Mreža/priključci > Pregled mreže > Aktivni adapter > Standardna mreža

2. Slijedite upute na zaslonu.

PROVJERA MOGUĆNOSTI POVEZIVANJA PISAČA

- 1. Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Izvješća > Mreža > Stranica za postavljanje mreže**.
- 2. Provjerite prvi odjeljak stranice za postavljanje mreže i provjerite je li status "povezano".

Ako status nije "povezano", LAN točka možda je neaktivna ili je mrežni kabel možda neispravan. Za pomoć se obratite administratoru.

IZMJENA POSTAVKI PRIKLJUČKA PISAČA NAKON INSTALIRANJA ISP-A

- Ako pisač koristi statičku IP adresu, konfiguraciju ne treba mijenjati.
- Ako su računala konfigurirana tako da umjesto IP adrese koriste mrežni naziv, konfiguraciju ne treba mijenjati.
- Ako pisaču koji je prethodno konfiguriran za Ethernet dodajete bežični internal solution port (ISP), iskopčajte pisač iz Ethernet mreže.

Za korisnike sustava Windows

- 1. Otvorite mapu pisača.
- 2. U izborniku prečaca na pisaču s novim ISP-om otvorite svojstva pisača.

- 3. Konfigurirajte priključak na popisu.
- 4. Ažurirajte IP adresu.
- 5. Primijenite izmjene.

Za korisnike Macintosh računala

- 1. Iz značajke System Preferences (Preferencije sustava) u izborniku Apple posjetite popis pisača, a zatim odaberite + >IP.
- 2. Unesite IP adresu u adresno polje.
- 3. Primijenite izmjene.

Postavljanje i upotreba aplikacija na početnom zaslonu

🔊 Napomena: Ove aplikacije podržavaju samo neki modeli pisača.

PRONALAŽENJE IP ADRESE PISAČA

Za prikaz IP adrese pisača otvorite Početni zaslon. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva odvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.

Ako koristite proxy poslužitelj, privremeno ga onemogućite kako bi se web-stranica pravilno učitala.

UPRAVLJANJE KNJIŽNIM OZNAKAMA

Izrada knjižnih oznaka

Upotrebljavajte knjižne oznake za ispisivanje često upotrebljavanih dokumenata pohranjenih na poslužiteljima ili na internetu.

- Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača. IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva odvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- 2. Kliknite **Postavljanje knjižne oznake > Dodaj knjižnu oznaku**, a nakon toga upišite jedinstveni naziv knjižne oznake.
- 3. Odaberite vrstu protokola adrese, a zatim učinite nešto od sljedećeg:
 - Za HTTP i HTTPS upišite URL koji želite označiti.
 - Za HTTPS svakako koristite naziv glavnog računala umjesto IP adrese. Na primjer, utipkajte myWebsite. com/sample.pdf umjesto unosa 123.123.123.123/sample.pdf. Pazite da naziv glavnog računala odgovara vrijednosti Uobičajeni naziv (CN) u certifikatu poslužitelja. Više informacija o dobivanju CN vrijednosti u certifikatu poslužitelja potražite u informacijama za pružanje pomoći za web-preglednik.
 - Za FTP upišite FTP adresu. Ne primjer, myServer/myDirectory. Unesite FTP ulaz. Ulaz 21 zadani je ulaz za slanje naredbi.
 - Za SMB upišite adresu mrežne mape. Na primjer, myServer/myShare/myFile.pdf. Upišite naziv mrežne domene.
 - Ako je potrebno, odaberite stavku Vrsta provjere autentičnosti za FTP i SMB.

Kako biste ograničili pristup knjižnoj oznaci, unesite PIN.

⁷ Napomena: Aplikacija podržava sljedeće vrste datoteka: PDF, JPEG, TIFF i web-stranice temeljene na HTML-u. Druge vrste datoteka kao što su DOCX i XLXS podržane su kod nekih modela pisača.

4. Kliknite Spremi.

Napomena: Za upravljanje knjižnim oznakama kliknite **Postavljanje knjižne oznake**.

Izrađivanje mapa

- Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača. IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva odvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- 2. Kliknite **Postavljanje knjižne oznake > Dodaj mapu**, a nakon toga upišite jedinstveni naziv mape.

Napomena: Kako biste ograničili pristup mapi, unesite PIN.

3. Kliknite Spremi.

- Možete izrađivati mape ili knjižne oznake u mapi. Kako biste izradili knjižnu oznaku, pogledajte Izrada knjižnih oznaka.
- Za upravljanje mapama kliknite **Postavljanje knjižne oznake**.

Postavljanje pisača za faksiranje

- Sljedeće metode povezivanja primjenjive su samo u nekim državama ili regijama.
- Prilikom početnog postavljanja pisača odznačite potvrdni okvir funkcije faksiranja, kao i svih drugih funkcija koje planirate postaviti poslije, a zatim odaberite **Nastavi**.
- Ako je funkcija faksa omogućena, ali nije potpuno postavljena, indikator može bljeskati crveno.

Upozorenje: Nemojte dodirivati kabele niti područje pisača prikazano u nastavku tijekom aktivnog slanja ili primanja faksa.



POSTAVLJANJE FUNKCIJE FAKSA

1. Na upravljačkoj ploči idite na:

Postavke > Uređaj > Preferencije > Pokretanje početnog postavljanja

- 2. Isključite pisač, pričekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovno uključite.
- 3. Na zaslonu Prije nego što počnete odaberite Promijeni postavke i nastavi rad čarobnjaka.
- 4. Na zaslonu Postavljanje poslužitelja za faks/e-poštu unesite potrebne informacije.
- 5. Dovršite postavljanje.

Upotreba čarobnjaka za postavljanje faksa na pisaču

- Ovaj se čarobnjak prikazuje samo kada analogno faksiranje nije još postavljeno.
- Ovaj čarobnjak postavlja samo analogni faks. Za postavljanje drugih načina faksiranja idite u Postavke > Faksiranje > Postavljanje faksiranja.
- Prije upotrebe čarobnjaka provjerite je li firmver pisača ažuriran. Više informacija možete pronaći u odjeljku Ažuriranje softvera.
- 1. Na početnom zaslonu dodirnite Faks.
- 2. Dodirnite Postavi odmah.
- 3. Unesite naziv faksa, a zatim dodirnite Sljedeće.

4. Unesite broj faksa, a zatim dodirnite Gotovo.

Upotreba izbornika Postavke na pisaču

- 1. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Faks > Postavljanje faksa > Opće postavke faksa.
- 2. Konfigurirajte postavke.

Upotreba ugrađenog web-poslužitelja

- Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača. Da biste vidjeli IP adresu pisača, pogledajte Pronalaženje IP adrese pisača.
- 2. Kliknite Postavke > Faks > Postavljanje faksa > Općenite postavke faksa.
- 3. Konfigurirajte postavke.
- 4. Primijenite izmjene.

4

POSTAVLJANJE FAKSA KORISTEĆI STANDARDNU TELEFONSKU LINIJU

OPREZ – OPASNOST OD STRUJNOG UDARA: Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte konfigurirati ovaj proizvod niti ukopčavati ili priključivati kabele, kao što su kabel napajanja, faksa ili telefona, tijekom grmljavinskog nevremena.

OPREZ – OPASNOST OD STRUJNOG UDARA: Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte koristiti značajku faksiranja tijekom grmljavinske oluje.

OPREZ – MOGUĆNOST OZLJEĐIVANJA: Kako biste smanjili rizik od požara, koristite isključivo 26 AWG ili veći telekomunikacijski (RJ-11) kabel prilikom povezivanja proizvoda s javnom telefonskom mrežom. Za korisnike iz Australije, kabel mora odobriti udruženje ACMA (Australian Communications and Media Authority).

Postavljanje 1: Pisač je priključen na posebnu, namjensku liniju za faks



1. Priključite jednu stranu telefonskog kabela na linijski priključak pisača.

- 2. Drugu stranu kabela priključite na aktivnu analognu zidnu utičnicu.
- Pisač možete postaviti za automatsko (Automatsko javljanje uključeno) ili ručno (Automatsko javljanje isključeno) primanje faksova.
- Ako faksove želite primati automatski, postavite pisač tako da se javlja nakon određenog broja zvonjenja.

Postavljanje 2: Pisač dijeli liniju s telefonskom sekretaricom

Napomena: Ako ste pretplaćeni na poseban način zvonjenja, svakako na pisaču postavite odgovarajući uzorak zvonjenja. U protivnom, pisač neće primati faksove čak ni ako ste ga postavili da automatski prima faksove.

Razne konfiguracije za spajanje na različite zidne utičnice



- 1. Priključite jednu stranu telefonskog kabela na linijski priključak pisača.
- 2. Drugu stranu kabela priključite na aktivnu analognu zidnu utičnicu.
- Ako na liniji imate samo jedan telefonski broj, postavite pisač tako da automatski prima faksove.
- Postavite pisač tako da se javlja dva zvona nakon telefonske sekretarice. Primjerice, ako se telefonska sekretarica javlja nakon dva zvonjenja, postavite Broj zvona prije javljanja na šest.

POSTAVLJANJE FAKSA U DRŽAVAMA I REGIJAMA S RAZLIČITIM TELEFONSKIM

UTIČNICAMA I UTIKAČIMA

OPREZ – OPASNOST OD STRUJNOG UDARA: Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte konfigurirati ovaj proizvod niti ukopčavati ili priključivati kabele, kao što su kabel napajanja, faksa ili telefona, tijekom grmljavinskog nevremena.

OPREZ – OPASNOST OD STRUJNOG UDARA: Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte koristiti značajku faksiranja tijekom grmljavinske oluje.

Upozorenje: Kako biste smanjili rizik od požara, koristite isključivo 26 AWG ili veći telekomunikacijski RJ-11 kabel prilikom povezivanja proizvoda s javnom telefonskom mrežom. Za korisnike iz Australije, kabel mora odobriti udruženje ACMA (Australian Communications and Media Authority).

Standardna zidna utičnica koju je prihvatila većina država i regija je RJ11. Ako zidna utičnica u vašoj zgradi nije kompatibilna s tom vrstom priključka, upotrijebite telefonski adapter. Adapter za vašu državu ili regiju možda se ne isporučuje s pisačem te ćete ga morati kupiti zasebno.

Priključak adaptera možda je postavljen u telefonski priključak pisača. Nemojte vaditi adapter iz telefonskog priključka pisača ako se priključujete na serijski ili kaskadni telefonski sustav.



Priključivanje pisača na zidnu utičnicu koja ne odgovara standardu RJ11



- 1. Priključite jednu stranu telefonskog kabela na linijski priključak pisača.
- 2. Priključite drugu stranu kabela na adapter za RJ11, a zatim priključite adapter u zidnu utičnicu.
- 3. Ako u zidnu utičnicu koja nije po standardu RJ11 želite priključiti i drugi uređaj, priključite ga izravno u telefonski adapter.

Priključivanje pisača na zidnu utičnicu u Njemačkoj

Njemačke zidne utičnice opremljene su s dvije vrste priključaka. N priključci namijenjeni su faksovima, modemima i telefonskim sekretaricama. F priključak namijenjen je telefonima. Priključite pisač na bilo koji N priključak.



- 1. Priključite jednu stranu telefonskog kabela na linijski priključak pisača.
- 2. Priključite drugu stranu kabela na adapter RJ11, a zatim priključite adapter na N priključak.
- 3. Ako na istu zidnu utičnicu želite priključiti telefon i telefonsku sekretaricu, priključite uređaje kako je prikazano.

POVEZIVANJE S USLUGOM POSEBNOG NAČINA ZVONJENJA

Usluga posebnog načina zvonjenja omogućuje vam više telefonskih brojeva na jednoj telefonskoj liniji. Svakom telefonskom broju dodjeljuje se različit uzorak zvonjenja.

1. Na upravljačkoj ploči idite na:

Postavke > Faks > Postavljanje faksa > Postavke za primanje faksova > Administrativne kontrole > Odgovaranje uključeno

- 2. Odaberite uzorak zvonjenja.
- 3. Primijenite izmjene.

POSTAVLJANJE DATUMA I VREMENA ZA FAKS

- Na upravljačkoj ploči idite na: Postavke > Uređaj > Preferencije > Datum i vrijeme > Konfiguriraj
- 2. Konfigurirajte postavke.

KONFIGURIRANJE LJETNOG VREMENA

 Na upravljačkoj ploči idite na: Postavke > Uređaj > Preferencije > Datum i vrijeme > Konfiguriraj

Za kretanje kroz postavke modela pisača bez dodirnog zaslona pritisnite **U redu**.

- 2. Na izborniku Vremenska zona odaberite odgovarajuću vremensku zonu.
- 3. Konfigurirajte postavke.

KONFIGURIRANJE POSTAVKI ZVUČNIKA FAKSA

- 1. Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Faks > Postavljanje faksa > Postavke zvučnika**.
- 2. Učinite sljedeće:
 - Način rada zvučnika postavite na Uvijek uključeno.
 - Glasnoću zvučnika postavite na Visoka.
 - Aktivirajte glasnoću zvona.

Konfiguriranje postavki SMTP-a za e-poštu

Konfigurirajte postavke za Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) kako biste slali skenirane dokumente putem epošte. Postavke se razlikuju za svakog pružatelja usluge e-pošte.

Prije nego što počnete, pobrinite se da je pisač povezan s mrežom te da je mreža povezana na internet.

UPOTREBA ČAROBNJAKA ZA POSTAVLJANJE E-POŠTE NA PISAČU

Prije upotrebe čarobnjaka provjerite je li firmver pisača ažuriran. Više informacija možete pronaći u odjeljku Ažuriranje softvera.

- 1. Na početnom zaslonu dodirnite E-pošta.
- 2. Dodirnite i unesite svoju adresu e-pošte.
- 3. Unesite zaporku.
 - Ovisno o vašem pružatelju usluge e-pošte, unesite zaporku za svoj račun, zaporku aplikacije ili zaporku za provjeru autentičnosti. Više informacija o zaporki možete pronaći na popisu Pružatelji usluge e-pošte, a zatim potražite Zaporku za uređaj.
 - Ako vaš pružatelj usluge nije naveden, obratite se pružatelju i zatražite postavke za Primarni SMTP pristupnik, Priključak primarnog SMTP pristupnika, Upotrebu SSL-a/TLS-a i Provjeru autentičnosti SMTP poslužitelja.
- 4. Dodirnite **U redu**.

UPOTREBA IZBORNIKA POSTAVKE NA PISAČU

- 1. Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > E-pošta > Postavljanje e-pošte**.
- 2. Konfigurirajte postavke.
 - Više informacija o zaporki možete pronaći na popisu Pružatelji usluge e-pošte.
 - Za davatelje usluge e-pošte koji nisu na popisu, obratite se svom davatelju i zatražite postavke.

UPOTREBA UGRAĐENOG WEB-POSLUŽITELJA

- 1. Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.
 - IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva odvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
 - Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.
- 2. Kliknite Postavke > E-pošta.
- 3. U odjeljku Postavljanje e-pošte konfigurirajte postavke.
 - Više informacija o zaporki možete pronaći na popisu Pružatelji usluge e-pošte.
 - Za davatelje usluge e-pošte koji nisu na popisu, obratite se svom davatelju i zatražite postavke.
- 4. Kliknite Spremi.

PRUŽATELJI USLUGE E-POŠTE

Kako biste odredili postavke SMTP-a za svog pružatelja usluge e-pošte, upotrijebite sljedeće tablice.

Napomena: Za svakog pružatelja usluge e-pošte broj priključka može biti različit sukladno primarnom SMTP pristupniku.

Gmail™

Napomena: Provjerite je li potvrda u dva koraka omogućena na vašem Google računu.

Kako biste omogućili potvrdu u dva koraka, idite na stranicu Sigurnost Google računa, prijavite se na svoj račun, zatim s odjeljka Prijava na Google kliknite **Potvrda u 2 koraka**.

POSTAVKA	VRIJEDNOST		
Primarni SMTP pristupnik	smtp.gmail.com		
Priključak primarnog SMTP pristupnika	587		
	Napomena: Broj priključka može biti različit sukladno primarnom SMTP pristupniku. Na primjer, može biti 25, 465 ili 587.		
Koristi SSL/TLS	Obavezno		
Zatraži pouzdani certifikat	Onemogućeno		
Adresa za odgovor	Vaša adresa e-pošte		
Provjera autentičnosti SMTP poslužitelja	Prijava/Obično		
E-pošta koju je pokrenuo uređaj	Koristi SMTP vjerodajnice uređaja		
Korisnički ID za uređaj	Vaša adresa e-pošte		
Lozinka za uređaj	Lozinka za aplikaciju		
	Napomena: Kako biste stvorili lozinku za aplikaciju, idite na stranicu Sigurnost Google računa, prijavite se na svoj račun te sa odjeljka Prijava na Google kliknite Lozinke aplikacija.		

Yahoo!® e-pošta

POSTAVKA	VRIJEDNOST
Primarni SMTP pristupnik	smtp.mail.yahoo.com
Priključak primarnog SMTP pristupnika	587
Koristi SSL/TLS	Obavezno
Zatraži pouzdani certifikat	Onemogućeno

POSTAVKA	VRIJEDNOST		
Adresa za odgovor	Vaša adresa e-pošte		
Provjera autentičnosti SMTP poslužitelja	Prijava/Obično		
E-pošta koju je pokrenuo uređaj	Koristi SMTP vjerodajnice uređaja		
Korisnički ID za uređaj	Vaša adresa e-pošte		
Lozinka za uređaj	Lozinka za aplikaciju		
	Napomena: Kako biste stvorili lozinku za aplikaciju, idite na stranicu Sigurnost Yahoo računa, prijavite se na svoj račun, a zatim kliknite Generiraj lozinku aplikacije .		

Outlook Live

Te se postavke odnose na domene e-pošte outlook.com i hotmail.com.

POSTAVKA	VRIJEDNOST	
Primarni SMTP pristupnik	smtp.office365.com	
Priključak primarnog SMTP pristupnika	587	
Koristi SSL/TLS	Obavezno	
Zatraži pouzdani certifikat	Onemogućeno	
Adresa za odgovor	Vaša adresa e-pošte	
Provjera autentičnosti SMTP poslužitelja	Prijava/Obično	
E-pošta koju je pokrenuo uređaj	Koristi SMTP vjerodajnice uređaja	
Korisnički ID za uređaj	Vaša adresa e-pošte	
Lozinka za uređaj	 Lozinka računa ili lozinka aplikacije Za račune koji imaju onemogućenu provjeru u dva koraka upotrijebite lozinku računa. Za račune koji imaju omogućenu provjeru u dva koraka upotrijebite lozinku aplikacije. Za izradu lozinke aplikacije idite na stranicu Upravljanje računom za Outlook Live, zatim se prijavite u svoj račun. 	

AOL e-pošta

POSTAVKA	VRIJEDNOST		
Primarni SMTP pristupnik	smtp.aol.com		
Priključak primarnog SMTP pristupnika	587		
Koristi SSL/TLS	Obavezno		
Zatraži pouzdani certifikat	Onemogućeno		
Adresa za odgovor	Vaša adresa e-pošte		
Provjera autentičnosti SMTP poslužitelja	Prijava/Obično		
E-pošta koju je pokrenuo uređaj	Koristi SMTP vjerodajnice uređaja		
Korisnički ID za uređaj	Vaša adresa e-pošte		
Lozinka za uređaj	Lozinka za aplikaciju		
	Napomena: Kako biste stvorili lozinku za aplikaciju, idite na stranicu Sigurnost AOL računa, prijavite se na svoj račun, a zatim kliknite Generiraj lozinku aplikacije.		

E-pošta iCloud

Napomena: Provjerite je li potvrda u dva koraka omogućena na vašem računu.

POSTAVKA	VRIJEDNOST	
Primarni SMTP pristupnik	smtp.mail.me.com	
Priključak primarnog SMTP pristupnika	587	
Koristi SSL/TLS	Obavezno	
Zatraži pouzdani certifikat	Onemogućeno	
Adresa za odgovor	Vaša adresa e-pošte	
Provjera autentičnosti SMTP poslužitelja	Prijava/Obično	
E-pošta koju je pokrenuo uređaj	Koristi SMTP vjerodajnice uređaja	
Korisnički ID za uređaj	Vaša adresa e-pošte	
Lozinka za uređaj	Lozinka za aplikaciju Napomena: Kako biste stvorili lozinku za aplikaciju, idite na stranicu Upravljanje računom iClouda, prijavite se na svoj račun, a zatim sa odjeljka Sigurnost kliknite Generiraj lozinku.	

Comcast e-pošta

POSTAVKA	VRIJEDNOST
Primarni SMTP pristupnik	smtp.comcast.net
Priključak primarnog SMTP pristupnika	587
Koristi SSL/TLS	Obavezno
Zatraži pouzdani certifikat	Onemogućeno
Adresa za odgovor	Vaša adresa e-pošte
Provjera autentičnosti SMTP poslužitelja	Prijava/Obično
E-pošta koju je pokrenuo uređaj	Koristi SMTP vjerodajnice uređaja
Korisnički ID za uređaj	Vaša adresa e-pošte
Lozinka za uređaj	Lozinka računa

Mail.com

POSTAVKA	VRIJEDNOST
Primarni SMTP pristupnik	smtp.mail.com
Priključak primarnog SMTP pristupnika	587
Koristi SSL/TLS	Obavezno
Zatraži pouzdani certifikat	Onemogućeno
Adresa za odgovor	Vaša adresa e-pošte
Provjera autentičnosti SMTP poslužitelja	Prijava/Obično
E-pošta koju je pokrenuo uređaj	Koristi SMTP vjerodajnice uređaja
Korisnički ID za uređaj	Vaša adresa e-pošte
Lozinka za uređaj	Lozinka računa

E-pošta Zoho

POSTAVKA	VRIJEDNOST
Primarni SMTP pristupnik	smtp.zoho.com
Priključak primarnog SMTP pristupnika	587

POSTAVKA	VRIJEDNOST
Koristi SSL/TLS	Obavezno
Zatraži pouzdani certifikat	Onemogućeno
Adresa za odgovor	Vaša adresa e-pošte
Provjera autentičnosti SMTP poslužitelja	Prijava/Obično
E-pošta koju je pokrenuo uređaj	Koristi SMTP vjerodajnice uređaja
Korisnički ID za uređaj	Vaša adresa e-pošte
Lozinka za uređaj	 Lozinka računa ili lozinka aplikacije Za račune koji imaju onemogućenu provjeru u dva koraka upotrijebite lozinku računa. Za račune koji imaju omogućenu provjeru u dva koraka upotrijebite lozinku aplikacije. Kako biste stvorili lozinku za aplikaciju, idite na stranicu Sigurnost računa e-pošte Zoho, prijavite se na svoj račun, a zatim u odjeljku Lozinke specifične za aplikaciju kliknite Generiraj novu lozinku.

QQ Mail

Napomena: Provjerite je li usluga SMTP omogućena na vašem računu.

Kako biste omogućili uslugu, na početnoj stranici QQ Mail kliknite **Postavke > Račun**, a zatim u odjeljku usluge POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV Service omogućite **uslugu POP3/SMTP** ili **uslugu IMAP/SMTP**.

POSTAVKA	VRIJEDNOST
Primarni SMTP pristupnik	smtp.qq.com
Priključak primarnog SMTP pristupnika	587
Koristi SSL/TLS	Obavezno
Zatraži pouzdani certifikat	Onemogućeno
Adresa za odgovor	Vaša adresa e-pošte
Provjera autentičnosti SMTP poslužitelja	Prijava/Obično
E-pošta koju je pokrenuo uređaj	Koristi SMTP vjerodajnice uređaja

POSTAVKA	VRIJEDNOST
Korisnički ID za uređaj	Vaša adresa e-pošte
Lozinka za uređaj	Kod za autorizaciju Napomena: Za generiranje koda za autorizaciju, s početne stranice za QQ Mail, kliknite Postavke > Račun , a zatim u odjeljku usluge POP3/IMAP/SMTP/Exchange/ CardDAV/CalDAV kliknite Generiraj kod za autorizaciju

E-pošta NetEase (mail.163.com)

Napomena: Provjerite je li usluga SMTP omogućena na vašem računu.

Da biste omogućili uslugu, na početnoj stranici e-pošte NetEase kliknite **Postavke > POP3/SMTP/IMAP**, a zatim omogućite **Usluga IMAP/SMTP** ili **POP3/SMTP**.

POSTAVKA	VRIJEDNOST
Primarni SMTP pristupnik	smtp.163.com
Priključak primarnog SMTP pristupnika	465
Koristi SSL/TLS	Obavezno
Zatraži pouzdani certifikat	Onemogućeno
Adresa za odgovor	Vaša adresa e-pošte
Provjera autentičnosti SMTP poslužitelja	Prijava/Obično
E-pošta koju je pokrenuo uređaj	Koristi SMTP vjerodajnice uređaja
Korisnički ID za uređaj	Vaša adresa e-pošte
Lozinka za uređaj	Lozinka za autorizaciju
	Napomena: Lozinka za autorizaciju navodi se kada se omogući usluga IMAP/SMTP ili usluga POP3/SMTP.

E-pošta NetEase (mail.126.com)

Napomena: Provjerite je li usluga SMTP omogućena na vašem računu.

Da biste omogućili uslugu, na početnoj stranici e-pošte NetEase kliknite **Postavke > POP3/SMTP/IMAP**, zatim omogućite **Usluga IMAP/SMTP** ili **POP3/SMTP**.

POSTAVKA	VRIJEDNOST
Primarni SMTP pristupnik	smtp.126.com
Priključak primarnog SMTP pristupnika	465
Koristi SSL/TLS	Obavezno
Zatraži pouzdani certifikat	Onemogućeno
Adresa za odgovor	Vaša adresa e-pošte
Provjera autentičnosti SMTP poslužitelja	Prijava/Obično
E-pošta koju je pokrenuo uređaj	Koristi SMTP vjerodajnice uređaja
Korisnički ID za uređaj	Vaša adresa e-pošte
Lozinka za uređaj	Lozinka za autorizaciju
	Napomena: Lozinka za autorizaciju navodi se kada se omogući usluga IMAP/SMTP ili usluga POP3/SMTP.

E-pošta NetEase (mail.yeah.net)

Napomena: Provjerite je li usluga SMTP omogućena na vašem računu.

Da biste omogućili uslugu, na početnoj stranici e-pošte NetEase kliknite **Postavke > POP3/SMTP/IMAP**, a zatim omogućite **Usluga IMAP/SMTP** ili **POP3/SMTP**.

POSTAVKA	VRIJEDNOST
Primarni SMTP pristupnik	smtp.yeah.net
Priključak primarnog SMTP pristupnika	465
Koristi SSL/TLS	Obavezno
Zatraži pouzdani certifikat	Onemogućeno
Adresa za odgovor	Vaša adresa e-pošte
Provjera autentičnosti SMTP poslužitelja	Prijava/Obično
E-pošta koju je pokrenuo uređaj	Koristi SMTP vjerodajnice uređaja
Korisnički ID za uređaj	Vaša adresa e-pošte
Lozinka za uređaj	Lozinka za autorizaciju
	Napomena: Lozinka za autorizaciju navodi se kada se omogući usluga IMAP/SMTP ili usluga POP3/SMTP.

E-pošta Sohu

Napomena: Provjerite je li usluga SMTP omogućena na vašem računu.

Da biste omogućili uslugu, na početnoj stranici e-pošte Sohu kliknite **Opcije > Postavke > POP3/SMTP/IMAP**, a zatim omogućite **Usluga IMAP/SMTP** ili **POP3/SMTP**.

POSTAVKA	VRIJEDNOST
Primarni SMTP pristupnik	smtp.sohu.com
Priključak primarnog SMTP pristupnika	465
Koristi SSL/TLS	Obavezno
Zatraži pouzdani certifikat	Onemogućeno
Adresa za odgovor	Vaša adresa e-pošte
Provjera autentičnosti SMTP poslužitelja	Prijava/Obično
E-pošta koju je pokrenuo uređaj	Koristi SMTP vjerodajnice uređaja
Korisnički ID za uređaj	Vaša adresa e-pošte
Lozinka za uređaj	Neovisna lozinka
	Napomena: Nezavisna lozinka navodi se kada se omogući usluga IMAP/SMTP ili usluga POP3/SMTP.

E-pošta servisa Sina

Napomena: Provjerite je li usluga POP3/SMTP omogućena na vašem računu.

Da biste omogućili uslugu, na početnoj stranici e-pošte servisa Sina kliknite **Postavke > Više postavki >** Korisnički POP/IMAP/SMTP, a zatim omogućite Usluga POP3/SMTP.

POSTAVKA	VRIJEDNOST
Primarni SMTP pristupnik	smtp.sina.com
Priključak primarnog SMTP pristupnika	587
Koristi SSL/TLS	Obavezno
Zatraži pouzdani certifikat	Onemogućeno
Adresa za odgovor	Vaša adresa e-pošte
Provjera autentičnosti SMTP	Prijava/Obično

POSTAVKA	VRIJEDNOST
poslužitelja	
E-pošta koju je pokrenuo uređaj	Koristi SMTP vjerodajnice uređaja
Korisnički ID za uređaj	Vaša adresa e-pošte
Lozinka za uređaj	Kod za autorizaciju Napomena: Za stvaranje koda za autorizaciju s početne stranice e pošte, kliknite Postavke > Više postavki > Korispički POP/
	IMAP/SMTP, a zatim omogućite Status koda za autorizaciju.

• Ako naiđete na pogrešku tijekom upotrebe navedenih postavki, obratite se davatelju usluge e-pošte.

• Za davatelje usluge e-pošte koji nisu na popisu, obratite se svom davatelju i zatražite postavke.
Postavljanje značajki za upravljanje pristupom

UKLJUČIVANJE GLASOVNOG NAVOĐENJA

S upravljačke ploče

- 1. Pritisnite tipku **5** i zadržite pritisak sve dok ne začujete glasovnu poruku.
- 2. Odaberite U redu.

S tipkovnice

- 1. Pritisnite tipku **5** i zadržite pritisak sve dok ne začujete glasovnu poruku.
- 2. Pritisnite **Tab** kako biste pokazivačem za fokusiranje prešli na gumb U redu, a zatim pritisnite **Enter**.
- Glasovno navođenje možete uključiti i priključivanjem slušalica u priključnicu za slušalice.
- Za podešavanje glasnoće poslužite se gumbima za glasnoću pri dnu upravljačke ploče.

KRETANJE ZASLONOM POMOĆU POTEZA

- Potezi se mogu koristiti jedino ako je aktivirano glasovno navođenje.
- Omogućite povećanje kako biste upotrebljavali poteze za zumiranje i pomicanje.
- Upotrebljavajte fizičku tipkovnicu za unos znakova i prilagođavanje određenih postavki.

POTEZ	FUNKCIJA
Dvostruki dodir	Odabir opcije ili stavke na zaslonu.
Trostruki dodir	Povećavanje ili smanjivanje teksta i slika.
Povlačenje udesno ili prema dolje	Prelazak na sljedeću stavku na zaslonu.
Povlačenje ulijevo ili prema gore	Prelazak na prethodnu stavku na zaslonu.
Pomicanje	Pristup dijelovima zumirane slike koji se nalaze izvan granica zaslona.
	Taj potez zahtijeva povlačenje po zumiranoj slici dvama prstima.
Povlačenje gore pa ulijevo	Zatvaranje aplikacije ili povratak na početni zaslon.
Povlačenje dolje pa ulijevo	 Otkazivanje zadatka. Povratak na prethodnu postavku. Zatvorite prikazani zaslon bez mijenjanja postavki ili vrijednosti.
Povlačenje gore pa dolje	Ponavljanje izgovorenog odzivnika.

OMOGUĆAVANJE NAČINA RADA POVEĆANJA

- 1. Na upravljačkoj ploči pritisnite tipku **5** i zadržite pritisak sve dok ne začujete glasovnu poruku.
- 2. Odaberite Način rada povećanja.
- 3. Odaberite U redu.

Za više informacija o kretanju po povećanom zaslonu pogledajte Kretanje zaslonom pomoću poteza.

PODEŠAVANJE BRZINE GOVORA GLASOVNOG NAVOĐENJA

- 1. Na početnom zaslonu odaberite Postavke > Uređaj > Pristupačnost > Brzina govora.
- 2. Odaberite brzinu govora.

UPOTREBA ZASLONSKE TIPKOVNICE

Učinite nešto od sljedećega:

- Povucite prstom preko tipke za izgovaranje slova.
- Podignite prst za unošenje znaka u polje.
- Odaberite **Backspace** za brisanje znakova.
- Želite li čuti sadržaj iz polja za unos, odaberite Tab, a zatim Shift + Tab.

OMOGUĆAVANJE IZGOVORENIH ZAPORKI ILI OSOBNIH IDENTIFIKACIJSKIH BROJEVA

- 1. Na početnom zaslonu odaberite Postavke > Uređaj > Pristupačnost > Izgovaranje zaporki/PIN-ova.
- 2. Omogućite postavku.

Ulaganje papira i posebnih medija

POSTAVLJANJE VELIČINE I VRSTE PAPIRA

1. Na upravljačkoj ploči idite na:

Postavke > Papir > Konfiguracija ladice > Veličina/vrsta papira > odaberite izvor papira

2. Postavite veličinu i vrstu papira.

KONFIGURIRANJE UNIVERZALNIH POSTAVKI PAPIRA

1. Na upravljačkoj ploči idite na:

Postavke > Papir > Konfiguracija medija > Univerzalno postavljanje

2. Konfigurirajte postavke.

ULAGANJE U LADICE

OPREZ— OPASNOST OD PREVRTANJA: Kako biste izbjegli rizik od nestabilnosti, svaku ladicu punite odvojeno. Sve ostale ladice držite zatvorenima dok vam ne zatrebaju.

1. Izvadite ladicu.

Napomena: Kako biste izbjegli zaglavljivanje papira, nemojte vaditi ladice dok pisač radi.



2. Vodilice prilagodite tako da odgovaraju veličini papira koju ulažete.

🎢 Napomena: Koristite naznake na dnu ladice kako biste postavili položaj vodilica.



3. Prije ulaganja lagano savijte, prolistajte i poravnajte rubove papira.



4. Uložite snop papira tako da strana za ispisivanje bude okrenuta prema gore, a potom provjerite jesu li bočne vodilice postavljene čvrsto uz papir.



- Za jednostrani ispis uložite letterhead licem prema gore tako da zaglavlje bude na prednjoj strani ladice.
- Za dvostrani ispis uložite letterhead licem prema dolje tako da zaglavlje bude na stražnjoj strani ladice.
- Nemojte gurati papir u ladicu.

• Kako biste izbjegli zaglavljivanje papira, provjerite je li visina umetnutog papira ispod oznake maksimalne visine papira.



Umetnite ladicu.
 Ako je potrebno, na upravljačkoj ploči postavite format i vrstu papira sukladno uloženom papiru.

ULAGANJE U UREĐAJ ZA ULAGANJE ZA RAZNE MEDIJE

- 1. Otvorite uređaj za ulaganje za razne medije.
 - Napomena: Ulagač za razne medije dostupan je samo kod nekih modela pisača.



2. Prilagodite vodilicu sukladno formatu papira koji ulažete.



3. Prije ulaganja lagano savijte, prolistajte i poravnajte rubove papira.



- 4. Uložite papir ispisnom stranom okrenutom licem prema dolje.
 - Za jednostrano ispisivanje papir letterhead uložite s ispisnom stranom prema licem prema dolje te tako da gornji rub prvi ulazi u pisač.



• Za obostrano ispisivanje papir letterhead uložite s ispisnom stranom licem prema gore te tako da gornji rub ulazi u pisač zadnji.



 Omotnice uložite tako da presavijena strana bude okrenuta prema gore i uz desnu stranu vodilice papira.



OPREZ— OPASNOST OD PREVRTANJA: Nemojte upotrebljavati omotnice s markicama, kopčama, spajalicama, prozorima, premazima ili samoljepljivim trakama.

5. Na upravljačkoj ploči postavite veličinu i vrstu papira sukladno uloženom papiru.

ULAGANJE U RUČNI ULAGAČ

1. Prilagodite vodilicu sukladno formatu papira koji ulažete.



- 2. Uložite list papira s ispisnom stranom okrenutom prema dolje.
 - Za jednostrano ispisivanje papir letterhead uložite s ispisnom stranom prema dolje tako da gornji rub ulazi u pisač prvi.



• Za obostrano ispisivanje papir letterhead uložite s ispisnom stranom licem prema gore te tako da gornji rub ulazi u pisač zadnji.



• Omotnice uložite tako da presavijena strana bude okrenuta prema gore i uz desnu stranu vodilice za papir.



3. Ulažite papir dok se njegov vodeći rub ne uvuče.

Upozorenje – moguće oštećenje: Kako biste izbjegli zaglavljivanje papira, nemojte na silu gurati papir u ručni ulagač.

POVEZIVANJE LADICA

- Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača. IP adresu pisača možete locirati na početnom zaslonu. IP adresa pojavljuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123
- 2. Kliknite Postavke > Papir > Konfiguracija ladice.
- 3. Postavite veličinu i vrstu papira jednake onima za ladice koje povezujete.
- 4. Spremite postavke.
- 5. Kliknite Postavke > Uređaj > Održavanje > Izbornik Konfiguracija > Konfiguracija ladice.
- 6. Postavite Povezivanje ladica na Automatski.
- 7. Spremite postavke.

Da biste poništili povezivanje ladica, pobrinite se da ladice nemaju jednake postavke veličine i vrste papira.

Upozorenje: Temperatura grijača mijenja se sukladno navedenoj vrsti papira. Kako biste izbjegli probleme prilikom ispisivanja, uskladite postavku vrste papira na pisaču s papirom uloženim u ladicu.

Prilagođavanje glasnoće zvučnika

PODEŠAVANJE ZADANE GLASNOĆE INTERNOG ZVUČNIKA

Napomena: Zvučnik je dostupan samo kod nekih modela pisača.

- 1. S upravljačke ploče dodirnite Postavke > Uređaj > Preference > Zvukovi uređaja > Glasnoća
- 2. Prilagodite glasnoću.
- Ako omogućite tihi način rada, zvučna upozorenja bit će isključena. Ova postavka također usporava pisač.
- Glasnoća će se vratiti na zadanu vrijednost nakon odjave iz sesije ili nakon aktivacije pisača iz načina mirovanja ili hibernacije.

KONFIGURIRANJE POSTAVKI ZVUČNIKA FAKSA

Napomena: Ova je značajka dostupna samo na nekim modelima pisača.

- Na upravljačkoj ploči idite na: Postavke > Faks > Postavljanje faksa > Postavke zvučnika
- 2. Učinite sljedeće:

D

- Način rada zvučnika postavite na Uvijek uključeno.
- Glasnoću zvučnika postavite na Visoka.
- Aktivirajte glasnoću zvona.

Konfiguriranje postavki zvukova uređaja

Napomena: Ikona Zvukovi uređaja dostupna je samo kod nekih modela pisača.

1. Na upravljačkoj ploči dodirnite ikonu **Zvukovi uređaja**.

Prikazuje se zaslon Status/potrošni materijal.

- Na zaslonu Status/potrošni materijal dodirnite Zvukovi uređaja: Uključeno.
 Prikazuje se zaslon Zvukovi uređaja.
- 3. Na zaslonu Zvukovi uređaja možete omogućiti ili onemogućiti sljedeće postavke zvuka:
 - Utišaj sve zvukove
 - Povratne informacije gumba
 - Pristup povratnim informacijama uređaja
 - Glasnoća
 - Zvučni signal punog automatskog uvlakača dokumenata
 - Upravljanje alarmima
 - Alarm spremnika
 - Način rada zvučnika
 - Glasnoća zvona

Postavljanje opcije Kopiranje kartica

- Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača. IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva odvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- 2. Kliknite Aplikacije > Kopiranje kartica > Konfiguriranje.
 - Provjerite je li omogućena ikona za prikaz.
 - Provjerite jesu li konfigurirane postavke e-pošte i zajedničke mrežne lokacije.
 - Pri skeniranju kartice pazite da razlučivost skeniranja ne prekorači 200 dpi u boji ili 400 dpi u crno-bijeloj tehnici.
 - Pri skeniranju više kartica pazite da razlučivost skeniranja ne prekorači 150 dpi u boji ili 300 dpi u crnobijeloj tehnici.

Napomena: Pisač ne može skenirati više kartica jer ne podržava tvrdi disk pisača. Za skeniranje više kartica potreban vam je tvrdi disk za pisač.

3. Primijenite izmjene.

Upotreba centra za prečace

- 1. Na početnom zaslonu dodirnite **Centar za prečace**, a zatim odaberite funkciju pisača.
- 2. Dodirnite Izradi prečac, a zatim konfigurirajte postavke.
- 3. Dodirnite Spremi, a zatim unesite jedinstveni naziv prečaca.
- 4. Primijenite izmjene.

Postavljanje kvota uređaja

Za pristup aplikaciji možda će vam trebati administratorska prava.

- Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača. IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva odvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- 2. Kliknite Aplikacije > Kvote za uređaj > Konfiguriraj.
- 3. U odjeljku Korisnički računi možete dodati ili urediti korisnika, a zatim postaviti kvotu korisnika.
- 4. Primijenite izmjene.

Napomena: Informacije o načinu konfiguriranja aplikacije i sigurnosnih postavki potražite u Vodiču za administratora za kvote uređaja.

Konfiguriranje ekopostavki

- 1. Na početnom zaslonu dodirnite Ekološke postavke.
- 2. Konfigurirajte Ekološki način rada ili Raspored načina rada za štednju energije.
- 3. Primijenite izmjene.

Upotreba tehničke podrške

- 1. Na početnom zaslonu dodirnite Tehnička podrška.
- 2. Ispišite informacije ili ih pošaljite e-poštom.



Upravljanje kontaktima

DODAVANJE KONTAKATA

- Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača. IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva odvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- 2. Kliknite Adresar.
- 3. Iz odjeljka Kontakti dodajte kontakt.

🔌 Napomena: Kontakt možete dodijeliti jednoj ili više grupa.

- 4. Ako je potrebno, navedite metodu prijave za omogućavanje pristupa aplikaciji.
- 5. Primijenite izmjene.

DODAVANJE GRUPA

- Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača. IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva odvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- 2. Kliknite Adresar.
- 3. Iz odjeljka Grupe kontakata dodajte naziv grupe.

Napomena: Grupi možete dodijeliti jedan ili više kontakata.

4. Primijenite izmjene.

UREĐIVANJE KONTAKATA ILI GRUPA

- Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača. IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva odvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- 2. Kliknite Adresar.
- 3. Učinite nešto od sljedećeg:
 - U odjeljku Kontakti kliknite ime kontakta i zatim uredite informacije.
 - U odjeljku Grupe kontakata kliknite naziv grupe i zatim uredite informacije.
- 4. Primijenite izmjene.

BRISANJE KONTAKATA ILI GRUPA

 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača. IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva odvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.

2. Kliknite Adresar.

- 3. Učinite nešto od sljedećeg:
 - U odjeljku Kontakti odaberite kontakt koji želite izbrisati.
 - U odjeljku Grupe kontakata odaberite naziv grupe koju želite izbrisati.

Instalacija i ažuriranje softvera, upravljačkih programa i firmvera

INSTALIRANJE SOFTVERA PISAČA

- Pokretački program pisača uključen je u paket za instalaciju softvera.
- Na Macintosh računalima sa sustavom MacOS verzije 10.7 ili novijima ne morate instalirati pokretački program pisača na pisaču s AirPrint certifikatom. Ako želite prilagođene značajke ispisa, preuzmite pokretački program pisača.
- 1. Pronađite kopiju instalacijskog softverskog paketa.
 - S CD-a sa softverom koji je isporučen s pisačem.
 - Otvorite web-stranicu www.xerox.com/drivers.
- 2. Pokrenite instalacijski program, a zatim slijedite upute na zaslonu.

DODAVANJE PISAČA NA RAČUNALO

Prije nego što počnete, učinite nešto od sljedećeg:

- Povežite računalo i pisač na istu mrežu. Više informacija o povezivanju pisača na mrežu potražite u odjeljku Povezivanje pisača na Wi-Fi mrežu.
- Povežite računalo na pisač. Više informacija možete pronaći u odjeljku Povezivanje računala s pisačem.
- Povežite pisač na računalo pomoću USB kabela. Više informacija možete pronaći u odjeljku Priključivanje kabela.

Napomena: USB kabel prodaje se zasebno.

Za korisnike sustava Windows

- 1. Na računalu instalirajte pokretački program pisača.
 - Napomena: Više informacija možete pronaći u odjeljku Instaliranje softvera pisača.
- 2. Otvorite **Pisači i skeneri**, a zatim kliknite **Dodaj pisač ili skener**.
- 3. Ovisno o vezi pisača, učinite nešto od sljedećeg:
 - Odaberite svoj pisač s popisa, a zatim kliknite **Dodaj uređaj**.
 - Kliknite Prikaži Wi-Fi Direct pisače, odaberite pisač, a zatim kliknite Dodaj uređaj.

- Kliknite Željeni pisač nije na popisu, a zatim u prozoru Dodavanje pisača učinite sljedeće:
 - 1. Odaberite **Dodaj pisač pomoću TCP/IP adrese ili naziva glavnog računala**, a zatim kliknite **Dalje**.
 - 2. U polje "Naziv glavnog računala ili IP adresa" unesite IP adresu pisača, a zatim kliknite Dalje.
 - IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva odvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
 - Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.
 - 3. Odaberite pokretački program pisača, a zatim kliknite Dalje.
 - 4. Odaberite **Koristi pokretački program pisača koji je trenutačno instaliran (preporučeno)**, a zatim kliknite **Dalje**.
 - 5. Unesite naziv pisača, a zatim kliknite **Dalje**.
 - 6. Odaberite opciju dijeljenja pisača, a zatim kliknite **Dalje**.
 - 7. Kliknite Završi.

Za korisnike Macintosh računala

- 1. Na računalo otvorite Pisači i skeneri.
- 2. Kliknite ikonu Plus (+), a zatim odaberite pisač.
- 3. Na izborniku Upotreba odaberite pokretački program pisača.
 - Za upotrebu Macintosh pokretačkog programa pisača odaberite AirPrint ili Secure AirPrint.
 - Ako želite prilagođene značajke ispisa, odaberite Xerox pokretački program pisača. Za instaliranje pokretačkog programa pisača pogledajte Instaliranje softvera pisača.
- 4. Dodajte pisač.

INSTALIRANJE SOFTVERA POKRETAČKOG PROGRAMA PISAČA

Prije instalacije softvera pokretačkog programa pisača provjerite je li pisač priključen u utičnicu, uključen, ispravno povezan i ima li valjanu IP adresu. IP adresa obično se prikazuje u gornjem desnom kutu upravljačke ploče.

Da biste vidjeli IP adresu pisača, pogledajte Pronalaženje IP adrese pisača.

A

Napomena: Ako *disk sa softverom i dokumentacijom* nije dostupan, preuzmite najnovije pokretačke programe pisača na web-mjestu www.xerox.com/drivers

Zahtjevi operacijskog sustava

- Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019 i Windows Server 2022.
- MacOS verzije 10.14 ili noviji.
- UNIX i Linux: Vaš pisač podržava povezivanje na različite UNIX platforme preko mrežnog sučelja.

Instalacija pokretačkih programa pisača za mrežni pisač sustava Windows

- 1. Umetnite *Disk sa softverom i dokumentacijom* u odgovarajući pogon na računalu. Ako se instalacijski program ne pokrene automatski, idite na pogon i dvaput kliknite datoteku za instaliranje **Setup.exe**.
- 2. Kliknite Xerox Smart Start instalacijski program pokretačkog programa (preporučeno).
- 3. Pod Licencni ugovor kliknite Prihvaćam.
- S popisa otkrivenih pisača odaberite svoj pisač.
 Kada instalirate pokretačke programe pisača za mrežni pisač i vaš se pisač ne prikazuje na popisu, kliknite
 Nema vašeg pisača?, zatim unesite IP adresu svog pisača.

Da biste vidjeli IP adresu pisača, pogledajte Pronalazak IP adrese pisača.

5. Kliknite Brza instalacija.

Prikazat će se poruka s potvrdom o uspješnoj instalaciji.

6. Za dovršetak instalacije i zatvaranje prozora instalacijskog programa kliknite **Dovršeno**.

Instalacija .zip datoteke pokretačkog programa pisača za sustav Windows

Možete preuzeti pokretačke programe pisača s web-mjesta Xerox.com u obliku .zip datoteke, a zatim pomoću Čarobnjaka sustava Windows za dodavanje pisača instalirati pokretačke programe pisača na računalo.

Za instalaciju pokretačkog programa pisača upotrebom .zip datoteke učinite sljedeće:

- 1. Preuzmite potrebnu .zip datoteku, a zatim je izdvojite u lokalni direktorij na računalu.
- 2. Na računalu otvorite Upravljačku ploču, zatim odaberite Uređaji i pisači > Dodaj pisač.
- 3. Kliknite Željeni pisač nije na popisu, a zatim kliknite Dodaj lokalni pisač ili mrežni pisač s ručnim postavkama.
- 4. Kako biste koristili prethodno uspostavljeni priključak, odaberite **Koristi postojeći priključak**, a zatim s popisa odaberite standardni TCP/IP priključak.
- 5. Izrada standardnog TCP/IP priključka:
 - a. Dodirnite Izradi novi priključak.
 - b. Za postavku Vrsta priključka odaberite Standardni TCP/IP priključak, zatim kliknite Dalje.
 - c. U polje Naziv glavnog računala ili IP adresa unesite IP adresu pisača ili glavno računalo.
 - d. Kako biste onemogućili tu značajku, poništite potvrdni okvir za **Pošalji upit pisaču i automatski** odaberi upravljački program koji će se koristiti, a zatim kliknite Dalje.
- 6. Kliknite Imam disk.
- 7. Kliknite Pregledaj. Pronađite, a zatim odaberite datoteku driver.inf za svoj pisač. Kliknite Otvori.
- 8. Odaberite svoj model pisača, a zatim kliknite Dalje.
- 9. Ako se prikaže poruka jer je upravljački program za ispis već instaliran, kliknite **Koristi upravljački program** koji je trenutačno instaliran (preporučeno).
- 10. U polje Naziv pisača upišite naziv pisača.

- 11. Kako biste instalirali upravljački program pisača, kliknite Dalje.
- 12. Ako je potrebno, postavite pisač kao zadani pisač.
 - Napomena: Prije nego što odaberete Dijeli pisač, javite se administratoru sustava.
- 13. Kako biste pisaču poslali testnu stranicu, kliknite Ispiši testnu stranicu.
- 14. Kliknite **Finišer**.

Instalacija pokretačkih programa pisača za USB pisač sustava Windows

- 1. Povežite kraj B standardnog A/B USB 2.0 uređaja ili USB 3.0 kabela s USB priključkom na stražnjoj strani pisača.
- 2. Povežite kraj A USB kabela s USB priključkom na računalu.
- 3. Ako se prikaže čarobnjak Windows je pronašao novi hardver, kliknite Odustani.
- 4. Umetnite *Disk sa softverom i dokumentacijom* u odgovarajući pogon na računalu. Ako se instalacijski program ne pokrene automatski, idite na pogon i dvaput kliknite datoteku za instaliranje **Setup.exe**.
- 5. Kliknite Xerox Smart Start instalacijski program pokretačkog programa (preporučeno).
- 6. Pod Licencni ugovor kliknite Prihvaćam.
- 7. S popisa otkrivenih pisača odaberite svoj pisač, a zatim kliknite Brza instalacija.

Prikazat će se poruka s potvrdom o uspješnoj instalaciji.

8. Za dovršetak instalacije i zatvaranje prozora instalacijskog programa kliknite Dovršeno.

Instalacija pisača kao web-usluge za uređaje

Web usluge za uređaje (WSD) omogućuju klijentu da otkriva i pristupa udaljenim uređajima i povezanim uslugama na mreži. WSD podržava otkrivanje, upravljanje i korištenje uređaja.

Instalacija WSD pisača pomoću Čarobnjaka za dodavanje uređaja

- 1. Na svojem računalu kliknite Pokretanje, a zatim odaberite Pisači i skeneri.
- 2. Da biste dodali potreban pisač, kliknite Dodaj pisač ili skener.
- 3. Na popisu dostupnih uređaja odaberite onaj koji želite koristiti, a zatim kliknite **Dalje**.

Napomena: Ako pisač koji želite upotrebljavati nije na popisu, kliknite **Odustani**. Da biste ručno dodali pisač, upotrijebite IP adresu pisača. Pojedinosti možete pronaći u odjeljku Instalacija .zip datoteke pokretačkog programa pisača za sustav Windows.

4. Kliknite Zatvori.

Instalacija pokretačkih i uslužnih programa za MacOS

- 1. Preuzmite najnoviju verziju upravljačkog programa pisača na web-mjestu https://www.xerox.com/office/ drivers.
- 2. Otvorite Xerox® pokretački program pisača 5.xx.x.dmg ili .pkg potreban za vaš pisač.

- 3. Da biste pokrenuli Xerox[®] pokretački program pisača 5.xx.x.dmg ili .pkg, dvaput kliknite naziv odgovarajuće datoteke.
- 4. Kada se prikaže poruka, kliknite Nastaviti.
- 5. Licencni ugovor prihvatite klikom na Prihvaćam.
- 6. Da biste prihvatili trenutačnu lokaciju za instalaciju, kliknite **Instaliraj** ili odaberite drugu lokaciju za instalacijske datoteke, a zatim kliknite **Instaliraj**.
- 7. Ako se prikaže poruka, unesite zaporku, a zatim kliknite **U redu**.
- 8. S popisa otkrivenih pisača odaberite svoj pisač, a zatim kliknite **Dalje**.
- 9. Ako se pisač ne pojavljuje na popisu pronađenih pisača.
 - a. Kliknite ikonu mrežnog pisača.
 - b. Unesite IP adresu pisača pa kliknite **Nastaviti**.
 - c. S popisa otkrivenih pisača odaberite svoj pisač, a zatim kliknite Nastavi.
- 10. Ako pisač nije očitan, provjerite je li uključen i jesu li Ethernet ili USB kabel ispravno priključeni.
- 11. Kako biste prihvatili poruku o redu čekanja za ispis, dodirnite **U redu**.
- 12. Označite ili odznačite potvrdne okvire **Postavi pisač kao zadani** i **Ispiši probnu stranicu**.
- 13. Kliknite Nastaviti, a zatim kliknite Zatvori.

Dodavanje pisača za MacOS

Za umrežavanje postavite pisač pomoću značajke Bonjour[®] (mDNS), a za LPD, LPR povezivanje povežite ga pomoću IP adrese pisača. Za nemrežni pisač stvorite USB vezu na stolnom računalu.

Za dodatne informacije idite na pomoćnika za podršku na mreži na: https://www.xerox.com/support.

Dodavanje pisača putem značajke Bonjour

Dodavanje pisača pomoću značajke Bonjour®:

- 1. U mapi računala Aplikacije ili u sidrištu otvorite Postavke sustava.
- 2. Kliknite Pisači i skeneri.

Popis pisača prikazuje se na lijevoj strani prozora.

- 3. Za popis pisača kliknite ikonu Plus (+).
- 4. Na vrhu prozora kliknite ikonu Zadano.
- 5. Odaberite svoj pisač s popisa, a zatim kliknite Dodaj.

Napomena: Ako pisač nije očitan, provjerite je li uključen i je li Ethernet kabel ispravno priključen.

Dodavanje pisača unosom IP adrese

Dodavanje pisača unosom IP adrese:

1. Otvorite Prioriteti sustava u mapi Aplikacije na računalu ili u sidrištu.

2. Kliknite Pisači i skeneri.

Popis pisača prikazuje se na lijevoj strani prozora.

- 3. Na popisu pisača kliknite ikonu plusa (+).
- 4. Kliknite IP.
- 5. Na popisu Protokol odaberite protokol.
- 6. U polje Adresa unesite IP adresu pisača.
- 7. U polje Naziv unesite naziv pisača.
- 8. Na popisu Upotreba odaberite Odaberi pokretački program za upotrebu.
- 9. Na popisu softvera pisača odaberite pokretački program pisača za vaš model pisača.
- 10. Kliknite Dodaj.

Instalacija pokretačkih i uslužnih programa za ispis za UNIX i Linux

Za dodatne informacije o instalaciji upravljačkih i uslužnih programa za UNIX i Linux pogledajte https://www. xerox.com/office/drivers.

AŽURIRANJE SOFTVERA

Neke aplikacije za ispravan rad zahtijevaju minimalnu razinu softvera uređaja.

Za dodatne informacije o ažuriranju softvera uređaja obratite se predstavniku službe za korisnike.

- 1. Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.
 - IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva odvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
 - Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.
- 2. Kliknite Postavke > Uređaj > Ažuriranje softvera.
- 3. Odaberite jedno od sljedećeg:
 - Kliknite Provjeri ažuriranja > Prihvaćam, započni ažuriranje.
 - Za prijenos softverskih datoteka izvršite sljedeće korake. Kako biste dobili najnoviji softver, idite na <u>www.xerox.com</u> i potražite model svog pisača.
 - 1. Potražite softversku datoteku.

Napomena: Svakako izdvojite datoteku software.zip.

2. Kliknite Prijenos > Pokreni.

IZVOZ ILI UVOZ KONFIGURACIJSKE DATOTEKE

Konfiguracijske postavke pisača možete izvesti u tekstualnu datoteku, a zatim tu datoteku uvoziti na druge pisače kako biste iste postavke primijenili na njih.

- 1. Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.
 - IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva odvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
 - Ako koristite proxy poslužitelj, privremeno ga onemogućite kako bi se web-stranica pravilno učitala.
- 2. Iz aplikacije Embedded Web Server kliknite Izvoz konfiguracije ili Uvoz konfiguracije.
- 3. Slijedite upute na zaslonu.
- 4. Ako pisač podržava aplikacije, učinite sljedeće:
 - a. Kliknite Aplikacije, odaberite aplikaciju, a zatim kliknite Konfiguracija.
 - b. Kliknite Izvoz ili Uvoz.

DODAVANJE DOSTUPNIH OPCIJA U UPRAVLJAČKOM PROGRAMU PISAČA

Za korisnike sustava Windows

- 1. Otvorite mapu pisača.
- 2. Odaberite pisač koji želite ažurirati, a zatim učinite jedno od sljedećega:
 - U sustavu Windows 7 ili novijem odaberite Svojstva pisača.
 - U starijim verzijama odaberite Svojstva.
- 3. Pomaknite se do kartice Konfiguracija i zatim odaberite Ažuriraj sada pitaj pisač.
- 4. Primijenite izmjene.

Za korisnike Macintosh računala

- 1. Iz Preferenci sustava u izborniku Apple, pomaknite se do svog pisača i zatim odaberite **Opcije i potrošni materijal**.
- 2. Pomaknite se do popisa hardverskih opcija, a zatim dodajte sve instalirane opcije.
- 3. Primijenite izmjene.

Ispisivanje stranice s postavkama izbornika

Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Izvješća > Stranica s postavkama izbornika**.

Postavljanje, instalacija i konfiguracija

Osigurajte pisač

Ovo poglavlje sadrži:

Lociranje sigurnosnog utora	102
Brisanje memorije pisača	103
Vraćanje tvornički zadanih postavki	104
Izjava o postojanosti memorije	105

Lociranje sigurnosnog utora

Pisač ima značajku sigurnosnog zaključavanja. Pričvrstite sigurnosni ključ kompatibilan s većinom prijenosnih računala u prikazanu lokaciju kako biste pisač blokirali na mjestu.



Brisanje memorije pisača

Kako biste izbrisali privremenu memoriju ili podatke u međumemoriji pisača, isključite pisač.

Kako biste izbrisali trajnu memoriju ili pojedinačne postavke, postavke uređaja i mreže, sigurnosne postavke i ugrađena rješenja, učinite sljedeće:

1. Na upravljačkoj ploči idite na:

Postavke > Uređaj > Održavanje > Brisanje na kraju vijeka > Brisanje osjetljivih podataka iz trajne memorije

- 2. Ovisno o vašem modelu pisača, odaberite BRISANJE ili Nastavi.
- 3. Slijedite upute na zaslonu.

Vraćanje tvornički zadanih postavki

1. Na upravljačkoj ploči idite na:

Postavke > Uređaj > Vrati tvornički zadane postavke

- 2. U izborniku Vraćanje postavki odaberite postavke koje želite vratiti.
- 3. Odaberite VRAĆANJE.
- 4. Slijedite upute na zaslonu.

Izjava o postojanosti memorije

VRSTA MEMORIJE	OPIS
Privremena memorija	Pisač koristi standardnu memoriju s nasumičnim pri- stupom (RAM) za privremenu pohranu podataka ko- risnika tijekom jednostavnih zadataka ispisivanja i kopiranja.
Trajna memorija	Pisač može koristiti dvije vrste trajne memorije: EE- PROM i NAND (flash memorija). Obje se vrste koriste za pohranu operacijskog sustava, postavki pisača, mrežnih podataka, postavki skenera i knjižnih oznaka te ugrađenih rješenja.

Izbrišite sadržaj sve memorije instalirane na pisač u sljedećim slučajevima:

- Kada se pisač stavlja izvan pogona na kraju radnog vijeka.
- Kada se pisač premješta u drugi odjel ili na drugu lokaciju.
- Kada pisač treba servisirati netko tko ne pripada vašoj tvrtki ili instituciji.
- Kada pisač treba odnijeti na servis.
- Kada se pisač prodaje drugoj organizaciji.

Osigurajte pisač

Ispis

Office Products

Ovo poglavlje sadrži:

Ispisivanje s računala	. 108
Ispisivanje s mobilnog uređaja	. 109
Ispisivanje s memorijskog pogona	. 110
Podržani memorijski pogoni i vrste datoteka	.111
Konfiguriranje povjerljivih zadataka	.112
Ispisivanje povjerljivih i drugih zadržanih zadataka	. 113
Ispisivanje popisa uzoraka fontova	. 114

Ispisivanje s računala

Napomena: Za naljepnice, kartonski papir i omotnice, format i vrstu papira postavite na pisaču prije ispisivanja dokumenta.

- 1. Otvorite dijaloški okvir Ispis u dokumentu koji pokušavate ispisati.
- 2. Ako je potrebno, prilagodite postavke.
- 3. Ispišite dokument.
Ispisivanje s mobilnog uređaja

 $^{
m >}$ Napomena: Ispisivanje s mobilnih uređaja dostupno je samo kod određenih modela pisača.

ISPISIVANJE S MOBILNOG UREÐAJA KORISTEĆI MOPRIA PRINT SERVICE

Mopria® Usluge Service rješenje je za mobilno ispisivanje za mobilne uređaje koji imaju Android™ verzije 4.4 ili noviji. Omogućuje izravno ispisivanje na bilo koji pisač s Mopria certifikatom.



- 1. Na početnom zaslonu mobilnog uređaja pokrenite kompatibilnu aplikaciju.
- 2. Dodirnite Ispiši, a zatim odaberite pisač.
- 3. Pošaljite zadatak ispisa.

ISPISIVANJE S MOBILNOG UREÐAJA KORISTEĆI AIRPRINT

AirPrint je rješenje za ispisivanje s mobilnih uređaja koje omogućuje izravno ispisivanje s Apple uređaja na certificiranom AirPrint pisaču.

- Ovu aplikaciju podržavaju samo neki Apple uređaji.
- Ovu aplikaciju podržavaju samo neki modeli pisača.
- 1. Na početnom zaslonu mobilnog uređaja pokrenite kompatibilnu aplikaciju.
- 2. Odaberite stavku za ispisivanje, a zatim dodirnite ikonu za dijeljenje.
- 3. Dodirnite Ispiši, a zatim odaberite pisač.
- 4. Ispišite dokument.

Ispisivanje s memorijskog pogona

1. Umetnite memorijski pogon.



- Ako memorijski pogon umetnete kada se prikaže poruka pogreške, pisač će zanemariti memorijski pogon.
- Ako memorijski pogon umetnete dok pisač obrađuje druge zadatke ispisa, na zaslonu će se prikazati poruka Zauzeto.
- 2. Odaberite dokument koji želite ispisati.

Ako je potrebno, konfigurirajte druge postavke ispisivanja.

3. Ispišite dokument.

Kako biste ispisali drugi dokument, odaberite **USB pogon**.

Upozorenje: Kako biste izbjegli gubitak podataka ili kvar pisača, nemojte dodirivati memorijski pogon ili pisač u prikazanom području dok je aktivno ispisivanje i čitanje s memorijskog uređaja ili zapisivanje na njega.



Podržani memorijski pogoni i vrste datoteka

MEMORIJSKI POGONI

- Lexar JumpDrive S70 (16 GB i 32 GB)
- SanDisk Cruzer (16 GB i 32 GB)
- PNY Attache (16 GB i 32 GB)
 - Ovaj pisač podržava USB memorijske pogone velike brzine sa standardom pune brzine.
 - USB flash pogoni moraju podržavati sustav File Allocation Table (FAT).

VRSTE DATOTEKA

Dokumenti

- PDF (verzija 1.7 ili ranija)
- XPS
- Microsoft datotečne formate (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx) podržavaju samo neki modeli pisača.

Slike

- .dcx
- .gif
- .JPEG ili .jpg
- .bmp
- .pcx
- .TIFF ili .tif
- .png

Konfiguriranje povjerljivih zadataka

- 1. Na upravljačkoj ploči idite na **Postavke > Sigurnost > Postavljanje povjerljivog ispisivanja**.
- 2. Konfigurirajte postavke.

OPCIJA	OPIS
Maks. broj unosa nevaljanog PIN- a	Postavite maksimalni broj pogrešnih unosa PIN-a.
	Nakon dosezanja ograničenja zadaci ispisa za aktivno korisničko ime brišu se.
Istek povjerljivog zadatka	Postavite vrijeme isteka za povjerljive zadatke ispisivanja.
	Povjerljivi zadaci na čekanju spremaju se u pisaču do trenutka kada se ručno aktiviraju ili izbrišu.
Istek ponavljajućeg zadatka	Postavite vrijeme isteka za zadatke ispisivanja s ponavljanjem.
	Zadaci ispisivanja s ponavljanjem pohranjeni su u memoriji pisača radi ponovnog ispisivanja.
Istek zadatka s provjerom	Postavite vrijeme isteka za ispisivanje kopije prije ispisivanja preostalih kopija.
	U slučaju zadataka s provjerom ispisuje se jedna kopija zadatka u svrhu provjere prije ispisa preostalih kopija.
Istek zadatka rezervacije	Postavite vrijeme isteka za pohranu zadataka ispisivanja.
	Zadaci rezervacije koji su na čekanju automatski brišu nakon ispisa.
Prenošenje svih zadataka u red čekanja	Postavite pisač tako da zadrži sve zadatke ispisivanja.

ZA KORISNIKE SUSTAVA WINDOWS

Upotreba pokretačkog programa pisača za sljedeće:

- 1. Dok je dokument otvoren, kliknite **Datoteka > Ispis**.
- 2. Odaberite pisač, a zatim kliknite Svojstva pisača > Opcije ispisa > Vrsta zadatka.
- 3. Odaberite vrstu zadatka (Sigurni ispis, Niz za uzorak, Spremljeni zadatak).

Ako odaberete **Sigurni ispis**, unesite pristupnu šifru, a zatim kliknite **U redu**. Prozor **Opcije ispisa** se zatvara.

4. Kliknite **Ispis**.

ZA KORISNIKE MACINTOSH RAČUNALA

Upotreba značajke AirPrint

- 1. Dok je dokument otvoren, kliknite **Datoteka > Ispis**.
- 2. Odaberite pisač, a zatim s padajućeg izbornika koji slijedi izbornik Ispis PIN-om.
- 3. Omogućite Ispis pomoću PIN-a, a zatim unesite četveroznamenkasti PIN.
- 4. Kliknite Ispis.
- 5. Na početnom zaslonu pisača pokrenite zadatak ispisa. Dodirnite **Zadaci na čekanju > odaberite naziv** svojeg računala > Povjerljivo > unesite PIN > odaberite zadatak ispisa > Ispis.

Ispisivanje popisa uzoraka fontova

1. Na upravljačkoj ploči idite na:

Postavke > Izvješća > Ispis > Ispis fontova

2. Odaberite uzorak fonta.

Kopiranje

Ovo poglavlje sadrži:

Upotreba automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera	
Izrada kopije	
Kopiranje fotografija	
Kopiranje na papir sa zaglavljem	
Kopiranje na obje strane papira	
Smanjenje ili povećanje kopija	
Razvrstavanje kopija	
Postavljanje razdjelnih stranica između kopija	
Kopiranje više stranica na samo jedan list	
Stvaranje prečaca za kopiranje	



Upotreba automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera

- Uložite izvorni dokument licem prema gore. Za dokumente s više stranica, obavezno poravnajte vodeći rub prije ulaganja.
- Obavezno prilagodite vodilice ADF-a sukladno širini papira koji ulažete.



- Koristite staklo za polaganje dokumenta skenera za dokumente koji imaju jednu stranicu, stranice knjiga, male stavke (kao što su razglednice ili fotografije), prozirne medije, fotopapir ili tanke medije (kao što su izresci iz časopisa).
- Postavite dokument licem prema dolje u kut sa strelicom.

Izrada kopije

1. Uložite izvorni dokument u ladicu ADF-a ili na staklo za polaganje dokumenta skenera.

Napomena: Kako biste izbjegli obrezanu sliku, pazite da veličina papira izvornog i izlaznog dokumenta bude jednaka.

2. Na upravljačkoj ploči odaberite Kopiranje, a zatim navedite broj kopija.

Ako je potrebno, prilagodite druge postavke.

3. Kopirajte dokument.

Napomena: Kako biste izradili brzu kopiju, na upravljačkoj ploči pritisnite gumb **Pokreni**.

Kopiranje fotografija

- 1. Postavite fotografiju na staklo skenera.
- 2. Na upravljačkoj ploči idite na:

Kopiranje >Vrsta sadržaja > Fotografija

- 3. U izborniku Izvor sadržaja odaberite postavku koja najbolje odgovara izvornoj fotografiji.
- 4. Kopirajte dokument.

Kopiranje na papir sa zaglavljem

- 1. Uložite izvorni dokument u ladicu ADF-a ili na staklo za polaganje dokumenta skenera.
- 2. Na upravljačkoj ploči idite na:

Kopiranje > Kopiraj iz > odaberite veličinu izvornog dokumenta > **Kopiraj u >** odaberite izvor papira Ako ulažete u uređaj za ulaganje za razne medije, odaberite:

Kopiraj u > Uređaj za ulaganje za razne medije > odaberite veličinu papira > Letterhead

3. Kopirajte dokument.

Kopiranje na obje strane papira

- 1. Uložite izvorni dokument u ladicu ADF-a ili na staklo za polaganje dokumenta skenera.
- 2. Na upravljačkoj ploči idite na:

Kopiranje > Strane

- 3. Podesite postavke.
- 4. Kopirajte dokument.

Smanjenje ili povećanje kopija

- 1. Uložite izvorni dokument u ladicu ADF-a ili na staklo za polaganje dokumenta skenera.
- Na upravljačkoj ploči idite na: Kopiranje > Skaliranje odredite vrijednost skaliranja

Napomena: Promjenom formata izvornog dokumenta ili izlaznog dokumenta nakon postavljanja Skaliranja, vrijednost se vraća na Automatski.

3. Kopirajte dokument.

Razvrstavanje kopija

- 1. Uložite izvorni dokument u ladicu ADF-a ili na staklo za polaganje dokumenta skenera.
- Na upravljačkoj ploči idite na: Kopiranje > Razvrstavanje > Uključeno [1,2,1,2,1,2].
- 3. Kopirajte dokument.

Postavljanje razdjelnih stranica između kopija

- 1. Uložite izvorni dokument u ladicu ADF-a ili na staklo za polaganje dokumenta skenera.
- 2. Na upravljačkoj ploči idite na:

Kopiranje > Postavke > Razdjelni listovi > Uključeno

- 3. Podesite postavke.
- 4. Kopirajte dokument.

Kopiranje više stranica na samo jedan list

- 1. Uložite izvorni dokument u ladicu ADF-a ili na staklo za polaganje dokumenta skenera.
- Na upravljačkoj ploči idite na: Kopiranje > Stranica po strani
- 3. Podesite postavke.
- 4. Kopirajte dokument.

Stvaranje prečaca za kopiranje

- 1. Na početnom zaslonu dodirnite Kopiranje.
- Konfigurirajte postavke, a zatim dodirnite ikonu Zvjezdica.
 Prikazuje se prozor Kopiranje prečaca.
- 3. Dodirnite ikonu Plus + icon, a zatim izradite prečac.

Kopiranje

E-pošta

Ovo poglavlje sadrži:

Jpotreba automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera	128
Postavljanje funkcije e-pošte	129
Konfiguriranje postavki e-pošte	130
Slanje e-pošte	131
Stvaranje prečaca za e-poštu	132



Upotreba automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera

- Uložite izvorni dokument licem prema gore. Za •
- dokumente s više stranica, obavezno poravnajte vodeći rub prije ulaganja.
- Obavezno prilagodite vodilice ADF-a sukladno ši-• rini papira koji ulažete.



- Koristite staklo za polaganje dokumenta skenera za dokumente koji imaju jednu stranicu, stranice knjiga, male stavke (kao što su razglednice ili fotografije), prozirne medije, fotopapir ili tanke medije (kao što su izresci iz časopisa).
- Postavite dokument licem prema dolje u kut sa strelicom.

Postavljanje funkcije e-pošte

- 1. Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.
 - IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva odvojenih točkama, primjerice 123.123.123.
 - Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

2. Kliknite **Postavke > E-pošta > Postavljanje e-pošte**.

- 3. Konfigurirajte postavke.
- 4. Primijenite izmjene.

Konfiguriranje postavki e-pošte

- 1. Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.
 - IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva odvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
 - Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.
- 2. Kliknite **Postavke > E-pošta**.
- 3. Unesite potrebne podatke.
- 4. Primijenite izmjene.

Slanje e-pošte

- 1. Uložite izvorni dokument u ladicu ADF-a ili na staklo za polaganje dokumenta skenera.
- 2. Na upravljačkoj ploči odaberite **E-pošta**, a zatim unesite potrebne informacije.

Kod modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite #, a zatim pomoću tipkovnice unesite broj prečaca.

Napomena: Možete i unijeti primatelja tako da upotrijebite adresar.

- 3. Ako je potrebno, konfigurirajte postavke vrste izlazne datoteke.
- 4. Pošaljite e-poštu.

Stvaranje prečaca za e-poštu

Napomena: Za izradu prečaca možda će vam trebati administratorska prava.

- 1. Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.
 - IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva odvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
 - Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.
- 2. Kliknite **Prečaci > Dodaj prečac**.
- 3. U izborniku Vrsta prečaca odaberite **E-pošta**, a zatim konfigurirajte postavke.
- 4. Primijenite izmjene.

Faks

Ovo poglavlje sadrži:

Upotreba automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera	134
Slanje faksa	135
Zakazivanje faksa	136
Stvaranje prečaca za odredište faksa	137
Promjena razlučivosti faksa	138
Podešavanje zatamnjenja faksa	139
Prikaz zapisnika faksiranja	140
Blokiranje neželjenih faksova	141
Stavljanje faksova na čekanje	142
Prosljeđivanje faksa	143



Upotreba automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera

- ili obostrano tiskane dokumente.
- Uložite izvorni dokument licem prema gore. Za • dokumente s više stranica, obavezno poravnajte vodeći rub prije ulaganja.
- Obavezno prilagodite vodilice ADF-a sukladno ši-• rini papira koji ulažete.



- Koristite staklo za polaganje dokumenta skenera ٠ za dokumente koji imaju jednu stranicu, stranice knjiga, male stavke (kao što su razglednice ili fotografije), prozirne medije, fotopapir ili tanke medije (kao što su izresci iz časopisa).
- Postavite dokument licem prema dolje u kut sa strelicom.

Slanje faksa

UPOTREBA UPRAVLJAČKE PLOČE

- 1. Uložite izvorni dokument u ladicu ADF-a ili ga postavite na staklo za polaganje dokumenta skenera.
- 2. Na upravljačkoj ploči odaberite Faks, a zatim unesite potrebne informacije.
- 3. Ako je potrebno, konfigurirajte druge postavke faksiranja.
- 4. Faksirajte dokument.

Zakazivanje faksa

- 1. Uložite izvorni dokument u ladicu ADF-a ili ga postavite na staklo za polaganje dokumenta skenera.
- 2. Na upravljačkoj ploči idite na:

Faks > Prima > unesite broj faksa > Gotovo

- Odaberite Vrijeme slanja da konfigurirate datum i vrijeme, a zatim odaberite Gotovo.
 Ako je potrebno, konfigurirajte druge postavke faksiranja.
- 4. Pošaljite faks.

Stvaranje prečaca za odredište faksa

Napomena: Za izradu prečaca možda će vam trebati administratorska prava.

- 1. Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.
 - IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva odvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
 - Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.
- 2. Kliknite Prečaci > Dodaj prečac.
- 3. U izborniku Vrsta prečaca odaberite Faks, a zatim konfigurirajte postavke.
- 4. Primijenite izmjene.

Promjena razlučivosti faksa

- 1. Uložite izvorni dokument u ladicu ADF-a ili na staklo za polaganje dokumenta skenera.
- 2. Na upravljačkoj ploči dodirnite Faks > Postavke, a zatim dodirnite Razlučivost.
- 3. U izborniku Razlučivost odaberite postavku.
- 4. Pošaljite zadatak faksiranja.

Podešavanje zatamnjenja faksa

- 1. Uložite izvorni dokument u ladicu ADF-a ili na staklo za polaganje dokumenta skenera.
- 2. Na upravljačkoj ploči dodirnite **Faks > Postavke**, a zatim dodirnite **Zatamnjenost**.
- 3. U izborniku Zatamnjenost prilagodite postavku.
- 4. Faksirajte dokument.

Prikaz zapisnika faksiranja

Napomena: Za prikaz zapisnika faksiranja možda će vam trebati administratorska prava.

- 1. Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.
 - IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva odvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
 - Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.
- 2. Kliknite Postavke > Izvješća > Faks.
- 3. Kliknite Zapisnik zadataka faksiranja ili Zapisnik poziva faksa.

Blokiranje neželjenih faksova

- 1. Na upravljačkoj ploči idite na:
- Postavke > Faks > Postavljanje faks-uređaja > Postavke za primanje faksova > Administrativne kontrole
- 2. Postavite Blokiraj bezimene faksove na Uključeno.

Faks

Stavljanje faksova na čekanje

- 1. Na upravljačkoj ploči idite na:
 - Postavke > Faks > Postavljanje faks-uređaja > Postavke za primanje faksova > Stavljanje faksova na čekanje
- 2. Odaberite način rada.

Prosljeđivanje faksa

1. Na upravljačkoj ploči idite na:

Postavke > Faks > Postavljanje faks-uređaja > Postavke za primanje faksova > Administrativne kontrole

2. U izborniku Ispiši i proslijedi odaberite **Prosljeđivanje faksova** ili **Proslijedi**, a zatim konfigurirajte postavke za "Proslijedi primatelju" i odredište faksa.
Skeniranje

Ovo poglavlje sadrži:

Upotreba automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera	. 146
Skeniranje na FTP poslužitelj	.147
Stvaranje prečaca za FTP	. 148
Skeniranje na memorijski pogon	. 149
Slanje skeniranih dokumenata na računalo	. 150

AUTOMATSKI ULAGAČ DOKUMENATA (ADF)	STA
• ADF možete koristiti za dokumente s više stranica	• k
ili obostrano tiskane dokumente.	Z
 Illožite originalni dokument licem prema gore. Za 	l k

Upotreba automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera

- Uložite originalni dokument licem prema gore. Za dokumente s više stranica, obavezno poravnajte vodeći rub prije ulaganja.
- Obavezno prilagodite vodilice ADF-a sukladno širini papira koji ulažete.



- Koristite staklo za polaganje dokumenta skenera za dokumente koji imaju jednu stranicu, stranice knjiga, male stavke (kao što su razglednice ili fotografije), prozirne medije, fotopapir ili tanke medije (kao što su izresci iz časopisa).
- Postavite dokument licem prema dolje u kut sa strelicom.

Skeniranje na FTP poslužitelj

- 1. Uložite izvorni dokument u ladicu ADF-a ili ga postavite na staklo za polaganje dokumenta skenera.
- Na upravljačkoj ploči odaberite FTP, a zatim unesite potrebne informacije.
 Kod modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite #, a zatim pomoću tipkovnice unesite broj prečaca.
- 3. Ako je potrebno, konfigurirajte druge postavke FTP-a.
- 4. Skenirajte dokument.

Stvaranje prečaca za FTP

Napomena: Za izradu prečaca možda će vam trebati administratorska prava.

- 1. Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.
 - IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva odvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
 - Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.
- 2. Kliknite **Prečaci > Dodaj prečac**.
- 3. U izborniku Vrsta prečaca odaberite FTP, a zatim konfigurirajte postavke.
- 4. Primijenite izmjene.

Skeniranje na memorijski pogon

- 1. Uložite originalni dokument u ladicu ADF-a ili na staklo za polaganje dokumenta skenera.
- 2. Umetnite memorijski pogon.



3. Odaberite Skeniranje na USB uređaj i prilagodite postavke ako je potrebno.

Napomena: Ako se ne prikaže zaslon USB pogona, na upravljačkoj ploči odaberite USB pogon.

4. Skenirajte dokument.

Upozorenje: Kako biste izbjegli gubitak podataka ili kvar pisača, nemojte dodirivati memorijski pogon ili pisač u prikazanom području dok je aktivno ispisivanje i čitanje s memorijskog uređaja ili zapisivanje na njega.



Slanje skeniranih dokumenata na računalo

- 1. Uložite izvorni dokument u ladicu ADF-a ili na staklo za polaganje dokumenta skenera.
- 2. Na upravljačkoj ploči idite na:

Profili za skeniranje > Skeniraj na računalo

3. Odaberite profil za skeniranje u koji želite spremiti dokument.

Upotreba izbornika pisača

Ovo poglavlje sadrži:

Karta izbornika	
Uređaj	
Ispis	
Papir	
Kopiranje	
Faks	
E-pošta	
FTP	
USB pogon	
Mreža/priključci	
Sigurnost	
Izvješća	
Plan potrošnog materijala	
Adresar	
Knjižne oznake	
Aplikacije	

Karta izbornika

Office Products

Uređaj	 Preferencije Ekološki način rada Zaslon udaljenog operatera Obavijesti Upravljanje napajanjem Pristupačnost Vraćanje tvornički zadanih postavki Održavanje 	 Prilagodba početnog zaslona Karta web-lokacije Ažuriranje softvera Prijenos podataka daljinskih servisa O pisaču
Ispis	Izgled • Postavljanje • Kvaliteta • Knjigovodstvo zadataka • XPS	 PDF PostScript PCL Slika
Papir	• Konfiguriranje ladice	• Konfiguriranje medija
Kopiranje	Zadane postavke za kopiranje	
Faks	Način rada faksa	Postavljanje faksa
E-pošta	Postavljanje e-pošteZadane postavke e-pošte	• Postavljanje web-veza
FTP	Zadane postavke FTP-a	
USB pogon	 Skeniranje izbrisivog memorijskog pogona 	 Ispis s izbrisivog memorijskog pogona
Mreža/priključci	 Pregled mreže Bežično Wi-Fi Direct AirPrint Upravljanje mobilnim uslugama Ethernet TCP/IP SNMP 	 IPSec 802.1x LPD konfiguracija Postavke za HTTP/FTP ThinPrint USB Ograničenje vanjskog pristupa mreži Univerzalni ispis
Sigurnost	Metode prijaveUpravljanje certifikatima	Postavljanje povjerljivog ispisivanjaBrisanje privremenih podatkovnih datoteka

	 Izrada rasporeda za USB uređaje Zapisnik sigurnosne revizije Ograničenja prijave 	Postavke Solutions LDAP-aRazno
Izvješćα	 Stranica s postavkama izbornika Uređaj Prečaci 	FaksMreža
Plan potrošnog materijala	Aktiviranje planaKonverzija plana	Usluga pretplate

Uređaj

PREFERENCIJE

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Jezik prikaza	Postavite jezik teksta koji se prikazuje na zaslonu.
[Popis jezika]	
Država/regija	Identificirajte državu ili regiju za koju je konfiguriran
[Popis država ili regija]	rad pisača.
Pokretanje početnog postavljanja	Pokrenite čarobnjak za postavljanje.
Uključeno	
Isključeno*	
Tipkovnica	Odaberite jezik kao vrstu tipkovnice.
Vrsta tipkovnice	 Možda se neće prikazati sve vrijednosti za opciju Vrsta tipkovnice ili će za pijbovo prikazivanje biti
[Popis jezika]	potreban poseban hardver.
	 Ta se stavka izbornika prikazuje samo na nekim modelima pisača.
Prikazane informacije	Odredite koje će se informacije prikazivati na
Tekst za prikaz 1 [IP adresa*]	početnom zaslonu.
Tekst za prikaz 2 [Datum/vrijeme*]	Prilagođeni tekst 1 i Prilagođeni tekst 2 prikazuju se samo kod nekih modela pisača.
Prilagođeni tekst 1	'
Prilagođeni tekst 2	
Datum i vrijeme	Konfigurirajte datum i vrijeme pisača.
Konfiguriraj	
Aktualni datum i vrijeme	
Ručno postavljanje datuma i vremena	
Format datuma [MM-DD-GGGG*]	
Format vremena [12 sati A.M./P.M.*]	
Vremenska zona [GMT*]	
Datum i vrijeme	Konfigurirajte postavke za Network Time Protocol
Network Time Protocol	 (NTP). Opcija Omogući provjeru gutentičnosti prikazuje.
Omogući NTP [Uključeno*]	se samo kod nekih modela pisača.

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
NTP poslužitelj Omogućavanje provjere autentičnosti	 Kada je opcija Omogući provjeru autentičnosti postavljena na Ključ MD5, prikazat će se ID ključa i Zaporka.
Formati papira	Odredite mjernu jedinicu za formate papira.
SAD*	Početnu postavku formata papira određuje država ili
Metrički	regija odabrana u čarobnjaku za početno postavljanje.
Osvjetljenje zaslona	Prilagodite svjetlinu zaslona.
20 – 100 % (100*)	Ta se stavka izbornika prikazuje samo na nekim modelima pisača.
Pristup izbrisivom memorijskom pogonu	Omogućite pristup izbrisivom memorijskom pogonu.
Omogućeno*	
Onemogućeno	
Dopusti uklanjanje pozadine	Odredite hoće li se dopustiti uklanjanje pozadine.
Uključeno*	
Isključeno	
Skeniranje pojedinačne stranice na ležištu za skeniranje	Postavite kopije na staklu skenera na samo jednu u isto vrijeme.
Uključeno	
Isključeno*	
Zvučne povratne informacije	Omogućite zvučne povratne informacije za
Povratne informacije gumba	pritiskanje gumba, interakcije na ploči, upite po ulaganju papira i obavijesti o pogreškama.
Uključeno*	Ta se stavka izbornika prikazuje samo na nekim
Isključeno	modelima pisača.
Zvučne povratne informacije	Prilagodite glasnoću zvučnika pisača.
Glasnoća	 Promjene glasnoće primjenjuju se nakon završetka trenutačne korisničke sesije.
1 – 10 (5*)	 Ta se stavka izbornika prikazuje samo na nekim modelima pisača.
Zvukovi uređaja	
Utišaj sve zvukove	Onemogućite ili zanemarite sve postavke zvuka.
Uključeno	

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Isključeno*	
Povratne informacije gumba	Omogućite zvučne povratne informacije za
Uključeno*	pritiskanje gumba, interakcije na ploči, upite po
Isključeno	ulagariju papira i obavijesti o pogreskarna.
Glasnoća	Prilagodite glasnoću zvuka.
1 – 10 (5*)	
Zvučni signal punog automatskog uvlakača dokumenata	Omogućite zvuk prilikom ulaganja papira u ADF.
Uključeno*	
Isključeno	
Upravljanje alarmima	Postavite broj oglašavanja alarma kada pisač
Isključeno	zahtijeva intervenciju korisnika.
Pojedinačno*	
Kontinuirano	
Alarm spremnika	Postavite broj oglašavanja alarma kad je spremnik
Isključeno	gotovo prazan.
Pojedinačno*	
Kontinuirano	
Način rada zvučnika	Postavite način rada zvučnika.
Uvijek isključeno	
Uvijek uključeno*	
Uključeno do povezivanja	
Glasnoća zvona	Onemogućite glasnoću zvona.
Uključeno	
Isključeno*	
Vrijeme do isključivanja zaslona	Postavite vrijeme neaktivnosti u sekundama prije
5 – 300 (60*)	prikaza početnog zaslona ili prije nego što pisač automatski odjavi korisnički račun.
	-

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

EKOLOŠKI NAČIN RADA

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Ispis	Odredite hoće li se ispisivati na jednu ili na obje
Strane	strane papira.
Jednostrano*	
Obostrano	
Ispis	Ispišite više slika na jednu stranu lista papira.
Stranice po strani	
Isključeno*	
2 stranice po strani	
3 stranice po strani	
4 stranice po strani	
6 stranica po strani	
9 stranica po strani	
12 stranica po strani	
16 stranica po strani	
Ispis	Odredite svjetlinu ili zatamnjenost teksta ili slika.
Zatamnjenost tonera	
Lagani papir	
Normalno*	
Tamno	
Kopiranje	Odredite hoće li se ispisivati s jedne ili s obje strane
Strane	papira.
Jednostrano u jednostrano*	
Jednostrano u dvostrano	
Kopiranje	Odredite koliko će se slika stranice ispisati po strani
Stranice po strani	lista papira.
Isključeno*	
2 okomite stranice	
4 okomite stranice	
2 vodoravne stranice	

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
4 vodoravne stranice	
Kopiranje	Prilagodite zatamnjenost skenirane slike.
Zatamnjenost	
1 – 9 (5*)	
Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

ZASLON UDALJENOG OPERATERA

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Vanjska VNC veza	Povežite vanjski Virtual Network Computing (VNC)
Nemoj dopustiti*	klijent s udaljenom upravljačkom pločom.
Dopusti	
Vrsta provjere autentičnosti	Postavite vrstu provjere autentičnosti prilikom pristupanja poslužitelju VNC klijenta.
Ništa*	
Standardna provjera autentičnosti Kada je postavljena Standardr autentičnosti, prikazat će se Za	Kada je postavljena Standardna provjera autentičnosti, prikazat će se Zaporka za VNC.

🌮 Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

OBAVIJESTI

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Zvučni signal punog automatskog uređaja za ulaganje dokumenata	Omogućite zvuk prilikom ulaganja papira u ADF.
Isključeno	
Uključeno*	
Upravljanje alarmima Isključeno Pojedinačno* Kontinuirano	Postavite broj oglašavanja alarma kada pisač zahtijeva intervenciju korisnika. Ta se stavka izbornika prikazuje samo na nekim modelima pisača.
Potrošni materijal Prikaz procjene stanja potrošnog materijala	Prikažite procijenjeni status potrošnog materijala.

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Prikaži procjene*	
Nemoj prikazivati procjene	
Potrošni materijal	Postavite broj oglašavanja alarma kada je razina
Alarm spremnika	tonera u ulošku niska.
Isključeno	Ta se stavka izbornika prikazuje samo na nekim modelima pisača
Pojedinačno*	
Kontinuirano	
Postavljanje upozorenja e-poštom	Unesite IP adresu ili naziv glavnog računala
Postavljanje e-pošte	primarnog SMTP poslužitelja za slanje e-pošte.
Primarni SMTP pristupnik	Ta se stavka izbornika prikazuje samo na nekim modelima pisača.
Postavljanje upozorenja e-poštom	Unesite broj priključka primarnog SMTP poslužitelja.
Postavljanje e-pošte	Ta se stavka izbornika prikazuje samo na nekim
Priključak primarnog SMTP pristupnika	modelima pisača.
1–65535 (25*)	
Postavljanje upozorenja e-poštom	Unesite IP adresu poslužitelja ili naziv glavnog
Postavljanje e-pošte	računala sekundarnog ili rezervnog SMTP poslužitelja.
Sekundarni SMTP pristupnik	Ta se stavka izbornika prikazuje samo na nekim modelima pisača.
Postavljanje upozorenja e-poštom	Unesite broj priključka poslužitelja za sekundarni ili
Postavljanje e-pošte	rezervni SMTP poslužitelj.
Priključak sekundarnog SMTP pristupnika	Ta se stavka izbornika prikazuje samo na nekim modelima pisača
1 – 65 535 (25*)	
Postavljanje upozorenja e-poštom	Odredite vrijeme prije isteka vremena pisača ako
Postavljanje e-pošte	SMTP poslužitelj ne odgovori.
SMTP – prekoračenje vremena	Ta se stavka izbornika prikazuje samo na nekim modelima pisača.
5 – 30 sekundi (30*)	
Postavljanje upozorenja e-poštom	Odredite adresu za odgovor u e-pošti.
Postavljanje e-pošte	Ta se stavka izbornika prikazuje samo na nekim
Adresa za odgovor	modelima pisača.

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Postavljanje upozorenja e-poštom	Koristite SMTP zadanu adresu za odgovor.
Postavljanje e-pošte	Ta se stavka izbornika prikazuje samo na nekim
Uvijek koristi SMTP zadanu adresu za odgovor	modelima pisača.
Isključeno*	
Uključeno	
Postavljanje upozorenja e-poštom	Pošaljite poruku e-pošte upotrebom šifrirane veze.
Postavljanje e-pošte	Ta se stavka izbornika prikazuje samo na nekim
Koristi SSL/TLS	modelima pisača.
Onemogućeno*	
Dogovori	
Obavezno	
Postavljanje upozorenja e-poštom	Zatražite pouzdani certifikat prilikom pristupa SMTP
Postavljanje e-pošte	poslužitelju.
Zatraži pouzdani certifikat	Ta se stavka izbornika prikazuje samo na nekim modelima pisača.
Isključeno	
Uključeno*	
Postavljanje upozorenja e-poštom	Postavite vrstu provjere autentičnosti za SMTP
Postavljanje e-pošte	poslužitelj.
Provjera autentičnosti SMTP poslužitelja	Ta se stavka izbornika prikazuje samo na nekim modelima pisača.
Provjera autentičnosti nije potrebna*	
Prijava/Obično	
NTLM	
CRAM-MD5	
Digest-MD5	
Kerberos 5	
Postavljanje upozorenja e-poštom	Navedite jesu li vjerodajnice potrebne za e-poštu
Postavljanje e-pošte	pokrenutu od strane uređaja.
E-pošta koju je pokrenuo uređaj	Ia se stavka izbornika prikazuje samo na nekim modelima pisača.
Ništa*	
Koristi SMTP vjerodajnice uređaja	

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Postavljanje upozorenja e-poštom	Odredite jesu li vjerodajnice potrebne za e-poštu
Postavljanje e-pošte	pokrenutu od strane korisnika.
E-pošta pokrenuta od strane korisnika	Ta se stavka izbornika prikazuje samo na nekim modelima pisača.
Ništa	
Koristi SMTP vjerodajnice uređaja	
Koristi korisnički ID i zaporku za sesiju	
Koristi adresu e-pošte i zaporku za sesiju*	
Upit za korisnika	
Postavljanje upozorenja e-poštom	Omogućite korisničke vjerodajnice i grupna odredišta
Postavljanje e-pošte	za povezivanje s SMTP poslužiteljem.
Koristi vjerodajnice uređaja za Active Directory	Ta se stavka izbornika prikazuje samo na nekim modelima pisača.
Isključeno	
Uključeno*	
Postavljanje upozorenja e-poštom	Odredite korisnički ID za povezivanje sa SMTP
Postavljanje e-pošte	poslužiteljem.
Korisnički ID za uređaj	Ta se stavka izbornika prikazuje samo na nekim modelima pisača.
Postavljanje upozorenja e-poštom	Odredite zaporku za povezivanje sa SMTP
Postavljanje e-pošte	poslužiteljem.
Zaporka za uređaj	Ta se stavka izbornika prikazuje samo na nekim modelima pisača.
Postavljanje upozorenja e-poštom	Odredite područje za Kerberos 5 protokol provjere
Postavljanje e-pošte	autentičnosti.
PODRUČJE Kerberos 5	Ta se stavka izbornika prikazuje samo na nekim modelima pisača.
Postavljanje upozorenja e-poštom	Odredite naziv domene za sigurnosni protokol NTLM.
Postavljanje e-pošte	Ta se stavka izbornika prikazuje samo na nekim
NTLM domena	modelima pisača.
Postavljanje upozorenja e-poštom	Onemogućite prikazivanje poruke pogreške
Postavljanje e-pošte	postavijanja SMTP posluzitelja na zaslonu.
Onemogući pogrešku "SMTP poslužitelj nije postavljen"	Ta se stavka izbornika prikazuje samo na nekim modelima pisača.

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Isključeno*	
Uključeno	
Spriečavanie pogrešaka	Postavite pisač da automatski provlači prazne ili
Pomoć pri zaglavljivanju	djelomično ispisane stranice nakon uklanjanja
Isključeno	zaglavljenog papira.
- Uključeno*	
Sprječavanje pogrešaka	Ostavite pisač da nastavi obradu ili automatsko
Automatski nastavak	ispisivanje zadatka nakon čišćenja određenih stanja pisača koja zabtijovaju intorvanciju korisnika
Isključeno	pisaca koja zantijevaja intervencija konsnika.
Uključeno* (5 sekundi)	
Raspon: 5 – 255 sekundi	
Sprječavanje pogrešaka	Postavite pisač da se ponovno pokrene kada dođe do
Automatsko ponovno pokretanje	pogreške.
Automatsko ponovno pokretanje	
Ponovo pokreni prilikom neaktivnosti	
Uvijek ponovo pokreni*	
Nikada nemoj ponovno pokrenuti	
Sprječavanje pogrešaka	Postavite broj automatskih ponovnih pokretanja koje
Automatsko ponovno pokretanje	pisač može izvršiti.
Maks. broj automatskih ponovnih pokretanja	
1 – 20 (2*)	
Sprječavanje pogrešaka	Postavite broj sekundi prije nego što pisač izvrši
Automatsko ponovno pokretanje	automatsko ponovno pokretanje.
Prozor za automatsko ponovno pokretanje	
1 – 525 600 (720*)	
Sprječavanje pogrešaka	Prikažite informacije samo za čitanje za brojač
Automatsko ponovno pokretanje	ponovnog pokretanja.
Brojač automatskog ponovnog pokretanja	
Sprječavanje pogrešaka	Ponovo postavite brojač automatskog ponovnog

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Automatsko ponovno pokretanie	pokretanja.
Ponovo postavite brojač automatskog ponovnog pokretanja	Ta se stavka izbornika prikazuje samo na nekim modelima pisača.
Odustani	
Nastavi	
Sprječavanje pogrešaka Prikaz pogreške s kratkim papirom Uključeno Automatsko čičćonio*	Postavite pisač da prikazuje poruku kada dođe do pogreške s kratkim papirom. Kratki papir odnosi se na format uloženog papira.
Zaštita stranice	Postavite pisac da obradi cijelu stranicu u memoriji prije ispisivanja.
Isključeno*	
Uključeno	
Oporavak sadržaja od zaglavljivanja	Postavite pisač da ponovo ispiše zaglavljene stranice.
Oporavak od zaglavljivanja	
Isključeno	
Uključeno	
Automatski*	
Oporavak sadržaja od zaglavljivanja	Odredite način ponovnog pokretanja zadatka
Oporavak od zaglavljivanja u skeneru	skeniranja nakon rješavanja zaglavljivanja papira.
Razina zadatka	
Razina stranice*	
🖉 Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Profil stanja mirovanja	Omogućavanje ispisivanja s isključenim zaslonom.
Ispisivanje s isključenim zaslonom	
Ispisivanje s uključenim zaslonom	
Dopusti ispisivanje s isključenim zaslonom*	
Prekoračenja vremena	Postavite vrijeme neaktivnosti prije prelaska pisača u
Stanje mirovanja	stanje mirovanja.
1 – 120 minuta (15*)	
Prekoračenja vremena	Postavite vrijeme prije ulaska pisača u hibernaciju.
Prekoračenje vremena za hibernaciju	
Onemogućeno	
1 sat	
2 sata	
3 sata	
6 sati	
1 dan	
2 dana	
3 dana*	
1 tjedan	
2 tjedna	
1 mjesec	
Prekoračenja vremena	Postavite pisač na način rada hibernacije čak i ako
Prekoračenje vremena za hibernaciju po povezivanju	postoji aktivna Ethernet veza.
Hibernacija	
Nemoj hibernirati*	
🖉 Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

PRISTUPAČNOST

Napomena: Ovaj izbornik prikazuje se samo kod nekih modela pisača.

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Interval dvostrukog pritiska tipki 0 – 5 (0*)	Postavite interval u sekundama tijekom kojega će pisač ignorirati dvostruke pritiske tipki na priključenoj tipkovnici.
Početna odgoda ponovnog pritiskanja tipke 0,25 – 5 (1*)	Postavite početnu odgodu u sekundama prije ponavljanja ponavljajuće tipke. Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je tipkovnica povezana s pisačem.
Brzina ponovnog pritiskanja tipke 0,5 – 30 (30*)	Postavite broj pritisaka u sekundi za ponavljajuću tipku. Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je tipkovnica povezana s pisačem.
Produženje vremena do isključivanja zaslona Isključeno* Uključeno	Dopustite korisniku da ostane na istoj lokaciji i ponovo postavite mjerač za istek vremena zaslona, umjesto povratka na početni zaslon.
Izgovaranje zaporki/PIN-ova Isključeno* Uključeno	Postavite pisač da glasno čita zaporke ili brojeve za osobnu identifikaciju. Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je slušalica ili zvučnik povezan s pisačem.
Brzina govora Vrlo sporo Sporo Normalno* Brzo Brže Vrlo brzo Ubrzano Vrlo ubrzano Najbrže	Postavite brzinu govora glasovnog navođenja. Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je slušalica ili zvučnik povezan s pisačem.
🧷 Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

VRAĆANJE TVORNIČKI ZADANIH POSTAVKI

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Vraćanje postavki	Vraćanje tvornički zadanih postavki pisača.
Vrati sve postavke	Opcija Vrati postavke aplikacija prikazuje se samo
Vrati postavke pisača	kod nekih modela pisača.
Vrati postavke mreže	
Vrati postavke aplikacija	
Vrati postavke faksa	

ODRŽAVANJE

Izbornik Konfiguracija

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Konfiguriranje USB-a:	Promijenite način rada USB upravljačkog programa
USB PnP	pisača kako bi se poboljšala njegova kompatibilnost s osobnim računalom.
1*	Ta se stavka izbornika prikazuje samo na nekim
2	modelima pisača.
USB skeniranje na lokalno odredište	Postavite hoće li se upravljački program USB uređaja
Uključeno*	navoditi kao Jednostavni USB uređaj (jedno sučelje) ili Kompozitni USB uređaj (više sučelja).
Isključeno	
Konfiguriranje USB-a:	Postavite USB priključak na rad pri najvećoj brzini i
Brzina USB-a	onemogućite mogućnosti velike brzine.
Najveća	Ta se stavka izbornika prikazuje samo na nekim modelima pisača.
Automatski*	
Konfiguriranje ladice	Postavite pisač tako da povezuje ladice koji imaju
Povezivanje ladice	jednake postavke vrste papira i veličine papira.
Automatsko*	
Isključeno	
Konfiguriranje ladice	
Prikaži poruku za umetak ladice	umetak za ladicu.
Isključeno*	

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Uključeno	
Konfiguriranje ladice Upiti za papir Automatski* Uređaj za ulaganje za razne medije Ručno umetanje papira Upiti za omotnice Automatski* Uređaj za ulaganje za razne medije	 Postavite izvor papira koji će korisnik napuniti kada se prikaže zahtjev za ulaganje papira ili omotnice. Uređaj za ulaganje za razne medije dostupan je samo kod nekih modela pisača. Kako bi se prikazala opcija Višenamjenski uređaj za ulaganje, postavite opciju Višenamjenski uređaj za ulaganje na Kaseta u izborniku Papir.
Ručno umetanje papira Konfiguriranje ladice Radnja za upite	Postavite kako će pisač riješiti upite koji se tiču promjene papira ili omotnice.
Upit za korisnika* Nastavi Upotrijebi trenutačno	
Izvješća Stranica s postavkama izbornika Zapisnik događaja Sažetak zapisnika događaja	Ispišite izvješća o postavkama izbornika pisača, statusu i zapisnicima događaja.
Upotreba potrošnog materijala i brojači Izbriši povijest upotrebe potrošnog materijala	Ponovo postavite povijest potrošnog materijala, kao što je broj preostalih stranica i dana, na tvorničke vrijednosti.
Upotreba potrošnog materijala i brojači Ponovno postavljanje ITM-a	Ponovo postavite brojač nakon postavljanja novog kompleta potrošnog materijala.
Upotreba potrošnog materijala i brojači Rasponi prema pokrivenosti	Prilagodite raspon za pokrivenost bojom na ispisanoj stranici.
Emulacije pisača Emulacija PPDS-a Isključeno* Uključeno	Postavite pisač da prepoznaje i koristi PPDS podatkovni niz.

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Emulacije pisača	Postavite pisač da prepoznaje i upotrebljava PS
Emulacija PS-a	podatkovni niz.
Isključeno	
Uključeno*	
Emulacije pisača	Postavite istek vremena za stranicu tijekom
Sigurnost emulatora	emulacije.
Istek vremena za stranicu	
0 – 60 (60*)	
Emulacije pisača	Nakon zadatka ispisa ponovo postavite emulator.
Sigurnost emulatora	
Ponovno postavljanje emulatora nakon zadatka (Isključeno*)	
Emulacije pisača	Onemogući pristup porukama pisača tijekom
Sigurnost emulatora	emulacije.
Onemogući pristup porukama pisača (Uključeno*)	
Konfiguracija faksa	Postavite faks tako da ulazi u stanje mirovanja kada
Podrška za faksiranje s niskom potrošnjom energije	god pisač utvrdi da je to potrebno.
Onemogući mirovanje	
Dopusti mirovanje	
Automatski*	
Konfiguracija faksa	Postavite lokaciju pohrane za sve faksove.
Lokacija za spremanje faksova	
Disk	
Nand*	
Konfiguracija ispisivanja	Ispisivanje sadržaja u boji u sivim tonovima.
Isključivo crna boja	
Isključeno*	
Uključeno	
Konfiguracija ispisivanja	Poboljšajte ispisani sadržaj kako bi se kompenzirala
Prihvaćanje boje na boju	pogrešna registracija u pisaču.

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Isključeno	
1	
2*	
3	
4	
5	
Konfiguracija ispisivanja	Postavite vrijednost točaka teksta u nastavku za
Izoštravanje fonta	upotrebu zaslona visoke frekvencije prilikom ispisivanja podataka fontova.
0 – 150 (24*)	Na primier, ako je vrijednost 24. svi fontovi veličine
	24 točke ili manje upotrebljavaju zaslone visoke frekvencije.
Postupci uređaja	Postavite pisač da radi u tihom načinu rada.
Tihi način rada	Omogućavanjem ove postavke usporavaju se
Isključeno*	performanse pisača.
Uključeno	
Postupci uređaja	Omogućite pristup izbornicima na upravljačkoj ploči.
Izbornici na ploči	
Isključeno	
Uključeno*	
Postupci uređaja	Postavite pisač da radi u posebnom načinu rada u
Sigurni način rada	kojem pokušava nastaviti pružati što je moguće više funkcija, unatoč poznatim problemima.
Isključeno*	Na primier, kada je postavljen na Uključeno, a motor
Uključeno	za dvostrani rad ne funkcionira, pisač izvršava
	jednostrano ispisivanje dokumenata čak i ako je zadatak za dvostrano ispisivanje.
Postupci uređaja	Postavite dodjeljivanje minimalnog prostora
Minimalna memorija za kopiranje	memorije za pohranjivanje zadataka kopiranja.
80 MB*	
100 MB	
Postupci uređaja	Izbrišite korisnički definirane nizove za prilagođene poruke Zadano ili Alternativno.

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Očisti prilagođeni status	
Postupci uređaja	Izbrišite poruke koje su instalirane daljinskim putem.
Izbriši sve daljinski instalirane poruke	
Postupci uređaja Automatski prikaz zaslona s pogreškama Isključeno Uključeno*	Prikažite postojeće poruke pogrešaka na zaslonu nakon što pisač bude neaktivan na početnom zaslonu tijekom vremena koje je jednako postavci Vrijeme do isključivanja zaslona.
Postupci uređaja Poštivanje orijentacije pri kopiranju bržim putem Uključeno Isključeno*	Omogućite pisaču da koristi postavku Orijentacija u izborniku Kopiranje prilikom slanja zadataka brzog kopiranja.
Postupci uređaja	Omogućite opcionalni paralelni priključak.
Omogući opcionalni paralelni priključak Isključeno* Uključeno	Kada je postavljena opcija Uključeno, pisač se ponovo pokreće.
Postavljanje kontrolnog senzora tonera Preference učestalosti kalibracije Onemogućeno Najmanje podešavanja boja Manje podešavanja boja Normalno* Bolja preciznost boja	Postavite pisač da nanosi odgovarajuću količinu tonera za održavanje dosljednosti boja.
Postavljanje kontrolnog senzora tonera	Pokrenite potpunu kalibraciju boja.
Potpuna kalibracija	
Postavljanje kontrolnog senzora tonera Ispiši stranicu s TPS informacijama	Ispišite dijagnostičku stranicu koja sadrži informacije o kalibraciji kontrolnog senzora tonera.
Konfiguracija aplikacije LES aplikacije	Omogućite Xerox Embedded Solutions (LES) aplikacije.

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Isključeno Uključeno*	 Ova stavka izbornika dostupna je samo na nekim modelima pisača. Kada je postavljena opcija Uključeno, ova postavka ne utječe na ugrađene aplikacije.
Konfiguracija skenera	Ispišite ciljnu stranicu kratkog testa.
Ručna registracija skenera	Provjerite je li razmak margina na ciljnoj stranici
Ispiši kratki test	jednak sa svih strana. Ako nije, možda ćete morati ponovo postaviti margine pisača.
Konfiguracija skenera	Ručno registrirajte ležište za skeniranje i ADF nakon
Ručna registracija skenera	zamjene ADF-a, stakla skenera ili kontrolne ploče.
Registracija prednjeg automatskog uređaja za ulaganje dokumenata	
Registracija stražnjeg automatskog uvlakača dokumenata	
Registracija ležišta za skeniranje	
Konfiguracija skenera	Postavite veličinu (u milimetrima) područja na kojem
Brisanje ruba	se neće ispisivati za zadatak skeniranja iz ADF-a ili ležišta za skeniranje.
Brisanje rubova pri skeniranju iz ležišta za skeniranje	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
0 – 6 (3*)	
Brisanje rubova dokumenta skeniranog iz ADF-a	
0 – 6 (3*)	
Konfiguracija skenera	Postavite pisač da izvrši mehaničko ispravljanje
ADF, ispravljanje kosine	kosine za ADF.
ADF, mehaničko ispravljanje kosine	
Isključeno	
Uključeno	
Automatski*	
Konfiguracija skenera	Onemogućite skener kada ne radi pravilno.
Onemogućeni skener	
Omogućeno*	
Onemogućeno	
ADF onemogućen	

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Konfiguracija skenera	Postavite poredak bajtova za izlaz skeniranja u obliku
Poredak bajtova za TIFF	TIFF.
Redoslijed zapisa bajtova procesora*	
Mali endijan	
Veliki endijan	
Konfiguracija skenera	Postavite vrijednost oznake RowsPerStrip za izlaz
Točan broj TIFF redaka po traci	skeniranja u obliku TIFF.
Uključeno*	
Isključeno	
🔗 Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

Brisanje na kraju vijeka

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Brisanje na kraju vijeka	Prikazivanje informacija o posljednjem brisanju
Posljednje brisanje memorije	memorije pisača.
Brisanje na kraju vijeka	Očistite sve postavke i aplikacije pohranjene u
Izbriši sve podatke s trajne memorije	memoriji pisača.
Izbriši sve postavke pisača i mreže	

VIDLJIVE IKONE POČETNOG ZASLONA

Napomena: Ovaj izbornik prikazuje se samo kod nekih modela pisača.

D

IZBORNIK	OPIS
Kopiranje	Odredite koje će se ikone prikazivati na početnom
E-pošta	zaslonu.
Telefaks	
Status / potrošni materijal	
Zadaci u redu čekanja	
Promjena jezika	
Centar za prečace	
Adresar	
Knjižne oznake	
Zadaci na čekanju	
USB	
FTP	
Profili za skeniranje	
Profili aplikacija	
Obrasci i favoriti	
Centar za skeniranje	
Kopiranje kartica	

PRILAGODBA POČETNOG ZASLONA

Izbornik Prilagodba početnog zaslona pruža mogućnost povlačenja i ispuštanja radi promjene redoslijeda ili premještanja ikona između stranica na početnom zaslonu. Stranica 1 početnog zaslona može sadržavati samo do [''] ikona.

KARTA WEB-LOKACIJE

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Korisne veze Početna stranica Drugi potrošni materijal Tehnička podrška Registracija Uslužni i upravljački programi Priručnici pisača	Stranica Korisne veze pruža izravne veze na web- stranice na www.xerox.com. Te veze pružaju korisne informacije za vaš pisač.
Indeks web-lokacije	Indeks web-lokacije pruža veze na sve stranice aplikacije Embedded Web Server.

AŽURIRANJE SOFTVERA

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Status	
Trenutačna verzija: Kliknite Odmah provjeri da biste provjerili trenutačnu verziju softvera.	
Pravila daljinskih servisa	
Dopusti uređaju primanje ažuriranjaDa (potvrdni okvir je odabran)Ne (potvrdni okvir nije odabran)	
Vremene dnevne provjere	
– Sat	
– Minuta	
Raspored instalacije	
– Automatski	
– Svakodnevno	
– Tjedno	
• Vrijeme	
– Sat	
– Minuta	
Prijenos datoteke softvera	
Da biste locirali datoteku softvera za prijenos, kliknite Pregledaj , a zatim se pomaknite do mape u kojoj se nalazi datoteka softvera. Kliknite Prijenos ili Ponovno postavi .	

PRIJENOS PODATAKA DALJINSKIH SERVISA

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
 Status Posljednje ažuriranje Sljedeće ažuriranje Trenutačna verzija: Kliknite Odmah provjeri da biste provjerili trenutačnu verziju softvera. 	Posljednje ažuriranje navodi datum i vrijeme posljednjeg prijenosa. Sljedeće ažuriranje navodi datum i vrijeme sljedećeg zakazanog prijenosa. Da biste preuzeli informacije od posljednjeg ažuriranja, kliknite Preuzmi podatka . Za trenutačni prijenos zakazane datoteke kliknite Odmah prenesi .
Postavke daljinskih servisa	
Dopusti prijenos podataka	
 Dopusti prijenos podataka 	
– Da (potvrdni okvir je odabran)	
– Ne (potvrdni okvir nije odabran)	
Testiranje veze	

O PISAČU

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Oznaka imovine Xerox	Maksimalna duljina je 32 znaka.
Oznaka imovine klijenta	Opišite pisač. Maksimalna duljina je 32 znaka.
Lokacija pisača	Identificirajte lokaciju pisača. Maksimalna duljina je 63 znaka.
Kontakt	Prilagodite naziv pisača. Maksimalna duljina je 63 znaka.
Izvezite konfiguracijsku datoteku na USB*	Izvezite konfiguracijske datoteke na memorijski pogon.
Izvezite komprimirane zapisnike na USB*	Izvezite komprimirane datoteke zapisnika na memorijski pogon.
* Ta se stavka izbornika prikazuje samo na nekim modelima pisača.	

Ispis

IZGLED

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Strane	Odredite hoće li se ispisivati na jednu ili na obje
Jednostrano*	strane papira.
Obostrano	
Stil okretanja	Odredite koja će se strana papira (dugi ili kratki rub)
Dugi rub*	uvezivati prilikom obostranog ispisivanja.
Kratki rub	Ovisno o odabranoj opciji, pisač automatski pomiče svaku ispisanu informaciju stranice radi pravilnog uvezivanja zadatka.
Prazne stranice	Ispišite prazne stranice obuhvaćene u zadatku
Ispis	ispisivanja.
Nemoj ispisivati*	
Razvrstavanje	Složite stranice zadatka ispisivanja u nizu, naročito
Isključeno [1,1,1,2,2,2]*	prilikom ispisivanja više kopija zadatka.
Uključeno [1,2,1,2,1,2]	
Razdjelne stranice	Omogućite umetanje praznih razdjelnih stranica
Ništa*	prilikom ispisivanja.
Između kopija	
Između zadataka	
Između stranica	
Izvor razdjelne stranice	Navedite izvor papira za razdjelnu stranicu.
Ladica [x] (1*)	Uređaj za ulaganje za razne medije dostupan je
Uređaj za ulaganje za razne medije	samo kod nekih modela pisača.
Stranice po strani	Ispišite više slika na jednu stranu lista papira.
Isključeno*	
2 stranice po strani	
3 stranice po strani	
4 stranice po strani	
6 stranica po strani	

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
9 stranica po strani	
12 stranica po strani	
16 stranica po strani	
	Odrodito položej viže slike kode os koristi opcije
Redosiijed stranica po strani	Stranica po strani.
Vodoravno	Položaj ovisi o broju slika stranica i orijentaciji
Obrnuto vodoravno	stranica.
Okomito	
Obrnuto okomito	
Orijentacija stranica po strani	Odredite orijentaciju dokumenta s više stranica kada
Automatski*	se upotrebljava opcija Stranica po strani.
Vodoravno	
Okomito	
Obrub za stranice po strani	Ispišite obrub oko svake slike stranice kada se koristi
Ništa*	opcija Stranica po strani.
Ispuna	
Коріје	Odredite broj kopija za svaki zadatak ispisivanja.
1 – 9999 (1*)	
Područje ispisivanja	Postavite područje ispisivanja na listu papira.
Normalno*	
Prilagodi stranici	
Cijela stranica	
Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

POSTAVLJANJE

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Jezik pisača	Postavite jezik pisača.
Emulacija PCL-a	Postavljanje zadane vrijednosti za jezik pisača ne
PS emulacija*	sprječava softverski program u slanju zadataka ispisa koji koriste drugi jezik pisača.
Upotreba pisača Maks. brzina Maksimalni učinak*	 Odredite kako će komplet za ispis raditi tijekom ispisivanja. Kad se postavi opcija Maksimalni učinak, komplet za ispis u boji usporava ili se zaustavlja tijekom ispisivanja skupina stranica koje su samo crnobijela.
	 Kad se postavi opcija Maks. brzina, komplet za ispis u boji uvijek radi tijekom ispisivanja, bilo da se ispisuju stranice koje su u boji ili crno-bijele.
Spremanje resursa	Odredite što će pisač učiniti s preuzetim resursima, kao što su fontovi i makronaredbe, kada primi
Iskijučeno	zadatak koji zahtijeva više memorije nego što je dostupno
	 Kada je postavljena opcija Isključeno, pisač zadržava preuzete resurse samo dok je memorija potrebna. Izbrisat će se resursi povezani s neaktivnim jezikom pisača. Kad je postavljena opcija Uključeno, pisač zadržava sve trajne preuzete resurse za sve jezike pisača. Po potrebi, pisač prikazuje poruke o punoj memoriji umjesto brisanja trajnih resursa.
Redoslijed ispisivanja svega	Odredite redoslijed kad odaberete ispisivanje svih
Abecedno*	zadataka na cekanju i povjenjivin zadataka.
Najprije najnovije	
Najprije najstarije	
Kontrola pristupa za PJL datoteku	Dopustite korisnicima da postave kontrolu pristupa
Isključeno	za udulena jezina zadulna pisulu.
Uključeno*	

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

KVALITETA

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Način ispisivanja	Postavite način rada ispisivanja.
Crno-bijelo	
U boji*	
Razlučivost ispisa	Postavite razlučivost ispisanih stranica.
4800 CQ*	Opcija 4800 CQ pruža visoku kvalitetu ispisivanja pri maksimalnoj brzini.
1200 dpi	
Zatamnjenost tonera	Odredite svjetlinu ili zatamnjenost slika s tekstom.
1 do 5 (4*)	
Poluton	Poboljšajte ispise tako da imaju uglađenije linije s
Normalno*	oštrijim rubovima.
Detalji	
Štednja boje	Smanjite količinu tonera koji se upotrebljava za
Isključeno*	ispisivanje grafika i slika.
Uključeno	
RGB svjetlina	Prilagodite svjetlinu, kontrast i zasićenosti ispisa u boji. Ova postavka ne utječe na datoteke kod kojih se upotrebljavaju specifikacije CMYK boje.
-6 do 6 (0*)	
RGB kontrast	
od 0 do 5 (0*)	
RGB zasićenost	
od 0 do 5 (0*)	
Napredno ispisivanje	
Balans boja	Prilagodite količinu tonera koji se upotrebljava za
Cijan	svaku boju.
od -5 do 5 (0*)	
Magenta	
od -5 do 5 (0*)	
Žuta	
od -5 do 5 (0*)	
STAVKA IZBORNIKA	OPIS
--	--
Crna	
od -5 do 5 (0*)	
Ponovno postavi zadano	
Korekcije boje Isključeno Automatski* Ručno Sadržaj za ispravak boje	 Promijenite postavke boje koje se upotrebljavaju za ispisivanje dokumenata. Opcija Isključeno postavlja pisač tako da prima ispravljanje boje od softvera. Opcija Automatski postavlja pisač na primjenu različitih profila boja za svaki objekt na ispisanoj stranici. Opcija Ručno omogućuje prilagođavanje konverzije RGB ili CMYK boja za svaki objekt na ispisanoj stranici. Opcija Sadržaj za ispravak boje dostupna je samo
	kada je Ispravak boje postavljen na Ručno.
Uzorci boje Zadano* Napredno	Ispišite uzorke stranica za svaku tablicu konverzije RGB i CMYK boja koju pisač upotrebljava.
Prilagođavanje boja	Kalibrirajte pisač radi prilagođavanja varijacija boja na ispisu.
Zamjena spot boja Postavi prilagođene CMYK boje	Dodijelite specifične CMYK vrijednosti za 20 navedenih spot boja.
Zamjena RGB-a	 Uskladite boje ispisa s onima izvornog dokumenta. Ova stavka izbornika zahtijeva odabir tablice boje Display-True-Black. Ova stavka izbornika prikazuje se samo u ugrađenom Web poslužitelju.
Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

KNJIGOVODSTVO ZADATAKA

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Knjigovodstvo zadataka	Postavite pisač da izrađuje zapisnike primljenih
Isključeno*	zadataka ispisivanja.
Uključeno	
Učestalost izrade zapisnika knjigovodstva	Odredite koliko često pisač izrađuje datoteku
Svakodnevno	zapisnika.
Tjedno	
Mjesečno*	
Aktivnost zapisivanja na granici učestalosti	Odredite kako će pisač odgovoriti po isteku granice
Ništa*	učestalosti.
Pošalji aktivni zapisnik e-poštom	Vrijednost određena u opciji Učestalost izrade zapisnika knjigovodstva određuje kada će se ova
Pošalji aktivni zapisnik e-poštom i izbriši ga	radnja pokrenuti.
Objavi aktivni zapisnik	
Objavi i izbriši aktivni zapisnik	
Aktivnost zapisivanja pri skoroj popunjenosti	Vrijednost određena u opciji Zapisnik u slučaju skore
Ništa*	popunjenosti određuje kada će se ova radnja pokrenuti.
Pošalji aktivni zapisnik e-poštom	
Pošalji aktivni zapisnik e-poštom i izbriši ga	
Pošalji najstariji zapisnik e-poštom i izbriši ga	
Objavi aktivni zapisnik	
Objavi i izbriši aktivni zapisnik	
Objavi i izbriši najstariji zapisnik	
Izbriši aktivni zapisnik	
Izbriši najstariji zapisnik	
Izbriši sve osim aktivnog	
Izbriši sve zapisnike	
Aktivnost zapisivanja pri popunjenosti	Odredite kako će pisač odgovoriti kada upotreba
Ništa*	diska dosegne maksimalno ograničenje (100 MB).
Pošalji aktivni zapisnik e-poštom i izbriši ga	
Pošalji najstariji zapisnik e-poštom i izbriši ga	

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Objavi i izbriši aktivni zapisnik	
Objavi i izbriši najstariji zapisnik	
Izbriši aktivni zapisnik	
Izbriši najstariji zapisnik	
Izbriši sve osim aktivnog	
Izbriši sve zapisnike	
URL za slanje zapisnika	Odredite gdje pisač objavljuje zapisnike knjigovodstva zadataka.
Adresa e-pošte za slanje zapisnika	Odredite adresu e-pošte na koju pisač šalje zapisnike knjigovodstva zadataka.
Prefiks datoteke zapisnika	Odredite prefiks naziva datoteke zapisnika.
	Trenutni naziv hosta definiran u izborniku TCP/IP koristi se kao zadani prefiks datoteke zapisnika.

XPS

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Ispiši stranice s pogreškama Isključeno* Uključeno	Ispišite probnu stranicu koja sadrži informacije o pogreškama, uključujući pogreške XML označavanja.
Minimalna širina retka 1 – 30 (2*)	 Postavite minimalnu širinu retka. Zadaci ispisani pri 1200 dpi koriste vrijednost izravno. Za zadatke koji se ispisuju pri 4800 CQ potrebno je pola vrijednosti.
🔗 Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

PDF

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Prilagodi veličinu stranici	Prilagodite veličinu sadržaja stranice tako da
Isključeno*	odgovara odabranom formatu papira.
Uključeno	
Bilješke	Odredite hoće li se ispisivati napomene u PDF-u.
Ispis	
Nemoj ispisivati*	
Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

POSTSCRIPT

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Ispis PS pogreške	Ispišite stranicu koja opisuje PostScript® pogrešku.
Isključeno*	Kada dođe do pogreške, zaustavlja se obrada
Uključeno	zadatka, pisač ispisuje poruku o pogrešci, a ostatak zadatka ispisa se provlači.
Minimalna širina retka	Postavite minimalnu širinu retka.
1 – 30 (2*)	 Zadaci ispisani pri 1200 dpi koriste vrijednost izravno.
	 Za zadatke koji se ispisuju pri 4800 CQ potrebno je pola vrijednosti.
Način sa zaključanim PS pokretanjem	Onemogućite datoteku SysStart.
Isključeno*	
Uključeno	
Izglađivanje slike	Poboljšajte kontrast i oštrinu slika niske razlučivosti.
Isključeno*	Ova postavka ne utječe na slike čija je razlučivost
Uključeno	300 dpi ili veća.
Istek vremena čekanja	Postavite pisač da čeka dodatne podatke prije
Isključeno	poništavanja zadatka ispisa.
Uključeno* (40 sekundi)	
Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

PCL

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Izvor fonta Lokalno* Disk Flash Sve	 Odaberite izvor koji sadrži odabir zadanog fonta. Opcije Flash i Disk prikazuju se samo kod nekih modela pisača. Kako bi se prikazale opcije Flash i Disk, provjerite da nisu zaštićene od čitanja ili zapisivanja.
Naziv fonta [Popis dostupnih fontova] (Courier*)	Odaberite font iz navedenog izvora fonta.
Skup simbola [Popis dostupnih skupova simbola] (10U PC-8*)	Odredite skup simbola za svaki naziv fonta. Skup simbola je skup slova i brojki, interpunkcijskih znakova i posebnih simbola. Skupovi simbola podržavaju različite jezike ili određene programe kao što su matematički simboli za znanstveni tekst.
Razmak točaka 0,08 – 100 (10*) Orijentacija	Navedite razmak za fontove fiksnog razmaka ili neproporcionalne fontove. Razmak je broj znakova fiksnog razmaka u vodoravnom inču vrste. Odredite orijentaciju teksta i grafika na stranici.
Okomito* Vodoravno	
Reci po stranici 1 – 255	 Navedite broj redaka teksta za svaku stranicu ispisanu kroz PCL[®] podatkovni niz. Ova stavka izbornika aktivira okomiti prored koji uzrokuje ispisivanje odabranog broja potrebnih redaka između zadanih margina stranice. U SAD-u je 60 tvornički zadana postavka. 64 je međunarodna tvornički zadana postavka.
PCL5 – minimalna širina retka 1 – 30 (2*) PCLXL – minimalna širina retka 1 – 30 (2*)	 Postavite početnu minimalnu širinu retka. Zadaci ispisani pri 1200 dpi koriste vrijednost izravno. Zadaci ispisani uz 4800CQ koriste pola vrijednosti.
Širinα A4 198 mm* 203 mm	Postavite širinu logične stranice prilikom ispisivanja na papiru formata A4. Logična je stranica razmak na fizičkoj stranici gdje se

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
	podaci ispisuju.
Automatski na početak retka nakon odabira novog retka	Postavite pisač tako da umetne znak za početak reda nakon naredbe za prelazak u novi redak.
Isključeno*	Znak za početak retka mehanizam je koji pisaču daje
Uključeno	naredbu da premjesti pokazivač na početak istog retka.
Automatski na novi redak nakon odabira početka retka	Postavite pisač da prelazi na novi redak nakon naredbe za znak za početak reda.
Isključeno*	
Uključeno	
Ponovno numeriranje ladice	Konfigurirajte pisač tako da radi s drugim
Dodjela uređaja za ulaganje za razne medije	pokretačkim programom pisača ili prilagođenom aplikacijom koja upotrebljava drukčiji skup dodjela
Dodjela ladice [x]	izvora da zahtijeva određeni izvor papira.
Dodjela ručnog ulaganja papira	Odaberite jednu od sljedećih opcija:
Dodjela ručnog ulaganja omotnica	Isključeno* – pisač upotrebljava tvornički zadane dodjele izvora papira.
	Ništa – izvor papira zanemaruje naredbu Odabir ulaganja papira.
	0 – 199 – odaberite numeričku vrijednost kako biste izvoru papira dodijelili prilagođenu vrijednost.
	Uređaj za ulaganje za razne medije dostupan je samo kod nekih modela pisača.
Ponovno numeriranje ladice	Prikažite tvornički zadanu vrijednost dodijeljenu
Prikaz tvornički zadanih postavki	svakom izvoru papira.
Ponovno numeriranje ladice	Vratite vrijednosti ponovnog numeriranja ladice na
Vraćanje zadanih postavki	tvornički zadane vrijednosti.
Istek vremena za ispisivanje	Postavite pisač tako da prekine zadatak ispisivanja
Isključeno	nakon navedenog vremena neaktivnosti (u sekundama).
Uključeno* [90]	

SLIKA

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Automatska prilagodba formata	Odaberite najbolje dostupne postavke formata i orijentacije papira za sliku.
Isključeno*	Kada je postavljena na Uključeno, ova stavka izbornika zamjenjuje postavke skaliranja i orijentacije za sliku.
Obrnuto	Obrnite crno-bijele monokromatske slike.
Isključeno*	Ova stavka izbornika ne vrijedi za formate slika GIF i
Uključeno	JPEG.
Skaliranje	Prilagodite sliku tako da odgovara površini za
Sidrenje gore lijevo	ispisivanje.
Uskladi kako je najprikladnije*	Kada je opcija Automatska prilagodba formata postavljena na Uključeno, Skaliranje se automatski
Sidrenje u sredini	postavlja na Uskladi kako je najprikladnije.
Prilagodi visinu/širinu	
Prilagodi visinu	
Prilagodi širinu	
Orijentacija	Odredite orijentaciju teksta i grafika na stranici.
Okomito*	
Vodoravno	
Obrnuto okomito	
Obrnuto vodoravno	
Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

Papir

KONFIGURIRANJE LADICE

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Zadani izvor	Postavite izvor papira za sve zadatke ispisa.
Ladica [x] (1*)	Opcija Uređaj za ulaganje za razne medije prikazuje
Uređaj za ulaganje za razne medije	se samo kada je opcija Konfiguracija uređaja za ulaganie za različite formate postavliena na Kaseta.
Ručno umetanje papira	
Ručno umetanje omotnica	
Veličina/vrsta papira	Navedite format ili vrstu papira uloženog u svaki od
Ladica [x]	izvora papira.
Uređaj za ulaganje za razne medije	
Ručno umetanje papira	
Ručno umetanje omotnica	
Zamjenski format	Postavite pisač da zamijeni navedeni format papira
Isključeno	ako potrebni format nije uložen ni u jedan izvor papira.
Statement/A5	Opcija Isključeno zatražit će od korisnika da uloži
Letter/A4	potreban format papira.
Sve navedeno*	 Opcija Statement AS omogačaje ispisivanje dokumenta formata A5 na formatu Statement kada se uloži Statement i zadatke formata Statement na formatu A5 kada se uloži A5. Opcija Letter/A4 omogućuje ispisivanje dokumenta formata A4 na format Letter kada se
	uloži Letter i zadatke formata Letter na formatu A4 kada se uloži A4.
	• Sve navedeno zamjenjuje Letter/A4.

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

Ø

KONFIGURIRANJE MEDIJA

Univerzalno postavljanje

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Mjerne jedinice	Odredite mjernu jedinicu za univerzalni papir.
Inči	U SAD-u je Inči tvornički zadana postavka. Milimetri
Milimetri	je međunarodna tvornički zadana postavka.
Širina okomitog formata	Postavite okomitu širinu univerzalnog papira.
3 – 14,17 inča (8,50*)	
76 – 359,91 mm (216*)	
Visina okomitog formata	Postavite okomitu visinu univerzalnog papira.
3 – 14,17 inča (14*)	
76 – 359,91 mm (356*)	
Smjer ulaganja Kratki rub*	Postavite pisač da ulaže papir iz smjera kratkog ruba ili dugog ruba.
Dugi rub	Opcija Dugi rub prikazuje se samo kada je najdulji rub kraći od maksimalne podržane širine.
Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

Prilagođeni formati skena

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Prilagođeni format skena[x]	Dodijelite naziv formata i konfigurirajte postavke
Naziv formata skena	skeniranja.
Širina	
1 – 8,50 inča (8,50*)	
25 – 216 mm (216*)	
Visina	
1 – 14 inča (14*)	
25 – 356 mm (297*)	
Orijentacija	
Okomito*	
Vodoravno	
2 skena po stranici	
Isključeno*	
Uključeno	

Vrste medija

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Obični	Navedite teksturu i gramaturu uloženog papira.
Kartonski papir	
Reciklirani	
Sjajni papir	
Etikete	
Vinilne naljepnice	
Uvezani papir	
Omotnica	
Papir sa zaglavljem	
Unaprijed ispisani	
Papir u boji	
Lagani papir	
Teški papir	
Grubi/pamučni	
Prilagođena vrsta [x]	

Kopiranje

ZADANE POSTAVKE ZA KOPIRANJE

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Vrsta sadržaja	Poboljšajte rezultate izlaza na temelju sadržaja
Tekst	originalnog dokumenta.
Tekst/fotografija*	
Fotografija	
Grafika	
Izvor sadržaja	Poboljšajte rezultate na temelju izvora izvornog
Crno-bijeli laser	dokumenta.
Laser u boji*	
Tintni	
Fotografija/film	
Časopis	
Novine	
Tiskarski stroj	
Drugo	
Strane	Odredite ponašanje tijekom skeniranja na temelju
Jednostrano u jednostrano*	izvornog dokumenta.
Jednostrano u dvostrano	
Iz dvostranog u jednostrano	
Iz dvostranog u dvostrano	
Razdjelne stranice	Odredite hoće li se tijekom ispisivanja umetati prazne
Ništa*	razdjelne stranice.
Između kopija	
Između zadataka	
Između stranica	
Izvor razdjelne stranice	Navedite izvor papira za razdjelnu stranicu.
Ladica [x] (1*)	
Uređaj za ulaganje za razne medije	

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Βοjα	Odredite želite li ispisati kopije u boji.
Isključeno	
Uključeno*	
Automatski	
Stranice po strani	Odredite koliko će se slika stranice ispisati po strani
Isključeno*	lista papira.
2 okomite stranice	
4 okomite stranice	
2 vodoravne stranice	
4 vodoravne stranice	
Ispisuj rubove stranice	Postavite obrub oko svake slike prilikom ispisivanja
Isključeno*	vise stranica na jednoj stranici.
Uključeno	
Razvrstavanje	Ispišite više kopija u nizu.
Isključeno [1,1,1,2,2,2]	
Uključeno [1,2,1,2,1,2]*	
Format za postavku "Kopiraj iz"	Postavite format papira originalnog dokumenta.
[Popis formata papira]	 U SAD-u je Letter tvornički zadana postavka. A4 je međunarodna tvornički zadana postavka.
	 Ova stavka izbornika može se razlikovati ovisno o
	modelu pisača.
Izvor za postavku "Kopiraj na"	Navedite izvor papira za zadatak kopiranja.
Ladica [x] (1*)	
Uređaj za ulaganje za razne medije	
Automatska prilagodba veličine	
Temperatura	Odredite hoće li se generirati hladniji ili topliji ispis.
-4 do 4 (0*)	
Zatamnjenost	Prilagodite zatamnjenost skenirane slike.
-4 do 4 (0*)	
Broj kopija	Navedite broj kopija.
1 – 9999 (1*)	

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Zaglavlje/podnožje	Postavite zaglavlje ili podnožje na ispis.
Gore lijevo	
Gore u sredini	
Gore desno	
Dolje lijevo	
Dolje u sredini	
Dolje desno	
Prekrivanje	Odredite prekrivanje tekstom koji će se ispisati na
Povjerljivo	svakoj stranici zadatka kopiranja.
Kopiranje	
Skica	
Hitno	
Prilagođeno	
Isključeno*	
Prilagođeno prekrivanje	Unesite tekst prilagođenog prekrivanja.
Napredno ispisivanje	
Balans boja	Prilagodite količinu tonera koja se koristi za svaku
-4 do 4 (0*)	boju.
Zanemarivanje boja	Navedite koja će se boja zanemariti tijekom
Ništa*	skeniranja i prilagodite postavku zanemarivanja za tu boju
Crvena	
Zelena	
Plava	
Zadani prag za crvenu	
0 – 255 (128*)	
Zadani prag za zelenu	
0 – 255 (128*)	
Zadani prag za plavu	
0 – 255 (128*)	

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Automatsko otkrivanje boja	Postavite količinu boje koju pisač prepoznaje iz
Osjetljivost za boje	izvornog dokumenta.
1 – 9 (5*)	
Osjetljivost za područja	
1 – 9 (5*)	
Kontrast	Odredite kontrast ispisa.
Najbolje za sadržaj*	
0	
1	
2	
3	
4	
5	
Uklanjanje pozadine	Prilagodite količinu pozadine koja se vidi na
Prepoznavanje pozadine	skeniranoj slici.
Utemeljeno na sadržaju*	Ako iz izvornog dokumenta żelite ukloniti pozadinsku boju, postavite opciju Prepoznavanje pozadine na
Fiksno	Utemeljeno na sadržaju. Ako s fotografije želite
Razina	ukloniti sum slike, postavite Prepoznavanje pozadine na Fiksno.
-4 do 4 (0*)	
Automatsko centriranje	Poravnajte sadržaj na sredini stranice.
Isključeno*	
Uključeno	
Zrcalna slika	Izradite zrcalnu sliku izvornog dokumenta.
Isključeno*	
Uključeno	
Negativna slika	Izradite negativnu sliku izvornog dokumenta.
Isključeno*	
Uključeno	
Pojedinosti u sjeni	Prilagodite količinu pojedinosti u sjeni koje se vide na
-4 do 4 (0*)	skeniranoj slici.

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Skeniranje od ruba do ruba	Omogućite skeniranje originalnog dokumenta od
Isključeno*	ruba do ruba.
Uključeno	
Oštrina	Prilagodite oštrinu skenirane slike.
1 – 5 (3*)	
Administrativne kontrole	
Stavka izbornika	Opis
Dopusti kopije u boji	Ispišite kopije u boji.
Isključeno	
Uključeno*	
Dopusti prioritetne kopije	Prekinite zadatak ispisivanja kako biste kopirali
Isključeno	stranicu ili dokument.
Uključeno*	
Prilagođeno skeniranje	Uključite prilagođeno skeniranje prema zadanoj
Isključeno*	postavci.
Uključeno	
Omogući spremanje u obliku prečaca	Spremite prilagođene postavke kopiranja u obliku
Isključeno	prečaca.
Uključeno*	
Probna kopija	Ispišite probnu kopiju.
Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

Faks

NAČIN RADA FAKSA

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Način rada faksa	Odaberite način rada faksa.
Poslužitelj za faks	
Onemogućeno	
* Označava zadanu vrijednost.	

POSTAVLJANJE FAKSA

Općenite postavke faksa

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Naziv faks-uređaja	Identificirajte svoj faks-uređaj.
Broj faksa	Identificirajte svoj broj faksa.
ID faksa	Obavijestite primatelje faksa o nazivu svog faks-
Naziv faks-uređaja	uređaja i broju faksa.
Broj faksa*	
Upotreba memorije	Postavite dio interne memorije pisača koji će se
Sve primljeno	dodijeliti faksiranju.
Većinu primljenoga	Ova stavka izbornika sprječava stanja međuspremnika i neuspjele faksove.
Jednako*	
Većinu poslanoga	
Sve poslano	
Otkaži faksove	Otkažite odlazne faksove prije nego što se prenesu ili
Dopusti*	otkažite dolazne faksove prije nego što se dovrši njihovo ispisivanje.
Nemoj dopustiti	
ID pozivatelja	Prikazat će se telefonski broj pošiljatelja faksa.
Isključeno	
Uključeno*	

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Zamjensko	
Maskiranje broja faksa	Navedite format maskiranja odlaznog broja faksa.
Isključeno*	
Slijeva	
Zdesna	
Broj znamenki za maskiranje	Navedite broj znamenki za maskiranje u broju
0 – 58 (0*)	odlaznog faksa.
Omogući otkrivanje povezane linije	Utvrdite je li telefonska linija povezana s pisačem.
Isključeno	 Otkrivanje se odvija prilikom uključivanja pisača i prije svekog poziva
Uključeno*	 Ova stavka izbornika ne prikazuje se ako je
	Prijenos faksa postavljen na T.38.
Optimiziraj kompatibilnost faksa	Konfigurirajte funkciju faksa pisača za optimalnu
	kompatibilnost s drugim faks-uređajima.

Postavke za slanje faksova

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Razlučivost	Postavite razlučivost skenirane slike.
Standardna*	Veća razlučivost povećava vrijeme prijenosa faksa i
Fina	zahtijeva više memorije.
Superfina	
Ultrafina	
Izvorna veličina	Odredite format izvornog dokumenta.
[Popis formata papira]	U SAD-u je opcija Razne veličine tvornički zadana
	postavka. A4 je međunarodna tvornički zadana postavka.
Orijentacija	Odredite orijentaciju originalnog dokumenta.
Okomito*	
Vodoravno	
Strane	Navedite orijentaciju stranice za tekst i grafike

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Isključeno*	prilikom skeniranja dvostranog dokumenta.
Dugi rub	
Kratki rub	
Vrsta sadržaja	Poboljšajte rezultate izlaza na temelju sadržaja
Tekst*	originalnog dokumenta.
Tekst/fotografija	
Fotografija	
Grafika	
Izvor sadržaja	Poboljšajte rezultate na temelju izvora izvornog
Crno-bijeli laser*	dokumenta.
Laserski u boji	
Tintni	
Fotografija/film	
Časopis	
Novine	
Tiskarski stroj	
Drugo	
Zatamnjenost	Prilagodite zatamnjenost skenirane slike.
1 do 9 (5*)	
Iza PABX-a	Postavite pisač tako da bira broj faksa bez čekanja
Isključeno*	prepoznavanja tona biranja.
Uključeno	private Automatea Branch Exchange (PABX) telefonska je mreža koja omogućuje jedan pristupni broj za pružanje više linija vanjskim pozivateljima.
Način rada s biranjem	Navedite način rada s biranjem za dolazne ili odlazne
Tonski*	faksove.
Pulsni	
Napredno ispisivanje	
Balans boja	Prilagodite količinu tonera za svaku boju.
1 do 9 (5*)	

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Zanemarivanje boja	Navedite koja će se boja zanemariti tijekom
Ništa*	skeniranja i prilagodite postavku zanemarivanja za tu boju.
Crvena	
Zelena	
Plava	
Zadani prag za crvenu	
0 – 255 (128*)	
Zadani prag za zelenu	
0 – 255 (128*)	
Zadani prag za plavu	
0 – 255 (128*)	
Kontrast	Postavite kontrast ispisa.
Najbolje za sadržaj*	
Uklanjanje pozadine	Prilagodite količinu pozadine koja se vidi na
Prepoznavanje pozadine	skeniranoj slici.
Utemeljeno na sadržaju*	Ako iz izvornog dokumenta želite ukloniti pozadinsku boju, postavite opciju Prepoznavanje pozadine na
Fiksno	Utemeljeno na sadržaju. Ako s fotografije želite
Razina	ukioniti sum siike, postavite Prepoznavanje pozadine na Fiksno.
od –4 do 4 (0*)	
Zrcalna slika	Izradite zrcalnu sliku izvornog dokumenta.
Isključeno*	
Uključeno	
Negativna slika	Izradite negativnu sliku izvornog dokumenta.
Isključeno*	
Uključeno	
Pojedinosti u sjeni	Prilagodite količinu pojedinosti u sjeni koje se vide na
-4 do 4 (0*)	skeniranoj slici.
Skeniranje od ruba do ruba	Omogućite skeniranje originalnog dokumenta od
Isključeno*	ruba do ruba.
Uključeno	

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Oštrina	Prilagodite oštrinu skenirane slike.
1 – 5 (3*)	
Temperatura	Odredite hoće li se generirati hladniji ili topliji ispis.
-4 do 4 (0*)	
Administrativne kontrole	
Automatsko ponovno biranje	Prilagodite broj pokušaja ponovnog biranja na
0 – 9 (5*)	temelju razina aktivnosti faks-uređaja primatelja.
Učestalost ponovnog biranja	Povećajte vrijeme između pokušaja ponovnog biranja
1 – 200 minuta (3*)	kako biste povećali šansu za uspješno slanje faksa.
Omogući ECM	Aktivirajte način rada s ispravljanjem pogrešaka (FCM) za zadatke faksiranja
Isključeno	ECM prepoznaje i ispravlja pogreške u postupku
Uključeno*	prijenosa faksa uzrokovane smetnjama telefonske linije i slabim signalom.
Omogući skeniranja faksova	Faksom pošaljite dokumente koji su skenirani na
Isključeno	pisaču.
Uključeno*	
Upravljački program na faks-uređaj	Omogućite upravljačkom programu za ispisivanje
Isključeno	slanje faksa.
Uključeno*	
Omogući spremanje u obliku prečaca	Spremite brojeve faksa u obliku prečaca na pisaču.
Isključeno	
Uključeno*	
Maks. brzina	Postavite maksimalnu brzinu za slanje faksa.
33.600*	
14.400	
9600	
4800	
2400	
Omogući skeniranje faksova u boji	Omogućite skenove u boji za faks.
Isključeno prema zadanoj postavci*	

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
I kliučeno prema zadanoj postavci	
okjačeno prema zadanoj postavel	
Nikada nemoj koristiti	
Uvijek koristi	
Automatski pretvaraj faksove u boji u monokromatske	Sve odlazne faksove u boji pretvorite u crno-bijele.
Isključeno	
Uključeno*	
Potvrdi broj faksa	Zatražite od korisnika da potvrdi broj faksa.
Isključeno*	
Uključeno	
Predbroj	Postavite predbroj.
Pravila za predbrojeve	Uspostavite pravilo za predbroj.
Pravilo za predbroj [x]	
Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

Postavke za primanje faksova

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Broj zvona prije javljanja	Postavite broj zvona za dolazni faks.
1 – 25 (3*)	
Automatsko smanjenje	Omogućite promjenu veličine dolaznog faksa
Isključeno	sukladno stranici.
Uključeno*	
Izvor papira	Odredite izvor papira za ispisivanje dolaznog faksa.
Ladica [x]	
Uređaj za ulaganje za razne medije	
Automatski*	
Strane	Ispisujte papir obostrano.
Isključeno*	
Uključeno	

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Razdjelne stranice	Odredite hoće li se tijekom ispisivanja umetati prazne
Ništa*	razdjelne stranice.
Prije zadatka	
Poslije zadatka	
Izvor razdjelne stranice	Navedite izvor papira za razdjelnu stranicu.
Ladica [x] (1*)	
Uređaj za ulaganje za razne medije	
Izlazni odjeljak	Odredite izlazni odjeljak za primljene faksove.
Standardni odjeljak	
Podnožje faksa	Ispišite informacije o prijenosu na dnu svake
Uključeno	primljene stranice faksa.
Isključeno*	
Vremenska oznaka na podnožju faksa	Ispišite vremensku oznaku na dnu svake primljene
Primanje*	stranice faksa.
Ispis	
Stavljanje faksova na čekanje	Zadržite primljene faksove i spriječite njihovo
Način rada s faksovima na čekanju	ispisivanje dok se ne pošalju.
Isključeno*	
Uvijek uključeno	
Ručno	
Zakazano	
Administrativne kontrole	
Omogući primanje faksa	Postavite pisač na primanje faksa.
Isključeno	
Uključeno*	
Omogući primanje faksova u boji	Postavite pisač na primanje faksa u boji.
Isključeno	
Uključeno*	
Omogući ID pozivatelja	Omogućite prikaz broja koji šalje dolazni faks.

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Isključeno	
Uključeno*	
Blokiranje bezimenih faksova	Blokirajte dolazne faksove poslane s uređaja koji
Isključeno*	nemaju naveden ID privatnog pozivatelja ili ID faksa.
Uključeno	
Popis zabranjenih faksova	Navedite telefonske brojeve koje želite blokirati.
Dodavanje zabranjenog faksa	
Odgovaranje uključeno	Postavite prepoznatljiv uzorak zvona za dolazni faks.
Sva zvona*	
Samo jedno zvono	
Samo dva zvona	
Samo tri zvona	
Samo jedno ili dva zvona	
Samo jedno ili tri zvona	
Samo dva ili tri zvona	
Automatsko javljanje	Postavite pisač na automatsko primanje faksa.
Isključeno	
Uključeno*	
Kôd za ručno javljanje	Ručno unesite kôd na numeričkoj telefonskoj
0–9 (9*)	tipkovnici kako bi započelo primanje faksa. • Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada pisač
	dijeli liniju s telefonom.
	 Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada pisač postavite na ručno primanje faksova.
Prosljeđivanje faksova	Odredite način prosljeđivanja primljenog faksa.
Ispis*	
Ispiši i proslijedi	
Proslijedi	
Proslijedi primatelju	Odredite mjesto prosljeđivanja primljenog faksa. Ovo
Odredište [x]	polje postaje aktivno kada su za Prosljeđivanje faksova odabrane opcije Ispiši i proslijedi j
Vrsta	Prosljeđivanje faksova.

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Broj prečaca	
Poruka e-pošte s potvrdom	Pošaljite poruku e-pošte s potvrdom kada se prosljeđivanje faksa uspješno izvrši. Poruka e-pošte šalje se samo prilikom prosljeđivanja na FTP ili na odredišta za mrežno dijeljenje.
Maks. brzina	Postavite maksimalnu brzinu prijenosa faksa.
33.600*	
14.400	
9600	
4800	
2400	
🎤 Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

Naslovna stranica faksa

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Naslovna stranica faksa	Konfigurirajte postavke za naslovnu stranicu faksa.
Isključeno prema zadanoj postavci*	
Uključeno prema zadanoj postavci	
Nikada nemoj koristiti	
Uvijek koristi	
Dodaj polje Prima	
Isključeno*	
Uključeno	
Dodaj polje Šalje	
Isključeno*	
Uključeno	
Šalje	
Dodaj polje Poruka	
Isključeno*	

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Ilkliučeno	
OKJUCCHO	
Poruka:	
Dodaj logotip	
Isključeno*	
Uključeno	
Uvoz logotipa faksa	
Dodaj Podnožje [x]	
Isključeno*	
Uključeno	
Podnožje [x]	
Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

Postavke zapisnika faks-uređaja

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Učestalost zapisnika prijenosa	Učestalost ispisa zapisnika.
Uvijek	
Nikad	
Samo za pogrešku	
Radnja zapisnika prijenosa	
Ispis • Isključeno • Uključeno • Isključeno • Uključeno	
Zapisnik pogrešaka pri primanju	Ispišite zapisnik za neuspjelo primanje faksa.
Bez ispisivanja*	
Ispisivanje u slučaju pogreške	
Automatsko ispisivanje zapisnika	Ispišite sve aktivnosti faksa.

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Ukliučeno*	
Iskliučeno	
	Odrodita izvor papira za zapisnika ispisivanja
	oureaite izvor papira za zapisnike ispisivarija.
Uređaj za ulaganje za razne medije	
Prikaz zapisnika	Identificirajte pošiljatelja po nazivu ili broju
Naziv udaljenog faks-uređaja*	udaljenog faks-uređaja.
Birani broj	
Omogući zapisnik zadataka	Prikažite sadržaj svih zadataka faksiranja.
Uključeno*	
Isključeno	
Omogući zapisnik poziva	Prikažite sažetak povijesti biranja faks-uređaja.
Uključeno*	
Isključeno	
Izlazni odjeljak za zapisnike	Odredite izlazni odjeljak za ispisane zapisnike.
Standardni odjeljak*	
Odjeljak [x]	
Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

Postavke zvučnika

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Način rada zvučnika	Postavite način rada zvučnika faksa.
Uvijek isključeno	
Uvijek uključeno	
Uključeno do povezivanja*	
Glasnoća zvučnika	Prilagodite glasnoću zvučnika faksa.
Niska*	
Visoka	

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Glasnoća zvona	Omogućite glasnoću zvona.
Isključeno	
Uključeno*	
Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

E-pošta

POSTAVLJANJE E-POŠTE

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Primarni SMTP pristupnik	Unesite IP adresu ili naziv glavnog računala primarnog SMTP poslužitelja za slanje e-pošte.
Priključak primarnog SMTP pristupnika	Unesite broj priključka primarnog SMTP poslužitelja.
1 – 65.535 (25*)	
Sekundarni SMTP pristupnik	Unesite IP adresu poslužitelja ili naziv glavnog računala sekundarnog ili rezervnog SMTP poslužitelja.
Priključak sekundarnog SMTP pristupnika	Unesite broj priključka poslužitelja za sekundarni ili
1 – 65.535 (25*)	rezervni SMTP poslužitelj.
SMTP – prekoračenje vremena	Postavite vrijeme prije prekoračenja vremena pisača
5 – 30 sekundi (30*)	ako SMTP poslužitelj ne odgovori.
Adresa za odgovor	Odredite adresu za odgovor u e-pošti.
Uvijek koristi SMTP zadanu adresu za odgovor	Uvijek koristite zadanu adresu za odgovor na SMTP
Uključeno*	poslužitelju.
Isključeno	
Koristi SSL/TLS	Odredite hoće li se e-pošta slati koristeći šifriranu
Onemogućeno*	vezu.
Dogovori	
Obavezno	
Zatraži pouzdani certifikat	Zatražite pouzdani certifikat prilikom pristupa SMTP
Isključeno	poslužitelju.
Uključeno*	
Provjera autentičnosti SMTP poslužitelja	Postavite vrstu provjere autentičnosti za SMTP
Provjera autentičnosti nije potrebna*	poslužitelj.
Prijava/Obično	
NTLM	
CRAM-MD5	
Digest-MD5	

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Kerberos 5	
E-pošta koju je pokrenuo uređaj	Odredite jesu li za e-poštu koju je pokrenuo uređaj
Ništa*	potrebne vjerodajnice.
Koristi SMTP vjerodajnice uređaja	
E-pošta pokrenuta od strane korisnika	Odredite jesu li vjerodajnice potrebne za e-poštu
Ništa*	pokrenutu od strane korisnika.
Koristi SMTP vjerodajnice uređaja	
Koristi korisnički ID i zaporku za sesiju	
Koristi adresu e-pošte i zaporku za sesiju	
Upit za korisnika	
Koristi vjerodajnice uređaja za Active Directory	Omogućite korisničke vjerodajnice i grupna odredišta
Isključeno	za povezivanje s SMTP poslužiteljem.
Uključeno*	
Korisnički ID za uređaj	Odredite korisnički ID i zaporku za povezivanje s
Zaporka za uređaj	SMTP poslužiteljem.
PODRUČJE Kerberos 5	Odredite područje za Kerberos 5 protokol provjere autentičnosti.
NTLM domena	Odredite naziv domene za sigurnosni protokol NTLM.
Onemogući pogrešku "SMTP poslužitelj nije postavljen"	Sakrijte poruku o pogrešci "SMTP poslužitelj nije postavljen".
Isključeno*	
Uključeno	

ZADANE POSTAVKE E-POŠTE

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Predmet	Navedite predmet i poruku e-pošte.
Poruka	
Naziv datoteke	Odredite naziv datoteke skenirane slike.

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Format	Odredite format datoteke skenirane slike.
PDF (.pdf)*	
TIFF (.tif)	
JPEG (.jpg)	
XPS (.xps)	
Postavke za PDF	Postavite format PDF-a za skeniranu sliku.
Verzija PDF-a	
1.3	
1.4	
1.5*	
1.6	
1.7	
Arhivska verzija	
A-1a*	
A-1b	
Zaštita	
Isključeno*	
Uključeno	
Arhivski (PDF/A)	
Isključeno*	
Uključeno	
Vrsta sadržaja	Poboljšajte rezultate izlaza na temelju sadržaja
Tekst	originalnog dokumenta.
Tekst/fotografija*	
Fotografija	
Grafika	
Izvor sadržaja	Poboljšajte rezultate na temelju izvornog dokumenta.
Crno-bijeli laser*	
Laserski u boji	
Tintni	

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Fotografija/film	
Časopis	
Novine	
Tiskarski stroj	
Drugo	
Boja	Odredite boju prilikom skeniranja slike.
Crno-bijelo	
Siva	
U boji*	
Automatski	
Razlučivost	Postavite razlučivost skenirane slike.
75 dpi	
150 dpi*	
200 dpi	
300 dpi	
400 dpi	
600 dpi	
Zatamnjenost	Prilagodite zatamnjenost skenirane slike.
1 – 9 (5*)	
Orijentacija	Odredite orijentaciju teksta i grafika na stranici.
Okomito*	
Vodoravno	
Izvorna veličina	Postavite format papira originalnog dokumenta.
[Popis formata papira]	Postavka Razne veličine tvornički je zadana postavka.
Strane	Navedite orijentaciju stranice za tekst i grafike
Isključeno*	prilikom skeniranja dvostranog dokumenta.
Dugi rub	
Kratki rub	
Napredno ispisivanje	

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Balans boja	Prilagodite intenzitet boje tijekom skeniranja.
Od boje cijan do crvene	
1 do 9 (5*)	
Od boje magenta do zelene	
1 do 9 (5*)	
Od žute do plave	
1 do 9 (5*)	
Zanemarivanje boja	Navedite koja će se boja zanemariti tijekom
Zanemarivanje boja	skeniranja i prilagodite postavku zanemarivanja za tu boju.
Ništa*	
Crvena	
Zelena	
Plava	
Zadani prag za crvenu	
0 – 255 (128*)	
Zadani prag za zelenu	
0 – 255 (128*)	
Zadani prag za plavu	
0 – 255 (128*)	
Automatsko otkrivanje boja	Postavite količinu boje koju pisač prepoznaje iz
Osjetljivost za boje	izvornog dokumenta.
1 – 9 (5*)	Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija U boji postavljena na Automatski.
Osjetljivost za područja	
1 – 9 (5*)	
Dubina u bitovima za e-poštu	
1-bitna*	
8-bitna	
Minimalna razlučivost skeniranja • 75 dpi • 150 dpi • 200 dpi	

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
• 300 dpi	
JPEG kvaliteta Najbolje za sadržaj* 5 – 95	 Postavite kvalitetu skenirane slike formata JPEG. 5 smanjuje veličinu datoteke, ali smanjuje i kvalitetu slike. 95 pruža najbolju kvalitetu slike, ali stvara veliku datoteku.
Kontrast	Odredite kontrast ispisa.
Najbolje za sadržaj*	
0	
1	
2	
3	
4	
5	
Uklanjanje pozadine	Prilagodite količinu pozadine koja se vidi na
Prepoznavanje pozadine	skeniranoj silci.
Utemeljeno na sadržaju*	Ako iz izvornog dokumenta zelite ukloniti pozadinsku boju, postavite opciju Prepoznavanje pozadine na
Fiksno	Utemeljeno na sadržaju. Ako s fotografije želite
Razina	na Fiksno.
-4 do 4 (0*)	
Zrcalna slika	Izradite zrcalnu sliku izvornog dokumenta.
Isključeno*	
Uključeno	
Negativna slika	Izradite negativnu sliku izvornog dokumenta.
Isključeno*	
Uključeno	
Pojedinosti u sjeni	Prilagodite količinu pojedinosti u sjeni koje se vide na
-4 do 4 (0*)	skeniranoj slici.
Skeniranje od ruba do ruba	Omogućite skeniranje originalnog dokumenta od
Isključeno*	ruba do ruba.
Uključeno	

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Oštrina	Prilagodite oštrinu skenirane slike.
1 – 5 (3*)	
Temperatura	Odredite hoće li se generirati hladniji ili topliji ispis.
1 do 9 (5*)	
Prazne stranice	Odredite hoće li se obuhvatiti prazne stranice.
Uklanjanje prazne stranice	
Osjetljivost za prazne stranice	
Administrativne kontrole	
Maksimalna veličina e-pošte	Postavite najveću veličinu datoteke za svaku poruku
0 – 65.535 (0*)	e-pošte.
Poruka o pogrešnoj veličini	Odredite poruku o pogrešci koju će pisač slati kada poruka e-pošte premaši dopuštenu veličinu datoteke.
	Možete unijeti do 1024 znaka.
Ograničenje odredišta	Ograničite slanje e-pošte samo na određeni popis naziva domene.
	Za razdvajanje domena koristite zareze.
Pošalji mi kopiju	Pošaljite kopiju poruke e-pošte sebi.
Nikada se ne prikazuje*	
Uključeno prema zadanoj postavci	
Isključeno prema zadanoj postavci	
Uvijek uključeno	
Omogući samo poruke e-pošte sebi	
Isključeno*	
Uključeno	
Koristi cc:/bcc:	Omogućite kopiju i slijepu kopiju u porukama e-
Isključeno*	pošte.
Uključeno	
Koristi višestranični TIFF	Birajte između TIFF datoteka s jednom ili više
Uključeno*	stranica.
Isključeno	

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Kompresija TIFF datoteka	Postavite opciju kompresije za TIFF datoteke.
LZW*	
JPEG	
Zadana postavka za tekst	Postavite kvalitetu teksta na skeniranoj slici.
5 – 95 (75*)	
Zadana postavka za tekst/fotografiju	Postavite kvalitetu teksta ili fotografije na skeniranoj
5 – 95 (75*)	slici.
Zadana postavka za fotografiju	Postavite kvalitetu fotografije na skeniranoj slici.
5 – 95 (50*)	
Zapisnik prijenosa	Ispišite zapisnik za uspješne prijenose e-pošte.
Ispiši zapisnik*	
Nemoj ispisivati zapisnik	
Ispisuj samo u slučaju pogreške	
Izvor papira za zapisnik	Odredite izvor papira za zapisnike ispisivanja.
Ladica [x] (1*)	
Uređaj za ulaganje za razne medije	
Omogući spremanje u obliku prečaca	Spremite adrese e-pošte kao prečace.
Isključeno	Kada je postavljena opcija Isključeno, gumb Spremi
Uključeno*	kao prečac ne prikazuje se na zaslonu odredišta e- pošte.
Slike u e-pošti poslane kao	Odredite način slanja slika u e-pošti.
Privitak*	
Web-veza	
Ponovo postavi informacije e-pošte nakon slanja	Vratite zadane informacije e-pošte nakon slanja.
Isključeno	
Uključeno*	
🎢 Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	
POSTAVLJANJE WEB-VEZA

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Poslužitelj	Postavite pisač da pošalje poruku e-pošte kao web-
Prijava	Vezu.
Zaporka	
Putanja	
Naziv datoteke	
Web-veza	

FTP

ZADANE POSTAVKE FTP-A

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Format	Odredite format datoteke skenirane slike.
PDF (.pdf)*	Stavke izbornika mogu se razlikovati ovisno o modelu
TIFF (.tif)	pisača.
JPEG (.jpg)	
XPS (.xps)	
TXT (.txt)	
RTF (.rtf)	
DOCX (.docx)	
Globalne postavke OCR-a	Konfigurirajte postavke za optičko prepoznavanje
Prepoznavanje jezika	znakova (OCR).
Automatska rotacija	Ovaj izbornik prikazuje se samo ako ste kupili i instalirali OCR riešenje
Uklanjanje pjega	
Poboljšanje automatskog kontrasta	
Postavke za PDF	Postavite format PDF-a za skeniranu sliku.
Verzija PDF-a	
1.3	
1.4	
1.5*	
1.6	
1.7	
Arhivska verzija	
A-1α*	
A-1b	
Zaštita	
Isključeno*	
Uključeno	
Arhivski (PDF/A)	

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Iskliučeno*	
Uključeno	
Vrsta sadržaja	Pobolišaite rezultate izlaza na temeliu sadržaja
Tekst	izvornog dokumenta.
Tekst/fotografija*	
Grafika	
Fotografija	
Izvor sadržaja	Poboljšajte rezultate na temelju izvora izvornog
Crno-bijeli laser	dokumenta.
Laser u boji*	
Tintni	
Fotografija/film	
Časopis	
Novine	
Tiskarski stroj	
Drugo	
Boja	Odredite boju prilikom skeniranja slike.
Crno-bijelo	
Siva	
U boji*	
Automatski	
Razlučivost	Postavite razlučivost skenirane slike.
75 dpi	
150 dpi*	
200 dpi	
300 dpi	
400 dpi	
600 dpi	
Zatamnjenost	Prilagodite zatamnjenost skenirane slike.

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
-4 do 4 (0*)	
Orijentacija	Odredite orijentaciju teksta i grafika na stranici.
Okomito*	
Vodoravno	
Izvorna veličina [Popis formata papira]	 Postavite format papira originalnog dokumenta. U SAD-u je Letter tvornički zadana postavka. A4 je međunarodna tvornički zadana postavka. Stavke izbornika mogu se razlikovati ovisno o modelu pisača.
Strane Isključeno* Dugi rub Kratki rub	Navedite orijentaciju stranice za tekst i grafike prilikom skeniranja dvostranog dokumenta.
Naziv datoteke	Navedite naziv datoteke skenirane slike.
	×

Napredno ispisivanje

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Balans boja	Prilagodite količinu tonera za svaku boju skeniranog
-4 do 4 (0*)	dokumenta.
Zanemarivanje boja	Navedite koja će se boja zanemariti tijekom
Zanemarivanje boja	skeniranja i prilagodite postavku zanemarivanja za tu boju.
Ništa*	
Crvena	
Zelena	
ΡΙανα	
Zadani prag za crvenu	
0 – 255 (128*)	
Zadani prag za zelenu	
0 – 255 (128*)	

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Zadani prag za plavu	
0 – 255 (128*)	
Automatsko otkrivanje boja	Postavite količinu boje koju pisač prepoznaje iz
Osjetljivost za boje	izvornog dokumenta.
1 – 9 (5*)	Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija U boji postavljena na Automatski.
Osjetljivost za područja	
1 – 9 (5*)	
JPEG kvaliteta	Postavite kvalitetu slike formata JPEG.
Najbolje za sadržaj*	 5 smanjuje veličinu datoteke, ali smanjuje i kvalitetu slike
5 – 95	 90 pruža najbolju kvalitetu slike, ali stvara veliku
	datoteku.
Kontrast	Odredite kontrast ispisa.
Najbolje za sadržaj*	
0	
1	
2	
3	
4	
5	
Uklanjanje pozadine	Prilagodite količinu pozadine koja se vidi na skoniranci slici
Prepoznavanje pozadine	ske in unoj suci.
Utemeljeno na sadržaju*	boju, postavite opciju Prepoznavanje pozadine na
Fiksno	Utemeljeno na sadržaju. Ako s fotografije želite
Razina	na Fiksno.
od –4 do 4 (0*)	
Zrcalna slika	Izradite zrcalnu sliku izvornog dokumenta.
Isključeno*	
Uključeno	
Negativna slika	Izradite negativnu sliku izvornog dokumenta.
Isključeno*	

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Uključeno	
Pojedinosti u sjeni	Prilagodite količinu pojedinosti u sjeni koje se vide na
-4 do 4 (0*)	skeniranoj slici.
Skeniranje od ruba do ruba	Omogućite skeniranje originalnog dokumenta od
Isključeno*	ruba do ruba.
Uključeno	
Oštrina	Prilagodite oštrinu skenirane slike.
1 – 5 (3*)	
Temperatura	Odredite hoće li se generirati hladniji ili topliji ispis.
-4 do 4 (0*)	
Prazne stranice	Odredite hoće li se obuhvatiti prazne stranice.
Uklanjanje prazne stranice	
Osjetljivost za prazne stranice	

Administrativne kontrole

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Zadana postavka za tekst	Postavite kvalitetu teksta na skeniranoj slici.
5 – 95 (75*)	
Zadana postavka za tekst/fotografiju	Postavite kvalitetu teksta ili fotografije na skeniranoj
5 – 95 (75*)	slici.
Zadana postavka za fotografiju	Postavite kvalitetu fotografije na skeniranoj slici.
5 – 95 (50*)	
Koristi višestranični TIFF	Birajte između TIFF datoteka s jednom ili više
Uključeno*	stranica.
Isključeno	
Kompresija TIFF datoteka	Postavite opciju kompresije za TIFF datoteke.
LZW*	
JPEG	

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Zapisnik prijenosa	Ispišite zapisnik za uspješne prijenose skena na FTP.
Ispiši zapisnik*	
Nemoj ispisivati zapisnik	
Ispisuj samo u slučaju pogreške	
Izvor papira za zapisnik	Odredite izvor papira za ispisivanje zapisnika za FTP.
Ladica [x] (1*)	
Uređaj za ulaganje za razne medije	
Omogući spremanje u obliku prečaca	Spremite prilagođene postavke FTP-a u obliku
Isključeno	prečaca.
Uključeno*	
Koristi pasivni FTP	Kada je omogućeno, FTP poslužitelj određuje
Isključeno*	priključak za podatke na koji će se pisač povezati.
Uključeno	
🖉 Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

USB pogon

SKENIRANJE IZBRISIVOG MEMORIJSKOG POGONA

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Format	Odredite format datoteke skenirane slike.
PDF (.pdf)*	Postavke se mogu razlikovati ovisno o modelu pisača.
TIFF (.tif)	
JPEG (.jpg)	
XPS (.xps)	
Globalne postavke OCR-a	Konfigurirajte postavke za optičko prepoznavanje
Prepoznavanje jezika	znakova (OCR).
Automatska rotacija	Ovaj izbornik prikazuje se samo ako ste kupili i instalirali OCR rješenje.
Uklanjanje pjega	
Poboljšanje automatskog kontrasta	
Postavke za PDF	Postavite format PDF-a za skeniranu sliku.
Verzija PDF-a	
1.3	
1.4	
1.5*	
1.6	
1.7	
Arhivska verzija	
A-1α*	
A-1b	
Zaštita	
Isključeno*	
Uključeno	
Arhivski (PDF/A)	
Isključeno*	
Uključeno	

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Vrsta sadržaja	Poboljšajte rezultate izlaza na temelju sadržaja
Tekst	izvornog dokumenta.
Tekst/fotografija*	
Grafika	
Fotografija	
Izvor sadržaja	Poboljšajte rezultate na temelju izvora izvornog
Crno-bijeli laser	dokumenta.
Laser u boji*	
Tintni	
Fotografija/film	
Časopis	
Novine	
Tiskarski stroj	
Drugo	
Boja	Odredite boju prilikom skeniranja slike.
Crno-bijelo	
Siva	
U boji*	
Automatski	
Razlučivost	Postavite razlučivost skenirane slike.
75 dpi	
150 dpi*	
200 dpi	
300 dpi	
400 dpi	
600 dpi	
Zatamnjenost	Prilagodite zatamnjenost skenirane slike.
1 – 9 (5*)	
Orijentacija	Odredite orijentaciju teksta i grafika na stranici.
Okomito*	

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Vodoravno	
Izvorna veličina [Popis formata papira]	 Postavite format papira originalnog dokumenta. U SAD-u je Letter tvornički zadana postavka. A4 je međunarodna tvornički zadana postavka. Ova stavka izbornika može se razlikovati ovisno o modelu pisača.
Strane Isključeno* Dugi rub Kratki rub	Navedite orijentaciju stranice za tekst i grafike prilikom skeniranja dvostranog dokumenta.
Naziv datoteke	Navedite naziv datoteke skenirane slike.
🖉 Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

Napredno ispisivanje

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Balans boja	Prilagodite količinu tonera za svaku boju.
Zanemarivanje boja Zanemarivanje boja	Navedite koja će se boja zanemariti tijekom skeniranja i prilagodite postavku zanemarivanja za tu boju.
Ništa*	
Crvena	
Zelena	
Plava	
Zadani prag za crvenu	
0 – 255 (128*)	
Zadani prag za zelenu	
0 – 255 (128*)	
Zadani prag za plavu	
0 – 255 (128*)	
Automatsko otkrivanje boja	Postavite količinu boje koju pisač prepoznaje iz
Osjetljivost za boje	izvornog dokumenta.

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
1 – 9 (5*) Osjetljivost za područja 1 – 9 (5*)	Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija U boji postavljena na Automatski.
JPEG kvaliteta Najbolje za sadržaj* 5 – 95	 Postavite kvalitetu slike formata JPEG. Pet smanjuje veličinu datoteke, ali smanjuje i kvalitetu slike. Devedeset pruža najbolju kvalitetu slike, ali stvara veliku datoteku
Kontrast Najbolje za sadržaj* 0 1 2 3 4 5	Odredite kontrast ispisa.
Uklanjanje pozadine Prepoznavanje pozadine Utemeljeno na sadržaju* Fiksno Razina od –4 do 4 (0*)	Prilagodite količinu pozadine koja se vidi na skeniranoj slici. Ako iz izvornog dokumenta želite ukloniti pozadinsku boju, postavite opciju Prepoznavanje pozadine na Utemeljeno na sadržaju. Ako s fotografije želite ukloniti šum slike, postavite Prepoznavanje pozadine na Fiksno.
Zrcalna slika Isključeno* Uključeno	Izradite zrcalnu sliku izvornog dokumenta.
Negativna slika Isključeno* Uključeno	Izradite negativnu sliku izvornog dokumenta. Prilagodite količinu pojedinosti u cjoni koja so vida na
-4 do 4 (0*)	skeniranoj slici.

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Skeniranje od ruba do ruba	Omogućite skeniranje originalnog dokumenta od
Isključeno*	ruba do ruba.
Uključeno	
Oštrina	Prilagodite oštrinu skenirane slike.
1 – 5 (3*)	
Temperatura	Odredite hoće li se generirati hladniji ili topliji ispis.
-4 do 4 (0*)	
Prazne stranice	Odredite hoće li se obuhvatiti prazne stranice.
Uklanjanje prazne stranice	
Osjetljivost za prazne stranice	
🖉 Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

Administrativne kontrole

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Zadana postavka za tekst	Postavite kvalitetu teksta na skeniranoj slici.
5 – 95 (75*)	
Zadana postavka za tekst/fotografiju	Postavite kvalitetu teksta ili fotografije na skeniranoj
5 – 95 (75*)	slici.
Zadana postavka za fotografiju	Postavite kvalitetu fotografije na skeniranoj slici.
5 – 95 (75*)	
Koristi višestranični TIFF	Birajte između TIFF datoteka s jednom ili više
Uključeno*	stranica.
Isključeno	
Kompresija TIFF datoteka	Postavite kompresiju za TIFF datoteke.
LZW*	
JPEG	
🔗 Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

PRILAGODBA POPISA POSTAVKI SKENIRANJA

ISPIS S IZBRISIVOG MEMORIJSKOG POGONA

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Broj kopija	Postavite broj kopija.
1 – 9999 (1*)	
Izvor papira	Postavite izvor papira za zadatak ispisivanja.
Ladica [x] (1*)	Uređaj za ulaganje za razne medije dostupan je
Uređaj za ulaganje za razne medije	samo kod nekih modela pisača.
Ručno umetanje papira	
Ručno umetanje omotnica	
Boja	Ispisujte u boji.
Isključeno	
Uključeno*	
Razvrstavanje	Ispišite više kopija u nizu.
(1,1,1) (2,2,2)	
(1,2,3) (1,2,3)*	
Strane	Odredite hoće li se ispisivati na jednu ili na obje
Jednostrano*	strane papira.
Obostrano	
Stil okretanja	Odredite koja će se strana papira (dugi ili kratki rub)
Dugi rub*	uvezivati prilikom obostranog ispisivanja.
Kratki rub	Ovisno o odabranoj opciji, pisač automatski pomiče svaku ispisanu informaciju stranice radi pravilnog uvezivanja zadatka.
Stranice po strani	Ispišite više slika na jednu stranu lista papira.
Isključeno*	
2 stranice po strani	
3 stranice po strani	
4 stranice po strani	
6 stranica po strani	
9 stranica po strani	

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
12 stranica po strani	
16 stranica po strani	
Redoslijed stranica po strani	Odredite položaj više slika kada se koristi opcija
Vodoravno*	Stranica po strani.
Obrnuto vodoravno	Položaj ovisi o broju slika stranica i orijentaciji stranica
Obrnuto okomito	strumeu.
Okomito	
Orijentacija stranica po strani	Odredite orijentaciju dokumenta s više stranica kada
Automatski*	se upotrebljava opcija Stranica po strani.
Vodoravno	
Okomito	
Obrub za stranice po strani	Ispišite obrub oko svake slike stranice kada se koristi
Ništa*	opcija Stranica po strani.
Ispuna	
Razdjelne stranice	Odredite hoće li se tijekom ispisivanja umetati prazne
Isključeno*	razdjelne stranice.
Između kopija	
Između zadataka	
Između stranica	
Izvor razdjelne stranice	Navedite izvor papira za razdjelnu stranicu.
Ladica [x] (1*)	Uređaj za ulaganje za razne medije dostupan je
Uređaj za ulaganje za razne medije	samo kod nekih modela pisača.
Prazne stranice	Odredite hoće li zadatak ispisivanja obuhvaćati
Nemoj ispisivati*	ispisivanje praznih stranica.
Ispis	

PRILAGODBA POPISA POSTAVKI ISPISA

Mreža/priključci

PREGLED MREŽE

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Aktivni adapter	Odredite način povezivanja mreže.
Automatski*	Bežično se prikazuje samo kad je postavljen adapter
Standardna mreža	za bežičnu mrežu.
Bežično	
Mrežni status	Pregledajte status veze mreže pisača.
Prikaži status mreže na pisaču	Prikažite status mreže na zaslonu.
Uključeno*	
Isključeno	
Brzina, dvosmjerno	Prikažite brzinu trenutačno aktivne mrežne kartice.
IPv4	Prikažite IPv4 adresu.
Sve IPv6 adrese	Prikažite sve IPv6 adrese.
Ponovo postavi poslužitelj za ispisivanje	Ponovo postavite sve aktivne mrežne veze s pisačem.
	Ova postavka uklanja sve mrežne konfiguracijske postavke.
Prekoračenje vremena za mrežni zadatak	Postavite vrijeme prije nego što pisač otkaže zadatak
Isključeno	mrežnog ispisivanja.
Uključeno* (90 sekundi)	
Stranica s natpisom	Ispišite stranicu s natpisom.
Isključeno*	
Uključeno	
Raspon priključaka za skeniranje na računalo	Odredite valjan raspon priključaka za pisače iza
9751:12000*	vatrozida za blokiranje priključaka.
Omogućavanje mrežnih veza	
OkjučenoIsključeno	

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Omogućite LLDPUključenoIsključeno	
🖉 Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

BEŽIČNO

Napomena: Ovaj izbornik dostupan je samo na pisačima povezanima s Wi-Fi mrežom ili pisačima koji imaju adapter za bežičnu mrežu.

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Postavljanje na ploči pisačaOdabir mreže	Odredite s kojom će se bežičnom mrežom pisač povezati.
 Dodavanje Wi-Fi mreže Naziv mreže 	Odaberite Odabir mreže kako biste birali s popisa otkrivenih bežičnih mreža.
 Mrežni način rada Infrastruktura Način bežične sigurnosti Onemogućeno 	Odaberite Dodaj Wi-Fi mrežu da biste ručno dodali nenavedenu mrežu. Kada postavite 802.1x-RADIUS, svakako konfigurirajte postavke 802.1x provjere autentičnosti kako biste izbjegavali prekide veze s mrežom.
 WPA2/WPA – Personal WPA2 – Personal WPA2/WPA3 – Personal WPA3 – Personal 802.1x – RADIUS 	Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se kao Postavljanje bežične veze u ugrađenom web-poslužitelju.
 Wi-Fi Protected Setup Pokreni način pritiska gumba Pokreni način PIN-a 	 Alternativni način za pridruživanje bežičnoj mreži je upotrebom protokola Wi-Fi Protected Setup. Opcija Pokreni način pritiska gumba omogućuje povezivanje pisača s bežičnom mrežom pritiskom gumba na pisaču i na pristupnoj točki (bežični usmjerivač) unutar zadanog vremena. Opcija Pokreni način PIN-a omogućuje povezivanje pisača s bežičnom mrežom unosom PIN-a na pisaču u postavke bežične veze pristupne točke.
Kompatibilnost 802.11b/g/n (2,4 GHz)*	Odredite standard bežične veze za bežičnu mrežu.

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
 Način bežične sigurnosti Onemogućeno* 	Postavite vrstu zaštite za povezivanje pisača s bežičnim uređajima.
 WPA2/WPA-Personal WPA2/WPA-PSK način šifriranja 	Omogućite zaštitu bežične mreže putem Wi-Fi Protected Accessa (WPA) ili standarda 802.1x.
– AES – Postavljanje unaprijed podijeljenog ključa	Kada postavljate na WPA način sigurnosti, za unaprijed podijeljeni ključ unesite zaporku kako bi bežično povezivanje bilo zaštićeno.
 WPA2-Personal WPA2-PSK način šifriranja AES 	Kada postavite 802.1x-RADIUS, svakako konfigurirajte postavke 802.1x provjere autentičnosti kako biste izbjegavali prekide veze s mrežom. PMF kratica je za zaštićeni okviri za upravljanje
 Postavljanje unaprijed podijeljenog ključa WPA2/WPA3 – Personal WPA2/WPA3 – PSK način šifriranja Postavljanje unaprijed podijeljenog ključa WPA3 – Personal WPA3 – PSK način šifriranja Postavljanje unaprijed podijeljenog ključa 802.1x – RADIUS Način šifriranja 802.1x WPA2* 	
 WPAZ + PMF IPv4 Omogući DHCP Uključeno* Isključeno Postavi statičnu IP adresu IP adresa Mrežna maska Pristupnik 	Omogućite protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) i konfigurirajte statičku IP adresu. DHCP je standardni protokol koji poslužitelju omogućuje da klijentima dinamički raspoređuje IP adrese i informacije o konfiguraciji.
IPv6 • Omogući IPv6	Omogućite i konfigurirajte IPv6 postavke pisača.

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
– Uključeno*	
– Isključeno	
Omogući DHCPv6	
– Uključeno	
– Isključeno*	
• Automatska konfiguracija adrese bez statusa	
– Uključeno*	
– Isključeno	
 Adresa DNS poslužitelja Ručno dodijeljena IPv6 adresa Ručno dodijeljen IPv6 usmjerivač Prefiks adrese 	
0 – 128 (64*)	
Sve IPv6 adreseSve IPv6 adrese usmjerivača	
Mrežna adresa • UAA • LAA	Prikažite mrežne adrese.
 PCL SmartSwitch Uključeno* Isključeno 	Postavite pisač da automatski prijeđe na PCL emulaciju kada to zahtijeva zadatak ispisivanja, bez obzira na zadani jezik pisača. Ako je opcija PCL SmartSwitch isključena, pisač ne
	provjerava dolazne podatke i upotrebljava zadani jezik pisača naveden u izborniku Postavljanje.
 PS SmartSwitch Uključeno* Isključeno 	Postavite pisač da automatski prijeđe na PS emulaciju kada to zahtijeva zadatak ispisivanja, bez obzira na zadani jezik pisača.
	Ako je opcija PS SmartSwitch isključena, pisač ne provjerava dolazne podatke i upotrebljava zadani jezik pisača naveden u izborniku Postavljanje.

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
 Mac binarni PS Automatski* Uključeno Isključeno 	 Postavite pisač da obrađuje Macintosh binarne PostScript zadatke ispisivanja. Opcija Uključeno omogućuje obradu raw binarnih PostScript zadataka ispisivanja. Opcija Isključeno filtrira zadatke ispisivanja koristeći standardni protokol.

WI-FI DIRECT

Napomena: Ovaj se izbornik prikazuje samo ako je aktivna mreža izravna Wi-Fi mreža.

Odredite SSID (Service Set Identifier) Wi-Fi mreže.
ozinka mora biti duga najmanje 8 znakova.
lavedite IP adresu vlasnika grupe.
utomatsko prihvaćanje zahtjeva za povezivanje s nrežom. Jutomatsko prihvaćanje klijenata nije zaštićeno.
ozz ozz la

AIRPRINT

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
AirPrint	
Omogućeno Onemogućeno	
Bonjour naziv	značajki Airprint
Naziv organizacije	
Organizacijska jedinica	
Lokacija pisača	
Zemljopisna širina pisača	GPS zemljopisna širina pisača. Raspon je od -90 do 90.
Zemljopisna dužina pisača	GPS zemljopisna dužina pisača. Raspon je od -180 do 180.
Nadmorska visina pisača	GPS nadmorska visina pisača. Raspon je od -100000 do 100000.
Više opcija	Za sljedeće opcije iz ugrađenog Web poslužitelja idite na Postavke > Mreža/priključci > AirPrint > Više opcija .
Potrošni materijal	Ovaj izbornik navodi status potrošnog materijala/
Crni spremnik s tonerom	obavijesti
Spremnik s cijan tonerom	
Spremnik s magenta tonerom	
Spremnik sa žutim tonerom	
Komplet za ispisivanje	
Bočica za otpadni toner	
Komplet za ispisivanje	
Bočica za otpadni toner	
Pisač	Ovaj izbornik navodi specifikacije pisača i status/
Vrsta uređaja	obavijesti o ulaznoj/izlaznoj ladici.
Brzina uređaja	
Razina firmvera	
Uređaj za ulaganje za razne medije	

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Odlagač 1	
Odlagač 2	
Standardni odjeljak	
Metode prijave	Više informacija možete pronaći u odjeljku <mark>Metode</mark> prijave.
Upravljanje certifikatima	Više informacija možete pronaći u odjeljku Upravljanje certifikatima.
Postavljanje povjerljivog ispisivanja	Više informacija možete pronaći u odjeljku Postavljanje povjerljivog ispisivanja.

UPRAVLJANJE MOBILNIM USLUGAMA

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Omogući ispis pomoću IPP-α • Uključeno* • Isključeno	Na pisaču omogućite postavku Ispis pomoću IPP-a.
Omogući faksiranje pomoću IPP-a • Uključeno* • Isključeno	Na pisaču omogućite postavku Faksiranje pomoću IPP-a.
Omogući IPP putem USB-α • Uključeno* • Isključeno	Na pisaču omogućite postavku Omogući IPP putem USB-a. Napomena: Nakon promjene te postavke korisnik treba ponovno pokrenuti pisač.
Omogući skeniranje • Uključeno* • Isključeno	Na pisaču omogućite postavku Mobilno skeniranje.
Omogući otkrivanje Mopria ispisa • Uključeno* • Isključeno	Na pisaču omogućite Otkrivanje Mopria ispisa.
	Y

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

ETHERNET

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Brzina mreže	Prikažite brzinu aktivnog mrežnog adaptera.
IPv4	Omogućite DHCP (Dynamic Host Configuration
Omogući DHCP	Protocol).
Uključeno*	DHCP je standardni protokol koji poslužitelju omogućuje da klijentima dinamički raspoređuje IP
Isključeno	adrese i informacije o konfiguraciji.
IPv4	Postavite statičku IP adresu pisača.
Postavi statičnu IP adresu	
IP adresa	
Mrežna maska	
Pristupnik	
IPv6	Omogućite IPv6 na pisaču.
Omogući IPv6	
Isključeno	
Uključeno*	
IPv6	Omogućite DHCPv6 na pisaču.
Omogući DHCPv6	
Isključeno*	
Uključeno	
IPv6	Postavite mrežni adapter da prihvati automatske
Automatska konfiguracija adrese bez statusa	konfiguracijske unose IPv6 adrese koje pruža usmierivač.
Isključeno	
Uključeno*	
IPv6	Navedite adresu DNS poslužitelja.
Adresa DNS poslužitelja	
IPv6	Dodijelite IPv6 adresu.
Ručno dodijeljena IPV6 adresa	Napomena: Ta se stavka izbornika prikazuje samo na nekim modelima pisača.
IPv6	Dodijelite IPv6 adresu usmjerivača.
Ručno dodijeljen IPV6 usmjerivač	

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
	Napomena: Ta se stavka izbornika prikazuje samo na nekim modelima pisača.
IPv6	Navedite prefiks adrese.
Prefiks adrese	
0 – 128 (64*)	
IPv6	Prikažite sve IPv6 adrese.
Sve IPv6 adrese	
IPv6	Prikažite sve IPv6 adrese usmjerivača.
Sve IPv6 adrese usmjerivača	
Mrežna adresa	Prikažite Media Access Control (MAC) adrese pisača:
UAA	Locally Administered Address (LAA) i Universally Administered Address (UAA).
LAA	LAA pisača možete promijeniti ručno.
PCL SmartSwitch	Postavite pisač da automatski prijeđe na PCL
Isključeno	emulaciju kada to zahtijeva zadatak ispisivanja, bez obzira na zadani iezik pisača.
Uključeno*	Ako je opcija PCL SmartSwitch isključena, pisač ne
	provjerava dolazne podatke i upotrebljava zadani jezik pisača naveden u izborniku Postavljanje.
PS SmartSwitch	Postavite pisač da automatski prijeđe na PS
Isključeno	emulaciju kada to zahtijeva zadatak ispisivanja, bez obzira na zadani iezik pisača.
Uključeno*	Ako je opcija PS SmartSwitch isključena, pisač ne
	provjerava dolazne podatke i upotrebljava zadani jezik pisača naveden u izborniku Postavljanje.
Mac binarni PS	Postavite pisač da obrađuje Macintosh binarne
Automatski*	PostScript zadatke ispisivanja.
Uključeno	PostScript zadataka ispisivanja.
Isključeno	 Opcija Isključeno filtrira zadatke ispisivanja koristeći standardni protokol.

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Energetski učinkovit Ethernet	Smanjite potrošnju energije kada pisač ne prima
Isključeno	podatke od Ethernet mreže.
Uključeno*	
Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

TCP/IP

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Postavi naziv glavnog računala	Postavite naziv trenutačnog TCP/IP glavnog računala.
Naziv domene	Postavite naziv domene.
	Ta se stavka izbornika prikazuje samo na nekim modelima pisača.
Dopusti da DHCP/BOOTP ažurira NTP poslužitelj	Omogućite DHCP i BOOTP klijentima ažuriranje NTP
Isključeno	postavki pisača.
Uključeno*	
Naziv nulte konfiguracije	Odredite naziv usluge za mrežu nulte konfiguracije.
	Ta se stavka izbornika prikazuje samo na nekim modelima pisača.
Omogući automatski IP	Automatski dodijelite IP adresu.
Isključeno	
Uključeno*	
Adresa DNS poslužitelja	Navedite adresu trenutačnog Domain Name System (DNS) poslužitelja.
Adresa sekundarnog sigurnosnog DNS poslužitelja	Odredite adresu sekundarnog DNS poslužitelja.
Adresa sekundarnog sigurnosnog DNS poslužitelja 2	
Adresa sekundarnog sigurnosnog DNS poslužitelja 3	

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Redoslijed pretraživanja domene	Navedite popis naziva domena radi lociranja pisača i njegovih resursa u različitim domenama na mreži.
	Ta se stavka izbornika prikazuje samo na nekim modelima pisača.
Omogući DDNS	Ažurirajte postavke za dinamički DNS.
Isključeno*	
Uključeno	
DDNS TTL	Odredite postavke za trenutačni DDNS.
Zadani TTL	
DDNS – vrijeme osvježavanja	
Omogući mDNS	Ažurirajte postavke za višesmjerni DNS.
Isključeno	
Uključeno*	
Adresa WINS poslužitelja	Odredite adresu poslužitelja za Windows Internet Name Service (WINS).
Omogući BOOTP	Omogućite da BOOTP dodijeli IP adresu pisača.
Isključeno*	
Uključeno	
Popis ograničenih poslužitelja	Odredite IP adresu za TCP veze.Za odvajanje IP adresa koristite zareze.Možete dodati do 50 IP adresa.
Opcije popisa ograničenih poslužitelja	Odredite kako IP adrese na popisu mogu pristupiti
Blokiraj sve priključke*	funkcijama pisača.
Blokiraj samo priključke za ispisivanje	
Blokiraj samo priključke za ispisivanje i HTTP	
MTU	Odredite parametar najveće jedinice prijenosa (MTU) za TCP veze.
Priključak za ispis raw datoteka	Odredite broj priključka za raw datoteke za pisače
1 – 65535 (9100*)	povezane s mrežom.
Maksimalna brzina izlaznog prometa	Omogućite maksimalnu brzinu prijenosa pisača.
Isključeno*	

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Uključeno	
Kilobita/s	Ako odaberete Uključeno za Maksimalna brzina izlaznog prometa , prikazuje se polje Kilobita/s. Unesite broj u rasponu 100 – 1000000.
Podrška za TLS	Iz ugrađenog Web poslužitelja idite na Postavke > Mreža/priključci > TCP/IP.
	Poboljšajte privatnost i integritet podataka pisača.
	 Napomena: Postavke TLS-a pripadaju samo ugrađenom Web poslužitelju. One ne pripadaju klijentima koji koriste TLS. Više informacija možete pronaći u <i>Vodiču za administratora za ugrađeni Web poslužitelj.</i> Napomena: TLSv1.3 je prema zadanom podržan i ne može se opemogućiti.
	Poništavanje odabira postavki TLS-a prisilit će EWS da upotrebljava samo TLSv1.3.
Omogući TLSv1.0 Uključeno Isključeno* 	Omogućite postavke protokola TLSv1.0.
Omogući TLSv1.1 Uključeno Isključeno* 	Omogućite postavke protokola TLSv1.1.
Omogući TLSv1.2 Uključeno* Isključeno 	Omogućite postavke protokola TLSv1.2.
Popis šifri SSL-a	DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128- GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384: ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA- AES256-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE- RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256: ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-RSA-AES128-SHA: DHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA
Popis šifri TLSv1.3 SSL-a	TLS_AES_256_GCM_SHA384:TLS_AES_128_GCM_ SHA256

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Pristup TCP /IP priključku	Navodi sve dostupne priključke i njihov status.
[Nazivi priključaka x] • Uključeno • Isključeno	
napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

SNMP

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
SNMP verzije 1 i 2c	Konfigurirajte Simple Network Management Protocol
Omogućeno	(SNMP) verzije 1 i 2c kako biste instalirali upravljačke programe za ispisivanje i aplikacije.
Isključeno	
Uključeno*	
Dopusti SNMP post.	
Isključeno	
Uključeno*	
Omogući PPM MIB	
Isključeno	
Uključeno*	
SNMP zajednica	
SNMP verzija 3	Konfigurirajte SNMP verziju 3 kako biste instalirali i
Omogućeno	ažurirali zaštitu pisača.
Isključeno	
Uključeno*	
Postavi vjerodajnice za čitanje/pisanje	
Korisničko ime	
Zaporka	
Postavi vjerodajnice samo za čitanje	
Korisničko ime	

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Zaporka	
Raspršivanje provjere autentičnosti	
MD5	
SHA1*	
Minimalna razina provjere autentičnosti	
Nema provjere autentičnosti, nema privatnosti	
Provjera autentičnosti, nema privatnosti	
Provjera autentičnosti, privatnost*	
Algoritam za privatnost	
DES	
AES-128*	
Postavljanje SNMP zamki	Konfigurirajte SNMP zamke za određene uvjete.
• Odredište zamke: 1 – 20	5 7
• Izlazni lijevak pun	
– Uključeno	
– Isključeno*	
Ulaganje papira	
– Uključeno	
– Isključeno*	
Zaglavljivanje papira	
– Uključeno	
– Isključeno*	
• Niska razina tonera	
– Uključeno	
– Isključeno*	
Potreban servis	
– Uključeno	
– Isključeno*	
Pokrov otvoren	
– Uključeno	
– Isključeno*	

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Pogreška složenosti stranice	
– Uključeno	
– Isključeno*	
• Izvan mreže	
– Uključeno	
– Isključeno*	
• MIB pisača (RFC 1759)	
– Uključeno	
– Isključeno*	
 MIB MPS-α 	
– Uključeno	
– Isključeno*	
Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

IPSEC

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Omogući IPSec	Omogućite Internet Protocol Security (IPSec).
Isključeno*	
Uključeno	
Osnovna konfiguracija	Postavite osnovnu IPSec konfiguraciju.
Zadano*	Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija
Kompatibilnost	Omogući IPSec postavljena na Uključeno.
Zaštita	
Certifikat IPSec uređaja	Odredite IPSec certifikat.
	Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija Osnovna konfiguracija postavljena na Kompatibilnost.
Veze čiju autentičnost jamči unaprijed podijeljeni ključ	Konfigurirajte provjerene veze pisača.

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Glavno računalo [x]	Ove stavke izbornika prikazuju se samo kada je opcija Omogući IPSec postavljena na Liključeno
Adresa	omoguer in see postavijena na okijučeno.
Ključ	
Veze čiju autentičnost jamči certifikat	
Adresa glavnog računala [x][/subnet]	
Adresa[/subnet]	
Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

802.1X

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Aktivno Isključeno* Uključeno	Dopustite pisaču da se pridruži mrežama koje zahtijevaju provjeru autentičnosti prije dopuštanja pristupa. Kako biste konfigurirali postavke ove stavke izbornika, pristupite aplikaciji Embedded Web Server.
 802.1x provjera autentičnosti Naziv za prijavu uređaja Zaporka za prijavu uređaja Provjeri certifikat poslužitelja Omogući bilježenje događaja 802.1x certifikat uređaja 	Naziv za prijavu uređaja upotrebljava se za prijavu na poslužitelj za provjeru autentičnosti. Zaporka za prijavu uređaja mora sadržavati najmanje 8 znakova. Provjera certifikata poslužitelja sigurnosna je značajka koja je integralni dio TLS-a, PEAP-a i TTLS- a. Da biste smanjili trošenje dijela FLASH, uključite opciju Omogući bilježenje događaja samo kad je to nužno.

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Mehanizmi za omogućavanje provjere autentičnosti • EAP-MD5	
– Uključeno	
– Isključeno	
• EAP-MSCHAPv2	
– Uključeno	
– Isključeno	
• LEAP	
– Uključeno	
– Isključeno	
• PEAP	
– Uključeno	
– Isključeno	
• EAP-TLS	
– Uključeno	
– Isključeno	
• EAP-TTLS	
– Uključeno	
– Isključeno	
TTLS način provjere autentičnosti	
– CHAP	
– MSCHAP	
– MSCHAPv2	
– PAP	
Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

LPD KONFIGURACIJA

Ô

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
LPD – prekoračenje vremena	Postavite vrijednost prekoračenja vremena za
0 – 65.535 sekundi (90*)	zaustavljanje posluzitelja Line Printer Daemon (LPD) u neograničenom čekanju na prekinute ili nevaljane
	zadatke ispisivanja.
Stranica s natpisom za LPD	Ispišite stranicu s natpisom za sve LPD zadatke
Isključeno*	ispisivanja.
Uključeno	Stranica s natpisom prva je stranica zadatka ispisa koja se koristi kao razdjelnik zadataka ispisivanja i za identifikaciju izdavatelja zahtjeva za zadatak ispisa.
LPD završna stranica	Ispišite završnu stranicu za sve LPD zadatke
Isključeno*	ispisivanja.
Uključeno	Završna je ona stranica kojom zadatak ispisa završava.
Pretvorba LPD znaka za početak retka	Omogućite pretvorbu novog retka.
Isključeno*	Znak za početak retka mehanizam je koji pisaču daje
Uključeno	naredbu da premjesti pokazivač na početak istog retka.

POSTAVKE ZA HTTP/FTP

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Omogući HTTP poslužitelj	Pristupite ugrađenom web-poslužitelju kako biste
Isključeno	pratili pisač i upravljali njime.
Uključeno*	
Omogući HTTPS	Konfigurirajte postavke za Hypertext Transfer
Isključeno	Protocol Secure (HTTPS).
Uključeno*	
Omogući FTP/TFTP	Pošaljite datoteke koristeći FTP.
Isključeno	
Uključeno*	

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Lokalne domene	Odredite nazive domena za HTTP i FTP poslužitelje.
	Ta se stavka izbornika prikazuje samo na nekim modelima pisača.
IP adresa za HTTP Proxy	Konfigurirajte postavke HTTP i FTP poslužitelja.
IP adresa za FTP Proxy	Ova stavka izbornika prikazuje se samo kod nekih
HTTP – zadani IP priključak	modela pisaca.
1 – 65 535 (80*)	
Certifikat HTTPS uređaja	
FTP - zadani IP priključak	
1 – 65.535 (21*)	
Prekoračenje vremena za HTTP/FTP zahtjeve	Odredite vrijeme prije prekida veze s poslužiteljem.
1 – 299 (30*)	
Ponovni pokušaji HTTP/FTP zahtjeva	Postavite broj ponovnih pokušaja za povezivanje s
1 – 299 (3*)	HTTP/FTP poslužiteljem.

THINPRINT

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Omogući ThinPrint	Ispisujte koristeći ThinPrint.
Isključeno	
Uključeno*	
Broj priključka	Postavite broj priključka za ThinPrint poslužitelj.
4000-4999 (4000*)	
Protočnost (bita/s)	Postavite brzinu prijenosa podataka u ThinPrint
100 – 1000000 (0*)	okruženju.
Veličina paketa (kbajta)	Postavite veličinu paketa za prijenos podataka.
0-64000 (0*)	

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

USB

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
PCL SmartSwitch Isključeno	Postavite pisač da prijeđe na PCL emulaciju kada to zahtijeva zadatak ispisivanja primljen putem USB priključka, bez obzira na zadani jezik pisača.
Uključeno*	Ako je opcija PCL SmartSwitch isključena, pisač ne provjerava dolazne podatke i upotrebljava zadani jezik pisača naveden u izborniku Postavljanje.
PS SmartSwitch Isključeno	Postavite pisač da prijeđe na PS emulaciju kada to zahtijeva zadatak ispisivanja primljen putem USB priključka, bez obzira na zadani jezik pisača.
Uključeno*	Ako je opcija PS SmartSwitch isključena, pisač ne provjerava dolazne podatke i upotrebljava zadani jezik pisača naveden u izborniku Postavljanje.
Mac binarni PS Uključeno Automatski* Isključeno	 Postavite pisač da obrađuje Macintosh binarne PostScript zadatke ispisivanja. Kada je postavljena opcija Uključeno, pisač obrađuje raw binarne PostScript zadatke ispisivanja s računala koja upotrebljavaju operacijski sustav Macintosh. Kada je postavljena opcija Automatski, pisač
	 obraduje zadatke ispisivanja s racunala koja upotrebljavaju operacijski sustav Windows ili Macintosh Kada je postavljena opcija Isključeno, pisač filtrira PostScript zadatke ispisivanja upotrebljavajući standardni protokol.
Omogući USB priključak	Omogućite standardni USB priključak.
Isključeno	
Uključeno*	

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

OGRANIČENJE VANJSKOG PRISTUPA MREŽI

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Ograničenje vanjskog pristupa mreži • Uključeno • Isključeno	Ako je omogućeno, pisač nadzire ograničene vanjske mrežne veze. Ako se otkriju, pisač onemogućuje mrežnu vezu i šalje obavijest e-poštom.
Vanjski pristup mreži	Otkrivena je adresa vanjske mrežne mreže.
Adresa e-pošte za obavijesti	Adresa e-pošte za obavijest u slučaju otkrivanja vanjske mrežne adrese.
Frekvencija pinga 1 – 300	Frekvencija kojom pisač šalje ping za vanjsku mrežnu adresu.
Predmet	Nestrukturirano polja može sadržavati do 255 znakova za ispunjavanje predmeta obavijesti e-pošte.
Poruka	Nestrukturirano polja može sadržavati do 255 znakova za ispunjavanje poruke obavijesti e-pošte.

UNIVERZALNI ISPIS

Univerzalni ispis protokol je za ispis koji se temelji na oblaku i koji pruža jednostavna i sigurna rješenja za ispis za korisnike sustava Microsoft[®] 365. Univerzalni ispis omogućuje administratorima da upravljaju pisačima bez potrebe odlaska na lokaciju poslužitelja za ispis. Univerzalni ispis omogućuje korisnicima pristup pisačima u oblaku bez potrebe za pokretačkim programima pisača.

Stranicu Univerzalni ispis možete upotrijebiti da registrirate svoj Xerox® uređaj za Univerzalni ispis.

Preduvjeti

- Microsoft Azure AD račun
- Windows 10 Client verzije 1903 ili novije

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Status	Uređaj trenutačno nije registriran s Univerzalnim ispisom.
Registracija	Stranicu Univerzalni ispis korisnik može upotrijebiti da registrira Xerox® uređaj za Univerzalni ispis.
Naziv pisača	Prikazuje se zadani naziv pisača. Možete i ažurirati naziv Xerox® pisača.

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Registriraj	 Da biste registrirali, poduzmite sljedeće korake: 1 Idite na Postavke > Mreža/priključci > Univerzalni ispis, a zatim kliknite Registriraj. Postupak registracije provjerava autentičnost uređaja pomoću Microsoft® Azure® Active Directoryja. 2 Prikazuje se prozor Registriranje uređaja. Da biste kopirali kod za registraciju, kliknite Kopiraj, a zatim kliknite vezu https://microsoft.com/devicelogin.
	Napomena: Kod za registraciju ističe nakon 15 minuta. Postupak registracije potrebno je dovršiti prije nego što kod istekne.
	 3 Otvara se web-stranica kojom upravlja Microsoft. Poduzmite sljedeće korake: a Zalijepite kod za registraciju u polje koda u prozoru Unos koda, a zatim kliknite Dalje. b Odaberite odgovarajući Microsoft® račun u prozoru Odabir računa. Napomena: Za registraciju odaberite dostupan Microsoft® račun. Odabrani račun upotrebljava se isključivo za uspostavljanje pouzdane veze za uređaj s uslugom Univerzalni ispis. Nakon registracije Univerzalni ispis ne upotrebljava ponovno taj račun. 4 Prikazuje se prozor Xerox univerzalni ispis. Kliknite Nastavi i zatvorite prozor.

🔊 Napomena: Više informacija možete pronaći u Vodiču za administratora za ugrađeni Web poslužitelj.

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Status	Uređaj je na mreži i registriran je s Univerzalnim ispisom.
Registracija	Stranicu Univerzalni ispis korisnik može upotrijebiti da poništi registraciju Xerox® uređaja za Univerzalni ispis.
Naziv pisača	Prikazuje se registrirani naziv pisača.
Poništavanje registracije	Upotrijebite ovu funkciju da poništite registraciju uređaja na usluzi Univerzalni ispis.

Dodatne informacije za Univerzalni ispis

Za dodavanje pisača iz Windows Servera

- 1. Idite na Postavke > Pisači i skeneri, a zatim kliknite Dodaj pisač ili skener.
- 2. Odaberite pisač s popisa, a zatim kliknite **Dodaj uređaj**. Ako se pisač ne pojavljuje na popisu pronađenih pisača, poduzmite sljedeće korake:
- a. Idite na Traži pisače u mojoj organizaciji.
- b. Registrirani naziv upišite u tekstualno polje, a zatim kliknite **Traži**. Kada se pisač pojavi na popisu, kliknite **Dodaj uređaj**.
- Napomena: Windows 11 supports PIN-protected printing. For example, to protect your print, you can use a 4-digit PIN between 0 and 9.

Sigurnost

METODE PRIJAVE

Upravljanje dozvolama

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Pristup funkciji	Upravljajte pristupom funkcijama pisača.
Pristupi adresaru u aplikacijama	
Promjena adresara	
Upravljanje prečacima	
Izrada profila	
Upravljanje knjižnim oznakama	
Ispis s izbrisivog memorijskog pogona	
Ispis u boji s flash pogona	
Skeniranje izbrisivog memorijskog pogona	
Funkcija kopiranja	
Ispisivanje kopije u boji	
Zanemarivanje boja	
Funkcija e-pošte	
Funkcija faksa	
Funkcija FTP	
Otpuštanje faksova na čekanju	
Pristup zadacima na čekanju	
Korisnički profili	
Otkazivanje zadataka na uređaju	
Promjena jezika	
Internet Printing Protocol (IPP)	
Udaljeno pokretanje skeniranja	
Crno-bijelo ispisivanje	
Ispisivanje u boji	
Mrežna mapa – skeniranje	

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Administrativni izbornici	Upravljajte pristupom postavkama izbornika pisača.
Sigurnosni izbornik	
Izbornik mreže/priključaka	
Izbornik papira	
Izbornik izvješća	
Izbornici konfiguracije funkcija	
Izbornik potrošnog materijala	
Izbornik opcijskih kartica	
Servisni izbornik	
Izbornik uređaja	
Izbornik Plan potrošnog materijala	
Upravljanje uređajem	Upravljajte pristupom opcijama upravljanja pisačem.
Daljinsko upravljanje	
Ažuriranja firmvera	
Konfiguracija aplikacija	
Pristup ugrađenom Web poslužitelju	
Uvezi/izvezi sve postavke	
Brisanje na kraju vijeka	
Aplikacije	Upravljajte pristupom aplikacijama pisača.
Nove aplikacije	
Dijaprojekcija	
Promjena podloge	
Čuvar zaslona	
Kopiranje kartica	
Centar za skeniranje	
Centar za skeniranje – prilagođeno 1	
Centar za skeniranje – prilagođeno 2	
Centar za skeniranje – prilagođeno 3	
Centar za skeniranje – prilagođeno 4	
Centar za skeniranje – prilagođeno 5	

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Centar za skeniranje – prilagođeno 6	
Centar za skeniranje – prilagođeno 7	
Centar za skeniranje – prilagođeno 8	
Centar za skeniranje – prilagođeno 9	
Centar za skeniranje – prilagođeno 10	

Lokalni računi

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Dodavanje korisnika	Izradite lokalne račune kako biste upravljali
 Korisničko ime/zaporka 	pristupom funkcijama pisača.
– Naziv	
– Korisničko ime	
– E-pošta	
– Zaporka	
– Potvrda zaporke	
– PIN	
Grupe dozvola	
– Svi korisnici	
– Administrator	
– Dodaj novu grupu	
– Naziv grupe	
 Pristupne kontrole: Pristup funkciji 	
– Promjena adresara	
– Upravljanje knjižnim oznakama	
 Ispis s izbrisivog memorijskog pogona 	
– Ispis u boji s flash pogona	
– Pristup zadacima na čekanju	
– Otkazivanje zadataka na uređaju	
– Promjena jezika	
 Internet Printing Protocol (IPP) 	
– Crno-bijelo ispisivanje	
– Ispisivanje u boji	

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
– Mrežna mapa – skeniranje	
 Pristupne kontrole: Administrativni izbornici 	
– Sigurnosni izbornik	
– Izbornik mreže/priključaka	
– Izbornik papira	
– Izbornik izvješća	
– Izbornici konfiguracije funkcija	
– Izbornik potrošnog materijala	
– Izbornik opcijskih kartica	
– Servisni izbornik	
– Izbornik uređaja	
– Izbornik Plan potrošnog materijala	
– Pristupne kontrole: Upravljanje uređajem	
– Daljinsko upravljanje	
– Ažuriranja firmvera	
– Uvezi/izvezi sve postavke	
– Brisanje na kraju vijeka	
 Pristup ugrađenom Web poslužitelju 	
Nova grupa/uređivanje grupe	Upravljajte pristupom grupe ili korisnika funkcijama,
Uvoz pristupnih kontrola	aplikacijama i sigurnosnim postavkama pisača.
Svi korisnici Administrator	
Pristup funkciji	
– Promiena adresara	
– Upravljanje knjižnim oznakama	
 Ispis s izbrisivoa memoriiskoa pogona 	
 Ispis u boji s flash poqona 	
– Pristup zadacima na čekaniu	
– Otkazivanje zadataka na uređaju	
– Promjena jezika	

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
– Internet Printing Protocol (IPP)	
– Crno-bijelo ispisivanje	
– Ispisivanje u boji	
– Skeniranje u mrežnu mapu	
Administrativni izbornici	
– Sigurnosni izbornik	
– Izbornik mreže/priključaka	
– Izbornik papira	
– Izbornik izvješća	
– Izbornici konfiguracije funkcija	
– Izbornik potrošnog materijala	
– Izbornik opcijskih kartica	
– Servisni izbornik	
– Izbornik uređaja	
– Izbornik Plan potrošnog materijala	
Upravljanje uređajem	
– Daljinsko upravljanje	
– Ažuriranja firmvera	
– Uvezi/izvezi sve postavke	
– Brisanje na kraju vijeka	
 Pristup ugrađenom Web poslužitelju 	

Računi mreže

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Dodavanje metode prijave Active Directory	Izradite lokalne račune kako biste upravljali pristupom funkcijama pisača.
Status je Pridružen ili Nepridružen. Pridružite domenu Active Directoryja	
 Domena Korisničko ime Zaporka Organizacijska jedinica 	
Dodavanje metode prijave LDAP — Postavljanje LDAP-a Vrsta provjere autentičnosti • LDAP • LDAP + GSSAPI Opće informacije • Naziv postavljanja	Upravljajte pristupom grupe ili korisnika funkcijama, aplikacijama i sigurnosnim postavkama pisača.
 Adresa poslužitelja Priključak poslužitelja Potreban unos od strane korisnika Korisničko ime i zaporka 	

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
– Korisničko ime	
Vjerodajnice uređaja • Anonimno LDAP povezivanje • Korisničko ime za uređaj • Zaporka za uređaj	
 Napredne opcije Koristi SSL/TLS Zatraži certifikat Atribut korisničkog ID-a Atribut pošte Atribut broja faksa Atribut punog naziva Atribut osnovnog direktorija Atribut članstva u grupi Osnova pretraživanja Vremensko ograničenje pretraživanja Slijedi LDAP referiranja 	
Pretraživanje određenih klasa objekata • osoba • Klasa 1 prilagođenog objekta • Klasa 2 prilagođenog objekta • Klasa 3 prilagođenog objekta	
Postavljanje adresara Prikazani naziv Maks. rezultata pretraživanja Upotrijebi korisničke vjerodajnice Pretraži atribute	
 – cn – sn – givenName – samaccountname – uid – [atribut pošte] 	
 [atribut faksa] Prilagođeni atribut 1 Prilagođeni atribut 2 	

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
– Prilagođeni atribut 3	
– Prilagođeni filtar	
Dodavanje metode prijave	
Kerberos — postavljanje Kerberosa	
KDC adresaKDC priključakKDC područje	
Uvezi Kerberos datoteku	
Razne postavke • Kodiranje znakova • Onemogući reverzne IP potrage	
- Dα	
– Ne	

UPRAVLJANJE CERTIFIKATIMA

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Konfiguriranje automatskog ažuriranja certifikata • Uključeno • Isključeno	Da biste konfigurirali automatsko ažuriranje certifikata, pisač se mora pridružiti Active Directory domeni.
 Konfiguracija zadanih postavki certifikata Uobičajeni naziv Naziv organizacije Naziv jedinice Država/regija Naziv provincije Naziv grada Alternativni naziv predmeta 	Postavke definirane u prozoru Postavljanje zadanih postavki certifikata upotrebljavaju se kao zadane za sve generirane certifikate. Uobičajeni naziv: ovo polje ostavite prazno kako bi se Uobičajeni naziv postavio na naziv glavnog računala. Naziv organizacije: ovo polje ostavite prazno da bi upotrebljavalo naziv proizvođača kao Naziv organizacije. Država/regija: Naziv države (C) mora odgovarati standardu ISO 3166 (samo 2 certifikata) ili se certifikat neće generirati. Alternativni naziv predmeta: Alternativni naziv predmeta (AN) i prefiks moraju odgovarati obrascu RFC 2459 ili se certifikati neće generirati. Ako želite Alternativni naziv predmeta.

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Certifikati uređaja • Generiraj • Uvezi • Izbriši	Certifikati uređaja koji su instalirani na pisaču prikazani su u tablici u nastavku. Pojedinosti uključuju njihov Neslužbeni naziv, Uobičajeni naziv, Uobičajeni naziv izdavača, datume valjanosti i indikaciju jesu li potpisani ili nepotpisani.
 Upravljanje CA certifikatima Prenesi CA Izbriši 	Područje Upravljanje CA certifikatima prikazuje certifikate ovlaštenog tijela za certifikate koji su preneseni na pisač. Ako je prenesen CA certifikat, tablica prikazuje Uobičajeni naziv CA-a i datume valjanosti.

IZRADA RASPOREDA ZA USB UREĐAJE

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Rasporedi	Izradite raspored pristupa USB priključcima.
Dodaj novi raspored	

ZAPISNIK SIGURNOSNE REVIZIJE

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Omogući reviziju	Omogućite bilježenje događaja u zapisnik sigurnosne
Isključeno*	revizije i udaljeni syslog.
Uključeno	
Omogući udaljeni Syslog	Pošaljite zapisnike revizije udaljenom poslužitelju.
Isključeno*	
Uključeno	
Poslužitelj za udaljeni Syslog	Navedite poslužitelj za udaljeni syslog.
Priključak za udaljeni Syslog	Navedite priključak za udaljeni syslog.
1 – 65535 (514*)	
Metoda za udaljeni Syslog	Odredite metodu za syslog za prijenos događaja
Normalni UDP*	zabilježenih u zapisniku na udaljeni poslužitelj.
Stunnel	
Pogon za udaljeni Syslog	Odredite šifru resursa koju pisač koristi prilikom slanja
0 – Jezgrene poruke	događaja zapisnika udaljenom poslužitelju.

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
1 – Poruke korisničke razine	
2 – Sustav pošte	
3 – Daemoni sustava	
4 – Sigurnosne/poruke autorizacije*	
5 – Interne poruke koje generira Syslog	
6 – Podsustav linijskog pisača	
7 – Podsustav mrežnih vijesti	
8 – Podsustav UUCP	
9 – Daemon sata	
10 – Sigurnosne/poruke autorizacije	
11 – FTP Daemon	
12 – Podsustav NTP	
13 – Revizija zapisnika	
14 – Upozorenje zapisnika	
15 – Daemon sata	
16 – Lokalna upotreba 0 (local0)	
17 – Lokalna upotreba 1 (local1)	
18 – Lokalna upotreba 2 (local2)	
19 – Lokalna upotreba 3 (local3)	
20 – Lokalna upotreba 4 (local4)	
21 – Lokalna upotreba 5 (local5)	
22 – Lokalna upotreba 6 (local6)	
23 – Lokalna upotreba 7 (local7)	
Ozbiljnost događaja potrebna za unos u zapisnik	Odredite granicu razine prioriteta za bilježenje poruka
0 – Hitan slučaj	i događaja.
1 – Upozorenje	
2 – Kritično	
3 – Pogreška	
4 – Upozorenje*	
5 – Obavijest	

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
6 – Informativna poruka	
7 – Ispravljanje pogrešaka	
Događaji koji se ne zapisuju u udaljeni Syslog	Pošaljite sve događaje, bez obzira na razinu
Isključeno*	ozbiljnosti, udaljenom poslužitelju.
Uključeno	
Adresa e-pošte administratora	Pošaljite obavijest o zabilježenim događajima administratoru e-poštom.
Pošalji upozorenje o brisanju zapisnika e-poštom	Kada se unos u zapisnik izbriše, pošaljite obavijest
Isključeno*	administratoru e-poštom.
Uključeno	
Pošalji upozorenje e-poštom o pisanju zapisnika preko najstarijih unosa	E-poštom administratoru pošaljite obavijest o kada se zapisnik popuni i kada počne zapisivati preko
Isključeno*	najstarijih unosa.
Uključeno	
Zapisuj cjelokupno ponašanje	Riješite probleme s pohranom zapisnika kada
Piši najnovije zapisnike preko starijih*	zapısnik popuni dodijeljenu memoriju.
Pošalji zapisnik e-poštom, zatim izbriši sve unose	
Pošalji e-poštom upozorenje o % napunjenosti	E-poštom administratoru pošaljite obavijest kada
Isključeno*	zapisnik popuni svoju dodijeljenu memoriju.
Uključeno	
Razina upozorenja na % popunjenosti	
1 – 99 (90*)	
Pošalji e-poštom upozorenje o izvozu zapisnika	Kada se zapisnik izveze, pošaljite obavijest
Isključeno*	administratoru e-poŝtom.
Uključeno	
Pošalji e-poštom upozorenje o promjeni postavki zapisnika	Kada se postavi Omogući reviziju, pošaljite obavijest administratoru e-poštom.
Isključeno*	
Uključeno	
Završeci redaka zapisnika	Odredite kako datoteka zapisnika završava svaki

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
LF (\n)*	redak.
CR (\r)	
CRLF (\r\n)	
Digitalno potpisivanje izvoza	Dodajte digitalni potpis svakoj izvezenoj datoteci
Isključeno*	zapisnika.
Uključeno	
Očisti zapisnik	Izbrišite sve zapisnike revizije.
Izvezi zapisnik	Izvezite zapisnik o sigurnosti na memorijski pogon.
Syslog (RFC 5424)	
Syslog (RFC 3164)	
CSV	
	v

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

OGRANIČENJA PRIJAVE

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Neuspjele prijave	Navedite broj neuspjelih pokušaja prijave prije
1 – 10 (3*)	blokiranja korisnika.
Vremenski okvir neuspjeha	Navedite vremenski okvir između neuspjelih pokušaja
1 – 60 minuta (5*)	prijave prije blokiranja korisnika.
Vrijeme blokade	Odredite trajanje blokade.
1 – 60 minuta (5*)	
Prekoračenje vremena za prijavu na web	Odredite odgodu za daljinsku prijavu prije nego što
1 – 120 minuta (10*)	se korisnik automatski odjavi.
Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

POSTAVLJANJE POVJERLJIVOG ISPISIVANJA

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Maks. broj unosa nevaljanog PIN-a	Postavite maksimalni broj pogrešnih unosa PIN-a.
2 – 10	 Ako se postavi vrijednost nula, postavka će se isključiti.
	 Nakon što se ograničenje dostigne, zadaci ispisa za to korisničko ime i PIN izbrisat će se.
Istek povjerljivog zadatka	Postavite vrijeme isteka za povjerljive zadatke
Isključeno*	ispisivanja. • Ako se ova stavka izbornika promijeni dok su
1 sat	povjerljivi zadaci ispisivanja u memoriji pisača,
4 sata	vrijeme isteka za te zadatke ispisivanja ne mijenja se na novu zadanu vrijednost.
24 sata	• Ako je pisač isključen, izbrisat će se svi povjerljivi
1 tjedan	zadaci zadržani u memoriji pisača.
Istek ponavljajućeg zadatka	Postavite vrijeme isteka za zadatak ispisivanja koji
Isključeno*	zelite ponoviti.
1 sat	
4 sata	
24 sata	
1 tjedan	
Istek zadatka s provjerom	Postavite vrijeme isteka za ispisivanje kopije koja služi
Isključeno*	za provjeru kvalitete prije ispisivanja preostalih kopija.
1 sat	
4 sata	
24 sata	
1 tjedan	
Istek zadatka rezervacije	Postavite vrijeme isteka za pohranu zadataka
Isključeno*	ispisivanja radi naknadnog ispisivanja.
1 sat	
4 sata	
24 sata	
1 tjedan	
Prenošenje svih zadataka u red čekanja	Postavite pisač tako da zadrži sve zadatke ispisivanja.

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Isključeno* Uključeno	
Zadržavanje dupliciranih dokumenata	Postavite pisač tako da ispisuje druge dokumente
Isključeno*	istog naziva datoteke bez zamjene ijednog zadatka ispisivanja.
Uključeno	

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

BRISANJE PRIVREMENIH PODATKOVNIH DATOTEKA

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Pohranjeno na ugrađenoj memoriji	Izbrišite sve datoteke pohranjene u memoriji pisača.
Isključeno*	
Uključeno	

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. Ø

POSTAVKE SOLUTIONS LDAP-A

OPCIJA	OPIS
Slijedi LDAP referiranja	Tražite poslužitelje u domeni računa prijavljenog
Isključeno*	korisnika.
Uključeno	
Provjera LDAP certifikata	Omogućite provjeru valjanosti LDAP certifikata.
Ne*	
Da	
🖉 Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

RAZNO

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Zaštićene značajke Prikaži*	Prikažite sve značajke koje Kontrola pristupa funkciji štiti bez obzira na sigurnosna dopuštenja koja korisnik ima.
Sakrij	Kontrola pristupa funkciji upravlja pristupom određenim izbornicima i funkcijama ili ih potpuno onemogućuje.
Dozvola za ispis	Dopustite korisniku da se prijavi prije ispisivanja.
Isključeno*	
Uključeno	
Zadana prijava za dopuštenje ispisivanja	Postavite zadanu prijavu za Dopuštenje za ispisivanje.
Kratkospojnik za sigurnosno ponovno postavljanje Omogući pristup kao "gost" Bez utjecaja Vraćanje načina rada uređaja	 Odredite učinak upotrebe kratkospojnika za sigurnosno ponovno postavljanje. Kratkospojnik se nalazi pokraj ikone lokota na kontrolnoj ploči. Opcija Omogući pristup kao "gost" pruža potpunu kontrolu pristupa korisnicima koji nisu prijavljeni. Opcija Bez utjecaja znači da ponovno postavljanje ne utječe na sigurnosnu konfiguraciju pisača. Načini rada uređaja mogu se vratiti sa ili bez FAC-a.
Dopusti s FAC-om	
Dopusti	
Nemoj dopustiti	
Minimalna duljina zaporke	Odredite minimalan broj znakova za zaporku.
0-32 (0*)	
Omogućavanje otkrivanja zaporke/PIN-a	Prikažite lozinku ili osobni identifikacijski broj (PIN).
Isključeno*	
Uključeno	
🎤 Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

Izvješća

STRANICA S POSTAVKAMA IZBORNIKA

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Stranica s postavkama izbornika	Ispišite izvješće koje sadrži preferencije pisača, postavke i konfiguracije.

UREÐAJ

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Informacije o uređaju	Ispis izvješća koje sadrži informacije o pisaču.
Statistika uređaja	Ispis izvješća o upotrebi pisača i statusu potrošnog materijala.
Popis profila	Ispis popisa profila koji su pohranjeni na pisaču.

PREČACI

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Svi prečaci	Ispis izvješća s popisom prečaca pohranjenih na
Prečaci za faks	pisaču.
Prečaci za kopiranje	
Prečaci za e-poštu	
Prečaci za FTP	
Prečaci mrežne mape	

FAKS

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Zapisnik zadataka faksiranja	Ispis izvješća o zadnjih 200 dovršenih zadataka faksiranja. Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija
	Omogući zapisnik zadataka postavljena na Uključeno.
Zapisnik poziva faksa	Ispis izvješća o zadnjih 100 pokušanih, primljenih i blokiranih poziva.
	Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija Omogući zapisnik zadataka postavljena na Uključeno.

MREŽA

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Stranica za postavljanje mreže	Ispis stranice koja prikazuje konfiguriranu mrežu i postavke bežične veze na pisaču.
	Ova stavka izbornika prikazuje se samo kod mrežnih pisača ili pisača povezanih s poslužiteljima za ispisivanje.
Klijenti povezani na Wi-Fi Direct	Prikažite ili ispišite stranicu koja pokazuje klijente povezane na Wi-Fi Direct. Prikazuje se MAC adresa ili naziv glavnog računala klijenata povezanih na Wi-Fi Direct.

Plan potrošnog materijala

AKTIVIRANJE PLANA

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Broj sekvenceSerijski broj uređajaAktivacijski kod	On opisuje pojedinosti postupka aktivacije za naručeni plan potrošnog materijala. Kontaktirajte zastupnika Xeroxa da biste dobili kod za aktivaciju za potrošni materijal.
	Planovi potrošnog materijala ne nude se u na svim geografskim lokacijama.
	Više informacija o Xerox®potrošnom materijalu i planovima usluge zatražite od predstavnika Xeroxa.

KONVERZIJA PLANA

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
 Trenutačni plan Serijski broj uređaja Ukupno otisaka Šifra konverzije 	Ona opisuje pojedinosti postupka konverzije za postojeći plan potrošnog materijala. Kontaktirajte zastupnika Xeroxa da biste dobili šifru konverzije za potrošni materijal. Planovi potrošnog materijala ne nude se u na svim geografskim lokacijama. Više informacija o Xerox®potrošnom materijalu i planovima usluge zatražite od predstavnika Xeroxa.

USLUGA PRETPLATE

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
• Status	Označava status pretplate.
Provjera pretplate	Da biste aktivirali plan usluge pretplate, učinite sljedeće:
	 Idite na Postavke > Plan potrošnog materijala > Usluga pretplate.
	2 Za uslugu pretplate kliknite Provjera pretplate , a zatim slijedite upute koje vam je dao zastupnik Xeroxa.

Adresar

KONTAKTI

ST	AVKA IZBORNIKA	OPIS
Do	odavanje kontakta – Uređivanje kontakata	Da izradite kontakte za dodavanje u adresar,
•	Kontaktne informacije	upotrijebite vezu Dodavanje kontakta .
	– Ime	Ako odaberete opcije za Provjera autentičnosti/
	– Prezime	dozvole osim Nista , prikazuje se izbornik Grupe dozvola.
	– Tvrtka	Da biste izradili nove grupe, kliknite Dodaj novu
	– Adresa e-pošte	grupu. Pristupne kontrole možete uvesti ili na stranici
	– Faks	Nova grupa mozete odrediti pojedinacne pristupne kontrole za novu grupu.
•	Članstvo kontakta u grupi	Ako ste arupe već izradili aumb Dodaj u arupu
•	Provjera autentičnosti/dozvole	postaje aktivan. Kada kliknete Dodaj u grupu ,
	Metoda prijave	možete odabrati Novu grupu da izradite novu grupu ili odabrati grupu koja je već izrađena
	Korisničko ime/lozinka	
	– Korisničko ime	
	– Lozinka	
	– Potvrda lozinke	
	Korisničko ime	
	– Korisničko ime	
	• Lozinka	
	– Lozinka	
	– Potvrda lozinke	
	• PIN	
	– Unos PIN-a	
	– Potvrda PIN-a	
•	Grupe dozvola	
	– Dodaj novu grupu	
	– Naziv grupe	
	– Uvoz pristupnih kontrola	
•	Dodaj u grupu	
	– Nova grupa	

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
– Grupa <naziv grupe=""></naziv>	

GRUPE KONTAKATA

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
 Dodavanje grupe – Uređivanje grupe kontakata Naziv grupe Članovi grupe Grupe dozvola Dodaj grupu Naziv grupe Članovi: navodi broj kontakata u grupi. 	Da izradite kontakte za dodavanje u adresar, upotrijebite vezu Dodavanje kontakta . Ako odaberete opcije za Provjera autentičnosti/ dozvole osim Ništa , prikazuje se izbornik Grupe dozvola. Da biste izradili nove grupe, kliknite Dodaj novu grupu . Pristupne kontrole možete uvesti ili na stranici Nova grupa možete odrediti pojedinačne pristupne kontrole za novu grupu. Da biste grupu izbrisali, odaberite opciju na popis Grupe kontakata, a zatim kliknite Izbriši.

Knjižne oznake

STAV	KA IZBORNIKA	OPIS
Doda v ili grup	vanje knjižne oznake – Uređivanje kontakata Da	Možete odrediti da se knjižne oznake spremaju na ugrađeni web-poslužitelj. Da biste knjižne oznake or-
• Pre	egled knjižnih oznaka	ganizirali, možete postaviti mape.
_	Naziv knjižne oznake	
_	Adresa: Kliknite strelicu prema dolje da oda- berete opciju:	
	– http://	
	– https://	
	– ftp://	
	– smb://	
	Unesite adresu u sekundarno polje.	
_	PIN	
_	Nadređena mapa	
• Op	ocije ispisa	
_	Kopije: Unesite broj u rasponu 1 – 9999.	
-	Strane	
	– Isključeno	
	– Uključeno	
-	Stil okretanja	
	– Dugi rub	
	– Kratki rub	
-	Razvrstavanje	
	– Isključeno [1,1,1,2,2,2]	
	– Uključeno [1,2,1,2,1,2]	
-	Redoslijed stranica po strani	
	– Vodoravno	
	– Obrnuto vodoravno	
	– Okomito	
	– Obrnuto okomito	
-	Obrub za stranice po strani	
	– Ništa	

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
– Ispuna	
– Stranice po strani	
– Isključeno	
– 2 stranice po strani	
– 3 stranice po strani	
– 4 stranice po strani	
– 6 stranica po strani	
– 9 stranica po strani	
– 12 stranica po strani	
– 16 stranica po strani	
Rukovanje papirom	
– Izvor papira	
– Odlagač 1	
– Ručno umetanje papira	
– Ručno umetanje omotnica	
– Orijentacija stranica po strani	
– Automatski	
– Vodoravno	
– Okomito	
— Izlazni odjeljak	
Dodaj mapu	Unesite Naziv mape koristeći slova i brojeve. Ne kori-
Naziv mape	stite posebne znakove, ukljucujuci /,?,:,>,<,I, .
PINNadređena mapa	PIN je opcijski. Ako unesete PIN, on mora biti duljine 4 znamenke, a koristite samo numeričke vrijednosti 0 – 9.
Izbriši	Ako postoji knjižna oznaka, da biste je izbrisali, oda- berite je na popisu, a zatim klikinite Izbriši .

Aplikacije

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
Instalirane aplikacije	Naziv, opis i stanje svake instalirane aplikacije prika-
Postavljanje aplikacije	zuje se na zaslonu.
 Datoteka aplikacije za instaliranje: Da biste locirali aplikaciju koju želite instalirati, kliknite Pregledaj. Da biste instalirali odabranu aplikaciju, kliknite Instaliraj. Da biste odustali od postupka, kliknite Odustani 	Da biste instalirali novu aplikaciju, kliknite Instaliraj aplikaciju .
 Konfiguracija softverske biblioteke aplikacije Informacije o softverskoj biblioteci aplikacije Informacije o resursima softverske biblioteke aplikacije Konfiguracija softverske biblioteke 	
 Omogući udaljeno treptanje 	
– Upotrijebi proxy postavke pisača	
• HTTP	
 Proxy poslužitelj 	
– Proxy priključak	
• HTTPS	
 Proxy poslužitelj 	
– Proxy priključak	
Vjerodajnice za proxy	
– Korisničko ime za proxy	
– Zaporka za proxy	
– DNS TTL	
– Prihvati kolačiće	
Ukloni sve kolačiće	
Konfiguracija WebViewa	
Kopiranje kartica • Zaustavi • Konfiguriraj • Prikaz zapisnika •	 Opis: Kopiranje kartica omogućuje korisnicima da skeniraju svaku stranu osobne iskaznice i ispišu ob- je strane na jednoj strani lista papira. Taj se skeni- rani dokument može poslati na adresu e-pošte ili na odredište za mrežno dijeljenje. Verzija

STAVKA IZBORNIKA	OPIS
	• Status licence
Prilagodba zaslona • Zaustavi • Konfiguriraj • Prikaz zapisnika	 Opis: Prilagodite MFP zaslon pomoću prilagođenih slika koje se mogu prikazati kao dijaprojekcija, pod- loga ili upotrijebiti kao čuvar zaslona. Verzija Status licence
Centar za skeniranje • Zaustavi • Konfiguriraj • Prikaz zapisnika	 Opis: Jednom skenirajte dokument i automatski preusmjerite sliku na jedno ili više odredišta koja se mogu odabrati. Verzija Status licence
Centar za skeniranje – e-pošta • Zaustavi • Konfiguriraj • Prikaz zapisnika	 Dodatak za Centar za skeniranje koji omogućuje slanje skeniranih slika kao e-pošte. Verzija Status licence
Centar za skeniranje – faks • Zaustavi • Konfiguriraj • Prikaz zapisnika	 Opis: Dodatak za Centar za skeniranje koji omogućuje slanje skeniranih slika kao faksova. Verzija Status licence
Centar za skeniranje – skeniranje u mrežnu mapu • Zaustavi • Konfiguriraj • Prikaz zapisnika	 Opis: Dodatak za Centar za skeniranje koji omogućuje spremanje skeniranih slika u mrežne mape. Verzija Status licence
Centar za skeniranje – pisač • Zaustavi • Konfiguriraj • Prikaz zapisnika	 Opis: Dodatak za Centar za skeniranje koji omogućuje skeniranje i ispisivanje dokumenata. Verzija Status licence
Centar za prečace • Zaustavi • Konfiguriraj • Prikaz zapisnika	 Opis: Izradite prilagođene prečace za kopiranje, faksiranje i slanje e-pošte na dodirnom zaslonu kako biste pojednostavili uobičajene zadatke. Verzija Status licence

Održavanje pisača

Ovo poglavlje sadrži:

Provjera statusa potrošnog materijala	280
Konfiguriranje obavijesti o potrošnom materijalu	281
Postavljanje upozorenja za e-poštu	282
Pregledavanje izvješća	283
Naručivanje potrošnog materijala	284
Zamjena potrošnog materijala	285
Čišćenje dijelova pisača	296
Štednja energije i papira	300
Premještanje pisača	301

Upozorenje: Ako se ne održavaju optimalne radne značajke pisača ili ako se ne mijenjaju dijelovi i potrošni materijal, može doći do oštećenja pisača.

Provjera statusa potrošnog materijala

- 1. Na početnom zaslonu dodirnite Status / potrošni materijal.
- 2. Odaberite dijelove ili potrošni materijal koje želite provjeriti.
 - Napomena: Ovoj postavci možete pristupiti i tako da dodirnete gornji dio početnog zaslona.

Konfiguriranje obavijesti o potrošnom materijalu

- 1. Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.
 - IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva odvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
 - Ako koristite proxy poslužitelj, da biste ispravno učitali web-stranicu, privremeno onemogućite proxy poslužitelj.
- 2. Kliknite Postavke > Uređaj > Obavijesti.
- 3. Na izborniku Potrošni materijal kliknite Prilagođene obavijesti o potrošnom materijalu.

Prikazuje se zaslon Prilagođene obavijesti o potrošnom materijalu. Taj zaslon prikazuje sve opcije obavijesti o potrošnom materijalu koje možete konfigurirati.

- 4. Da biste konfigurirali svaku obavijest o potrošnom materijalu, kliknite naziv potrošnog materijala da proširite njegovo okno, a zatim odaberite obavijesti koje želite.
- 5. Kad ste gotovi, kliknite **Spremi**.

Postavljanje upozorenja za e-poštu

Konfigurirajte pisač tako da šalje upozorenja e-poštom kad je potrošni materijal pri kraju, kad treba zamijeniti/ dodati papir ili kad se papir zaglavi.

- 1. Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.
 - IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva odvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
 - Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.
- 2. Kliknite **Postavke > Uređaj > Obavijesti > Postavljanje upozorenja za e-poštu** i konfigurirajte postavke.

Napomena: Dodatne informacije o postavkama SMTP-a zatražite od svog pružatelja e-pošte.

- 3. Kliknite **Postavljanje upozorenja i popisa za e-poštu** i konfigurirajte postavke.
- 4. Primijenite izmjene.

Pregledavanje izvješća

- 1. Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Izvješća**.
- 2. Odaberite izvješće koje želite pregledati.

Naručivanje potrošnog materijala

Za prikaz i naručivanje potrošnog materijala za svoj pisač idite na https://www.xerox.com/supplies, a zatim unesite svoj proizvod u polje za pretraživanje.



Napomena: Sve procjene koje se tiču vijeka trajanja potrošnog materijala pisača temelje se na upotrebi običnog papira veličine letter ili A4.

Upozorenje: Ako se ne održavaju optimalne radne značajke pisača ili ako se ne mijenjaju dijelovi i potrošni materijal, može doći do oštećenja pisača.

UPOTREBA ORIGINALNOG XEROX POTROŠNOG MATERIJALA

Xerox pisači najbolje funkcioniraju s originalnim Xerox potrošnim materijalom. Upotreba potrošnog materijala trećih strana može utjecati na performanse, pouzdanost i trajnost pisača i ispisnih dijelova. To također može utjecati na pokrivenost jamstvom. Oštećenja koja nastanu zbog upotrebe potrošnog materijala treće strane nisu pokrivena jamstvom.

Svi pokazatelji vijeka trajanja namijenjeni su upotrebi Xerox dijelova i potrošnog materijala te mogu davati nepredvidive rezultate ako se koriste potrošni materijali trećih strana. Upotreba ispisnih dijelova nakon isteka roka upotrebe može oštetiti vaš Xerox pisač ili povezane komponente.

Upozorenje: Potrošni materijal bez uvjeta ugovora programa za povrat mogu se ponovno postaviti i ponovno proizvesti. Međutim, jamstvo proizvođača ne pokriva štetu uzrokovanu upotrebom potrošnog materijala koji nije originalan. Ako ponovo postavite brojač za potrošni materijal bez ispravne ponovne proizvodnje, uređaj se može oštetiti. Nakon što ponovno postavite brojač za potrošni materijal, na vašem pisaču može se prikazati pogreška koja ukazuje na prisutnost ponovno postavljenog dijela.

Zamjena potrošnog materijala

ZAMJENA ULOŠKA TONERA

1. Otvarajte vratašca B dok ne sjednu na mjesto.

Upozorenje – moguće oštećenje: Kako biste spriječili oštećenja uslijed elektrostatičkog pražnjenja, dodirnite bilo koji izloženi metalni okvir pisača prije pristupanja unutarnjim područjima pisača ili dodirivanja istih.



2. Izvadite iskorišteni uložak tonera.



3. Otpakirajte novi uložak tonera.

4. Umetnite novi uložak tonera.



5. Zatvorite vratašca B.



ZAMJENA BOČICE ZA OTPADNI TONER

1. Otvarajte vratašca B dok ne *sjednu* na mjesto.

Upozorenje: Kako biste spriječili oštećenja uslijed elektrostatičkog pražnjenja, dodirnite bilo koji izloženi metalni okvir pisača prije pristupanja unutarnjim područjima pisača ili dodirivanja istih.



2. Otvorite vratašca A.

OPREZ – VRUĆA POVRŠINA: Unutrašnjost pisača može biti vruća. Kako biste smanjili rizik od ozljede na vrućem dijelu, pričekajte da se površine ohlade.



3. Uklonite desni poklopac.



b

4. Izvadite iskorištenu bočicu za otpadni toner.



- Napomena: Kako biste izbjegli prosipanje tonera, bočicu stavite u uspravan položaj.
- 5. Raspakirajte novu bočicu za otpadni toner.
- 6. Umetnite novu bočicu za otpadni toner.





7. Postavite desni poklopac.


8. Zatvorite vratašca B.



9. Zatvorite vratašca A.

ZAMJENA KOMPLETA ZA ISPIS

1. Otvarajte vratašca B dok ne sjednu na mjesto.

Upozorenje: Kako biste spriječili oštećenja uslijed elektrostatičkog pražnjenja, dodirnite bilo koji izloženi metalni okvir pisača prije pristupanja unutarnjim područjima pisača ili dodirivanja istih.



2. Otvorite vratašca A.

OPREZ – VRUĆA POVRŠINA: Unutrašnjost pisača može biti vruća. Kako biste smanjili rizik od ozljede na vrućem dijelu, pričekajte da se površine ohlade.



3. Uklonite desni poklopac.



4. Izvadite bočicu za otpadni toner.



5. Izvadite uloške tonera.



6. Izvadite upotrijebljeni komplet za ispis.



7. Raspakirajte novi komplet za ispis.



- Komplet za crno-bijeli ispis obuhvaća crnu jedinicu za prijenos slike i ladicu jedinice za prijenos slike.
- Komplet za ispis za crnu boju obuhvaća komplet za ispis i crnu, cijan, magenta i žutu jedinicu za prijenos slike i ladicu jedinice za prijenos slike.
- Prilikom zamjene kompleta za ispis za crnu, sačuvajte cijan, magenta i žutu jedinicu za prijenos slike iz upotrijebljene ladice jedinice za prijenos slike.

8. Uklonite materijal pakiranja.

Ĩ



Napomena: Ako mijenjate komplet za crnu, umetnite cijan, magenta i žutu jedinicu za prijenos slike u ladicu nove jedinice za prijenos slike.

Upozorenje: Komplet za ispis nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.

Upozorenje: Nemojte dodirivati bubanj fotovodiča. To može utjecati na kvalitetu budućih ispisa.



9. Umećite ladicu jedinice za prijenos slike dok ne sjedne na mjesto.



10. Umetnite uloške tonera.



11. Umetnite bočicu za otpadni toner.



12. Postavite desni poklopac.



13. Zatvorite vratašca B.



14. Zatvorite vratašca A.

Čišćenje dijelova pisača

ČIŠĆENJE PISAČA

OPREZ – OPASNOST OD STRUJNOG UDARA: Kako biste pri čišćenju vanjskog dijela pisača izbjegli rizik od strujnog udara, iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice te iskopčajte sve kabele iz pisača.

- Taj zadatak izvršite svakih nekoliko mjeseci.
- Oštećenja pisača prouzročena nepravilnim rukovanjem nisu pokrivena jamstvom pisača.
- 1. Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice.
- 2. Izvadite papir iz standardnog odjeljka i ulagača za razne medije.
- 3. Uklonite prašinu, dlačice i komadiće papira oko pisača pomoću meke četke ili usisavača.
- 4. Obrišite vanjski dio pisača vlažnom mekom krpom koja ne ostavlja dlačice.
 - Nemojte koristiti sredstva za čišćenje kućanstva ili deterdžente jer mogu oštetiti završnu obradu pisača.
 - Pazite da sva područja pisača ostanu suha nakon čišćenja.
- 5. Priključite kabel napajanja na električnu mrežnu utičnicu, a zatim uključite pisač.

OPREZ – MOGUĆNOST OZLJEĐIVANJA: Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja u valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

ČIŠĆENJE DODIRNOG ZASLONA

OPREZ – OPASNOST OD STRUJNOG UDARA: Kako biste pri čišćenju vanjskog dijela pisača izbjegli rizik od električnog udara, iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice te iskopčajte sve kabele iz pisača.

- 1. Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice.
- 2. Vlažnom, mekom krpom bez dlačica obrišite dodirni zaslon.
 - Nemojte koristiti sredstva za čišćenje kućanstva ili deterdžente jer mogu oštetiti dodirni zaslon.
 - Pobrinite se da dodirni zaslon ostane suh nakon čišćenja.
- 3. Priključite kabel napajanja na električnu mrežnu utičnicu, a zatim uključite pisač.

OPREZ – MOGUĆNOST OZLJEĐIVANJA: Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja u ispravno uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

ČIŠĆENJE SKENERA

1. Otvorite poklopac skenera.



- 2. Vlažnom, mekom krpom bez dlačica obrišite sljedeća područja:
 - a. Staklena podloga ADF-a



b. Staklena podloga skenera



c. Staklo ADF-a



d. Staklo skenera



- Zatvorite poklopac skenera. Ako vaš pisač ima još jedno staklo ADF-a iza vratašca C, nastavite sa sljedećim koracima.
- 4. Otvorite vratašca C.



- 5. Vlažnom, mekom krpom bez dlačica obrišite sljedeća područja:
 - a. Staklena podloga ADF-a u vratašcima C
 - b. Staklo ADF-a u vratašcima C



6. Zatvorite vratašca.

Štednja energije i papira

KONFIGURIRANJE POSTAVKI NAČINA RADA ZA UŠTEDU ENERGIJE

Stanje mirovanja

- 1. Na upravljačkoj ploči idite na: Postavke > Uređaj > Upravljanje napajanjem > Istek vremena > Stanje mirovanja
- 2. Unesite vrijeme tijekom kojeg će pisač biti neaktivan prije ulaska u stanje mirovanja.

Hibernacija

- 1. Na upravljačkoj ploči idite na: Postavke > Uređaj > Upravljanje napajanjem > Istek vremena > Hibernacija
- 2. Odaberite vrijeme prije ulaska pisača u način hibernacije.
 - Pazite da pisač aktivirate iz načina hibernacije prije slanja zadatka ispisivanja.
 - Kako biste pisač aktivirali iz načina hibernacije, pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.
 - Ugrađeni web-poslužitelj onemogućen je kada je pisač u načinu hibernacije.

PRILAGOĐAVANJE SVJETLINE ZASLONA

Napomena: Ova je postavka dostupna samo na nekim modelima pisača.

- Na upravljačkoj ploči idite na: Postavke > Uređaj > Preferencije
- 2. Prilagodite postavku u izborniku Svjetlina zaslona.

ŠTEDNJA POTROŠNOG MATERIJALA

- Ispisujte papir obostrano.
 - 🖉 Napomena: Obostrano ispisivanje zadana je postavka u upravljačkom programu za ispisivanje.
- Ispisujte više stranica na jedan list papira.
- Prije ispisa uz pomoć značajke pretpregleda provjerite kako će dokument izgledati.
- Ispišite jednu kopiju dokumenta u svrhu provjere točnosti sadržaja i formata.

Premještanje pisača

PREMJEŠTANJE PISAČA NA DRUGU LOKACIJU

OPREZ – MOGUĆNOST OZLJEĐIVANJA: Ako je masa pisača veća od 20kg (44lb), za podizanje pisača potrebne su dvije obučene osobe ili više njih.

OPREZ – MOGUĆNOST OZLJEĐIVANJA: Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite samo kabel napajanja koji dolazi s proizvodom ili zamjenski kabel koji je odobrio proizvođač.

OPREZ – MOGUĆNOST OZLJEĐIVANJA: Prilikom premještanja pisača slijedite ove smjernice kako se ne biste ozlijedili ili oštetili pisač:

- Provjerite jesu li sva vratašca i ladice zatvoreni.
- Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice.
- Iskopčajte sve kabele iz pisača.
- Ako pisač ima zasebne podne opcionalne ladice ili izlazne opcije koje su postavljene na njega, odvojite ih prije premještanja pisača.
- Ako pisač ima postolje s kotačićima, pažljivo ga odgurajte na novu lokaciju. Pazite prilikom prelaska preko pragova i utora u podu.
- Ako pisač nema postolje s kotačićima, ali je konfiguriran s opcionalnim ladicama ili izlaznim opcijama, odvojite izlazne opcije i podignite pisač s ladica. Nemojte pokušavati istovremeno podići pisač i bilo koju od opcija.
- Za podizanje pisača obavezno koristite rukohvate na njemu.
- Bilo koja kolica koja koristite za premještanje pisača moraju imati površinu dovoljno veliku za cijeli pisač.
- Bilo koja kolica koja koristite za premještanje hardverskih opcija moraju imati površinu dovoljno veliku za njihove dimenzije.
- Držite pisač u uspravnom položaju.
- Izbjegavajte pokrete koji bi mogli uzrokovati veliko podrhtavanje.
- Pazite da vam prsti ne budu ispod pisača prilikom njegovog spuštanja.
- Pazite da oko pisača bude dovoljno slobodnog prostora.

👏 Napomena: Oštećenja pisača prouzročena nepravilnim premještanjem nisu pokrivena jamstvom pisača.

Održavanje pisača

Rješavanje problema

Ovo poglavlje sadrži:

Problemi s mrežnom vezom	
Problemi s hardverskim opcijama	
Problemi s ispisivanjem	
Problemi s potrošnim materijalom	
Problemi s ulaganjem papira	
Problemi s kvalitetom boje	
Problemi s faksiranjem	
Problemi sa skeniranjem	
Obraćanje tehničkoj podršci	

Problemi s mrežnom vezom

UGRAĐENI WEB-POSLUŽITELJ NE MOŽE SE OTVORITI

RADNJA	DA	NE
1. korak	Prijeđite na 2. korak.	Uključite pisač.
Provjerite je li pisač uključen.		
Je li pisač uključen?		
2. korak	Prijeđite na 3. korak.	Unesite ispravnu IP adresu u
Provjerite je li IP adresa pisača točna.		adresno polje.
Prikaz IP adrese pisača:		
 S početnog zaslona Iz dijela izbornika mreže/ priključaka koji prikazuje podatke za TCP/IP. Ispisom stranice mrežnog postavljanja ili stranice postavki izbornika te potom pronalaženjem dijela koji obrađuje TCP/IP 		
IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.		
Je II IP adresa pisaca tocha?		
3. korak Provjerite je li preglednik koji koristite podržan:	Prijeđite na 4. korak.	Instalirajte podržani preglednik.
 Internet Explorer[®] verzije 11 ili noviji Microsoft Edge[™] Safari verzije 6 ili noviji Google Chrome[™] verzije 32 ili noviji Mozilla Firefox verzije 24 ili noviji Je li vaš preglednik podržan? 		

RADNJA	DA	NE
4. korak	Prijeđite na 5. korak.	Obratite se administratoru.
Provjerite funkcionira li mrežna veza.		
Funkcionira li mrežna veza?		
5. korak	Prijeđite na 6. korak.	Pričvrstite kabelske veze.
Provjerite jesu li kabelske veze pisača i ispisnog poslužitelja dobro spojene. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji priloženoj uz pisač.		
Jesu li kabeli dobro ukopčani?		
6. korak	Prijeđite na 7. korak.	Obratite se administratoru.
Provjerite jesu li proxy web- poslužitelji onemogućeni.		
Jesu li proxy web-poslužitelji onemogućeni?		
7. korak	Problem je riješen.	Obraćanje <mark>tehničkoj podršci</mark> .
Pristupite ugrađenom web- poslužitelju.		
Je li se ugrađeni web-poslužitelj otvorio?		

MEMORIJSKI POGON SE NE MOŽE OČITATI

RADNJA	DA	NE
 1. korak Provjerite da pisač nije zauzet obradom drugog zadatka ispisa, kopiranja, skeniranja ili faksiranja. Je li pisač spreman? 	Prijeđite na 2. korak.	Pričekajte da pisač završi obrađivanje drugog zadatka.
2. korak Provjerite je li memorijski pogon priključen u prednji USB priključak. Memorijski pogon ne radi kada je priključen u stražnji USB priključak.	Prijeđite na 3. korak.	Umetnite memorijski pogon u odgovarajući priključak.

RADNJA	DA	NE
Je li memorijski pogon priključen u odgovarajući priključak?		
3. korak Provjerite je li memorijski pogon podržan. Više informacija možete pronaći u odjeljku Podržani memorijski pogoni i vrste datoteka.	Prijeđite na 4. korak.	Umetnite podržani memorijski pogon.
Je li memorijski pogon podržan?		
 korak Provjerite je li USB priključak omogućen. Više informacija možete pronaći u odjeljku Omogućavanje USB priključka. Izvadite i zatim umetnite memorijski pogon. 	Problem je riješen.	Obraćanje tehničkoj podršci.
Prepoznaje li pisač memorijski pogon?		

OMOGUĆAVANJE USB PRIKLJUČKA

Na upravljačkoj ploči idite na:

Postavke > Mreža/priključci > USB > Omogući USB priključak

PROVJERA MOGUĆNOSTI POVEZIVANJA PISAČA

1. Ispisivanje stranice za postavljanje mreže.

Na upravljačkoj ploči idite na:

Postavke > Izvješća > Mreža > Stranica za postavljanje mreže

2. Provjerite prvi dio stranice i potvrdite da je status povezan.

Ako status nije povezan, LAN točka možda nije aktivna ili je mrežni kabel iskopčan ili neispravan. Za pomoć se obratite administratoru.

Problemi s hardverskim opcijama

INTERNA OPCIJA NE MOŽE SE OTKRITI

RADNJA	DA	NE
1. korak	Problem je riješen.	Prijeđite na 2. korak.
Isključite pisač, pričekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovno uključite.		
Funkcionira li interna opcija ispravno?		
2. korak Ispišite stranicu s postavkama izbornika, a zatim provjerite nalazi li se interna opcija na popisu Instalirane značajke. Je li interna opcija navedena na	Prijeđite na 4. korak.	Prijeđite na 3. korak.

RADNJA	DA	NE
3. korak	Problem je riješen.	Prijeđite na 4. korak.
Provjerite je li interna opcija pravilno instalirana na ploču kontrolera.		
 Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice. Provjerite je li interna opcija priključena na odgovarajuće miesto na ploči kontrolera 		
 Priključite kabel napajanja na električnu mrežnu utičnicu, a zatim uključite pisač. 		
Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja u ispravno uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.		
Funkcionira li interna opcija ispravno?		
 4. korak 1 Provjerite je li interna opcija dostupna u upravljačkom programu za ispisivanje. 	Problem je riješen.	Obraćanje tehničkoj podršci.
Ako je potrebno, ručno dodajte internu opciju u upravljački program za ispisivanje kako bi postala dostupna tijekom ispisivanja. Više informacija možete pronaći u odjeljku Dodavanje dostupnih opcija u upravljačkom programu pisača.		
2 Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.		
Funkcionira li interna opcija ispravno?		

OTKRIVENA JE NEISPRAVNA FLASH MEMORIJA

Pokušajte nešto od sljedećega:

- Zamijenite neispravnu flash memoriju.
- Na upravljačkoj ploči pisača odaberite Nastavi kako biste zanemarili poruku i nastavili s ispisom.
- Otkažite trenutni zadatak ispisivanja.

U FLASH MEMORIJI NEMA DOVOLJNO PROSTORA ZA RESURSE

Pokušajte nešto od sljedećega:

- Na upravljačkoj ploči pisača odaberite Nastavi kako biste obrisali poruku i nastavili s ispisom.
- Izbrišite fontove, makronaredbe i druge podatke koji su spremljeni u flash memoriji.
- Instalirajte flash memoriju većeg kapaciteta.

Napomena: Preuzeti fontovi i makronaredbe koje nisu prethodno spremljene u flash memoriju bit će izbrisane.

OTKRIVENA JE NEFORMATIRANA FLASH MEMORIJA

Pokušajte nešto od sljedećega:

- Na upravljačkoj ploči odaberite Nastavi kako biste zaustavili defragmentaciju i nastavili s ispisom.
- Formatirajte flash memoriju.

Napomena: Ako se poruka pogreške nastavi prikazivati, flash memorija možda je oštećena i potrebno ju je zamijeniti.

Problemi s ispisivanjem

KVALITETA ISPISA JE LOŠA

Prazne ili bijele stranice



RA	DNJA	DA	NE
1	Izvadite, a zatim umetnite komplet za ispis.	Obraćanje tehničkoj podršci.	Problem je riješen.
	Komplet za ispis nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.		
	Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod kompleta za ispis. To može utjecati na kvalitetu budućih ispisa.		
2	Ispišite dokument.		
Isp str	pisuje li pisač prazne ili bijele anice?		

Taman ispis



J

RADNJA	DA	NE
 korak Provedite podešavanje boje. Na upravljačkoj ploči idite na Postavke > Ispis > Kvaliteta Napredno rukovanje slikon > Prilagođavanje boja Ispišite dokument. 	Prijeđite na 2. korak.	Problem je riješen.
Je li ispis previše taman?		
 korak Ovisno o operacijskom sustav smanjite zatamnjenost tonen u izborniku Preference ispisivanja ili u dijaloškom okviru Ispisivanje. Također možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploč pisača. Idite na: Postavke > Ispis > Kvaliteto Zatamnjenost tonera Ispišite dokument. 	Prijeđite na 3. korak.	Problem je riješen.
Je li ispis previše taman?		
 korak Ovisno o operacijskom sustav navedite vrstu papira u dijaloškom okviru Preferenciju ispisa ili Ispis. 	Prijeđite na 4. korak. ru,	Problem je riješen.

RADNJA	DA	NE
 Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru. Također možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Idite na: 		
Postavke > Papir > Konfiguracija ladice > Veličina/vrsta papira		
2 Ispišite dokument.		
Je li ispis previše taman?		
4. korak	Prijeđite na 5. korak.	Prijeđite na 6. korak.
Provjerite ima li papir teksturu ili grubu završnu obradu.		
Ispisujete li na papiru izražene teksture ili grubom papiru?		
 5. korak 1 Papir s teksturom ili grubi papir zamijenite običnim papirom. 2 Ispišite dokument. 	Prijeđite na 6. korak.	Problem je riješen.
Je li ispis previše taman?		
6. korak1 Uložite papir iz novog paketa.	Obraćanje tehničkoj podršci.	Problem je riješen.
Papir u vlažnim uvjetima upija vlagu. Čuvajte papir u originalnom pakiranju do upotrebe.		
2 Ispišite dokument.		
Je li ispis previše taman?		

Dvostruke slike



RADNJA	DA	NE
 korak U ladicu uložite papir odgovarajuće vrste. Ispišite dokument. Pojavljuju li se dvostruke slike na ispisima? 	Prijeđite na 2. korak.	Problem je riješen.
 korak Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu papira u dijaloškom okviru Preferencije ispisa ili Ispis. Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru. Također možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Idite na: 	Prijeđite na 3. korak.	Problem je riješen.
Postavke > Papir > Konfiguracija ladice > Veličina/vrsta papira		
2 Ispišite dokument.		
Pojavljuju li se dvostruke slike na ispisima?		

RADNJA	DA	NE
 korak Provedite podešavanje boje. 	Prijeđite na 4. korak.	Problem je riješen.
Na upravljačkoj ploči idite na:		
Postavke > Ispis > Kvaliteta > Napredno rukovanje slikom > Prilagođavanje boja		
2 Ispišite dokument.		
Pojavljuju li se dvostruke slike na ispisima?		
 4. korak 1 Izvadite, a zatim umetnite komplet za ispis. 	Obraćanje tehničkoj podršci.	Problem je riješen.
Komplet za ispis nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.		
Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod kompleta za ispis. To može utjecati na kvalitetu budućih ispisa.		
2 Ispišite dokument.		
Pojavljuju li se dvostruke slike na ispisima?		

Siva pozadina ili pozadina u boji



Napomena: Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. Na upravljačkoj ploči idite na **Postavke > Rješavanje problema > Ispis stranice za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača bez dodirnog zaslona pritisnite **U redu**.

Ĩ

RADNJA	DA	NE
 korak Provedite podešavanje boje. 	Prijeđite na 2. korak.	Problem je riješen.
Na upravljačkoj ploči idite na:		
Postavke > Ispis > Kvaliteta > Napredno rukovanje slikom > Prilagođavanje boja		
2 Ispišite dokument.		
Pojavljuje li se na ispisima siva pozadina ili pozadina u boji?		
 2. korak 1 Izvadite, a zatim umetnite komplet za ispis. 	Obraćanje tehničkoj podršci.	Problem je riješen.
Komplet za ispis nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.		
Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod kompleta za ispis. To može utjecati na kvalitetu budućih ispisa.		
2 Ispišite dokument.		
Pojavljuje li se na ispisima siva pozadina ili pozadina u boji?		

Neodgovarajuće margine



RADNJA	DA	NE
 korak Prilagodite položaj vodilica za papir sukladno uloženom papiru. Ispišite dokument. Jesu li margine ispravne? 	Problem je riješen.	Prijeđite na 2. korak.
 2. korak 1 Postavite format papira s upravljačke ploče. Idite na: Postavke > Papir > Konfiguracija ladice > Veličina/vrsta papira 2 Ispišite dokument. Jesu li margine ispravne? 	Problem je riješen.	Prijeđite na 3. korak.
 3. korak 1 Ovisno o operacijskom sustavu, navedite veličinu papira u dijaloškom okviru Preferencije ispisa ili Ispis. Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru. 2 Ispišite dokument. Jesu li margine ispravne? 	Problem je riješen.	Obraćanje tehničkoj podršci.

Svijetao ispis



RADNJA	DA	NE
 korak Provedite podešavanje boje. Na upravljačkoj ploči idite na: Postavke > Ispis > Kvaliteta > 	Prijeđite na 2. korak.	Problem je riješen.
Napredno rukovanje slikom > Prilagođavanje boja		
2 Ispišite dokument.		
Je li ispis svijetao?		
 2. korak 1 Ovisno o operacijskom sustavu, zatamnjenost tonera povećajte u izborniku Preferencije ispisa ili u dijaloškom okviru Ispis. 	Prijeđite na 3. korak.	Problem je riješen.
Također možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Idite na:		
Postavke > Ispis > Kvaliteta > Zatamnjenost tonera		
2 Ispišite dokument.		
Je li ispis svijetao?		
 korak 1 Isključite Štednju boje. 	Prijeđite na 4. korak.	Problem je riješen.
Na upravljačkoj ploči idite na:		
Postavke > Ispis > Kvaliteta > Štednja boje		
2 Ispišite dokument.		
Je li ispis svijetao?		
 4. korak 1 Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu papira u dijaloškom okviru Preferencije ispisa ili Ispis. Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru. 	Prijeđite na 5. korak.	Problem je riješen.

RADNJA	DA	NE
 Također možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Idite na: 		
Postavke > Papir > Konfiguracija ladice > Veličina/vrsta papira		
2 Ispišite dokument.		
Je li ispis svijetao?		
5. korak	Prijeđite na 6. korak.	Prijeđite na 7. korak.
Provjerite ima li papir izraženu teksturu ili grubu završnu obradu.		
Ispisujete li na papiru izražene teksture ili grubom papiru?		
 korak Papir s teksturom ili grubi papir zamijenite običnim papirom. Ispišite dokument. 	Prijeđite na 7. korak.	Problem je riješen.
Je li ispis svijetao?		

RADNJA	DA	NE
7. korak 1 Uložite papir iz novog paketa.	Prijeđite na 8. korak.	Problem je riješen.
Papir u vlažnim uvjetima upija vlagu. Čuvajte papir u originalnom pakiranju do upotrebe.		
2 Ispišite dokument.		
Je li ispis svijetao?		
 8. korak 1 Izvadite, a zatim umetnite komplet za ispis. Komplet za ispis nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa. 	Obraćanje <mark>tehničkoj podršci.</mark>	Problem je riješen.
Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod kompleta za ispis. To može utjecati na kvalitetu budućih ispisa.		
2 Ispišite dokument.		
Je li ispis svijetao?		

Nedostatak boja



RA	DNJA	DA	NE
1 2	Izvadite spremnik s tonerom u boji koja nedostaje. Izvadite ispisni komplet.	Obraćanje tehničkoj podršci.	Problem je riješen.
	Komplet za ispis nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.		
	Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod kompleta za ispis. To može utjecati na kvalitetu budućih ispisa.		
3	Izvadite i potom umetnite jedinicu za razvijanje boje koja nedostaje.		
4	Umetnite komplet za ispis.		
5	Umetnite spremnik s tonerom.		
6	Ispišite dokument.		
Ne	dostaju li neke boje na ispisu?		

Mrlje i točke na ispisu



RADNJA	DA	NE
1. korak	Prijeđite na 2. korak.	Obraćanje <mark>tehničkoj podršci</mark> .
Provjerite je li procurio toner u pisaču.		
Je li procurio toner u pisaču?		
2. korak	Prijeđite na 4. korak.	Prijeđite na 3. korak.

RADNJA	DA	NE
1 Na upravljačkoj ploči idite na:		
Postavke > Papir > Konfiguracija ladice > Veličina/vrsta papira		
 Provjerite odgovaraju li postavke veličine papira i vrste papira uloženom papiru. 		
Pazite da papir nema izraženu teksturu ili grubu završnu obradu.		
Podudaraju li se postavke?		
3. korak	Prijeđite na 4. korak.	Problem je riješen.
 Ovisno o operacijskom sustavu, navedite format papira i vrstu papira u dijaloškom okviru Preferencije ispisa ili Ispis. 		
Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru.		
2 Ispišite dokument.		
Sadrži li ispis mrlje?		

RADNJA	DA	NE
4. korak1 Uložite papir iz novog paketa.	Prijeđite na 5. korak.	Problem je riješen.
Papir u vlažnim uvjetima upija vlagu. Čuvajte papir u originalnom pakiranju do upotrebe.		
2 Ispišite dokument.		
Sadrži li ispis mrlje?		
 5. korak 1 Izvadite, a zatim umetnite komplet za ispis. Komplet za ispis nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa. 	Obraćanje <mark>tehničkoj podršci.</mark>	Problem je riješen.
Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod kompleta za ispis. To može utjecati na kvalitetu budućih ispisa.		
2 Ispišite dokument.		
Sadrži li ispis mrlje?		

Savijanje papira



RADNJA	DA	NE
 korak Prilagodite vodilice u ladici na odgovarajući položaj za uloženi papir. Ispišite dokument. Je li papir savijen? 	Prijeđite na 2. korak.	Problem je riješen.
2 korak	Prijeđite na 3. korak	Problem je riješen
 Norak Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu papira u dijaloškom okviru Preferencije ispisa ili Ispis. Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru. Također možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Idite na: Postavke > Papir > Konfiguracija ladice > Veličina/vrsta papira Ispišite dokument. 		i i obici i je nješen.
Je li papir savijen?		
3. korak	Prijeđite na 4. korak.	Problem je riješen.
Ispisivanje na drugu stranu papira.		
 Izvadite papir, okrenite ga i potom ga ponovno uložite. Ispišite dokument. Je li papir savijen? 		
4 korak	Obraćanje tehničkoj podršci	Problem je riješen
1 Uložite papir iz novog paketa.	oblacanje termekoj poursei.	riobiem je nješen.
Papir u vlažnim uvjetima upija vlagu. Čuvajte papir u originalnom pakiranju do upotrebe.		
2 Ispišite dokument.		
Je li papir savijen?		

Neravni ili iskrivljeni ispisi



RADNJA	DA	NE
 korak Prilagodite vodilice papira u ladici na odgovarajući položaj za uloženi papir. Ispišite dokument. Je li ispis neravan ili iskrivljen? 	Prijeđite na 2. korak.	Problem je riješen.
 2. korak 1 Uložite papir iz novog paketa. Papir u vlažnim uvjetima upija vlagu. Čuvajte papir u originalnom pakiranju do upotrebe. 2 Ispišite dokument. Je li ispis neravan ili iskrivljen? 	Prijeđite na 3. korak.	Problem je riješen.
 3. korak 1 Provjerite je li uloženi papir podržan. Ako papir nije podržan, uložite podržani papir. 2 Ispišite dokument. Je li ispis neravan ili iskrivljen? 	Obraćanje tehničkoj podršci.	Problem je riješen.
Slike u jednoj boji ili crne slike



Napomena: Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. Na upravljačkoj ploči idite na Postavke > Rješavanje problema > Ispis stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. Za kretanje kroz postavke modela pisača bez dodirnog zaslona pritisnite U redu.

RADNJA		DA	NE
1	Izvadite, a zatim umetnite komplet za ispis.	Obraćanje tehničkoj podršci.	Problem je riješen.
	Komplet za ispis nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.		
	Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod kompleta za ispis. To može utjecati na kvalitetu budućih ispisa.		
2	Ispišite dokument.		
Isp ili (pisuje li pisαč sliku u jednoj boji crne slike?		

Nepotpun tekst ili slike



RADNJA	DA	NE
 korak Prilagodite vodilice papira u ladici na odgovarajući položaj za uloženi papir. Ispišite dokument. Jesu li tekst ili slike nepotpuni? 	Prijeđite na 2. korak.	Problem je riješen.
2. korak	Prijeđite na 3. korak.	Problem je riješen.
 Ovisno o operacijskom sustavu, navedite veličinu papira u dijaloškom okviru Preferencije ispisa ili Ispis. Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru. Također možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Idite na: Postavke > Papir > Konfiguracija ladice > Veličina/vrsta papira 		
2 Ispišite dokument.		
Jesu li tekst ili slike nepotpuni?		
 3. korak 1 Izvadite, a zatim umetnite komplet za ispis. Komplet za ispis nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa. Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod kompleta za ispis. To može utjecati na kvalitetu 	Obraćanje tehničkoj podršci.	Problem je riješen.
2 Ispišite dokument		
Jesu li tekst ili slike nepotpuni?		

Toner se lako briše



Ø

RADNJA	DA	NE
 korak Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu papira u dijaloškom okviru Preferencije ispisa ili Ispis. Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru. Također možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Idite na:	Prijeđite na 2. korak.	Problem je riješen.
 korak Provjerite je li težina papira podržana. Ako gramatura papira nije podržana, uložite podržani papir. Ispišite dokument. Skida li se toner lako? 	Prijeđite na 3. korak.	Problem je riješen.
 3. korak 1 Uložite papir iz novog paketa. Papir u vlažnim uvjetima upija vlagu. Čuvajte papir u originalnom pakiranju do upotrebe. 2 Ispišite dokument. Skida li se toner lako? 	Obraćanje tehničkoj podršci.	Problem je riješen.

Neujednačena gustoća ispisa



Napomena: Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. Na upravljačkoj ploči idite na Postavke > Rješavanje problema > Ispis stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. Za kretanje kroz postavke modela pisača bez dodirnog zaslona pritisnite U redu.

RADNJA		DA	NE
1	Izvadite, a zatim umetnite komplet za ispis.	Obraćanje tehničkoj podršci.	Problem je riješen.
	Komplet za ispis nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.		
	Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod kompleta za ispis. To može utjecati na kvalitetu budućih ispisa.		
2	Ispišite dokument.		
Je	li gustoća ispisa neujednačena?		

Vodoravne tamne crte



De

RADNJA	DA	NE
 korak Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu papira u dijaloškom okviru Preferencije ispisa ili Ispis. Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru. Također možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Idite na: Postavke > Papir > Konfiguracija ladice > Veličina/vrsta papira 	Prijeđite na 2. korak.	Problem je riješen.
2 Ispišite dokument.Pojavljuju li se na ispisima tamne crte?		
 2. korak 1 Uložite papir iz novog paketa. Papir u vlažnim uvjetima upija vlagu. Papir spremite u originalnu ambalažu do njegove ponovne upotrebe. 2 Ispišite dokument. Pojavljuju li se na ispisima tamne crte? 	Prijeđite na 3. korak.	Problem je riješen.
 3. korak 1 Izvadite, a zatim umetnite komplet za ispis. Komplet za ispis nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa. Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod kompleta za ispis. To može utjecati na kvalitetu budućih ispisa. 2 Ispišite dokument. 	Obraćanje tehničkoj podršci.	Problem je riješen.
Pojavljuju li se na ispisima tamne		

RADNJA	DA	NE
crte?		

Okomite tamne crte



D

RADNJA	DA	NE
1. korak	Prijeđite na 2. korak.	Prijeđite na 3. korak.
Uzmite prazan list papira i izradite dvostranu kopiju putem ADF-a.		
Pojavljuju li se na ispisima tamne crte ili pruge?		
2. korak	Prijeđite na 3. korak.	Problem je riješen.
Vlažnom, mekom krpom bez dlačica obrišite sljedeća područja:		
 Staklena podloga ADF-a (A) i staklo za polaganje dokumenta ADF-a (B) 		
A B		
 Staklena podloga ADF-a (A) i staklo za polaganje dokumenta ADF-a (B) u vratašcima C 		

RADNJA	DA	NE
Pojavljuju li se na ispisima tamne crte ili pruge?		
 3. korak 1 Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu papira u dijaloškom okviru Preferencije ispisa ili Ispis. Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru. Također možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Idite na: Postavke > Papir > Konfiguracija ladice > 	Prijeđite na 4. korak.	Problem je riješen.
Veličina/vrsta papira		
z ispisite dokument.		
Pojavljuju li se na ispisima tamne crte ili pruge?		

RADNJA	DA	NE
4. korak1 Uložite papir iz novog paketa.	Prijeđite na 5. korak.	Problem je riješen.
Papir u vlažnim uvjetima upija vlagu. Papir spremite u originalnu ambalažu do njegove ponovne upotrebe.		
2 Ispišite dokument.		
Pojavljuju li se na ispisima tamne crte ili pruge?		
5. korak	Obraćanje tehničkoj podršci.	Problem je riješen.
1 Izvadite, a zatim umetnite komplet za ispis.		
Komplet za ispis nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.		
Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod kompleta za ispis. To može utjecati na kvalitetu budućih ispisa.		
2 Ispišite dokument.		
Pojavljuju li se na ispisima tamne crte ili pruge?		

Vodoravne bijele crte



Napomena: Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. Na upravljačkoj ploči idite na Postavke > Rješavanje problema > Ispis stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. Za kretanje kroz postavke modela pisača bez dodirnog zaslona pritisnite U redu.

• Ako se na ispisima učestalo pojavljuju bijele crte, pogledajte Nedostaci ispisa koji se ponavljaju.

RADNJA	DA	NE
 korak Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu papira u dijaloškom okviru Preferencije ispisa ili Ispis. Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru. Također možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Idite na: Postavke > Papir > Konfiguracija ladice > Veličina/vrsta papira Ispišite dokument 	Prijeđite na 2. korak.	Problem je riješen.
Pojavljuju li se na ispisima bijele vodoravne crte?		
 2. korak 1 Izvadite, a zatim umetnite komplet za ispis. Komplet za ispis nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa. Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod kompleta za ispis. To može utjecati na kvalitetu budućih ispisa. 	Obraćanje tehničkoj podršci.	Problem je riješen.
2 Ispišite dokument.Pojavljuju li se na ispisima bijele vodoravne crte?		

Okomite bijele crte



RADNJA	DA	NE
 korak Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu papira u dijaloškom okviru Preferencije ispisa ili Ispis. 	Prijeđite na 2. korak.	Problem je riješen.
2 korak	Prijeđite na 3. korak	Problem je riješen
 Provjerite upotrebljavate li preporučenu vrstu papira. 1 U izvor papira umetnite preporučenu vrstu papira. 2 Ispišite dokument. Pojavljuju li se na ispisima okomite bijele crte? 	5	
 3. korak 1 Izvadite, a zatim umetnite komplet za ispis. Komplet za ispis nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa. Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod kompleta za ispis. To može utjecati na kvalitetu budućih ispisa. 	Obraćanje tehničkoj podršci.	Problem je riješen.
2 Ispišite dokument. Pojavljuju li se na ispisima okomite		
Pojavljuju li se na ispisima okomite		

RADNJA	DA	NE
bijele crte?		

Ponavljajuće nepravilnosti



R/	DNJA	DA	NE
1	Pomoću opcije Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa izmjerite udaljenost između ponavljajućih nepravilnosti na stranici sa zahvaćenoj stranici u boji.	Zabilježite udaljenost i zatim se obratite službi za tehničku podršku.	Zabilježite udaljenost i zatim se obratites <mark>lužbi za tehničku podršku.</mark>
2	Provjerite odgovaraju li ponavljajuće nepravilnosti sljedećim mjerama: Komplet za ispisivanje		
	 94,20 mm (3,7 mma) 29.80 mm (1.17 inča) 		
	 23,20 mm (0,91 inča) 		
	Jedinica razvijača		
	 43,90 mm (1,73 inča) 		
	• 45,50 mm (1,79 inča)		
	Modul za prijenos		
	 37,70 mm (1,48 inča) 		
	 78,50 mm (3,09 inča) 		
	 55 mm (2,17 inčα) 		
	Grijač		
	 79,80 mm (3,14 inča) 94,30 mm (3,71 inča) 		
Oc ne	lgovaraju li ponavljajuće pravilnosti bilo kojoj mjeri?		

RADNJA	DA	NE
 korak Na upravljačkoj ploči provjerite pojavljuju li se dokumenti na popisu Zadaci na čekanju. 	Problem je riješen.	Prijeđite na 2. korak.
ispišite ih pomoću značajke Ispis i čekanje.		
2 Ispišite dokumente.		
Jesu li dokumenti ispisani?		
2. korak	Problem je riješen.	Prijeđite na 3. korak.
Zadatak ispisa može sadržavati pogrešku u formatiranju ili podatke koji nisu valjani.		
 Izbrišite zadatak ispisa, a zatim ga ponovo pošaljite. U slučaju PDF datoteka generirajte novu datoteku, a potom ispišite dokumente. 		
Jesu li dokumenti ispisani?		
3. korak	Problem je riješen.	Prijeđite na 4. korak.
Ako ispisujete s interneta, pisač možda očitava više naziva zadataka kao duplikate.		
Za korisnike sustava Windows		
1 Otvorite dijaloški okvir Postavke ispisa		
 2 U odjeljku Ispis i čekanje odaberite Zadrži duplikate dokumenata 		
3 Unesite PIN.		
4 Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.		
Za korisnike Macintosh računala		
1 Spremite svaki zadatak pod različitim nazivom.		
2 Posaljite zadatak individualno.		
Jesu II aokumenti Ispisani?		

POVJERLJIVI I DRUGI DOKUMENTI NA ČEKANJU NE ISPISUJU SE

RADNJA	DA	NE
 4. korak 1 Izbrišite neke zadatke na čekanju kako biste oslobodili memoriju pisača. 2 Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja. Jesu li dokumenti ispisani? 	Problem je riješen.	Prijeđite na 5. korak.
 korak Dodajte memoriju pisaču. Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja. Jesu li dokumenti ispisani? 	Problem je riješen.	Obraćanje tehničkoj podršci.

SPORO ISPISIVANJE

RADNJA	DA	NE
 1. korak Provjerite je li kabel pisača dobro ukopčan u pisač i računalo, ispisni poslužitelj, opciju ili neki drugi mrežni uređaj. Ispisuje li pisač sporo? 	Prijeđite na 2. korak.	Problem je riješen.
 2. korak 1 Pazite da pisač ne bude u ekološkom ili tihom načinu rada. Na upravljačkoj ploči idite na: Postavke > Uređaj > Ekološki način rada Na upravljačkoj ploči idite na: Postavke > Uređaj > Održavanje > Izbornik Konfiguracija > Operacije uređaja > Tihi način rada 	Prijeđite na 3. korak.	Problem je riješen.
2 Ispišite dokument.		

RADNJA	DA	NE
Ispisuje li pisač sporo?		
 korak Ovisno o operacijskom sustavu, odredite razlučivost ispisivanja u dijaloškom okviru Preferencije ispisa ili Ispis. Postavite razlučivost na 4800 CQ. Ispišite dokument. Ispisuje li pisač sporo? 	Prijeđite na 4. korak.	Problem je riješen.
4. korak 1 Na upravljačkoj ploči idite na:	Prijeđite na 5. korak.	Problem je riješen.
Postavke > Ispis > Kvaliteta > Razlučivost ispisa		
 Postavite razlučivost na 4800 CQ. Ispišite dokument. 		
Ispisuje li pisač sporo?		
 S. korak Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu papira u dijaloškom okviru Preferencije ispisa ili Ispis. Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru. Teži papir ispisuje se sporije. Papir uži od papira Letter, A4 i Legal može se ispisivati sporije. Ispišite dokument. Ispisuje li pisač sporo? 	Prijeđite na 6. korak.	Problem je riješen.
 6. korak 1 Provjerite odgovaraju li postavke pisača Teksturi i Gramaturi papira koji se ulaže. Na upravljačkoj ploči idite na: 	Prijeđite na 7. korak.	Problem je riješen.

RADNJA	DA	NE
Postavke > Papir > Konfiguriranje medija > Vrste medija		
Papiri grube teksture i velike težine mogu se sporije ispisivati.		
2 Ispišite dokument.		
Ispisuje li pisač sporo?		
7. korak	Prijeđite na 8. korak.	Problem je riješen.
Uklonite zadatke na čekanju.		
Ispisuje li pisač sporo?		
 8. korak 1 Pobrinite se da se pisač ne pregrijava. Nakon vrlo dugačkog zadatka ispisivanja pričekajte da se pisač ohladi. Provjerite preporučenu temperaturu okruženja za pisač. Više informacija možete pronaći u odjeljku Odabir lokacije za pisač. 2 Ispišite dokument. Ispisuje li pisač sporo? 	Prijeđite na 9. korak.	Problem je riješen.
 9. korak 1 Povećajte kapacitet memorije pisača. 2 Ispišite dokument. Ispisuje li pisač sporo? 	Obraćanje tehničkoj podršci.	Problem je riješen.

ZADACI ISPISIVANJA NE ISPISUJU SE

RADNJA	DA	NE
 korak U dokumentu koji pokušavate ispisati otvorite dijaloški okvir ispisa, zatim provjerite jeste li odabrali odgovarajući pisač. Ispišite dokument. 	Problem je riješen.	Prijeđite na 2. korak.
Je il aokument ispisan?		
 korak Provjerite je li pisač uključen. Razriješite poruke o pogreškama koje se pojavljuju na zaslonu. Ispišite dokument. 	Problem je riješen.	Prijeđite na 3. korak.
Je li dokument ispisan?		
 3. korak 1 Provjerite jesu li priključci aktivni te jesu li kabeli čvrsto priključeni na računalo i pisač. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji za postavljanje koju ste dobili s pisačem. 2 Ispišite dokument. Je li dokument ispisan? 	Problem je riješen.	Prijeđite na 4. korak.
 4. korak 1 Isključite pisač, pričekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovno uključite. 2 Ispišite dokument. Je li dokument ispisan? 	Problem je riješen.	Prijeđite na 5. korak.
5 korak	Problem je riješen	Obraćanje tehničkoj podršci
 Uklonite, a zatim ponovo instalirajte upravljački program za ispisivanje. Ispišite dokument. Je li dokument ispisan? 		

PISAČ NE REAGIRA

RADNJA	DA	NE
1. korak	Problem je riješen.	Prijeđite na 2. korak.
Provjerite je li kabel napajanja ukopčan u električnu utičnicu.		
Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja u valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.		
Reagira li pisač?		
2. korak	Uključite sklopku ili ponovo	Prijeđite na 3. korak.
Provjerite je li strujna utičnica isključena pomoću sklopke ili prekidača.	postavite prekidac.	
Je li strujna utičnica isključena pomoću sklopke ili prekidača?		
3. korak	Prijeđite na 4. korak.	Uključite pisač.
Provjerite je li pisač uključen.		
Je li pisač uključen?		
4. korak	Pritisnite gumb za uključivanje/	Prijeđite na 5. korak.
Provjerite je li pisač u stanju mirovanja ili hibernaciji.	isključivanje kako biste aktivirali pisač.	
Je li pisač u stanju mirovanja ili hibernaciji?		
5. korak	Prijeđite na 6. korak.	Priključite kabele u odgovarajuće
Provjerite jesu li kabeli koji povezuju pisač i računalo priključeni u odgovarajuće priključke.		priključke.
Jesi li kabeli priključeni u odgovarajuće priključke?		
6. korak	Problem je riješen.	Prijeđite na 7. korak.
Isključite pisač, postavite hardverske opcije, a zatim ga ponovo uključite.		

RADNJA	DA	NE
Dodatne informacije potražite u dokumentaciji priloženoj uz opciju. Reagira li pisač?		
7. korak	Problem je riješen.	Prijeđite na 8. korak.
Instalirajte odgovarajući upravljački program za ispisivanje.		
Reagira li pisač?		
8. korak	Problem je riješen.	Obraćanje <mark>tehničkoj podršci.</mark>
Isključite pisač, pričekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovno uključite.		
Reagira li pisač?		

RADNJA	DA	NE
 korak Provjerite ispisujete li na odgovarajućem papiru. Ispišite dokument. 	Prijeđite na 2. korak.	Uložite papir odgovarajućeg formata i vrste.
Je li dokument ispisan na odgovarajućem papiru?		
 korak Ovisno o operacijskom sustavu, navedite format papira i vrstu papira u dijaloškom okviru Preferencije ispisa ili Ispis. 	Problem je riješen.	Prijeđite na 3. korak.
Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Idite na:		
Postavke > Papir > Konfiguracija ladice > Veličina/vrsta papira		
 Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru. Ispišite dokument. 		
Je li dokument ispisan na odgovarajućem papiru?		
 3. korak 1 Provjerite jesu li ladice povezane. 	Problem je riješen.	Obraćanje tehničkoj podršci.
Više informacija možete pronaći u odjeljku <mark>Povezivanje</mark> ladica.		
2 Ispišite dokument.		
Ispisuje li se dokument iz odgovarajuće ladice?		

ZADATAK SE ISPISUJE IZ POGREŠNE LADICE ILI NA POGREŠNOM PAPIRU

Problemi s potrošnim materijalom

ZAMIJENITE SPREMNIK, REGIJA PISAČA SE NE PODUDARA

Kako biste ispravili taj problem, kupite spremnik s ispravnom regijom koja odgovara regiji pisača ili kupite univerzalni spremnik.

- Prvi broj u poruci nakon 42 označava regiju pisača.
- Drugi broj u poruci nakon 42 označava regiju spremnika.

Table 12.1 Regije pisača i spremnika s tonerom

REGIJA	BROJČANA ŠIFRA
Univerzalna ili nedefinirana regija	0
Sjeverna Amerika (SAD, Kanada)	1
Europsko gospodarsko područje, Zapadna Europa, Nordijske države, Švicarska	2
Azija; Pacifik	3
Latinska Amerika	4
Ostatak Europe, Bliski istok, Afrika	5
Australija, Novi Zeland	6
Regija nije valjana	9

Napomena: Kako biste pronašli postavke regije na pisaču i spremniku s tonerom, ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. Na upravljačkoj ploči idite na: Postavke > Rješavanje problema > Ispis stranice za ispitivanje kvalitete ispisa.

POTROŠNI MATERIJAL KOJI NISU MARKE XEROX

Pisač je otkrio da je umetnut potrošni materijal koji nije proizvela tvrtka Xerox.

Xerox pisači najbolje funkcioniraju s originalnim Xerox potrošnim materijalom. Upotreba potrošnog materijala trećih strana može utjecati na performanse, pouzdanost i trajnost pisača i ispisnih dijelova.

Svi pokazatelji vijeka trajanja namijenjeni su upotrebi Xerox dijelova i potrošnog materijala te mogu davati nepredvidive rezultate ako se koriste potrošni materijali trećih strana. Upotreba ispisnih dijelova nakon isteka roka upotrebe može oštetiti vaš Xerox pisač ili povezane komponente.

Kako biste označili da prihvaćate sve navedene rizike i želite nastaviti s upotrebom neoriginalnog potrošnog materijala ili dijelova u svom pisaču, na upravljačkoj ploči istovremeno pritisnite **X** i **#** i zadržite pritisak 15 sekundi.

Upozorenje: Upotreba potrošnog materijala i dijelova trećih strana može utjecati na pokrivenost jamstvom. Oštećenja koja nastanu zbog upotrebe dijelova ili potrošnog materijala trećih strana nisu pokrivena jamstvom.

Kako biste prihvatili sve navedene rizike i nastavili s upotrebom neoriginalnog potrošnog materijala u svom pisaču, istovremeno pritisnite **X** i **U redu** i zadržite pritisak 15 sekundi.

Ako ne želite prihvatiti te rizike, izvadite potrošni materijal ili dio treće strane iz pisača i umetnite originalni Xerox potrošni materijal ili dio. Više informacija možete pronaći u odjeljku Upotreba originalnog Xerox potrošnog materijala.

POTREBNO JE ODRŽAVANJE SKENERA, UPOTRIJEBITE KOMPLET ZA AUTOMATSKI UVLAKAČ

DOKUMENATA

Na pisaču je zakazan postupak održavanja. Za više informacija obratite se servisnom predstavniku, a zatim prijavite poruku.

Problemi s ulaganjem papira

ZAGLAVLJIVANJE PAPIRA

Izbjegavanje zaglavljivanja

Pravilno uložite papir

• Pazite da papir bude plošno položen u ladicu.



- Nemojte puniti niti vaditi ladicu dok pisač ispisuje.
- Nemojte ulagati previše papira. Provjerite je li visina umetnutog papira ispod oznake maksimalne visine papira.
- Nemojte gurati papir u ladicu. Uložite papir na način prikazan na slici.



- Pazite da vodilice za papir budu ispravno postavljene i da previše ne pritišću papir ili omotnice.
- Nakon ulaganja papira ladicu čvrsto gurnite u pisač.

Upotreba preporučenog papira

- Koristite isključivo preporučeni papir ili posebne medije.
- Nemojte ulagati papir koji je zgužvan, naboran, vlažan ili savijen.
- Prije ulaganja lagano savijte, prolistajte i poravnajte rubove papira.



- Nemojte ulagati papir koji je ručno obrezan ili podrezan.
- Nemojte miješati veličine, težine ili vrste papira u istoj ladici.
- Pazite da format i vrsta papira budu ispravno postavljeni na računalu ili upravljačkoj ploči pisača.
- Spremite papir sukladno preporukama proizvođača.

Pronalaženje mjesta zaglavljivanja

- Kada je pomoć pri zaglavljivanju uključena, pisač nakon uklanjanja zaglavljenog papira provlači prazne ili djelomično ispisane papire. Potražite prazne stranice u izlaznom dijelu pisača.
- Kad je Oporavak od zaglavljivanja postavljen na Uključeno ili Automatski, pisač ponovo ispisuje zaglavljene stranice.



- 1. Automatski uvlakač dokumenata (ADF)
- 2. Standardna izlazna ladica
- 3. Vratašca A

- 4. Ladice
- 5. Uređaj za ulaganje za razne medije
- 6. Ručni ulagač

Zaglavljen papir u ladici 1

1. Izvadite odlagač.



2. Uklonite zaglavljeni papir.

Napomena: Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.



3. Umetnite ladicu.

Zaglavljeni papir iza vratašca A

Zaglavljeni papir ispod grijača

1. Otvorite vratašca A, a zatim otvarajte vratašca B dok ne sjednu na mjesto.

OPREZ – VRUĆA POVRŠINA: Unutrašnjost pisača može biti vruća. Kako biste smanjili rizik od ozljede na vrućem dijelu, pričekajte da se površine ohlade.

Upozorenje – moguće oštećenje: Kako biste spriječili oštećenja uslijed elektrostatičkog pražnjenja, dodirnite bilo koji izloženi metalni okvir pisača prije pristupanja unutarnjim područjima pisača ili dodirivanja istih.



2. Uklonite zaglavljeni papir.

Napomena: Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.



3. Zatvorite vratašca B i A.

Zaglavljeni papir u grijaču

1. Otvorite vratašca A i B.

OPREZ – VRUĆA POVRŠINA: Unutrašnjost pisača može biti vruća. Kako biste smanjili rizik od ozljede na vrućem dijelu, pričekajte da se površine ohlade.

Upozorenje – moguće oštećenje: Kako biste spriječili oštećenja uslijed elektrostatičkog pražnjenja, dodirnite bilo koji izloženi metalni okvir pisača prije pristupanja unutarnjim područjima pisača ili dodirivanja istih.



2. Otvorite vratašca za pristup grijaču i zatim uklonite zaglavljeni papir.

Napomena: Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.



3. Zatvorite vratašca B i A.

Zaglavljeni papir u jedinici za obostrani rad

1. Otvorite vratašca A.

OPREZ – VRUĆA POVRŠINA: Unutrašnjost pisača može biti vruća. Kako biste smanjili rizik od ozljede na vrućem dijelu, pričekajte da se površine ohlade.

Upozorenje – moguće oštećenje: Kako biste spriječili oštećenja uslijed elektrostatičkog pražnjenja, dodirnite bilo koji izloženi metalni okvir pisača prije pristupanja unutarnjim područjima pisača ili dodirivanja istih.



2. Uklonite zaglavljeni papir.

Napomena: Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.



3. Zatvorite vratašca A.

Zaglavljeni papir u standardnoj izlaznoj ladici

1. Otvarajte vratašca B dok ne *sjednu na mjesto*, a zatim izvadite zaglavljeni papir.

Upozorenje – moguće oštećenje: Kako biste spriječili oštećenja uslijed elektrostatičkog pražnjenja, dodirnite bilo koji izloženi metalni okvir pisača prije pristupanja unutarnjim područjima pisača ili dodirivanja istih.

Napomena: Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.



2. Otvorite vratašca A.

OPREZ – VRUĆA POVRŠINA: Unutrašnjost pisača može biti vruća. Kako biste smanjili rizik od ozljede na vrućem dijelu, pričekajte da se površine ohlade.



3. Otvorite vratašca za pristup grijaču i zatim uklonite zaglavljeni papir.

Napomena: Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.



4. Zatvorite vratašca A i B.

Zaglavljen papir u uređaju za ulaganje za razne medije

Napomena: Ulagač za razne medije dostupan je samo kod nekih modela pisača.

1. Izvadite papir iz uređaja za ulaganje za razne medije.



2. Uklonite zaglavljeni papir.

Napomena: Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.

3. Prije ulaganja lagano savijte, prolistajte i poravnajte rubove papira.



4. Ponovno umetnite papir.



Zaglavljeni papir u ručnom ulagaču

1. Izvadite odlagač.



2. Uklonite zaglavljeni papir.



Napomena: Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.



3. Umetnite ladicu.

Zaglavljeni papir iza vratašca C

1. Izvadite sve originalne dokumente iz ladice ADF-a.

2. Otvorite vratašca C.

Upozorenje – moguće oštećenje: Kako biste spriječili oštećenja uslijed elektrostatičkog pražnjenja, dodirnite bilo koji izloženi metalni okvir pisača prije pristupanja unutarnjim područjima pisača ili dodirivanja istih.



3. Uklonite zaglavljeni papir.

Napomena: Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.



4. Zatvorite vratašca C.

Papir se često zaglavljuje

RADNJA	DA	NE
 korak Izvadite ladicu. Provjerite je li papir pravilno umetnut. Provjerite jesu li vodilice za papir pravilno postavljene. Provjerite je li visina umetnutog papira ispod oznake maksimalne visine papira. Za ispisivanje svakako koristite papir preporučenog formata i vrste. Umetnite ladicu. Ispišite dokument. Jesu li zaglavljivanja papira česta? 	Prijeđite na 2. korak.	Problem je riješen.
 korak Na upravljačkoj ploči idite na: 	Prijeđite na 3. korak.	Problem je riješen.
 3. korak 1 Uložite papir iz novog paketa. Papir u vlažnim uvjetima upija vlagu. Čuvajte papir u originalnom pakiranju do upotrebe. 2 Ispišite dokument. Jesu li zaglavljivanja papira česta? 	Obraćanje tehničkoj podršci.	Problem je riješen.

Zaglavljene stranice ne ispisuju se ponovno

RADNJA		DA	NE
1	Na upravljačkoj ploči idite na:	Problem je riješen.	Obraćanje <mark>tehničkoj podršci.</mark>
	Postavke > Uređaj > Obavijesti > Oporavak zaglavljenog sadržaja		
2	Odaberite Uključeno ili Automatski , a zatim primijenite izmjene.		
3	Ispišite dokument.		
Ispisuju li se zaglavljene stranice ponovo?			

OMOTNICE SE LIJEPE PRILIKOM ISPISIVANJA

RADNJA	DA	NE
 korak Upotrebljavajte omotnice koje su bile pohranjene na suhom mjestu. 	Prijeđite na 2. korak.	Problem je riješen.
U slučaju ispisivanja na vlažne omotnice može doći do lijepljenja omotnica.		
2 Pošaljite zadatak ispisa.		
Lijepi li se omotnica prilikom ispisivanja?		
 2. korak 1 Provjerite je li vrsta papira postavljena na opciju Omotnica. 	Obraćanje tehničkoj podršci.	Problem je riješen.
Na upravljačkoj ploči idite na:		
Postavke > Papir > Konfiguracija ladice > Veličina/vrsta papira		
2 Pošaljite zadatak ispisa.		
Lijepi li se omotnica prilikom ispisivanja?		
RADNJA	DA	NE
--	---------------------	--
 korak Na upravljačkoj ploči pisača idite na: 	Problem je riješen.	Prijeđite na 2. korak.
Postavke > Ispis > Izgled > Razvrstavanje		
 Razvrstavanje postavite na Uključeno. Ispišite dokument. 		
Jesu li stranice pravilno razvrstane?		
 korak Otvorite dijaloški okvir Ispis u dokumentu koji pokušavate ispisati i zatim odaberite Razvrstavanje. Ispišite dokument. Jesu li stranice pravilno razvrstane? 	Problem je riješen.	Prijeđite na 3. korak.
 3. korak 1 Smanjite broj stranica za ispisivanje. 2 Ispišite dokument. Jesu li stranice pravilno razvrstane? 	Problem je riješen.	Obraćanje <mark>tehničkoj podršci</mark> .

ISPISIVANJE S RAZVRSTAVANJEM NE FUNKCIONIRA

POVEZIVANJE LADICA NE FUNKCIONIRA

RADNJA	DA	NE
 korak Provjerite sadrže li ladice papir jednake veličine i vrste. Provjerite jesu li vodilice papira ispravno postavljene. Ispišite dokument. Povezuju li se ladice ispravno? 	Problem je riješen.	Prijeđite na 2. korak.
 2. korak 1 Na upravljačkoj ploči idite na: Postavke > Papir > Konfiguracija ladice > 	Problem je riješen.	Prijeđite na 3. korak.
 Veličina/vrsta papira Postavite veličinu i vrstu papira tako da odgovara veličini i vrsti papira u povezanim ladicama. Ispišite dokument. 		
 3. korak 1 Provjerite je li Povezivanje ladica postavljeno na Automatski. Više informacija možete pronaći u odjeljku Povezivanje ladica. 2 Ispišite dokument. Povezuju li se ladice ispravno? 	Problem je riješen.	Obraćanje tehničkoj podršci.

Problemi s kvalitetom boje

PODEŠAVANJE ZATAMNJENJA TONERA

1. Na upravljačkoj ploči idite na:

Postavke > Ispis > Kvaliteta > Zatamnjenost tonera

- 2. Podesite postavku.
- 3. Primijenite izmjene.

IZMJENA BOJA NA ISPISANIM MATERIJALIMA

1. Na upravljačkoj ploči idite na:

Postavke > Ispis > Kvaliteta > Napredno rukovanje slikom > Korekcija boje

- 2. U izborniku Korekcija boje odaberite **Ručno > Sadržaj korekcije boje**.
- 3. Odaberite odgovarajuću postavku pretvorbe boje.

VRSTA OBJEKTA	TABLICE ZA KONVERZIJU BOJA
RGB slika RGB tekst RGB grafika	 Živopisno – daje svjetlije, zasićenije boje i može se primijeniti na sve ulazne formate boje. Prikaz sRGB – daje ispis koji je približan bojama prikazanima na zaslonu računala. Upotreba crnog tonera optimizirana je za ispisivanje fotografija. Prikaz – Čista crna – daje ispis koji je približan bojama prikazanima na zaslonu računala. Ova postavka koristi samo crni toner za stvaranje svih razina neutralne sive boje. Živopisne boje sRGB – daje veću zasićenost boja za ispravak boja prikaza sRGB. Upotreba crnog tonera optimizirana je za ispisivanje poslovnih grafika. Isključeno
Slika CMYK Tekst CMYK Grafika CMYK	 US CMYK – primjenjuje ispravak boje kako bi boja bila približna rezultatima koje daju specifikacije za objavljivanje na webu s pomakom (SWOP). Euro CMYK – primjenjuje ispravak boje kako bi boja bila približna rezultatima boje Euroscale. Živopisni CMYK – povećava zasićenost boje postavke za ispravak boje US CMYK. Isključeno

NAJČEŠĆA PITANJA O ISPISIVANJU U BOJI

Što je to RGB boja?

RGB boja način je opisivanja boja naznačivanjem količina crvene, zelene ili plave boje koje ih čine. Crveno, zeleno i plavo svjetlo mogu se miješati u različitim omjerima kako bi se stvorio široki raspon boja vidljiv u prirodi. Računalni zasloni, skeneri i digitalni fotoaparati upotrebljavaju taj način prikaza boja.

Što je to CMYK boja?

CMYK boja način je opisivanja boja naznačivanjem količina boja cijan, magente, žute i crne koje se upotrebljavaju za reprodukciju svake pojedine boje. Tinte ili toneri u bojama cijan, magenta, žutoj i crnoj mogu se u različitim omjerima upotrebljavati za ispis širokog raspona boja vidljivih u prirodi. Tiskarski strojevi, tintni pisači i laserski pisači u boji stvaraju boje na taj način.

Kako se boja određuje u dokumentu koji je potrebno ispisati?

Za određivanje i izmjenu boja u dokumentu upotrebljavaju se softverski programi koji upotrebljavaju kombinacije RGB ili CMYK boja. Za dodatne informacije pogledajte teme o pomoći za softverski program.

Kako pisač zna koju boju mora ispisati?

Pri ispisu dokumenta informacije koje opisuju vrstu i boju svakog objekta šalju se pisaču i obrađuju putem tablica za pretvorbu boja. Boja se pretvara u odgovarajuće količine cijan, magente, žute i crne boje tonera koji zajedno daju boju koju želite. Informacije o objektu određuju primjenu tablica za pretvorbu boja. Moguće je, primjerice, primijeniti jednu vrstu tablice za pretvorbu boja na tekst, a drugu na fotografije.

Što je to ručna korekcija boje?

Kada je omogućena ručna korekcija boje, pisač za obradu objekata upotrebljava tablice za pretvorbu boja koje je odabrao korisnik. Postavke ručne korekcije boje specifične su za vrstu objekta (tekst, grafiku ili slike) koji se ispisuje. Specifične su i za način određivanja boje objekta u softverskom programu (kombinacije RGB ili CMYK). Da biste ručno primijenili neku drugu tablicu za pretvorbu boje, pogledajte Izmjena boja na ispisanim materijalima.

Ako softverski program ne određuje boje pomoću RGB ili CMYK kombinacija, ručna korekcija boje nije upotrebljiva. Isto tako ne funkcionira ako softverski program ili operacijski sustav računala upravlja prilagođavanjem boja. U većini slučajeva postavljanje značajke Korekcija boje na Automatski generira optimalne boje za dokumente.

Kako postići točno određenu boju (primjerice za logotip tvrtke)?

Pisač u izborniku Kvaliteta nudi devet vrsta kompleta uzoraka boje. Ti su kompleti dostupni i na stranici Uzorci boja u sklopu ugrađenog Web poslužitelja. Odabirom bilo kojeg kompleta uzoraka generira se ispis na više stranica koji sadrži stotine okvirića s bojama. Svaki okvirić sadrži CMYK ili RGB kombinaciju boja, ovisno o odabranoj tablici. Vidljiva boja svakog okvirića dobiva se provođenjem kombinacije CMYK ili RGB boja kojima je okvirić označen kroz odabranu tablicu za pretvorbu boja.

Pregledavanjem kompleta uzoraka boja možete pronaći okvirić koji najbolje odgovara boji koju tražite. Kombinacija boja naznačena na okviriću može se potom upotrebljavati za izmjenu boje objekta u softverskom programu. Za dodatne informacije pogledajte teme o pomoći za softverski program. Za upotrebu odabrane tablice za pretvorbu boja za određene objekte možda će biti potrebna ručna korekcija boje.

Na odabir kompleta uzoraka boja u konkretnim primjenama poklapanja boja u velikoj mjeri utječu sljedeći elementi:

- upotrijebljena postavka značajke Korekcija boje (Automatski, Isključeno ili Ručno)
- vrsta objekta koji se ispisuje (tekst, grafika ili slike)
- način određivanja boje objekta u softverskom programu (RGB ili CMYK kombinacije).

Ako softverski program ne određuje boje pomoću RGB ili CMYK kombinacija, stranice s uzorcima boja nisu upotrebljive. Uz to, neki softverski programi podešavaju kombinacije RGB i CMYK boja navedenih u programu putem značajke upravljanja bojom. U takvim slučajevima ispisana boja možda neće u potpunosti odgovarati onoj na stranicama s uzorcima boja.

ISPIS SE ČINI NIJANSIRAN

RADNJA	DA	NE
1. korak	Prijeđite na 2. korak.	Problem je riješen.
Provedite podešavanje boje.		
1 Na upravljačkoj ploči idite na:		
Postavke > Ispis > Kvaliteta > Napredno rukovanje slikom > Prilagođavanje boja		
2 Ispišite dokument.		
Izgleda li ispis nijansirano?		
 2. korak 1 Na upravljačkoj ploči idite na: 	Obraćanje <mark>tehničkoj podršci</mark> .	Problem je riješen.
Postavke > Ispis > Kvaliteta > Napredno rukovanje slikom > Balans boje		
 Podesite postavke. Ispišite dokument. 		
Izgleda li ispis nijansirano?		

Problemi s faksiranjem

SLANJE I PRIMANJE FAKSOVA NIJE MOGUĆE

RADNJA	DA	NE
1. korak	Problem je riješen.	Prijeđite na 2. korak.
Razriješite poruke o pogreškama koje se pojavljuju na zaslonu.		
Možete li slati i primati faksove?		
2. korak	Problem je riješen.	Prijeđite na 3. korak.
Provjerite jesu li kabeli sljedeće opreme dobro pričvršćeni:		
telefonslušalicetelefonska sekretarica		
Možete li slati i primati faksove?		
3. korak	Prijeđite na 5. korak.	Prijeđite na 4. korak.
Provjerite čuje li se pozivni ton.		
 Pozovite broj faksa kako biste provjerili radi li ispravno. Ako koristite značajku pozivanja bez podizanja slušalice, povećajte glasnoću i provjerite čujete li pozivni ton. 		
Čujete li pozivni ton?		
4. korak	Problem je riješen.	Prijeđite na 5. korak.
Provjerite zidnu telefonsku utičnicu.		
 Priključite analogni telefon izravno u zidnu utičnicu. 		
 2 Poslušajte čuje li se pozivni ton. 3 Ako ne čujete pozivni ton, upotrijebite drugi telefonski kabel. 		
4 Ako još uvijek ne čujete pozivni ton, priključite analogni telefon na drugu zidnu utičnicu.		

DA	NE
Problem je riješen.	Prijeđite na 6. korak.
	DA Problem je riješen.

RADNJA	DA	NE
6. korak	Problem je riješen.	Prijeđite na 7. korak.
Privremeno iskopčajte drugu opremu i onemogućite druge telefonske usluge.		
 Iskopčajte drugu opremu (npr. telefonske sekretarice, računala, modeme i razdjelnike telefonskih linija) koja se nalazi između pisača i telefonske linije. Onemogućite pozive na čekanju i glasovnu poštu. Za dodatne informacije obratite se davatelju telefonske usluge. 		
Možete li slati i primati faksove?		
7. korak	Problem je riješen.	Obraćanje tehničkoj podršci.
Skenirajte izvorni dokument stranicu po stranicu.		
 Birajte broj faksa. Skenirajte dokument. 		
Možete li slati i primati faksove?		

FAKSOVI SE MOGU PRIMATI, ALI NE I SLATI

RADNJA	DA	NE
1. korak	Problem je riješen.	Prijeđite na 2. korak.
Uložite izvorni dokument pravilno u ladicu ADF-a ili na staklo za polaganje dokumenta skenera.		
Možete li slati faksove?		
2. korak	Problem je riješen.	Obraćanje <mark>tehničkoj podršci.</mark>
Pravilno postavite broj prečaca.		
 Provjerite je li postavljen broj prečaca za telefonski broj koji želite nazvati. Ručno birajte telefonski broj. 		
Možete li slati faksove?		

FAKSOVI SE MOGU SLATI, ALI NE I PRIMATI

RADNJA	DA	NE
1. korak	Problem je riješen.	Prijeđite na 2. korak.
Provjerite da izvor papira nije prazan.		
Možete li primati faksove?		
2. korak	Problem je riješen.	Prijeđite na 3. korak.
Provjerite postavke odgode za broj zvonjenja.		
Na upravljačkoj ploči idite na:		
Postavke > Faks > Postavljanje faks-uređaja > Postavke za primanje faksova > Zvona prije javljanja		
Možete li primati faksove?		
3. korak	Problem je riješen.	Obraćanje <mark>tehničkoj podršci.</mark>
Ako pisač ispisuje prazne stranice, pogledajte Prazne ili bijele stranice.		
Možete li primati faksove?		

LOŠA KVALITETA ISPISIVANJA FAKSOVA

RADNJA	DA	NE
1. korak	Problem je riješen.	Prijeđite na 2. korak.
Provjerite da kvaliteta ispisa nije narušena.		
 Na upravljačkoj ploči idite na Postavke > Rješavanje problema > Ispis stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. Ispravite nedostatke u kvaliteti ispisa ako ih ima. Više informacija možete pronaći u odjeljku Kvaliteta ispisa je loša. 		
Je li kvaliteta ispisivanja faksova zadovoljavajuća?		
2. korak	Problem je riješen.	Obraćanje tehničkoj podršci.
Smanjite brzinu prijenosa dolaznih faksova.		
1 Na upravljačkoj ploči idite na:		
Postavke > Faks > Postavljanje faks-uređaja > Postavke za primanje faksova > Administrativne kontrole		
2 U izborniku Maks. brzina odaberite nižu brzinu prijenosa.		
Je li kvaliteta ispisivanja faksova zadovoljavajuća?		

Problemi sa skeniranjem

SKENIRANJE PREKO RAČUNALA NIJE MOGUĆE

RADNJA	DA	NE
 korak Isključite pisač, pričekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovno uključite. Ponovo pošaljite zadatak skeniranja. Možete li poslati zadatak skeniranja? 	Problem je riješen.	Prijeđite na 2. korak.
 2. korak 1 Provjerite jesu li kabeli između pisača i ispisnog poslužitelja dobro spojeni. 	Problem je riješen.	Obraćanje <mark>tehničkoj podršci.</mark>
Dodatne informacije potražite u dokumentaciji za postavljanje koju ste dobili s pisačem.		
2 Ponovo pošaljite zadatak skeniranja.		
Možete li poslati zadatak skeniranja?		

DJELOMIČNE KOPIJE DOKUMENTA ILI FOTOGRAFIJE

RADNJA	DA	NE
 korak Provjerite je li dokument ili fotografija pravilno postavljena na staklo skenera, licem nadolje i u gornjem lijevom kutu. Kopirajte dokument ili fotografiju. 	Problem je riješen.	Prijeđite na 2. korak.
Je li dokument, odnosno fotografija, pravilno kopiran?		
 korak Provjerite odgovara li postavka veličine papira veličino papira postavljenog u ladicu. Kopirajte dokument ili fotografiju. 	Problem je riješen.	Obraćanje tehničkoj podršci.
Je li dokument, odnosno fotografija, pravilno kopiran?		

NISKA KVALITETA KOPIJE

RADNJA	DA	NE
 korak Očistite staklo za polaganje dokumenta skenera i staklo automatskog uvlakača dokumenata (ADF-a) vlažnom i mekom krpom koja ne ostavlja dlačice. Ako vaš pisač ima drugo staklo za polaganje dokumenta ADF-a u ADF-u, očistite i to staklo. Više informacija možete pronaći u odjeljku Čišćenje skenera. 	Problem je riješen.	Prijeđite na 2. korak.
 Provjerite je li dokument ili fotografija pravilno postavljena na staklo skenera, licem nadolje i u gornjem lijevom kutu. Kopirajte dokument ili fotografiju. 		
Je li kvaliteta kopije zadovoljavajuća?		
 korak Provjerite kvalitetu izvornog dokumenta ili fotografije. Podesite postavke za kvalitetu skeniranja. Kopirajte dokument ili fotografiju. 	Problem je riješen.	Obraćanje tehničkoj podršci.
Je li kvaliteta kopije zadovoljavajuća?		

ZADATAK SKENIRANJA NIJE USPIO

RADNJA	DA	NE
1. korak	Problem je riješen.	Prijeđite na 2. korak.
Provjerite kabelske veze.		
 Provjerite je li Ethernet ili USB kabel čvrsto priključen na računalo i pisač. Ponovo pošaljite zadatak skeniranja. 		
Je li zadatak skeniranja uspješan?		
2. korak	Problem je riješen.	Prijeđite na 3. korak.
Provjerite datoteku koju želite skenirati.		
 Provjerite nije li naziv datoteke već upotrijebljen u odredišnoj mapi. Provjerite nisu li dokument ili fotografija koje želite skenirati otvoreni u nekoj drugoj aplikaciji. Ponovo pošaljite zadatak skeniranja. Je li zadatak skeniranja uspješan? 		
 3. korak 1 Provjerite jesu li odabrani potvrdni okviri Dodaj oznaku vremena ili Piši preko postojeće datoteke u konfiguracijskim postavkama odredišta. 2 Ponovo pošaljite zadatak skeniranja. Je li zadatak skeniranja uspješan? 	Problem je riješen.	Obraćanje tehničkoj podršci.

SKENER SE NE MOŽE ZATVORITI

RADNJA	DA	NE
Uklonite fizičke prepreke zbog kojih se skener ne može zatvoriti.	Problem je riješen.	Obraćanje <mark>tehničkoj podršci.</mark>
Zatvara li se skener sada pravilno?		

SKENIRANJE TRAJE PREDUGO ILI SE RAČUNALO ZAMRZAVA

RADNJA	DA	NE
Zatvorite sve aplikacije koje ometaju skeniranje.	Obraćanje tehničkoj podršci.	Problem je riješen.
Traje li skeniranje predugo ili se računalo zamrzava?		

SKENER NE REAGIRA

RADNJA		DA	NE
1. korak 1 Provjer ispravn ukopča	ite je li kabel napajanja 10 priključen u pisač i 11 u električnu utičnicu.	Problem je riješen.	Prijeđite na 2. korak.
Kako b požara priključ valjanc utičnici svojsta proizvo	iste izbjegli rizik od ili strujnog udara, ćite kabel napajanja u o uzemljenu mrežnu u odgovarajućih va koja se nalazi u blizini oda i lako je dostupna.		
2 Kopiraj dokum	ite ili skenirajte ent.		
Reagira li s	skener?		
 korak Provjer Razrije pogreš na zasl Kopiraj dokum 	ite je li pisač uključen. šite poruke o kama koje se pojavljuju Ionu. ite ili skenirajte ent.	Problem je riješen.	Prijeđite na 3. korak.
Reagira li s	skener?		
 korak Isključi 10 sekt uključit Kopiraj dokum 	te pisač, pričekajte oko undi, a zatim ga :e. ite ili skenirajte ent.	Problem je riješen.	Obraćanje <mark>tehničkoj podršci</mark> .
Reagira li s	skener?		

PRILAGOĐAVANJE REGISTRACIJE SKENERA

1. Na upravljačkoj ploči idite na:

Postavke > Uređaj > Održavanje > Konfiguracijski izbornik > Konfiguracija skenera > Ručna registracija skenera

2. U izborniku Ispiši brzi test odaberite **Pokreni**.

- 3. Postavite stranicu za Kratki test ispisa na staklo skenera i zatim odaberite **Registracija ležišta za** skeniranje.
- 4. U izborniku Kopiraj brzi test odaberite Pokreni.
- 5. Usporedite stranicu za Kratki test kopiranja s izvornim dokumentom.

Napomena: Ako se margine stranice za test razlikuju od izvornog dokumenta, prilagodite opcije Lijeva margina i Gornja margina.

6. Ponavljajte dok se margine stranice za Kratki test kopiranja blisko ne podudaraju s izvornim dokumentom.

PRILAGOĐAVANJE REGISTRACIJE ADF-A

1. Na upravljačkoj ploči idite na:

Postavke > Uređaj > Održavanje > Konfiguracijski izbornik > Konfiguracija skenera > Ručna registracija skenera

- 2. U izborniku Ispiši brzi test odaberite **Pokreni**.
- 3. Postavite stranicu za opciju Ispiši kratki test u ladicu ADF-a.
- 4. Odaberite Registracija prednjeg ADF-a ili Registracija stražnjeg ADF-a.
 - Kako biste poravnali registraciju prednjeg ADF-a, stavite probnu stranicu licem prema gore i kratkim rubom prema naprijed u ADF.
 - Kako biste poravnali registraciju stražnjeg ADF-a, stavite probnu stranicu licem prema dolje i kratkim rubom prema naprijed u ADF.
- 5. U izborniku Kopiraj brzi test odaberite **Pokreni**.
- 6. Usporedite stranicu za Kratki test kopiranja s izvornim dokumentom.
 - Napomena: Ako se margine testne stranice razlikuju od izvornog dokumenta, prilagodite opcije Vodoravna prilagodba i Gornja margina.
- 7. Ponavljajte dok se margine stranice za Kratki test kopiranja blisko ne podudaraju s izvornim dokumentom.

Obraćanje tehničkoj podršci

Prije obraćanja tehničkoj podršci pripremite sljedeće informacije:

- problem s pisačem
- poruka pogreške
- model i serijski broj pisača.

Idite na podršku putem e-pošte ili razgovora ili pregledajte biblioteku priručnika, dokumentaciju za podršku, upravljačke programe i druge materijale za preuzimanje.

Idite na https://support.xerox.com.

Regulatorne informacije

Ovaj dodatak sadrži:

Osnovni propisi	380
Propisi o kopiranju	390
Sigurnosno-tehnički listovi	393

Osnovni propisi

RAZINE EMISIJE BUKE

Sljedeća mjerenja izvršena su u skladu sa standardom ISO 7779 i navedena u skladu sa standardom ISO 9296.

🔊 Napomena: Neki načini rada možda neće biti dostupni na vašem proizvodu.

PROSJEČNI ZVUČNI TLAK S UDALJENOSTI OD 1 METRA, DBA			
Ispis	Jednostrano: 52Obostrano: 53		
Skeniranje	49		
Kopiranje	49		
Spremno	16		

EUROPSKA UNIJA SKUPINA 19, DIREKTIVA O EKOLOŠKOM DIZAJNU

Prema Direktivi o ekološkom dizajnu Europske komisije izvor svjetlosti koji se nalazi u ovom proizvodu ili u njegovim komponentama namijenjen je samo snimanju i projiciranju slika, a nije namijenjen upotrebi u drugim primjenama.

OBAVIJEST O OSJETLJIVOSTI NA STATIČKI ELEKTRICITET



Ovim simbolom označeni su dijelovi koji su osjetljivi na statički elektricitet. Nemojte dodirivati područja blizu ovih simbola, a da prije toga ne dodirnete metalnu površinu u području dalje od simbola.

Kako biste spriječili oštećenja uslijed elektrostatičkog pražnjenja tijekom izvršavanja zadataka održavanja, kao što je uklanjanje zaglavljenog papira ili zamjena potrošnog materijala, dodirnite bilo koji izloženi metalni okvir pisača prije pristupanja unutarnjim područjima pisača ili njihovog dodirivanja, čak i ako nema simbola.

ENERGY STAR



Svaki proizvod tvrtke Xerox sa ENERGY STAR simbolom na proizvodu ili na početnom zaslonu certificiran je u skladu s preduvjetima Agencije za zaštitu okoliša (EPA) i oznake ENERGY STAR od datuma proizvodnje.

INFORMACIJE O TEMPERATURI

Radna temperatura i relativna vlažnost	10 – 32,2 °C (50 – 90 °F) i 15 – 80 % relativne vlažnosti
Dugotrajno spremanje pisača, spremnika ili ispisne jedinice ¹	15,3 – 32,2 °C (60 – 90 °F) i 8 – 80 % relativne vlažnosti Maksimalna temperatura mokrog termometra ² : 22,8 °C (73 ° F)
	Okruženje bez kondenzacije
Kratkotrajna isporuka pisača, spremnika ili ispisne jedinice	-40 do 43,3 °C (-40 do 110 °F)

¹ Vijek trajanja potrošnog materijala približno je 2 godine. To je utemeljeno na spremanju u standardnom uredskom okruženju pri 22 °C (72 °F) i 45 % vlage.

² Temperatura mokrog termometra određuje se temperaturom zraka i relativnom vlažnošću.

INFORMACIÓN DE LA ENERGÍA DE MÉXICO

- Consumo de energía en operación: 530 Wh
- Consumo de energía en modo de espera: 0.2 Wh
- Cantidad de producto por unidad de energía consumida: 3.96 páginas/Wh

OBAVIJEST O LASERU

Pisač je certificiran u SAD-u za sukladnost zahtjevima smjernice DHHS 21 CFR, poglavlje I, potpoglavlje J za laserske proizvode klase I (1), a drugdje je certificiran kao laserski proizvod klase I sukladan zahtjevima standarda IEC 60825-1: 2014.

Laserski proizvodi klase I ne smatraju se opasnima. Sustav lasera i pisač dizajnirani su tako da nitko nikada neće biti izložen laserskom zračenju koje nadilazi razinu klase I tijekom normalnog rada, korisničkog održavanja ili preporučenih servisnih uvjeta. Pisač ima sklop ispisne glave koju ne možete sami servisirati, a koja sadrži laser sljedećih tehničkih podataka:

- Klasa: IIIb (3b) AlGalnP
- Nazivna izlazna snaga (u milivatima): 15
- Valna duljina (u nanometrima): 650 670

NAPAJANJE

Potrošnja energije proizvoda

U sljedećoj tablici dokumentirane su karakteristike proizvoda po pitanju potrošnje energije.



NAČIN	OPIS	POTROŠNJA ENERGIJE (W)
Ispis	Proizvod generira fizičke ispise od elektroničkih unosa.	Jednostrano: 530
		Obostrano: 360
Kopiranje	Proizvod generira fizičke ispise od originalnih fizičkih dokumenata.	485
Skeniranje	Proizvod skenira fizičke dokumente.	28,5
Stanje pri- pravnosti	Proizvod čeka na zadatak ispisa.	26,5
Mirovanje	Proizvod je u načinu rada za uštedu energije visoke razine.	1,9
Hibernacija	Proizvod je u neaktivnom načinu rada za uštedu energije.	0,2
Isključen	Proizvod je ukopčan u utičnicu, ali je prekidač napajanja isključen.	0,2

Razine potrošnje energije navedene u prethodnoj tablici predstavljaju vremenski uprosječena mjerenja. Potrošnja energije može biti značajno veća od prosječne u nekom trenutku.

Mirovanje

Proizvod može koristiti način rada za uštedu energije, Stanje mirovanja. U stanju mirovanja energija se štedi smanjenjem potrošnje tijekom produljenih razdoblja neaktivnosti. Stanje mirovanja automatski se aktivira ako se proizvod ne koristi kroz određeno vremensko razdoblje, vrijeme za mirovanje.

Napomena: Tvornički zadano vrijeme za mirovanje za ovaj proizvod iznosi 15 minuta.

U konfiguracijskim izbornicima vrijeme za mirovanje možete postaviti između 1 i 120 minuta. Ako je brzina ispisivanja manja ili jednaka 30 stranica u minuti, istek vremena možete postaviti samo do 60 minuta. Odabirom kraćeg vremena za mirovanje smanjit ćete potrošnju energije, ali možete povećati vrijeme odziva proizvoda. Odabirom duljeg vremena za mirovanje zadržavate kratko vrijeme odziva, ali uz veću potrošnju energije.

Način hibernacije

Proizvod može koristiti način rada u kojemu ima iznimno malu potrošnju energije, a naziva se Hibernacija. U hibernaciji se svi drugi sustavi i uređaji sigurno isključuju.

Hibernaciju možete aktivirati na jedan od sljedećih načina:

- Upotrebom vremena za hibernaciju
- Upotrebom načina rada za upravljanje napajanjem

Napomena: Tvornički zadano vrijeme za hibernaciju proizvoda u svim državama ili regijama iznosi 3 dana.

Za vremensko razdoblje nakon ispisa zadatka, a prije ulaska pisača u hibernaciju, možete odabrati bilo koje razdoblje između jednog sata i jednog mjeseca.

Proizvod isključen

Ako proizvod ima sklopku koja ga isključuje, ali i dalje troši malu količinu energije, iskopčajte kabel napajanja iz utičnice kako biste u potpunosti zaustavili potrošnju energije.

Ukupna potrošnja energije

Može biti korisno procijeniti ukupnu potrošnju energije proizvoda. Budući da se nazivna potrošnja iskazuje u W, za potrebe izračuna ukupne potrošnje, potrošnju energije treba umnožiti s vremenom koji proizvod provodi u svakom načinu rada. Ukupna potrošnja energije proizvoda zbroj je potrošnje energije u svakom od načina rada.

REGULATORNE OBAVIJESTI O TELEKOMUNIKACIJAMA

Regulatorne napomene za telekomunikacijsku terminalnu opremu

U ovom odjeljku možete pronaći regulatorne informacije o proizvodima koji sadrže analognu karticu za faksiranje.

Obavijest o zahtjevima FCC-a korisnicima telefonske mreže u SAD-u

Ova oprema u skladu je s dijelom 68 Pravila i zahtjeva FCC koje je osvojilo Upravno vijeće za trajnu priključnu opremu (ACTA). Na poleđini ove opreme nalazi se naljepnica koja sadrži, uz ostale informacije, identifikator proizvoda u formatu US:AAAEQ##TXXXX. Ako je potrebno, ovaj broj mora se navesti vašoj telefonskoj tvrtki.

Ova oprema upotrebljava utičnicu RJ-11C Universal Service Order Code (USOC)

Priključak i utičnica za priključivanje ove opreme s lokalnom žičanom i telefonskom mrežom mora biti u skladu s dijelom 68 pravila i zahtjeva FCC koje je usvojilo vijeće ACTA. Prilikom povezivanja proizvoda s javnom telefonskom mrežom koristite sukladan 26 AWG telekomunikacijski kabel (RJ-11). Dodatne informacije potražite u dokumentaciji za postavljanje.

REN (broj ekvivalentnosti zvona) upotrebljava se za određivanje broja uređaja koji se mogu povezati s telefonskom linijom. Prevelik broj REN-ova na telefonskoj liniji može dovesti do toga da uređaji ne zvone prilikom ulaznih poziva. U većini područja, ali ne u svim, ukupan broj REN-ova ne smije biti veći od pet (5.0). Da bi se osigurao određeni broj uređaja koji se može priključiti na liniju, kako je utvrđeno pomoću ukupnog broja RENova, obratite se lokalnoj telefonskoj tvrtki. Za proizvode koji su odobreni nakon 23. srpnja 2001. RENza ovaj proizvod dio je identifikatora proizvoda koji ima format US:AAAEQ##TXXXX. Brojevi koje predstavlja ## je REN bez decimalnih točaka (na primjer, REN za 03 je 0,3). Na starijim proizvodima REN se nalazi zasebno na naljepnici.

Ako ova oprema ošteti telefonsku mrežu, telefonska tvrtka će vas unaprijed obavijestiti da će možda biti potrebna privremena obustava usluge. Ako takva obavijest nije praktična, telefonska tvrtka obavijestit će korisnika o obustavi usluge u najkraćem mogućem roku. Bit ćete također upoznati sa svojim pravom na ulaganje prigovora kod FCC-a.

Telefonska tvrtka može izvršiti izmjene svojih uređaja, opreme, radnji ili postupaka koji mogu utjecati na rad ove opreme. Ako se to dogodi, telefonska tvrtka će vas unaprijed obavijestiti kako biste mogli provesti potrebne izmjene radi upotrebe neprekinute usluge.

Ako budete imali poteškoća s ovom opremom, za informacije o popravku ili jamstvu kontaktirajte prodajno mjesto. Ako ova oprema negativno utječe na telefonsku mrežu, telefonska tvrtka može zatražiti da odspojite opremu dok se problem ne riješi.

Ova oprema ne sadrži dijelove koje korisnik može servisirati. Za informacije o popravku ili jamstvu kontaktirajte prodajno mjesto.

Veza s uslugom grupne linije podliježe državnim pristojbama. Za više informacija obratite se državnoj, javnoj komisiji za uslužne programe, komisiji za javne usluge ili komisiji za tvrtke.

Ako je vaš dom opremljen sustavom s posebnim ožičenim alarmom koji je povezan s telefonskom linijom, pazite da instalacija ove opreme ne onemogući alarmni sustav. Ako imate pitanja o uzrocima onemogućavanja alarmnog sustava, posavjetujte se s telefonskom tvrtkom ili kvalificiranim instalaterom.

Prema Zakonu o zaštiti potrošača preko telefona iz 1991 nezakonito je da bilo koja osoba koristi računalo ili drugi elektronički uređaj, uključujući telefakse, za slanje bilo kakvih poruka, osim ako takve poruke na margini na vrhu ili dnu svake prenesene stranice ili na prvoj stranici prijenosa jasno sadrže, datum i vrijeme slanja i identifikaciju poslovne ili druge pravne osobe, ili druge fizičke osobe koja je poslala poruku i telefonski broj stroja pošiljatelja ili te poslovne ili druge pravne ili fizičke osobe. (Navedeni telefonski broj ne smije biti broj koji počinje s 900 ni bilo koji drugi broj s naknadama koje prekoračuju naknade za lokalne ili međugradske prijenose.)

Da biste programirali te podatke u telefaksu, pogledajte korisničku dokumentaciju.

Obavijest korisnicima telefonske mreže Kanade

Ovaj proizvod ispunjava primjenjive tehničke specifikacije Kanadske agencije za inovacije, znanost i ekonomski razvoj.

REN (broj ekvivalentnosti zvona) označava maksimalni broj uređaja koji se mogu povezati s telefonskim sučeljem. Prekid sučelja može sadržavati bilo koju kombinaciju uređaja uz jedini uvjet da zbroj REN-ova svih uređaja ne prelazi pet. REN se nalazi na naljepnici proizvoda.

Ova oprema upotrebljava telefonske utičnice CA11A.

Avis Réservé aux Utilisateurs du Réseau Téléphonique du Canada

Ce produit est conforme aux spécifications techniques d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Le numéro REN (ringer equivalence number: numéro d'équivalence de sonnerie) indique le nombre maximum d'appareils pouvant être connectés à l'interface téléphonique. En bout de ligne, le nombre d'appareils qui peuvent être connectés n'est pas directement limité, mais la somme des REN de ces appareils ne doit pas dépasser cinq. Le numéro REN est indiqué sur l'étiquette produit.

Cet équipement utilise des prises de téléphone CA11A.

Obavijest korisnicima telefonske mreže Novog Zelanda

Navedeni su posebni uvjeti za korisničke upute za faksiranje. Dozvola telepermit za bilo koji dio terminalne opreme znači samo kako je Telecom prihvatio da je neka stavka u skladu s minimalnim uvjetima za povezivanje s njegovom mrežom. To ne znači da Telecom podržava taj proizvod niti daje bilo kakvu vrstu jamstva. Prije svega, to ne daje nikakvo osiguranje da će bilo koja stavka u svakom pogledu ispravno raditi s drugom stavkom niti se podrazumijeva da je svaki proizvod kompatibilan sa svim mrežnim uslugama Telecoma.

Ova se oprema ne smije postavljati za upućivanje automatskih poziva hitnoj službi "111" Telecoma.

Ova oprema možda ne omogućuje učinkovito prebacivanje poziva na drugi uređaj priključen na istu liniju.

Ovaj se oprema ne smije upotrebljavati u okolnostima koji bi mogle predstavljati smetnju za druge korisnike Telecoma.

U svim radnim uvjetima ova oprema nije sposobna ispravno raditi na višim brzinama od onih za koje je namijenjena. Telecom ne prihvaća bilo kakvu odgovornost nastanu li poteškoće u takvim okolnostima.

Dekadsko (ili pulsno) biranje na ovom uređaju nije prikladno za upotrebu u mreži Telecoma u Novom Zelandu.

Za ispravan rad ukupan broj brojeva ekvivalentnosti zvona (REN-ova) paralelnih uređaja spojenih na istu telefonsku linije ne smije premašivati pet (5). REN ovog uređaja nalazi se na oznaci.

Ovaj uređaj upotrebljava RJ-11C modularni priključak. Ako je potreban BT adapter, obratite se prodajnom mjestu.

Neki parametri potrebni za usklađenost sa zahtjevima za Telecomovu dozvolu telepermit ovise o opremi koja je povezana s ovim uređajem. Povezana oprema mora se postaviti tako da radi unutar sljedećih ograničenja radi usklađenosti sa specifikacijama Telecoma:

- ne smije biti više od 10 pokušaja poziva na isti broj u bilo kojem razdoblju od 30 minuta za bilo koji pojedinačni inicirani ručni poziv i
- razmak između kraja jednog pokušaja i početka sljedećeg poziva ne smije biti kraći od 30 sekundi.
- oprema se mora postaviti tako da je razmak između završetka jednog pokušaja poziva i početka drugog za automatske pozive na različite brojeve najmanje pet (5) sekundi.

Verwendung dieses Produkts in Deutschland

Für dieses Produkt muss ein deutscher Billing Tone Filter zur Zählzeichenübertragung für jede Leitung installiert werden, über die in Deutschland Zeitsteuertakte übertragen werden. Zeitsteuertakte sind in analogen Leitungen in Deutschland möglicherweise nicht vorhanden. Der Teilnehmer kann die Bereitstellung von Zeitsteuertakten veranlassen oder beim deutschen Netzanbieter telefonisch deren Deaktivierung beantragen. Im Regelfall werden Zeitsteuertakte nur dann bereitgestellt, wenn dies vom Teilnehmer bei der Installation ausdrücklich erwünscht wird.

Upotreba ovog proizvoda u Švicarskoj

Za ovaj je proizvod potrebno instalirati švicarski filtar tona za naplatu na svakoj liniji koja prima mjerne impulse u Švicarskoj.

Utilisation de ce produit en Suisse

Cet appareil nécessite l'utilisation d'un filtre de tonalité de facturation suisse devant être installé sur toute ligne recevant des impulsions de comptage en Suisse.

Verwendung dieses Produkts in der Schweiz

Für dieses Produkt muss ein schweizerischer Billing Tone Filter zur Zählzeichenübertragung für jede Leitung installiert werden, über die in der Schweiz Zeitsteuertakte übertragen werden.

Uso del prodotto in Svizzera

Questo prodotto richiede un filtro toni Billing svizzero, da installare su tutte le linee che ricevono impulsi remoti in Svizzera.

REGULATORNE NAPOMENE ZA BEŽIČNE PROIZVODE

Ovaj odjeljak sadrži regulatorne informacije koje se odnose samo na bežične modele.

Ako niste sigurni je li vaš model bežični, posjetite http://support.xerox.com.

Obavijest o modularnoj komponenti

Bežični modeli sadrže modularne komponente. Kako biste utvrdili koje su modularne komponente ugrađene u određeni proizvod, pogledajte naljepnice na proizvodu.

Izloženost zračenju radijskih frekvencija

Snaga zračenja ovog uređaja daleko je ispod ograničenja za izloženost radijskim frekvencijama koje propisuju FCC i druge regulatorne agencije. Potrebno je održavati udaljenost od minimalno 20 cm (8 inča) između antene i osoba kako bi uređaj zadovoljavao zahtjeve za RF izloženost koje propisuju FCC i druge regulatorne agencije.

Inovacije, znanost i ekonomski razvoj u Kanadi

Ovaj je uređaj u skladu s RSS standardima izuzetih iz licence za inovacije, znanost i ekonomski razvoj. Rad podliježe sljedećim dvama uvjetima:

- 1. Ovaj uređaj ne smije prouzročiti smetnje i
- 2. Ovaj uređaj mora prihvatiti sve smetnje, uključujući smetnje koje mogu prouzročiti neželjeni rad uređaja.

Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- 1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences et
- 2. Il doit accepter toutes les interférences, y compris les celles qui peuvent entraîner un fonctionnement indésirable.

Usklađenost s Europskom unijom i Europskim gospodarskim prostorom



Oznaka CE primijenjena na ovaj proizvod označava usklađenost sa svim važećim direktivama EU-a. Cijeli tekst EU Izjave o usklađenosti nalazi se na web-mjestu https://www.xerox.com/en-us/about/ehs.

Ograničenja

Ova radijska oprema ograničena je samo na upotrebu u zatvorenom. Upotreba na otvorenom zabranjena je. Ovo ograničenje vrijedi za sve zemlje koje su navedene u tablici u nastavku:

AT	BE	BG	СН	СҮ	CZ
DE	DK	EE	EL	ES	FI
FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	
NL	NO	PL	PT	RO	
SE	SI	SK	TR	UK	

Izjava EU-a i drugih zemalja o frekvencijskim pojasevima radijskog odašiljača i maksimalnoj RF snazi

Ovaj radijski proizvod odašilje u pojasu od 2,4 GHz (2,412–2,472 GHz u EU) ili pojasu 5 GHz (5,15–5,35, 5,47– 5,725 u EU). Maksimalna EIRP izlazna snaga odašiljača, uključujući pojačanje antene, iznosi ≤ 20 dBm za oba pojasa.

IZJAVA O SUKLADNOSTI FEDERALNE KOMISIJE ZA KOMUNIKACIJE (FCC)

Ovaj proizvod testiran je i u skladu je s ograničenjima za razred B digitalnih uređaja, dio 15 FCC pravilnika. Rad podliježe sljedećim dvama uvjetima:

- 1. Ovaj uređaj ne smije prouzročiti štetne smetnje i
- 2. Ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu prouzročiti neželjen rad.

FCC ograničenja klase B dizajnirana su kako bi osigurala razumnu zaštitu protiv štetnih smetnji kada se s opremom rukuje u stambenoj instalaciji. Ova oprema generira, koristi i može zračiti energiju radijske frekvencije i, ako nije instalirana i ako se ne upotrebljava u skladu s ovim uputama, može uzrokovati štetne smetnje za radio komunikacije. Međutim, ne postoji jamstvo da do kod određene instalacije do smetnji neće doći. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radio i televizijskom prijemu, što može ovisiti o tome je li oprema uključena ili isključena, korisnik je dužan pokušati ispraviti smetnje jednom ili više sljedećih mjera:

- Preusmjeravanje ili premještanje prijemne antene.
- Povećanje razmaka između opreme i prijamnika.
- Ukopčavanje opreme u utičnicu drugačijeg strujnog kruga od one u koju je ukopčan prijamnik.
- Za dodatne prijedloge obratite se prodajnom mjestu ili prodajnom predstavniku.

Proizvođač nije odgovoran za smetnje na radiju ili televiziji uzrokovane upotrebom kabela koji nisu preporučeni ili izvršavanjem neovlaštenih promjena ili modifikacija ove opreme. Neovlaštene promjene ili modifikacije mogu poništiti korisnikovo ovlaštenje za rad na ovoj opremi. Napomena: Da biste osigurali usklađenost s FCC propisima za elektromagnetske smetnje za razred B računalnog uređaja, upotrijebite ispravno oklopljen i uzemljen kabel. Upotreba zamjenskog kabela koji nije ispravno oklopljen i uzemljen može uzrokovati kršenje FCC propisa.

Za dodatne informacije o zaštiti okoliša, zdravlju i sigurnosti u vezi s ovim Xeroxovim proizvodom i potrošnim materijalom kontaktirajte sljedeće:

Web adresa: https://www.xerox.com/en-us/about/ehs

Poziv (samo SAD i Kanada): 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376)

E-pošta: EHS-Europe@xerox.com

IZJAVA O USKLAĐENOSTI S INOVACIJAMA, ZNANOSTI I EKONOMSKIM RAZVOJEM KANADE

Ovaj razred B digitalnih uređaja zadovoljava sve zahtjeve standarda za opremu koja uzrokuje smetnje Canadian Interference-Causing Equipment Standard ICES-003.

Avis de conformité aux normes de l'Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux exigences de la norme canadienne relative aux équipements pouvant causer des interférences NMB-003.

NJEMAČKA

Njemačka – Blue Angel



RAL, Njemački institut za osiguravanje kvalitete i označavanje, sljedećim je konfiguracijama ovog uređaja dodijelio Blue Angel ekološku oznaku:

Mrežni pisač s automatskim dvostranim ispisom i mogućnošću povezivanja USB uređajem ili mrežom.

Ova ga oznaka obilježava kao uređaj koji zadovoljava kriterije Blue Angel za ekološku prihvatljivost u uvjetima dizajna uređaja, proizvodnje i rada. Više informacija potražite na web-mjestu www.blauer-engel.de.

Blendschutz

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Importeur

Xerox GmbH

Hellersbergstraße 2-4

41460 Neuss

Njemačka

PROPISI O OGRANIČENJU UPORABE OPASNIH TVARI U TURSKOJ

U skladu s člankom 7 (d) ovime potvrđujemo da je "u skladu s propisom EEE". "EEE yönetmeliğine uygundur."

USKLAĐENOST S DIREKTIVOM ROHS U UKRAJINI

Обладнання відповідаєвимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнані, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057.

(Oprema je u skladu sa zahtjevima Tehničkih propisa koje je odobrio Ured ministarstva Ukrajine 3. prosinca 2008. godine u pogledu upotrebe opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi.)

Propisi o kopiranju

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

Kongres je ustavom zabranio proizvodnju sljedećih subjekata pod određenim okolnostima. Novčana kazna ili kazna zatvora može biti izrečena krivcima za takvu proizvodnju.

- 1. Obveznice ili vrijednosni papiri vlade Sjedinjenih Američkih Država, npr.:
 - Uvjerenja o zaduženju.
 - Nacionalna valuta.
 - Kuponi obveznica.
 - Novčanice regionalne federalne rezervne banke.
 - Certifikati o investicijskom srebru.
 - Certifikati o investicijskom zlatu.
 - Obveznice Sjedinjenih Američkih Država.
 - Obveznice Ministarstva financija.
 - Novčanice Federalne rezerve.
 - Frakcijske novčanice.
 - Uvjerenja o pologu.
 - Papirnate novčanice:
 - Obveznice određenih vladinih agencija, npr. FHA-e itd.
 - Obveznice. Štedne obveznice Sjedinjenih Američkih Država smije se fotografirati samo za oglašavanje u sklopu kampanje za njihovu prodaju.
 - Javni biljezi. Pravni dokument na kojemu se nalazi ovjereni javni biljeg dozvoljeno je umnažati samo ako se dokument umnaža u zakonite svrhe.
 - Poštanske marke, ovjerene ili neovjerene. Poštanske marke dozvoljeno je fotografirati za filatelističke svrhe jedino ako su fotografije crno-bijele te manje od 75 % ili veće od 150 % dimenzija vanjskog ruba izvornih marki.
 - Poštanska uplatnica.
 - Novčanice, čekovi ili bankovne mjenice koje isplaćuju ovlaštene osobe Sjedinjenih Američkih Država ili koje se njima naplaćuju.
 - Marke, biljezi i druge stavke koje predstavljaju vrijednost te koje su izdane ili ih se može izdati statutom Kongresa.
 - Certifikati za prilagođene mirovine veterana svjetskih ratova.
- 2. Obveznice ili vrijednosni papiri bilo koje inozemne vlade, banke ili korporacije.

- 3. Materijali zaštićeni autorskim pravim, osim ako je dobivena dozvola vlasnika autorskog prava ili umnažanje spada pod "pravednu upotrebu" ili odredbe za knjižnična prava na umnožavanje u sklopu zakona o autorskim pravima. Dodatne informacije o tim odredbama može vam pružiti ustanova Copyright Office, Library of Congress, Washington, D.C. 20559. Tražite dokument Circular R21.
- 4. Potvrda o državljanstvu ili naturalizaciji. Inozemne potvrde o naturalizaciji smije se fotografirati.
- 5. Putovnice. Inozemne putovnice smije se fotografirati.
- 6. Dokumentacija o imigraciji.
- 7. Iskaznice o novačenju u vojsku.
- 8. Dokumentacija o novačenju neprofesionalnih vojnika koja sadrži bilo koju od ovih informacija o pojedincu:
 - Zaradu ili prihode.
 - Sudski zapisnik.
 - Tjelesno ili mentalno stanje.
 - Stanje financijske ovisnosti.
 - Prethodna vojna služba.
 - Iznimka: Američke certifikate o otpuštanju iz vojne službe smije se fotografirati.
- 9. Značke, identifikacijske oznake, propusnice i oznake koje nosi vojno osoblje ili članovi raznih federalnih odjela, kao što su FBI, riznica itd. (osim ako fotografiju naruči voditelj tog odjela ili ureda).

U određenim državama zabranjeno je umnožavati i ove stavke:

- Prometne dozvole.
- Vozačke dozvole.
- Potvrde o vlasništvu automobila.

Gore navedeni popis nije zaključen i ne pretpostavlja odgovornost za njegovu potpunost ili točnost. Ako oko nečega niste sigurni, savjetujte se s odvjetnikom.

Dodatne informacije o tim odredbama možete zatražiti od ustanove Copyright Office, Library of Congress, Washington, D.C. 20559. Tražite dokument Circular R21.

KANADA

Parlament je ustavom zabranio proizvodnju sljedećih subjekata pod određenim okolnostima. Novčana kazna ili kazna zatvora može biti izrečena krivcima za takvu proizvodnju.

- Trenutne banknote ili trenutni papirnati novac
- Obveznice ili vrijednosni papiri vlade ili banke
- Mjenice ili obveznice
- Državni pečat Kanade ili provincije, pečat javnog tijela ili institucije u Kanadi ili pečat suda
- Objave, naredbe, regulative ili imenovanja ili obavijesti o tome (s namjerom lažno uzrokovati mišljenje da su ispisani kraljičinim pisačem za Kanadu ili ekvivalentnim pisačem za provinciju)

- Oznake, marke, pečati, omoti ili dizajni koje koristi ili koji se koriste u ime kanadske vlade ili provincije, ostalih državnih vlada ili odjela, odbora, komisija ili agencija koje je utemeljila kanadska vlada ili provincija ili ostale državne vlade
- Taksene ili ljepljive marke koje se koriste u svrhu prihoda kanadske vlade ili provincije ili ostalih državnih vlada
- Dokumenti, registri ili spisi koje posjeduju javni službenici, a koji se naplaćuju s dužnošću pravljenja ili izdavanja ovjerenih kopija istoga, a kopija lažno podrazumijeva da je ovjerena kopija istoga
- Materijal s autorskim pravom ili zaštitnim znakom bilo koje vrste bez pristanka vlasnika autorskog prava ili zaštitnog znaka

Popis je naveden kao pomoć za vas, ali nije sveobuhvatan i ne pretpostavlja odgovornost za njegovu potpunost ili točnost. U slučaju sumnje konzultirajte se sa svojim odvjetnikom.

OSTALE DRŽAVE

Kopiranje određenih dokumenata možda je ilegalno u vašoj zemlji. Novčana kazna ili kazna zatvora može biti izrečena krivcima za takvu proizvodnju.

- Devize
- Novčanice i čekovi
- Obveznice i vrijednosni papiri banaka i vlada
- Putovnice i osobne iskaznice
- Autorska prava ili zaštitni znakovi bez pristanka vlasnika
- Poštanske marke i drugi prenosivi instrumenti

Ovaj popis nije zaključen i ne pretpostavlja odgovornost za njegovu potpunost ili točnost. U slučaju sumnje konzultirajte se sa svojim odvjetnikom.

Sigurnosno-tehnički listovi

Za sigurnosno-tehnički list pisača idite na:

- Web adresa: https://safetysheets.business.xerox.com/en-us/
- Sjedinjene Države i Kanada: 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376)
- Ostala tržišta, pošaljite zahtjev e-poštom naEHS-Europe@xerox.com

Regulatorne informacije

Recikliranje i zbrinjavanje

Ovaj dodatak sadrži:

Zbrinjavanje i recikliranje proizvoda	396
Sjeverna Amerika	397
Xerox Green World Alliance	398
Direktiva Otpadna električna i elektronička oprema (WEEE)	399

Zbrinjavanje i recikliranje proizvoda

Pisač i potrošni materijal nemojte odlagati zajedno s ostalim otpadom iz kućanstva. Više informacija o mogućnostima odlaganja i recikliranja zatražite od lokalnih nadležnih službi.
Sjeverna Amerika

Xerox vodi program povrata i ponovne upotrebe i recikliranja opreme. Obratite se Xeroxovu predstavniku (1– 800–ASK-XEROX) kako biste utvrdili je li ovaj Xeroxov proizvod dio programa. Za dodatne informaciju o Xeroxovim ekološkim programima idite na https://www.xerox.com/en-us/about/ehs.

Xerox Green World Alliance

Program Xerox Green World Alliance omogućuje vam da u Xerox vratite potrošni materijal na ponovnu upotrebu ili recikliranje. Sto posto praznih spremnika koji se vrate tvrtki Xerox ponovo se upotrebljava ili rastavlja u svrhu recikliranja. Kutije u kojima se spremnici vraćaju također se recikliraju.

Za povrat spremnika tvrtke Xerox radi ponovne upotrebe ili recikliranja, učinite sljedeće:

- 1. Posjetite web-mjesto https://www.xerox.com/office/recycle.
- 2. Kliknite **Recikliranje**.
- 3. Odaberite opciju za vraćanje.

Direktiva Otpadna električna i elektronička oprema (WEEE)



Logotip WEEE predstavlja specifične programe za recikliranje i postupke za obradu elektroničkih proizvoda u državama Europske unije. Zalažemo se za recikliranje naših proizvoda.

Ako imate dodatnih pitanja o mogućnostima recikliranja, obratite se lokalnom prodajnom uredu.

NAPOMENA O ELEKTRONIČKOM OTPADU ZA INDIJU



Ovaj proizvod s komponentama, potrošnim materijalom, dijelovima i rezervnim dijelovima u skladu je s "Indijskim pravilima o elektroničkom otpadu", a upotreba olova, žive, heksavalentnog kroma, etera polibromiranih bifenila ili polibromiranih difenila u koncentracijama koje prelaze 0,1 % mase, a za kadmij 0,01 % mase, uz izuzetak naveden u pravilima, zabranjuje se. Recikliranje i zbrinjavanje

