VERSÃO 2.2 JULHO DE 2023 702P09125

# Impressora Multifuncional em Cores Xerox® C315

Guia do usuário



© 2023 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox® é marca da Xerox Corporation nos Estados Unidos e em outros países.

Adobe<sup>®</sup>, o logotipo Adobe PDF, Adobe<sup>®</sup> Reader<sup>®</sup>, Adobe<sup>®</sup> Type Manager<sup>®</sup>, ATM<sup>\*\*</sup>, Flash<sup>®</sup>, Macromedia<sup>®</sup>, Photoshop<sup>®</sup> e PostScript<sup>®</sup> são marcas ou marcas registradas da Adobe Systems, Inc.

Apple<sup>®</sup>, Bonjour<sup>®</sup>, EtherTalk<sup>™</sup>, TrueType<sup>®</sup>, iPad<sup>®</sup>, iPhone<sup>®</sup>, iPod<sup>®</sup>, iPod touch<sup>®</sup>, AirPrint<sup>®</sup> e o logotipo AirPrint<sup>®</sup>, Mac<sup>®</sup>, Mac OS<sup>®</sup> e Macintosh<sup>®</sup> são marcas ou marcas registradas da Apple Inc. nos estados e em outros países.

O serviço de webmail Gmail™ e a plataforma de tecnologia móvel Android™ são marcas da Google, Inc.

HP-GL<sup>®</sup>, HP-UX<sup>®</sup> e PCL<sup>®</sup> são marcas registradas da Hewlett-Packard Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

IBM® e AIX® são marcas registradas da International Business Machines Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

McAfee<sup>®</sup>, ePolicy Orchestrator<sup>®</sup> e McAfee ePO<sup>™</sup> são marcas ou marcas registradas da McAfee, Inc. nos Estados Unidos e em outros países.

Microsoft<sup>®</sup>, Windows Vista<sup>®</sup>, Windows<sup>®</sup>, Windows Server<sup>®</sup> e OneDrive<sup>®</sup> são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países.

Mopria é uma marca da Mopria Alliance.

PANTONE® e outras marcas comerciais Pantone, Inc. são propriedade da Pantone, Inc.

UNIX® é uma marca nos Estados Unidos e em outros países, licenciada exclusivamente por meio da X/ Open Company Limited.

Linux<sup>®</sup> é uma marca registrada da Linus Torvalds.

Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct® é uma marca registrada da Wi-Fi Alliance.

PCL<sup>®</sup> é uma marca registrada da Hewlett-Packard Company. PCL é a designação de um conjunto de comandos (linguagem) e funções de impressora incluído em seus produtos de impressora. Esta impressora foi projetada para ser compatível com a linguagem PCL. Isso significa que a impressora reconhece comandos PCL utilizados em vários aplicativos e que ela emula as funções correspondentes aos comandos.

Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

# Índice

Segurança	11
Convenções	12
Declarações de produtos	13
Segurança de manutenção	17
Informações sobre consumíveis	
Aprendendo sobre a impressora	
Configurações da impressora	20
Usando o painel de controle	21
Compreensão do status do Botão liga/desliga e da luz indicadora	22
Personalização da tela inicial	23
Uso da tela inicial	23
Alterando o idioma do teclado no visor	
Uso de personalização da exibição	26
Gerenciamento de imagens de protecão de tela e apresentação de slides	26
Alteração da imagem de papel de parede	
Execução de uma apresentação de slides de uma unidade flash	26
Escolha do papel	27
Diretrizes de papel	27
Características do papel	27
Papel inaceitável	
Seleção de formulários pré-impressos e papel timbrado	
Armazenamento do papel	29
Tamanhos de papel suportados	29
Tipos de papel compatíveis	
Gramaturas de papel compativeis	
Instalação e configuração	
Seleção de um local para a impressora	
Conectando cabos	
Instalação de bandejas opcionais	
Assistente de configuração inicial	
Aplicativo Xerox® Easy Assist	
Conexão ao aplicativo Xerox® Easy Assist para impressoras instaladas	
Rede	
Conexão da impressora a uma rede Ethernet com fio	
Conexão da impressora a uma rede sem fio	
Conectando a impressora em uma rede sem fio usando o Wi-Fi Protected Setup (WPS)	
Configuração de Wi-Fi Direct	
Conexão de um dispositivo móvel à impressora	
Conexáo de um dispositivo móvel à impressora	
Desativação da rede Wi-Fi	51
vennicação da conectividade da impressora	

Alteração das configurações de portas da impressora após instalar uma porta de soluções	Г1
Localização do endereço 12 da impressora	53
Configuração da impressora para envio do fav	
Configuração da função de fax	
Como configurar fax em países ou regiões com diferentes tomadas e pluques telefônicos	50
Conectando-se a um servico de toques distintos	
Configuração de data e hora do fax	59
Configuração do horário de verão	60
Definindo as configurações do alto-falante do fax	60
Definição das configurações de SMTP de e-mail	61
Utilização do assistente de configuração de e-mail na impressora	61
Uso do menu de configurações na impressora	61
Utilização do Servidor da Web incorporado	61
Provedores de serviços de e-mail	62
Configuração usando recursos de acessibilidade	71
Ativação do Voice Guidance	71
Navegação pela tela usando gestos	/1
Ativação ao modo de ampliação	/2
Uso do teclado no visor	72
Ativação de senhas ou números de identificação pessoal falados	
Carreaamento de papel e mídia especial	73
Configuração do tamanho e do tipo do papel	
Configuração das definições universais do papel	73
Carregamento das bandejas	73
Carregamento do alimentador multiuso	75
Carregamento do alimentador manual	78
Conexão de bandejas	80
Ajuste do volume do alto-falante	81
Ajuste do volume padrão do alto-falante interno	81
Definição das configurações do alto-falante do fax	81
Configuração das definições de som do dispositivo	82
Configuração da Cópia de cartão	83
Uso do centro de atalho	84
Configuração de cotas do dispositivo	85
Definição das configurações Eco	86
Uso do Suporte técnico ao cliente	87
Gerenciamento de contatos	88
Adicionar contatos	88
Adicionar grupos	88
Edição de contatos ou grupos	88
Exclusao ae contatos ou grupos	88
Instalação e atualização do software, drivers e firmware	90
Instalação do software da impressora	90
Auiçuo de Impressoras a um computador Instalação do software do print driver	90 01
בוואנמנקנט עט אסורשעור עט אוווג עווערו	

Atualização de software	95
Exportando ou importando um arquivo de configuração	96
Adicionar opções disponíveis ao driver de impressão	96
Impressão da Página de definições de menu	98
Protegendo a impressora	99
Localização do slot de segurança	
Apagando a memória da impressora	101
Restauração das configurações padrão de fábrica	
Declaração de volatilidade	
Imprimir	105
Impressão a partir de um computador	
Impressão por meio de um dispositivo móvel	
Impressão por meio de um dispositivo móvel usando o Serviço de impressão Mopria	
Impressão por meio de um dispositivo móvel com AirPrint	
Impressão por meio de uma unidade flash	
Unidades flash e tipos de arquivo suportados	
Unidades flash	
Tipos de arquivo	109
Configuração de trabalhos confidenciais	110
Impressão de trabalhos confidenciais e outros trabalhos suspensos	111
Para usuários do Windows	
Para usuários do Macintosh	
Impressão de uma lista de amostras de fontes	112
Copiar	113
Usando o alimentador automático de originais e o vidro do scanner	114
Fazer uma cópia	115
Cópia de fotos	116
Cópia em papel timbrado	117
Cópia nos dois lados do papel	118
Redução ou ampliação de cópias	119
Agrupamento de cópias	120
Folhas separadoras entre as cópias	121
Copiar várias páginas em uma única folha	122
Criando um atalho de cópia	
E-mail	125
Usando o alimentador automático de originais e o vidro do scanner	
Configuração da função de e-mail	127
Definição das configurações de e-mail	128
Envio de e-mail	129
Criar um atalho de e-mail	
Fax	131

Usando o alimentador automático de originais e o vidro do scanner	
Envio de um fax	
Uso do painel de controle	
Programação de envio de fax	134
Criar um atalho de destino de fax	135
Altoração da rocolução do fax	136
Allelação da lesolação do las	130
Ajuste de tondiladae do fax	
Visualizando um registro de fax	
Bloqueio de faxes indesejados	
Retenção de fax	
Encaminhamento de fax	141
gitalização	143
Usando o alimentador automático de originais e o vidro do scanner	144
Digitalização para um servidor FTP	145
Criando um atalho de FTP	
Digitalizando para uma unidade flash	
Envio de documentos diaitalizados para um computador	148
ar os menus da impressora	
Mapa de menus	
Dispositivo	
Preferências	
Modo econômico	
Painel do Operador Remoto	
Notificações	
Gerenciamento de energia	
Acessibilidade	
Restaurar padroes de fabrica	
Manutençao	
Personalização da tela inicial	
Mana do site	
Atualização de software	173
Carregamento de dados de servicos remotos	
Sobre esta impressora	
Imprimir	
lavout	175
Configuração	
Qualidade	
Contabilidade do trabalho	
XPS	
PDF	
PostScript	
PCL	
Imagem	
Papel	
Configuração de bandeja	
Configuração de material de impressão	

Copiar	
Copiar padrões	
Fax	
Modo de fax	
Configuração de fax	
E-mail	
Configuração de e-mail	208
Padrões de e-mail	
Configuração de link da Web	
FTP	
Padrões de FTP	
Unidade USB	223
Digitalização para a unidade flash	223
Personalizar a lista de configuraçõe	s de digitalização
Impressão da unidade flash	
Personalizar lista de configurações o	le impressão230
Rede/portas	
, Visão aeral da rede	231
Sem fio	
Wi-Fi Direct	
AirPrint	
Gerenciamento de serviços móveis.	
Ethernet	
TCP/IP	
SNMP	
IPSec	
802.1x	
Configuraçãos do HTTP/ETP	
ThinPrint	
USB	250
Restrinair acesso externo à rede	
Impressão universal	
Seauranca	254
Métodos de login	254
Gerenciamento de certificados	262
Programar dispositivos USB	
Registro de auditoria de segurança.	
Restrições de login	
Configuração de impressão confide	ncial
Apagar arquivos de dados temporá	rios
Configurações de soluções LDAP	
Diversos	
Relatórios	
Página de definições de menu	
Dispositivo	
Atalhos	
Fax	
кеае	
Plano de suprimentos	
Ativação do plano	

Conversão de plano	
Serviço de assinatura	
Contatos	
Grupos de contatos	
Marcadores	
Aplicativos	
Manutenção da impressora	
Verificação de status dos suprimentos	
Configuração de notificações de suprimento	
Configuração de alertas de e-mail	
Exibição de relatórios	
Solicitação de suprimentos	
Usando suprimentos genuínos da Xerox	
Substituição de suprimentos	
Substituição de um cartucho de toner	
Substituição do recipiente de resíduos	
Substituição de um kit de imagem	
Limpeza de peças da impressora	
Limpeza da impressora	
Limpeza da tela de seleção por toque	
Limpeza do Scanner	
Economia de energia e papel	
Definindo as configurações do modo de economia de energia	
Ajuste de brilho do visor	
Economia de suprimentos	
Transporte da impressora	
Para mover a impressora para outro local	
Solução de problemas	
Problemas de conexão de rede	
Não é possível abrir o Servidor Web incorporado	
Não foi possível ler unidade flash	
Ativação da porta USB	
Verificação da conectividade da impressora	
Problemas de opções de hardware	
Não é possível detectar a opção interna	
Flash danificada detectada	
Sem espaço livre suficiente na memoria flash para recursos	
Flash nao formatada detectada	
Problemas de Impressao	
Baixa qualidade de impressão	
Documentos confidenciais e outros documentos retidos não são i	mpressos
Impressao ienia Os trabalhos de impressão pão são impressos	
A impressora não está respondendo	
O trabalho é impresso a partir da bandeia errada ou no papel erra	ado
Problemas com suprimentos	
•	

Substituir cartucho, incompatibilidade de região da impressora	
Suprimentos não Xerox	
Manutenção no scanner necessária, use o Kit do AAO	
Problemas de alimentação do papel	
Atolamento de papel	
O envelope se fecha durante a impressão	
A impressão agrupada não funciona	
A conexão de bandejas não funciona	
Problemas de aualidade de cor	
Aiuste de tonalidade do toner	369
Modificando as cores da impressão	369
Perguntas freguentes sobre impressão em cores	370
A impressão é exibida com cores muito fortes	372
Problemas de envio de fax	373
É possível receber mas pão opviar fax	
É possível opvigr. mas pão receber fav	
Oualidade de impressão de fax ruim	378
Problemas de algitalização	
Não é possível digitalizar de um computador	
Cópias parciais do documento ou fotografia	
A qualidade da cópia não é boa	
A digitalização não foi concluída com êxito	
O scanner não fecha	
A digitalização e muito demorada ou congela o computador	
U scanner nao responde	
Ajuste de registro do scanner	
Entrando em contato com o suporte do cliente	
Informações regulamentares	
Pagulamontações hésicas	200
Niveis de emissão de ruido	
Diretiva de Ecodesign Lot 19 da Unido Europeia	
AVISO de sensidilidade a estática	
ENERGY STAR	
Información de la energía de Mávice	
Avire sebre laser	
Aviso soble lasel	200
Lifeiglu	
Avisos regulamentares para produtos sem fio	30/1
Declaração de informações de conformidade da Comissão Federal de Comunicações	
(FCC)	
Declaração de conformidade da Innovation. Science and Economic Development	
Canada	
Alemanha	
Turkey RoHS Regulation	
Conformidade de RoHS da Ucrânia	
Reaulamentações para cópia	399
Estados Línidos	300

Canadá	400
Outros países	401
Fichas de informações de segurança de produtos químicos	402
Reciclagem e descarte	403
	101
Descarte e reciclagem ao proauto	404
Américα do Norte	405
Xerox Green World Alliance	406
Diretiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE, Waste from Electrical and Elec-	
tronic Equipment)	407
Aviso de resíduo eletrônico da Índia	407

# Segurança

Este capítulo contém:

Convenções	12
Declarações de produtos	13
Segurança de manutenção	17
Informações sobre consumíveis	

Sua impressora e os suprimentos recomendados foram projetados e testados para atender a exigências de segurança rígidas. A atenção às seguintes informações garantirá uma operação contínua e segura da impressora Xerox.

# Convenções

Nota: Uma nota identifica informações que podem ajudar você.

Aviso: Um aviso identifica algo que pode danificar o hardware ou o software do produto.

Cuidado: Uma atenção indica uma situação potencialmente perigosa que pode ferir você.

Diferentes tipos de instruções incluem:



### Declarações de produtos

**CUIDADO—FERIMENTO EM POTENCIAL:** Para evitar riscos de incêndio ou choque elétrico, conecte o cabo de alimentação a uma saída elétrica com classificação e adequadamente aterrada que esteja próxima do produto e facilmente acessível.



**CUIDADO**—**FERIMENTO EM POTENCIAL:** Para evitar o risco de incêndio ou choque elétrico, utilize somente o cabo de energia fornecido com este produto ou um cabo de energia de substituição fornecido por um fabricante autorizado.

**CUIDADO**—**FERIMENTO EM POTENCIAL:** Não use este produto com extensões, filtros de linha com várias tomadas, extensores com várias tomadas ou dispositivos UPS. A capacidade de potência desses tipos de acessórios pode facilmente ser sobrecarregada por uma impressora a laser e resultar em risco de incêndio, danos materiais ou baixo desempenho.



**CUIDADO**—**FERIMENTO EM POTENCIAL:** Não use este produto com um filtro de linha. O uso de dispositivos de proteção contra sobretensão pode resultar em risco de incêndio, danos materiais ou baixo desempenho da impressora.

**CUIDADO—FERIMENTO EM POTENCIAL:** Para reduzir o risco de incêndio, use apenas um cabo de 26 AWG ou um fio de telecomunicações RJ-11 maior ao conectar o produto à rede de telefone pública conectada. Para os usuários na Austrália, o cabo deve ser aprovado pelo Australian Communications and Media Authority.

**CUIDADO**—**RISCO DE CHOQUE:** Para evitar risco de choque elétrico, não coloque ou use este produto perto da água ou em locais molhados.

**CUIDADO**—**RISCO DE CHOQUE:** Para evitar o risco de choque elétrico, não instale este produto nem faça conexões elétricas ou a cabo, como recursos do fax, cabos de energia ou telefone, durante tempestades com relâmpago.

CUIDADO—FERIMENTO EM POTENCIAL: Não recorte, torça, enrole, amasse ou coloque objetos pesados no cabo de alimentação. Não submeta o cabo de alimentação à abrasão ou estresse. Não coloque o cabo de alimentação entre objetos como móveis e paredes. Se qualquer um desses itens forem observados, poderá haver risco de incêndio ou choque elétrico. Inspecione o cabo de alimentação regularmente para verificar sinais desses problemas. Remova o cabo de alimentação da tomada elétrica antes de verificá-lo.

CUIDADO—RISCO DE CHOQUE: Para evitar risco de choque elétrico, verifique se todas as conexões externas como conexões Ethernet e do sistema telefônico estão corretamente instaladas em suas portas plug-in marcadas. CUIDADO—RISCO DE CHOQUE: Para evitar o risco de choque elétrico, se você for acessar a placa da controladora ou instalar hardware opcional ou dispositivos de memória algum tempo após configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica antes de continuar. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os também e desconecte os cabos que entram na impressora.

**CUIDADO—RISCO DE CHOQUE:** Para evitar o risco de choque elétrico, não use o recurso de fax durante tempestades com relâmpago.

**CUIDADO—RISCO DE CHOQUE:** Para evitar o risco de choque elétrico ao limpar a parte externa da impressora, desconecte o cabo de alimentação da tomada e todos os cabos da impressora antes de prosseguir.

<u>^</u>

**CUIDADO**—**FERIMENTO EM POTENCIAL:** Se o peso da impressora for superior a 18 kg (40 lb), podem ser necessárias duas ou mais pessoas para levantá-la com segurança.

**CUIDADO—FERIMENTO EM POTENCIAL:** Ao mover a impressora, siga estas diretrizes para evitar danos a você ou à impressora:

- Certifique-se de que todas as portas e bandejas estejam fechadas.
- Desligue a impressora e desconecte o cabo de energia da tomada elétrica.
- Desconecte todos os fios e cabos da impressora.
- Se a impressora tiver bandejas opcionais de chão separadas ou opções de saída conectadas a ela, desconecte-as antes de mover a impressora.
- Se a impressora tiver uma base com rodinhas, empurre-a com cuidado até o novo local. Cuidado ao passar por soleiras e falhas no piso.
- Se a impressora não tiver uma base com rodinhas, mas estiver configurada com bandejas opcionais ou opções de saída, remova as opções de saída e retire a impressora das bandejas. Não tente levantar a impressora e as opções ao mesmo tempo.
- Sempre use as alças da impressora para levantá-la.
- Qualquer carrinho usado para mover a impressora deve possuir uma superfície capaz de suportar a base completa da impressora.
- Qualquer carrinho usado para mover as opções de hardware deve ter uma superfície capaz de suportar as dimensões das opções.
- Mantenha a impressora na posição vertical.
- Evite movimentos bruscos.
- Tome cuidado para que seus dedos não fiquem embaixo da impressora ao abaixá-la.
- Verifique se há espaço suficiente ao redor da impressora.

A

**CUIDADO**—**RISCO DE INCLINAÇÃO:** A instalação de uma ou mais opções em sua impressora ou multifuncional pode exigir uma base com rodinhas, mobília ou outro recurso para evitar instabilidades que causem possíveis lesões. Para mais informações sobre as configurações suportadas, entre em contato com o local em que você adquiriu a impressora.



**CUIDADO**—**RISCO DE INCLINAÇÃO:** Para reduzir o risco de instabilidade do equipamento, coloque cada bandeja separadamente. Para reduzir o risco de instabilidade do equipamento, carregue cada bandeja separadamente.

**CUIDADO—SUPERFÍCIE AQUECIDA:** A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos em um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.

**CUIDADO**—**RISCO DE COMPRESSÃO:** Para evitar o risco de lesões por esmagamento, tenha cuidado em áreas marcadas com esta etiqueta. A lesão por esmagamento pode ocorrer ao redor peças móveis, como engrenagens, portas, bandejas e tampas.



**CUIDADO—PÁS DO VENTILADOR GIRANDO:** Indica risco de laceração devido movimentação das pás giratórias.



**CUIDADO**—**FERIMENTO EM POTENCIAL:** Este produto utiliza um laser. O uso de controles ou ajustes ou a execução de procedimentos diferentes daqueles especificados no Guia do usuário pode resultar em exposição perigosa à radiação.



**CUIDADO**—**FERIMENTO EM POTENCIAL:** A bateria de lítio neste produto não deve ser substituída. Existe o risco de explosão se uma bateria de lítio for substituída incorretamente. Não recarregue, desmonte ou incinere uma bateria de lítio. Descarte as baterias de lítio usadas de acordo com as instruções do fabricante e regulamentos locais.

Este produto foi projetado, testado e aprovado como um produto que atende aos mais rígidos padrões globais de segurança com o uso de componentes específicos do fabricante. Os recursos de segurança de algumas peças nem sempre são óbvios. O fabricante não se responsabiliza pelo uso de outras peças de substituição.

Para fazer manutenção e reparos não descritos na documentação do usuário, entre em contato com um representante de serviço.

Este produto utiliza um processo de impressão que aquece a mídia de impressão, e o aquecimento pode fazer com que a mídia libere emissões. Você deve ler e compreender a seção de instruções de operação que aborda as diretrizes para a seleção da mídia de impressão a fim de evitar a possibilidade de emissões perigosas.

Este produto pode produzir pequenas quantidades de ozônio durante a operação normal e pode estar equipado com um filtro desenvolvido para limitar as concentrações de ozônio para níveis muito abaixo dos limites de exposição recomendados. Para evitar altos níveis de concentração de ozônio durante o uso extensivo, instale este produto em uma área bem ventilada e substitua os filtros do exaustor e de ozônio se for instruído a fazê-lo nas

instruções de manutenção do produto. Se não há referências a filtros nas instruções de manutenção do produto, então não há filtros que exigem substituição para este produto.

# GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.

#### Segurança de manutenção

Não realize qualquer manutenção neste produto que não esteja descrita na documentação do cliente.

**CUIDADO—FERIMENTO EM POTENCIAL:** Não use limpadores aerossóis. Limpadores em aerossol podem ser explosivos quando usados em equipamentos eletromecânicos.

Somente use os suprimentos e materiais de limpeza conforme as instruções.

Não retire as tampas ou as proteções presas com parafusos. Os itens de serviço do cliente não estão localizados atrás dessas tampas.

Em caso de tinta seca ou respingos de toner, use uma escova ou pano úmido para limpar a tinta seca ou toner respingado. Limpe cuidadosamente para minimizar a geração de poeria durante a limpeza. Evite usar aspirador de pó. Caso seja necessário o uso do aspirador de pó, a unidade deve ser projetada para poeiras inflamáveis, ter um motor a prova de explosão e mangueira não condutora.

**CUIDADO—SUPERFÍCIE AQUECIDA:** As superfícies metálicas na área do fusor ficam quentes. Tenha cuidado ao remover atolamentos de papel nessa área e evite tocar em quaisquer superfícies metálicas.

# Informações sobre consumíveis

CUIDADO—FERIMENTO EM POTENCIAL: Quando estiver manuseando cartuchos de tinta ou fusor, por exemplo, evite contato com a pele ou olhos. O contato com os olhos pode causar irritação e inflamação. Não tente desmontar o cartucho. Isso pode aumentar o risco de contato com a pele ou com os olhos.

Armazene todos os consumíveis de acordo com as instruções fornecidas no pacote ou no recipiente.

Mantenha todos os consumíveis fora do alcance de crianças.

Nunca jogue tinta seca/toner, cartuchos de impressão ou recipientes de tinta seca/toner diretamente no fogo.

Para obter informações sobre os programas de reciclagem de suprimentos da Xerox<sup>®</sup>, acesse: https://www. xerox.com/recycling.

# Aprendendo sobre a impressora

# Este capítulo contém:

Configurações da impressora	20
Usando o painel de controle	21
Personalização da tela inicial	23
Alterando o idioma do teclado no visor	25
Uso de personalização da exibição	26
Escolha do papel	27

# Configurações da impressora

CUIDADO—RISCO DE INCLINAÇÃO: A instalação de uma ou mais opções em sua impressora ou multifuncional pode exigir uma base com rodinhas, mobília ou outro recurso para evitar instabilidades que causem possíveis lesões. Para mais informações sobre as configurações suportadas, entre em contato com o local em que você adquiriu a impressora.

**CUIDADO—RISCO DE INCLINAÇÃO:** Para reduzir o risco de instabilidade do equipamento, coloque cada bandeja separadamente. Para reduzir o risco de instabilidade do equipamento, carregue cada bandeja separadamente.

Dependendo do modelo da impressora, é possível configurar a impressora adicionando uma bandeja dupla para 650 folhas opcional ou ambas a bandeja dupla para 650 folhas e a bandeja para 550 folhas. Para obter mais informações, consulte Instalação de bandejas opcionais.



- 1. Alimentador Automático de Originais (AAO)
- 2. Bandeja do AAO
- 3. Bandeja padrão
- 4. Bandeja do AAO

- 5. Bandeja padrão para 250 folhas
- 6. Bandeja dupla para 650 folhas opcional

Essa bandeja está disponível apenas em alguns modelos de impressora.

- 7. Alimentador manual
- 8. Painel de controle

A aparência pode variar dependendo do modelo de sua impressora.

# Usando o painel de controle



ITEM	NOME	DESCRIÇÃO
1	Visor	<ul><li>Exibir as mensagens da impressora e o status dos suprimentos.</li><li>Configurar e operar a impressora.</li></ul>
2	Botão Início	Ir para a tela inicial.
3	Teclado numérico	Inserir números ou símbolos em um campo de entrada.
4	Botão liga/desliga	<ul> <li>Ligar ou desligar a impressora.</li> <li>Para desligar a impressora, pressione e segure o botão liga/ desliga por 5 segundos.</li> <li>Ajustar a impressora para o modo repouso ou hibernação.</li> <li>Tirar a impressora do modo repouso ou hibernação.</li> </ul>
5	Botão Limpar tudo ou Restaurar	Restaurar as configurações padrão de uma função, como cópia, envio de fax ou digitalização.
6	Botão Parar ou Cancelar	Parar a tarefa atual da impressora.
7	Botão Iniciar	Iniciar um trabalho, dependendo do modo selecionado.
8	Botão Pausar	Colocar uma pausa de discagem em um número de fax.
9	Botão backspace	Mover o cursor para trás e excluir um caractere em um campo de entrada.
10	Luz indicadora	Verificar o status da impressora.
11	Botões de volume	Ajustar o volume do alto-falante.

LUZ INDICADORA	STATUS DA IMPRESSORA
Desativado	A impressora está desligada ou no modo Hibernação.
Azul	A impressora está pronta ou processando dados.
Vermelho	A impressora requer intervenção do usuário.
~	
LUZ DO BOTÃO LIGA/ DESLIGA	STATUS DA IMPRESSORA
LUZ DO BOTÃO LIGA/ DESLIGA Desativado	STATUS DA IMPRESSORA A impressora está desligada, pronta ou processando dados.
LUZ DO BOTÃO LIGA/ DESLIGA Desativado Âmbar sólido	STATUS DA IMPRESSORAA impressora está desligada, pronta ou processando dados.A impressora está no modo de repouso.

# COMPREENSÃO DO STATUS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA E DA LUZ INDICADORA

# Personalização da tela inicial

- 1. Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço. Veja o endereço IP da impressora na tela inicial da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- 2. Clique em Configurações > Dispositivo > Ícones visíveis na tela inicial.
- 3. Selecione os ícones que você deseja exibir na tela inicial.
- 4. Aplique as alterações.

#### USO DA TELA INICIAL

Nota: A tela inicial pode variar dependendo de suas configurações personalizadas, de sua configuração administrativa e das soluções incorporadas ativas.



TOQUE		PARA
1	Copiar	Fazer cópias.
2	E-mail	Enviar e-mails.
3	Configurações	Acessar os menus da impressora.
4	Fax	Enviar fax.
5	Catálogo de endereços	Gerenciar uma lista de contatos a qual outros aplicativos na impressora possam acessar.
6	Status/suprimentos	<ul> <li>Mostrar um aviso ou mensagem de erro da impressora sempre que ela exigir intervenção para continuar o processo.</li> <li>Exibir mais informações sobre avisos ou mensagens da impressora e como limpá-los.</li> <li>Você também pode acessar essa configuração tocando na parte superior da tela inicial.</li> </ul>
7	Unidade USB	<ul><li>Imprimir fotos e documentos de uma unidade flash.</li><li>Digitalizar fotos e documentos para uma unidade flash</li></ul>

TOQUE		PARA
8	Fila de trabalhos	Mostrar todos os trabalhos de impressão atuais.
		Você também pode acessar essa configuração tocando na parte superior da tela inicial.
9	Trabalhos retidos	Mostrar os trabalhos de impressão retidos na memória da impressora.
10	Centro de atalhos	Organizar todos os atalhos.
11	Perfis de aplicativos	Acessar perfis de aplicativos.
12	Perfis de digitalização	Digitalizar e salvar documentos diretamente no computador.
13	FTP	Digitalizar e salvar documentos diretamente em um servidor FTP.
14	Marcadores	Organizar todos os marcadores.
15	Alterar idioma	Alterar o idioma no visor.

# Alterando o idioma do teclado no visor

Nota: Você só pode alterar o idioma do teclado em tarefas da impressora que requerem entrada alfanumérica, como e-mail ou digitalização.

- 1. Toque no campo de entrada.
- 2. No teclado, mantenha pressionada a tecla de idioma.
- 3. Selecione um idioma.

# Uso de personalização da exibição

Antes de usar o aplicativo, certifique-se de fazer o seguinte:

- No Servidor da Web incorporado, clique em Aplicativos > Personalização de exibição > Configurar.
- Ative e configure as configurações de proteção de tela, apresentação de slides e papel de parede.

#### GERENCIAMENTO DE IMAGENS DE PROTEÇÃO DE TELA E APRESENTAÇÃO DE SLIDES

- 1. Na seção de imagens de Proteção de tela e Apresentação de slides, adicione, edite ou exclua uma imagem.
  - Você pode adicionar até 10 imagens.
  - Quando ativados, os ícones de status são exibidos na proteção de tela somente quando há erros, avisos ou notificações baseadas na nuvem.
- 2. Aplique as alterações.

#### ALTERAÇÃO DA IMAGEM DE PAPEL DE PAREDE

- 1. Na tela inicial, toque em Alterar papel de parede.
- 2. Selecione uma imagem a ser usada.
- 3. Aplique as alterações.

#### EXECUÇÃO DE UMA APRESENTAÇÃO DE SLIDES DE UMA UNIDADE FLASH

- 1. Insira uma unidade flash na porta USB.
- 2. Na tela inicial, toque em Apresentação de slides.

As imagens aparecem em ordem alfabética.



# Escolha do papel

#### DIRETRIZES DE PAPEL

Use o papel apropriado para evitar atolamentos e ajudar a garantir uma impressão livre de problemas.

- Sempre use mídia nova e que não esteja danificada.
- Antes de carregar o papel, saiba o lado de impressão recomendado. Essa informação está normalmente indicada no pacote da mídia.
- Não use papel que tenha sido cortado ou aparado à mão.
- Não misture tamanhos, gramaturas ou tipos de papel diferentes na mesma bandeja; a mistura causa atolamentos.
- Não use mídias revestidas, a menos que tenham sido projetadas especificamente para impressão eletrofotográfica.

#### CARACTERÍSTICAS DO PAPEL

As seguintes características do papel afetam a qualidade e a confiabilidade da impressão. Considere estes fatores antes de imprimir.

#### Gramatura

As bandejas são compatíveis com gramaturas de papel entre 60 e 176 g/m<sup>2</sup> (16–47 lb.) e granulação longa. Papéis com gramatura inferior a 60 g/m<sup>2</sup> (16 lb.) podem não ser firmes o suficiente para alimentação adequada, causando atolamento.

#### Curvatura

Curvatura é a tendência do papel de se curvar nas bordas. Curvaturas excessivas podem causar problemas na alimentação de papel. As curvaturas podem ocorrer depois que o papel passa pela impressora, onde é exposto a altas temperaturas. O armazenamento do papel fora da embalagem em condições de calor, umidade, frio ou ar seco pode contribuir para a ocorrência de curvaturas antes da impressão, podendo causar problemas de alimentação.

#### Lisura

A lisura do papel afeta diretamente a qualidade da impressão. Se o papel for muito áspero, o toner não se fundirá no papel adequadamente. Se o papel for liso demais, poderá causar problemas de alimentação ou qualidade de impressão. Recomendamos o uso de papel com 50 pontos Sheffield.

#### Teor de umidade

A quantidade de umidade do papel afeta a qualidade de impressão e a capacidade da impressora de alimentar o papel adequadamente. Mantenha o papel na embalagem original até usá-lo. A exposição do papel às variações de umidade pode degradar seu desempenho.

Antes da impressão, armazene o papel em sua embalagem original no mesmo ambiente da impressora por 24 a 48 horas. Prolongue o tempo para vários dias se o ambiente de armazenamento ou transporte for muito diferente do ambiente da impressora. O papel espesso também pode exigir um período de condicionamento mais longo.

#### Sentido da granulação

Granulação refere-se ao alinhamento das fibras do papel em uma folha de papel. Esta pode ser *granulação longa*, estendendo-se ao longo do comprimento do papel, ou *granulação curta*, estendendo-se ao longo da largura do papel.

Para papel de 60 a 176 g/m<sup>2</sup> (16–47 lb.), a granulação longa é recomendada.

#### Teor de fibras

A maior parte do papel xerográfico de alta qualidade é feita de madeira em polpa 100% tratada quimicamente. Esse teor confere ao papel um alto grau de estabilidade, resultando em menos problemas de alimentação e melhor qualidade de impressão. O papel que contém fibras, como as de algodão, pode dificultar o manuseio.

#### PAPEL INACEITÁVEL

Os tipos de papel a seguir não são recomendados para uso na impressora:

- Papéis tratados quimicamente, usados para fazer cópias sem papel carbono, também conhecidos como papéis sem carbono, CCP (Carbonless Copy Paper) ou NCR (No Carbon Required)
- Papéis pré-impressos com elementos químicos que possam contaminar a impressora
- Papéis pré-impressos que possam ser afetados pela temperatura no fusor da impressora
- Papéis pré-impressos que exijam um registro (a exata localização da impressão na página) superior a ±2,3mm (±0,9 pol.), como formulários de reconhecimento óptico de caracteres (OCR)

Em alguns casos, o registro pode ser ajustado com um aplicativo para imprimir nesses formulários com êxito

- Papéis revestidos (encorpados apagáveis), sintéticos e térmicos
- Papéis com bordas ásperas, papéis ásperos ou altamente texturizados ou papéis com curvas
- Papéis reciclados em desacordo com a norma europeia EN12281:2002
- Papéis com gramatura inferior a 60 g/m<sup>2</sup> (16 lb.)
- Formulários ou documentos com várias vias

#### SELEÇÃO DE FORMULÁRIOS PRÉ-IMPRESSOS E PAPEL TIMBRADO

- Use papel com fibras longas.
- Use somente formulários e papel timbrado impressos por meio de um processo offset litográfico ou gravado.

- Evite papéis com superfícies ásperas ou excessivamente texturizadas.
- Use tintas que não sejam afetadas pela resina contida no toner. As tintas definidas por oxidação ou à base de óleo geralmente atendem a esses requisitos; as tintas látex podem não atender.
- Imprima amostras nos papeis timbrados e formulários pré-impressos que pretende usar antes de comprar grandes quantidades. Essa ação determina se a tinta no formulário ou papel timbrado pré-impresso afetará a qualidade da impressão.
- Em caso de dúvida, entre em contato com o fornecedor do papel.
- Ao imprimir em papel timbrado, coloque o papel na orientação correta para a sua impressora. Para obter mais informações, consulte o Guia de papel e mídia especial.

#### ARMAZENAMENTO DO PAPEL

Use estas diretrizes de armazenamento de papel para ajudar a evitar atolamentos e qualidade de impressão irregular:

- Antes da impressão, armazene o papel em sua embalagem original no mesmo ambiente da impressora por 24 a 48 horas.
- Prolongue o tempo para vários dias se o ambiente de armazenamento ou transporte for muito diferente do ambiente da impressora. O papel espesso também pode exigir um período de condicionamento mais longo.
- Para obter os melhores resultados, armazene o papel em um local onde a temperatura seja de 21°C (70°F) e a umidade relativa do ar seja de 40%.
- A maioria dos fabricantes de etiquetas recomenda a impressão em um intervalo de temperatura de 18 a 24°C (65 a 75°F), com umidade relativa do ar de 40 a 60%.
- Armazene o papel em caixas e sobre um palete ou uma prateleira, ao invés de no chão.
- Armazene os pacotes individuais sobre uma superfície plana.
- Não armazene nenhum objeto sobre os pacotes de papel individuais.
- Retire o papel da caixa ou da embalagem somente quando estiver pronto para carregá-lo na impressora. A caixa e a embalagem ajudam a manter o papel limpo, seco e plano.

#### TAMANHOS DE PAPEL SUPORTADOS

Nota: O modelo da sua impressora pode ter uma bandeja dupla para 650 folhas, que consiste em uma bandeja para 550 folhas e um alimentador multiuso integrado para 100 folhas. A bandeja para 550 folhas da bandeja dupla para 650 folhas suporta os mesmos tamanhos de papel que a bandeja opcional para 550 folhas. O alimentador multiuso integrado suporta diferentes tamanhos, tipos e gramaturas de papel.

DIMENSÃO E TAMANHO DO PAPEL	BANDEJA PADRÃO PARA 250 FOLHAS	ALIMENTA- DOR MANUAL	BANDEJA DU 650 FOLHAS BANDEJA PARA 550 FOLHAS	PLA PARA OPCIONAL ALIMENTA- DOR MULTIUSO	BANDEJA PARA 550 FOLHAS OPCIONAL	IMPRESSÃO EM FRENTE E VERSO
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 pol.)	√	√	√	V	√	√
A5 <sup>1,2</sup> 148 x 210 mm (5,83 x8,27 pol)	√	√	√	<b>√</b>	√	X
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 pol.)	√	√	x	√	x	x
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 pol.)	√	√	√	V	√	X
<b>Carta</b> 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 pol.)	√	√	√	√	√	√
Ofício 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pol.)	√	√	√	V	√	√
Executivo 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 pol.)	√	√	√	√	√	x
Ofício (México)	1	1	1	1	~	1

DIMENSÃO	BANDEJA		BANDEJA DUPLA PARA 650 FOLHAS OPCIONAL			
E TAMANHO DO PAPEL	PADRÃO PARA 250 FOLHAS	ALIMENTA- DOR MANUAL	BANDEJA PARA 550 FOLHAS	ALIMENTA- DOR MULTIUSO	PARA 550 FOLHAS OPCIONAL	IMPRESSÃO EM FRENTE E VERSO
215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 pol.)						
<b>Fólio</b> 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 pol.)	√	√	√	V	√	√
Meio Carta 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 pol.)	√	√	x	√	x	x
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 pol.)	√	√	x	V	x	X
Universal <sup>3,4</sup> 98,4 x 148 a 215,9 x 355,6 mm (3,87 x 5,83 a 8,5 x 14 pol.)	√	√	X	√	X	X
<b>Universal</b> <sup>3,4</sup> 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm (3 x 5 a 8,5 x 14 pol.)	X	√	X	√	X	X
<b>Universal</b> <sup>3,4</sup> 148 x 210 a 215,9 x	√	√	√	√	<b>√</b>	x

DIMENSÃO E TAMANHO DO PAPEL	BANDEJA PADRÃO PARA 250 FOLHAS	ALIMENTA- DOR MANUAL	BANDEJA DU 650 FOLHAS ( BANDEJA PARA 550 FOLHAS	PLA PARA OPCIONAL ALIMENTA- DOR MULTIUSO	BANDEJA PARA 550 FOLHAS OPCIONAL	IMPRESSÃO EM FRENTE E VERSO
355,6 mm (5,83 x 8,27 a 8,5 x 14 pol.)						
Universal <sup>3,4</sup> 210 x 250 a 215,9 x 355,6 mm (8,27 x 9,84 a 8,5 x 14 pol.)	√	√	√	√	√	√
Envelope 7 3/4 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 pol.)	√	√	x	√	x	X
Envelope 9 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 pol.)	√	√	x	V	x	x
Envelope 10 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 pol.)	√	√	x	√	x	x
Envelope DL 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 pol.)	√	√	x	<b>v</b>	x	x
Envelope C5 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 pol.)	√	√	x	<b>√</b>	x	x

DIMENSÃO E TAMANHO DO PAPEL	BANDEJA PADRÃO PARA 250 FOLHAS	ALIMENTA- DOR MANUAL	BANDEJA DU 650 FOLHAS ( BANDEJA PARA 550 FOLHAS	PLA PARA OPCIONAL ALIMENTA- DOR MULTIUSO	BANDEJA PARA 550 FOLHAS OPCIONAL	IMPRESSÃO EM FRENTE E VERSO
<b>Envelope B5</b> 176 x 250 mm (6,93 x	V	√	x	√	x	x
9,84 pol.) Monarch 98,425 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 pol.)	√	√	x	√	x	x
Outros Envelopes <sup>5</sup> 98,4 x162 a 176 x 250 mm (3,87 x 6,38 a 6,93 x 9,84 pol.)	√	√	x	√	x	X

<sup>1</sup> Coloque esse tamanho de papel na bandeja 1 e no alimentador manual com a borda longa entrando primeiro na impressora.

<sup>2</sup> Coloque esse tamanho de papel na bandeja 2, na bandeja 3 e no alimentador multiuso com a borda curta entrando primeiro na impressora.

<sup>3</sup> Quando Universal for selecionado, a página será formatada para 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pol.) a menos que o tamanho seja especificado pelo aplicativo de software.

<sup>4</sup> Coloque o papel pautado com a borda curta entrando primeiro na impressora.

<sup>5</sup> Quando Outro envelope for selecionado, a página será formatada para 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pol.) a menos que o tamanho seja especificado pelo aplicativo de software.

#### TIPOS DE PAPEL COMPATÍVEIS

- O modelo da sua impressora pode ter uma bandeja dupla para 650 folhas, que consiste em uma bandeja para 550 folhas e um alimentador multiuso integrado para 100 folhas. A bandeja para 550 folhas da bandeja dupla para 650 folhas suporta o mesmo tipo de papel que a bandeja para 550 folhas opcional. O alimentador multiuso integrado suporta diferentes tamanhos, tipos e gramaturas de papel.
- Etiquetas, envelopes e cartões são sempre impressos em 25 páginas por minuto.
- O AAO suporta apenas papel comum.

TIPO DE PAPEL	BANDEJA PADRÃO PARA 250 FOLHAS	ALIMENTA- DOR MANUAL	BANDEJA DU 650 FOLHAS BANDEJA PARA 550 FOLHAS	JPLA PARA OPCIONAL ALIMENTA- DOR MULTIUSO	BANDEJA PARA 550 FOLHAS OPCIONAL	IMPRESSÃO EM FRENTE E VERSO
Papel comum	1	√	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	√
Cartão	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	х
Envelopes	$\checkmark$	$\checkmark$	х	$\checkmark$	х	х
Etiquetas de papel	1	√	1	√	1	√
Etiquetas de vinil	1	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	x

#### **GRAMATURAS DE PAPEL COMPATÍVEIS**

- O modelo da sua impressora pode ter uma bandeja dupla para 650 folhas, que consiste em uma bandeja para 550 folhas e um alimentador multiuso integrado para 100 folhas. A bandeja para 550 folhas da bandeja dupla para 650 folhas suporta os mesmos tipos de papel que a bandeja para 550 folhas. O alimentador multiuso integrado suporta diferentes tamanhos, tipos e gramaturas de papel.
- Etiquetas, envelopes e cartões são sempre impressos em 25 páginas por minuto.
- O AAO suporta papel de 52 a 120 g/m<sup>2</sup> (14 a 32 lb Bond).

TIPO E GRAMATU- RA DE PAPEL	BANDEJA PADRÃO PARA 250 FOLHAS	ALIMENTA- DOR MANUAL	BANDEJA DU 650 FOLHAS BANDEJA PARA 550 FOLHAS	PLA PARA OPCIONAL ALIMENTA- DOR MULTIUSO	BANDEJA PARA 550 FOLHAS OPCIONAL	IMPRESSÃO EM FRENTE E VERSO
Papel de baixa gramatura <sup>1</sup>	√	√	√	√	~	V
Fibras longas 60 a 74,9 g/ m <sup>2</sup> (16 a 19,9 lb Bond)						
Papel comum	~	~	~	~	~	$\checkmark$
Fibras longas 75 a 90,3 g/ m² (20 a 24						

BANDEJA		BANDEJA DU 650 FOLHAS (	BANDEJA DUPLA PARA 550 FOLHAS OPCIONAL		
PADRÃO PARA 250 FOLHAS	ALIMENTA- DOR MANUAL	BANDEJA PARA 550 FOLHAS	ALIMENTA- DOR MULTIUSO	PARA 550 FOLHAS OPCIONAL	IMPRESSÃO EM FRENTE E VERSO
$\checkmark$	<b>√</b>	√	√	√	√
√	V	√	√	√	х
√	√	x	x	x	X
√	V	√	√	√	<b>√</b> 3
√	√	√	√	√	x
	BANDEJA PADRÃO PARA 250 FOLHAS	BANDEJA PADRÃO DOR MANUALImage: Alimenta- DOR MANUALImage: Alimenta- DOR MANUALImage: Alimenta- DOR MANUALImage: Alimenta- MANUALImage: Alimenta-	BANDEJA PADRÃO PARA 2500 FOLHASALIMENTA- DOR DOR MANUALBANDEJA PARA 5500 FOLHASImage: Image:	BANDEJA SO FOLHASALIMENTA DOR DOR MANUALBANDEJA PARA 550ALIMENTA- DOR MULTIUSOImage: Constraint of the second	BANDEJA SO FOLHASBANDEJA SO FOLHASDANDEJA PARA 550 OPCIONALBANDEJA PARA 550 OPCIONALBANDEJA PARA 550 OPCIONALImage: Park 2000 point of the park 2000 p

TIPO E GRAMATU- RA DE PAPEL	BANDEJA PADRÃO PARA 250 FOLHAS	ALIMENTA- DOR MANUAL	BANDEJA DU 650 FOLHAS ( BANDEJA PARA 550 FOLHAS	PLA PARA OPCIONAL ALIMENTA- DOR MULTIUSO	BANDEJA PARA 550 FOLHAS OPCIONAL	IMPRESSÃO EM FRENTE E VERSO
Envelopes 4,5	√	$\checkmark$	X	~	Х	Х
60 a 105 g/ m² (16 a 28 lb Bond)						

<sup>1</sup> Papel com peso inferior a 75 g/m<sup>2</sup> (20 lb ) deve ser impresso com o Tipo de papel definido para Papel de baixa gramatura. Caso contrário, o papel poderá ficar excessivamente curvado, o que pode causar problemas na alimentação, especialmente em ambientes mais úmidos.

<sup>2</sup> Etiquetas e outros materiais especiais podem ser usados ocasionalmente e devem ser testados quanto à sua aceitação.

<sup>3</sup> É possível usar etiquetas de papel de até 105 g/m<sup>2</sup> (28 lb Bond).

<sup>4</sup> A gramatura máxima para conteúdo 100% algodão é de 24 lb Bond.

<sup>5</sup> Envelopes de 28 lb Bond estão limitados a conteúdo 25% algodão.
# Instalação e configuração

# Este capítulo contém:

Seleção de um local para a impressora	
Conectando cabos	40
Instalação de bandejas opcionais	42
Assistente de configuração inicial	43
Aplicativo Xerox® Easy Assist	44
Rede	48
Configuração e uso dos aplicativos da tela inicial	53
Configuração da impressora para envio de fax	55
Definição das configurações de SMTP de e-mail	61
Configuração usando recursos de acessibilidade	71
Carregamento de papel e mídia especial	73
Ajuste do volume do alto-falante	81
Configuração das definições de som do dispositivo	82
Configuração da Cópia de cartão	83
Uso do centro de atalho	84
Configuração de cotas do dispositivo	85
Definição das configurações Eco	86
Uso do Suporte técnico ao cliente	87
Gerenciamento de contatos	88
Instalação e atualização do software, drivers e firmware	90
Impressão da Página de definições de menu	98

## Seleção de um local para a impressora

- Deixe espaço suficiente para instalar opções de hardware e para abrir bandejas, tampas e portas.
- Instale a impressora perto de uma tomada elétrica.

Aviso: Para evitar riscos de incêndio ou choque elétrico, conecte o cabo de alimentação a uma saída elétrica com classificação e adequadamente aterrada que esteja próxima do produto e facilmente acessível.

CUIDADO—RISCO DE CHOQUE: Para evitar o risco de choque elétrico, não coloque ou use este produto perto da água ou em locais molhados.

- Verifique se o fluxo de ar no ambiente está de acordo com a última revisão da norma ASHRAE 62 ou da norma CEN/TC 156.
- Use uma superfície plana, firme e estável.
- Mantenha a impressora:
  - Limpa, seca e sem poeira
  - Longe de grampos e clipes de papel soltos
  - Longe da corrente de ar direta de aparelhos de ar condicionado, aquecedores ou ventiladores
  - Longe da luz direta do sol e de umidade excessiva
- Observe a faixa de temperatura.

Temperatura de operação	10 a 32,2 °C (50 a 90 °F)
-------------------------	---------------------------

• Deixe a quantidade de espaço recomendada a seguir ao redor da impressora, para obter a ventilação adequada:



- 1. Parte superior: 305 mm (12 pol.)
- 2. Parte de trás: 102 mm (4 pol.)
- 3. Lado direito: 76 mm (3 pol.)

4. Parte da frente: 508 mm (20 pol.)

O espaço mínimo necessário na parte da frente do dispositivo é de 76 mm (3 pol.).

5. Lado esquerdo: 76 mm (3 pol.)

# Conectando cabos

CUIDADO—RISCO DE CHOQUE: Para evitar o risco de choque elétrico, não instale este produto nem faça conexões elétricas ou a cabo, como recursos do fax, cabos de energia ou telefone, durante tempestades com relâmpago.

Aviso: Para evitar riscos de incêndio ou choque elétrico, conecte o cabo de energia a uma saída elétrica com classificação e adequadamente aterrada que esteja próxima do produto e facilmente acessível.

**Aviso:** Para evitar o risco de incêndio ou choque elétrico, utilize somente o cabo de energia fornecido com este produto ou um cabo de energia de substituição fornecido por um fabricante autorizado.

**Aviso:** Para reduzir o risco de incêndio, use apenas um cabo de 26 AWG ou um fio de telecomunicações RJ-11 maior ao conectar o produto à rede de telefone pública conectada. Para os usuários na Austrália, o cabo deve ser aprovado pelo Australian Communications and Media Authority.

**Aviso—Dano em potencial:** Para evitar avaria ou perda de dados da impressora, não toque no cabo USB, em qualquer adaptador de rede sem fio ou em qualquer área exposta da impressora enquanto estiver imprimindo.



NÚMERO	USAR	PARA
1	Porta LINE	Conecta a impressora à linha telefônica ativa por uma tomada padrão (RJ-11), um filtro DSL, um adaptador VoIP ou qualquer outro adaptador que permita acessar a linha telefônica para enviar e receber fax.
2	Soquete do cabo de alimentação	Conecte a impressora a uma tomada elétrica de- vidamente aterrada.
3	Porta USB	Conectar um teclado ou qualquer opcional compatível.

NÚMERO	USAR	PARA
		Essa porta está disponível apenas em alguns mo- delos de impressora.
4	Porta USB de impressora	Conecta a impressora ao computador.
5	Porta Ethernet	Conectar a impressora à rede.

# Instalação de bandejas opcionais

Nota: Dependendo do modelo de sua impressora, você pode instalar uma bandeja dupla para 650 folhas ou ambas a bandeja dupla para 650 folhas e a bandeja para 550 folhas.

**CUIDADO—RISCO DE CHOQUE:** Para evitar o risco de choque elétrico, se você for acessar a placa da controladora ou instalar um hardware opcional ou dispositivos de memória algum tempo após configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica antes de continuar. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os também e desconecte os cabos que entram na impressora.

- 1. Desligue a impressora.
- 2. Desconecte o cabo de energia da tomada elétrica e da impressora.
- 3. Desembale a bandeja opcional e remova todo o material de embalagem.
- 4. Alinhe a impressora à bandeja opcional e encaixe a impressora no lugar.

**CUIDADO—FERIMENTO EM POTENCIAL:** O peso da impressora é superior a 18 kg (40 lb) e exige duas ou mais pessoas treinadas para movê-la com segurança.



Nota: Se você estiver instalando as bandejas opcionais, instale a bandeja para 550 folhas abaixo da bandeja dupla para 650 folhas.

5. Conecte o cabo de energia à impressora e à tomada elétrica.

**CUIDADO**—**FERIMENTO EM POTENCIAL:** Para evitar riscos de incêndio ou choque elétrico, conecte o cabo de alimentação a uma tomada elétrica adequadamente classificada e aterrada, que esteja próxima do produto e facilmente acessível.

6. Ligue a impressora.

Adicione a bandeja no driver de impressão para que ela fique disponível para os trabalhos de impressão. Para obter mais informações, consulte Adicionar opções disponíveis ao driver de impressão.

# Assistente de configuração inicial

O assistente de configuração inicial aparece quando a impressora é ligada pela primeira vez. É possível usar o assistente de configuração inicial para concluir as configurações gerais e registrar a impressora na rede.

O assistente de configuração inicial é um conjunto de telas com instruções que ajudam você a concluir as configurações básicas da impressora, como Idioma, a Data e hora e outras informações críticas sobre a impressora. Se necessário, é possível usar o assistente de configuração inicial para conectar a impressora a uma rede Wi-Fi.

# Aplicativo Xerox® Easy Assist

Para acessar a impressora em seu Smartphone, faça download e instale o aplicativo Xerox Easy Assist em seu dispositivo móvel. Ao instalar o aplicativo Xerox Easy Assist em seu Smartphone, você poderá facilmente configurar a sua nova impressora, gerenciar sua configuração, visualizar os alertas que indicam o suprimento necessário e pede-o, e obter suporte de solução de problemas em tempo real para a sua impressora.

O aplicativo Xerox Easy Assist possui instruções e links para vídeos que ajudam você a tirar a impressora da caixa de envio. Para instalar o aplicativo Xerox Easy Assist em seu Smartphone, é necessário digitalizar um Código QR. Há dois tipos de Códigos QR:

- O primeiro Código QR destina-se à instalação inicial do aplicativo. Esse Código QR pode ser encontrado na caixa de embalagem ou no Guia de instalação que acompanha a impressora. Para instalar o aplicativo Xerox Easy Assist pela primeira vez, é necessário digitalizar esse Código QR usando a câmera de seu Smartphone.
- O segundo Código QR destina-se à configuração de uma conexão de rede sem fio entre o Smartphone e a impressora. Por exemplo, conexão com Wi-Fi Direct. Para as impressoras que possuem Interface com o usuário de tela de seleção por toque ou interface de visor maior que 2 linhas, você poderá encontrar esse Código QR no painel de controle da impressora. Para obter mais informações, consulte Conexão ao aplicativo Xerox<sup>®</sup> Easy Assist para impressoras instaladas. É necessário que você digitalize o segundo Código QR por meio do aplicativo Xerox Easy Assist.

Para instalar e usar o aplicativo Xerox Easy Assist, faça o seguinte:

1. Para assistir a um vídeo útil para desembalar sua impressora, digitalize o Código QR na caixa de embalagem ou no Guia de Instalação que acompanha a impressora, usando a câmera do Smartphone.

Com base em seu Smartphone, você será solicitado a fazer download do aplicativo por meio do Apple App Store ou do Google Play Store. Aceite o Contrato de licença de usuário final (EULA) e depois siga as instruções que aparecem no aplicativo.

- 2. Para a configuração inicial, quando a impressora é ligada pela primeira vez, aparece o assistente de configuração inicial. No painel de controle da impressora, faça o seguinte:
  - a. Selecione seu Idioma e toque em Avançar.

A tela Aplicativo móvel Xerox Easy Assist é exibida.

b. Para usar seu dispositivo móvel para configurar e gerenciar sua impressora, toque em Sim.

A tela Obter o aplicativo aparece para confirmar o tipo de seu dispositivo móvel. Escolha uma das opções:

- iOS: selecione esta opção para instalar o aplicativo Xerox Easy Assist para seu iPhone.
- Android: selecione esta opção para instalar o aplicativo Xerox Easy Assist para seu dispositivo móvel Android.
- Eu tenho o aplicativo: selecione esta opção, se você já instalou o aplicativo Xerox Easy Assist em seu dispositivo móvel.

3. Se você selecionou a opção iOS ou Android, uma tela é exibida para ajudá-lo a fazer download do aplicativo. No painel de controle, toque na opção **Mostrar Código QR**.

Uma tela é exibida com o Código QR. Para instalar o aplicativo, digitalize o Código QR com a câmera de seu Smartphone.

- 4. Faça download e instale o aplicativo Xerox Easy Assist em seu Smartphone:
  - Para celulares Android: Acesse o Google Play Store e então procure o aplicativo Xerox Easy Assist.
  - Para iOS ou iPhones: Acesse o Apple App Store e então procure o aplicativo Xerox Easy Assist.
- 5. Quando você instala o aplicativo pela primeira vez em seu Smartphone, para obter o Contrato de licença de usuário final (EULA), toque em **Eu concordo**.
- 6. Siga as instruções que aparecem no aplicativo. Para conectar seu Smartphone à impressora, toque em **Conectar à minha impressora**.
- 7. No painel de controle da impressora, para conectar ao aplicativo, toque na opção **Mostrar Código QR**. O segundo Código QR é exibido.

Importante: Para as impressoras com interface de visor de 2 linhas, não há um Código QR no painel de controle. Para conectar a impressora ao seu dispositivo móvel, siga as instruções que aparecem no painel de controle. Quando solicitado, digite o nome SSID de Wi-Fi Direct e senha para sua impressora. A impressora e o aplicativo são conectados por meio de Wi-Fi Direct.

8. Digitalize o segundo Código QR por meio do aplicativo Xerox Easy Assist. Siga as instruções que aparecem no aplicativo.

Quando a conexão é configurada, seu Smartphone e a impressora compartilham a mesma rede sem fio, temporariamente.

9. Com o suporte do aplicativo Xerox Easy Assist, conclua as configurações gerais e registre a impressora na rede.

As configurações gerais incluem Senha do administrador, Conectividade, Medições, Data e hora, Som, Economia de energia, e muito mais.

Nota: Assegure-se de que o seu Smartphone esteja conectado à mesma rede sem fio ou com fio que a impressora e que eles possam se comunicar após concluir a configuração.

10. Para concluir a configuração inicial no aplicativo, digite as informações necessárias para sua impressora e depois toque em **Concluir configuração**.

A tela Bem-vindo é exibida.

11. Quando a configuração inicial é concluída, com o aplicativo Xerox Easy Assist, é possível executar o seguinte:

#### Configurar uma nova impressora

Se você tiver o Código QR ou o Endereço IP disponível, poderá configurar uma nova impressora Xerox com a ajuda do aplicativo Xerox Easy Assist. Na tela Minhas impressoras no aplicativo, toque no ícone + e, em seguida, toque em **Configurar uma nova impressora**. Siga as instruções exibidas no aplicativo.

#### Status da impressora

O status exibe as informações da impressora, como preparação da impressora, nível de toner e status da bandeja do papel para cada bandeja. Você pode solicitar peças e suprimentos por meio do aplicativo Xerox Easy Assist. Se o nível de toner parecer baixo, para solicitar um novo toner, selecione o ícone **Toner** e toque em **Encomendar**.

#### Alertas

O aplicativo Xerox Easy Assist pode avisá-lo sobre quaisquer erros ou problemas na impressora. Para exibir a comunicação de erro, toque no ícone de **Sino**.

#### Imprimir

É possível executar um trabalho de impressão por meio do aplicativo Xerox Easy Assist. No aplicativo, selecione sua impressora e toque em **Imprimir**. Selecione o documento que você precisa imprimir de seu dispositivo móvel, confirme as configurações de impressão e, em seguida, toque em **Imprimir**.

#### Configurações do dispositivo

Você pode exibir e editar as configurações da impressora na guia **Configurações do dispositivo**. Se você não configurou uma senha durante a configuração inicial, precisará configurá-la para exibir ou editar as configurações existentes da impressora.

#### Suporte

Você pode solicitar suporte e encontrar soluções para problemas relacionados à impressora por meio do aplicativo Xerox Easy Assist. No aplicativo, selecione sua impressora e toque em **Suporte**. Isso conecta você ao Chatbot em tempo real do Agente de Suporte da Xerox.

#### Drivers de impressão e digitalização

É possível fazer download dos drivers de impressão e digitalização para sua impressora por meio do aplicativo Xerox Easy Assist. No aplicativo, selecione sua impressora e toque em **Drivers de impressão** e digitalização. No campo E-mail, digite seu endereço de e-mail registrado e depois toque no ícone + para adicionar seu e-mail. Para fazer download e instalar os drivers de impressão e digitalização, o aplicativo envia um Link rápido para seu endereço de e-mail.

#### Imprimir página de teste

Para confirmar se todas as configurações estão corretas, você pode imprimir uma página de teste. No aplicativo, selecione sua impressora e toque em **Imprimir página de teste**.

#### Remover uma impressora

É possível remover uma impressora do aplicativo Xerox Easy Assist. Em seu aplicativo, selecione uma impressora e, em seguida, toque em **Remover**.

#### CONEXÃO AO APLICATIVO XEROX® EASY ASSIST PARA IMPRESSORAS INSTALADAS

Para instalar e usar o aplicativo Xerox Easy Assist (XEA) para uma impressora que não requer configuração de instalação inicial, você poderá encontrar o Código QR no painel de controle **Central de notificações > Conectado à rede > Conectar ao aplicativo Xerox Easy Assist > Mostrar Código QR**. Digitalize o Código QR e depois siga as instruções que aparecem no painel de controle e em seu dispositivo móvel:

- Com base em seu Smartphone, para instalar o aplicativo pela primeira vez, você será solicitado a fazer download do aplicativo por meio do Apple App Store ou do Google Play Store.
- Se o aplicativo já estiver instalado, para acessar os recursos do Xerox Easy Assist, conecte à impressora usando seu Smartphone.

Importante: Para as impressoras com interface de visor de 2 linhas, não há um Código QR no painel de controle. Para conectar a impressora ao seu dispositivo móvel, siga as instruções que aparecem no painel de controle. Quando solicitado, digite o nome SSID de Wi-Fi Direct e senha para sua impressora. A impressora e o aplicativo são conectados por meio de Wi-Fi Direct.

Se a sua impressora já estiver configurada em sua rede e o Assistente de configuração inicial estiver concluído, por meio do aplicativo XEA será possível adicionar a impressora diretamente à lista de Minhas impressoras. Você pode ver o status da impressora, obter os drivers de impressão e obter o suporte Chatbot. Para adicionar uma impressora que está na rede, abra a página inicial do aplicativo XEA. Na tela Minhas impressoras, toque no ícone +. O aplicativo procura impressoras próximas na rede:

- Se o aplicativo encontrar sua impressora, você poderá selecioná-la e adicioná-la diretamente.
- Se o aplicativo não conseguir encontrar a impressora que você está procurando, você poderá adicioná-la digitando seu endereço IP.

Se a impressora e o dispositivo móvel não puderem se comunicar, assegure-se de que estejam na mesma rede.

## Rede

#### CONEXÃO DA IMPRESSORA A UMA REDE ETHERNET COM FIO

Quando você conecta a impressora a uma conexão Ethernet com fio, a conexão de Wi-Fi é desligada automaticamente. Quando conectada, configure um endereço IP no painel de controle da impressora.

Antes de iniciar, assegure-se de que o Adaptador ativo esteja definido como Automático.

- 1. Na tela inicial, toque em Configurações > Rede/Portas > Visão geral da rede > Adaptador ativo.
- 2. Conecte o cabo Ethernet à impressora. Assegure-se de que o cabo Ethernet tenha conexão de Internet.
- 3. Para configurar e gerenciar sua nova impressora Xerox, siga as instruções no Xerox Easy Assist.

#### CONEXÃO DA IMPRESSORA A UMA REDE SEM FIO

Antes de começar, verifique se:

- o Adaptador ativo está definido como Automático. Na tela inicial, toque em Configurações > Rede/Portas
   > Visão geral da rede > Adaptador ativo.
- O cabo Ethernet não está conectado à impressora.

#### Utilização do assistente de configuração sem fio na impressora

Antes de usar o assistente, certifique-se de que o firmware da impressora esteja atualizado. Para obter mais informações, consulte Atualização de software.

- 1. Na tela inicial, toque em > **Configurar agora**.
- 2. Selecione uma rede Wi-Fi e, em seguida, digite a senha da rede.
- 3. Toque em Concluído.

#### Uso do menu de configurações na impressora

- 1. Na tela inicial, toque em Configurações > Rede/Portas > Sem fio > Configurar no painel da impressora > Escolher rede.
- 2. Selecione uma rede Wi-Fi e, em seguida, digite a senha da rede.

Nota: Para modelos de impressora prontos para a rede Wi-Fi, um aviso solicitando a configuração da rede Wi-Fi é exibido durante a configuração inicial.

## CONECTANDO A IMPRESSORA EM UMA REDE SEM FIO USANDO O WI-FI PROTECTED SETUP (WPS)

Antes de começar, verifique se:

- O ponto de acesso (roteador sem fio) é certificado para WPS ou compatível com WPS. Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com o ponto de acesso.
- Um adaptador de rede sem fio está instalado na sua impressora. Para obter mais informações, consulte as instruções fornecidas com o adaptador.

#### Usando o método de botão de controle

1. No painel de controle, navegue até:

# Configurações > Rede/Portas > Sem fio > Configuração de Wi-Fi protegido > Iniciar método de botão de controle

2. Siga as instruções exibidas no visor.

#### Uso do método de número de identificação pessoal (PIN)

1. No painel de controle, navegue até:

#### Configurações > Rede/Portas > Sem fio > Configuração de Wi-Fi protegido > Iniciar método de PIN

- 2. Copiar PIN de WPS de oito dígitos.
- 3. Abra um navegador da Web e digite o endereço IP do ponto de acesso no campo de endereços. Veja o endereço IP da impressora na tela inicial da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- 4. Acesse as configurações WPS. Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com o ponto de acesso.
- 5. Insira o PIN de oito dígitos e salve as alterações.

#### CONFIGURAÇÃO DE WI-FI DIRECT

Wi-Fi Direct é uma tecnologia ponta a ponta baseada em Wi-Fi que permite que dispositivos sem fio se conectem-se diretamente a uma impressora habilitada para Wi-Fi Direct sem a necessidade de um ponto de acesso (roteador sem fio).

1. Na tela inicial, toque em Configurações > Rede/Portas > Wi-Fi Direct.

- 2. Configure as definições.
  - Ativar Wi-Fi Direct—Habilita a impressora a difundir sua própria rede Wi-Fi Direct.
  - Nome do Wi-Fi Direct—Atribui um nome à rede Wi-Fi Direct.
  - Senha do Wi-Fi Direct—Atribui a senha para negociação da segurança sem fio ao utilizar a conexão ponta a ponta.
  - Exibir senha na página de configuração—Mostra a senha na Página de configuração de rede.
  - Aceitar automaticamente solicitações do botão de controle—Permite que a impressora aceite solicitações de conexão automaticamente.

Nota: Aceitar solicitações do botão de controle não é seguro.

- Por padrão, a senha da rede de Wi-Fi Direct não fica visível no visor da impressora. Para exibir a senha, ative o ícone de exibição de senha. No painel de controle, toque em Configurações > Segurança > Diversos > Ativar revelação de senha/PIN.
- Para saber a senha da rede Wi-Fi Direct sem mostrá-la no visor da impressora, na tela inicial toque em Configurações > Relatórios > Rede > Configuração de rede.

## CONEXÃO DE UM DISPOSITIVO MÓVEL À IMPRESSORA

Antes de conectar o dispositivo móvel, verifique se o Wi-Fi Direct está configurado. Para obter mais informações, consulte Configuração de Wi-Fi Direct.

### Conexão usando o Wi-Fi Direct

Nota: Essas instruções são aplicáveis apenas para dispositivos móveis com Android.

- 1. No dispositivo móvel, acesse o menu de definições.
- 2. Ative o Wi-Fi e depois toque em Wi-Fi Direct.
- 3. Selecione o nome de Wi-Fi Direct da impressora.
- 4. Confirme a conexão no painel de controle da impressora.

### Conexão usando Wi-Fi

- 1. No dispositivo móvel, acesse o menu de definições.
- 2. Toque em **Wi-Fi** e selecione o nome de Wi-Fi Direct da impressora.

Nota: A cadeia de caracteres DIRECT-xy (onde x e y representam dois caracteres aleatórios) é adicionada antes do nome do Wi-Fi Direct.

3. Insira a senha do Wi-Fi Direct.

### CONEXÃO DE UM DISPOSITIVO MÓVEL À IMPRESSORA

Antes de conectar o seu computador, verifique se o Wi-Fi Direct está configurado. Para obter mais informações, consulte Configuração de Wi-Fi Direct.

#### Para usuários do Windows

- 1. Abra a pasta de impressoras.
- 2. Selecione a impressora que você deseja atualizar e execute os seguintes procedimentos:
  - No Windows 7 ou posterior, selecione Propriedades da impressora.
  - Em versões anteriores, selecione Propriedades.
- 3. Navegue até a guia Configuração e selecione Atualizar agora Perguntar à impressora.
- 4. Aplique as alterações.

#### Para usuários do Macintosh

- 1. Em Preferências do sistema no menu da Apple, navegue até a impressora e selecione **Opções e** suprimentos.
- 2. Navegue até a lista de opções de hardware e, em seguida, adicione qualquer uma das opções instaladas.
- 3. Aplique as alterações.

#### DESATIVAÇÃO DA REDE WI-FI

1. No painel de controle da impressora, navegue até:

#### Configurações > Rede/Portas > Visão geral de rede > Adaptador ativo > Rede padrão

2. Siga as instruções exibidas no visor.

#### VERIFICAÇÃO DA CONECTIVIDADE DA IMPRESSORA

- 1. Na tela inicial, toque em **Configurações > Relatórios > Rede > Página de configuração de rede**.
- 2. Consulte a primeira seção da página de configurações de rede e confirme se o status está definido como conectado.

Se o status estiver definido como não conectado, talvez o ponto de rede esteja inativo ou o cabo de rede não esteja funcionando corretamente. Entre em contato com o seu administrador para obter assistência.

# ALTERAÇÃO DAS CONFIGURAÇÕES DE PORTAS DA IMPRESSORA APÓS INSTALAR UMA PORTA DE SOLUÇÕES INTERNA

- Se a impressora tiver um endereço IP estático, não altere a configuração.
- Se os computadores estiverem configurados para usar o nome de rede em vez de um endereço IP, não altere a configuração.

• Se você estiver adicionando uma porta de soluções interna (ISP) sem fio a uma impressora configurada anteriormente para conexão Ethernet, desconecte a impressora da rede Ethernet.

#### Para usuários do Windows

- 1. Abra a pasta de impressoras.
- 2. No menu de atalho da impressora com o novo ISP, abra as propriedades da impressora.
- 3. Configure a porta na lista.
- 4. Atualize o endereço IP.
- 5. Aplique as alterações.

#### Para usuários do Macintosh

- 1. Em Preferências do sistema no menu Apple, navegue até a lista de impressoras e, em seguida, selecione + >IP.
- 2. Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.
- 3. Aplique as alterações.

## Configuração e uso dos aplicativos da tela inicial

Nota: Esses aplicativos são suportados apenas em alguns modelos de impressora.

#### LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO IP DA IMPRESSORA

Para visualizar o endereço IP da impressora, abra a Tela inicial. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.

Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

#### **GERENCIAMENTO DE MARCADORES**

#### Criação de marcadores

Use marcadores para imprimir documentos acessados com frequência, que são armazenados em servidores ou na Internet.

- Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço. Veja o endereço IP da impressora na tela inicial da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- 2. Clique em **Configuração do marcador > Adicionar marcador** e digite um nome exclusivo para o marcador.
- 3. Selecione um tipo de protocolo de endereço e siga um dos seguintes procedimentos:
  - Para HTTP e HTTPS, digite a URL que você deseja marcar.
  - Para HTTPS, use o nome do host em vez do endereço IP. Por exemplo, digite myWebsite.com/sample. pdf em vez de digitar 123.123.123.123/sample.pdf. Certifique-se de que o nome do host também corresponda ao valor do nome comum (CN) no certificado do servidor. Para saber mais sobre como obter o valor do CN no certificado do servidor, consulte as informações de ajuda para seu navegador da Web.
  - Para FTP, digite o endereço de FTP. Por exemplo, myServer/myDirectory. Digite a porta FTP. A porta 21 é a porta padrão para enviar comandos.
  - Para SMB, digite o endereço da pasta da rede. Por exemplo, myServer/myShare/myFile.pdf. Digite o nome de domínio da rede.
  - Se necessário, selecione o tipo de autenticação para FTP e SMB.

Para limitar o acesso ao marcador, insira um PIN.

Nota: O aplicativo suporta os seguintes tipos de arquivo: PDF, JPEG, TIFF e páginas da Web baseadas em HTML. Outros tipos de arquivo, como DOCX e XLXS, são compatíveis com alguns modelos de impressora.

4. Clique em Salvar.

Nota: Para gerenciar marcadores, clique em **Configuração de marcador**.

### Criação de pastas

- Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço. Veja o endereço IP da impressora na tela inicial da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- 2. Clique em Configuração do marcador > Adicionar pasta e insira um nome exclusivo para a pasta.

Nota: Para limitar o acesso à pasta, insira um PIN.

- 3. Clique em Salvar.
- É possível criar pastas ou marcadores dentro de uma pasta. Para criar um marcador, consulte Criação de marcadores.
- Para gerenciar pastas, clique em **Configuração de marcador**.

## Configuração da impressora para envio de fax

- Os métodos de conexão a seguir são aplicáveis apenas em alguns países ou regiões.
- Durante a configuração inicial da impressora, desmarque a caixa de seleção de função de fax e qualquer outra função que você pretenda configurar mais tarde e selecione **Continuar**.
- Se a função de fax estiver ativada e não estiver completamente configurada, a luz indicadora poderá piscar em vermelho.

Aviso: Não toque nos cabos ou na área indicada da impressora enquanto estiver enviando ou recebendo um fax.



### CONFIGURAÇÃO DA FUNÇÃO DE FAX

1. No painel de controle, navegue até:

#### Configurações > Dispositivo > Preferências > Executar configuração inicial

- 2. Desligue a impressora, aguarde por cerca de 10 segundos e ligue-a novamente.
- 3. Na tela Antes de começar, selecione Alterar as configurações e continuar com o Assistente.
- 4. Na tela Configuração do servidor de fax/e-mail, insira as informações necessárias.
- 5. Conclua a configuração.

#### Utilização do assistente de configuração de fax na impressora

- Este assistente aparece apenas se o fax analógico não estiver configurado.
- O assistente configura apenas o fax analógico. Para configurar outros modos de fax, vá para Configurações
   > Fax > Configuração de fax.
- Antes de usar o assistente, certifique-se de que o firmware da impressora esteja atualizado. Para obter mais informações, consulte Atualização de software.
- 1. Na tela inicial, toque em Fax.
- 2. Toque em Configurar agora.

- 3. Digite o nome do fax e toque em **Avançar**.
- 4. Digite o número de fax e toque em Concluído.

#### Utilização do menu de configurações da impressora

- 1. Na tela inicial, toque em **Configurações > Fax > Configuração de fax > Configurações gerais de fax**.
- 2. Defina as configurações.

#### Utilização do Servidor Web incorporado

- 1. Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço. Para visualizar o endereço IP da impressora, consulte Localização do endereço IP da impressora.
- 2. Clique em Configurações > Fax > Configuração de fax > Configurações gerais de fax.
- 3. Defina as configurações.
- 4. Aplique as alterações.

<u>/</u>}

#### CONFIGURANDO FAX USANDO UMA LINHA DE TELEFONE PADRÃO

CUIDADO—RISCO DE CHOQUE: Para evitar o risco de choque elétrico, não instale este produto nem faça conexões elétricas ou por cabo, como cabo de alimentação, recurso de fax, cabos de telefone, durante tempestades com raios.

**CUIDADO**—**RISCO DE CHOQUE:** Para evitar o risco de choque elétrico, não use o recurso de fax durante tempestades com raios.

CUIDADO—FERIMENTO EM POTENCIAL: Para reduzir o risco de incêndio, use apenas um cabo de 26 AWG ou um fio de telecomunicações (RJ-11) maior ao conectar o produto à rede de telefone pública conectada. Para os usuários na Austrália, o cabo deve ser aprovado pelo Australian Communications and Media Authority.

#### Configuração 1: A impressora está conectada a uma linha de fax dedicada



- 1. Conecte uma extremidade do cabo de telefone à porta de linha da impressora.
- 2. Conecte a outra extremidade do cabo a uma tomada de telefone analógica ativa.
- Você pode configurar a impressora para receber fax automaticamente (Ativar o atendimento automático) ou manualmente (Desativar o atendimento automático).
- Para receber faxes automaticamente, configure a impressora para atender após um número específico de toques.

#### Configuração 2: A impressora compartilha a linha com uma secretária eletrônica

Nota: Se você assina um serviço de toque diferente, configure o padrão de toque correto para a impressora. Caso contrário, a impressora não receberá fax, mesmo que você a defina para receber automaticamente.

#### Configurações variadas para conectar a tomadas diferentes



- 1. Conecte uma extremidade do cabo de telefone à porta de linha da impressora.
- 2. Conecte a outra extremidade do cabo a uma tomada de telefone analógica ativa.
- Se houver apenas um número de telefone em sua linha, configure a impressora para receber faxes automaticamente.
- Configure a impressora para atender as chamadas dois toques depois da secretária eletrônica. Por exemplo, se a secretária eletrônica atender as chamadas após quatro toques, ajuste a configuração Toques para atender da impressora para seis.

# COMO CONFIGURAR FAX EM PAÍSES OU REGIÕES COM DIFERENTES TOMADAS E PLUGUES TELEFÔNICOS

CUIDADO—RISCO DE CHOQUE: Para evitar o risco de choque elétrico, não instale este produto nem faça conexões elétricas ou por cabo, como cabo de alimentação, recurso de fax, cabos de telefone, durante tempestades com raios. 4

**CUIDADO—RISCO DE CHOQUE:** Para evitar o risco de choque elétrico, não use o recurso de fax durante tempestades com raios.

**Aviso:** Para reduzir o risco de incêndio, use apenas um cabo de 26 AWG ou um fio de telecomunicações (RJ-11) maior ao conectar o produto à rede de telefone pública conectada. Para os usuários na Austrália, o cabo deve ser aprovado pelo Australian Communications and Media Authority.

A tomada telefônica padrão adotada pela maioria dos países ou regiões é a RJ11. Se a tomada telefônica ou equipamento em seu local não for compatível com este tipo de conexão, então use um adaptador de telefone. Um adaptador para seu país ou região pode não vir com a impressora e você precisará comprá-lo separadamente.

Pode existir um plugue adaptador conectado à porta telefônica da impressora. Não remova o plugue adaptador da porta telefônica da impressora se você for conectar em um sistema telefônico em cascata ou serial.



## Conexão da impressora a uma tomada diferente da RJ11



- 1. Conecte uma extremidade do cabo de telefone à porta de linha da impressora.
- 2. Conecte a outra extremidade do cabo ao adaptador RJ11 e depois conecte o adaptador na tomada.
- 3. Se desejar conectar outro dispositivo com um conector diferente do RJ11 à mesma tomada, conecte-o diretamente ao adaptador de telefone.

#### Conexão da impressora a uma tomada na Alemanha

A tomada alemã possui dois tipos de portas. As portas N são para máquinas de fax, modems e secretárias eletrônicas. A porta F é para telefones. Conecte a impressora a qualquer uma das portas N.



- 1. Conecte uma extremidade do cabo de telefone à porta de linha da impressora.
- 2. Conecte a outra extremidade do cabo ao adaptador RJ11 e depois conecte o adaptador à porta N.
- 3. Se quiser conectar um telefone e uma secretária eletrônica à mesma tomada, conecte os dispositivos como mostrado.

#### CONECTANDO-SE A UM SERVIÇO DE TOQUES DISTINTOS

Um toque distinto permite que você tenha diversos números de telefone em uma única linha. Cada número de telefone é atribuído a um padrão de toque diferente.

1. No painel de controle, navegue até:

# Configurações > Fax > Configuração de fax > Configurações de recebimento de fax > Controles do administrador > Atendimento ativado

- 2. Selecione um padrão de toque.
- 3. Aplique as alterações.

#### CONFIGURAÇÃO DE DATA E HORA DO FAX

- No painel de controle, navegue até: Configurações > Dispositivo > Preferências > Data e hora > Configurar
- 2. Defina as configurações.

### CONFIGURAÇÃO DO HORÁRIO DE VERÃO

No painel de controle, navegue até:
 Configurações > Dispositivo > Preferências > Data e hora > Configurar

Para modelos de impressora sem tela de seleção por toque, para navegar pelas configurações, pressione **OK**.

- 2. No menu Fuso horário, selecione o fuso horário necessário.
- 3. Defina as configurações.

## DEFININDO AS CONFIGURAÇÕES DO ALTO-FALANTE DO FAX

- 1. Na tela inicial, toque em **Configurações > Fax > Configuração de fax > Configurações do alto-falante**.
- 2. Siga as etapas abaixo:
  - Ajuste o Modo do alto-falante em Sempre ligado.
  - Ajuste o Volume do alto-falante em Alto.
  - Ative o Volume da campainha.

## Definição das configurações de SMTP de e-mail

Defina as configurações do SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) para enviar um documento digitalizado por email. As configurações podem variar de acordo com cada provedor de serviços de e-mail.

Antes de começar, verifique se a impressora está conectada a uma rede e se essa rede está conectada à Internet.

#### UTILIZAÇÃO DO ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO DE E-MAIL NA IMPRESSORA

Antes de usar o assistente, certifique-se de que o firmware da impressora esteja atualizado. Para obter mais informações, consulte Atualização de software.

- 1. Na tela inicial, toque em E-mail.
- 2. Toque e digite o seu endereço de e-mail.
- 3. Digite a senha.
  - Dependendo do seu prestador de serviços de e-mail, digite a senha da sua conta, senha do aplicativo ou senha de autenticação. Para obter mais informações sobre a senha, consulte a lista de Provedores de serviços de e-mail e depois a Senha do dispositivo.
  - Se o seu provedor não estiver listado, entre em contato com o seu provedor solicite as configurações de Porta do gateway SMTP primário, Usar SSL/TLS e Autenticação de servidor SMTP.
- 4. Toque em OK.

#### USO DO MENU DE CONFIGURAÇÕES NA IMPRESSORA

- 1. Na tela inicial, toque em **Configurações > E-mail > Configuração de e-mail**.
- 2. Defina as configurações.
  - Para obter mais informações sobre a senha, consulte a lista de Provedores de serviços de e-mail.
  - Para provedores de serviço de e-mail que não estiverem na lista, entre e contato com o seu provedor e solicite as configurações.

#### UTILIZAÇÃO DO SERVIDOR DA WEB INCORPORADO

- 1. Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.
  - Veja o endereço IP da impressora na tela inicial da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
  - Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.
- 2. Clique em **Configurações > E-mail**.

- 3. Na seção Configuração de e-mail, configure as definições.
  - Para obter mais informações sobre a senha, consulte a lista de Provedores de serviços de e-mail.
  - Para provedores de serviço de e-mail que não estiverem na lista, entre e contato com o seu provedor e solicite as configurações.
- 4. Clique em Salvar.

#### **PROVEDORES DE SERVIÇOS DE E-MAIL**

Para determinar as definições de SMTP do seu provedor de serviços de e-mail, use as tabelas a seguir.

Nota: Para cada Provedor de serviços de e-mail, o número da porta pode ser diferente, de acordo com o Gateway SMTP primário.

#### Gmail™

🧪 Nota: Certifique-se de que a verificação em duas etapas esteja ativada na sua conta Google.

Para ativar a verificação em duas etapas, vá até a página Segurança de conta Google, faça login na sua conta e, na seção Login no Google, clique em Verificação em duas etapas.

CONFIGURAÇÃO	VALOR
Gateway SMTP primário	smtp.gmail.com
Porta do gateway SMTP primário	587
	Nota: O número da porta pode ser diferente, de acordo com o Gateway SMTP primário. Por exemplo, pode ser 25, 465 ou 587.
Usar SSL/TLS	Obrigatório
Exigir certificado de confiança	Desativado
Endereço de resposta	Seu endereço de e-mail
Autenticação de servidor SMTP	Login/Comum
E-mail iniciado por dispositivo	Usar credenciais do dispositivo SMTP
ID do usuário do dispositivo	Seu endereço de e-mail
Senha do dispositivo	Senha do aplicativo
	Nota: Para criar uma senha de aplicativo, vá até página Segurança da conta Google, faça login na sua conta e, na seção Login no Google, clique em Senhas de aplicativo.

## Yahoo!® Mail

CONFIGURAÇÃO	VALOR
Gateway SMTP primário	smtp.mail.yahoo.com
Porta do gateway SMTP primário	587
Usar SSL/TLS	Obrigatório
Exigir certificado de confiança	Desativado
Endereço de resposta	Seu endereço de e-mail
Autenticação de servidor SMTP	Login/Comum
E-mail iniciado por dispositivo	Usar credenciais do dispositivo SMTP
ID do usuário do dispositivo	Seu endereço de e-mail
Senha do dispositivo	Senha do aplicativo
	Nota: Para criar uma senha de aplicativo, vá até página Segurança de conta Yahoo, faça login na sua conta e clique em Gerar senha de aplicativo

## **Outlook Live**

Essas configurações se aplicam aos domínios de e-mail outlook.com e hotmail.com.

CONFIGURAÇÃO	VALOR
Gateway SMTP primário	smtp.office365.com
Porta do gateway SMTP primário	587
Usar SSL/TLS	Obrigatório
Exigir certificado de confiança	Desativado
Endereço de resposta	Seu endereço de e-mail
Autenticação de servidor SMTP	Login/Comum
E-mail iniciado por dispositivo	Usar credenciais do dispositivo SMTP

CONFIGURAÇÃO	VALOR
ID do usuário do dispositivo	Seu endereço de e-mail
Senha do dispositivo	<ul> <li>Senha da conta ou senha do aplicativo</li> <li>Para contas com verificação em duas etapas desativada, use a senha da sua conta.</li> </ul>
	<ul> <li>Para contas com verificação em duas etapas ativada, use uma senha do aplicativo. Para criar uma senha de aplicativo, vá até página Gerenciamento de conta Outlook Live e faça login na sua conta.</li> </ul>

## AOL Mail

CONFIGURAÇÃO	VALOR
Gateway SMTP primário	smtp.aol.com
Porta do gateway SMTP primário	587
Usar SSL/TLS	Obrigatório
Exigir certificado de confiança	Desativado
Endereço de resposta	Seu endereço de e-mail
Autenticação de servidor SMTP	Login/Comum
E-mail iniciado por dispositivo	Usar credenciais do dispositivo SMTP
ID do usuário do dispositivo	Seu endereço de e-mail
Senha do dispositivo	Senha do aplicativo
	Nota: Para criar uma senha de aplicativo, vá até página Segurança de conta AOL, faça login na sua conta e clique em Gerar senha de aplicativo.

## iCloud Mail

Nota: Certifique-se de que a verificação em duas etapas esteja ativada na sua conta.

CONFIGURAÇÃO	VALOR
Gateway SMTP primário	smtp.mail.me.com
Porta do gateway SMTP primário	587
Usar SSL/TLS	Obrigatório

CONFIGURAÇÃO	VALOR
Exigir certificado de confiança	Desativado
Endereço de resposta	Seu endereço de e-mail
Autenticação de servidor SMTP	Login/Comum
E-mail iniciado por dispositivo	Usar credenciais do dispositivo SMTP
ID do usuário do dispositivo	Seu endereço de e-mail
Senha do dispositivo	Senha do aplicativo
	Nota: Para criar uma senha de aplicativo, vá até página Gerenciamento de conta iCloud, faça login na sua conta e, na seção Segurança, clique em Gerar senha.

## Comcast Mail

CONFIGURAÇÃO	VALOR
Gateway SMTP primário	smtp.comcast.net
Porta do gateway SMTP primário	587
Usar SSL/TLS	Obrigatório
Exigir certificado de confiança	Desativado
Endereço de resposta	Seu endereço de e-mail
Autenticação de servidor SMTP	Login/Comum
E-mail iniciado por dispositivo	Usar credenciais do dispositivo SMTP
ID do usuário do dispositivo	Seu endereço de e-mail
Senha do dispositivo	Senha do aplicativo

## Mail.com

CONFIGURAÇÃO	VALOR
Gateway SMTP primário	smtp.mail.com
Porta do gateway SMTP primário	587
Usar SSL/TLS	Obrigatório
Exigir certificado de confiança	Desativado

CONFIGURAÇÃO	VALOR	
Endereço de resposta	Seu endereço de e-mail	
Autenticação de servidor SMTP	Login/Comum	
E-mail iniciado por dispositivo	Usar credenciais do dispositivo SMTP	
ID do usuário do dispositivo	Seu endereço de e-mail	
Senha do dispositivo	Senha do aplicativo	

### Zoho Mail

CONFIGURAÇÃO	VALOR
Gateway SMTP primário	smtp.zoho.com
Porta do gateway SMTP primário	587
Usar SSL/TLS	Obrigatório
Exigir certificado de confiança	Desativado
Endereço de resposta	Seu endereço de e-mail
Autenticação de servidor SMTP	Login/Comum
E-mail iniciado por dispositivo	Usar credenciais do dispositivo SMTP
ID do usuário do dispositivo	Seu endereço de e-mail
Senha do dispositivo	Senha da conta ou senha do aplicativo
	<ul> <li>Para contas com verificação em duas etapas desativada, use a senha da sua conta.</li> </ul>
	<ul> <li>Para contas com verificação em duas etapas ativada, use uma senha do aplicativo. Para criar uma senha de aplicativo, vá até página Segurança de conta Zoho Mail, faça login na sua conta e, na seção Senhas específicas do aplicativo, clique em Gerar nova senha.</li> </ul>

## QQ Mail

Nota: Certifique-se de que o serviço de SMTP esteja ativado na sua conta.

Para ativar o serviço, na página inicial do QQ Mail, clique em **Configurações > Conta** e, na seção Serviço de POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV, ative o **serviço POP3/SMTP** ou **Serviço IMAP/SMTP**.

CONFIGURAÇÃO	VALOR	
Gateway SMTP primário	smtp.qq.com	
Porta do gateway SMTP primário	587	
Usar SSL/TLS	Obrigatório	
Exigir certificado de confiança	Desativado	
Endereço de resposta	Seu endereço de e-mail	
Autenticação de servidor SMTP	Login/Comum	
E-mail iniciado por dispositivo	Usar credenciais do dispositivo SMTP	
ID do usuário do dispositivo	Seu endereço de e-mail	
Senha do dispositivo	Código de autorização	
	Nota: Para gerar um código de autorização, na página inicial do QQ Mail, clique em Configurações > Conta e depois, na seção de Serviço POP3/IMAP/SMTP/Exchange/ CardDAV/CalDAV, clique em Gerar código de autorização	

## NetEase Mail (mail.163.com)

D

Nota: Certifique-se de que o serviço de SMTP esteja ativado na sua conta.

Para ativar o serviço, na página inicial do NetEase Mail, clique em **Configurações > POP3/SMTP/IMAP** e ative **Serviço de IMAP/SMTP** ou **Serviço de POP3/SMTP**.

CONFIGURAÇÃO	VALOR
Gateway SMTP primário	smtp.163.com
Porta do gateway SMTP primário	465
Usar SSL/TLS	Obrigatório
Exigir certificado de confiança	Desativado
Endereço de resposta	Seu endereço de e-mail
Autenticação de servidor SMTP	Login/Comum
E-mail iniciado por dispositivo	Usar credenciais do dispositivo SMTP

CONFIGURAÇÃO	VALOR	
ID do usuário do dispositivo	Seu endereço de e-mail	
Senha do dispositivo	Senha de autorização	
	Nota: A senha de autorização é fornecida quando o serviço de IMAP/SMTP ou POP3/SMTP está ativado.	

### NetEase Mail (mail.126.com)

Nota: Certifique-se de que o serviço de SMTP esteja ativado na sua conta.

Para ativar o serviço, na página inicial do NetEase Mail, clique em **Configurações > POP3/SMTP/IMAP** e ative **Serviço de IMAP/SMTP** ou **Serviço de POP3/SMTP**.

CONFIGURAÇÃO	VALOR
Gateway SMTP primário	smtp.126.com
Porta do gateway SMTP primário	465
Usar SSL/TLS	Obrigatório
Exigir certificado de confiança	Desativado
Endereço de resposta	Seu endereço de e-mail
Autenticação de servidor SMTP	Login/Comum
E-mail iniciado por dispositivo	Usar credenciais do dispositivo SMTP
ID do usuário do dispositivo	Seu endereço de e-mail
Senha do dispositivo	Senha de autorização
	Nota: A senha de autorização é fornecida quando o serviço de IMAP/SMTP ou POP3/SMTP está ativado.

### NetEase Mail (mail.yeah.net)

Nota: Certifique-se de que o serviço de SMTP esteja ativado na sua conta.

Para ativar o serviço, na página inicial do NetEase Mail, clique em **Configurações > POP3/SMTP/IMAP** e ative **Serviço de IMAP/SMTP** ou **Serviço de POP3/SMTP**.

CONFIGURAÇÃO	VALOR
Gateway SMTP primário	smtp.yeah.net
Porta do gateway SMTP primário	465

CONFIGURAÇÃO	VALOR	
Usar SSL/TLS	Obrigatório	
Exigir certificado de confiança	Desativado	
Endereço de resposta	Seu endereço de e-mail	
Autenticação de servidor SMTP	Login/Comum	
E-mail iniciado por dispositivo	Usar credenciais do dispositivo SMTP	
ID do usuário do dispositivo	Seu endereço de e-mail	
Senha do dispositivo	Senha de autorização	
	Nota: A senha de autorização é fornecida quando o serviço de IMAP/SMTP ou POP3/SMTP está ativado.	

## Sohu Mail

Nota: Certifique-se de que o serviço de SMTP esteja ativado na sua conta.

Para ativar o serviço, na página inicial do Sohu Mail, clique em **Opções > Configurações > POP3/SMTP/IMAP** e ative **o Serviço de IMAP/SMTP** ou **Serviço de POP3/SMTP**.

CONFIGURAÇÃO	VALOR	
Gateway SMTP primário	smtp.sohu.com	
Porta do gateway SMTP primário	465	
Usar SSL/TLS	Obrigatório	
Exigir certificado de confiança	Desativado	
Endereço de resposta	Seu endereço de e-mail	
Autenticação de servidor SMTP	Login/Comum	
E-mail iniciado por dispositivo	Usar credenciais do dispositivo SMTP	
ID do usuário do dispositivo	Seu endereço de e-mail	
Senha do dispositivo	Senha independente	
	Nota: A senha independente é fornecida quando o serviço de IMAP/SMTP ou POP3/SMTP está ativado.	

## Sina Mail

Nota: Certifique-se de que o serviço de POP3/SMTP esteja ativado na sua conta.

Para ativar o serviço, na página inicial do Sina Mail, clique em **Configurações > Mais configurações > POP/ IMAP/SMTP de usuário final**, e ative **Serviço de POP3/SMTP**.

CONFIGURAÇÃO	VALOR
Gateway SMTP primário	smtp.sina.com
Porta do gateway SMTP primário	587
Usar SSL/TLS	Obrigatório
Exigir certificado de confiança	Desativado
Endereço de resposta	Seu endereço de e-mail
Autenticação de servidor SMTP	Login/Comum
E-mail iniciado por dispositivo	Usar credenciais do dispositivo SMTP
ID do usuário do dispositivo	Seu endereço de e-mail
Senha do dispositivo	Código de autorização
	Nota: Para criar um código de autorização, na página inicial de e-mail, clique em Configurações > Mais configurações > POP/IMAP/SMTP de usuário final e ative Status do código de autorização.

• Se você encontrar erros ao usar as configurações fornecidas, entre em contato o seu provedor de serviço de e-mail.

• Para provedores de serviço de e-mail que não estiverem na lista, entre e contato com o seu provedor e solicite as configurações.

# Configuração usando recursos de acessibilidade

## ATIVAÇÃO DO VOICE GUIDANCE

#### No painel de controle

- 1. Pressione e segure a tecla 5 até ouvir uma mensagem de voz.
- 2. Selecione OK.

#### No teclado

- 1. Pressione e segure a tecla 5 até ouvir uma mensagem de voz.
- 2. Pressione Tab para navegar com o cursor de foco até o botão OK e, em seguida, pressione Enter.
- O Voice Guidance também é ativado ao inserir os fones de ouvido na entrada de fones de ouvido.
- Para ajustar o volume, use os botões de volume na parte inferior do painel de controle.

#### NAVEGAÇÃO PELA TELA USANDO GESTOS

- Os gestos são aplicáveis somente com o Voice Guidance ativado.
- Ative Ampliação para usar gestos de zoom e panorama.
- Use um teclado físico para digitar caracteres e ajustar determinadas configurações.

GESTO	FUNÇÃO
Toque duplo	Selecionar uma opção ou item na tela.
Toque triplo	Ampliar ou reduzir textos e imagens.
Deslizar para a direita ou para baixo	Mover para o próximo item na tela.
Deslizar para a esquerda ou para cima	Mover para o item anterior na tela.
Panorama	Acessar partes da imagem ampliada que estão além dos limites da tela. Esse gesto requer o uso de dois dedos para arrastar uma imagem ampliada.
Deslizar para cima e, depois, para a esquerda	Sair de um aplicativo e retornar à tela inicial.

GESTO	FUNÇÃO
Deslizar para baixo e, depois, para a esquerda	<ul> <li>Cancelar um trabalho.</li> <li>Voltar para a configuração anterior.</li> <li>Sair da tela exibida sem alterar qualquer configuração ou valor.</li> </ul>
Deslizar para cima e, depois, para baixo	Repetir uma solicitação falada.

## ATIVAÇÃO DO MODO DE AMPLIAÇÃO

- 1. No painel de controle, pressione e segure a tecla **5** até ouvir uma mensagem de voz.
- 2. Selecione Modo de ampliação.
- 3. Selecione OK.

Para obter mais informações sobre como navegar em uma tela ampliada, consulte Navegação pela tela usando gestos.

### AJUSTE DA VELOCIDADE DE FALA NO VOICE GUIDANCE

- 1. Na tela inicial, selecione Configurações > Dispositivo > Acessibilidade > Velocidade de fala.
- 2. Selecione a velocidade de fala.

### USO DO TECLADO NO VISOR

Execute um ou mais destes procedimentos:

- Arraste um dedo sobre a tecla para selecionar o caractere.
- Levante o dedo para inserir ou digitar o caractere no campo.
- Selecione Backspace para excluir caracteres.
- Para ouvir o conteúdo no campo de entrada, selecione Tab e, em seguida, selecione Shift + Tab.

### ATIVAÇÃO DE SENHAS OU NÚMEROS DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL FALADOS

- 1. Na tela inicial, selecione Configurações > Dispositivo > Acessibilidade > Senhas/PINs falados.
- 2. Ative a configuração.
## Carregamento de papel e mídia especial

#### CONFIGURAÇÃO DO TAMANHO E DO TIPO DO PAPEL

1. No painel de controle, navegue até:

**Configurações > Papel > Configuração da bandeja > Tamanho/tipo do papel >** selecione uma origem do papel

2. Definir o tamanho e o tipo de papel padrão.

#### CONFIGURAÇÃO DAS DEFINIÇÕES UNIVERSAIS DO PAPEL

1. No painel de controle, navegue até:

Configurações > Papel > Configuração de mídia > Configuração universal

2. Defina as configurações.

#### CARREGAMENTO DAS BANDEJAS

**CUIDADO**—**RISCO DE INCLINAÇÃO:** Para reduzir o risco de instabilidade do equipamento, coloque cada bandeja separadamente. Para reduzir o risco de instabilidade do equipamento, carregue cada bandeja separadamente.

1. Remova a bandeja.

 $^{st}$  Nota: Evite atolamentos de papel, não remova as bandejas durante as impressões.



2. Ajuste as guias para que corresponda ao tamanho do papel que está sendo carregado.

🤌 Nota: Use os indicadores na parte inferior da bandeja para posicionar as guias.



3. Flexione, ventile e alinhe as bordas do papel antes de carregá-lo.



4. Coloque a pilha de papel com o lado a ser impresso voltado para cima e, em seguida, assegure-se de que as guias laterais se encaixem com firmeza contra o papel.



- Para impressão em 1 face, coloque o papel timbrado com a face para e o cabeçalho voltado para a parte dianteira da bandeja.
- Para impressão em frente e verso, coloque o papel timbrado com a face para baixo e o cabeçalho voltado para a parte traseira da bandeja.
- Não deslize o papel na bandeja.

• Para evitar atolamento de papel, certifique-se de que a altura da pilha de papel esteja abaixo dos indicadores de carregamento máximo de papel.



5. Insira a bandeja.

Se necessário, defina o tamanho e o tipo do papel no painel de controle para que corresponda ao papel carregado.

## CARREGAMENTO DO ALIMENTADOR MULTIUSO

1. Abra o alimentador multiuso.

Nota: O alimentador multiuso está disponível somente em alguns modelos de impressora.



2. Ajuste a guia para que corresponda ao tamanho do papel que está sendo carregado.



3. Flexione, ventile e alinhe as bordas do papel antes de carregá-lo.



- 4. Coloque o papel com o lado a ser impresso voltado para baixo.
  - Coloque o papel timbrado com o lado a ser impresso voltado para baixo e a borda superior entrando primeiro na impressora para impressão em 1 face.



• Coloque o papel timbrado com o lado a ser impresso voltado para cima e a borda superior entrando por último na impressora para impressão em frente e verso.



• Coloque os envelopes com a aba voltada para cima no lado direito da guia do papel.



CUIDADO—RISCO DE INCLINAÇÃO: Não use envelopes com selos, fechos, lacres, janelas, revestimentos ou autoadesivos.

5. No painel de controle, defina o tipo e o tamanho de papel para corresponder ao tipo de papel colocado.

#### CARREGAMENTO DO ALIMENTADOR MANUAL

1. Ajuste a guia para que corresponda ao tamanho do papel que está sendo carregado.



- 2. Coloque uma folha papel com o lado a ser impresso voltado para baixo.
  - Coloque o papel timbrado com o lado a ser impresso voltado para baixo e a borda superior entrando primeiro na impressora para impressão em uma face.



• Coloque o papel timbrado com o lado a ser impresso voltado para cima e a borda superior entrando por último na impressora para impressão em frente e verso.



• Coloque os envelopes com a aba voltada para cima no lado direito da guia de papel.



3. Carregue o papel até que sua borda seja puxada.

**Aviso—Dano em potencial:** Para evitar atolamentos de papel, não force o papel no alimentador manual.

### CONEXÃO DE BANDEJAS

- Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço. É possível localizar o endereço IP da impressora na tela inicial. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123
- 2. Clique em Configurações > Papel > Configuração da bandeja.
- 3. Defina o mesmo tamanho e tipo de papel das bandejas que você está conectando.
- 4. Salve as configurações.
- 5. Clique em Configurações > Dispositivo > Manutenção > Menu Configuração > Configuração da bandeja.
- 6. Defina a Conexão de bandejas como Automática.
- 7. Salve as configurações.

Para desconectar as bandejas, certifique-se de que não haja bandejas com o mesmo tamanho e tipo de papel.

Aviso: A temperatura do fusor varia de acordo com o tipo de papel especificado. Para evitar problemas de impressão, equipare as definições de tipo de papel na impressora às do papel carregado na bandeja.

## Ajuste do volume do alto-falante

#### AJUSTE DO VOLUME PADRÃO DO ALTO-FALANTE INTERNO

Nota: O alto-falante está disponível apenas em alguns modelos de impressora.

- 1. No painel de controle, toque em **Configurações > Dispositivo > Preferências > Sons do dispositivo > Volume**
- 2. Ajuste o volume.
- Se o Modo silencioso estiver ativado, os alertas audíveis serão desligados. Essa configuração também reduz o desempenho da impressora.
- O volume voltará ao valor padrão após fazer logout da sessão ou quando a impressora sair do modo Repouso ou Hibernação.

#### DEFINIÇÃO DAS CONFIGURAÇÕES DO ALTO-FALANTE DO FAX

Nota: Este recurso está disponível apenas em alguns modelos de impressora.

- No painel de controle, navegue até: Configurações > Fax > Configuração de fax > Configurações do alto-falante
- 2. Siga as etapas abaixo:
  - Ajuste o Modo do alto-falante em Sempre ligado.
  - Ajuste o Volume do alto-falante em Alto.
  - Ative o Volume da campainha.

# Configuração das definições de som do dispositivo

Nota: O ícone de Sons do dispositivo está disponível apenas em alguns modelos de impressora.

1. No painel de controle, toque no ícone de Sons do dispositivo.

A tela Status/Suprimentos aparece.

2. Na tela Status/Suprimentos, toque em Sons do dispositivo: Ativado.

A tela Sons do dispositivo aparece.

- 3. Na tela Sons do dispositivo, você pode ativar ou desativar as seguintes configurações de som:
  - Silenciar todos os sons
  - Botão Feedback
  - Acessar Feedback do dispositivo
  - Volume
  - Bipe de carregamento no AAO
  - Controle de alarme
  - Alarme do cartucho
  - Modo de alto-falante
  - Volume do toque

## Configuração da Cópia de cartão

1. Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço. Veja o endereço IP da impressora na tela inicial da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.

#### 2. Clique em Aplicativos > Cópia de cartão > Configurar.

- Certifique-se de que o ícone Exibir esteja ativado.
- Certifique-se de que as Configurações de e-mail e Configurações de compartilhamento de rede estejam definidas.
- Quando digitalizar um cartão, certifique-se de que a resolução de digitalização não exceda 200 dpi para digitalização em cores e 400 dpi para digitalização em preto e branco.
- Quando digitalizar vários cartões, certifique-se de que a resolução de digitalização não exceda 150 dpi para digitalização em cores e 300 dpi para digitalização em preto e branco.

Nota: Sua impressora não pode digitalizar vários cartões porque ela não suporta um disco rígido de impressora. É necessário um disco rígido de impressora para digitalizar vários cartões.

3. Aplique as alterações.

## Uso do centro de atalho

- 1. Na tela inicial, toque em **Centro de atalho** e depois selecione uma função da impressora.
- 2. Toque em Criar atalho e depois defina as configurações.
- 3. Toque em **Salvar** e depois digite um nome de atalho exclusivo.
- 4. Aplique as alterações.

## Configuração de cotas do dispositivo

Talvez sejam necessários direitos administrativos para acessar o aplicativo.

- Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço. Veja o endereço IP da impressora na tela inicial da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- 2. Clique em Aplicativos > Cotas do dispositivo > Configurar.
- 3. Na seção Contas de usuário, adicione ou edite um usuário e, em seguida, configure a cota do usuário.
- 4. Aplique as alterações.

Nota: Para obter informações sobre as configurações do aplicativo, incluindo as configurações de segurança, consulte o Guia do administrador para Cotas do dispositivo.

# Definição das configurações Eco

- 1. Na tela inicial, toque em **Configurações Eco**.
- 2. Configurar o modo Eco ou os modos Programar energia.
- 3. Aplique as alterações.

# Uso do Suporte técnico ao cliente

- 1. Na tela inicial, toque em Suporte técnico ao cliente.
- 2. Imprima ou envie por e-mail as informações.



## Gerenciamento de contatos

#### ADICIONAR CONTATOS

- 1. Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço. Veja o endereço IP da impressora na tela inicial da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- 2. Clique em Catálogo de endereços.
- 3. Na seção Contatos, adicione um contato.



- 4. Se necessário, especifique um método de login para permitir o acesso à aplicação.
- 5. Aplique as alterações.

#### ADICIONAR GRUPOS

- 1. Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço. Veja o endereço IP da impressora na tela inicial da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- 2. Clique em Catálogo de endereços.
- 3. Na seção Grupos de contato, adicione um nome de grupo.

Nota: É possível atribuir um ou mais contatos ao grupo.

4. Aplique as alterações.

### EDIÇÃO DE CONTATOS OU GRUPOS

- Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço. Veja o endereço IP da impressora na tela inicial da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- 2. Clique em Catálogo de endereços.
- 3. Execute um dos seguintes procedimentos:
  - Na seção Contatos, clique em um nome de contato e, em seguida, edite as informações.
  - Na seção Grupos de contatos, clique em um nome de grupo e, em seguida, edite as informações.
- 4. Aplique as alterações.

### EXCLUSÃO DE CONTATOS OU GRUPOS

 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço. Veja o endereço IP da impressora na tela inicial da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.

#### 2. Clique em Catálogo de endereços.

- 3. Execute um dos seguintes procedimentos:
  - Na seção Contatos, selecione um contato que deseja excluir.
  - Na seção Grupos de contatos, selecione um nome de grupo que deseja excluir.

Instalação e atualização do software, drivers e firmware

### INSTALAÇÃO DO SOFTWARE DA IMPRESSORA

- O driver de impressão está incluído no pacote do programa de instalação do software.
- Para computadores Macintosh com o MacOS versão 10.7 ou posterior, não é necessário instalar o driver para imprimir em uma impressora certificada pelo AirPrint. Se você desejar personalizar os recursos de impressão, faça download do driver de impressão.
- 1. Obtenha uma cópia do programa de instalação do software.
  - No CD do software fornecido com a impressora.
  - Acesse www.xerox.com/drivers.
- 2. Execute o programa de instalação e siga as instruções exibidas na tela do computador.

## ADIÇÃO DE IMPRESSORAS A UM COMPUTADOR

Antes de começar, execute uma das seguintes etapas:

- Conecte a impressora e o computador na mesma rede. Para obter mais informações sobre como conectar a impressora a uma rede, consulte Conexão da impressora a uma rede sem fio.
- Conecte o computador à impressora. Para obter mais informações, consulte Conexão de um dispositivo móvel à impressora.
- Conecte a impressora ao computador via cabo USB. Para obter mais informações, consulte Conectando cabos.



### Para usuários do Windows

- 1. Instale o driver de impressão no computador.
  - 🧷 Nota: Para obter mais informações, consulte Instalação do software da impressora.
- 2. Abra Impressoras e scanners e clique em Adicionar uma impressora ou scanner.
- 3. Dependendo da conexão de sua impressora, faça o seguinte:
  - Selecione sua impressora na lista e clique em Adicionar dispositivo.
  - Clique em Mostrar impressoras Wi-Fi Direct, selecione uma impressora e, em seguida, clique em Adicionar dispositivo.

- Clique em **A impressora que eu quero não está na lista** e, em seguida, na janela Adicionar impressora, faça o seguinte:
  - 1. Selecione Adicionar uma impressora usando um endereço TCP/IP ou nome de host e, em seguida, clique em Avançar.
  - 2. No campo "Nome do host ou Endereço IP", digite o endereço IP ou nome do host da impressora e clique em **Avançar**.
    - Veja o endereço IP da impressora na tela inicial da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
    - Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.
  - 3. Selecione um driver de impressão e depois clique em Avançar.
  - 4. Selecione Usar o driver de impressão que está atualmente instalado (recomendado) e depois clique em Avançar.
  - 5. Digite o nome da impressora e depois clique em Avançar.
  - 6. Selecione a opção de compartilhamento da impressora e depois clique em Avançar.
  - 7. Clique em Finalizar.

#### Para usuários do Macintosh

- 1. No computador, abra Impressora e Scanners.
- 2. Clique no ícone Mais (+) e selecione uma impressora.
- 3. No menu Usar, selecione driver de impressão.
  - Para usar o driver de impressão Macintosh, selecione AirPrint ou Secure AirPrint.
  - Se você desejar personalizar os recursos de impressão, selecione o driver de impressão Xerox. Para instalar o driver, consulte Instalação do software da impressora.
- 4. Adicionar a impressora.

#### INSTALAÇÃO DO SOFTWARE DO PRINT DRIVER

Antes de instalar o software do driver de impressão, verifique se a impressora está conectada a uma tomada elétrica, ligada, conectada corretamente e tem um endereço de IP válido. O endereço IP geralmente aparece no canto superior direito do painel de controle.

Para visualizar o endereço IP da impressora, consulte Localização do endereço IP da impressora.



Nota: Se o *Software and Documentation disc (CD de software e documentação)* não estiver disponível, faça download dos drivers mais recentes em www.xerox.com/drivers

#### Requisitos do sistema operacional

- Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019 e Windows Server 2022.
- MacOS versão 10.14 e posterior.
- UNIX e Linux: A sua impressora suporta conexão com várias plataformas UNIX através da interface em rede.

#### Instalação dos drivers de impressão para uma Impressora de rede Windows

- 1. Insira o *Software and Documentation disc (CD de software e documentação)* na unidade apropriada do computador. Se o instalador não iniciar automaticamente, navegue até a unidade e clique duas vezes no arquivo do instalador **Setup.exe**.
- 2. Clique em Xerox Smart Start Instalador do driver (Recomendado).
- 3. No Contrato de licença, clique em Concordo.
- Na lista de impressoras descobertas, selecione a sua impressora.
  Ao instalar drivers de impressão para uma impressora em rede, se sua impressora não aparecer na lista, clique em Não encontrou sua impressora? e depois digite o endereço IP para a sua impressora.

Para visualizar o endereço IP da impressora, consulte Localização do endereço IP da impressora.

5. Clique em Instalação rápida.

Uma mensagem será exibida informando que a instalação foi bem-sucedida.

6. Para concluir a instalação e fechar a janela do instalador, clique em Concluído.

### Instalação do arquivo zipado do driver de impressão do Windows

É possível baixar os drivers de impressão em Xerox.com em um arquivo zipado, e depois usar o assistente para adicionar impressora no Windows para instalar os drivers de impressão no seu computador.

Para instalar o driver de impressão a partir de um arquivo zipado:

- 1. Baixe e depois extraia o arquivo zipado necessário em um diretório local no seu computador.
- 2. No seu computador, abra **Painel de controle** e depois selecione **Dispositivos e impressoras > Adicionar uma impressora**.
- 3. Clique em A impressora que eu quero não está lista e clique em Adicionar uma impressora local ou de rede usando configurações manuais.
- 4. Para usar uma porta estabelecida anteriormente, selecione **Usar uma porta existente** e na lista, selecione uma Porta TCP/IP padrão.
- 5. Para criar uma porta TCP/IP padrão:
  - a. Selecione Criar nova porta.
  - b. Em Tipo de porta, selecione Porta TCP/IP padrão e clique em Avançar.
  - c. No campo Nome do host ou Endereço IP, digite o endereço IP ou nome do host da impressora.

- d. Para desativar a função, desmarque a caixa de seleção para **Consultar a impressora e selecionar automaticamente o driver a ser usado** e clique em **Avançar**.
- 6. Clique em Com disco.
- 7. Clique em Procurar. Procure e selecione o arquivo driver.inf para sua impressora. Clique em Abrir.
- 8. Selecione o modelo da sua impressora, clique em Avançar.
- 9. Se aparecer um aviso indicando que o driver de impressão foi instalado anteriormente, clique em **Usar o** driver já instalado (recomendável).
- 10. No campo Nome da impressora, digite um nome para sua impressora.
- 11. Para instalar o driver de impressão, clique em Avançar.
- 12. Se desejar, defina a impressora como a padrão.
  - ? Nota: Antes de selecionar **Compartilhar impressora**, contate o Administrador do sistema.
- 13. Para enviar uma página de teste para a impressora, clique em Imprimir páginas de teste.
- 14. Clique em Finalizar.

#### Instalação dos drivers de impressão para uma Impressora USB Windows

- 1. Conecte a extremidade B de um cabo A/B USB 2.0 ou USB 3.0 padrão à porta USB na parte traseira da impressora.
- 2. Conecte a extremidade A do cabo USB à porta USB no computador.
- 3. Se o Assistente para adicionar novo hardware do Windows for exibido, clique em Cancelar.
- 4. Insira o *Software and Documentation disc (CD de software e documentação)* na unidade apropriada do computador. Se o instalador não iniciar automaticamente, navegue até a unidade e clique duas vezes no arquivo do instalador **Setup.exe**.
- 5. Clique em Xerox Smart Start Instalador do driver (Recomendado).
- 6. No Contrato de licença, clique em Concordo.
- 7. Na lista de impressoras descobertas, selecione a sua impressora e clique em Instalação rápida.

Uma mensagem será exibida informando que a instalação foi bem-sucedida.

8. Para concluir a instalação e fechar a janela do instalador, clique em Concluído.

#### Instalação da impressora como dispositivo de serviço da Web

O Serviços da Web em dispositivos (WSD) permite que os clientes descubram e acessem um dispositivo remoto e seus serviços associados em uma rede. WSD aceitam descoberta, controle e utilização de dispositivo.

#### Instalação de uma impressora de WSD utilizando o Assistente para adicionar dispositivo

- 1. No computador clique em Iniciar, e depois selecione Impressoras e scanners.
- 2. Para adicionar a impressora desejada, clique em Adicionar uma impressora ou scanner.

- 3. Na lista de dispositivos disponíveis, selecione o dispositivo que deseja usar e clique em Avançar.
  - Nota: Se a impressora que você deseja usar não aparecer na lista, clique em Cancelar. Para adicionar a impressora manualmente, use o endereço IP da impressora. Para obter detalhes, consulte Instalação do arquivo zipado do driver de impressão do Windows.
- 4. Clique em **Fechar**.

#### Instalar drivers e utilitários para MacOS

- 1. Faça download do driver de impressão mais recente em https://www.xerox.com/office/drivers.
- 2. Abra o Xerox<sup>®</sup> Print Drivers 5.xx.x.dmg ou .pkg conforme necessário para a sua impressora.
- 3. Para executar o Xerox<sup>®</sup> Print Drivers 5.xx.x.dmg ou .pkg, clique duas vezes no nome de arquivo apropriado.
- 4. Quando for solicitado, clique em Continuar.
- 5. Para aceitar o acordo de licença, clique em **Concordo**.
- 6. Para aceitar o local atual de instalação, clique em **Instalar**, ou selecione um outro local para os arquivos de instalação e, em seguida, clique em **Instalar**.
- 7. Se solicitado, digite sua senha e clique em OK.
- 8. Na lista de impressoras descobertas, selecione a sua impressora. Em seguida, clique em Avançar.
- 9. Se a sua impressora não aparecer na lista de impressoras descobertas:
  - a. Clique em Ícone de impressora de rede.
  - b. Digite o endereço IP da impressora e clique em **Continuar**.
  - c. Selecione sua impressora na lista de impressoras descobertas e clique em Continuar.
- 10. Se sua impressora não foi detectada, verifique se ela está ligada e se o cabo Ethernet ou USB está conectado corretamente.
- 11. Para aceitar a mensagem da fila de impressão, clique em OK.
- 12. Marque ou desmarque as caixas de seleção **Definir impressora como padrão** e **Imprimir uma página de teste**.
- 13. Clique em **Continuar** e clique em **Fechar**.

#### Adicionar a impressora para MacOS

Para rede, configure sua impressora usando o Bonjour<sup>®</sup> (mDNS), ou para uma conexão LPD, LPR, conecte-se usando o endereço IP da sua impressora. Para uma impressora que não esteja em rede, crie uma conexão USB da área de trabalho.

Para obter mais informações, acesse o Assistente de suporte on-line em: https://www.xerox.com/support.

#### Adicionar a impressora usando Bonjour

Para adicionar a impressora utilizando Bonjour®:

1. Na pasta Aplicativos no computador, ou na plataforma, abra a pasta Preferências do sistema.

2. Clique em Impressoras e scanners.

A lista de impressoras aparece no lado esquerdo da janela.

- 3. Na lista de impressoras, clique no ícone Mais (+).
- 4. Clique no ícone Padrão na parte superior da janela.
- 5. Selecione sua impressora na lista e clique em Adicionar.

Nota: Se sua impressora não for detectada, verifique se ela está ligada e se o cabo Ethernet está conectado corretamente.

#### Adicionar a Impressora especificando o Endereço IP

Para adicionar a impressora especificando o endereço IP:

- 1. Na pasta Aplicativos ou na plataforma, abra a pasta Preferências do sistema.
- 2. Clique em Impressoras e scanners.

A lista de impressoras aparece no lado esquerdo da janela.

- 3. Na lista de impressoras, clique no ícone Mais (+).
- 4. Clique em IP.
- 5. Na lista Protocolo, selecione o protocolo.
- 6. No campo Endereço, insira o endereço IP da impressora.
- 7. No campo Nome, digite o nome da impressora.
- 8. Na lista Usar, escolha Selecionar um driver para uso.
- 9. Na lista de softwares para a impressora, selecione o driver de impressão para o modelo da sua impressora.
- 10. Clique em Adicionar.

#### Instalar drivers de impressão e utilitários para UNIX e Linux

Para obter mais informações sobre a instalação de drivers de impressão e utilitários para UNIX e Linux, consulte https://www.xerox.com/office/drivers.

#### ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE

Alguns aplicativos requerem um nível mínimo de software do dispositivo para operar corretamente.

Para obter mais informações sobre como atualizar o software do dispositivo, entre em contato com o seu representante de serviços ao cliente.

- 1. Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.
  - Exiba o endereço IP da impressora na tela inicial da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
  - Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

- 2. Clique em Configurações > Dispositivo > Atualização de software.
- 3. Escolha uma das opções a seguir:
  - Clique em Verificar atualizações > Eu concordo, inicie a atualização.
  - Para carregar o arquivo de software, execute as etapas a seguir: Para obter o software mais recente, acesse <u>www.xerox.com</u>, e procure o modelo da sua impressora.
  - 1. Navegue até o arquivo de software.

Nota: Assegure-se de que tenha extraído o arquivo software.zip.

2. Clique em **Carregar > Iniciar**.

### EXPORTANDO OU IMPORTANDO UM ARQUIVO DE CONFIGURAÇÃO

Você pode exportar as definições de configuração da impressora para um arquivo de texto e importar esse arquivo a fim de aplicar as definições em outras impressoras.

- 1. Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.
  - Veja o endereço IP da impressora na tela inicial da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
  - Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.
- 2. No Servidor Web incorporado, clique em Exportar configurações ou Importar configurações.
- 3. Siga as instruções exibidas na tela.
- 4. Se a impressora for compatível com aplicativos, faça o seguinte:
  - a. Clique em Aplicativos selecione o aplicativo e clique em Configurar.
  - b. Clique em Exportar ou Importar.

#### ADICIONAR OPÇÕES DISPONÍVEIS AO DRIVER DE IMPRESSÃO

#### Para usuários do Windows

- 1. Abra a pasta de impressoras.
- 2. Selecione a impressora que você deseja atualizar e execute os seguintes procedimentos:
  - No Windows 7 ou posterior, selecione Propriedades da impressora.
  - Em versões anteriores, selecione Propriedades.
- 3. Navegue até a guia Configuração e selecione Atualizar agora Perguntar à impressora.
- 4. Aplique as alterações.

#### Para usuários do Macintosh

- 1. Em Preferências do sistema no menu Apple, navegue até a impressora e selecione **Opções e suprimentos**.
- 2. Navegue até a lista de opções de hardware e, em seguida, adicione qualquer uma das opções instaladas.
- 3. Aplique as alterações.

# Impressão da Página de definições de menu

Na tela inicial, toque em **Configurações > Relatórios > Página de configurações de menu**.

# Protegendo a impressora

# Este capítulo contém:

Localização do slot de segurança	. 100
Apagando a memória da impressora	. 101
Restauração das configurações padrão de fábrica	. 102
Declaração de volatilidade	. 103

# Localização do slot de segurança

A impressora é equipada com um recurso de trava de segurança. Conecte uma trava de segurança compatível com a maioria dos computadores laptop no local mostrado e fixe a impressora.



## Apagando a memória da impressora

Para apagar a memória volátil ou dados armazenados em buffer na impressora, desligue a impressora.

Para apagar a memória não volátil ou definições individuais, definições de dispositivo e de rede, definições de segurança e soluções incorporadas, faça o seguinte:

1. No painel de controle, navegue até:

# Configurações > Dispositivo > Manutenção > Apagar fora de serviço > Limpar todas as informações na memória não volátil

- 2. Dependendo do modelo da impressora, selecione APAGAR ou Continuar.
- 3. Siga as instruções exibidas no visor.

# Restauração das configurações padrão de fábrica

1. No painel de controle, navegue até:

## Configurações > Dispositivo > Restaurar padrões de fábrica

- 2. No menu Restaurar configurações, selecione as configurações que você deseja restaurar.
- 3. Selecione **RESTAURAR**.
- 4. Siga as instruções exibidas no visor.

# Declaração de volatilidade

TIPO DE MEMÓRIA	DESCRIÇÃO
Memória volátil	A impressora usa a memória RAM padrão para arma- zenar em buffer temporariamente os dados do usu- ário durante os trabalhos de cópia ou de impressão simples.
Memória não volátil	A impressora pode usar duas formas de memória não volátil: EEPROM e NAND (memória flash). Os dois tipos são usados para armazenar o sistema ope- racional, configurações da impressora, informações de rede, configurações de marcador e de scanner e soluções incorporadas.

Apague o conteúdo de qualquer memória da impressora instalada nas seguintes circunstâncias:

- A impressora está desativada.
- A impressora foi movida para um outro departamento ou local.
- A impressora está em manutenção por uma pessoa fora da sua organização.
- A impressora foi removida de seu local para passar por manutenção.
- A impressora foi vendida para outra organização.

Protegendo a impressora

# Imprimir

## Office Products

## Este capítulo contém:

Impressão a partir de um computador	. 106
Impressão por meio de um dispositivo móvel	. 107
Impressão por meio de uma unidade flash	. 108
Unidades flash e tipos de arquivo suportados	. 109
Configuração de trabalhos confidenciais	. 110
Impressão de trabalhos confidenciais e outros trabalhos suspensos	.111
Impressão de uma lista de amostras de fontes	. 112

# Impressão a partir de um computador

Nota: Para etiquetas, cartões e envelopes, defina o tipo e o tamanho do papel na impressora antes de imprimir o documento.

- 1. No documento que deseja imprimir, abra a caixa de diálogo Imprimir.
- 2. Se necessário, ajuste as definições.
- 3. Imprima o documento.

## Impressão por meio de um dispositivo móvel

 $^{st}$  Nota: A Impressão móvel está disponível apenas em alguns modelos de impressora.

## IMPRESSÃO POR MEIO DE UM DISPOSITIVO MÓVEL USANDO O SERVIÇO DE IMPRESSÃO

#### MOPRIA

O Serviço de impressão Mopria® é uma solução de impressão móvel para dispositivos móveis em execução no Android<sup>TM</sup> versão 4.4 ou posterior. Ele permite que você imprima diretamente em qualquer impressora certificada da Mopria.



<sup>7</sup> Nota: Antes de imprimir, verifique se o Serviço de impressão Mopria está ativado.

- 1. Na tela inicial do seu dispositivo móvel, inicie um aplicativo compatível.
- 2. Toque em Imprimir e, em seguida, selecione uma impressora.
- 3. Envie o trabalho de impressão.

#### IMPRESSÃO POR MEIO DE UM DISPOSITIVO MÓVEL COM AIRPRINT

AirPrint é uma solução de impressão móvel que permite imprimir diretamente de dispositivos da Apple em uma impressora certificada da AirPrint.

- Esse aplicativo está disponível apenas em alguns dispositivos da Apple.
- Esse aplicativo é suportado apenas em alguns modelos de impressora.
- 1. Na tela inicial do seu dispositivo móvel, inicie um aplicativo compatível.
- 2. Selecione um item para imprimir e, em seguida, toque no ícone de compartilhamento.
- 3. Toque em Imprimir e, em seguida, selecione uma impressora.
- 4. Imprima o documento.

# Impressão por meio de uma unidade flash

1. Insira a unidade flash.



- Se você insere a unidade flash e uma mensagem de erro é exibida, a impressora está ignorando a unidade flash.
- Se você inserir a unidade flash enquanto a impressora estiver processando outros trabalhos de impressão, a mensagem Ocupada será exibida.
- 2. Selecione os documentos que deseja imprimir.

Se necessário, configure outras definições de impressão.

3. Imprima o documento.

Para imprimir outro documento, selecione Unidade USB.

Aviso: Para evitar perda de dados ou mau funcionamento da impressora, não toque na unidade flash nem na impressora na área mostrada enquanto a impressora estiver ativamente imprimindo, lendo ou gravando no dispositivo de memória.


### Unidades flash e tipos de arquivo suportados

#### UNIDADES FLASH

- Lexar JumpDrive S70 (16 GB e 32 GB)
- SanDisk Cruzer (16 GB e 32 GB)
- PNY Attache (16 GB e 32 GB)
  - A impressora suporta unidades flash USB de alta velocidade com padrão de velocidade máxima.
  - Unidades flash USB devem ser compatíveis com o sistema de arquivos FAT (File Allocation Tables).

### TIPOS DE ARQUIVO

Documentos

- PDF (versão 1.7 ou anterior)
- XPS
- Os formatos de arquivo da Microsoft (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx) são suportados somente em alguns modelos de impressora.

Imagens

- .dcx
- .gif
- .JPEG ou .jpg
- .bmp
- .pcx
- .TIFF ou.tif
- .png

# Configuração de trabalhos confidenciais

- 1. No painel de controle, navegue até **Configurações > Segurança > Configuração de impressão confidencial**.
- 2. Defina as configurações.

USAR	PARA
Máximo de PINs inválidos	Configurar o número de vezes em que um PIN inválido pode ser digitado.
	Quando o limite é atingido, os trabalhos de impressão desse nome de usuário são excluídos.
Expiração de trabalho confidencial	Configure o tempo de expiração para os trabalhos de impressão confidenciais.
	Os trabalhos retidos confidenciais são armazenados na impressora até serem liberados ou excluídos manualmente.
Expiração de trabalho repetido	Configure o tempo de expiração para um trabalho de impressão repetido.
	Repita os trabalhos retidos que estão armazenados na memória da impressora para serem reimpressos.
Verificar expiração de trabalho	Configure o tempo de expiração no qual a impressora imprimirá uma cópia antes de imprimir as cópias restantes.
	Os trabalhos para verificação imprimem uma cópia para verificar se ela é satisfatória antes de imprimir as cópias restantes.
Expiração de reserva de trabalho	Configure o tempo de expiração no qual a impressora armazena trabalhos de impressão.
	Os trabalhos retidos de reserva são excluídos automaticamente após a impressão.
Exigir que todos os trabalhos sejam mantidos	Configure a impressora para suportar todos os trabalhos de impressão.

Impressão de trabalhos confidenciais e outros trabalhos suspensos

#### PARA USUÁRIOS DO WINDOWS

Usando o driver de impressão, faça o seguinte:

- 1. Com um documento aberto, clique em Arquivo > Imprimir.
- 2. Selecione a impressora e depois clique em **Propriedades da impressora > Opções de impressão > Tipo de trabalho**.
- 3. Selecione o tipo de trabalho de impressão (Impressão protegida, Jogo de amostra, Trabalho salvo).

Se você selecionar **Impressão protegida**, insira uma senha e clique em **OK**. A janela **Opções de impressão** é fechada.

4. Clique em Imprimir.

#### PARA USUÁRIOS DO MACINTOSH

#### Utilização do AirPrint

- 1. Com um documento aberto, clique em Arquivo > Imprimir.
- 2. Selecione uma impressora e, no menu suspenso que segue o menu Orientação, escolha **Impressão por PIN**.
- 3. Ative Imprimir com PIN e digite um PIN de quatro dígitos.
- 4. Clique em Imprimir.
- Na tela inicial da impressora, libere o trabalho de impressão. Toque em Trabalhos retidos > selecione o nome de seu computador > Confidencial > insira o PIN > selecione o trabalho de impressão > Imprimir.

## Impressão de uma lista de amostras de fontes

1. No painel de controle, navegue até:

### Configurações > Relatórios > Imprimir > Imprimir fontes

2. Selecione uma amostra de fonte.

# Copiar

Este capítulo contém:

Usando o alimentador automático de originais e o vidro do scanner	
Fazer uma cópia	
Cópia de fotos	
Cópia em papel timbrado	
Cópia nos dois lados do papel	
Redução ou ampliação de cópias	
Agrupamento de cópias	
Folhas separadoras entre as cópias	
Copiar várias páginas em uma única folha	
Criando um atalho de cópia	



### Usando o alimentador automático de originais e o vidro do scanner

• Ajuste as guias do AAO para que correspondam ao tamanho do papel que está sendo colocado.

## Fazer uma cópia

De

1. Coloque um documento original na bandeja do AAO ou no vidro do scanner.

Nota: Para evitar imagens cortadas, certifique-se de que o documento original e a saída têm o mesmo tamanho de papel.

2. No painel de controle, selecione Cópia e especifique o número de cópias.

Se necessário, ajuste as outras configurações.

3. Copie o documento.

Nota: Para fazer uma cópia rápida, no painel de controle, pressione o botão Iniciar.

## Cópia de fotos

- 1. Coloque uma foto no vidro do scanner.
- 2. No painel de controle, navegue até:

### Copiar > Tipo de conteúdo > Foto

- 3. No menu Origem do conteúdo, selecione a configuração que melhor corresponde à foto original.
- 4. Copie o documento.

## Cópia em papel timbrado

- 1. Carregue um documento original na bandeja do AAO ou no vidro do scanner.
- 2. No painel de controle, navegue até:

**Copiar > Copiar de >** selecione o tamanho do documento original **> Copiar para >** selecione a origem do papel

Se você estiver colocando papel no alimentador multiuso, navegue até:

Copiar para > Alimentador multiuso > selecione um tamanho de papel > Papel timbrado

3. Copie o documento.

## Cópia nos dois lados do papel

- 1. Coloque um documento original na bandeja do AAO ou no vidro do scanner.
- 2. No painel de controle, navegue até:

### Copiar > Lados

- 3. Ajuste as configurações.
- 4. Copie o documento.

## Redução ou ampliação de cópias

- 1. Carregue um documento original na bandeja do AAO ou no vidro do scanner.
- No painel de controle, navegue até:
   Copiar > Ajustar especifique um valor de ajuste

Nota: A alteração do tamanho do documento original ou da saída após definir a opção Ajustar restaura o valor para Automático.

3. Copie o documento.

## Agrupamento de cópias

- 1. Carregue um documento original na bandeja do AAO ou no vidro do scanner.
- No painel de controle, navegue até: Copiar > Alcear > Ativado [1,2,1,2,1,2].
- 3. Copie o documento.

## Folhas separadoras entre as cópias

- 1. Coloque um documento original na bandeja do AAO ou no vidro do scanner.
- 2. No painel de controle, navegue até:

### Copiar > Configurações > Folhas separadoras > Ativar

- 3. Ajuste as configurações.
- 4. Copie o documento.

## Copiar várias páginas em uma única folha

- 1. Carregue um documento original na bandeja do AAO ou no vidro do scanner.
- No painel de controle, navegue até: Copiar > Páginas por lado
- 3. Ajuste as configurações.
- 4. Copie o documento.

## Criando um atalho de cópia

- 1. Na tela inicial, toque em **Copiar**.
- Defina as configurações e toque no ícone Iniciar.
   A janela Atalhos de cópia é exibida.
- 3. Toque no ícone Mais + e então crie um atalho.

Copiar

# E-mail

Este capítulo contém:

Jsando o alimentador automático de originais e o vidro do scanner	126
Configuração da função de e-mail	127
Definição das configurações de e-mail	128
Envio de e-mail	129
Criar um atalho de e-mail	130



to com a seta.

### Usando o alimentador automático de originais e o vidro do scanner

• Ajuste as guias do AAO para que correspondam ao tamanho do papel que está sendo colocado.

### Configuração da função de e-mail

- 1. Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.
  - Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
  - Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.
- 2. Clique em Configurações > E-mail > Configuração de e-mail.
- 3. Defina as configurações.
- 4. Aplique as alterações.

## Definição das configurações de e-mail

- 1. Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.
  - Veja o endereço IP da impressora na tela inicial da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
  - Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.
- 2. Clique em **Configurações > E-mail**.
- 3. Insira as informações necessárias.
- 4. Aplique as alterações.

### Envio de e-mail

- 1. Coloque um documento original na bandeja do AAO ou no vidro do scanner.
- 2. No painel de controle, selecione **E-mail** e, em seguida, insira as informações necessárias.

Para modelos de impressora sem tela de seleção por toque, pressione **#** e insira o número do atalho usando o teclado.

Nota: Você também pode inserir o destinatário usando o catálogo de endereços.

- 3. Se necessário, defina as configurações de tipo de arquivo de saída.
- 4. Envie o e-mail.

### Criar um atalho de e-mail

Nota: Talvez sejam necessários direitos administrativos para criar um atalho.

- 1. Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.
  - Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
  - Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.
- 2. Clique em Atalhos > Adicionar atalho.
- 3. No menu Tipo de atalho, selecione **E-mail** e defina as configurações.
- 4. Aplique as alterações.

# Fax

### Este capítulo contém:

Usando o alimentador automático de originais e o vidro do scanner	132
Envio de um fax	133
Programação de envio de fax	134
Criar um atalho de destino de fax	
Alteração da resolução do fax	136
Ajuste de tonalidade do fax	137
Visualizando um registro de fax	138
Bloqueio de faxes indesejados	139
Retenção de fax	140
Encaminhamento de fax	



### Usando o alimentador automático de originais e o vidro do scanner

• Ajuste as guias do AAO para que correspondam ao tamanho do papel que está sendo colocado.

### Envio de um fax

### USO DO PAINEL DE CONTROLE

- 1. Coloque o documento original na bandeja do AAO ou no vidro do scanner.
- 2. No painel de controle, selecione E-mail e, em seguida, insira as informações necessárias.
- 3. Se necessário, defina outras configurações de fax.
- 4. Envie o documento por fax.

## Programação de envio de fax

- 1. Coloque o documento original na bandeja do AAO ou no vidro do scanner.
- 2. No painel de controle, navegue até:

Fax > Para > insira o número do fax > Concluído

- Selecione Tempo de envio para configurar a data e a hora e, em seguida, selecione Concluído.
   Se necessário, defina outras configurações de fax.
- 4. Envie o fax.

### Criar um atalho de destino de fax

Nota: Talvez sejam necessários direitos administrativos para criar um atalho.

- 1. Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.
  - Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
  - Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.
- 2. Clique em Atalhos > Adicionar atalho.
- 3. No menu Tipo de atalho, selecione Fax e defina as configurações.
- 4. Aplique as alterações.

## Alteração da resolução do fax

- 1. Coloque um documento original na bandeja do AAO ou no vidro do scanner.
- 2. No painel de controle, toque em Fax > Configurações e depois toque em Resolução.
- 3. No menu de Resolução, selecione uma configuração.
- 4. Envie o trabalho de fax.

## Ajuste de tonalidade do fax

- 1. Carregue um documento original na bandeja do AAO ou no vidro do scanner.
- 2. No painel de controle, toque em Fax > Configurações e depois toque em Tonalidade.
- 3. No menu Tonalidade, ajuste a configuração.
- 4. Envie o documento por fax.

### Visualizando um registro de fax

Nota: Talvez sejam necessários direitos administrativos para visualizar os registros de fax.

- 1. Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.
  - Veja o endereço IP da impressora na tela inicial da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
  - Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.
- 2. Clique em **Configurações > Relatórios > Fax**.
- 3. Clique em Registro de trabalho de fax ou em Registro de chamadas de fax.

Bloqueio de faxes indesejados

- No painel de controle, navegue até: Configurações > Fax > Configuração de fax > Configurações de recebimento de fax > Controles de administrador
- 2. Defina Bloquear fax sem nome como Ativado.

## Retenção de fax

- No painel de controle, navegue até: Configurações > Fax > Configuração de fax > Configurações de recebimento de fax > Retenção de fax
- 2. Selecione um modo.

### Encaminhamento de fax

1. No painel de controle, navegue até:

Configurações > Fax > Configuração de fax > Configurações de recebimento de fax > Controles de administrador

2. No menu Encaminhamento de fax, selecione **Imprimir e Encaminhar** ou **Encaminhar** e defina as configurações de destino de fax e "Encaminhar para".

# Digitalização

Este capítulo contém:

Usando o alimentador automático de originais e o vidro do scanner	. 144
Digitalização para um servidor FTP	. 145
Criando um atalho de FTP	. 146
Digitalizando para uma unidade flash	. 147
Envio de documentos digitalizados para um computador	. 148



### Usando o alimentador automático de originais e o vidro do scanner

carregar.
Ajuste as guias do AAO para que correspondam ao tamanho do papel que está sendo carregado.

que-se de alinhar a borda principal antes de



- Use o vidro do scanner para páginas únicas de documentos, páginas de livros, itens pequenos (como cartões postais ou fotos), transparências, papel fotográfico ou material muito fino (como recortes de revistas).
- Coloque o documento voltado para baixo no canto com a seta.
# Digitalização para um servidor FTP

- 1. Coloque o documento original na bandeja do AAO ou no vidro do scanner.
- 2. No painel de controle, selecione **E-mail** e, em seguida, insira as informações necessárias.

Para modelos de impressora sem tela de seleção por toque, pressione **#** e insira o número do atalho usando o teclado.

- 3. Se necessário, defina outras configurações de FTP.
- 4. Digitalize o documento.

# Criando um atalho de FTP

Nota: Talvez sejam necessários direitos administrativos para criar um atalho.

- 1. Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.
  - Veja o endereço IP da impressora na tela inicial da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
  - Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.
- 2. Clique em Atalhos > Adicionar atalho.
- 3. No menu Tipo de atalho, selecione FTP e defina as configurações.
- 4. Aplique as alterações.

# Digitalizando para uma unidade flash

- 1. Carregue um documento original na bandeja do AAO ou no vidro do scanner.
- 2. Insira a unidade flash.



3. Selecione Digitalizar para USB e ajuste as configurações, se necessário.

Nota: Se a tela Unidade USB não for exibida, selecione Unidade USB no painel de controle.

4. Digitalize o documento.

Aviso: Para evitar perda de dados ou mau funcionamento da impressora, não toque na unidade flash nem na impressora na área mostrada enquanto a impressora estiver ativamente imprimindo, lendo ou gravando no dispositivo de memória.



# Envio de documentos digitalizados para um computador

- 1. Coloque um documento original na bandeja do AAO ou no vidro do scanner.
- 2. No painel de controle, navegue até:

#### Perfis de digitalização > Digitalizar para computador

3. Selecione o perfil de digitalização onde você deseja salvar o documento.

# Usar os menus da impressora

Este capítulo contém:

Mapa de menus	150
Dispositivo	152
Imprimir	175
Papel	187
Copiar	191
Fax	196
E-mail	208
FTP	217
Unidade USB	223
Rede/portas	231
Segurança	254
Relatórios	270
Plano de suprimentos	272
Catálogo de endereços	273
Marcadores	275
Aplicativos	277

# Mapa de menus

# Office Products

Dispositivo	<ul> <li>Preferências</li> <li>Modo econômico</li> <li>Painel do Operador Remoto</li> <li>Notificações</li> <li>Gerenciamento de energia</li> <li>Acessibilidade</li> <li>Restaurar padrões de fábrica</li> <li>Manutenção</li> </ul>	<ul> <li>Personalização da tela inicial</li> <li>Mapa do site</li> <li>Atualização de software</li> <li>Carregamento de dados de serviços remotos</li> <li>Sobre esta impressora</li> </ul>
Imprimir	Layout • Configuração • Qualidade • Contabilidade do trabalho • XPS	<ul> <li>PDF</li> <li>PostScript</li> <li>PCL</li> <li>Imagem</li> </ul>
Papel	Configuração de bandeja	Configuração de material de impressão
Copiar	Copiar padrões	
Fax	• Modo de fax	Configuração de fax
E-mail	<ul><li>Configuração de e-mail</li><li>Padrões de e-mail</li></ul>	Configuração de link da Web
FTP	Padrões de FTP	
Unidade USB	<ul> <li>Digitalização para a unidade flash</li> </ul>	• Impressão da unidade flash
Rede/portas	<ul> <li>Visão geral da rede</li> <li>Sem fio</li> <li>Wi-Fi Direct</li> <li>AirPrint</li> <li>Gerenciamento de serviços móveis</li> <li>Ethernet</li> <li>TCP/IP</li> <li>SNMP</li> </ul>	<ul> <li>IPSec</li> <li>802.1x</li> <li>Configuração LPD</li> <li>Configurações de HTTP/FTP</li> <li>ThinPrint</li> <li>USB</li> <li>Restringir acesso externo à rede</li> <li>Impressão universal</li> </ul>
Segurança	<ul> <li>Métodos de login</li> <li>Gerenciamento de certificados</li> <li>Programar dispositivos USB</li> </ul>	<ul> <li>Configuração de impressão confidencial</li> <li>Apagar arquivos de dados temporários</li> <li>Configurações de soluções LDAP</li> <li>Diversos</li> </ul>

	<ul><li>Registro de auditoria de segurança</li><li>Restrições de login</li></ul>	
Relatórios	<ul><li> Página de definições de menu</li><li> Dispositivo</li><li> Atalhos</li></ul>	<ul><li>Fax</li><li>Rede</li></ul>
Plano de suprimentos	<ul><li>Ativação do plano</li><li>Conversão de plano</li></ul>	Serviço de assinatura

# Dispositivo

### PREFERÊNCIAS

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Idioma de exibição	Definir o idioma do texto exibido no visor.
[Lista de idiomas]	
País/região	Identificar o país ou região em que a impressora
[Lista de países ou regiões]	está configurada para operar.
Executar configuração inicial	Executar o assistente de configuração.
Ativado	
Desativado*	
Teclado	Selecionar um idioma como um tipo de teclado.
Tipo de teclado	<ul> <li>Todos os valores do tipo de teclado podem não ser evibidos ou podem exigir bardware especial</li> </ul>
[Lista de idiomas]	para serem exibidos.
	<ul> <li>Esse item de menu é exibido apenas em alguns modelos de impressora.</li> </ul>
Informação exibida	Especificar as informações a serem exibidas na tela
Texto de exibição 1 [endereço IP*]	inicial.
Texto de exibição 2 [data/hora*]	Texto personalizado 1 e Texto personalizado 2 aparecem apenas em alguns modelos de impressora.
Texto personalizado 1	
Texto personalizado 2	
Data e hora	Configurar a data e a hora da impressora.
Configurar	
Data e hora atuais	
Definir data e hora manualmente	
Formato de data [MM-DD-AAAA*]	
Formato de hora [12 horas AM/PM*]	
Fuso horário [GMT*]	
Data e hora	Definir as configurações de Network Time Protocol
Protocolo NTP	(NTP).
Ativar NTP [Ativado*]	modelos de impressora.

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Servidor NTP	Quando Ativar autenticação for definido como
Ativar autenticação	chave MDS, o ID de chave e a senha serdo exibidos.
Tamanhos de papel	Especificar a unidade de medida dos tamanhos de
EUA*	papel.
Métrica	O país ou a região selecionada no assistente de configuração inicial determina a configuração inicial do tamanho do papel.
Brilho da tela	Ajuste de brilho do visor.
20 a 100% (100*)	Esse item de menu é exibido apenas em alguns modelos de impressora.
Acesso à unidade flash	Ativar o acesso à unidade flash.
Ativado*	
Desativado	
Permitir remoção de fundo	Especificar se a remoção de fundo é permitida.
Ativado*	
Desativado	
Digitalização de uma página do scanner de mesa	Define as cópias do vidro do scanner para apenas uma página por vez.
Ativado	
Desativado*	
Feedback por áudio	Ativar o feedback por áudio para pressionamentos
Botão Feedback	de botão, interações de painel, solicitações de carregamento de papel e notificações de erros.
Ativado*	Esse item de menu é exibido apenas em alguns
Desativado	modelos de impressora.
Feedback por áudio	Ajustar o volume dos alto-falantes da impressora.
Volume	<ul> <li>As alterações no volume são aplicadas após o usuário atual finalizar a sessão</li> </ul>
1 α 10 (5*)	<ul> <li>Esse item de menu é exibido apenas em alguns modelos de impressora.</li> </ul>
Sons do dispositivo	
Silenciar todos os sons	Desativar e ignorar todas as configurações de som.
Ativado	

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Desativado*	
Botão Feedback	Ativar o feedback por áudio para pressionamentos
Ativado*	de botão, interações de painel, solicitações de carregamento de papel e potificações de erros
Desativado	carregamento de paper e notificações de erros.
Volume	Ajustar o volume do som.
1 α 10 (5*)	
Bipe de carregamento no AAO	Ativar um alerta sonoro ao colocar papel no AAO.
Ativado*	
Desativado	
Controle de alarme	Definir o número de vezes que o alarme é emitido
Desativado	quando a impressora exige intervenção pelo usuário.
Simples*	
Contínuo	
Alarme do cartucho	Definir o número de vezes que o alarme é emitido
Desativado	quando o cartucho está baixo.
Simples*	
Contínuo	
Modo de alto-falante	Configurar o modo de alto-falante.
Sempre desativado	
Sempre ativado*	
Ativado até a conexão	
Volume do toque	Desativar o volume do toque.
Ativado	
Desativado*	
Tempo de espera da tela	Configurar o tempo ocioso, em segundos, antes de o
5 a 300 (60*)	visor exibir a tela inicial ou antes de a impressora desconectar uma conta de usuário
	automaticamente.

# MODO ECONÔMICO

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Imprimir	Especificar se a impressão será realizada em um ou
Laterais	em ambos os lados do papel.
1 lado*	
Frente e verso	
Imprimir	Imprimir imagens de várias páginas em um lado de
Páginas por lado	uma folha de papel.
Desativado*	
2 páginas por lado	
3 páginas por lado	
4 páginas por lado	
6 páginas por lado	
9 páginas por lado	
12 páginas por lado	
16 páginas por lado	
Imprimir	Determinar o nível de tonalidade de textos ou
Tonalidade do toner	imagens.
Claro	
Normal*	
Escuro	
Copiar	Especificar se deseja imprimir em um lado ou em
Laterais	ambos os lados do papel.
1 lado para 1 lado*	
1 lado para frente e verso*	
Copiar	Especificar o número de imagens da página a ser
Páginas por lado	impresso em um lado de uma folha de papel.
Desativado*	
2 páginas em modo retrato	
4 páginas em modo retrato	
2 páginas em modo paisagem	

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO	
4 páginas em modo paisagem		
Copiar	Ajuste a tonalidade da imagem digitalizada.	
Tonalidade		
1 - 9 (5*)		
🧪 Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.		

#### PAINEL DO OPERADOR REMOTO

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Conexão VNC externa	Conectar um cliente VNC (Virtual Network
Não permitir*	Computing) externo ao painel de controle remoto.
Permitir	
Tipo de autenticação	Configure o tipo de autenticação ao acessar o
Nenhuma*	servidor do cliente VNC.
Autenticação padrão	Quando configurada como Autenticação padrão, a senha VNC será exibida.

Nota: Um asterisco (\*) ao lado de um valor indica a configuração padrão de fábrica.

# NOTIFICAÇÕES

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Bipe de carregamento no AAO	Ativar um alerta sonoro ao carregar papel no ADF.
Desativado	
Ativado*	
Controle de alarme	Definir o número de vezes que o alarme é emitido
Desativado	quando a impressora exige intervenção pelo usuário.
Simples*	Esse item de menu é exibido apenas em alguns modelos de impressora.
Contínuo	
Suprimentos	Exibir o status estimado dos suprimentos.
Mostrar estimativas do suprimento	

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Mostrar estimativas*	
Não mostrar estimativas	
Suprimentos	Definir o número de vezes que o alarme é emitido
Alarme do cartucho	quando o cartucho de toner está baixo.
Desativado	Esse item de menu é exibido apenas em alguns modelos de impressora.
Simples*	
Contínuo	
Configuração de alerta de e-mail	Digite o endereço IP ou o nome de host do servidor SMTP primário para envio de e-mails.
Configuração de e-mail	Esse item de menu é exibido apenas em alguns
Gateway SMTP primário	modelos de impressora.
Configuração de alertas de e-mail	Digite o número da porta do servidor SMTP primário.
Configuração de e-mail	Esse item de menu é exibido apenas em alguns
Porta do gateway SMTP primário	modelos de impressora.
1 α 65535 (25*)	
Configuração de alerta de e-mail	Digite o endereço IP ou o nome do host do servidor
Configuração de e-mail	SMTP secundário ou de backup.
Gateway SMTP secundário	Esse item de menu é exibido apenas em alguns modelos de impressora.
Configuração de alerta de e-mail	Digite o número da porta do servidor SMTP
Configuração de e-mail	secundário ou de backup.
Porta do gateway SMTP secundário	Esse item de menu é exibido apenas em alguns modelos de impressora.
1 α 65535 (25*)	
Configuração de alerta de e-mail	Especifique o tempo antes da impressora atingir o
Configuração de e-mail	tempo de espera, se o servidor SMTP não responder.
Tempo de espera de SMTP	Esse item de menu é exibido apenas em alguns modelos de impressora.
5 a 30 segundos (30*)	
Configuração de alerta de e-mail	Especifique um endereço de resposta no e-mail.
Configuração de e-mail	Esse item de menu é exibido apenas em alguns
Endereço de resposta	modelos de impressora.

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Configuração de alerta de e-mail	Use o endereço de resposta padrão SMTP.
Configuração de e-mail	Esse item de menu é exibido apenas em alguns
Sempre utilize o endereço de resposta padrão SMTP	modelos de impressora.
Desativado*	
Ativado	
Configuração de alerta de e-mail	Envie um e-mail usando um link criptografado.
Configuração de e-mail	Esse item de menu é exibido apenas em alguns
Usar SSL/TLS	modelos de impressora.
Desativado*	
Negociar	
Obrigatório	
Configuração de alerta de e-mail	Exigir um certificado de confiança ao acessar o
Configuração de e-mail	servidor SMTP.
Exigir certificado de confiança	Esse item de menu é exibido apenas em alguns modelos de impressora
Desativado	
Ativado*	
Configuração de alerta de e-mail	Configure o tipo de autenticação para o servidor
Configuração de e-mail	SMTP.
Autenticação de servidor SMTP	Esse item de menu é exibido apenas em alguns modelos de impressora.
Não é necessária autenticação*	
Login/Comum	
NTLM	
CRAM-MD5	
Digest-MD5	
Kerberos 5	
Configuração de alerta de e-mail	Configure se são necessárias credenciais para e-mails
Configuração de e-mail	iniciados pelo dispositivo.
E-mail iniciado por dispositivo	Esse item de menu é exibido apenas em alguns modelos de impressora.
Nenhuma*	
Usar credenciais do dispositivo SMTP	

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Configuração de alertas de e-mail	Configure se são necessárias credenciais para e-mails
Configuração de e-mail	iniciados pelo usuário.
E-mail iniciado pelo usuário	Esse item de menu é exibido apenas em alguns modelos de impressora.
Nenhum	
Usar credenciais do dispositivo SMTP	
Usar senha e ID do usuário de sessão	
Usar senha e endereço de e-mail de sessão*	
Solicitar usuário	
Configuração de alertas de e-mail	Ativa as credenciais de usuário e as designações do
Configuração de e-mail	grupo para se conectar ao servidor SMTP.
Usar as credenciais do dispositivo Active Directory	Esse item de menu é exibido apenas em alguns modelos de impressora.
Desativado	
Ativado*	
Configuração de alerta de e-mail	Especifique a ID do usuário para se conectar ao
Configuração de e-mail	servidor SMTP.
ID do usuário do dispositivo	Esse item de menu é exibido apenas em alguns modelos de impressora.
Configuração de alerta de e-mail	Especifique a senha para se conectar ao servidor
Configuração de e-mail	SMIP.
Senha do dispositivo	Esse item de menu é exibido apenas em alguns modelos de impressora.
Configuração de alertas de e-mail	Especifique o realm para o protocolo de
Configuração de e-mail	autenticação Kerberos 5.
REALM Kerberos 5	Esse item de menu é exibido apenas em alguns modelos de impressora.
Configuração de alerta de e-mail	Especifique o nome do domínio para o protocolo de
Configuração de e-mail	segurança NTLM.
Domínio NTML	Esse item de menu é exibido apenas em alguns modelos de impressora.
Configuração de alertas de e-mail	Desativa uma mensagem de erro de configuração
Configuração de e-mail	SMTP a ser exibida no visor.
Desativa o erro "Servidor SMTP não está configurado"	Esse item de menu é exibido apenas em alguns modelos de impressora.

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Desativado*	
Ativado	
Prevenção de erro	Configure a impressora para descarregar
Assistente de atolamento	automaticamente as páginas em branco ou as
	páginas com impressão parcial após uma página atolada ser removida
Ativado*	
	Permite que a impressora continue a processar ou
Continuar automático	imprimir um trabalho automaticamente depois de
	remover determinadas condições que requerem a intervenção do usuário
Ativar* (5 sequedes)	
Intervelo: 5 g 255 segundes	
Prevenção de erro	Configurar a impressora para reinicializar quando ocorrer um erro
Reinicialização automática	
Reinicialização automática	
Reinicializar quando ocioso	
Reinicializar sempre*	
Nunca reinicializar	
Prevenção de erro	Configurar o número de reinicializações automáticas
Reinicialização automática	que a impressora pode executar.
Máximo de reinicializações automáticas	
1 α 20 (2*)	
Prevenção de erro	Definir o número de segundos antes que a
Reinicialização automática	impressora realize uma reinicialização automática.
Janela Reinicialização automática	
1 α 525600 (720*)	
Prevenção de erro	Mostrar uma informação somente leitura do
Reinicialização automática	contador de reinicialização.
Contador de reinicialização automática	
Prevenção de erro	Restaura o Contador de reinicialização automática.

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Reinicialização automática Restaura o Contador de reinicialização automática Cancelar	Esse item de menu é exibido apenas em alguns modelos de impressora.
Continuar	
<b>Prevenção de erro</b> Exibir erro de papel curto Ativado Limpeza automática*	Configurar a impressora para exibir uma mensagem quando ocorrer um erro de papel curto. Papel curto refere-se ao tamanho do papel carregado.
<b>Prevenção de erro</b> Proteção de página Desativado* Ativado	Configurar a impressora de maneira que ela processe toda a página para a memória antes da impressão.
Recuperação de conteúdo de atolamento Recuperação de atolamento Desativado Ativado Automática*	Configurar a impressora para imprimir novamente as páginas atoladas.
<b>Recuperação de conteúdo de atolamento</b> Recuperação de atolamento do scanner Nível do trabalho Nível da página*	Especificar como reiniciar um trabalho de digitalização após resolver um atolamento de papel.

#### GERENCIAMENTO DE ENERGIA

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Perfil Modo de suspensão	Permitir impressão com o visor desligado.
Imprimir com o visor desligado	
Visor ligado durante a impressão	
Permitir impressão com o visor desligado*	
Tempos limite	Configurar o tempo ocioso antes que a impressora
Modo de repouso	comece a funcionar no modo de Suspensão.
1 a 120 minutos (15*)	
Tempos limite	Definir o tempo antes da impressora entrar no modo
Tempo de espera de hibernação	de Hibernação.
Desativado	
1 hora	
2 horas	
3 horas	
6 horas	
1 dia	
2 dias	
3 dias*	
1 semana	
2 semanas	
1 mês	
Tempos limite	Definir a impressora para o modo de Hibernação
Tempo limite de hibernação na conexão	mesmo quando houver uma conexão Ethernet ativa.
Hibernar	
Não hibernar*	
🥕 Nota: Um asterisco (*) ao lado de um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

#### ACESSIBILIDADE

Nota: Esse menu é exibido apenas em alguns modelos de impressora.

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Intervalo de toque duplicado na tecla 0 a 5 (0*)	Definir o intervalo em segundos durante o qual a impressora ignora os pressionamentos duplicados de tecla em um teclado acoplado.
<b>Atraso inicial de repetição de tecla</b> 0,25 a 5 (1*)	Definir a duração inicial do atraso, em segundos, antes de a tecla que se repete começar a repetir. Esse item de menu é exibido apenas quando um teclado está conectado à impressora.
<b>Taxa de repetição de tecla</b> 0,5 a 30 (30*)	Ajustar o número de pressionamentos por segundo para uma tecla que se repete. Esse item de menu é exibido apenas quando um teclado está conectado à impressora.
<b>Prolongar tempo limite da tela</b> Desativado* Ativado	Permitir que o usuário permaneça no mesmo local e reiniciar o cronômetro do Tempo limite da tela quando ele expirar em vez de retornar à tela inicial.
<b>Senhas/PINs falados</b> Desativado* Ativado	Configurar a impressora para ler senhas ou números de identificação pessoal em voz alta. Esse item de menu é exibido apenas quando um fone de ouvido ou um alto-falante estiver conectado à impressora.
Velocidade de fala Muito lento Devagar Normal* Depressa Mais depressa Muito depressa Rápido Muito rápido Mais rápido	Ajustar a velocidade de fala no Voice Guidance. Esse item de menu é exibido apenas quando um fone de ouvido ou um alto-falante estiver conectado à impressora.
Nota: Um asterisco (*) ao lado de um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

### RESTAURAR PADRÕES DE FÁBRICA

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Restaurar configurações	Restaurar as configurações padrão de fábrica da
Restaurar todas as configurações	impressora.
Restaurar configurações da impressora	A opção Restaurar configurações de aplicativos é exibida apenas em alguns modelos de impressora.
Restaurar configurações de rede	
Restaurar configurações de aplicativos	
Restaurar configurações de fax	

#### MANUTENÇÃO

# Menu Configuração

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Configuração USB	Alterar o modo de driver USB da impressora para
PnP USB	aprimorar sua compatibilidade com um computador pessoal.
1*	Esse item de menu é exibido apenas em alguns
2	modelos de impressora.
Digitalizar USB para local	Especificar se deseja que o driver de dispositivo USB
Ativado*	enumere como um dispositivo USB Simples (interface única) ou como um dispositivo USB
Desativado	Composto (várias interfaces).
Configuração USB	Configure a execução da porta USB na velocidade
Velocidade de USB	máxima e desative seus recursos de alta velocidade.
Total	Esse item de menu é exibido apenas em alguns modelos de impressora.
Automática*	
Configuração de bandeja	Configurar a impressora para conectar as bandejas
Conexão de bandejas	que tenham o mesmo tipo de papel e as mesmas configurações de tamanho de papel.
Automático*	
Desativado	
Configuração de bandeja	nota: Mostra a mensaaem Inserir a bandeia
Exibir mensagem de encaixe da bandeja	
Desativado*	

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Ativado	
Configuração de bandeja	Configurar a origem do papel que o usuário
Avisos de papel	preencherá quando um aviso for exibido para colocar papel ou envelope
Automática*	O alimentador multiuso está disponível somente
Alimentador multiuso	em alguns modelos de impressora.
Papel manual	exibida, defina Configurar MP como Cassete no
Avisos de envelope	menu Papel.
Automática*	
Alimentador multiuso	
Papel manual	
Configuração de bandeja	Configure a impressora para determinar avisos de
Ações para avisos	alterações relacionados a papel ou envelope.
Solicitar usuário*	
Continuar	
Usar atual	
Relatórios	Imprima relatórios sobre configurações do menu da
Página de definições de menu	impressora, status e registros de eventos.
Registro de eventos	
Resumo do registro de eventos	
Uso e contadores de suprimentos	Restaurar o histórico de uso de suprimentos, como o
Limpar histórico de uso de suprimentos	número de páginas e dias restantes, para o nível fornecido de fábrica.
Uso e contadores de suprimentos	Restaurar o contador após instalar um novo
Restauração ITM	suprimento.
Uso e contadores de suprimentos	Ajustar o intervalo da quantidade de cobertura de
Intervalos de cobertura em camadas	cores na página impressa.
Emulações da impressora	Configurar a impressora de modo que ela reconheça
Emulação PPDS	e use o fluxo de dados PPDS.
Desativado*	
Ativado	

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Emulações da impressora	Configure a impressora de modo que ela reconheça
Emulação PS	e use o fluxo de dados PS.
Desativado	
Ativado*	
Emulações da impressora	Defina o tempo limite da página durante a
Segurança do emulador	emulação.
Tempo de espera da página	
0 a 60 (60*)	
Emulações da impressora	Redefina o emulador depois de um trabalho de
Segurança do emulador	impressão.
Redefina o emulador após o trabalho (Desativado*)	
Emulações da impressora	Desativar acesso à mensagem da impressora
Segurança do emulador	durante a emulação.
Desativar acesso à mensagem da impressora (Ativado*)	
Configuração de fax	Configurar o fax para entrar no modo repouso
Suporte a fax de baixo consumo	sempre que a impressora determinar que é necessário.
Desativar modo de repouso	
Permitir modo de repouso	
Automática*	
Configuração de fax	Configurar o local de armazenamento de todos os
Local de armazenamento do fax	faxes.
Disco	
Nand*	
Configuração de impressão	Imprimir conteúdo colorido em tons de cinza.
Modo Somente preto	
Desativado*	
Ativado	
Configuração de impressão	Aprimorar a saída impressa para compensar falha de
Cobertura	registro de cores na impressora.

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Desativado 1 2* 3 4 5	
<b>Configuração de impressão</b> Ajuste de fonte O a 150 (24*)	Defina um valor de tamanho de ponto de texto abaixo do qual as telas de alta frequência são utilizadas ao imprimir dados de fonte. Por exemplo, se o valor for 24, todas as fontes com tamanho de 24 pontos ou menos utilizarão as telas de alta frequência.
<b>Operações do dispositivo</b> Modo silencioso Desativado* Ativado	Configure a impressora para operar em modo silencioso. A ativação dessa configuração torna o desempenho da impressora mais lento.
<b>Operações do dispositivo</b> Menus do painel Desativado Ativado*	Ativar o acesso aos menus do painel de controle.
<b>Operações do dispositivo</b> Modo de segurança Desativado* Ativado	Configure a impressora para funcionar em modo especial, no qual ela tentará continuar a oferecer a maior funcionalidade possível, apesar dos problemas conhecidos. Por exemplo, quando definido como Ativado e o motor frente e verso não estiver funcionando, a impressora executará impressões em 1 face dos documentos, mesmo se o trabalho for uma impressão em frente e verso.
<b>Operações do dispositivo</b> Memória de cópia mínima 80 MB* 100 MB	Configurar a alocação de memória mínima para armazenar trabalhos de cópia.

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Operações do dispositivo	Apagar as strings definidas pelo usuário para as
Limpar status personalizado	mensagens personalizadas Padrão ou Alternativa.
Operações do dispositivo	Apagar mensagens que foram instaladas
Limpar todas as mensagens instaladas remotamente	remotamente.
Operações do dispositivo	Exibir as mensagens de erro existentes no monitor
Exibir telas de erros automaticamente	após a impressora permanecer inativa na tela inicial durante um período jaual ao da configuração de
Desativado	tempo de espera da tela.
Ativado*	
Operações do dispositivo	Permitir que a impressora use a configuração de
Respeitar a orientação na cópia do caminho rápido	orientação no menu Copiar ao enviar trabalhos de cópia rápidos.
Ativado	
Desativado*	
Operações do dispositivo	Ativar uma porta paralela opcional.
Ativar a porta paralela opcional	Quando configurado como Ativado, a impressora é
Desativado*	reiniciada.
Ativado	
Configuração do sensor de correção do toner	Configure a impressora para depositar a quantidade
Preferência da frequência de calibração	certa de toner para manter a consistência da cor.
Desativado	
Menor ajuste de cores	
Menos ajuste de cores	
Normal*	
Precisão de cores aprimorada	
Melhor precisão de cores	
Configuração do sensor de correção do toner	Executar a calibração de cores completa.
Calibração completa	
Configuração do sensor de correção do toner	Imprimir uma página de diagnóstico que contém
Imprimir a página de informações da Segurança da Camada de Transporte (TPS)	informações sobre a calibração do sensor de correção do toner.
Configuração de aplicativos	Ativa os aplicativos Xerox Embedded Solutions (LES).

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Aplicativos LES	<ul> <li>Este item de menu está disponível apenas em alguns modelos de impressora.</li> </ul>
Desativado	<ul> <li>Quando definida como Ativada, essa</li> </ul>
Ativado*	configuração não afeta os aplicativos integrados.
Configuração do scanner	Imprime uma página de destino de teste rápido.
Registro manual do scanner	Certifique-se de que o espaçamento da margem na
Imprimir teste rápido	redor do destino esteja totalmente uniforme ao redor do destino. Se não estiver, será necessário
Configuração do scanner	Configure o registro da base de cópia e do AAO manualmente após substituir o AAO, o vidro do
Registro manual do scanner	scanner ou a placa do controlador.
Registro do AAO dianteiro	
Registro do AAO traseiro	
Registro da base de cópia	
Configuração do scanner	Configurar o tamanho, em milímetros, da área de
Apagar bordas	pelo AAO ou base de cópia.
Apagar borda da base de cópia	
0 a 6 (3*)	
Apagar borda do AAO	
0 a 6 (3*)	
Configuração do scanner	Configurar a impressora para que ela execute o
Desenviesar o AAO	ajuste de enviesamento mecânico do AAO.
Desenviesamento mecânico do AAO	
Desativado	
Ativado	
Automática*	
Configuração do scanner	Desativar o scanner caso ele não esteja funcionando
Scanner desativado	corretamente.
Ativado*	
Desativado	
AAO desativado	

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Configuração do scanner	Defina o pedido de byte de uma saída de
Pedido de byte Tiff	digitalização formatada por TIFF.
Endianness da CPU*	
Little Endian	
Big Endian	
Configuração do scanner	Configura o valor da etiqueta RowsPerStrip de uma
Linhas Tiff exatas por tira	saída de digitalização formatada por TIFF.
Ativado*	
Desativado	

#### Apagamento fora de serviço

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
<b>Apagamento fora de serviço</b> Última limpeza da memória	Mostrar informações sobre quando ocorreu a última limpeza da memória da impressora.
<b>Apagamento fora de serviço</b> Limpar todas as informações na memória não volátil Apagar todas as configurações da impressora e de	Apagar todas as configurações e aplicativos armazenados na memória da impressora.
rede	

# ÍCONES VISÍVEIS DA TELA INICIAL

Nota: Esse menu é exibido apenas em alguns modelos de impressora.

MENU	DESCRIÇÃO
Copiar	Especifique quais ícones serão exibidos na tela inicial.
E-mail	
Fax	
Status/suprimentos	
Fila de trabalhos	
Alterar idioma	
Centro de atalhos	
Catálogo de endereços	
Marcadores	
Trabalhos retidos	
USB	
FTP	
Perfis de digitalização	
Perfis de aplicativos	
Formulários e favoritos	
Centro de digitalização	
Cópia de cartão	

#### PERSONALIZAÇÃO DA TELA INICIAL

O menu Personalização da tela inicial fornece a opção de arrastar e soltar para reordenar ou mover os ícones entre as páginas na tela inicial. A página 1 da tela inicial pode ter até [''] ícones somente.

#### MAPA DO SITE

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Links úteis • Página inicial • Solicitar suprimentos • Suporte técnico ao cliente • Registro • Utilitários e Drivers • Manuais da impressora	A página Links úteis fornece links diretos para páginas da Web em www.xerox.com. Esses links fornecem informações úteis para sua impressora.
Índice do site	O índice do site fornece links para todas as páginas no Servidor da Web incorporado.

# ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Status	
Versão atual: Clique em <b>Verificar agora</b> para verificar a versão atual do software.	
Políticas de serviços remotos	
<ul><li>Permitir que o dispositivo receba atualizações</li><li>Sim (caixa de seleção marcada)</li><li>Não (caixa de seleção desmarcada)</li></ul>	
Hora de verificação diária	
– Hora	
– Minuto	
Programação de instalação	
– Automática	
– Diário	
– Semanal	
• Hora	
– Hora	
– Minuto	
Carregar um arquivo de software	
Para localizar o arquivo de software a ser carregado, clique em <b>Procurar</b> e navegue até a pasta onde o arquivo de software está localizado. Clique em <b>Carregar</b> ou <b>Restaurar</b> .	

#### CARREGAMENTO DE DADOS DE SERVIÇOS REMOTOS

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
<ul> <li>Status</li> <li>Último carregamento</li> <li>Próximo carregamento</li> <li>Versão atual: Clique em Verificar agora para verificar a versão atual do software.</li> </ul>	Último carregamento indica a data e hora em que ocorreu o último carregamento. Próximo carregamento indica a data e hora para o próximo carregamento programado. Para fazer download das informações do último carregamento, clique em <b>Fazer download de</b> <b>dados</b> . Para carregar imediatamente um arquivo programado, clique em <b>Carregar agora</b> .
Configurações de serviços remotos	
<ul><li>Permitir carregamento de dados</li><li>Permitir carregamento de dados</li></ul>	
<ul> <li>Sim (caixa de seleção marcada)</li> </ul>	
<ul> <li>Não (caixa de seleção desmarcada)</li> </ul>	
• Testar conexão	

#### SOBRE ESTA IMPRESSORA

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Tag de Recurso Xerox	O comprimento máximo é de 32 caracteres.
Tag de Recurso do Cliente	Descreve a impressora. O comprimento máximo é de 32 caracteres.
Local da impressora	Identifique o local da impressora. O comprimento máximo é de 63 caracteres.
Contato	Personalizar o nome da impressora. O comprimento máximo é de 63 caracteres.
Exportar o arquivo de configuração para USB*	Exportar os arquivos de configuração para uma unidade flash.
Exportar os registros compactados para USB*	Exportar os arquivos de registro compactados para uma unidade flash.
* Esse item de menu é exibido apenas em alguns modelos de impressora.	

# Imprimir

### LAYOUT

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Laterais	Especificar se a impressão será realizada em um ou
1 lado*	em ambos os lados do papel.
Frente e verso	
Estilo de inversão	Determinar qual lado do papel (margem longa ou
Borda longa*	impressão em frente e verso.
Borda curta	Dependendo da opção selecionada, a impressora separa automaticamente cada informação impressa da página para encadernar o trabalho corretamente.
Páginas em branco	Imprimir páginas em branco que estão incluídas em
Imprimir	um trabalho de impressão.
Não imprimir*	
Agrupar	Manter as páginas de um trabalho de impressão
Desativado [1,1,1,2,2,2]*	empilhadas em sequência, especialmente ao imprimir diversas cópias do trabalho.
Ativado [1,2,1,2,1,2]	
Folhas separadoras	Inserir folhas separadoras em branco ao imprimir.
Nenhuma*	
Entre cópias	
Entre trabalhos	
Entre páginas	
Origem das folhas separadoras	Especifique a origem do papel para a folha
Bandeja [x] (1*)	separadora.
Alimentador multiuso	O alimentador multiuso esta disponível somente em alguns modelos de impressora.
Páginas por lado	Imprimir imagens de várias páginas em um lado de
Desativado*	uma folha de papel.
2 páginas por lado	
3 páginas por lado	
4 páginas por lado	

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
6 págings por lado	
9 páginas por lado	
12 paginas por lado	
16 páginas por lado	
Organização de páginas por lado	Especificar o posicionamento de várias imagens por
Horizontal*	página ao utilizar Páginas por Iado.
Horizontal inversa	O posicionamento depende do número de imagens por página e de sua orientação
Vertical	
Vertical inversa	
Orientação Páginas por Iado	Especificar a orientação de um documento com
Automática*	várias páginas ao utilizar Páginas por lado.
Paisagem	
Retrato	
Borda de páginas por lado	Imprimir uma borda em cada imagem por página ao
Nenhuma*	utilizar Páginas por lado.
Preenchidas	
Cópias	Especificar o número de cópias para cada trabalho
1 a 9999 (1*)	de impressão.
Área de impressão	Configurar a área de impressão em uma folha de
Normal*	papel.
Ajustar à página	
Página completa	
Nota: Um asterisco (*) ao lado de um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

# CONFIGURAÇÃO

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Idioma da impressora	Configurar o idioma da impressora.
Emulação PCL Emulação PS*	A configuração de um idioma da impressora padrão não impede que um programa envie trabalhos de impressão que usem outros idiomas.
Uso da impressora Velocidade máxima Rendimento máximo*	<ul> <li>Determinar como o kit de imagem colorido opera durante a impressão.</li> <li>Quando configurado como Rendimento máximo, o kit de imagem colorido reduz a velocidade ou para enquanto a impressora agrupa as páginas em preto e branco.</li> <li>Quando configurado como Velocidade máxima, o kit de imagem colorido sempre é acionado durante a impressão, independentemente de imprimir páginas coloridas ou em preto e branco.</li> </ul>
Economia de recursos Desativado* Ativado	<ul> <li>Determinar o que a impressora faz com os recursos carregados, como fontes e macros, ao receber um trabalho que requer mais memória do que a disponível.</li> <li>Quando configurado como Desativado, a impressora retém os recursos carregados apenas até que mais memória seja necessária. Os recursos associados ao idioma da impressora inativa são excluídos.</li> <li>Quando configurado como Ativado, a impressora preserva todos os recursos permanentes carregados em todas as trocas de idioma. Quando necessário, a impressora exibe mensagens de memória cheia em vez de excluir recursos permanentes.</li> </ul>
<b>Ordem de Imprimir tudo</b> Alfabético* Mais recentes primeiro Mais antigos primeiro	Especifique a ordem quando você optar por imprimir todos os trabalhos retidos.

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
<b>Controle de acesso ao arquivo PJL</b> Desativado	Permitir que os usuários configurem o controle de acesso ao arquivo de linguagem do trabalho da impressora.
Ativado*	
🔗 Nota: Um asterisco (*) ao lado de um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

#### QUALIDADE

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Modo Impressão	Configurar o modo de impressão.
Preto e branco	
Colorido*	
Resolução da impressão	Configurar a resolução para a saída impressa.
4800 CQ*	4800 CQ produz material de alta qualidade à
1200 dpi	velocidade màxima.
Tonalidade do toner	Determinar o nível de tonalidade das imagens do
1 α 5 (4*)	texto.
Meio-tom	Melhorara a impressão para obtenção de linhas mais
Normal*	suaves com bordas mais nítidas.
Detalhes	
Economizador de cor	Reduzir a quantidade de toner usada para imprimir
Desativado*	graficos e imagens.
Ativado	
Brilho RGB	Ajustar o brilho, contraste e saturação da saída
-6 a 6 (0*)	colorida.
Contraste RGB	Essa configuração não afeta os arquivos nos quais as especificações de cores CMYK são usadas.
0 a 5 (0*)	
Saturação RGB	
0 α 5 (0*)	
Imagem avançada	

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Equilíbrio de cores Ciano Ο α 5 (-5*) Magenta Ο α 5 (-5*)	Ajustar a quantidade de toner utilizada para cada cor.
Amarelo O a 5 (-5*) Preto O a 5 (-5*) Redefinir padrões	
Correção de cores Desativado Automática* Manual Conteúdo de correção de cores	<ul> <li>Modificar as configurações de cor utilizadas para imprimir documentos.</li> <li>Desativado configura a impressora para receber a correção de cores do software.</li> <li>Automático configura a impressora para utilizar diferentes perfis de cores para cada objeto da página impressa.</li> <li>Manual possibilita a customização das conversões de cores RGB ou CMYK aplicadas a cada objeto na página impressa.</li> <li>O conteúdo para correção de cores está disponível somente quando essa configuração está definida como Manual.</li> </ul>
Amostras de cores Padrão* Avançado	Imprimir páginas de amostra para cada uma das tabelas de conversão de cores RGB e CMYK usadas na impressora.
Ajuste de cores Substituição de cores sólidas Configurar CMYK personalizado	Calibrar a impressora para ajustar variações de cores na saída impressa. Atribuir valores CMYK específicos a 20 cores sólidas nomeadas.

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Substituição de RGB	<ul> <li>Faz a correspondência das cores da saída com as do documento original.</li> <li>Esse item de menu requer a seleção da tabela de cores Exibir preto real.</li> <li>Esse item de menu é exibido somente no Servidor da Web incorporado.</li> </ul>

### CONTABILIDADE DO TRABALHO

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Contabilidade do trabalho	Configurar a impressora para criar um registro dos trabalhos de impressão recebidos.
Desativado*	
Ativado	
Frequência do registro de contabilidade	Especificar com que frequência a impressora cria um arquivo de registro.
Diário	
Semanal	
Mensal*	
Registrar ação no final da frequência	Especificar como a impressora reage quando o limite
Nenhuma*	de frequência expira.
Enviar por e-mail o registro atual	O valor definido na Frequência de registro de contabilidade determina quando essa ação é acionada.
Enviar por e-mail e excluir o registro atual	
Postar o registro atual	
Postar e excluir o registro atual	
Registrar ação em Quase cheio	O valor definido em Registrar nível quase cheio determina quando essa ação é acionada.
Nenhuma*	
Enviar por e-mail o registro atual	
Enviar por e-mail e excluir o registro atual	
Enviar por e-mail e excluir o registro mais antigo	
Postar o registro atual	
Postar e excluir o registro atual	
ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
---	---
Postar e excluir o registro mais antigo	
Excluir o registro mais antigo	
Excluir todos menos o atual	
Excluir todos os registros	
Registrar ação em Cheio	Especificar como a impressora reage quando o uso
Nenhuma*	do disco atinge o limite máximo (100 MB).
Enviar por e-mail e excluir o registro atual	
Enviar por e-mail e excluir o registro mais antigo	
Postar e excluir o registro atual	
Postar e excluir o registro mais antigo	
Excluir o registro atual	
Excluir o registro mais antigo	
Excluir todos menos o atual	
Excluir todos os registros	
URL para postar o registro	Especificar onde a impressora vai postar os registros de contabilidade do trabalho.
Endereço de e-mail para enviar registros	Especificar o endereço de e-mail para o qual a impressora envia registros de contabilidade do trabalho.
Prefixo do arquivo de registro	Especificar o prefixo para o nome do arquivo de registro.
	O nome do host atual definido no menu TCP/IP é usado como o prefixo do arquivo de registro padrão.
Nota: Um asterisco (*) ao lado de um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

#### XPS

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Imprimir páginas de erro	Imprime uma página de teste que contenha
Desativado*	informações sobre erros, inclusive de marcação de XML.
Ativado	
Espessura mínima das linhas	Definir a largura mínima do traçado.
1 a 30 (2*)	<ul> <li>Os trabalhos impressos em 1200 dpi utilizam o valor diretamente.</li> </ul>
	• Os trabalhos impressos em 4800 CQ utilizam metade do valor.

 $\nearrow$  Nota: Um asterisco (\*) ao lado de um valor indica a configuração padrão de fábrica.

#### PDF

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Ajustar para caber	Ajuste o conteúdo da página de acordo com o tamanho de papel selecionado.
Desativado*	tamarino de paper selecionado.
Ativado	
Anotações	Especifique se as anotações do PDF serão
Imprimir	imprimidas.
Não imprimir*	

Nota: Um asterisco (\*) ao lado de um valor indica a configuração padrão de fábrica.

#### POSTSCRIPT

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
<b>Imprimir Erro PS</b> Desativado* Ativado	Imprimir uma página que descreva o erro® PostScript. No caso de um erro, o processamento do trabalho será interrompido, a impressora imprimirá uma
	mensagem de erro e o restante do trabalho de impressão será descarregado.
Espessura mínima das linhas	Definir a largura mínima do traçado.
1 a 30 (2*)	

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
	<ul> <li>Os trabalhos impressos em 1200 dpi utilizam o valor diretamente.</li> <li>Os trabalhos impressos em 4800 CQ utilizam metade do valor.</li> </ul>
Modo de inicialização com bloqueio de PS	Desativar o arquivo SysStart.
Desativado*	
Ativado	
Suavização de imagem	Aumentar o contraste e a nitidez de imagens com
Desativado*	δαιχά Γεδοίαζαο.
Ativado	Essa configuração não tem efeito sobre imagens com resolução de 300 dpi ou superior.
Tempo limite de espera	Configurar a impressora de maneira que ela aguarde
Desativado	mais dados antes de cancelar um trabalho de impressão.
Ativar* (40 segundos)	

## PCL

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Origem das fontes Residente* Disco Flash Todos	<ul> <li>Escolher a origem que contém a seleção de fonte padrão.</li> <li>As opções Flash e Disco aparecem apenas em alguns modelos de impressora.</li> <li>Para que "Flash" e "Disco" apareçam, assegure-se de que não estejam protegidas contra leitura ou gravação.</li> </ul>
<b>Nome da fonte</b> [Lista de fontes disponíveis] (Courier*)	Selecionar uma fonte da origem de fonte especificada.
<b>Conjunto de símbolos</b> [Lista de conjunto de símbolos disponíveis] (10U PC- 8*)	Especificar o conjunto de símbolos de cada nome de fonte. O conjunto de símbolos é um conjunto de caracteres alfabéticos e numéricos, pontuação e símbolos especiais. Os conjuntos de símbolos suportam os diferentes idiomas ou programas específicos, como símbolos matemáticos para textos científicos.

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Pitch	Especificar o pitch para fontes fixas ou
0,08 a 100 (10*)	monoespaçadas.
	Pitch refere-se ao número de caracteres de espaço em uma polegada horizontal de tipo.
Orientação	Definir a orientação do texto e dos gráficos na
Retrato*	pagina.
Paisagem	
Linhas por página	Especificar o número de linhas de texto para cada
1-255	página impressa por meio do fluxo de dados do PCL®.
	<ul> <li>Este item do menu ativa o deslocamento vertical que faz com que o número selecionado de linhas solicitadas seja impresso entre as margens padrão da página.</li> <li>60 é a configuração padrão de fábrica nos EUA. 64 é a configuração padrão internacional de fábrica.</li> </ul>
Espessura mínima das linhas PCL5	Configurar a largura mínima inicial do traçado.
1 a 30 (2*)	Os trabalhos impressos em 1200 dpi utilizam o valor diretamente
Espessura mínima das linhas PCLXL	<ul> <li>Os trabalhos impressos na 4800CQ utilizam</li> </ul>
1 α 30 (2*)	metade do valor.
Largura A4	Determinar a largura da página lógica em papel de
198 mm*	tamanho A4.
203 mm	Página Lógica é o espaço na página física onde o conteúdo é impresso.
RC auto após AL	Configurar a impressora para que ela realize um
Desativado*	retorno de carro após um comando de controle de alimentação de linha.
Ativado	Retorno de carro é um mecanismo que comanda a
	impressora para mover a posição do cursor para a primeira posição na mesma linha.
AL auto após RC	Configurar a impressora para que ela realize uma
Desativado*	alimentação de linha após um comando de controle de retorno de carro.
Ativado	
Renumeração de bandeja	Configurar a impressora para trabalhar com um driver diferente ou aplicativos de impressão

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Atribuir alimentador multiuso Atribuir bandeja [x]	personalizados que usem um conjunto diferente de atribuições de origem para solicitar uma determinada origem de papel.
Atribuir papel manual	Escolha uma das opções a seguir:
Atribuir envelope manual	Desativar* — A impressora usa as atribuições de origem de papel padrão de fábrica.
	Nenhum — A origem de papel ignora o comando de seleção de alimentação do papel.
	0-199 — Seleciona um valor numérico para atribuir um valor personalizado a uma origem de papel.
	O alimentador multiuso está disponível somente em alguns modelos de impressora.
Renumeração de bandeja	Mostrar o valor padrão de fábrica atribuído para
Exibir padrões de fábrica	cada origem de papel.
Renumeração de bandeja	Restaurar os valores de renumeração de bandeja
Restaurar padrões	para os padrões de fábrica.
Tempo de espera de impressão	Configura a impressora para que ela encerre um
Desativado	trabalho de impressão após ficar ociosa pelo tempo especificado em segundos.
Ativado* [90]	

#### IMAGEM

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
<b>Ajuste automático</b> Ativado Desativado*	Selecionar o melhor tamanho de papel disponível e configuração de orientação para uma imagem. Quando configurado em Ativado, esse item de menu substitui as configurações de ajuste e orientação da imagem.
<b>Inverter</b> Desativado* Ativado	Inverter imagens monocromáticas com dois tons. Esse item de menu não se aplica a formatos de imagens GIF ou JPEG.
Dimensionamento	Ajustar a imagem de acordo com a área de

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Âncora superior esquerda Mais aproximada* Âncora central Ajustar altura/largura Ajustar altura	impressão. Quando a configuração Ajuste automático está definida como Ativado, o Dimensionamento é definido automaticamente como Mais aproximada.
Orientação Retrato* Paisagem Retrato invertido Paisagem invertido	Definir a orientação do texto e dos gráficos na página.
Nota: Um asterisco (*) ao lado de um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

# Papel

## CONFIGURAÇÃO DE BANDEJA

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Origem padrão	Configure a origem de papel para todos os trabalhos
Bandeja [x] (1*)	de impressão.
Alimentador multiuso	O alimentador multiuso funciona somente quando a opcão Configurar MP está configurada como
Papel manual	Cassete.
Envelope manual	
Tamanho/tipo do papel	Especifique o tamanho ou tipo do papel carregado
Bandeja [x]	em cada origem de papel.
Alimentador multiuso	
Papel manual	
Envelope manual	
Trocar tamanho	Configure a impressora para substituir um tamanho
Desativado	de papel especificado caso o tamanho solicitado não esteja carregado em gualauer origem do papel.
Meio Carta/A5	Desativado solicita que o usuário carregue o
Carta/A4	tamanho de papel solicitado.
Tudo listado*	<ul> <li>Meio carta/A3 imprime un accumento de tamanho A5 em Meio carta quando carregar Meio carta, e trabalhos de tamanho Meio carta em A5 quando carregar papel de tamanho A5.</li> </ul>
	Carta/A4 imprime um documento de tamanho     A4 em Carta auando carregar Carta e trabalhos
	de tamanho Carta em A4 quando carregar papel de tamanho A4.
	• Todos os itens listados substituem Carta/A4.

Nota: Um asterisco (\*) ao lado de um valor indica a configuração padrão de fábrica.

# CONFIGURAÇÃO DE MATERIAL DE IMPRESSÃO

## Configuração universal

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Unidades de medida	Especificar a unidade de medida do papel universal.
Polegadas	Polegadas é a configuração padrão de fábrica nos
Milímetros	EUA. Milímetros é a configuração padrão internacional de fábrica.
Largura de retrato	Configurar a largura de retrato do papel universal.
3 a 14,17 pol. (8,50*)	
76 α 359,91 mm (216*)	
Altura de retrato	Configurar a altura de retrato do papel universal.
3 α 14,17 pol. (14*)	
76 α 359,91 mm (356*)	
Direção de alimentação	Configurar a impressora para pegar o papel na
Borda curta*	direção da borda curta ou da borda longa.
Borda longa	Borda longa será exibida apenas se a borda mais
	compatível.
Nota: Um asterisco (*) ao lado de um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

## Tamanhos personalizados de digitalização

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Tamanho personalizado de digitalização [x]	Atribua um nome do tamanho de digitalização e
Nome do tamanho de digitalização	configure as definições de digitalização.
Largura	
1 a 8,50 polegadas (8,50*)	
25 a 216 mm (216*)	
Altura	
1 a 14 polegadas (14* )	
25 a 356 mm (297*)	
Orientação	
Retrato*	
Paisagem	
2 digitalizações por lado	
Desativado*	
Ativado	

## Tipos de mídia

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Comum	Especificar a textura e a gramatura do papel
Cartão	carregado.
Reciclado	
Papel brilhante	
Etiquetas	
Etiquetas de vinil	
Bond	
Envelope	
Timbrado	
Pré-impresso	
Papel colorido	
Claro	
Gramatura maior	
Áspero/algodão	
Tipo personalizado [x]	

# Copiar

## COPIAR PADRÕES

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Tipo de conteúdo	Melhore o resultado da saída com base no conteúdo
Texto	do documento original.
Texto/Fotografia*	
Papel fotográfico	
Gráfico	
Origem do conteúdo	Melhorar o resultado da saída com base na fonte do
Laser preto e branco	documento original.
Laser colorido*	
Jato de tinta	
Foto/Filme	
Revista	
Jornal	
Imprensa	
Outros	
Laterais	Especificar o comportamento de digitalização com
1 lado para 1 lado*	base no documento original.
1 lado para frente e verso*	
Frente e verso para 1 lado	
Frente e verso para 2 lados	
Folhas separadoras	Especifique se folhas separadoras em branco serão
Nenhuma*	inseridas ao imprimir.
Entre cópias	
Entre trabalhos	
Entre páginas	
Origem das folhas separadoras	Especifique a origem do papel para a folha
Bandeja [x] (1*)	separadora.
Alimentador multiuso	

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Cor	Especificar se deve imprimir as cópias em cores.
Desativado	
Ativado*	
Automático	
Páginas por lado	Especificar o número de imagens da página a ser
Desativado*	impresso em um lado de uma folha de papel.
2 páginas em modo retrato	
4 páginas em modo retrato	
2 páginas em modo paisagem	
4 páginas em modo paisagem	
Imprimir bordas das páginas	Colocar uma borda ao redor de cada imagem ao
Desativado*	imprimir várias páginas em uma única página.
Ativado	
Agrupar	Imprimir várias cópias em sequência.
Desativado [1,1,1,2,2,2]	
Ativado [1,2,1,2,1,2]*	
Tamanho de "Copiar de"	Configure o tamanho do papel do documento
[Lista de tamanhos de papel]	original.
	de fábrica nos EUA. A4 é a configuração padrão
	<ul> <li>Internacional de fabrica.</li> <li>Esse item de menu pode variar, dependendo do</li> </ul>
	modelo da impressora.
Origem de "Copiar para"	Especificar a origem do papel para o trabalho de
Bandeja [x] (1*)	cópia.
Alimentador multiuso	
Ajuste automático de tamanho	
Temperatura	Especificar se deve gerar uma saída mais fria ou
-4 a 4 (0*)	mais quente.
Tonalidade	Ajuste a tonalidade da imagem digitalizada.
-4 a 4 (0*)	

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Número de cópias	Especificar o número de cópias.
1 α 9999 (1*)	
Cabeçalho/Rodapé	Aplicar um cabeçalho ou rodapé na saída impressa.
Superior esquerda	
Superior central	
Superior direita	
Inferior esquerda	
Inferior central	
Inferior direita	
Sobrepor	Especificar o texto de sobreposição impresso em
Confidencial	cada página do trabalho de cópia.
Copiar	
Rascunho	
Urgente	
Personalizado	
Desativado*	
Sobreposição personalizada	Digite um texto de sobreposição personalizada.
Imagem avançada	
Equilíbrio de cores	Ajustar a quantidade de toner que está sendo usada
-4 a 4 (0*)	em cada cor.
Redução de cor	Especificar qual cor será reduzida durante a
Nenhuma*	digitalização e ajustar a configuração de redução dessa cor
Vermelho	
Verde	
Azul	
Limite de Vermelho padrão	
0 a 255 (128*)	
Limite de Verde padrão	
0 a 255 (128*)	
Limite de Azul padrão	

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
0 a 255 (128*)	
Detecção automática de cor	Definir a quantidade de cor que a impressora detecta
Sensibilidade de cor	no documento original.
1 a 9 (5*)	
Sensibilidade de área	
1 a 9 (5*)	
Contraste	Especifique o contraste da saída.
O melhor para o conteúdo*	
0	
1	
2	
3	
4	
5	
Remoção de fundo	Ajuste a quantidade de plano de fundo visível em
Detecção de fundo	uma imagem digitalizada.
Com base no conteúdo*	Caso deseje remover a cor de fundo do documento oriainal. configure a opcão Deteccão de fundo como
Corrigido	Com base no conteúdo. Caso deseje remover o ruído
Nível	de imagem de uma fotografia, configure a opçao Detecção de fundo como Corrigido.
-4 a 4 (0*)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Centralizar automaticamente	Alinhar o conteúdo no centro da página.
Desativado*	
Ativado	
Imagem em espelho	Criar uma imagem em espelho do documento
Desativado*	original.
Ativado	
Imagem em negativo	Criar uma imagem em negativo do documento
Desativado*	original.
Ativado	

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Detalhes de sombras	Ajustar a quantidade de detalhes de sombras visíveis
-4 a 4 (0*)	em uma imagem digitalizada.
Digitalizar borda a borda	Permitir a digitalização borda a borda do documento
Desativado*	original.
Ativado	
Nitidez	Ajustar a nitidez de uma imagem digitalizada.
1 a 5 (3*)	
Controles do administrador	
Item do menu	Descrição
Permitir cópias coloridas	Imprimir cópias coloridas.
Desativado	
Ativado*	
Permitir cópias com prioridade	Interromper um trabalho de impressão para copiar
Desativado	uma página ou um documento.
Ativado*	
Digitalização de trabalho personalizado	Ativar a digitalização de trabalhos personalizados por
Desativado*	padrão.
Ativado	
Permitir Salvar como atalho	Salvar as configurações de cópia personalizada como
Desativado	atalhos.
Ativado*	
Cópia de amostra	Imprimir uma cópia de amostra.
Nota: Um asterisco (*) ao lado de um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

## Fax

### MODO DE FAX

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Modo de fax	Selecione um modo de fax.
Servidor de fax	
Desativado	
* Indica o valor padrão.	

## CONFIGURAÇÃO DE FAX

## Configurações gerais do fax

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Nome do fax	Identifique a sua máquina de fax.
Número do fax	Identifique o seu número de fax.
ID do fax	Notifique os destinatários de fax sobre seu nome ou
Nome do fax	número de fax.
Número do fax*	
Uso de memória	Configure a quantidade de memória interna da
Apenas receber	impressora alocada para trabalhos de fax.
Receber principalmente	Esse item de menu evita as condições de buffer de memória e fax perdidos.
Igual*	
Enviar principalmente	
Apenas enviar	
Cancelar fax	Cancelar os fax enviados antes de serem
Permitir*	transmitidos ou cancelar os fax recebidos antes de concluírem a impressão.
Não permitir	
ID do autor da chamada	Mostrar o número de telefone do remetente do fax.
Desativado	
Ativado*	

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Alternativo	
<b>Mascaramento de números de fax</b> Desativado* Da esquerda Da direita	Especificar o formato para mascarar um número de fax enviado.
Dígitos a mascarar 0 a 58 (0*)	Especificar o número de dígitos a mascarar em um número de fax enviado.
<b>Ativar detecção de linha conectada</b> Desativado Ativado*	<ul> <li>Determine se uma linha telefônica está conectada à impressora.</li> <li>A detecção ocorre ao ligar a impressora e antes de cada chamada.</li> <li>Esse item de menu não será exibido se o transporte de fax for definido como T.38.</li> </ul>
Otimizar compatibilidade de fax	Configurar a funcionalidade de fax da impressora para oferecer a compatibilidade ideal com outros aparelhos de fax.

## Configurações de envio de fax

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Resolução	Configure a resolução da imagem digitalizada.
Padrão*	Uma resolução mais alta aumenta o tempo de
Alta	transmissão de fax e exige mais memória.
Super alta	
Ultra alta	
Tamanho do original	Especificar o tamanho do documento original.
[Lista de tamanhos de papel]	Tamanhos diferentes é a configuração padrão de fábrica nos EUA. A4 é a configuração internacional
	padrão de fábrica.
Orientação	Especifique a orientação do documento original.
Retrato*	

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Paisagem	
Lados	Especificar a orientação da página de texto e
Desativado*	gráficos ao digitalizar um documento em frente e
Borda longa	verso.
Borda curta	
Tipo de conteúdo	Melhore o resultado da saída com base no conteúdo
Texto*	do documento original.
Texto/Fotografia	
Papel fotográfico	
Gráfico	
Origem do conteúdo	Melhorar o resultado da saída com base na fonte do
Laser preto e branco*	documento original.
Laser colorido	
Jato de tinta	
Foto/Filme	
Revista	
Jornal	
Imprensa	
Outros	
Tonalidade	Ajustar a tonalidade da imagem digitalizada.
1α9(5*)	
Usar PABX	Configure a impressora para que ela disque o
Desativado*	número do fax sem aguardar o reconhecimento do tom de discagem.
Ativado	A Central Privada de Comunicação Telefônica
	Automatizada (PABX) é uma rede de telefonia que
	várias linhas para outros chamadores externos.
Modo de discagem	Especifique o modo de discagem para faxes
Tom*	recedidos ou enviados.
Pulso	

	DESCRIÇÃO
Imagem avançada	
Equilíbrio de cores	Ajustar a quantidade de toner usada para cada cor.
1α9(5*)	
Redução de cor	Especificar qual cor será reduzida durante a
Nenhuma*	digitalização e ajustar a configuração de redução dessa cor.
Vermelho	
Verde	
Azul	
Limite de Vermelho padrão	
0–255 (128*)	
Limite de Verde padrão	
0–255 (128*)	
Limite de Azul padrão	
0–255 (128*)	
Contraste	Configurar o contraste da saída.
O melhor para o conteúdo*	
Remoção de fundo	Ajuste a quantidade de plano de fundo visível em
Detecção de fundo	uma imagem digitalizada.
Com base no conteúdo*	Caso deseje remover a cor de fundo do documento original, configure a opcão Deteccão de fundo como
Corrigido	Com base no conteúdo. Caso deseje remover o ruído
Nível	de imagem de uma fotografia, configure a opçao Detecção de fundo como Corrigido.
-4 a 4 (0*)	
Imagem em espelho	Criar uma imagem em espelho do documento
Desativado*	original.
Ativado	
Imagem em negativo	Criar uma imagem em negativo do documento
Desativado*	original.
Ativado	
Detalhes de sombras	Ajustar a quantidade de detalhes de sombras visíveis
-4 a 4 (0*)	em uma imagem digitalizada.

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Digitalizar borda a borda	Permitir a digitalização borda a borda do documento
Desativado*	original.
Ativado	
Nitidez	Ajustar a nitidez da imagem digitalizada.
1–5 (3*)	
Temperatura	Especificar se deve gerar uma saída mais fria ou
-4 a 4 (0*)	mais quente.
Controles do administrador	
Rediscagem automática	Ajustar o número de tentativas de rediscagem com
0–9 (5*)	base nos níveis de atividade de máquinas de fax do destinatário.
Frequência de rediscagem	Aumentar o tempo entre tentativas de rediscagem
1 a 200 minutos (3*)	para aumentar as chances de enviar um fax com êxito.
Ativar ECM	Ative o Modo de Correção de Erros (ECM) para
Desativado	trabalhos de fax.
Ativado*	O ECM detecta e corrige os erros no processo de transmissão de fax causados por ruídos na linha telefônica e fraca intensidade de sinal.
Ativar digitalizações de fax	Enviar por fax os documentos digitalizados na
Desativado	impressora.
Ativado*	
Driver para fax	Permitir que o driver de impressão envie trabalhos de
Desativado	fax.
Ativado*	
Permitir Salvar como atalho	Salvar números de fax como atalhos na impressora.
Desativado	
Ativado*	
Velocidade máxima	Configure a velocidade máxima para enviar
33600*	trabalhos de fax.
14400	
9600	

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
4800	
2400	
Ativar digitalizaçãos coloridas do fay	Ativar diaitalizações coloridas para fax
	Atival digitalizações colonidas para lax.
Desativado por padrao"	
Ativado por padrão	
Nunca usar	
Sempre usar	
Converter automaticamente fax colorido em fax monocromático	Converte todos os faxes coloridos enviados em preto- e-branco.
Desativado	
Ativado*	
Confirmar número do fax	Solicite ao usuário a confirmação do número do fax.
Desativado*	
Ativado	
Prefixo de discagem	Configurar um prefixo de discagem.
Regras de prefixo de discagem	Estabelecer uma regra de prefixo de discagem.
Regra de prefixo [x]	
Nota: Um asterisco (*) ao lado de um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

## Configurações de recebimento de fax

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Toques para responder	Configure o número de toques para faxes recebidos.
1 α 25 (3*)	
Redução automática	Ajustar o tamanho do fax recebido para caber na
Desativado	página.
Ativado*	
Origem do papel	Configure a origem do papel para imprimir os faxes
Bandeja [x]	recebidos.
Alimentador multiuso	

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Automática*	
Laterais	Imprima em frente e verso.
Desativado*	
Ativado	
Folhas separadoras	Especifique se folhas separadoras em branco serão
Nenhuma*	inseridas ao imprimir.
Antes do trabalho	
Após o trabalho	
Origem das folhas separadoras	Especifique a origem do papel para a folha
Bandeja[x] (1*)	separadora.
Alimentador multiuso	
Bandeja de saída	Especificar a bandeja de saída para os faxes
Bandeja padrão	recebidos.
Rodapé de fax	Imprimir as informações de transmissão na parte
Ativado	inferior de cada página de um fax recebido.
Desativado*	
Marca de data do rodapé do fax	Imprimir a marca de data na parte inferior de cada
Receber*	pàgina de um fax recebido.
Imprimir	
Reter fax	Reter a impressão dos faxes recebidos até que sejam
Modo de fax retido	liberados.
Desativado*	
Sempre ativado	
Manual	
Programado	
Controles do administrador	
Ativar recebimento de fax	Configurar a impressora para que ela receba faxes.
Desativado	
Ativado*	

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Ativar o recebimento de fax colorido	Configurar a impressora para que ela receba faxes
Desativado	coloridos.
Ativado*	
Ativar ID do autor da chamada	Exibir o número que e está enviando o fax recebido.
Desativado	
Ativado*	
Bloquear fax sem nome	Bloquear os faxes recebidos de dispositivos sem uma
Desativado*	ID do autor da chamada ou ID de fax específicados.
Ativado	
Lista de faxes bloqueados	Especifique os números de telefone que você deseja
Adicionar fax bloqueado	bloquear.
Atender com	Configure um padrão de toque distinto para faxes
Todos os toques*	recebidos.
Somente com um toque	
Somente com dois toques	
Somente com três toques	
Somente com um ou dois toques	
Somente com um ou três toques	
Somente com dois ou três toques	
Atendimento automático	Configurar a impressora para que ela receba faxes
Desativado	automaticamente.
Ativado*	
Código de resposta manual	Insira manualmente um código no teclado numérico
0–9 (9*)	do telefone para começar a receber fax.
	impressora compartilha uma linha com um telefone.
	<ul> <li>Esse item de menu é exibido apenas quando a impressora está configurada para receber fax manualmente.</li> </ul>
Encaminhamento de fax	Especificar como encaminhar um fax recebido.
Imprimir*	

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Imprimir e encaminhar Encaminhar	
<b>Encaminhar para</b> Destino [x] Tipo Número do atalho	Especificar para onde encaminhar um fax recebido. Esse campo fica ativo quando as opções Encaminhar ou Imprimir e encaminhar são selecionadas para Encaminhamento de fax.
E-mail de confirmação	Enviar um e-mail de confirmação quando o encaminhamento de fax for bem-sucedido. O e-mail é enviado apenas quando é encaminhado para os destinos FTP ou Pasta de rede.
Velocidade máxima 33600* 14400 9600 4800 2400	Configure a velocidade máxima para transmitir um fax.
Nota: Um asterisco (*) ao lado de um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

#### Folha de rosto do fax

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Folha de rosto do fax	Definir as configurações para a folha de rosto do fax.
Desativado por padrão*	
Ativado por padrão	
Nunca usar	
Sempre usar	
Campo Incluir em	
Desativado*	
Ativado	
Campo Incluir de	

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Desativado*	
Ατίνασο	
De	
Campo Incluir mensagem	
Desativado*	
Ativado	
Mensagem:	
Incluir logotipo	
Desativado*	
Ativado	
Importar logotipo de Fax	
Incluir rodapé [x]	
Desativado*	
Ativado	
Rodapé [x]	
🧷 Nota: Um asterisco (*) ao lado de um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

#### Configurações de registro de fax

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Frequência de registro de transmissão	A frequência dos registros de impressão.
Sempre	
Nunca	
Apenas se houver erro	
Ação do registro de transmissão	
Impressão	
Desativado	
Ativado	
E-mail	
• Desativado	

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
• Ativado	
Registro de erros de recebimento	Imprimir um registro de falhas de recebimento de
Nunca imprimir*	fax.
Imprimir em caso de erro	
Imprimir registros automaticamente	Imprimir todas as atividades de fax.
Ativado*	
Desativado	
Registrar origem do papel	Especifique a origem do papel utilizado para
Bandeja [x] (1*)	registros de impressão.
Alimentador multiuso	
Exibição de registros	Identificar o remetente por nome ou número de fax
Nome do fax remoto*	remoto.
Número discado	
Ativar registro de trabalhos	Exibir um resumo do todos os trabalhos de fax.
Ativado*	
Desativado	
Ativar registro de chamadas	Exibir um resumo do histórico de discagem de fax.
Ativado*	
Desativado	
Bandeja de saída do registro	Especifique a bandeja de saída para registros
Bandeja padrão*	impressos.
Bandeja [x]	

# Configurações de alto-falante

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Modo de alto-falante	Configure o modo de alto-falante do fax.
Sempre desativado	
Sempre ativado	
Ativado até a conexão*	
Volume do alto-falante	Ajuste o volume do alto-falante do fax.
Baixo*	
Alto	
Volume do toque	Ativar o volume do toque.
Desativado	
Ativado*	
🧪 Nota: Um asterisco (*) ao lado de um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

# E-mail

## CONFIGURAÇÃO DE E-MAIL

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Gateway SMTP primário	Digitar o endereço IP ou o nome de host do servidor SMTP primário para envio de e-mails.
Porta do gateway SMTP primário	Digitar o número da porta do servidor SMTP
1 α 65535 (25*)	primário.
Gateway SMTP secundário	Digitar o endereço IP ou o nome do host do servidor SMTP secundário ou de backup.
Porta do gateway SMTP secundário	Digitar o número da porta do servidor SMTP
1 α 65535 (25*)	secundário ou de backup.
Tempo de espera de SMTP	Configurar a hora antes que a impressora atinja o
5 a 30 segundos (30*)	tempo limite se o servidor SMTP não responder.
Endereço de resposta	Especificar um endereço de resposta no e-mail.
Sempre utilize o endereço de resposta padrão SMTP	Sempre utilize o endereço de resposta padrão no servidor SMTP.
Ativado*	
Desativado	
Usar SSL/TLS	Especificar se deseja enviar um e-mail utilizando um
Desativado*	link criptografado.
Negociar	
Obrigatório	
Exigir certificado de confiança	Exigir um certificado de confiança ao acessar o
Desativado	servidor SMTP.
Ativado*	
Autenticação de servidor SMTP	Configurar o tipo de autenticação para o servidor
Não é necessária autenticação*	SMTP.
Login/Comum	
NTLM	
CRAM-MD5	

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Digest-MD5	
Kerberos 5	
E-mail iniciado por dispositivo	Especificar se são necessárias credenciais para um e-
Nenhuma*	mail iniciado por dispositivo.
Usar credenciais do dispositivo SMTP	
E-mail iniciado pelo usuário	Especificar se são necessárias credenciais para um e-
Nenhum*	mail iniciado pelo usuário.
Usar credenciais do dispositivo SMTP	
Usar senha e ID do usuário da sessão	
Usar endereço de e-mail e senha da sessão	
Solicitar usuário	
Usar as credenciais do dispositivo Active Directory	Ativa as credenciais de usuário e as designações do grupo para se conectar ao servidor SMTP.
Desativado	
Ativado*	
ID do usuário do dispositivo	Especificar o ID do usuário e a senha para se
Senha do dispositivo	conectar ao servidor SMTP.
REALM Kerberos 5	Especificar o realm para o protocolo de autenticação Kerberos 5.
Domínio NTML	Especifique o nome do domínio para o protocolo de segurança NTLM.
Desativar o erro "Servidor SMTP não está configurado"	Ocultar a mensagem de erro "Servidor SMTP não está configurado".
Desativado*	
Ativado	
Nota: Um asterisco (*) ao lado de um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

#### PADRÕES DE E-MAIL

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Assunto	Especificar o assunto e a mensagem do e-mail.

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Mensagem	
Nome do arquivo	Especificar o nome do arquivo da imagem digitalizada.
Formato	Especificar o formato do arquivo da imagem
PDF (.pdf)*	digitalizada.
TIFF (.tif)	
JPEG (.jpg)	
XPS (.xps)	
Configurações de PDF	Configurar o formato PDF da imagem digitalizada.
Versão do PDF	
1,3	
1,4	
1,5*	
1,6	
1,7	
Versão de arquivos	
A-1a*	
A-1b	
Seguro	
Desativado*	
Ativado	
Arquivos (PDF/A)	
Desativado*	
Ativado	
Tipo de conteúdo	Melhore o resultado da saída com base no conteúdo
Texto	do documento original.
Texto/Fotografia*	
Papel fotográfico	
Gráfico	
Origem do conteúdo	Melhorar o resultado da saída com base no

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Laser preto e branco*	documento original.
Laser colorido	
Jato de tinta	
Foto/Filme	
Revista	
Jornal	
Imprensa	
Outros	
Cor	Especificar a cor ao digitalizar uma imagem.
Preto e branco	
Cinza	
Colorido*	
Automático	
Resolução	Configurar a resolução da imagem digitalizada.
75 dpi	
150 dpi*	
200 dpi	
300 dpi	
400 dpi	
600 dpi	
Tonalidade	Ajustar a tonalidade da imagem digitalizada.
1α9(5*)	
Orientação	Definir a orientação do texto e dos gráficos na
Retrato*	página.
Paisagem	
Tamanho do original	Configurar o tamanho do papel do documento
[Lista de tamanhos de papel]	original.
	Iamanhos diferentes é a configuração padrão de fábrica.
Lados	Especificar a orientação da página de texto e

	DESCRIÇÃO
Desativado*	gráficos ao digitalizar um documento em frente e
Borda longa	verso.
Borda curta	
Imagem avançada	
Equilíbrio de cores	Ajustar a intensidade da cor durante a digitalização.
Ciano a Vermelho	
1α9(5*)	
Magenta a Verde	
1α9(5*)	
Amarelo a Azul	
1 α 9 (5*)	
Redução de cor	Especificar qual cor será reduzida durante a
Redução de cor	digitalização e ajustar a configuração de redução dessa cor
Nenhuma*	
Vermelho	
Verde	
Azul	
Limite de Vermelho padrão	
0 a 255 (128*)	
Limite de Verde padrão	
0 a 255 (128*)	
Limite de Azul padrão	
0 a 255 (128*)	
Detecção automática de cor	Definir a quantidade de cor que a impressora detecta
Sensibilidade de cor	no documento original.
1α9(5*)	Esse item de menu será exibido somente quando a opção Cor estiver configurada como Automática.
Sensibilidade de área	
1α9(5*)	
Profundidade de bits do e-mail	
1 bit*	

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
8 bits	
Resolução mínima de digitalização • 75 dpi • 150 dpi • 200 dpi • 300 dpi	
<b>Qualidade JPEG</b> O melhor para o conteúdo* 5 a 95	<ul> <li>Configurar a qualidade de uma imagem digitalizada no formato JPEG.</li> <li>5 reduz o tamanho do arquivo, mas prejudica a qualidade da imagem.</li> <li>95 proporciona superior qualidade de imagem, mas produz um arquivo de tamanho grande.</li> </ul>
Contraste O melhor para o conteúdo* 0 1 2 3 4 5	Especifique o contraste da saída.
Remoção de fundo	Ajuste a quantidade de plano de fundo visível em
Detecção de fundo Com base no conteúdo* Corrigido Nível -4 a 4 (0*)	uma imagem digitalizada. Caso deseje remover a cor de fundo do documento original, configure a opção Detecção de fundo como Com base no conteúdo. Caso deseje remover o ruído de imagem de uma fotografia, configure a opção Detecção de fundo como Corrigido.
Imagem em espelho	Criar uma imagem em espelho do documento oriainal.
Desativado* Ativado	
<b>Imagem em negativo</b> Desativado* Ativado	Criar uma imagem em negativo do documento original.

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Detalhes de sombras	Ajustar a quantidade de detalhes de sombras visíveis
-4 a 4 (0*)	em uma imagem digitalizada.
Digitalizar borda a borda	Permitir a digitalização borda a borda do documento
Desativado*	original.
Ativado	
Nitidez	Ajustar a nitidez de uma imagem digitalizada.
1 α 5 (3*)	
Temperatura	Especificar se deve gerar uma saída mais fria ou
1α9(5*)	mais quente.
Páginas em branco	Especificar se deve incluir páginas em branco.
Remoção da página em branco	
Sensibilidade da página em branco	
Controles do administrador	
Tamanho máx. do e-mail	Configure o tamanho de arquivo permitido para
0 α 65535 (0*)	cada e-mail.
Mensagem de erro de tamanho	Especifique uma mensagem de erro que a impressora envia quando um e-mail excede seu
	tamanho de arquivo permitido.
	É possível inserir até 1.024 caracteres.
Limitar destinos	Limitar o envio de e-mail somente para a lista especificada de nomes de domínio.
	Use uma vírgula para separar cada domínio.
Enviar-me uma cópia	Envie uma cópia do e-mail para si mesmo.
Nunca aparece*	
Ativado por padrão	
Desativado por padrão	
Sempre ativado	
Permitir apenas e-mails para si mesmo	
Desativado*	
Ativado	

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Use cc:/bcc:	Ativar cópia e uma cópia oculta no e-mail.
Desativado*	
Ativado	
Usar TIFF de várias páginas	Escolher entre arquivos TIFF de uma página ou de
Ativado*	vārias pāginas.
Desativado	
Compactação TIFF	Configurar uma opção de compactação para
LZW*	arquivos IIFF.
JPEG	
Padrão de texto	Configure a qualidade do texto em uma imagem
5 a 95 (75*)	digitalizada.
Padrão de texto/fotografia	Configure a qualidade do texto ou fotografia em
5α95(75*)	uma imagem digitalizada.
Padrão de fotografia	Configure a qualidade de uma fotografia em uma
5α95(50*)	imagem digitalizada.
Registro de transmissão	Imprima um registro para obter uma transmissão de
Imprimir registro*	e-mail bem-sucedida.
Não imprimir registro	
Imprimir apenas se houver erros	
Registrar origem do papel	Especificar a origem do papel usado para registros
Bandeja [x] (1*)	de impressão.
Alimentador multiuso	
Permitir Salvar como atalho	Salvar endereços de e-mail como atalhos.
Desativado	Quando configurado como Desativado, o botão
Ativado*	Salvar como atalho não é exibido na tela Destino de e-mail.
Imagens de e-mail enviadas como	Especificar como enviar as imagens no e-mail.
Anexo*	
Link da Web	

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
<b>Redefinir as informações de e-mail após o envio</b> Desativado	Restaurar as informações de e-mail padrão após enviar um e-mail.
Ativado*	
🖉 Nota: Um asterisco (*) ao lado de um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

#### CONFIGURAÇÃO DE LINK DA WEB

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Servidor	Configure a impressora para enviar um e-mail como
Login	um link da Web.
Senha	
Caminho	
Nome do arquivo	
Link da Web	
# FTP

## PADRÕES DE FTP

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Formato	Especificar o formato do arquivo da imagem
PDF (.pdf)*	digitalizada.
TIFF (.tif)	Esse item de menu pode variar, dependendo do modelo da impressora.
JPEG (.jpg)	
XPS (.xps)	
TXT (.txt)	
RTF (.rtf)	
DOCX (.docx)	
Configurações globais do OCR	Definir as configurações para reconhecimento óptico
Idiomas reconhecidos	de caracteres (OCR).
Rotação automática	Esse menu será exibido apenas se você tiver adquirido e instalado uma solução OCR.
Remover pontos	
Aprimoramento de contraste automático	
Configurações de PDF	Configure o formato PDF da imagem digitalizada.
Versão do PDF	
1,3	
1,4	
1,5*	
1,6	
1,7	
Versão de arquivamento	
A-1a*	
A-1b	
Proteção	
Desativado*	
Ativado	
Arquivamento (PDF/A)	

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Desativado*	
Ativado	
Tipo de conteúdo	Melhore o resultado da saída com base no conteúdo
Texto	do documento original.
Texto/Fotografia*	
Gráfico	
Papel fotográfico	
Origem do conteúdo	Melhorar o resultado da saída com base na fonte do
Laser preto e branco	documento original.
Laser colorido*	
Jato de tinta	
Foto/Filme	
Revista	
Jornal	
Imprensa	
Outros	
Cor	Especifique a cor ao digitalizar uma imagem.
Preto e branco	
Cinza	
Colorido*	
Automático	
Resolução	Configure a resolução da imagem digitalizada.
75 dpi	
150 dpi*	
200 dpi	
300 dpi	
400 dpi	
600 dpi	
Tonalidade	Ajustar a tonalidade da imagem digitalizada.
-4 a 4 (0*)	

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
<b>Orientação</b> Retrato* Paisagem	Definir a orientação do texto e dos gráficos na página.
<b>Tamanho do original</b> [Lista de tamanhos de papel]	<ul> <li>Configure o tamanho do papel do documento original.</li> <li>Carta é a configuração padrão norte-americana. de fábrica nos EUA. A4 é a configuração padrão internacional de fábrica.</li> <li>Esse item de menu pode variar, dependendo do modelo da impressora.</li> </ul>
<b>Lados</b> Desativado* Borda longa Borda curta	Especificar a orientação da página de texto e gráficos ao digitalizar um documento em frente e verso.
Nome do arquivo	Especifica o nome do arquivo da imagem digitalizada.
🖉 Nota: Um asterisco (*) ao lado de um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

## Imagem avançada

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Equilíbrio de cores	Ajustar a quantidade de toner usada para cada cor
-4 a 4 (0*)	na saída digitalizada.
Redução de cor	Especificar qual cor será reduzida durante a
Redução de cor	digitalização e ajustar a configuração de redução dessa cor.
Nenhuma*	
Vermelho	
Verde	
Azul	
Limite de Vermelho padrão	
0 a 255 (128*)	
Limite de Verde padrão	

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
0 a 255 (128*)	
Limite de Azul padrão	
0 α 255 (128*)	
Detecção automática de cor	Definir a quantidade de cor que a impressora detecta
Sensibilidade de cor	no documento original.
1 a 9 (5*)	Esse item de menu será exibido somente quando a opção Cor estiver configurada como Automática.
Sensibilidade de área	
1α9(5*)	
Qualidade JPEG	Configurar a qualidade de uma imagem no formato
O melhor para o conteúdo*	<ul> <li>5 reduz o tamanho do arquivo, mas prejudica a</li> </ul>
5α95	qualidade da imagem.
	<ul> <li>90 proporciona superior qualidade de imagem, mas produz um arquivo de tamanho grande.</li> </ul>
Contraste	Especifique o contraste da saída.
O melhor para o conteúdo*	
0	
1	
2	
3	
4	
5	
Remoção de fundo	Ajuste a quantidade de plano de fundo visível em
Detecção de fundo	uma imagem aigitalizada.
Com base no conteúdo*	Caso aeseje remover a cor ae fundo ao aocumento original, configure a opção Detecção de fundo como
Corrigido	Com base no conteúdo. Caso deseje remover o ruído
Nível	Detecção de fundo como Corrigido.
-4 a 4 (0*)	
Imagem em espelho	Criar uma imagem em espelho do documento
Desativado*	original.
Ativado	

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Imagem em negativo	Criar uma imagem em negativo do documento
Desativado*	original.
Ativado	
Detalhes de sombras	Ajustar a quantidade de detalhes de sombras visíveis
-4 a 4 (0*)	em uma imagem digitalizada.
Digitalizar borda a borda	Permitir a digitalização borda a borda do documento
Desativado*	original.
Ativado	
Nitidez	Ajustar a nitidez de uma imagem digitalizada.
1–5 (3*)	
Temperatura	Especificar se deve gerar uma saída mais fria ou
-4 a 4 (0*)	mais quente.
Páginas em branco	Especificar se deve incluir páginas em branco.
Remoção da página em branco	
Sensibilidade da página em branco	

## Controles do administrador

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Padrão de texto	Configurar a qualidade do texto em uma imagem
5–95 (75*)	digitalizada.
Padrão de texto/fotografia	Configurar a qualidade do texto ou da fotografia em
5–95 (75*)	uma imagem digitalizada.
Padrão de fotografia	Configurar a qualidade de uma fotografia em uma
5–95 (50*)	imagem digitalizada.
Usar TIFF de várias páginas	Escolher entre arquivos TIFF de uma página ou de
Ativado*	várias páginas.
Desativado	
Compactação TIFF	Configurar uma opção de compactação para

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
LZW*	arquivos TIFF.
JPEG	
Registro de transmissão	Imprima um registro para obter uma transmissão de
Imprimir registro*	digitalização de FTP bem-sucedida.
Não imprimir registro	
Imprimir apenas se houver erros	
Registrar origem do papel	Especifique a origem do papel utilizado para
Bandeja [x] (1*)	registros de FTP de impressão.
Alimentador multiuso	
Permitir Salvar como atalho	Salvar as configurações de FTP personalizadas como
Desativado	atalhos.
Ativado*	
Usar FTP passivo	Quando ativado, o servidor FTP especifica a porta de
Desativado*	dados à qual a impressora irá se conectar.
Ativado	
🧷 Nota: Um asterisco (*) ao lado de um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

## Unidade USB

## DIGITALIZAÇÃO PARA A UNIDADE FLASH

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Formato	Especificar o formato do arquivo da imagem
PDF (.pdf)*	digitalizada.
TIFF (.tif)	As configurações podem variar, dependendo do modelo da impressora.
JPEG (.jpg)	
XPS (.xps)	
Configurações globais do OCR	Definir as configurações para reconhecimento óptico
Idiomas reconhecidos	de caracteres (OCR).
Rotação automática	Esse menu será exibido apenas se você tiver adquirido e instalado uma solução OCR.
Remover pontos	
Aprimoramento de contraste automático	
Configurações de PDF	Configure o formato PDF da imagem digitalizada.
Versão do PDF	
1,3	
1,4	
1,5*	
1,6	
1,7	
Versão de arquivamento	
A-1a*	
A-1b	
Proteção	
Desativado*	
Ativado	
Arquivamento (PDF/A)	
Desativado*	
Ativado	

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Tipo de conteúdo	Melhore o resultado da saída com base no conteúdo
Texto	do documento original.
Texto/Fotografia*	
Gráfico	
Papel fotográfico	
Origem do conteúdo	Melhorar o resultado da saída com base na fonte do
Laser preto e branco	documento original.
Laser colorido*	
Jato de tinta	
Foto/Filme	
Revista	
Jornal	
Imprensa	
Outros	
Cor	Especifique a cor ao digitalizar uma imagem.
Preto e branco	
Cinza	
Colorido*	
Automático	
Resolução	Configure a resolução da imagem digitalizada.
75 dpi	
150 dpi*	
200 dpi	
300 dpi	
400 dpi	
600 dpi	
Tonalidade	Ajustar a tonalidade da imagem digitalizada.
1 - 9 (5*)	
Orientação	Definir a orientação do texto e dos gráficos na
Retrato*	página.

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Paisagem	
<b>Tamanho do original</b> [Lista de tamanhos de papel]	<ul> <li>Configure o tamanho do papel do documento original.</li> <li>Carta é a configuração padrão norte-americana. de fábrica nos EUA. A4 é a configuração padrão internacional de fábrica.</li> <li>Esse item de menu pode variar, dependendo do modelo da impressora.</li> </ul>
Lados Desativado* Borda longa Borda curta	Especificar a orientação da página de texto e gráficos ao digitalizar um documento em frente e verso.
Nome do arquivo	Especifica o nome do arquivo da imagem digitalizada.

#### Imagem avançada

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Equilíbrio de cores	Ajustar a quantidade de toner usada para cada cor.
Redução de cor	Especificar qual cor será reduzida durante a
Redução de cor	digitalização e ajustar a configuração de redução dessa cor.
Nenhuma*	
Vermelho	
Verde	
Azul	
Limite de Vermelho padrão	
0 a 255 (128*)	
Limite de Verde padrão	
0 a 255 (128*)	
Limite de Azul padrão	
0 a 255 (128*)	

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Detecção automática de cor Sensibilidade de cor 1 α 9 (5*) Sensibilidade de área 1 α 9 (5*)	Definir a quantidade de cor que a impressora detecta no documento original. Esse item de menu será exibido somente quando a opção Cor estiver configurada como Automática.
<b>Qualidade JPEG</b> O melhor para o conteúdo* 5 a 95	<ul> <li>Configurar a qualidade de uma imagem no formato JPEG.</li> <li>Cinco reduz o tamanho do arquivo, mas prejudica a qualidade da imagem.</li> <li>Noventa proporciona qualidade de imagem superior, mas produz um arquivo de tamanho grande.</li> </ul>
Contraste O melhor para o conteúdo* 0 1 2 3 4 5	Especifique o contraste da saída.
Remoção de fundo Detecção de fundo Com base no conteúdo* Corrigido Nível -4 a 4 (0*)	Ajuste a quantidade de plano de fundo visível em uma imagem digitalizada. Caso deseje remover a cor de fundo do documento original, configure a opção Detecção de fundo como Com base no conteúdo. Caso deseje remover o ruído de imagem de uma fotografia, configure a opção Detecção de fundo como Corrigido.
Imagem em espelho Desativado* Ativado	Criar uma imagem em espelho do documento original.
Desativado* Ativado	original.

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Detalhes de sombras	Ajustar a quantidade de detalhes de sombras visíveis
-4 a 4 (0*)	em uma imagem digitalizada.
Digitalizar borda a borda	Permitir a digitalização borda a borda do documento
Desativado*	original.
Ativado	
Nitidez	Ajustar a nitidez de uma imagem digitalizada.
1–5 (3*)	
Temperatura	Especificar se deve gerar uma saída mais fria ou
-4 a 4 (0*)	mais quente.
Páginas em branco	Especificar se deve incluir páginas em branco.
Remoção da página em branco	
Sensibilidade da página em branco	

#### Controles do administrador

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Padrão de texto	Configurar a qualidade do texto em uma imagem
5–95 (75*)	digitalizada.
Padrão de texto/fotografia	Configurar a qualidade do texto ou fotografia em uma imagem digitalizada.
5–95 (75*)	
Padrão de fotografia	Configurar a qualidade de uma fotografia em uma
5–95 (75*)	imagem digitalizada.
Usar TIFF de várias páginas	Escolher entre arquivos TIFF de uma página ou de
Ativado*	vārias pāginas.
Desativado	

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Compactação TIFF	Configurar a compactação dos arquivos TIFF.
LZW*	
JPEG	
🧷 Nota: Um asterisco (*) ao lado de um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

## PERSONALIZAR A LISTA DE CONFIGURAÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO

## IMPRESSÃO DA UNIDADE FLASH

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Número de cópias	Configurar o número de cópias.
1 α 9999 (1*)	
Origem do papel	Configurar a origem do papel para o trabalho de
Bandeja [x] (1*)	impressão.
Alimentador multiuso	O alimentador multiuso está disponível somente em alguns modelos de impressora.
Papel manual	
Envelope manual	
Cor	Imprimir em cores.
Desativado	
Ativado*	
Agrupar	Imprimir várias cópias em sequência.
(1,1,1) (2,2,2)	
(1,2,3) (1,2,3)*	
Laterais	Especificar se a impressão será realizada em um ou
1 lado*	em ambos os lados do papel.
Frente e verso	
Estilo de inversão	Determinar qual lado do papel (margem longa ou
Borda longa*	margem curta) será encadernado ao realizar a impressão em frente e verso.
Borda curta	Dependendo da opção selecionada, a impressora separa automaticamente cada informação impressa

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
	da página para encadernar o trabalho corretamente.
Páginas por lado	Imprimir imagens de várias páginas em um lado de
Desativado*	uma folha de papel.
2 páginas por lado	
3 páginas por lado	
4 páginas por lado	
6 páginas por lado	
9 páginas por lado	
12 páginas por lado	
16 páginas por lado	
Organização de páginas por lado	Especificar o posicionamento de várias imagens por
Horizontal*	página ao utilizar Páginas por lado.
Horizontal inversa	O posicionamento depende do número de imagens por página e de sua orientação.
Vertical inversa	
Vertical	
Orientação Páginas por lado	Especificar a orientação de um documento com
Automática*	varias paginas ao utilizar Paginas por lado.
Paisagem	
Retrato	
Borda de páginas por lado	Imprimir uma borda em cada imagem por página ao
Nenhuma*	utilizar Paginas por Iddo.
Preenchidas	
Folhas separadoras	Especifique se folhas separadoras em branco serão
Desativado*	inseridas ao imprimir.
Entre cópias	
Entre trabalhos	
Entre páginas	
Origem das folhas separadoras	Especifique a origem do papel para a folha
Bandeja [x] (1*)	separadora.
Alimentador multiuso	U alimentador multiuso está disponível somente em

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
	alguns modelos de impressora.
<b>Páginas em branco</b> Não imprimir*	Especificar se serão impressas páginas em branco em um trabalho de impressão.
Imprimir	
Nota: Um asterisco (*) ao lado de um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

## PERSONALIZAR LISTA DE CONFIGURAÇÕES DE IMPRESSÃO

# Rede/portas

## VISÃO GERAL DA REDE

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Adaptador ativo	Especificar como uma rede é conectada.
Automática*	Sem fio é exibido somente quando um adaptador de
Rede padrão	rede sem fio está instalado.
Sem fio	
Status da rede	Exibir o status de conexão da rede da impressora.
Exibir o status da rede na impressora	Mostrar o status da rede no visor.
Ativado*	
Desativado	
Velocidade, frente e verso	Exibe a velocidade da placa de rede atualmente ativa.
IPv4	Mostrar o endereço IPv4.
Todos os endereços IPv6	Mostra todos os endereços IPv6.
Redefinir servidor de impressão	Redefinir todas as conexões de rede ativas para a impressora.
	Essa configuração remove todas as definições de configuração de rede.
Tempo de espera de trabalho na rede	Definir o tempo antes de a impressora cancelar um
Desativado	trabalho de impressão na rede.
Ativar* (90 segundos)	
Página de identificação	Imprimir uma página de identificação.
Desativado*	
Ativado	
Digitalizar para intervalo de portas do PC	Especificar o intervalo de portas válido para
9751:12000*	impressoras que estão atrás de um firewall de bloqueio de porta.
Ativar conexões de rede	
Ativado     Desativado	

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Ativar LLDP	
• Ativado	
• Desativado	
Nota: Um asterisco (*) ao lado de um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

#### SEM FIO

Nota: Este menu está disponível somente em impressoras conectadas a uma rede Wi-Fi ou em impressoras com um adaptador de rede sem fio.

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
<ul><li>Configurar no painel da impressora</li><li>Escolher rede</li></ul>	Determine a rede sem fio à qual a impressora será conectada.
<ul> <li>Adicionar rede Wi-Fi</li> <li>Nome da rede</li> <li>Modo de rede</li> <li>Infraestrutura</li> <li>Modo de segurança sem fio</li> <li>Desativado</li> <li>WPA2/WPA – Pessoal</li> <li>WPA2 – Pessoal</li> <li>WPA2/WPA3 – Pessoal</li> <li>WPA3 – Pessoal</li> </ul>	<ul> <li>Selecione Escolher rede para escolher em uma lista de redes sem fio descobertas.</li> <li>Selecione Adicionar rede Wi-Fi para adicional manualmente uma rede não divulgada.</li> <li>Quando configurado como 802.1x-RADIUS, assegure-se de definir as configurações de autenticação 802.1x para evitar a desconexão de rede.</li> <li>Nota: Este item de menu é exibido como <i>Configuração de conexão sem fio</i> no Servidor Web incorporado.</li> </ul>
<ul> <li>Configuração protegida de Wi-Fi</li> <li>Iniciar método de botão de controle</li> <li>Iniciar método de PIN</li> </ul>	<ul> <li>Um método alternativo para se ingressar em uma redes sem fio é por meio de Configuração protegida de Wi-Fi.</li> <li>Iniciar o método de botão de controle conecta a impressora a uma rede sem fio ao pressionar os botões da impressora e do ponto de acesso (roteador sem fio) em um determinado período.</li> <li>Iniciar o método PIN conecta a impressora a uma rede sem fio usando um PIN na impressora e inserindo-o nas definições sem fio do ponto de acesso.</li> </ul>
Compatibilidade	Especifique o padrão sem fio para a rede sem fio.

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
802.11b/g/n (2.4 GHz)*	
<ul> <li>Modo de segurança sem fio</li> <li>Desativado<sup>*</sup></li> </ul>	Defina o tipo de segurança para conexão da impressora aos dispositivos sem fio.
<ul> <li>WPA2/WPA – Pessoal</li> <li>Modo de criptografia WPA2/WPA-PSK</li> </ul>	Ativa a segurança sem fio por meio de Wi-Fi Protected Access (WPA) ou 802.1x padrão.
– AES – Definir chave pré-compartilhada	Quando configurado para o modo de segurança WPA, para a Chave pré-compartilhada, insira a senha para a conexão sem fio segura.
<ul> <li>WPA2–Pessoal</li> <li>WPA2– Modo de criptografia PSK</li> <li>AES</li> <li>Definir chave pré-compartilhada</li> <li>WPA2/WPA3 – Pessoal</li> </ul>	Quando configurado como 802.1x-RADIUS, assegure-se de definir as configurações de autenticação 802.1x para evitar a desconexão de rede. PMF significa Quadros de gerenciamento protegidos.
<ul> <li>WPA2/WPA3 - Pessoul</li> <li>WPA2/WPA3 - Modo de criptografia PSK</li> <li>Definir chave pré-compartilhada</li> <li>WPA3 - Pessoal</li> <li>WPA3 - Modo de criptografia PSK</li> <li>Definir chave pré-compartilhada</li> <li>802.1x - RADIUS</li> <li>Modo de criptografia 802.1x</li> <li>WPA +</li> <li>WPA2*</li> <li>WPA2 + PME</li> </ul>	
<ul> <li>IPv4</li> <li>Ativar DHCP <ul> <li>Ativado*</li> <li>Desativado</li> </ul> </li> <li>Definir endereço IP estático <ul> <li>Endereço IP</li> <li>Máscara de rede</li> <li>Gateway</li> </ul> </li> </ul>	Ative DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) e configure o endereço IP estático. DHCP é um protocolo padrão que permite que um servidor distribua endereços IP e informações de configuração dinamicamente aos clientes.
IPv6 • Ativar IPv6	Ativar e definir as configurações IPv6 na impressora.

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
– Ativado*	
– Desativado	
Ativar DHCPv6	
– Ativado	
– Desativado*	
<ul> <li>Configuração automática de endereço sem estado</li> </ul>	
– Ativado*	
– Desativado	
<ul> <li>Endereço do servidor DNS</li> <li>Endereço IPv6 atribuído manualmente</li> <li>Roteador IPv6 atribuído manualmente</li> <li>Prefixo do endereço</li> </ul>	
0–128 (64*)	
<ul><li>Todos os endereços IPv6</li><li>Todos os endereços do roteador IPv6</li></ul>	
Endereço de rede	Exibir os endereços da rede.
• UAA	
<ul> <li>Ativado*</li> <li>Desativado</li> </ul>	Definir que a impressora alterne automaticamente para a emulação PCL quando um trabalho de impressão exigir isso, independentemente do idioma da impressora padrão.
	Se o PCL SmartSwitch estiver desativado, a impressora não examinará os dados recebidos e utilizará o idioma da impressora padrão especificado no menu Configuração.
<ul> <li>PS SmartSwitch</li> <li>Ativado*</li> <li>Desativado</li> </ul>	Definir que a impressora alterne automaticamente para a emulação PS quando um trabalho de impressão exigir isso, independentemente do idioma da impressora padrão.
	Se o PS SmartSwitch estiver desativado, a impressora não examinará os dados recebidos e utilizará o idioma da impressora padrão especificado no menu Configuração.

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
<ul> <li>PS binário Mac</li> <li>Automático*</li> <li>Ativado</li> <li>Desativado</li> </ul>	<ul> <li>Definir que a impressora processe trabalhos de impressão PostScript binários do Macintosh.</li> <li>Ativado processa os trabalhos de impressão PostScript binários brutos.</li> <li>Se Desativado, filtra os trabalhos de impressão usando o protocolo padrão.</li> </ul>

## WI-FI DIRECT

🧷 Nota: Esse menu é exibido apenas quando uma rede Wi-Fi direta é a rede ativa.

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
<ul><li>Ativar Wi-Fi Direct</li><li>Ativado</li><li>Desativado</li></ul>	Especifica o Service Set Identifier (SSID) da rede Wi- Fi.
Nome do Wi-Fi Direct	
Senha do Wi-Fi Direct	A senha deve ter pelo menos 8 caracteres.
<ul><li>Exibir Senha na página de Configuração</li><li>Ativado</li><li>Desativado</li></ul>	Especifica o endereço IP do proprietário do grupo.
<ul><li>Número do canal preferencial</li><li>Automático</li><li>1 a 11</li></ul>	
Endereço IP do proprietário do grupo	
Aceitar automaticamente solicitações do botão de controle	Aceitar solicitações para fazer a conexão com a rede automaticamente.
	Aceitar clientes automaticamente não é seguro.

#### AIRPRINT

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
<ul><li>AirPrint</li><li>Ativado</li><li>Desativado</li></ul>	
Nome Bonjour	O nome a ser usado para identificar a impressora no Airprint.
Nome da organização	
Unidade da organização	
Local da impressora	
Latitude da impressora	Latitude GPS da impressora. O intervalo é -90 a 90.
Longitude da impressora	Longitude GPS da impressora. O intervalo é -180 a 180.
Altitude da impressora	Altitude GPS da impressora. O intervalo é -100000 a 100000.
Mais opções	No Servidor da Web incorporado, navegue até Configurações > Rede/portas > AirPrint > Mais opções para as opções a seguir.
Suprimentos	Esse menu lista o status/notificações dos
Cartucho Preto	suprimentos.
Cartucho Ciano	
Cartucho Magenta	
Cartucho Amarelo	
Kit de imagem	
Recipiente de resíduos	
Kit de imagem	
Recipiente de resíduos	
Impressora	Esse menu lista as especificações da impressora e o
Tipo de dispositivo	status/notificações da bandeja de entrada e saída.
Velocidade do dispositivo	
Nível de firmware	
Alimentador multiuso	
Bandeja 1	

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Bandeja 2 Bandeja padrão	
Métodos de login	Para obter mais informações, consulte <mark>Métodos de</mark> login.
Gerenciamento de certificados	Para obter mais informações, consulte Gerenciamento de certificados.
Configuração de impressão confidencial	Para obter mais informações, consulte Configuração de impressão confidencial.

## GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÓVEIS

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
<ul> <li>Ativar Impressão IPP</li> <li>Ativado*</li> <li>Desativado</li> </ul>	Ativar configuração de Impressão IPP na impressora.
<ul> <li>Ativar Fax IPP</li> <li>Ativado*</li> <li>Desativado</li> </ul>	Ativar configuração de Fax IPP na impressora.
<ul> <li>Ativar IPP via USB</li> <li>Ativado*</li> <li>Desativado</li> </ul>	Ativar configuração de IPP via USB na impressora. Nota: Após alterar essa configuração, o usuário precisará reiniciar a impressora.
<ul> <li>Ativar digitalização</li> <li>Ativado*</li> <li>Desativado</li> </ul>	Ativar configuração de Digitalização móvel na impressora.
<ul> <li>Ativar Descoberta de impressão Mopria</li> <li>Ativado*</li> <li>Desativado</li> </ul>	Ativar configuração de Descoberta de impressão Mopria na impressora.

Nota: Um asterisco (\*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.

#### ETHERNET

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Velocidade da rede	Mostrar a velocidade de um adaptador de rede ativa.
IPv4	Ativar o DHCP (Dynamic Host Configuration
Ativar DHCP	Protocol).
Ativado*	DHCP é um protocolo padrão que permite que um servidor distribua dinamicamente enderecos IP e
Desativado	informações de configuração aos clientes.
IPv4	Definir o endereço IP estático de sua impressora.
Definir endereço IP estático	
Endereço IP	
Máscara de rede	
Gateway	
IPv6	Ativar IPv6 na impressora.
Ativar IPv6	
Desativado	
Ativado*	
IPv6	Ativar DHCPv6 na impressora.
Ativar DHCPv6	
Desativado*	
Ativado	
IPv6	Definir que o adaptador de rede aceite entradas de
Configuração automática de endereço sem monitoração de estado	configuração de endereço IPv6 automáticas fornecidas por um roteador.
Desativado	
Ativado*	
IPv6	Especificar o endereço do servidor DNS.
Endereço do servidor DNS	
IPv6	Atribuir o endereço IPv6.
Endereço IPv6 atribuído manualmente	Nota: Esse item de menu é exibido apenas em alguns modelos de impressora.
IPv6	Atribuir o endereço de roteador IPv6.

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Roteador IPV6 atribuído manualmente	Nota: Esse item de menu é exibido apenas em alguns modelos de impressora.
IPv6	Especificar o prefixo do endereço.
Prefixo do endereço	
0 a 128 (64*)	
IPv6	Mostra todos os endereços IPv6.
Todos os endereços IPv6	
IPv6	Mostra todos os endereços do roteador IPv6.
Todos os endereços do roteador IPv6	
Endereço de rede	Mostrar os endereços de Controle de Aceso à Mídia
UAA	(MAC) da impressora: Endereço Administrado Localmente (LAA) e Endereço Administrado
LAA	Universalmente (UAA).
	É possível alterar o LAA da impressora manualmente.
PCL SmartSwitch	Definir que a impressora alterne automaticamente
Desativado	para a emulaçao PCL quando um trabalho de impressão exigir isso, independentemente do idioma
Ativado*	da impressora padrão.
	Se o PCL SmartSwitch estiver desativado, a
	utilizará o idioma da impressora padrão especificado
	no menu Configuração.
PS SmartSwitch	Definir que a impressora alterne automaticamente
Desativado	impressão exigir isso, independentemente do idioma
Ativado*	da impressora padrão.
	Se o PS SmartSwitch estiver desativado, a impressora não examinará os dados recebidos e utilizará o
	idioma da impressora padrão especificado no menu
PS binário Mac	Detinir que a impressora processe trabalhos de impressão PostScript binários do Macintosh.
Automatica*	• Se Ativado, processa os trabalhos de impressão
Ativado	PostScript binários brutos. • Se Desativado, filtra os trabalhos de impressão
Desativado	usando o protocolo padrão.

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Energy Efficient Ethernet	Reduzir o consumo de energia quando a impressora
Desativado	não receber dados da rede Ethernet.
Ativado*	
🖉 Nota: Um asterisco (*) ao lado de um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

#### TCP/IP

Nota: Esse item de menu será exibido apenas em impressoras de rede ou em impressoras que estejam conectadas a servidores de impressão.

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Definir nome do host	Definir o nome do host TCP/IP atual.
Nome do domínio	Definir nome do host.
	Esse item de menu é exibido apenas em alguns modelos de impressora.
Permitir que o DHCP/BOOTP atualize o servidor NTP	Permitir que os clientes de DHCP e BOOTP atualizem as configurações NTP da impressora.
Desativado	
Ativado*	
Nome da configuração zero	Especificar um nome de serviço para a rede de configuração zero.
	Esse item de menu é exibido apenas em alguns modelos de impressora.
Ativar IP automático	Atribui um endereço IP automaticamente.
Desativado	
Ativado*	
Endereço do servidor DNS	Especifica o endereço atual do servidor do Sistema de Nome de Domínio (DNS).
Endereço do servidor DNS de backup	Especifica os endereços do servidor DNS de backup.
Endereço 2 do servidor DNS de backup	
Endereço 3 do servidor DNS de backup	
Ordem de pesquisa de domínio	Especificar uma lista de nomes de domínio para localizar a impressora e seus recursos que residem

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
	em domínios diferentes na rede.
	Esse item de menu é exibido apenas em alguns modelos de impressora.
Ativar DDNS	Atualizar as configurações do DNS dinâmico.
Desativado*	
Ativado	
TTL do DDNS	Especificar as atuais configurações do DDNS.
TTL padrão	
Tempo de atualização do DDNS	
Ativar mDNS	Atualiza as configurações de mDNS.
Desativado	
Ativado*	
Endereço do servidor WINS	Especificar um endereço do servidor para o Serviço de Nome da Internet do Windows (WINS).
Ativar BOOTP	Permitir que o BOOTP atribua um endereço IP da
Desativado*	impressora.
Ativado	
Lista de servidores restritos	<ul> <li>Especifica um endereço IP para as conexões TCP.</li> <li>Utilize uma vírgula para separar cada endereço IP.</li> <li>É possível adicionar até 50 endereços IP.</li> </ul>
Opeñas da lista da sonvidaras restritas	Especificar come es endereses ID na lista pedem
Plaquar todas as portas*	acessar a funcionalidade da impressora.
Bloquear apenas impressão	
Bloquear apenas impressão e HTTP	
	For a ifian and a second a linidade Mérica da
мто	Especificar um parametro da Unidade Maxima de Transmissão (MTU) para as conexões TCP.
Porta de impressão bruta	Especificar um número de porta bruta para
1 a 65535 (9100*)	Impressoras conectadas em uma rede.
Velocidade máxima do tráfego de saída	Ativa a taxa máxima de transferência da impressora.
Desativado*	

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Ativado	
Quilobits/segundo	Se você selecionar <b>Ativado</b> para <b>Velocidade</b> <b>máxima do tráfego de saída</b> , o campo Quilobits/ segundo será exibido. Selecione um intervalo entre 100 e 1000000.
Suporte TLS	No Servidor da Web incorporado, clique em Configurações > Rede/Portas > TCP/IP.
	Aprimora a privacidade da impressora e a integridade dos dados.
	Nota: As configurações TLS pertencem apenas ao Servidor da Web incorporado. Elas não pertencem aos clientes que usam TLS. Para obter mais informações, consulte o <i>Guia</i> <i>do Administrador do Servidor da Web</i> <i>incorporado.</i>
	Nota: O TLSv1.3 é suportado por padrão e não pode ser desativado. Desmarcar as outras configurações TLS forçará o EWS a usar apenas o TLSv1.3.
Ativar TLSv1.0 • Ativado • Desativado*	Configurações para Ativar o protocolo TLSv1.0.
Ativar TLSv1.1 • Ativado • Desativado*	Configurações para Ativar o protocolo TLSv1.1.
<ul> <li>Ativar TLSv1.2</li> <li>Ativado*</li> <li>Desativado</li> </ul>	Configurações para Ativar o protocolo TLSv1.2.
Lista de cifras SSL	DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128- GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384: ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA- AES256-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE- RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256: ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-RSA-AES128-SHA: DHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA
Lista de cifras SSL TLSv1.3	TLS_AES_256_GCM_SHA384:TLS_AES_128_GCM_ SHA256

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Acesso à porta TCP/IP	Lista todas as Portas disponíveis e seu status.
[Nomes de portas x] • Ativado	
• Desativado	
Nota: Um asterisco (*) ao lado de um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

#### SNMP

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
SNMP Versões 1 e 2c	Configurar as versões 1 e 2c do SNMP (Simple
Ativado	Network Management Protocol) para instalar drivers e aplicativos de impressão.
Desativado	
Ativado*	
Permitir configuração do SNMP	
Desativado	
Ativado*	
Ativar PPM MIB	
Desativado	
Ativado*	
Comunidade SNMP	
SNMP Versão 3	Configure a versão 3 do SNMP para instalar e
Ativado	atualizar a segurança da impressora.
Desativado	
Ativado*	
Configurar credenciais de Leitura/gravação	
Nome do usuário	
Senha	
Configurar somente as credenciais de Leitura	
Nome do usuário	

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
• Erro de complexidade da página	
– Ativado	
– Desativado*	
• Off-line	
– Ativado	
– Desativado*	
• MIB da impressora (RFC 1759)	
– Ativado	
– Desativado*	
MIB MPS	
– Ativado	
– Desativado*	
Nota: Um asterisco (*) ao lado de um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

## IPSEC

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Ativar IPSec	Ativar IPSec (Internet Protocol Security).
Desativado*	
Ativado	
Configuração básica	Definir a configuração base do IPSec.
Padrão*	Este item de menu será exibido somente quando
Compatibilidade	Ativar IPSec for definido como Ativado.
Proteção	
Certificado de dispositivo IPsec	Especificar um certificado de IPSec.
	Este item de menu será exibido somente quando a opção Configuração de base estiver definida como Compatibilidade.
Principais conexões autenticadas pré- compartilhadas	Configurar as conexões autenticadas da impressora.

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Host [x] Endereço Chave	Estes itens de menu serão exibidos somente quando Ativar IPSec for definido como Ativado.
Conexões autenticadas certificadas	
Host [x] Endereço[/sub-rede]	
Endereço[/sub-rede]	
🔗 Nota: Um asterisco (*) ao lado de um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

#### 802.1X

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
<b>Ativo</b> Desativado* Ativado	Permitir que a impressora ingresse em redes que exigem autenticação antes de permitir o acesso. Para definir as configurações desse item de menu, acesse o Servidor da Web incorporado.
<ul> <li>Autenticação 802.1x</li> <li>Nome de login do dispositivo</li> <li>Senha de login do dispositivo</li> <li>Validar certificado do servidor</li> <li>Ativar registro de eventos</li> <li>Certificado do dispositivo 802.1x</li> </ul>	O Nome de login do dispositivo é usado para fazer login no servidor de autenticação. A Senha de login do dispositivo deve ter pelo menos 8 caracteres. A validação do certificado do servidor é um recurso de segurança integral para TLS, PEAP e TTLS. Para reduzir o desgaste da peça FLASH, ligue Ativar registro de eventos somente quando necessário.

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Mecanismos de autenticação permitidos	
• EAP-MD5	
– Ativado	
– Desativado	
• EAP-MSCHAPv2	
– Ativado	
– Desativado	
• LEAP	
– Ativado	
– Desativado	
• PEAP	
– Ativado	
– Desativado	
• EAP-TLS	
– Ativado	
– Desativado	
• EAP-TTLS	
– Ativado	
– Desativado	
Método de autenticação TLS	
– CHAP	
– MSCHAP	
– MSCHAPv2	
– PAP	
Nota: Um asterisco (*) ao lado de um valor indic	a a configuração padrão de fábrica.

#### CONFIGURAÇÃO LPD

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
<b>Tempo de espera LPD</b> Ο α 65535 segundos (90*)	Configure o valor de tempo limite para que o servidor Daemon de Impressora de Linha (LPD) pare de esperar indefinidamente por trabalhos de impressão interrompidos ou inválidos.
<b>Página de identificação LPD</b> Desativado* Ativado	Imprimir uma página de identificação para todos os trabalhos de impressão LPD. Uma página de identificação é a primeira página de um trabalho de impressão usada como separador de trabalhos de impressão e para identificar a origem da solicitação do trabalho.
<b>Página marcadora LPD</b> Desativado* Ativado	Imprimir uma página marcadora para todos os trabalhos de impressão LPD. Uma página marcadora é a última página de um trabalho de impressão.
<b>Conversão de retorno de carro LPD</b> Desativado* Ativado	Permitir a conversão de retorno de carro. Retorno de carro é um mecanismo que comanda a impressora para mover a posição do cursor para a primeira posição na mesma linha.

## CONFIGURAÇÕES DE HTTP/FTP

Nota: Esse item de menu será exibido apenas em impressoras de rede ou em impressoras que estejam conectadas a servidores de impressão.

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Ativar servidor HTTP	Acessar o Servidor Web incorporado para monitorar e
Desativado	gerenciar a impressora.
Ativado*	
Ativar HTTPS	Definir as configurações do Hypertext Transfer
Desativado	Protocol Secure (HTTPS).
Ativado*	
Ativar FTP/TFTP	Enviar arquivos utilizando FTP.
Desativado	
Ativado*	

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Domínios locais	Especifique nomes de domínio para servidores HTTP e FTP.
	Esse item de menu é exibido apenas em alguns modelos de impressora.
Endereço IP de proxy HTTP	Definir as configurações dos servidores HTTP e FTP.
Endereço IP de proxy FTP	Esses itens de menu são exibidos apenas em alguns
Porta IP padrão HTTP	modelos de Impressora.
1 α 65535 (80*)	
Certificado de dispositivo HTTPS	
Porta IP padrão FTP	
1 α 65535 (21*)	
Tempo de espera para solicitações de HTTP/FTP	Especificar o período antes de a conexão do servidor
1 a 299 (30*)	parar.
Tentativas de solicitação de HTTP/FTP	Configurar o número de novas tentativas de conexão
1 a 299 (3*)	ao servidor HTTP/FTP.

#### THINPRINT

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Ativar ThinPrint	Imprimir usando ThinPrint.
Desativado	
Ativado*	
Número da porta	Configurar o número da porta para o servidor
4000 a 4999 (4000*)	ThinPrint.
Largura de banda (bits/s)	Configurar a velocidade para transmitir os dados em
0 a 1000000 (100*)	um ambiente ThinPrint.

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Tamanho do pacote (kbytes)	Configurar o tamanho do pacote para a transmissão de dados
0 a 64000 (0*)	

#### USB

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
PCL SmartSwitch Desativado Ativado*	Configurar a impressora para alternar para a emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido por uma porta USB exigi-lo, independentemente do idioma da impressora padrão.
	Se o PCL SmartSwitch estiver desativado, a impressora não examinará os dados recebidos e utilizará o idioma da impressora padrão especificado no menu Configuração.
<b>PS SmartSwitch</b> Desativado Ativado*	Configurar a impressora para alternar para a emulação PS quando um trabalho de impressão recebido por uma porta USB exigi-lo, independentemente do idioma da impressora padrão.
	Se o PS SmartSwitch estiver desativado, a impressora não examinará os dados recebidos e utilizará o idioma da impressora padrão especificado no menu Configuração.
PS binário Mac	Definir que a impressora processe trabalhos de impressão PostScript binários do Macintosh
Ativado	Quando configurado como Ativado, a impressora
Automática*	processa trabalhos de impressão PostScript bipários brutos de computadores que usam o
Desativado	sistema operacional Macintosh.
	<ul> <li>Quando configurado como Automático, a impressora processa trabalhos de impressão de computadores que usam sistemas operacionais Windows ou Macintosh</li> </ul>
	<ul> <li>Quando configurado como Desativado, a impressora filtra os trabalhos de impressão PostScript usando o protocolo padrão.</li> </ul>

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Ativar porta USB	Ativar a porta USB padrão.
Desativado	
Ativado*	
🖉 Nota: Um asterisco (*) ao lado de um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

#### RESTRINGIR ACESSO EXTERNO À REDE

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
<ul><li>Restringir acesso externo à rede</li><li>Ativado</li><li>Desativado</li></ul>	Se ativado, a impressora monitora as conexões de rede externas restritas. Se detectado, a impressora desativa a conexão de rede e envia uma notificação por e-mail.
Endereço de rede externa	O endereço de rede externa foi detectado.
Endereço de e-mail para notificação	O endereço de e-mail para notificar no caso de um endereço de rede externa ser detectado.
<b>Frequência de ping</b> 1 α 300	A frequência com a qual a impressora executa ping para um endereço de rede externa.
Assunto	Campo de forma livre que pode conter até 255 caracteres para preencher o assunto do e-mail de notificação.
Mensagem	Campo de forma livre que pode conter até 255 caracteres para preencher a mensagem do e-mail de notificação.

#### IMPRESSÃO UNIVERSAL

Impressão universal é um protocolo de impressão baseado na nuvem que fornece uma solução de impressão simples e segura para usuários do Microsoft® 365. A Impressão universal permite que os administradores gerenciem impressoras sem precisar de servidores de impressão no local. A Impressão universal permite que os usuários acessem impressoras na nuvem sem a necessidade de servidores de impressão.

Você pode usar a página Impressão universal para registrar seu dispositivo Xerox® para Impressão universal.

#### Pré-requisitos

- Conta Microsoft Azure AD
- Windows 10 Client versão 1903 ou superior

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Status	O dispositivo atualmente não está registrado com Impressão universal.
Registro	O usuário pode usar a página Impressão universal para registrar o dispositivo Xerox® para Impressão universal.
Nome da impressora	O nome da impressora padrão é exibido. O usuário pode atualizar o nome da impressora Xerox®.
Registrar	<ul> <li>Para registrar, execute as etapas a seguir:</li> <li>1 Acesse Configurações &gt; Rede/Portas &gt; Impressão universal e, em seguida, clique em Registrar. O processo de registro autentica o dispositivo com o Microsoft® Azure® Active Directory.</li> <li>2 A janela Registrar dispositivo é exibida. Para copiar o código de registro, clique em Cópia e depois clique no link https://microsoft.com/devicelogin.</li> <li>Nota: O código de registro expira após 15 minutos. O processo de registro precisa ser concluído antes que o código expire.</li> <li>3 Uma página da Web gerenciada pela Microsoft é aberta. Execute as etapas a seguir: <ul> <li>a Cole o código de registro no campo de código na janela Inserir código e depois clique em Avançar.</li> <li>b Selecione a conta apropriada da Microsoft® na janela Escolha uma conta.</li> </ul> </li> <li>Nota: Para registro, selecione uma conta Microsoft® disponível. A conta selecionada é usada exclusivamente para estabelecer uma conexão confiável para o dispositivo com o serviço Impressão universal. Após o registro, a Impressão universal não usará a conta novamente.</li> <li>4 A janela Impressão universal Xerox é exibida. Clique em Continuar e feche a janela.</li> </ul>

Nota: Para obter mais informações, consulte o Guia do Administrado do Servidor da Web incorporado.

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Status	O dispositivo está on-line e registrado com Impressão universal.
Registro	O usuário pode usar a página Impressão universal para cancelar o registro do dispositivo Xerox® para Impressão universal.
Nome da impressora	O nome da impressora registrada é exibido.
Cancelar registro	Use essa função para cancelar o registro do dispositivo no Serviço de impressão universal.
#### Informações adicionais para Impressão universal

#### Para adicionar uma impressora do Windows Server

- 1. Acesse Configurações > Impressora e Scanners e depois clique em Adicionar uma impressora ou scanner.
- 2. Selecione a impressora na lista de impressoras e clique em **Adicionar dispositivo**. Se a impressora não aparecer na lista, execute as seguintes etapas:
  - a. Acesse Procurar impressoras em minha organização.
  - b. Digite o nome registrado no campo de texto e clique em **Pesquisar**. Depois que a impressora aparecer na lista, clique em **Adicionar dispositivo**.

Nota: Windows 11 supports PIN-protected printing. For example, to protect your print, you can use a 4digit PIN between 0 and 9.

# Segurança

## MÉTODOS DE LOGIN

# Gerenciar permissões

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Acesso a funções	Controlar o acesso às funções da impressora.
Acessar o catálogo de endereços em Aplicativos	
Modificar Catálogo de endereços	
Gerenciar atalhos	
Criar perfis	
Gerenciar Marcadores	
Impressão da unidade flash	
Impressão colorida da unidade flash	
Digitalização para a unidade flash	
Função de cópia	
Impressão de cópia colorida	
Redução de cor	
Função de e-mail	
Função de fax	
Função de FTP	
Liberar fax retidos	
Acesso a trabalhos retidos	
Perfis do usuário	
Cancelar trabalhos no dispositivo	
Alterar idioma	
Protocolo de impressão da Internet (IPP)	
Iniciar digitalizações remotamente	
Impressão P/B	
Impressão colorida	
Pasta da rede — Digitalização	

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Menus administrativos	Controlar o acesso às configurações do menu da
Menu Segurança	impressora.
Menu Rede/Portas	
Menu Papel	
Menu Relatórios	
Menus de configuração das funções	
Menu Suprimentos	
Menu Placa opcional	
Menu SE	
Menu do dispositivo	
Menu Plano de suprimentos	
Gerenciamento do dispositivo	Controlar o acesso às opções de gerenciamento da
Gerenciamento remoto	impressora.
Atualizações de firmware	
Configuração de aplicativos	
Acesso ao Servidor da Web incorporado	
Importar/exportar todas as definições	
Apagar fora de serviço	
Aplicativos	Controlar o acesso aos aplicativos da impressora.
Novos aplicativos	
Apresentação de slides	
Alterar papel de parede	
Protetor de tela	
Cópia de cartão	
Centro de digitalização	
Centro de digitalização personalizado 1	
Centro de digitalização personalizado 2	
Centro de digitalização personalizado 3	
Centro de digitalização personalizado 4	
Centro de digitalização personalizado 5	

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Centro de digitalização personalizado 6	
Centro de digitalização personalizado 7	
Centro de digitalização personalizado 8	
Centro de digitalização personalizado 9	
Centro de digitalização personalizado 10	

#### Contas locais

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Adicionar usuário	Criar contas locais para gerenciar o acesso às
Nome de usuário/senha	funções da impressora.
– Nome	
<ul> <li>Nome de usuário</li> </ul>	
– E-mail	
– Senha	
– Confirmar senha	
– PIN	
Grupos de permissões	
<ul> <li>Todos os usuários</li> </ul>	
– Administrador	
– Adicionar novo grupo	
– Nome do grupo	
<ul> <li>Controles de acesso: Acesso a funções</li> </ul>	
<ul> <li>Modificar Catálogo de endereços</li> </ul>	
– Gerenciar Marcadores	
– Impressão da unidade flash	
– Impressão colorida da unidade flash	
<ul> <li>Acesso a trabalhos retidos</li> </ul>	
<ul> <li>Cancelar trabalhos no dispositivo</li> </ul>	
– Alterar idioma	
<ul> <li>Protocolo de impressão da Internet (IPP)</li> </ul>	
– Impressão P/B	
– Impressão colorida	

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
– Pasta da rede — Digitalização	
<ul> <li>Controles de acesso: Menus administrativos</li> </ul>	
– Menu Segurança	
– Menu Rede/Portas	
– Menu Papel	
– Menu Relatórios	
<ul> <li>Menus de configuração das funções</li> </ul>	
– Menu Suprimentos	
– Menu Placa opcional	
– Menu SE	
<ul> <li>Menu do dispositivo</li> </ul>	
<ul> <li>Menu Plano de suprimentos</li> </ul>	
<ul> <li>Controles de acesso: Gerenciamento do dispositivo</li> </ul>	
– Gerenciamento remoto	
<ul> <li>Atualizações de firmware</li> </ul>	
<ul> <li>Importar/exportar todas as definições</li> </ul>	
<ul> <li>Apagamento fora de serviço</li> </ul>	
– Acesso ao Servidor Web incorporado	
Novo grupo/Editar grupo Importar controles de acesso • Todos os usuários • Administrador	Grupo de controle ou acesso do usuário às funções da impressora, aplicativos e configurações de segurança.
Controles de acesso	
Acesso a funções	
<ul> <li>Modificar Catálogo de endereços</li> </ul>	
– Gerenciar Marcadores	
– Impressão da unidade flash	
– Impressão colorida da unidade flash	
<ul> <li>Acesso a trabalhos retidos</li> </ul>	
– Cancelar trabalhos no dispositivo	

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
– Alterar idioma	
<ul> <li>Protocolo de impressão da Internet (IPP)</li> </ul>	
– Impressão P/B	
– Impressão colorida	
<ul> <li>Digitalização da pasta da rede</li> </ul>	
Menus administrativos	
– Menu Segurança	
– Menu Rede/Portas	
– Menu Papel	
– Menu Relatórios	
<ul> <li>Menus de configuração das funções</li> </ul>	
– Menu Suprimentos	
– Menu Placa opcional	
– Menu SE	
<ul> <li>Menu do dispositivo</li> </ul>	
<ul> <li>Menu Plano de suprimentos</li> </ul>	
Gerenciamento do dispositivo	
– Gerenciamento remoto	
<ul> <li>Atualizações de firmware</li> </ul>	
<ul> <li>Importar/exportar todas as definições</li> </ul>	
<ul> <li>Apagamento fora de serviço</li> </ul>	
– Acesso ao Servidor Web incorporado	

#### Contabilidade de rede

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Adicionar método de login	Crie contas locais para gerenciar o acesso às funções da impressora
Active Directory	
O status é Ingressou ou Não ingressou.	
Ingressar em um domínio do Active Directory:	
<ul> <li>Domínio</li> <li>Nome de usuário</li> <li>Senha</li> <li>Unidade da organização</li> </ul>	
<b>Adicionar método de login</b> LDAP — Configuração LDAP	Grupo de controle ou acesso do usuário às funções da impressora, aplicativos e configurações de segurança
Tipo de autenticação • LDAP • LDAP + GSSAPI	Segurança.
<ul> <li>Informações gerais</li> <li>Nome da configuração</li> <li>Endereço do servidor</li> <li>Porta do servidor</li> <li>Entrada do usuário necessária <ul> <li>Nome de usuário e senha</li> </ul> </li> </ul>	

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
– Nome de usuário	
<ul> <li>Credenciais do dispositivo</li> <li>Vinculação LDAP anônima</li> <li>Nome de usuário do dispositivo</li> <li>Senha do dispositivo</li> </ul>	
<ul> <li>Opções avançadas</li> <li>Usar SSL/TLS</li> <li>Requer certificado</li> <li>Atributo ID do usuário</li> <li>Atributo E-mail</li> <li>Atributo Número do fax</li> <li>Atributo Nome completo</li> <li>Atributo Diretório inicial</li> <li>Atributo Associação do grupo</li> <li>Pesquisa base</li> <li>Expiração da pesquisa</li> <li>Seguir referências LDAP</li> </ul>	
Classes do objeto específicas da pesquisa pessoa Classe 1 do objeto personalizado Classe 2 do objeto personalizado Classe 3 do objeto personalizado Configuração do catálogo de endereços Nome de exibição Máximo de resultados da pesquisa Usar as credenciais do usuário Atributos da pesquisa	
– cn	
– sn	
– givenName	
– samaccountname	
– uid	
– [atributo de e-mail]	
– [atributo de fax]	
– Atributo 1 personalizado	
– Atributo 2 personalizado	

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
– Atributo 3 personalizado	
– Filtro personalizado	
Adicionar método de login	
Kerberos — Configuração de Kerberos	
<ul><li>Endereço KDC</li><li>Porta KDC</li><li>Realm KDC</li></ul>	
Importar arquivo Kerberos	
<ul><li>Configurações diversas</li><li>Codificação de caracteres</li><li>Desativar as consultas IP reversas</li></ul>	
– Sim	
– Não	

#### GERENCIAMENTO DE CERTIFICADOS

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
<ul> <li>Configurar atualização automática de certificado</li> <li>Ativado</li> <li>Desativado</li> </ul>	Para configurar a atualização automática de certificado, a impressora deve estar ingressada em um domínio do Active Directory.
<ul> <li>Configurar padrões de certificado</li> <li>Nome comum</li> <li>Nome da organização</li> <li>Nome da unidade</li> <li>País/região</li> <li>Nome da província</li> <li>Nome da cidade</li> <li>Nome alternativo da pessoa</li> </ul>	As configurações definidas na janela Configurar padrões de certificado são usadas como os padrões para todos os certificados gerados. Nome comum: Deixe esse campo em branco para padronizar o Nome comum como o nome do host. Nome da organização: Deixe esse campo em branco para usar o nome do fabricante como o Nome da organização. País/região: O nome do país (C) deve estar em conformidade com a ISO 3166 (somente 2 caracteres), caso contrário o certificado não será gerado. Nome alternativo da pessoa: O Nome alternativo (AN) e o prefixo devem estar em conformidade com a RFC 2459, caso contrário o certificado não será gerado. Se você desejar o Nome alternativo da

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
	pessoa.
<ul> <li>Certificados de dispositivo</li> <li>Gerar</li> <li>Importar</li> <li>Excluir</li> </ul>	Os Certificados do dispositivo instalados na impressora aparecem na tabela a seguir. Os detalhes incluem seu Nome amigável, Nome comum, Nome comum do emissor, datas de validade e uma indicação se eles são assinados ou não assinados.
<ul><li>Gerenciar certificados CA</li><li>Carregar CA</li><li>Excluir</li></ul>	A área Gerenciar certificados CA mostra todos os certificados da autoridade de certificado que são carregados na impressora. Se um certificado CA foi carregado, a tabela mostra o Nome comum CA e as datas de validade.

## PROGRAMAR DISPOSITIVOS USB

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Programações	Programe o acesso às portas USB.
Adicionar nova programação	

## **REGISTRO DE AUDITORIA DE SEGURANÇA**

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Ativar auditoria	Registra os eventos no registro de auditoria seguro e
Desativado*	no syslog remoto.
Ativado	
Ativar syslog remoto	Envia os registros de auditoria para um servidor
Desativado*	remoto.
Ativado	
Servidor de syslog remoto	Especificar o servidor de syslog remoto.
Porta de syslog remoto	Especifica a porta de syslog remoto.
1 α 65535 (514*)	
Método de syslog remoto	Especifica um método de syslog para transmitir
UDP Normal*	eventos registrados para um servidor remoto.
Stunnel	

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Instalação de syslog remoto	Especifica um código de instalação que a impressora
0 - Mensagens kernel	usa ao enviar eventos de registro para um servidor remoto.
1 - Mensagens de nível do usuário	
2 - Sistema de e-mail	
3 - Daemons do sistema	
4 - Mensagens de segurança/autorização*	
5 - Mensagens geradas internamente pelos syslogs	
6 - Subsistema da impressora de linha	
7 - Subsistema de notícias de rede	
8 - Subsistema UUCP	
9 - Daemon do relógio	
10 - Mensagens de segurança/autorização	
11 - Daemon do FTP	
12 - Subsistema NTP	
13 - Auditoria de registro	
14 - Alerta de registro	
15 - Daemon do relógio	
16 - Uso local 0 (local0)	
17 - Uso local 1 (local1)	
18 - Uso local 2 (local2)	
19 - Uso local 3 (local3)	
20 - Uso local 4 (local4)	
21 - Uso local 5 (local5)	
22 - Uso local 6 (local6)	
23 - Uso local 7 (local7)	
Gravidade de eventos no registro	Especifica o limite do nível de prioridade para
0 - Emergência	registrar mensagens e eventos.
1 - Alerta	
2 - Crítico	
3 - Erro	

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
4 - Alerta*	
5 - Aviso	
6 - Informativo	
7 - Depuração	
Eventos sem registro de syslog remoto	Envia todos os eventos, independentemente do nível
Desativado*	de gravidade para o servidor remoto.
Ativado	
Endereço de e-mail do administrador	Envia uma notificação por e-mail dos eventos registrados ao administrador.
Enviar por e-mail alerta de registro apagado	Envia uma notificação por e-mail ao administrador
Desativado*	quando uma entrada de registro é excluída.
Ativado	
Alerta de registro de e-mail substituído	Envia uma notificação por e-mail ao administrador
Desativado*	quando o registro fica cheio e começa a substituir as entradas mais antigas.
Ativado	
Comportamento de registro cheio	Resolve problemas de armazenamento de registro
Substituir entradas mais antigas*	quando o registro preenche sua memoria estabelecida.
Enviar o registro por e-mail e, em seguida, excluir todas as entradas	
Enviar por e-mail alerta de % cheio	Envia uma notificação por e-mail ao administrador
Desativado*	quando o registro preenche sua memória estabelecida.
Ativado	
Alerta de nível de % cheio	
1 a 99 (90*)	
Enviar por e-mail alerta de registro exportado	Envia uma notificação por e-mail ao administrador
Desativado*	quando um registro é exportado.
Ativado	
Enviar por e-mail alerta de configurações de registro alteradas	Envia uma notificação por e-mail ao administrador quando Ativar auditoria é configurado.
Desativado*	
Ativado	

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Registrar finais de linha	Especifica como o arquivo de registro termina o fim
LF (\n)*	de cada linha.
CR (\r)	
CRLF (\r\n)	
Assinar exportações digitalmente	Adiciona uma assinatura digital a cada arquivo de
Desativado*	registro exportado.
Ativado	
Limpar registro	Exclui todos os registros de auditoria.
Exportar registro	Exporta um registro de segurança para um pen drive.
Syslog (RFC 5424)	
Syslog (RFC 3164)	
CSV	
🧷 Nota: Um asterisco (*) ao lado de um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

#### **RESTRIÇÕES DE LOGIN**

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Falhas de login	Especifique o número de tentativas falhas de login
1 a 10 (3*)	antes que os usuarios sejam bioquedaos.
Falha no tempo de execução	Especifique o intervalo de tempo entre tentativas
1 a 60 minutos (5*)	falhas de login antes que os usuários sejam bloqueados.
Tempo de bloqueio	Especifique duração do bloqueio.
1 α 60 minutos (5*)	
Tempo limite de login da Web	Especifique o atraso para um login remoto antes que
1 α 120 minutos (10*)	o usuário seja desconectado automaticamente.

Nota: Um asterisco (\*) ao lado de um valor indica a configuração padrão de fábrica.

# CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSÃO CONFIDENCIAL

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
<b>Máximo de PINs inválidos</b> 2 a 10	<ul> <li>Configurar o número de vezes em que um PIN inválido pode ser digitado.</li> <li>Um valor de zero desliga essa configuração.</li> <li>Quando o limite é alcançado, os trabalhos de impressão desse nome de usuário e PIN são excluídos.</li> </ul>
Expiração de trabalho confidencial Desativado* 1 hora 4 horas 24 horas 1 semana	<ul> <li>Configure o tempo de expiração para os trabalhos de impressão confidenciais.</li> <li>Caso esse item de menu seja alterado enquanto os trabalhos de impressão confidenciais estiverem na memória da impressora, o tempo de expiração deles não será alterado para o novo valor padrão.</li> <li>Se a impressora for desligada, todos os trabalhos confidenciais mantidos na memória da impressora serão excluídos.</li> </ul>
Expiração de trabalho repetido Desativado* 1 hora 4 horas 24 horas 1 semana	Configure o tempo de expiração para um trabalho de impressão que talvez deseje repetir.
Expiração de verificação do trabalho Desativado* 1 hora 4 horas 24 horas 1 semana	Configure o tempo de expiração no qual a impressora imprimirá uma cópia para o usuário examinar a sua qualidade antes de imprimir as cópias restantes.
Expiração de reserva de trabalho Desativado* 1 hora 4 horas 24 horas	Configure o tempo de expiração no qual a impressora armazena trabalhos para impressão posterior.

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
1 semana	
Exigir que todos os trabalhos sejam mantidos	Configure a impressora para suportar todos os
Desativado*	trabalhos de impressão.
Ativado	
Manter documentos duplicados	Defina a impressora para imprimir outros
Desativado*	documentos com o mesmo nome de arquivo, sem substituir nenhum trabalho de impressão.
Ativado	·

Nota: Um asterisco (\*) ao lado de um valor indica a configuração padrão de fábrica.

#### APAGAR ARQUIVOS DE DADOS TEMPORÁRIOS

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
<b>Armazenado na memória de carregamento</b> Desativado*	Exclua todos os arquivos armazenados na memória da impressora.
Ativado	

Nota: Um asterisco (\*) ao lado de um valor indica a configuração padrão de fábrica.

#### CONFIGURAÇÕES DE SOLUÇÕES LDAP

USAR	PARA
Seguir referências LDAP	Pesquise os servidores diferentes no domínio para a
Desativado*	conta do usuário conectado.
Ativado	
Verificação de certificado LDAP	Ativar a verificação de certificados LDAP.
Não*	
Sim	
🖉 Nota: Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.	

#### DIVERSOS

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Recursos protegidos Mostrar* Ocultar	Mostrar todos os recursos que o Controle de acesso a funções (FAC) protege, independentemente da permissão de segurança que o usuário tenha.
	O FAC gerencia o acesso a menus e funções específicos ou os desativa totalmente.
Permissão de impressão	Permitir que o usuário faça login antes de imprimir.
Desativado*	
Ativado	
Login padrão de permissão de impressão	Definir o login padrão para permissão de impressão.
<b>Jumper de reconfiguração de segurança</b> Ativar acesso de "Convidado"* Sem efeito	<ul> <li>Especificar o efeito da utilização do jumper de reconfiguração de segurança.</li> <li>O jumper está localizado ao lado de um ícone de cadeado na placa da controladora.</li> <li>A ativação do acesso de "Convidado" fornece controle de acesso total para os usuários que não estão conectados.</li> <li>"Sem efeito" significa que a reconfiguração não afeta a configuração de segurança da impressora.</li> </ul>
<b>Restaurar Modos do dispositivo</b> Permitir com FAC Permitir Não permitir	Os modos do dispositivo podem ser restaurados com ou sem FAC.
<b>Tamanho mínimo da senha</b> 0 a 32 (0*)	Especificar os caracteres mínimos permitidos para uma senha.
<b>Ativar revelação de senha/PIN</b> Desativado* Ativado	Exibir a senha ou número de identificação pessoal.

Nota: Um asterisco (\*) ao lado de um valor indica a configuração padrão de fábrica.

# Relatórios

# PÁGINA DE DEFINIÇÕES DE MENU

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Página de definições de menu	Imprima um relatório que contém as preferências, definições e configurações da impressora.

#### DISPOSITIVO

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Informações do dispositivo	Imprima um relatório que contenha informações sobre a impressora.
Estatísticas do dispositivo	Imprima um relatório sobre a utilização da impressora e o status dos suprimentos.
Lista de perfis	Imprima uma lista dos perfis armazenados na impressora.

#### ATALHOS

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Todos os atalhos	Imprima um relatório que lista os atalhos
Atalhos de fax	armazenados na impressora.
Atalhos de cópia	
Atalhos de e-mail	
Atalhos de FTP	
Atalhos para a pasta da rede	

#### FAX

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Registro de trabalhos de fax	Imprima um relatório sobre os últimos 200 trabalhos de fax concluídos.
	Esse item do menu será exibido somente quando Ativar registro de trabalho estiver Ativado.
Registro de chamadas de fax	Imprima um relatório sobre as últimas 100 tentativas de chamada, chamadas recebidas e chamadas bloqueadas.
	Esse item do menu será exibido somente quando Ativar registro de trabalho estiver Ativado.

#### REDE

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Página de configuração de rede	Imprima uma página que exiba a rede configurada e as configurações sem fio na impressora.
	Este item de menu será exibido apenas em impressoras de rede ou em impressoras que estejam conectadas a servidores de impressão.
Clientes conectados ao Wi-Fi Direct	Exiba ou imprima uma página que mostre os Clientes conectados ao Wi-Fi Direct. O Endereço MAC e o Nome do host dos Clientes conectados ao Wi-Fi Direct são exibidos.

# Plano de suprimentos

## ATIVAÇÃO DO PLANO

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
<ul> <li>Número de sequência</li> <li>Número de série do dispositivo</li> <li>Código de ativação</li> </ul>	Descreve os detalhes do processo de ativação para o plano de suprimentos comprado. Entre em contato com seu Representante Xerox para obter um Código de ativação de suprimentos.
	Os planos de Serviço de assinatura não são oferecidos em todas as localizações geográficas
	Para obter mais informações sobre os planos de suprimentos e serviço Xerox®, contate seu representante Xerox.

#### CONVERSÃO DE PLANO

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
<ul> <li>Plano atual</li> <li>Número de série do dispositivo</li> <li>Total de impressões</li> <li>Código de conversão</li> </ul>	Descreve os detalhes do processo de conversão para o plano de suprimentos existente. Entre em contato com seu Representante Xerox para obter um Código de conversão de suprimentos. Os planos de Serviço de assinatura não são oferecidos em todas as localizações geográficas Para obter mais informações sobre os planos de suprimentos e serviço Xerox <sup>®</sup> , contate seu representante Xerox.

#### SERVIÇO DE ASSINATURA

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
• Status	Indica o status da assinatura.
• Verificar assinatura	<ul> <li>Para ativar um Plano de serviço de assinatura, faça o seguinte:</li> <li>1 Acesse Configurações &gt; Plano de suprimentos &gt; Serviço de assinatura.</li> <li>2 Em Serviço de assinatura, clique em Verificar assinatura e depois siga as orientações fornecidas pelo seu representante Xerox.</li> </ul>

# Catálogo de endereços

# CONTATOS

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
<ul> <li>Adicionar contato — Editar contato</li> <li>Informações de contato</li> </ul>	Use o link <b>Adicionar contato</b> para criar contatos a serem adicionados ao catálogo de endereços.
<ul> <li>Momações de contato</li> <li>Nome</li> <li>Sobrenome</li> <li>Empresa</li> <li>Endereço de e-mail</li> <li>Fax</li> <li>Associação do grupo de contatos</li> <li>Autenticação/Permissões</li> </ul>	Se você selecionar opções para Autenticação/ Permissões diferentes de <b>Nenhum</b> , o menu Grupos de permissões será exibido. Para criar novos grupos, clique em <b>Adicionar novo</b> <b>grupo</b> . É possível importar controles de acesso ou especificar controles de acesso individuais para o novo grupo na página Novo grupo. Se você já criou grupos, o botão <b>Adicionar ao grupo</b>
Método de login Nenhum Nome de usuário/senha Nome de usuário Senha Confirmar senha Nome de usuário Nome de usuário Senha Senha Senha Confirmar senha PIN Inserir PIN Confirmar PIN Grupos de permissões Adicionar novo grupo Nome do grupo Importar controles de acesso Adicionar ao grupo	fica ativo. Quando você clica em Adicionar ao grupo, pode selecionar Novo grupo para criar um grupo, ou pode selecionar um grupo já foi criado.
<ul> <li>Novo grupo</li> </ul>	

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
<ul> <li>- «Nome do grupo» Grupo</li> </ul>	

#### **GRUPOS DE CONTATOS**

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
<ul> <li>Adicionar grupo — Editar grupo de contatos</li> <li>Nome do grupo</li> <li>Membros do grupo</li> <li>Grupos de permissões</li> <li>Adicionar grupo <ul> <li>Nome do grupo</li> <li>Membros: Indica o número de contatos no grupo.</li> </ul> </li> </ul>	Use o link <b>Adicionar contato</b> para criar contatos a serem adicionados ao catálogo de endereços. Se você selecionar opções para Autenticação/ Permissões diferentes de <b>Nenhum</b> , o menu Grupos de permissões será exibido. Para criar novos grupos, clique em <b>Adicionar novo</b> <b>grupo</b> . É possível importar controles de acesso ou especificar controles de acesso individuais para o novo grupo na página Novo grupo. Para excluir um grupo, selecione uma opção na lista Grupos de contatos e clique em Excluir.

# Marcadores

ITEM	DO MENU	DESCRIÇÃO
Adici • Vi	<b>onar marcador</b> — Editar grupo de contatos são geral de marcadores	É possível especificar marcadores para salvar no servi- dor da Web incorporado. É possível configurar pastas
-	Nome do marcador	para organizar marcadores.
-	Endereço: Clique na seta para baixo para se- lecionar uma opção:	
	– http://	
	– https://	
	– ftp://	
	– smb://	
	Insira o endereço no segundo endereço.	
-	PIN	
-	Pasta pai	
• 0j	oções de impressão	
-	Cópias: Insira um intervalo entre 1 e 9999.	
-	Lados	
	– Desativado	
	– Ativado	
-	Estilo de inversão	
	– Borda longa	
	– Borda curta	
-	Alcear	
	– Desativado [1,1,1,2,2,2]	
	– Ativado [1,2,1,2,1,2]	
-	Organização Páginas por lado	
	– Horizontal	
	– Horizontal inversa	
	– Vertical	
	– Vertical inversa	
-	Borda de páginas por lado	
	– Nenhuma	
	– Sólida	

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
– Páginas por lado	
– Desativado	
– 2 páginas por lado	
– 3 páginas por lado	
– 4 páginas por lado	
– 6 páginas por lado	
– 9 páginas por lado	
– 12 páginas por lado	
– 16 páginas por lado	
• Manuseio do papel	
– Origem do papel	
– Bandeja 1	
– Papel manual	
– Envelope manual	
<ul> <li>Orientação Páginas por lado</li> </ul>	
– Automático	
– Paisagem	
– Retrato	
– Bandeja de saída	
Adicionar pasta	Insira o <b>Nome da pasta</b> usando letras ou números.
<ul> <li>Nome aa pasta</li> <li>PIN</li> </ul>	
Pasta pai	4 dígitos de comprimento e use apenas valores nu- méricos de 0 a 9.
Excluir	Se marcadores estiverem presentes, para excluir um marcador, selecione-o na lista e clique em <b>Excluir</b> .

# Aplicativos

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
Aplicativos instalados	O nome, a descrição e o estado de qualquer aplicativo
Instalar um aplicativo	instalado aparece nessa tela.
<ul> <li>Arquivo de instalação do aplicativo: Para localizar o aplicativo que você deseja instalar, clique em Procurar.</li> <li>Dara instalar o aplicativo solocionado, cliquo em</li> </ul>	Para instalar o novo aplicativo, clique em <b>Instalar um</b> <b>aplicativo</b> .
Instalar.	
• Para cancelar a ação, clique em <b>Cancelar</b> .	
<ul> <li>Configuração do Framework do aplicativo</li> <li>Informações sobre a versão do Framework</li> <li>Informações sobre o recurso Framework</li> <li>Configuração do Framework</li> </ul>	
- Permitir atualização remota	
HTTP	
– Servidor proxy	
<ul> <li>Porta de proxy</li> </ul>	
HTTPS	
– Servidor proxy	
– Porta de proxy	
Credenciais de proxy	
<ul> <li>Nome do usuário do proxy</li> </ul>	
– Senha do proxy	
– DNS TTL	
<ul> <li>Aceitar cookies</li> </ul>	
Remover todos os cookies	
Configuração do WebView	
Cópia de cartão Parar Configurar Exibir registro •	<ul> <li>Descrição: Cópia de cartão permite que o usuário digitalize cada lado de um cartão de identificação e imprima os dois lados em uma face da folha de papel. É possível enviar essa digitalização para um endereço de e-mail ou um compartilhamento de rede.</li> <li>Versão</li> </ul>

ITEM DO MENU	DESCRIÇÃO
	• Status da Licença
Personalização da exibição • Parar • Configurar • Exibir registro	<ul> <li>Descrição: personalize uma tela MFP com as ima- gens personalizadas que podem ser exibidas como uma apresentação de slide, exibidas como papel de parede ou usadas como um protetor de tela.</li> <li>Versão</li> <li>Status da Licença</li> </ul>
Centro de digitalização • Parar • Configurar • Exibir registro	<ul> <li>Descrição: digitalize um documento uma vez e automaticamente roteie a imagem para um ou mais destinos selecionáveis.</li> <li>Versão</li> <li>Status da Licença</li> </ul>
Centro de digitalização — E-mail • Parar • Configurar • Exibir registro	<ul> <li>Plug-in para centro de digitalização que permite que as imagens digitalizadas sejam enviadas co- mo e-mail.</li> <li>Versão</li> <li>Status da Licença</li> </ul>
Centro de digitalização — Fax • Parar • Configurar • Exibir registro	<ul> <li>Descrição: Plug-in para centro de digitalização que permite que as imagens digitalizadas sejam envia- das como fax.</li> <li>Versão</li> <li>Status da Licença</li> </ul>
Centro de digitalização — Pastas de rede • Parar • Configurar • Exibir registro	<ul> <li>Descrição: Plug-in para centro de digitalização que permite que as imagens digitalizadas sejam salvas em pastas de rede.</li> <li>Versão</li> <li>Status da Licença</li> </ul>
Centro de digitalização — Impressora • Parar • Configurar • Exibir registro	<ul> <li>Descrição: Plug-in para centro de digitalização que permite a digitalização e impressão de documentos.</li> <li>Versão</li> <li>Status da Licença</li> </ul>
Centro de atalhos • Parar • Configurar • Exibir registro	<ul> <li>Descrição: crie cópia atalhos personalizados para cópia, fax e e-mail na tela de seleção por toque para simplificar as tarefas comuns.</li> <li>Versão</li> <li>Status da Licença</li> </ul>

# Manutenção da impressora

#### Este capítulo contém:

Verificação de status dos suprimentos	. 280
Configuração de notificações de suprimento	. 281
Configuração de alertas de e-mail	. 282
Exibição de relatórios	. 283
Solicitação de suprimentos	. 284
Substituição de suprimentos	. 285
Limpeza de peças da impressora	. 296
Economia de energia e papel	. 300
Transporte da impressora	. 301

**Aviso:** Se o desempenho ideal da impressora não for mantido ou as peças e os suprimentos não for rem substituídos quando necessário, a impressora poderá ser danificada.

# Verificação de status dos suprimentos

- 1. Na tela inicial, toque em Status/Suprimentos.
- 2. Selecione as peças ou suprimentos que você deseja verificar.

Nota: Você também pode acessar essa definição tocando na parte superior da tela inicial.

# Configuração de notificações de suprimento

- 1. Abra o navegador da Web e, no campo de endereço, digite o endereço IP da impressora.
  - Veja o endereço IP da impressora na tela inicial da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
  - Se você estiver usando um servidor proxy, para carregar a página da Web corretamente, desative temporariamente o servidor proxy.
- 2. Clique em Configurações > Dispositivo > Notificações.
- 3. No menu Suprimentos, clique em Notificações personalizadas de suprimento.

A tela Notificações personalizadas de suprimento é exibida. Essa tela mostra todas as opções de notificações de suprimento que você pode configurar.

- 4. Para configurar cada notificação de suprimento, clique no nome do suprimento para expandir seu painel e, em seguida, selecione as notificações desejadas.
- 5. Quando tiver concluído, clique em Salvar.

# Configuração de alertas de e-mail

Configure a impressora para enviar alertas por e-mail quando os suprimentos estiverem acabando, quando o papel precisar ser trocado ou adicionado, ou quando houver papel preso.

- 1. Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.
  - Veja o endereço IP da impressora na tela inicial da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
  - Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.
- 2. Clique em **Configurações > Dispositivo > Notificações > Configuração de alerta de e-mail** e configure as definições.

Nota: Para mais informações sobre definições de SMTP, entre em contato com o seu prestador de serviços de e-mail.

- 3. Clique em Configurar listas e alertas de e-mail e defina as configurações.
- 4. Aplique as alterações.

# Exibição de relatórios

- 1. Na tela inicial, toque em **Configurações > Relatórios**.
- 2. Selecione o relatório que deseja exibir.

# Solicitação de suprimentos

Para visualizar e solicitar suprimentos para a sua impressora, acesse https://www.xerox.com/supplies e insira o seu produto no campo de pesquisa.



Nota: Todas as estimativas de vida útil dos suprimentos da impressora consideram a impressão em papel comum tamanho Carta ou A4.

**Aviso:** Se o desempenho ideal da impressora não for mantido ou as peças e os suprimentos não forem substituídos quando necessário, a impressora poderá ser danificada.

#### USANDO SUPRIMENTOS GENUÍNOS DA XEROX

Sua impressora Xerox foi projetada para operar bem com suprimentos genuínos da Xerox. O uso de suprimentos de terceiros afeta o desempenho, a confiabilidade ou a vida útil da impressora e de seus componentes de criação de imagem. Isso também pode afetar a cobertura de garantia. A garantia não cobre danos causados pelo uso de suprimentos de terceiros.

Todos os indicadores de vida foram projetados para funcionar com suprimentos Xerox e podem apresentar resultados imprevisíveis se forem usados suprimentos de terceiros. O uso de componentes de criação de imagens além da vida útil pretendida pode danificar a impressora Xerox ou componentes associados.

Aviso: Suprimentos sem termos de contrato do Programa de Devolução podem ser restaurados e remanufaturados. No entanto, a garantia do fabricante não cobre danos causados por suprimentos que não sejam originais. Redefinir o contador do suprimento sem a remanufatura adequada pode danificar sua impressora. Após redefinir o contador de suprimentos, sua impressora pode exibir um erro indicando a presença do item redefinido.

# Substituição de suprimentos

#### SUBSTITUIÇÃO DE UM CARTUCHO DE TONER

1. Abra a porta B até que ela se encaixe no lugar.

**Aviso—Dano em potencial:** Para evitar danos de descarga eletrostática, toque em qualquer estrutura metálica exposta da impressora antes de acessar ou de tocar na área interna.



2. Remova o cartucho de toner usado.



3. Desembale o novo cartucho de toner.

4. Insira o novo cartucho de toner.



5. Feche a porta B.



## SUBSTITUIÇÃO DO RECIPIENTE DE RESÍDUOS

- 1. Abra a porta B até que ela se encaixe no lugar.
  - **Aviso:** Para evitar danos de descarga eletrostática, toque em qualquer estrutura metálica exposta da impressora antes de acessar ou tocar nas áreas internas.



#### 2. Abra a porta A.

**CUIDADO**—**SUPERFÍCIE AQUECIDA:** A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos devido a um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocar nela.



3. Remova a tampa do lado direito.



4. Remova o recipiente de resíduos usado.



Nota: Para não derramar o toner, coloque o frasco na posição vertical.

- 5. Retire o novo recipiente de resíduos da embalagem.
- 6. Insira o novo recipiente de resíduos.

b





7. Insira a tampa do lado direito.




8. Feche a porta B.



9. Feche a porta A.

#### SUBSTITUIÇÃO DE UM KIT DE IMAGEM

1. Abra a porta B até que ela se encaixe no lugar.

**Aviso:** Para evitar danos de descarga eletrostática, toque em qualquer estrutura metálica exposta da impressora antes de acessar ou tocar nas áreas internas.



2. Abra a porta A.

**CUIDADO**—**SUPERFÍCIE AQUECIDA:** A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos devido a um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocar nela.



3. Remova a tampa do lado direito.



4. Remova o recipiente de resíduos.



5. Remova os cartuchos de toner.



6. Remova o kit de imagem usado.



7. Desembale o novo kit de imagem.



- O kit de imagem preto inclui a unidade de imagem preto e a bandeja da unidade de imagem.
- O kit de imagem preto e colorido inclui as unidades de imagem preto, ciano, magenta e amarelo, e a bandeja da unidade de imagem.
- Ao substituir o kit de imagem preto, guarde as unidades de imagem ciano, magenta e amarelo da bandeja da unidade de imagem usada.

8. Remova o material de embalagem.

Ĩ



Nota: Se você estiver substituindo o kit de imagens preto, insira as unidades de imagem magenta, ciano e amarelo no novo kit da unidade de imagem.

**Aviso:** Não exponha o kit de imagem à luz direta. A longa exposição à luz pode causar problemas de qualidade da impressão.

**Aviso:** Não toque no cilindro fotocondutor. Fazer isso pode afetar a qualidade dos trabalhos de impressão futuros.



9. Insira a bandeja da unidade de imagem até que ela esteja totalmente encaixada.



10. Insira os cartuchos de toner.



11. Insira o recipiente de resíduos.



12. Insira a tampa do lado direito.



13. Feche a porta B.



14. Feche a porta A.

# Limpeza de peças da impressora

#### LIMPEZA DA IMPRESSORA

CUIDADO—RISCO DE CHOQUE: Para evitar o risco de choque elétrico ao limpar a parte externa da impressora, desconecte o cabo de alimentação da tomada e todos os cabos da impressora antes de prosseguir.

- Realize esta tarefa em intervalos de alguns meses.
- Os danos causados à impressora por manuseio incorreto não são cobertos pela garantia.
- 1. Desligue a impressora e depois desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica.
- 2. Remova o papel da bandeja padrão e do alimentador multiuso.
- 3. Remova toda poeira, fiapos e pedaços de papel ao redor da impressora usando uma escova macia ou aspirador de pó.
- 4. Limpe a parte externa da impressora com um pano úmido, macio e sem fiapos.
  - Não use detergentes ou produtos de limpeza domésticos, pois eles podem danificar o acabamento da impressora.
  - Certifique-se de que todas as áreas da impressora estão secas após a limpeza.
- 5. Conecte o cabo de alimentação à tomada elétrica e ligue a impressora.

CUIDADO—FERIMENTO EM POTENCIAL: Para evitar riscos de incêndio ou choque elétrico, conecte o cabo de alimentação a uma saída elétrica com classificação e adequadamente aterrada que esteja próxima do produto e facilmente acessível.

#### LIMPEZA DA TELA DE SELEÇÃO POR TOQUE

**CUIDADO**—**RISCO DE CHOQUE:** Para evitar o risco de choque elétrico ao limpar a parte externa da impressora, desconecte o cabo de energia da tomada e todos os cabos da impressora antes de prosseguir.

- 1. Desligue a impressora e desconecte o cabo de energia da tomada elétrica.
- 2. Usando um pano úmido, macio e sem fiapos, limpe a tela de seleção por toque.
  - Não use detergentes ou produtos de limpeza domésticos, pois eles podem danificar a tela de seleção por toque.
  - Certifique-se de que a tela de seleção por toque esteja seca após a limpeza.
- 3. Conecte o cabo de energia à tomada elétrica e ligue a impressora.

**CUIDADO**—**FERIMENTO EM POTENCIAL:** Para evitar riscos de incêndio ou choque elétrico, conecte o cabo de energia a uma saída elétrica com classificação e adequadamente aterrada que esteja próxima do produto e facilmente acessível.

#### LIMPEZA DO SCANNER

1. Abra a tampa do scanner.



- 2. Usando um pano úmido, macio e sem fiapos, limpe as áreas a seguir:
  - a. Vidro de digitalização do AAO



b. Vidro de digitalização do scanner



c. Vidro do AAO



d. Vidro do scanner



- Feche a tampa do scanner.
   Se a sua impressora tiver outro vidro do AAO dentro da porta C, prossiga com as etapas a seguir.
- 4. Abra a porta C.



- 5. Usando um pano úmido, macio e sem fiapos, limpe as áreas a seguir:
  - a. Vidro de digitalização do ADF na porta C
  - b. Vidro do AAO na porta C



6. Feche a porta.

# Economia de energia e papel

#### DEFININDO AS CONFIGURAÇÕES DO MODO DE ECONOMIA DE ENERGIA

#### Modo de repouso

- No painel de controle, navegue até: Configurações > Dispositivo > Gerenciamento de energia > Tempos de espera > Modo de repouso
- 2. Insira o período durante o qual a impressora permanece no modo ocioso antes de entrar no modo de repouso.

#### Modo de hibernação

- No painel de controle, navegue até: Configurações > Dispositivo > Gerenciamento de energia > Tempos de espera > Modo de suspensão
- 2. Selecione a quantidade de tempo antes que a impressora entre no modo de hibernação.
  - Certifique-se de reativar a impressora do modo de Hibernação antes de enviar um trabalho de impressão.
  - Para tirar a impressora do modo de Hibernação, pressione o botão liga/desliga.
  - O servidor Web incorporado é desativado quando a impressora está no modo Hibernação.

#### AJUSTE DE BRILHO DO VISOR

Nota: Essa configuração está disponível apenas em alguns modelos de impressora.

- No painel de controle, navegue até: Configurações > Dispositivo > Preferências
- 2. No menu Brilho da tela, ajuste a configuração.

#### ECONOMIA DE SUPRIMENTOS

• Imprima nos dois lados do papel.

 $^{
m ?}$  Nota: A impressão frente e verso é a configuração padrão no driver de impressão.

- Imprima várias páginas em um único lado de uma folha de papel.
- Use o recurso de pré-visualização para ver a aparência do documento antes de imprimi-lo.
- Imprima uma cópia do documento para verificar seu conteúdo e formato para maior precisão.

#### Transporte da impressora

#### PARA MOVER A IMPRESSORA PARA OUTRO LOCAL

**CUIDADO—FERIMENTO EM POTENCIAL:** O peso da impressora é superior a 20 kg (44 lb) e exige duas ou mais pessoas treinadas para movê-la com segurança.



**CUIDADO**—**FERIMENTO EM POTENCIAL:** Para evitar o risco de incêndio ou choque elétrico, utilize somente o cabo de alimentação fornecido com este produto ou o cabo de alimentação de substituição autorizado pelo fabricante.

**CUIDADO—FERIMENTO EM POTENCIAL:** Ao mover a impressora, siga estas diretrizes para evitar danos a você ou à impressora:

- Certifique-se de que todas as portas e bandejas estejam fechadas.
- Desligue a impressora e depois desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica.
- Desconecte todos os fios e cabos da impressora.
- Se a impressora tiver bandejas opcionais de chão separadas ou opções de saída conectadas a ela, desconecte-as antes de mover a impressora.
- Se a impressora tiver uma base com rodinhas, empurre-a com cuidado até o novo local. Cuidado ao passar por soleiras e falhas no piso.
- Se a impressora não tiver uma base com rodinhas, mas estiver configurada com bandejas opcionais ou opções de saída, remova as opções de saída e retire a impressora das bandejas. Não tente levantar a impressora e as opções ao mesmo tempo.
- Sempre use as alças da impressora para levantá-la.
- Qualquer carrinho usado para mover a impressora deve possuir uma superfície capaz de suportar a base completa da impressora.
- Qualquer carrinho usado para mover as opções de hardware deve ter uma superfície capaz de suportar as dimensões das opções.
- Mantenha a impressora na posição vertical.
- Evite movimentos bruscos.
- Tome cuidado para que seus dedos não fiquem embaixo da impressora ao abaixá-la.
- Verifique se há espaço suficiente ao redor da impressora.

Nota: Os danos causados à impressora por movimentação incorreta não são cobertos pela garantia.

Manutenção da impressora

# Solução de problemas

# Este capítulo contém:

Problemas de conexão de rede	304
Problemas de opções de hardware	308
Problemas de impressão	311
Problemas com suprimentos	351
Problemas de alimentação do papel	353
Problemas de qualidade de cor	369
Problemas de envio de fax	373
Problemas de digitalização	379
Entrando em contato com o suporte ao cliente	386

# Problemas de conexão de rede

### NÃO É POSSÍVEL ABRIR O SERVIDOR WEB INCORPORADO

AÇÃO	SIM	NÃO
Etapa 1	Vá para a etapa 2.	Ligue a impressora.
Certifique-se de que a impressora esteja ligada.		
A impressora está ligada?		
Etapa 2	Vá para a etapa 3.	Digite o endereço IP correto da
Verifique se o endereço IP da impressora está correto.		impressora no campo de endereço.
Exiba o endereço IP da impressora:		
<ul> <li>Na tela inicial</li> <li>Na seção TCP/IP do menu Rede/Portas</li> <li>Imprimir uma página de configuração de rede ou uma página de configurações do menu e, em seguida, localizar a seção TCP/IP</li> </ul>		
Um endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.		
O endereço IP da impressora está correto?		
Etapa 3	Vá para a etapa 4.	Instale um navegador suportado.
Verifique se está usando um navegador suportado:		
<ul> <li>Internet Explorer<sup>®</sup> versão 11 ou posterior</li> <li>Microsoft Edge<sup>™</sup></li> <li>Safari versão 6 ou posterior</li> <li>Google Chrome<sup>™</sup> versão 32 ou posterior</li> <li>Mozilla Firefox versão 24 ou posterior</li> </ul>		

AÇÃO	SIM	NÃO
O seu navegador é suportado?		
Etapa 4	Vá para a etapa 5.	Entre em contato com seu
Verifique se a conexão de rede está ativa.		administrador.
A conexão de rede está ativa?		
Etapa 5	Vá para a etapa 6.	Verifique as conexões dos cabos.
Verifique se os cabos conectados à impressora e ao servidor de impressão estão presos. Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com a impressora.		
As conexões dos cabos estão firmes?		
<b>Etapa 6</b> Verifique se os servidores proxy da Web estão desativados. Os servidores proxy da web estão	Vá para a etapa 7.	Entre em contato com seu administrador.
desativados?		
Etapa 7 Acesse o Servidor Web incorporado. O Servidor Web incorporado abriu?	O problema foi solucionado.	Contate o Centro de atendimento ao cliente.

#### NÃO FOI POSSÍVEL LER UNIDADE FLASH

AÇÃO	SIM	NÃO
Etapa 1 Verifique se a impressora não está ocupada processando outro trabalho de impressão, cópia, digitalização ou fax. A impressora está pronta?	Vá para a etapa 2.	Aguarde até que a impressora termine de processar o outro trabalho.
Etapa 2	Vá para a etapa 3.	Insira a unidade flash na porta correta.

AÇÃO	SIM	NÃO
Verifique se a unidade flash foi inserida na porta USB frontal.		
A unidade flash não funciona quando inserida na porta USB traseira.		
A unidade flash foi inserida na porta correta?		
Etapa 3	Vá para a etapa 4.	Insira uma unidade flash
Verifique se a unidade flash é suportada. Para obter mais informações, consulte Unidades flash e tipos de arquivo suportados.		suportada.
A unidade flash é suportada?		
<ul> <li>Etapa 4</li> <li>1 Verifique se a porta USB está ativada. Para obter mais informações, consulte Ativação da porta USB.</li> </ul>	O problema foi solucionado.	Contate o Centro de atendimento ao cliente.
2 Remova e insira a unidade flash.		
A impressora reconhece a unidade flash?		

#### ATIVAÇÃO DA PORTA USB

No painel de controle, navegue até:

Configurações > Rede/Portas > USB > Ativar porta USB

#### VERIFICAÇÃO DA CONECTIVIDADE DA IMPRESSORA

1. Imprimir a página de configuração de rede.

No painel de controle, navegue até:

Configurações > Relatórios > Rede > Página de configuração de rede

2. Consulte a primeira seção da página e confirme se o status está definido como conectado.

Se o status estiver definido como não conectado, talvez o ponto de rede esteja inativo ou o cabo de rede não esteja conectado ou funcionando corretamente. Entre em contato com o seu administrador para obter assistência.

# Problemas de opções de hardware

# NÃO É POSSÍVEL DETECTAR A OPÇÃO INTERNA

AÇÃO	SIM	NÃO
Etapa 1	O problema foi solucionado.	Vá para a etapa 2.
Desligue a impressora, aguarde por cerca de 10 segundos e ligue- a novamente.		
A opção interna está funcionando corretamente?		
Etapa 2	Vá para a etapa 4.	Vá para a etapa 3.
Imprima a página de configurações de menu e verifique se a opção interna aparece na lista Recursos instalados.		
A opção interna aparece listada na página de configurações de menu?		

AÇÃO	SIM	NÃO
Etapa 3	O problema foi solucionado.	Vá para a etapa 4.
Verifique se a opção interna está instalada corretamente na placa da controladora.		
1 Desligue a impressora e depois desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica.		
2 Verifique se a opção interna está instalada no conector apropriado na placa da controladora.		
3 Conecte o cabo de alimentação à tomada elétrica e ligue a impressora.		
Para evitar riscos de incêndio ou choque elétrico, conecte o cabo de alimentação a uma saída elétrica com classificação e adequadamente aterrada que esteja próxima do produto e facilmente acessível.		
A opção interna está funcionando corretamente?		
Etapa 4	O problema foi solucionado.	Contate o Centro de atendimento
<ol> <li>Verifique se a opção interna está disponível no driver de impressão.</li> </ol>		αo cliente.
Se necessário, adicione manualmente a opção interna no driver de impressão para que ela fique disponível para os trabalhos de impressão. Para obter mais informações, consulte Adicionar opções disponíveis ao driver de impressão.		
<ol> <li>Reenvie o trabalho de impressão.</li> </ol>		
A opção interna está funcionando		

AÇÃO	SIM	NÃO
corretamente?		

#### FLASH DANIFICADA DETECTADA

Tente uma ou mais das seguintes opções:

- Substitua a memória flash danificada.
- No painel de controle da impressora, selecione Continuar para ignorar a mensagem e continuar a impressão.
- Cancele o trabalho de impressão atual.

#### SEM ESPAÇO LIVRE SUFICIENTE NA MEMÓRIA FLASH PARA RECURSOS

Tente uma ou mais das seguintes opções:

- No painel de controle da impressora, selecione **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.
- Exclua fontes, macros e outros dados armazenados na memória flash.
- Instale um cartão de memória flash com capacidade grande.

Nota: As fontes e macros carregadas e não armazenadas previamente na memória flash serão excluídas.

#### FLASH NÃO FORMATADA DETECTADA

Tente uma ou mais das seguintes opções:

- No painel de controle, selecione **Continuar** para parar a desfragmentação e continuar a impressão.
- Formate a memória flash.

Nota: Se a mensagem de erro continuar sendo exibida, talvez a memória flash esteja danificada e precise ser trocada.

# Problemas de impressão

#### BAIXA QUALIDADE DE IMPRESSÃO

#### Páginas em branco ou brancas



A	ÇÃO	SIM	NÃO
1	Remova e depois insira o kit de imagem.	Contate o Centro de atendimento ao cliente.	O problema foi solucionado.
	Não exponha o kit de imagem à luz direta. A longa exposição à luz pode causar problemas de qualidade da impressão.		
	Não toque no cartucho do fotocondutor sob o kit de imagem. Fazer isso pode afetar a qualidade dos trabalhos de impressão futuros.		
2	Imprima o documento.		
A i bro	mpressora imprime páginas em anco ou brancas?		

#### Impressão escura



AÇ	,ÃO	SIM	NÃO
Ete 1	<b>apa 1</b> Executar ajuste de cores.	Vá para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
	No painel de controle, navegue até:		
	Configurações > Impressão > Qualidade > Imagem avançada > Ajuste de cores		
2	Imprima o documento.		
Ai	mpressão está muito escura?		
Eta 1	<ul> <li>apa 2</li> <li>Dependendo de seu sistema operacional, reduza a tonalidade do toner em Preferências de impressão ou na caixa de diálogo Impressão.</li> <li>Você também pode alterar as configurações no painel de controle da impressora. Navegue até:</li> </ul>	Vá para a etapa 3.	O problema foi solucionado.
	Configurações > Impressão > Qualidade > Tonalidade do toner		
2	Imprima o documento.		
Ai	mpressão está muito escura?		

AÇÃO	SIM	NÃO
<ul> <li>Etapa 3</li> <li>1 Dependendo de seu sistema operacional, especifique o tipo de papel em Preferências de impressão ou na caixa de diálogo Imprimir.</li> <li>Verifique se as definições correspondem ao papel carregado.</li> <li>Você também pode alterar as configurações no painel de controle da impressora. Navegue até:</li> <li>Configurações &gt; Papel &gt; Configuração da bandeja &gt; Tamanho/tipo do papel</li> <li>2 Imprima o documento.</li> <li>A impressão está muito escura?</li> </ul>	Vá para a etapa 4.	O problema foi solucionado.
Étapa 4	Vá para a etapa 5.	Vá para a etapa 6.
Verifique se o papel tem textura ou acabamento áspero. Você está imprimindo em papel áspero ou texturizado?		
<ul> <li>Etapa 5</li> <li>1 Substitua o papel texturizado ou áspero por papel comum.</li> <li>2 Imprima o documento.</li> <li>A impressão está muito escura?</li> </ul>	Vá para a etapa 6.	O problema foi solucionado.
<ul> <li>Etapa 6</li> <li>1 Coloque papel de um pacote novo.</li> <li>O papel absorve umidade se essa estiver alta. Armazene o papel em sua embalagem original até utilizá-lo.</li> <li>2 Imprima o documento.</li> <li>A impressão está muito escura?</li> </ul>	Contate o Centro de atendimento ao cliente.	O problema foi solucionado.

#### Imagens duplas



AÇÃO	SIM	NÃO
<ul> <li>Etapa 1</li> <li>Carregue a bandeja com o tipo de papel correto.</li> <li>Imprima o documento.</li> <li>Imagens duplas aparecem nas impressões?</li> </ul>	Vá para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
<ul> <li>Etapa 2</li> <li>1 Dependendo de seu sistema operacional, especifique o tipo de papel em Preferências de impressão ou na caixa de diálogo Imprimir.</li> <li>Verifique se as definições correspondem ao papel carregado.</li> <li>Você também pode alterar as configurações no painel de controle da impressora. Navegue até:</li> <li>Configurações &gt; Papel &gt;</li> </ul>	Vá para a etapa 3.	O problema foi solucionado.
Configuração da bandeja > Tamanho/tipo do papel		
2 Imprima o documento.		
Imagens duplas aparecem nas impressões?		

AÇÃO	SIM	NÃO
<b>Etapa 3</b> 1 Executar ajuste de cores.	Vá para a etapa 4.	O problema foi solucionado.
No painel de controle, navegue até:		
Configurações > Impressão > Qualidade > Imagem avançada > Ajuste de cores		
2 Imprima o documento.		
Imagens duplas aparecem nas impressões?		
Etapa 4	Contate o Centro de atendimento	O problema foi solucionado.
1 Remova e depois insira o kit de imagem.	ao cliente.	
Não exponha o kit de imagem à luz direta. A longa exposição à luz pode causar problemas de qualidade da impressão.		
Não toque no cartucho do fotocondutor sob o kit de imagem. Fazer isso pode afetar a qualidade dos trabalhos de impressão futuros.		
2 Imprima o documento.		
Imagens duplas aparecem nas impressões?		

#### Fundo cinza ou colorido



AÇ	,ÃO	SIM	NÃO
Eto 1	<b>apa 1</b> Executar ajuste de cores.	Vá para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
	No painel de controle, navegue até:		
	Configurações > Impressão > Qualidade > Imagem avançada > Ajuste de cores		
2	Imprima o documento.		
0 t na	fundo cinza ou colorido aparece s impressões?		
Ete	apa 2	Contate o Centro de atendimento	O problema foi solucionado.
1	Remova e depois insira o kit de imagem.	αo cliente.	
	Não exponha o kit de imagem à luz direta. A longa exposição à luz pode causar problemas de qualidade da impressão.		
	Não toque no cartucho do fotocondutor sob o kit de imagem. Fazer isso pode afetar a qualidade dos trabalhos de impressão futuros.		
2	Imprima o documento.		
0 t na	fundo cinza ou colorido aparece s impressões?		

#### Margens incorretas



AÇÃO	SIM	NÃO
<ul> <li>Etapa 1</li> <li>Ajuste as guias de papel para as posições corretas de acordo com o tamanho de papel carregado.</li> <li>Imprima o documento.</li> <li>As margens estão corretas?</li> </ul>	O problema foi solucionado.	Vá para a etapa 2.
<ul> <li>Etapa 2</li> <li>1 Defina o tamanho do papel no painel de controle. Navegue até:</li> <li>Configurações &gt; Papel &gt; Configuração da bandeja &gt; Tamanho/tipo do papel</li> <li>2 Imprima o documento.</li> <li>As margens estão corretas?</li> </ul>	O problema foi solucionado.	Vá para a etapa 3.
Etapa 3	O problema foi solucionado.	Contate o Centro de atendimento ao cliente.
operacional, especifique o tamanho do papel em Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de Impressão.		
Verifique se as configurações correspondem ao papel carregado.		
2 Imprima o documento.		
As margens estão corretas?		

#### Impressão clara



ΑÇ	,ÃO	SIM	NÃO
Ete 1 2 A i	apa 1 Executar ajuste de cores. No painel de controle, navegue até: Configurações > Impressão > Qualidade > Imagem avançada > Ajuste de cores Imprima o documento. mpressão está clara?	Vá para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
Eta 1 2 A i	apa 2 Dependendo de seu sistema operacional, aumente a tonalidade do toner em Preferências de impressão ou na caixa de diálogo Impressão. Você também pode alterar as configurações no painel de controle da impressora. Navegue até: Configurações > Impressão > Qualidade > Tonalidade do toner Imprima o documento. mpressão está clara?	Vá para a etapa 3.	O problema foi solucionado.
Eta 1	apa 3 Desative Economizador de cores. No painel de controle, navegue até: Configurações > Impressão > Qualidade > Economizador de cores Imprima o documento.	Vá para a etapa 4.	O problema foi solucionado.

AÇÃO	SIM	NÃO
A impressão está clara?		
<ul> <li>Etapa 4</li> <li>1 Dependendo de seu sistema operacional, especifique o tipo de papel em Preferências de impressão ou na caixa de diálogo Imprimir.</li> <li>Verifique se as definições correspondem ao papel carregado.</li> <li>Você também pode alterar as configurações no painel de controle da impressora. Navegue até:</li> <li>Configurações &gt; Papel &gt; Configuração da bandeja &gt; Tamanho/tipo do papel</li> </ul>	Vá para a etapa 5.	O problema foi solucionado.
2 Imprima o documento.		
Etapa 5 Verifique se o papel contém acabamentos texturizados ou ásperos. Você está imprimindo em papel áspero ou texturizado?	Vá para a etapa 6.	Vá para a etapa 7.
<ul> <li>Etapa 6</li> <li>1 Substitua o papel texturizado ou áspero por papel comum.</li> <li>2 Imprima o documento.</li> <li>A impressão está clara?</li> </ul>	Vá para a etapa 7.	O problema foi solucionado.

AÇ	ÃO	SIM	NÃO
Eta 1	<b>pa 7</b> Carregue papel de um pacote novo.	Vá para a etapa 8.	O problema foi solucionado.
	O papel absorve umidade se essa estiver alta. Armazene o papel em sua embalagem original até utilizá-lo.		
2	Imprima o documento.		
A ir	npressão está clara?		
Eta	pa 8	Contate o Centro de atendimento	O problema foi solucionado.
1	Remova e depois insira o kit de imagem.	ao cliente.	
	Não exponha o kit de imagem à luz direta. A longa exposição à luz pode causar problemas de qualidade da impressão.		
	Não toque no cartucho do fotocondutor sob o kit de imagem. Fazer isso pode afetar a qualidade dos trabalhos de impressão futuros.		
2	Imprima o documento.		
A in	npressão está clara?		

#### Cores ausentes



D

AÇ	,ÃO	SIM	NÃO
1 2	Remova o cartucho de toner da cor ausente. Remova o kit de imagens.	Contate o Centro de atendimento ao cliente.	O problema foi solucionado.
	Não exponha o kit de imagem à luz direta. A longa exposição à luz pode causar problemas de qualidade da impressão.		
	Não toque no cartucho do fotocondutor sob o kit de imagem. Fazer isso pode afetar a qualidade dos trabalhos de impressão futuros.		
3	Remova e, em seguida, insira a unidade do revelador da cor ausente.		
4	Insira o kit de imagem.		
5	Insira o cartucho de toner.		
6	Imprima o documento.		
Há im	ausência de algumas cores nas pressões?		

#### Impressão manchada e com pontos



Ο

AÇÃ	0	SIM	NÃO
Etar Verif cont vaza	<b>ba 1</b> fique se a impressora está caminada por toner com imento.	Vá para a etapa 2.	Contate o Centro de atendimento ao cliente.
0 to vaza	ner da impressora está com Imento?		
Etap 1 N c (	<b>ba 2</b> No painel de controle, navegue até: Configurações > Papel > Configuração da bandeja >	Vá para a etapa 4.	Vá para a etapa 3.
۲ 2 / د د د	<b>Famanho/tipo do papel</b> /erifique se as configurações de tamanho e tipo de papel correspondem ao papel carregado.		
ے r t	Assegure-se de que o papel não tenha acabamentos rexturizados ou ásperos.		
As corre	onfigurações estão espondendo?		
Etap 1 C 6 C F	<b>Da 3</b> Dependendo de seu sistema operacional, especifique o tipo e o tamanho do papel na caixa de diálogo Impressão ou Preferências de impressão.	Vá para a etapa 4.	O problema foi solucionado.
\ c c	/erifique se as configurações correspondem ao papel carregado.		
2 I	mprima o documento.		
A im	pressão está manchada?		

AÇÃO	SIM	NÃO
Etapa 4 1 Carregue papel de um pacote novo.	Vá para a etapa 5.	O problema foi solucionado.
O papel absorve umidade se essa estiver alta. Armazene o papel em sua embalagem original até utilizá-lo.		
2 Imprima o documento.		
A impressão está manchada?		
Etapa 5 1 Remova e depois insira o kit de imagem.	Contate o Centro de atendimento ao cliente.	O problema foi solucionado.
Não exponha o kit de imagem à luz direta. A longa exposição à luz pode causar problemas de qualidade da impressão.		
Não toque no cartucho do fotocondutor sob o kit de imagem. Fazer isso pode afetar a qualidade dos trabalhos de impressão futuros.		
2 Imprima o documento.		
A impressão está manchada?		

#### Papel ondulado



AÇÃO	SIM	NÃO
<ul> <li>Etapa 1</li> <li>Ajuste as guias da bandeja para as posições corretas de acordo com o tamanho de papel carregado.</li> <li>Imprima o documento.</li> <li>papel está curvado?</li> </ul>	Vá para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
<ul> <li>Etapa 2</li> <li>1 Dependendo de seu sistema operacional, especifique o tipo de papel em Preferências de impressão ou na caixa de diálogo Imprimir.</li> <li>Verifique se as definições correspondem ao papel carregado.</li> <li>Você também pode alterar as configurações no painel de controle da impressora. Navegue até:</li> </ul>	Vá para a etapa 3.	O problema foi solucionado.
Configurações > Papel > Configuração da bandeja > Tamanho/tipo do papel		
<ul><li>2 Imprima o documento.</li><li>0 papel está curvado?</li></ul>		
AÇÃO	SIM	NÃO
--	---------------------------------	-----------------------------
Etapa 3	Vá para a etapa 4.	O problema foi solucionado.
Imprima no outro lado do papel.		
<ol> <li>Retire o papel, vire-o e, em seguida, insira-o novamente.</li> <li>Imprima o documento.</li> <li>O papel está curvado?</li> </ol>		
Etapa 4	Contate o Centro de atendimento	O problema foi solucionado.
1 Carregue papel de um pacote novo.	αo cliente.	
O papel absorve umidade se essa estiver alta. Armazene o papel em sua embalagem original até utilizá-lo.		
2 Imprima o documento.		
O papel está curvado?		

#### Impressão torta ou distorcida



AÇÃO	SIM	NÃO
<ul> <li>Etapa 1</li> <li>Ajuste as guias de papel na bandeja para a posição correta de acordo com o papel carregado.</li> <li>Imprima o documento.</li> <li>A impressão está torta ou distorcida?</li> </ul>	Vá para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
<ul> <li>Etapa 2</li> <li>1 Carregue papel de um pacote novo.</li> <li>O papel absorve umidade se essa estiver alta. Armazene o papel em sua embalagem original até utilizá-lo.</li> <li>2 Imprima o documento.</li> <li>A impressão está torta ou distorcida?</li> </ul>	Vá para a etapa 3.	O problema foi solucionado.
<ul> <li>Etapa 3</li> <li>1 Verifique se o papel inserido é suportado.</li> <li>Se não for, insira um papel suportado.</li> <li>2 Imprima o documento.</li> <li>A impressão está torta ou distorcida?</li> </ul>	Contate o Centro de atendimento ao cliente.	O problema foi solucionado.

# Imagens em preto ou em cores sólidas



Nota: Antes de solucionar o problema, imprima as páginas de teste de qualidade de impressão. No painel de controle, navegue até Configurações > Solução de problemas > Páginas de teste de qualidade de impressão. Para modelos de impressoras sem tela de seleção por toque, pressione OK para navegar pelas configurações.

A	,ÃO	SIM	NÃO
1	Remova e depois reinstale o kit de imagens.	Contate o Centro de atendimento ao cliente.	O problema foi solucionado.
	Não exponha o kit de imagem à luz direta. A longa exposição à luz pode causar problemas de qualidade da impressão.		
	Não toque no cartucho do fotocondutor sob o kit de imagem. Fazer isso pode afetar a qualidade dos trabalhos de impressão futuros.		
2	Imprima o documento.		
A i im só	mpressora está imprimindo agens em preto ou com cores iidas?		

#### Textos ou imagens cortadas



AÇÃO	SIM	NÃO
<ul> <li>Etapa 1</li> <li>Ajuste as guias de papel na bandeja para a posição correta de acordo com o papel carregado.</li> <li>Imprima o documento.</li> </ul>	Vá para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
Existem textos ou imagens cortados?		
<ul> <li>Etapa 2</li> <li>1 Dependendo de seu sistema operacional, especifique o tamanho do papel em Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de Impressão.</li> <li>Verifique se as definições correspondem ao papel carregado.</li> <li>Você também pode alterar as configurações no painel de controle da impressora. Navegue até:</li> </ul>	Vá para a etapa 3.	O problema foi solucionado.
Configuração da bandeja > Tamanho/tipo do papel		
2 Imprima o documento.		
Existem textos ou imagens cortados?		
Etapa 3 1 Remova e depois insira o kit de imagem.	Contate o Centro de atendimento ao cliente.	O problema foi solucionado.
Não exponha o kit de imagem à luz direta. A longa exposição à luz pode causar problemas de qualidade da impressão. Não toque no cartucho do fotocondutor sob o kit de		
imagem. Fazer isso pode afetar a qualidade dos trabalhos de impressão futuros.		

AÇÃO	SIM	NÃO
2 Imprima o documento.		
Existem textos ou imagens cortados?		

### O toner sai facilmente do papel



AÇ	Ã0	SIM	NÃO
Eta 1	<ul> <li>apa 1</li> <li>Dependendo de seu sistema operacional, especifique o tipo de papel em Preferências de impressão ou na caixa de diálogo Imprimir.</li> <li>Verifique se as definições correspondem ao papel carregado.</li> <li>Você também pode alterar as configurações no painel de controle da impressora. Navegue até:</li> </ul>	Vá para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
	Configurações > Paper > Configuração da bandeja > Tamanho/tipo do papel		
2	Imprima o documento.		
01	coner sai facilmente do papel?		
Eto 1	<b>apa 2</b> Verifique se a gramatura do papel é suportada. Se não for, insira um novo cartucho com peso suportado.	Vá para a etapa 3.	O problema foi solucionado.
2	Imprima o documento.		
01	coner sai facilmente do papel?		
Eto 1	<b>apa 3</b> Carregue papel de um pacote novo. O papel absorve umidade se	Contate o Centro de atendimento ao cliente.	O problema foi solucionado.
	essa estiver alta. Armazene o papel em sua embalagem original até utilizá-lo.		
2	Imprima o documento.		
01	oner sai facilmente do papel?		

#### Densidade de impressão irregular



Nota: Antes de solucionar o problema, imprima as páginas de teste de qualidade de impressão. No painel de controle, navegue até **Configurações > Solução de problemas > Páginas de teste de qualidade de impressão**. Para modelos de impressoras sem tela de seleção por toque, pressione **OK** para navegar pelas configurações.

AÇ	,Ã0	SIM	NÃO
1	Remova e depois insira o kit de imagem.	Contate o Centro de atendimento ao cliente.	O problema foi solucionado.
	Não exponha o kit de imagem à luz direta. A longa exposição à luz pode causar problemas de qualidade da impressão.		
	Não toque no cartucho do fotocondutor sob o kit de imagem. Fazer isso pode afetar a qualidade dos trabalhos de impressão futuros.		
2	Imprima o documento.		
A d est	densidade da impressão não :á uniforme?		

#### Linhas escuras horizontais



AÇÃO	SIM	NÃO
<ul> <li>Etapa 1</li> <li>1 Dependendo de seu sistema operacional, especifique o tipo de papel em Preferências de impressão ou na caixa de diálogo Imprimir.</li> <li>Verifique se as definições correspondem ao papel carregado.</li> <li>Você também pode alterar as configurações no painel de controle da impressora. Navegue até:</li> <li>Configurações &gt; Papel &gt; Configuração da bandeja &gt; Tamanho/tipo do papel</li> <li>2 Imprima o documento.</li> </ul>	Vá para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
<ul> <li>Etapa 2</li> <li>1 Carregue papel de um pacote novo.</li> <li>O papel absorve umidade se essa estiver alta. Guarde papel em sua embalagem original até usá-lo.</li> <li>2 Imprima o documento.</li> <li>Linhas escuras aparecem nas impressões?</li> </ul>	Vá para a etapa 3.	O problema foi solucionado.
<ul> <li>Etapa 3</li> <li>1 Remova e depois insira o kit de imagem.</li> <li>Não exponha o kit de imagem à luz direta. A longa exposição à luz pode causar problemas de qualidade da impressão.</li> <li>Não toque no cartucho do fotocondutor sob o kit de imagem. Fazer isso pode afetar</li> </ul>	Contate o Suporte ao contato.	O problema foi solucionado.

AÇÃO	SIM	NÃO
a qualidade dos trabalhos de impressão futuros.		
2 Imprima o documento.		
Linhas escuras aparecem nas impressões?		

#### Linhas verticais escuras



AÇÃO	SIM	NÃO
Etapa 1	Vá para a etapa 2.	Vá para a etapa 3.
Usando uma folha de papel em branco, faça uma cópia em frente e verso usando o AAO.		
Listras ou linhas escuras verticais aparecem nas impressões?		
Etapa 2	Vá para a etapa 3.	O problema foi solucionado.
Usando um pano úmido, macio e sem fiapos, limpe as áreas a seguir:		
<ul> <li>Vidro de digitalização do AAO</li> <li>(A) e vidro do AAO (B)</li> </ul>		

AÇÃO	SIM	NÃO
<ul> <li>Vidro de digitalização do AAO (A) e vidro do AAO (B) na porta C</li> </ul>		
Listras ou linhas escuras verticais		
aparecem nas impressoes?		O problema foi colucionado
<ol> <li>Dependendo de seu sistema operacional, especifique o tipo de papel em Preferências de impressão ou na caixa de diálogo Imprimir.</li> <li>Verifique se as definições correspondem ao papel carregado.</li> <li>Você também pode alterar as configurações no painel de controle da impressora. Navegue até:</li> </ol>	να μαια α ειαμα 4.	
Configurações > Papel > Configuração da bandeja > Tamanho/tipo do papel		
2 Imprima o documento.		
Listras ou linhas escuras verticais aparecem nas impressões?		

AÇÃO	SIM	NÃO
Etapa 4 1 Carregue papel de um pacote novo.	Vá para a etapa 5.	O problema foi solucionado.
O papel absorve umidade se essa estiver alta. Guarde papel em sua embalagem original até usá-lo.		
2 Imprima o documento.		
Listras ou linhas escuras verticais aparecem nas impressões?		
Etapa 5 1 Remova e depois insira o kit de imagem.	Contate o Centro de atendimento ao cliente.	O problema foi solucionado.
Não exponha o kit de imagem à luz direta. A exposição prolongada à luz pode causar problemas na qualidade da impressão.		
Não toque no cartucho do fotocondutor sob o kit de imagem. Fazer isso pode afetar a qualidade dos trabalhos de impressão futuros.		
2 Imprima o documento.		
Listras ou linhas escuras verticais aparecem nas impressões?		

# Linhas brancas horizontais



- Nota: Antes de solucionar o problema, imprima as páginas de teste de qualidade de impressão. No painel de controle, navegue até **Configurações > Solução de problemas > Páginas de teste de qualidade de impressão**. Para modelos de impressoras sem tela de seleção por toque, pressione **OK** para navegar pelas configurações.
- Se linhas brancas horizontais continuarem aparecendo nas impressões, consulte o tópico Defeitos repetitivos.

AÇÃO	SIM	NÃO
<ul> <li>Etapa 1</li> <li>1 Dependendo de seu sistema operacional, especifique o tipo de papel em Preferências de impressão ou na caixa de diálogo Imprimir.</li> <li>Verifique se as definições correspondem ao papel carregado.</li> <li>Você também pode alterar as configurações no painel de controle da impressora. Navegue até:</li> <li>Configurações &gt; Papel &gt; Configuração da bandeja &gt; Tamanho/tipo do papel</li> <li>2 Imprima o documento</li> </ul>	Vá para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
Linhas brancas horizontais aparecem nas impressões?		
<ul> <li>Etapa 2</li> <li>1 Remova e depois insira o kit de imagem.</li> <li>Não exponha o kit de imagem à luz direta. A exposição prolongada à luz pode causar problemas na qualidade da impressão.</li> <li>Não toque no cartucho do fotocondutor sob o kit de imagem. Fazer isso pode afetar a qualidade dos trabalhos de impressão futuros.</li> </ul>	Contate o Centro de atendimento ao cliente.	O problema foi solucionado.
2 Imprima o documento. Linhas brancas horizontais aparecem nas impressões?		

#### Linhas brancas verticais



AÇÃO	SIM	NÃO
<ul> <li>Etapa 1</li> <li>1 Dependendo de seu sistema operacional, especifique o tipo de papel em Preferências de impressão ou na caixa de diálogo Imprimir.</li> <li>Verifique se as definições correspondem ao papel carregado.</li> <li>Você também pode alterar as configurações no painel de controle da impressora. Navegue até:</li> <li>Configurações &gt; Papel &gt; Configuração da bandeja &gt; Tamanho/tipo do papel</li> <li>2 Imprima o documento.</li> <li>Linhas brancas verticais aparecem nas impressões?</li> </ul>	Vá para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
<ul> <li>Etapa 2</li> <li>Verifique se você está usando o tipo de papel recomendado.</li> <li>1 Carregue a fonte de papel com o tipo de papel recomendado.</li> <li>2 Imprima o documento.</li> <li>Linhas brancas verticais aparecem nas impressões?</li> </ul>	Vá para a etapa 3.	O problema foi solucionado.
<ul> <li>Etapa 3</li> <li>1 Remova e depois insira o kit de imagem.</li> <li>Não exponha o kit de imagem à luz direta. A longa exposição à luz pode causar problemas de qualidade da impressão.</li> <li>Não toque no cartucho do fotocondutor sob o kit de imagem. Fazer isso pode afetar a qualidade dos trabalhos de impressão futuros.</li> </ul>	Contate o Atendimento técnico ao cliente.	O problema foi solucionado.

AÇÃO	SIM	NÃO
2 Imprima o documento.		
Linhas brancas verticais aparecem nas impressões?		

### Defeitos repetitivos



A	ÇÃO	SIM	NÃO
1	Usando a opção Imprimir páginas de teste de qualidade, meça a distância entre os defeitos repetidos na página colorida afetada.	Anote a distância e contate o Suporte técnico ao cliente.	Anote a distância e contate o Suporte técnico ao cliente.
2	Verifique se os defeitos que se repetem correspondem a alguma das seguintes medidas: <b>Kit de imagem</b>		
	• 94,20 mm (3,71 pol.)		
	<ul> <li>29,80 mm (1,17 pol.)</li> <li>23,20 mm (0.91 pol.)</li> </ul>		
	Unidade do revelador		
	• 43,90 mm (1,73 pol.)		
	• 45,50 mm (1,79 pol.)		
	Módulo de transferência		
	• 37,70 mm (1,48 pol.)		
	• 78,50 mm (3,09 pol.)		
	• 55 mm (2,17 pol.)		
	Fusor		
	• 79,80 mm (3,14 pol.)		
	• 94,30 mm (3,71 pol.)		
Os co me	defeitos que se repetem rrespondem a alguma das edidas?		

AÇÃO	SIM	NÃO
Etapa 1 1 No painel de controle, verifique se os documentos aparecem na lista de Trabalhos suspensos.	O problema foi solucionado.	Vá para a etapa 2.
Se os documentos não estiverem listados, imprima-os usando as opções de Imprimir e Suspender.		
2 Imprima os documentos.		
Os documentos foram impressos?		
Etapa 2	O problema foi solucionado.	Vá para a etapa 3.
O trabalho de impressão pode conter um erro de formatação ou dados inválidos.		
<ul> <li>Exclua o trabalho de impressão e envie-o novamente.</li> <li>Para arquivos PDF, gere um novo arquivo e depois imprima os documentos.</li> </ul>		
Os documentos foram impressos?		
Etapa 3	O problema foi solucionado.	Vá para a etapa 4.
Se você estiver imprimindo a partir de Internet, a impressora pode estar lendo os vários títulos de trabalho como duplicatas.		
Para usuários do Windows		
<ol> <li>Abra a caixa de diálogo</li> <li>Preferências de impressão.</li> </ol>		
2 Na seção Imprimir e Reter, selecione Manter documentos duplicados		
3 Digite um PIN.		
4 Reenvie o trabalho de impressão.		
Para usuários do Macintosh		
1 Salve e nomeie cada trabalho de forma diferente.		

# DOCUMENTOS CONFIDENCIAIS E OUTROS DOCUMENTOS RETIDOS NÃO SÃO IMPRESSOS

AÇÃO	SIM	NÃO
2 Envie o trabalho individualmente.		
Os documentos foram impressos?		
<ul> <li>Etapa 4</li> <li>1 Exclua alguns trabalhos suspensos para liberar memória da impressora.</li> <li>2 Reenvie o trabalho de impressão.</li> <li>Os documentos foram impressos?</li> </ul>	O problema foi solucionado.	Vá para a etapa 5.
<ul> <li>Etapa 5</li> <li>1 Adicione memória à impressora.</li> <li>2 Reenvie o trabalho de impressão.</li> <li>Os documentos foram impressos?</li> </ul>	O problema foi solucionado.	Contate o Centro de atendimento ao cliente.

# IMPRESSÃO LENTA

AÇÃO	SIM	NÃO
Etapa 1	Vá para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
Assegure-se de que o cabo da impressora esteja firmemente conectado nela e no computador, no servidor de impressão, no dispositivo opcional ou em outro dispositivo de rede. A impressora está imprimindo lentamente?		
Etapa 2 1 Assegure-se de que a	Vá para a etapa 3.	O problema foi solucionado.
Modo Eco ou no Modo silencioso.		
<ul> <li>No painel de controle, navegue até:</li> </ul>		
Configurações > Dispositivo > Modo Eco		

AÇÃO	SIM	NÃO
<ul> <li>No painel de controle, navegue até:</li> </ul>		
Configurações > Dispositivo > Manutenção > Menu Configuração > Operações do dispositivo > Modo Silencioso		
2 Imprima o documento.		
A impressora está imprimindo lentamente?		
<ul> <li>Etapa 3</li> <li>1 Dependendo de seu sistema operacional, especifique a resolução de impressão em Preferências de impressão ou na caixa de diálogo Imprimir.</li> <li>2 Configure a resolução para 4800 CQ.</li> <li>3 Imprima o documento.</li> </ul>	Vá para a etapa 4.	O problema foi solucionado.
A impressora està imprimindo lentamente?		
Etapa 4	Vá para a etapa 5.	O problema foi solucionado.
1 No painel de controle, navegue até:		
Configurações > Impressão > Qualidade > Resolução de impressão		
<ul> <li>2 Configure a resolução para</li> <li>4800 CQ.</li> <li>2 Imprima o desumanto</li> </ul>		
A impressora está imprimindo lentamente?		
Etapa 5 1 Dependendo de seu sistema operacional, especifique o tipo de papel em Preferências de impressão ou na caixa de diálogo Imprimir.	Vá para a etapa 6.	O problema foi solucionado.

AÇÃO	SIM	NÃO
<ul> <li>Verifique se as definições correspondem ao papel carregado.</li> <li>Papéis mais pesados são impressos mais lentamente.</li> <li>Papéis mais finos que carta, A4 e ofício podem imprimir mais lentamente.</li> <li>Imprima o documento.</li> <li>A impressora está imprimindo lentamente?</li> </ul>		
Etapa 6	Vá para a etapa 7	O problema foi solucionado
<ol> <li>Certifique-se de que as configurações de Textura e Gramatura da impressora correspondem ao papel colocado.</li> <li>No painel de controle, navegue até:</li> <li>Configurações &gt; Papel &gt; Configuração de mídia &gt; Tipos de material</li> <li>Papéis com texturas ásperas e pesados podem imprimir mais lentamente.</li> </ol>		
2 Imprima o documento.		
A impressora está imprimindo lentamente?		
Etapa 7	Vá para a etapa 8.	O problema foi solucionado.
Remova trabalhos suspensos.		
A impressora está imprimindo lentamente?		

AÇÃO	SIM	NÃO
<ul> <li>Etapa 8</li> <li>1 Assegure-se de que a impressora não esteja superaquecida.</li> <li>Deixe-a esfriar após um trabalho de impressão muito longo.</li> <li>Observe a temperatura ambiente recomendada para a impressora. Para obter mais informações, consulte Seleção de um local para a impressora.</li> <li>2 Imprima o documento.</li> <li>A impressora está imprimindo lentamente?</li> </ul>	Vá para a etapa 9.	O problema foi solucionado.
<ul> <li>Etapa 9</li> <li>1 Adicione mais memória à impressora.</li> <li>2 Imprima o documento.</li> <li>A impressora está imprimindo lentamente?</li> </ul>	Contate o Centro de atendimento ao cliente.	O problema foi solucionado.

# OS TRABALHOS DE IMPRESSÃO NÃO SÃO IMPRESSOS

AÇÃO	SIM	NÃO
<ul> <li>Etapa 1</li> <li>No documento que você está tentando imprimir, abra a caixa de diálogo Imprimir e verifique se você selecionou a impressora correta.</li> <li>Imprima o documento.</li> <li>O documento foi impresso?</li> </ul>	O problema foi solucionado.	Vá para a etapa 2.
<ul> <li>Etapa 2</li> <li>1 Certifique-se de que a impressora esteja ligada.</li> <li>2 Resolva as mensagens de erro que aparecem no visor.</li> <li>3 Imprima o documento.</li> </ul>	O problema foi solucionado.	Vá para a etapa 3.

AÇÃO	SIM	NÃO
O documento foi impresso?		
<ul> <li>Etapa 3</li> <li>1 Verifique se as portas estão funcionando e se os cabos estão bem conectados no computador e na impressora.</li> <li>Para obter mais informações,</li> </ul>	O problema foi solucionado.	Vá para a etapa 4.
consulte a documentação de configuração fornecida com a impressora.		
2 Imprima o documento.		
O documento foi impresso?		
Etapa 4	O problema foi solucionado.	Vá para a etapa 5.
<ol> <li>Desligue a impressora, aguarde por cerca de 10 segundos e ligue-a novamente.</li> <li>Imprima o documento.</li> </ol>		
O documento foi impresso?		
<ul> <li>Etapa 5</li> <li>1 Remova e reinstale o driver de impressão.</li> <li>2 Imprima o documento.</li> </ul>	O problema foi solucionado.	Contate o Centro de atendimento ao cliente.
O documento foi impresso?		

# A IMPRESSORA NÃO ESTÁ RESPONDENDO

AÇÃO	SIM	NÃO
Etapa 1	O problema foi solucionado.	Vá para a etapa 2.
Verifique se o cabo de energia está conectado à tomada elétrica.		
Para evitar riscos de incêndio ou choque elétrico, conecte o cabo de alimentação a uma saída elétrica com classificação e adequadamente aterrada que esteja próxima do produto e facilmente acessível.		
A impressora está respondendo?		
Etapa 2	Ligue a chave ou reinicie o disjuntor.	Vá para a etapa 3.
Verifique se a tomada elétrica está desligada por uma chave ou um disjuntor.		
A tomada elétrica está desligada por uma chave ou um disjuntor?		
Etapa 3	Vá para a etapa 4.	Ligue a impressora.
Certifique-se de que a impressora esteja ligada.		
A impressora está ligada?		
Etapa 4	Pressione o botão liga/desliga	Vá para a etapa 5.
Verifique se a impressora está no modo de repouso ou hibernação.	para ativar a impressora.	
A impressora está no modo de repouso ou hibernação?		
Etapa 5	Vá para a etapa 6.	Insira os cabos nas portas
Verifique se os cabos que conectam a impressora e o computador estão inseridos nas portas corretas.		corretas.
Os cabos estão inseridos nas portas corretas?		
Etapa 6	O problema foi solucionado.	Vá para a etapa 7.

AÇÃO	SIM	NÃO
Desligue a impressora, reinstale as opções de hardware e ligue a impressora. Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com a impressora		
A impressora está respondendo?		
Etapa 7	O problema foi solucionado.	Vá para a etapa 8.
Instale o driver de impressão correto.		
A impressora está respondendo?		
Etapa 8	O problema foi solucionado.	Contate o Centro de atendimento
Desligue a impressora, aguarde por cerca de 10 segundos e ligue- a novamente.		uo ciiente.
A impressora está respondendo?		

AÇÃO	SIM	NÃO
<ul> <li>Etapa 1</li> <li>1 Verifique se você está imprimindo em papel correto.</li> <li>2 Imprima o documento.</li> <li>O documento está impresso no papel correto?</li> </ul>	Vá para a etapa 2.	Coloque o tamanho e o tipo correto do papel.
Etapa 2 1 Dependendo do seu sistema operacional, especifique o tipo e o tamanho do papel nas Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de impressão. Você também pode alterar as	O problema foi solucionado.	Vá para a etapa 3.
configurações no painel de controle da impressora. Navegue até:		
Configurações > Papel > Configuração da bandeja > Tamanho/tipo do papel		
<ol> <li>Verifique se as definições correspondem ao papel carregado.</li> </ol>		
3 Imprima o documento.		
O documento está impresso no papel correto?		
Etapa 3	O problema foi solucionado.	Contate o Centro de atendimento
1 Verifique se as bandejas estão conectadas.		ao cliente.
Para obter mais informações, consulte Conexão de bandejas.		
2 Imprima o documento.		
O documento foi impresso a partir da bandeja correta?		

# O TRABALHO É IMPRESSO A PARTIR DA BANDEJA ERRADA OU NO PAPEL ERRADO

# Problemas com suprimentos

#### SUBSTITUIR CARTUCHO, INCOMPATIBILIDADE DE REGIÃO DA IMPRESSORA

Para corrigir esse problema, será necessário adquirir um cartucho com a região correta que corresponde à região da impressora, ou adquira um cartucho mundial.

- O primeiro número da mensagem após 42 indica a região da impressora.
- O segundo número na mensagem após 42 indica a região do cartucho.

#### Tabela 12.1 Regiões da impressora e do cartucho de toner

REGIÃO	CÓDIGO NUMÉRICO
Região mundial ou indefinida	0
América do Norte (Estados Unidos, Canadá)	1
Área Econômica Europeia, Europa Ocidental, Países nórdicos, Suíça	2
Pacífico Asiático	3
América Latina	4
Demais localidades da Europa, Oriente Médio e África	5
Austrália, Nova Zelândia	6
Região Inválida	9

Nota: Para localizar as configurações regionais da impressora e o cartucho de toner, imprima as páginas de teste de qualidade de impressão. No painel de controle navegue até: Configurações > Solução de problemas > Páginas de teste de qualidade de impressão.

#### SUPRIMENTOS NÃO XEROX

A impressora detectou um suprimento não Xerox instalado na impressora.

Sua impressora Xerox foi projetada para operar bem com suprimentos genuínos da Xerox. O uso de suprimentos de terceiros afeta o desempenho, a confiabilidade ou a vida útil da impressora e de seus componentes de criação de imagem.

Todos os indicadores de vida foram projetados para funcionar com suprimentos Xerox e podem apresentar resultados imprevisíveis se forem usados suprimentos de terceiros. O uso de componentes de criação de imagens além da vida útil pretendida pode danificar a impressora Xerox ou componentes associados.

Para aceitar esses e todos os demais riscos e continuar com o uso de suprimentos ou peças não genuínas na impressora, no painel de controle, pressione e segure **X** e **#** simultaneamente por 15 segundos.

**Aviso:** O uso de suprimentos ou peças de terceiros pode afetar a cobertura de garantia. A garantia pode não cobrir danos causados pelo uso de suprimento ou peças de terceiros.

Para aceitar esses e todos os demais riscos e continuar com o uso de suprimentos não genuínos na sua impressora, pressione e segure **X** e **OK** simultaneamente durante 15 segundos.

Se você não quiser aceitar esses riscos, retire o suprimento de terceiros da impressora e instale um suprimento genuíno Xerox. Para obter mais informações, consulte Usando suprimentos genuínos da Xerox.

#### MANUTENÇÃO NO SCANNER NECESSÁRIA, USE O KIT DO AAO

A impressora está programada para manutenção. Para obter mais informações, entre em contato com o seu representante de atendimento ao cliente e informe a mensagem.

# Problemas de alimentação do papel

#### ATOLAMENTO DE PAPEL

#### Para evitar atolamentos

#### Coloque o papel corretamente

• Verifique se o papel está uniforme na bandeja.



- Não coloque nem remova uma bandeja durante a impressão.
- Não carregue papel em excesso. Certifique-se de que a altura da pilha de papel esteja abaixo do indicador de preenchimento.
- Não deslize o papel na bandeja. Carregue o papel de acordo com a ilustração.



- Certifique-se de que as guias de papel estejam posicionadas corretamente e não estejam pressionando fortemente papéis ou envelopes.
- Empurre a bandeja firmemente na impressora após colocar o papel.

#### Use os papéis recomendados

- Use apenas os papéis e papéis especiais recomendados.
- Não coloque papel que esteja enrugado, amassado, úmido, dobrado ou enrolado.
- Flexione, ventile e alinhe as bordas do papel antes de carregá-lo.



- Não use papel que tenha sido cortado ou aparado à mão.
- Não misture tamanhos, gramaturas ou tipos de papel na mesma bandeja.
- Assegure-se de que o tamanho e o tipo de papel estão definidos corretamente no computador ou painel de controle da impressora.
- Armazene o papel de acordo com as recomendações do fabricante.

#### Para identificar os locais dos atolamentos

- Quando o Assistente de atolamento está definido como Ativado, a impressora automaticamente descarrega páginas em branco ou páginas parcialmente impressas depois que um atolamento de papel for solucionado. Verifique a sua impressão por páginas em branco.
- Quando Recuperação do atolamento está definida como Ativada ou Automática, a impressora imprime novamente as páginas atoladas.



- 1. Alimentador Automático de Originais (AAO)
- 2. Bandeja de saída padrão
- 3. Porta A

- 4. Bandejas
- 5. Alimentador multiuso
- 6. Alimentador manual

# Atolamento de papel na bandeja 1

1. Remova a bandeja.



2. Remova o papel atolado.

 $^{st}$  Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.



3. Insira a bandeja.

#### Atolamento de papel na porta A

#### Papel atolado abaixo do fusor

1. Abra a porta A e depois a porta B até que ela se encaixe no lugar.

**CUIDADO—SUPERFÍCIE AQUECIDA:** A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos em um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.

**Aviso—Dano em potencial:** Para evitar danos de descarga eletrostática, toque em qualquer estrutura metálica exposta da impressora antes de acessar ou de tocar na área interna.



2. Remova o papel atolado.

 $^{st}$  Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.



3. Feche as portas B e A.

#### Atolamento de papel no fusor

1. Abra as portas A e B.

**CUIDADO—SUPERFÍCIE AQUECIDA:** A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos em um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.

**Aviso—Dano em potencial:** Para evitar danos de descarga eletrostática, toque em qualquer estrutura metálica exposta da impressora antes de acessar ou de tocar na área interna.



2. Abra a porta de acesso do fusor e, em seguida, remova o papel atolado.

🥕 Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.



3. Feche as portas B e A.

#### Atolamento de papel na unidade duplex

1. Abra a porta A.

**CUIDADO**—**SUPERFÍCIE AQUECIDA:** A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos em um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.

**Aviso—Dano em potencial:** Para evitar danos de descarga eletrostática, toque em qualquer estrutura metálica exposta da impressora antes de acessar ou de tocar na área interna.



2. Remova o papel atolado.

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.



3. Feche a porta A.

#### Atolamento de papel na bandeja de saída padrão

1. Abra a porta B até que ela *se encaixe* no lugar e, depois, remova o papel atolado.

**Aviso—Dano em potencial:** Para evitar danos de descarga eletrostática, toque em qualquer estrutura metálica exposta da impressora antes de acessar ou de tocar na área interna.

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.



2. Abra a porta A.

**CUIDADO**—**SUPERFÍCIE AQUECIDA:** A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos em um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.



3. Abra a porta de acesso do fusor e, em seguida, remova o papel atolado.

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.



4. Feche as portas A e B.

#### Atolamento de papel no alimentador multiuso

Nota: O alimentador multiuso está disponível somente em alguns modelos de impressora.
1. Remova o papel do alimentador multiuso.



2. Remova o papel atolado.

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.

3. Flexione, ventile e alinhe as bordas do papel antes de carregá-lo.



4. Recoloque papel.



# Atolamento de papel no alimentador manual

1. Remova a bandeja.



2. Remova o papel atolado.

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.



3. Insira a bandeja.

# Atolamento de papel na porta C

1. Remova todos os documentos originais da bandeja do AAO.

# 2. Abra a porta C.

**Aviso—Dano em potencial:** Para evitar danos de descarga eletrostática, toque em qualquer estrutura metálica exposta da impressora antes de acessar ou de tocar na área interna.



3. Remova o papel atolado.

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.



4. Feche a porta C.

# O papel atola com frequência

AÇÃO	SIM	NÃO
<ul> <li>Etapa 1</li> <li>Remova a bandeja.</li> <li>Verifique se o papel foi colocado corretamente.</li> <li>Certifique-se de que as guias de papel estejam posicionadas corretamente.</li> <li>Certifique-se de que a altura da pilha de papel esteja abaixo do indicador de preenchimento.</li> <li>Certifique-se de usar tamanho e tipo de papel recomendados.</li> <li>Insira a bandeja.</li> <li>Imprima o documento.</li> <li>Os atolamentos de papel ocorrem com frequência?</li> </ul>	Vá para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
<ul> <li>Etapa 2</li> <li>1 No painel de controle, navegue até:</li> <li>Configurações &gt; Papel &gt; Configuração da bandeja &gt; Tamanho/tipo do papel</li> <li>2 Defina o tamanho e o tipo de papel padrão.</li> <li>3 Imprima o documento.</li> <li>Os atolamentos de papel ocorrem com frequência?</li> </ul>	Vá para a etapa 3.	O problema foi solucionado.
<ul> <li>Etapa 3</li> <li>1 Carregue papel de um pacote novo.</li> <li>O papel absorve umidade se essa estiver alta. Armazene o papel em sua embalagem original até utilizá-lo.</li> <li>2 Imprima o documento.</li> <li>Os atolamentos de papel ocorrem</li> </ul>	Contate o Centro de atendimento ao cliente.	O problema foi solucionado.

AÇÃO	SIM	NÃO
com frequência?		

# As páginas atoladas não são impressas novamente

AÇ	ÇÃO	SIM	NÃO
1	No painel de controle, navegue até:	O problema foi solucionado.	Contate o Centro de atendimento ao cliente.
	Configurações > Dispositivo > Notificações > Recuperação de conteúdo atolado		
2	Selecione <b>Ativo</b> ou <b>Automático</b> e depois aplique as alterações.		
3 As im	Imprima o documento. páginas atoladas foram pressas novamente?		

# O ENVELOPE SE FECHA DURANTE A IMPRESSÃO

AÇ	,ÃO	SIM	NÃO
Eto 1	<b>apa 1</b> Use um envelope que tenha sido armazenado em um ambiente seco.	Vá para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
	A impressão em envelopes com conteúdo alto de umidade pode fechar as abas.		
2	Envie o trabalho de impressão.		
0	envelope fecha ao imprimir?		
Eta 1	<b>apa 2</b> Certifique-se de que o tipo de papel esteja definido como Envelope.	Contate o Centro de atendimento ao cliente.	O problema foi solucionado.
	No painel de controle, navegue até:		
	Configurações > Papel > Configuração da bandeja > Tamanho/tipo do papel		
2	Envie o trabalho de impressão.		
0	envelope fecha ao imprimir?		

# A IMPRESSÃO AGRUPADA NÃO FUNCIONA

AÇÃO	SIM	NÃO
Etapa 1 1 No painel de controle da impressora, navegue até:	O problema foi solucionado.	Vá para a etapa 2.
Configurações > Impressão > Layout > Alcear		
<ol> <li>2 Defina Alcear como Ativado.</li> <li>3 Imprima o documento.</li> </ol>		
As páginas estão agrupadas corretamente?		
<ul> <li>Etapa 2</li> <li>No documento que você está tentando imprimir, abra a caixa de diálogo Imprimir e selecione Alcear.</li> <li>Imprima o documento.</li> <li>As páginas estão agrupadas corretamente?</li> </ul>	O problema foi solucionado.	Vá para a etapa 3.
<ul> <li>Etapa 3</li> <li>1 Reduza o número de cópias a serem impressas.</li> <li>2 Imprima o documento.</li> <li>As páginas estão agrupadas corretamente?</li> </ul>	O problema foi solucionado.	Contate o Centro de atendimento ao cliente.

# A CONEXÃO DE BANDEJAS NÃO FUNCIONA

AÇ	ÃO	SIM	NÃO
Etc 1 2 3 A c col	apa 1 Verifique se as bandejas contêm o mesmo tamanho e tipo de papel. Verifique se as guias de papel estão posicionadas corretamente. Imprima o documento. conexão de bandejas funciona retamente?	O problema foi solucionado.	Vá para a etapa 2.
Ete 1	<b>apa 2</b> No painel de controle, navegue até:	O problema foi solucionado.	Vá para a etapa 3.
	Configurações > Papel > Configuração da bandeja > Tamanho/tipo do papel		
2	Ajuste o tamanho e tipo de papel para corresponderem ao papel colocado nas bandejas conectadas. Imprima o documento.		
A o coi	conexão de bandejas funciona retamente?		
Ete	1pa 3	O problema foi solucionado.	Contate o Centro de atendimento
1	Certifique-se de que a Conexão de bandejas esteja definida como Automática. Para obter mais informações, consulte Conexão de bandejas. Imprima o documento		αo cliente.
A c	retamente?		

Problemas de qualidade de cor

# AJUSTE DE TONALIDADE DO TONER

1. No painel de controle, navegue até:

# Configurações > Impressão > Qualidade > Tonalidade do toner

- 2. Ajuste a configuração.
- 3. Aplique as alterações.

# MODIFICANDO AS CORES DA IMPRESSÃO

1. No painel de controle, navegue até:

Configurações > Impressão > Qualidade > Imagem avançada > Correção de cores

2. No menu Correção de cores, selecione Manual > Conteúdo de correção de cores.

3. Escolha a configuração de conversão de cores apropriada.

TIPO DE OBJETO	TABELAS DE CONVERSÃO DE CORES
Imagem RGB Texto RGB Gráfico RGB	<ul> <li>Cores vivas — Produz cores mais brilhantes e saturadas e pode ser aplicada a todos os formatos de cores recebidos.</li> <li>Vídeo sRGB — Produz uma saída que se aproxima das cores exibidas em um monitor de computador. O uso do toner preto é otimizado para a impressão de fotos.</li> <li>Exibir — preto real — Produz uma saída que se aproxima das cores exibidas em um monitor de computador. Essa configuração usa apenas o toner preto para criar todos os níveis de cinza neutro.</li> <li>Cores vivas sRGB — Fornece uma saturação de cores maior para a correção de cores Vídeo sRGB. A utilização do toner preto é otimizada para a impressão de gráficos comerciais.</li> </ul>
Imagem CMYK Texto CMYK Gráfico CMYK	<ul> <li>US CMYK — Aplica a correção de cores para se aproximar da saída de cores SWOP (Specifications for Web Offset Publishing).</li> <li>Euro CMYK—Aplica a correção de cores para se aproximar da saída de cores EuroScale.</li> <li>Cores vivas CMYK — Aumenta a saturação das cores da configuração de correção de cores US CMYK.</li> <li>Desativado</li> </ul>

# PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE IMPRESSÃO EM CORES

# O que são cores RGB?

A cor RGB é um método de descrever as cores indicando a quantidade de vermelho, verde ou azul usada para produzir uma cor específica. As cores vermelho, verde e azul podem ser adicionadas em diversas quantidades para produzir uma grande gama de cores observadas na natureza. Telas de computadores, scanners e câmeras digitais usam esse método para exibir cores.

# O que são cores CMYK?

A cor CMYK é um método de descrever as cores indicando a quantidade de ciano, magenta, amarelo e preto usada para reproduzir uma cor em particular. Tintas ou toners nas cores ciano, magenta, amarelo e preto podem ser impressos em diversas quantidades para produzir uma grande gama de cores observadas na natureza. As prensas de impressão, impressoras a jato de tinta e impressoras a laser coloridas criam as cores dessa maneira.

## Como a cor é especificada em um documento para impressão?

Os programas de software são usados para especificar e modificar as cores dos documentos usando combinações de cores RGB ou CMYK. Para obter mais informações, consulte os tópicos da Ajuda do programa.

## Como a impressora sabe qual cor deve imprimir?

Durante a impressão de um documento, informações descrevendo o tipo e a cor de cada objeto são enviadas à impressora e passadas por tabelas de conversão de cores. A cor é traduzida para as quantidades apropriadas de toner ciano, magenta, amarelo e preto usadas para produzir a cor desejada. As informações sobre o objeto determinam a aplicação das tabelas de conversão de cores. Por exemplo, é possível aplicar um tipo de tabela de conversão de coresa o texto e, ao mesmo tempo, outra tabela para as imagens fotográficas.

## O que é a correção de cores manual?

Quando a correção de cores manual está ativada, a impressora emprega tabelas de conversão de cores selecionadas pelo usuário para processar os objetos. As configurações manuais de correção de cores são específicas do tipo de objeto impresso (texto, gráficos ou imagens). Também é algo específico de como a cor do objeto é especificada no programa (combinações RGB ou CMYK). Para aplicar uma tabela de conversão de cores diferente manualmente, consulte Modificando as cores da impressão.

Se o programa não especificar as cores com as combinações RGB ou CMYK, a correção de cores manual não será útil. Ela também não será eficaz se o programa ou o sistema operacional do computador controlar o ajuste de cores. Na maioria das situações, configurar a correção de cores para Automático gera as cores preferenciais para os documentos.

## Como posso atingir uma cor específica (como a cor de um logotipo)?

No menu Qualidade da impressora, estão disponíveis nove tipos de conjuntos de Amostragem de cores. Eles também podem ser encontrados na página Amostragem de cores do Servidor da Web incorporado. A seleção de qualquer conjunto de amostras gera impressões de várias páginas com centenas de caixas coloridas. Cada caixa contém uma combinação CMYK ou RGB, dependendo da tabela selecionada. A cor observada em cada caixa é obtida passando a combinação CMYK ou RGB, indicada na caixa, pela tabela de conversão de cores selecionada.

Ao examinar os conjuntos de Amostragem de cores, você pode identificar a caixa com a cor mais próxima da cor que está sendo correspondida. A combinação de cores indicada na caixa pode, então, ser utilizada para modificar a cor do objeto em um programa. Para obter mais informações, consulte os tópicos da Ajuda do programa. A correção de cores manual pode ser necessária para o uso da tabela de conversão de cores selecionada para um determinado objeto.

A seleção do conjunto de Amostras de cores a ser usado para um determinado problema de correspondência de cores depende do seguinte:

- Da configuração de Correção de cores que está sendo utilizada (Automática, Desat. ou Manual)
- Do tipo de objeto que está sendo impresso (texto, gráficos ou imagens)
- De como a cor do objeto foi especificada no programa de software (combinações RGB ou CMYK)

Se o programa de software não especificar as cores com as combinações RGB ou CMYK, as páginas Amostragem de cores não serão úteis. Além disso, alguns programas de software ajustam as combinações RGB ou CMYK especificadas no programa por meio do gerenciamento de cores. Nessas situações, a cor impressa pode não corresponder exatamente à das páginas Amostragem de cores.

# A IMPRESSÃO É EXIBIDA COM CORES MUITO FORTES

AÇÃO	SIM	NÃO
Etapa 1	Vá para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
Executar ajuste de cores.		
1 No painel de controle, navegue até:		
Configurações > Impressão > Qualidade > Imagem avançada > Ajuste de cores		
2 Imprima o documento.		
A impressão é exibida com cores muito fortes?		
Etapa 2 1 No painel de controle, navegue até:	Contate o Centro de atendimento ao cliente.	O problema foi solucionado.
Configurações > Impressão > Qualidade > Imagem avançada > Equilíbrio de cores		
<ol> <li>Ajuste as configurações.</li> <li>Imprima o documento.</li> </ol>		
A impressão é exibida com cores muito fortes?		

# Problemas de envio de fax

# NÃO É POSSÍVEL ENVIAR OU RECEBER FAXES

AÇÃO	SIM	NÃO
Etapa 1	O problema foi solucionado.	Vá para a etapa 2.
Resolva as mensagens de erro que aparecem no visor.		
É possível enviar ou receber um fax?		
Etapa 2	O problema foi solucionado.	Vá para a etapa 3.
Verifique se as conexões de cabo dos seguintes equipamentos estão seguras:		
• Telefone		
<ul><li>Fone</li><li>Secretária eletrônica</li></ul>		
É possível enviar ou receber um fax?		
Etapa 3	Vá para a etapa 5.	Vá para a etapa 4.
Verifique se há tom de discagem.		
<ul> <li>Ligue para o número de fax para verificar se está funcionando adequadamente.</li> <li>Se você estiver usando o recurso de discagem no gancho, aumente o volume para verificar se há um tom de discagem.</li> </ul>		
É possível escutar o tom de discagem?		
Etapa 4	O problema foi solucionado.	Vá para a etapa 5.
Verifique a tomada do telefone.		
1 Conecte o telefone analógico diretamente à tomada.		
2 Verifique se há tom de discagem.		

AÇÃO	SIM	NÃO
<ul> <li>3 Se não houver um tom de discagem, use um cabo telefônico diferente.</li> <li>4 Se ainda não ouvir um tom de discagem, conecte o telefone analógico em uma tomada</li> </ul>		
<ul> <li>5 Se ouvir um tom de discagem, conecte a impressora a essa tomada.</li> </ul>		
É possível enviar ou receber um fax?		
Etapa 5	O problema foi solucionado.	Vá para a etapa 6.
Verifique se a impressora está conectada a um serviço de telefone analógico ou com o conector digital correto.		
<ul> <li>Se você estiver usando um serviço telefônico do tipo Serviços Integrados de Rede Digital (ISDN, Integrated Services Digital Network), conecte a uma porta telefônica analógica de um adaptador de terminal ISDN. Para obter mais informações, contate seu fornecedor de ISDN.</li> </ul>		
<ul> <li>Se estiver usando DSL, conecte a impressora a um filtro ou roteador DSL que ofereça suporte ao uso analógico. Para obter mais informações, contate seu fornecedor de DSL.</li> </ul>		
• Se estiver usando um serviço de telefonia de Central Privada de Comutação Telefônica (PBX), certifique-se de estar usando uma conexão analógica no PBX. Se não houver uma conexão, considere a instalação de uma		

AÇÃO	SIM	NÃO
linha telefônica analógica para a máquina de fax.		
É possível enviar ou receber um fax?		
Etapa 6	O problema foi solucionado.	Vá para a etapa 7.
Desligue temporariamente outros equipamentos e desative outros serviços telefônicos.		
<ol> <li>Desligue outros equipamentos (como secretárias eletrônicas, computadores, modems ou separadores de linha telefônica) entre a impressora e a linha telefônica.</li> <li>Desative chamada em espera e correio de voz. Para obter mais informações, entre em contato com a companhia telefônica.</li> </ol>		
É possível enviar ou receber um fax?		
Etapa 7	O problema foi solucionado.	Contate o Centro de atendimento
Digitalize uma página por vez do documento original.		ao cliente.
<ol> <li>Disque o número do fax.</li> <li>Digitalize o documento.</li> </ol>		
É possível enviar ou receber um fax?		

# É POSSÍVEL RECEBER, MAS NÃO ENVIAR FAX

AÇÃO	SIM	NÃO
Etapa 1	O problema foi solucionado.	Vá para a etapa 2.
Coloque o documento original adequadamente na bandeja do AAO ou no vidro do scanner.		
Você consegue enviar faxes?		
Etapa 2	O problema foi solucionado.	Contate o Centro de atendimento
Configure apropriadamente o número do atalho.		ao cliente.
<ul> <li>Certifique-se de que o número do atalho está programado com o número de telefone para o qual você deseja discar.</li> <li>Disque manualmente o</li> </ul>		
número de telefone.		
Você consegue enviar faxes?		

# É POSSÍVEL ENVIAR, MAS NÃO RECEBER FAX

AÇÃO	SIM	NÃO
Etapa 1	O problema foi solucionado.	Vá para a etapa 2.
Verifique se a origem do papel não está vazia.		
Você consegue receber faxes?		
Etapa 2	O problema foi solucionado.	Vá para a etapa 3.
Verifique as configurações de atraso de contagem de toques.		
No painel de controle, navegue até:		
Configurações > Fax > Configuração de fax > Configurações de recebimento de fax > Toques para atender		
Você consegue receber faxes?		
Etapa 3 Se a impressora estiver entregando páginas em branco, consulte Páginas em branco ou brancas. É possível receber faxes?	O problema foi solucionado.	Contate o Centro de atendimento ao cliente.

# QUALIDADE DE IMPRESSÃO DE FAX RUIM

AÇÃO	SIM	NÃO
Etapa 1	O problema foi solucionado.	Vá para a etapa 2.
Verifique se não há problemas com a qualidade de impressão.		
<ol> <li>No painel de controle, navegue até Configurações &gt; Solução de problemas &gt; Páginas de teste de qualidade da impressão.</li> <li>Corrija os defeitos de</li> </ol>		
qualidade da impressão. Para obter mais informações, consulte Baixa qualidade de impressão.		
A qualidade da impressão do fax está satisfatória?		
Etapa 2	O problema foi solucionado.	Contate o Centro de atendimento
Diminua a velocidade de transmissão de fax recebidos.		ao cliente.
1 No painel de controle, navegue até:		
Configurações > Fax > Configuração de fax > Configurações de recebimento de fax > Controles de administrador		
2 No menu Velocidade máxima, selecione uma velocidade de transmissão mais baixa.		
A qualidade da impressão do fax está satisfatória?		

# Problemas de digitalização

# NÃO É POSSÍVEL DIGITALIZAR DE UM COMPUTADOR

AÇÃO	SIM	NÃO
<ul> <li>Etapa 1</li> <li>Desligue a impressora, aguarde cerca de 10 segundos e ligue-a novamente.</li> <li>Reenvie o trabalho de digitalização.</li> <li>É possível enviar o trabalho de digitalização?</li> </ul>	O problema foi solucionado.	Vá para a etapa 2.
<ul> <li>Etapa 2</li> <li>1 Certifique-se de que os cabos entre a impressora e o servidor de impressão estejam presos.</li> <li>Para obter mais informações, consulte a documentação de configuração fornecida com a</li> </ul>	O problema foi solucionado.	Contate o Centro de atendimento ao cliente.
<ul><li>impressora.</li><li>2 Reenvie o trabalho de digitalização.</li></ul>		
É possível enviar o trabalho de digitalização?		

# CÓPIAS PARCIAIS DO DOCUMENTO OU FOTOGRAFIA

AÇÃO	SIM	NÃO
<ul> <li>Etapa 1</li> <li>Coloque o documento ou a foto voltada para baixo no canto superior esquerdo do vidro do scanner.</li> <li>2 Copiar o documento ou foto.</li> <li>O documento ou a fotografia foi copiado corretamente?</li> </ul>	O problema foi solucionado.	Vá para a etapa 2.
<ul> <li>Etapa 2</li> <li>1 A definição de tamanho do papel deve corresponder ao papel carregado na bandeja.</li> <li>2 Copiar o documento ou foto.</li> <li>O documento ou a fotografia foi copiado corretamente?</li> </ul>	O problema foi solucionado.	Contate o Centro de atendimento ao cliente.

# A QUALIDADE DA CÓPIA NÃO É BOA

AÇÃO	SIM	NÃO
Etapa 1 1 Limpe o vidro do scanner e o vidro do AAO com um pano úmido, macio e sem fiapos. Se a sua impressora tiver um segundo vidro do AAO dentro do AAO, limpe também esse vidro.	O problema foi solucionado.	Vá para a etapa 2.
Para obter mais informações, consulte Limpeza do Scanner.		
<ul> <li>2 Coloque o documento ou a foto voltada para baixo no canto superior esquerdo do vidro do scanner.</li> <li>2 Contra da contra da</li></ul>		
<ul> <li>3 Copiar o documento ou foto.</li> <li>A qualidade da cópia está satisfatória?</li> </ul>		
<ul> <li>Etapa 2</li> <li>1 Verifique a qualidade do documento ou fotografia original.</li> <li>2 Ajuste as definições de qualidade de digitalização.</li> <li>3 Copiar o documento ou foto.</li> </ul>	O problema foi solucionado.	Contate o Centro de atendimento ao cliente.
A qualidade da cópia está satisfatória?		

# A DIGITALIZAÇÃO NÃO FOI CONCLUÍDA COM ÊXITO

AÇÃO	SIM	NÃO
Etapa 1	O problema foi solucionado.	Vá para a etapa 2.
Verificar as conexões dos cabos.		
<ol> <li>Certifique-se de que o cabo Ethernet ou USB esteja conectado corretamente ao computador e à impressora.</li> <li>Reenvie o trabalho de digitalização.</li> </ol>		
O trabalho de digitalização foi bem-sucedido?		
Etapa 2	O problema foi solucionado.	Vá para a etapa 3.
Verifique o arquivo que deseja digitalizar.		
<ol> <li>Certifique-se de que o nome do arquivo não está sendo utilizado na pasta de destino.</li> <li>Certifique-se de que o documento ou fotografia que deseja digitalizar não esteja aberto em outro aplicativo.</li> <li>Reenvie o trabalho de digitalização.</li> </ol>		
O trabalho de digitalização foi bem-sucedido?		
<ul> <li>Etapa 3</li> <li>1 Certifique-se de que a caixa de seleção Anexar marca de hora ou Sobrescrever o arquivo existente esteja marcada nas definições de configuração de destino.</li> <li>2 Reenvie o trabalho de digitalização.</li> <li>O trabalho de digitalização foi</li> </ul>	O problema foi solucionado.	Contate o Centro de atendimento ao cliente.
o trabalho de digitalização foi bem-sucedido?		

# O SCANNER NÃO FECHA

AÇÃO	SIM	NÃO
Remova as obstruções que estejam mantendo a unidade do scanner aberta.	O problema foi solucionado.	Contate o Centro de atendimento ao cliente.
A unidade do scanner fechou corretamente?		

# A DIGITALIZAÇÃO É MUITO DEMORADA OU CONGELA O COMPUTADOR

AÇÃO	SIM	NÃO
Feche todos os aplicativos interferindo com a digitalização. A digitalização leva tempo demais	Contate o Centro de atendimento ao cliente.	O problema foi solucionado.
ou trava o computador?		

# O SCANNER NÃO RESPONDE

AÇÃO	SIM	NÃO
Etapa 1 1 Verifique se o cabo de energia está conectado adequadamente à impressora e à tomada elétrica.	O problema foi solucionado.	Vá para a etapa 2.
Para evitar riscos de incêndio ou choque elétrico, conecte o cabo de alimentação a uma saída elétrica com classificação e adequadamente aterrada que esteja próxima do produto e facilmente acessível.		
2 Copiar ou digitalizar o documento.		
O scanner está respondendo?		
<ul> <li>Etapa 2</li> <li>1 Certifique-se de que a impressora esteja ligada.</li> <li>2 Resolva as mensagens de erro que aparecem no visor.</li> <li>3 Copiar ou digitalizar o documento.</li> <li>O scanner está respondendo?</li> </ul>	O problema foi solucionado.	Vá para a etapa 3.
<ul> <li>Etapa 3</li> <li>1 Desligar a impressora, aguardar cerca de 10 segundos e ligá-la novamente.</li> <li>2 Copiar ou digitalizar o documento.</li> <li>O scanner está respondendo?</li> </ul>	O problema foi solucionado.	Contate o Centro de atendimento ao cliente.

# AJUSTE DE REGISTRO DO SCANNER

1. No painel de controle, navegue até:

Configurações > Dispositivo > Manutenção > Menu de configuração > Configuração do scanner > Registro manual do scanner

- 2. No menu Teste de impressão rápido, selecione Iniciar.
- 3. Coloque a página de Teste de impressão rápido no vidro do scanner e selecione **Registro da base de** cópia.
- 4. No menu Teste de cópia rápido, selecione Iniciar.
- 5. Compare a página do Teste de cópia rápido com o documento original.

Nota: Caso as margens da página de teste sejam diferentes das do documento original, configure a Margem esquerda e a Margem superior.

6. Repita até que as margens da página Teste de cópia rápido se aproximem ao máximo do documento original.

## AJUSTANDO O REGISTRO DO AAO

1. No painel de controle, navegue até:

Configurações > Dispositivo > Manutenção > Menu de configuração > Configuração do scanner > Registro manual do scanner

- 2. No menu Teste de impressão rápido, selecione Iniciar.
- 3. Coloque a página de Teste de impressão rápido na bandeja do AAO.
- 4. Selecione Registro do AAO dianteiro ou Registro do AAO traseiro.
  - Para alinhar o Registro do AAO dianteiro, coloque a página de teste voltada para cima, com a borda curta entrando primeiro no AAO.
  - Para alinhar o Registro do AAO traseiro, coloque a página de teste voltada para baixo, com a borda curta entrando primeiro no AAO.
- 5. No menu Teste de cópia rápido, selecione Iniciar.
- 6. Compare a página do Teste de cópia rápido com o documento original.

Nota: Caso as margens da página de teste estejam diferentes das do documento original, configure o Ajuste horizontal e a Margem superior.

7. Repita até que as margens da página Teste de cópia rápido se aproximem ao máximo do documento original.

# Entrando em contato com o suporte ao cliente

Antes de entrar em contato com Suporte ao cliente, certifique-se de ter as seguintes informações:

- Problemas com a impressora
- Mensagem de erro
- Modelo e número de série da impressora

Acesse o suporte por e-mail ou bate-papo, ou navegue pela biblioteca de manuais, documentação de suporte, drivers e outros downloads.

Acesse https://support.xerox.com.

# Informações regulamentares

# Este apêndice contém:

Regulamentações básicas	. 388
Regulamentações para cópia	. 399
Fichas de informações de segurança de produtos químicos	. 402

# Regulamentações básicas

# NÍVEIS DE EMISSÃO DE RUÍDO

As medições a seguir foram realizadas em conformidade com a ISO 7779 e reportadas de acordo com a ISO 9296.

Nota: Alguns modos podem não ser aplicáveis ao seu produto.

PRESSÃO SONORA MÉDIA EM 1 METRO, DBA	
Impressão	• 1 face: 52
	• Frente e verso: 53
Digitalização	49
Cópia	49
Pronto	16

# DIRETIVA DE ECODESIGN LOT 19 DA UNIÃO EUROPEIA

De acordo com a Diretiva de Ecodesign da Comissão Europeia, a fonte de luz contida neste produto ou em seus componentes deve ser usada apenas para captura de imagem ou projeção de imagem, e não se deve ser usada em outros aplicativos.

# AVISO DE SENSIBILIDADE À ESTÁTICA



Este símbolo identifica peças sensíveis à estática. Não toque nas áreas próximas a este símbolo sem antes tocar uma superfície de metal em uma área longe do símbolo.

Para evitar danos de descarga eletrostática ao realizar tarefas de manutenção, como limpeza de atolamentos de papel ou troca de suprimentos, toque em qualquer estrutura metálica exposta da impressora antes de acessar ou tocar em áreas interiores, mesmo que o símbolo não esteja presente.

## ENERGY STAR



Qualquer produto da Xerox com o emblema ENERGY STAR em seu corpo ou em uma tela de inicialização está certificado e em conformidade com os requisitos da Environmental Protection Agency (EPA) ENERGY STAR desde a data da fabricação.

# INFORMAÇÕES SOBRE TEMPERATURA

Temperatura de operação e umidade relativa	10 a 32,2 °C (50 a 90 °F) e UR de 15 a 80%
Armazenamento a longo prazo da impresso- ra, cartucho ou unidade de imagem <sup>1</sup>	Temperatura máxima de bulbo úmido²: 22,8 °C (73 °F) Ambiente sem condensação
Envio a curto prazo da impressora, cartucho ou unidade de imagem	-40 α 43,3 °C (-40 α 110 °F)

 $^{1}$  A vida útil dos suprimentos é de aproximadamente 2 anos. Ela é baseada no armazenamento em um ambiente comercial padrão a 22 °C (72 °F) e 45% de umidade.

<sup>2</sup> A temperatura de bulbo úmido é determinada pela temperatura e umidade relativa do ar.

# INFORMACIÓN DE LA ENERGÍA DE MÉXICO

- Consumo de energía en operación: 530 Wh
- Consumo de energía en modo de espera: 0.2 Wh
- Cantidad de producto por unidad de energía consumida: 3,96 páginas/Wh

# AVISO SOBRE LASER

Esta impressora foi certificada nos EUA por estar em conformidade com os requisitos do DHHS 21 CFR capítulo I, subcapítulo J, para produtos a laser de Classe I (1) e, nos demais países, foi certificada como um produto a laser de Classe I em conformidade com os requisitos da IEC 60825-1: 2014.

Os produtos a laser de Classe I não são considerados prejudiciais. O sistema do laser e a impressora foram projetados para que jamais haja acesso humano à radiação do laser acima do nível da Classe I durante a operação normal ou a manutenção pelo usuário ou sob as condições de manutenção prescritas. A impressora tem um conjunto do cabeçote de impressão sem possibilidade de manutenção que contém um laser com as seguintes especificações:

- Classe: IIIb (3b) AlGalnP
- Potência nominal (miliwatts): 15
- Comprimento de onda (nanômetros): 650-670

## ENERGIA

## Consumo de energia do produto

A tabela a seguir documenta as características de consumo de energia do produto.



MODO	DESCRIÇÃO	CONSUMO DE ENER- GIA (WATTS)
Impressão	O produto está gerando uma cópia impressa tendo como origem impulsos eletrônicos.	1 face: 530
		Frente e verso: 360
Cópiα	O produto está gerando uma cópia impressa tendo como origem documentos impressos originais.	485
Digitaliza- ção	O produto está digitalizando documentos impressos.	28,5
Pronto	O produto está aguardando um trabalho de impressão.	26,5
Modo Repouso	O produto está no modo de economia de energia de nível superior.	1,9
Hibernar	O produto está no modo de economia de energia de nível inferior.	0,2
Desligado	O produto está conectado a uma tomada, mas o interruptor está desligado.	0,2

Os níveis de consumo de energia relacionados na tabela anterior representam médias registradas ao longo do tempo. Picos de energia instantâneos podem ser significativamente mais altos que a média.

# Modo de suspensão

Este produto foi desenvolvido com um modo de economia de energia chamado Modo de suspensão. O Modo de suspensão economiza energia diminuindo o consumo durante longos períodos de inatividade. O Modo de suspensão é automaticamente ativado quando o produto não é usado durante um período especificado, chamado de Tempo limite do modo de suspensão.

Nota: Tempo limite do modo de suspensão padrão de fábrica para este produto é de 15 minutos.

Pelo uso dos menus de configuração, o Tempo limite do modo de suspensão pode ser ficar entre 1 e 120 minutos. Se a velocidade de impressão for menor ou igual a 30 páginas por minuto, então é possível definir o tempo limite para no máximo até 60 minutos. A definição do Tempo limite do modo de suspensão reduz o consumo de energia, mas pode aumentar o tempo de resposta do produto. Definir o Tempo limite do modo de suspensão para um valor alto mantém resposta rápida, mas consome mais energia.

# Modo de hibernação

Este produto foi desenvolvido com modo de operação com energia extremamente baixa chamado Modo Hibernação. Ao operar no modo Hibernação, todos os outros sistemas e dispositivos são desligados com segurança.

O modo Hibernação pode ser inserido usando um dos métodos a seguir:

- Usando o Tempo limite de hibernação
- Usando os modos de Programação de energia

Nota: O padrão de fábrica Tempo de espera até hibernação deste produto em todos os países ou regiões é de 3 dias.

A quantidade de tempo que a impressora aguarda depois que um trabalho é impresso antes que ele entre no modo de Hibernação pode ser modificada entre uma hora e um mês.

#### Modo desligado

Caso este produto possua o modo desligado, que ainda consome uma pequena quantidade de energia, é necessário que o cabo de alimentação seja desconectado da tomada a fim de interromper completamente o consumo de energia do produto.

#### Uso total de energia

Em algumas situações, é útil estimar o uso total de energia do produto. Como as indicações de consumo de energia são representadas em unidades de energia Watts, deve-se multiplicar o consumo de energia pelo tempo que o produto permanece em cada modo, para calcular o uso de energia. O uso total de energia do produto corresponde à soma do uso de energia de cada modo.

## AVISOS REGULAMENTARES DE TELECOMUNICAÇÃO

#### Avisos regulamentares para equipamentos de terminal de telecomunicação

Esta seção contém informações regulamentares relacionadas aos produtos com placa de fax analógico.

## Aviso de exigências da FCC aos usuários de rede telefônica dos EUA

Este equipamento está em conformidade com a Parte 68 das regras da FCC e as exigências adotadas pelo AC-TA (Administrative Council for Terminal Attachments). Na parte de trás deste equipamento há uma etiqueta contendo, entre outras informações, um identificador do produto no formato US:AAAEQ##TXXXX. Se solicitado, esse número deve ser fornecido à sua companhia telefônica.

Este equipamento usa o conector de código universal de pedido de serviço (USOC) RJ-11C.

O plugue e a tomada utilizados para conectar este equipamento à fiação das instalações e à rede telefônica devem estar em conformidade com as regras vigentes da Parte 68 do FCC e as exigências adotadas pelo ACTA. Use um cabo telefônico (RJ-11) compatível de 26 AWG ou superior ao conectar este produto à rede de telefone pública conectada. Consulte a sua documentação de configuração para obter mais informações.

O REN (Número de Equivalência de Toque) é usado para determinar o número de dispositivos que podem ser conectados a uma linha telefônica. RENs excessivos em uma linha telefônica podem fazer com que os dispositivos não toquem em resposta a uma chamada. Em muitas, mas não em todas as áreas, a soma de RENs não deve exceder cinco (5,0). Para ter certeza do número de dispositivos que podem ser conectados a uma linha, conforme determinado pelos RENs totais, entre em contato com a sua empresa de telefonia local. Para produtos aprovados depois de 23 de julho de 2001, o REN para este produto faz parte do identificador do produto que tem o formato US:AAAEQ##TXXXX. Os dígitos representados por ## são o REN sem um ponto decimal (por exemplo, 03 é um REN de 0,3). Para os produtos anteriores, o REN é mostrado separadamente na etiqueta.

Se este equipamento causar danos à rede telefônica a empresa de telefonia irá notificá-lo com antecedência que pode ser necessário a descontinuidade temporária de serviço. Se não ocorrer o aviso antecipado, a empresa de telefonia notificará o cliente o mais rápido possível. Você também será avisado do seu direito de fazer uma reclamação com o FCC.

A empresa de telefonia pode fazer alterações em suas instalações, equipamentos, operações ou procedimentos que possam afetar a operação deste equipamento. Se isso acontecer, a empresa de telefonia irá notificá-lo com antecedência para que você faça as modificações necessárias para que o serviço não seja interrompido.

Se tiver problemas com este equipamento, entre em contato com o seu ponto de compra para obter informações sobre reparo e garantia. Se o equipamento estiver causando danos à rede telefônica, a empresa de telefonia poderá solicitar que você desconecte o equipamento até que o problema seja resolvido.

Este equipamento não contém peças que podem ser reparadas pelo usuário. Para obter informações sobre reparos e garantia, entre em contato com o seu ponto de compra.

A conexão ao serviço de linhas públicas está sujeita às tarifas do estado. Entre em contato com a comissão de utilidade pública estadual, a comissão de serviços públicos ou a comissão corporativa para obter informações.

Se na sua residência houver um equipamento de alarme especialmente conectado à linha telefônica, certifiquese de que a instalação deste equipamento não irá desabilitar o seu equipamento de alarme. Se você tiver dúvidas sobre o que desativará o equipamento de alarme, consulte a empresa de telefonia ou um técnico qualificado.

O Ato de 1991 - Telephone Consumer Protection (Proteção ao consumidor de telefonia) tornou ilícito para qualquer pessoa usar um computador ou outro dispositivo eletrônico, inclusive máquinas de fax, para enviar qualquer mensagem, a menos que essa mensagem contenha claramente em uma margem na parte superior ou inferior de cada página transmitida ou na primeira página da transmissão a data e hora em que foi enviada e uma identificação da empresa, de outra entidade ou da pessoa que está enviando a mensagem, e o número de telefone da máquina emissora dessa empresa ou de outra entidade ou pessoa. (O número de telefone fornecido não pode ser um número 900 ou qualquer outro número cujas cobranças excedam as cobranças de transmissão local ou de longa distância.)

Consulte a documentação do usuário para programar estas informações na sua máquina de fax.

## Aviso aos usuários da rede telefônica Canadense

Este produto atende às especificações técnicas aplicáveis no Canadá: Innovation, Science and Economic Development Canada.

O Número de Equivalência de Toque (REN, Ringer Equivalence Number) indica o número máximo de dispositivos que podem ser conectados a uma interface telefônica. A terminação de uma interface pode consistir em qualquer combinação de dispositivos, sujeito apenas ao requisito de que a soma dos RENs de todos os dispositivos não exceda cinco. O REN está localizado na etiqueta no produto.

Este equipamento usa conectores de telefone CA11A.

#### Avis Réservé aux Utilisateurs du Réseau Téléphonique du Canada

Ce produit est conforme aux spécifications techniques d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Le numéro REN (ringer equivalence number: numéro d'équivalence de sonnerie) indique le nombre maximum d'appareils pouvant être connectés à l'interface téléphonique. En bout de ligne, le nombre d'appareils qui peuvent être connectés n'est pas directement limité, mais la somme des REN de ces appareils ne doit pas dépasser cinq. Le numéro REN est indiqué sur l'étiquette produit.

Cet équipement utilise des prises de téléphone CA11A.

#### Aviso aos usuários da rede telefônica da Nova Zelândia

A seguir estão condições especiais para instruções do usuário de Fax. A concessão de uma telepermissão para qualquer item do equipamento terminal indica somente que a Telecom aceitou o fato de o item atender às condições mínimas para conexão em sua rede. Isso não indica nenhum endosso do produto por parte da Telecom, nem representa qualquer tipo de garantia. Acima de tudo, não oferece garantia a qualquer item quanto ao funcionamento correto, em todos os sentidos, com outro item de equipamento telepermitido de um modelo ou fabricante diferente, e nem implica que todo produto será compatível om todos os serviços de rede da Telecom.

Este equipamento não deve ser configurado para realizar chamadas automáticas para o Serviço de Emergência "111" da Telecom.

Este equipamento não pode ser usado para efetiva transmissão de uma chamada para outro dispositivo conectado na mesma linha.

Este equipamento não deve ser usado em quaisquer circunstância que possam constituir prejuízo a outros clientes da Telecom.

Este equipamento não é capaz, em todas as condições operacionais, de corrigir a operação em velocidades superiores àquelas para as quais foi projetado. A Telecom não assumirá responsabilidades caso surjam dificuldades a partir de tais circunstâncias.

A discagem decádica (ou pulso) neste dispositivo não é adequada para uso na rede da Telecom na Nova Zelândia.

Para a operação correta, o total de todos os Números de Equivalência de Toque (RENs) de todos os dispositivo conectados paralelamente na mesma linha telefônica não pode ultrapassar 5. O REN deste dispositivo está localizado na etiqueta.

Este dispositivo usa um conector modular RJ-11C. Entre em contato com o seu ponto de compra se um adaptador BT for necessário.

Alguns parâmetros necessários para conformidade com os requisitos de telepermissão da Telecom dependem do equipamento associado a este dispositivo. O equipamento associado deve estar configurado para funcionar dentro dos seguintes limites para atender às especificações da Telecom:

- Não deve haver mais de 10 tentativas para o mesmo número em um período de 30 minutos feitas por iniciativa de uma única chamada manual, e
- O equipamento deve ficar "no gancho" por um período de não menos que 30 segundos entre o final da primeira tentativa e o início da tentativa de chamada seguinte.
- O equipamento deve estar configurado para assegurar que as chamadas automáticas para diferentes números sejam espaçadas de maneira que não haja menos de 5 segundos entre o final da primeira tentativa de chamada e o início da outra.

## Verwendung dieses Produkts in Deutschland

Für dieses Produkt muss ein deutscher Billing Tone Filter zur Zählzeichenübertragung für jede Leitung installiert werden, über die in Deutschland Zeitsteuertakte übertragen werden. Zeitsteuertakte sind in analogen Leitungen in Deutschland möglicherweise nicht vorhanden. Der Teilnehmer kann die Bereitstellung von Zeitsteuertakten veranlassen oder beim deutschen Netzanbieter telefonisch deren Deaktivierung beantragen. Im Regelfall werden Zeitsteuertakte nur dann bereitgestellt, wenn dies vom Teilnehmer bei der Installation ausdrücklich erwünscht wird.

## Uso deste produto na Suíça

Este produto requer que um filtro de tons de faturamento Suíço esteja instalado em qualquer linha que receba pulsos de medição na Suíça.

#### Utilisation de ce produit en Suisse

Cet appareil nécessite l'utilisation d'un filtre de tonalité de facturation suisse devant être installé sur toute ligne recevant des impulsions de comptage en Suisse.

#### Verwendung dieses Produkts in der Schweiz

Für dieses Produkt muss ein schweizerischer Billing Tone Filter zur Zählzeichenübertragung für jede Leitung installiert werden, über die in der Schweiz Zeitsteuertakte übertragen werden.

#### Uso del prodotto in Svizzera

Questo prodotto richiede un filtro toni Billing svizzero, da installare su tutte le linee che ricevono impulsi remoti in Svizzera.

## AVISOS REGULAMENTARES PARA PRODUTOS SEM FIO

Esta seção contém informações regulamentares que se aplicam somente a modelos sem fio.

Caso não tenha certeza se seu modelo é sem fio ou não, acesse http://support.xerox.com.

## Aviso de componente modular

Os modelos sem fio contêm componentes modulares. Para determinar quais componentes modulares estão instalados no seu produto específico, consulte a identificação no próprio produto.

## Exposição à radiação de radiofrequência

A energia de saída de radiação deste dispositivo é muito mais baixa do que os limites de exposição à radiofrequência da FCC e outros órgãos de regulamentação. Uma separação mínima de 20 cm (8 pol.) deve ser mantida entre a antena e qualquer pessoa para que esse dispositivo atenda aos requisitos da FFC e outros órgãos de regulamentação de exposição à radiofrequência.

## Innovation, Science and Economic Development Canada

Este dispositivo está em conformidade com os padrões RSS isentos de licença da Innovation, Science and Economic Development Canada. A operação está sujeita às duas seguintes condições:

- 1. Este dispositivo não pode causar interferência, e
- 2. Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferência que pode causar operação indesejada do dispositivo.

#### Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- 1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences et
- 2. Il doit accepter toutes les interférences, y compris les celles qui peuvent entraîner un fonctionnement indésirable.

## Conformidade com a União Europeia e Área Econômica Europeia

CE

A marca CE aplicada neste produto indica conformidade com as diretivas aplicáveis da União Europeia. O texto completo da declaração de conformidade da União Europeia pode ser encontrado em https://www.xerox.com/en-us/about/ehs.

#### Restrições

Este equipamento de rádio é restrito apenas ao uso em local fechado. O uso em local aberto é proibido. Esta restrição aplica-se a todos os países listados na tabela abaixo:

AT	BE	BG	СН	СҮ	CZ		
DE	DK	EE	EL	ES	FI		
FR	HR	HU	IE	IS	IT		
LI	LT	LU	LV	MT			
NL	NO	PL	PT	RO			
SE	SI	SK	TR	UK			

# Declaração da União Europeia e de Outros Países sobre as bandas de frequência operacional de potência máxima de RF de transmissores de rádio

Este produto de rádio transmite nas bandas 2,4GHz (2,412–2,472 GHz na União Europeia) ou 5GHz (5,15–5,35, 5,47–5,725 na União Europeia). A saída de potência máxima EIRP dos transmissores, inclusive ganho de antena, é de ≤ 20dBm para ambas as bandas.

# DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE CONFORMIDADE DA COMISSÃO FEDERAL DE COMUNICAÇÕES (FCC)

Este produto foi testado e aprovado em conformidade com os limites de um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das regras da FCC. A operação está sujeita às duas seguintes condições:

- 1. Este equipamento não pode causar interferência prejudicial e
- 2. Este equipamento deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que pode causar operação indesejada.

Os limites de Classe B da FCC são definidos para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial quando o equipamento é operado em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode radiar energia de radiofrequência se não for instalado e usado de acordo com as instruções e pode causar interferência prejudicial às radiocomunicações. Contudo, não há garantia de que não ocorrerá interferência em uma determinada instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial na recepção de rádio ou televisão, fato que pode ser determinado com a ativação e desativação do equipamento, o usuário será incitado a tentar corrigir a interferência com uma das seguintes medidas:

- Redirecione ou reposicione a antena receptora.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento em uma tomada de circuito diferente daquela à qual o receptor está conectado.
- Consulte o seu ponto de compra ou represente de serviço para sugestões adicionais.

O fabricante não é responsável pela interferência de rádio ou televisão causada pelo uso de cabos diferentes dos recomendados ou por alterações ou modificações não autorizadas neste equipamento. Alterações ou modificações não autorizadas podem anular a autorização do usuário para operar este equipamento.

Nota: Para assegurar a conformidade com as regulamentações da FCC sobre interferência eletromagnética para dispositivo de computação Classe B, use um cabo aterrado devidamente blindado. O uso de cabo não devidamente blindado e aterrado pode resultar violação das regulamentações da FCC.

Para obter mais informações sobre meio ambiente, saúde e segurança com relação a este produto e suprimentos Xerox, entre em contato conforme informações a seguir:

Endereço na Web: https://www.xerox.com/en-us/about/ehs

Chamada (apenas EUA e Canadá): 1–800–ASK-XEROX (1–800–275–9376)

E-mail: EHS-Europe@xerox.com
#### DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA INNOVATION, SCIENCE AND ECONOMIC

#### **DEVELOPMENT CANADA**

Este aparelho digital Classe B atende a todos os requisitos da Norma Canadense ICES-003 de Equipamento Causador de Interferência.

#### Avis de conformité aux normes de l'Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux exigences de la norme canadienne relative aux équipements pouvant causer des interférences NMB-003.

#### ALEMANHA

#### Alemanha - Blue Angel



O RAL, Instituto Alemão para Garantia da Qualidade e Rotulagem, conferiu à seguinte configuração deste dispositivo o selo ambiental Blue Angel:

Impressora em rede com impressão automática de 2 faces e USB ou conectividade de rede.

Esse selo o distingue como um dispositivo que satisfaz aos critérios Blue Angel de aceitação ambiental em termos de projeto, fabricação e operação do dispositivo. Para obter mais informações, acesse www.blauer-engel.de.

#### Blendschutz

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

#### Importeur

Xerox GmbH Hellersbergstraße 2-4 41460 Neuss Deutschland

#### TURKEY ROHS REGULATION

Em conformidade com o Artigo 7 (d), por meio deste documento, certificamos que "ela está em conformidade com o regulamento EEE".

"EEE yönetmeliğine uygundur."

#### CONFORMIDADE DE ROHS DA UCRÂNIA

Обладнання відповідаєвимогам Технічного регламенту щодо обмеження

використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному

обладнані, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня

2008 № 1057.

(O equipamento está em conformidade com a Regulamentação Técnica, aprovado pela Resolução do Gabinete do Ministério da Ucrânia de 3 de Dezembro de 2008, em termos de restrições para o uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos.)

## Regulamentações para cópia

#### ESTADOS UNIDOS

O congresso, pelo estatuto, proibiu a reprodução dos seguintes itens sob determinadas circunstâncias. Penalidades de multa ou prisão podem ser impostas aos culpados por fazerem estas reproduções.

- 1. Obrigações e valores do Governo dos Estados Unidos, como:
  - Certificados de Endividamento.
  - Moeda do Banco Nacional.
  - Cupons de Títulos de Dívida.
  - Notas do Banco de Reserva Federal.
  - Certificados Prata.
  - Certificados Ouro.
  - Títulos de Dívida dos Estados Unidos.
  - Notas do Tesouro.
  - Notas de Reserva Federal.
  - Notas Fracionais.
  - Certificados de Depósito.
  - Papel-moeda.
  - Títulos de dívida e obrigações de determinadas agências do governo, como a FHA, etc.
  - Títulos de dívidas. Os títulos de dívida da economia americana podem ser fotografados somente para fins publicitários de acordo com a campanha de venda de tais títulos.
  - Selos da receita interna. Se for necessária a reprodução de um documento legal em que haja um selo de receita cancelada, ela será permitida desde que seja feita para fins legais.
  - Selos postais, cancelados ou não cancelados. Para a finalidade de filatelia, os selos postais podem ser fotografados, desde que a reprodução esteja em preto e branco e seja menor que 75% ou maior que 150% das dimensões lineares do original.
  - Ordens de pagamento postais.
  - Faturas, cheques ou rascunhos de dinheiro desenhado por oficiais autorizados dos Estados Unidos.
  - Selos e outras representações de valor, de qualquer denominação, que tenham sido ou possam ser emitidos de acordo com qualquer Ato do Congresso.
  - Certificados de Compensação Ajustados para veteranos de guerras mundiais.
- 2. Obrigações e valores de qualquer governo estrangeiro, banco ou corporação.

- 3. Materiais com direitos autorais, a menos que tenha obtido a permissão do proprietário do direito autoral, ou a reprodução se encaixar nas provisões de direitos de reprodução de biblioteca ou de "uso legal" de acordo com a lei de direitos autorais. Informações adicionais sobre essas provisões podem ser obtidas no Copyright Office, Library of Congress, Washington, D.C. 20559. Solicite a Circular R21.
- 4. Certificado de cidadania ou naturalização. Certificados de naturalização estrangeira podem ser fotografados.
- 5. Passaportes. Passaportes estrangeiros podem ser fotografados.
- 6. Papéis de imigração.
- 7. Rascunho de cartões de Registro.
- 8. Papéis de indução de serviço seletivo que possuem qualquer uma das seguintes informações da pessoa inscrita.
  - Lucros ou Receitas.
  - Registro no Tribunal.
  - Condição física ou mental.
  - Status de Dependência.
  - Serviço militar anterior.
  - Exceção: certificados de dispensa do serviço militar dos Estados Unidos podem ser fotografados.
- 9. Crachás, cartões de identificação, passagens ou insígnias usadas por militares ou por membros de vários departamentos federais, como FBI, tesouro público etc. (a menos que a fotografia seja solicitada pelo chefe de tal departamento ou agência).

A reprodução dos seguintes itens também é proibida em determinados estados:

- Licenças de Automóveis.
- Licenças para Dirigir.
- Certificados de Propriedade de Automóvel.

A lista acima não está completa e não será assumida nenhuma responsabilidade sobre sua integralidade ou exatidão. Em caso de dúvidas, consulte seu advogado.

Para obter informações adicionais sobre essas provisões ente em contato com Copyright Office, Library of Congress, Washington, D.C. 20559. Solicite a Circular R21.

#### CANADÁ

O parlamento, pelo estatuto, proibiu a reprodução dos seguintes itens sob determinadas circunstâncias. Penalidades de multa ou prisão podem ser impostas aos culpados por fazerem estas reproduções.

- Notas bancárias atuais ou papel moeda atual
- Obrigações e valores de um governo ou banco.
- Contas a pagar do tesouro ou comprovantes de renda

- O selo público do Canadá ou de uma província, ou o selo de uma agência ou autoridade pública no Canadá, ou de um tribunal.
- Proclamações, normas, regulamentações ou nomeações, ou suas notificações (tentando causar a falsa impressão de terem sido impressos pela Queens Printer do Canadá ou por impressora equivalente de uma província).
- Marcas, selos, invólucros ou projetos utilizados pelo ou em nome do Governo do Canadá ou de uma província, pelo governo de um estado que não seja o Canadá ou um departamento, conselho, comissão ou agência estabelecida pelo Governo do Canadá ou de uma província, ou governo de um estado que não seja o Canadá.
- Selos impressos ou adesivos usados com a finalidade de receita pelo Governo do Canadá ou de uma província ou pelo governo de um estado que não seja o Canadá.
- Documentos ou registros mantidos por oficiais públicos encarregados da confecção ou emissão de cópias de certificados, onde a cópia passe a falsa impressão de ser uma cópia do certificado.
- Materiais ou marcas com direitos autorais de qualquer maneira ou tipo sem o consentimento do proprietário do direito autoral ou da marca.

Essa lista é fornecida para sua conveniência e auxílio, mas não é completa e não é assumida nenhuma responsabilidade sobre sua integralidade ou exatidão. Em caso de dúvidas, consulte seu advogado.

#### **OUTROS PAÍSES**

A cópia de determinados documentos pode ser ilegal em seu país. Penalidades de multa ou prisão podem ser impostas aos culpados por fazerem tais reproduções.

- Notas monetárias
- Notas e cheques bancários
- Títulos de dívida e garantias do banco e do governo
- Passaportes e cartões de identificação
- Materiais ou marcas com direitos autorais sem o consentimento do proprietário
- Selos postais e outros instrumentos negociáveis

Esta lista não é completa e não será assumida nenhuma responsabilidade sobre sua integralidade ou exatidão. Em caso de dúvidas, contate seu advogado.

# Fichas de informações de segurança de produtos químicos

Para obter as Fichas de informações de segurança de produtos químicos referentes à sua impressora, acesse:

- Endereço na Web: https://safetysheets.business.xerox.com/en-us/
- Estados Unidos e Canadá: 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376)
- Outros mercados, envie uma solicitação por e-mail para EHS-Europe@xerox.com

# Reciclagem e descarte

# Este apêndice contém:

Descarte e reciclagem do produto	. 404
América do Norte	405
Xerox Green World Alliance	. 406
Diretiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE, Waste from Electrical and Electronic	
Equipment)	407

# Descarte e reciclagem do produto

Não descarte a impressora ou os suprimentos da mesma forma que o lixo doméstico regular. Consulte as autoridades locais quanto ao descarte e às opções de reciclagem.

## América do Norte

A Xerox opera um programa de devolução e reutilização e reciclagem de equipamentos. Entre em contato com o representante Xerox (1–800–ASK-XEROX) para determinar se este produto Xerox participa do programa. Para obter mais informações sobre programas ambientais da Xerox, acesse https://www.xerox.com/en-us/about/ehs.

## Xerox Green World Alliance

O programa Xerox Green World Alliance permite que você retorne suprimentos qualificados à Xerox para reuso ou reciclagem. Cem por cento dos cartuchos vazios retornados à Xerox são reutilizados ou desmontados para reciclagem. As embalagens usadas para retornar os cartuchos também são recicladas.

Para devolver cartuchos Xerox para reutilização ou reciclagem, faça o seguinte:

- 1. Acesse https://www.xerox.com/office/recycle.
- 2. Clique em Reciclagem.
- 3. Selecione uma opção de devolução.

### Diretiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE, Waste from

Electrical and Electronic Equipment)



O logotipo WEEE representa programas e procedimentos específicos da reciclagem de produtos eletrônicos nos países da União Europeia. Incentivamos a reciclagem de nossos produtos.

Se você tiver mais dúvidas sobre as opções de reciclagem, entre em contato com o seu escritório de vendas local.

#### AVISO DE RESÍDUO ELETRÔNICO DA ÍNDIA



Este produto, incluindo componentes, consumíveis, partes e peças de reposição estão em conformidade com as "Regras de Resíduo Eletrônico da Índia" e proíbe o uso de chumbo, mercúrio, cromo hexavalente, éteres bifenílicos ou difenílicos polibromados em concentrações superiores a 0,1 % em peso e 0,01 % em peso para o cádmio, exceto para a isenção prevista na Regra. Reciclagem e descarte

