






















































Printersymbolen Xerox® Color C60/C70-printer



Symbol	Beschrijving
	Waarschuwing: Geeft een gevaar aan dat kan leiden tot ernstig letsel of overlijden indien niet vermeden.
	Hittewaarschuwing: Heet oppervlak op of in de printer. Wees voorzichtig om lichamelijk letsel te voorkomen.
	Afknelgevaar: Dit waarschuwingssymbool waarschuwt gebruikers voor gebieden waar een kans bestaat op lichamelijk letsel.
	Let op: Geeft een verplichte actie aan, die genomen moet worden om schade aan het eigendom te voorkomen.
	Raak het onderdeel of de zone van de printer niet aan.
	Raak het onderdeel of de zone van de printer niet aan.
	U mag de afdrukmodules niet aan direct zonlicht blootstellen.
	U mag het item niet verbranden.
	De tonercassettes niet verbranden.
	De afdrukmodules niet verbranden.
	U mag de afvalcassette niet verbranden.
	Raak het oppervlak van de afdrukmodule niet aan.

Symbool	Beschrijving
	Open ter voorkoming van schade aan de printer de automatische documentinvoer niet meer dan maximaal 40°.
	Heet oppervlak. Wacht de aangegeven tijd voordat u het oppervlak aanraakt.
	Aan
	Uit
	Stand-by
	Geen papier met nietjes of enige andere vorm van bindclips gebruiken.
	Geen gevouwen, gerild, gekruld of gekreukeld papier gebruiken.
	Geen inkjetpapier plaatsen of gebruiken.
	Papier waarop eerder is afgedrukt of gebruikt papier niet opnieuw plaatsen.
	Gebruik geen briefkaarten.
	Gebruik geen enveloppen.
	Geen transparanten of vellen voor overheadprojectors gebruiken.
	Kopieer geen geld.

Symbool	Beschrijving
	Papier of media toevoegen.
	Papierstoring
	Vergrendelen
	Ontgrendelen
	Paperclip
	Koeling
	Verstreken tijd
	Van papier voorzien
	Plaats papier met de bedrukte kant naar beneden
	Enkelzijdig origineel
	Geperforeerd papier
	Geeft de invoerrichting voor papier aan.
	Enveloppen met afdrukzijde naar boven, flap naar beneden en gesloten

Symbool	Beschrijving
	Zwaar papier is 117 g/m ² of zwaarder.
	Tonerafvalcontainer
	USB Universal Serial Bus
	LAN Local Area Network
	Fax
	Reinig het aangegeven gebied of onderdeel.
	Gewicht
	Start-toets
	Stop-toets
	Knop Afdrukken onderbreken
	Toets Aan-/afmelden
	Toets Help
	Toets Startpagina Functies
	Toets Functies
	Toets taakstatus

Symbool	Beschrijving
	Toets printerstatus
	Toets Taal
	Toets energiespaarstand
	Slaapstand
CA	Toets Alle wissen
	Toets Kiespauze
	Dit item kan worden gerecycled.

