







































Xerox® fargeskriver C60/C70
















Skriversymboler









Symbol	Beskrivelse
	Advarsel: Indikerer en potensiell fare som kan forårsake skade eller dødsfall hvis den ikke unngås.
	Advarsel varm overflate: Svært varm overflate på eller i skriveren. Vær forsiktig for å unngå at du skader deg.
	Klemfare: Dette symbolet varslere brukere om områder som kan forårsake personskade.
	Forsiktig: Angir at det må utføres en obligatorisk handling for å unngå skade på eiendommen.
	Ikke berør delen eller området av skriveren.
	Ikke berør delen eller området av skriveren.
	Ikke utsett trommelkassetten for direkte sollys.
	Ikke brenn enheten.
	Ikke brenn fargepulverkassetten.
	Ikke brenn trommelkassetten.
	Ikke brenn avfallsbeholderen.
	Ikke ta på overflaten på trommelkassetten.

Symbol	Beskrivelse
	<p>For å unngå skade på skriveren skal dokumentmateren ikke åpnes mer enn maksimalt 40°.</p>
	<p>Varm overflate. Vent den angitte tiden før håndtering.</p>
	<p>På</p>
	<p>Av</p>
	<p>Vent</p>
	<p>Ikke bruk papir som er festet med stifter eller binders av noe slag.</p>
	<p>Ikke bruk papir som er brettet, krøllete eller veldig bøyd.</p>
	<p>Ikke bruk eller legg i blekkskriverpapir.</p>
	<p>Ikke bruk papir som alt er kopiert på eller skrevet ut.</p>
	<p>Ikke bruk postkort.</p>
	<p>Ikke bruk konvolutter.</p>
	<p>Ikke bruk transparenter eller overheadprojektor-ark</p>
	<p>Ikke kopier penger.</p>
	<p>Legg i papir eller materiale.</p>

Symbol	Beskrivelse
	Papirstopp
	Lås
	Lås opp
	Binders
	Nedkjøling
	Forløpt tid
	Legg i papir
	Legg i papir med forsiden ned
	1-sidig original
	Hullet papir
	Viser retningen du skal mate papiret.
	Konvolutt med utskriftssiden opp, klaffen ned og lukket.

Symbol	Beskrivelse
	Tungt papir som veier 117 g/m ² eller mer.
	Avfallsbeholder for toner
	USB Universal seriebuss
	LAN Lokalt nettverk
	Faks
	Rengjør angitt område eller del.
	Vekt
	Start
	Stopp
	Avbryt utskrift-knapp
	Logg på/av
	Hjelp
	Startvindu for tjenester
	Tjenester
	Jobbstatus

Symbol	Beskrivelse
	Skriverstatus-knapp
	Språk
	Strømsparing-knapp
	Dvalemodus
<p>CA</p>	Slett alt-knapp
	Oppringingspause
	Dette elementet kan resirkuleres.

