



























Xerox® Renkli C60/C70 Yazıcı
















Yazıcı Sembolleri









Sembol	Açıklama
	Uyarı: Kaçınılması durumunda ciddi yaralanma veya ölüme neden olabilecek bir tehlikeyi belirtir.
	Sıcaklık Uyarısı: Yazıcı üstünde ya da içinde sıcak yüzey. Kişisel yaralanmalardan kaçınmak için, dikkatli kullanın.
	Sıkışma Tehlikesi: Bu uyarı sembolü kullanıcıyı kişisel yaralanma olasılığı olan alanlara karşı uyarır.
	Uyarı: Ürünün zarar görmesini önlemek için yapılması zorunlu olan işlemi belirtir.
	Yazıcının bu parçasına veya bölgesine dokunmayın.
	Yazıcının bu parçasına veya bölgesine dokunmayın.
	Tambur kartuşlarını doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
	Öğeyi yakmayın.
	Toner kartuşlarını yakmayın.
	Tambur kartuşlarını yakmayın.
	Atık kartuşunu yakmayın.
	Tambur kartuşunun yüzeyine dokunmayın.

Sembol	Açıklama
	Yazıcıya zarar vermemek için belge besleyiciyi 40°'den fazla açmayın.
	Sıcak yüzey. Tutmadan önce belirtilen süre kadar bekleyin.
	Açık
	Kapalı
	Beklemede
	Zımba ya da herhangi bağlama araçları olan sayfaları kullanmayın.
	Katlanmış, kırıştırılmış, kıvrık ya da kırışık kağıt kullanmayın.
	Mürekkep püskürtmeli kağıt yüklemeyin veya kullanmayın.
	Daha önce yazdırılan ya da kullanılan kağıdı yeniden yüklemeyin.
	Kartpostallar kullanmayın.
	Zarflar kullanmayın.
	Asetat ya da tepegöz projektör yaprakları kullanmayın.
	Para kopyalamayın.
	Kağıt ya da ortam ekleyin.

Sembol	Açıklama
	Kağıt Sıkışması
	Kilit
	Kilidi Aç
	Kağıt Bağlama Aracı
	Soğutma
	Geçen Süre
	Kağıt Besleme
	Aşağı Bakan Kağıt Besleme
	Tek Taraflı Asıl
	Delikli Kağıt
	Kağıt besleme yönünü belirtir.
	Zarfın yazdırılacak yüzü yukarı bakacak, kulakçığı aşağı bakacak ve kapalı olacak.

Sembol	Açıklama
	Ağır kağıt en az 117 g/m ² 'dir.
	Toner Atık Kabı
	USB Evrensel Seri Veri Yolu
	LAN Yerel Alan Ağı
	Faks
	Belirtilen bölgeyi veya parçayı temizleyin.
	Ağırlık
	Başlat Düğmesi
	Durdur Düğmesi
	Yazdırmayı Duraklat Düğmesi
	Oturum Açma/Kapama Düğmesi
	Yardım Düğmesi
	Hizmetler Ana Sayfası Düğmesi
	Hizmetler Düğmesi
	İş Durumu Düğmesi

Sembol	Açıklama
	Yazıcı Durumu Düğmesi
	Dil Düğmesi
	Güç Tasarrufu Düğmesi
	Uyku Modu
CA	Tümünü Sil Düğmesi
	Arama Duraklatma Düğmesi
	Bu öge geri dönüştürülebilir.

