


























Xerox® ColorQube® 8580/8880



-

printersymboler

Symbol	Beskrivelse
	Advarsel: Angiver en fare, der kan forårsage alvorlig personskade eller dødsfald, hvis den ikke undgås.
	Advarsel om varm overflade: Varm overflade på eller i printeren. Vær forsigtig for at undgå personskade.
	Klemningsfare: Dette advarselssymbol advarer brugere om områder, hvor der er risiko for personskade.
	Klemningsfare: Dette advarselssymbol advarer brugere om områder, hvor der er risiko for personskade.
	Advarsel om høj varme – fare for forbrænding Dette symbol advarer brugere om områder med varme overflader, som ikke må berøres.
	Advarsel om højspænding Dette advarselssymbol advarer brugere om områder med højspænding. Vær meget forsigtig i disse områder for at undgå personskader.
	Forsigtig: Angiver en påbudt handling, som skal udføres, for at undgå maskinskade.
	Rør ikke ved enheden eller dette område i printeren.
	Printerens dele er varme og skal køle af, før printeren flyttes eller pakkes ned. Vent i 30 minutter på, at toneren er størknet, og printhovedet er kølet af, for at undgå personskade og beskadigelse af printeren.
	Jord/almindelig/jordet apparat
	Papirstop
	Lås
	Lås op

Symbol	Beskrivelse
	Nedkøling
	Forløbet tid
	Arkføder
	Forhullet papir
	Transparenter
	Læg brevhovedpapir med tekstsiden opad.
	Læg brevhovedpapir med tekstsiden nedad.
	Læg etiketter med tekstsiden nedad.
	USB Universal Serial Bus
	LAN Local Area Network (lokalt netværk)
	Vægt
	Knappen Annuller/stop

Symbol	Beskrivelse
	Knappen Tilbage
	Knappen OK
	Knappen Hjælp
	Energispareknop
	Denne genstand kan genbruges.