































Simboli della stampante Xerox®
ColorQube®
8580/8880



Simbolo	Descrizione
	Avvertenza: Indica un rischio che, se non evitato, può portare a lesioni gravi o fatali.
	Avviso di superficie calda: Punti molto caldi all'interno o all'esterno della stampante. Usare particolare cautela per evitare lesioni personali.
	Pericolo di schiacciamento: Questo simbolo segnala all'utente aree che possono presentare rischi di lesioni personali.
	Pericolo di schiacciamento: Questo simbolo segnala all'utente aree che possono presentare rischi di lesioni personali.
	Avviso di superficie calda - Pericolo di ustione Questo simbolo segnala all'utente aree in cui sono presenti superfici surriscaldate che non devono essere toccate.
	Avvertenza alta tensione Questo simbolo di avvertenza segnala all'utente aree ad alta tensione. Per evitare lesioni personali, accedere a queste aree con estrema cautela.
	Attenzione: Indica un'azione obbligatoria da eseguire per evitare danni materiali.
	Non toccare il componente o l'area della stampante.
	Alcune parti della stampante sono molto calde e richiedono tempo per raffreddarsi prima che la macchina possa essere spostata o imballata. Per evitare lesioni personali o danni alla macchina, attendere 30 minuti in modo che l'inchiostro si solidifichi e la testina di stampa si raffreddi.
	Terminale di terra
	Inceppamento carta
	Blocca

Simbolo	Descrizione
	Sblocca

Simbolo	Descrizione
	Raffreddamento
	Tempo trascorso
	Caricare carta
	Carta perforata
	Trasparenti
	Caricare carta intestata a faccia in su.
	Caricare carta intestata a faccia in giù.
	Caricare le etichette a faccia in giù.
	USB Universal Serial Bus
	LAN Local Area Network
	Peso
	Pulsante Annulla/Arresto

Simbolo	Descrizione
	Pulsante Indietro
	Pulsante OK
	Pulsante Guida (?)
	Pulsante Economizzatore
	Questo elemento può essere riciclato.

