

























Xerox® ColorQube® 8580/8880  
Skriversymboler



Symbol	Beskrivelse
	Advarsel: Indikerer en potensiell fare som kan forårsake skade eller dødsfall hvis den ikke unngås.
	Advarsel varm overflate: Svært varm overflate på eller i skriveren. Vær forsiktig for å unngå at du skader deg.
	Klemfare: Dette symbolet varslere brukere om områder som kan forårsake personskade.
	Klemfare: Dette symbolet varslere brukere om områder som kan forårsake personskade.
	Varmevarsel – Fare for brannskader Dette symbolet varslere brukere om områder hvor det eksisterer varme overflater som ikke må berøres.
	Høyspenningsvarsel Dette symbolet varslere brukere om områder hvor det eksisterer høyspenning. Vær veldig forsiktig rundt dette området for å unngå personskader.
	Forsiktig: Angir at det må utføres en obligatorisk handling for å unngå skade på eiendommen.
	Ikke berør delen eller området av skriveren.
	Skriveren har deler som blir varme. Den må derfor avkjøles en stund før den kan flyttes eller pakkes inn. Du kan unngå personskader og skader på skriveren ved å vente 30 minutter etter at skriveren ble slått at, slik at smeltevoksen stivner og skrivehodet avkjøles.
	Jord/jordingsterminal
	Papirstopp
	Lås

Symbol	Beskrivelse
	Lås opp

Symbol	Beskrivelse
	Nedkjøling
	Forløpt tid
	Legg i papir
	Hullet papir
	Transparenter
	Legg i brevark med forsiden opp.
	Legg i brevark med forsiden ned.
	Legg i etiketter med forsiden ned.
	USB Universal seriebuss
	LAN Lokalt nettverk
	Vekt
	Avbryt/stopp-knapp

Symbol	Beskrivelse
	Tilbakeknapp
	OK-knapp
	Hjelp
	Strømsparing-knapp
	Dette elementet kan resirkuleres.

