







































## printersymboler

Symbol	Beskrivelse
	Advarsel: Angiver en fare, der kan forårsage alvorlig personskade eller dødsfald, hvis den ikke undgås.
	Advarsel om varm overflade: Varm overflade på eller i printeren. Vær forsigtig for at undgå personskade.
	Klemningsfare: Dette advarselssymbol advarer brugere om områder, hvor der er risiko for personskade.
	Forsigtig: Angiver en påbudt handling, som skal udføres, for at undgå maskinskade.
	Rør ikke ved enheden eller dette område i printeren.
	Brænd ikke genstanden.
	Olie fra rengøringssettet kan plette tøj og materialer. Tip ikke rengøringssettet, da der kan dryppe olie fra magasinet. Lad ikke rengøringssettet komme i kontakt med tøj.
	Stil ikke printeren på skrå. Der kan løbe toner ud.
	Se ikke ind i scanneren under drift.
	Når printeren slukkes, skal du vente 30 minutter på, at printeren køler ned, inden du flytter eller tipper den.
	Brug ikke papir fastgjort med hæfteklammer eller nogen anden form for clips.

Symbol	Beskrivelse
	Anvend ikke papir, der er foldet, krøllet eller rynket.
	Ilæg ikke papir, der tidligere er udskrevet på eller er brugt.
	Der må ikke kopieres penge.
	Læg papir eller materiale i.
	Papirstop
	Lås
	Lås op
	Papirclips
	Nedkøling
	Forløbet tid
	Arkføder
	1-sidet original
	Forhullet papir

Symbol	Beskrivelse
	Transparenter
	Læg brevhovedpapir med tekstsiden opad.
	Læg brevhovedpapir med tekstsiden nedad.
	Læg etiketter med tekstsiden nedad.
	USB Universal Serial Bus
	LAN Local Area Network (lokalt netværk)
	Telefonlinje
	Vægt
	Knappen Start
	Knappen Stop
	Knappen Services hjem
	Knappen Services
	Knappen Opgavestatus
	Knappen Printerstatus

Symbol	Beskrivelse
	Energispareknapp
CA //	Knappen Slet alt
	Knappen Stands udskrivning
	Knappen Log på/af
?	Knappen Hjælp
	Knappen Sprog
	Denne genstand kan genbruges.