









































Símbols de la impressora

Símbol	Descripció
	Avís: Indica un perill que pot causar lesions greus o mortals si no s'evita.
	Avís de superfície calenta: Superfície calenta a sobre o a dins de la impressora. Actueu amb precaució per evitar lesions.
	Perill de pessigada: Aquest símbol d'avís alerta els usuaris sobre les àrees on hi ha possibilitat de danys personals.
	Atenció: Indica una acció que cal realitzar obligatòriament per evitar danys materials.
	No toqueu la part o l'àrea de la impressora.
	No cremeu el producte.
	L'oli del kit de neteja pot tacar la roba i altres materials. No inclineu el kit de neteja perquè l'oli pot vessar de la safata. Eviteu el contacte del kit de neteja amb la roba.
	No inclineu la impressora. Això podria fer vessar la tinta.
	No mireu dins l'escàner mentre estigui en funcionament.
	Després d'apagar-la, espereu 30 minuts perquè es refredi la impressora abans de moure-la o inclinar-la.
	No utilitzeu paper amb grapes o amb qualsevol material d'enquadernació.

Símbol	Descripció
	No utilitzeu paper arrugat, ondulat, plegat ni fes.
	No torneu a col·locar paper que ja s'hagi utilitzat o en el qual s'hagi imprimit anteriorment.
	No copieu diners.
	Afegeu paper o suports d'impressió.
	Encallament de paper
	Bloqueja
	Desbloqueja
	Clip
	Refredament
	Temps transcorregut
	Col·locació de paper
	Original d'una sola cara
	Paper perforat

Símbol	Descripció
	Transparència
	Carregueu paper amb capçalera cara amunt.
	Carregueu paper amb capçalera cara avall.
	Carregueu les etiquetes cara avall.
	USB Bus sèrie universal
	LAN Xarxa d'àrea local
	Línia telefònica
	Pes
	Botó Inicia
	Botó Atura
	Botó Pàgina inicial de serveis
	Botó Serveis
	Botó Estat del treball
	Botó Estat de la impressora

Símbol	Descripció
	Botó Estalvi d'energia
CA //	Botó Esborra-ho tot
	Botó Atura temporalment la impressió
	Botó Inicia/tanca la sessió
?	Botó Ajuda
	Botó Idioma
	Aquest element es pot reciclar.