







































Symboles de l'imprimante






Xerox® ColorQube® 8700/8900



Symbole	Description
	Avertissement : Indique un danger qui peut entraîner la mort ou de graves blessures s'il n'est pas évité.
	Avertissement, surface chaude : Surface brûlante sur ou à l'intérieur de l'imprimante. Prendre toutes les précautions nécessaires afin d'éviter de se blesser.
	Danger de pincement : Ce symbole d'avertissement indique à l'utilisateur quelles sont les zones où il y a possibilité de blessures corporelles.
	Attention : Signale une mesure obligatoire à prendre pour éviter d'endommager le système.
	Ne pas toucher la partie ou la zone de l'imprimante.
	Ne pas brûler l'élément.
	L'huile présente dans le kit de nettoyage peut tacher les vêtements ou toute autre surface. Ne pas incliner le kit de nettoyage car de l'huile pourrait couler du bac. Ne laissez pas le kit de nettoyage toucher vos vêtements.
	Ne pas incliner l'imprimante. Vous pourriez renverser de l'encre.
	Ne regardez pas dans le scanner pendant son fonctionnement.
	Après sa mise hors tension, patienter 30 minutes pendant que l'imprimante refroidit avant de la déplacer ou de l'incliner.
	Ne pas utiliser de papier comportant des agrafes ou trombones.

Symbole	Description
	Ne pas utiliser du papier plié, recourbé ou froissé.
	Ne pas recharger du papier préalablement imprimé ou utilisé.
	Ne pas copier d'argent.
	Ajouter du papier ou un support.
	Incident papier
	Verrouiller
	Déverrouiller
	Trombone
	Refroidissement
	Temps écoulé
	Alimenter le papier
	Document recto
	Support perforé

Symbole	Description
	Transparent
	Placer le papier à en-tête face dessus.
	Placer le papier à en-tête face dessous.
	Placer les étiquettes face dessous.
	USB (Universal Serial Bus)
	LAN (Local Area Network)
	Ligne téléphonique
	Poids
	Touche Marche
	Touche Arrêt
	Touche Accueil Services
	Touche Services
	Touche État travail
	Bouton État de l'imprimante

Symbole	Description
	Bouton Économie d'énergie
CA //	Touche Annuler tout
	Touche Interrompre l'impression
	Touche Connexion / Déconnexion
?	Touche Aide
	Touche Langue
	Cet élément ne peut pas être recyclé.