

































Simboli della stampante Xerox® ColorQube® 8700/8900



Simbolo	Descrizione
	Avvertenza: Indica un rischio che, se non evitato, può portare a lesioni gravi o fatali.
	Avviso di superficie calda: Punti molto caldi all'interno o all'esterno della stampante. Usare particolare cautela per evitare lesioni personali.
	Pericolo di schiacciamento: Questo simbolo segnala all'utente aree che possono presentare rischi di lesioni personali.
	Attenzione: Indica un'azione obbligatoria da eseguire per evitare danni materiali.
	Non toccare il componente o l'area della stampante.
	Non bruciare il componente.
	L'olio del kit di pulizia potrebbe macchiare indumenti e materiali. Non inclinare il kit di pulizia in quanto l'olio potrebbe colare dal vassoio. Tenere il kit di pulizia lontano dagli indumenti.
	Non inclinare la stampante. L'inchiostro potrebbe rovesciarsi.
	Non guardare all'interno dello scanner durante il funzionamento.
	Dopo lo spegnimento, attendere 30 minuti che la stampante si raffreddi prima di spostarla o inclinarla.
	Non utilizzare fogli pinzati o rilegati in qualsiasi modo.

Simbolo	Descrizione
	Non utilizzare carta piegata, increspata, arricciata o spiegazzata.
	Non ricaricare carta precedentemente stampata o utilizzata.
	Non riprodurre banconote.
	Aggiungere carta o altri supporti.
	Inceppamento carta
	Blocca
	Sblocca
	Graffetta
	Raffreddamento
	Tempo trascorso
	Caricare carta
	Originale solo fronte
	Carta perforata

Simbolo	Descrizione
	Trasparenti
	Caricare carta intestata a faccia in su.
	Caricare carta intestata a faccia in giù.
	Caricare le etichette a faccia in giù.
	USB Universal Serial Bus
	LAN Local Area Network
	Linea telefonica
	Peso
	Pulsante Avvio
	Pulsante Arresto
	Pulsante Home page Servizi
	Pulsante Servizi
	Pulsante Stato lavori
	Pulsante Stato stampante

Simbolo	Descrizione
	Pulsante Economizzatore
CA //	Pulsante Cancella tutto
	Pulsante Sospendi stampa
	Pulsante Accesso
?	Pulsante Guida (?)
	Pulsante Lingua
	Questo elemento può essere riciclato.