












































Skriversymboler

Symbol	Beskrivelse
	Advarsel: Indikerer en potensiell fare som kan forårsake skade eller dødsfall hvis den ikke unngås.
	Advarsel varm overflate: Svært varm overflate på eller i skriveren. Vær forsiktig for å unngå at du skader deg.
	Klemfare: Dette symbolet varslere brukere om områder som kan forårsake personskade.
	Forsiktig: Angir at det må utføres en obligatorisk handling for å unngå skade på eiendommen.
	Ikke berør delen eller området av skriveren.
	Ikke brenn enheten.
	Olje fra rengjøringssettet kan sette flekker på klær og materiale. Ikke hold rengjøringssettet på skrå fordi olje kan dryppe fra magasinet. Ikke la rengjøringssettet komme i kontakt med klærne dine.
	Ikke tipp skriveren. Det kan føre til søl av smeltevoks.
	Ikke se inn i skanneren når den er i bruk.
	Når du har slått av skriveren, må du vente 30 minutter til den er avkjølt før du flytter eller vipper den.
	Ikke bruk papir som er festet med stifter eller binders av noe slag.

Symbol	Beskrivelse
	Ikke bruk papir som er brettet, krøllete eller veldig bøyd.
	Ikke bruk papir som alt er kopiert på eller skrevet ut.
	Ikke kopier penger.
	Legg i papir eller materiale.
	Papirstopp
	Lås
	Lås opp
	Binders
	Nedkjøling
	Forløpt tid
	Legg i papir
	1-sidig original
	Hullet papir

Symbol	Beskrivelse
	Transparenter
	Legg i brevark med forsiden opp.
	Legg i brevark med forsiden ned.
	Legg i etiketter med forsiden ned.
	USB Universal seriebuss
	LAN Lokalt nettverk
	Telefonlinje
	Vekt
	Start
	Stopp
	Startvindu for tjenester
	Tjenester
	Jobbstatus
	Skriverstatus-knapp

Symbol	Beskrivelse
	Strømsparing-knapp
CA //	Slett alt-knapp
	Avbryt utskrift-knapp
	Logg på/av
?	Hjelp
	Språk
	Dette elementet kan resirkuleres.