












































## Skrivarsymboler

Symbol	Beskrivning
	Varning: Anger en risk som kan resultera i svåra personskador eller dödsfall om den inte undviks.
	Varning om hög temperatur: Het yta på eller i skrivaren. Iaktta försiktighet för att undvika personskador.
	Klämrisk: Den här symbolen varnar användaren för områden där det finns risk för personskador.
	Försiktighet: Anger en åtgärd som måste vidtas för att undvika egendomsskador.
	Rör inte den delen eller det området på skrivaren.
	Elda inte upp artikeln.
	Olja från rengöringsatsen kan fläcka ned kläder och material. Luta inte rengöringsatsen eftersom olja kan droppa från magasinet. Håll rengöringsatsen på avstånd från dina kläder.
	Tippa inte skrivaren. Det kan medföra bläckläckage.
	Titta inte rakt in i skannern medan den arbetar.
	Vänta i 30 minuter tills skrivaren har svalnat efter att den har stängts av innan du flyttar eller lutar den.
	Använd inte papper med klamrar eller andra typer av sammanfogning.

Symbol	Beskrivning
	Använd inte vikt, veckat, böjt eller skrynkligt papper.
	Använd inte tidigare utskrivet eller begagnat papper.
	Kopiera inte pengar.
	Fyll på papper eller material.
	Papperskvadd
	Lås
	Lås upp
	Gem
	Kylning
	Förfluten tid
	Fyll på papper
	Enkelsidigt original
	Hålslaget papper

Symbol	Beskrivning
	Stordior
	Placera brevhuvudet upp.
	Placera brevhuvudet ned
	Placera märkning ned.
	USB Universal Serial Bus
	LAN Local Area Network
	Telefonlinje
	Vikt
	Startknapp
	Stoppknapp
	Hem/serviceknapp
	Serviceknapp
	Jobbstatusknapp
	Knapp för skrivarstatus

Symbol	Beskrivning
	Energispar knapp
CA //	Återställningsknapp
	Pausa utskrifts knapp
	In/utloggningsknapp
?	Hjälpknapp
	Språknapp
	Denna produkt kan återvinnas.