Xerox[®] ColorQube[™] 9201/9202/9203 Comment effectuer une copie



Préparation

- 1. Appuyez deux fois sur la touche Tout effacer puis sur Confirmer pour annuler les sélections effectuées précédemment.
- 2. Chargez les documents faces imprimées vers le haut dans le chargeur ou faces imprimées vers le bas sur la glace d'exposition.









Numérisation

- 3. Appuyez sur la touche Accueil Services.
- 4. Sélectionnez l'option Copie. L'onglet Copie s'affiche.
- 5. Effectuez les modifications de programmation nécessaires. Modifiez par exemple les options de mode couleur, de réduction/ agrandissement, de mode tirage, de papier et de finition.
- 6. Saisissez le nombre d'exemplaires souhaité à l'aide du pavé numérique.
- 7. Appuyez sur Démarrer pour numériser les documents et traiter le travail de copie.

Le travail de copie est prêt et rejoint la file d'attente.

En savoir plus

Pour plus d'informations, voir :

- Guide d'utilisation
- Guide d'utilisation rapide
- http://www.support.xerox.com



Xerox[®] ColorQube[™] 9201/9202/9203 Comment envoyer un fax



Préparation

- 1. Appuyez deux fois sur la touche Tout effacer puis sur Confirmer pour annuler les sélections effectuées précédemment.
- 2. Chargez les documents faces imprimées vers le haut dans le chargeur ou faces imprimées vers le bas sur la glace d'exposition.









Numérisation

- 3. Appuyez sur la touche Accueil Services.
- 4. Sélectionnez l'option Fax. L'onglet Fax s'affiche.
- 5. Saisissez le numéro de fax dans le champ prévu à cet effet. Sélectionnez Ajouter pour ajouter le numéro à la liste des destinataires. Entrez d'autres numéros si nécessaire.
- 6. Effectuez les modifications de programmation nécessaires.
- 7. Appuyez sur Démarrer pour numériser les documents et traiter le travail de fax.

Le travail de télécopie est prêt et rejoint la file d'attente.

En savoir plus

Pour plus d'informations, voir :

- Guide d'utilisation
- Guide d'utilisation rapide
- http://www.support.xerox.com



Xerox[®] ColorQube[™] 9201/9202/9203 Comment envoyer un fax serveur



Préparation

- 1. Appuyez deux fois sur la touche Tout effacer puis sur Confirmer pour annuler les sélections effectuées précédemment.
- 2. Chargez les documents faces imprimées vers le haut dans le chargeur ou faces imprimées vers le bas sur la glace d'exposition.









Numérisation

- 3. Appuyez sur la touche Accueil Services.
- 4. Sélectionnez l'option Fax serveur. L'onglet Fax serveur s'affiche.
- 5. Saisissez le numéro de fax dans le champ prévu à cet effet. Sélectionnez Ajouter pour ajouter le numéro à la liste des destinataires. Entrez d'autres numéros si nécessaire.
- 6. Effectuez les modifications de programmation nécessaires.
- 7. Appuyez sur Démarrer pour numériser les documents et traiter le travail de fax.

Le travail de télécopie est prêt et rejoint la file d'attente.

En savoir plus

Pour plus d'informations, voir :

- Guide d'utilisation
- Guide d'utilisation rapide
- http://www.support.xerox.com



Xerox[®] ColorQube[™] 9201/9202/9203 Comment envoyer un fax Internet



Préparation

- 1. Appuyez deux fois sur la touche Tout effacer puis sur Confirmer pour annuler les sélections effectuées précédemment.
- 2. Chargez les documents faces imprimées vers le haut dans le chargeur ou faces imprimées vers le bas sur la glace d'exposition.







Numérisation

- 3. Appuyez sur la touche Accueil Services.
- 4. Sélectionnez l'option Fax Internet. L'onglet Fax Internet s'affiche.
- 5. Sélectionnez Nouveau destinataire. Vérifiez que l'option À s'affiche dans le menu déroulant. Saisissez l'adresse électronique et sélectionnez Ajouter. Ajoutez des destinataires supplémentaires si nécessaire puis sélectionnez Fermer.
- 6. Effectuez les modifications de programmation nécessaires.
- 7. Appuyez sur Démarrer pour numériser les documents et traiter le travail de fax.

Le travail de télécopie est prêt et rejoint la file d'attente.

En savoir plus

Pour plus d'informations, voir :

- Guide d'utilisation
- Guide d'utilisation rapide
- http://www.support.xerox.com



Xerox[®] ColorQube[™] 9201/9202/9203 Comment réimprimer des travaux mémorisés



Préparation

- 1. Appuyez deux fois sur la touche Tout effacer puis sur Confirmer pour annuler les sélections effectuées précédemment.
- 2. Chargez les documents faces imprimées vers le haut dans le chargeur ou faces imprimées vers le bas sur la glace d'exposition.









Numérisation

- 3. Appuyez sur la touche Accueil Services.
- 4. Sélectionnez l'option Réimprimer un travail mémorisé. Les travaux mémorisés s'affichent.
- 5. Utilisez les flèches haut et bas pour parcourir et sélectionner le dossier ou le travail souhaité.
- 6. Effectuez les modifications de programmation nécessaires.
- 7. Saisissez le nombre d'exemplaires souhaité et sélectionnez Démarrer pour lancer l'impression.

Le travail d'impression est prêt et rejoint la file d'attente.

En savoir plus

Pour plus d'informations, voir :

- Guide d'utilisation
- Guide d'utilisation rapide
- http://www.support.xerox.com



Xerox[®] ColorQube[™] 9201/9202/9203 Comment envoyer un courrier électronique



Préparation

- 1. Appuyez deux fois sur la touche Tout effacer puis sur Confirmer pour annuler les sélections effectuées précédemment.
- 2. Chargez les documents faces imprimées vers le haut dans le chargeur ou faces imprimées vers le bas sur la glace d'exposition.









Numérisation

- 3. Appuyez sur la touche Accueil Services.
- 4. Sélectionnez l'option Courrier électronique. L'onglet Courrier électronique s'affiche.
- 5. Sélectionnez Nouveau destinataire. Vérifiez que l'option À s'affiche dans le menu déroulant. Saisissez l'adresse électronique et sélectionnez Ajouter. Ajoutez des destinataires supplémentaires si nécessaire puis sélectionnez Fermer.
- 6. Effectuez les modifications de programmation nécessaires.
- 7. Appuyez sur Démarrer pour numériser les documents et traiter le travail de courrier électronique.

Le courrier électronique est prêt et rejoint la file d'attente.

En savoir plus

Pour plus d'informations, voir :

- Guide d'utilisation
- Guide d'utilisation rapide
- http://www.support.xerox.com



Xerox[®] ColorQube[™] 9201/9202/9203 Comment procéder à une numérisation réseau



Préparation

- 1. Appuyez deux fois sur la touche Tout effacer puis sur Confirmer pour annuler les sélections effectuées précédemment.
- 2. Chargez les documents faces imprimées vers le haut dans le chargeur ou faces imprimées vers le bas sur la glace d'exposition.









Numérisation

- 3. Appuyez sur la touche Accueil Services.
- 4. Sélectionnez l'option Numérisation flux de travail. L'onglet Numérisation flux de travail s'affiche.
- 5. Sélectionnez dans la liste de modèles le modèle à utiliser pour le travail.
- 6. Effectuez les modifications de programmation nécessaires.
- 7. Appuyez sur Démarrer pour numériser les documents et traiter le travail de numérisation.

Les images numérisées sont archivées à l'emplacement défini dans le modèle, à partir duquel l'utilisateur pourra les récupérer.

En savoir plus

Pour plus d'informations, voir :

- Guide d'utilisation
- Guide d'utilisation rapide
- http://www.support.xerox.com



Xerox[®] ColorQube[™] 9201/9202/9203 Présentation de la machine





Panneau de commande







Pour plus d'informations, voir :

- Guide d'utilisation
- Guide d'utilisation rapide
- http://www.support.xerox.com

Xerox[®] ColorQube[™] 9201/9202/9203 Comment mettre en place du papier





Magasin 4 (départ manuel)

- 1. Vérifiez que le magasin est abaissé.
- 2. Pour les supports de format supérieur, utilisez l'extension du magasin.
- 3. Placez le support face à imprimer vers le bas dans le magasin. Veillez à ce que la pile ne dépasse pas la ligne de remplissage maximal.
- 4. Assurez-vous que les guides papier effleurent à peine les supports.
- 5. Les paramètres du support contenu dans le magasin s'affichent sur l'écran tactile du périphérique.
- 6. Vérifiez et confirmez ou modifiez les

Magasin 5

- 1. Appuyez sur le bouton pour ouvrir la porte.
- 2. Attendez que le plateau soit en position basse.
- 3. Placez le support face à imprimer vers le bas dans le magasin. Veillez à ce que la pile ne dépasse pas la ligne de remplissage maximal.
- 4. Fermez la porte. Le magasin remonte automatiquement.



Magasins 1, 2 et 3

- 1. Ouvrez le magasin.
- Placez le support face à imprimer vers le haut dans le magasin.
 Veillez à ce que la pile ne dépasse pas la ligne de remplissage maximal.
- 3. Magasins 1 et 2 uniquement. Assurez-vous que les guides papier effleurent à peine les supports.
- 4. Refermez le magasin. Les paramètres du support contenu dans le magasin s'affichent sur l'écran tactile du périphérique.
- 5. Vérifiez et confirmez ou modifiez les paramètres selon vos besoins.



Magasin 6 (module d'insertion)

- Placez le support face à imprimer vers le haut dans le magasin et orientez-le dans la position qui convient
- 2. Veillez à ce que la pile ne dépasse pas la ligne de remplissage maximal.
- Assurez-vous que les guides papier effleurent à peine les supports. Les paramètres du support contenu dans le magasin s'affichent sur l'écran tactile du périphérique.
- 4. Vérifiez et confirmez ou modifiez les paramètres selon vos besoins.

paramètres selon vos besoins.



En savoir plus

- Guide d'utilisation
- Guide d'utilisation rapide
- http://www.support.xerox.com

