Xerox[®] ColorQube[™] 9301/ 9302/ 9303 Descripción general de la máquina





Panel de control





Más información

Si precisa más información, consulte:

- Guías del usuario
- http://www.support.xerox.com

Xerox[®] ColorQube[™] 9301/ 9302/ 9303 Colocación del papel





Bandeja 4 (especial)

- 1. Asegúrese de que la bandeja esté en la posición de abajo.
- 2. Para materiales de impresión más grandes, utilice la extensión de la bandeja.
- 3. Coloque el material de impresión hacia abajo en la bandeja. El papel no debe sobrepasar la línea tope de llenado.
- 4. Asegúrese de que las guías de papel apenas toquen el papel.
- 5. Las opciones del papel de la bandeja se muestran en la pantalla táctil.

Bandeja 5

- 1. Pulse el botón para abrir la puerta.
- 2. Espere a que baje la bandeja.
- 3. Coloque el material de impresión hacia abajo en la bandeja. El papel no debe sobrepasar la línea tope de llenado.
- 4. Cierre la puerta. La bandeja se eleva automáticamente.

Bandejas 1, 2 y 3

- 1. Abra la bandeja.
- 2. Coloque el material de impresión hacia arriba en la bandeja. El papel no debe sobrepasar la línea tope de llenado.
- 3. Bandejas 1 y 2 solamente: asegúrese de que las guías de papel apenas toquen el papel.
- 4. Cierre la bandeja. Las opciones del papel de la bandeja se muestran en la pantalla táctil.
- 5. Compruebe y confirme las opciones, o cámbielas.



Bandeja 6 (insertador)

- Coloque el material de impresión hacia arriba en la bandeja y compruebe que es la orientación correcta de dicho material.
- 2. El papel no debe sobrepasar la línea tope de llenado.
- 3. Asegúrese de que las guías de papel solo rocen el papel. Las opciones del papel de la bandeja se muestran en la pantalla táctil.
- 4. Compruebe y confirme las opciones, o cámbielas.

6. Compruebe y confirme las opciones, o cámbielas.





Más información

- Guías del usuario
- http://www.support.xerox.com
- Los pesos y tamaños de papel se indican en la Guía del usuario



Xerox[®] ColorQube[™] 9301/ 9302/ 9303 Realización de una copia



Preparación

- 1. Pulse el botón Borrar todos (AC) dos veces y, a continuación, Confirmar para cancelar las opciones de programación de pantalla anteriores.
- 2. Coloque los documentos originales hacia arriba en el alimentador de documentos o hacia abajo en el cristal de exposición.









Copia

- 3. Pulse el botón Página de inicio de Servicios.
- 4. Seleccione la opción Copia. Se muestra la ficha Copia.
- Realice todos los cambios de programación que sean necesarios, como Color de salida, Reducir/Ampliar, Suministro de papel, Copia a 2 caras y Salida de copia.
- 6. Especifique la cantidad de copias con el teclado numérico.
- 7. Pulse Iniciar para escanear los originales y procesar el trabajo de copia.

El trabajo de copia se coloca en la cola de trabajos que están preparados para procesarse.

Más información

Si precisa más información, consulte:

- Guías del usuario
- http://www.support.xerox.com



Xerox[®] ColorQube[™] 9301/ 9302/ 9303 Envío de un fax



Preparación

- 1. Pulse el botón Borrar todos (AC) dos veces y, a continuación, Confirmar para cancelar las opciones de programación de pantalla anteriores.
- 2. Coloque los documentos originales hacia arriba en el alimentador de documentos o hacia abajo en el cristal de exposición.









Fax

- 3. Pulse el botón Página de inicio de Servicios.
- 4. Seleccione la opción Fax. Se muestra la ficha Fax.
- 5. Seleccione el campo de entrada y escriba el número de fax. Seleccione Agregar para agregar el número a la lista de destinatarios. Introduzca números adicionales si así lo requiere.
- 6. Realice todos los cambios de programación que sean necesarios.
- 7. Pulse Iniciar para escanear los originales y procesar el trabajo de fax.

El trabajo de fax se coloca en la cola de trabajos que están preparados para procesarse.



Más información

Si precisa más información, consulte:

- Guías del usuario
- http://www.support.xerox.com



Xerox[®] ColorQube[™] 9301/ 9302/ 9303 Envío de un fax de servidor



Preparación

- Pulse el botón Borrar todos (AC) dos veces y, a continuación, Confirmar para cancelar las opciones de programación de pantalla anteriores.
- 2. Coloque los documentos originales hacia arriba en el alimentador de documentos o hacia abajo en el cristal de exposición.









Fax

- 3. Pulse el botón Página de inicio de Servicios.
- 4. Seleccione la opción Fax de servidor. Se muestra la ficha Fax de servidor.
- Seleccione el campo de entrada y escriba el número de fax. Seleccione Agregar para agregar el número a la lista de destinatarios. Introduzca números adicionales si así lo requiere.
- 6. Realice todos los cambios de programación que sean necesarios.
- 7. Pulse Iniciar para escanear los originales y procesar el trabajo de fax.

El trabajo de fax se coloca en la cola de trabajos que están preparados para procesarse.

Más información

Si precisa más información, consulte:

- Guías del usuario
- http://www.support.xerox.com



Xerox[®] ColorQube[™] 9301/ 9302/ 9303 Envío de un fax de Internet



Preparación

- 1. Pulse el botón Borrar todos (AC) dos veces y, a continuación, Confirmar para cancelar las opciones de programación de pantalla anteriores.
- 2. Coloque los documentos originales hacia arriba en el alimentador de documentos o hacia abajo en el cristal de exposición.









Fax

- 3. Pulse el botón Página de inicio de Servicios.
- 4. Seleccione la opción Fax de Internet. Se muestra la ficha Fax de Internet.
- 5. Seleccione Nuevo destinatario. Compruebe que aparece Para en el menú desplegable. Introduzca una dirección de e-mail y seleccione Agregar. Añada tantos destinatarios adicionales como sea necesario y seleccione Cerrar.
- 6. Realice todos los cambios de programación que sean necesarios.
- 7. Pulse Iniciar para escanear los originales y procesar el trabajo de fax.

El trabajo de fax se coloca en la cola de trabajos que están preparados para procesarse.



Más información

Si precisa más información, consulte:

- Guías del usuario
- http://www.support.xerox.com



Xerox[®] ColorQube[™] 9301/ 9302/ 9303 Uso de la opción Imprimir desde...



Preparación

 Pulse el botón Borrar todos (AC) dos veces y, a continuación, Confirmar para cancelar las opciones de programación de pantalla anteriores.



- Impresión
- 3. Pulse el botón Página de inicio de Servicios.
- 4. Seleccione la opción Imprimir desde.... Se muestran los trabajos guardados que están preparados para imprimir.
- 5. Use las flechas arriba/abajo para desplazarse y seleccionar la carpeta o el trabajo deseado.
- 6. Realice todos los cambios de programación que sean necesarios.
- 7. Introduzca la cantidad deseada y seleccione Imprimir para imprimir el trabajo.

El trabajo de impresión se coloca en la cola de trabajos que están preparados para procesarse.







Más información

Si precisa más información, consulte:

- Guías del usuario
- http://www.support.xerox.com

Xerox® ColorQube™ 9301/ 9302/ 9303 Envío de un e-mail



Preparación

- 1. Pulse el botón Borrar todos (AC) dos veces y, a continuación, Confirmar para cancelar las opciones de programación de pantalla anteriores.
- 2. Coloque los documentos originales hacia arriba en el alimentador de documentos o hacia abajo en el cristal de exposición.









E-mail

- 3. Pulse el botón Página de inicio de Servicios.
- 4. Seleccione la opción E-mail. Se muestra la ficha E-mail.
- 5. Seleccione Nuevo destinatario. Compruebe que aparece Para en el menú desplegable. Introduzca una dirección de e-mail y seleccione Agregar. Añada tantos destinatarios adicionales como sea necesario y seleccione Cerrar.
- 6. Realice todos los cambios de programación que sean necesarios.
- 7. Pulse Iniciar para escanear los originales y procesar el trabajo de e-mail.

El trabajo de e-mail se coloca en la cola de trabajos que están preparados para procesarse.



Más información

Si precisa más información, consulte:

- Guías del usuario
- http://www.support.xerox.com



Xerox[®] ColorQube[™] 9301/ 9302/ 9303 Uso de la función Escaneado de trabajos



Preparación

- Pulse el botón Borrar todos (AC) dos veces y, a continuación, Confirmar para cancelar las opciones de programación de pantalla anteriores.
- 2. Coloque los documentos originales hacia arriba en el alimentador de documentos o hacia abajo en el cristal de exposición.









Escaneado

- 3. Pulse el botón Página de inicio de Servicios.
- 4. Seleccione la opción Escaneado de trabajos. Se muestra la ficha Escaneado de trabajos.
- 5. Seleccione una plantilla para el trabajo a partir de las plantillas de la lista.
- 6. Realice todos los cambios de programación que sean necesarios.
- 7. Pulse Iniciar para escanear los originales y procesar el trabajo de escaneado.

Las imágenes escaneadas se archivan en la ubicación especificada en la plantilla, listas para que el usuario pueda recuperarlas.

Más información

Si precisa más información, consulte:

- Guías del usuario
- http://www.support.xerox.com



Xerox[®] ColorQube[™] 9301/ 9302/ 9303 Uso del puerto USB



Preparación

- Pulse el botón Borrar todos (AC) dos veces y, a continuación, Confirmar para cancelar las opciones de programación de pantalla anteriores.
- 2. Introduzca la unidad Flash USB en el puerto USB situado en el lado izquierdo del dispositivo.

Escaneado

- 3. Coloque los documentos originales hacia arriba en el alimentador de documentos o hacia abajo en el cristal de exposición.
- 4. Seleccione la opción Escanear a USB. Se mostrará la ficha Escaneado de trabajos.
- 5. Realice todos los cambios de programación que sean necesarios.
- 6. Pulse Iniciar para escanear los originales y procesar el trabajo de escaneado.

Las imágenes escaneadas están guardadas en la unidad Flash USB del directorio raíz.

Impresión

- 7. Seleccione la opción Imprimir desde USB.... Se mostrarán las opciones de Imprimir desde...
- 8. Use las flechas arriba/abajo para desplazarse y seleccionar la carpeta o el trabajo preparado para la impresión.
- 9. Realice todos los cambios de programación que sean necesarios.
- 10. Especifique la cantidad necesaria y pulse Iniciar para imprimir el trabajo.









El trabajo de impresión se coloca en la cola de trabajos que están preparados para procesarse.

Más información

Si precisa más información, consulte:

- Guías del usuario
- http://www.support.xerox.com



Xerox[®] ColorQube[™] 9301/ 9302/ 9303



Mantenimiento y suministros

Barras de tinta

- Coloque barras de tinta sólida en el área de colocación de tinta. Se pueden colocar hasta 6 barras de tinta por color mientras el dispositivo está en funcionamiento.
- 2. Cuando coloque las barras de tinta sólida, asegúrese de colocar el color correcto en la ranura correcta de colocación de tinta.

Bandeja de residuos de tinta

- 3. La bandeja de residuos de tinta acumula restos de tinta del mantenimiento de los cabezales de impresión.
- 4. El dispositivo no funcionará si la bandeja de residuos de tinta está llena. Deberá vaciar la bandeja. Los residuos de tinta para desechar no son tóxicos y se pueden eliminar junto con otros desechos de oficina.

Unidad de limpieza

- 5. La unidad de limpieza aplica al cartucho de cilindro un agente que libera un aceite de silicona.
- 6. Sustituya la unidad siguiendo las instrucciones de la pantalla táctil y recicle la unidad antigua tal y como se indica en el envoltorio de la nueva unidad o según le indique el personal de Xerox.

Residuos de la perforadora y de los cartuchos de grapas

- 7. Si el dispositivo está equipado con una acabadora de oficina o una acabadora de gran capacidad, se le solicitará que sustituya el cartucho o cartuchos de grapas cuando el dispositivo se lo indique.
- 8. Si la acabadora cuenta con la unidad de perforación opcional, también deberá vaciar el recipiente de residuos de la perforadora cuando el dispositivo se lo indique.







Mantenimiento de la calidad de impresión

Hay una serie de tareas que el dispositivo realiza automáticamente para mantener la calidad de impresión.

Si se produce algún problema, es posible que el dispositivo necesite procesar hojas en blanco a través del recorrido del papel para limpiar el sistema. Estas páginas se enviarán a la bandeja superior y deben ser eliminadas.

9. En la pantalla táctil, aparecen instrucciones más detalladas.

Más información

Si precisa más información, consulte:

- Guías del usuario
- http://www.support.xerox.com

Si necesita más opciones para corregir los problemas de calidad de imagen, acceda a la sección Herramientas.

- 10. Pulse el botón Estado de la máquina. Seleccione la ficha Herramientas.
- Seleccione Solución de problemas.
 Seleccione Corregir calidad de imagen.
 Seleccione Líneas claras, Manchas o Avanzadas

para corregir los problemas.