Xerox[®] ColorQube[™] 9301/ 9302/ 9303 Informacje o maszynie











Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

- Podręczniki użytkownika
- http://www.support.xerox.com

Xerox[®] ColorQube[™] 9301/ 9302/ 9303 Jak załadować papier





Taca 1, 2 i 3

- 1. Otwórz tacę.
- Umieść na tacy nośniki stroną do zadruku do góry. Nie można ładować papieru powyżej linii maksymalnego zapełniania.
- 3. Tylko taca 1 i 2. Upewnij się, że prowadnice dotykają papieru.
- 4. Zamknij tacę. Ustawienia papieru na danej tacy są wyświetlone na ekranie dotykowym.
- 5. Sprawdź i potwierdź lub zmień ustawienia.



Taca 6 (przekładkowa)

- Umieść nośniki stroną do zadruku do góry i sprawdź, czy jest to odpowiednia orientacja danego nośnika.
- 2. Nie można ładować papieru powyżej linii maksymalnego zapełniania.
- Upewnij się, że prowadnice dotykają papieru. Ustawienia papieru na danej tacy są wyświetlone na ekranie dotykowym.
- 4. Sprawdź i potwierdź lub zmień ustawienia.

Taca 4 (boczna)

- 1. Upewnij się, że taca jest w pozycji dolnej.
- 2. W przypadku większych nośników należy użyć przedłużki tacy.
- Umieść na tacy nośniki stroną do zadruku do dołu. Nie można ładować papieru powyżej linii maksymalnego zapełniania.
- Upewnij się, że prowadnice dotykają papieru.
- 5. Ustawienia papieru na danej tacy są wyświetlone na ekranie dotykowym.
- 6. Sprawdź i potwierdź lub zmień ustawienia.

Taca 5

- Naciśnij przycisk, aby otworzyć drzwiczki.
- 2. Poczekaj na opuszczenie tacy.
- Umieść na tacy nośniki stroną do zadruku do dołu. Nie można ładować papieru powyżej linii maksymalnego zapełniania.
- 4. Zamknij drzwiczki. Taca zostanie automatycznie podniesiona.





Więcej informacji

- Podręczniki użytkownika
- http://www.support.xerox.com
- Gramatury i rozmiary papieru zawiera Podręcznik użytkownika



Xerox® ColorQube™ 9301/ 9302/ 9303 Jak wykonać kopię



Przygotowanie

- 1. Naciśnij przycisk Wyczyść wszystko dwukrotnie, a następnie przycisk Potwierdź, aby anulować wybór dokonany na poprzednim ekranie programowania.
- 2. Załaduj dokumenty oryginału stroną zadrukowaną do góry do podajnika dokumentów lub stroną zadrukowaną w dół na szybę dokumentów.









Kopiowanie

- 3. Naciśnij przycisk Strona główna usług.
- 4. Wybierz opcję Kopiowanie. Zostanie wyświetlona karta Kopiowanie.
- Wprowadź wymagane zmiany opcji, na przykład Wyjście kolorowe, Zmniejszenie/Powiększenie, Źródło papieru, 2-stronne kopiowanie i Wyjście kopii.
- 6. Podaj liczbę kopii za pomocą klawiatury numerycznej.
- 7. Naciśnij przycisk Start, aby skanować oryginały i wykonać pracę kopiowania.

Praca kopiowania zostanie przesłana do kolejki prac w celu wykonania.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

- Podręczniki użytkownika
- http://www.support.xerox.com



Xerox[®] ColorQube[™] 9301/ 9302/ 9303 Jak wysłać faks



Przygotowanie

- 1. Naciśnij przycisk Wyczyść wszystko dwukrotnie, a następnie przycisk Potwierdź, aby anulować wybór dokonany na poprzednim ekranie programowania.
- 2. Załaduj dokumenty oryginału stroną zadrukowaną do góry do podajnika dokumentów lub stroną zadrukowaną w dół na szybę dokumentów.









Faks

- 3. Naciśnij przycisk Strona główna usług.
- 4. Wybierz opcję Faksowanie. Zostanie wyświetlona karta Faksowanie.
- 5. Wybierz pole wpisywania i podaj numer faksu. Wybierz pozycję Dodaj, aby dodać numer do listy odbiorców. Podaj kolejne numery, w zależności od potrzeb.
- 6. Wprowadź odpowiednie zmiany w ustawieniach.
- 7. Naciśnij przycisk Start, aby skanować oryginały i wykonać pracę faksowania.

Praca faksowania przechodzi do kolejki prac gotowych do przetwarzania.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

- Podręczniki użytkownika
- http://www.support.xerox.com



Xerox[®] ColorQube[™] 9301/ 9302/ 9303 Jak wysłać faks serwera



Przygotowanie

- 1. Naciśnij przycisk Wyczyść wszystko dwukrotnie, a następnie przycisk Potwierdź, aby anulować wybór dokonany na poprzednim ekranie programowania.
- 2. Załaduj dokumenty oryginału stroną zadrukowaną do góry do podajnika dokumentów lub stroną zadrukowaną w dół na szybę dokumentów.









Faks

- 3. Naciśnij przycisk Strona główna usług.
- 4. Wybierz opcję Faks serwera. Zostanie wyświetlona karta Faks serwera.
- 5. Wybierz pole wpisywania i podaj numer faksu. Wybierz pozycję Dodaj, aby dodać numer do listy odbiorców. Podaj kolejne numery, w zależności od potrzeb.
- 6. Wprowadź odpowiednie zmiany w ustawieniach.
- 7. Naciśnij przycisk Start, aby skanować oryginały i wykonać pracę faksowania.

Praca faksowania przechodzi do kolejki prac gotowych do przetwarzania.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

- Podręczniki użytkownika
- http://www.support.xerox.com



Xerox[®] ColorQube[™] 9301/ 9302/ 9303 Jak wysłać faks internetowy



Przygotowanie

- 1. Naciśnij przycisk Wyczyść wszystko dwukrotnie, a następnie przycisk Potwierdź, aby anulować wybór dokonany na poprzednim ekranie programowania.
- 2. Załaduj dokumenty oryginału stroną zadrukowaną do góry do podajnika dokumentów lub stroną zadrukowaną w dół na szybę dokumentów.









Faks

- 3. Naciśnij przycisk Strona główna usług.
- 4. Wybierz opcję Faks internetowy. Zostanie wyświetlona karta Faks internetowy.
- Wybierz pozycję Nowy odbiorca. Sprawdź, czy w menu rozwijanym jest wyświetlona pozycja Do. Podaj adres e-mail i wybierz pozycję Dodaj. Dodaj innych odbiorców, w zależności od potrzeb, a następnie wybierz pozycję Zamknij.
- 6. Wprowadź odpowiednie zmiany w ustawieniach.
- 7. Naciśnij przycisk Start, aby skanować oryginały i wykonać pracę faksowania.

Praca faksowania przechodzi do kolejki prac gotowych do przetwarzania.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

- Podręczniki użytkownika
- http://www.support.xerox.com



Xerox[®] ColorQube[™] 9301/ 9302/ 9303 Jak korzystać z opcji Drukuj z...



Przygotowanie

1. Naciśnij przycisk Usuń wszystko (AC) dwukrotnie, a następnie naciśnij przycisk Potwierdź, aby anulować wszystkie ustawienia wprowadzone na poprzednim ekranie.



- 3. Naciśnij przycisk Strona główna usług.
- 4. Wybierz opcję Drukuj z.... Zostanie wyświetlony ekran zapisanych prac gotowych do druku.
- 5. Użyj strzałki w górę i w dół, aby przewinąć i wybrać folder lub pracę.
- 6. Wprowadź odpowiednie zmiany w ustawieniach.
- 7. Podaj wymaganą liczbę, a następnie wybierz pozycję Drukuj, aby wydrukować pracę.

Praca drukowania zostanie przesłana do kolejki prac w celu wykonania.







Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

- Podręczniki użytkownika
- http://www.support.xerox.com

Xerox[®] ColorQube[™] 9301/ 9302/ 9303 Jak wysłać wiadomość e-mail



Przygotowanie

- 1. Naciśnij przycisk Wyczyść wszystko dwukrotnie, a następnie przycisk Potwierdź, aby anulować wybór dokonany na poprzednim ekranie programowania.
- 2. Załaduj dokumenty oryginału stroną zadrukowaną do góry do podajnika dokumentów lub stroną zadrukowaną w dół na szybę dokumentów.









E-mail

- 3. Naciśnij przycisk Strona główna usług.
- 4. Wybierz opcję E-mail. Zostanie wyświetlona karta E-mail.
- Wybierz pozycję Nowy odbiorca. Sprawdź, czy w menu rozwijanym jest wyświetlona pozycja Do. Podaj adres e-mail i wybierz pozycję Dodaj. Dodaj innych odbiorców, w zależności od potrzeb, a następnie wybierz pozycję Zamknij.
- 6. Wprowadź odpowiednie zmiany w ustawieniach.
- 7. Naciśnij przycisk Start, aby skanować oryginały i wykonać pracę poczty e-mail.

Praca poczty e-mail zostanie przesłana do kolejki prac w celu wykonania.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

- Podręczniki użytkownika
- http://www.support.xerox.com



Xerox[®] ColorQube[™] 9301/9302/9303 Jak korzystać z opcji Skanowanie pracy



Przygotowanie

- 1. Naciśnij przycisk Wyczyść wszystko dwukrotnie, a następnie przycisk Potwierdź, aby anulować wybór dokonany na poprzednim ekranie programowania.
- 2. Załaduj dokumenty oryginału stroną zadrukowaną do góry do podajnika dokumentów lub stroną zadrukowaną w dół na szybę dokumentów.









Skanowanie

- 3. Naciśnij przycisk Strona główna usług.
- 4. Wybierz opcję <mark>Skanowanie pracy</mark>. Zostanie wyświetlona karta Skanowanie pracy.
- 5. Wybierz szablon pracy spośród wyświetlonych na liście.
- 6. Wprowadź odpowiednie zmiany w ustawieniach.
- 7. Naciśnij przycisk Start, aby skanować oryginały i wykonać pracę skanowania.

Zeskanowane obrazy są zapisywane w miejscu określonym w szablonie i czekają na pobranie przez użytkownika.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

- Podręczniki użytkownika
- http://www.support.xerox.com



Xerox[®] ColorQube[™] 9301/ 9302/ 9303 Jak korzystać z portu USB



Przygotowanie

- 1. Naciśnij przycisk Usuń wszystko (AC) dwukrotnie, a następnie naciśnij przycisk Potwierdź, aby anulować wszystkie ustawienia wprowadzone na poprzednim ekranie.
- 2. Włóż napęd flash USB do portu USB znajdującego się po lewej stronie urządzenia.

Skanowanie

- 3. Załaduj dokumenty oryginału stroną zadrukowaną do góry do podajnika dokumentów lub stroną zadrukowaną w dół na szybę dokumentów.
- 4. Wybierz opcję Skanuj do USB. Zostanie wyświetlona karta Skanowanie pracy.
- 5. Wprowadź wymagane zmiany opcji.
- 6. Naciśnij przycisk Start, aby zeskanować oryginały i wykonać skanowanie.

Zeskanowane obrazy zostaną umieszczone na nośniku flash USB w katalogu głównym.

Drukuj

- 7. Wybierz opcję Drukuj z USB. Zostaną wyświetlone opcje Drukuj z....
- 8. Użyj strzałek w górę/w dół, aby przewijać i wybrać żądany folder i pracę gotową do druku.
- 9. Wprowadź wymagane zmiany opcji.
- 10. Wprowadź żądaną ilość i naciśnij przycisk Start, aby wydrukować pracę.

Praca drukowania przechodzi do kolejki prac gotowych do przetwarzania.









Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

- Podręczniki użytkownika
- http://www.support.xerox.com



Xerox[®] ColorQube[™] 9301/ 9302/ 9303



Konserwacja i materiały eksploatacyjne

Laski tuszu

- 1. Załaduj laski stałego tuszu do obszaru ładowania tuszu. Gdy urządzenie jest uruchomione, można załadować do 6 lasek stałego tuszu na kolor.
- 2. Podczas ładowania lasek stałego tuszu sprawdź, czy prawidłowy kolor jest załadowany do prawidłowego otworu tuszu.

Taca zużytego tuszu

- 3. Taca zużytego tuszu zbiera pozostałości tuszu powstałe na skutek konserwacji głowicy drukującej.
- Urządzenie nie będzie działać, jeżeli taca zużytego tuszu będzie pełna — należy opróżniać tacę. Zużyty tusz jest nietoksyczny i można go wyrzucać w normalny sposób.

Zespół czyszczący

- 5. Zespół czyszczący nakłada czynnik uwalniający olej silikonowy na bęben drukujący.
- 6. Wymień zespół postępując według instrukcji podanych na ekranie dotykowym, a zużyty zespół zutylizuj zgodnie z wytycznymi na opakowaniu lub informacjami podanymi przez lokalnego przedstawiciela firmy Xerox.

Wkłady zszywek i odpady dziurkacza

- Jeżeli urządzenie zostało wyposażone w finisher biurowy lub finisher o dużej pojemności, po wyświetleniu odpowiedniego komunikatu konieczna będzie wymiana wkładu lub wkładów zszywek.
- 8. Jeżeli finisher posiada opcjonalny zestaw dziurkacza, po wyświetleniu odpowiedniego komunikatu konieczne będzie także opróżnienie pojemnika na odpady dziurkacza.
- 9. Szczegółowe instrukcje są podawane na ekranie dotykowym.







Konserwacja dotycząca jakości druku

Aby zachować jakość wydruku, urządzenie może wykonywać wiele zadań automatycznie.

Jeżeli wystąpi problem, konieczne może być przepuszczenie przez ścieżkę papieru urządzenia pustych kartek w celu oczyszczenia systemu. Strony te zostaną skierowane do tacy górnej i należy je wyrzucić.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

- Podręczniki użytkownika
- http://www.support.xerox.com

Aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji korekty jakości obrazu, przejdź do sekcji Narzędzia.

- 10. Naciśnij przycisk Stan maszyny. Wybierz kartę Narzędzia.
- 11. Wybierz opcję Rozwiązywanie problemów.
 12. Wybierz opcję Popraw jakość obrazu.
 13. Wybierz opcję Jasne pasma, Smugi lub Zaawansowane, aby skorygować problemy.