

PostScript® Användarhandbok

604P17454_SV



Förberedd och översatt av: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1HE ENGLAND

© 2004 Fuji Xerox Co., Ltd. Alla rättigheter förbehålls.

Copyright-skyddet omfattar alla typer av material och information som tillåts enligt nu gällande eller framtida lagstiftning inklusive, utan begränsning, material som har genererats för programmen som visas på skärmen, till exempel ikoner och knappar.

Xerox[®], The Document Company[®], det digitala X[®]et och alla Xerox-produkter som nämns i denna publikation är varumärken som tillhör Xerox Corporation. Produktnamn och varumärken som tillhör andra företag erkänns härmed.

Informationen i detta dokument är korrekt när den publiceras. Xerox förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen utan föregående meddelande. Ändringar och tekniska uppdateringar kommer att införas i framtida utgåvor av dokumentationen. Senaste information finns alltid på <u>www.xerox.com</u>.

Innehåll

1	Kontrollera innehållet i PostScript-paketet	5
2	Användning i Windows 95/98/Me	7
-	Om programmet	7
	Medföljande program	7
	Maskinyarukray/programyarukray	، ع
	Datorsystem	8
	Grundprogram	8
	Installera skrivardrivrutinen AdobePS	8
	Tillvägagångssätt	8
	Funktioner i skrivardrivrutinen	9
	Funktioner på fliken Konfiguration	10
	Inställningar	10
	Funktioner på fliken Alternativ	12
	Inställningar	12
	Funktioner på fliken Utmatningsinställningar	13
	Inställningar	13
	Hur du använder hjälpfunktionen	14
3	Användning i Windows NT 4.0	15
-	Om programmet	15
	Medföljande program	15
	Maskinvarukrav/programvarukrav	16
	Datorsystem	16
	Grundprogram	16
	Installera skrivardrivrutinen AdobePS	16
	Tillvägagångssätt	16
	Enhetsalternativ och utskriftsinställningar	17
	Funktioner på fliken Enhetsinställningar	18
	Inställningar	18
	Funktioner på fliken Konfiguration	19
	Inställningar	19
	Funktioner på fliken Avancerat	20
	Inställningar	20
	Funktioner på fliken Utmatningsinstallningar	22
	Installningar	22 دد
		ZZ
4	Användning i Windows 2000, Windows XP och Windows	
	Server 2003	23
	Om programmet	

	Medföljande program	23
	Maskinvarukrav/programvarukrav	24
	Datorsystem	24
	Grundprogram	24
	Installera skrivardrivrutinen	24
	Tillvägagångssätt	24
	Enhetsalternativ och utskriftsinställningar	26
	Funktioner på fliken Enhetsinställningar	26
	Inställningar	27
	Funktioner på fliken Konfiguration	27
	Inställningar	28
	Inställningar i dialogrutan Avancerade alternativ	28
	Inställningar	29
	Funktioner på fliken Utmatningsinställningar	
	Instâllningar	
	Hur du anvander njalpfunktionen	
5	Användning på Macintosh-datorer	31
	Om programmet	31
	Medföliande program	
	Maskinvarukrav/programvarukrav	
	Datorsystem	
	Grundprogram	32
	Installera skrivardrivrutinen AdobePS	
	Tillvägagångssätt (Mac OS 9.x eller tidigare)	32
	Ställa in skrivardrivrutinen (Mac OS 9.x eller tidigare)	33
	Tillvägagångssätt (Mac OS X)	35
	Tillvägagångssätt	35
	Lägga till en skrivare (Mac OS X)	35
	Tillvägagångssätt	36
	Skrivaralternativ	
	Alternativ	
	Inställning av skrivarspecifika alternativ	37
	För Mac OS 9.x och tidigare	
	För Mac OS X	
	Installningar	
	Stalla III SKIIValuiiviutiien	
	Installera skärmteckensnitten	
6	Bilaga	43
	Försiktighetsanvisningar och begränsningar	43
	Problemlösning	43
	Utskrift	43
	Sakregister	45

1 Kontrollera innehållet i PostScript-paketet

Enheterna och komponenterna i paketet beskrivs nedan. Kontakta Xerox Kundtjänst om något av följande saknas.



2 Användning i Windows 95/98/Me

I kapitlet finns följande avsnitt:

- Om programmet
 - Medföljande program
 - Maskinvarukrav/programvarukrav
- Installera skrivardrivrutinen AdobePS
 - Tillvägagångssätt
- Funktioner i skrivardrivrutinen
 - Funktioner på fliken Konfiguration
 - Funktioner på fliken Alternativ
 - Funktioner på fliken Utmatningsinställningar
- Hur du använder hjälpfunktionen

Om programmet

I avsnittet beskrivs programmet för Windows 95, Windows 98 och Windows Me som finns på cd-romskivan PostScript Driver Library.

Medföljande program

Följande komponenter ingår på den medföljande cd-romskivan.

AdobePS skrivardrivrutin (ver. 4.5.3) och PPD-filer – Adobe PostScript drivrutin och PPD-filer (för Windows 95/98/Me).

ATM (Adobe Type Manager)(ver. 4.0) – Används för att installera, aktivera och hantera teckensnitt.

Adobe Screen Fonts (TrueType/PostScript) – Omfattar 136 skärmteckensnitt (19 TrueType och 117 PostScript) som är kompatibla med skrivarens teckensnitt. ATM används vid installationen av PostScript-skärmteckensnitt. När du använder de teckensnitten vid utskrift är det bäst att också använda Adobe PostScript drivrutin (4.5.3).

Adobe Acrobat Reader – Du kan visa och skriva ut PDF-filer på alla större datorplattformar.

Maskinvarukrav/programvarukrav

Nedan anges minimikraven på systemet för skrivardrivrutinen för Windows 95/ Windows 98/Windows Me.

Datorsystem

Persondator där operativsystemet Windows 95, Windows 98 eller Windows Me kan användas.

Grundprogram

· Windows 95, Windows 98 eller Windows Me

Installera skrivardrivrutinen AdobePS

Installera AdobePS skrivardrivrutin 4.5.3 i Windows 95, Windows 98 eller Windows Me på följande sätt.

I avsnittet beskrivs installation i Windows 98 som exempel.

Du kan avbryta installationen av drivrutinen genom att klicka på [Avbryt] i dialogrutan som visas under installationen. Du kan också klicka på [Föregående] om du vill ta bort inställningarna i dialogrutan som just visas och återgå till den föregående.

Tillvägagångssätt

- 1. Starta Windows 98.
- 2. Öppna Start-menyn, peka på Inställningar och klicka på [Skrivare].
- 3. Dubbelklicka på [Lägg till skrivare] i fönstret Skrivare.
- 4. Klicka på [Nästa].
- Markera hur skrivaren är ansluten till datorn och klicka på [Nästa].
 Välj [Lokal skrivare] om skrivaren är ansluten direkt till datorn. Välj annars [Nätverksskrivare]. Följande exempel gäller en lokal skrivare.

Obs! Om du väljer [Nätverksskrivare] måste du ange sökvägen till skrivaren i rutan för nätverkssökväg eller könamn.

- 6. Lägg i cd-romskivan PostScript Driver Library i cd-romenheten.
- 7. Klicka på [Diskett finns].
- 8. Skriv "Enhetsbeteckning:\Swedish\PrinterDriver\win9x_Me" i rutan "Kopiera tillverkarens filer från:" och klicka på [OK].
 I den här handboken används "E:" som beteckning på cd-romenheten.
 Om du använder en annan enhet anger du motsvarande beteckning.

Obs! Klicka på [Bläddra] och välj en mapp på cd-romskivan.

9. Markera skrivarmodellen i listan Skrivare och klicka på [Nästa].

- 10. Markera porten du använder och klicka på [Nästa].
- **11.** Skriv in ett namn på skrivaren och ange också om du vill använda skrivaren som standardskrivare. Klicka sedan på [Nästa].
- 12. Ange om en testsida ska skrivas ut och klicka på [Slutför].

Installationen börjar.

13. Bekräfta att en skrivare har lagts till i fönstret Skrivare.

Installationen av drivrutinen är nu klar. Ta ut cd-romskivan ur cd-romenheten.

Se *Funktioner i skrivardrivrutinen på sida 9* beträffande inställningen av skrivaren. Förvara cd-romskivan på ett säkert ställe.

Funktioner i skrivardrivrutinen

I det här avsnittet beskrivs skrivarspecifika inställningar av drivrutinens funktioner.

- Fliken Konfiguration
- Fliken Alternativ
- Fliken Utmatningsinställningar

Obs! Du kan också se hjälptexterna när det gäller de här inställningarna. Se *Hur du använder hjälpfunktionen på sida 14* om du vill ha närmare information om hjälpsystemet.

Om du vill visa drivrutinens funktioner, väljer du skrivarikonen i fönstret Skrivare och klickar sedan på [Egenskaper] på Arkivmenyn.

Funktioner på fliken Konfiguration

I avsnittet beskrivs funktionerna på fliken Konfiguration.

Markera funktionen som du vill ställa in på Funktionslistan och gör inställningarna i rutan Ändra nedan.

Allmänt Information Papper Grafik Teckensnitt PostScript Vattenstämplar Konfiguration Alternativ Utmatningsinställningar Eunktionslista På Manuell matningsriktning Stående Förskjutning av buntar Inget Mata avdelare från Inget Mata avdelare Avvelare utan text Papperstyp lavdelare) Använd skrivarinställningar Sotrering Av Rastrerad Tunna punkter På Tillgängligt skrivarminne Tillgängligt teckensnitt-cache 3355 KB Kontoläge Administratör På Yf På Yf	Egenskaper för Xerox WorkCentre M118 PS	? ×
Földförbättring På Manuell matningsriktning Stående Förskjutning av buntar Inget Mata avdelare från Inget Skriv ut på avdelare Avdelare utan text Papperstyp (avdelare) Använd skrivarinställningar Sotering Av Rastread Tunna punkter Auto orientering för eget papper På Tillgängligt tskrivarminne 15432 KB Tillgängligt teckensnitt-cache 3355 KB Kontoläge Administratör På Tillgängligt teckensnitt-cache Jinställningar för: Bildförbättring På Mational providenter	Allmänt Information Papper Grafik Teckensnitt PostScr Vattenstämplar Konfiguration Alternativ Utmatningsinställning Funktionslista	pt ar
Inställningar för: Bildförbättring På I	Bildrörbättning På Manuell matningsriktning Stående Förskjutning av buntar Inget Mata avdelare från Inget Skriv ut på avdelare Avdelare utan text Papperstyp (avdelare) Använd skrivarinställningar Sortering Av Rastrerad Tunna punkter Auto reintering för eget papper På Tillgängligt skrivarminne 15432 KB Tillgängligt teckensnitt-cache 3355 KB Kontoläge Administratör	
	Inställningar för: Bildförbättring På INSTÄllningar för: Bildförbättring Rå INSTÄLLER	

Obs! Du kan återgå till grundinställningarna genom att klicka på [Återställ grundvärden].

Obs! Vilka alternativ som kan väljas varierar beroende på vilka tillval som är installerade. Ändra de här alternativen först sedan du har bekräftat att inställningarna av tillvalen är klara. Se *Funktioner på fliken Alternativ på sida 12*.

Inställningar

Bildförbättring – Anger om bildförbättringsfunktionen ska användas. Om du väljer [På] jämnas bildkanter ut vid utskriften. Hackiga kanter blir jämnare genom att bildens upplösning ökas artificiellt. Vid utskrift av en bitmappsbild bestående av stora rasterpunkter kan det i vissa fall vara omöjligt att åstadkomma en jämnare färggradering. I så fall väljer du [Av].

Utkastläge – Anger om mängden färgpulver ska minskas vid utskriften. Om du väljer [På] blir den utskrivna färgen genomgående ljusare. Detta är lämpligt vid utskrift av dokument där hög utskriftskvalitet inte är nödvändig.

Manuell matningsriktning – Anger papperets orientering vid utskrift från det manuella magasinet. Om papperets kortsida ska matas in först väljer du [Liggande]. Om papperets långsida ska matas in först väljer du [Stående].

Förskjutning av buntar – Enskilda jobb eller kopiesatser förskjuts åt ena sidan i utmatningsfacket för att det ska bli lättare att skilja dem åt.

Mata avdelare från – Anger från vilket pappersmagasin som avdelare för stordior ska matas. Om [Auto] är valt används magasinet som är inställt på maskinen.

Skriv ut på avdelare – Anger om utskrift ska göras både på avdelarna för stordior och på själva stordiorna.

Papperstyp (avdelare) – Anger papperstypen för avdelare för stordior.

Sorterat – Bestämmer om arken i ett flersidigt dokument ska sorteras vid utskriften.

Rastrerat – Anger rastreringsinställningar för utskriften.

Välj [Tunna punkter] för de fina rasterpunkter som vanligen används i PostScript.

Välj [Kraftiga punkter] för grövre punkter än inställningen Små punkter.

Välj [Typ 3] för samma rastreringsinställning som används i PCL.

Auto orientering för eget papper – Anger om orienteringen ska korrigeras vid utskrift på eget papper.

Ersättningsmagasin – Anger vilken åtgärd som ska tillämpas när papper med önskat format inte finns i maskinen.

Använd skrivarinställningarna – Använder den aktuella skrivarens inställningar. Inställningarna kan bekräftas på kontrollpanelen.

Visa meddelande – Visar meddelanden om papperstillgång på kontrollpanelen. Det går inte att skriva ut dokument förrän papper har fyllts på.

Använd närmaste format (anpassa bild) – Närmaste pappersformat används och bildstorleken anpassas automatiskt.

Använd närmaste format (utan zoom) – Närmaste pappersformat används men bildstorleken ändras inte.

Använd större format (anpassa bild) – Ett papper större än originalet används och bildstorleken anpassas automatiskt.

Använd större format (utan zoom) – Ett papper större än originalet används men bildstorleken ändras inte.

Tillgängligt skrivarminne – anger tillgängligt skrivarminne (i KB) i rutan Redigera. I vanliga fall behöver den här uppgiften inte ändras.

Tillgängligt cacheminne för teckensnitt – ange tillgängligt cacheminne för teckensnitt (i KB) i rutan Ändra. I vanliga fall behöver den här uppgiften inte ändras.

Kontoläge – Anger om alla användare eller bara administratören får ändra behörighetsrelaterade inställningar.

Funktioner på fliken Alternativ

I det här avsnittet beskrivs inställningarna på fliken Alternativ.

Markera tillvalen under Skrivartillbehör och gör eventuella ändringar i rutan Ändra. För att använda respektive funktion måste inställningarna på den här fliken vara de rätta.

genskaper för Xerox Worl	Centre M118 PS
Allmänt Information Vattenstämplar Konfig	Papper Grafik Teckensnitt PostScript uration Alternativ Utmatningsinställningar
Skrivartilibehor Dubbelsidesenhet Fackalternativ Förskjutande utmatningsfac Inställningar för pappersform Byt pappersformat (8K/16K Minne	Har ei installerats Har ei installerats k Har ei installerats nat Tum-serien) Förenklad kinesiska Standard 192 MB
, Inställningar för: Di Har ej installerats	ubbelsidesenhet
	Hämta information från skrivare Hjälp Återställ grundvärden
	OK Avbryt ⊻erkställ

Obs! Du kan återgå till grundinställningarna genom att klicka på [Återställ grundvärden].

Inställningar

Dubbelsidesenhet – Anger om det har installerats en dubbelsidesenhet. Välj Installerad om enheten har installerats. När du väjer Installerad kan du välja funktionen för dubbelsidig utskrift på fliken Papper.

Magasinalternativ – Anger vilken typ av pappersmagasin som är installerad i maskinen.

Om konfigurationen med två magasin har markerats kan magasin 1 och 2 användas. Om konfigurationen med fyra magasin har markerats kan magasin 1 till 4 användas.

Förskjutande utmatningsfack – Anger om ett förskjutande utmatningsfack har installerats. Välj Installerad om facket har installerats. När du väljer Installerad kan du välja funktionen för förskjutning på fliken Konfiguration.

Inställningar av pappersformat – Anger vilken grupp av pappersformat som ska användas.

Byt pappersformat (8K/16K) – ange önskat språk för att lämpligt pappersformat, 8K eller 16K, ska aktiveras.

Minne – Anger storleken på skrivarens minne.

Funktioner på fliken Utmatningsinställningar

enskaper för Xe	erox WorkCentre M118 PS
Allmänt Inforr Vattenstämplar	nation Papper Grafik Teckensnitt PostScr Konfiguration Alternativ Utmatningsinställning
<u>U</u> tskriftsformat:	Samma som pappersformat
<u>F</u> örsättssida:	Använd skrivarinställningar 💌
Bekräfta e-pos	stjobb
<u>E</u> -postadress:	
🔽 Visa <u>v</u> arningsr	neddelande om Utmatningsinställningar
	<u>Skrivarens status</u> <u>O</u> m <u>Hj</u> älp Återställ grundvärden
	<u>S</u> krivarens status <u>O</u> m <u>Hjälp</u> Återställ grundvärden

I det här avsnittet beskrivs funktionerna på fliken Utmatningsinställningar.

Obs! Du kan återgå till grundinställningarna genom att klicka på [Återställ grundvärden].

Inställningar

Utmatningsformat – anger formatet på papperet som används vid utskriften. Utskrifterna förstoras eller förminskas automatiskt beroende på pappersformatet som markeras här och på fliken Papper.

Om du exempelvis väljer formatet [B5] på fliken Papper och [A4] som utmatningsformat, förstoras utskriften automatiskt.

Om du väljer [Inget], skrivs jobbet ut på formatet som har ställts in i programmet.

Försättssida – Anger om en försättssida ska användas vid utskrift.

Om [Använd skrivarinställningar] markeras tillämpas skrivarens inställning. Om [Skriv ut startsida] markeras skrivs försättssidan ut på startsidan.

Bekräfta jobb via e-post – Anger om funktionen för e-postmeddelande ska användas för att via e-post ge besked om att ett jobb är slutfört. Grundinställningen är [Av].

E-postadress – anger e-postadressen för funktionen E-postbesked.

Visa varningsmeddelande om utmatningsinställningar – vid utskrift kontrollerar drivrutinen om inställningen av utmatningsformatet strider mot andra inställningar.

När den här funktionen är aktiverad och konflikt föreligger, visas en konfliktruta. För att fortsätta utskriften måste du kontrollera innehållet i dialogrutan och ändra de motstridiga inställningarna.

När funktionen är inaktiv, visas ingen konfliktruta och de motstridiga inställningarna justeras automatiskt så att utskriften kan fortsätta.

Bildrotering (180 grader) – markera kryssrutan [På] om utskrifterna ska roteras 180°. Grundinställningen är [Av].

Hur du använder hjälpfunktionen

Nedan beskrivs hur du använder hjälpfunktionen.

- Om du klickar på ? visas ett frågetecken intill markören. Du kan då klicka på de objekt som du vill veta mer om. En ruta med tillhörande information öppnas. Du stänger rutan genom att klicka i den.
- 2. Om du klickar på [Hjälp] visas information om den aktuella fliken.

3 Användning i Windows NT 4.0

I kapitlet finns följande avsnitt:

- Om programmet
 - Medföljande program
 - Maskinvarukrav/programvarukrav
- Installera skrivardrivrutinen AdobePS
 - Tillvägagångssätt
- Enhetsalternativ och utskriftsinställningar
 - Funktioner på fliken Enhetsinställningar
 - Funktioner på fliken Konfiguration
 - Funktioner på fliken Avancerat
 - Funktioner på fliken Utmatningsinställningar
- Hur du använder hjälpfunktionen

Om programmet

I avsnittet beskrivs programmet för Windows NT 4.0 som finns på cd-romskivan PostScript Driver Library.

Medföljande program

Följande komponenter ingår på cd-romskivan.

AdobePS skrivardrivrutin (ver. 5.2.2) och PPD-filer – Adobe PostScript drivrutin och PPD-filer (för Windows NT 4.0).

ATM (Adobe Type Manager) (ver. 4.0) – Används för att installera, aktivera och hantera teckensnitt.

Adobe Screen Fonts (TrueType/PostScript) – omfattar 136 skärmteckensnitt (19 TrueType och 117 PostScript) som är kompatibla med skrivarens teckensnitt. ATM används vid installationen av PostScript-skärmteckensnitt. När du använder de teckensnitten vid utskrift är det bäst att också använda Adobe PostScript drivrutin (5.2.2).

Adobe Acrobat Reader – Du kan visa och skriva ut PDF-filer på alla större datorplattformar.

Maskinvarukrav/programvarukrav

Nedan anges minimikraven på systemet för skrivardrivrutinen till Windows NT 4.0.

Datorsystem

Persondator där operativsystemet Windows NT 4.0 kan användas.

Grundprogram

Windows NT Workstation 4.0/Windows NT Server 4.0 (Service Pack 6a eller senare)

Installera skrivardrivrutinen AdobePS

Installera AdobePS 5.2.2 skrivardrivrutin i Windows NT på följande sätt.

Du kan avbryta installationen genom att klicka på [Avbryt] i dialogrutan som visas under installationen. Du kan också klicka på [Föregående] om du vill ta bort inställningarna i dialogrutan som just visas och återgå till den föregående dialogrutan.

Tillvägagångssätt

1. Starta Windows NT 4.0.

Obs! Logga in som privilegierad användare eller som administratör. Närmare information om privilegierade användare finns i dokumentationen till Windows NT 4.0.

- 2. Öppna Start-menyn, peka på Inställningar och klicka på [Skrivare].
- 3. Dubbelklicka på [Lägg till skrivare] i fönstret Skrivare.
- 4. Markera hur skrivaren är ansluten till datorn och klicka på [Nästa]. Välj [Den här datorn] om skrivaren är ansluten direkt till datorn eller till nätverket i TCP/IP(LPD)-miljö. Välj annars [Nätverksskrivarserver]. Följande exempel gäller en lokal skrivare.

Obs! Ange målskrivaren i dialogrutan Anslut till skrivare om du har valt [Nätverksskrivarserver].

- 5. Markera porten du använder och klicka på [Nästa].
- 6. Lägg i cd-romskivan PostScript Driver Library i cd-romenheten.
- 7. Klicka på [Diskett finns].
- 8. Skriv "Enhetsbeteckning:\Swedish\PrinterDriver\winNT40" i rutan "Kopiera tillverkarens filer från:" och klicka på [OK].
 I den här handboken används "E:" som beteckning på cd-romenheten.
 Om du använder en annan enhet anger du motsvarande beteckning.

Obs! Klicka på [Bläddra] och välj en mapp på cd-romskivan.

9. Markera skrivarmodellen i listan Skrivare och klicka på [Nästa].

- **10.** Ange skrivarnamnet och om du ska använda skrivaren som standardskrivare. Klicka på [Nästa].
- 11. Välj [Inte delad] och klicka på [Nästa].
 - Installera drivrutinen på varje dator på lämpligt sätt för respektive operativsystem.
- **12.** Ange om en testsida ska skrivas ut och klicka på [Slutför].

Installationen börjar.

13. Kontrollera att skrivaren har lagts till i fönstret Skrivare.

Installationen av skrivarens drivrutin är nu klar. Ta ut cd-romskivan ur cd-romenheten.

Se Enhetsalternativ och utskriftsinställningar på sida 17 beträffande inställningen av skrivaren.

Förvara cd-romskivan på ett säkert ställe.

Enhetsalternativ och utskriftsinställningar

I det här avsnittet beskrivs skrivarspecifika inställningar och förinställningar av drivrutinens funktioner.

- Tillvalsutrustning på fliken Enhetsinställningar
- Fliken Konfiguration
- · Skrivarspecifika enhetsinställningar på fliken Avancerat
- Fliken Utmatningsinställningar

Obs! Du kan också se hjälptexterna om de här inställningarna. Se *Hur du använder hjälpfunktionen på sida 22*.

Om du vill se flikarna Enhetsinställningar och Konfiguration, markerar du skrivaren i fönstret Skrivare och klickar sedan på [Egenskaper] på Arkivmenyn.

Om du vill se fliken Avancerat eller Utmatningsinställningar, väljer du skrivarikonen i fönstret Skrivare och klickar sedan på [Dokumentstandard] på Arkivmenyn.

Funktioner på fliken Enhetsinställningar

I det här avsnittet beskrivs Installerbara alternativ på fliken Enhetsinställningar. Du måste göra lämpliga inställningar på den här fliken för att utskrift ska utföras korrekt.

Markera önskat tillbehör i Installerbara alternativ och ändra inställningarna i rutan Ändra inställningar för nedtill på fliken.



Inställningar

Dubbelsidesenhet – Anger om det har installerats en dubbelsidesenhet. Välj Installerad om enheten har installerats. När du väjer Installerad kan du välja funktionen för dubbelsidig utskrift på fliken Papper.

Magasinalternativ – Anger vilken typ av pappersmagasin som är installerad i maskinen.

Om konfigurationen med två magasin har markerats kan magasin 1 och 2 användas. Om konfigurationen med fyra magasin har markerats kan magasin 1 till 4 användas.

Förskjutande utmatningsfack – Anger om ett förskjutande utmatningsfack har installerats. Välj Installerad om facket har installerats. När du väljer Installerad kan du välja funktionen för förskjutning på fliken Konfiguration.

Inställningar av pappersformat – Anger vilken grupp av pappersformat som ska användas.

Byt pappersformat (8K/16K) – Ange önskat språk för att lämpligt format, 8K eller 16K, ska användas.

Funktioner på fliken Konfiguration

Xerox Work(Centre M11	8 PS Egensi	kaper		?
Allmänt Säkerhet	Portar	Schi nhetsinställning	emaläggning par) I Konfigu	Dela ut ration
Kontojäge:			-		
Administratör		•			
<u>A</u> nge jobbäga	re				
Använd inlog	gningsnamn	•			
Jobbägare			Lösenoro	1	
□ <u>S</u> nabbuts Vä ⊕ uts	krift j Snabbutskril kriftshastiohel	it om det uppst en i vissa situa	år problem n ationer. Om d	ned du välier det	ta
alte	ernativ blir viss arkerad som s	sa funktioner b standard.	egränsade. I	Kryssrutan ä	àr
	<u>H</u> ämta inform	nation från skri	vare Å	terställ grun	dvärden
		OK] Avb	ryt	Hjälp

I avsnittet beskrivs funktionerna på fliken Konfiguration.

Obs! Du kan återgå till grundinställningarna genom att klicka på [Återställ grundvärden].

Inställningar

Kontoläge – Anger om alla användare eller bara administratören får ändra behörighetsrelaterade inställningar.

Ange jobbägare – Bestämmer hur ett användar-ID ska skrivas.

Jobbägare – Ange ett användar-ID.

Lösenord – Ange ett lösenord som hör ihop med angivet användar-ID.

Snabbutskrift – välj den här funktionen om du vill ha högre utskriftshastighet när du använder ett program som direkt genererar PostScript.

Hämta information från skrivare – Om du klickar på [Hämta information från skrivare] när maskinen används som nätverksskrivare, kontrolleras installerad tillvalsutrustning med hjälp av utskriftsporten som skrivaren är ansluten till och detta återspeglas i inställningen av tillbehör.

Funktioner på fliken Avancerat

I det här avsnittet beskrivs inställningarna på fliken Avancerat.

Välj önskade alternativ bland Skrivarfunktioner under Dokumentalternativ på fliken Avancerat och gör inställningar i rutan Ändra inställningar för nedtill på fliken.

🎻 Xerox WorkCentre M118 PS Standard	? ×
Utskriftsformat Avancerat Utmatningsinställningar	
Skrivarfunktioner Förskjutning av bunta: <inget> Mata avdelare från: <inget> Mata avdelare från: <inget> Skriv ut på avdelare: <avdelare text="" utan=""> Papperstyp (avdelare): <använd skrivarinställningar=""> Manuell matningsriktning: <stående> Bildförbättning: <på> Utkastläge: <av> Auto orientering för eget papper: <på> Byt till magasin : <använd skrivarinställningar=""> Dyt till magasin : <använd skrivarinställningar=""></använd></använd></på></av></på></stående></använd></avdelare></inget></inget></inget>	
Förskjutning efter sats	
OK Avbryt Hit	ilp

Obs! Vilka alternativ som kan väljas varierar beroende på vilka tillval som är installerade. Ändra de här alternativen först sedan du har bekräftat att inställningarna av tillvalen är klara. Se *Funktioner på fliken Enhetsinställningar på sida 18*.

Inställningar

Förskjutning av buntar – Enskilda jobb eller kopiesatser förskjuts åt ena sidan i utmatningsfacket för att det ska bli lättare att skilja dem åt.

Mata avdelare från – Anger från vilket pappersmagasin som avdelare för stordior ska matas. Om [Auto] är valt används magasinet som är inställt på maskinen.

Skriv ut på avdelare – Anger om utskrift ska göras både på avdelarna för stordior och på själva stordiorna.

Papperstyp (avdelare) – Anger papperstypen för avdelarna för stordior.

Manuell matningsriktning – Anger papperets orientering vid utskrift från det manuella magasinet. Om papperets kortsida ska matas in först väljer du [Liggande]. Om papperets långsida ska matas in först väljer du [Stående].

Rastrerat – Anger rastreringsinställningar för utskriften.

Välj [Tunna punkter] för de fina rasterpunkter som vanligen används i PostScript.

Välj [Kraftiga punkter] för grövre punkter.

Välj [Typ 3] för samma rastreringsinställning som används i PCL.

Bildförbättring – Anger om bildförbättringsfunktionen ska användas. Om du väljer [På] jämnas bildkanterna ut vid utskriften. Hackiga kanter blir jämnare genom att bildens upplösning ökas artificiellt. Vid utskrift av en bitmappsbild bestående av stora rasterpunkter kan det i vissa fall vara omöjligt att åstadkomma en jämnare färggradering. I så fall väljer du [Av].

Utkastläge – Anger om mängden färgpulver ska minskas vid utskriften. Om du väljer [På] blir den utskrivna färgen genomgående ljusare. Detta är lämpligt vid utskrift av dokument där hög utskriftskvalitet inte är nödvändig.

Auto orientering för eget papper – Anger om orienteringen ska korrigeras vid utskrift på eget papper.

Ersättningsmagasin – Anger vilken åtgärd som ska tillämpas när papper med önskat format inte finns i maskinen.

Använd skrivarinställningar – Tillämpar skrivarens inställningar. Inställningarna kan bekräftas på kontrollpanelen.

Visa meddelande – Visar meddelanden om papperstillgång på kontrollpanelen. Det går inte att skriva ut dokument förrän papper har fyllts på.

Använd närmaste format (anpassa bild) – Närmaste pappersformat används och bildstorleken anpassas automatiskt.

Använd närmaste format (utan zoom) – Närmaste pappersformat används men bildstorleken ändras inte.

Använd större format (anpassa bild) – Papper större än originalet används och bildstorleken anpassas automatiskt.

Använd större format (utan zoom) – Ett papper större än originalet väljs men bildstorleken ändras inte.

Funktioner på fliken Utmatningsinställningar

💣 Xerox WorkCen	tre M118 PS Standard	? ×
Utskriftsformat Av-	ancerat Utmatningsinställningar	
<u>F</u> örsättssida:	Använd skrivarinställningar]
🔲 <u>B</u> ekräfta e-pos	tjobb	
E-postadress:		
E Bildrotering (18	20 grader)	
	jiadelj	
<u>S</u> krivare	ens status <u>O</u> m Återställ gru	ndvärden
	OK Avbryt	Hjälp

I det här avsnittet beskrivs funktionerna på fliken Utmatningsinställningar.

Obs! Du kan återgå till grundinställningarna genom att klicka på [Återställ grundvärden].

Inställningar

Försättssida – anger om en försättssida ska ingå i utskriften. Om [Använd skrivarinställningar] markeras tillämpas skrivarens inställning. Om [Skriv ut startsida] markeras skrivs försättssidan ut på startsidan.

Bekräfta jobb via e-post – Anger om funktionen Postbesked ska användas för att via e-post ge besked om att ett jobb är slutfört. Grundinställningen är [Av].

E-postadress – Anger e-postadressen för funktionen för e-postmeddelande.

Rotera bild (180 grader) – Markera kryssrutan [På] om utskrifterna ska roteras 180°. Grundinställningen är [Av].

Hur du använder hjälpfunktionen

Nedan beskrivs hur du använder hjälpfunktionen.

- Om du klickar på ? visas ett frågetecken intill markören. Du kan då klicka på de objekt som du vill veta mer om. En ruta med tillhörande information öppnas. Du stänger rutan genom att klicka i den.
- 2. Om du klickar på [Hjälp] visas information om den aktuella fliken.

4 Användning i Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

I kapitlet finns följande avsnitt:

- Om programmet
 - Medföljande program
 - Maskinvarukrav/programvarukrav
- Installera skrivardrivrutinen
 - Tillvägagångssätt
- Enhetsalternativ och utskriftsinställningar
 - Funktioner på fliken Enhetsinställningar
 - Funktioner på fliken Konfiguration
 - Inställningar i dialogrutan Avancerade alternativ
 - Funktioner på fliken Utmatningsinställningar
- Hur du använder hjälpfunktionen

Om programmet

I det här avsnittet beskrivs programmet som är avsett för Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 och som finns på cd-romskivan PostScript Driver Library.

Medföljande program

Följande komponenter medföljer på cd-romskivan och krävs när du använder skrivaren tillsammans med Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003.

Microsoft PScript 5 drivrutin och PPD-filer – Drivrutinen Microsoft PScript 5 och PPD-filer (för Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003).

Adobe Acrobat Reader – Du kan visa och skriva ut PDF-filer på alla större datorplattformar.

Maskinvarukrav/programvarukrav

Nedan anges minimikraven på systemet för skrivardrivrutinerna för Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003.

Datorsystem

Persondator där operativsystemet Windows 2000, Windows XP eller Windows Server 2003 kan användas.

Grundprogram

- Windows 2000 Professional
- Windows 2000 Server
- · Windows 2000 Advanced Server
- Windows XP Professional Edition
- Windows XP Home Edition
- Windows Server 2003

Installera skrivardrivrutinen

Installera MS PScript 5 skrivardrivrutin i Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 på följande sätt.

I det här avsnittet beskrivs installation av drivrutinen för Windows 2000 som exempel.

Obs! Du kan avbryta installationen genom att klicka på [Avbryt] i dialogrutan som visas under installationen. Du kan också klicka på [Föregående] om du vill ta bort inställningarna i dialogrutan som just visas och återgå till den föregående dialogrutan.

Obs! Se handboken System Administration Guide på cd-romskivan med kunddokumentation om du ska ställa in Port 9100.

Tillvägagångssätt

1. Starta Windows 2000.

Obs! Logga in som privilegierad användare eller som administratör. Närmare information om privilegierade användare finns i dokumentationen till Windows 2000.

- 2. Öppna Start-menyn, peka på Inställningar och klicka på [Skrivare].
- 3. Dubbelklicka på [Lägg till skrivare] i fönstret Skrivare.
- 4. Klicka på [Nästa].
- Markera hur skrivaren är ansluten till datorn och klicka på [Nästa]. Välj [Lokal skrivare] om skrivaren är ansluten direkt till datorn eller till nätverket i TCP/IP(LPD)-miljö. Välj annars [Nätverksskrivare]. Följande exempel gäller en lokal skrivare.

Obs! När du väljer [Lokal skrivare] ska du avmarkera kryssrutan "Identifiera och installera Plug&Play-skrivare automatiskt".

Obs! Om du har valt [Nätverksskrivare] anger du målskrivaren i dialogrutan Anslut till skrivare.

6. Markera porten du använder och klicka på [Nästa].

Om skrivaren är ansluten i TCP/IP(LPD)-miljö:

- 1) Klicka på [Skapa ny port].
- 2) Välj Normal TCP/IP-port i listan Typ och klicka på [Nästa].
- 3) Klicka på [Nästa].
- Ange skrivarens IP-adress i rutan [Skrivarnamn eller IP-adress] och klicka på [Nästa].

Klicka på [Slutför] i den dialogruta som visas.

- 7. Lägg i cd-romskivan PostScript Driver Library i cd-romenheten.
- 8. Klicka på [Diskett finns].
- 9. Skriv "(enhetsbeteckning):\Swedish\PrinterDriver\win2000" i rutan "Kopiera tillverkarens filer från:" och klicka på [OK].
 I den här handboken används "E:" som beteckning på cd-romenheten.
 Om du använder en annan enhet anger du motsvarande beteckning.

Obs! Klicka på [Bläddra] och välj en mapp på cd-romskivan.

- 10. Markera skrivarmodellen i listan Skrivare och klicka på [Nästa].
- **11.** Skriv ett namn på skrivaren och ange om du ska använda den som standardskrivare. Klicka på [Nästa].
- 12. Välj [Dela inte denna skrivare] och klicka på [Nästa].

Installera drivrutinen på varje dator på lämpligt sätt för respektive operativsystem.

- 13. Ange om en testsida ska skrivas ut och klicka på [Nästa].
- 14. När du har bekräftat inställningarna klickar du på [Slutför].

Obs! Om dialogrutan "Digital signatur kunde inte hittas" visas, klickar du på [Ja] för att fortsätta.

Installationen börjar.

15. Kontrollera att skrivaren har lagts till i fönstret Skrivare.

Installationen av skrivarens drivrutin är nu klar. Ta ut cd-romskivan ur cd-romenheten.

Se Enhetsalternativ och utskriftsinställningar på sida 26 beträffande inställningen av skrivaren.

Förvara cd-romskivan på ett säkert ställe.

Enhetsalternativ och utskriftsinställningar

I det här avsnittet beskrivs skrivarspecifika inställningar av drivrutinens funktioner. Övrig information finns i hjälpavsnitten.

- · Tillvalsutrustning på fliken Enhetsinställningar
- Fliken Konfiguration
- Skrivarspecifika alternativ i Skrivarfunktioner i dialogrutan Avancerade alternativ
- Fliken Utmatningsinställningar

Obs! Du kan också se hjälptexterna om de här inställningarna. Se *Hur du använder hjälpfunktionen på sida 30.*

Om du vill visa flikarna Enhetsinställningar och Konfiguration, markerar du skrivaren i fönstret Skrivare och klickar sedan på [Egenskaper] på Arkiv-menyn.

Om du vill visa dialogrutan Avancerade alternativ, markerar du skrivaren i fönstret Skrivare och klickar sedan på [Utskriftsinställningar] på Arkiv-menyn. Klicka på [Avancerat] på skärmen Layout.

Om du vill visa fliken Utmatningsinställningar, markerar du skrivaren i fönstret Skrivare och klickar sedan på [Utskriftsinställningar] på Arkiv-menyn.

Funktioner på fliken Enhetsinställningar

I det här avsnittet beskrivs Installerbara alternativ på fliken Enhetsinställningar. Du måste göra lämpliga inställningar på den här fliken för att kunna skriva ut korrekt.

Markera ett installerbart alternativ och ändra inställningarna i listrutan till höger.



Dubbelsidesenhet – Anger om det har installerats en dubbelsidesenhet. Välj Installerad om enheten har installerats. När du väjer Installerad kan du välja funktionen för dubbelsidig utskrift på fliken Papper.

Magasinalternativ – Anger vilken typ av pappersmagasin som är installerad i maskinen.

Om konfigurationen med två magasin har markerats kan magasin 1 och 2 användas. Om konfigurationen med fyra magasin har markerats kan magasin 1 till 4 användas.

Förskjutande utmatningsfack – Anger om ett förskjutande utmatningsfack har installerats. Välj Installerad om facket har installerats. När du väljer Installerad kan du välja funktionen för förskjutning på fliken Konfiguration.

Inställningar av pappersformat – Anger vilken grupp av pappersformat som ska användas.

Byt pappersformat (8K/16K) – Ange önskat språk för att lämpligt pappersformat, 8K eller 16K, ska aktiveras.

Funktioner på fliken Konfiguration

erox WorkCe	ntre M118 P5 - e	genskaper	
Allmänt	Delning	Portar	Avancerat
Säkerhet	Enhetsinst	ällningar	Konfiguration
Kontoläge:			
Administratör		•	
Ange jobbägare			
Använd inlogg	ningsnamn	•	
Jobbägare		Löser	nord
Admin\LOCSY	63E		
Snabbutski	ift		
¥älj 9 utskr alterr omar	Snabbutskrift om det iftshastigheten i vissæ nativ blir vissæ funktio kerad som standard.	uppstår proble a situationer. O Iner begränsad	m med Im du väljer detta de. Kryssrutan är
Hä	nta information från s	krivare	Återställ grundvärden

I det här avsnittet beskrivs inställningarna på fliken Konfiguration.

Obs! Du kan återgå till grundinställningarna genom att klicka på [Återställ grundvärden].

Kontoläge – Anger om alla användare eller bara administratören får ändra behörighetsrelaterade inställningar.

Ange jobbägare – Ange hur ett användar-ID ska skrivas.

Jobbägare – Ange ett användar-ID.

Lösenord – Ange ett lösenord som hör ihop med angivet användar-ID.

Snabbutskrift – välj den här funktionen om du vill ha högre utskriftshastighet när du använder ett program som direkt genererar PostScript.

Hämta information från skrivare – Om du klickar på [Hämta information från skrivare] när maskinen används som nätverksskrivare, kontrolleras installerad tillvalsutrustning med hjälp av den utskriftsport som skrivaren är ansluten till. Resultatet visas i Skrivartillbehör.

Inställningar i dialogrutan Avancerade alternativ

🖋 Yaray WarkCentre M118 DS - utskriftsinställninger

I det här avsnittet beskrivs inställningarna i dialogrutan Avancerade alternativ, som öppnas när du klickar på Avancerat på fliken Layout.

Markera ett skrivaralternativ och ändra inställningarna i listrutan till höger.

2 X

Orientering Stående C Liggande C Roterat liggande	
Sidordning	
Avancerat	Avancerade alternativ för Xerox WorkCentre M118 PS ? × Avancerade dokumentinställningar för Xerox WorkCentre M118 PS . Apper/utskrift
OK Avbryt Verkställ Hjälp	Förskjutning av buntar: Inget Mata avdelare från: <u>Inget</u> Skriv ut på avdelare: <u>Avdelare utan text</u> Papperstyp (avdelare): <u>Använd skrivarinställningar</u>
	Manueli matringsriktning: <u>≥taende</u> Rastrerad: <u>Tunna punkter</u> Bildförbättring : <u>På</u> Utkastläge: <u>Av</u> Auto orientering för eget papper: <u>På</u> Byt till magasin : <u>Använd skrivarinställningar</u>

ОK

Avbryt

Förskjutning av buntar – Enskilda jobb eller kopiesatser förskjuts åt ena sidan i utmatningsfacket för att det ska bli lättare att skilja dem åt.

Mata avdelare från – Anger från vilket pappersmagasin som avdelare för stordior ska matas. Om [Auto] är valt används det magasin som har ställts in på maskinen.

Skriv ut på avdelare – Anger om utskrift ska göras både på avdelarna för stordior och på själva stordiorna.

Papperstyp (avdelare) – Anger papperstypen för avdelarna för stordior.

Manuell matningsriktning – Anger papperets orientering vid utskrift från det manuella magasinet. Om papperets kortsida ska matas in först väljer du [Liggande]. Om papperets långsida ska matas in först väljer du [Stående].

Rastrerat – Anger rastreringsinställningar för utskriften.

Välj [Tunna punkter] för de fina rasterpunkter som vanligen används i PostScript.

Välj [Kraftiga punkter] för grövre punkter.

Välj [Typ 3] för samma rastreringsinställning som används i PCL.

Bildförbättring – Anger om bildförbättringsfunktionen ska användas. Om du väljer [På] jämnas bildkanterna ut vid utskriften. Hackiga kanter blir jämnare genom att bildens upplösning ökas artificiellt. Vid utskrift av en bitmappsbild bestående av stora rasterpunkter kan det i vissa fall vara omöjligt att åstadkomma en jämnare färggradering. I så fall väljer du [Av].

Utkastläge – Anger om mängden färgpulver ska minskas vid utskriften. Om du väljer [På] blir den utskrivna färgen genomgående ljusare. Detta är lämpligt vid utskrift av dokument där utskriftskvaliteten inte är av högsta prioritet.

Auto orientering för eget papper – Anger om orienteringen ska korrigeras vid utskrift på eget papper.

Ersättningsmagasin – Anger vilken åtgärd som ska tillämpas när papper med önskat format inte finns i maskinen.

Använd skrivarinställningarna – Använder den aktuella skrivarens inställningar. Inställningarna kan bekräftas på kontrollpanelen.

Visa meddelande – Visar meddelanden om papperstillgång på kontrollpanelen. Det går inte att skriva ut dokument förrän papper har fyllts på.

Använd närmaste format (anpassa bild) – Närmaste pappersformat används och bildstorleken anpassas automatiskt.

Använd närmaste format (utan zoom) – Närmaste pappersformat används men bildstorleken ändras inte.

Använd större format (anpassa bild) – Ett papper större än originalet används och bildstorleken anpassas automatiskt.

Använd större format (utan zoom) – Ett papper större än originalet väljs men bildstorleken ändras inte.

Funktioner på fliken Utmatningsinställningar

🐝 Xerox WorkCentre M118 P5 - utskriftsinställningar	<u>?</u> ×
Layout Papper/kvalitet Utmatningsinställningar	
Försättssida: Använd skrivarinställningar	
🗖 Bekräfta e-postjobb	
E-postadress:	
Bildrotering (190 grader)	
Diducening (100 grader)	
Skrivarens status Om Återställ grundvärden	
OK Avbryt Verkställ	Hjälp

I det här avsnittet beskrivs fliken Utmatningsinställningar.

Obs! Du kan återgå till grundinställningarna genom att klicka på [Återställ grundvärden].

Inställningar

Försättssida – Anger om en försättssida ska användas vid utskrift. Om [Använd skrivarinställningar] markeras tillämpas skrivarens inställning. Om [Skriv ut startsida] markeras skrivs försättssidan ut på startsidan.

Bekräfta jobb via e-post – Anger om funktionen för e-postmeddelande ska användas för att via e-post ge besked om att ett jobb är slutfört. Grundinställningen är [Av].

E-postadress – Anger e-postadressen för funktionen för e-postmeddelande.

Rotera bild (180 grader) – Markera kryssrutan [På] om utskrifterna ska roteras 180°. Grundinställningen är [Av].

Hur du använder hjälpfunktionen

Nedan beskrivs hur du använder hjälpfunktionen.

- Om du klickar på ? visas ett frågetecken intill markören. Du kan då klicka på de objekt som du vill veta mer om. En ruta med tillhörande information öppnas. Du stänger rutan genom att klicka i den.
- 2. Om du klickar på [Hjälp] visas information om den aktuella fliken.

5 Användning på Macintosh-datorer

I kapitlet finns följande avsnitt:

- Om programmet
 - Medföljande program
 - Maskinvarukrav/programvarukrav
- Installera AdobePS skrivardrivrutin
 - Tillvägagångssätt (Mac OS 9.x eller tidigare)
 - Ställa in skrivardrivrutinen (Mac OS 9.x eller tidigare)
 - Tillvägagångssätt (Mac OS X)
 - Lägga till en skrivare (Mac OS X)
- Alternativ
 - Inställning av skrivarspecifika alternativ
 - Ställa in skrivardrivrutinen
- Installera skärmteckensnitten

Om programmet

I det här avsnittet beskrivs Macintosh-programmet som finns på cd-romskivan PostScript Driver Library.

Obs! När du ska använda AppleTalk-protokollet för att skriva ut från en Macintosh, ska du ställa in EtherTalk-porten på Aktivera på kontrollpanelen.

Medföljande program

Lägg i cd-romskivan och dubbelklicka på ikonen WorkCentre-PS för att öppna fönstret. Följande filer finns i mappen:

AdobePS skrivardrivrutin (ver. 8.7.0 och 8.8) och PPD-filer – Adobe PostScript drivrutin och PPD-filer (för Macintosh).

PPD Installer – PPD-filinstallationsprogram för Mac OS X, 10.2.

AdobeScreen Fonts – Omfattar 117 PostScript-teckensnitt och 19 TrueType-teckensnitt som är standard för PostScript 3-skrivare. Dessutom ingår 37 PostScript-teckensnitt med centraleuropeiska teckenuppsättningar.

ATM (Adobe Type Manager) (ver. 4.5.2) – Används för att installera, aktivera och hantera teckensnitt.

Adobe Acrobat Reader – Du kan visa och skriva ut PDF-filer på alla större datorplattformar.

Maskinvarukrav/programvarukrav

Minimikraven på systemet för skrivardrivrutinen till Macintosh och programmet anges nedan.

Datorsystem

- Macintosh
- Power Macintosh

Grundprogram

- För AdobePS 8.7 Mac OS 8.5 och 8.5.1
- För AdobePS 8.8 Mac OS 8.6 t.o.m. 9.2.2
- För PPD Installer Mac OS X 10.2

Obs! Om du använder Mac OS X, startar du den klassiska miljön för att köra programmen.

Installera skrivardrivrutinen AdobePS

I avsnittet beskrivs hur du installerar Adobes skrivardrivrutin och hur du ställer in den för den här maskinen. Installationen görs i två steg. Först använder du installationsprogrammet på cd-romskivan för att installera drivrutinen i Macintosh. Sedan ställer du in drivrutinen efter skrivaren som ska användas.

Tillvägagångssätt (Mac OS 9.x eller tidigare)

I avsnittet beskrivs installationen av skrivardrivrutinen AdobePS.

Som exempel visas installation av AdobePS 8.8.

1. Lägg i cd-romskivan PostScript Driver Library i cd-romenheten.

Ikonen WorkCentre-PS visas på skrivbordet.

- 2. Dubbelklicka på [WorkCentre-PS].
- **3.** Dubbelklicka på den [PrinterDriver]-mapp som överensstämmer med skrivarmodellen och sedan på mappen "AdobePS880".
- 4. Dubbelklicka på [AdobePS Installer 8.8].
- 5. När programmet öppnas klickar du på [Fortsätt].
- **6.** Läs igenom licensavtalet noga, och om du inte har några invändningar klickar du på [Godkänner].

Läs ReadMe-texten som visas och klicka sedan på [Fortsätt].

7. Bekräfta installationsplatsen och ändra den vid behov. Klicka sedan på [Installera]. Installationen börjar.

8. När dialogrutan visar att installationen är slutförd, klickar du på [Starta om] eller [Stäng].

Installationen är nu klar.

Fortsätt genom att gå vidare till *Ställa in skrivardrivrutinen (Mac OS 9.x eller tidigare)* på sida 33.

Ställa in skrivardrivrutinen (Mac OS 9.x eller tidigare)

När du är klar med installationen av skrivardrivrutinen AdobePS, ställer du in PPD-filen (PostScript Printer Description) för maskinen på drivrutinen.

Drivrutinen styr maskinens funktioner baserat på data i PPD-filen.

- 1. Se till att maskinen är påslagen.
- 2. Kontrollera att maskinens EtherTalk-port är inställd på Aktivera.

Du kan kontrollera EtherTalk-inställningarna i systeminställningslistan. I Användarhandbok på cd-romskivan med kunddokumentation finns närmare information om hur du skriver ut listan.

- 3. Markera [Väljaren] på Apple-menyn och klicka sedan på [AdobePS].
- **4.** Markera skrivaren i listrutan Välj en PostScript-skrivare, som finns till höger om Väljaren, och klicka sedan på [Inställning].



Programmet söker nu automatiskt efter skrivaren och ställer in PPD-filen.

Om sökningen efter PPD-filen inte sker automatiskt:

(1) Klicka på [Välj PPD].

Printer Descriptions 🗢	🗆 OS Swedisl
Xerox WorkCentre M118 PS	Mata ut
	Skrivbord
	Allmän
	Avbryt
* *	Välj

(2) Markera skrivarmodellen i listan och klicka sedan på [Välj].

PPD-filen för maskinen är nu inställd.

æ	Vald PPD-fil: "Xerox WorkCentr	re M118 PS"	
	Autoinställning	Välj PPD	
	Skrivarinfo	Konfigurera	Avbryt
			ОК

5. Klicka på [Konfigurera] när du ska ställa in tillvalsutrustning.

Se Alternativ på sida 37 för ytterligare information om tillval.

Obs! Du kan ändra utskriftsinställningarna när du har installerat drivrutinen.

Obs! För att kunna använda tillvalsutrustning måste du ställa in den. Ställ alltid in den enligt maskinens konfiguration. Tillvalsutrustning ställs vanligen in automatiskt via den dubbelriktade kommunikationen med maskinen. Du behöver inte ändra dessa inställningar.

Vald PPD-fil: "Xerox WorkCentre M118 PS"
Installerbara alternativ
Minne : Standard 192 MB 💠
Fackalternativ: Har ej installerats 🗢
Förskjutande utmatningsfack: Har ej installerats 🗢
Inställningar för pappersformat: Tum-serien 🔶 📤
Avbryt OK

- 6. Klicka på [OK]. Klicka på [OK] en gång till på den skärm som visas.
- 7. Stäng Väljaren.

Tillvägagångssätt (Mac OS X)

Installera PPD-filen för Mac OS X i Mac OS X v10.2.x Macintosh.

I det här avsnittet beskrivs hur du installerar PPD-filen på en Mac OS X v10.2.4 som exempel.

Obs! Skrivardrivrutinen behöver inte installeras på Mac OS X. Datorn använder den Adobe PostScript-drivrutin som medföljer operativsystemet.

Tillvägagångssätt

- **1.** Lägg i cd-romskivan PostScript Driver Library i cd-romenheten. Ikonen WorkCentre-PS visas på skrivbordet.
- **2.** Dubbelklicka på [WorkCentre-PS]. Fönstret WorkCentre-PS öppnas.
- **3.** Öppna mappen "Mac OS X". Fönstret Mac OS X öppnas.
- **4.** Dubbelklicka på [PPD Installer]. Installationsprogammet startar och fönstret Behörighet öppnas.
- Ange administratörens användarnamn och lösenord och klicka på [OK]. Licensskärmen öppnas.
- **6.** Läs igenom licensavtalet noga, och om du inte har några invändningar klickar du på [Godkänner].
- 7. Bekräfta installationsplatsen och ändra den vid behov. Klicka sedan på [Installera].
- När dialogrutan visar att installationen är slutförd, klickar du på [Stäng]. Installationen är nu klar.

Fortsätt genom att gå vidare till Lägga till en skrivare (Mac OS X) på sida 35.

Lägga till en skrivare (Mac OS X)

När PPD-filen har installerats, ställer du in den för drivrutinen och lägger sedan till skrivaren.

Drivrutinen styr skrivarens funktioner baserat på data i PPD-filen.

I det här avsnittet beskrivs som exempel hur du lägger till en skrivare i Mac OS X v10.2.4.

Tillvägagångssätt

- 1. Se till att maskinen är påslagen.
- 2. Kontrollera att maskinporten är inställd på Aktivera.
 - När du använder AppleTalk ställer du in EtherTalk-porten på Aktivera.
 - När du använder IP-utskrift ställer du in LPD-porten på Aktivera.

Du kan kontrollera EtherTalk- och LPD-inställningarna i systeminställningslistan. I användarhandboken finns närmare information om hur du skriver ut listan.

3. Starta [Utskriftscenter].

Obs! Du hittar utskriftsfunktionen i mappen Verktyg i mappen Program.

- 4. När skärmen Skrivarlista öppnas klickar du på [Lägg till].
- 5. Markera protokollet som används för att ansluta skrivaren.

När du använder AppleTalk

1. Välj [AppleTalk] på menyn och ange zonen för skrivaren som används.



- 2. Markera skrivaren du använder i listan.
- 3. Markera [Auto val] i Skrivarmodell.
- 4. Klicka på [Lägg till].

När du använder IP-utskrift

1. Välj [IP-utskrift] på menyn och ange IP-adressen till skrivaren som används i Skrivaradress.

$\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$	Skrivarlista	0
C	P-utskrift	
Skrivarens Internetadress eller D	adress: NS-namn	
🗹 Använd för	vald kö på servern	
Könamn:		
Skrivarmodell:	Xerox	•
Modellnamn		
Tektronix Phas Tektronix Phas	er 860B by Xerox er 860DP by Xerox	
Xerox WorkCe	ntre M118 v3015.103 PS	Ť
	Avbryt	(Lägg till)

- 2. Välj [Xerox] som Skrivarmodell och markera skrivaren som ska användas.
- 3. Klicka på [Lägg till].

Du har nu lagt till en skrivare.

Skrivaralternativ

- 1. Klicka på [Skrivare] på menyraden Utskriftscenter och välj [Visa info].
- **2.** Välj sedan [Installerbara alternativ] och markera tillvalen som har installerats i skrivaren.

Obs! Se Alternativ på sida 37 för ytterligare information om tillval.

Alternativ

I det här avsnittet beskrivs alternativet Konfigurera i Väljaren och skrivarspecifika alternativ i skrivardrivrutinen.

Inställning av skrivarspecifika alternativ

För Mac OS 9.x och tidigare

I det här avsnittet beskrivs tillvalsutrustning för operativsystem tidigare än Mac OS 9.x.

Obs! Vanligen ställs tillbehören in automatiskt via maskinens dubbelriktade kommunikation. Du behöver inte ändra inställningarna.

1. Markera skrivaren med Väljaren och klicka på [Ställ in].

Dialogrutan Aktuell PPD-fil visas.

2. Klicka på [Konfigurera].

æ	Vald PPD-fil: "Xerox WorkCentre N	M118 PS"	
	Autoinställning	Välj PPD	
	Skrivarinfo (Konfigurera	Avbryt OK

Listan över installerade tillbehör visas.

3. Ställ in alternativen i listan och klicka på [OK].

Vald PPD-fil: "Xerox WorkCentre M118 P5"
Minne : Standard 192 MB \$ Dubbelsidesenhet : Har installerats \$ Fackalternativ: Har ej installerats \$ Förskjutande utmatningsfack: Har ej installerats \$ Inställningar för pappersformat: Tum-serien \$
Avbryt OK

För Mac OS X

I det här avsnittet beskrivs installerbara tillbehör till Mac OS X.

- 1. Klicka på [Skrivare] på menyraden Utskriftscenter och välj [Visa info].
- **2.** Välj sedan [Installerbara alternativ] och markera tillvalen som har installerats i skrivaren.

Xerox WorkCentre M118 Installerbara alternativ Minne : Standard 192 MB Dubbelsidesenhet Fackalternativ: Har ej installerats Förskjutande utmatningsfack Inställningar för pappersformat: Tum-serien Byt pappersformat (8K/16K): Förenklad kinesiska	006	Skrivarinformation
Minne : Standard 192 MB ; Dubbelsidesenhet Fackalternativ: Har ej installerats ; Förskjutande utmatningsfack Inställningar för pappersformat: Tum-serien ; Byt pappersformat (8K/16K): Förenklad kinesiska ;	Xerox WorkCent	re M118
Minne : Standard 192 MB Dubbelsidesenhet Fackalternativ: Har ej installerats Förskjutande utmatningsfack Inställningar för pappersformat: Tum-serien Byt pappersformat (8K/16K): Förenklad kinesiska	Installerbara	iternativ •
 Dubbelsidesenhet Fackalternativ: Har ej installerats Förskjutande utmatningsfack Inställningar för pappersformat: Tum-serien Byt pappersformat (8K/16K): Förenklad kinesiska 	Minne : Standard 192 M	1B 🛟
Fackalternativ: Har ej installerats Förskjutande utmatningsfack Inställningar för pappersformat: Tum-serien Byt pappersformat (8K/16K): Förenklad kinesiska	Dubbelsidesenhet	
Förskjutande utmatningsfack Inställningar för pappersformat: Tum-serien : Byt pappersformat (8K/16K): Förenklad kinesiska :	Fackalternativ: Har ej in	stallerats
Inställningar för pappersformat: Tum-serien 🛟 Byt pappersformat (8K/16K): Förenklad kinesiska 🛟	📃 Förskjutande utmatning	sfack
Byt pappersformat (8K/16K): Förenklad kinesiska	Inställningar för pappersfo	rmat: Tum-serien 🛟
	Byt pappersformat (8K/16H	(): 🛛 Förenklad kinesiska 💦 🛟
		Använd ändringar
Använd ändringar		Anvalid and ingar
Använd ändringar	11	

Minne – Anger storleken på skrivarens minne.

Dubbelsidesenhet – Anger om det har installerats en dubbelsidesenhet. Välj Installerad om enheten har installerats. När du väjer Installerad kan du välja funktionen för dubbelsidig utskrift på fliken Papper.

Magasinalternativ – Visar vilka magasin som är installerade i maskinen. Om konfigurationen med två magasin har markerats kan magasin 1 och 2 användas. Om konfigurationen med fyra magasin har markerats kan magasin 1 till 4 användas.

Obs! Denna post visas bara i Mac OS X.

Förskjutande utmatningsfack – Anger om ett förskjutande utmatningsfack har installerats. Välj Installerad om facket har installerats. När du väljer Installerad kan du välja funktionen för förskjutning på fliken Konfiguration.

Inställningar av pappersformat – Anger vilken grupp av pappersformat som ska användas.

Byt pappersformat (8K/16K) – Ange önskat språk för att lämpligt pappersformat, 8K eller 16K, ska aktiveras.

Ställa in skrivardrivrutinen

I avsnittet beskrivs skrivarspecifika alternativ som används vid inställning av skrivardrivrutinen.

1. Klicka på [Skriv ut] på programmets Arkiv-meny.

Dialogrutan Skriv ut visas.

2. Välj [Skrivarspecifika alternativ].



3. Ange funktionerna du vill ställa in.

Skrivare: LSYS_SHE-30 \$ Destination: Skrivare \$
Skrivarspecifika alternativ
Destination: Mittenutmatningsfack
Förskjutning av buntar: Inget 🗢
Sorterat: Av 🗢
Mata avdelare från: Inget 🔶
Skriv ut på Avdelare: Avdelare utan text
Papperstyp (Avdelare): Använd skrivarinställningar 🗢
Häftning: Ingen
Manuell matningsriktning: Stående
Ľ
Spara inställningar Avbryt Skriv ut

Inställningar

I det här avsnittet beskrivs inställningarna i listan Skrivarspecifika alternativ.

Vilka alternativ som kan väljas varierar beroende på vilka tillval som är installerade. Du gör inställningarna efter att ha angett de installerade tillvalen i Konfigurera. Se *Inställning av skrivarspecifika alternativ på sida 37*.

Destination – Anger utmatningsfacket.

Obs! Vilka alternativ som kan väljas beror på om sidoutmatningsfacket eller efterbehandlaren har installerats.

Förskjutning av buntar – Enskilda jobb eller kopiesatser förskjuts åt ena sidan i utmatningsfacket för att det ska bli lättare att skilja dem åt.

Sorterad – Anger om arken i ett flersidigt dokument ska sorteras när de matas ut. Den här funktionen aktiveras när skrivarens hårddisk installeras.

Mata avdelare från – Anger från vilket pappersmagasin som avdelare för stordior ska matas. Om [Auto] är valt, används magasinet som har ställts in på maskinen.

Skriv ut på avdelare – Anger om utskrift ska göras både på avdelarna för stordior och på själva stordiorna.

Papperstyp (avdelare) – Anger papperstypen för avdelare för stordior.

Manuell matningsriktning – Anger papperets orientering vid utskrift från det manuella magasinet. Om papperets kortsida ska matas in först väljer du [Liggande]. Om papperets långsida ska matas in först väljer du [Stående].

Papperstyp/material – Anger papperstypen för avdelare för stordior.

Rastrerat – Anger rastreringsinställningar för utskriften.

Välj [Tunna punkter] för de fina rasterpunkter som vanligen används i PostScript.

Välj [Kraftiga punkter] för grövre punkter än inställningen Tunna punkter.

Välj [Typ 3] för samma rastreringsinställning som används i PCL.

Bildförbättring – Anger om bildförbättringsfunktionen ska användas. Om du väljer [På] jämnas bildkanterna ut vid utskriften. Hackiga kanter blir jämnare genom att bildens upplösning ökas artificiellt. Vid utskrift av en bitmappsbild bestående av stora rasterpunkter kan det i vissa fall vara omöjligt att åstadkomma en jämnare färggradering. I så fall väljer du [Av].

Utkastläge – Anger om mängden färgpulver ska minskas vid utskriften. Om du väljer [På] blir den utskrivna färgen genomgående ljusare. Detta är lämpligt vid utskrift av dokument där hög utskriftskvalitet inte är nödvändig.

Auto orientering för eget papper – Anger om orienteringen ska korrigeras vid utskrift på eget papper.

Ersättningsmagasin – Anger vilken åtgärd som ska tillämpas när papper med önskat format inte finns i maskinen.

Använd skrivarinställningarna – Använder den aktuella skrivarens inställningar. Inställningarna kan bekräftas på kontrollpanelen.

Visa meddelande – Visar meddelanden om papperstillgång på kontrollpanelen. Det går inte att skriva ut dokument förrän papper har fyllts på.

Använd närmaste format (anpassa bild) – Närmaste pappersformat används och bildstorleken anpassas automatiskt.

Använd närmaste format (utan zoom) – Närmaste pappersformat används men bildstorleken ändras inte.

Använd större format (anpassa bild) – Ett papper större än originalet används och bildstorleken anpassas automatiskt.

Använd större format (utan zoom) – Ett papper större än originalet används men bildstorleken ändras inte.

Installera skärmteckensnitten

I det här avsnittet beskrivs hur du installerar teckensnitten i mappen Skärmteckensnitt.

Du rekommenderas att stänga alla andra program innan teckensnitten installeras. Ett varningsmeddelande visas annars mellan steg 5 och 6.

- **1.** Starta Macintosh och lägg i cd-romskivan PostScript Driver Library i cd-romenheten.
- 2. Dubbelklicka på ikonen [WorkCentre-PS], därefter på mappen Skärmteckensnitt och sedan på [PS3 Fonts Installer].
- 3. När fönstret Installer öppnas, klickar du på [Fortsätt].

Dialogrutan med licensavtalet visas.

4. Läs igenom avtalet noga, och om du inte har några invändningar klickar du på [Godkänner].

Dialogrutan PS3FontsInstaller visas.

5. Du kan välja mellan [Enkel installation] och [Anpassad installation].

Enkel installation – Installerar alla teckensnitt som finns i mappen Skärmteckensnitt.

Anpassad installation – Installerar bara valda teckensnitt. Klicka på den triangelformade pilen intill de fyra teckensnittsgrupperna för att visa teckensnitten. Markera sedan dem som ska installeras. Exempel: Bilden nedan visar att TrueType Arial CE har markerats.



Ett varningsmeddelande visas om du inte stänger alla andra program innan du börjar installera teckensnitten.

6. Klicka på [Installera].

Installationen av teckensnitten börjar.

Efter installationen måste du starta om datorn innan teckensnitten kan användas. Förvara cd-romskivan på ett säkert ställe.

6 Bilaga

Försiktighetsanvisningar och begränsningar

Problemlösning

Användarhandboken ger information om felkoder och felmeddelanden som visas på kontrollpanelen. Information om hur du hanterar papperskvaddar finns i Användarhandbok på cd-romskivan med kunddokumentation.

Utskrift

Med skrivardrivrutinen kan du bland annat skriva ut på egna pappersformat och på korrespondenskort, samt göra dubbelsidiga utskrifter och använda häftningsfunktionen i efterbehandlaren. De senare funktionerna kan dock inte användas vid utskrift på egna pappersformat eller korrespondenskort.

Egna pappersformat kan bara matas in från det manuella magasinet. Observera dock att valet av pappersmagasin inte automatiskt ändras till det manuella magasinet när du anger ett eget format. Det måste du göra själv.

6 Bilaga

Sakregister

Α

Adobe Acrobat Reader 31 Adobe Type Manager 7, 15, 31 AdobePS skrivardrivrutin (ver. 8.7.0 och 8.8) 31 Alternativ, flik 9 Avancerade alternativ, dialogruta 28

Ε

Enhetsinställningar, flik 18, 26

F

felkoder 43 felmeddelanden 43 Fliken Avancerat 20

Inställning av skrivarspecifika alternativ 37

Κ

Konfiguration, flik 10, 19, 27

L

Läsminne till PostScript-programmet 5

Μ

Macintosh 31

Ρ

Plomb med PostScript-logotypen 5 PostScript Driver Library 5 PPD 7, 15, 23, 31 PPD (PostScript Printer Description) 33

S

Skärmteckensnitt 42 Skrivardrivrutinen AdobePS (ver. 4.5.3) 7 Skrivardrivrutinen AdobePS (ver. 5.2.2) 15

U

Utmatningsinställningar, flik 9, 22

W

Windows 2000 23 Windows 95 7 Windows 98 7 Windows Me 7 Windows NT 4.0 15 Windows Server 2003 23 Windows XP 23