



Drucken unter Windows

© 2006 Electronics for Imaging, Inc. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen werden durch den Inhalt des Dokuments *Rechtliche Hinweise* für dieses Produkt abgedeckt.

45055360 18. April 2006

INHALT

INHALT

Einführung	5
Terminologie und Konventionen	5
Aufbau dieses Dokuments	6
Konfigurieren der Druckfunktionalität	6
Anwendersoftware	7
Systemanforderungen	7
INSTALLIEREN DER DRUCKERTREIBER	8
Installieren mehrerer Druckertreiber per "Point and Print"	9
Herunterladen von Druckertreibern mit WebTools	11
Herunterladen von Druckertreibern vom Fiery EXP50	13
Installieren der Druckertreiber	14
Installieren und Verbinden von virtuellen Druckern	17
EINRICHTEN DER DRUCKVERBINDUNGEN	19
Druckverbindungen	19
Einrichten der SMB-Druckverbindung	19
Einrichten der TCP/IP- und LPR-Druckverbindungen	20
Einrichten der IPX-Druckverbindungen (Novell)	24
Einrichten von IPP-Verbindungen	26

Manuelles Konfigurieren der installierbaren Optionen	2
Automatisches Konfigurieren installierter Optionen und automatisches Aktualisieren der Druckoptionseinstellungen	3
UCKDIENSTPROGRAMME	3
Verbindungskonfiguration für Job Monitor	3
Installieren der Druckdienstprogramme	3
Printer Delete Utility	3
Verbindungskonfiguration für Mail Port	3
Verwenden des E-Mail-Diensts	3
Funktionsweise des E-Mail-Diensts	3
Drucken mit E-Mail-Client	3
Job Control	4
Drucken mit Mail Port	4
UCKEN	4
Drucken aus Anwendungen	42
Festlegen von Einstellungen und Drucken	4
Zugriff auf Druckoptionen ohne Öffnen der Einblendfenster	49
Festlegen und Verwenden eigener Seitengrößen	50
Erstellen von Dateien zum Drucken an anderen Orten	5

INDEX

55

EINFÜHRUNG

In diesem Dokument werden die Installation der Druckertreiber und Druckerbeschreibungsdateien für den Fiery EXP50 Color Server sowie das Einrichten der Druckfunktionalität auf Windows-Computern beschrieben. Darüber hinaus werden verschiedene Druckdienstprogramme und das Drucken auf dem Fiery EXP50 Color Server beschrieben. Weitere Informationen über das Einrichten von Servern und Client-Computern für den Einsatz des Fiery EXP50 Color Server enthält das Dokument *Konfiguration und Setup*. Allgemeine Informationen über die Arbeit mit der Digitaldruckmaschine, Ihren Computer, Ihre Anwendungssoftware und das Netzwerk finden Sie in der Dokumentation des jeweiligen Produkts.

Der Fiery EXP50 Color Server unterstützt die Digitaldruckmaschine DocuColor 5000.

Terminologie und Konventionen

Begriff oder Konvention	Beschreibung
Aero	Fiery EXP50 (in Abbildungen und Beispielen)
Digitaldruckmaschine	Digitaldruckmaschine DocuColor 5000
Fiery EXP50	Fiery EXP50 Color Server
Titel in Kursivschrift	Verweis auf andere Dokumente der Anwenderdokumentation
Windows	Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003
2	Verweis auf weitere Informationen in der Online-Hilfe der Software
Ŷ	Tipps und Anmerkungen
	Wichtige Informationen
	Wichtige Informationen über mögliche Gefahrensituationen

In diesem Dokument werden die folgenden Begriffe und Konventionen verwendet:

Der Fiery EXP50 unterstützt die WebTools, mit denen Sie Druckertreiber und Druckerbeschreibungsdateien auf Ihren Desktop herunterladen können, die Sie auf Ihrem Windows-Computer installieren wollen.

Aufbau dieses Dokuments

In diesem Dokument werden folgende Themen behandelt:

- Installieren der Druckerdateien unter Windows
- Einrichten der Druckverbindungen unter Windows
- Installieren der Fiery EXP50 Druckdienstprogramme
- Drucken unter Windows

Konfigurieren der Druckfunktionalität

In der folgenden Tabelle werden die Anleitungen für die Installation der Druckertreiber und das Einrichten der Druckverbindungen für die verschiedenen vom Fiery EXP50 unterstützten Windows-Plattformen aufgeführt.

Aktion	Windows 2000/XP/Server 2003		
Installieren der Druckertreiber	Installieren mehrerer Druckertreiber per "Point and Print" auf Seite 9		
	Herunterladen von Druckertreibern mit WebTools auf Seite 11		
	Herunterladen von Druckertreibern vom Fiery EXP50 auf Seite 13		
	Installieren der Druckertreiber auf Seite 14		
	Installieren und Verbinden von virtuellen Druckern auf Seite 17		
Einrichten der SMB- Druckfunktionalität (Windows-Drucken)	Einrichten der SMB-Druckverbindung auf Seite 19		
Einrichten der TCP/IP- Druckfunktionalität	Einrichten der TCP/IP- und LPR-Druckverbindungen auf Seite 20		
Einrichten des IPX/SPX- bzw. IPX-Druckbetriebs (Novell)	Einrichten der IPX-Druckverbindungen (Novell) auf Seite 24		
Einrichten der IPP- Druckfunktionalität	Einrichten von IPP-Verbindungen auf Seite 26		

Anwendersoftware

Auf der DVD mit Anwendersoftware befindet sich die komplette Fiery EXP50 Anwendersoftware für die Einrichtung des Druckbetriebs.

Adobe PostScript-Druckertreiber	Dieser Druckertreiber unterstützt die Funktionen des Fiery EXP50 und von PostScript 3.
	Verwenden Sie zum Drucken unter Windows 2000/XP/ Server 2003 den PostScript-Druckertreiber des jeweiligen Betriebssystems.
PostScript-Druckerbeschreibung (PPD-Datei)	Die PPD-Datei für den Fiery EXP50 stellt Anwendungen und Druckertreibern Informationen über die von Ihnen verwendete Digitaldruckmaschine zur Verfügung.
PageMaker PPD-Dateien	Mit dieser Komponente können Sie aus Adobe PageMaker Druckaufträge an den Fiery EXP50 senden. Dazu müssen Sie die entsprechenden PPD-Dateien in PageMaker installieren. Anlei- tungen hierzu finden Sie in der Dokumentation zu PageMaker.
Job Monitor	Mit dieser Komponente können Sie den Status der verbundenen Fiery EXP50 Server und der an sie gesendeten Druckaufträge überwachen.
	Dieses Dienstprogramm wird unter Windows automatisch zusammen mit dem Druckertreiber installiert.
Mail Port	Wenn Sie die Software Mail Port als Druckeranschluss hinzufügen, können Sie Aufträge als E-Mail-Anhang zum Drucken an den Fiery EXP50 senden.

HINWEIS: Sie können die PostScript-Druckertreiber und Druckerbeschreibungsdateien auch direkt vom Fiery EXP50 über das Netzwerk oder mithilfe der Registerkarte "Downloads" der WebTools laden. Die Anleitung dazu finden Sie im Abschnitt Herunterladen von Druckertreibern mit WebTools auf Seite 11.

Systemanforderungen

Eine detaillierte Liste der Systemanforderungen finden Sie im Dokument *Einführung und* erste Schritte.

INSTALLIEREN DER DRUCKERTREIBER

In diesem Abschnitt wird die Installation der Druckertreiber auf Computern mit unterstützten Windows-Versionen beschrieben. Hinweise zu den unterstützten Versionen finden Sie im Abschnitt Terminologie und Konventionen auf Seite 5. Die Installation der Druckertreiber und Druckerbeschreibungsdateien ist der erste Schritt bei der Einrichtung des Fiery EXP50 als PostScript-Drucker.

Sie können die Treiber wie folgt installieren:

- Direkt vom Fiery EXP50 über "Point-and-Print" unter Verwendung der SMB-Druckfunktionalität.
- Mithilfe der Registerkarte "Downloads" der WebTools, die das Laden der Druckertreiberdateien vor der Installation des Druckertreibers ermöglicht. Die Anleitung dazu finden Sie im Abschnitt Herunterladen von Druckertreibern mit WebTools auf Seite 11.
- Mithilfe des Fiery EXP50 durch das Laden der Druckertreiberdateien über das Netzwerk vor der Installation des Druckertreibers. Die Anleitung dazu finden Sie im Abschnitt Herunterladen von Druckertreibern vom Fiery EXP50 auf Seite 13.
- Von der DVD mit Anwendersoftware.

HINWEIS: Die WebTools stehen zur Verfügung, wenn der Administrator den Internet-Zugang zum Fiery EXP50 aktiviert hat.

Wenn für den Fiery EXP50 bereits ein Druckertreiber installiert ist, müssen Sie diesen Treiber vor der Installation des neuen Treibers deinstallieren (siehe Printer Delete Utility auf Seite 34).

Wenn Sie die SMB-Druckfunktionalität verwenden (sie wird gelegentlich auch als Windowsoder WINS-Druckfunktionalität bezeichnet), können Sie die PostScript-Druckertreiber und die Druckerbeschreibungsdateien mit der Funktion "Point and Print" installieren und Druckaufträge an eine bestimmte Druckverbindung (Warteschlange "Halten", Warteschlange "Drucken" oder direkte Verbindung) des Fiery EXP50 senden. Um die SMB-Druckfunktionalität einzurichten, müssen das Protokoll TCP/IP und die Komponente "Client für Microsoft Netzwerke" auf Ihrem Computer installiert sein.

Für jede Druckverbindung (Warteschlange "Drucken", Warteschlange "Halten" und direkte Verbindung) ist ein separater Installationsvorgang erforderlich. Wiederholen Sie die Schritte der nachfolgenden Anleitung für jede Verbindung.

Wenn Sie den Druckertreiber mithilfe der Point-and-Print-Funktionalität installieren, können Sie die installierbaren Optionen nicht manuell konfigurieren. Die installierbaren Optionen müssen in diesem Fall vom Administrator des Fiery EXP50 konfiguriert werden. Die installierten Optionen werden im Druckertreiber angezeigt, wenn Sie die bidirektionale Kommunikation aktivieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Konfigurieren der installierbaren Optionen.

VORBEREITUNG

- Erfragen Sie die IP-Adresse bzw. den DNS-Namen des Fiery EXP50 im Netzwerk bei Ihrem Netzwerkadministrator.
- Konfigurieren Sie den Fiery EXP50 für den SMB-Druckbetrieb.

Das Drucken über SMB wird im Setup-Programm und auf der Konfigurationsseite als Drucken unter Windows bzw. als Windows-Drucken bezeichnet (siehe Dokument *Konfiguration und Setup*). SMB-DRUCKFUNKTIONALITÄT AUF WINDOWS-COMPUTERN EINRICHTEN

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt "Netzwerkumgebung" und wählen Sie "Computer suchen".
- 2 Geben Sie den Namen oder die IP-Adresse des Fiery EXP50 ein und klicken Sie auf "Jetzt suchen" bzw. "Suchen".

Verständigen Sie den Netzwerkadministrator, wenn Sie den Fiery EXP50 nicht finden können.

3 Doppelklicken Sie auf den Namen des Fiery EXP50, um die freigegebenen Druckverbindungen anzuzeigen.

HINWEIS: Eine Beschreibung der einzelnen Druckverbindungen finden Sie im Dokument *Konfiguration und Setup*.

📙 Aero					_	
<u>D</u> atei	<u>B</u> earbeiten	<u>A</u> nsicht	<u>F</u> avoriten	E <u>x</u> tras	2	
📑 Aero			-	1 1 1	<u></u> 🖁	
direct						
gint .						
3 Objekt(e	9)					

4 Doppelklicken Sie auf die Verbindung, die Sie einrichten wollen ("direct", "print" oder "hold").

Die Dateien werden nun auf dem Computer installiert.

5 Windows 2000: Klicken Sie auf "Start", wählen Sie "Einstellungen" und klicken Sie auf "Drucker".

Windows XP: Klicken Sie auf "Start" und wählen Sie "Drucker und Faxgeräte". Windows Server 2003: Klicken Sie auf "Start", wählen Sie "Systemsteuerung" und klicken Sie auf "Drucker und Faxgeräte".

Der Drucker wird im Fenster "Drucker" bzw. "Drucker und Faxgeräte" angezeigt.

- 6 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol des Fiery EXP50 und wählen Sie "Eigenschaften".
- 7 Klicken Sie auf der Registerkarte "Allgemein" auf "Testseite drucken".

Wird die Testseite erfolgreich gedruckt, können Sie nun Aufträge von Ihrem Computer zum Drucken senden.

8 Wiederholen Sie die oben beschriebenen Schritte für die anderen Druckverbindungen, die Sie einrichten wollen.

Herunterladen von Druckertreibern mit WebTools

Mit den WebTools können Sie die Installationsdateien für die Druckertreiber direkt vom Fiery EXP50 auf Ihren Computer laden.

Laden Sie die Druckertreiberdateien mit den WebTools vom Fiery EXP50 herunter und befolgen Sie anschließend die Anleitungen auf Seite 14. Damit die Druckertreiberdateien heruntergeladen werden können, müssen im Setup-Programm des Fiery EXP50 bestimmte Netzwerk- und Druckerinstellungen festgelegt werden. Darüber hinaus muss jeder Client-Computer für die Kommunikation mit dem Fiery EXP50 über das Internet oder das Intranet eingerichtet werden.

Weitere Informationen über das Festlegen der Netzwerk- und Druckereinstellungen finden Sie im Dokument *Konfiguration und Setup*.

Weitere Informationen über das Einrichten und Starten der WebTools finden Sie im Dokument *Dienstprogramme*.

INSTALLATIONSDATEIEN FÜR DRUCKERTREIBER MIT WEBTOOLS LADEN

- 1 Starten Sie Ihren Internet- oder Intranet-Browser und geben Sie die IP-Adresse oder den DNS-Namen des Fiery EXP50 ein.
- 2 Öffnen Sie die Registerkarte "Downloads".

Webtools - Microsoft Internet Explorer			
Datei Bearbeiten Ansicht Eavoriten Extras 7			At 1
Ġ Zurück 🝷 🐑 💌 📓 🏠 🔎 Su	ichen 🤺 Favoriten 🧐	🖉 - 🌭 🖂 🗔 🕻	1 - 26
Adresse 🕘 http://10.11.254.10/wt2parser.cgi?instal_c	le		💙 🋃 Wechseln zu 🛛 Links 🎽
Fiery AERO	Konfigurieren		efi 🛃
Downloads			💎 Hilfe
Software herunterladen:	🍂 Windows	🚯 Mac OSX	
Druckerdateien	2708 KB	7350 KB	
© EFI 2005, Alle Rechte vorbehalten.			XEROX.
http://10.11.254.10/wt2parser.cgi?instal_de			🥶 Internet

3 Klicken Sie auf den Link der Komponente, die Sie installieren wollen.

Klicken Sie, wenn Sie Druckertreiber für Windows herunterladen wollen, auf den Link "Druckerdateien" unter der Rubrik "Windows".

- 4 Speichern Sie die Datei auf Ihrer Festplatte, wenn Sie gefragt werden, ob Sie die Datei öffnen oder auf der Festplatte speichern wollen.
- 5 Wechseln Sie zu dem Verzeichnis, in dem die Datei "Treiber.exe" gespeichert werden soll, und klicken Sie auf "Speichern".

Die Datei wird vom Fiery EXP50 heruntergeladen. Diese komprimierte Datei ist ein Archiv, das mehrere Dateien enthält.

6 Doppelklicken Sie auf die Datei "Treiber.exe", um die Dateien zu extrahieren.

Bei bestimmten Betriebssystemen werden Sie aufgefordert, den Speicherort anzugeben, an dem die extrahierten Dateien gespeichert werden sollen.

Führen Sie die Anleitungen zur Installation des Druckertreibers für Ihr Betriebssystem aus. Die Vorgehensweise ist dieselbe wie bei der Installation von der DVD, außer dass Sie zur Speicherposition der extrahierten Dateien anstatt zur DVD wechseln müssen, nachdem Sie auf "Datenträger" geklickt haben.

Betriebssystem	Siehe
Windows 2000/XP/Server 2003	PostScript-Druckertreiber für Windows 2000/XP/ Server 2003 installieren auf Seite 14

Herunterladen von Druckertreibern vom Fiery EXP50

Sie können Druckertreiber direkt über das Netzwerk vom Fiery EXP50 auf Ihren Computer laden und diese entsprechend den Anleitungen im Abschnitt Installieren der Druckertreiber auf Seite 14 installieren.

INSTALLATIONSDATEIEN FÜR DRUCKERTREIBER VOM FIERY EXP50 LADEN

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt "Netzwerkumgebung" und wählen Sie "Computer suchen".
- 2 Geben Sie den Namen oder die IP-Adresse des Fiery EXP50 ein und klicken Sie auf "Jetzt suchen" bzw. "Suchen".

Verständigen Sie den Netzwerkadministrator, wenn Sie den Fiery EXP50 nicht finden können.

3 Doppelklicken Sie auf den Namen des Fiery EXP50.

Neben den aktivierten Druckverbindungen wird u. a. der Ordner "PC_User_SW" angezeigt.

- 4 Öffnen Sie den Ordner "PC_User_SW" und wechseln Sie zum Ordner "Deutsch\Treiber\Ps_treib".
- 5 Kopieren Sie den Ordner "Win_2K_XP" auf Ihren Desktop.

Führen Sie die Anleitungen zur Installation des Druckertreibers für Ihr Betriebssystem aus. Die Vorgehensweise ist dieselbe wie bei der Installation von der DVD, außer dass Sie zum Ordner "Win_2k_XP" auf ihrem Desktop anstatt zur DVD wechseln müssen, nachdem Sie auf "Datenträger" geklickt haben.

Betriebssystem	Siehe
Windows 2000/XP/Server 2003	PostScript-Druckertreiber für Windows 2000/XP/ Server 2003 installieren auf Seite 14

Installieren der Druckertreiber

Im Folgenden wird die Installation des Druckertreibers von der DVD mit Anwendersoftware bzw. mithilfe einer heruntergeladenen Druckertreiberdatei beschrieben.

Wenn Sie den Druckertreiber auf einem Windows Server 2003 Computer installieren möchten, können Sie in der folgenden Anleitung dieselbe PPD-Datei wie für Windows 2000 und Windows XP wählen.

Damit Sie den Druckertreiber unter Windows 2000/XP/Server 2003 verwenden können, müssen Sie nach erfolgter Installation auf der Registerkarte "Erweitert" im Druckertreiber die folgenden Optionen aktivieren:

- Über Spooler drucken, um Druckvorgänge schneller abzuschließen
- Drucken sofort beginnen
- Druckaufträge im Spooler zuerst drucken

Deaktivieren Sie die folgende Option:

• Erweiterte Druckfunktionen aktivieren

HINWEIS: Die Abbildungen sind dem Druckertreiber für Windows 2000 entnommen.

POSTSCRIPT-DRUCKERTREIBER FÜR WINDOWS 2000/XP/SERVER 2003 INSTALLIEREN

1 Windows 2000: Klicken Sie auf "Start", wählen Sie "Einstellungen" und klicken Sie auf "Drucker".

Windows XP: Klicken Sie auf "Start" und wählen Sie "Drucker und Faxgeräte". Windows Server 2003: Klicken Sie auf "Start", wählen Sie "Systemsteuerung" und klicken Sie auf "Drucker und Faxgeräte".

- 2 Windows 2000/XP: Doppelklicken Sie auf "Neuer Drucker" und klicken Sie auf "Weiter". Windows Server 2003: Wählen Sie "Drucker hinzufügen" und klicken Sie auf "Weiter".
- 3 Geben Sie an, dass Sie einen lokalen Drucker installieren wollen, deaktivieren Sie die Option "Automatische Druckererkennung und Installation von Plug&Play-Druckern" und klicken Sie auf "Weiter".

Im Folgenden wird die Installation eines lokalen Druckers beschrieben. Sie können die Verbindung später entsprechend Ihrem Netzwerktyp ändern.

4 Wählen Sie "LPT1:" und klicken Sie auf "Weiter".



5 Klicken Sie im Dialogfenster mit der Liste der Hersteller und Modelle auf "Datenträger".

Im nachfolgenden Dialogfenster werden Sie aufgefordert, die Installation von einem externen Datenträger vorzunehmen.

6 Legen Sie die DVD mit Anwendersoftware in das DVD-Laufwerk ein, geben Sie den Namen des DVD-Laufwerks ein (z. B. "D") und klicken Sie auf "Durchsuchen". Navigieren Sie zum Ordner "Deutsch\Treiber\Ps_treib\Win_2K_XP".

Wenn Sie die Installation mit den Dateien vornehmen, die Sie direkt über das Netzwerk oder über die Registerkarte "Downloads" der WebTools vom Fiery EXP50 geladen haben, wechseln Sie zum Ordner "Win_2K_XP" auf Ihrer Festplatte.

7 Vergewissern Sie sich, dass die Datei "Oemsetup.inf" oder "Oemsetup" ausgewählt ist, und klicken Sie auf "Öffnen".

Der Dateipfad wird nun in das Dialogfenster übernommen.

8 Vergewissern Sie sich, dass der Pfad korrekt ist, und klicken Sie auf "OK".

9 Aktivieren Sie im Bereich "Drucker" die Datei für den Fiery EXP50 und klicken Sie auf "Weiter".



10 Geben Sie in das Eingabefeld einen Namen für den Fiery EXP50 ein, legen Sie fest, ob er als Standarddrucker verwendet werden soll, und klicken Sie auf "Weiter".

Dieser Name wird in den Drucker- und Warteschlangenfenstern verwendet.

Druckerinstallations-Assistent
Drucker benennen Sie müssen dem Drucker einen Namen zuweisen.
Geben Sie einen Namen für diesen Drucker ein. Einige Programme unterstützen keine Server- und Druckernamen, die mehr als 31 Zeichen lang sind. Es wird deshalb empfohlen, den Namen so kurz wie möglich zu halten.
Druckername:
Aero
Soll dieser Drucker als Standarddrucker verwendet werden?
O_Ja
⊙ Nein
< <u>∠</u> urück <u>W</u> eiter > Abbrechen

11 Folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm.

Geben Sie den Drucker zu diesem Zeitpunkt nicht für die gemeinsame Nutzung frei und drucken Sie keine Testseite. Fahren Sie mit der Installation des Druckertreibers fort und klicken sie im abschließenden Bildschirm auf "Fertig stellen".

Die benötigten Dateien werden nun auf der Festplatte installiert. Nach Abschluss der Installation erscheint im Dialogfenster "Drucker" das Symbol für den neu installierten Drucker.

Sie können nun eine Druckverbindung zum Server einrichten (siehe Abschnitt Einrichten der Druckverbindungen).

Installieren und Verbinden von virtuellen Druckern

Ein virtueller Drucker ermöglicht Ihnen, auf dem Fiery EXP50 mithilfe von vordefinierten Auftragseinstellungen zu drucken. Sie brauchen keine Druckoptionen manuell einzustellen. Damit Sie auf einem virtuellen Drucker drucken können, muss der Administrator den virtuellen Drucker mithilfe der Anwendung Command WorkStation erstellen und konfigurieren. Sobald der virtuelle Drucker eingerichtet ist, können Sie den Druckertreiber und die Druckerbeschreibungsdateien über die Funktion "Point and Print" direkt vom Fiery EXP50 auf Ihrem Computer installieren.

Weitere Informationen über das Einrichten virtueller Drucker finden Sie im Dokument *Dienstprogramme*.

Wenn Sie den Druckertreiber mithilfe der Point-and-Print-Funktionalität installieren, können Sie die installierbaren Optionen nicht manuell konfigurieren. Die installierbaren Optionen müssen in diesem Fall vom Administrator des Fiery EXP50 konfiguriert werden. Die installierten Optionen werden im Druckertreiber angezeigt, wenn Sie die bidirektionale Kommunikation aktivieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Konfigurieren der installierbaren Optionen.

VIRTUELLEN DRUCKER AUF WINDOWS-COMPUTERN EINRICHTEN

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt "Netzwerkumgebung" und wählen Sie "Computer suchen".
- 2 Geben Sie den Namen oder die IP-Adresse des Fiery EXP50 ein und klicken Sie auf "Jetzt suchen" bzw. "Suchen".

Verständigen Sie den Netzwerkadministrator, wenn Sie den Fiery EXP50 nicht finden können.

3 Doppelklicken Sie auf den Namen des Fiery EXP50, um die freigegebenen Druckverbindungen anzuzeigen.

Virtuelle Drucker werden zusammen mit der Warteschlange "Drucken", der Warteschlange "Halten" und der direkten Verbindung aufgeführt (falls diese Druckverbindungen aktiviert sind). Im Regelfall haben virtuelle Drucker Namen, die die Art von Aufträgen angeben, für die sie eingerichtet wurden.

4 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den gewünschten virtuellen Drucker und wählen Sie "Verbinden" im Kontextmenü.

Die Dateien werden nun auf dem Computer installiert.

5 Windows 2000: Klicken Sie auf "Start", wählen Sie "Einstellungen" und klicken Sie auf "Drucker".

Windows XP: Klicken Sie auf "Start" und wählen Sie "Drucker und Faxgeräte". Windows Server 2003: Klicken Sie auf "Start", wählen Sie "Systemsteuerung" und klicken Sie auf "Drucker und Faxgeräte".

Der virtuelle Drucker wird im Fenster "Drucker" bzw. "Drucker und Faxgeräte" angezeigt.

Sie können Druckaufträge genauso an einen virtuellen Drucker senden wie an den Fiery EXP50. Die Vorgehensweise wird im Abschnitt Drucken beschrieben. Abhängig davon, wie der virtuelle Drucker konfiguriert wurde, können Sie für bestimmte Druckoptionen möglicherweise keine Einstellungen festlegen.

EINRICHTEN DER DRUCKVERBINDUNGEN

Um von Windows-Computern aus drucken zu können, müssen Sie oder der Administrator die folgenden Aufgaben ausführen:

- Konfigurieren von Netzwerkservern (sofern vorhanden)
- Konfigurieren des Fiery EXP50, so dass Aufträge Ihres Computers akzeptiert werden
- Konfigurieren eines Anschlusses auf jedem Windows-Computer für den jeweiligen Netzwerktyp

Druckverbindungen

Der Fiery EXP50 unterstützt die folgenden Druckverbindungen:

- SMB
- TCP/IP und LPR
- IPX/SPX oder IPX (Novell)
- IPP

Einrichten der SMB-Druckverbindung

Auch wenn im Netzwerk kein Windows-Server vorhanden ist, können Windows-Computer auf dem Fiery EXP50 drucken. Diese Druckmethode wird als SMB-Drucken (oder auch Windows- bzw. WINS-Drucken) bezeichnet. In einer solchen Netzwerkumgebung arbeiten die Windows-Computer in einer Peer-to-Peer-Umgebung und kommunizieren direkt mit dem Fiery EXP50, wenn die Anwender Druckaufträge senden.

Durch das Aktivieren des SMB-Druckbetriebs kann der Fiery EXP50 in einem Netzwerk angezeigt werden, so dass Windows-Clients ohne andere zwischengeschaltete Netzwerksoftware Aufträge an eine bestimmte Druckverbindung (Warteschlange "Drucken" oder "Halten" oder direkte Verbindung) auf dem Fiery EXP50 senden können. Der Windows-Druckbetrieb wird über TCP/IP ausgeführt. Sie müssen daher TCP/IP auf dem Fiery EXP50 und allen Computern konfigurieren, die die SMB-Druckfunktionalität verwenden.

Wenn Sie die SMB-Druckfunktionalität auf dem Fiery EXP50 aktiviert haben, können Sie in einem Arbeitsgang die SMB-Verbindung einrichten und den Druckertreiber installieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Installieren mehrerer Druckertreiber per "Point and Print" auf Seite 9.

Einrichten der TCP/IP- und LPR-Druckverbindungen

HINWEIS: Der TCP/IP-Druckbetrieb unterscheidet sich von einer TCP/IP-Verbindung. Das Einrichten des TCP/IP-Druckbetriebs und das Konfigurieren Ihres Computers für die TCP/IP-Verbindung sind zwei unterschiedliche Schritte.

Nachdem Sie den PostScript-Druckertreiber und die Druckertreiberdateien installiert haben, müssen Sie die Konfiguration für TCP/IP und die lpr-Verbindung wie folgt abschließen:

- Vorbereiten des Fiery EXP50 f
 ür Druckauftr
 äge
 über die Protokolle TCP/IP und LPR. Weitere Informationen finden Sie im Dokument *Konfiguration und Setup*.
- Aktivieren der LPD- oder Port 9100 Druckfunktionalität auf dem Fiery EXP50.
 Weitere Informationen finden Sie im Dokument *Konfiguration und Setup*.
- Konfigurieren des Computers f
 ür die TCP/IP-Verbindung.

Für die Ausführung der folgenden Anleitung benötigen Sie die IP-Adresse des Fiery EXP50 sowie ggf. die Teilnetzmaske und die Gateway-Adresse. Diese Angaben erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.

Das Protokoll TCP/IP muss bereits auf dem Computer unter Windows 2000/XP/ Server 2003 installiert sein.

HINWEIS: Sie können die LPR-Verbindung auch einrichten, indem Sie die Druckdienste für UNIX installieren. Diese werden als zusätzliche Windows-Komponente mit Windows 2000/XP/Server 2003 bereitgestellt. Weitere Informationen finden Sie in der zu Windows gehörigen Dokumentation. TCP/IP- UND PORT 9100 ODER LPR-VERBINDUNG FÜR WINDOWS 2000/XP/SERVER 2003 EINRICHTEN

HINWEIS: Die Abbildungen sind dem Druckertreiber für Windows 2000 entnommen.

- 1 Klicken Sie auf "Start", wählen Sie "Einstellungen" und klicken Sie auf "Drucker".
- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol des Fiery EXP50 und wählen Sie "Eigenschaften".
- 3 Öffnen Sie die Registerkarte "Anschlüsse".

🐒 Eigenschaften von Aero	<u>? ×</u>
Sicherheitseinstellungen Geräteeinstellungen Druckerstatus Installierbare Optionen Allgemein Freigabe Anschlüsse Erweitert Farbverwa	Info
Auf folgenden Anschlüssen drucken. Die Dokumente werden auf dem ersten freien und markierten Anschluss gedruckt. Anschluss Beschreibung Drucker Ø UPT1: Druckeranschluss LPT2: Druckeranschluss L DC0M1: Serieller Anschluss COM2: Serieller Anschluss COM3: Serieller Anschluss DC0M4: Serieller Anschluss V	
Hinzufügen Löschen Konfigurieren Bidrektionale Unterstützung aktivieren Druckerpool aktivieren	Liffe

- 4 Klicken Sie auf "Hinzufügen".
- 5 Wählen Sie "Standard-TCP/IP Port" und klicken Sie auf "Neuer Anschluss".

Druckeranschlüsse	<u>? ×</u>
Verfügbare Anschlusstypen:	
Local Port	
Standard TCP/IP Port	
Neuer Anschlusstyp Neuer Anschluss Al	brechen

Nun erscheint das Dialogfenster "Assistent zum Hinzufügen eines Standard-TCP/IP-Druckerports".

6 Klicken Sie auf "Weiter".

7 Geben Sie die IP-Adresse des Fiery EXP50 ein.

Assistent zum Hinzufügen eines St	andard-TCP/IP-Druckerports	×
Port hinzufügen Für welches Gerät möchten Sie	einen Port hinzufügen?	
Geben Sie einen Druckernamer Gerät ein.	oder IP-Adresse und Portnummer für das gewün:	schte
Druckername oder <u>I</u> P-Adresse:		
Portname:		
	< <u>Z</u> urück <u>W</u> eiter >	Abbrechen

- 8 Klicken Sie auf "Weiter".
- 9 Vergewissern Sie sich, dass "Generic Network Card" als Standard für den Gerätetyp angezeigt wird, und klicken Sie auf "Weiter".
- 10 Schließen Sie das Fenster "Assistent zum Hinzufügen eines Standard-TCP/IP-Druckerports" und danach das Fenster "Druckeranschlüsse".
- 11 Öffnen Sie im Dialogfenster "Eigenschaften" die Registerkarte "Anschlüsse" und klicken Sie auf "Konfigurieren".

Nun erscheint das Dialogfenster "Standard-TCP/IP-Portmonitor konfigurieren".

Standard-TCP/IP-Portmo	nitor k	onfigurieren		<u>? ×</u>
Porteinstellungen				
Port <u>n</u> ame:		IP_10.10.59.30		
Druckername oder <u>I</u> P-Adre	isse:	10.10.59.30		
- Protokoll		, 		
⊙ <u>B</u> aw			⊂ L <u>P</u> R	
- Raw-Einstellungen				
Portnummer:	9100			
LPR-Einstellungen				
<u>₩</u> arteschlangenname:				
🔲 LPR-Bytezählung ak	tiviert			
SNMP-Status aktivie	rt —			
Communityname:	public			
SNMP-Geräteindex:	1			
			ОК	Abbrechen

12 Wählen Sie "LPR" als Protokoll, wenn Sie beim Setup des Fiery EXP50 die LPR-Druckfunktionalität aktiviert haben, und aktivieren Sie außerdem die Option "LPR-Bytezählung aktiviert".

HINWEIS: Sie können die weiteren Schritte auch ausführen, ohne die Option "LPR-Bytezählung aktiviert" zu aktivieren.

Wählen Sie "Raw" als Protokoll, wenn Sie beim Setup des Fiery EXP50 die Port 9100 Druckfunktionalität aktiviert haben.

Im Feld "Portnummer" des Bereichs "Raw-Einstellungen" wird automatisch der Wert "9100" angezeigt. Dies ist die standardmäßige Port- oder Anschlussnummer. Sie können nun über die Druckerverbindung drucken, die beim Setup des Fiery EXP50 für Port 9100 gewählt wurde.

Das Festlegen einer spezifischen Portnummer wird im nachfolgenden Schritt beschrieben.

13 Geben Sie den Namen der Druckverbindung/Warteschlange ein.

Geben Sie für LPR "print" oder "hold" als Warteschlangennamen ein. Die direkte Verbindung wird beim LPR-Druckbetrieb nicht unterstützt.

Für Port 9100 müssen Sie im Bereich "Raw-Einstellungen" für jede Druckverbindung eine der folgenden Portnummern eingeben.

Fiery EXP50 Standard: 9100

direct: 9101

print: 9102

hold: 9103

HINWEIS: Geben Sie die Nummer *exakt* wie hier gezeigt ein.

14 Klicken Sie auf "OK", um das Fenster "Standard-TCP/IP-Portmonitor konfigurieren" zu schließen.

Einrichten der IPX-Druckverbindungen (Novell)

Die abschließenden Schritte für die Einrichtung der IPX-Verbindung (Novell) sind:

- Konfigurieren des Novell-Netzwerks und des Dateiservers im Hinblick auf die Fiery EXP50 Druckaufträge. Konfigurieren Sie den Dateiserver mit einem Druckserver und einer Druckverbindung für den Fiery EXP50. Weitere Hinweise finden Sie in der zu NetWare gehörigen Dokumentation.
- Vorbereiten des Fiery EXP50 für die IPX-Druckfunktionalität.
- Einrichten der IPX-Verbindung auf dem Computer.

Bevor Sie beginnen, müssen Sie die NetWare-Protokolle (NWLink IPX/SPX Compatible Transport) und die NetWare-Client-Dienste auf dem Windows 2000/XP/Server 2003 Computer installieren.

IPX-DRUCKFUNKTIONALITÄT (NOVELL) FÜR WINDOWS 2000/XP/SERVER 2003 EINRICHTEN

- Windows 2000: Doppelklicken Sie auf das Symbol "Netzwerkumgebung".
 Windows XP: Klicken Sie auf "Start" und wählen Sie "Netzwerkumgebung".
 Windows Server 2003: Klicken Sie auf "Start", wählen Sie "Explorer" und klicken Sie auf "Netzwerkumgebung".
- 2 Doppelklicken Sie auf das Objekt für NetWare-Netzwerke und kompatible Netzwerke.

Daraufhin erscheint die Liste der NetWare-Server.



3 Doppelklicken Sie auf die NetWare-Baumstruktur bzw. auf den Dateiserver, in der bzw. auf dem vom Netzwerkadministrator die Druckverbindung für den Fiery EXP50 angelegt wurde.

Damit Sie die Druckverbindungen sehen können, müssen Sie sich u. U. auf dem Dateiserver anmelden.

- 4 Doppelklicken Sie auf die Druckverbindung, die für den Fiery EXP50 definiert wurde.
- 5 Falls der NetWare-Server keinen Treiber für den Fiery EXP50 bereitstellt, werden Sie gefragt, ob der Drucker auf Ihrem Computer eingerichtet werden soll. Klicken Sie in diesem Fall auf "Ja".

- 6 Klicken Sie auf "OK", um den Fiery EXP50 PostScript-Druckertreiber zu installieren.
- 7 Führen Sie Schritt 6 bis Schritt 11 der Anleitung PostScript-Druckertreiber für Windows 2000/XP/Server 2003 installieren auf Seite 14 aus.

Nach Abschluss der Installation wird ein neues Druckerfenster mit dem Namen der Druckwarteschlange angezeigt, die auf dem NetWare-Server definiert wurde.

8 Wählen Sie "Eigenschaften" im Menü "Datei" und öffnen Sie die Registerkarte "Anschlüsse".

Vergewissern Sie sich, dass die Verbindung zur NetWare-Warteschlange aufgeführt wird und als Anschluss für den Fiery EXP50 ausgewählt ist.

Eigenschaften von A	ero			?
Sicherheitseinstellunge	en Geräteeir	nstellungen Druck	kerstatus Installie	erbare Optionen Info
Allgemein	Freigabe	Anschlüsse	Erweitert	Farbverwaltung
Aero	sen drucken. Die D	okumente werden auf		
Anschluss Beschreit	bung Druc	sker		
C:\Programme \	PDF Port	Acrobat Distiller		
LPT1:	Local Port			
🗹 Aero				
	Serieller Anschlus:	8		
	Serieller Anschlus:	S		
	Serieller Anschlus:	5	-1	
L COM4.	Seneller Anschlus:	5		
Hinzufügen	Löschen	Konfigurierer	ı	
Bidirektionale Unters Druckerpool aktivier	stützung aktivieren en			
		ПК	Abbrechen	Übernehmen Hilfe

- 9 Öffnen Sie die Registerkarte "Allgemein" und klicken Sie auf "Testseite drucken".
- 10 Geben Sie im nachfolgenden Fenster die auftragsspezifischen Informationen ein und klicken Sie auf "OK".

Der Auftrag für die Testseite wird bis zur Ausgabe im Warteschlangenfenster angezeigt.

Der Fiery EXP50 überprüft den NetWare-Server auf Aufträge (Polling), die an die für den Fiery EXP50 definierte Druckverbindung gesendet wurden. Beim Drucken werden Ihre Auftragsdaten nun als PostScript-Dateien an die betreffende Verbindung und von dort über den Warteschlangen-"Anschluss" an den Fiery EXP50 gesendet.

Einrichten von IPP-Verbindungen

Mit dem Protokoll IPP (Internet Printing Protocol) können Sie Druckaufträge über das Internet an den Fiery EXP50 senden.

HINWEIS: Das Einrichten der IPP-Druckfunktionalität erfolgt nach der Installation des Druckertreibers (siehe Abschnitt Installieren der Druckertreiber).

Führen Sie die folgenden Aufgaben aus, bevor Sie mit der Installation beginnen:

 Vergewissern Sie sich, dass der Fiery EXP50 f
ür die TCP/IP- und die IPP-Druckfunktionalit
ät konfiguriert ist.

Weitere Hinweise finden Sie im Dokument Konfiguration und Setup.

Legen Sie das Ziel für die Druckausgabe auf Ihrem Computer fest.

IPP-DRUCKFUNKTIONALITÄT FÜR WINDOWS 2000/XP/SERVER 2003 EINRICHTEN

- Windows 2000: Klicken Sie auf "Start", wählen Sie "Einstellungen" und klicken Sie auf "Drucker".
 Windows XP: Klicken Sie auf "Start" und wählen Sie "Drucker und Faxgeräte".
 Windows Server 2003: Klicken Sie auf "Start", wählen Sie "Systemsteuerung" und klicken Sie auf "Drucker und Faxgeräte".
- 2 Windows 2000/XP: Doppelklicken Sie auf "Neuer Drucker" und klicken Sie auf "Weiter". Windows Server 2003: Wählen Sie "Drucker hinzufügen" und klicken Sie auf "Weiter".
- 3 Wählen Sie "Netzwerkdrucker" und klicken Sie auf "Weiter".
- 4 Wählen Sie die Option "Mit einem Computer im Internet oder Intranet verbinden" bzw. "Verbindung mit einem Drucker im Internet oder Heim-/Firmennetzwerk herstellen". Geben Sie danach in das Feld "URL" die IP-Adresse oder den Computernamen ein.

Der Pfad für den Drucker setzt sich aus der IP-Adresse bzw. dem DNS-Namen und der Zeichenfolge ipp/print (für die Warteschlange "Drucken") bzw. ipp/hold (für die Warteschlange "Halten") zusammen. Geben Sie Schrägstriche zwischen den einzelnen Elementen ein (z. B. http://10.10.10.150/ipp/print).

HINWEIS: Bei der URL des Druckers wird nicht zwischen Groß- und Kleinbuchstaben unterschieden.

Druckerinstallations-Assistent
Drucker suchen Wie möchten Sie nach dem Drucker suchen?
Wenn Ihnen der Name des Druckers nicht bekannt ist, können Sie im Netzwerk nach einem Drucker suchen. Wählen Sie eine Option.
Druckernamen eingeben oder auf "Weiter" klicken, um nach dem Drucker zu suchen Name: Mit einem Computer im Internet oder Intranet verbinden URL: http://10.11.151.29/jpp/print
< Zurück Weiter> Abbrechen

5 Klicken Sie auf "Weiter".

Das Fenster für die Verbindung zum Drucker wird angezeigt.

6 Klicken Sie auf "OK".

Daraufhin wird der Assistent zum Hinzufügen eines Druckers gestartet.

7 Wenn Sie den PostScript-Druckertreiber erstmals installieren, führen Sie nun die Schritte in der Anleitung PostScript-Druckertreiber für Windows 2000/XP/Server 2003 installieren auf Seite 14 aus.

Wenn der Druckertreiber bereits auf Ihrem Computer installiert ist, wählen Sie die entsprechenden Namen in den Listen der Hersteller und der Drucker und klicken Sie auf "OK".

- 8 Geben Sie an, ob der Fiery EXP50 als Standarddrucker verwendet werden soll, und klicken Sie danach auf "Weiter".
- 9 Klicken Sie auf "Fertig stellen".

KONFIGURIEREN DER INSTALLIERBAREN OPTIONEN

Nachdem Sie die Installation des Druckertreibers abgeschlossen haben, müssen Sie den Fiery EXP50 für die Optionen konfigurieren, die auf der Digitaldruckmaschine installiert sind, damit der Fiery EXP50 diese Optionen der Digitaldruckmaschine verwenden kann. Sie können die Optionen manuell konfigurieren. Im Falle einer Netzwerkverbindung über TCP/IP haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, die Optionen mithilfe der bidirektionalen Kommunikation automatisch konfigurieren zu lassen.

Manuelles Konfigurieren der installierbaren Optionen

In den nachfolgenden Abschnitten wird beschrieben, wie die auf der Digitaldruckmaschine installierten Optionen manuell für den Fiery EXP50 konfiguriert werden. Die Vorgehensweisen sind bei allen Windows-Plattformen ähnlich. Auf Unterschiede werden Sie ggf. hingewiesen. Die installierbaren Optionen werden in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Installierbare Option	Auswahlmöglichkeiten	
GA Package	"Nicht installiert", "Graphic Arts Package", "Graphic Arts Package, Premium Edition"	
Zufuhreinheit	"Nicht installiert", "SFM"	
Finishing-Geräteoptionen	"Nicht installiert", "HCS", "HCSS", "HCS-Bypass-Fach", "HCS - HCS", "HCS - HCSS" oder "HCS - HCS-Bypass-Fach"	

HINWEIS: Weitere Informationen über Einstellungen, die auf diesen Optionen basieren, finden Sie im Dokument *Druckoptionen*.

Wenn Sie die installierbaren Optionen manuell konfigurieren, müssen Sie sicherstellen, dass diese mit der aktuellen Konfiguration des Fiery EXP50 und der Digitaldruckmaschine übereinstimmen. Ist dies nicht der Fall, entsprechen die im Druckertreiber angezeigten Druckoptionen unter Umständen nicht den tatsächlich verfügbaren Druckoptionen.

OPTIONEN MANUELL KONFIGURIEREN

- 1 Windows 2000: Klicken Sie auf "Start", wählen Sie "Einstellungen" und klicken Sie auf "Drucker".
 - Windows XP: Klicken Sie auf "Start" und wählen Sie "Drucker und Faxgeräte".
 - Windows Server 2003: Klicken Sie auf "Start", wählen Sie "Systemsteuerung" und klicken Sie auf "Drucker und Faxgeräte".
- 2 Klicken Sie im Fenster "Drucker" auf das Symbol des Druckertreibers für den Fiery EXP50.
- 3 Wählen Sie "Eigenschaften" im Menü "Datei".
- 4 Öffnen Sie die Registerkarte "Installierbare Optionen".
- 5 Wählen Sie eine der installierbaren Optionen in der Liste "Verfügbare Optionen".
- 6 Klicken Sie auf "Hinzufügen", um die Option in die Liste "Installierte Optionen" zu verschieben.

爹 Eigenschaften von Aero							<u>?</u> ×
Allgemein F	reigabe	Anschli	isse	E	rweitert	Farbverv	valtung
Sicherheitseinstellungen	Geräteeinste	ellungen	Druckers	tatus	Installierba	re Optionen	Info
CSS Fiery Graphic Arts Package Fiery Graphic Arts Package, HCS HCS - HCS HCS - HCS-Bypass-Fach	nen: Premium Edition	×				T	
Tursandigen	Entromon						
Installierte Option	ien:		₽	rektion Iresse o iery Dri	ale Kommun oder DNS-Na ver beim Öff Aktualisiera	ikation ame des Druc nen aktualisi en	kers eren
	<u>S</u> tandardwerte						
			OK	Abb	orechen Ü	bernehmen	Hilfe

7 Klicken Sie auf "OK".

Automatisches Konfigurieren installierter Optionen und automatisches Aktualisieren der Druckoptionseinstellungen

In einem TCP/IP-Netzwerk können Sie den Druckertreiber automatisch aktualisieren, so dass die auf der Digitaldruckmaschine installierten Optionen reflektiert werden. Nach der Installation des Druckertreibers werden für die installierbaren Optionen zunächst die Standardeinstellungen verwendet, die im Setup-Programm des Fiery EXP50 oder mithilfe der ColorWise Pro Tools festgelegt wurden. Wenn Sie den Druckertreiber mithilfe der bidirektionalen Kommunikation aktualisieren, ruft der Druckertreiber die Einstellungen vom Fiery EXP50 ab.

Mithilfe der bidirektionalen Kommunikation werden auch die ColorWise Druckoptionen der Profi-Farbeinstellungen so aktualisiert, dass sie die aktuellen Einstellungen auf dem Fiery EXP50 wiedergeben. Weitere Informationen zu den ColorWise Druckoptionen finden Sie im Dokument *Drucken in Farbe*.

BIDIREKTIONALE KOMMUNIKATION AKTIVIEREN

1 Windows 2000: Klicken Sie auf "Start", wählen Sie "Einstellungen" und klicken Sie auf "Drucker". Windows XP: Klicken Sie auf "Start" und wählen Sie "Drucker und Faxgeräte".

Windows Server 2003: Klicken Sie auf "Start", wählen Sie "Systemsteuerung" und klicken Sie auf "Drucker und Faxgeräte".

- 2 Klicken Sie im Fenster "Drucker" auf das Symbol des Druckertreibers für den Fiery EXP50.
- 3 Wählen Sie "Eigenschaften" im Menü "Datei".
- 4 Öffnen Sie die Registerkarte "Installierbare Optionen".
- 5 Aktivieren Sie die Option "Bidirektionale Kommunikation".

💕 Eigenschaften von Aero					? >
Allgemein Freigabe	Ansch	lüsse	Erweitert	Farbverw	valtung
Sicherheitseinstellungen Gerä	iteeinstellungen	Druckerstatus	Installierba	are Optionen	Info
Verfügbare Optionen: CSS Fiery Graphic Arts Package HCS HCS - HCS HCS - HCS HCS - Bypass Fach HCS-CSS Hinzufügen Entfer	ien			1]
Installierte Optionen: Fiety Graphic Arts Package, Premiun HCS - HCS-Bypass-Fach SFM	1 Edition	IP-Adress 10.11.254 IV Fiery	ionale Kommur se oder DNS-N .10 Driver beim Öf <u>A</u> ktualisier	nikation ame des Druc fnen aktualisie en	kers eren
Standa	rdwerte	 ОК	Abbrechen L) <u>b</u> ernehmen	Hilfe

- 6 Geben Sie die IP-Adresse oder den DNS-Namen des Fiery EXP50 ein.
- 7 Aktivieren Sie die Option "Fiery Driver beim Öffnen aktualisieren", wenn beim Öffnen des Druckertreibers automatisch die jeweils aktuellen Standardeinstellungen angezeigt werden sollen.
- 8 Klicken Sie auf "Aktualisieren".

HINWEIS: Wenn Sie sicherstellen wollen, dass die bidirektionale Kommunikation aktiviert ist, können Sie die Registerkarte "Info" öffnen und prüfen, ob der Name des Fiery EXP50 und weitere Serverinformationen angezeigt werden.

9 Aktivieren Sie die Option "Benachrichtigung per E-Mail aktivieren" und geben Sie die E-Mail-Adresse ein, an die die Benachrichtigung gesendet werden soll, dass Ihr Auftrag gedruckt wurde.

Sie erhalten auch eine Benachrichtigung, wenn während des Druckbetriebs Fehler auftreten.

HINWEIS: Die Option "Benachrichtigung per E-Mail aktivieren" wird nur angezeigt, wenn der E-Mail-Dienst im Setup-Programm aktiviert wurde. Weitere Hinweise finden Sie im Dokument *Konfiguration und Setup*.

- 10 Öffnen Sie die Registerkarte "Erweitert" und deaktivieren Sie die Option "Erweiterte Druckfunktionen aktivieren".
- 11 Klicken Sie auf "OK".

DRUCKDIENSTPROGRAMME

Sie können die folgenden Druckdienstprogramme von der DVD mit Anwendersoftware installieren:

- Job Monitor
- Printer Delete Utility
- Mail Port

HINWEIS: Das Dienstprogramm Job Monitor wird automatisch zusammen mit dem Druckertreiber installiert. Damit Sie es verwenden können, müssen Sie es im Druckertreiber aktivieren. (Weitere Hinweise finden Sie auf Seite 32.)

Verbindungskonfiguration für Job Monitor

Mit der Komponente Job Monitor können Sie den Status von Fiery EXP50 Servern überwachen und Informationen über gesendete Aufträge anzeigen.



Informationen über die Verwendung von Job Monitor finden Sie in der Online-Hilfe zu Job Monitor.

VERBINDUNG ZU FIERY EXP50 SERVER KONFIGURIEREN

1 Windows 2000: Klicken Sie auf "Start", wählen Sie "Einstellungen" und klicken Sie auf "Drucker".

Windows XP: Klicken Sie auf "Start" und wählen Sie "Drucker und Faxgeräte". Windows Server 2003: Klicken Sie auf "Start", wählen Sie "Systemsteuerung" und klicken Sie auf "Drucker und Faxgeräte".

- 2 Klicken Sie im Fenster "Drucker" auf das Symbol des PostScript-Druckertreibers für den Fiery EXP50.
- 3 Wählen Sie "Eigenschaften" im Menü "Datei".
- 4 Öffnen Sie die Registerkarte "Erweitert" und deaktivieren Sie die Option "Erweiterte Druckfunktionen aktivieren".
- 5 Öffnen Sie die Registerkarte "Druckerstatus".

6 Klicken Sie auf "Job Monitor starten".

Daraufhin wird das Dialogfenster "EFI Job Monitor" geöffnet und die Verbindung zum Fiery EXP50 hergestellt. Wenn Sie Druckertreiber für mehrere Digitaldruckmaschinen installiert und konfiguriert haben, stellt Job Monitor Verbindungen zu allen Fiery EXP50 Servern her.

🚍 EFI Job Monitor				
Drucken Löschen Hilfe				
Status 🗸	Auftrag	Empfangen um	Kopien	
▼ AERO 1				
Gespoolt/Angehalten	JobMonitor.fm	02.02.05 14:23:33		
Gespoolt/Angehalten	Testseite	02.02.05 14:28:02		
		Duralia		
Aktive Aufträge	Gedruckte Auftr	räge Drucke	rstatus	

- 7 Klicken Sie auf der Registerkarte "Druckerstatus" auf "Aktualisieren".
- 8 Klicken Sie auf "OK", um das Fenster "Eigenschaften" zu schließen.

Das Symbol für Job Monitor (🚍) wird auf dem Desktop und auf der Windows-Taskleiste angezeigt.

Installieren der Druckdienstprogramme

Unter Windows wird die Installation der gesamten Anwendersoftware vom Master-Installationsprogramm vorgenommen. Die Anleitungen im Dokument *Dienstprogramme* beschreiben die Installation von der DVD mit Anwendersoftware bzw. über das Netzwerk.

1 Server

Printer Delete Utility

Das Dienstprogramm Printer Delete Utility wird lokal installiert und eingesetzt; zur Arbeit mit dieser Software ist keine Verbindung zum Fiery EXP50 erforderlich.

PRINTER DELETE UTILITY VERWENDEN

- 1 Klicken Sie auf "Start", wählen Sie "Programme" und klicken Sie auf "Fiery".
- 2 Klicken Sie auf "FieryPrinterDeleteUtility".

Das Dialogfenster "Fiery Driver Deinstallationstool" wird angezeigt. Falls Fiery EXP50 Druckertreiber auf Ihrem Computer gefunden werden, werden diese angezeigt.

😹 Fiery Driver Deinstallationstool 📃 🗔 🗙
Drucker wählen
Keine EFI Drucker gefunden
I reiberdateien
Keine EFI Druckerdateien gefunden
Beenden Info über Löschen Electronics

- 3 Markieren Sie die Drucker, die Sie löschen wollen, und klicken Sie auf "Löschen".
- 4 Klicken Sie auf "OK", um den ausgewählten Druckertreiber zu löschen.
- 5 Klicken Sie auf "OK", wenn Sie den Neustart ausführen wollen. Falls Sie noch weitere Druckertreiber löschen wollen, klicken Sie auf "Abbrechen", um zum Dialogfenster "Fiery Driver Deinstallationstool" zurückzukehren. Starten Sie Ihren Computer neu, nachdem Sie alle gewünschten Druckertreiber gelöscht haben.

Verbindungskonfiguration für Mail Port

Mit Mail Port können Sie von einem fernen Standort aus auf dem Fiery EXP50 drucken und ihn steuern. Die Aufträge werden als E-Mail-Anhänge an den Fiery EXP50 gesendet. Wenn Sie Mail Port als Druckeranschluss hinzufügen, können Sie den E-Mail-Druckbetrieb für Windows einrichten.

Damit Sie Mail Port verwenden können, muss der E-Mail-Dienst auf dem Fiery EXP50 eingerichtet sein. Die Anleitung zum Konfigurieren des E-Mail-Diensts finden Sie im Dokument *Konfiguration und Setup*. Nachdem der E-Mail-Dienst eingerichtet wurde, müssen Sie das Dienstprogramm Mail Port von der DVD mit Anwendersoftware auf Ihrem Windows-Computer installieren und einen Anschluss/Port hinzufügen.

HINWEIS: Die nachfolgenden Vorgehensweisen sind bei den verschiedenen Windows-Plattformen sehr ähnlich.

VERBINDUNG FÜR MAIL PORT KONFIGURIEREN

1 Windows 2000: Klicken Sie auf "Start", wählen Sie "Einstellungen" und klicken Sie auf "Drucker".

Windows XP: Klicken Sie auf "Start" und wählen Sie "Drucker und Faxgeräte". Windows Server 2003: Klicken Sie auf "Start", wählen Sie "Systemsteuerung" und klicken Sie auf "Drucker und Faxgeräte".

2 Windows 2000: Doppelklicken Sie im Fenster "Drucker" auf "Neuer Drucker" und klicken Sie danach auf "Weiter".

Windows XP: Klicken Sie im Fenster "Drucker und Faxgeräte" auf "Drucker hinzufügen" und danach auf "Weiter".

Windows Server 2003: Klicken Sie auf "Start", wählen Sie "Drucker hinzufügen" und klicken Sie auf "Weiter".

- 3 Geben Sie an, dass Sie einen lokalen Drucker installieren wollen, und klicken Sie auf "Weiter".
- 4 Aktivieren Sie die Option "Einen neuen Anschluss erstellen", wählen Sie "EFI Fiery Mail" im Menü "Typ" und klicken Sie auf "Weiter".

Druckerinstallations-	Assistent		
Druckeranschluss Computer verwer	auswählen nden Anschlüsse für den D	atenaustausch mit Druckern.	Ŷ
Wählen Sie den / ist, können Sie ei © Vorhandener	Anschluss für den Drucker inen neuen Anschluss erste i Anschluss verwenden:	aus. Wenn der Anschluss nichl ellen.	: aufgeführt
Anschluss	Beschreibung	Drucker	-
LPT1: LPT2: LPT3: COM1: COM2: COM3:	Druckeranschluss Druckeranschluss Druckeranschluss Serieller Anschluss Serieller Anschluss Serieller Anschluss		
Hinweis: Die Kommunikatio I Einen neuen	meisten Computer verwend on mit einem lokalen Druck Anschluss erstellen:	len den Anschluss LPT1: für die er.	9
Тур:	EFI Fiery Mail		
		<zurück weiter=""></zurück>	Abbrechen

5 Geben Sie im nachfolgenden Dialogfenster die grundlegenden Informationen ein, die für die Einrichtung des E-Mail-Ports erforderlich sind.

Port hinzufügen	? ×
E·Mail·Adresse des Fiery Servers	
Postausgangsserver (SMTP)	
Erweitert	Abbrechen OK

- E-Mail-Adresse des Fiery Servers: Geben Sie die E-Mail-Adresse des Fiery EXP50 ein.
- **Postausgangsserver:** Geben Sie hier den Namen oder die IP-Adresse des SMTP-Servers ein, der für den Anschluss/Port verwendet werden soll.
- 6 Klicken Sie auf "Erweitert".

Das Dialogfenster "Konfiguration für E-Mail-Port" wird angezeigt.

Konfiguration für E-Mail-Port
Fiery Server
E-Mail-Adresse: QA1@efi.com
verbindung: Drucken
Postausgangsserver (SMTP)
Servername: MailServer@firma.de Port: 25
⊻on'-Adresse: unknown@unknown.unknown
Optionen
☑ Nachrichten teilen, die größer sind als 1024 KB (64 KB - 1024 KB)
Statusmeldungen vom Fiery Server
Abbrechen OK

7 Geben Sie die nachfolgend aufgeführten Informationen ein.

Im Bereich "Fiery Server":

- **E-Mail-Adresse:** Hier wird die von Ihnen eingegebene E-Mail-Adresse für den Fiery EXP50 angezeigt.
- **Druckverbindung:** Wählen Sie die Druckverbindung des Fiery EXP50, die verwendet werden soll.

Im Bereich "Postausgangsserver (SMTP)":

- Servername: Geben Sie den zu verwendenden SMTP-Server an.
- ,Von'-Adresse: Geben Sie die Absenderadresse an, mit der E-Mails versendet werden sollen.

Im Bereich "Optionen":

- Nachrichten teilen, die größer sind als: Wenn Sie diese Option auswählen, können Sie die maximale Größe für eine einzelne E-Mail festlegen. Wenn ein Auftrag diese Größe überschreitet, wird er in mehrere Nachrichten aufgeteilt, die diese Größe nicht überschreiten. Diese werden dann an den Fiery EXP50 gesendet. Die einzelnen Nachrichten werden vom Fiery EXP50 wieder zum ursprünglichen Druckauftrag zusammengefasst.
- Statusmeldungen vom Fiery Server: Wenn Sie diese Option auswählen, wird der Fiery EXP50 aufgefordert, Statusberichte über gesendete Aufträge per E-Mail zu versenden.
- 8 Klicken Sie auf "OK".

Daraufhin wird der Assistent zum Hinzufügen eines Druckers gestartet.

9 Klicken Sie auf "Weiter" und gehen Sie nach den Anleitungen auf dem Bildschirm vor, um den Druckertreiber auf Ihrem Windows-Computer zu installieren.

Verwenden des E-Mail-Diensts

Der E-Mail-Dienst bietet Ihnen die Möglichkeit, den Fiery EXP50 mithilfe Ihrer aktuellen E-Mail-Infrastruktur über das Netzwerk zu steuern. Sie können hiermit unter Umgehung von Firewalls Aufträge auf Geräten im Netzwerk drucken. Der E-Mail-Dienst ist nicht anwendungsspezifisch. Sie können jede E-Mail-Infrastruktur verwenden.

Mit dem E-Mail-Dienst können Sie Aufträge als E-Mail-Anhang an den Fiery EXP50 senden.

Sie können den E-Mail Dienst auf eine der folgenden Arten nutzen:

- Drucken und Verwalten von Druckaufträgen mithilfe eines E-Mail-Clients.
- Drucken mithilfe von Mail Port.
- Scannen mit anschließender Übergabe der Scans an ein E-Mail-Programm.

Funktionsweise des E-Mail-Diensts

Die Anleitung zum Konfigurieren des E-Mail-Diensts finden Sie im Dokument Konfiguration und Setup.

Wenn Sie mit einem E-Mail-Client drucken wollen, müssen Sie Ihren Auftrag als E-Mail-Anhang senden. Der E-Mail-Dienst extrahiert die Datei und sendet sie an den Fiery EXP50. Der Anhang kann in jedem Format gesendet werden, das vom Fiery EXP50 erkannt wird (PostScript, PDF und TIFF).

HINWEIS: Dateien mit der Erweiterung .vbs, .exe oder .bat werden vom E-Mail-Dienst nicht verarbeitet.

Damit Sie Aufträge mit dem Druckdienstprogramm Mail Port drucken können, müssen Sie es zunächst einrichten; die Anleitung dazu finden Sie im Abschnitt Verbindungskonfiguration für Mail Port auf Seite 35. Wenn Sie anschließend einen Auftrag aus einer Anwendung drucken und den mit Mail Port verbundenen Drucker als Ziel angeben, wird der Auftrag per E-Mail an den Fiery EXP50 gesendet.

Der E-Mail-Dienst unterstützt das Scannen für ein E-Mail-Programm. Dabei wird ein Dokument gescannt und als Anhang oder URL an eine E-Mail-Adresse gesendet. Weitere Informationen über das Scannen für ein E-Mail-Programm finden Sie im Dokument *Dienstprogramme*.

Der Fiery EXP50 unterstützt interne Adressbücher. Ein Administrator kann mithilfe einer E-Mail-Anfrage Adressen aus den Adressbüchern abrufen, löschen und entfernen bzw. zu ihnen hinzufügen. Weitere Informationen über Adressbücher finden Sie im Dokument *Konfiguration und Setup*.

Drucken mit E-Mail-Client

Sie können Aufträge für den Fiery EXP50 übergeben, indem Sie sie mit Ihrem E-Mail-Programm als Anhang einer E-Mail senden. Der Anhang der versendeten E-Mail wird vom E-Mail-Dienst extrahiert und an die Warteschlange "Drucken" des Fiery EXP50 geleitet. Das Dateiformat muss vom Fiery EXP50 unterstützt werden.

Standardmäßig steht das Drucken über einen E-Mail-Client jedem Anwender offen. Der Administrator kann die Berechtigung aber auf bestimmte Personen beschränken, indem er ein Druckadressbuch anlegt und darin die E-Mail-Adressen der berechtigten Anwender erfasst. Wenn Ihre E-Mail-Adresse nicht im Druckadressbuch enthalten ist, können Sie keine Dateien per E-Mail an den Fiery EXP50 senden. Weitere Informationen über Adressbücher finden Sie im Dokument *Konfiguration und Setup*.

HINWEIS: Die Warteschlange "Halten" und die direkte Verbindung werden beim Drucken über den E-Mail-Client nicht unterstützt.

HINWEIS: In den folgenden Abbildungen wird das E-Mail-Programm Microsoft Outlook verwendet.

ÜBER E-MAIL-CLIENT DRUCKEN

- 1 Öffnen Sie Ihr E-Mail-Programm.
- 2 Geben Sie in der Empfängerzeile "An:" die E-Mail-Adresse des Fiery EXP50 ein.
- 3 Geben Sie bei Bedarf einen Text in die Betreffzeile ein.
- 4 Fügen Sie die Datei ein, die Sie drucken wollen.

Der Anhang kann in jedem Format gesendet werden, das vom Fiery EXP50 erkannt wird (PostScript, PDF und TIFF).

HINWEIS: Wenn Ihr Anhang die zulässige maximale Dateigröße überschreitet, die der Administrator für Ihr E-Mail-System festgelegt hat, wird die E-Mail nicht gesendet.

Anmerkungen - Nachricht (Rich-Text)			
📄 🖅 Senden 🗸 🎒 🕼 🕼 🕵 🤻 😰 💝 🛛 Arial 🗸	• 10 • <u>A</u>	F K U	春夏日候候。
Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Aktionen 2			
An Druckserver@firma.de			
<u></u>			
Betreff: Anmerkungen			
Hallo,			A
anbei die Anmerkungen zur Präsentation vom Freitag.			
P05			
example.pdf			

5 Bei Bedarf können Sie im Textfenster erklärenden Text eingeben. Dieser Text wird zusammen mit der Datei gedruckt.

HINWEIS: HTML-formatierte E-Mail-Nachrichten werden nicht unterstützt und unter Umständen nicht so gedruckt, wie sie auf der Workstation im Netzwerk angezeigt werden. Senden Sie E-Mail-Nachrichten in reinem Textformat.

6 Versenden Sie die E-Mail-Nachricht.

Die Datei wird an den Fiery EXP50 gesendet und der Auftrag wird gedruckt. Wenn der Auftrag auf dem Fiery EXP50 empfangen wurde, erhalten Sie per E-Mail eine Empfangsbestätigung. In dieser Bestätigungsnachricht ist eine Auftragskennung (ID) enthalten. Diese ID ermöglicht Ihnen die Verfolgung Ihrer Aufträge mit Job-Control-Befehlen (siehe nächster Abschnitt). In dieser Benachrichtigung wird ggf. auch auf aktuelle Fehler auf der Digitaldruckmaschine hingewiesen.

Nachdem der Auftrag gedruckt wurde, erhalten Sie per E-Mail eine weitere Benachrichtigung über die erfolgreiche Druckausgabe.

HINWEIS: Wenn Sie eine TIFF-Datei senden, die mit G3MH oder G4MMR komprimiert wurde, wird die Datei richtig gedruckt, es werden aber keine Benachrichtigungen per E-Mail versendet.

Mit Job-Control-Befehlen können Sie überprüfen, ob Ihr Auftrag erfolgreich gedruckt wurde.

Job Control

Sie können Ihre Druckaufträge verwalten, indem Sie per E-Mail Befehle an den Fiery EXP50 senden. Sie können auf diese Weise Aufträge abbrechen, ihren Status prüfen und Hilfe anfordern. Wenn Sie einen Befehl absenden, erhalten Sie vom Fiery EXP50 eine E-Mail-Antwort.

AUFTRÄGE MIT JOB-CONTROL-BEFEHLEN VERWALTEN

- 1 Geben Sie in Ihrem E-Mail-Programm in der Empfängerzeile "An:" die E-Mail-Adresse des Fiery EXP50 ein.
- 2 Geben Sie in die Betreffzeile einen der folgenden Job-Control-Befehle ein:

Geben Sie zur Statusprüfung eines Auftrags "#JobStatus<job id>" ein.

Auf Ihre Anfrage zum Auftragsstatus erhalten Sie eine Antwort. Sie können den Status eines Auftrags nur abfragen, wenn Sie ihn selbst gesendet haben oder als Administrator angemeldet sind.

Geben Sie zum Abbrechen eines Auftrags "#CancelJob<job id>" in die Betreffzeile ein.

Sie erhalten eine Bestätigung, dass der Auftrag abgebrochen und nicht auf dem Fiery EXP50 gedruckt wird. Sie können einen Auftrag nur abbrechen, wenn Sie ihn selbst gesendet haben oder als Administrator angemeldet sind.

Wenn Sie Hilfe benötigen, geben Sie "#Help" in die Betreffzeile ein.

Sie erhalten eine E-Mail mit Links, mit deren Hilfe Sie Aufträge abbrechen und ihren Status prüfen sowie Adressbücher durchsuchen und verwalten können. Klicken Sie auf einen Link, um den entsprechenden Job-Control-Befehl auszuführen.

Drucken mit Mail Port

Nachdem Sie das Druckdienstprogramm Mail Port eingerichtet haben, können Sie das Drucken per E-Mail auf die gleiche Weise veranlassen wie das Drucken auf einem herkömmlichen Drucker. Es sind dazu keine weiteren Schritte erforderlich.

HINWEIS: Beim Drucken mit Mail Port ist die direkte Verbindung nicht verfügbar.

MIT MAIL PORT DRUCKEN

- 1 Wählen Sie "Drucken" in Ihrer Anwendung.
- 2 Stellen Sie sicher, dass der Fiery EXP50 der aktuelle Drucker ist und dass Sie das Druckdienstprogramm Mail Port für den Fiery EXP50 installiert und eingerichtet haben.
- 3 Klicken Sie auf "Eigenschaften".
- 4 Öffnen Sie die Registerkarte "Fiery Druckfunktionalität".



5 Stellen Sie die Druckoptionen ein und klicken Sie auf "OK".

Informationen zum Festlegen der Druckeinstellungen im Druckertreiber finden Sie im Abschnitt Festlegen von Einstellungen und Drucken auf Seite 43.

6 Klicken Sie erneut auf "OK", um den Auftrag an den Fiery EXP50 zu senden.

Wenn der Anhang die in Ihrer Anwendung zulässige Dateigröße überschreitet, wird er aufgeteilt und als mehrere Anhänge versendet.

DRUCKEN

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Aufträge zum Drucken an den Fiery EXP50 senden. Zum Drucken können Sie einen netzwerkgestützten Windows-Computer oder einen Computer mit WINS-Druckfunktionalität verwenden. Darüber hinaus können Sie die Druckausgabe in eine Datei umleiten, damit sie an einem anderen Ort gedruckt werden kann (siehe Erstellen von Dateien zum Drucken an anderen Orten auf Seite 53). Zusätzlich zu diesen Methoden haben Sie die Möglichkeit, mit der Komponente Print der WebTools (siehe *Dienstprogramme*) oder mit Downloader (siehe *Dienstprogramme*) Dateien bestimmter Typen auf den Fiery EXP50 herunterzuladen sowie Dokumente mithilfe der (optionalen) Software Hot Folders (siehe *Dienstprogramme*) und des E-Mail-Dienstes (siehe Abschnitt Verwenden des E-Mail-Diensts auf Seite 37) zu drucken.

Informationen über die Konfiguration der Windows-Umgebung für das Drucken über einen mit dem Fiery EXP50 verbundenen Windows-Server finden Sie im Dokument *Konfiguration und Setup*. Informationen über das Herstellen der Verbindung zum Fiery EXP50 über das Netzwerk finden Sie im Abschnitt Einrichten der Druckverbindungen. Die Anleitungen zur Installation der Druckertreiber finden Sie im Abschnitt Installieren der Druckertreiber.

Drucken aus Anwendungen

Wenn Sie den Druckertreiber für den Fiery EXP50 installiert und den richtigen Druckeranschluss konfiguriert haben, können Sie Dokumente direkt aus Ihren Windows-Anwendungen drucken. Sie brauchen nur noch die Auftragseinstellungen auszuwählen und den Druckbefehl in Ihrer Anwendung auszuführen.

Informationen darüber, wie Sie mit bestimmten Anwendungen optimale Druckergebnisse erzielen, finden Sie in den Dokumenten *Drucken in Farbe* und *Fiery Farbreferenz*.

Festlegen von Einstellungen und Drucken

Zum Drucken müssen Sie unter allen Windows-Plattformen den entsprechenden PostScript-Druckertreiber installieren. Die Anleitung dazu finden Sie im Abschnitt Installieren der Druckertreiber. Die Treiber befinden sich auf der DVD mit Anwendersoftware und direkt auf dem Fiery EXP50.

Wenn Sie mit Windows 2000/XP/Server 2003 arbeiten, müssen Sie nach Abschluss der Installation die Optionen auf der Registerkarte "Erweitert" des Druckertreibers konfigurieren (siehe Seite 14).

Nachdem Sie den Druckertreiber und die Druckerbeschreibungsdatei installiert haben, können Sie die Druckeinstellungen für einen Auftrag festlegen und ihn zum Drucken an den Fiery EXP50 senden. Sie können im Treiber auch Standardeinstellungen zum Drucken festlegen.

Falls Sie den Auftrag an einen virtuellen Drucker senden, können Sie abhängig davon, wie der virtuelle Drucker konfiguriert wurde, für bestimmte Druckoptionen möglicherweise keine Einstellungen festlegen.

Zum Drucken aus Windows-Anwendungen über einen Druckserver im Netzwerk benötigen Sie einen Server unter Novell NetWare, Windows 2000/Server 2003 oder UNIX. Weitere Hinweise finden Sie im Dokument *Konfiguration und Setup*.

In den nachfolgenden Abschnitten wird erläutert, wie Sie die gewünschten Druckoptionen im Druckertreiber einstellen. Hinweise zu den einzelnen Druckoptionen finden Sie im Dokument *Druckoptionen*.

HINWEIS: Die Abbildungen sind dem Druckertreiber für Windows 2000 entnommen.

DRUCKOPTIONEN FÜR EINEN BESTIMMTEN AUFTRAG UNTER WINDOWS IM DRUCKERTREIBER FESTLEGEN

- 1 Wählen Sie "Drucken" in Ihrer Anwendung.
- 2 Markieren Sie den Fiery EXP50 und klicken Sie auf "Eigenschaften".
- 3 Öffnen Sie die Registerkarte "Fiery Druckfunktionalität".

🐝 Eigenschaften von Dokument "Aero"	<u>?</u> ×
Layout Papier/Qualität 🕈 Fiery Druckfunktionalität Druckerstatus Po	ostScript Info
Kopien Auftragsschablone 1	Kurzbefehle 3 Seitengröße Papierzufuhr LA4 Lautomatisch auswählen
▶ Ziel	Medium Duplexdruck
▶ Papierzufuhr	└─81-105g/m2 └─Druckerstandard Natur
► Layout	
► Wasserzeichen	
ColorWise	
► Bildversatz	
▶ Bildqualität	
➤ Finishing	
▶ FreeForm	
Variabler Datendruck (VDP)	Drucker Finishing
Eigner 5	XEROX.
	OK Abbrechen Hilfe

Die Registerkarte "Fiery Druckfunktionalität" dient als Steuerungszentrale für alle häufig verwendeten Druckfunktionen.

HINWEIS: Eine komplette Liste der Druckoptionen finden Sie im Dokument Druckoptionen.

4 Öffnen Sie das Einblendfenster "ColorWise" und legen Sie die Farbprofileinstellungen für den Auftrag fest.

Wählen Sie im Bereich "Druckmodus" einen Farbmodus für den Auftrag aus. Klicken Sie auf "Profi-Einstellungen" und führen Sie den folgenden Schritt 5 aus, wenn Sie eine der erweiterten Farbmanagementoptionen festlegen wollen (z. B. die Farbwiedergabe). Fahren Sie ansonsten mit Schritt 7 fort.

🐝 Eigenschaften von Dokument "Aero"		? ×		
Layout Papier/Qualität 💈 Fiery Druckfunktionalität Druckerstatus PostScript Info				
Kopien Auftragsschablonen 1	Kurzbefehle Seitengröße Papierzuf LA4 LAutomati auswähle	uhr sch		
ColorWise	Medium Duplexdru Last-105g/m2 Druckers	ick tandard		
Standardfarben	Natur			
C Profi-Earben Profi-Einstellungen				
C Graustufen				
🙀 🔽 Schwarzerkennung				
Überdruck simulieren				
C En	Drucker Finist	ning		
Farbsubstitution				
Convestionen überdunken		8		
	OK Abbrechen	Hilfe		

- 1 Auftragsschablonen, siehe Online-Hilfe
- 2 Einblendfenster mit Druckoptionen
- 3 Kurzbefehle, siehe Online-Hilfe
- 4 Hier klicken, um alle Optionen anzuzeigen
- 5 Hier klicken, um alle Optionen auszublenden

5 Klicken Sie im Dialogfenster "Profi-Farbeinstellungen" auf "Aktualisieren", um die aktuellen Einstellungen des Fiery EXP50 einzublenden.

Stellen Sie sicher, wenn die Schaltfläche "Aktualisieren" nicht angezeigt wird, dass die bidirektionale Kommunikation aktiviert ist (siehe Abschnitt Automatisches Konfigurieren installierter Optionen und automatisches Aktualisieren der Druckoptionseinstellungen auf Seite 30).



- 6 Legen Sie die Farbeinstellungen für den Druckauftrag fest und klicken Sie auf "OK".
- 7 Öffnen Sie das Einblendfenster "Eigner".
- 8 Geben Sie Informationen in das Feld "Notizen" ein.



Die Angaben in diesem Feld können vom Operator in der Anwendung Command WorkStation angesehen und geändert werden. Außerdem werden Sie in das Auftragsprotokoll übernommen.

Weitere Informationen über die Anwendung Command WorkStation finden Sie im Dokument *Dienstprogramme*.

9 Geben Sie einen Gruppennamen in das Eingabefeld "Gruppenname" ein.

Der Gruppenname wird im Auftragsprotokoll aufgeführt. Der Gruppenname wird von Ihrem Administrator zu Verwaltungszwecken festgelegt. Fragen Sie den Administrator nach dem Gruppennamen.

10 Geben Sie ein Kennwort in das Eingabefeld "Gruppenkennwort" ein.

Das Gruppenkennwort wird im Auftragsprotokoll aufgeführt, ist aber verschlüsselt. Das Kennwort wird von Ihrem Administrator zu Verwaltungszwecken festgelegt. Fragen Sie den Administrator nach dem Kennwort.

Wenn der von Ihnen eingegebene Gruppenname und das Kennwort den Vorgaben entsprechen, die der Administrator definiert hat, wird Ihr Auftrag gedruckt. Anderenfalls wird eine Fehlermeldung ausgegeben und der Auftrag wird in der Warteschlange "Gedruckt" abgelegt.

Der Administrator und der Operator können den Gruppennamen und das Gruppenkennwort in der Anwendung Command WorkStation im Fenster mit den Auftragseigenschaften bearbeiten. Der Gruppenname wird im Auftragsprotokoll im Feld "Notiz 2" angezeigt.

HINWEIS: Wenn Sie einen Auftrag an die direkte Verbindung senden, werden die Optionen "Gruppenname" und "Gruppenkennwort" nicht unterstützt.

11 Geben Sie in das Feld "Anweisungen" die auftragsbezogenen Anweisungen für den Operator ein.

Die Anweisungen werden in der Anwendung Command WorkStation angezeigt, erscheinen aber nicht im Auftragsprotokoll. Diese Anweisungen können vom Operator geändert werden.

12 Öffnen Sie die übrigen Einblendfenster, legen Sie die gewünschten Einstellungen für die angebotenen Optionen fest und klicken Sie auf "OK".

Sie können nach einer Druckoption suchen, indem Sie den Cursor langsam über die Leisten der Einblendfenster bewegen. Für jedes Einblendfenster wird eine Liste angezeigt, die alle im jeweiligen Einblendfenster verfügbaren Druckoptionen enthält.

🔮 Eigenschaften von Dokument "Aero"	<u>? ×</u>
Layout Papier/Qualitàt Fiery Druckfunktionalitàt Druckerstatus F Kopien APpierz/Juhr Mt genischen Medien Registerversatz Papierz/Juhr Papierz/Juhr Papierz/Juhr Papierz/Juhr Papierz/Juhr Papierz/Juhr	todScript Info Kurzbefehle Seitengröße Papierzufuhr LA4 – Automatisch auswählen Duplexdruck L91-105g/m2 – Druckerstandard Natur
Layout Wasserzeichen CoteWire Bidversatz	
Bildgualitä Finishing FreeForm Variabler Detendruck (VDP)	Drucker Finishing
V Eigner	XEROX。

Diese Optionen sind für den Fiery EXP50 und die Digitaldruckmaschine spezifisch. Die hier festgelegten Einstellungen überschreiben die Einstellungen, die beim Setup des Fiery EXP50 als Druckereinstellungen festgelegt wurden. Einige dieser Optionen können mit der Anwendung Command WorkStation überschrieben werden. Weitere Informationen über diese Optionen und das Überschreiben von Optionen finden Sie im Dokument *Druckoptionen*. Weitere Informationen über die Anwendung Command WorkStation finden Sie im Dokument *Dienstprogramme*.

Einige Druckoptionen sind nur verfügbar, wenn eine bestimmte installierbare Option konfiguriert wurde. Informationen über das Konfigurieren der installierbaren Optionen finden Sie im Abschnitt Konfigurieren der installierbaren Optionen.

Wenn Sie für eine Option den "Druckerstandard" wählen, wird die im Setup-Programm festgelegte Einstellung verwendet. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Dokument *Druckoptionen*.

HINWEIS: Wenn Sie inkompatible Druckeinstellungen wählen, wird in bestimmten Situationen das Dialogfenster "Konflikt" angezeigt. Befolgen Sie in diesem Fall die angezeigten Anweisungen.

13 Klicken Sie in der Anwendung auf "OK", um den Auftrag zu senden.

Vergewissern Sie sich, dass der Fiery EXP50 der aktuelle Drucker ist.

HINWEIS: Einige Druckoptionen, die innerhalb einer Anwendung oder über Adobe PS-Druckfunktionen ausgewählt werden können, sind den spezifischen Druckoptionen des Fiery EXP50 und der Digitaldruckmaschine sehr ähnlich. Verwenden Sie in diesen Fällen die spezifischen Druckoptionen für den Fiery EXP50 und die Digitaldruckmaschine. Diese Optionen werden auf der Registerkarte "Fiery Druckfunktionalität" angezeigt. Mit der anwendungseigenen Option bzw. mit dem Adobe PS-Druckertreiber ist nicht immer sichergestellt, dass der Auftrag richtig für die Ausgabe auf dem Fiery EXP50 eingerichtet wird, was beim Drucken zu unerwarteten Fehlern führen kann; außerdem kann die Druckausgabe länger dauern.

HINWEIS: Wenn Sie die Funktion für die E-Mail-Benachrichtigung im Druckertreiber aktivieren (siehe Bidirektionale Kommunikation aktivieren auf Seite 30), erhalten Sie eine Benachrichtigung per E-Mail, wenn der Auftrag gedruckt wurde oder wenn beim Drucken ein Fehler auftrat.

Standarddruckoptionen für Aufträge mit Adobe oder Microsoft PostScript-Druckertreiber unter Windows einstellen

1 Windows 2000: Klicken Sie auf "Start", wählen Sie "Einstellungen" und klicken Sie auf "Drucker".

Windows XP: Klicken Sie auf "Start" und wählen Sie "Drucker und Faxgeräte". Windows Server 2003: Klicken Sie auf "Start", wählen Sie "Systemsteuerung" und klicken Sie auf "Drucker und Faxgeräte".

- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol des Fiery EXP50 und wählen Sie "Druckeinstellungen".
- 3 Öffnen Sie die Registerkarte "Fiery Druckfunktionalität", falls diese nicht automatisch geöffnet wird.



- 4 Geben Sie die Standardeinstellungen für Ihre Druckaufträge ein (siehe Seite 44).
- 5 Klicken Sie auf "OK", um das Dialogfenster zu schließen.

Zugriff auf Druckoptionen ohne Öffnen der Einblendfenster

Sie können die Druckoptionen auch einstellen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Titelleisten der Einblendfenster klicken. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf die Leiste eines Einblendfensters klicken, wird ein Kontextmenü mit den Druckoptionen des betreffenden Einblendfensters angezeigt, in dem Sie die Einstellungen für den Druckauftrag vornehmen können.

OHNE ÖFFNEN DER EINBLENDFENSTER AUF DRUCKOPTIONEN ZUGREIFEN

- 1 Öffnen Sie die Registerkarte "Fiery Druckfunktionalität".
- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Leiste eines Einblendfensters.

Es wird ein Kontextmenü mit den jeweiligen Druckoptionen angezeigt.

3 Bewegen Sie den Cursor auf die Option, deren Einstellung Sie ändern wollen, oder klicken Sie darauf.

Die verfügbaren Einstellungen werden angezeigt.



4 Wählen Sie eine Einstellung.

HINWEIS: Um auf Optionen mit Textfeldern zuzugreifen (z. B. "Gruppenname" oder "Notizen"), müssen Sie die Einblendfenster öffnen.

Festlegen und Verwenden eigener Seitengrößen

Für eigene Seitengrößen können Sie die Seitenabmessungen festlegen. Nachdem Sie eine eigene Seitengröße definiert haben, können Sie sie in einer Anwendung für Ihre Druckaufträge verwenden, ohne sie jedes Mal neu festlegen zu müssen. Geben Sie beim Erstellen eigener Seitengrößen im Feld "Breite" stets den kleineren und im Feld "Höhe" stets den größeren Wert des gewünschten Formats für Ihren Auftrag an. Legen Sie eigene Seitengrößen immer auf diese Weise fest, ungeachtet der in der Anwendung gewählten Ausrichtung.



HINWEIS: Für auszuschießende Aufträge wird keine eigene Seitengröße unterstützt.

Folgen Sie den nachfolgenden Anleitungen, wenn Sie im Windows 2000/XP/Server 2003 PostScript-Druckertreiber eine eigene Seitengröße definieren oder bearbeiten oder einen Auftrag auf einer eigenen Seitengröße drucken wollen.

HINWEIS: Die Vorgehensweisen zum Festlegen der Optionseinstellungen und zum Drucken sind unter Windows 2000/XP/Server 2003 nahezu identisch. Die nachstehenden Abbildungen sind dem Druckertreiber für Windows 2000 entnommen. Auf Unterschiede bei Windows XP/ Server 2003 werden Sie hingewiesen.

EIGENE SEITENGRÖSSE IM DRUCKERTREIBER FÜR WINDOWS 2000/XP/SERVER 2003 FESTLEGEN

1 Windows 2000: Klicken Sie auf "Start", wählen Sie "Einstellungen" und klicken Sie auf "Drucker".

Windows XP: Klicken Sie auf "Start" und wählen Sie "Drucker und Faxgeräte".

Windows Server 2003: Klicken Sie auf "Start", wählen Sie "Systemsteuerung" und klicken Sie auf "Drucker und Faxgeräte".

- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol des Fiery EXP50 PostScript-Treibers und wählen Sie "Druckeinstellungen".
- 3 Öffnen Sie die Registerkarte "Papier/Qualität".
- 4 Klicken Sie auf "Erweitert".



5 Wählen Sie im Menü "Papiergröße" die Einstellung "Benutzerdefinierte Seitengröße für PostScript".

Das Dialogfenster zum Festlegen der eigenen Seitengröße wird angezeigt.

Benutzerdefinierte Seitengrößendefinition für PostScript 💦 🔀			
Begutzerdefinierte Seitengrößenabm Breite: 21000 (25.40, 48) Höhe: 297.00 (25.40, 31)	essungen <u>E</u> inheit 7.89) <u>C 2₀ll</u> (3.96) <u>Millimeter</u> (<u>P</u> unkt		
Papiereinzugsrichtung:	Langes Ende zuerst 💌		
Papiegtyp: 0	Einzelblatt O Rolleneinzug		
∣ Im ⊻erhältnis zur Papiereinzugsrichtung verschieben			
Senkrechte Richtung:	0.00 (0.00, 0.00)		
Parallele Richtung:	0.00 (0.00, 0.00)		
OK Abbrechen Wiederherstellen			

6 Legen Sie die Einstellungen für Ihre Seitengröße fest.

Benutzerdefinierte Seitengrößenabmessungen: Hiermit legen Sie die Breite und die Höhe für die Seiten des Auftrags fest.

Einheit: Hiermit legen Sie die Maßeinheit für die Seiten des Auftrags fest.

Papiereinzugsrichtung: Mit dieser Option legen Sie die Papiereinzugsrichtung für den Auftrag fest.

Papiertyp: Hier steht nur die Einstellung "Einzelblatt" zur Verfügung.

Im Verhältnis zur Papiereinzugsrichtung verschieben: Mit dieser Option legen Sie die Offsets (Ränder) des Druckauftrags relativ zur Papiereinzugsrichtung fest.

- 7 Schließen Sie das Dialogfenster "Benutzerdefinierte Seitengrößendefinition für PostScript" durch Klicken auf "OK".
- 8 Klicken Sie auf "OK", um das Fenster mit den erweiterten Optionen zu schließen.
- 9 Klicken Sie auf "OK", um das Dialogfenster mit den Druckeinstellungen zu schließen.

Sie können nun die benutzerdefinierte Seitengröße in einer Anwendung verwenden.

HINWEIS: Öffnen Sie die Registerkarte "Papier/Qualität" nur, um eigene Seitengrößen festzulegen oder zu bearbeiten. Legen Sie die übrigen Druckeinstellungen in den Einblendfenstern auf der Registerkarte "Fiery Druckfunktionalität" fest.

EIGENE SEITENGRÖSSE IM POSTSCRIPT-DRUCKERTREIBER FÜR WINDOWS 2000/XP/SERVER 2003 BEARBEITEN

1 Windows 2000: Klicken Sie auf "Start", wählen Sie "Einstellungen" und klicken Sie auf "Drucker".

Windows XP: Klicken Sie auf "Start" und wählen Sie "Drucker und Faxgeräte". Windows Server 2003: Klicken Sie auf "Start", wählen Sie "Systemsteuerung" und klicken Sie auf "Drucker und Faxgeräte".

- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol des Fiery EXP50 und wählen Sie "Druckeinstellungen".
- 3 Öffnen Sie die Registerkarte "Papier/Qualität".
- 4 Klicken Sie auf "Erweitert".
- 5 Wählen Sie im Menü "Papiergröße" die Einstellung "Benutzerdefinierte Seitengröße für PostScript".

Das Dialogfenster zum Festlegen der eigenen Seitengröße wird angezeigt. Ist dies nicht der Fall, klicken Sie auf "Benutzerdefinierte Seitengröße bearbeiten".

6 Nehmen Sie Ihre Änderungen vor (siehe Seite 52) und klicken Sie auf "OK".

Auftrag mit eigener Seitengrösse im PostScript-Druckertreiber für Windows 2000/XP/ Server 2003 drucken

- 1 Wählen Sie "Drucken" in Ihrer Anwendung.
- 2 Markieren Sie den Fiery EXP50 und klicken Sie auf "Eigenschaften".
- 3 Öffnen Sie das Einblendfenster "Papierzufuhr" auf der Registerkarte "Fiery Druckfunktionalität".
- 4 Wählen Sie im Menü "Seitengröße" die Einstellung "Benutzerdefinierte Seitengröße für PostScript".
- 5 Öffnen Sie das Einblendfenster "Layout" und wählen Sie für die Option "Ausrichtung" die Einstellung, die der Ausrichtung des Papiers mit der benutzerdefinierten Seitengröße im Papierfach entspricht.
- 6 Klicken Sie auf "OK" und klicken Sie danach im Fenster "Drucken" erneut auf "OK".

Erstellen von Dateien zum Drucken an anderen Orten

Wenn Sie in Ihrer Arbeitsumgebung keinen Zugriff auf einen Fiery EXP50 haben und Ihre Dateien an anderer Stelle (z. B. in einer Druckerei) drucken lassen wollen, wählen Sie "FILE" als Druckeranschluss (anstelle eines lokalen Anschlusses). Sie können den Anschluss "FILE" auch dazu verwenden, eine Datei zu erstellen, die mit der Komponente Print der WebTools oder mit dem Dienstprogramm Downloader geladen und gedruckt werden kann. Weitere Hinweise zum Drucken mithilfe des Anschlusses "FILE" finden Sie in Ihrer Windows-Dokumentation.

INDEX

INDEX

A

Anweisungen, Feld 46

В

Bidirektionale Kommunikation 30, 45

C ColorWise Druckoptionen 30

D

Dienstprogramme installieren 32 Downloader 42, 53 Downloads, Registerkarte der WebTools 11 Drucken aus einer Anwendung 44 FILE, Anschluss 53 über einen E-Mail-Client 39 Drucken mit eigener Seitengröße Windows 2000/XP 53 Drucken, Registerkarte der WebTools 42, 53 Druckervorgabe 47 Druckoptionen 44 Druckverbindungen, unterstützte 19

E

E-Mail-Benachrichtigung 31 E-Mail-Dienst Info über 38 Job Control 40 Eigene Seitengröße, *siehe* Festlegen eigener Seitengrößen, Drucken mit eigener Seitengröße Eigner 45

F

Festlegen eigener Seitengrößen Windows 2000/XP 50 FILE, Anschluss 53 Finishing-Geräteoptionen 28

G

GA Package 28 Gruppenkennwort, Feld 46 Gruppenname, Feld 46 Installierbare Optionen Automatisch aktualisieren 30 Konfiguration im Druckertreiber 29 Installieren Druckdienstprogramme 32 Druckertreiber vom Server 13 Druckertreiber, Point-and-Print 9 Job Monitor 32 Virtuelle Drucker, Point-and-Print 17 Windows 2000/XP/Server 2003 Druckertreiber von DVD mit Anwendersoftware 14 **IPP-Verbindung** Windows 2000/XP/Server 2003 26 IPX-Verbindung Windows 2000/XP/Server 2003 24

J

Job Control 40 Job Monitor auf DVD mit Anwendersoftware 7 Installieren 32 Konfiguration der Serververbindung 32

L LPR-Verbindung Windows 2000/XP/Server 2003 21

Μ

Mail Port auf DVD mit Anwendersoftware 7 Konfigurieren 35

Ν

Notizen 45 Novell NetWare Client-Workstation konfigurieren Windows 2000/XP/Server 2003 24

0

Oemsetup.inf, Datei 15

Ρ

Point-and-Print-Treiber 9, 17 PostScript-Druckerbeschreibungsdatei, *siehe* PPD PostScript-Druckertreiber Herunterladen mit WebTools 11 Installation mit Point-and-Print 9 Installation von DVD mit Anwendersoftware 14 Löschen 34 PPD Übersicht 7 Windows 2000/XP/Server 2003 16 Printer Delete Utility 34

S

SFM 28 SMB-Druckfunktionalität Einrichten 10 Einrichten der Verbindung 19 Standarddruckoptionen 48

Т

TCP/IP-Verbindung Windows 2000/XP/Server 2003 21 Treiber.exe, Datei 12

U

Überschreiben von Einstellungen im Drucker-Setup 47

V

Verwalten von Druckaufträgen 40 Virtueller Drucker Einrichten 17 Installation mit Point-and-Print 17

W

WebTools
Downloads, Registerkarte 11
Drucken, Registerkarte 42, 53
Windows 2000/XP/Server 2003
Druckertreiber, Installation von DVD mit Anwendersoftware 14
IPP-Verbindung 26
IPX-Verbindung 24
LPR- oder Port 9100 Verbindung 21
TCP/IP-Verbindung 21

Z

Zufuhreinheit, Option 28