

Impression





© 2011 Electronics for Imaging, Inc. Les *Informations juridiques* rédigées pour ce produit s'appliquent au contenu du présent document.

45097176 14 février 2011

TABLE DES MATIÈRES

Terminologie et conventions	7
A propos de ce document	8
Logiciels Utilisateur	9
Matériel et logiciels nécessaires	10
PRESSION SOUS MAC OS X	11
Installation des fichiers du pilote d'imprimante Mac OS X	11
Installation à partir du DVD Logiciels Utilisateur	12
Téléchargement des pilotes d'imprimante avec les WebTools	13
Téléchargement des pilotes d'imprimante à partir de l'EX Print Server	14
Désinstallation des fichiers de pilote d'imprimante	14
Configuration de l'EX Print Server pour l'impression	16
Configuration de l'impression sous Mac OS X v10.5.x ou v10.6.x	16
Configuration de l'impression sous Mac OS X v10.4.x	21
Configuration de l'impression sous Mac OS X v10.3.9	25
Ajout d'une imprimante dans une langue autre que l'anglais sous Mac OS X versions 10.5 et 10.6	27
Configuration des options installables	27
Utilisation de l'imprimante Bureau (en option)	28
Impression à partir d'un ordinateur Mac OS X	28
Sélection de l'EX Print Server dans la liste des imprimantes	29
Définition des options d'impression et impression à partir d'applications Mac OS X	30
Définition et impression de formats de page personnalisés	39
Affichage du statut de la digital press	39

IMPRESSION SOUS WINDOWS

Installation des pilotes d'imprimante Windows	40
Installation des pilotes d'imprimante via la fonction Pointer-imprimer	41
Téléchargement des pilotes d'imprimante avec les WebTools	44
Téléchargement des pilotes d'imprimante à partir de l'EX Print Server	46
Installation des pilotes d'imprimanteà partir du User Software DVD	47
Installation et connexion à une imprimante virtuelle	50
Désinstallation des pilotes d'imprimante	53
Configuration de l'EX Print Server pour l'impression	54
Configuration des connexions d'impression	54
Activation des connexions d'impression SMB	54
Activation des connexions d'impression de port TCP/IP standard (Raw ou LPR)	55
Activation des connexions IPP	59
Configuration des options installables	61
Impression à partir d'un ordinateur Windows	62
Définition des options d'impression et impression à partir d'applications Windows	63
Spécification des options d'impression par défaut de tâches d'impression	69
Personnalisation de l'icône Accès rapide	70
Définition et impression de formats de page personnalisés	71
Affichage du statut de la digital press	71
Enregistrement de fichiers pour les imprimer ailleurs	71
THODES D'IMPRESSION	72
Configuration et utilisation de Job Monitor	73
Configuration de la connexion	73
Utilisation de Job Monitor	73
Services e-mail	74
Impression à l'aide d'un client e-mail	74
Gestion des tâches d'impression avec des commandes de courrier électronique	76

40

	7
Traitement de tâches par lot	7
Annulation de tâches traitées par lot	7
Utilisation des commandes de la Command WorkStation Imprimer ensuite et Imprimer immédiatement avec des tâches traitées par lot	7
Comptabilisation des tâches traitées par lot	8
Adobe PDF Print Engine (APPE)	8
Impression avec le flux APPE	8
Impression de plusieurs fichiers avec APPE	8
IONS D'IMPRESSION	8
A propos des pilotes d'imprimante et des fichiers de description d'imprimante	8
Définition des options d'impression	
	8
Priorité de modification des options d'impression	8 8
Priorité de modification des options d'impression Options d'impression et paramètres par défaut	8
Priorité de modification des options d'impression Options d'impression et paramètres par défaut Options d'informations sur la tâche	8 8 8 8
Priorité de modification des options d'impression Options d'impression et paramètres par défaut Options d'informations sur la tâche Options de supports	8 8 8 8 8
Priorité de modification des options d'impression Options d'impression et paramètres par défaut Options d'informations sur la tâche Options de supports Options de mise en page	8 8 8 8 8 8 9
Priorité de modification des options d'impression Options d'impression et paramètres par défaut Options d'informations sur la tâche Options de supports Options de mise en page Options de couleur	8 8 8 8 8 9 9
Priorité de modification des options d'impression Options d'impression et paramètres par défaut Options d'informations sur la tâche Options de supports Options de mise en page Options de couleur Options d'image	8 8 8 8 9 9 9
Priorité de modification des options d'impression Options d'impression et paramètres par défaut Options d'informations sur la tâche Options de supports Options de mise en page Options de couleur Options d'image Options de finition	8 8 8 8 9 9 9 9 9
Priorité de modification des options d'impression Options d'impression et paramètres par défaut Options d'informations sur la tâche Options de supports Options de mise en page Options de couleur Options d'image Options de finition Options d'impression de données variables (VDP)	8 8 8 8 9 9 9 9 10 10
Priorité de modification des options d'impression Options d'impression et paramètres par défaut Options d'informations sur la tâche Options de supports Options de mise en page Options de couleur Options d'image Options de finition Options d'impression de données variables (VDP) Options de marquage et de filigranes	8 8 8 9 9 9 9 10 10 10

Informations complémentaires	104
Trapping auto	104
Booklet Maker	104
Booklet Maker dans le pilote d'imprimante	106
Booklet Maker dans les Propriétés de la tâche	107
Assemblage	112
Format papier et format du document	113
Recto verso	114
Impression groupée	115
Amélioration de l'image	116
Décalage de l'image	119
Supports mixtes	120
Présentation en sortie	122
Paper Catalog	123
Echelle	123
Adapter au format	124
Mode d'agrafage	124
Authentification utilisateur	125

INDEX

127

INTRODUCTION

Ce document explique comment installer les pilotes d'imprimante et les fichiers de description d'imprimante du Xerox EX Print Server Powered by Fiery pour la DocuColor 8080, configurer l'EX Print Server pour l'impression et imprimer depuis des ordinateurs Apple Mac OS et Microsoft Windows. Il fournit également des informations sur les options d'impression de l'EX Print Server et décrit plusieurs méthodes permettant d'imprimer sur l'EX Print Server.

Pour plus d'informations sur la configuration des serveurs et des clients en réseau en vue de leur utilisation avec l'EX Print Server, voir *Configuration et installation*. Pour plus d'informations sur l'utilisation de la digital press couleur, de votre ordinateur, de votre logiciel d'application ou de votre réseau, voir la documentation fournie avec ces produits.



Pour plus d'informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge et la configuration requise, voir *Bienvenue*.

Terminologie et conventions

Ce document utilise la terminologie et les conventions suivantes.

Le terme ou la convention	Signifie		
Aero	EX Print Server (dans les illustrations et les exemples)		
EX Print Server	Xerox EX Print Server Powered by Fiery pour la DocuColor 8080		
Digital press	Xerox DocuColor 8080		
Titres en <i>italique</i>	Autres ouvrages de cette documentation		
Windows	Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003/2008/ 2008 R2, Windows 7		
?	Sujets pour lesquels des informations supplémentaires sont disponibles en démarrant l'aide du logiciel		
-ÿ-	Astuces et informations		

Le terme ou la convention	Signifie
AVERTISSEMENT	Avertissements relatifs aux opérations qui, si elles ne sont pas effectuées correctement, peuvent entraîner la mort ou blesser quelqu'un. Afin d'utiliser le matériel en toute sécurité, suivez toujours ces avertissements.
	Mises en garde concernant des opérations susceptibles d'entraîner des dommages corporels si elles ne sont pas effectuées correctement. Afin d'utiliser le matériel en toute sécurité, suivez toujours ces mises en garde.
IMPORTANT	Conditions et restrictions d'utilisation. Lisez attentivement ces instructions afin d'utiliser correctement le matériel et d'éviter de l'endommager ou d'endommager d'autres biens.

A propos de ce document

Ce document aborde les sujets suivants :

- Installation des fichiers de pilote d'imprimante sur les ordinateurs Mac OS X
- Configuration de l'EX Print Server pour l'impression à partir d'un ordinateur Mac OS X
- Impression à partir d'un ordinateur Mac OS X
- Installation des fichiers de pilote d'imprimante sur les ordinateurs Windows
- Configuration de l'EX Print Server pour l'impression à partir d'un ordinateur Windows
- Impression à partir d'un ordinateur Windows
- Utilisation d'autres méthodes pour imprimer sur l'EX Print Server
- Options d'impression de l'EX Print Server

Logiciels Utilisateur

?

Le tableau suivant répertorie les logiciels utilisateur décrits dans ce document. Ils vous seront nécessaires pour la configuration de l'impression de base sur l'EX Print Server. Selon ce que vous souhaitez réaliser, vous trouverez d'autres descriptions de logiciels dans d'autres documents.

Logiciels Utilisateur	Description			
Fichier de description d'imprimante PostScript (PPD) et fichiers associés (pour Windows)	 Fichiers fournissant à l'application et au pilote d'imprimante utilisés des informations sur l'EX Print Server ainsi que sur votre modèle de digital press. Fichiers à utiliser avec le pilote d'imprimante PostScript ; ils permettent à l'EX Print Server d'être affiché dans les boîtes de dialogue Imprimer et Mise en page des applications courantes. Les fichiers de description d'imprimante (PPD) de l'EX Print Server fournissent à l'application et au pilote d'imprimante utilisés des informations sur la digital press. 			
Fichier de description d'imprimante PostScript (PPD/modules externes) (pour Mac OS X)				
Fichiers PPD PageMaker	Fichiers permettant d'imprimer sur l'EX Print Server à partir d'Adobe PageMaker. Vous devez installer le PPD approprié dans PageMaker. Pour prendre connaissance des instructions, voir la documentation qui accompagne PageMaker.			
Polices écran PostScript (pour Mac OS X)	Polices écran PostScript/TrueType correspondant aux polices imprimante installées sur l'EX Print Server. Pour obtenir la liste complète des polices PostScript/TrueType installées sur l'EX Print Server, imprimez la liste des polices.			
	Pour plus d'informations, voir l'aide de la Command WorkStation.			
Job Monitor (pour Windows)	Permet de contrôler le statut des serveurs EX Print Server connectés et des tâches d'impression envoyées à ces serveurs. Job Monitor s'installe automatiquement avec le pilote d'imprimante sous Windows.			
	Pour plus d'informations, voir « Configuration et utilisation de Job Monitor », à la page 73.			
Printer Delete Utility	Permet de désinstaller le pilote d'imprimante Windows.			
(pour Windows)	Pour plus d'informations, voir « Désinstallation des pilotes d'imprimante », à la page 53.			
Fiery Software Uninstaller Utility (pour Mac OS X)	Permet de désinstaller le pilote d'imprimante Mac OS X et les fichiers associés.			
	Pour plus d'informations, voir « Désinstallation des fichiers de pilote d'imprimante », à la page 14.			

Il faut utiliser le programme d'installation des logiciels utilisateur Fiery pour installer les logiciels utilisateur sur un ordinateur Windows.

Matériel et logiciels nécessaires

Pour plus d'informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge et la configuration requise, voir *Bienvenue*.

IMPRESSION SOUS MAC OS X

Pour configurer l'EX Print Server comme une imprimante PostScript sur un ordinateur Mac OS X, installez les pilotes d'imprimante correspondant à votre digital press et configurez l'EX Print Server pour l'impression. Un pilote d'imprimante permet de transmettre des informations concernant les tâches d'impression entre les applications utilisées, l'EX Print Server et la digital press.

Reportez-vous au tableau suivant pour connaître l'emplacement de chaque procédure.

Procédure	Voir
Installation des fichiers de pilote d'imprimante Mac OS X	page 11
Configuration de l'EX Print Server pour l'impression	page 16
Impression à partir d'un ordinateur Mac OS X	page 28

Installation des fichiers du pilote d'imprimante Mac OS X

Les fichiers du pilote d'imprimante Mac OS X sont fournis sur le User Software DVD. Ils peuvent également être téléchargés à partir de l'EX Print Server via le réseau ou à l'aide des WebTools. Les sections suivantes indiquent comment installer les fichiers de pilote d'imprimante pour l'EX Print Server.

Vous pouvez installer les pilotes d'imprimante comme suit :

- A partir du User Software DVD.
- A partir des WebTools, en téléchargeant les fichiers correspondants depuis l'onglet Téléchargements.

REMARQUE : Les WebTools sont disponibles si l'administrateur a activé l'accès Internet à l'EX Print Server.

• A partir de l'EX Print Server, en téléchargeant les fichiers du pilote d'imprimante via le réseau avant d'installer celui-ci.

Reportez-vous au tableau suivant pour connaître l'emplacement de chaque procédure.

Procédure	Voir
Installation des pilotes d'imprimante à partir du User Software DVD	page 12
Téléchargement des pilotes d'imprimante avec les WebTools	page 13
Téléchargement des pilotes d'imprimante à partir de l'EX Print Server	page 14
Désinstallation des fichiers de pilote d'imprimante	page 14

Installation à partir du DVD Logiciels Utilisateur

Le User Software DVD contient les logiciels pour Mac OS X suivants (voir le dossier OSX:Printer Driver) :

- Programme d'installation OSX Installer : Installe les fichiers des pilotes d'imprimante requis pour imprimer sous Mac OS X.
- Dossiers des langues : Fichiers installés par le programme d'installation OSX Installer. Il n'est pas nécessaire d'ouvrir ces dossiers ni de les installer manuellement sur votre ordinateur. Les fichiers appropriés sont installés par le programme d'installation OSX Installer.

POUR INSTALLER LES FICHIERS DE PILOTE D'IMPRIMANTE MAC OS X

- 1 Fermez toutes les applications.
- 2 Mac OS X v10.3.9 et v10.4.x : Assurez-vous que l'utilitaire Configuration d'imprimante n'est pas exécuté sur votre ordinateur.

L'utilitaire Configuration d'imprimante met à jour la liste des imprimantes disponibles lorsqu'il démarre. Si un fichier de description d'imprimante est ajouté alors que l'utilitaire Configuration d'imprimante fonctionne, vous ne pourrez pas sélectionner le modèle d'imprimante associée tant que vous n'aurez pas redémarré l'utilitaire.

Mac OS X v10.5.x et v10.6.x : Passez à l'étape 3.

- 3 Insérez le User Software DVD dans le lecteur de DVD.
- 4 Ouvrez le dossier OSX:Printer Driver sur le User Software DVD.

Si vous installez des fichiers téléchargés à partir des WebTools ou de l'EX Print Server, ouvrez le dossier Printer Driver sur votre bureau.

- 5 Double-cliquez sur l'icône OSX Installer pour démarrer l'installation du pilote d'imprimante.
- 6 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Le programme OSX Installer installe les fichiers de pilote d'imprimante correspondant à l'EX Print Server.

7 Une fois la copie terminée, cliquez sur Quitter.

Téléchargement des pilotes d'imprimante avec les WebTools

Les WebTools vous permettent de télécharger les programmes d'installation des pilotes d'imprimante directement de l'EX Print Server sur votre ordinateur.

Avant de télécharger les fichiers de pilote d'imprimante, l'administrateur doit activer l'accès Internet à l'EX Print Server.

Pour plus d'informations sur la configuration et le démarrage des WebTools, voir Utilitaires.

POUR TÉLÉCHARGER LES PILOTES D'IMPRIMANTE À L'AIDE DES WEBTOOLS

- 1 Lancez votre navigateur Internet ou intranet et tapez le nom DNS ou l'adresse IP de l'EX Print Server.
- 2 Cliquez sur l'onglet Téléchargements.
- 3 Cliquez sur le lien des pilotes d'imprimante à installer (Fichiers d'imprimante pour Mac OS X).

Le fichier OSX.dmg est téléchargé sur votre bureau. Ce fichier contient un dossier nommé Printer Driver (Pilote d'imprimante) dans un format compressé. Si votre navigateur Internet est doté d'un utilitaire de décompression comme StuffIt Expander, le dossier est décodé et décompressé automatiquement.

Si le dossier Printer Driver n'a pas été automatiquement décodé et décompressé, double-cliquez dessus pour lancer un utilitaire qui peut le faire.

- 4 Ouvrez le dossier OSX:Printer Driver.
- 5 Double-cliquez sur l'icône OSX Installer pour démarrer l'installation du pilote d'imprimante.

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Pour plus d'informations sur l'installation du pilote d'imprimante Mac OS X, voir page 12.

Téléchargement des pilotes d'imprimante à partir de l'EX Print Server

Vous pouvez télécharger sur votre ordinateur les fichiers des pilotes d'imprimante directement à partir de l'EX Print Server via le réseau.

Pour télécharger les fichiers de pilote d'imprimante à partir de l'EX Print Server

- 1 Dans le Finder, choisissez Se connecter au serveur dans le menu Aller.
- 2 Saisissez SMB:// suivi du nom ou de l'adresse IP de l'EX Print Server, puis cliquez sur Se connecter.

Si vous ne parvenez pas à localiser l'EX Print Server, adressez-vous à votre administrateur.

3 Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe dans la zone de dialogue d'authentification du système de fichiers SMB/CIFS.

Le compte Invité peut être utilisé par défaut. Celui-ci ne nécessite aucun mot de passe. S'il ne peut pas être utilisé, demandez un compte à l'administrateur réseau.

- 4 Sélectionnez le dossier Mac_User_SW depuis le volume en partage et cliquez sur OK.
- 5 Ouvrez le dossier OSX : Printer Driver.
- 6 Double-cliquez sur l'icône OSX Installer pour démarrer l'installation du pilote d'imprimante.

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Pour plus d'informations sur l'installation du pilote d'imprimante Mac OS X, voir page 12.

Désinstallation des fichiers de pilote d'imprimante

L'utilitaire Fiery Software Uninstaller est installé et utilisé localement. Il est inutile de connecter le logiciel à l'EX Print Server pour l'utiliser.

L'utilitaire Fiery Software Uninstaller se trouve dans le dossier OSX du DVD Logiciels Utilisateur. Vous pouvez le télécharger directement de l'EX Print Server sur votre ordinateur via le réseau. POUR INSTALLER ET UTILISER L'UTILITAIRE FIERY SOFTWARE UNINSTALLER

- 1 Copiez le fichier Fiery Software Uninstaller.dmg sur le bureau depuis le DVD Logiciels Utilisateur ou le dossier Mac_User_SW du volume en partage sur l'EX Print Server.
- 2 Double-cliquez sur Fiery Software Uninstaller.dmg.

L'utilitaire Fiery Software Uninstaller s'ouvre dans le Finder, avec l'icône Fiery Software Uninstaller et une flèche pointant sur un lien vers le dossier Applications.

- 3 Sélectionnez l'icône Fiery Software Uninstaller, sur la gauche, et faites-la glisser dans le dossier Applications pour procéder à l'installation.
- 4 Accédez au dossier Applications et double-cliquez sur l'icône Fiery Software Uninstaller.
- 5 Cliquez sur l'onglet Imprimantes s'il n'est pas déjà sélectionné.
- 6 Sélectionnez une imprimante dans la liste des imprimantes installées et procédez de l'une des façons suivantes :
 - Cliquez sur **Supprimer l'imprimante et le pilote** pour supprimer l'imprimante et les fichiers de pilote associés.

Si vous voulez supprimer l'imprimante et les fichiers de pilote associés, vous ne pouvez sélectionner qu'une imprimante à la fois.

 Cliquez sur Supprimer imprimante pour supprimer uniquement l'imprimante dans la liste des imprimantes installées, sans désinstaller le pilote correspondant.

L'utilitaire permet de supprimer uniquement les imprimantes qui ne sont pas utilisées ou ouvertes sur le Dock.

REMARQUE : Si plusieurs imprimantes utilisent un pilote, la suppression de celui-ci entraîne également la suppression de toutes les imprimantes qui l'utilisent.

- 7 Pour confirmer que vous souhaitez supprimer l'imprimante, saisissez votre mot de passe dans la boîte de dialogue et cliquez sur OK.
- 8 Cliquez sur l'onglet Pilotes pour afficher les pilotes d'imprimante installés.
- 9 Fermez la boîte de dialogue Fiery Software Uninstaller.

POUR SUPPRIMER L'UTILITAIRE FIERY SOFTWARE UNINSTALLER

• Supprimez l'icône Fiery Software Uninstaller dans le dossier Applications de Mac OS X.

Configuration de l'EX Print Server pour l'impression

La section suivante explique comment configurer l'EX Print Server sur un ordinateur Mac OS X.

REMARQUE : Les procédures de configuration de l'EX Print Server sont différentes selon que l'ordinateur est doté de la version 10.6x, 10.5.x, 10.4.x ou 10.3.9 de Mac OS X. Les éventuelles différences sont signalées dans les sections suivantes.

Reportez-vous au tableau suivant pour connaître l'emplacement de chaque procédure.

Procédure	Voir
Configuration de l'impression sous Mac OS X v10.5.x ou v10.6.x	page 16
Configuration de l'impression sous Mac OS X v10.4.x	page 21
Configuration de l'impression sous Mac OS X v10.3.9	page 25
Ajout d'une imprimante dans une langue autre que l'anglais sous Mac OS X versions 10.5 et 10.6	page 27
Configuration des options installables	page 27
Utilisation de l'imprimante Bureau (en option)	page 28

Configuration de l'impression sous Mac OS X v10.5.x ou v10.6.x

Utilisez les procédures suivantes pour configurer l'EX Print Server sur un ordinateur Mac OS X v10.5.x ou v10.6.x.

POUR INSTALLER L'EX PRINT SERVER À PARTIR DE LA BOÎTE DE DIALOGUE IMPRIMER

- 1 Ouvrez un fichier dans votre application.
- 2 Choisissez Imprimer dans le menu Fichier.

La boîte de dialogue Imprimer s'affiche.

3 Sélectionnez Ajouter une imprimante dans la liste des imprimantes.

Sélectionnez une connexion d'imprimante dans la boîte de dialogue qui s'affiche. Utilisez l'une des connexions d'imprimante dans le tableau ci-dessous pour ajouter une imprimante.

POUR CONFIGURER L'EX PRINT SERVER À L'AIDE D'IMPRIMANTES ET FAX

1 Choisissez Préférences Système dans le menu Pomme, puis Imprimantes et fax.

La boîte de dialogue Imprimantes et fax apparaît.

2 Cliquez sur le bouton « + » pour ajouter une imprimante.

Sélectionnez une connexion d'imprimante dans la boîte de dialogue qui s'affiche. Utilisez l'une des connexions suivantes pour ajouter une imprimante.

Connexion d'impression	Voir
Par défaut (AppleTalk ou Bonjour)	page 17
Imprimante IP	page 18
AppleTalk	page 20

POUR AJOUTER UNE IMPRIMANTE À L'AIDE DE LA CONNEXION PAR DÉFAUT (BONJOUR OU APPLETALK)

REMARQUE : La configuration d'imprimante via Bonjour n'est possible que si l'EX Print Server est sur le même réseau local que l'ordinateur client Mac OS X.

1 Cliquez sur l'icône Par défaut dans la boîte de dialogue.

Le volet Par défaut s'affiche.

😑 🖾 🧐		- 10	5	(=)	(Q,
r défaut Fax IP	Windows	Bluetooth	AppleTalk	Plus d'imprimantes	Recherche
Nom de l'imprimante				▲ Type	
Aero_Print				AppleTalk	
Aero_Print				Bonjour	
Aero_Print:DEMO FILES				AppleTalk	
Aero_Print:DEMO FILES				Bonjour	
Nom :					
Emplacement :					
Imprimer via :					•
imprimer via .					

Les noms des imprimantes disposant de connexions par défaut sont répertoriés. Les imprimantes virtuelles configurées sur l'EX Print Server le sont également.

REMARQUE : Les noms des imprimantes virtuelles apparaissent sous la forme <nom de l'imprimante:nom de l'imprimante virtuelle> dans la liste des noms.

2 Choisissez l'EX Print Server dans la liste.

Les informations relatives à l'imprimante sélectionnée apparaissent au bas du volet Par défaut. Le fichier PPD correspondant à l'EX Print Server est automatiquement sélectionné.

3 Cliquez sur Ajouter.

AppleTalk : Le nom de l'EX Print Server apparaît dans la liste des imprimantes de la boîte de dialogue Imprimantes et fax.

Bonjour : Le volet Options installables de la boîte de dialogue Imprimantes et fax apparaît. Cliquez sur Continuer pour revenir à la boîte de dialogue Imprimantes et fax. Le nom de l'EX Print Server apparaît dans la liste des imprimantes.

- 4 Choisissez l'EX Print Server dans la liste des imprimantes.
- 5 Cliquez sur Options et fournitures, puis sur l'onglet Gestionnaire.
- 6 Spécifiez les paramètres de l'option installable, puis cliquez sur OK.

POUR AJOUTER UNE IMPRIMANTE À L'AIDE DE LA CONNEXION IMPRIMANTE IP

1 Cliquez sur l'icône IP dans la boîte de dialogue.

Le volet IP s'affiche.

défaut Fax IP	Windows Bluetooth AppleTalk Plus d'imprimantes	Recherch
Protocole :	Line Printer Daemon - LPD	•
Adresse :		-
	Saisissez un nom d'hôte ou une adresse IP.	
File d'attente :		•
	Ne pas remplir la file d'attente par défaut.	
Nom :	Aucune sélection	
Emplacement :	Aucune sélection	
Imprimer via :		A V

2 Impression LPD : Choisissez Line Printer Daemon - LPD dans la liste des protocoles, puis saisissez l'adresse IP ou le nom DNS de l'EX Print Server dans le champ Adresse ainsi que la connexion d'impression (impression (print), attente (hold) ou direct) dans le champ File d'attente. Passez à l'étape 4.

Impression IP : Choisissez Protocole d'impression IPP - IPP dans la liste des protocoles, puis saisissez l'adresse IP ou le nom DNS de l'EX Print Server dans le champ Adresse. Passez à l'étape 3.

Le champ Nom affiche l'adresse IP ou le nom DNS.

3 Dans le champ File d'attente, saisissez « ipp/ » suivi de la connexion d'impression (impression (print), attente (hold), direct ou nom de l'imprimante virtuelle) en minuscules.

REMARQUE : L'EX Print Server requiert un nom de file d'attente. Ne laissez pas le champ File d'attente vierge.

4 Sous Mac OS X v10.5.x : Pour Imprimer via, choisissez un pilote à utiliser dans la liste.

Pour Mac OS X v10.6.x : Pour Imprimer via, choisissez Select Printer Software (Sélectionner le logiciel d'imprimante).

- 5 Saisissez Xerox dans le filtre de recherche pour restreindre la recherche, puis sélectionnez le fichier PPD dans la liste.
- 6 Cliquez sur Ajouter.

Le volet Options installables de la boîte de dialogue Imprimantes et fax apparaît.

7 Cliquez sur Continuer.

L'EX Print Server apparaît avec son adresse IP dans la liste des imprimantes.

- 8 Choisissez l'EX Print Server dans la liste des imprimantes.
- 9 Cliquez sur Options et fournitures, puis sur l'onglet Gestionnaire.
- 10 Spécifiez les paramètres de l'option installable, puis cliquez sur OK.

Pour plus d'informations sur la configuration des options installables, voir l'aide du pilote d'imprimante.



POUR AJOUTER UNE IMPRIMANTE À L'AIDE DE LA CONNEXION APPLETALK

REMARQUE : Utilisez cette procédure si l'EX Print Server se trouve dans une zone AppleTalk différente de celle de votre ordinateur. Si l'EX Print Server est dans la même zone, il s'affichera par défaut, selon la procédure de la page 17.

1 Cliquez sur l'icône AppleTalk dans la boîte de dialogue.

Le volet AppleTalk s'affiche.

A 🛆 🚳	Ä	8	1 and a start	4	٩,
ar défaut Fax IP V	Vindows	Bluetooth	AppleTalk	Plus d'imprimantes	Rechercher
US MN Core Development US MN IS&T Enterprise US MN Manufacturing US MN Sales-Marketing US MN Technical Support US MN Training US MN Training US MN Transit to 2052	al (Mac OS I	Roman)	Aero_Pi Aero_Pi	rint int:DEMO FILES	
Nom : 7	Aucune	sélection			
Emplacement : A	Aucune	sélection			
Imprimer via :					A T
					Aiouter

2 Sélectionnez la zone AppleTalk de l'EX Print Server dans la liste.

Les imprimantes AppleTalk de la zone spécifiée sont répertoriées. Les imprimantes virtuelles configurées sur l'EX Print Server le sont également.

REMARQUE : Les noms des imprimantes virtuelles apparaissent sous la forme <nom de l'imprimante: nom de l'imprimante virtuelle> dans la liste des noms.

3 Sélectionnez le nom de l'EX Print Server dans la liste des imprimantes et cliquez sur Ajouter.

Le nom de l'EX Print Server apparaît dans la liste des imprimantes de la boîte de dialogue Imprimantes et fax.

- 4 Choisissez l'EX Print Server dans la liste des imprimantes.
- 5 Cliquez sur Options et fournitures, puis sur l'onglet Gestionnaire.
- 6 Spécifiez les paramètres de l'option installable, puis cliquez sur OK.

Configuration de l'impression sous Mac OS X v10.4.x

Utilisez les procédures suivantes pour configurer l'EX Print Server sur un ordinateur Mac OS X v10.4.x.

POUR INSTALLER L'EX PRINT SERVER À PARTIR DE LA BOÎTE DE DIALOGUE IMPRIMER

- 1 Ouvrez un fichier dans votre application.
- 2 Choisissez Imprimer dans le menu Fichier.

La boîte de dialogue Imprimer s'affiche.

3 Sélectionnez Ajouter une imprimante dans la liste des imprimantes.

Sélectionnez une connexion d'imprimante dans la boîte de dialogue qui s'affiche. Utilisez l'une des connexions d'imprimante dans le tableau ci-dessous pour ajouter une imprimante.

POUR CONFIGURER L'EX PRINT SERVER À L'AIDE DE L'UTILITAIRE CONFIGURATION D'IMPRIMANTE

- 1 Dans le Finder, choisissez Utilitaires dans le menu Aller.
- 2 Lancez l'utilitaire Configuration d'imprimante.

La boîte de dialogue Liste des imprimantes s'affiche.

3 Cliquez sur Ajouter.

Sélectionnez une connexion d'imprimante dans la boîte de dialogue qui s'affiche. Utilisez l'une des connexions d'imprimante dans le tableau ci-dessous pour ajouter une imprimante.

POUR CONFIGURER L'EX PRINT SERVER À L'AIDE D'IMPRIMANTES ET FAX

1 Choisissez Préférences Système dans le menu Pomme, puis Imprimantes et fax.

La boîte de dialogue Imprimantes et fax apparaît.

2 Cliquez sur le bouton « + » pour ajouter une imprimante.

Sélectionnez une connexion d'imprimante dans la boîte de dialogue qui s'affiche. Utilisez l'une des connexions suivantes pour ajouter une imprimante.

Connexion d'impression	Voir
Navigateur par défaut (AppleTalk ou Bonjour)	page 22
Imprimante IP	page 23
AppleTalk	page 24

Pour ajouter une imprimante à l'aide de la connexion Navigateur par défaut (Bonjour ou AppleTalk)

REMARQUE : Les imprimantes Bonjour sont disponibles sous Mac OS X v10.4.x uniquement lorsque la fonctionnalité Bonjour est activée sur l'EX Print Server.

REMARQUE : La configuration d'imprimante via Bonjour n'est possible que si l'EX Print Server est sur le même réseau local que l'ordinateur client Mac OS X.

1 Cliquez sur Navigateur par défaut dans la boîte de dialogue du navigateur d'imprimante.

0) 😑 😁	Choix de l'in	nprimante	\bigcirc
	4	4	Qr	\square
Na	vigateur par défaut	Imprimante IP	Rechercher	
	Nom de l'imprimante		Connexion	
	Aero_Print		AppleTalk	6
	Aero_Print		Bonjour	
	Aero_Print:DEMO FILE	S	AppleTalk	
	Aero_Print:DEMO FILE	S	Bonjour	
				U
				×.
				Ť
				_
	Nom :			
	Emplacement :			
	Imprimer via : (Sélectionnez un	pilote ou une imprimante	•
		Pli	is d'imprimantes	outer
		(FIC	as a imprimantes) (A)	outer

Le volet Navigateur par défaut s'affiche.

Les noms des imprimantes disposant de connexions par défaut sont répertoriés. Les imprimantes virtuelles configurées sur l'EX Print Server le sont également.

Si l'imprimante souhaitée ne figure pas dans la liste Nom de l'imprimante, cliquez sur Plus d'imprimantes.

REMARQUE : Les noms des imprimantes virtuelles apparaissent sous la forme <nom de l'imprimante:nom de l'imprimante virtuelle> dans la liste des noms.

2 Choisissez l'EX Print Server dans la liste.

Les informations relatives à l'imprimante sélectionnée apparaissent au bas du volet Navigateur par défaut. Le fichier PPD correspondant à l'EX Print Server est automatiquement sélectionné. 3 Cliquez sur Ajouter.

AppleTalk : Le nom de l'EX Print Server apparaît dans la liste des imprimantes de la boîte de dialogue Imprimantes et fax.

Bonjour : Le volet Options installables de la boîte de dialogue Imprimantes et fax apparaît. Cliquez sur Continuer pour revenir à la boîte de dialogue Imprimantes et fax. Le nom de l'EX Print Server apparaît dans la liste des imprimantes.

- 4 Choisissez l'EX Print Server dans la liste des imprimantes et cliquez sur Afficher infos.
- 5 Dans la boîte de dialogue Infos de l'imprimante, choisissez Options installables, spécifiez les paramètres de l'option installable, puis cliquez sur Appliquer les changements.
- 6 Fermez la boîte de dialogue Informations de l'imprimante.

POUR AJOUTER UNE IMPRIMANTE À L'AIDE DE LA CONNEXION IMPRIMANTE IP

1 Cliquez sur Imprimante IP dans la boîte de dialogue du navigateur d'imprimante.

Le volet Imprimante IP s'affiche.

00	Choix de l'in	nprimante	0
Navigateur par défaut	Imprimante IP	Q . Re	chercher
Protoco	le : Line Printer	Daemon – LPD	•
Adres	se : Saisissez un no	m d'hôte ou une adr	esse IP.
File d'atten	te : Ne pas remplir	la file d'attente par o	T défaut.
Nom :			
Emplacement : Imprimer via : (Sélectionnez un	pilote ou une imp	rimante 🛟
?	Plu	ıs d'imprimantes.	Ajouter

2 Impression LPD : Choisissez Line Printer Daemon - LPD dans la liste des protocoles, puis saisissez l'adresse IP ou le nom DNS de l'EX Print Server dans le champ Adresse ainsi que la connexion d'impression (impression (print), attente (hold) ou direct) dans le champ File d'attente. Passez à l'étape 6.

Impression IP : Choisissez Protocole d'impression IPP - IPP dans la liste des protocoles, puis saisissez l'adresse IP ou le nom DNS de l'EX Print Server dans le champ Adresse. Passez à l'étape 3.

Le champ Nom affiche l'adresse IP ou le nom DNS.

3 Dans le champ File d'attente, saisissez « ipp/ » suivi de la connexion d'impression (impression (print), attente (hold), direct ou nom de l'imprimante virtuelle) en minuscules.

REMARQUE : L'EX Print Server requiert un nom de file d'attente. Ne laissez pas le champ File d'attente vierge.

- 4 Imprimer via : Choisissez le nom de fabricant ou le modèle approprié, puis sélectionnez le fichier correspondant au PPD de l'EX Print Server.
- 5 Cliquez sur Ajouter.

Le volet Options installables de la boîte de dialogue Imprimantes et fax apparaît.

6 Cliquez sur Continuer.

?)

L'EX Print Server apparaît avec son adresse IP dans la liste des imprimantes.

- 7 Choisissez L'EX Print Server dans la liste des imprimantes et cliquez sur Afficher infos.
- 8 Dans la boîte de dialogue Infos de l'imprimante, choisissez Options installables, spécifiez les paramètres de l'option installable, puis cliquez sur Appliquer les changements.

Pour plus d'informations sur la configuration des options installables, voir l'aide du pilote d'imprimante.

9 Fermez la boîte de dialogue Informations de l'imprimante.

POUR AJOUTER UNE IMPRIMANTE À L'AIDE DE LA CONNEXION APPLETALK

REMARQUE : Utilisez cette procédure si l'EX Print Server se trouve dans une zone AppleTalk différente de celle de votre ordinateur. Si l'EX Print Server est dans la même zone, il s'affichera par défaut, selon la procédure de la page 22.

1 Cliquez sur Navigateur par défaut ou Imprimante IP dans la boîte de dialogue du navigateur d'imprimante.

000	Choix de	l'imprimante	0	
4	9	Qr		
Navigateur par défaut	Imprimante IP	Rechercher		
Protocole Adresse File d'attente	e : Saisissez un e : Ne pas remj	nom d'hôte ou une adresse IP.		
Nom : Emplacement : Imprimer via : Sélectionnez un pilote ou une imprimante ? Plus d'imprimantes				

2 Cliquez sur Plus d'imprimantes.

La boîte de dialogue correspondante apparaît avec une liste de connexions différente.

3 Sélectionnez AppleTalk dans la liste des connexions.

Le volet AppleTalk s'affiche.

4 Sélectionnez la zone AppleTalk de l'EX Print Server dans la liste.

Les imprimantes AppleTalk de la zone spécifiée sont répertoriées. Les imprimantes virtuelles configurées sur l'EX Print Server le sont également.

REMARQUE : Les noms des imprimantes virtuelles apparaissent sous la forme <nom de l'imprimante:nom de l'imprimante virtuelle> dans la liste des noms.

5 Sélectionnez le nom de l'EX Print Server dans la liste des noms et cliquez sur Ajouter.

Le nom de l'EX Print Server apparaît dans la boîte de dialogue Liste des imprimantes.

- 6 Choisissez l'EX Print Server dans la liste des imprimantes et cliquez sur Afficher infos.
- 7 Dans la boîte de dialogue Infos de l'imprimante, choisissez Options installables, spécifiez les paramètres de l'option installable, puis cliquez sur Appliquer les changements.
- 8 Fermez la boîte de dialogue Informations de l'imprimante.

Configuration de l'impression sous Mac OS X v10.3.9

Utilisez les procédures suivantes pour configurer l'EX Print Server sur un ordinateur Mac OS X v10.3.9.

POUR CONFIGURER L'EX PRINT SERVER POUR L'IMPRESSION

- 1 Dans le Finder, choisissez Utilitaires dans le menu Aller.
- 2 Lancez l'utilitaire Configuration d'imprimante ou le Centre d'impression.

La boîte de dialogue Liste des imprimantes s'affiche.

3 Cliquez sur Ajouter.

Sélectionnez une connexion d'imprimante dans la boîte de dialogue qui s'affiche. Utilisez l'une des connexions suivantes pour ajouter une imprimante.

Connexion d'impression	Voir
AppleTalk	page 26
LPD/LPR	page 26

POUR AJOUTER UNE IMPRIMANTE À L'AIDE DE LA CONNEXION APPLETALK

1 Sélectionnez AppleTalk dans la liste.

Le volet AppleTalk s'affiche.

US CA 303 Tech Put	¢
Nom	Type
Archipelago	PostScript Printer
ASAMA_Direct	PostScript Printer
ASAMA_Hold	PostScript Printer
ASAMA_Print	PostScript Printer
Atlas	PostScript Printer
Jeu de caractères : Occidental (Mac) 🔻	D 12 1 101 1
odèle de l'imprimante : Sélection	automatique
G	Annuler Aioute

2 Sélectionnez la zone AppleTalk de l'EX Print Server dans la liste.

Les imprimantes AppleTalk de la zone spécifiée sont répertoriées. Les imprimantes virtuelles configurées sur l'EX Print Server le sont également.

REMARQUE : Les noms des imprimantes virtuelles apparaissent sous la forme <nom de l'imprimante:nom de l'imprimante virtuelle> dans la liste des noms.

- 3 Sélectionnez le nom de l'EX Print Server dans la liste des noms.
- 4 Cliquez sur Ajouter.

Le fichier PPD correspondant à l'EX Print Server est automatiquement sélectionné. Le nom de l'EX Print Server apparaît dans la liste des imprimantes.

POUR AJOUTER UNE IMPRIMANTE À L'AIDE DE LA CONNEXION LPD/LPR

1 Sélectionnez Impression via IP dans la liste.

Le volet Impression via IP s'affiche.

	Impression via IP	
Type d'imprimante :	LPD/LPR	•
Adresse de l'imprimante :		•
File d'attente :	Ne pas remplir pour la file par défaut	•
Modèle de l'im	primante : Générique	;
	Annuler Ajouter	\supset

2 Sélectionnez LPD/LPR dans la liste Type d'imprimante.

- 3 Saisissez l'adresse IP de l'EX Print Server dans le champ Adresse de l'imprimante.
- 4 Saisissez le nom de l'imprimante virtuelle dans le champ de file d'attente ou laissez ce champ vierge pour la file d'attente par défaut.
- 5 Choisissez le modèle approprié dans la liste des modèles d'imprimantes.

Le volet Nom du modèle s'affiche dans la boîte de dialogue

- 6 Sélectionnez le fichier PPD dans la liste Nom du modèle.
- 7 Cliquez sur Ajouter.

L'EX Print Server apparaît avec son adresse IP dans la liste des imprimantes.

Ajout d'une imprimante dans une langue autre que l'anglais sous Mac OS X versions 10.5 et 10.6

Lorsque vous ajoutez une imprimante EX Print Server dans une langue autre que l'anglais sous Mac OS X versions 10.5 et 10.6, vous devez afficher Autre pour sélectionner le pilote d'imprimante correspondant à votre langue.

POUR AJOUTER UNE IMPRIMANTE DANS UNE LANGUE AUTRE QUE L'ANGLAIS

1 Ouvrez la boîte de dialogue Ajouter une imprimante.

La liste des imprimantes Bonjour disponibles s'affiche.

- 2 Choisissez l'EX Print Server dans la liste.
- 3 Dans le menu Imprimer via, sélectionnez Autre.
- 4 Sur l'ordinateur, accédez à Bibliothèque : Printers : PPDs : Contents : Resources, et ouvrez le dossier correspondant à la langue que vous utilisez.
- 5 Choisissez l'EX Print Server dans la liste.
- 6 Cliquez sur Ouvrir, puis sur Ajouter.

Configuration des options installables

Pour utiliser les options d'impression de la digital press et de l'EX Print Server correctement, vous devez configurer ce dernier à partir de votre ordinateur avec les options installées sur la digital press. Configurez les options manuellement.



Pour plus d'informations sur la configuration des options installables, voir l'aide du pilote d'imprimante.

Utilisation de l'imprimante Bureau (en option)

Une fois l'EX Print Server ajouté à la liste des imprimantes dans Imprimantes et fax ou dans l'utilitaire Configuration d'imprimante, vous pouvez créer et utiliser une imprimante sur le Bureau.



Pour plus d'informations sur la fonction d'imprimante Bureau, voir l'aide du pilote d'imprimante.

Impression à partir d'un ordinateur Mac OS X

Vous pouvez imprimer vos documents sur l'EX Print Server comme sur toute autre imprimante à partir d'une application Mac OS X . Sélectionnez l'EX Print Server comme imprimante active dans la liste des imprimantes et imprimez le fichier à partir de l'application. Outre cette méthode, vous pouvez télécharger les fichiers vers l'EX Print Server à l'aide des Hot Folders ou du WebTool Docs et imprimer des documents à l'aide de la Command WorkStation (voir *Utilitaires*).

Une fois que vous avez installé les fichiers du pilote d'imprimante de l'EX Print Server à l'aide du programme OSX Installer et configuré celui-ci pour l'impression, vous pouvez imprimer directement à partir de la plupart des applications Mac OS X. Si vous utilisez le fichier PPD approprié, vous pouvez gérer les fonctions d'impression de l'EX Print Server en spécifiant les options d'impression à partir des boîtes de dialogue Imprimer. Pour plus d'informations sur les options d'impression de l'EX Print Server, voir page 85.

Pour plus d'informations sur la manière d'obtenir la meilleure qualité d'impression possible à partir d'applications spécifiques, voir *Impression couleur*, *Référence Fiery pour la couleur* et l'aide de la Command WorkStation.

Reportez-vous au tableau suivant pour connaître l'emplacement de chaque procédure.

Procédure	Voir
Sélection de l'EX Print Server dans la liste des imprimantes	page 29
Définition des options d'impression et impression à partir d'applications Mac OS X	page 30
Définition et impression de formats de page personnalisés	page 39
Affichage du statut de la digital press	page 39



Sélection de l'EX Print Server dans la liste des imprimantes

Avant d'imprimer une tâche, vous devez sélectionner l'EX Print Server dans la liste des imprimantes. Suivez la procédure ci-dessous pour sélectionner l'EX Print Server comme imprimante par défaut.

POUR SÉLECTIONNER L'EX PRINT SERVER COMME IMPRIMANTE PAR DÉFAUT SOUS MAC OS X v10.5 ou v10.6

- 1 Assurez-vous que l'EX Print Server est connecté au réseau et qu'il est sous tension.
- 2 Choisissez Préférences Système dans le menu Pomme, puis Imprimantes et fax.

La boîte de dialogue Imprimantes et fax apparaît.

0 0	Imprimantes et fax	
▲ ► Tout afficher	Q	
Imprimantes Aero e Inactif, Par défaut	Aero Partager cette imprimante	
	Emplacement : Zone locale Type : Aero État : Inactif, Par défaut Options et fournitures Ouvrir la liste d'attente d'impression	
+ -		
Imprin	hante par défaut : 🛛 Aero 🔷 🗘	
Format de p	apier par défaut : 🗛 🛟	
Pour empêcher les mod	ifications, cliquez ici.	?

Les imprimantes configurées pour l'impression sont répertoriées. Les imprimantes virtuelles configurées sur l'EX Print Server le sont également.

- **3** Pour définir l'EX Print Server comme imprimante par défaut, sélectionnez-le dans le menu Imprimante par défaut.
- 4 Fermez la fenêtre.

POUR SÉLECTIONNER L'EX PRINT SERVER COMME IMPRIMANTE PAR DÉFAUT SOUS MAC OS X v10.4.x

- 1 Assurez-vous que l'EX Print Server est connecté au réseau et qu'il est sous tension.
- 2 Dans le Finder, choisissez Utilitaires dans le menu Aller.
- 3 Lancez l'utilitaire Configuration d'imprimante.

La boîte de dialogue Liste des imprimantes s'affiche.



Les imprimantes configurées pour l'impression sont répertoriées. Les imprimantes virtuelles configurées sur l'EX Print Server le sont également.

- 4 Sélectionnez l'EX Print Server dans la liste pour le définir comme imprimante active.
- 5 Cliquez sur l'icône Par défaut.

L'EX Print Server est désormais votre imprimante par défaut.

Définition des options d'impression et impression à partir d'applications Mac OS X

Dans les applications Mac OS X, les options d'impression sont définies dans les boîtes de dialogue d'impression et de format d'impression. Pour plus d'informations sur des options d'impression spécifiques, voir Options d'impression.

REMARQUE : Certaines options d'impression par défaut sont définies par l'administrateur lors de la configuration. Renseignez-vous auprès de celui-ci ou de l'opérateur pour connaître les paramètres par défaut actuels du serveur.

REMARQUE: La procédure suivante présente des illustrations sous Mac OS X v10.5.

POUR DÉFINIR LES OPTIONS ET IMPRIMER SOUS MAC OS X

- 1 Ouvrez le fichier que vous désirez imprimer et choisissez Format d'impression dans le menu Fichier de l'application.
- 2 Dans le menu Réglages, choisissez Attributs de page. Dans le menu Format pour, choisissez l'EX Print Server.

Réglages :	Attributs de page
Format pour :	Toute imprimante
Taille du papier :	A4 \$
Orientation :	
Échelle :	100 %
0	Annuler OK

L'option Taille du papier de la boîte de dialogue de format d'impression est identique à l'option d'impression Format du document présente dans l'onglet Support des Fonctions Fiery. Le format du document est le format papier défini dans la boîte de dialogue de configuration de l'impression (ou de mise en page) de l'application d'origine.

Le format papier est le format de la feuille de papier sur laquelle la tâche sera imprimée. La valeur par défaut du format papier est définie dans la boîte de dialogue de format d'impression.

- 3 Spécifiez les paramètres de la page pour la tâche.
- 4 Cliquez sur OK.
- 5 Choisissez Imprimer dans le menu Fichier de l'application.
- 6 Sélectionnez l'EX Print Server comme imprimante.

7 Choisissez Fonctions Fiery dans la liste déroulante.

1	Fonctions	Fiery
---	-----------	-------

- 2 Bouton Personnaliser
- 3 Bouton Toutes les propriétés
- 4 Préréglages
- 5 Communication bidirectionnelle

	imprime	ir.
Imprimante :	Aero	
Préréglages :	Standard	4 :
	Fonctions Fiery	
Accès rapide		Personnaliser)
Recto verso:		Format du document:
Non	\$	A4 LEF
Source papier:	:	Type de support:
Autosélectio	on 🛟	Non couché 81
L	(Toutes les pro	opriétés (3) (Valeurs par défaut)
5 🗹 Communication bi	directionnelle	
Adresse IP :		Configurer

REMARQUE: Pour plus d'informations sur la communication bidirectionnelle, voir page 39.



?

8 Cliquez sur Personnaliser pour spécifier les options affichées dans la fenêtre Accès rapide.

Vous pouvez sélectionner l'un des raccourcis disponibles dans la liste Raccourcis disponibles et l'ajouter à la liste Raccourcis actuels. Vous pouvez également supprimer un raccourci dans cette dernière liste. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.



Pour plus d'informations sur la personnalisation de la vue Accès rapide, voir l'aide du pilote d'imprimante.

9 Cliquez sur Toutes les propriétés dans le volet Accès rapide.

L'onglet Infos sur la tâche s'affiche dans la boîte de dialogue Préférences d'impression.

0 0		Préfér	ences d'i	impressio	on		
					<u>s</u>	*	
Infos sur la tâche Support	Mise en page	Couleur	Image	Finition	Impression variable	Marquage	Imprimante 🗦
						Valeu	rs par défaut)
L Copies:							
Destination							
Authentification utilisation	teur						
Notes de tâche							
Note 1:				Note 2:			
Instructions:				Action	Dueue Impression:		
				Imprin	ner 主		
Création de rapports							
Barre de contrôle:				Postflig	ht.		
Non 🗘				Non	•		
Epreuves de sé	paration						
Affichage de la tâche: la	nfos sur la tâci	he					
					Aide	Annuler	ОК

- 10 Saisissez votre nom d'utilisateur ou votre domaine\nom d'utilisateur dans le champ Nom d'utilisateur si l'authentification utilisateur est activée sur l'EX Print Server dans la section Authentification utilisateur.
- 11 Saisissez votre mot de passe local ou de domaine dans le champ Mot de passe si l'authentification utilisateur est activée sur l'EX Print Server dans la section Authentification utilisateur.
- 12 Saisissez les informations dans les champs Note 1 et Note 2 des notes de tâche.
- 13 Saisissez, à l'attention de l'opérateur, des instructions concernant la tâche dans la zone Instructions.

Ces instructions peuvent être affichées sur la Command WorkStation mais n'apparaissent pas dans le journal des tâches. Elles peuvent être modifiées par l'opérateur.

14 Saisissez les valeurs des autres champs selon vos besoins.

Pour plus d'informations sur ces champs, voir page 85.

15 Cliquez sur l'icône Couleur et spécifiez les options de profil de couleur pour la tâche.

Dans la zone Mode couleur, choisissez le mode couleur voulu pour la tâche.

REMARQUE : Pour afficher dans cette boîte de dialogue les paramètres couleur de base et professionnels de l'EX Print Server, assurez-vous que la communication bidirectionnelle est activée. Pour plus d'informations sur l'activation de la communication bidirectionnelle, voir l'aide du pilote d'imprimante.





16 Pour utiliser des fonctions de gestion des couleurs de base, telles que les paramètres couleur de la digital press, cliquez sur Paramètres de base.

Pour rétablir les paramètres couleur par défaut de l'EX Print Server, cliquez sur Valeurs par défaut du serveur.

Pour modifier les fonctions avancées de gestion des couleurs, telles qu'Intention de rendu RVB/Lab, cliquez sur Paramètres professionnels et passez à l'étape 17. Sinon, passez à l'étape 19.



Communication bidirectionnelle activée

17 Pour modifier les fonctions avancées de gestion des couleurs, telles qu'Intention de rendu RVB/Lab, cliquez sur Paramètres professionnels.

La boîte de dialogue Modification avancée des paramètres couleur professionnels s'affiche.

00	Modification avancée
	Couleurs en entree Traitement gris et noir Sortie
- C	MJN/Niveaux de gris
	● Source ○ Device link
	SO Coated FOGRA39L (EFI)
	Utiliser le profil incorporé le cas échéant
	Méthode de traitement :
	Comp (GCR sortie)
	Simulation du papier
	- • • •
🍊 P	IGB 👂 Lab
	Source O Device link
RGB	© Fiery RGB v5
	Utiliser le profil incorporé le cas échéant
	La source Lab utilise CIELab
	Intention de rendu :
	O Présentation
	Séparer RVB/Lab selon source CMJN
	Ton direct
-	Correspondance tons directs
De	scription : ent compte des profils associés (éventuellement) aux données RVR.
Valeu	rs par défaut du serveur OK

Les commandes de modification avancée sont réparties sur trois onglets : Couleurs en entrée, Traitement gris et noir et Sortie.

18 Une fois que vous avez modifié les paramètres professionnels, cliquez sur OK.

Pour rétablir les paramètres couleur par défaut de l'EX Print Server, cliquez sur Valeurs par défaut du serveur.

19 Spécifiez les paramètres des couleurs pour la tâche d'impression et cliquez sur OK.
20 Choisissez les autres options spécifiques de l'imprimante.



Ces options d'impression sont spécifiques de l'EX Print Server et de la digital press. Elles prennent le pas sur celles définies dans le menu de configuration de l'imprimante de l'EX Print Server. Vous pouvez toutefois les modifier à partir de la Command WorkStation.

Si vous sélectionnez Imprimante par défaut, la tâche s'imprime selon les paramètres spécifiés lors de la configuration.

Pour plus d'informations sur ces options et sur la manière de les modifier, voir Options d'impression.

Certaines options qui peuvent être sélectionnées à partir d'une application ou sont fournies par Mac OS sont similaires aux options d'impression spécifiques de l'EX Print Server et de la digital press. Dans ce cas, utilisez les options d'impression spécifiques de l'EX Print Server et de la digital press, affichées dans le menu Fonctions Fiery. L'application risque en effet de ne pas configurer le fichier correctement pour l'impression sur l'EX Print Server, ce qui peut provoquer une finition incorrecte, une erreur d'impression ou rallonger le temps de traitement. Quand vous imprimez sur la digital press choisi, assurez-vous que la case à cocher Triées du volet Copies & Pages est désactivée dans le pilote d'imprimante Mac OS X v10.4 ou version antérieure ou dans le volet principal du pilote d'imprimante Mac OS X v10.5 ou version ultérieure.

Si vous sélectionnez une combinaison de paramètres ou un paramètre incorrect lors de l'impression d'un document, aucun message d'erreur ne s'affiche. Par exemple, vous pourrez peut-être sélectionner une impression recto verso sur support transparent. Les combinaisons et paramètres incorrects sont ignorés par l'EX Print Server.

21 Cliquez sur l'icône Impression variable pour spécifier les options d'impression de données variables.

Pour plus d'informations sur les options d'impression de données variables, voir page 101.

22 Cliquez sur l'icône Marquage pour définir un filigrane pour la tâche d'impression.

Pour plus d'informations sur les filigranes, voir l'aide du pilote d'imprimante.



Pour plus d'informations sur le contrôle du statut de la digital press, voir l'aide du pilote d'imprimante.

- 24 Cliquez sur les icônes des options d'impression restantes afin de spécifier les paramètres appropriés pour la tâche, puis cliquez sur OK.
- 25 Cliquez sur Imprimer dans votre application pour imprimer la tâche.



Définition et impression de formats de page personnalisés

Les formats de page personnalisés vous permettent de définir les dimensions de la page imprimée. Après avoir défini un format de page personnalisé, vous pouvez l'utiliser à partir d'une application sans avoir à le redéfinir à chaque impression. Lorsque vous créez des formats de page personnalisés, spécifiez la largeur de sorte qu'elle corresponde au bord court de votre tâche et la hauteur de sorte qu'elle corresponde au bord long. Les formats de page personnalisés doivent être définis de cette façon, quelle que soit l'orientation définie dans l'application.



REMARQUE : Les formats de page personnalisés ne sont pas pris en charge par les tâches d'imposition.

Pour plus d'informations sur la définition et l'impression des formats de page personnalisés, voir l'aide du pilote d'imprimante.

Affichage du statut de la digital press

Si vous avez activé un réseau TCP/IP, vous pouvez récupérer le statut de la digital press et les paramètres couleur à partir de l'EX Print Server et les afficher dans le pilote d'imprimante à l'aide de la fonction de communication bidirectionnelle. Le statut de la digital press comprend les niveaux actuels de papier et d'dry ink. Les paramètres couleur peuvent être définis sur l'EX Print Server à l'aide de la Command WorkStation. Pour plus d'informations sur les options d'impression couleur, voir *Impression couleur* ou l'aide de la Command WorkStation.

Pour plus d'informations sur l'activation de la communication bidirectionnelle, voir l'aide du pilote d'imprimante.





IMPRESSION SOUS WINDOWS

Pour configurer l'EX Print Server comme digital press sur un ordinateur Windows, installez les pilotes d'imprimante qui correspondent à votre digital press et configurez l'EX Print Server pour l'impression. Un pilote d'imprimante permet de transmettre des informations concernant les tâches d'impression entre les applications utilisées, l'EX Print Server et la digital press.

Reportez-vous au tableau suivant pour connaître l'emplacement de chaque procédure.

Procédure	Voir
Installation des pilotes d'imprimante Windows	page 40
Configuration de l'EX Print Server pour l'impression	page 54
Impression à partir d'un ordinateur Windows	page 62

Installation des pilotes d'imprimante Windows

L'installation des pilotes d'imprimante et des fichiers de description d'imprimante est la première étape pour configurer l'EX Print Server comme une imprimante PostScript.

Vous pouvez installer les pilotes d'imprimante comme suit :

- A partir de l'EX Print Server via la fonction Pointer-imprimer en utilisant l'impression SMB.
- A partir des WebTools, en téléchargeant les fichiers correspondants depuis l'onglet Téléchargements.

REMARQUE : Les WebTools sont disponibles si l'administrateur a activé l'accès Internet à l'EX Print Server.

- A partir de l'EX Print Server, en téléchargeant les fichiers du pilote d'imprimante via le réseau avant d'installer celui-ci.
- A partir du User Software DVD.

REMARQUE : Windows Vista, Windows 7 et Windows Server 2008 R2 comportent une fonction Contrôle du compte utilisateur. Vous devez être l'administrateur ou disposer des droits d'accès Administrateur pour installer les pilotes d'imprimante.

REMARQUE : Si le pilote d'imprimante EX Print Server est déjà installé, vous devez le désinstaller avant d'en installer un autre (voir « Désinstallation des pilotes d'imprimante », à la page 53).

Reportez-vous au tableau suivant pour connaître l'emplacement de chaque procédure.

Procédure	Voir
Installation des pilotes d'imprimante via la fonction Pointer-imprimer	page 41
Téléchargement des pilotes d'imprimante avec les WebTools	page 44
Téléchargement des pilotes d'imprimante à partir de l'EX Print Server	page 46
Installation des pilotes d'imprimante à partir du User Software DVD	page 47
Installation et connexion à une imprimante virtuelle	page 50
Désinstallation des pilotes d'imprimante	page 53

Installation des pilotes d'imprimante via la fonction Pointer-imprimer

L'impression SMB (également appelée impression Windows ou impression WINS) vous permet d'installer les pilotes d'imprimante PostScript sur votre ordinateur à partir de l'EX Print Server avec la fonction Pointer-imprimer, et d'imprimer vers une connexion donnée (Impression, Attente, Direct ou Imprimante virtuelle).

Chaque connexion (attente, impression, direct ou imprimante virtuelle publiée) requiert une installation distincte. Répétez la procédure pour chaque connexion.

Si vous installez les pilotes d'imprimante à l'aide de la fonction Pointer-imprimer, vous ne pouvez pas configurer manuellement les options installables. Les options installées sont affichées dans le pilote d'imprimante en tant que configuration de l'EX Print Server. Pour plus d'informations, voir « Configuration des options installables », à la page 61.

AVANT DE COMMENCER

Demandez à votre administrateur d'effectuer les opérations de configuration suivantes sur l'EX Print Server.

• Attribuer une adresse IP valide à l'EX Print Server.

Demandez à l'administrateur l'adresse IP ou le nom DNS requis pour la procédure suivante.

• Configurer l'EX Print Server pour l'impression SMB.

REMARQUE : Lors de la configuration et sur la page de configuration, l'impression SMB est appelée Impression Windows.

?

Pour plus d'informations, voir Configuration et installation ou l'aide de Configure.

POUR CONFIGURER L'IMPRESSION SMB SUR LES ORDINATEURS WINDOWS

1 Windows 2000/XP/Server 2003 : Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur Voisinage réseau ou sur Favoris réseau et utilisez la fonction permettant de rechercher un ordinateur. Windows Vista/Server 2008 : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration, double-cliquez sur Centre Réseau et partage, puis cliquez sur le lien Afficher les ordinateurs et les périphériques réseau.

Windows 7/Server 2008 R2 : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration, Réseau et Internet, puis, sous Centre Réseau et partage, cliquez sur le lien Afficher les ordinateurs et les périphériques réseau.

2 Windows 2000/XP/Server 2003 : Saisissez le nom ou l'adresse IP de l'EX Print Server, puis cliquez sur Rechercher maintenant ou Rechercher. Windows Vista/Windows 7/Server 2008 R2 : Saisissez le nom de l'EX Print Server dans le champ Rechercher, puis appuyez sur Entrer. Windows Server 2008 : Saisissez le nom ou l'adresse IP de l'EX Print Server dans le champ Rechercher, puis appuyez sur Entrer.

Si vous ne parvenez pas à localiser l'EX Print Server, adressez-vous à votre administrateur EX Print Server.

3 Double-cliquez sur le nom de l'EX Print Server pour afficher les connexions d'impression activées.

REMARQUE : Pour plus d'informations sur chaque connexion d'impression, voir *Configuration et installation*.

🤰 Aer	•					
Fichier	Edition	Affichage	Favoris	Outils	?	1
G Pre	écédente	• 🕤	ø,	C Red	hercher	»
Adresse	\\Aen	0			*	🔁 ок
Nom 🔺						
🗟 direct						
Sa hold						
la print						
<						>

4 Double-cliquez sur la connexion que vous voulez configurer (impression, attente, direct ou imprimante virtuelle publiée).

Les fichiers sont maintenant installés sur votre ordinateur.

REMARQUE : Il se peut que vous receviez un message indiquant que vous êtes sur le point de vous connecter à une imprimante sur l'EX Print Server, ce qui entraînera l'installation automatique du pilote d'imprimante sur votre machine. Cliquez sur Oui pour continuer.

5 Windows 2000 : Cliquez sur Démarrer, choisissez Paramètres, puis Imprimantes. Windows XP : Cliquez sur Démarrer et choisissez Imprimantes et télécopieurs. Windows Server 2003 : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration, puis Imprimantes et télécopieurs. Windows Vista : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration, puis double-cliquez sur Imprimantes. Windows Server 2008 : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration et, dans Affichage classique, double-cliquez sur Imprimantes. Windows 7/Server 2008 R2 : Cliquez sur Démarrer et choisissez Périphériques et imprimantes.

L'imprimante s'affiche dans la fenêtre Imprimantes ou Imprimantes et télécopieurs.

- 6 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'EX Print Server et choisissez Propriétés.
- 7 Sur l'onglet Général, cliquez sur Imprimer une page de test.

Si la page de test s'imprime correctement, vous êtes prêt à imprimer à partir de votre ordinateur.

8 Répétez les étapes précédentes pour configurer d'autres connexions.

Affichage des options installables dans les pilotes d'imprimante

Si les options installables ne figurent pas dans l'onglet Options disponibles des propriétés du pilote d'imprimante, vérifiez qu'elles sont installées sur la digital press en partage à partir de la FACI ou depuis un ordinateur Windows à l'aide du Bureau à distance.

Pour afficher correctement les options installables dans les pilotes d'imprimante installés par la méthode Pointer-imprimer, vous devez commencer par configurer l'EX Print Server.

POUR CONFIGURER L'EX PRINT SERVER EN VUE D'AFFICHER LES OPTIONS INSTALLABLES

1 Connectez-vous à l'EX Print Server au moyen du Bureau à distance.

Pour plus d'informations sur l'activation du Bureau à distance, voir page 44.

- 2 Ouvrez la boîte de dialogue Imprimantes et télécopieurs du Panneau de configuration.
- 3 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la queue Impression.
- 4 Sélectionnez Propriétés.
- 5 Cliquez sur Options disponibles.
- 6 Vérifiez que l'adresse IP de l'imprimante est localhost.
- 7 Cliquez sur Mise à jour.
- 8 Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante.
- 9 Répétez les étapes 2 à 7 pour configurer l'impression via la queue Attente et la connexion Direct.



Pour plus d'informations sur la configuration de l'EX Print Server, voir l'aide de Configure.

Activation du Bureau à distance

Le Bureau à distance est une application Microsoft permettant aux postes clients de gérer et de contrôler les fonctionnalités du bureau Windows de l'EX Print Server.

Le Bureau à distance doit être activé à la fois au niveau de la configuration de l'EX Print Server et sur le poste client, comme indiqué ci-après.

POUR ACTIVER LE BUREAU À DISTANCE

- 1 Ouvrez un navigateur Web, saisissez l'adresse IP ou le nom DNS de l'EX Print Server et appuyez sur Entrée.
- 2 Cliquez sur l'onglet Configurer, puis sur Démarrer Configure.
- 3 Ouvrez la session avec les droits d'accès Administrateur.
- 4 Choisissez Configurer > Serveur > Général.
- 5 Sélectionnez Activer le Bureau à distance.
- 6 Cliquez sur Appliquer.
- 7 Cliquez sur Relancer.

POUR ACTIVER LE BUREAU À DISTANCE SUR L'ORDINATEUR CLIENT

- 1 Choisissez Démarrer > Tous les programmes > Accessoires > Connexion Bureau à distance.
- 2 Assurez-vous que l'EX Print Server est Au repos, puis saisissez son adresse IP ou son nom DNS et cliquez sur Connexion.
- 3 S'il vous est demandé, saisissez le mot de passe de administrateur.

Téléchargement des pilotes d'imprimante avec les WebTools

Les WebTools vous permettent de télécharger les programmes d'installation des pilotes d'imprimante directement de l'EX Print Server sur votre ordinateur.

Pour télécharger les fichiers des pilotes d'imprimante à partir de l'EX Print Server, utilisez les WebTools, puis suivez la procédure de la page 47 pour installer le pilote d'imprimante. Avant de télécharger les fichiers du pilote d'imprimante, l'administrateur doit définir les options spécifiques à l'EX Print Server dans la configuration. Vous devez également préparer chaque ordinateur client pour la communication avec l'EX Print Server via Internet ou le réseau intranet.

Pour plus d'informations sur la configuration, voir Configuration et installation.

Pour plus d'informations sur la configuration et le démarrage des WebTools, voir Utilitaires.

POUR TÉLÉCHARGER LE PILOTE D'IMPRIMANTE À L'AIDE DES WEBTOOLS

- 1 Lancez votre navigateur Internet ou intranet et tapez le nom DNS ou l'adresse IP de l'EX Print Server.
- 2 Cliquez sur l'onglet Téléchargements.
- 3 Cliquez sur le lien de l'élément à installer.

Avec les pilotes Windows, cliquez sur le lien Fichiers d'imprimante sous l'intitulé Windows.

- 4 Si une boîte de dialogue vous invite à ouvrir le fichier ou à l'enregistrer sur le disque, choisissez l'enregistrement sur disque.
- 5 Localisez l'endroit où vous voulez enregistrer le fichier PRNTDRVE.EXE et cliquez sur Enregistrer.

Le fichier est téléchargé à partir de l'EX Print Server. Ce fichier compressé est une archive qui contient plusieurs fichiers.

6 Double-cliquez sur le fichier PRNTDRVE.EXE pour extraire les fichiers.

Selon votre système d'exploitation, il est possible que vous soyez invité à sélectionner un emplacement pour l'extraction des fichiers.

Pour installer le pilote d'imprimante, suivez les instructions de votre système d'exploitation. Les procédures sont semblables à l'installation à partir d'un DVD, sauf qu'après avoir cliqué sur Disque fourni, vous naviguez vers l'emplacement où vous avez extrait les fichiers au lieu de sélectionner le DVD.

Pour plus d'informations sur l'installation du pilote d'imprimante Windows, voir « Pour installer et effectuer la connexion d'impressions sous Windows », à la page 47.



Pour plus d'informations, voir l'aide du WebTool Téléchargements.

Téléchargement des pilotes d'imprimante à partir de l'EX Print Server

Vous pouvez télécharger sur votre ordinateur les fichiers des pilotes d'imprimante directement à partir de l'EX Print Server via le réseau. Pour les installer, suivez ensuite les procédures de la section « Installation des pilotes d'imprimanteà partir du User Software DVD », à la page 47.

POUR TÉLÉCHARGER LES FICHIERS DE PILOTE D'IMPRIMANTE À PARTIR DE L'EX PRINT SERVER

- Windows 2000/XP/Server 2003 : Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur Voisinage réseau ou sur Favoris réseau et utilisez la fonction permettant de rechercher un ordinateur. Windows Vista/Server 2008 : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration, double-cliquez sur Centre Réseau et partage, puis cliquez sur le lien Afficher les ordinateurs et les périphériques réseau. Windows 7/Server 2008 R2 : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration, Réseau et Internet, puis, sous Centre Réseau et partage, cliquez sur le lien Afficher les ordinateurs et les périphériques réseau.
 Windows 2000 (XB/Server 2003 e Seisienes la nem en l'adreses IB de l'EX Brint Server
- 2 Windows 2000/XP/Server 2003 : Saisissez le nom ou l'adresse IP de l'EX Print Server, puis cliquez sur Rechercher maintenant ou Rechercher. Windows Vista/Windows 7/Server 2008 R2 : Saisissez le nom de l'EX Print Server dans le champ Rechercher, puis appuyez sur Entrer. Windows Server 2008 : Saisissez le nom ou l'adresse IP de l'EX Print Server dans le champ Rechercher, puis appuyez sur Entrer.

Si vous ne parvenez pas à localiser l'EX Print Server, adressez-vous à votre administrateur.

3 Double-cliquez sur le nom de l'EX Print Server.

Les connexions d'impression activées ainsi qu'un dossier nommé PC_User_SW s'affichent.

4 Double-cliquez sur le dossier PC_User_SW et localisez le dossier Français \Prntdrvr\Ps_drvr.

Pour installer le pilote d'imprimante, suivez les instructions de votre système d'exploitation. Les procédures sont semblables à l'installation à partir du DVD, sauf qu'après avoir cliqué sur Disque fourni, vous naviguez vers le dossier Win_2K_XP_VISTA sur le bureau au lieu de sélectionner le DVD.

Installation des pilotes d'imprimanteà partir du User Software DVD

Les procédures suivantes indiquent comment installer le pilote d'imprimante à partir du User Software DVD.

Pour installer le pilote d'imprimante sur un ordinateur Windows Server 2003/Server 2008/ Server 2008 R2 ou Windows 7, sélectionnez le fichier PPD (oemsetup.inf) indiqué dans la procédure ci-dessous pour Windows 2000/XP/Vista.

REMARQUE: Les procédures suivantes présentent des illustrations sous Windows XP.

Cette procédure décrit l'installation d'une imprimante en local (Port 9100). Vous pourrez modifier le protocole d'impression plus tard, en fonction de votre type de réseau.

POUR INSTALLER ET EFFECTUER LA CONNEXION D'IMPRESSIONS SOUS WINDOWS

 Windows 2000 : Cliquez sur Démarrer, choisissez Paramètres, puis Imprimantes. Windows XP : Cliquez sur Démarrer et choisissez Imprimantes et télécopieurs. Windows Server 2003 : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration, puis Imprimantes et télécopieurs. Windows Vista : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration, puis double-cliquez sur Imprimantes. Windows Server 2008 : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration et, dans Affichage classique, double-cliquez sur Imprimantes. Windows 7/Server 2008 R2 : Cliquez sur Démarrer et choisissez Périphériques et imprimantes.

2 Windows 2000/XP : Double-cliquez sur l'icône Ajout d'imprimante, puis cliquez sur Suivant. Windows Server 2003 : Double-cliquez sur l'icône Ajout d'imprimante, puis cliquez sur Suivant.

Windows Vista/Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7 : Cliquez sur Ajouter une imprimante.

- 3 Windows 2000/XP/Server 2003 : Spécifiez que vous souhaitez imprimer à partir d'une imprimante locale, désactivez l'option « Détection et installation automatique de l'imprimante Plug-and-Play » puis cliquez sur Suivant. Windows Vista/Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7 : Sélectionnez Ajouter une imprimante locale.
- 4 Sélectionnez Créer un nouveau port et choisissez Standard TCP/IP Port dans la liste déroulante Type de port. Cliquez ensuite sur Suivant.
- 5 Windows 2000/XP/Server 2003 : Cliquez sur Suivant dans la boîte de dialogue Assistant Ajout de port imprimante TCP/IP standard.

La boîte de dialogue Assistant Ajout de port imprimante TCP/IP standard s'affiche. Passez à l'étape 6.

Windows Vista/Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7 : Sélectionnez le type de périphérique, saisissez le nom d'hôte ou l'adresse IP de l'EX Print Server et cliquez sur Suivant. Passez à l'étape 9.

6 Saisissez le nom d'imprimante ou l'adresse IP de l'EX Print Server et cliquez sur Suivant.

Windows 2000/Server 2003 : Passez à l'étape 7.

Windows XP : Sélectionnez le type de périphérique et cliquez sur Suivant.

- 7 Windows 2000/XP/Server 2003 : Assurez-vous que Generic Network Card est sélectionné dans le menu Standard sous Type de périphérique et cliquez sur Suivant.
- 8 Windows 2000/XP/Server 2003 : Cliquez sur Terminer pour fermer la boîte de dialogue Assistant Ajout de port imprimante TCP/IP standard.

REMARQUE : Si le périphérique ne peut être trouvé sur le réseau, il est indiqué à la place du bouton Terminer. Le périphérique peut ne pas être trouvé pour les raisons suivantes :

- L'EX Print Server n'est pas sous tension
- Le réseau n'est pas connecté
- L'EX Print Server n'a pas été correctement configuré
- L'adresse IP n'est pas correcte

Dans les cas mentionnés ci-dessous, il est toutefois possible de poursuivre la configuration du port manuellement. Consultez « Pour configurer le port TCP/IP standard (Raw et LPR) sous Windows », à la page 55 et suivez les étapes 11 à 14 avant d'effectuer l'étape 9.

9 Dans la boîte de dialogue affichant les listes des imprimantes et de leurs fabricants, cliquez sur Disque fourni.

La boîte de dialogue Installer à partir du disque vous demande d'insérer le disque.

10 Insérez le User Software DVD dans le lecteur de DVD, saisissez le nom du lecteur de DVD (D:\ par exemple) puis cliquez sur Parcourir. Recherchez le dossier Français\Prntdrvr\Ps_drvr\Win_2K_XP_VISTA.

Si vous utilisez les fichiers que vous avez téléchargés à partir de l'EX Print Server depuis l'onglet Téléchargements des WebTools, localisez le dossier prntdrvr\Prntdrvr\Ps_drvr\Win_2K_XP_VISTA puis cliquez sur Ouvrir.

11 Assurez-vous d'avoir sélectionné « oemsetup.inf » ou « oemsetup », puis cliquez sur Ouvrir.

Le chemin d'accès est copié dans la boîte de dialogue Installer à partir du disque.

12 Vérifiez que le chemin d'accès est correct et cliquez sur OK.

13 Dans la section Imprimantes, sélectionnez votre imprimante et cliquez sur Suivant.



14 Entrez un nom pour l'EX Print Server dans la zone Nom de l'imprimante, puis indiquez si vous souhaitez le sélectionner comme imprimante par défaut et cliquez sur Suivant.

C'est ce nom qui sera utilisé dans les fenêtres d'imprimantes et de files d'attente.

Assistant Ajout d'imprimante
Donnez un nom à votre imprimante Vous devez attribuer un nom à cette imprimante.
Entrez un nom pour cette imprimante. Certains programmes ne prennent pas en charge les combinaisons de noms de serveurs et d'imprimantes de plus de 31 caractères ; il est donc préférable de conserver le nom aussi court que possible.
Nom de l'imprimante :
Aero
Voulez-vous utiliser cette imprimante comme imprimante par défaut ?
< Précédent Suivant > Annuler

15 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Choisissez de ne pas partager cette imprimante et de ne pas imprimer une page de test pour l'instant. Poursuivez l'installation et dans le dernier écran, cliquez sur Terminer.

Les fichiers nécessaires sont installés sur votre disque dur. Une fois l'installation terminée, la fenêtre Imprimantes apparaît et affiche une nouvelle icône pour l'imprimante installée.

Vous êtes à présent en mesure de configurer les options installables (voir « Configuration des options installables », à la page 61).

Pour configurer une connexion autre que port 9100, voir la section « Configuration des connexions d'impression », à la page 54.

Une fois l'installation terminée, pour utiliser le pilote d'imprimante, vous devez sélectionner les options suivantes sous l'onglet Avancé du pilote d'imprimante :

- Spouler l'impression des documents
- Commencer l'impression immédiatement
- Imprimer d'abord les documents présents dans le spouleur d'impression

Installation et connexion à une imprimante virtuelle

L'imprimante virtuelle vous permet d'imprimer sur l'EX Print Server en utilisant un jeu de paramètres de tâche prédéfini. Il n'est plus nécessaire de définir les options d'impression manuellement. Pour que vous puissiez imprimer sur une imprimante virtuelle, l'administrateur doit la créer et la configurer à l'aide de la Command WorkStation. Une fois l'imprimante virtuelle définie, vous pouvez installer le pilote d'imprimante et les fichiers de description d'imprimante correspondants sur votre ordinateur à partir de l'EX Print Server à l'aide de la fonction Pointer-imprimer.

Pour plus d'informations sur la configuration d'imprimantes virtuelles, voir l'aide de la Command WorkStation.

Si vous installez les pilotes d'imprimante à l'aide de la fonction Pointer-imprimer, vous ne pouvez pas configurer manuellement les options installables. Les options installables sont configurées automatiquement. Les options installées s'affichent dans le pilote d'imprimante quand vous sélectionnez la communication bidirectionnelle.



Pour installer une imprimante virtuelle sur un ordinateur Windows à l'aide de la fonction Pointer-imprimer

1 Windows 2000/XP/Server 2003 : Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur Voisinage réseau ou sur Favoris réseau et utilisez la fonction permettant de rechercher un ordinateur. Windows Vista/Server 2008 : Cliquez avec le bouton droit sur Réseau et dans le menu, choisissez Ouvrir.

Windows 7/Server 2008 R2 : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration, Réseau et Internet, puis, sous Centre Réseau et partage, cliquez sur le lien Afficher les ordinateurs et les périphériques réseau.

2 Windows 2000/XP/Server 2003 : Saisissez le nom ou l'adresse IP de l'EX Print Server, puis cliquez sur Rechercher maintenant ou Rechercher. Windows Vista/Windows 7/Server 2008 R2 : Saisissez le nom de l'EX Print Server dans le champ Rechercher, puis appuyez sur Entrer. Windows Server 2008 : Saisissez le nom ou l'adresse IP de l'EX Print Server dans le champ Rechercher, puis appuyez sur Entrer.

Si vous ne parvenez pas à localiser l'EX Print Server, adressez-vous à votre administrateur réseau.

3 Double-cliquez sur le nom de l'EX Print Server pour afficher les connexions d'impression activées.

Les imprimantes virtuelles figurent dans la liste des connexions d'impression ayant été activées le cas échéant (Impression (print), Attente (hold) et Direct). Le nom d'une imprimante virtuelle reflète généralement le type de tâche pour lequel elle a été définie.

4 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'imprimante virtuelle souhaitée et choisissez Se connecter.

Les fichiers sont maintenant installés sur votre ordinateur.

5 Windows 2000 : Cliquez sur Démarrer, choisissez Paramètres, puis Imprimantes. Windows XP : Cliquez sur Démarrer et choisissez Imprimantes et télécopieurs. Windows Server 2003 : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration, puis Imprimantes et télécopieurs. Windows Vista : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration, puis double-cliquez sur Imprimantes. Windows Server 2008 : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration et, dans Affichage classique, double-cliquez sur Imprimantes. Windows 7/Server 2008 R2 : Cliquez sur Démarrer et choisissez Périphériques et imprimantes.

L'imprimante virtuelle s'affiche dans la fenêtre Imprimantes ou Imprimantes et télécopieurs.

Vous pouvez imprimer sur une imprimante virtuelle exactement comme si vous imprimiez sur l'EX Print Server. Selon la configuration de l'imprimante virtuelle, vous ne pourrez peut-être pas utiliser certaines options d'impression.

Activation de la communication bidirectionnelle

Vous devez activer la communication bidirectionnelle pour mettre automatiquement à jour le pilote d'imprimante afin qu'il reflète les options actuellement installées sur la digital press.

REMARQUE : Vous devez vous connecter en tant qu'administrateur pour ajouter des options installables ou les modifier après l'installation du pilote d'imprimante Windows Vista, Windows 7 ou Windows Server 2008 R2. Pour plus d'informations, voir « Configuration des options installables pour le pilote d'imprimante Windows Vista/Windows 7/ Server 2008 R2 », à la page 61.

POUR ACTIVER LA COMMUNICATION BIDIRECTIONNELLE

- Windows 2000 : Cliquez sur Démarrer, choisissez Paramètres, puis Imprimantes. Windows XP : Cliquez sur Démarrer et choisissez Imprimantes et télécopieurs. Windows Server 2003 : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration, puis Imprimantes et télécopieurs. Windows Vista : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration, puis double-cliquez sur Imprimantes. Windows Server 2008 : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration et, dans Affichage classique, double-cliquez sur Imprimantes. Windows 7/Server 2008 R2 : Cliquez sur Démarrer et choisissez Périphériques et imprimantes.
 Windows 2000/XP/Server 2003/Server 2008/Vista : Cliquez avec le bouton droit de la souris
- Windows 2000/XP/Server 2003/Server 2008/Vista : Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'EX Print Server et choisissez Propriétés.
 Windows 7/Server 2008 R2 : Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'EX Print Server et choisissez Propriétés de l'imprimante.
- 3 Cliquez sur Options disponibles.
- 4 Sélectionnez Communication bidirectionnelle.
- 5 Saisissez l'adresse IP ou le nom DNS de l'EX Print Server.
- 6 Pour afficher à l'ouverture les paramètres par défaut actuels de l'imprimante, sélectionnez l'option Mettre à jour Fiery Driver à chaque ouverture.
- 7 Cliquez sur Mise à jour.

REMARQUE : Pour vérifier que la communication bidirectionnelle est activée, cliquez sur l'onglet A propos de et vérifiez le nom de l'EX Print Server et toute autre information sur le serveur.

8 Cliquez sur OK.

Désinstallation des pilotes d'imprimante

Sur un ordinateur Windows, toute installation de logiciels utilisateur s'effectue à l'aide du programme d'installation des logiciels utilisateur Fiery. Les procédures du manuel *Utilitaires* expliquent comment procéder à l'aide du User Software DVD.

Printer Delete Utility est installé et utilisé localement. Il est inutile de connecter le logiciel à l'EX Print Server pour l'utiliser.

POUR UTILISER PRINTER DELETE UTILITY

- 1 Cliquez sur Démarrer et choisissez Programmes ou Tous les programmes, puis Fiery.
- 2 Choisissez PrinterDeleteUtility.

La boîte de dialogue de Printer Delete Utility s'affiche. Les pilotes d'imprimante de l'EX Print Server trouvés sur votre ordinateur sont affichés.

🕏 Printer Delete Utility 📃 🗖 🗙
Veuillez sélectionner les imprimantes à supprimer dans la liste des imprimantes installées ci-dessous:
Aero Adobe PDF \\10.11.32.27\Aero_print
Supprimer tous les pilotes d'imprimante
Supprimer les imprimantes sélectionnées
÷
A propos de Quitter

3 Pour supprimer une imprimante, cochez la case située à côté du nom de l'imprimante, puis cliquez sur Supprimer les imprimantes sélectionnées.

Pour supprimer les pilotes d'imprimante installés, cochez la case Supprimer tous les pilotes d'imprimante.

- 4 Cliquez sur OK pour supprimer le ou les pilotes d'imprimante sélectionnés.
- 5 Lorsque vous avez fini de supprimer les pilotes, cliquez sur Quitter et redémarrez votre ordinateur.

Configuration de l'EX Print Server pour l'impression

Pour imprimer à partir des ordinateurs Windows, vous (ou l'administrateur) devez effectuer les tâches suivantes pour configurer une connexion autre que port 9100 :

- Configurer les serveurs du réseau, le cas échéant.
- Configurer l'EX Print Server pour qu'il accepte les tâches d'impression provenant de votre ordinateur.
- Configurer un port sur chaque ordinateur fonctionnant avec Windows en fonction du type de réseau.

Configuration des connexions d'impression

L'EX Print Server prend en charge les connexions d'impression suivantes :

- SMB
- TCP/IP standard (RAW ou LPR)
- IPP ou IPP via SSL

Reportez-vous au tableau suivant pour connaître l'emplacement de chaque procédure.

Procédure	Voir
Activation des connexions d'impression SMB	page 54
Activation des connexions d'impression de port TCP/IP standard (Raw ou LPR)	page 55
Activation des connexions IPP	page 59
Configuration des options installables	page 61

Activation des connexions d'impression SMB

Si votre réseau ne dispose pas d'un serveur Windows, les ordinateurs Windows peuvent quand même imprimer sur l'EX Print Server. Cette méthode d'impression est l'impression SMB (également appelée impression Windows ou WINS). Quand les utilisateurs envoient des tâches d'impression, les ordinateurs s'exécutant sous Windows fonctionnent dans un environnement d'égal à égal et communiquent directement avec l'EX Print Server.

L'activation de l'impression SMB permet à l'EX Print Server d'être répertorié sur le réseau, de sorte que les postes clients Windows puissent imprimer sur une connexion d'impression spécifique (Impression, Attente, Direct ou imprimante virtuelle) de l'EX Print Server sans utiliser d'autres logiciels de réseau. L'impression Windows s'exécute via TCP/IP. Vous devez configurer TCP/IP sur l'EX Print Server ainsi que sur tous les ordinateurs qui utilisent l'impression SMB. Une fois que vous avez activé l'impression SMB sur l'EX Print Server, vous pouvez configurer la connexion Windows ou SMB et installer le pilote d'imprimante en une seule procédure. Pour plus d'informations, voir « Installation des pilotes d'imprimante via la fonction Pointer-imprimer », à la page 41.

Activation des connexions d'impression de port TCP/IP standard (Raw ou LPR)

Après avoir installé le pilote d'imprimante PostScript et les fichiers du pilote, vous pouvez ajouter ou configurer la connexion de port TCP/IP standard (Raw ou LPR) comme suit :

- Préparez l'EX Print Server à accepter les tâches d'impression au moyen des protocoles de port TCP/IP standard (Raw et LPR).
- Activez LPD ou Port 9100 sur l'EX Print Server.
- Configurez le poste de travail pour la connexion TCP/IP.

Pour plus d'informations sur la configuration, voir l'aide de Configure.

Avant d'effectuer la procédure suivante, contactez votre administrateur système pour l'adresse IP attribuée à l'EX Print Server.

Le protocole TCP/IP doit être installé par défaut sur l'ordinateur Windows. Pour le Port 9100, vous pouvez configurer la connexion et installer le pilote d'imprimante en une seule procédure.

REMARQUE : Vous pouvez également configurer la connexion de port LPR en installant les Services d'impression pour UNIX, fournis comme composant Windows complémentaire. Pour plus d'informations, voir la documentation fournie avec Windows.

POUR CONFIGURER LE PORT TCP/IP STANDARD (RAW ET LPR) SOUS WINDOWS

REMARQUE: Les procédures suivantes présentent des illustrations sous Windows XP.

- Windows 2000 : Cliquez sur Démarrer, choisissez Paramètres, puis Imprimantes. Windows XP : Cliquez sur Démarrer et choisissez Imprimantes et télécopieurs. Windows Server 2003 : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration, puis Imprimantes et télécopieurs. Windows Vista/Server 2008 : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration, puis double-cliquez sur Imprimantes. Windows 7/Server 2008 R2 : Cliquez sur Démarrer et choisissez Périphériques et imprimantes.
- 2 Windows 2000/XP/Server 2003/Server 2008/Vista : Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'EX Print Server et choisissez Propriétés. Windows 7/Server 2008 R2 : Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'EX Print Server et choisissez Propriétés de l'imprimante.



3 Cliquez sur l'onglet Ports.

💐 Aero Pro	priétés						? 🗙
Général Pa	rtage Ports	Avancé	Gestion des couleurs	Sécurité	Options disponibles	A propos de	
20 .	ero						
1							
Impression :	sur les ports sui	vants. L'im	pression se fera sur le p	remier port	sélectionné		
libre.	Descriptio		Imprimanto		~		
I PT1	Port imprin	nante	Aero				
LPT2	Port imprin	ante	Here		E		
LPT3:	Port imprin	nante					
🗆 сом1	: Port série						
🗆 сома	Port série						
🗆 сомз	B: Port série						
СОМ4	: Port série				~		
Ajouter	un port	Su	pprimer le port	Configu	rer le port		
Activer la	a aestion du ma	de bidirect	ionnel				
Activer le	e pool d'imprima	inte					
					OK Annul	ler Appliquer	Aide

4 Cliquez sur Ajouter un port pour ajouter un port.

Pour modifier les paramètres de port, passez à l'étape 11.

5 Windows 2000/XP/Server 2003 : Sélectionnez Standard TCP/IP Port dans Types de ports disponibles et cliquez sur Ajouter un type de port.
 Windows Vista/Server 2008 : Dans la liste, double-cliquez sur Standard TCP/IP Port.
 Windows 7/Server 2008 R2 : Sélectionnez Standard TCP/IP Port dans Types de ports disponibles et cliquez sur Ajouter un port.

Ŗ	Ports d'imprimante 🔹 ? 🔀
	Types de ports disponibles :
	EFI Fiery Mail Local Port PDF Port
	Standard TCP/IP Port
	Ajouter un type de port Ajouter un port Annuler

La boîte de dialogue Assistant Ajout de port imprimante TCP/IP standard s'affiche.

6 Cliquez sur Suivant.

7 Saisissez l'adresse IP de l'EX Print Server.

Assistant Ajout de port imprimante TCP/IP standard	
Ajouter un port Pour quel périphérique voulez-vous ajouter un port ?	
Entrez le nom d'imprimante ou une adresse IP ainsi qu'un nom de port pour le périphérique désiré.	
Nom d'imprimante ou adresse IP :	
Nom du port :	
< Précédent Suivant >	Annuler

- 8 Cliquez sur Suivant.
- 9 Assurez-vous que Generic Network Card est sélectionné dans le menu Standard sous Type de périphérique et cliquez sur Suivant.
- 10 Cliquez sur Terminer pour fermer la boîte de dialogue Assistant Ajout de port d'imprimante TCP/IP standard, puis sur Fermer dans la boîte de dialogue Ports d'imprimante.

Pour modifier les paramètres par défaut, passez à l'étape 11.

Si vous ne souhaitez pas modifier les paramètres par défaut, le paramétrage est alors terminé.

REMARQUE : Dans la procédure précédente, Port 9100 était défini par défaut.

11 Cliquez sur Configurer le port dans l'onglet Ports de la boîte de dialogue des propriétés.

La boîte de dialogue Configuration de port moniteur TCP/IP standard s'affiche.

Nom de port :	IP_10.11.143.101
Nom ou adresse P de l'imprimante :	10.11.143.101
Protocole	
💽 Brut	
Paramètres bruts	
Numéro de port :	9100
Paramètres LPR	
Nom de file d'attente :	
Comptage d'octets LP	R activé
✓ Etat SNMP activé	
Nom de communauté :	oublic
Index de	

12 Pour utiliser l'impression LPR, sélectionnez LPR pour Protocole et Comptage d'octets LPR activé sous Paramètres LPR.

REMARQUE : Cette dernière sélection n'est pas obligatoire.

Pour utiliser l'impression via le Port 9100, sélectionnez Raw (Brut) sous Protocole.

9100 est automatiquement affiché dans le champ Numéro de port, sous Paramètres Raw. C'est le numéro de port par défaut. Vous pouvez imprimer sur la connexion d'imprimante qui a été sélectionnée pour l'impression sur le port 9100 à partir de l'EX Print Server.

Pour indiquer un numéro de port spécifique, voir l'étape ci-après.

13 Saisissez le nom de la connexion d'impression.

Pour le protocole LPR, saisissez print (impression) ou hold (attente) pour le nom de queue ou de l'imprimante virtuelle publiée. La connexion Direct n'est pas prise en charge pour l'impression LPR.

Pour le port 9100, vous devez saisir les numéros de ports suivants pour chaque connexion d'impression dans Paramètres Raw :

EX Print Server par défaut : 9100

direct : 9101

print : 9102

hold : 9103

REMARQUE : Respectez *exactement* les majuscules et les minuscules.

14 Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Configuration de moniteur de port standard TCP/IP.

REMARQUE : L'EX Print Server prend en charge l'impression dans un environnement IPv6 sous Windows Server 2008/Server 2008 R2, Windows 7 et Windows Vista.

REMARQUE : L'impression LPR dans un environnement IPv6 est prise en charge sous Windows XP/Server 2003 à partir d'une ligne de commande, mais d'autres méthodes peuvent fonctionner.

15 Dans la boîte de dialogue des propriétés de l'EX Print Server, cliquez sur Appliquer puis sur OK.

Activation des connexions IPP

Avec le protocole d'impression IPP (*Internet Printing Protocol*), les tâches d'impression sont envoyées à l'EX Print Server via Internet.

Avant de poursuivre, effectuez les opérations suivantes :

 Vérifiez que l'EX Print Server est bien configuré pour l'impression TCP/IP et l'impression IPP.

Pour plus d'informations, voir l'aide du WebTool Configure.

• Spécifiez la destination de l'impression sur votre ordinateur.

REMARQUE : Les connexions IPP via SSL sont prises en charge.

POUR CONFIGURER L'IMPRESSION IPP SOUS WINDOWS

sur Suivant.

 Windows 2000 : Cliquez sur Démarrer, choisissez Paramètres, puis Imprimantes. Windows XP : Cliquez sur Démarrer et choisissez Imprimantes et télécopieurs. Windows Server 2003 : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration, puis Imprimantes et télécopieurs. Windows Vista : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration, puis double-cliquez sur Imprimantes. Windows Server 2008 : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration et double cliquez sur Imprimantes dans Affichage classique. Windows 7/Server 2008 R2 : Cliquez sur Démarrer et choisissez Périphériques et imprimantes.
 Windows 2000/XP : Double-cliquez sur l'icône Ajout d'imprimante, puis cliquez sur Suivant. Windows Server 2003 : Double-cliquez sur l'icône Ajout d'imprimante, puis cliquez

Windows Vista/Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7 : Cliquez sur Ajouter une imprimante.

- Windows 2000/XP/Server 2003 : Choisissez Imprimante réseau et cliquez sur Suivant.
 Windows Vista : Sélectionnez Ajouter une imprimante réseau.
 Windows Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7 : Sélectionnez Ajouter une imprimante réseau, sans fil ou Bluetooth.
- 4 Windows 2000/XP/Server 2003/Vista : Sélectionnez Une imprimante réseau ou une imprimante connectée à un autre ordinateur. Windows Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7 : Si la recherche d'imprimante prend trop de temps, interrompez-la puis cliquez sur « L'imprimante que je recherche n'est pas dans la liste ».
- 5 Windows 2000/XP/Server 2003/Vista : Dans le champ de l'URL, saisissez l'adresse IP ou le nom DNS de l'EX Print Server suivi de « ipp/ » puis du nom de la connexion (hold (attente), direct, print (impression) ou le nom d'une imprimante virtuelle).

Par exemple, l'URL http://10.10.10.150/ipp/print ou http://nom DNS de l'EX Print Server/ ipp/print envoie la tâche vers la queue Impression de l'EX Print Server.

Pour les connexions IPP via SSL, saisissez https au lieu de http.



REMARQUE : Dans cet exemple, les majuscules et les minuscules sont à respecter rigoureusement pour ipp/print.

Assistant Ajout d'imprimante
Spécifiez une imprimante Si vous ne connaissez pas le nom et l'adresse de l'imprimante, vous pouvez rechercher une imprimante qui corresponde à vos besoins.
À quelle imprimante voulez-vous vous connecter ? O Rechercher une imprimante dans l'annuaire O Connection à cette inscrimente (ou pour cochercher une inscrimente, eliques eur Suijuset) ;
Nom : Exemple : \\serveur\imprimante
Se connecter à une imprimante sur Internet ou sur un réseau domestique ou d'entreprise : URL : http://10.10.10.150/ipp/print
Exemple : http://server/printers/myprinter/.printer
< Précédent Suivant > Annuler

Windows Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7 : Cliquez sur Sélectionner une imprimante par nom et, dans le champ de l'URL, saisissez l'adresse IP ou le nom DNS de l'EX Print Server suivi du nom de la connexion (print (impression), hold (attente), direct ou imprimante virtuelle).

REMARQUE : Par exemple, l'URL http://10.10.10.150/ipp/print ou http://nom DNS de l'EX Print Server/ipp/print envoie la tâche vers la queue Impression de l'EX Print Server.

REMARQUE: L'URL de l'imprimante ne tient pas compte des majuscules et des minuscules.

and the second	×
🌀 🖶 Ajout d'imprimante	
Rechercher une imprimante par nom ou adresse TCP/IP	
C Rechercher une imprimante dans l'annuaire, en fonction d'un emplacement ou d	l'une fonctionnalité
Sélectionner une imprimante partagée par nom	
\\10.10.150\ipp\printer	Parcourir
Exemple: \\computername\printername ou http://computername/printers/printername/.printer	
O Ajouter une imprimante à l'aide d'une adresse TCP/IP ou d'un nom d'hôte	
Suiva	nt Annuler

6 Windows 2000/XP/Server 2003/Vista : Cliquez sur Suivant.

La boîte de dialogue Connexion à l'imprimante s'affiche.

Windows Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7 : Cliquez sur Suivant.

7 Windows 2000/XP/Server 2003/Vista : Cliquez sur OK.

L'Assistant Ajout d'imprimante apparaît.

Windows Server 2008/Server 2008 R2/Windows 7 : Cliquez sur Installer.

- 8 S'il s'agit de la première installation de l'imprimante PostScript, suivez l'étape 9 de la procédure « Pour installer et effectuer la connexion d'impressions sous Windows », à la page 47.
- 9 Indiquez si vous souhaitez utiliser l'EX Print Server comme imprimante par défaut, puis cliquez sur Suivant.
- 10 Cliquez sur Terminer.

Configuration des options installables

Lorsque l'installation du pilote d'imprimante est terminée, vous devez configurer l'EX Print Server pour les options installées sur la digital press afin de permettre à l'EX Print Server d'en tirer parti. Vous pouvez le faire manuellement ou, pour les connexions réseau TCP/IP, automatiquement à l'aide de la fonction de communication bidirectionnelle.

?

Pour plus d'informations sur la définition des options installables, voir l'aide du pilote d'imprimante.

Configuration des options installables pour le pilote d'imprimante Windows Vista/Windows 7/Server 2008 R2

Windows Vista, Windows 7 et Windows Server 2008 R2 comportent une fonction Contrôle du compte utilisateur. Vous devez vous connecter en tant qu'administrateur pour ajouter des options installables ou les modifier après l'installation du pilote d'imprimante.

POUR MODIFIER DES OPTIONS INSTALLABLES

- 1 Windows Vista : Ouvrez la boîte de dialogue Imprimantes du Panneau de configuration. Windows 7/Server 2008 R2 : Ouvrez la boîte de dialogue Périphériques et imprimantes du Panneau de configuration.
- 2 Windows Vista : Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'imprimante EX Print Server, choisissez Exécuter en tant qu'administrateur, puis Propriétés. Windows 7/Server 2008 R2 : Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'imprimante EX Print Server, choisissez Exécuter en tant qu'administrateur, puis Propriétés de l'imprimante.

La boîte de dialogue Contrôle du compte utilisateur s'ouvre.

- 3 Choisissez l'utilisateur qui dispose des droits d'accès Administrateur, saisissez le mot de passe, puis cliquez sur OK.
- 4 Windows Vista : Cliquez à nouveau avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'imprimante EX Print Server et choisissez Propriétés.
 Windows 7/Server 2008 R2 : Cliquez à nouveau avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'imprimante EX Print Server et choisissez Propriétés de l'imprimante.
- 5 Cliquez sur l'onglet des options installables et effectuez vos sélections.
- 6 Cliquez sur Appliquer, puis sur OK.

Impression à partir d'un ordinateur Windows

Vous pouvez imprimer vos documents sur l'EX Print Server comme sur toute autre imprimante à partir d'une application Windows. Vous pouvez imprimer à partir d'un ordinateur Windows connecté au réseau ou d'un ordinateur utilisant l'impression Windows (WINS).

Les autres méthodes permettant d'imprimer sur l'EX Print Server sont répertoriées dans le tableau ci-dessous. Il est également indiqué où trouver des informations complémentaires.

Pour plus d'informations sur	Voir
Le téléchargement de certains types de fichiers sur l'EX Print Server à l'aide du WebTool Docs	Utilitaires
L'impression de documents à l'aide des services e-mail	« Services e-mail », à la page 74
L'impression de documents à l'aide des Hot Folders	Utilitaires
La configuration de l'environnement Windows pour l'impression à l'aide de serveurs Windows connectés à l'EX Print Server	Configuration et installation

Une fois que vous avez installé le pilote d'imprimante de l'EX Print Server et configuré le port approprié, vous pouvez imprimer directement à partir de la plupart des applications Windows. Il vous suffit de définir les options d'impression de la tâche et de choisir la commande Imprimer de votre application.

Pour plus d'informations sur la manière d'obtenir la meilleure qualité d'impression possible à partir d'applications spécifiques, voir *Impression couleur, Référence Fiery pour la couleur* et l'aide de la Command WorkStation.

REMARQUE : Les procédures suivantes présentent des illustrations sous Windows XP, sauf indication contraire.



Reportez-vous au tableau suivant pour connaître l'emplacement de chaque procédure.

Procédure	Voir	
Définition des options d'impression et impression à partir d'applications Windows	page 63	
Spécification des options d'impression par défaut	page 69	
Personnalisation de l'icône Accès rapide	page 70	
Définition et impression de formats de page personnalisés	page 71	
Affichage du statut de la digital press	page 71	
Enregistrement de fichiers pour les imprimer ailleurs	page 71	

Définition des options d'impression et impression à partir d'applications Windows

Pour imprimer à partir de plates-formes Windows, installez le pilote d'imprimante PostScript. Pour plus d'informations, voir « Installation des pilotes d'imprimante Windows », à la page 40. Lorsque l'installation est terminée, assurez-vous que les options sont bien configurées dans l'onglet Avancé du pilote d'imprimante, comme décrit à la page 47.

Si vous imprimez sur une imprimante virtuelle, selon sa configuration, vous ne pourrez peut-être pas utiliser certaines options d'impression.

Les procédures ci-après expliquent comment définir les options d'impression pour une tâche donnée à l'aide du pilote d'imprimante et comment imprimer cette tâche sur l'EX Print Server. Vous pouvez également définir les paramètres d'impression par défaut à l'aide du pilote. Pour plus d'informations sur des options d'impression spécifiques, voir Options d'impression.

REMARQUE: Les procédures suivantes présentent des illustrations sous Windows XP.

Pour définir les options d'impression d'une tâche spécifique sous Windows avec le pilote d'imprimante

- 1 Choisissez Imprimer dans votre application.
- 2 Sélectionnez l'EX Print Server comme imprimante et cliquez sur Propriétés.

3 Cliquez sur l'onglet Impression Fiery.



L'onglet Impression Fiery fait office de centre de commande pour toutes les fonctions d'impression courantes.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des préréglages, voir l'aide du pilote d'imprimante.

REMARQUE: Pour consulter la liste des options d'impression, voir page 85.

4 Cliquez sur l'icône Infos sur la tâche.

🥩 Propriétés de Aero	X
Impression Fiery PostScript A propos de	
XEFOX 🔊 🖾 Statut de l'imprimante: Au repos	glages:
Accès rapide Infos sur la tâche Support Mise en page Couleur Image Finition	n Impression variable Marquage 👞
	Valeurs par défaut
Copies:	<u>^</u>
Destination Authentification utilisateur	#
▼ Notes de tâche	
Note 1:	
Instructions:	<u>~</u>
Affichage de la tâche: Infos sur la tâche	
	OK Annuler Aide



- 2 Icônes des options d'impression
- 3 Personnaliser (Raccourcis), voir l'aide
- 4 Zone active
- 5 Affichage de la tâche
- 6 Statut de l'imprimante

?)

7 Aide

5 Saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe dans la section Authentification utilisateur.

Le nom d'utilisateur saisi dans la section Authentification utilisateur peut correspondre à votre domaine\nom d'utilisateur réseau ou à un nom d'utilisateur local. Contactez votre administrateur réseau pour connaître les données requises pour votre système.

Si vous ne possédez pas de nom d'utilisateur et de mot de passe, ou si vous souhaitez envoyer les tâches en tant qu'utilisateur public, sélectionnez l'option Je suis un invité. L'EX Print Server doit pour cela être configuré de façon à autoriser l'impression en tant qu'invité. Sinon, désactivez l'option Je suis un invité.

Dans le cas contraire, vous pouvez saisir votre domaine/nom d'utilisateur et mot de passe réseau dans les champs prévus. Cliquez sur Valider pour valider le nom d'utilisateur et le mot de passe.

Lorsque l'option Utiliser le compte Windows est sélectionnée, le nom d'utilisateur et le mot de passe du domaine LDAP sont utilisés pour l'authentification. Cette fonction est uniquement disponible si l'utilisateur s'est identifié sur l'ordinateur Windows en tant qu'utilisateur du domaine.

6 Saisissez les informations dans les champs Note 1 et Note 2.

Vous pouvez saisir des informations identifiant l'utilisateur et la tâche à des fins de gestion, ou toute autre information nécessaire sur votre site.

Les commentaires saisis dans ce champ peuvent être visualisés et modifiés par l'opérateur à partir de la Command WorkStation et apparaissent également dans le journal des tâches.

Pour plus d'informations sur la Command WorkStation, voir *Utilitaires* ainsi que l'aide de la Command WorkStation.

7 Saisissez, à l'attention de l'opérateur, les instructions concernant la tâche dans le champ Instructions.

Ces instructions peuvent être affichées sur la Command WorkStation, mais n'apparaissent pas dans le journal des tâches. Elles peuvent être modifiées par l'opérateur.

8 Saisissez les valeurs des autres champs selon vos besoins.

Pour plus d'informations sur ces champs, voir page 85.

9 Cliquez sur l'icône Couleur et spécifiez les options de profil de couleur pour la tâche.

Dans la zone Mode couleur, choisissez le mode couleur voulu pour la tâche.





REMARQUE : Pour afficher dans cette boîte de dialogue les paramètres couleur de base et professionnels de l'EX Print Server, assurez-vous que la communication bidirectionnelle est activée. Pour plus d'informations sur l'activation de la communication bidirectionnelle, voir l'aide du pilote d'imprimante.

🗳 Propriétés de Aero	
Impression Fiery PostScript A propos de	1
	glages:
🔄 💿 🗊 🖺 💌 🛄	sa 😒 d
Accès rapide Infos sur la tâche Support Mise en page Couleur Image Finition	Impression variable Marquage
Mode couleur CMIN Paramètres de base Paramètres professionnels	
Trapping auto: Image: Contract of the state	
	OK Annuler Aide

10 Pour utiliser des fonctions de gestion des couleurs de base, telles que les paramètres couleur de la digital press, cliquez sur Paramètres de base.

Pour rétablir les paramètres couleur par défaut de l'EX Print Server, cliquez sur Valeurs par défaut du serveur.

Pour modifier les fonctions avancées de gestion des couleurs, telles qu'Intention de rendu RVB/Lab, cliquez sur Paramètres professionnels et passez à l'étape 11. Sinon, passez à l'étape 13.

	Paramètres professionnel
CMIN / Niveaux de gris © Source Obvice Link Iso Coated FOGRASH (EFI) © Comp (GCR sorte) ✓ RGB ✓ RGB ✓ LAB	Profil de sortie
Generation Generation Generation Generation Generation Generation Generation Generation Generation	Le calibrage est diffri par le s
Gris et noir RGB © Non V OMik © Texte/Graphques/Inages V	Description : Les dernières date et heure de mise à jour du calbrage. Le calbrage est défini par le support
ndowen West document	



11 Pour modifier les fonctions avancées de gestion des couleurs, telles qu'Intention de rendu RVB/Lab, cliquez sur Paramètres professionnels.

La boîte de dialogue Modification avancée des paramètres couleur professionnels s'affiche.

Couleur	s en entrée	Traitement gris et no	ir Sortie					
<mark></mark> 0	MJN/Nivea	ux de gris						
	 Source 	O Device link						
	GRACo	L2006 Coated1 (EFI)					~	
	Utiliser le Méthode de	e profil incorporé le cas traitement :	échéant					
	🔮 Comp (GCR sortie)					~	
	Simulatio	on du papier						
<u>a</u> P	GB 🔥 La	Ь						
<u> </u>	 Source 	O Device link						
RGB	S Fiery R	GB v5					~	
	Utiliser le	e profil incorporé le cas	échéant					
	La source La	ab utilise CIELab						
	Intention de	e rendu :						
	Présent	tation					~	
	Séparer	RVB/Lab selon source	CMJN					
•	Ton direct							
-	Correspo	ondance tons directs						
De	scription : lse le profil sé	électionné pour les dor	nées de ni	veaux de gris	et CMJN sans	balise.		

Les commandes de modification avancée sont réparties dans les catégories suivantes : Couleurs en entrée, Traitement gris et noir et Sortie.

12 Une fois que vous avez modifié les paramètres professionnels, cliquez sur OK.

Pour rétablir les paramètres couleur par défaut de l'EX Print Server, cliquez sur Valeurs par défaut du serveur.

13 Spécifiez les paramètres des couleurs pour la tâche d'impression et cliquez sur OK.

14 Choisissez les autres options spécifiques de l'imprimante.



15 Cliquez sur l'icône Impression variable pour spécifier les options d'impression de données variables.

Pour plus d'informations sur les options d'impression de données variables, voir « Options d'impression de données variables (VDP) », à la page 101.

16 Cliquez sur l'icône Marquage pour définir un filigrane pour la tâche d'impression.

Pour plus d'informations sur les filigranes, voir l'aide du pilote d'imprimante.

17 Cliquez sur l'icône Imprimante pour afficher le statut de la digital press.

Pour plus d'informations sur le contrôle du statut de la digital press, voir l'aide du pilote d'imprimante.

18 Cliquez sur les icônes des options d'impression restantes afin de spécifier les paramètres appropriés pour la tâche, puis cliquez sur OK.

Les paramètres que vous définissez pour ces options d'impression prennent le pas sur ceux définis par l'administrateur dans la configuration d'imprimante de l'EX Print Server, mais ils peuvent être modifiés à partir de la Command WorkStation. Pour plus d'informations sur ces options et sur la manière de les modifier, voir page 84. Pour plus d'informations sur la Command WorkStation, voir *Utilitaires* ainsi que l'aide de la Command WorkStation.



Certaines options sont disponibles uniquement si une option installable spécifique a été configurée. Pour plus d'informations sur la configuration des options installables, voir « Configuration des options installables », à la page 61.

Si vous sélectionnez Imprimante par défaut, la tâche s'imprime selon les paramètres définis par l'administrateur lors de la configuration. Pour plus d'informations, voir page 84.

REMARQUE : Si vous spécifiez des paramètres d'impression incompatibles, la boîte de dialogue Conflit fournit des instructions permettant de résoudre le problème.

19 Cliquez sur OK dans votre application pour imprimer la tâche.

Assurez-vous que l'EX Print Server est sélectionné comme imprimante active.

REMARQUE : Certaines options qui peuvent être sélectionnées à partir d'une application sont similaires aux options d'impression spécifiques de l'EX Print Server et de la digital press. Dans ce cas, utilisez les options d'impression spécifiques de l'EX Print Server et de la digital press. Ces options sont disponibles dans l'onglet Impression Fiery. L'application risque en effet de ne pas configurer le fichier correctement pour l'impression sur l'EX Print Server, ce qui peut provoquer une finition incorrecte, une erreur d'impression ou rallonger le temps de traitement.

Spécification des options d'impression par défaut de tâches d'impression

Si vous voulez définir des options d'impression par défaut, procédez comme suit.

Pour définir les options d'impression par défaut des tâches sous Windows avec le pilote d'imprimante PostScript

- Windows 2000 : Cliquez sur Démarrer, choisissez Paramètres, puis Imprimantes. Windows XP : Cliquez sur Démarrer et choisissez Imprimantes et télécopieurs. Windows Server 2003 : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration, puis Imprimantes et télécopieurs. Windows Vista/Server 2008 : Cliquez sur Démarrer, choisissez Panneau de configuration, puis double-cliquez sur Imprimantes. Windows 7/Server 2008 R2 : Cliquez sur Démarrer et choisissez Périphériques et imprimantes.
- 2 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'EX Print Server et choisissez Options d'impression.
- 3 S'il ne s'affiche pas, cliquez sur l'onglet Impression Fiery.

Aero Options d'impression	ent A propos de			
xerox 🌍 🔛		Prérégla	ges:	~
Accès rapide Infos sur la tâche Support	Mise en page Couleur	Image Finition	impression variable	Marquage 🕢
Color.	Determine		Valeurs par défaut	Personnaliser
1	Non Non	~		
Format du document:	Source papier: Autosélection	~		
Type de support: Non couché 81-105g/m2				
Affichage de la tâche: Accès rapide				
		ОК	Annuler Applic	quer Aide

- 4 Spécifiez les paramètres par défaut pour vos tâches d'impression, tels qu'ils sont décrits à la page 63.
- 5 Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

Personnalisation de l'icône Accès rapide

L'icône Accès rapide figure dans l'onglet Impression Fiery. Vous pouvez la personnaliser avec les options d'impression fréquemment utilisées. Cela permet de gagner du temps puisque vous n'avez pas à ouvrir toutes les icônes d'options d'impression lorsque vous ne souhaitez régler que les options de la fenêtre Accès rapide. Cette fenêtre est préconfigurée avec un groupe d'options d'impression par défaut. Vous pouvez supprimer ces options et en ajouter d'autres.

REMARQUE : Lorsque vous ajoutez une option dans la fenêtre Accès rapide, elle figure toujours dans la catégorie à laquelle elle appartient. Elle est donc accessible à partir des deux fenêtres.

	()	1					<u>\$</u>	1
Accès rapide	Infos sur la tâche	Support	Mise en page	Couleur	Image	Finition	Impression variable	Marquage
	_		_				Valeurs par défaut	Personnali
Copies	:			ecto verso:				
1	V			Non	×			
Forma A4 LI	: du document: F	~	S	ource papier: Autosélectior	: n 🗸			
Type	e cupport:		L					
Non	ouché 81-105g/m2	~						



Pour plus d'informations sur la personnalisation de l'icône Accès rapide, voir l'aide du pilote d'imprimante.

- 1 Icône Accès rapide
- 2 Personnaliser (Raccourcis)

Définition et impression de formats de page personnalisés

Les formats de page personnalisés vous permettent de définir les dimensions de la page imprimée. Après avoir défini un format de page personnalisé, vous pouvez l'utiliser à partir d'une application sans avoir à le redéfinir à chaque impression. Lorsque vous créez des formats de page personnalisés, spécifiez la largeur de sorte qu'elle corresponde au bord court de votre tâche et la hauteur de sorte qu'elle corresponde au bord long. Les formats de page personnalisés doivent être définis de cette façon, quelle que soit l'orientation définie dans l'application.



REMARQUE : Les formats de page personnalisés ne sont pas pris en charge par les tâches d'imposition.

Pour plus d'informations sur la définition et l'impression des formats de page personnalisés, voir l'aide du pilote d'imprimante.

Affichage du statut de la digital press

Si vous avez activé un réseau TCP/IP, vous pouvez récupérer le statut de la digital press et les paramètres couleur à partir de l'EX Print Server et les afficher dans le pilote d'imprimante à l'aide de la fonction de communication bidirectionnelle. Si vous avez activé la communication bidirectionnelle de votre digital press, vous pouvez contrôler le statut de celle-ci, notamment le niveau des consommables tels que le papier et l'dry ink.

Pour plus d'informations sur l'activation de la communication bidirectionnelle, voir l'aide du pilote d'imprimante.

Enregistrement de fichiers pour les imprimer ailleurs

Si vous n'avez pas directement accès à un EX Print Server et que vous prévoyez d'imprimer vos fichiers dans un autre service ou chez un prestataire extérieur, vous devez imprimer les fichiers définitifs vers le port FILE: (fichier, par opposition à l'un des ports locaux). Vous pouvez aussi utiliser ce port pour créer un fichier à télécharger avec le WebTool Docs. Pour plus d'informations sur l'impression sur le port FILE, voir la documentation fournie avec Windows.



?

MÉTHODES D'IMPRESSION

Outre l'impression de tâches depuis le pilote d'imprimante de l'EX Print Server, vous pouvez imprimer à l'aide des méthodes suivantes :

- Job Monitor : pour afficher des informations sur les tâches envoyées à l'EX Print Server et réimprimer ces tâches.
- Services e-mail : pour soumettre des tâches à l'EX Print Server sous forme de pièces jointes à un e-mail.
- Périphérique USB : pour imprimer des fichiers enregistrés sur un périphérique USB.
- Impression FTP : pour imprimer sur l'EX Print Server à l'aide du protocole FTP.
- **Traitement de tâches par lot :** pour imprimer un ensemble de tâches qui apparaît sous la forme d'une tâche unique dans la liste des tâches de la digital press et dans les informations de comptabilisation.
- Adobe PDF Print Engine (APPE) est un interpréteur supplémentaire qui permet d'obtenir un traitement et un rendu PDF natifs sans que l'EX Print Server ait à convertir la tâche du format PDF au format PostScript.

Reportez-vous au tableau suivant pour connaître l'emplacement de chaque procédure.

Procédure	Voir	
Configuration et utilisation de Job Monitor	page 73	
Services e-mail	page 74	
Impression à partir d'un périphérique USB	page 77	
Impression FTP	page 78	
Traitement de tâches par lot	page 79	
Adobe PDF Print Engine (APPE)	page 80	
Configuration et utilisation de Job Monitor

Utilisez Job Monitor pour contrôler le statut de l'EX Print Server et visualiser les informations relatives aux tâches d'impression qui lui sont envoyées.

Job Monitor est pris en charge sous Windows 2000 ainsi que sous Windows Server 2003/ 2008/2008 R2, Windows XP/Vista et Windows 7 version 32 bits.

REMARQUE : Job Monitor n'est pas pris en charge sous Windows Server 2003/2008/2008 R2, Windows XP/Vista, Windows 7 version 64-bits ou Mac OS X.

Configuration de la connexion

Lorsque vous envoyez votre première tâche d'impression à l'EX Print Server, Job Monitor établit la connexion à celui-ci. Si vous avez installé et configuré des pilotes d'imprimante pour plus d'une digital press, Job Monitor établit automatiquement les connexions vers toutes les presses numériques EX Print Server.

L'icône de Job Monitor (🚝) s'affiche sur le bureau et dans la barre des tâches Windows de votre ordinateur.

Job Monitor s'installe automatiquement sur votre ordinateur avec le pilote d'imprimante. Pour utiliser cet utilitaire, vous devez d'abord l'activer dans le pilote d'imprimante.

POUR ACTIVER JOB MONITOR

• Cochez la case Surveiller ma tâche d'impression dans l'onglet Imprimante du pilote d'imprimante.

POUR DÉSACTIVER JOB MONITOR

• Désactivez la case Surveiller ma tâche d'impression dans l'onglet Imprimante du pilote d'imprimante.

Utilisation de Job Monitor



Pour plus d'informations sur l'installation de Job Monitor, voir l'aide de ce logiciel et celle du pilote d'imprimante.

Services e-mail

Les services e-mail vous permettent de contrôler à distance l'EX Print Server à l'aide de votre infrastructure courante de courrier électronique, d'imprimer à des emplacements distants et d'ignorer les pare-feu. Les services e-mail ne sont pas spécifiques d'une application. Vous pouvez utiliser n'importe quelle infrastructure de courrier électronique.

REMARQUE : Les services e-mail ne sont pas pris en charge sous Mac OS X.

L'EX Print Server prend également en charge les carnets d'adresses internes. Les administrateurs peuvent extraire, ajouter, supprimer et effacer des adresses de ces carnets d'adresses, en envoyant des demandes par e-mail. Pour plus d'informations sur les carnets d'adresses, voir *Configuration et installation*.

Pour configurer les services e-mail, voir l'aide de Configure.

Avec les services e-mail, vous pouvez :

• Imprimer une tâche à partir d'une application de courrier électronique.

Pour imprimer avec un client e-mail, envoyez un fichier sous forme de pièce jointe. Les services e-mail extraient le fichier et l'envoient à l'EX Print Server. La pièce jointe peut être de n'importe quel format reconnu par l'EX Print Server (PostScript, PDF ou TIFF).

REMARQUE : Les services e-mail ne prennent pas en charge les fichiers avec extension .vbs, .exe ou .bat.

• Gérer les tâches à l'aide d'une application de courrier électronique.

Vous pouvez gérer vos tâches d'impression en transmettant des commandes à l'EX Print Server via e-mail.

Impression à l'aide d'un client e-mail

Vous pouvez soumettre des tâches d'impression à l'EX Print Server sous la forme d'une pièce jointe dans votre application de courrier électronique. Lorsque vous envoyez un e-mail avec une pièce jointe, les services e-mail extraient le fichier et l'envoient à la queue d'impression de l'EX Print Server. Le format du fichier doit être pris en charge par l'EX Print Server.

Par défaut, n'importe qui peut imprimer depuis un client e-mail, à moins que le carnet d'adresses d'impression n'ait été configuré par l'administrateur. Si le carnet d'adresses a bien été configuré et que votre adresse e-mail ne s'y trouve pas, vous ne pourrez pas envoyer de fichiers à l'EX Print Server par e-mail. Pour plus d'informations sur les carnets d'adresses, voir *Configuration et installation*.



Lorsque l'authentification utilisateur est activée sur l'EX Print Server, la pièce jointe doit comporter les bons nom d'utilisateur et mot de passe pour pouvoir être imprimée via e-mail. Lors de la création de la pièce jointe du courrier électronique avec le pilote de l'EX Print Server, saisissez les nom d'utilisateur et mot de passe adéquats dans l'onglet Infos sur la tâche du pilote d'imprimante. Le nom d'utilisateur et le mot de passe doivent correspondre à ceux définis par l'administrateur dans la section Utilisateurs et groupes de Configure. Pour plus d'informations sur Utilisateurs et groupes, voir l'aide de Configure.

REMARQUE : La connexion Direct n'est pas prise en charge par la fonctionnalité de client e-mail.

REMARQUE : Les illustrations ci-dessous utilisent l'application Microsoft Outlook.

POUR IMPRIMER À L'AIDE D'UN CLIENT E-MAIL

- 1 Ouvrez votre application de courrier électronique.
- 2 Saisissez l'adresse e-mail de l'EX Print Server dans la ligne A.
- 3 Saisissez du texte dans la zone Objet ou laissez-la vide.
- 4 Joignez le fichier à imprimer.

La pièce jointe peut être de n'importe quel format reconnu par l'EX Print Server (PostScript, PDF ou TIFF).

REMARQUE : Si la taille de votre pièce jointe est supérieure à la limite définie par l'administrateur de votre système de courrier électronique, le message n'est pas envoyé.





5 Vous pouvez aussi saisir du texte dans le corps du message, si vous le souhaitez. Le texte sera imprimé avec le fichier.

REMARQUE : Les messages e-mail au format HTML ne sont pas pris en charge et risquent de ne pas s'imprimer tels qu'ils apparaissent sur le poste de travail distant. Envoyez les messages e-mail au format texte brut.

6 Envoyez le message.

Le fichier est envoyé à l'EX Print Server et la tâche est imprimée. Dès que l'EX Print Server reçoit la tâche, vous êtes averti par e-mail que l'impression a été acceptée. Le message que vous recevez vous donne des informations identifiant la tâche. Utilisez ces informations pour gérer les tâches avec les commandes de courrier électronique (voir « Gestion des tâches d'impression avec des commandes de courrier électronique », à la page 76). Cette notification par e-mail indique les erreurs au niveau de la digital press, le cas échéant.

Une fois la tâche imprimée, vous êtes à nouveau averti par e-mail que l'impression a réussi.

Gestion des tâches d'impression avec des commandes de courrier électronique

Vous pouvez gérer vos tâches d'impression en transmettant des commandes à l'EX Print Server via e-mail. Vous pouvez annuler une tâche, vérifier son statut et demander de l'aide. Lorsque vous envoyez une commande, l'EX Print Server renvoie une réponse par e-mail.

POUR GÉRER DES TÂCHES D'IMPRESSION AVEC DES COMMANDES DE COURRIER ÉLECTRONIQUE

- 1 Dans votre application de courrier électronique, saisissez l'adresse e-mail de l'EX Print Server dans la ligne A.
- 2 Entrez l'une des commandes suivantes dans la ligne Objet :

Pour vérifier le statut d'une tâche, saisissez #JobStatus<numéro de la tâche> dans la ligne Objet.

Vous recevrez une réponse à votre demande de statut. Vous ne pouvez obtenir le statut d'une tâche que si vous en êtes l'expéditeur ou si vous êtes administrateur.

Pour annuler une tâche, saisissez #CancelJob<numéro de la tâche> dans la ligne Objet.

Vous recevez une notification vous indiquant que la tâche a été annulée et qu'elle ne s'est pas imprimée sur l'EX Print Server. Vous ne pouvez annuler une tâche que si vous en êtes l'expéditeur ou si vous êtes administrateur.

Pour obtenir de l'aide, saisissez #Help dans la ligne Objet.

Vous recevez une réponse e-mail avec des liens vous permettant d'annuler des tâches, de vérifier leur statut, mais aussi de rechercher et de gérer les carnets d'adresses. Cliquez sur un de ces liens pour lancer une commande.

3 Envoyez le message à l'EX Print Server.

Impression à partir d'un périphérique USB

Il est possible d'imprimer des fichiers sur l'EX Print Server à partir d'un périphérique USB. Pour cela, enregistrez les fichiers PS, EPS, TIFF et PDF sur le périphérique USB et téléchargez-les directement sur l'EX Print Server. Vous pouvez imprimer des fichiers provenant d'ordinateurs Mac OS X ou Windows.

Vous pouvez imprimer des fichiers depuis un périphérique USB automatiquement vers une des files d'impression standard de l'EX Print Server (Impression, Attente ou Direct) ou sur des imprimantes virtuelles publiées (si celles-ci sont prises en charge). Vérifiez auprès de l'administrateur que ces connexions sont publiées dans la configuration. Pour plus d'informations sur les imprimantes virtuelles, voir l'aide de la Command WorkStation.

Avant d'imprimer depuis un périphérique USB, demandez à votre administrateur d'effectuer la configuration appropriée. Pour plus d'informations sur la configuration des options appropriées, voir *Configuration et installation* ou l'aide de Configure.

Impression automatique

Pour imprimer automatiquement vers les queues Impression, Attente ou Direct ou sur les imprimantes virtuelles publiées avec le paramètre Tout imprimer, créez, sur votre périphérique USB, les dossiers print (impression), hold (attente), direct et des dossiers portant les noms des imprimantes virtuelles publiées. Lorsque vous branchez le périphérique sur un port USB de l'EX Print Server, les fichiers de ces dossiers sont envoyés automatiquement aux queues correspondantes.

POUR IMPRIMER DES FICHIERS DEPUIS UN PÉRIPHÉRIQUE USB

- 1 Configurez les options d'impression USB dans le menu de configuration.
- 2 Créez des dossiers au niveau supérieur (à la racine) du périphérique USB, appelés print, hold, direct et imprimante virtuelle.
- 3 Enregistrez les fichiers (PS, EPS, TIFF et PDF) à partir de l'ordinateur sur le périphérique USB.

Les fichiers copiés dans les dossiers print, hold, direct ou d'imprimante virtuelle sont téléchargés automatiquement sur la connexion d'impression correspondante sur l'EX Print Server lorsque vous connectez le périphérique USB sur celui-ci. Les fichiers copiés à la racine du périphérique USB sont téléchargés sur la queue Impression.

4 Retirez le périphérique USB de l'ordinateur et connectez-le au port USB de l'EX Print Server.

Assurez-vous que le périphérique USB a été correctement arrêté avant de le débrancher de l'ordinateur.

Pour connaître l'emplacement du port USB, voir Configuration et installation.





IMPORTANT

Impression FTP

Si les Services FTP sont activés sur l'EX Print Server, celui-ci est configuré comme un serveur FTP. Vous pouvez envoyer des tâches à l'EX Print Server à l'aide de l'impression via FTP. Pour plus d'informations sur la configuration des Services FTP, voir l'aide de Configure.

Vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel client FTP. Avant d'utiliser l'impression via FTP, le logiciel client FTP nécessite les informations suivantes (contactez l'administrateur) :

- Adresse IP ou nom DNS de l'EX Print Server
- Répertoire ou chemin d'accès auquel envoyer la tâche, tels que la queue Impression, la queue Attente ou les imprimantes virtuelles publiées (si elles sont prises en charge)

REMARQUE : Il n'est pas possible d'imprimer sur la connexion Direct avec l'impression FTP.

• Nom et mot de passe utilisateur (si nécessaire)

Vous pouvez envoyer des fichiers PS (PostScript), TIFF (*Tagged Image File Format*) ou PDF (*Portable Document Format*) vers l'EX Print Server. Les fichiers EPS (PostScript encapsulé) ne sont pas pris en charge par l'impression FTP.

POUR IMPRIMER DES FICHIERS SUR L'EX PRINT SERVER À L'AIDE DU PROTOCOLE FTP

1 Connectez-vous à l'EX Print Server avec votre logiciel client FTP.

Les dossiers correspondant aux queues Impression et Attente s'affichent, ainsi que ceux des éventuelles imprimantes virtuelles publiées.

- 2 Accédez au dossier de la connexion d'impression ou de l'imprimante virtuelle publiée.
- 3 Chargez la tâche dans le dossier souhaité.

Une fois la tâche imprimée, elle est supprimée de l'EX Print Server.



Traitement de tâches par lot

La fonction Traitement de tâches par lot permet à l'EX Print Server d'envoyer une tâche d'impression à la digital press afin de s'assurer qu'elle peut s'imprimer (si elle est très complexe) ou qu'elle peut s'imprimer plus rapidement, en réduisant les temps morts.

Le traitement par lot consiste à envoyer un ensemble de tâches à la digital press sous la forme d'une tâche unique. Cette tâche apparaît sous la forme d'une tâche unique dans la liste des tâches de la digital press et dans les informations de comptabilisation. L'EX Print Server peut continuer à ajouter des pages à une tâche traitée par lot, du moment que les pages sont traitées et prêtes pour l'impression.

La fonction de traitement par lot est activée ou désactivée par l'administrateur. Pour plus d'informations sur la configuration du traitement de tâches par lot, voir *Configuration et installation*.

Annulation de tâches traitées par lot

Lorsque l'EX Print Server annule une tâche traitée par lot du fait d'une erreur ou de l'intervention d'un utilisateur, il renvoie le reste des tâches constituant ce lot sous la forme d'une nouvelle tâche traitée par lot, qui vient s'ajouter à celles déjà en file d'attente. Grâce à cette fonctionnalité, il est possible d'imprimer les tâches dans l'ordre souhaité, en tenant compte des modifications définies par l'utilisateur et destinées par exemple à annuler une tâche, à l'imprimer ensuite ou à l'imprimer immédiatement.

Utilisation des commandes de la Command WorkStation Imprimer ensuite et Imprimer immédiatement avec des tâches traitées par lot

Les commandes Imprimer ensuite et Imprimer immédiatement de la Command WorkStation ne peuvent pas s'appliquer à des tâches traitées par lot. Si vous appliquez une commande Imprimer ensuite à une tâche qui ne fait pas partie de la tâche traitée par lot, l'EX Print Server arrête d'ajouter des tâches à la tâche traitée par lot ; puis il imprime la tâche à laquelle est appliquée la commande Imprimer ensuite, une fois que la tâche traitée par lot qui est en cours a fini de s'imprimer. Si vous appliquez une commande Imprimer immédiatement à une tâche qui ne fait pas partie de la tâche traitée par lot, l'EX Print Server arrête d'ajouter des pages à l'emplacement approprié de la tâche traitée par lot ; puis il imprime la tâche à laquelle est appliquée la commande Imprimer immédiatement, une fois que la tâche traitée par lot qui est en cours a fini de s'imprimer. L'EX Print Server envoie les pages restantes de la tâche interrompue (le cas échéant) et continue d'imprimer normalement.

Comptabilisation des tâches traitées par lot

Lorsque l'EX Print Server traite des tâches par lot, il comptabilise chaque tâche originale, alors que la digital press ne comptabilise que la tâche traitée par lot. Il peut donc exister un décalage entre la liste ou le journal des tâches de l'EX Print Server et ceux de la digital press. En revanche, le décompte total des supports reste le même entre l'EX Print Server et la digital press.

Adobe PDF Print Engine (APPE)

L'EX Print Server offre des fonctions de l'Adobe PDF Print Engine (APPE), qui est un interpréteur supplémentaire permettant d'obtenir un traitement et un rendu PDF natifs sans que l'EX Print Server ait à convertir la tâche du format PDF au format PostScript. Aucun pilote d'imprimante particulier n'est requis pour imprimer des tâches APPE, mais l'administrateur doit activer les paramètres correspondants dans la configuration. Si APPE n'est pas activé, les fichiers PDF sont traités avec l'interpréteur PostScript de l'EX Print Server. Tous les fichiers POStScript continuent d'être traités avec l'interpréteur PostScript.

L'option APPE n'est pas disponible à partir du pilote d'imprimante, mais elle apparaît dans Propriétés de la tâche, dans la Command WorkStation. Une fois que l'administrateur a activé par défaut APPE dans Configure, vous pouvez activer ou désactiver l'option APPE dans Propriétés de la tâche en fonction de chaque tâche.

Pour activer le flux APPE sur l'EX Print Server, voir Configuration et installation.

Impression avec le flux APPE

Vous pouvez imprimer avec le flux APPE en utilisant l'une des méthodes suivantes :

Command WorkStation

Importez une tâche ou faites-la glisser de votre ordinateur sur la Vue tâches de la Command WorkStation.

Pour plus d'informations sur son utilisation, voir l'aide de la Command WorkStation.

Hot Folders

Configurez un Hot Folder pour APPE.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de Hot Folders, voir l'aide de ce logiciel.



UTILISATION DU FLUX APPE DANS LA COMMAND WORKSTATION

- 1 Double-cliquez sur une tâche PDF dans la liste des tâches en attente ou imprimées, ou sélectionnez-la et effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez avec le bouton droit de la souris pour sélectionner Propriétés.
 - Choisissez Vue tâches > Propriétés.
 - Choisissez Propriétés dans le menu Actions.

Pour plus d'informations sur l'impression de plusieurs fichiers, voir « Impression de plusieurs fichiers avec APPE », à la page 82.

2 Cochez la case Adobe PDF Print Engine de préférence.



3 Spécifiez les paramètres des options d'impression, puis cliquez sur Imprimer.



Impression de plusieurs fichiers avec APPE

Si vous ouvrez Propriétés de la tâche pour des fichiers de types différents, l'option Adobe PDF Print Engine de préférence ne s'affiche que si l'un des fichiers sélectionnés est un fichier PDF. Le nom de l'option d'impression est Adobe PDF Print Engine de préférence (s'applique uniquement aux tâches PDF) et la case à cocher indique qu'au moins une des tâches PDF sélectionnées a été traitée dans le flux APPE.

1 Case Adobe PDF Print Engine de préférence (s'applique uniquement aux tâches PDF)



Lorsque plusieurs fichiers sont sélectionnés et que certains ne sont pas des fichiers PDF, l'option Adobe PDF Print Engine de préférence ne s'affiche pas.

Si un fichier PDF traité avec APPE contient des formats de page mixtes, l'option Format papier a la valeur du format de la première page du fichier PDF. Si vous modifiez ce format dans Propriétés de la tâche, toutes les pages du fichier PDF prennent le format sélectionné.

POUR ACCÉDER AUX PROPRIÉTÉS DE PLUSIEURS TÂCHES

1 Appuyez sur la touche Maj et cliquez sur des tâches qui se suivent, ou appuyez sur Ctrl et cliquez sur plusieurs tâches qui ne se suivent pas, puis cliquez sur Propriétés.

La boîte de dialogue Propriétés de la tâche s'affiche. Les menus de chaque option d'impression disponible s'affichent

2 Une fois que les tâches sont ouvertes, la définition d'une valeur dans la boîte de dialogue Propriétés de la tâche entraîne l'application de cette valeur à toutes les tâches.

L'onglet Résumé permet d'afficher côte à côte les propriétés de plusieurs tâches afin de les comparer.

OPTIONS D'IMPRESSION

Ce chapitre décrit les pilotes d'imprimante et les fichiers de description d'imprimante (PPD), les options d'impression de l'EX Print Server et la définition des options d'impression.

A propos des pilotes d'imprimante et des fichiers de description d'imprimante

L'EX Print Server reçoit des fichiers provenant des ordinateurs du réseau ; il les traite (les rippe) et les envoie à la digital press. Les ordinateurs Windows et Mac OS communiquent avec l'EX Print Server via un pilote d'imprimante et des fichiers PPD. Le pilote vous permet d'utiliser les fonctions spéciales de l'EX Print Server depuis la boîte de dialogue Imprimer.

Un pilote d'imprimante gère, pour l'impression, les communications entre l'application logicielle et l'imprimante. Il interprète les instructions générées par l'application, les fusionne avec les options spécifiques de l'imprimante que vous avez sélectionnées et traduit toutes ces informations en langage Adobe PostScript, compris par l'imprimante. En d'autres termes, le pilote crée un fichier PostScript basé sur votre fichier d'origine et sur les options définies à partir de la boîte de dialogue d'impression.

Un pilote d'imprimante vous permet également de sélectionner les options d'impression de votre digital press. Pour cela, le pilote doit être associé à un fichier PPD (*PostScript Printer Description*) pour votre EX Print Server. Un fichier PPD contient des informations concernant les caractéristiques et les fonctionnalités d'un périphérique particulier, telles que les types de papier et les formats acceptés. Le pilote lit les informations du fichier PPD et les restitue sous forme d'options pouvant être sélectionnées dans la boîte de dialogue d'impression. Le fichier PPD de l'EX Print Server comprend des informations sur les fonctionnalités de la digital press et de l'EX Print Server. Pour plus d'informations sur les options d'impression spécifiques de l'EX Print Server, voir les tableaux à partir de la page 86.

Définition des options d'impression

Les options d'impression permettent d'utiliser les fonctions spéciales de la digital press et de l'EX Print Server. Vous pouvez spécifier des options d'impression pour les éléments suivants :

Configuration

Certains paramètres sont spécifiés par l'administrateur pendant la configuration. Renseignez-vous auprès de celui-ci ou de l'opérateur pour connaître les paramètres par défaut actuels du serveur.

Applications

Les pilotes d'imprimante fournis vous permettent de spécifier les paramètres des tâches que vous imprimez.

Pour plus d'informations, voir « Définition et impression de formats de page personnalisés », à la page 39 et page 71.

Configuration couleur

Cette fonction vous permet de définir les valeurs par défaut des options Source CMJN/ Niveaux de gris, Méthode de traitement CMJN/Niveaux de gris, Source RVB/Lab, Séparer RVB/Lab selon source CMJN, Profil de sortie, Intention de rendu RVB/Lab, Correspondance tons directs, Gris (CMJN), Gris (RVB), Texte et graphiques en noir et Surimpression du noir.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de Configuration couleur, voir Impression couleur.

Hot Folders

Attribuez un groupe d'options d'impression à un Hot Folder. Lorsque vous spécifiez des options d'impression pour un Hot Folder, ces options sont affectées à toutes les tâches envoyées à ce Hot Folder. Elles remplacent toute option par défaut.

Pour plus d'informations, voir l'aide de l'application Hot Folders.



?

Modifications à partir de la Command WorkStation

Pour modifier les paramètres d'une tâche à partir de la Command WorkStation, double-cliquez sur la tâche afin d'ouvrir la boîte de dialogue des propriétés.

Pour plus d'informations, voir l'aide de la Command WorkStation.

Priorité de modification des options d'impression

Les modifications ont la priorité suivante :

- Une sélection par le biais du pilote d'imprimante prend le pas sur une sélection effectuée lors de la configuration de l'EX Print Server.
- Une sélection effectuée à partir de Hot Folders prend le pas sur une sélection effectuée par le biais du pilote d'imprimante.
- Une sélection effectuée à partir des outils de gestion des tâches (Propriétés de la tâche, dans la Command WorkStation) prend le pas sur une sélection effectuée par le biais du pilote d'imprimante.

Options d'impression et paramètres par défaut

Si vous n'utilisez pas l'interface du pilote d'imprimante pour configurer une option, l'EX Print Server imprime la tâche en utilisant le paramètre par défaut. Si vous choisissez les paramètres par défaut de l'imprimante pour les options configurées par l'administrateur, l'EX Print Server imprime la tâche avec les valeurs d'usine. Pour les options ne pouvant pas être définies lors de la configuration, l'EX Print Server imprime la tâche avec le paramètre Imprimante par défaut prédéfini. Si vous sélectionnez le pilote d'imprimante pour les Etats-Unis, le format papier par défaut est Lettre US ; pour les autres pays, il s'agit du format A4. Pour plus d'informations, voir les tableaux ci-après.

Pour connaître les paramètres par défaut définis lors de la configuration, imprimez une page de configuration à partir de la Command WorkStation. Pour plus d'informations sur l'impression d'une page de configuration, voir *Configuration et installation*.

REMARQUE : Une tâche utilise les paramètres par défaut de l'EX Print Server (sauf spécification contraire) tels qu'ils sont définis au moment de son traitement en vue de l'impression et non au moment où elle est envoyée dans la queue Attente de l'EX Print Server.

Les tableaux des options d'impression sont organisés en fonction des icônes (onglets) du pilote d'imprimante. Pour y accéder rapidement, utilisez les liens suivants :

Icône du pilote d'imprimante	Voir
Accès rapide (raccourcis)	page 32 ou page 70
Infos sur la tâche	page 86
Support	page 88
Mise en page	page 90
Couleur	page 95
Image	page 99
Finition	page 100
Impression variable	page 101
Marquage	page 102

Options d'informations sur la tâche

Option	Informations
Copies	Le nombre maximal est de 9 999.
Plage d'impression	Indiquez si vous souhaitez imprimer les pages paires, impaires ou toutes les pages.
	Pour les tâches VDP, il est possible de sélectionner une plage d'enregistrements. Pour les tâches VDP imposées, il est possible de sélectionner une plage d'enregistrements et de feuilles.
	Pour les tâches imposées, il est possible de sélectionner une plage d'identifiants de feuilles.
	Cette option n'est disponible que pour la Command WorkStation.
Impression programmée	Indiquez si vous souhaitez programmer l'impression en fonction de la date et de l'heure. Si cette option est activée, sélectionnez la date et l'heure à laquelle la tâche doit s'imprimer.
	La tâche s'imprime à la date et à l'heure définies sur l'EX Print Server, et non sur le poste de travail client.
	Si plusieurs tâches sont sélectionnées et définies avec une date et une heure identiques, l'impression se fait selon l'ordre alphabétique du nom des fichiers.
Authentification utilisateur : Nom	Si l'authentification utilisateur est activée sur l'EX Print Server, vous devez spécifier un nom d'utilisateur pour imprimer. Saisissez votre nom d'utilisateur ou votre domaine\nom d'utilisateur dans la section Authentification utilisateur.
Authentification utilisateur : Mot de passe	Si l'authentification utilisateur est activée sur l'EX Print Server, vous devez spécifier un mot de passe utilisateur pour imprimer. Saisissez votre mot de passe local ou de domaine dans la section Authentification utilisateur.
Authentification utilisateur : Utiliser le compte Windows	Si vous vous êtes connecté à votre ordinateur Windows, sélectionnez Utiliser le compte Windows pour l'authentification utilisateur.
	Cette option s'affiche lorsque vous vous connectez à votre domaine sur votre ordinateur Windows.
	Pour plus d'informations, voir Configuration et installation.
Authentification utilisateur : Je suis un invité	Sélectionnez cette option pour autoriser l'impression en tant qu'invité. La fonction d'impression en tant qu'invité doit être activée sur l'EX Print Server.
	La gestion des tâches dans la Command WorkStation est déterminée par la méthode de connexion à l'EX Print Server.
Note 1/Note 2	Saisissez des informations relatives à la tâche. Ce champ est limité à 31 caractères (alphanumériques et caractères spéciaux).
Instructions	Spécifiez les instructions concernant la tâche et destinées à l'opérateur. Ce champ est limité à 127 caractères (alphanumériques et caractères spéciaux).
Action Queue Impression	Sélectionnez l'action associée à une queue publiée.
	Sélectionnez Imprimer pour envoyer le fichier directement à l'impression.
	Sélectionnez Imprimer et attendre pour enregistrer le fichier raster après l'impression.
	Sélectionnez Traiter et attendre pour ripper (traiter) la tâche et ne pas l'imprimer.
	Cette option n'est pas valable si la tâche est envoyée à la connexion Direct.

Option	Informations
Barre de contrôle	Activez cette option pour imprimer une barre de contrôle (servant à l'identification de la tâche) dans la marge.
	Cette option fait partie du Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition. Pour plus d'informations, voir <i>Fiery Graphic Arts Package</i> .
	Si vous sélectionnez Imprimante par défaut, la tâche s'imprime selon les paramètres spécifiés dans l'outil Configuration couleur de la Command WorkStation.
Epreuves de séparation	Sélectionnez Oui pour activer la fonction Epreuves de séparation, un outil de diagnostic utilisé pour illustrer les séparations de l'dry ink.
	Cette fonction utilise les valeurs que vous avez spécifiées pour l'option Epreuves de séparation dans l'outil Configuration couleur de la Command WorkStation.
	Cette option fait partie du Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition. Pour plus d'informations, voir <i>Fiery Graphic Arts Package</i> .
	REMARQUE : Les fonctions Epreuves de séparation et Postflight ne peuvent pas être utilisées simultanément.
Postflight	Indiquez si vous souhaitez utiliser la fonction Postflight. Il s'agit d'un outil de diagnostic qui vous permet d'analyser comment l'EX Print Server traite les données.
	Cette option fait partie du Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition. Pour plus d'informations, voir <i>Fiery Graphic Arts Package</i> .
	REMARQUE : Les fonctions Epreuves de séparation et Postflight ne peuvent pas être utilisées simultanément.

Options de supports

Option	Informations
Paper Catalog	Cliquez sur Sélectionner pour accéder à l'utilitaire Paper Catalog, qui récupère toutes les informations sur le papier à partir de la digital press.
	Pour plus d'informations sur l'accès à Paper Catalog, voir <i>Utilitaires</i> . Pour plus d'informations sur l'utilisation de Paper Catalog, voir l'aide de la Command WorkStation.
	Pour accéder à Paper Catalog, vous devez activer la communication bidirectionnelle. Pour plus d'informations sur la manière d'établir la communication bidirectionnelle, voir l'aide du pilote d'imprimante.
Format papier	Le format papier est le format de la feuille de papier sur laquelle la tâche sera imprimée. Il s'agit du format de la feuille de papier qui se trouve physiquement dans le magasin de la digital press. Pour définir un format papier, procédez de l'une des façons suivantes :
	 Sélectionnez le format dans la liste. (SEF correspond à une alimentation par le bord court. Le cas échéant, LEF indique une alimentation par le bord long.)
	Cliquez sur Personnalisé pour créer un format non standard.
	Sélectionnez Format du document pour imprimer une page par feuille.
	Le format par défaut est Lettre US aux Etats-Unis et A4 dans les autres pays. Pour plus d'informations, voir page 113.
Type de support	Choisissez le type de support pour la tâche d'impression.
	Pour plus d'informations sur les types de support et les spécifications de papier, voir la documentation du digital press.
Source papier	Spécifiez la source contenant le papier à utiliser pour la tâche d'impression.
	Pour plus d'informations sur le chargement des supports dans le magasin 5 (départ manuel), voir la documentation fournie avec la digital press.
Alignement du bac	Activez cette option pour ajuster la position des images sur la page de façon à obtenir un alignement correct sur les deux faces d'une page lors d'une impression recto verso.
	Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'option Alignement du bac, voir l'aide de la Command WorkStation.

Option	Informations
Format du document	Le format du document est le format de page défini dans la boîte de dialogue de configuration de l'impression (ou de mise en page) de votre application.
	Si vous imprimez une page par feuille, il a généralement la même valeur que celle du Format papier. Il peut toutefois être différent lors de l'impression de brochures ou de l'imposition de plusieurs pages d'un document sur une feuille.
	Le format du document peut également être différent du format papier lors de l'utilisation des options Echelle ou Adapter au format : le format du document est adapté à un format papier spécifique selon un pourcentage donné.
	L'option Format du document est en lecture seule sous l'onglet Support. Pour la modifier, il est nécessaire de cliquer sur l'onglet Réglages du document qui se trouve à côté de l'onglet Impression Fiery (Windows) ou d'aller dans le menu de configuration de l'impression. (SEF correspond à une alimentation par le bord court. Le cas échéant, LEF indique une alimentation par le bord long.)
	Si vous sélectionnez Imprimer à partir de l'application, l'onglet Réglages du document n'apparaît pas et il n'est donc pas possible de la modifier.
	REMARQUE : Le format par défaut est Lettre US aux Etats-Unis et A4 dans les autres pays.
	Pour plus d'informations sur les formats de documents et les formats papier, voir page 123.
	Pour plus d'informations sur les options Echelle et Adapter au format, voir page 123.
	Pour plus d'informations sur l'impression de formats de page personnalisés, voir page 39 et page 71.
Supports mixtes	Utilisez Supports mixtes pour spécifier des types de support, des sources de papier et des options de finition par chapitre différents pour des pages ou des séries de pages dans une même tâche d'impression.
	Pour plus d'informations, voir page 120.
	Pour plus d'informations sur l'utilisation de Supports mixtes à partir de la Command WorkStation, voir <i>Utilitaires</i> .

Options de mise en page

Le pilote propose quatre modes de mise en page :

- Normal : utilisez ces options pour imprimer des documents standard, de 1 à 16 pages par feuille (page 90).
- Impression groupée : utilisez ces options pour imprimer rapidement en mode d'imposition (page 91). Pour plus d'informations, voir page 115.
- Brochure : utilisez ces options pour imprimer des documents sous forme de brochure (page 92). Pour plus d'informations, voir page 104.
- Impose : utilisez ces options pour appliquer des agencements d'imposition aux tâches afin de personnaliser l'impression, la reliure et le massicotage (page 94).

Normal

Option	Informations
Echelle	Indiquez si vous souhaitez augmenter ou réduire l'échelle de votre tâche d'impression. Lorsque vous utilisez l'option manuelle Echelle, vous ne pouvez pas sélectionner Adapter au format.
	Pour plus d'informations, voir page 123.
Adapter au format	Spécifiez s'il faut adapter le format de votre tâche à un format papier spécifique. Lorsque vous utilisez l'option Adapter au format, vous ne pouvez pas utiliser l'option manuelle Echelle.
	Pour plus d'informations, voir page 124.
Recto verso	Sélectionnez Non pour une impression recto (une seule face).
	Spécifiez Tête à tête ou Tête-bêche pour l'impression recto verso afin de définir l'orientation des images imprimées.
	Pour plus d'informations, voir page 114.
Rotation 180 (case à cocher)	Sélectionnez cette option pour appliquer une rotation de 180 degrés aux pages de la tâche.
Miroir	Sélectionnez Horizontal pour que le dos de la tâche corresponde à son bord supérieur.
Imprimer la bordure	Activez cette option pour imprimer une bordure autour de chaque page de la tâche.
Pages par feuille	Spécifiez le nombre de pages par feuille pour la tâche.
	REMARQUE : Cette option n'est pas valable si la tâche est envoyée à la connexion Direct.
Ordre des pages	Spécifiez le sens de mise en page lorsque l'option Pages par feuille est réglée sur 2 standard ou plus.

Options d'impression groupée

Option	Informations
Impression groupée	Activez cette option pour spécifier les options d'impression des modes d'impression rapide avec imposition.
Type d'impression groupée	Sélectionnez l'option Répétition pour imprimer deux pages du document sur chaque feuille de façon à accélérer l'impression. Lorsque les feuilles imprimées sont coupées en deux, on obtient deux jeux complets du même document.
	Sélectionnez l'option Massicoter et empiler pour imprimer deux pages du document côte à côte de façon à accélérer l'impression. Lorsque les feuilles imprimées sont coupées en deux puis empilées, on obtient un jeu complet du document (avec une vitesse d'impression encore plus rapide).
	Pour plus d'informations, voir page 115.
Format papier	Le format papier est le format de la feuille de papier sur laquelle la tâche sera imprimée. Il s'agit du format de la feuille de papier qui se trouve physiquement dans le magasin de la digital press. Pour définir un format papier, procédez de l'une des façons suivantes :
	 Sélectionnez le format dans la liste. (SEF correspond à une alimentation par le bord court. Le cas échéant, LEF indique une alimentation par le bord long.)
	 Sélectionnez Choisir dans Paper Catalog pour accéder à une base de données dynamique contenant les attributs des supports pouvant être utilisés pour imprimer à partir de l'EX Print Server.
	Sélectionnez Format papier personnalisé pour créer un format non standard.
	Sélectionnez Format du document pour imprimer une page par feuille.
	Le format par défaut est Lettre US aux Etats-Unis et A4 dans les autres pays.
	Pour plus d'informations sur le format papier et le format de document, voir page 123.
	Pour plus d'informations sur l'impression de formats de page personnalisés, voir page 39 et page 71.
	Pour plus d'informations sur l'accès à Paper Catalog, voir <i>Utilitaires</i> . Pour plus d'informations sur l'utilisation de Paper Catalog, voir l'aide de la Command WorkStation.
Réduire au format voulu	L'option Réduire au format voulu permet de réduire le format du contenu de la page ou de le mettre automatiquement à l'échelle du format papier spécifié dans le menu Format papier. mais pas de l'agrandir.
	Lorsque cette option est désactivée, le contenu de la page s'imprime à 100 %.
Augmenter la gouttière de 0/-50,0–50,0 mm (par incréments de 0,1 millimètre) 0/-1,969–1,969 pouce (par incréments de 0,001 pouce)	L'option Augmenter la gouttière de permet de définir l'espace entre des pages adjacentes d'une feuille pour le massicotage ou toute autre option de finition.
	Indiquez une valeur positive pour augmenter l'espace entre les pages adjacentes.
	Indiquez une valeur négative pour réduire l'espace entre les pages adjacentes.
Recto verso	Sélectionnez Non pour une impression recto (une seule face).
	Spécifiez Tête à tête pour l'impression recto verso.
	Pour plus d'informations, voir page 114.

Options de brochure accessibles depuis le pilote d'imprimante

Le tableau suivant répertorie les options Booklet Maker accessibles depuis le pilote d'imprimante. Concernant celles qui sont accessibles depuis la fenêtre Propriétés de la tâche de la Command WorkStation, voir « Booklet Maker dans les Propriétés de la tâche », à la page 107).

REMARQUE : Vous pouvez utiliser l'assistant Booklet Maker pour spécifier les options de brochure en cliquant sur Lancer l'assistant.

Option	Informations
Brochure	Activez cette option pour spécifier les options d'impression des documents sous forme de brochure. Cliquez sur Lancer l'assistant pour agencer les pages de la tâche afin que celle-ci puisse être pliée ou coupée après l'impression.
Type de brochure	Le type de brochure se définit à la fois par la méthode de reliure, qui détermine le mode de pliage et d'imposition des cahiers, et par le bord de reliure, qui détermine l'emplacement du dos de la brochure.
	Pour plus d'informations, voir l'aide de Booklet Maker.
Format papier : Format papier pour 2 poses	L'option Format papier pour 2 poses définit le format de la feuille de papier (non pliée) sur laquelle la brochure va s'imprimer.
	Pour sélectionner un format papier pour la brochure, procédez de l'une des façons suivantes :
	 Sélectionnez une entrée de la liste des formats disponibles. (SEF correspond à une alimentation par le bord court. Le cas échéant, LEF indique une alimentation par le bord long.)
	• Sélectionnez Choisir dans Paper Catalog pour accéder à une base de données dynamique contenant les attributs des supports pouvant être utilisés pour imprimer à partir de l'EX Print Server.
	Sélectionnez Format papier personnalisé pour créer un format non standard.
	Sélectionnez Format du document pour imprimer une page par feuille.
	Par défaut, Lettre US aux États-Unis et A4 dans les autres pays.
	Pour plus d'informations sur le format papier et le format de document des brochures, voir page 113 ainsi que l'aide de Booklet Maker.
	Pour plus d'informations sur l'accès à Paper Catalog, voir <i>Utilitaires</i> . Pour plus d'informations sur l'utilisation de Paper Catalog, voir l'aide de la Command WorkStation.
	Pour plus d'informations sur l'impression de formats de page personnalisés, voir page 39 et page 71.
Format papier : Réduire au format voulu	L'option Réduire au format voulu permet de réduire le format du contenu de la page ou de le mettre automatiquement à l'échelle du format papier spécifié dans le menu Format papier. mais pas de l'agrandir.
	Lorsque cette option est désactivée, le contenu de la page s'imprime à 100 %.
	Pour plus d'informations, voir l'aide de Booklet Maker.
Format de section : Nombre de feuilles d'une section	Si Cahiers insérés avec piqûre à cheval est sélectionné, cette option permet de définir le nombre de pages de chaque section.
(piqûre à cheval)	Cette option n'est disponible que si vous avez sélectionné Inséré.

Option	Informations
Alignement des pages : Réglage du centrage	L'option Aligner les pages permet de centrer le contenu de la page sur chaque moitié du format papier ou sur le dos, c'est-à-dire la partie centrale de la feuille sur laquelle va venir se placer le pli.
	Sélectionnez Au centre pour centrer le contenu de la page sur chaque <i>moitié</i> du format papier spécifié.
	L'option Sur le dos permet d'aligner le contenu de la page sur le dos ou sur le pli central de la brochure.
	Pour plus d'informations, voir l'aide de Booklet Maker.
Alignement des pages : Augmenter la gouttière de	L'option Augmenter la gouttière de permet de définir l'espace entre des pages adjacentes afin d'y placer la reliure ou toute autre option de finition.
<u>0</u> /-50,0–50,0 mm (par incréments de	Indiquez une valeur positive pour augmenter l'espace entre les pages adjacentes.
0,1 millimètre)	Indiquez une valeur négative pour réduire l'espace entre les pages adjacentes.
0/-1,969–1,969 pouce (par incréments de 0,001 pouce)	Pour plus d'informations, voir l'aide de Booklet Maker.
Alignement des pages : Type de compensation	L'option Type de compensation permet de régler la position du contenu de la page afin de compenser le renflement dû au pliage des feuilles lors de la création de brochures Piqûre à cheval ou Cahiers insérés.
	Sélectionnez Normal si vous imprimez des brochures volumineuses avec la méthode de reliure en piqûre à cheval ou avec cahiers insérés.
	Sélectionnez Epais si vous imprimez des brochures avec la méthode de reliure en piqûre à cheval ou avec cahiers insérés sur du papier épais.
	Pour plus d'informations, voir l'aide de Booklet Maker.
Couverture : Contenu	Sélectionnez Dessus et dessous séparés pour inclure le contenu de la couverture (pages du document) dans la tâche d'impression de la brochure.
	Sélectionnez Préimprimé (Insérer) pour insérer une couverture préimprimée qui sera ajoutée aux pages du corps du document à partir d'une unité d'insertion.
	Pour plus d'informations, voir l'aide de Booklet Maker.
Couverture : Couverture de dessus	Lorsque l'option Dessus et dessous séparés est sélectionnée, Couverture de dessus définit le mode d'impression de la couverture de dessus.
	Sélectionnez Imprimer l'extérieur pour imprimer uniquement sur la face externe de la couverture de dessus (la face interne sera vierge).
	Sélectionnez Imprimer l'intérieur pour imprimer uniquement sur la face interne de la couverture de dessus (la face externe sera vierge).
	Sélectionnez Imprimer le recto et le verso pour imprimer les deux faces de la couverture de dessus.
	Sélectionnez Ne pas imprimer si vous ne souhaitez pas imprimer sur la couverture de dessus.
	Lorsque vous ajoutez une couverture, l'insertion de pages vierges dépend du nombre de pages des cahiers. Pour plus d'informations, voir l'aide de Booklet Maker.

Option	Informations
Couverture : Couverture de dessous	Lorsque l'option Dessus et dessous séparés est sélectionnée, Couverture de dessous définit le mode d'impression de la couverture de dessous.
	Sélectionnez Imprimer l'extérieur pour imprimer uniquement sur la face externe de la couverture de dessous (la face interne sera vierge).
	Sélectionnez Imprimer l'intérieur pour imprimer uniquement sur la face interne de la couverture de dessous (la face externe sera vierge).
	Sélectionnez Imprimer le recto et le verso pour imprimer les deux faces de la couverture de dessous.
	Sélectionnez Ne pas imprimer si vous ne souhaitez pas imprimer la couverture de dessous.
	Lorsque vous ajoutez une couverture, l'insertion de pages vierges dépend du nombre de pages des cahiers de la tâche. Pour plus d'informations, voir l'aide de Booklet Maker.
Couverture : Définir une couverture	Lorsque Piqûre à cheval est sélectionné, cliquez sur Définir une couverture pour spécifier les options de couverture suivantes : Source couverture brochure, Mode couleur, Type de support et Support.

Options d'imposition

L'option d'imposition n'est accessible qu'à partir de la Command WorkStation.

Option	Informations
Imposition	Activez cette option pour pouvoir spécifier le mode d'imposition de la tâche.
Modèles	Spécifiez le modèle d'imposition de la tâche.
	Modèles disponibles : Modèle par défaut, Fonds perdus 1 pose, Dos carré collé 2 poses, Piqûre à cheval 2 poses, Brochure 3 volets 3 poses, Encart dépliant 4 poses, Tête à tête 4 poses, Pli en Z 4 poses.

Options de couleur

Option	Informations
Mode couleur	Spécifiez le mode couleur pour la tâche d'impression en cours.
	Sélectionnez CMJN pour un document en quadrichromie.
	Sélectionnez Niveaux de gris pour un document en niveaux de gris ou en noir et blanc.
	Choisissez Paramètres de base pour spécifier les options d'impression et les paramètres de couleur.
	Choisissez Paramètres professionnels pour modifier d'autres options et paramètres de couleur tels que Surimpression du noir, Texte et graphiques en noir, Gris (CMJN) et Gris (RVB).
	Pour plus d'informations sur les paramètres professionnels, voir page 96.
Trapping auto	Spécifiez si la tâche doit automatiquement réduire l'espace blanc entourant le texte et les graphiques.
	Lorsque cette option est activée, une bordure peut délimiter le texte ou les graphiques.
	Pour plus d'informations, voir page 104.
Surimpression composite	Activez cette option pour imprimer en surimpression les objets spécifiés dans le fichier source PostScript ou PDF.
	Les applications de création sont paramétrées pour imprimer les objets en défonce. Pour utiliser la surimpression, vous devez d'abord modifier ces paramètres dans l'application <i>source</i> . Lorsque la Surimpression composite est activée, les commandes de surimpression de l'application source sont appliquées, à condition que les sorties soient de type composite et que cela corresponde aux séparations.
	Pour plus d'informations, voir Impression couleur.
Activer surimpression	Lorsque vous imprimez des séparations à partir d'une application de mise en page prise en charge :
	Activez cette option pour combiner les séparations sur une même page.
	Désactivez cette option pour les visualiser sous forme de quatre pages en noir et blanc distinctes, représentant chacune une couleur.
	Pour plus d'informations, voir Impression couleur.
Remplacer les couleurs	Activez cette option pour utiliser les valeurs définies dans le module Spot-On pour l'option Remplacer les couleurs.
	Pour plus d'informations, voir Impression couleur.
Correspondance impr. bichrom	Indiquez si vous souhaitez remplacer les tons directs par des couleurs génériques au moment de la création de la tâche d'impression.
	Cette option fait partie du Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition.
	Pour plus d'informations, voir Fiery Graphic Arts Package.

Options des paramètres professionnels

Pour accéder aux options suivantes, cliquez sur Paramètres professionnels.

Les modes disponibles dans les paramètres professionnels sont les suivants :

- Couleurs en entrée : utilisez ces options pour l'impression couleur (page 96).
- Traitement gris et noir : utilisez ces options pour l'impression en niveaux de gris ou en noir et blanc (page 98).
- Sortie : spécifiez le profil de sortie à utiliser pour l'impression du document (page 98).

Couleurs en entrée

Option	Informations		
Source CMJN/Niveaux de gris	Sélectionnez la cible de simulation à appliquer à la tâche d'impression en cours.		
	Pour plus d'informations, voir Impression couleur.		
Utiliser le profil incorporé le cas échéant (CMJN)	Lorsque cette option est activée, l'EX Print Server ignore l'option Source CMJN/Niveaux de gris et utilise le profil CMJN incorporé dans la tâche d'impression comme profil source CMJN.		
Méthode de traitement CMJN/	Spécifiez la méthode de simulation pour les tâches CMJN.		
Niveaux de gris	Sélectionnez Complète (GCR source) pour une simulation plus complète et précise. L'option Complète (GCR source) applique des transformations colorimétriques permettant de régler à la fois la teinte et la densité de sortie et produit une sortie dans laquelle la quantité de noir est identique à celle du document source.		
	Sélectionnez Comp (GCR sortie) pour appliquer la même méthode de simulation que Complète (GCR source), avec une sortie contenant une quantité de noir déterminée par le profil de sortie.		
	Sélectionnez Primaires pures pour appliquer des courbes de transfert à une seule dimension, afin d'ajuster la densité de sortie des différents canaux couleur.		
	Pour plus d'informations, voir Impression couleur.		
Simulation du papier	Activez cette option si vous voulez ajuster la couleur en fonction de la teinte du papier utilisé, en tant que valeurs CMJN de l'espace colorimétrique de sortie.		
	Cette option fait partie du Fiery Graphic Arts Package.		
	Pour plus d'informations, voir Fiery Graphic Arts Package.		
Source RVB	Spécifiez une définition d'espace couleur source pour l'impression des images, des objets et du texte RVB.		
	Pour plus d'informations, voir Impression couleur.		
Utiliser le profil incorporé le cas échéant (RVB)	Lorsque cette option est activée, l'EX Print Server ignore l'option Source RVB et utilise le profil RVB incorporé dans la tâche d'impression comme profil source RVB.		

Option	Informations
Intention de rendu RVB/Lab	Spécifiez un dictionnaire de rendu des couleurs (CRD) par défaut, à utiliser pour la conversion des couleurs lors de l'impression des images RVB, des objets et du texte.
	Sélectionnez Présentation pour imprimer des fichiers contenant des illustrations, des graphiques et du texte. L'impression obtenue est similaire à celle du rendu Photographique ; les tons chair sont bien rendus et les couleurs plus saturées.
	Sélectionnez Photographique pour l'impression de photographies, y compris lorsqu'elles sont numérisées ou issues d'un appareil photo numérique. L'impression obtenue est moins saturée qu'avec le rendu Présentation.
	Sélectionnez Colorimétrique relatif lorsque la correspondance des couleurs est importante, mais que l'on souhaite que le blanc du document s'imprime comme le blanc du papier. La transformation du point blanc élimine les bords entre les espaces vides et les objets blancs.
	Sélectionnez Colorimétrique absolu lorsque vous souhaitez des couleurs exactes et que les bordures visibles sont tolérées. Cette option ne permet pas la transformation du point blanc.
	Pour plus d'informations, voir Impression couleur.
Séparer RVB/Lab selon source CMJN	Sélectionnez cette option pour les tâches RVB lorsque vous souhaitez simuler un périphérique de sortie autre que celui sur lequel vous imprimez.
	Pour plus d'informations, voir Impression couleur.
Correspondance tons directs	Sélectionnez Non pour imprimer les couleurs PANTONE spécifiées dans votre tâche à l'aide des options Source CMJN/Niveaux de gris et Méthode de traitement CMJN/Niveaux de gris actuellement sélectionnées.
	Sélectionnez Oui pour activer la table de consultation PANTONE. L'EX Print Server imprime les couleurs PANTONE spécifiées dans votre tâche en établissant une correspondance entre le mélange CMJN et la couleur équivalente de la bibliothèque PANTONE.
	Pour plus d'informations, voir Impression couleur.
Mode de sortie PDF/X	Sélectionnez Oui pour activer cette fonction afin d'utiliser le mode de sortie intégré pour les documents conformes PDF/X.
	Pour utiliser le mode de sortie PDF/X, vous devez activer l'option Utiliser le profil incorporé le cas échéant (RVB).
	Pour plus d'informations sur la fonction Mode de sortie PDF/X, voir Impression couleur.
	Cette option n'est disponible que pour la Command WorkStation.

Traitement gris et noir

Option Informations				
Gris (CMJN)	Sélectionnez ces paramètres pour imprimer une tâche CMJN en utilisant uniquement de l'dry ink noire et non pas du noir quadri.			
	Cette option restitue les types d'objet sélectionnés (Texte/Graphiques ou Texte/Graphiques/Images) en niveaux de gris en utilisant uniquement du noir, selon la formule C=M=J=0 et N=n, n correspondant à une valeur différente de zéro. (Le terme « graphiques » désigne les images vectorielles et le terme « images » les images raster.)			
	Cette option permet de rentabiliser l'utilisation du noir en utilisant uniquement de l'dry ink noire (et non pas du noir quadri).			
	Pour plus d'informations, voir Impression couleur.			
Gris (RVB)	Sélectionnez ces paramètres pour imprimer une tâche RVB en utilisant uniquement de l'dry ink noire et non pas du noir quadri.			
	Cette option restitue les types d'objet sélectionnés (Texte/Graphiques ou Texte/Graphiques/Images) en niveaux de gris en utilisant uniquement du noir, selon la formule R=V=B. (Le terme « graphiques » désigne les images vectorielles et le terme « images » les images raster.)			
	Cette option permet de rentabiliser l'utilisation du noir en utilisant uniquement de l'dry ink noire (et non pas du noir quadri).			
	Pour plus d'informations, voir Impression couleur.			
Texte et graphiques en noir	Sélectionnez Normal pour imprimer le texte et les images noirs sous forme de noir quadri utilisant les dry inks cyan, magenta, jaune et noire, ainsi que pour un rendu PostScript normal.			
Gris (RVB) Texte et graphiques en noir	Sélectionnez Noir 100% activé pour imprimer le texte et les images noirs en noir monochrome, en utilisant uniquement de l'dry ink noire.			
	Sélectionnez Noir quadri activé pour imprimer le texte et les images noirs avec un noir plus profond, en appliquant une fine couche d'dry ink cyan sous l'dry ink noire afin de l'intensifier.			
	Cette option est automatiquement réglée sur Noir 100 % activé si l'option Surimpression du noir est activée.			
	Pour plus d'informations, voir Impression couleur.			
Surimpression du noir	Sélectionnez Texte pour imprimer le texte noir en surimpression.			
(pour noir 100 %)	Sélectionnez Texte/Graphiques pour imprimer en surimpression de texte et de graphiques.			
	Pour plus d'informations, voir <i>Impression couleur</i> .			

	Sortie
Option	Informations
Profil de sortie par défaut	Indiquez le profil de sortie à utiliser pour la tâche d'impression en cours.
	Pour plus d'informations sur les profils de sortie, voir Impression couleur.

Options d'image

Pour plus d'informations sur les options spécifiées lors de la configuration, voir *Configuration et installation*.

Option	Informations			
Lissage de l'image	Activez ce paramètre pour réduire l'effet de pixélisation lors de l'impression d'images à basse résolution.			
Luminosité	Spécifiez la luminosité de l'image du document imprimé.			
	Sélectionnez 85 % pour obtenir une image nettement plus claire, 115 % pour une image nettement plus sombre, ou l'une des valeurs intermédiaires.			
Optimisation texte/graphiques	Indiquez si vous souhaitez améliorer la netteté des contours du texte ou des graphiques.			
Qualité de l'image	Indiquez la qualité d'image à utiliser pour la tâche.			
	Cette option influe sur la qualité de l'image mais elle a aussi des répercussions sur la rapidité de traitement.			
Mode Presse numérique	Lorsque vous imprimez des graphiques, sélectionnez l'une des trames disponibles pour l'impression d'une tâche sur la presse numérique.			
	Sélectionnez Défini par le profil de sortie afin que l'EX Print Server recherche le jeu de calibrage associé au profil de sortie défini pour la tâche et qu'il utilise le paramètre Mode Presse numérique associé à ce jeu. Cela permet de garantir l'application de la même trame pour le calibrage et pour la tâche, et donc un réglage précis du calibrage.			
	REMARQUE : Pour les tâches sur supports mixtes, le Mode Presse numérique est automatiquement paramétré sur 200 points rotation.			
Qualité texte/graphiques	Spécifiez le type de qualité à utiliser pour le texte et les graphiques de la tâche d'impression.			
	Le type de qualité choisi pour le texte et les graphiques détermine leur netteté et leur degré de finesse dans la tâche ; il a également des répercussions sur la rapidité de traitement.			
	Sélectionnez Normale pour obtenir une image de bonne qualité avec un traitement rapide.			
	Sélectionnez Optimale pour obtenir du texte et des graphiques les plus nets possible et une vitesse de traitement plus lente.			
Simulation du tramage	Spécifiez la méthode de tramage de la tâche d'impression.			
	Sélectionnez Définie dans application si vous utilisez la trame spécifiée par l'application.			
	Sélectionnez Journal si vous souhaitez obtenir un aspect semblable à celui d'un journal pour votre tâche.			
	Sélectionnez Trame 1/2/3 si vous utilisez la trame spécifiée par l'EX Print Server.			
	Si vous sélectionnez Trame 1, 2 ou 3, la tâche s'imprime selon les paramètres spécifiés lors de la configuration de l'EX Print Server.			
	Pour plus d'informations, voir Fiery Graphic Arts Package.			
Utilis. densité max imprimante	Cette option permet de créer des couleurs unies et saturées. Elle est généralement utilisée pour imprimer du texte et des graphiques, et non pas des photos.			
	Activez cette option pour imprimer le cyan, le magenta et le jaune (ou le rouge, le vert et le bleu) en 100 % avec la plus haute densité pouvant être atteinte par la digital press, sans tenir compte du calibrage. Les valeurs C, M, J (ou R, V, B) inférieures à 100 % continuent de s'imprimer avec la valeur de densité calibrée.			

Option	Informations
Amélioration de l'image : Appliq amélioration de l'image	Activez cette option pour appliquer un fini photo à la tâche.
	Les formats de fichier pris en charge sont les formats .pdf, .ps, .tiff et .eps. Pour plus d'informations, voir page 116.
Amélioration de l'image : Plage d'amélioration de l'image	Sélectionnez l'ensemble des pages ou bien certaines pages ou feuilles du document pour l'application d'un fini de qualité photo.

Options de finition

Option	Informations	
Assemblage	Spécifiez le mode de sortie souhaité pour les documents de plusieurs pages et/ou en plusieurs exemplaires.	
	Pour plus d'informations, voir page 112.	
Mode d'agrafage	Spécifiez le nombre d'agrafes et leur emplacement.	
	Pour plus d'informations, voir page 124.	
Destination de sortie	Spécifiez le bac de sortie de la tâche.	
Tâches décalées	Sélectionnez Oui pour décaler la tâche (dans le bac de sortie).	
	Si vous sélectionnez Imprimante par défaut, la tâche s'imprime selon les paramètres spécifiés lors de la configuration de l'EX Print Server.	
Finition DFA	Cette option permet de spécifier les modes de fonctionnement de votre périphérique DFA.	
	Pour plus d'informations, voir la documentation fournie avec le périphérique DFA.	
Profil DFA	Spécifiez un profil pour contrôler le comportement de votre périphérique DFA.	
	Pour plus d'informations, voir la documentation fournie avec le périphérique DFA.	
Présentation en sortie	Spécifiez la présentation en sortie de la tâche imprimée.	
	Sélectionnez Face dessous – ordre normal ou Face dessus – ordre inversé pour imprimer votre document sur le verso du papier (le document sortira de la digital press avec le texte dirigé vers le bas).	
	Sélectionnez Face dessus – ordre normal ou Face dessous – ordre inversé pour imprimer votre document sur le recto de la feuille.	
	Pour plus d'informations, voir page 122.	
Décalage de l'image	Ajustez la position de l'image pour l'impression recto verso en la décalant horizontalement par rapport au bord avant, dans le sens du trajet papier.	
	Pour plus d'informations, voir page 119.	

Options d'impression de données variables (VDP)

L'EX Print Server est compatible avec les langages d'impression de données variables suivants :

- FreeForm et FreeForm 2
- PPML (Personalized Print Markup Language)
- VPS (Variable Print Specification) de Creo
- VIPP (Variable data Intelligent PostScript Printware) de Xerox

Lorsque vous créez des documents VDP, les paramètres suivants doivent être identiques pour les maquettes et les documents contenant des éléments variables :

- Mode couleur
- Activation de la surimpression
- Recto verso
- Format
- Mode d'agrafage

Le paramètre suivant pour le document à données variables prend le pas sur le paramètre correspondant de la maquette :

- Type de support
- Destination de sortie
- Source papier

Option	Informations			
Créer maquette	Pour créer une maquette FreeForm à partir de cette tâche, spécifiez le numéro à attribuer au fichier correspondant.			
	La Command WorkStation vous permet de sélectionner jusqu'à 100 maquettes FreeForm.			
	Pour plus d'informations, voir Impression de données variables.			
Utiliser maquette	Pour les tâches d'impression à données variables, spécifiez le numéro de la maquette FreeForm à utiliser.			
	La Command WorkStation vous permet de sélectionner jusqu'à 100 maquettes FreeForm.			
	Pour plus d'informations, voir Impression de données variables.			
Prévisualiser la maquette	Cliquez pour créer une image basse résolution de la maquette.			
Imprimer maquette	Utilisez cette option pour vérifier la page de maquette.			
	Pour plus d'informations, voir Impression de données variables.			
	Si vous sélectionnez Imprimante par défaut, la tâche s'imprime selon les paramètres spécifiés lors de la configuration de l'EX Print Server.			

Option	Informations Activez cette option lorsque vous utilisez PowerPoint pour créer des données variables à employer avec FreeForm.		
Suppr arrière-plan blanc (PPT)			
Chemin de recherche de fichiers	Pour certaines tâches PPML ou d'autres types de tâche, l'ensemble des données variables n'est pas contenu dans un seul fichier. Le cas échéant, vous devez spécifier l'emplacement des ressources externes afin que l'EX Print Server puisse y accéder.		
	Pour plus d'informations, voir Impression de données variables.		
Définir longueur d'enregistrement	Cette fonction permet de traiter un fichier PDF ou PostScript comme une tâche à données variable et de lui appliquer des options de finition en fonction de l'enregistrement.		
	Cette option est utilisée conjointement avec l'option Pages par enregistrement.		
	Pour plus d'informations, voir Impression de données variables.		
Pages par enregistrement	Cette option permet de définir une finition sur la base des enregistrements (plutôt que par tâche), en fonction du nombre saisi.		
	Cette option est utilisée avec l'option Définir longueur d'enregistrement.		
	Pour plus d'informations, voir Impression de données variables.		
Cache objets PDF et PS	Activez cette option pour mettre en cache les objets PDF et PS. Il s'agit d'une fonction qui permet de reconnaître les objets (objets texte, image ou vectoriels) contenus dans un fichier PostScript ou PDF et de mettre les images en cache, afin d'éviter de traiter à nouveau (reripper) leurs données, dans le but d'accélérer l'impression.		
	Pour plus d'informations, voir Impression de données variables.		
	Cette option n'est disponible que pour la Command WorkStation.		

Options de marquage et de filigranes

Option	Informations		
Filigrane	Sélectionnez un texte standard à imprimer en filigrane dans le menu déroulant.		
	Pour créer votre propre filigrane, cliquez sur Nouveau.		
	Pour modifier un filigrane standard, sélectionnez-le dans le menu déroulant et cliquez sur Modifier.		
	Pour supprimer un filigrane de la liste, sélectionnez-le dans le menu déroulant et cliquez sur Supprimer.		
	Pour plus d'informations sur l'utilisation des filigranes, voir l'aide du pilote d'imprimante.		
Imprimer filigranes : Première page seulement	Utilisez cette option pour imprimer les filigranes uniquement sur la première page. Pour plus d'informations sur l'utilisation des filigranes, voir l'aide du pilote d'imprimante.		

Modification des options d'impression

Les options d'impression définies dans le pilote d'imprimante peuvent être modifiées dans la fenêtre des propriétés de la tâche de la Command WorkStation.

POUR MODIFIER LES PROPRIÉTÉS D'UNE TÂCHE

- 1 Dans la Command WorkStation, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une tâche en attente dans Vue tâches.
- 2 Choisissez Propriétés dans le menu déroulant.
- 3 Spécifiez les paramètres de l'option d'impression, puis cliquez sur Imprimer.

Vous pouvez modifier la plupart des options dans le pilote d'imprimante et dans la fenêtre des propriétés de la tâche de la Command WorkStation. Les exceptions sont répertoriées dans le tableau suivant :

Onglet du pilote d'imprimante	Option	Pilote Win	Pilote Mac	CWS
INFOS SUR LA TACHE	Plage d'impression			Х
	Action Queue Impression	Х	Х	
	Authentification utilisateur : Nom	Х	Х	
	Authentification utilisateur : Mot de passe	Х	Х	
	Authentification utilisateur : Utiliser le compte Windows	Х		
	Authentification utilisateur : Je suis un invité	Х		
MISE EN PAGE : Normal	Miroir	Х	Х	
PARAMETRES PROFESSIONNELS	Mode de sortie PDF/X			Х
IMPRESSION VARIABLE	Prévisualiser maquette	Х	Х	
	Cache objets PDF et PS			Х
MARQUAGE	Filigrane	Х	Х	
	Imprimer filigranes : Première page seulement	Х	Х	
TOUS LES ONGLETS	Adobe PDF Print Engine de préférence			Х

Informations complémentaires

Les sections suivantes vous fournissent davantage d'informations sur les options d'impression. Pour plus d'informations sur ces options, voir les tableaux de la page 85.

Trapping auto

Le trapping est une technique qui permet d'imprimer certains objets dans des dimensions légèrement plus grandes ou plus petites que celles précisées dans votre application, afin d'éviter la présence de bords blancs autour de ceux-ci. Ces bords blancs, également appelés halos, sont dus à des erreurs de repérage, aux propriétés physiques de l'dry ink ou à la rigidité du support. La fonction Trapping auto offre des paramètres de trapping avancés, lesquels vous assurent le plein contrôle des valeurs disponibles. Pour plus d'informations, voir *Impression couleur*.

Booklet Maker

Booklet Maker est l'outil d'imposition qui vous permet d'imprimer rapidement des documents sous forme de brochures sans avoir à utiliser des programmes d'imposition de page spécialisés. Bien qu'offrant un paramétrage poussé, il simplifie le processus de création de brochures en affichant uniquement les options et commandes disponibles en fonction de vos autres sélections. Booklet Maker peut imposer des tâches issues de quasiment toutes les applications.

Vous pouvez accéder à Booklet Maker à partir du pilote d'imprimante lors de l'impression d'une tâche, ou à partir de la fenêtre Propriétés de la tâche de la Command WorkStation, où vous pouvez modifier les propriétés de cette tâche.

REMARQUE : Les tâches avec supports mixtes et à données variables ne sont pas prises en charge par Booklet Maker.

Les méthodes disponibles pour la création de brochures sont les suivantes :

Reliure en piqure à cheval : Les cahiers sont regroupés, pliés ensemble, puis agrafés ou cousus le long du pli central qui constitue le dos de la brochure.



Reliure avec cahiers insérés : Le mode de reliure avec cahiers insérés combine les méthodes de piqûre à cheval et de reliure dos carré collé en ce sens qu'il empile plusieurs sections (également appelées « groupes ») le long du pli commun, puis les encolle sur ce pli pour former le dos.





Cahiers insérés avec piqûre à cheval (à gauche)

?

Cahiers insérés avec piqûre à cheval (à droite)

Cahiers insérés avec pigûre à cheval (en haut)

Reliure dos carré collé : En mode de brochure Parfaite, les pages distinctes pliées sont imprimées et empilées sous forme de brochure. Les pages finies sont piquées l'une à côté de l'autre pour le massicotage ou l'encollage.



Pour plus d'informations sur les options de Booklet Maker et les paramètres disponibles, voir le tableau page 92.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des options Booklet Maker, voir l'aide correspondante.

Booklet Maker dans le pilote d'imprimante

Dans le pilote d'imprimante, vous pouvez travailler avec Booklet Maker des deux façons suivantes :

Via l'assistant de Booklet Maker

Recommandé pour les débutants/novices

• En spécifiant les paramètres dans la boîte de dialogue principale de Booklet Maker

Recommandé pour les utilisateurs expérimentés/chevronnés

Pour plus d'informations sur les options de Booklet Maker et les paramètres disponibles dans le pilote d'imprimante, voir le tableau page 92.

Pour utiliser Booklet Maker afin d'imprimer une brochure à partir du pilote d'imprimante, procédez de l'une des façons suivantes.

POUR ACCÉDER À BOOKLET MAKER À PARTIR DU PILOTE D'IMPRIMANTE WINDOWS

- 1 Dans votre application, sélectionnez Fichier > Imprimer.
- 2 Sélectionnez l'EX Print Server comme imprimante, puis cliquez sur Propriétés.
- **3** Dans le pilote d'imprimante, cliquez sur l'icône Mise en page et sélectionnez l'option Brochure.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des options Booklet Maker, voir l'aide correspondante.

POUR ACCÉDER À BOOKLET MAKER À PARTIR DU PILOTE D'IMPRIMANTE MAC OS X

- 1 Dans votre application, sélectionnez Fichier > Imprimer.
- 2 Sélectionnez l'EX Print Server comme imprimante, puis choisissez Fonctions Fiery dans le menu déroulant.
- 3 Cliquez sur Toutes les propriétés dans le volet Accès rapide.
- 4 Dans le pilote d'imprimante, cliquez sur l'icône Mise en page et sélectionnez l'option Brochure.



?

Pour plus d'informations sur l'utilisation des options Booklet Maker, voir l'aide correspondante.

Booklet Maker dans les Propriétés de la tâche

Dans les Propriétés de la tâche, vous pouvez travailler avec Booklet Maker des deux façons suivantes :

Via l'assistant de Booklet Maker

Recommandé pour les débutants/novices

• En spécifiant les paramètres dans la boîte de dialogue principale de Booklet Maker

Recommandé pour les utilisateurs expérimentés/chevronnés

Pour accéder à Booklet Maker à partir de la fenêtre Propriétés de la tâche de la Command WorkStation, procédez comme indiqué ci-dessous.

POUR ACCÉDER À BOOKLET MAKER À PARTIR DE LA COMMAND WORKSTATION

- 1 Double-cliquez sur votre tâche d'impression dans la liste Attente ou Imprimé, ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur la tâche et sélectionnez Propriétés.
- 2 Cliquez sur l'icône Mise en page dans la fenêtre Propriétés de la tâche.
- 3 Sélectionnez l'option Brochure.
- 4 Définissez les paramètres de Booklet Maker ou cliquez sur Lancer l'assistant pour définir les paramètres de façon plus visuelle.



Pour plus d'informations sur l'utilisation des options Booklet Maker, voir l'aide de la Command WorkStation.

A propos de l'imposition dans Booklet Maker

L'imposition est le processus qui consiste à imprimer plusieurs pages sur une feuille de papier. Lorsque les feuilles imposées sont pliées ensemble pour former des cahiers, les pages se suivent en ordre séquentiel ou de lecture. L'application Booklet Maker est conçue pour l'imposition 2 poses, qui consiste à regrouper quatre pages du document sur une seule feuille imprimée en recto verso.

L'ordre dans lequel les pages sont imposées est déterminé par la méthode de reliure sélectionnée.

Booklet Maker et Impose

Les paramètres de création de brochure de Booklet Maker sont pris en charge par Impose, si cette application est activée. Vous pouvez ouvrir une tâche comportant des paramètres de création de brochures dans Impose afin de prévisualiser l'agencement d'imposition et le modifier si nécessaire.

Impose transpose tous les paramètres de création de brochures et les met en correspondance avec les commandes Impose.

REMARQUE : Quand une tâche comportant des paramètres de création de brochure a été modifiée dans la fenêtre Impose, elle ne peut plus l'être dans Booklet Maker. Impose comporte plus de paramètres, qui n'ont pas tous une correspondance dans Booklet Maker.

Pour plus d'informations sur Impose, voir Utilitaires.

Fenêtre principale de Booklet Maker

Dans la fenêtre principale de Booklet Maker, toutes les commandes pouvant être appliquées pour créer une brochure s'affichent de façon dynamique.

POUR CRÉER UNE BROCHURE

- 1 Sélectionnez un Type de brochure : Piqûre à cheval, Cahier insérés avec piqûre à cheval ou Parfaite.
- 2 Sélectionnez un bord de reliure : Reliure à gauche, Reliure en haut ou Reliure à droite.
- 3 Sélectionnez un format papier.
- 4 Sélectionnez Réduire au format voulu si nécessaire.
- 5 Spécifiez l'alignement des pages.
- 6 Spécifiez le type de compensation si nécessaire.

Le type de compensation est disponible pour les brochures en piqûre à cheval et avec cahiers insérés.

7 Cliquez sur Définir une couverture pour spécifier les paramètres de couverture si vous avez sélectionné Piqûre à cheval à l'étape 1.

REMARQUE : Les paramètres de couverture ne sont disponibles que pour les brochures en piqûre à cheval. Pour plus d'informations, voir « Ajout d'une couverture », à la page 110.

8 Cliquez sur OK pour enregistrer vos paramètres, sur Annuler pour annuler la tâche ou sur Imprimer pour l'imprimer.
Assistant de Booklet Maker

Dans l'assistant de Booklet Maker, auquel on accède en cliquant sur Lancer l'assistant, les fenêtres successives affichent les étapes du processus de création de brochure.

POUR NAVIGUER DANS L'ASSISTANT

- Pour passer d'une fenêtre à une autre, cliquez sur Suivant.
- Pour revenir aux fenêtres précédentes, cliquez sur Précédent.
- Pour annuler les paramètres et quitter Booklet Maker, cliquez sur Annuler.

POUR CRÉER UNE BROCHURE À L'AIDE DE L'ASSISTANT

- 1 Cliquez sur Lancer l'assistant.
- 2 Spécifiez le Type de brochure (méthode de reliure) et le bord de reliure, puis cliquez sur Suivant.
- 3 Si Piqûre à cheval a été sélectionné comme type de brochure, spécifiez les paramètres de couverture et le contenu, puis cliquez sur Suivant.
- 4 Spécifiez le format papier à utiliser pour le corps du document, puis cliquez sur Suivant.

Si Piqûre à cheval a été sélectionné comme type de brochure, cliquez sur Définir une couverture afin de spécifier le format et les paramètres de support de la couverture.

Si Cahier insérés avec piqûre à cheval a été sélectionné comme type de brochure, spécifiez le nombre de feuilles d'une section.

5 Spécifiez les paramètres de mise en page, comme l'alignement de la page et la gouttière, puis cliquez sur Suivant.

Si Piqûre à cheval ou Cahier insérés avec piqûre à cheval a été sélectionné comme type de brochure, spécifiez le type de compensation.

- 6 Visualisez le résumé des paramètres.
- 7 Cliquez sur Terminer pour enregistrer votre brochure, sur Précédent pour modifier un ou plusieurs paramètres ou sur Annuler pour annuler la tâche.

Ajout d'une couverture

Les couvertures ne sont proposées en option que pour les brochures avec reliure en piqûre à cheval.

POUR INSÉRER UNE COUVERTURE PRÉIMPRIMÉE

- 1 Dans la fenêtre principale de Booklet Maker, sélectionnez Piqûre à cheval pour le Type de brochure et choisissez un bord de reliure.
- 2 Spécifiez les paramètres souhaités pour Format papier et Alignement des pages pour le corps de la brochure.
- 3 Choisissez Préimprimé dans le menu Contenu.
- 4 Cliquez sur Définir une couverture pour spécifier le format et le support de la couverture, ainsi que le bac dans lequel elle doit être prélevée (menu Source couverture brochure).
- 5 Cliquez sur OK.

POUR SPÉCIFIER UNE COUVERTURE EN LIGNE

- 1 Dans la fenêtre principale de Booklet Maker, sélectionnez Piqûre à chevalpour le Type de brochure et choisissez un bord de reliure.
- 2 Spécifiez les paramètres souhaités pour Format papier et Alignement des pages pour le corps de la brochure.
- 3 Choisissez Dessus et dessous séparés dans le menu Contenu.
- 4 Définissez les paramètres de la Couverture de dessus et de la Couverture de dessous.
- 5 Cliquez sur Définir une couverture pour spécifier le format et le support de la couverture, ainsi que le bac dans lequel elle doit être prélevée (menu Source couverture brochure).
- 6 Cliquez sur OK.

REMARQUE : Lorsque vous imprimez une couverture en ligne avec une reliure en haut, la face extérieure de la couverture de dessous pivote automatiquement de 180 degrés pour être orientée comme la couverture de dessus.

Options de couverture

En mode de reliure avec piqûre à cheval uniquement, Booklet Maker propose les options de reliure préimprimée ou en ligne, pour lesquelles un support peut être spécifié. Vous pouvez spécifier des options supplémentaires pour une couverture en ligne.

- Contenu : Sélectionnez Dessus et dessous séparés ou Préimprimé.
- Dessus et dessous séparés : Sélectionnez cette option pour définir une couverture en ligne et imprimer les pages de couverture et les pages du corps du document dans la même tâche. Les pages séparées du document sont imposées sur une page unique qui forme la couverture de la brochure.

Vous pouvez spécifier une couverture en ligne lorsque le document original contient les pages de couverture et/ou l'illustration de la couverture de la brochure. Le contenu de la couverture peut correspondre à la première et à la dernière page du document, ou aux deux premières et deux dernières pages, ou à une combinaison de ces pages.

Si vous sélectionnez Dessus et dessous séparés, vous pouvez spécifier les options de couverture de dessus et de dessous indiquées ci-dessous.

 Préimprimé : Sélectionnez cette option pour insérer une couverture préimprimée séparément, qui sera fusionnée avec les pages du corps de la brochure.

Si vous sélectionnez cette option, les options suivantes de Couverture de dessus et de Couverture de dessous sont désactivées.

• **Couverture de dessus et de dessous :** Ces options vous permettent de décider rapidement si les couvertures de dessus et de dessous doivent s'imprimer en recto verso, en recto simple ou si le recto et le verso doivent rester vierges, sans avoir à ajouter de pages vierges dans le document original.

Lorsque vous choisissez l'option de reliure en haut pour une brochure comportant une couverture, la face extérieure de la couverture de dessous pivote automatiquement de 180 degrés pour être orientée comme la couverture de dessus.

• Définir une couverture : Sélectionnez cette option pour spécifier les paramètres de format et de support des pages de couverture, comme le Mode couleur et le Type de support, ces pages pouvant également être massicotées. Vous pouvez également spécifier le bac contenant le support qui sera utilisé pour la couverture de la brochure. Cette option est disponible pour les couvertures préimprimées et en ligne.

Impression de tâches Booklet Maker

Booklet Maker ne prend pas en charge les tâches envoyées vers la queue Direct. Les tâches d'impression Booklet Maker doivent être envoyées vers la queue Attente ou Impression.

POUR CHANGER L'UNITÉ DE MESURE

- 1 Dans la Command WorkStation, sélectionnez Modifier > Préférences.
- 2 Cliquez sur l'onglet Taille.
- 3 Sélectionnez l'unité de mesure (millimètres, points ou pouces).
- 4 Cliquez sur OK.

Les modifications seront prises en compte uniquement au prochain lancement de la Command WorkStation.

Assemblage

Utilisez cette option pour spécifier les options de tri.

Triés : Les copies de la tâche sont triées dans l'ordre 1 à N.

Non triés : Les copies de la tâche sont triées par lots de page (1,1, 2,2, 3,3).

REMARQUE : L'assemblage des tâches sur supports mixtes et contenant des données variables est effectué différemment. Pour les tâches sur supports mixtes, les copies sont triées par section de finition. Pour les tâches à données variables, les copies sont triées par enregistrement.

Pour plus d'informations sur l'impression variable, voir *Impression de données variables*, et, pour plus d'informations sur les supports mixtes, voir *Utilitaires*.

Format papier et format du document

Le format du document est le format de page défini dans la boîte de dialogue de configuration de l'impression (ou de mise en page) de votre application. Le format papier est le format de la feuille de papier sur laquelle la tâche sera imprimée. Il peut être utile d'imaginer le format du document comme l'information électronique en *entrée* (le format de page défini dans le document original), et le format papier comme une *sortie* physique (le format du papier se trouvant dans le magasin de la digital press).

Lorsque vous imprimez une page de document par feuille, le format de document est généralement identique au format du papier. Toutefois, le format de document peut être différent du format papier lors de l'impression de brochures ou de l'imposition de plusieurs pages d'un document sur une seule feuille.

Les illustrations suivantes sont des exemples de rapports possibles entre le format de document et le format papier. Toutes les pages représentées sont en orientation paysage.

	Format du document (entrée)	Format papier (sortie)
Format de document	Lettre US	Lettre US
identique au format papier. L'échelle est de 100 %.	A	A
Format de document 11x17 mis à l'échelle du format papier Lettre US. L'échelle est de 50 %.	Tabloïd 11x17	Lettre US
Format de document A4 adapté au format papier A3. L'échelle est de 141 %.	A4	A3

Le format de document peut également être différent du format papier lors de l'utilisation des options Echelle ou Adapter au format. L'option Echelle permet de réduire ou d'agrandir la page du document selon un pourcentage défini. L'option Adapter au format permet de réduire ou d'agrandir automatiquement l'image du document selon le format papier sélectionné.

Pour plus d'informations sur les options Echelle et Adapter au format, voir page 123.

Pour plus d'informations sur le format papier et le format de document lors de l'impression de brochures, voir l'aide de Booklet Maker.





Recto verso

POUR IMPRIMER DES PAGES EN RECTO VERSO

1 Dans votre application, choisissez Fichier > Imprimer et procédez de l'une des façons suivantes.

Mac OS X : Sélectionnez l'EX Print Server comme imprimante, choisissez Fonctions Fiery dans la liste déroulante, cliquez sur Toutes les propriétés dans le volet Accès rapide, puis sélectionnez Normal dans l'onglet Mise en page.

Windows : Sélectionnez l'EX Print Server comme imprimante, cliquez sur Propriétés, puis cliquez sur l'icône Mise en page.

2 Sélectionnez l'un des paramètres recto verso.

Tête à tête : Imprime le haut de l'image de la face 1 sur le même bord de la page que le haut de l'image de la face 2.

Tête-bêche : Imprime le haut de l'image de la face 1 sur le bord opposé au haut de l'image de la face 2.

Le tableau ci-dessous illustre les paramètres recto verso en fonction de la sortie imprimée.

	Tête à tête	Tête-bêche
Portrait		
Paysage	$ \begin{array}{c} \bullet \bullet \bullet \\ \bullet & \Box \\ \bullet & \Box \\ 1 \end{array} $	$ \begin{array}{c c} \mathbf{z} \\ \mathbf{z} \\$

3 Imprimez la tâche.

Impression groupée

L'EX Print Server propose deux options d'impression rapide :

Répétition : Sélectionnez cette option pour imprimer la première page du document deux fois sur la première feuille, de façon à accélérer l'impression. La feuille suivante comportera une duplication des données de la deuxième page, celle d'après une duplication des données de la troisième page, et ainsi de suite. Lorsque les feuilles imprimées sont coupées en deux, on obtient deux jeux complets du même document.

Recto simple

Recto verso (les deux faces)



Massicoter et empiler : Sélectionnez cette option pour accélérer l'impression de la tâche ; les feuilles sont empilées et coupées le long du pli central, la tâche étant numérotée dans l'ordre et séparée en deux piles. L'ordre des exemplaires est tel que lorsque les feuilles sont séparées en deux jeux, vous pouvez les combiner pour former un seul jeu complet, et cela avec des temps d'impression plus rapides.



Pour plus d'informations sur les paramètres et les options disponibles, voir le tableau page 91.

POUR ACCÉDER À L'IMPRESSION GROUPÉE À PARTIR DU PILOTE D'IMPRIMANTE WINDOWS

- 1 Dans votre application, sélectionnez Fichier > Imprimer.
- 2 Sélectionnez l'EX Print Server comme imprimante et cliquez sur Propriétés.
- **3** Dans le pilote d'imprimante, cliquez sur l'icône Mise en page et sélectionnez l'option Impression groupée.

POUR ACCÉDER À L'IMPRESSION GROUPÉE À PARTIR DU PILOTE D'IMPRIMANTE MAC OS X

- 1 Dans votre application, sélectionnez Fichier > Imprimer.
- 2 Sélectionnez l'EX Print Server comme imprimante et choisissez Fonctions Fiery dans la liste déroulante.
- 3 Cliquez sur Toutes les propriétés dans le volet Accès rapide.
- 4 Dans le pilote d'imprimante, cliquez sur l'icône Mise en page et sélectionnez l'option Impression groupée.

Amélioration de l'image

La fonction Amélioration de l'image permet d'appliquer un fini photo aux images couleur sur certaines pages ou feuilles d'une tâche. Elle ne concerne que les photographies et non les images graphiques de type logo ou diagramme. Pour l'activer, sélectionnez l'option Appliq amélioration de l'image et spécifiez les pages ou feuilles concernées. Cette option se trouve dans l'onglet Image du pilote d'imprimante et dans les propriétés de la tâche de la Command WorkStation. Vous pouvez personnaliser les paramètres d'amélioration de l'image à l'aide de la Command WorkStation.

Personnalisation des paramètres d'amélioration de l'image

Par défaut, l'EX Print Server optimise automatiquement l'exposition, la couleur, les ombres, les hautes lumières et la netteté de chaque image. Si les valeurs par défaut ne donnent pas de résultats satisfaisants, vous pouvez personnaliser les paramètres d'amélioration de l'image. Cette personnalisation vous permet d'indiquer des valeurs spécifiques pour certaines propriétés, comme la luminosité ; elle vous permet aussi d'activer la correction de l'effet yeux rouges. POUR PERSONNALISER LES PARAMÈTRES D'AMÉLIORATION DE L'IMAGE

1 Dans la Command WorkStation, allez à Vue périphérique > Flux de production > Amélioration de l'image.

Les réglages actuels s'affichent.

2 Cliquez sur Modifier.

La fenêtre Paramètres d'amélioration de l'image s'affiche.

Paramètres d'amélioration de l'image 🛛 🔀
O Automatique
Ce mode détecte les images concernées dans une tâche et optimise de façon dynamique la luminosité, le contraste, le ton, la saturation, la netteté et la couleur.
 Paramètres personnalisés
Exposition
Correction dynamique
Luminosité
Contraste -100 100
Couleur
Correction de dominante
Ton -100 100 Plus froide Plus chaude
Saturation
Réinitialiser Accepter Annuler

3 Cliquez sur Paramètres personnalisés, modifiez les paramètres, puis cliquez sur OK.

Les paramètres d'amélioration de l'image sont décrits ci-dessous.

Exposition

Sélectionnez Exposition pour activer les réglages Correction dynamique, Contraste et Luminosité.

Lorsque la correction dynamique est sélectionnée, l'EX Print Server analyse chaque image et essaie de définir le contraste et la luminosité adaptés, en utilisant des valeurs séparées pour ces deux réglages. La correction dynamique s'applique normalement à la totalité de la plage allant de foncé à clair.

Vous pouvez également spécifier les paramètres de contraste et de luminosité.

Si Correction dynamique est sélectionné, les paramètres de contraste et de luminosité sont appliqués en sus des paramètres de correction dynamique.

Si Correction dynamique n'est pas sélectionné, les paramètres de contraste et de luminosité sont appliqués à l'image d'origine.

Couleur

Sélectionnez Couleur pour activer les réglages Correction de dominante, Ton et Saturation.

Si la correction de dominante est sélectionnée, l'EX Print Server analyse chaque image et essaie de corriger la balance des couleurs.

Vous pouvez également spécifier les paramètres de ton et de saturation.

Si Correction de dominante est sélectionné, les paramètres de ton et de saturation sont appliqués en sus des paramètres de correction de dominante, et donc à la suite des réglages de balance des couleurs.

Si Correction de dominante n'est pas sélectionné, les paramètres de ton et de saturation sont appliqués à l'image d'origine.

Ombres et hautes lumières

Sélectionnez Ombres et hautes lumières pour activer les réglages Correction auto, Ombres et Hautes lumières.

Si la correction automatique est sélectionnée, l'EX Print Server analyse chaque image et essaie de corriger les ombres trop foncées et les hautes lumières trop claires.

Les paramètres d'ombres et de hautes lumières peuvent aussi être spécifiés manuellement. Pour ce faire, vous devez désactiver la correction automatique.

Netteté

Sélectionnez Netteté pour activer les paramètres correspondants.

Le paramètre Netteté du grain de peau : oui concerne les tons chair de l'image. Le paramètre Netteté du grain de peau : non concerne les autres couleurs.

La plage de réglage de chaque paramètre est comprise entre -100 (doux) et 100 (accentué).

Correction de l'effet yeux rouges

L'effet « yeux rouges » résulte de la réflexion d'une source lumineuse (généralement le flash d'un appareil photo) dans la rétine du sujet, la pupille apparaissant alors rouge sur la photo.

Si la correction de l'effet yeux rouges est sélectionnée, l'EX Print Server analyse l'image et essaie d'identifier et de corriger cet effet. Vous pouvez régler la taille de la zone de correction grâce au paramètre Zone, pour lequel 100 correspond uniquement à la surface de la pupille rouge.

Décalage de l'image

L'option Décalage de l'image vous permet d'indiquer le décalage de l'image par rapport aux axes X (horizontal) et Y (vertical). Ce déplacement vous permet d'utiliser diverses options de finition, par exemple l'agrafage et la reliure. L'utilisation de cette option permet d'éviter que l'image ne soit tronquée.

REMARQUE : Cette option est disponible dans les pilotes d'imprimante ou sur la Command WorkStation.

REMARQUE : Cette option n'a d'effet que dans le cas de tâches pour lesquelles l'option Mise en page N poses est réglée sur 1 standard.

POUR DÉFINIR LE DÉCALAGE DE L'IMAGE POUR UNE TÂCHE

1 Dans votre application, choisissez Fichier > Imprimer, sélectionnez l'EX Print Server comme imprimante et procédez de l'une des façons suivantes.

Mac OS X : Choisissez Fonctions Fiery dans la liste déroulante, cliquez sur Toutes les propriétés dans le volet Accès rapide, puis cliquez sur l'icône Finition.

Windows : Cliquez sur Propriétés, puis sur l'icône Finition.

- 2 Développez l'option Décalage de l'image et cochez la case Décalage de l'image.
- 3 Sélectionnez l'unité de mesure.
- 4 Saisissez les paramètres de décalage de l'image du recto et du verso dans les champs X et Y. Vous pouvez également utiliser les flèches.

REMARQUE : La valeur maximale pour les axes X et Y est de 999,99 points/13,89 pouces/ 352,77 mm.

- 5 Pour aligner correctement les images recto verso, cochez la case Aligner images recto/verso.
- 6 Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos paramètres, puis sur OK.

Supports mixtes

La fonction Supports mixtes permet de définir les divisions en chapitres d'une tâche, l'impression de certaines pages ou séries de pages sur différents types de supports. Par exemple, vous pouvez ajouter des pages vierges ou des impressions recto verso pour une même tâche d'impression. La fonction Supports mixtes permet également de spécifier des options de finition par chapitre, qui traitent chaque chapitre comme une section distincte pour la finition et le recto verso.

Vous pouvez accéder à l'option Supports mixtes à partir de la Command WorkStation ou via le pilote d'imprimante. L'aide de la Command WorkStation fournit des instructions sur l'accès à la fonction Supports mixtes et sur son utilisation. Les fonctions spécifiques de l'EX Print Server sont décrites dans *Utilitaires*.

La procédure ci-après explique comment accéder à la fonction Supports mixtes et imprimer sur ces supports à partir du pilote d'imprimante.

POUR ACCÉDER À L'OPTION SUPPORTS MIXTES À PARTIR DU PILOTE D'IMPRIMANTE

1 Dans votre application, choisissez Fichier > Imprimer, sélectionnez l'EX Print Server comme imprimante et procédez de l'une des façons suivantes.

Mac OS X : Choisissez Fonctions Fiery dans la liste déroulante, cliquez sur Toutes les propriétés dans le volet Accès rapide, puis sur l'icône Support.

Windows : Cliquez sur Propriétés, puis sur l'icône Support.

- 2 Développez l'option Supports mixtes pour spécifier les paramètres
- 3 Sélectionnez l'une des options suivantes :

Page(s) de début de chapitre : Cette option permet de définir les coupures de chapitre, avec des virgules de séparation (par exemple : 4,9,17) pour indiquer le début de chaque nouveau chapitre.

REMARQUE : Il n'est pas nécessaire de saisir la première page. Les numéros de page se réfèrent à la numérotation du document original.

Définir chaque chapitre comme une section de finition séparée : Sélectionnez cette option pour appliquer les options de finition (tel l'agrafage) ou l'impression recto verso à chaque chapitre créé à l'aide de la fonction Page(s) de début de chapitre. Dans le cas d'une impression recto verso, chaque début de chapitre commencera alors sur une page de droite, précédée si nécessaire d'une page vierge à gauche.

REMARQUE : Si vous utilisez les fonctions Page(s) de début de chapitre, Définir une couverture ou Définir chaque chapitre comme une section de finition séparée, *tous* les supports indiqués par chapitre dans le menu Format papier doivent partager les mêmes dimensions (par exemple, ils doivent tous être au format Lettre US, Tabloïd ou A4).



Définir une couverture : Utilisez cette option pour affecter des attributs de page (Mode couleur, Recto verso, Décalage sur l'onglet, Support, Type de support, Source papier et Imprimer l'extérieur ou l'intérieur) aux pages de couverture de dessus et de dessous, et cliquez sur OK.

Nouvelle étendue de pages :Utilisez cette option pour affecter des attributs de page (Mode couleur, Recto verso, Décalage sur l'onglet, Support, Type de support, Format papier et Source papier) à des pages ou des plages de pages données. Une fois les attributs de page définis, cliquez sur Ajouter une définition pour enregistrer vos paramètres, puis sur Fermer pour revernir à la boîte de dialogue des supports mixtes.

Nouvelle insertion : Utilisez cette option pour affecter des attributs de page (Support, Type de support, Format papier et Source papier) à des pages vierges, puis cliquez sur Insérer. Cliquez sur Fermer pour revenir à la boîte de dialogue Supports mixtes.

Nouvel onglet : Utilisez cette option pour affecter des attributs de page (Type de support, Format papier et Source papier).

REMARQUE : Cette option n'est accessible qu'à partir de la Command WorkStation.

Une fois les attributs de page définis, spécifiez le nombre d'onglets à insérer et cliquez sur Insérer. Cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres des onglets.

4 Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos paramètres, puis sur OK.

REMARQUE : Vous pouvez enregistrer jusqu'à 100 paramètres différents dans la liste de sélection de la boîte de dialogue Supports mixtes.

La définition des paramètres de supports mixtes dans les pilotes d'imprimante Windows et Mac OS X est similaire à celle effectuée à partir de la Command WorkStation. Pour plus d'informations sur les procédures à suivre, voir Utilitaires.

Présentation en sortie

L'option Présentation en sortie vous permet de spécifier le mode de présentation des piles de documents dans le bac de sortie.

Sélectionnez Face dessus pour que les feuilles se présentent dans le bac de sortie face dessus, et l'ordre normal pour que la première feuille soit au-dessus de la pile ou l'ordre inversé pour qu'elle soit au-dessous.

- 1 Face dessus ordre normal
- 2 Face dessus ordre inversé



Sélectionnez Face dessous pour que les feuilles se présentent dans le bac de sortie face dessous, et l'ordre normal pour que la première feuille soit au-dessous de la pile ou l'ordre inversé pour qu'elle soit au-dessus.

1 Face dessous - ordre normal





REMARQUE : Lorsque vous utilisez un module de finition qui inverse l'ordre de la pile, vous pouvez spécifier l'ordre inversé afin que, lors du passage de la pile de feuilles dans le module, les pages se présentent en sortie dans l'ordre souhaité.

Paper Catalog

Paper Catalog est une base de données système de formats papier permettant de stocker des attributs pour tout support disponible à l'impression à partir de l'EX Print Server.

La procédure ci-après indique comment accéder à Paper Catalog à partir du pilote d'imprimante.

POUR ACCÉDER À PAPER CATALOG À PARTIR DU PILOTE D'IMPRIMANTE

1 Pour établir la communication bidirectionnelle entre votre ordinateur et l'EX Print Server, saisissez l'adresse IP ou le nom DNS dans Propriétés.



Pour plus d'informations sur la manière d'établir la communication bidirectionnelle, voir l'aide du pilote d'imprimante.

2 Dans votre application, choisissez Fichier > Imprimer, sélectionnez l'EX Print Server comme imprimante et procédez de l'une des façons suivantes.

Mac OS X : Choisissez Fonctions Fiery dans la liste déroulante, cliquez sur Toutes les propriétés dans le volet Accès rapide, puis sur l'icône Support.

Windows : Cliquez sur Propriétés, puis sur l'icône Support.

- 3 Sélectionnez le support souhaité dans le menu Paper Catalog.
- 4 Cliquez sur Sélectionner pour afficher la totalité de la base de données ainsi que la description complète des attributs de papier.

Pour plus d'informations sur l'accès à Paper Catalog depuis la Command WorkStation, voir *Utilitaires*. Pour plus d'informations sur l'utilisation des Hot Folders, voir *Utilitaires*.

Echelle

L'opérateur peut modifier l'échelle dans la Command WorkStation, mais ce changement ne s'applique qu'à la valeur déjà définie pour la tâche active. Par exemple, si un utilisateur envoie une tâche avec une valeur d'échelle de 50 % et que l'opérateur modifie cette valeur en 300 %, la tâche s'imprime à 150 % du format de l'original, soit 50 % de 300 %.

Adapter au format

L'option Adapter au format permet de redimensionner une tâche pour un format papier différent du format du document. Lorsqu'elle est activée, l'image est réduite ou agrandie de façon à être mise à l'échelle du format papier sélectionné dans le menu Format papier. Si vous désactivez cette option, le format de l'original est imprimé sans redimensionnement, même si vous sélectionnez un format supérieur.



Mode d'agrafage

L'agrafage est pris en charge par la digital press lorsqu'elle est équipée d'un module de finition permettant d'agrafer.

REMARQUE : L'orientation du papier (Portrait ou Paysage) détermine le résultat de l'agrafage.

Non : Désactive l'agrafeuse.

Avant : Une seule agrafe est placée dans le coin supérieur gauche de la page.

Arrière : Une seule agrafe est placée dans le coin supérieur droit de la tâche.

2 agrafes : Deux agrafes sont placées le long du bord gauche de la page.

Pour plus d'informations sur l'installation des modules de finition en option, voir l'aide du pilote d'imprimante.



Authentification utilisateur

Si l'authentification utilisateur pour les utilisateurs et les groupes a été activée dans la configuration de l'EX Print Server, vous devez saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe afin de pouvoir envoyer une tâche d'impression vers l'EX Print Server. La gestion des tâches dans la Command WorkStation est déterminée par la méthode de connexion à l'EX Print Server.

Pour Mac OS X : Sélectionnez l'icône Infos sur la tâche, puis saisissez les informations de connexion dans les champs Nom d'utilisateur et Mot de passe.

Utiliser le compte Windows : Utilisez cette option si vous avez déjà ouvert une session Windows. Sinon, saisissez vos données de connexion au réseau Windows dans les champs Nom et Mot de passe.

Valider : Cliquez sur ce bouton permet de valider les données d'authentification utilisateur ainsi que les droits d'impression. Pour valider, la communication bidirectionnelle doit être activée. Pour plus d'informations sur l'activation de la communication bidirectionnelle, voir l'aide du pilote d'imprimante.

Je suis un invité : Sélectionnez cette option pour autoriser l'impression en tant qu'invité. L'impression en tant qu'invité est autorisée par défaut.

Pour plus d'informations sur l'activation de l'authentification utilisateur pour les utilisateurs et les groupes au niveau du WebTool Configure, voir *Configuration et installation*.

INDEX

INDEX

A

Accès rapide, personnalisation de la fenêtre 32 Action Queue Impression, option 86, 103 Activer surimpression, option 95 Adapter au format, option 90, 124 Adobe PDF Print Engine, option 80 agencement en lecture 107 ajout d'une imprimante dans une langue autre que l'anglais 27 Alignement du bac, option 88 Amélioration de l'image, option 100, 116 APPE 80 AppleTalk, connexion sous Mac OS X 20, 24, 26 Appliq amélioration de l'image, option 100 Assemblage, option 100, 112 Authentification utilisateur 65, 125 Je suis un invité 125 Mot de passe 125 Mot de passe, option 33, 86, 103 Nom 125 Nom d'utilisateur, option 33, 86 Nom, option 103 sous Mac OS 125 Utiliser le compte Windows 125 Utiliser le compte Windows, option 86, 103 authentification utilisateur pour les utilisateurs et les groupes 125

B

Barre de contrôle 87 Booklet Maker Alignement des pages 93 Assistant 106, 107, 109 Augmenter la gouttière de, option 93 cahiers insérés 105 Contenu de la couverture, option 93 Couverture de dessous, option 94 Couverture de dessus, option 93 Définir une couverture, option 94 Format papier 91 Format papier pour 2 poses 92 Gouttière, option 93 méthode de reliure 92 Paramètres 108 Réduire au format voulu, option 92 Réglage du centrage, option 93 Type de compensation 93 brochure standard 105 Brochure, mode de mise en page 92 Brochure, option 104 Bureau à distance activation sur le serveur 44 activation sur un poste client 44

С

Cache objets PDF et PS 102, 103 cahiers insérés 105 chemin de recherche de fichiers 102 CMJN, mode 95 Command WorkStation, imprimer avec 28 Communication bidirectionnelle 39, 52, 71 Configuration couleur, modification des tâches 84 Configuration d'imprimante, utilitaire 12 connexion Imprimante IP 18, 23 connexion IPP 59 connexion LPR 55 connexion Navigateur par défaut 17, 22 connexion TCP/IP 55 connexions d'impression, types pris en charge 54 Contenu de la couverture, option 93 Copies, option 86 Correspondance impr. bichrom, option 95 Correspondance tons directs, option 97 couverture en ligne 110 préimprimée 110 sélection du support 111 Créer maquette, option 101

D

Décalage de l'image, définition 119 Décalage de l'image, option 100 Définir longueur d'enregistrement 102 définition d'un format de page personnalisé, Windows 71 Destination de sortie, option 100 Docs (WebTools), onglet 28, 62 dossiers des langues 12 DVD Logiciels Utilisateur, installation du pilote d'imprimante 11, 12

Ε

Echelle, option 90, 123 Epreuves de séparation 87

F

feuille 107 fichiers de description d'imprimante PostScript (PPD), voir PPD Fiery Software Uninstaller Utility installation et utilisation 15 suppression 15 sur le DVD Logiciels Utilisateur 9 Filigrane, option 102 Première page seulement 102 Finition DFA, option 100 Fonctions Fiery 32 format d'impression, boîte de dialogue 30 Format du document, option 89 Format papier, option 88, 113 formats de page personnalisés, voir définition d'un format de page personnalisé, impression d'un format de page personnalisé FreeForm Imprimer maquette, option 101 Prévisualiser maquette, option 103

G

gestion des tâches d'impression 76 gestion des tâches d'impression avec des commandes de courrier électronique 76 gouttières 91, 93 Gris (CMJN), option 98 Gris (RVB), option 98

Н

Hot Folders 28 modification des tâches 84

Ι

imposition 107 Imposition, mode de mise en page 94 impression à l'aide d'un client e-mail 74 à partir d'une application 63 à partir d'une application Mac OS X 28 sur le port FILE 71 Impression de données variables Définir longueur d'enregistrement 102 Pages par enregistrement 102 impression de données variables (VDP) Cache objets PDF et PS 102, 103 Créer maquette, option 101 Prévisualiser la maquette, option 101 Prévisualiser maquette, option 101, 103 Utiliser maquette, option 101 impression de pages recto verso 90 impression en recto simple 111 impression FTP 78 Impression groupée Augmenter la gouttière de, option 91 Gouttière, option 91 Massicoter et empiler 115 Réduire au format voulu, option 91 Répétition 115 Type d'impression groupée 91 Impression groupée, mode de mise en page 91 Impression programmée, option 86 impression rapide, voir Impression groupée impression recto verso 107, 111 impression recto verso voir Recto verso, option impression SMB activation de connexion 54 configuration 42 impression sur un format de page personnalisé, Windows 71 impression, boîte de dialogue 30 Imprimante par défaut 68 imprimante, ajout dans une langue autre que l'anglais 27

imprimantes virtuelles configuration 51 installation via la fonction Pointerimprimer 50 Imprimer la bordure, option 90 Imprimer maquette, option 101 Infos sur la tâche, icône 64 installation imprimantes virtuelles via la fonction Pointer-imprimer 50 Job Monitor 73 pilote d'imprimante, installation à partir du DVD Logiciels Utilisateur 47 pilotes d'imprimante via la fonction Pointerimprimer 41 pilotes d'imprimantes à partir du serveur 46 installation des pilotes d'imprimante 14 Instructions, champ 33, 86 Intention de rendu RVB/Lab, option 97

J

Je suis un invité 86, 103, 125 Job Monitor configuration de la connexion 73 installation 73 sur le DVD Logiciels Utilisateur 9 utilisation 73

L

Lissage de l'image, option 99 LPD (*Line Printer Daemon*) 18, 23 LPD/LPR, connexion sous Mac OS X 26 Luminosité, option 99

М

Mac OS X configuration du pilote d'imprimante 16 connexion AppleTalk 20, 24, 26 connexion Imprimante IP 18, 23 connexion LPD/LPR 26 connexion Navigateur par défaut 17, 22 Fiery Software Uninstaller, utilitaire 14 installation de pilote d'imprimante 11 LPD (*Line Printer Daemon*) 18, 23 PPD 28 sélection des imprimantes 29 suppression des fichiers de pilote d'imprimante 15 Mac OS X, imprimer avec les applications 28 méthode de reliure 92 Méthode de traitement CMJN/Niveaux de gris, option 96 Miroir, option 90 Mise en page voir Pages par feuille Mode couleur 95 Mode d'agrafage, option 100 Mode de sortie PDF/X 97 Mode Presse numérique, option 99 Modification avancée, boîte de dialogue des paramètres couleur professionnels 36, 67 modification des options de configuration de l'imprimante 68 modification des tâches Action Queue Impression, option 86, 103 Activer surimpression, option 95 Adapter au format, option 90 Appliq amélioration de l'image, option 100 Assemblage, option 100 Correspondance impr. bichrom, option 95 Décalage de l'image, option 100 Finition DFA, option 100 Format papier, option 113 Impression programmée, option 86 Intention de rendu RVB/Lab, option 97 Lissage de l'image, option 99 Luminosité, option 99 Méthode de traitement CMJN/Niveaux de gris, option 96 Mode d'agrafage, option 100 Mode de sortie PDF/X 97 Mode Presse numérique, option 99 Optimisation texte/graphiques, option 99 paramètres d'impression 84 Plage d'amélioration de l'image, option 100 Présentation en sortie, option 100, 122 Profil DFA, option 100 Qualité de l'image, option 99 Qualité texte/graphiques, option 99 Recto verso, option 90 Remplacer les couleurs, option 95 Séparer RVB/Lab selon source CMJN, option 97 Simulation du papier, option 96 Source CMJN/Niveaux de gris, option 96 Source RVB/Lab, option 96 Surimpression composite, option 95

Surimpression du noir, option 98 Texte et graphiques en noir, option 98 Trapping auto, option 95 Type de support, option 88 Utilis. densité max imprimante, option 99 Utiliser le compte Windows, option 86, 103 Utiliser le profil incorporé le cas échéant, option 96 modifications, paramètres des tâches 84 Mot de passe 86, 103

Ν

Niveaux de gris, mode 95 Noir 100 %, *voir* Texte et graphiques en noir Noir quadri, *voir* Texte et graphiques en noir Nom, option 86, 103 Notes, champ 33, 65 Notes, option 86

0

Optimisation texte/graphiques, option 99 options d'impression 63 définition 30 Toutes les propriétés dans la fenêtre Accès rapide 33 options d'impression couleur, définition 34, 65 options d'impression par défaut 30, 69 options de reliure 108 options installables affichage dans les pilotes d'imprimante 43 configuration 61 configuration pour Windows Vista 61 Ordre des pages, option 90 OSX Installer 12, 28

Ρ

Pages par enregistrement 102 Pages par feuille, option 90 Paper Catalog 88, 123 paramètres de couverture 108, 110 paramètres par défaut de l'imprimante, où les définir 84 Parfaite, option de brochure 105 périphérique USB 77 impression 77 impression automatique 77 pilote d'imprimante PostScript installation à partir du DVD Logiciels Utilisateur 47

installation via la fonction Pointerimprimer 41 suppression 53 téléchargement à l'aide des WebTools 45 pilotes d'imprimante configuration 16 installation 11 téléchargement à l'aide des WebTools 13 pilotes d'imprimante PostScript, explication 83 Plage d'amélioration de l'image, option 100 Plage d'impression, option 86 Pointer-imprimer 41 port FILE, enregistrement de fichiers 71 Postflight 87 PostScript, fichiers de description d'imprimante, voir PPD PostScript, polices 9 PPD Mac OS X 28 présentation 9 Windows 49 PPD (fichiers de description d'imprimante PostScript) options 84 première utilisation 106, 107 Présentation en sortie, option 100, 122 Prévisualiser la maquette, option 101 Prévisualiser maquette, option 103 Printer Delete Utility 53 sur le DVD Logiciels Utilisateur 9 Prntdrve.exe, fichier 45 Profil de sortie par défaut, option 98 Profil DFA, option 100

Q

Qualité de l'image, option 99 Qualité texte/graphiques, option 99

R

Recto verso (les deux faces), option 91, 114 Recto verso, option 90 Réduire au format voulu 91, 92 reliure en haut avec couverture 111 Remplacer les couleurs, option 95 Répétition 115 RIP, traitement 83 Rotation 180, option 90 rotation automatique 110

S

section 109 sélection des imprimantes, Mac OS X 29 Séparer RVB/Lab selon source CMJN, option 97 services e-mail gestion des tâches d'impression 76 présentation 74 Simulation du papier, option 96 Simulation du tramage 99 Source CMJN/Niveaux de gris, option 96 Source papier, option 88 Source RVB/Lab, option 96 supports mixtes 89, 120 Suppr arrière-plan blanc (PPT), option 102 Surimpression composite, option 95 Surimpression du noir, option 98

T

Tâches décalées, option 100 Téléchargements (WebTools), onglet 13, 45 Texte et graph. noir, option 98 Traitement de tâches par lot 79 Trapping auto, option 95, 104 Type d'impression groupée 91 Type de brochure, méthode de reliure 92 Type de compensation 93 Type de support, option 88

U

unités de mesure spécification 112 Utilis. densité max imprimante, option 99 Utiliser le compte Windows 125 Utiliser le compte Windows, option 86, 103 Utiliser le profil incorporé le cas échéant, option 96 Utiliser maquette, option 101

W

WebTools

onglet Docs 28, 62
onglet Téléchargements 13, 45

Windows

connexion IPP 59
connexion LPR ou Port 9100 55
connexion TCP/IP 55
pilote d'imprimante, installation à partir du DVD Logiciels Utilisateur 47