# Documentation de la DocuColor 2006

The Document Company XEROX

©2001 XEROX CORPORATION. Tous droits réservés.

La protection de copyright réclamée ici inclut toutes les formes et matières du produit protégé par copyright et les informations maintenant permises par la loi statutaire ou judiciaire ou accordée ciaprès, comprenant sans limitation, le matériel généré par les programmes de logiciel affichés à l'écran, tels que les styles, profils, icônes, affichages d'écran, présentations, etc.

Xerox®, The Document Company®, le X®digitalisé et tous les noms et numéros de produits Xerox mentionnés dans cette publication sont des marques déposées de XEROX CORPORATION pour lesquelles Xerox Canada Itée détient des permis d'utilisation. Les autres marques et noms de produits de sociétés peuvent être des marques commerciales ou déposées de leurs sociétés respectives et sont également reconnus.

Des changements sont régulièrement apportés à ce document. Les mises à jour techniques seront incluses dans les éditions ultérieures.

Imprimé aux États Unis.

# Consignes de sécurité, conformité, homologations et autres mentions

Xerox Corporation se réserve le droit de changer ces informations sans préavis et n'accorde aucune garantie expresse ou implicite par rapport à ces informations. Xerox ne pourra être tenue à réparation de préjudices ou de dommages, y compris les dommages spéciaux et indirects, résultant de l'utilisation de ces informations, même si ces préjudices ou dommages ont été provoqués par la négligence de Xerox ou toute autre faute.

Pour obtenir les toutes dernière informations, visitez le site www.xerox.com.

# Consignes de sécurité

Votre DocuColor 2006 et ses accessoires ont été conçus et testés pour satisfaire à des consignes de sécurité strictes. Ils ont notamment été soumis à l'examen et à l'approbation d'un organisme de sécurité et répondent aux normes environnementales en vigueur. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions qui suivent avant d'utiliser la DocuColor 2006.

Le non-respect des recommandations indiquées dans cette section peut entraîner des dommages corporels ou constituer un motif de résiliation du contrat de maintenance de la machine.



# **AVERTISSEMENT**

Une connexion incorrecte sur le conducteur de terre de la DocuColor 2006 peut provoquer un choc électrique. **Brancher toujours** le copieur sur une prise murale correctement reliée à la terre. En cas de doute, faites vérifier la prise par un électricien qualifié.

**Ne jamais** utiliser de rallonge électrique entre le cordon d'alimentation de l'imprimante et une prise.

Ne pas poser d'objet sur le cordon d'alimentation.

**Ne pas** placer la DocuColor 2006 à un endroit où il nécessaire d'enjamber le cordon d'alimentation pour passer.

**Suivre** scrupuleusement tous les avertissements et les instructions fournis avec la DocuColor 2006.

**Ne jamais** neutraliser ou tenter de réparer des dispositifs de sécurité mécaniques ou électriques.

**Placer toujours** la DocuColor 2006 sur un support solide adapté au poids du copieur.

**Ne jamais** utiliser la DocuColor 2006 près de l'eau, dans des endroits humides ou à l'extérieur.

**Ne jamais** introduire d'objets dans les fentes des couvercles. Ils pourraient entrer en contact avec des points soumis à une tension dangereuse ou courtcircuiter des pièces en provoquant un risque d'incendie ou de choc électrique.

La DocuColor 2006 est conçue pour empêcher l'utilisateur d'accéder aux endroits dangereux de la machine et pour empêcher l'appareil de fonctionner avec les couvercles ouverts. Ne jamais tenter d'exécuter une fonction de maintenance autre que celles spécifiées dans le Manuel de l'utilisateur de la Xerox DocuColor 2006.

**Ne jamais** enlever les couvercles ou les protections qui nécessitent un outil pour être enlevés, à moins d'avoir reçu l'instruction de le faire. Lire attentivement tous les messages Avertissement et Attention. Suivre scrupuleusement chaque étape des instructions.

**Ne jamais** tenter de faire une action qui ne soit pas spécifiée dans le Manuel de l'utilisateur de la Xerox DocuColor 2006 ou dans l'interface utilisateur, ou encore qui ne soit pas spécifiquement indiquée par un représentant Xerox autorisé.

**Ne pas** fixer directement les lampes d'exposition. Les lampes d'exposition ne sont pas dangereuses en soi mais peuvent éblouir très fortement l'utilisateur. Il est recommandé d'abaisser le volet du scanner lorsque la DocuColor 2006 n'est pas utilisée.

**Ne jamais** utiliser la DocuColor 2006 en présence de bruits ou d'odeurs suspectes. Débrancher le cordon d'alimentation de la prise et appeler le Service Xerox pour corriger le problème.

# Règles de sécurité pour la maintenance



Se reporter à ces instructions lorsque nécessaire pour utiliser l'imprimantecopieur en toute sécurité.

**Utiliser systématiquement** les fournitures fournies ou approuvées par Xerox. L'utilisation d'autres fournitures peut entraîner une baisse des performances de la machine et créer des situations potentiellement dangereuses.

**Ne pas** utiliser de nettoyants en bombe (type aérosol). Suivre les instructions contenues dans le Manuel de l'utilisateur de la Xerox DocuColor 2006 pour les méthodes appropriées de nettoyage.

Ne jamais utiliser de fournitures ou de produits nettoyants pour des usages autres que ceux pour lesquels ils ont été conçus. Tenir toutes les fournitures et les produits nettoyants hors de portée des enfants. Ne jamais placer de café ni tout autre liquide sur le copieur.

Ne jamais renverser de liquide sur le copieur.

La DocuColor 2006 est équipé d'un dispositif économiseur d'énergie destiné à économiser la consommation électrique lorsque la machine ne fonctionne pas.

Débrancher la DocuColor 2006 de la prise et confier la maintenance à des agents qualifiés dans les cas suivants :

- lorsque le cordon d'alimentation est endommagé ou effiloché ;
- si du liquide a été renversé dans la DocuColor 2006 ;
- si la DocuColor 2006 a été exposée à la pluie ou à l'eau ;
- si la DocuColor 2006 produit des bruits inhabituels ou dégage des odeurs suspectes.

**Si** le système ne fonctionne pas ou continue de mal fonctionner après avoir appliqué les procédures de dépannage contenues dans le Manuel de l'utilisateur de la Xerox DocuColor 2006, appeler un technicien du Service Clients Xerox local.

**Pour** les consignes de sécurité supplémentaires concernant la DocuColor 2006 ou des produits fournis par Xerox, appeler le numéro vert suivant :

1-800-828-6571

# Sécurité de l'ozone

Le DocuColor 2006 dégage de l'ozone en fonctionnement normal. L'ozone est plus lourd que l'air et son volume dépend du nombre de copies produites. Le respect des normes indiquées dans la documentation Xerox assure des degrés de concentration conformes aux limites autorisées.

Pour plus d'informations sur l'ozone, demander la publication de Xerox, Ozone, 600P83222 :

- en appelant le 1-800-828-6571 ;
- en contactant votre représentant Xerox local.

# Sécurité laser

L'exécution de procédures ou l'utilisation de commandes ou réglages autres que ceux décrits dans la documentation peuvent entraîner une exposition dangereuse aux rayons laser.

Cet équipement est conforme aux normes internationales de sécurité en vigueur et est certifié comme produit laser de Classe 1. Il n'émet pas de rayonnement dangereux, le faisceau laser étant confiné pendant toutes les phases de fonctionnement et de maintenance.

# Consignes de sécurité

# Compatibilité électromagnétique



Ce matériel a été testé et satisfait aux limites s'appliquant aux appareils numériques de classe B, en vertu des dispositions de l'alinéa 15 de la réglementation FCC. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences en zone résidentielle. Ce matériel émet et utilise des fréquences radioélectriques et peut provoquer des interférences avec des communications radio s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions. L'utilisation de cet appareil dans une zone résidentielle peut provoquer des interférences pour lesquelles l'utilisateur devra prendre les mesures nécessaires afin de les corriger à ses propres frais.

Toute modification du matériel effectuée sans l'autorisation expresse de Xerox est de nature à interdire l'usage du matériel.

L'utilisation de câbles d'interface blindés est nécessaire pour assurer la conformité avec la réglementation FCC.

# **Union européenne**

# CE

Le symbole CE figurant sur ce produit est garant de la conformité du matériel Xerox aux directives de l'Union Européenne entrant en vigueur aux dates indiquées :

#### 1er janvier 1995 :

directive 73/23/CEE du Conseil du 19 février 1973 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

#### 1er janvier 1996 :

directive 89/336/CEE du Conseil du 3 mai 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la compatibilité électromagnétique.

Il est possible d'obtenir une déclaration complète, définissant les directives et les normes référencées auprès de votre représentant XEROX Limited ou en contactant :

Environment, Health and Safety, XEROX Limited, PO Box 17, Bessemer Road, Welwyn Garden City, Hertfordshire AL7 1HE ANGLETERRE. Tél. : +44 (0) 1707 353434



# **AVERTISSEMENT**

Ce système a été testé et déclaré conforme aux règles les plus strictes en matière de sécurité et d'interférence avec les ondes radio. Toute modification non autorisée telle que l'ajout de nouvelles fonctions et la connexion de périphériques externes est susceptible d'invalider cette homologation. Contactez Xerox pour obtenir une liste des accessoires autorisés.



# **AVERTISSEMENT**

Afin de permettre à ce matériel de fonctionner à proximité de matériel industriel, scientifique et médical (ISM, *Industrial, Scientific and Medical*), il peut s'avérer nécessaire de réduire le rayonnement émis par ce dernier ou de prendre des mesures spéciales.



#### **AVERTISSEMENT**

Ceci est un produit de classe A. Dans un environnement domestique, ce produit peut générer des interférences radio, auquel cas il appartient à l'utilisateur de prendre des mesures adéquates.

Toute modification du matériel effectuée sans l'autorisation expresse de Fuji Xerox Environmental Health and Safety or Xerox Corporation Environmental Health and Safety est de nature à interdire l'usage du matériel.

L'utilisation de câbles d'interface blindés est nécessaire pour assurer la conformité avec la réglementation sur les communications radio de 1992.

# **Conventions utilisées dans la documentation**

Les conventions qui suivent sont utilisées dans toute la documentation destinée à l'utilisateur.



# **AVERTISSEMENT**

Les avertissements signalent des conditions qui peuvent nuire à la sécurité des personnes.



#### **ATTENTION**

Ce terme signale toutes les actions qui peuvent endommager le matériel, les logiciels ou les données.



Les remarques apportent des conseils qui permettent d'effectuer une tâche ou procurent des informations supplémentaires.



Les points clés indiquent des techniques ou des raccourcis.

# Table des matières

| 1. Installation de la DocuColor 2006              | 1-1  |
|---|------|
| Préparation de l'installation                     | 1-1  |
| Sélection d'un emplacement                        | 1-1  |
| Space requirements for the DocuColor 2006 Printer | 1-2  |
| Espace requis pour l'imprimante DocuColor 2006    | 1-2  |
| ement avec module trieuse/bac à décalage          | 1-3  |
| Vérification des composants de l'installation     | 1-4  |
| Installation du module double magasin (option)    | 1-5  |
| Déballage de l'imprimante                         | 1-9  |
| Installation de l'imprimante                      | 1-19 |
| Installation du bac recto verso (option)          | 1-27 |
| Chargement du papier dans le magasin              | 1-35 |
| Installation du support du scanner                | 1-39 |
| Installation du scanner                           | 1-45 |
| Installation du chargeur de documents             | 1-49 |
| Installation du module trieuse/bac à décalage     | 1-55 |
| Ajout de mémoire à l'imprimante                   | 1-69 |
| Ajout de mémoire au scanner                       | 1-75 |
| 2. Présentation de la DocuColor 2006              | 2-1  |
| Imprimante, vue avant                             | 2-1  |
| Imprimante, vue arrière                           | 2-2  |
| Imprimante, vue intérieure                        | 2-3  |
| Panneau de commande de l'imprimante               | 2-4  |
| Composants du scanner et du chargeur de documents | 2-5  |
| Panneau de commande du scanner                    | 2-7  |
| Accessoires                                       | 2-9  |
| Informations sur la commande d'accessoires        | 2-9  |
| Numéros de référence des fournitures              | 2-10 |

| 3. Configuration réseau  | 3-1                      |
|--|--------------------------|
| Installation de la carte réseau Token Ring   | 3-1                      |
| Windows 95/98  | 3-5                      |
| Avant de commencer   | 3-5                      |
| Installation du pilote d'impression  | 3-5                      |
| Windows 2000   | 3-7                      |
| Avant de commencer   | 3-7                      |
| Installation du pilote d'impression  | 3-7                      |
| Windows NT 4.0   | 3-11                     |
| Avant de commencer   | 3-11                     |
| Installation du pilote d'impression  | 3-11                     |
| Macintosh OS   | 3-13                     |
| Avant de commencer   | 3-13                     |
| Installation du pilote d'impression  | 3-13                     |
| Configuration de la DoculColor 2006 dans le Sélecteur.   | 3-14                     |
|  |                          |
| 4. Fonctions de l'administrateur système   | 4-1                      |
| 4. Fonctions de l'administrateur système<br>Plan des chapitres consacrés à la gestion de réseau  | <b>4-1</b><br>4-2        |
| <ul> <li>Fonctions de l'administrateur système</li> <li>Plan des chapitres consacrés à la gestion de réseau</li> <li>Guide des chapitres consacrés à la gestion de réseau</li> </ul>   | <b>4-1</b><br>4-2<br>4-3 |
| <ul> <li>4. Fonctions de l'administrateur système</li> <li>Plan des chapitres consacrés à la gestion de réseau</li> <li>Guide des chapitres consacrés à la gestion de réseau</li> <li>5. Connexion au réseau</li> </ul>  | 4-1<br>4-2<br>4-3<br>5-1 |
| <ul> <li>4. Fonctions de l'administrateur système</li></ul>  |                          |
| <ul> <li>4. Fonctions de l'administrateur système</li></ul>  |                          |
| <ul> <li>4. Fonctions de l'administrateur système</li></ul>  |                          |
| <ul> <li>4. Fonctions de l'administrateur système</li></ul>  |                          |
| <ul> <li>4. Fonctions de l'administrateur système</li> <li>Plan des chapitres consacrés à la gestion de réseau</li> <li>Guide des chapitres consacrés à la gestion de réseau</li> <li>5. Connexion au réseau</li> <li>Protocoles réseau et types de trame pris en charge</li> <li>Guide d'installation rapide</li> <li>Câblage Ethernet</li> <li>Connexion par câble parallèle</li> <li>Environnement Mac OS avec AppleTalk</li> </ul>   |                          |
| <ul> <li>4. Fonctions de l'administrateur système</li> <li>Plan des chapitres consacrés à la gestion de réseau</li> <li>Guide des chapitres consacrés à la gestion de réseau</li> <li>5. Connexion au réseau</li> <li>Protocoles réseau et types de trame pris en charge</li> <li>Guide d'installation rapide</li> <li>Câblage Ethernet</li> <li>Connexion par câble parallèle</li> <li>Environnement Mac OS avec AppleTalk</li> <li>Ordinateurs Windows dans un environnement Novell</li> </ul>   |                          |
| <ul> <li>4. Fonctions de l'administrateur système</li> <li>Plan des chapitres consacrés à la gestion de réseau</li> <li>Guide des chapitres consacrés à la gestion de réseau</li> <li>5. Connexion au réseau</li> <li>Protocoles réseau et types de trame pris en charge</li> <li>Guide d'installation rapide</li> <li>Câblage Ethernet</li> <li>Connexion par câble parallèle</li> <li>Environnement Mac OS avec AppleTalk</li> <li>Ordinateurs Windows dans un environnement Novell</li> <li>Environnement de serveur Windows NT 4.0</li> </ul>  |                          |
| <ul> <li>4. Fonctions de l'administrateur système</li></ul>  |                          |
| <ul> <li>4. Fonctions de l'administrateur système</li> <li>Plan des chapitres consacrés à la gestion de réseau</li> <li>Guide des chapitres consacrés à la gestion de réseau</li> <li>5. Connexion au réseau</li> <li>Protocoles réseau et types de trame pris en charge</li> <li>Guide d'installation rapide</li> <li>Câblage Ethernet</li> <li>Connexion par câble parallèle</li> <li>Environnement Mac OS avec AppleTalk</li> <li>Ordinateurs Windows dans un environnement Novell</li> <li>Environnement de serveur Windows NT 4.0</li> <li>Ordinateurs Windows utilisant une impression Windows</li> <li>Postes de travail Unix et Windows NT 4.0 sur un réseau TCP/IP</li> </ul> |                          |
| <ul> <li>4. Fonctions de l'administrateur système</li></ul>  |                          |

| 6. Préparation de la configuration6-1                                |
|--|
| Niveaux d'accès et contrôle6-1                                       |
| Connexions de l'imprimante6-2  |
| Mots de passe6-3   |
| Définition des mots de passe6-4                                      |
| Scénarios de niveau de contrôle6-4                                   |
| Fiery WebTools6-6  |
| Configuration du serveur réseau requise6-7                           |
| Vérification de la connexion à l'imprimante6-8                       |
| 7. Configuration depuis le panneau de commande de l'imprimante7-1    |
| Configuration des fonctions d'impression7-1                          |
| Menus de niveau supérieur7-2   |
| Configuration système7-3   |
| Configuration de l'imprimante7-4                                     |
| Configuration PostScript7-5  |
| Configuration PCL  |
| Spécification des informations réseau7-7                             |
| Spécification d'options de protocole réseau7-8                       |
| Configuration des services réseau7-10                                |
| Configuration de NDS7-10   |
| Configuration de Bindery7-13   |
| Configuration SMB7-15  |
| Impression de pages d'informations7-16                               |
| 8. Configuration du serveur de réseau8-1                             |
| Prise en charge des utilitaires Fiery8-1                             |
| Impression sur un réseau NetWare 3.x, 4.x ou 5.x8-2                  |
| Aperçu d'une impression IPX sur la DoculColor 20068-3                |
| Configuration d'un serveur NetWare 3.x, 4.x ou 5.x pour l'impression |
| Configuration d'une connexion NDS8-6                                 |
| Définition du contexte Bindery de NetWare 4.x ou 5.x                 |
| Configuration d'une file d'impression NetWare pour Bindery8-7        |
| Configuration de clients Windows NetWare pour l'impression           |

|    | La DoculColor 2006 sur un réseau TCP/IP avec Windows NT 4.0               | 8-8   |
|----|---|-------|
|    | Configuration d'un serveur Windows NT 4.0                                 | 8-9   |
|    | Ajout de la DoculColor 2006 au réseau TCP/IP (Windows NT 4.0)             | 8-9   |
|    | Installation de la DoculColor 2006 comme imprimante partagée              | 8-10  |
|    | Configuration de clients d'un serveur Windows NT 4.0 ou Windows 2000      | 8-11  |
|    | Configuration des postes de travail serveur et client pour Fiery WebTools | 8-12  |
|    | Configuration de Fiery WebTools sur l'imprimante                          | 8-12  |
|    | Configuration de Fiery WebTools sur un poste de travail client            | 8-12  |
|    | Accès à Fiery WebTools  | 8-13  |
|    | Modification de la destination de WebLink                                 | 8-13  |
|    | Imprimante connectée à un réseau comprenant des postes de travail UNIX    | 8-14  |
|    | Configuration de l'imprimante sur des réseaux TCP/IP                      | 8-15  |
|    | Configuration de l'impression sur un système UNIX                         | 8-15  |
|    | Configuration de TCP/IP pour communiquer avec l'imprimante                | 8-16  |
|    |   |       |
| 9. | . Installation du logiciel utilisateur dans un environnement Windows 95/  | 989-1 |
|    | Aperçu de l'installation  | 9-2   |
|    |   | 9-2   |
|    | Installation de pilotes d'impression PostScript ou PCL                    | 9-3   |
|    | Installation des pilotes d'impression PostScript ou PCL (Windows 95/98)   | 9-3   |
|    | Fin de la connexion   | 9-7   |
|    | Impression sur port parallele   | 9-7   |
|    | Préparation d'une impression sur le port parallèle sous Windows 95        | 9-7   |
|    | Préparation d'une impression sur le port parallèle sous Windows 98        | 9-9   |
|    | Configuration d'une impression sur le port parallèle                      | 9-12  |
|    | Configuration d'une impression IPX/SPX avec Windows 95/98                 | 9-14  |
|    | Configuration d'une impression SMB avec Windows 95/98                     | 9-17  |
|    | Définition des options de l'imprimante                                    | 9-22  |
|    | Installation de logiciels supplémentaires pour Windows 95/98              | 9-26  |
|    | Copie des fichiers de description de l'imprimante                         | 9-24  |
|    | Installation du profil ICM  | 9-24  |
|    | Chargement du profil d'espace de travail à l'aide de Photoshop 5.0        | 9-25  |
|    | Chargement du profil ICM  | 9-26  |

| 10. Installation du logiciel utilisateur dans un environnement Windows 200010-1  |  |
|--|--|
| Aperçu de l'installation10-2   |  |
| Avant de commencer10-2   |  |
| Installation des logiciels utilisateurs pour impression sur port parallèle10-3   |  |
| Installation du logiciel pour l'impression TCP/IP et LPR (nouvelle installation de Windows 2000)10-9   |  |
| Installation de l'impression TCP/IP et LPR (mise à niveau de<br>Windows NT 4.0 vers Windows 2000)10-13   |  |
| Installation des logiciels utilisateurs pour impression IPX/SPX10-15   |  |
| Installation des logiciels utilisateurs pour impression SPM10-22   |  |
| Installation des logiciels utilisateurs pour impression SMB10-24   |  |
| Définition des options de l'imprimante10-30  |  |
| Installation de logiciels supplémentaires pour Windows 2000  |  |
| Copie des fichiers de description de l'imprimante10-32   |  |
| Installation du profil ICM10-32  |  |
| Chargement du profil d'espace de travail à l'aide de Photoshop 5.0   |  |
| Chargement du profil ICM10-34  |  |
|  |  |
| 11. Installation du logiciel utilisateur dans un environnement   |  |
| 11. Installation du logiciel utilisateur dans un environnement<br>Windows NT 4.011-1   |  |
| 11. Installation du logiciel utilisateur dans un environnement         Windows NT 4.0         Aperçu de l'installation         11-2  |  |
| 11. Installation du logiciel utilisateur dans un environnement         Windows NT 4.0       11-1         Aperçu de l'installation       11-2         Avant de commencer       11-2   |  |
| 11. Installation du logiciel utilisateur dans un environnement         Windows NT 4.0       11-1         Aperçu de l'installation       11-2         Avant de commencer       11-2         Installation des logiciels utilisateurs pour impression sur port parallèle       11-3   |  |
| 11. Installation du logiciel utilisateur dans un environnement         Windows NT 4.0       11-1         Aperçu de l'installation       11-2         Avant de commencer       11-2         Installation des logiciels utilisateurs pour impression sur port parallèle       11-3         Installation des logiciels utilisateurs pour impression IPX (Windows NT 4.0)       11-9   |  |
| 11. Installation du logiciel utilisateur dans un environnement         Windows NT 4.0       11-1         Aperçu de l'installation       11-2         Avant de commencer       11-2         Installation des logiciels utilisateurs pour impression sur port parallèle       11-3         Installation des logiciels utilisateurs pour impression IPX (Windows NT 4.0)       11-9         Installation des logiciels utilisateurs pour impression TCP/IP et LPR sous       11-15  |  |
| 11. Installation du logiciel utilisateur dans un environnement       11-1         Aperçu de l'installation       11-2         Avant de commencer       11-2         Installation des logiciels utilisateurs pour impression sur port parallèle       11-3         (Windows NT 4.0)       11-3         Installation des logiciels utilisateurs pour impression IPX (Windows NT 4.0)       11-3         Installation des logiciels utilisateurs pour impression TCP/IP et LPR sous       11-15         Installation du logiciel utilisateur pour impression SMB       11-18  |  |
| 11. Installation du logiciel utilisateur dans un environnement       11-1         Mindows NT 4.0       11-2         Avant de commencer       11-2         Installation des logiciels utilisateurs pour impression sur port parallèle       11-3         Installation des logiciels utilisateurs pour impression IPX (Windows NT 4.0)       11-3         Installation des logiciels utilisateurs pour impression TCP/IP et LPR sous       11-15         Installation du logiciel utilisateur pour impression SMB       11-15         Installation du logiciel utilisateur pour impression SMB       11-18         Définition des options de l'imprimante       11-24  |  |
| 11. Installation du logiciel utilisateur dans un environnement         Windows NT 4.0       11-1         Aperçu de l'installation       11-2         Avant de commencer       11-2         Installation des logiciels utilisateurs pour impression sur port parallèle       11-3         Installation des logiciels utilisateurs pour impression IPX (Windows NT 4.0)       11-9         Installation des logiciels utilisateurs pour impression TCP/IP et LPR sous       11-15         Installation du logiciel utilisateur pour impression SMB       11-18         Définition des options de l'imprimante       11-24         Installation de logiciels supplémentaires pour Windows NT 4.0       11-24  |  |
| 11. Installation du logiciel utilisateur dans un environnement         Windows NT 4.0       11-1         Aperçu de l'installation       11-2         Avant de commencer       11-2         Installation des logiciels utilisateurs pour impression sur port parallèle       11-3         Installation des logiciels utilisateurs pour impression IPX (Windows NT 4.0)       11-9         Installation des logiciels utilisateurs pour impression TCP/IP et LPR sous       11-15         Installation du logiciel utilisateur pour impression SMB       11-18         Définition des options de l'imprimante       11-24         Installation de logiciels supplémentaires pour Windows NT 4.0       11-25         Copie des fichiers de description de l'imprimante       11-26  |  |
| 11. Installation du logiciel utilisateur dans un environnement       11-1         Aperçu de l'installation       11-2         Avant de commencer       11-2         Installation des logiciels utilisateurs pour impression sur port parallèle       11-3         Installation des logiciels utilisateurs pour impression IPX (Windows NT 4.0)       11-3         Installation des logiciels utilisateurs pour impression IPX (Windows NT 4.0)       11-9         Installation des logiciels utilisateurs pour impression TCP/IP et LPR sous       11-15         Windows NT 4.0       11-15         Installation du logiciel utilisateur pour impression SMB       11-18         Définition des options de l'imprimante       11-24         Installation de logiciels supplémentaires pour Windows NT 4.0       11-25         Copie des fichiers de description de l'imprimante       11-26         Installation du profil ICM       11-26 |  |

| 12. Installation du logiciel utilisateur dans un environnement Macintosh OS12-1                       |
|---|
| Étapes générales pour l'installation du logiciel utilisateur  |
| Réglage de la DoculColor 2006 comme imprimante PostScript   |
| Réglage de la DoculColor 2006 dans le Sélecteur   |
| Installation du logiciel et des polices Fiery12-6   |
| Installation du logiciel Mac OS12-6   |
| Installation de Mac OS Runtime pour Java12-7  |
| Installation de logiciels supplémentaires   |
| Chargement de profils   |
| Définition du profil système ColorSync  |
| Chargement du fichier des paramètres d'écran à l'aide de Photoshop 5.012-10                           |
| Chargement du profil d'imprimante ICC dans Photoshop 4.0  |
| Chargement du profil d'imprimante ICC dans Photoshop 5.0 12-12  |
|   |
| 13. Installation du logiciel Fiery pour Windows et Macintosh  |
| Installation du logiciel Fiery Link13-1   |
| Première utilisation du logiciel13-3  |
| Configuration d'une connexion pour Fiery Link pour Windows et<br>Macintosh OS13-2                     |
| Configuration de la connexion à des serveurs Fiery dans<br>un sous-réseau local13-3                   |
| Configuration manuelle de la connexion à des imprimantes Fiery  |
| Configuration de la connexion pour Fiery Link à l'aide<br>d'une recherche avancée13-7                 |
| Configuration de la connexion pour Fiery Link à l'aide<br>d'une recherche de sous-réseau avancée13-10 |
| Installation de ColorWise Pro Tools pour Windows et Macintosh OS                                      |
| Configuration d'une connexion pour ColorWise Pro Tools  |
| Modification de la configuration  |
| Téléchargement d'installateurs avec Fiery WebTools  |
| Configuration de Fiery WebTools   |
| Configuration de Fiery WebTools sur l'imprimante  |
| Configuration de postes de travail client pour utiliser Fiery WebTools13-18                           |

| 14. Impression depuis un poste de travail Windows  | 14-1     |
|--|----------|
| Impression au départ d'applications  | 14-2     |
| Configuration des options et impression sous Windows 95/98 et<br>Windows 2000            | 14-2     |
| Configuration des options d'impression PostScript pour Windows 95/98                     | 14-3     |
| Configuration des options d'impression PCL pour Windows 95/98                            | 14-5     |
| Configuration des options et impression depuis Windows 2000                              | 14-7     |
| Utilisation des paramètres enregistrés (Windows 95/98 et Windows NT 4                    | .0) 14-9 |
| Création de paramètres enregistrés   | 14-9     |
| Chargement de paramètres enregistrés   | 14-9     |
| Suppression de paramètres enregistrés  | 14-10    |
| Modification de paramètres enregistrés   | 14-10    |
| Exportation de paramètres enregistrés  | 14-11    |
| Importation de paramètres enregistrés  | 14-11    |
| Utilisation de raccourcis  | 14-12    |
| Configuration des options d'impression à l'aide de Raccourcis                            | 14-12    |
| Configuration des options d'impression à l'aide de Raccourcis de page                    | 14-12    |
| Utilisation de formats de page personnalisés dans Windows 95/98 ou<br>Windows 2000       | 14-13    |
| Définition d'un format de page personnalisé  | 14-13    |
| Impression d'un format de page personnalisé  | 14-14    |
| Enregistrement de fichiers à imprimer depuis un emplacement distant                      | 14-15    |
| Configuration des options d'impression pour un travail avec Windows NT 4.                | .014-15  |
| Configuration des options d'impression pour un travail PostScript (Windows NT 4.0)       | 14-16    |
| Configuration des options d'impression pour tous les travaux PostScript (Windows NT 4.0) | 14-18    |
| Configuration des options d'impression pour un travail PCL (Windows NT 4.0)              | 14-18    |
| Configuration des options d'impression pour tous les travaux PCL (Windows NT 4.0)        | 14-19    |
| Impression avec WebDownloader  | 14-20    |

| 15. Impression depuis un poste de travail Macintosh OS                | 15-1 |
|---|------|
| Impression au départ d'applications                                   | 15-1 |
| Choix de l'imprimante dans le Sélecteur                               | 15-1 |
| Définition d'options et impression depuis un poste de travail Mac OS. | 15-3 |
| Impression au départ d'une application                                |      |
| Définition d'un format de page personnalisé                           | 15-6 |
| 16. Utilisation de Fiery WebTools                                     | 16-1 |
| Présentation des Fiery WebTools                                       |      |
| Accès aux Fiery WebTools  |      |
| Utilisation de Statut WebTool   |      |
| Utilisation de WebLink  |      |
| Utilisation de Installation WebTool                                   |      |
| Utilisation de WebDownloader  |      |
| Gestion des polices   |      |
| 17. Utilisation de Fiery Link   | 17-1 |
| Utilitaires Fiery Link  |      |
| Définition des préférences  |      |
| Utilisation de Ma liste Fiery de Fiery Link                           |      |
| 18. Utilisation de Fiery WebSpooler                                   | 18-1 |
| Suivi et gestion des travaux avec Fiery WebSpooler                    |      |
| Accès à la fenêtre Fiery WebSpooler                                   |      |
| À propos de la fenêtre Fiery WebSpooler                               |      |
| Icônes de travaux   |      |
| Types de travaux  |      |
| Manipulation des options et du flux de travaux                        |      |
| Remplacement des paramètres d'option de travaux en cours              |      |
| Utilisation du Journal des tâches                                     |      |
| Affichage du Journal des tâches                                       |      |
| Mise à jour, impression et suppression du Journal des tâches          |      |

| 19. Configuration depuis WebSetup  | 19-1          |
|--|---------------|
| Accès à la configuration   | 19-1          |
| Activation des services Java   | 19-2          |
| Accès à Fiery WebSetup   | 19-3          |
| Options générales de configuration   | 19-4          |
| Configuration serveur  | 19-5          |
| Configuration réseau   | 19-8          |
| Configuration imprimante   | 19-21         |
| Fin de la configuration  | 19-24         |
| 20. Utilisation de ColorWise Pro Tools   | 20-1          |
| Calibreur  | 20-1          |
| Introduction   | 20-1          |
| Compréhension du calibrage   |               |
| Fonctionnement du calibrage  |               |
| Programmation du calibrage   | 20-3          |
| Vérification de l'état du calibrage  | 20-4          |
| Utilisation d'un densimètre  | 20-4          |
| Configuration du densimètre  | 20-4          |
| Connexion d'un X-Rite DTP32 à l'ordinateur   | 20-4          |
| Calibrage avec ColorWise Pro Tools   | 20-5          |
| Calibrage de l'imprimante à l'aide du calibreur  | 20-5          |
| Restauration des mesures de calibrage par défaut   | 20-6          |
| Mode expert  | 20-7          |
| Éditeur couleur  | 20-7          |
| Édition de profils   | 20-7          |
| Édition d'un profil de simulation en mode maître ou d'un profil de s<br>en mode personnalisé | ortie<br>20-8 |
| Annulation des modifications apportées à une simulation                                      | 20-11         |
| Annulation de modifications apportées à une simulation liée personnalisée                    | 20-11         |
| Vérification de profils édités   |               |
| ·<br>Vérification d'un profil  | 20-12         |
| Gestionnaire de profil   | 20-13         |

| Définition de profils par défaut                       | 20-14 |
|--|-------|
| Spécification d'un profil par défaut                   | 20-14 |
| Téléchargement de profils                              | 20-15 |
| Téléchargement d'un profil                             | 20-15 |
| Édition de profils                                     | 20-16 |
| Gestion de profils                                     | 20-16 |
| Sauvegarde de profils                                  | 20-17 |
| Suppression de profils du disque dur de Fiery          | 20-17 |
| Définition de profils                                  | 20-18 |
| Définition d'un profil                                 | 20-18 |
| Modification de paramètres globaux                     | 20-19 |
| Modification des paramètres globaux                    | 20-19 |
| 21. Copie : fonctions de base                          | 21-1  |
| Panneau de commande du copieur                         | 21-1  |
| Mode Copie   | 21-4  |
| Démarrage automatique                                  | 21-5  |
| Écran principal du copieur                             | 21-5  |
| Mise en place des documents                            | 21-6  |
| Glace d'exposition                                     | 21-6  |
| Chargeur de documents                                  | 21-8  |
| Tirage d'une copie                                     | 21-12 |
| 22. Fonctions de copie                                 | 22-1  |
| Réduction/Agrandissement                               | 22-1  |
| Utilisation de la fonction de réduction/agrandissement | 22-2  |
| Papier   | 22-4  |
| Utilisation du départ manuel                           | 22-5  |
| Mise en place du papier                                | 22-5  |
| Mise en place de transparents dans le départ manuel    | 22-8  |
| Mise en place de cartes dans le départ manuel          | 22-9  |
| Mise en place d'enveloppes dans le départ manuel       | 22-10 |
| Tirage d'une copie à l'aide du départ manuel           | 22-11 |
| Mode couleur   | 22-12 |
| Utilisation de la fonction Mode couleur                | 22-14 |

| + clair/+ foncé                                       | 22-15       |
|---|-------------|
| Utilisation de la fonction + clair/ + foncé           |             |
| Réglage de la qualité                                 |             |
| Utilisation de l'option Définition                    | 22-16       |
| Utilisation de l'option Niveau coul                   |             |
| Utilisation de l'option Masque fond                   |             |
| Fonctions avancées                                    | 22-19       |
| Utilisation de l'option Réception                     |             |
| Options de réception du module trieuse/bac à décalage |             |
| Utilisation de l'option Effacer                       |             |
| Utilisation de l'option Recto verso                   |             |
| Utilisation de l'option 2 en 1                        |             |
|   | <b>20</b> 4 |
| 23. Mode Outils                                       |             |
| Vérification des compteurs                            | 23-1        |
| Fonctions d'administration                            | 23-2        |
| Valeurs Copie par défaut                              | 23-4        |
| Couleur   | 23-7        |
| Calibrage auto  | 23-9        |
| Détection format doc.                                 | 23-11       |
| Changer mode auto                                     | 23-12       |
| Limite de jeux  | 23-13       |
| Temporisation   | 23-14       |
| Réglage son   | 23-16       |
| Mot de passe utilisateur                              | 23-17       |
| Mot de passe Administrateur                           | 23-19       |
| Info Version  |             |
| Diag auto   | 23-21       |
| Transport du scanner                                  | 23-22       |
|   |             |

| 24. Résolution de problèmes                                     | 24-1  |
|---|-------|
| Prévention des incidents papier                                 | 24-1  |
| Zones de dégagement des incidents papier                        | 24-2  |
| Zone de dégagement des incidents papier du chargeur de document | 24-3  |
| Dépannage d'un incident papier au niveau d'un magasin           | 24-5  |
| Dépannage d'un incident papier au niveau du bac recto verso     | 24-7  |
| Dépannage des incidents de la zone 1                            | 24-9  |
| Dépannage des incidents de la zone 2                            | 24-13 |
| Dépannage des incidents de la zone 3                            | 24-15 |
| Dépannage des incidents de la zone 4                            | 24-17 |
| Dépannage des incidents de la zone 5                            | 24-19 |
| Dépannage de la zone de four                                    | 24-19 |
| Dépannage de l'inverseur supérieur                              | 24-21 |
| Dépannage des incidents de la zone 6                            | 24-25 |
| Dépannage des incidents de la trieuse/bac à décalage            | 24-27 |
| Problèmes de qualité de copie/impression                        | 24-29 |
| Réglage de la couleur de l'imprimante                           | 24-31 |
| VisualCal   | 24-31 |
| 1. Page des limites d'impression                                | 24-31 |
| 2. Page de balance des gris                                     | 24-33 |
| 3. Page de comparaison  | 24-34 |
| Messages d'erreur d'imprimante                                  | 24-35 |
| Codes d'erreur d'imprimante                                     | 24-39 |
| Messages d'erreur de scanner                                    | 24-41 |
| Messages du module trieuse/bac à décalage                       | 24-43 |
| Résolution de problèmes de réseau                               | 24-45 |
| Dépannage durant la configuration depuis le panneau de commande | 24-45 |
| Messages de configuration du protocole réseau                   | 24-46 |
| Problèmes avec Novell durant la configuration du réseau         | 24-51 |
| Messages d'erreur Novell  | 24-52 |
| Messages d'erreur d'imprimante en cours d'exécution             | 24-54 |
| Table des noms  | 24-56 |
| Problèmes d'impression  | 24-57 |

| Sur un poste de travail Windows24-57   | 7 |
|--|---|
| Sur un poste de travail Mac OS24-58  | 8 |
| Problèmes d'impression généraux24-59   | 9 |
| Problèmes de qualité d'impression24-63                                       | 3 |
| Résolution de problème de gestion de travail24-66                            | 6 |
| Messages d'erreur de gestion de travail24-66                                 | 6 |
| Résultats d'impression inattendus24-69                                       | 9 |
| Option Effacer serveur24-7   | 1 |
| Impossibilité pour les utilisateurs de se connecter à la DoculColor 200624-7 | 1 |
| 25. Maintenance25-   | 1 |
| Procédures de nettoyage25-7  | 1 |
| Nettoyage des panneaux de l'imprimante25-                                    | 1 |
| Nettoyage du scanner25-2   | 2 |
| Remplacement des cartouches de toner25-5                                     | 5 |
| Remplacement du module xérographique25-9                                     | 9 |
| Remplacement du flacon de récupération de toner                              | 5 |
| Stockage des fournitures25-17  | 7 |
| Cartouches de toner25-17   | 7 |
| Précautions de manipulation25-17   | 7 |
| Module xérographique25-18  | 8 |
| Précautions de manipulation25-18   | 8 |
| 26. Données techniques   | 1 |
| Caractéristiques de l'imprimante26-  | 1 |
| Spécifications électriques26-3   | 3 |
| Émissions  | 3 |
| Caractéristiques de l'interface26-4  | 4 |
| Numéros de référence   | 4 |
| Composants matériels du serveur Fiery26-8                                    | 5 |
| Liste des polices  | 6 |
| Polices d'imprimante PostScript  | 6 |
| Polices Adobe Type 126-6   | 6 |
| Polices PostScript TrueType26-12   | 2 |
| Polices d'imprimante PCL26-13  | 3 |

| Caractéristiques du module trieuse/bac à décalage         |       |
|---|-------|
| Dimensions  |       |
| Alimentation électrique                                   |       |
| Environnement   |       |
| Bacs de réception   |       |
| Capacité maximum  |       |
| Transparents  |       |
| Formats papier standard                                   |       |
| Formats personnalisés                                     | 26-15 |
| A. Conseils pour l'administrateur système                 | A-1   |
| B. Options d'impression                                   | B-1   |
| Modes de définition d'options d'impression                | B-1   |
| Hiérarchie de remplacement des options d'impression       | B-2   |
| Paramètres par défaut                                     | B-2   |
| Tableau des options d'impression                          | B-3   |
| Informations supplémentaires sur les options d'impression | B-9   |
| Surimpression en noir                                     | B-9   |
| Profil de simulation CMJN                                 | B-10  |
| Assemblage électronique                                   | B-11  |
| Direction de sortie personnalisée                         | B-11  |
| Recto verso   | B-12  |
| Profil de sortie  | B-13  |
| Plage de pages  | B-13  |
| Style de rendu  | B-13  |
| Profil source RVB   | B-14  |

1

Ce chapitre contient les instructions destinées uniquement à l'installation matérielle de la DocuColor 2006. Pour installer les pilotes de l'imprimante, reportez-vous au chapitre *Installation de votre logiciel utilisateur*. Pour une installation réseau, lisez le chapitre correspondant à votre système d'exploitation.

# Préparation de l'installation

Avant de commencer l'installation de votre Xerox DocuColor 2006, lisez cette section en entier. Vous devez installer la DocuColor 2006 à un emplacement approprié. Cette section vous guidera pour effectuer ce choix.

# Sélection d'un emplacement



# **AVERTISSEMENT**

La prise secteur doit délivrer une tension de 115 V ou 240 V. Elle doit également être protégée pour au moins 15 A en 115 V ou 8 A en 240 V. En cas de doutes sur la source électrique, demandez à un électricien confirmé de la vérifier.

Ne connectez pas d'autres appareils sur la prise prévue pour la DocuColor 2006.

Installez la Xerox DocuColor 2006 à un emplacement où les conditions suivantes sont remplies :

- la DocuColor 2006 est reliée à une prise qui lui est réservée ;
- il est impossible d'enjamber le cordon ou de trébucher sur ce dernier ;
- l'emplacement présente une surface stable et plate.

NE PAS installer la DocuColor 2006 dans les endroits suivants :

• en plein soleil

- près d'un climatiseur ou d'un radiateur
- dans un endroit humide
- près d'une flamme
- dans un endroit exposé au vent
- près de l'eau
- dans un endroit soumis à des
   près d'un champ magnétique vibrations
- dans un endroit soumis à de brusques changements de température ou d'humidité

# Espace requis pour l'imprimante DocuColor 2006



# **ATTENTION**

La Xerox DocuColor 2006 possède des grilles de ventilation sur le côté et à l'arrière qui ne doivent pas être obstruées pour que l'appareil puisse fonctionner en toute sécurité. L'imprimante doit être située au minimum à 165 mm du mur. L'obstruction des grilles peut présenter un risque d'incendie.

En respectant les caractéristiques d'encombrement indiquées ci-dessous, l'imprimante bénéficiera de la ventilation nécessaire. Vous disposerez également d'un espace suffisant pour remplacer les consommables.

#### Encombrement sans module trieuse/bac à décalage



La figure ci-dessous représente une vue de dessus de l'imprimante.

#### Encombrement avec module trieuse/bac à décalage

La figure ci-dessous indique les dimensions nécessaires à l'installation d'un système complet, comprenant bac recto verso et module trieuse/bac à décalage.



#### Vérification des composants de l'installation

Vérifiez que chacun des composants commandés est disponible **avant** de commencer l'installation. Tous les composants sont indiqués ci-dessous :

- imprimante
- scanner
- support de scanner
- bac recto verso (option)
- module double magasin (option)



*Il peut être utile d'avoir un tournevis cruciforme et un tournevis à tête plate pour installer la DocuColor 2006.* 

Le respect des instructions garantit que les composants de la DocuColor 2006 sont installés dans l'ordre suivant :

- 1. module double magasin, lorsque cette option a été commandée
- 2. imprimante
- 3. bac recto verso, lorsque cette option a été commandée
- 4. support de scanner
- 5. scanner
- 6. accessoires, lorsqu'ils ont été commandés
- 7. logiciel client (installé par l'utilisateur)

#### Première étape

Si la DocuColor 2006 est déjà installée, passez au *Chapitre 2. Présentation de la Xerox DocuColor 2006*.

Si vous avez commandé le module optionnel double magasin, passez à la procédure *Installation du module double magasin*.

Si vous n'avez pas de module double magasin, passez à la procédure Déballage de l'imprimante.

# Installation du module double magasin (option)

Pour installer le module double magasin, appliquez la procédure décrite cidessous.



## **AVERTISSEMENT**

L'intervention de deux personnes au moins est nécessaire pour retirer le module du carton.

- 1. Ouvrez la boîte comprenant le module double magasin.
- 2. Enlevez le polystyrène et l'enveloppe plastique qui recouvre le haut du module double magasin.
- 3. Une personne étant de chaque côté du carton, saisissez les barres transversales au niveau des emplacements indiqués par les étiquettes.



- 4. Soulevez le module double magasin et placez-le à l'emplacement sélectionné.
- 5. Bloquez les roulettes avant comme indiqué ci-dessous.



- 6. Enlevez le ruban adhésif situé à l'extérieur du module double magasin.
- 7. Tirez sur le magasin supérieur jusqu'à ce qu'il se bloque en position ouverte et retirez l'emballage comme indiqué ci-dessous.



- 8. Fermez le magasin supérieur et répétez l'étape 7 pour le magasin inférieur.
- 9. Ouvrez les deux magasins à papier.



# AVERTISSEMENT

Procédez avec soin pour enlever l'emballage des connecteurs et des faisceaux de câbles.

10. Enlevez la protection en carton du montant arrière comme indiqué cidessous.



11. Refermez les deux magasins à papier.

12. Enlevez le ruban adhésif de la porte d'accès à la zone d'alimentation du papier puis ouvrez la porte.



0 301010B-WOL

13. Retirez l'emballage en carton représenté ci-dessous.



14. Fermez la porte d'accès à la zone d'alimentation du papier.

# Étape suivante

Passez à la procédure Déballage de l'imprimante dans cette section.

# Déballage de l'imprimante

Lisez toutes les étapes **avant** d'effectuer cette procédure. Certaines décisions doivent être prises avant d'enlever l'imprimante de l'emballage.

- 1. Retirez les quatre supports en carton et l'emballage en polystyrène en haut de l'imprimante.
- Retirez le plateau en carton en haut de l'imprimante et placez-le dans un endroit sûr, en dehors de la zone d'installation.
   Le plateau en carton contient les éléments suivants :
  - une boîte contenant le module xérogaphique
  - quatre cartouches de toner (jaune, cyan, magenta et noir)
  - un boîtier contenant deux CD
  - un Guide d'initiation
  - la liste des fournitures recommandées
  - un cordon d'alimentation
  - un bac de réception
- 3. Retirez complètement le film plastique qui enveloppe l'imprimante, autour de la palette et en dessous de l'imprimante.
- 4. Avant de soulever l'imprimante de la palette, lisez l'ensemble des messages Avertissement et Attention ci-dessous ainsi que les messages de la page suivante.



# AVERTISSEMENT

L'imprimante pèse 69,5 kg sans les cartouches de toner et le module xérographique installés. L'INTERVENTION DE QUATRE PERSONNES EST INDISPENSABLE POUR SOULEVER L'IMPRIMANTE.

**Veillez** à laisser l'imprimante bien à **PLAT**. Notez que l'arrière de l'imprimante est plus lourd que l'avant.





# AVERTISSEMENT

**Positionnez-vous** correctement et fléchissez les genoux pour éviter les risques de lésions lombaires. Au moment où vous soulevez l'imprimante, faites face à la machine et saisissez les parties creuses comme l'indique la figure ci-dessous.

Ne soulevez jamais l'imprimante en la saisissant à un autre endroit. L'imprimante pourrait tomber et vous blesser.

5. Une personne se tenant à chaque coin, placez les mains à l'intérieur du film plastique, en respectant les positions représentées ci-dessous.



# **ATTENTION**

**NE SOULEVEZ PAS** l'imprimante par le départ manuel situé à droite.



- 6. Soulevez avec précaution l'imprimante de la palette.
- 7. Exécutez l'une des étapes suivantes :
  - Si vous installez l'imprimante sur le module double magasin optionnel, passez à l'étape 8 à la page suivante.
  - Si vous n'avez pas commandé le module double magasin, sautez l'étape 8 et passez à l'étape 9.

- 8. Placez l'imprimante sur le module double magasin :
  - a. Alignez les **deux goujons** du module double magasin avec les deux trous correspondants de l'imprimante. Il est plus facile d'aligner les goujons en alignant premièrement la partie arrière gauche des couvercles des deux dispositifs. La figure ci-dessous montre comme aligner les goujons et la partie arrière gauche des couvercles.



 Ouvrez partiellement le magasin à papier 2 et serrez les deux vis à tête moletée représentées ci-dessous. Ne serrez jamais excessivement ces deux vis.



c. Fermez le magasin à papier 2.

- 9. Retirez tout le ruban adhésif de l'extérieur de l'imprimante :
  - a. Côté gauche



b. Côté droit



0301018A-WOL

c. Intérieur du couvercle avant



- 10. Retirez tout l'emballage à l'intérieur de l'imprimante en exécutant les étapes a à m.
  - a. Retirez la cale **B**.



b. Enlevez le collier en carton qui entoure le bouton représenté cidessous.



c. Retirez la petite bande **C** de la chambre du toner.



d. Appuyez sur le **bouton antirotation** pour libérer les chambres tournantes.



e. Tournez à fond le **bouton** dans le sens de la flèche. La bande suivante **G** est visible.



- f. Répétez les étapes **c** à **e** jusqu'à ce que les quatre bandes **G** soient retirées du carrousel de toners.
- g. Ouvrez complètement le magasin à papier 1. Retirez les deux cales **C** et **E** représentées ci-dessous.


- h. Fermez le magasin à papier 1.
- i. Ouvrez délicatement le tiroir du four et retirez les cales A et J.



- j. Refermez le tiroir du four.
- k. Ouvrez le départ manuel et retirez la cale F.



I. Tirez délicatement sur le départ manuel pour ouvrir le transport.



m. Fermez le transport du départ manuel et le départ manuel.

11. Refermez le couvercle avant.



12. Si vous n'avez pas de module double magasin, passez à la procédure Installation de l'imprimante.

Si vous avez installé l'imprimante sur le module double magasin, effectuez les étapes suivantes :

a. retirez le petit cache à l'arrière de l'imprimante ;



b. connectez les deux petits connecteurs du module double magasin dans les fiches de l'imprimante.



c. En tenant le couvercle sur le module double magasin fermé, alignez le petit cache sur les guides en plastique et glissez-le pour le remettre en place sur l'imprimante.



# Étape suivante

Passer à la procédure Installation de l'imprimante.

## Installation de l'imprimante

N'effectuez cette procédure qu'**après** avoir déballé l'imprimante et l'avoir placée à un emplacement adapté.

- Si vous n'avez pas encore effectué la procédure *Préparation de l'installation* indiquée dans cette section, vous devez le faire maintenant.
- Si l'imprimante est encore dans son emballage d'origine, reportez-vous à la procédure Déballage de l'imprimante.
- 1. Repérez le bac de réception dans le plateau en carton que vous avez préalablement retiré du dessus de l'imprimante. Installez le bac en suivant les étapes a à c.
  - a. Placez-vous sur le côté gauche de l'imprimante et saisissez le bac de réception comme indiqué dans la figure ci-dessous.





Ne placez pas le ressort en métal dans le trou. Vérifiez que le ressort en métal s'étend jusqu'à toucher la partie extérieure du couvercle.

b. Placez le bras droit du bac dans le trou correspondant, comme indiqué dans la figure ci-dessous.



c. Placez le bras gauche du bac dans le trou correspondant, comme indiqué dans la figure ci-dessous.



- 2. Installez la cartouche de copie/impression.
  - a. Ouvrez le couvercle avant de l'imprimante.



b. Tournez le levier jaune **A** dans le sens des flèches jusqu'à ce que le point soit aligné avec le symbole de **déverrouillage**.



3. Tournez le levier jaune **B** dans le sens des flèches jusqu'à ce que le point soit aligné avec le symbole de **déverrouillage**.



- 4. Installez la cartouche de copie/impression.
  - a. Enlevez la cartouche de la boîte.
  - b. Déchirez l'extrémité du sac de protection argenté ou utilisez des ciseaux pour l'ouvrir, puis retirez la cartouche.



#### **ATTENTION**

**NE TOUCHEZ PAS** la surface bleue du tambour. Si le tambour est rayé ou contaminé avec la graisse de la peau, les impressions ou les copies seront de mauvaise qualité.

c. Tenez la cartouche par la sangle. En la maintenant à niveau, retirez la mousse de protection.



d. En maintenant la cartouche par la **poignée**, alignez le guide avec le **rail** de l'imprimante.



- e. Poussez la cartouche à fond dans l'imprimante jusqu'à ce qu'elle se mette bien en place.
- f. Tournez le levier jaune **B** dans le sens des flèches jusqu'à ce que le point soit aligné avec le symbole de **verrouillage**.





Si le levier B ne tourne pas, vérifiez que la cartouche est bien entrée complètement dans l'imprimante.

g. Tournez le levier jaune **A** dans le sens des flèches jusqu'à ce que le point soit aligné avec le symbole de **verrouillage**.



5. Installez les cartouches de toner :



Chaque chambre de cartouche de toner est désignée par une couleur spécifique. Veillez à installer la cartouche de toner correspondant à la couleur de la chambre.

La boîte contenant les cartouches de toner et l'emballage peuvent servir à renvoyer les anciennes cartouches à votre fournisseur pour les recycler.

- a. Repérez la boîte de la cartouche correspondant à la couleur de la chambre.
- b. Retirez le module xérographique de la boîte.
- c. Secouez la cartouche sept ou huit fois comme indiqué dans la figure ci-dessous.



d. Insérez à fond la cartouche en veillant à ce que la **flèche** de la partie supérieure de la cartouche soit visible.



e. Utilisez la poignée située à l'extrémité de la cartouche pour tourner la cartouche dans le sens de la flèche. Assurez-vous que le point sur la cartouche est aligné avec le symbole de **verrouillage** comme l'indique la figure ci-dessous.





### **ATTENTION**

Assurez-vous que la cartouche est en position verrouillée. Si la cartouche n'est PAS en position verrouillée, le toner peut se répandre dans l'imprimante.



f. Appuyez et relâchez le bouton anti-rotation.

g. Tournez le **bouton** dans le sens de la flèche jusqu'à ce qu'il s'arrête à la chambre suivante.





Si la cartouche de toner n'est pas entrée complètement dans l'imprimante, le bouton ne tournera pas.

6. Répétez l'étape 5 pour les trois autres cartouches de toner.



Faites de nouveau tourner le carrousel pour vérifier que la dernière cartouche est bien entrée complètement dans l'imprimante.

7. Refermez le couvercle avant de l'imprimante.



## Étape suivante

Si vous avez commandé le plateau recto verso en option, passez à la procédure *Installation du bac recto verso*.

Si vous n'avez pas de plateau recto verso, passez à la procédure *Chargement du papier dans le magasin.* 

## Installation du bac recto verso (option)

Le bac recto verso permet à la DocuColor 2006 d'imprimer un document sur ses deux côtés.

- 1. Ouvrez le bac recto verso et retirez le contenu.
  - bac recto verso
  - inverseur supérieur
  - inverseur inférieur
  - deux vis à tête moletée
  - cache de petit connecteur sans découpe
  - outil spécial
- 2. Retirez le film plastique qui enveloppe le bac recto verso.
  - a. Retirez l'emballage du bac.
  - b. Veillez à retirer tout l'emballage du bac.



3. Ouvrez le magasin à papier 1.



4. A l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez la vis représentée ci-dessous.



5. Pour retirer le couvercle, déplacez-le vers la droite puis retirez-le de l'imprimante. Jetez le couvercle.



- 6. Installez le bac recto verso :
  - a. Alignez les rails du bac avec les rails de l'imprimante.



b. Fermez partiellement le bac recto verso et le magasin à papier.

- 7. Installez l'inverseur inférieur :
  - a. Pressez délicatement vers l'intérieur les côtés du bac recto verso pour retirer le bac de l'imprimante.



b. A l'aide d'un tournevis, retirez les deux vis du couvercle inférieur gauche de l'imprimante comme indiqué ci-dessous.



c. Retirez le couvercle en le déplaçant vers la droite puis retirez-le de l'imprimante. Jetez le couvercle.



- d. Fermez le bac recto verso et le bac à papier 1.
- 8. En utilisant l'outil spécial que vous trouverez dans le carton de l'imprimante, retirez les deux petits caches situés sur le côté gauche de l'imprimante. Jetez les deux caches.



9. Retirez la trappe d'accès située sur le côté gauche de l'imprimante. CONSERVEZ cette trappe.





#### **ATTENTION**

Assurez-vous que le petit connecteur et le câble situés sur le côté gauche de l'inverseur inférieur sont complètement retirés.

10. Installez l'inverseur inférieur comme indiqué ci-dessous.





L'inverseur inférieur ne se place pas au même niveau que les couvercles de l'imprimante.

a. Installez les deux vis à tête moletée que vous trouverez dans le contenu de la boîte.



b. Connectez le petit connecteur de l'inverseur inférieur sur la petite prise jack située à l'arrière gauche de l'imprimante.



c. Réinstallez la petite trappe d'accès.



- 11. Installez l'inverseur supérieur.
  - a. Installez l'inverseur supérieur dans l'imprimante comme indiqué cidessous.



b. Connectez le petit connecteur à l'arrière de l'inverseur supérieur sur la petite prise jack dans le logement comme indiqué ci-dessous.



0301132A-WOL301062b

c. Installez le cache du nouveau connecteur avec la découpe sur son logement en faisant en sorte que les fils passent dans le cache.





12. Réinstallez le bac de réception.



13. Branchez le cordon d'alimentation sur l'imprimante et sur la prise secteur.



# Étape suivante

Passez à la procédure Chargement du papier dans le magasin.

## Chargement du papier dans le magasin

Reportez-vous à la *Liste des fournitures recommandées* pour plus de détails sur les caractéristiques du papier pour la DocuColor 2006.

1. À l'avant de l'imprimante, tirez le magasin à papier de l'imprimante au maximum de sa course.





Si vous mettez du papier dans un magasin à double bac, passez directement à l'étape 2. Il n'est pas nécessaire d'appuyer sur la plaque métallique du bac 2 ou du bac 3.

2. Appuyez sur la **plaque métallique** du magasin jusqu'à ce qu'elle se loge correctement en place.



3. Pincez les **guides papier** horizontal et vertical et éloignez-les du centre du magasin jusqu'à l'extrémité de leur course.



- 4. Placez le côté droit de la pile de papier contre le bord métallique droit, en dessous de **languette**, comme indiqué ci-dessous.
- 5. Assurez-vous que la pile de papier ne dépasse pas le repère MAX.





Pour éviter tout risque de bourrage, placez si possible le grand côté du papier contre le bord latéral du magasin.

6. Réglez les deux **guides papier** pour qu'ils viennent effleurer les bords de la pile de papier.





Ne serrez pas trop fort les guides contre la pile de papier pour éviter tout risque de bourrage.

7. Vérifiez que le guide papier vertical est aligné sur le repère de format correct au fond du magasin.



La détection automatique du format du papier n'est pas possible si le guide vertical n'est pas correctement positionné.

8. Poussez le magasin à papier fermement dans l'imprimante.



9. Si votre DocuColor 2006 est équipée de magasins à papier supplémentaires, répétez cette procédure jusqu'à ce que tous les magasins contiennent le type de papier désiré.

#### Étape suivante

Passez à la section Installation du support du scanner.

#### Installation du support du scanner

Vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme pour effectuer cette installation.

- 1. Ouvrez le carton du support du scanner.
- 2. Vérifiez que le carton comprend bien toutes les pièces indiquées cidessous.



- 7. Barre d'écartement
- 8. 2 entretoises
- 9. 2 tampons amortisseurs
- 10. 2 stabilisateurs

Clé Allen 6 mm

Support droit

Support gauche

Plateau de table

32 vis

3.

4.

5.

8 vis creuses à 6 pans avec rondelles

3. Fixez le pied gauche et le pied droit à la plaque arrière/inférieure à l'aide des 8 vis, comme indiqué ci-dessous.



4. Installez la barre d'écartement entre la partie supérieure des deux pieds à l'aide de quatre vis. L'assemblage de la partie inférieure est terminé.



- 5. Retournez cette partie.
- 6. Installez les deux pieds stabilisateurs à l'aide de quatre vis comme indiqué ci-dessous.



- 7. Placez le plateau de la table, face supérieure contre le sol.
  - a. Fixez le support gauche et le support droit sur le plateau à l'aide de deux vis. La partie supérieure de l'assemblage est maintenant terminée.



- b. Fixez les supports sur le plateau de la table à l'aide de quatre vis.
- c. Installez les deux entretoises comme indiqué ci-dessous.



8. Retournez la partie supérieure de l'assemblage et faites-la coulisser dans les deux pieds de la partie supérieure jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus aller plus loin.



9. Fixez ensemble la partie supérieure et la partie inférieure à l'aide des huit vis creuses à 6 pans et de la clé Allen.



10. Installez les deux tampons amortisseurs dans les fentes arrière de la plaque inférieure.



11. Placez la table du scanner autour de l'imprimante comme indiqué cidessous.



# Étape suivante

Passez à la section Installation du scanner.

## Installation du scanner

- 1. Ouvrez le carton du scanner.
- 2. Vérifiez que le carton contient les éléments suivants :
  - scanner
  - cordon d'alimentation
  - câble d'interface de l'imprimante
  - câble d'alimentation
- 3. Enlevez le plastique couvrant la partie supérieure du scanner et rabaissez-le sur les côtés.
- 4. Une personne se tenant de chaque côté du carton, placez les mains à l'intérieur du plastique et sous le scanner.



5. Soulevez le scanner en dehors du carton et placez-le sur le support du scanner.

6. Vérifiez que les pieds avant du scanner sont placés dans les zones creuses rondes situées sur la partie supérieure avant du support du scanner.



7. Serrez la vis à tête moletée représentée ci-dessous afin de fixer le scanner sur le support.





8. Enlevez les trois vis de la partie droite du scanner.



Veillez à placer ces vis en lieu sûr ou à les fixer à l'arrière du support à l'aide d'un ruban adhésif. Les vis permettent de bloquer l'entraînement du scanner en position sûre. Vous en aurez besoin si le scanner doit être déplacé.

- 9. Connectez les câbles du scanner en procédant comme suit :
  - a. Installez une extrémité du câble d'interface à l'arrière du scanner et l'autre extrémité à gauche de l'imprimante.



b.

Connectez le câble d'alimentation entre l'imprimante et le scanner comme l'indique la figure ci-dessous.



c. Connectez le cordon d'alimentation sur la prise secteur et sur l'arrière du scanner.



## Étape suivante

Passez à la procédure Installation du chargeur de documents.

# Installation du chargeur de documents

Le chargeur de documents vous permet de réaliser des copies à partir d'une pile d'originaux. Il peut accueillir en même temps jusque 30 originaux de papier de 75 g/m<sup>2</sup>.



#### **AVERTISSEMENT**

Le chargeur de documents pèse 11 kg. Procédez avec précaution pour manipuler le chargeur.

- 1. Vérifiez le contenu du kit, qui doit contenir :
  - le chargeur de documents
  - le bac de sortie
  - deux boutons
- 2. Vérifiez que le scanner est hors tension et que le cordon d'alimentation est déconnecté.



0301220A-W OL

3. Soulevez le volet de la glace d'exposition.



4. Soulevez à deux mains le volet vers le haut et retirez-le. Vous pouvez jeter ce volet.



5. Utilisez un tournevis pour desserrer et retirer les deux petits caches représentées ci-dessous. Jetez les deux caches et les vis.


6. Pour installer le chargeur de documents, procédez comme suit :



#### **AVERTISSEMENT**

Le chargeur de documents pèse 11 kg. Procédez avec précaution en manipulant le chargeur.

a. Enlevez l'emballage de protection du bord supérieur du chargeur de documents.



b. Depuis l'arrière du scanner, alignez les trous des charnières du chargeur de documents sur les montants d'alignement situés sur le scanner.



c. Poussez à deux mains le chargeur de documents vers l'avant du scanner. Cette opération fixe le chargeur sur les montants.



d. Installez les deux boutons du kit et serrez-les.



7. Connectez le câble à l'arrière du scanner et serrez les deux vis.



8. Installez le bac de sortie.



9. Rebranchez le cordon d'alimentation et mettez le scanner sous tension.



# Étape suivante

Passez à la procédure Impression d'une page de test.

# Installation du module trieuse/bac à décalage

Le module trieuse/bac à décalage est un accessoire en option sur la Xerox DocuColor 2006. Il se fixe sur la gauche de l'appareil et comprend 10 casiers et un bac grande capacité. Il peut être installé par un technicien du Centre Service clients ou par le client.



Les fonctions du module trieuse/bac à décalage sont disponibles uniquement en mode copie, elles ne s'appliquent pas aux travaux d'impression.

1. Vérifiez que l'espace disponible à gauche de l'appareil est suffisant pour installer le module. Ses dimensions sont les suivantes :

Largeur437 mm (17,2 pouces)Hauteur710 mm (28 pouces)Profondeur484 mm (19,1 pouces)

Prévoyez 356 mm (14 pouces) supplémentaires en largeur pour permettre l'accès à la zone de résolution d'incidents.

2. Avant d'installer le module trieuse/bac à décalage, examinez les éléments qui le constituent.



- 1 Casiers de la trieuse
- 2 Bac grande capacité
- **3** Support de fixation
- 4 Panneau d'accès à la zone incidents
- 5 Câble de raccordement

#### Déballage du module trieuse/bac à décalage

Lisez toutes les étapes avant d'exécuter la procédure ci-dessous.

1. Ouvrez le carton et sortez la fiche d'installation.



2. Retirez le sachet plastique contenant le cache de connecteur.



3. Retirez les cales en carton qui maintiennent le module en place. Éloignez tout plastique des roulettes du module.



4. Inclinez doucement le carton de manière à placer le module trieuse/bac à décalage en position verticale, sur ses roulettes.





#### **ATTENTION**

Lorsque vous faites rouler le module non fixé, tenez-le par le panneau interne et non par les casiers. N'appuyez pas sur le support de fixation, vous risqueriez de faire basculer le module.

5. Faites rouler le module hors du carton.



6. Retirez l'emballage plastique qui protège la trieuse/bac à décalage.



7. Retirez la bande adhésive et les cartons qui protègent le panneau interne du module trieuse/bac à décalage.



8. Enlevez tous les cartons de protection (dessus du module, casiers de la trieuse, panneau externe) et retirez toutes les bandes adhésives ainsi que la bande de maintien du bac grande capacité.



9. Ouvrez le capot et retirez tout matériau d'emballage qu'il contient.



#### **ATTENTION**

Ne retirez pas la bague plastique située sur le rouleau métallique audessous du panneau d'accès à la zone incidents, elle maintient à l'écart un fil du détecteur, comme le montre la figure ci-dessous.



10. Retirez la bande adhésive qui maintient le câble de raccordement en place. Conservez celui-ci dans son emballage pour protéger le connecteur.



11. Vérifiez qu'il ne reste aucune bande adhésive sur le module.

#### Raccordement du module trieuse/bac à décalage

Lisez toutes les étapes **avant** d'exécuter la procédure ci-dessous.



#### **ATTENTION**

Assurez-vous que l'appareil est bien hors tension avant d'installer le module trieuse/bac à décalage.

- 1. Mettez le système hors tension.
- 2. Retirez le bac de réception de l'appareil.



3. Tirez le support de fixation du module trieuse/bac à décalage.





# ATTENTION

N'appuyez pas sur le support de fixation, vous risqueriez de faire basculer le module.

- 4. Exécutez l'une des opérations suivantes :
  - Si votre DocuColor 2006 n'est pas équipée du module recto verso en option, assurez-vous que le bord vertical de l'entretoise se trouve à droite, près du bord vertical de la plaque de raccordement. Aucune icône ne doit être visible dans la découpe de l'entretoise. Passez ensuite à l'étape 5.



• Si le DocuColor 2006 est équipée du module recto verso, dévissez l'entretoise. Retournez-la pour la placer côté vertical à gauche et vis en face des trous du support de fixation. L'icône du module recto verso doit être visible dans la découpe de l'entretoise. Vissez.



 Alignez le module trieuse/bac à décalage sur le côté gauche de la DocuColor 2006 de manière à ce que les vis de la plaque de raccordement soient en face des trous du panneau gauche du système. Les bords supérieurs de la plaque doivent se glisser sous la zone d'incident 5.



- 6. Vissez la plaque de raccordement.
- 7. Retirez le cache de connecteur qui se trouve au-dessous de la prise, sur le côté gauche du système.



- 8. Ôtez le plastique qui entoure le câble et le connecteur du module trieuse/bac à décalage.
- 9. Branchez le connecteur.





#### **ATTENTION**

Dans l'étape qui suit, veillez à ne pas écraser ou débrancher les fils ou le câble de raccordement avec le cache.

10. Sortez le nouveau cache de connecteur de son emballage. Tout en maintenant le câble côté découpe, placez la partie inférieure dans l'ouverture et poussez vers le haut pour fixer le cache en position.





11. Faites glisser le module trieuse/bac à décalage vers la droite pour l'amener en position normale.





# Étape suivante

Passez à la procédure Impression d'une page de test.

# **Mise sous tension**



1. Appuyez sur I du bouton ON/OFF de l'imprimante.

0 301072A-WOL

2. Appuyez sur I du bouton ON/OFF situé à gauche du scanner.



0301232A-WOL 0301232a

La DocuColor 2006 procède au réglage du cadrage. Après quelques instants, les messages indiquant que le scanner est prêt s'affichent sur le panneau de commande de l'imprimante et sur le panneau de commande du scanner.

# **Mise hors tension**

1. Vérifiez que le message PRÊT est affiché sur les deux panneaux de commande.



Ne mettez pas l'appareil hors tension si un autre message est affiché. Il peut s'agir d'un problème ou, si la DocuColor 2006 est en réseau, elle peut être en train de recevoir des données.

2. Appuyez sur **0** du bouton ON/OFF du scanner uniquement.





Le scanner contrôle uniquement l'alimentation de l'imprimante, il n'est donc pas nécessaire de mettre l'imprimante hors tension.

# Impression d'une page de test depuis le panneau de commande de l'imprimante

Imprimez la page test pour vérifier que l'imprimante fonctionne correctement. Il n'est pas nécessaire d'avoir un document original. La page test peut être générée depuis le panneau de commande de l'imprimante.



Pour une présentation rapide du panneau de commande de l'imprimante, reportez-vous au chapitre « Présentation de la DocuColor 2006 ».





- 1. Vérifiez si PRÊT est affiché sur l'écran Panneau de commande de l'imprimante.
- 2. Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton **Menu** de l'imprimante jusqu'à ce que le message IMPRIMER PAGES DEPUIS LA LISTE s'affiche sur l'écran Panneau de commande de l'imprimante.
- Appuyez sur le bouton Item/Enter. IMPRIMER CONFIGURATION apparaît sur le panneau de commande.
- 4. Appuyez sur la flèche HAUT jusqu'à ce que IMPRIMER PAGE DE TEST s'affiche sur le panneau de commande.
- Appuyez sur le bouton Item/Enter. Le message TRAITEMENT TÂCHE DEPUIS BAC 1 s'affiche. Après quelques instants la page test sort dans le bac de réception situé en haut de l'imprimante.

#### Impression d'une page de test depuis le scanner



Pour une présentation rapide du panneau de commande du scanner, reportez-vous au chapitre 2, « Présentation de la DocuColor 2006 ».



- 1. Vérifiez que PRÊT est affiché sur l'écran Panneau de commande de l'imprimante.
- 2. Soulevez le couvercle du scanner et placez un original sur la glace d'exposition.
- 3. Appuyez sur la touche **Copie** pour passer en mode copie
- Appuyez sur la touche de démarrage sur le panneau de commande du scanner.
  Après quelques instants la copie sort dans le bac de réception situé en haut de l'imprimante.
- 5. Retirez l'original de la glace d'exposition.

#### Étape suivante

Exécutez l'une des étapes suivantes :

- Si vous ajoutez de la mémoire à l'imprimante, passez à la procédure *Ajout de mémoire à l'imprimante.*
- Si vous ajoutez de la mémoire au scanner, passez à la procédure *Ajout de mémoire au scanner*.
- Si vous n'ajoutez pas de mémoire, passez à *Présentation de la DocuColor 2006*.

# Ajout de mémoire à l'imprimante

Vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme pour effectuer cette procédure.



#### **ATTENTION**

- Protégez la carte mémoire de l'électricité statique en la conservant dans le sachet antistatique jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'installer.
- Manipulez la carte en la tenant uniquement par la partie supérieure ou les côtés latéraux. Ne touchez pas aux composants de la carte mémoire ou à l'arête du connecteur en or.
- Évitez de placer la carte mémoire à proximité d'appareils produisant un champ magnétique, tels qu'un moniteur PC.
- Évitez d'exposer la carte mémoire directement au soleil, à des températures élevées ou à l'humidité.
- 1. Mettez l'imprimante et le scanner hors tension.



2. Déposez les trois vis du panneau supérieur droit de l'imprimante.



3. Faites glisser le panneau vers la gauche et soulevez-le pour le retirer. Les emplacements de la carte mémoire sont situés derrière le panneau.



- L'emplacement supérieur contient la carte mémoire de 64 Mo, déjà installée.
- L'emplacement inférieur est vide.
- 4. Si vous remplacez la carte mémoire de 64 Mo par une ou deux cartes mémoire, passez à l'étape 6. Si vous ajoutez une autre carte mémoire à la mémoire de 64 Mo existante, suivez l'étape 5.
- 5. Retirez la carte mémoire supplémentaire du sachet antistatique.



- a. Glissez la carte dans l'emplacement inférieur, en dessous de la carte mémoire de 64 Mo.
- b. Appuyez sur la carte avec les pouces jusqu'à ce que vous entendiez un claquement sec (« clic »).



c. Passez à l'étape 7.

- 6. Pour remplacer la carte mémoire de 64 Mo, procédez comme suit :
  - a. Afin de retirer la carte mémoire de 64 Mo, appuyez avec les pouces sur les deux clips situés sur les côtés de l'emplacement de la carte.
  - b. Lorsque les clips sont repoussés en arrière, retirez la carte de 64 Mo.



- c. Retirez la nouvelle carte mémoire du sachet antistatique.
- d. Placez la carte mémoire de 64 Mo dans le sachet antistatique.
- e. Glissez la nouvelle carte mémoire dans l'emplacement supérieur.
- f. Appuyez sur la carte avec les pouces jusqu'à ce que vous entendiez un claquement sec (« clic »).



g. Si vous installez une seconde carte, glissez-la dans l'emplacement inférieur et appuyez jusqu'à ce qu'elle se loge correctement.



7. Replacez le panneau gauche de l'imprimante comme indiqué cidessous.



8. Appuyez sur le panneau pour le fermer et faites-le glisser vers la gauche.



9. Réinstallez les trois vis dans le panneau latéral.





10. Mettez l'imprimante et le scanner sous tension.



11. Après quelques instants, PRÊT s'affiche sur le panneau de commande.

#### Étape suivante

Exécutez l'une des étapes suivantes :

- Si vous ajoutez de la mémoire au scanner, passez à la procédure *Ajout de mémoire au scanner*.
- Si vous n'ajoutez pas de mémoire au scanner, passez à la section *Présentation de la DocuColor 2006*.



# Présentation de la DocuColor 2006



# Imprimante, vue avant

- 1. **Magasin papier 1** contient le papier
- 2. **Bac recto verso** dispositif en option permettant d'imprimer sur les deux faces du papier
- 3. **Panneau avant** permet d'accéder aux cartouches de toner et au module xérographique
- 4. **Panneau de commande** permet d'accéder aux menus de l'imprimante et d'afficher des messages
- 5. Bac de réception supérieur recueille les impressions
- Guide papier permet d'empêcher que les épreuves grand format ne soient poussées hors du bac de réception ; le guide papier est réglable jusqu'à une taille de papier de 17 x 11 pouces (B4).
- 7. **Panneau supérieur droit** permet d'ajouter de la mémoire
- 8. **Départ manuel** permet d'alimenter manuellement des transparents, enveloppes, cartes postales ou autres types de papier
- 9. **Transport de dérivation** permet d'accéder aux causes d'incident papier
- 10. Chargeur permet d'accéder aux causes d'incident papier



#### Imprimante, vue arrière

- 11. **Connecteur d'alimentation du scanner** assure l'alimentation du scanner
- 12. **Connecteur d'interface du scanner** fournit une interface pour le scanner
- 13. **Panneau d'accès zone 4** permet d'accéder aux causes d'incident papier
- 14. Bac de réception latéral de l'imprimante recueille les copies
- 15. **Interrupteur d'alimentation de l'imprimante** permet d'allumer et éteindre l'imprimante
- 16. **Connecteur d'alimentation de l'imprimante** permet de brancher le cordon d'alimentation de l'imprimante



# Imprimante, vue intérieure

- 17. Accès au carrousel de toners ouverture permettant d'installer successivement les quatre cartouches de toner
- 18. **Zone de four** permet de porter le toner à une certaine température à laquelle il adhère au papier
- 19. **Bouton anti-rotation** permet de verrouiller le carrousel de toners afin de retirer et remplacer les cartouches de toner
- 20. Levier B permet de verrouiller la cartouche impression/copie en position
- 21. Cartouche Impression/Copie transfère l'image à imprimer ou à copier sur le support
- 22. **Bouton** permet de faire tourner manuellement le carrousel pour pouvoir accéder aux cartouches de toner
- 23. Levier A permet d'accéder au module xérographique



# Panneau de commande de l'imprimante

- Écran du panneau de commande permet d'afficher l'état du système, les options de menu, les messages des problèmes et autres codes d'erreur
- 2. **Touches fléchées** permettent d'afficher des options dans un menu
- 3. Bouton Menu permet de parcourir un à un les menus de l'imprimante
- 4. **Bouton En ligne** permet de modifier l'état en ligne/hors ligne du système
- 5. **Bouton Annule** permet d'arrêter une procédure et de revenir au menu PRÊT
- 6. **Bouton Item/Enter** permet de sélectionner des options affichées à l'écran
- 7. Témoin d'erreur s'affiche en cas d'erreur
- 8. Témoin de traitement s'allume lorsque l'imprimante traite un travail
- 9. **Témoin de connexion** s'allume lorsque le système est en ligne



301.146a



301.129a

# Composants du scanner et du chargeur de documents



Le chargeur de documents est livré en option. Il est décrit aux points 3 à 6.

- 1. Panneau de commande du scanner permet d'accéder aux fonctions et options de la DocuColor 2006
- 2. Logement d'extension de mémoire prévu pour l'option d'impression recto verso
- 3. Bac d'alimentation des originaux reçoit les documents originaux
- 4. Bac de sortie des originaux recueille les originaux après numérisation
- 5. **Poignée du volet de la glace d'exposition –** permet d'accéder à la glace d'exposition
- 6. Cache d'accès permet d'accéder aux rouleaux d'alimentation et de dépanner des incidents papier



- 7. Volet de la glace d'exposition sans chargeur de documents permet d'accéder à la glace d'exposition
- 8. **Coin de cadrage** endroit où placer le coin supérieur droit de l'original
- 9. Glace d'exposition endroit sur lequel placer l'original à numériser



#### Panneau de commande du scanner

- Écran du panneau de commande permet d'afficher l'état du système, les options de menu, les messages des problèmes et autres codes d'erreur
- 2. **Touche Copie** permet de mettre le système hors ligne pour passer en mode copie
- 3. **Touche Outils** permet d'accéder aux fonctions d'administration
- 4. **Touche Annuler tout** permet d'effacer l'option sélectionnée et de rétablir les valeurs par défaut du système
- 5. **Touche d'arrêt** permet d'arrêter le processus de copie
- 6. **Touche de démarrage** permet de démarrer le processus de copie
- 7. **Touches numériques** permettent d'indiquer le nombre de copies et de taper les mots de passe
- 8. **Touche Quitter** permet de revenir au message d'écran précédent
- 9. **Touche Sélectionner** permet d'enregistrer les fonctions et options couramment sélectionnées
- Touches fléchées de menu permettent d'afficher les options d'un menu
- 11. **Touche de fonctions avancées** permet d'accéder aux fonctions de sortie, d'effacement, d'impression recto verso et de fractionnement
- 12. **Réglage de la qualité** donne accès à l'écran de réglage de la qualité qui permet de modifier la définition et le niveau de couleur des copies
- 13. **Contraste écran** permet d'éclaircir ou d'assombrir l'écran du panneau de commande
- 14. **Touches fléchées d'alimentation papier** permettent de sélectionner le magasin papier souhaité

- 15. **Touches fléchées de zoom** permettent de sélectionner un taux de réduction/agrandissement compris entre 25 et 400%
- 16. **Touches fléchées de réduction/agrandissement –** permettent de sélectionner l'un des taux de réduction ou d'agrandissement prédéfinis
- 17. Indicateurs de réduction/agrandissement indiquent le taux sélectionné
- 18. **Indicateurs d'alimentation papier** indiquent le magasin papier sélectionné
- 19. Mode couleur permet d'accéder aux options du mode couleur
- 20. **Touches + clair / + foncé** permettent de rendre les impressions plus claires ou plus foncées

# Accessoires

Cette section contient les informations nécessaires pour commander des accessoires pour la DocuColor 2006. Elle contient également les numéros de référence nécessaires pour la commande de fournitures.

#### Informations sur la commande d'accessoires

| Numéro de réf. | Accessoire                                       | Description   |  |
|----------------|--|---|--|
| Z35TR          | Kit Token Ring                                   | Nécessaire pour connecter la DC2006<br>à un réseau Token Ring.  |  |
| 790DPLX        | Module recto verso                               | Permet l'impression recto verso.  |  |
| 097S02510      | Module trieuse/bac à<br>décalage à<br>10 casiers | Ce module peut recevoir jusqu'à<br>10 séries d'épreuves ou de copies. Son<br>bac grande capacité peut recevoir 500<br>feuilles. Le module fonctionne<br>uniquement lorsque le CAD est installé.                             |  |
| 097S02509      | Chargeur<br>automatique de<br>documents (CAD)    | Le CAD augmente la productivité car il<br>permet de numériser automatiquement<br>jusqu'à 30 documents en une<br>opération. Il est requis pour la copie<br>recto verso et l'utilisation du module<br>trieuse/bac à décalage. |  |
| 097S04447      | Magasin pour<br>transparents                     | Ce magasin peut contenir jusqu'à<br>100 transparents. Vous trouverez le<br>numéro de référence de ces derniers<br>dans la liste des supports<br>recommandés.  |  |
| 097S04448      | Magasin pour papier grand format                 | Peut contenir un type de papier d'un<br>format maximum A3 Oversize (18 x 12<br>pouces).   |  |
| 097S04449      | Magasin papier<br>universel                      | Permet d'imprimer sur des enveloppes<br>et d'autres supports de format non<br>standard.   |  |
| ZMB64          | Mise à jour de la<br>mémoire de 64 Mo            | Permet d'ajouter jusqu'à 512 Mo de mémoire à l'imprimante.  |  |
| ZMB128         | Mise à jour de la<br>mémoire de 128 Mo           |   |  |
| ZMB256         | Mise à jour de la<br>mémoire de 256 Mo           |   |  |

# Numéros de référence des fournitures

| Numéro    | Description                   | Numéro    | Description   |
|-----------|-------------------------------|-----------|---|
| 006R90307 | 1 cartouche de<br>toner noire | 006R90310 | 1 cartouche de toner<br>jaune                                     |
| 006R90308 | 1 cartouche de<br>toner cyan  | 013R90140 | 1 cartouche pour<br>module<br>xérographique<br>(impression/copie) |
| 006R90309 | 1 cartouche de toner magenta  | 008R12571 | 1 flacon de<br>récupération de<br>toner                           |





Les informations de ce chapitre on trait **uniquement aux clients**.

Pour installer les pilotes d'impression sur les postes de travail client, reportez-vous à la procédure appropriée dans ce chapitre :

- Windows 95/98
- Windows 2000
- Windows NT 4.0
- Macintosh OS 8.X ou supérieur

# Installation de la carte réseau Token Ring

Le kit de réseau Token Ring est requis pour installer une boucle fermée ou un réseau local (LAN, Local Area Network). Les réseaux Token Ring peuvent être connectés à d'autres réseaux, locaux ou distants.

Vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme pour effectuer cette procédure.



#### **ATTENTION**

- Protégez la carte réseau de l'électricité statique en la conservant dans le sachet antistatique jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'installer.
- Manipulez la carte en la tenant uniquement par la partie supérieure ou les côtés latéraux. Ne touchez pas aux composants de la carte mémoire ou à l'arête du connecteur en or.
- Évitez de placer la carte mémoire près d'appareils produisant un champ magnétique, tels qu'un moniteur PC.
- Évitez d'exposer la carte mémoire directement au soleil, à des températures élevées ou à l'humidité.

- 1. Mettez l'imprimante hors tension.
- 2. Enlevez les trois vis du panneau supérieur droit de l'imprimante.



3. Faites glisser le panneau vers la gauche et soulevez-le pour le retirer.



- 4. Retirez la carte Token Ring du sachet antistatique.
- 5. Installez la carte comme indiqué ci-dessous. Veillez à ce que les prises jack soient accessibles par le cadre arrière de l'imprimante.


6. Replacez le panneau gauche de l'imprimante comme indiqué cidessous.



7. Appuyez sur le panneau pour le fermer et faites-le glisser vers la gauche.



8. Réinstallez les trois vis dans le panneau latéral.



9. Connectez le câble réseau.



10. Mettez l'imprimante sous tension. Après quelques instants, PRÊT s'affiche sur le panneau de commande.

## Windows 95/98

#### Avant de commencer

- 1. Vérifiez si la DocuColor 2006 est configurée pour une impression en réseau.
- Vérifiez si vous disposez du nom de l'imprimante, de la zone AppleTalk (le cas échéant) et de l'adresse IP. Vous pouvez obtenir ces informations auprès de votre administrateur système ou en consultant la page de configuration.

Pour imprimer la page de configuration, procédez comme suit :

- a. Appuyez sur le bouton **Hors ligne** du panneau de commande de l'imprimante.
- b. Appuyez sur le bouton **Menu** jusqu'à ce que le message **Imprimer** pages depuis la liste s'affiche.
- c. Appuyez sur le bouton **Item/Enter** pour sélectionner **Impression page configuration**.
- d. Appuyez de nouveau sur le bouton **Item/Enter** pour imprimer la page.

### Installation du pilote d'impression

La procédure ci-dessous décrit la marche à suivre pour installer le pilote d'impression afin d'imprimer sur le port parallèle. Pour plus de détails sur la configuration d'une impression IPX/SPX ou SMB, reportez-vous à la section *Installation du logiciel utilisateur dans un environnement Windows 95/98*.

- 1. Insérez le CD des logiciels utilisateur dans le lecteur de CD-ROM.
- 2. Sélectionnez Démarrer, Paramètres, Imprimantes.
- 3. Double-cliquez sur Ajout d'imprimante, puis cliquez sur Suivant.
- 4. Activez la case à cocher Imprimante locale, puis cliquez sur Suivant.
- 5. Cliquez sur le bouton **Disquette fournie**.
- 6. Exécutez l'une des étapes suivantes :
  - Si vous effectuez l'installation à partir du CD, sélectionnez le lecteur de CD-ROM (par exemple, D:\) dans la liste déroulante, puis cliquez sur le bouton **Parcourir**.
  - Si vous effectuez l'installation à partir de fichiers téléchargés à l'aide de l'installateur WebTool, tapez le nom de votre lecteur de disque dur (par exemple, C:\), puis cliquez sur le bouton **Parcourir**.

- 7. Exécutez l'une des étapes suivantes :
  - Si vous effectuez l'installation à partir du CD, naviguez jusqu'à l'un des dossiers suivants :
    - Pour l'impression PostScript : Français\Prntdrvr\PS\_drvr\Win\_9x
    - Pour l'impression PCL : Français\Prntdrvr\PCL\_drvr\Win\_9x
  - Si vous effectuez l'installation à partir des fichiers téléchargés à l'aide de l'installateur WebTool, naviguez jusqu'à l'un des dossiers suivants :
    - Pour l'impression PostScript : Prntdrvr\PS\_drvr\Win\_9x
    - Pour l'impression PCL : **Prntdrvr\PCL\_drvr\Win\_9x**

Cliquez sur **OK** et vérifiez si **oemsetup.inf** ou **oemsetup** est sélectionné.

- 8. Vérifiez si le chemin d'accès est correct, puis cliquez sur **OK**.
- 9. Dans la zone Imprimantes, sélectionnez l'option Xerox DocuColor 2006, puis cliquez sur Suivant.
- 10. Sélectionnez LPT1: Port imprimante ECP, puis cliquez sur Suivant.
- 11. Tapez un nom de maximum 31 caractères pour l'imprimante (ou laissez le nom par défaut) dans le champ Nom de l'imprimante.
- 12. Si vous souhaitez que la DocuColor 2006 soit l'imprimante par défaut, activez la case d'option **Oui** ; dans le cas contraire, activez la case **Non**. Cliquez ensuite sur **Suivant**.
- 13. Sélectionnez **Non** dans la boîte de dialogue suivante afin de différer l'impression d'une page de test, puis cliquez sur **Terminer**.

Une fois l'installation terminée, les fichiers nécessaires sont installés sur votre disque dur. Configurez les options sur l'imprimante et connectez-la correctement au réseau.

Pour plus de détails sur la configuration d'une impression sur port parallèle, d'une impression IPX/SPX, d'une impression SMB ou sur le réglage d'options d'imprimante et l'installation de logiciels supplémentaires, reportez-vous à la section *Installation du logiciel utilisateur dans un environnement Windows 95/98*.

## Windows 2000

#### Avant de commencer

- 1. Vérifiez si l'imprimante est prête pour une impression en réseau.
- 2. Vérifiez si vous disposez du nom de l'imprimante, de la zone AppleTalk (le cas échéant) et de l'adresse IP. Vous pouvez obtenir ces informations auprès de votre administrateur système ou en consultant la page de configuration.

Pour imprimer la page de configuration, procédez comme suit :

- a. Appuyez sur le bouton **Hors ligne** du panneau de commande de l'imprimante.
- b. Appuyez sur le bouton **Menu** jusqu'à ce que le message **Imprimer** pages depuis la liste s'affiche.
- c. Appuyez sur le bouton **Item/Enter** pour sélectionner **Impression** page configuration.
- d. Appuyez de nouveau sur le bouton **Item/Enter** pour imprimer la page.

### Installation du pilote d'impression

La procédure ci-dessous décrit la marche à suivre pour installer le pilote d'impression afin d'imprimer sur le port parallèle. Pour plus de détails sur la configuration d'une impression TCP/IP, IPX/SPX, SPM ou SMB, reportez-vous à la section *Installation du logiciel utilisateur dans un environnement Windows 2000*.

- 1. Sélectionnez Démarrer, Paramètres, Imprimantes.
- 2. Double-cliquez sur Ajout d'imprimante, puis cliquez sur Suivant.
- Activez la case à cocher Imprimante locale, puis cliquez sur Suivant.
  Veillez à ce que la case à cocher Détection automatique et installation de l'imprimante Plug-and-Play ne soit pas activée.
- 4. Sélectionnez LPT1: Port imprimante, puis cliquez sur Suivant.
- 5. Cliquez sur le bouton **Disque fourni**.
- 6. Insérez le CD dans le lecteur, tapez le nom du lecteur de CD-ROM (par exemple, D:\), puis cliquez sur **Parcourir**.

La boîte de dialogue Installer à partir du disque vous invite à insérer le disque.

- 7. Naviguez jusqu'au dossier Français\Prntdrvr\Ps\_drvr\Win\_2000 et vérifiez si oemsetup.inf ou oemsetup est sélectionné.
- 8. Cliquez sur **Ouvrir**.

- 9. Vérifiez si le chemin d'accès est correct, puis cliquez sur **OK**.
- 10. Dans la zone Imprimantes, sélectionnez l'option Xerox DocuColor 2006, puis cliquez sur Suivant.
- 11. Tapez un nom de maximum 31 caractères pour l'imprimante (ou laissez le nom par défaut) dans le champ Nom de l'imprimante.
- 12. Si vous souhaitez que la DocuColor 2006 soit l'imprimante par défaut, activez la case d'option **Oui** ; dans le cas contraire, activez la case **Non**. Cliquez ensuite sur **Suivant**.
- 13. Indiquez si vous voulez que l'imprimante soit installée comme imprimante partagée.

Si vous sélectionnez l'option **Partager en tant que**, vous devez également entrer un Nom de partage pour l'imprimante (ou laisser le nom par défaut) ou opérer des sélections dans la liste des systèmes d'exploitation utilisés par le poste de travail client.

Cliquez sur Suivant.

- 14. Cliquez sur **Non** pour ne pas imprimer une page de test, puis cliquez sur **Suivant**.
- 15. Vérifiez les paramètres de l'imprimante, puis cliquez sur Terminer.

La fenêtre Signature numérique introuvable indique que le pilote d'impression pour Windows 2000 n'a pas accès à une signature numérique Microsoft. Toutefois, l'impression est traitée correctement.

16. Cliquez sur le bouton **Oui**.



S'il s'agit du premier pilote d'impression que vous installez sur l'ordinateur, le système vous invite à installer des fichiers supplémentaires au départ du CD Windows 2000. Insérez-le dans le lecteur de CD-ROM, naviguez jusqu'au dossier i386, puis cliquez sur **OK**.

Une fois l'installation terminée, la fenêtre Imprimantes affiche une icône pour la nouvelle imprimante.

- 17. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de l'**imprimante**, puis sélectionnez **Propriétés**.
- 18. Cliquez sur l'onglet Avancées pour afficher Paramètres du spouleur.

- Activez l'option Mise en attente des travaux d'impression (impression plus rapide) ou l'option Imprimer directement sur l'imprimante.
  - Si vous avez paramétré Temporis. E/S sur 10 secondes, vous pouvez sélectionner les deux options ; la mise en attente est cependant plus rapide.
  - Si vous avez paramétré Temporis. E/S sur 5 secondes, sélectionnez Imprimer directement sur l'imprimante.
- 20. Pour vérifier la connexion, imprimez une page de test Windows. Cliquez sur l'onglet **Général**. Cliquez ensuite sur le bouton **Imprimer une page de test**, puis sur **OK**.

Pour plus de détails sur la configuration d'une impression sur port parallèle, d'une impression TCP/IP, IPX/SPX, SPM ou SMB ou sur le réglage d'options d'imprimante et l'installation de logiciels supplémentaires, reportez-vous à la section *Installation du logiciel utilisateur dans un environnement Windows 2000*.

## Windows NT 4.0

#### Avant de commencer

- 1. Vérifiez si l'imprimante est prête pour une impression en réseau.
- 2. Vérifiez si vous disposez du nom de l'imprimante, de la zone AppleTalk (le cas échéant) et de l'adresse IP. Vous pouvez obtenir ces informations auprès de votre administrateur système ou en consultant la page de configuration.

Pour imprimer la page de configuration, procédez comme suit :

- a. Appuyez sur le bouton **Hors ligne** du panneau de commande de l'imprimante.
- b. Appuyez sur le bouton **Menu** jusqu'à ce que le message **Imprimer pages depuis la liste** s'affiche.
- c. Appuyez sur le bouton **Item/Enter** pour sélectionner **Impression** page configuration.
- d. Appuyez de nouveau sur le bouton **Item/Enter** pour imprimer la page.

#### Installation du pilote d'impression

La procédure ci-dessous décrit la marche à suivre pour installer le pilote d'impression afin d'imprimer sur le port parallèle. Pour plus de détails sur la configuration d'une impression TCP/IP, IPX ou SMB, reportez-vous au chapitre *Installation du logiciel utilisateur dans un environnement Windows NT 4.0* sur le CD utilisateur.

- 1. Insérez le CD des logiciels utilisateur dans le lecteur de CD-ROM.
- 2. Sélectionnez Démarrer, Paramètres, Imprimantes.
- 3. Double-cliquez sur Ajout d'imprimante, puis cliquez sur Suivant.
- 4. Activez la case à cocher **Cet ordinateur**, puis cliquez sur **Suivant**.
- 5. Cliquez sur LPT1, puis sur Suivant.
- 6. Cliquez sur le bouton **Disquette fournie**.
- 7. Exécutez l'une des étapes suivantes :
  - Si vous installez depuis le CD, tapez le nom du lecteur de CD-ROM (par exemple, D:\), puis cliquez sur **Parcourir**.
  - Si vous effectuez l'installation à partir de fichiers téléchargés à l'aide de l'installateur WebTool, tapez le nom de votre lecteur de disque dur (par exemple, C:\), puis cliquez sur le bouton Parcourir.

- 8. Exécutez l'une des étapes suivantes :
  - Si vous effectuez l'installation à partir du CD, naviguez jusqu'à l'un des dossiers suivants :
    - Pour l'impression PostScript : Dossier
      Français\Prntdrvr\PS\_drvr\Win\_NT4.x
    - Pour l'impression PCL : Dossier
      Français\Prntdrvr\PCL\_drvr\Win\_NT4.x
  - Si vous effectuez l'installation à partir des fichiers téléchargés à l'aide de l'installateur WebTool, naviguez jusqu'au dossier
     Prntdrvr :

Cliquez sur **OK** et vérifiez si **oemsetup.inf** ou **oemsetup** est sélectionné.

- 9. Vérifiez si le chemin d'accès est correct, puis cliquez sur **OK**.
- 10. Dans la zone Imprimantes, sélectionnez l'option Xerox DocuColor 2006, puis cliquez sur Suivant.
- 11. Tapez un nom de maximum 31 caractères pour l'imprimante (ou laissez le nom par défaut) dans le champ Nom de l'imprimante.
- 12. Si vous souhaitez que la DocuColor 2006 soit l'imprimante par défaut, activez la case d'option **Oui** ; dans le cas contraire, activez la case **Non**. Cliquez ensuite sur **Suivant**.
- 13. Indiquez si vous voulez que l'imprimante soit installée comme imprimante partagée. Si vous sélectionnez l'option **Partagée**, entrez un Nom de partage pour l'imprimante (ou laisser le nom par défaut) ou opérer des sélections dans la liste des systèmes d'exploitation utilisés par les postes de travail client. Cliquez sur **Suivant**.
- 14. Sélectionnez **Oui** dans la boîte de dialogue suivante afin de différer l'impression d'une page de test, puis cliquez sur **Terminer**.

Une fois l'installation terminée, la fenêtre Imprimantes affiche une icône pour la nouvelle imprimante. Lorsque vous imprimez, les fichiers sont transmis sur la connexion de port parallèle à l'imprimante.

Pour plus de détails sur la configuration d'une impression sur port parallèle, d'une impression IPX, TCP/IP, SMB, ou sur le réglage d'options d'imprimante et l'installation de logiciels supplémentaires, reportez-vous à la section *Installation du logiciel utilisateur dans un environnement Windows NT 4.0*.

# **Macintosh OS**

#### Avant de commencer

- 1. Vérifiez si l'imprimante est prête pour une impression en réseau.
- 2. Vérifiez si vous disposez du nom de l'imprimante, de la zone AppleTalk (le cas échéant) et de l'adresse IP. Vous pouvez obtenir ces informations auprès de votre administrateur système ou en consultant la page de configuration.

Pour imprimer la page de configuration, procédez comme suit :

- a. Appuyez sur le bouton **Hors ligne** du panneau de commande de l'imprimante.
- b. Appuyez sur le bouton **Menu** jusqu'à ce que le message **Imprimer pages depuis la liste** s'affiche.
- c. Appuyez sur le bouton **Item/Enter** pour sélectionner **Imprimer** page configuration.
- d. Appuyez de nouveau sur le bouton **Item/Enter** pour imprimer la page.

#### Installation du pilote d'impression

- 1. Exécutez l'une des étapes suivantes :
  - Insérez le CD des logiciels utilisateur dans le lecteur de CD-ROM et ouvrez le dossier **Français: pilote d'impression**.
  - Pour installer au départ de fichiers téléchargés à l'aide de l'Installateur WebTool, ouvrez le dossier Pilote d'impression sur votre disque dur.
- 2. Double-cliquez sur l'icône AdobePS 8.6 Installer.
- 3. Lorsque la zone de dialogue d'avertissement s'affiche, cliquez sur **Oui**.
- 4. Cliquez sur **Redémarrer** une fois l'installation terminée.

### Configuration de la DocuColor 2006 dans le Sélecteur

- 1. Dans le menu Apple, choisissez **Sélecteur**.
- 2. Veillez à ce que AppleTalk soit activé.
- 3. Le cas échéant, sélectionnez la **Zone AppleTalk** contenant votre imprimante.
- Sélectionnez l'icône AdobePS. L'imprimante figure dans la liste Sélectionner une imprimante PS sous la forme <nom de serveur>\_<nom de périphérique>\_<connexion d'impression>. Le nom de périphérique est le nom interne de l'imprimante.
- 5. Exécutez l'une des étapes suivantes :
  - Si l'option Impression bureau est activée, sélectionnez une connexion d'imprimante dans la liste Sélectionner une imprimante PS, puis cliquez sur Créer. Une icône d'imprimante est créée et affichée sur le bureau.
  - Si l'option Impression bureau n'est pas activée, cliquez sur le bouton Réglage.
     Le pilote d'impression Adobe PS sélectionne automatiquement le fichier PPD approprié pour votre DocuColor 2006.
- 6. Exécutez l'une des étapes suivantes :
  - Si l'option Impression bureau est activée, sélectionnez l'icône d'imprimante qui s'affiche sur le bureau ou sélectionnez l'imprimante dans la liste Sélecteur. Cliquez sur le bouton Réglage.
  - Si l'option Impression bureau n'est pas activée, une icône s'affiche à côté de la nouvelle imprimante dans la liste Sélecteur. Sélectionnez l'icône de l'imprimante, puis cliquez sur le bouton Réglage.
- 7. Pour configurer l'imprimante, double-cliquez sur l'**imprimante** dans la liste des imprimantes PostScript. Cliquez sur le bouton **Configurer**, puis sélectionnez des **options** disponibles. Cliquez <u>deux fois</u> sur **OK**.
- 8. Fermez le **Sélecteur**.

Pour plus de détails sur l'installation du logiciel et des polices Fiery, sur la configuration de connexions pour ColorWise ProTools, Fiery Spooler ou Fiery Link, ou sur l'installation de polices ou de logiciels supplémentaires, reportez-vous au chapitre *Installation du logiciel utilisateur dans un environnement Macintosh OS* figurant sur le CD utilisateur.



# Fonctions de l'administrateur système

Ce chapitre présente les fonctions de l'administrateur système de même qu'un récapitulatif du contenu de la documentation. Il contient les éléments suivants :

- Un organigramme présentant les différentes fonctions d'administration système et l'ordre dans lequel elles sont généralement utilisées. Un plan des chapitres consacrés à la gestion de réseau.
- Un tableau récapitulant les fonctions courantes de l'administrateur système et indiquant les chapitres dans lesquels ces fonctions sont décrites.

Les utilitaires Fiery permettent à des utilisateurs distants d'afficher les fonctions du serveur. Les utilisateurs ont également la possibilité de gérer des travaux à distance si l'administrateur système leur a accordé de tels privilèges. Pour une présentation plus détaillée, reportez-vous au chapitre intitulé *Utilisation de Fiery WebTools*.

Reportez-vous également à la table des matières et à l'index pour localiser les informations souhaitées.



La DocuColor 2006 est appelée <u>imprimante</u> dans les chapitres essentiellement consacrés à ses fonctions d'impression.

# Plan des chapitres consacrés à la gestion de réseau

L'organigramme ci-dessous présente l'ordre général dans lequel sont généralement effectuées les tâches d'administration système en rapport avec la DocuColor 2006, depuis l'installation jusqu'à l'impression. L'ordre de lecture des chapitres mentionnés sous l'organigramme est sans importance ; vous pouvez les consulter, en fonction des besoins, après l'installation initiale. Reportez-vous aux chapitres pour plus de détails.



# Guide des chapitres consacrés à la gestion de réseau

Le progiciel utilisateur comprend des fonctions d'administration qui sont intégrées au périphérique DocuColor 2006. Le tableau ci-dessous indique où trouver des informations sur ces fonctions.

| Opérations  | Tâches   | Se reporter à  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| Connexion, configuration et<br>modification de la<br>configuration de l'imprimante                                      | Connexion du périphérique<br>DocuColor 2006 et exécution<br>de la configuration initiale<br>depuis le panneau de<br>commande.  | Préparation de la configuration<br>Configuration depuis le<br>panneau de commande de<br>l'imprimante   |  |  |
| Configuration de serveurs de réseau   | Configuration de serveurs de<br>réseau pour la gestion et le<br>partage de services<br>d'impression.   | <i>Configuration du serveur de<br/>réseau</i><br>Documentation Novell  |  |  |
| Configuration de<br>l'environnement d'impression  | Configuration des valeurs par<br>défaut de l'imprimante,<br>notamment les modes<br>d'impression, l'imagerie, le<br>maniement des formats de<br>papier et le traitement des<br>erreurs. | Installation du logiciel<br>utilisateur dans un<br>environnement<br>Windows 95/98<br>Installation du logiciel<br>utilisateur dans un<br>environnement<br>Windows 2000<br>Installation du logiciel<br>utilisateur dans un<br>environnement<br>Windows NT 4.0<br>Installation du logiciel<br>utilisateur dans un<br>environnement<br>Macintosh OS<br>Installation du logiciel Fiery<br>pour Windows et Macintosh |  |  |
| Configuration de<br>l'environnement du travail  | Publication de la file<br>d'impression, de la connexion<br>Direct ou de la queue Attente<br>pour les utilisateurs finaux.  | <i>Configuration du serveur de<br/>réseau</i><br>Documentation Novell  |  |  |
| Protection de l'intégrité des<br>travaux de l'utilisateur et<br>maintien de la cohérence des<br>paramètres d'impression | Définition de mots de passe.   | <i>Configuration du serveur de<br/>réseau</i><br>Documentation Novell  |  |  |

| Configuration de tous les<br>nouveaux utilisateurs   | Configuration de l'impression,<br>y compris installation des<br>pilotes d'impression PS et<br>PCL, et des fichiers PPD et<br>PDD.<br>Installation du logiciel<br>utilisateur facultatif.<br>Installation de pages de<br>référence couleur (échantillons<br>CMJN, références PANTONE,<br>pages d'échantillonnage de<br>couleurs).<br>Préparation des utilisateurs à<br>l'accès à Fiery WebTools. | Installation du logiciel<br>utilisateur dans un<br>environnement<br>Windows 95/98<br>Installation du logiciel<br>utilisateur dans un<br>environnement<br>Windows 2000<br>Installation du logiciel<br>utilisateur dans un<br>environnement<br>Windows NT 4.0<br>Installation du logiciel<br>utilisateur dans un<br>environnement<br>Macintosh OS<br>Installation du logiciel Fiery<br>pour Windows et Macintosh<br>Configuration du serveur de<br>réseau<br>Présentation de Command<br>WorkStation |
|--|---|---|
| Initiation des utilisateurs à<br>l'impression  | Configuration de l'impression<br>sur la DocuColor 2006.<br>Configuration des options<br>spécifiques à un travail.   | Impression depuis un poste de<br>travail Windows<br>Impression depuis un poste de<br>travail Macintosh OS   |
|  | Utilisation des utilitaires Fiery.  |   |
| Définition d'options   | Définition et remplacement  | Options d'impression  |
| d'impression dans des<br>fenêtres de propriétés<br>d'imprimante ou dans des<br>boîtes de dialogue<br>d'impression d'applications | d'options d'impression.   | Reportez-vous à la section<br>Définition des options de<br>l'imprimante du chapitre<br>Installation du logiciel<br>utilisateur relatif à votre<br>système d'exploitation.   |
| Contrôle du flux de travail  | Utilisation de Fiery WebTools<br>et des utilitaires Fiery pour<br>gérer des travaux, suivre le<br>progrès de travaux en cours,<br>annuler des travaux, imprimer<br>des travaux figurant dans la<br>file d'attente des travaux en<br>attente ou réimprimer à partir<br>de files d'attentes imprimées<br>ou de mise en attente.   | Utilisation de Fiery WebTools   |

| Modification à distance de la configuration de l'imprimante             | Exécution de procédures de<br>configuration depuis l'utilitaire<br>WebSetup.   | Configuration depuis<br>WebSetup      |  |
|---|--|---------------------------------------|--|
| Calibrage et gestion des couleurs                                       | Impression à l'aide de<br>simulations CMJN.  | Utilisation de ColorWise Pro<br>Tools |  |
|   | Calibrage du périphérique<br>DocuColor 2006. Pages<br>d'échantillonnage de couleurs<br>d'impression. Installation de<br>profils de couleurs. |                                       |  |
| Maintien de performances<br>optimales du périphérique<br>DocuColor 2006 | Conseils.  | Conseils pour l'administrateur        |  |
|   | Suppression de travaux et effacement de files d'attente.   | système                               |  |
| Résolution de problèmes   | Résolution de problèmes de<br>configuration.   | Résolution de problèmes               |  |
|   | Dépannage de l'impression,<br>de l'imprimante et du logiciel<br>utilisateur.   |                                       |  |

# Connexion au réseau

5

Ce chapitre décrit les opérations de base nécessaires pour connecter l'imprimante au réseau, donne un aperçu des schémas de protocole et de configuration réseau requise, et décrit la manière de connecter l'imprimante à un réseau établi.

L'installation d'un réseau est généralement une tâche accomplie par un administrateur réseau ou d'impression, qui comprend quatre étapes :

- Connexion physique de l'imprimante au réseau et au serveur. Si cette opération implique la préparation d'un nœud de réseau et le choix d'un chemin physique pour le câble réseau de l'imprimante, reportez-vous à la documentation relative au réseau pour obtenir des instructions d'installation spécifiques.
- Configuration des serveurs de réseau UNIX, Windows NT 4.0 et IPX (Novell) afin de fournir un accès client au périphérique DocuColor 2006 en tant qu'imprimante couleur PostScript ou PCL. Aucune configuration spéciale des serveurs AppleShare n'est requise. Reportez-vous au chapitre Configuration du serveur de réseau.
- Configuration de l'imprimante pour l'environnement réseau. Configuration, dans le panneau de commande de l'imprimante, des options Configuration serveur, Configuration réseau et Configuration imprimante. Vous pouvez ensuite configurer les autres options de configuration depuis le panneau de commande de l'imprimante ou un poste de travail distant à l'aide de WebSetup. Vous pouvez également calibrer la DocuColor 2006. Reportez-vous aux chapitres *Configuration depuis le panneau de Commante* et *Utilisation de ColorWise Pro Tools*.

 Préparation de chaque poste de travail client appelé à imprimer sur la DocuColor 2006. Installez les pilotes d'impression et fichiers de description d'impression appropriés, puis connectez le poste de travail au réseau. Si nécessaire, installez les utilitaires Fiery et un navigateur Internet. Vérifiez si l'imprimante figure dans la liste des imprimantes, puis effectuez un test d'impression. Reportez-vous au chapitre *Installation du logiciel utilisateur* correspondant à votre système d'exploitation.

L'administrateur système est chargé de la surveillance et du maintien des performances du système, de même que du dépannage de tout problème de réseau éventuel. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre *Résolution de problèmes*.

### Protocoles réseau et types de trame pris en charge

La DocuColor 2006 prend en charge les protocoles TCP/IP, IPX/SPX et AppleTalk (les protocoles sont des règles qui permettent aux ordinateurs connectés à un réseau de communiquer entre eux). Ces protocoles sont pris en charge sur les plates-formes Mac OS, Windows et UNIX. Ils peuvent être tous actifs simultanément. Les postes de travail utilisant d'autres protocoles peuvent imprimer via un serveur utilisant l'un des protocoles mentionnés.

L'impression via une configuration Token Ring (prenant en charge les protocoles TCP/IP et IPX/SPX) est une option qui exige l'achat et l'installation d'une carte Token Ring sur le serveur.

| Protocoles   | Services d'impression  | Types de trame   | Plates-<br>formes                           |
|--|--|--|---|
| Novell IPX/SPX PServer (Printer Server,<br>serveur d'imprimante).<br>Permet d'imprimer via un<br>réseau NetWare.<br>Peut imprimer en mode<br>reliure et NDS. |  | Ethernet 802.2<br>Ethernet 802.3<br>Ethernet_II<br>Ethernet SNAP<br>Token Ring | Windows NT<br>Windows 95/98<br>Windows 2000 |
|  | Prend en charge jusqu'à<br>8 serveurs et une connexion<br>NDS.             | Token Ring SNAP  |   |
| TCP/IP   | LPD (Line Printer Daemon),<br>protocole d'impression<br>TCIP/IP standard.  | Ethernet_II<br>Token Ring SNAP   | Windows NT<br>Windows 2000                  |
|  | Protocoles http pour pages<br>Web.   |  | SunOS 4.1.x                                 |
|  | Permet d'imprimer via des réseaux TCP/IP à l'aide de clients LPR.          |  |   |
|  | Prend en charge une<br>interface de connexion<br>Direct avec le port 9100. |  |   |
| TCP/IP   | SMB (Server Message<br>Block), protocole nbt<br>prenant en charge Windows  | Ethernet_II  | Windows NT                                  |
|  |  | Token Ring SNAP  | Windows 95/98                               |
|  |  |  | Windows 2000                                |
| AppleTalk  | PAP (Printer Access<br>Protocol).  | Ethernet SNAP  | Macintosh                                   |
|  |  | (uniquement<br>EtherTalk Phase 2)  | Windows 2000                                |

Le tableau ci-dessous énumère les protocoles, services d'impression, types de trame et plates-formes pris en charge :

# **Guide d'installation rapide**

La DocuColor 2006 peut être connectée par un câblage Ethernet (avec adaptateur Token Ring en option) à plusieurs postes de travail. Elle peut également être reliée, via une connexion par câble parallèle, à un seul poste de travail.

### Câblage Ethernet

Le câblage Ethernet standard comprend les éléments suivants :

- Câble Unshielded Twisted Pair (UTP, câble à paire torsadée non blindée) de catégorie 5 pour technologie 100BaseT (Fast Ethernet)
- Câble Unshielded Twisted Pair (UTP, câble à paire torsadée non blindée) de catégorie 3, 4 ou 5 pour technologie 10BaseT

Le câble utilise un connecteur RJ-45 à 8 broches qui se branche au plot RJ-45 de l'imprimante.

Ne branchez pas de câbles à plus d'un connecteur Ethernet ; il ne peut y avoir qu'une seule connexion Ethernet à la fois.

### Connexion par câble parallèle

La DocuColor 2006 peut également accepter des travaux d'impression envoyés par un ordinateur Windows via un port parallèle bidirectionnel haut débit. Cette connexion est utile pour les ordinateurs portables et les postes de travail qui se relient à des réseaux dédiés utilisant des protocoles autres que AppleTalk, TCP/IP ou IPX. Il est possible d'utiliser simultanément des connexions parallèles et des connexions réseau.

Le port parallèle accepte un câble d'imprimante standard de type Centronics (IEEE-1824).

Les schémas des pages suivantes illustrent des installations système classiques. Reportez-vous à la page correspondant à votre plate-forme et votre type de réseau. En ce qui concerne l'installation et la configuration proprement dites, reportez-vous aux chapitres appropriés pour votre système. Les illustrations sont des schémas logiques ; elles n'ont pas pour but de décrire l'arrangement physique (topologie) des périphériques composant le réseau. Pour chaque arrangement logique, plusieurs arrangements physiques sont possibles.

Si le réseau utilise plusieurs protocoles ou types de poste de travail, combinez les configurations illustrées pour chaque composant du système. Un même câble peut véhiculer plusieurs protocoles (illustrés par des lignes parallèles). Une connexion représentée par une ligne noire prolongée d'une flèche indique que d'autres types de réseau pris en charge peuvent être opérationnels en même temps.



La fonctionnalité IPX/SPX et TCP/IP décrite dans cette section est disponible sur les réseaux Ethernet et Token Ring. AppleTalk n'est pris en charge que sur Ethernet.

Dans les schémas, les protocoles sont illustrés comme suit :



# Environnement Mac OS avec AppleTalk





Les postes de travail Mac OS peuvent imprimer directement et utilisent des utilitaires Fiery



### **Ordinateurs Windows dans un environnement Novell**

Impression sur ce réseau : Tous les postes de travail Windows peuvent imprimer via le serveur NetWare.

Pour utiliser Fiery WebTools : Poste de travail 95/98 avec TCP/IP (http) chargé.

### **Environnement de serveur Windows NT 4.0**



Pour utiliser les utilitaires Fiery et <u>WebTools :</u> Poste de travail Windows NT 4.0 avec TCP/IP chargé.



### **Ordinateurs Windows utilisant une impression Windows**





Impression sur ce réseau :

Les postes de travail UNIX utilisant le protocole TCP/IP (lpd) peuvent imprimer directement et servir d'hôte pour un impression partagée.

Les postes de travail TCP/IP peuvent imprimer via un serveur UNIX ou directement ; dans ce cas, TCP/IP et le service d'impression lpr doivent être chargés.

Pour utiliser les utilitaires Fiery et WebTools : Seul un poste de travail Windows 95/98, NT 4.0 ou Mac OS avec TCP/IP chargé peut utiliser ces applications.

## Connexion au port parallèle





Lorsque le port parallèle est activé, l'imprimante peut accepter et imprimer des travaux envoyés à ses ports parallèles.

# Connexion de la DocuColor 2006 au réseau

Procédez comme suit, avant de configurer la DocuColor 2006 et les postes de travail qui l'utiliseront pour imprimer :

- 1. Veillez à ce que la DocuColor 2006 soit branchée, allumée et en parfait état de fonctionnement.
- Préparez les serveurs de réseau à partager le logiciel DocuColor 2006 et activez les utilisateurs connectés au réseau pour qu'ils puissent imprimer sur le périphérique.
- 3. Mettez la DocuColor 2006 hors tension.



#### **ATTENTION**

Ne branchez pas de câbles à plus d'un connecteur Ethernet ; il ne peut y avoir qu'une seule connexion Ethernet à la fois.

- 4. Connectez le câble réseau approprié à l'imprimante :
  - S'il s'agit d'un câble UTP pour 100BaseT ou 10BaseT, branchez le connecteur du câble RJ-45 au plot RJ-45 à l'arrière de l'imprimante.
  - S'il s'agit d'un câblage parallèle, connectez le câble Centronics au port parallèle à l'arrière de l'imprimante. Connectez l'autre extrémité du câble au port parallèle du poste de travail Windows. Mettez le poste de travail et la DocuColor 2006 sous tension.
- 5. Configurez les serveurs réseau pour l'impression. Reportez-vous au chapitre *Configuration du serveur de réseau*.

# Préparation de la configuration



La réussite de l'impression dépend du soin apporté à la configuration. Ce chapitre décrit la préparation de l'installation. Il présente Fiery WebTools, en se concentrant sur les utilitaires utilisés pour l'installation.

### Niveaux d'accès et contrôle

Lorsque vous configurez l'imprimante durant l'installation en tant qu'administrateur système, vous mettez en œuvre un niveau de contrôle particulier en activant ou non des connexions d'impression, des mots de passe et l'accès à Fiery WebTools. Le niveau de contrôle peut être strict, modéré, minime ou nul.

- Le niveau de contrôle le plus strict convient pour un environnement devant imprimer des volumes importants où un administrateur ou un opérateur contrôle le flux de travail et l'ensemble du processus d'impression. Les travaux envoyés à l'imprimante par les postes de travail client sont différés, c'est-à-dire stockés sur le disque dur de l'imprimante jusqu'à ce que l'opérateur les achemine vers la file d'attente d'impression. Dans ce type de configuration, seuls l'administrateur système et l'opérateur principal ont accès aux outils de gestion des travaux.
- Le niveau de contrôle le plus bas convient pour un site de taille modeste où tous les utilisateurs du réseau local peuvent accéder et contrôler l'ensemble des fonctions d'impression et de l'imprimante. Même s'il y a un administrateur ou un opérateur chargé d'exécuter des tâches particulières, tous les utilisateurs disposent d'un niveau d'accès équivalent aux outils de gestion du système et des travaux.

### **Connexions de l'imprimante**

La DocuColor 2006 prend en charge trois types de connexion :

- Queue Attente Les travaux envoyés à la file de mise en attente, c'est-à-dire stockés sur le disque dur de l'imprimante en vue d'une impression ultérieure ou d'une impression répétée. Du fait que la queue Attente est un emplacement de stockage, les travaux qui y sont stockés ne peuvent être imprimés que s'ils sont acheminés vers l'imprimante à l'aide des outils de gestion des travaux.
- Queue Impression Il s'agit de la file d'attente standard de l'imprimante. Les travaux envoyés à la file d'impression sont traités et imprimés dans l'ordre de leur réception. Des travaux hiérarchisés par un opérateur à l'aide des outils de gestion des travaux ou envoyés à l'imprimante par connexion Direct peuvent avoir la priorité sur ceux envoyés à la file d'impression.
- **Connexion Direct** Cette connexion transmet les travaux directement à l'imprimante, mais uniquement lorsque celle-ci n'est pas déjà en train de traiter un autre travail. Si l'imprimante est occupée, le travail est stocké sur le poste de travail de l'utilisateur jusqu'à ce que l'imprimante soit disponible. Le travail est donc traité dès que le travail en cours est terminé et avant tout autre travail figurant dans la file d'attente.

Les travaux envoyés à la connexion Direct n'étant pas stockés sur le disque dur de l'imprimante, il est impossible de les sélectionner afin de les réimprimer, les déplacer ou les supprimer. C'est pourquoi cette connexion offre une certaine sécurité pour les fichiers confidentiels. Les travaux envoyés à la connexion Direct sont consignés dans le Journal des tâches. Il n'est pas possible d'utiliser la connexion Direct pour une impression lpd sur TCP/IP.

Pour pouvoir télécharger des polices dans l'imprimante, vous devez publier la connexion Direct.

Ces connexions d'impression peuvent être activées ou publiées dans la Configuration imprimante. Toutes les connexions publiées sont contrôlées en permanence afin de détecter la présence de travaux éventuels. Pour pouvoir utiliser les utilitaires Fiery et Fiery WebTools, activez soit la queue Attente, soit la queue Impression.

La file d'impression et la connexion Direct offrent aux utilisateurs un accès plus direct à l'imprimante que la queue Attente. C'est pourquoi, la file d'impression et la connexion Direct ne doivent pas être publiées dans des environnements nécessitant un contrôle strict.

Vous pouvez en outre activer la queue Imprimé, zone de stockage conservant les travaux les plus récents de la file d'impression, en spécifiant le nombre maximum de travaux conservés. Les outils de gestion des travaux permettent à l'utilisateur de réimprimer des travaux stockés dans la queue Imprimé.

#### Mots de passe

Les mots de passe permettent de contrôler l'accès aux fonctions de l'imprimante :

• Les mots de passe **administrateur** offrent le niveau de contrôle le plus élevé, du fait qu'ils permettent à l'administrateur d'accéder à la configuration et de contrôler l'environnement d'impression et de gestion des travaux. L'administrateur dispose des privilèges nécessaires pour publier des connexions d'impression, définir des mots de passe, supprimer des polices, effacer les données de travaux stockées sur l'imprimante et définir la destination de la page d'aide WebLink.

Lorsque le panneau de commande de l'imprimante vous invite à introduire le mot de passe administrateur, entrez-le sans tarder ; sinon, le panneau de commande passera à l'état de repos, vous obligeant à recommencer.

- Les mots de passe **opérateur** permettent de contrôler les travaux d'impression à l'aide des outils de gestion des travaux (notamment de remplacer des paramètres d'impression), d'effectuer un calibrage de l'imprimante et de remplacer des paramètres de calibrage.
- Les invités n'ont pas besoin de mot de passe pour accéder aux outils de gestion des travaux. Le niveau d'accès des invités se limite à l'affichage de l'état des travaux ; ils n'ont pas la capacité de modifier les travaux ni la configuration de l'imprimante.

Par défaut, aucun mot de passe n'est défini sur l'imprimante. Si vous ne définissez pas de mots de passe, tous les utilisateurs disposent de privilèges administrateur leur permettant d'accéder à des fonctions importantes telles que la configuration (notamment la définition de mots de passe) et le contrôle des travaux. Il est fortement recommandé de définir au moins un mot de passe administrateur afin de protéger l'imprimante de tout changement de configuration aléatoire ou accidentel.

#### Définition des mots de passe

Vous pouvez définir des mots de passe administrateur dans le panneau de commande de l'imprimante ou dans Fiery WebSetup.

Les mots de passe opérateur peuvent également être définis à partir de là.

#### Scénarios de niveau de contrôle

La section ci-dessous expose des scénarios classiques concernant la configuration de l'accès et du contrôle, allant du niveau de contrôle le plus faible au niveau le plus strict. Choisissez le scénario le mieux adapté aux nécessités de votre site, puis reportez-vous au numéro correspondant indiqué dans le tableau pour accéder aux instructions sur la manière de configurer votre système en fonction de ces nécessités.

Il est *fortement recommandé* de définir *au moins* un mot de passe administrateur afin de protéger l'imprimante de tout changement non autorisé des paramètres du système.

 Contrôle minimum (non recommandé) — Pas d'administrateur ni d'opérateur désigné

Tous les utilisateurs disposent d'un accès identique à toutes les fonctions du système, notamment la configuration, l'effacement des données de l'imprimante, la suppression de polices, la définition de la destination de WebLink, les opérations de calibrage, l'impression sur toutes les connexions et la gestion de tous les travaux à l'aide des outils prévus à cet effet.

• Un administrateur désigné mais pas d'opérateur désigné

Seul l'administrateur a accès aux fonctions de configuration et à certaines fonctions d'administration, tandis que toutes les autres fonctions du système sont accessibles à tous les utilisateurs, notamment le calibrage, l'impression sur toutes les connexions et la gestion de tous les travaux à l'aide des outils prévus à cet effet.

 Un administrateur désigné et un opérateur ayant le statut de superutilisateur

Seul l'administrateur a accès aux fonctions de configuration et à certaines fonctions d'administration, et seuls un opérateur ou l'administrateur peuvent effectuer un calibrage et contrôler des travaux à l'aide des outils prévus à cet effet. Les utilisateurs peuvent imprimer sur toutes les connexions d'impression.

 Un administrateur désigné et un opérateur désigné, pas d'accès à Fiery WebTool

Seul l'administrateur a accès aux fonctions de configuration, et seuls un opérateur ou l'administrateur peuvent effectuer un calibrage et contrôler des travaux à l'aide des outils prévus à cet effet. Les utilisateurs peuvent imprimer vers la queue Attente et la file d'impression, mais pas vers la connexion Direct. L'opérateur contrôle tout le flux de travail, mais les travaux envoyés à la file d'impression ne requièrent pas nécessairement d'intervention de l'opérateur.

 Contrôle le plus strict — Un administrateur désigné et un opérateur désigné, pas d'accès à Fiery WebTool ; l'opérateur contrôle tous les travaux

Seul l'administrateur a accès aux fonctions de configuration, et seuls un opérateur ou l'administrateur peuvent effectuer un calibrage et contrôler des travaux à l'aide des outils prévus à cet effet ; les utilisateurs ne peuvent imprimer que vers la file d'impression ; l'administrateur et l'opérateur contrôlent totalement le flux de travail ; pas d'accès à Fiery WebTools.

| Valeur de configuration   | 1<br>(le plus<br>faible) | 2 | 3 | 4 | 5<br>(le plus<br>strict) |
|---|--------------------------|---|---|---|--------------------------|
| Définir un mot de passe<br>administrateur (fortement<br>recommandé) |                          | Х | Х | Х | Х                        |
| Définir un mot de passe opérateur                                   |                          |   | Х | Х | Х                        |

# **Fiery WebTools**

L'imprimante peut prendre en charge un accès Internet ou Intranet à l'aide de Fiery WebTools depuis des postes de travail Windows 95/98, Windows 2000, Windows NT 4.0 et Mac OS en utilisant les navigateurs recommandés : Internet Explorer, version 4.x ou ultérieure ou Netscape Navigator, version 4.x ou ultérieure.

Pour activer l'utilisation de Fiery WebTools, procédez à la configuration suivante :

- Activez TCP/IP
- Définissez une adresse IP, un masque de sous-réseau et une adresse de passerelle pour l'imprimante

Au lieu d'attribuer manuellement l'adresse IP, le masque de sous-réseau et l'adresse de passerelle, vous pouvez utiliser les protocoles DHCP, RARP ou BOOTP pour attribuer une partie ou la totalité des adresses. Reportez-vous au chapitre *Configuration depuis le panneau de commande de l'imprimante*.

Vous pouvez définir des mots de passe pour contrôler l'accès aux fonctions de Fiery WebTools. Si vous ne définissez pas spécifiquement ces mots de passe, tous les utilisateurs ont accès aux fonctions de Fiery WebTools.

Fiery WebTools comprend les fonctions suivantes : Status, WebInstall, WebSetup, WebDownloader, WebSpooler et WebLink. Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre intitulé *Utilisation de Fiery WebTools*.
#### Configuration du serveur réseau requise

Pour les réseaux Token Ring, Novell et Windows NT 4.0 (utilisant le protocole TCP/IP), les serveurs réseau doivent être configurés pour l'impression *avant* de configurer les paramètres réseau de l'imprimante lors de l'installation. Les schémas du chapitre *Connexion au réseau* fournissent des références concernant la configuration du serveur réseau.

Pour configurer des paramètres réseau lors de l'installation, vous devez disposer d'une connexion réseau active, en sorte que l'imprimante puisse interroger le réseau afin de localiser des zones, des serveurs et des files d'attente de serveur.

Chaque fois que la configuration du serveur, l'imprimante ou le réseau luimême change sur votre site, vous pouvez modifier des paramètres individuels pour qu'ils correspondent à l'environnement modifié. La modification des paramètres du réseau ou du port peut nécessiter la modification d'autres options de configuration.

#### Vérification de la connexion à l'imprimante

Procédez comme suit avant de configurer le serveur et les postes de travail qui imprimeront sur la DocuColor 2006. Il se peut qu'il faille recourir à un technicien pour effectuer l'installation initiale.

1. Imprimez une page de test depuis le panneau de commande de l'imprimante pour vérifier si l'imprimante fonctionne normalement en mode autonome.

Pour imprimer une page de test :

- Appuyez sur le bouton Menu du panneau de commande de l'imprimante jusqu'à ce que le message Imprimer pages depuis la liste s'affiche.
- b. Appuyez sur le bouton **Item/Enter** pour afficher **Impression configuration**.
- c. Appuyez sur **Item/Enter** pour imprimer la page.
- 2. Déconnectez l'imprimante et connectez le câble d'interface de l'imprimante au serveur.
- 3. Pour confirmer la connexion, allumez l'imprimante et imprimez une autre page de test depuis le panneau de commande.
- 4. Lorsque l'imprimante est éteinte, connectez le câble réseau au réseau, en procédant de la manière décrite au chapitre intitulé *Connexion au réseau*.

Le réseau doit être installé et opérationnel.

- 5. Allumez l'imprimante.
- Préparez les serveurs réseau à partager le logiciel de l'imprimante et activez les utilisateurs connectés au réseau pour qu'ils puissent imprimer sur la DocuColor 2006.

Reportez-vous au chapitre intitulé *Configuration du serveur de réseau* pour plus de détails.

7. Configurez l'imprimante en procédant de la manière décrite au chapitre intitulé *Configuration depuis le panneau de commande de l'imprimante.* 

7

# Configuration depuis le panneau de commande de l'imprimante

La configuration initiale de l'imprimante pour l'impression en réseau s'opère depuis le panneau de commande. Le panneau de commande situé en haut de l'imprimante vous permet de définir des options et d'afficher l'état de l'imprimante et des travaux d'impression. Ce chapitre vous permet d'utiliser les fonctions suivantes :

- Configuration des fonctions d'impression ;
- Indication des informations sur le réseau et des options de protocole réseau ;
- Configuration des services réseau ;
- Impression de pages d'informations.

Une fois les paramètres de communication réseau établis, vous pouvez spécifier des options de configuration supplémentaires depuis un poste de travail client à l'aide de WebSetup. Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre *Configuration depuis WebSetup*.

## **Configuration des fonctions d'impression**

Procédez de la manière décrite dans cette section pour effectuer la configuration initiale ou pour modifier les informations de configuration au niveau de l'imprimante.

- 1. Mettez l'imprimante sous tension, puis appuyez sur le bouton **Menu** lorsque le message Prêt ou Mode économie d'énergie actif s'affiche.
- Avant de modifier la configuration, imprimez la page Configuration en cours si vous souhaitez être ultérieurement en mesure de rétablir les paramètres d'origine.
  - Appuyez sur le bouton Menu du panneau de commande de l'imprimante jusqu'à ce que le message Imprimer pages depuis la liste s'affiche.
  - b. Appuyez sur le bouton **Item/Enter** pour afficher **Imprimer configuration**.
  - c. Appuyez sur **Item/Enter** pour imprimer la page.
- 3. Exécutez l'une des opérations suivantes :
  - Pour naviguer dans les menus, appuyez sur le bouton **Menu**.
  - Pour afficher des sous-menus, appuyez sur le bouton **Item/Enter**.
  - Pour valider une option affichée, appuyez sur le bouton Item/Enter.

#### Menus de niveau supérieur

Lorsque l'imprimante ne traite pas ou n'imprime pas un travail, le panneau de commande affiche **Prêt** ou **Mode économie d'énergie actif**. Pour afficher les options du menu de niveau supérieur, notamment les options décrites cidessous, appuyez sur le bouton **Menu**.

| Sélectionner   | Pour spécifier   |
|--|--|
| Configuration du système   | Paramètres système pour l'imprimante ; définir ou<br>modifier le mot de passe administrateur utilisé pour<br>limiter l'accès aux menus de configuration. |
| Configuration de<br>l'imprimante                                   | Paramètres de l'imprimante   |
| Configuration PostScript   | Paramètres PostScript pour l'imprimante  |
| Configuration PCL  | Paramètres PCL pour l'imprimante   |
| Configuration port E/S   | Paramètres pour les connexions réseau et/ou<br>parallèles à l'imprimante   |
| Config protocole réseau  | Paramètres pour les protocoles réseau  |
| Configuration services réseau                                      | Paramètres pour les services d'impression  |
| Vérifier et imprimer   | Impression des copies restantes ou des travaux traités stockés sur le disque de l'imprimante après inspection de la première copie                       |
| Imprimer pages depuis<br>la liste                                  | Pages résidentes de l'imprimante   |
| Autre langue panneau   | Langue du panneau de commande de l'imprimante  |
| Menu reinit  | Effacement du Journal des tâches et de toute la file d'impression (Effacer journal/Queues affiché)   |
|  | Formatage du disque dur (Formater disque affiché)  |
|  | Réinitialisation du calibrage couleur de l'imprimante aux valeurs par défaut (Réinitialisation couleurs affiché)   |
|  | Valeurs par défaut de tous les paramètres modifiables<br>(Rétablir défaut affiché)   |
|  | Redémarrage de l'imprimante (Redémarrage imprimante affiché)   |
| Configuration du<br>système à Configuration<br>des services réseau | Informations sur l'imprimante et sur la définition d'un<br>mot de passe destiné à limiter l'accès aux menus de<br>configuration de l'imprimante.         |
| VisualCal  | Calibrage de la production de couleur de l'imprimante.   |
| Réglage couleur  | Réglage de la densité et de la luminosité du toner.  |

#### **Configuration système**

Utilisez cette procédure pour la première configuration si aucun mot de passe n'a été défini.

- 1. Appuyez sur le bouton **Hors ligne** et sur le bouton **Menu** jusqu'à ce que Config système s'affiche.
- 2. Appuyez sur le bouton **Item/Enter** pour afficher les options suivantes. Entrez les informations requises :
  - **Nom Imprimante**. Entrez un nom d'imprimante de maximum 16 caractères à l'aide du pavé numérique.
  - Impr page demarr Oui/Non (Non est défini par défaut). Tapez
     Oui si vous voulez que l'imprimante imprime une page de garde chaque fois qu'elle redémarre afin de vérifier si elle fonctionne correctement. La page de garde comprend des informations telles que le nom d'imprimante, les protocoles réseau activés, la quantité de mémoire disponible et les options installées sur l'imprimante.
  - Publier queue imprimée Oui/Non (&&Oui est défini par défaut). Tapez Oui pour permettre l'archivage des travaux récemment imprimés sur l'imprimante. La Queue Imprimé facilite la réimpression de ces travaux.
  - Tâches à garder (1-99) (paramétré sur 10 par défaut). Si Publier queue imprimée est paramétré sur Oui, spécifiez le nombre de travaux à stocker dans la Queue Imprimé.
  - Eco Energie 30 Min/60 Min/120 Min/180 Min (paramétré sur 30 Min par défaut). Spécifiez le laps de temps qui s'écoule avant qu'une imprimante inactive ne passe en mode Économie d'énergie. L'alimentation normale est rétablie lorsque l'imprimante reçoit un travail d'impression du réseau ou lorsque l'un des boutons du panneau de commande de l'imprimante ou du copieur est actionné.



Le scanner dispose de son propre dispositif d'économie d'énergie indépendant de l'imprimante.

Chang mot passe – Oui/Non (Non est défini par défaut). Utilisez cette option pour modifier le mot de passe administrateur de l'imprimante. Le plus souvent, seul l'administrateur système a accès à ce mot de passe. Si vous sélectionnez Oui, vous êtes invité à entrer le nouveau mot de passe de l'imprimante.



Le scanner dispose de son propre mot de passe indépendant de l'imprimante.

Pour entrer un nouveau mot de passe, utilisez la touche fléchée Haut pour faire défiler les caractères et la touche fléchée Droite pour vous déplacer de gauche à droite, d'un caractère à l'autre. Pour supprimer un caractère, utilisez la touche fléchée Gauche. Le mot de passe peut être n'importe quelle combinaison de chiffres et de lettres de maximum 16 caractères. Une fois le mot de passe entré, appuyez sur le bouton Item/Enter. Entrez de nouveau le mot de passe pour vérification. Si vous commettez une erreur, vous devez retaper le mot de passe.

#### **Configuration de l'imprimante**

Les options de Configuration imprimante définissent le langage de description de page (PDL, Page Description Language) de l'imprimante, le format de papier et la possibilité d'imprimer dans des conditions de niveau de toner faible.

- 1. Appuyez sur le bouton **Hors ligne** et sur le bouton **Menu** jusqu'à ce que Cfg imprimante s'affiche.
- 2. Appuyez sur le bouton **Item/Enter** pour afficher les options suivantes. Entrez les informations requises :
  - Langage de page—PS/PCL/Auto (paramétré sur Auto par défaut). Entrez le langage de description de page par défaut pour votre imprimante. Si vous sélectionnez Auto, l'imprimante détecte et interprète automatiquement le langage de description de page utilisé par le fichier.
  - Format défaut—A4. Utilisez cette option pour spécifier le format papier par défaut à utiliser pour l'impression. Toutes les informations et pages de test sont imprimées sur le format de papier par défaut.
  - Niv encre faible—Continuer/Arrêter (paramétré sur Continuer par défaut). Spécifiez le comportement de l'imprimante lorsque le niveau de toner est faible. Cliquez sur Continuer pour continuer à imprimer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de toner ou Arrêter pour cesser immédiatement l'impression en attendant que le toner ait été remplacé.



Remplacez rapidement le toner une fois que le message Encre niveau faible/Plus de toner remplacer [couleur de toner] s'affiche.

## **Configuration PostScript**

Les menus de configuration PostScript vous permettent de définir les options d'impression PostScript.

- 1. Appuyez sur le bouton **Hors ligne** et sur le bouton **Menu** jusqu'à ce que **Cfg PostScript** s'affiche.
- 2. Appuyez sur le bouton **Item/Enter** pour afficher les options suivantes. Entrez les informations requises :
  - Impr jusq err PS—Oui/Non (paramétré sur Non par défaut). Spécifiez s'il faut imprimer la portion d'un travail traité avant qu'une erreur PostScript ne se soit produite.
  - Page couverture—Avant la tâche/Après la tâche/Non (paramétré sur Non par défaut). Spécifiez si une page de garde doit s'imprimer au début ou à la fin de chaque travail d'impression. Sélectionnez Avant la tâche ou Après la tâche pour imprimer une page avec le nom de son auteur, le nombre de pages imprimées et l'état du travail.

Si une erreur PostScript s'est produite et si l'option **Impr jusq err PS** est paramétrée sur Oui, le message d'erreur s'imprime sur la page de garde, en même temps que l'état du travail.

#### **Configuration PCL**

Les menus de configuration PCL vous permettent de définir les options d'impression PCL. Le langage PCL n'est disponible que pour l'impression au départ de postes de travail Windows.

- 1. Appuyez sur le bouton **Hors ligne** et sur le bouton **Menu** jusqu'à ce que Config PCL s'affiche.
- 2. Appuyez sur le bouton **Item/Enter** pour afficher les options suivantes. Entrez les informations requises :

Les options suivantes s'appliquent aux fichiers texte ASCII non mis en forme.

- Orient. défaut—Paysage/Portrait (paramétré sur Portrait par défaut). Spécifiez l'orientation par défaut du travail d'impression sur le papier.
- Nb lignes/page—5-128 Lignes (paramétré sur 60 lignes par défaut). Spécifiez le nombre de lignes de texte par page. La longueur du formulaire varie en fonction de l'orientation du papier.

Les options suivantes s'appliquent aux fichiers texte ASCII en fonction du travail.

- Numéro de police—0 45 (paramétré sur 0 par défaut). Spécifiez la police par défaut. Pour obtenir une liste complète des polices PCL disponibles et des numéros de police correspondants, reportez-vous à la Liste de polices.
- Pas (car./pouce), 0,44-99,99 (paramétré sur 10,00 par défaut).
   Spécifiez l'échappement, c'est-à-dire le nombre de caractères PCL à espacement constant à imprimer par pouce horizontal.
- Jeu symboles—Spécifiez le jeu de symboles PCL à imprimer. Un jeu de symboles est spécifique à une police et généralement conçu pour une seule application.

# Spécification des informations réseau

- 1. Appuyez sur le bouton **Hors ligne** et sur le bouton **Menu** jusqu'à ce que **Config port E/S** s'affiche.
- 2. Appuyez sur le bouton **Item/Enter** pour afficher les options suivantes. Entrez les informations requises :
  - Ethernet—Off/On (paramétré sur On par défaut). Sélectionnez On pour activer la communication Ethernet.
  - Vitesse Ethernet—Détection 10 AUI/100 (paramétré sur Détection Auto par défaut). Sélectionnez Détection auto pour détecter la vitesse à laquelle les données peuvent être transférées automatiquement sur le réseau Ethernet ou, éventuellement, pour spécifier la vitesse et le câblage du réseau Ethernet.
  - Port Parallèle—Off/On (paramétré sur On par défaut). Outre la réception de travaux d'impression sur Ethernet, l'imprimante peut recevoir des travaux d'un ordinateur via le port parallèle haut débit. Sélectionnez On pour activer l'impression via le port parallèle.
  - **Temporis. E/S—5-300 Secondes** (paramétré sur 30 secondes par défaut). Si le port parallèle est activé, utilisez cette option pour spécifier le temps pendant lequel l'imprimante attend de recevoir des données du port parallèle avant de décider que le travail en cours est terminé. Durant cette temporisation, l'imprimante ne peut pas recevoir de nouveaux travaux par le port parallèle, mais elle continue à recevoir de nouveaux travaux d'impression.
  - Ignorer car. EOF—Oui/Non (paramétré sur Oui par défaut) Si le port parallèle est actif, utilisez cette option pour spécifier que l'imprimante doit ignorer les messages de fin de fichier (EOF, End-Of-File) dans un fichier. Pour imprimer des fichiers PostScript dans un format binaire (non ASCII), paramétrez cette option sur Oui. Lorsque l'option est paramétrée sur Oui, l'imprimante utilise la valeur que vous avez entrée pour la temporisation du port parallèle afin de déterminer le moment où elle a atteint la fin du fichier.

## Spécification d'options de protocole réseau

Les options de configuration de protocole réseau sont utilisées pour spécifier et configurer des protocoles réseau TCP/IP Ethernet, AppleTalk et IPX (Novell).

- 1. Appuyez sur le bouton **Hors ligne** et sur le bouton **Menu** jusqu'à ce que **Config protocole réseau** s'affiche.
- Appuyez sur le bouton Item/Enter pour afficher les options suivantes. Selon les options que vous sélectionnez, entrez les informations nécessaires pour les options suivantes, en fonction des besoins du système :
  - TCP/IP—Ethernet—Oui/Non (paramétré sur Non par défaut).
     Sélectionnez Oui si vous disposez d'un réseau TCP/IP connecté à l'imprimante à l'aide d'un câblage Ethernet. Les options suivantes s'affichent si TCP/IP—Ethernet est paramétré sur Oui :
    - Activer IP Auto—Oui/Non (paramétré sur Oui par défaut). AutoIP est le module qui s'occupe de la configuration TCP/IP automatique pour le système. Il utilise un ensemble de protocoles de découverte standard, RARP, BOOTP et DHCP.

Les options suivantes s'affichent si Activer IP Auto est paramétré sur Oui :

- Activer DHCP—Oui/Non. Le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), spécifié dans RC 2131, est une extension du protocole BOOTP qui permet une allocation dynamique des adresses IP. Le protocole DHCP assigne des *baux* aux adresses IP assignées. Le client est requis de renouveler son bail auprès du serveur afin de conserver son adresse. Si un bail expire, le serveur DHCP récupère l'adresse et peut l'assigner à un autre client. Ce protocole est largement utilisé par les postes de travail Windows.
- Activer BootP—Oui/Non. Ce protocole, spécifié dans RFC 1542, permet aux clients de demander des adresses IP et des informations supplémentaires.
- Activer Rarp—Oui/Non. Le protocole RARP (Reverse Address Resolution Protocol) est spécifié dans RFC 903. Il permet à un client de demander son adresse IP. Ce protocole est rarement utilisé.

Les options suivantes s'affichent si Activer IP Auto est paramétré sur Oui :

- Passerelle Auto —Oui/Non. Permet au système de rechercher automatiquement l'adresse de passerelle.
- Activer AppleTalk —Oui/Non. Si Oui est sélectionné, cette option redémarre automatiquement le système et active AppleTalk.
- Adr. IP Ethernet (paramétré sur 000.000.000.00 par défaut). Utilisez les touches fléchées pour assigner à l'imprimante une adresse IP Ethernet. Appuyez sur Item/Enter pour accepter la sélection.
- Masq Sousres ETH (paramétré sur 000.000.000.00 par défaut). Utilisez cette option afin de modifier le masque de sous-réseau en le paramétrant sur l'une des valeurs suivantes pour imprimer avec le protocole TCP/IP sur Ethernet :
  - 255.000.000.000 si l'adresse IP commence par un nombre inférieur à 128
  - 255.255.000.000 si l'adresse IP commence par un nombre entre 128 et 191
  - 255.255.255.000 si l'adresse IP commence par un nombre supérieur à 191
- Adresse passerel (paramétré sur 000.000.000.00 par défaut). Si votre réseau utilise une passerelle, tapez l'adresse dans les zones de texte **Passerelle** (l'adresse par défaut est 127.000.000.001).
- Activer AppleTalk Oui/Non (paramétré sur Oui par défaut). Si Oui est sélectionné, cette option redémarre automatiquement le système et active AppleTalk.
- Activer Novell Oui/Non. Si Oui est sélectionné, sélectionnez le type de trame Ethernet utilisé pour la communication entre votre serveur de fichiers NetWare (ou vos serveurs de fichiers NetWare si vous en connecter plus d'un) et l'imprimante :
  - **Type trame auto—Oui/Non** (paramétré sur Oui par défaut). Sélectionnez Non pour déterminer manuellement le type de trame.
  - Ethernet 802.3—Oui/Non (paramétré sur Non par défaut). Sélectionnez Oui pour activer Ethernet 802.3.
  - Ethernet 802.2—Oui/Non (paramétré sur Non par défaut). Sélectionnez Oui pour activer Ethernet 802.2.
  - Ethernet II—Oui/Non (paramétré sur Non par défaut). Sélectionnez Oui pour activer Ethernet II.
  - Ethernet SNAP—Oui/Non (paramétré sur Non par défaut). Sélectionnez Oui pour activer Ethernet SNAP.

## **Configuration des services réseau**

Lorsque Novell est activé dans les options de protocole réseau, les menus de Config services réseau permettent d'établir des services réseau pour votre imprimante : NDS, Bindery ou SMB.

- 1. Appuyez sur le bouton **Hors ligne** et sur le bouton **Menu** jusqu'à ce que **Config services réseau** s'affiche.
- 2. Appuyez sur le bouton **Item/Enter** jusqu'à ce que l'option **Activer Pserver** s'affiche.
- 3. Sélectionnez Oui ou Non (par défaut). PServer est un programme de l'imprimante qui sert toutes les files d'impression Novell assignées à l'imprimante. Sélectionnez Oui si vous avez un réseau Novell connecté à l'imprimante et si vous avez déjà configuré une imprimante NetWare, un serveur d'impression et un ou plusieurs objet(s) de file d'impression pour les travaux d'impression. PServer vous permet également d'entrer les noms des objets Novell concernés par l'impression sur l'imprimante. Si vous sélectionnez Oui, poursuivez avec la configuration des services NDS (NetWare Directory Services) et/ou des services Bindery.

## **Configuration de NDS**

- 1. Appuyez sur le bouton **Hors ligne** et sur le bouton **Menu** jusqu'à ce que **Config services réseau** s'affiche.
- 2. Appuyez sur le bouton **Item/Enter** jusqu'à ce que l'option **NDS** s'affiche.
- Sélectionnez Oui ou Non (par défaut). L'option NDS (NetWare Directory Services) est utilisée avec NetWare 4.x et 5.x. Sélectionnez Oui pour activer NDS.
- Si vous sélectionnez Oui, l'écran Changer param? s'affiche. Sélectionnez Oui pour spécifier ou modifier des paramètres NDS.
- Utilisez les touches fléchées Haut et Bas pour sélectionner une arborescence dans la liste d'arborescences NDS, puis appuyez sur ltem/Enter. Les arborescences de navigation vous permettent de rechercher le serveur sur l'arborescence NDS souhaitée.

Si vous sélectionnez une arborescence pour laquelle des paramètres NDS antérieurs existent, un message s'affiche, vous avertissant que les paramètres Bindery précédents seront supprimés. Sélectionnez **Oui** pour supprimer les paramètres Bindery.

Un autre message s'affiche, vous demandant si une connexion est requise pour naviguer. Sélectionnez **Non** si une connexion n'est pas requise. Sélectionnez **Oui** si une connexion est requise pour naviguer dans l'arborescence NDS.

- 6. Si vous avez répondu Oui, vous pouvez commencer à naviguer lorsque l'écran Rechercher login s'affiche. Appuyez sur **Item/Enter** lorsque vous avez trouvé l'objet souhaité.
- Utilisez les touches fléchées Haut et Bas pour naviguer parmi les options. Pour afficher des objets se trouvant sous le niveau de l'objet sélectionné, appuyez sur Item/Enter.

Le chemin d'accès en cours de l'objet précédemment sélectionné apparaît dans la ligne supérieure de l'affichage. Le premier élément de la liste déroulante Objet s'affiche dans la seconde ligne. Utilisez les touches fléchées pour naviguer parmi les objets NDS affichés.

L'option .. vous fait remonter d'un niveau dans l'arborescence ; l'option Item/Enter place l'objet de la seconde ligne précédente sur la ligne supérieure et affiche l'objet de niveau inférieur suivant dans l'arborescence de la seconde ligne. Lorsque vous voyez l'objet de connexion dans la seconde ligne, appuyez sur Item/Enter. Quel que soit l'écran dans lequel vous vous trouvez, appuyez sur Item/Enter pour accepter un objet ou sur Menu pour sortir.

- 8. Utilisez les **touches fléchées Haut** et **Bas** pour sélectionner un nom de connexion, puis appuyez sur **Item/Enter**.
- 9. Utilisez les **touches fléchées Haut** et **Bas** pour entrer le mot de passe. Appuyez sur **Item/Enter** pour accepter le mot de passe.
- 10. Une fois que le message **RECH SERV IMPR DANS ARBOR NDS** s'affiche, appuyez sur Item/Enter pour commencer à naviguer vers le serveur d'impression.

Le nom d'arborescence NDS s'affiche dans la ligne supérieure. Le premier élément figurant un niveau en dessous du nom de l'arborescence s'affiche dans la seconde ligne.

11. Utilisez les **touches fléchées Haut** et **Bas** pour naviguer parmi les objets NDS affichés. Appuyez sur **Item/Enter** pour accepter un objet.

Le chemin d'accès en cours de l'objet précédemment sélectionné apparaît dans la ligne supérieure. Le premier élément de la liste d'objets au niveau suivant s'affiche dans la seconde ligne.

12. Utilisez les **touches fléchées Haut** et **Bas** pour naviguer parmi les objets NDS affichés. Sélectionnez un objet et appuyez sur **Item/Enter** pour afficher les objets du niveau inférieur suivant.

Sélectionnez .. et appuyez sur **Item/Enter** pour remonter dans l'arborescence.

13. Lorsque vous voyez le nom du serveur d'impression souhaité, appuyez sur **Item/Enter**. Le serveur d'impression apparaît dans la première ligne, indiquant que l'entrée répertoriée a été sélectionnée.

- 14. Utilisez les touches fléchées Haut et Bas pour naviguer dans la liste des serveurs d'impression disponibles. Après avoir sélectionné un serveur, appuyez sur Item/Enter. Si la connexion au serveur d'impression requiert un mot de passe, l'écran Entrer mot passe s'affiche. Utilisez les touches fléchées Haut et Bas pour entrer le mot de passe. Après que vous avez entré le mot de passe ou si aucun mot de passe n'est requis, l'écran RECH. FILE IMPR. s'affiche.
- 15. Appuyez sur **Item/Enter** si vous voulez que l'imprimante recherche l'objet de file d'impression dans toute l'arborescence NDS. Utilisez les **touches fléchées Haut** et **Bas** pour désigner un objet de sousarborescence. L'imprimante recherche des files sous cet objet. Appuyez sur **Item/Enter**.

Si vous sélectionnez **Sous-arboresc**, le message **Aller à racine** s'affiche.

- 16. Appuyez sur **Item/Enter** pour passer aux écrans de navigation NDS. Naviguez jusqu'à la racine de la file d'attente d'impression, puis appuyez sur **Item/Enter**.
- 17. Naviguez parmi les objets NDS comme auparavant. Pour afficher des objets se trouvant sous le niveau de l'objet sélectionné dans la seconde ligne de l'écran précédent, appuyez sur **Item/Enter**.
- 18. Lorsque vous voyez l'objet de sous-arborescence de file d'impression dans la seconde ligne, appuyez sur **Item/Enter**.
- 19. Dans l'écran suivant, faites défiler pour afficher le point figurant dans la seconde ligne, puis appuyez sur **Item/Enter** pour terminer la recherche.

L'objet sélectionné s'affiche.

20. Appuyez sur Item/Enter pour accepter l'objet.

## **Configuration de Bindery**

Les écrans suivants sont utilisés pour la configuration de Bindery. Veillez à ce que l'imprimante soit connectée au réseau et à avoir déjà configuré un ou plusieurs serveurs de fichiers NetWare 3.x avec un serveur d'impression et une file d'impression pour les travaux d'impression.



Vous pouvez également configurer des serveurs NetWare 4.x et 5.x pour qu'ils fonctionnent en mode émulation de Bindery, mais vous ne pouvez pas ajouter de serveur 4.x ou 5.x fonctionnant en mode émulation et figurant dans l'arborescence que vous avez sélectionnée dans Config Services Réseau.

Le serveur NetWare doit être actif. Vous avez besoin d'un nom de login et d'un mot de passe s'il y en a un de défini.

Pour plus de détails sur la configuration de l'impression à l'aide de Novell NetWare, reportez-vous au chapitre intitulé *Configuration du serveur de réseau*.

- 1. Appuyez sur le bouton **Hors ligne** et sur le bouton **Menu** jusqu'à ce que **Activer Bindery** s'affiche.
- Appuyez sur le bouton Item/Enter jusqu'à ce que l'option Activer Bindery s'affiche. Utilisez cette option pour activer les services d'émulation de Bindery.

L'écran Param. Bindery s'affiche.

- 3. Utilisez les **touches fléchées Haut** et **Bas** pour naviguer parmi les options. Sélectionnez l'une des options suivantes :
  - **Visualiser** affiche la liste des serveurs de fichiers Novell déjà connectés à l'imprimante.
  - **Modifier** affiche la liste de tous les serveurs disponibles afin d'en ajouter un ou de modifier le paramètre du serveur d'impression.
  - **Suppr serv fich** affiche la liste des serveurs connectés que vous pouvez déconnecter.
  - Ignorer ignore les options de Bindery et passe à l'écran Délai interr.

Utilisez les **touches fléchées Haut** et **Bas** pour afficher la liste des serveurs. Appuyez sur **Item/Enter** pour sauter les options restantes et passer à l'écran **Délai interr**.

4. S'il faut un mot de passe pour se connecter au serveur, l'écran **Login** serv fich s'affiche.

Utilisez les **touches fléchées Haut** et **Bas** pour afficher la liste des options. Appuyez sur **Item/Enter** pour accepter une option.

- 5. Lorsque l'écran realtif au mot de passe du serveur s'affiche, utilisez les **touches fléchées Haut** et **Bas** pour entrer le mot de passe.
- Lorsque l'écran Serveur impr s'affiche, utilisez les touches fléchées Haut et Bas pour faire défiler la liste des serveurs d'impression définis pour le serveur de fichiers sélectionné. Après avoir sélectionné un serveur d'impression, appuyez sur Item/Enter.

S'il faut un mot de passe pour se connecter au serveur, l'écran **Passe serv impr** s'affiche. Utilisez les **touches fléchées Haut** et **Bas** et appuyez sur **Item/Enter** pour entrer le mot de passe.

S'il y a moins de huit serveurs de fichiers connectés, l'écran **Autre serv fich?** s'affiche. Sélectionnez **Oui** pour afficher de nouveau la liste des serveurs disponibles. Sélectionnez **Non** pour arrêter d'ajouter des serveurs de fichiers et afficher l'écran **Délai interr**.

Si le nombre maximum de serveurs de fichiers (huit) sont connectés, l'écran **DELAI(S) INTERR** s'affiche. Utilisez les **touches fléchées Haut** et **Bas** pour spécifier l'intervalle (de 1-999 secondes) auquel l'imprimante communique avec le serveur Novell (paramétré sur 15 par défaut). Plus l'intervalle est bref, plus le trafic réseau est intense ; un intervalle bref peut ralentir d'autres travaux de réseau. Appuyez sur **Item/Enter**.

#### **Configuration SMB**

SMB (Server Message Block) est un protocole de partage de fichiers et d'impression point à point ; il s'agit de la méthode d'impression utilisée par la plupart des applications Windows. SMB opère au-dessus de TCP/IP et ne requiert pas IPX. Lorsque le partage de fichiers et d'imprimante est activé pour des clients Microsoft, SMB peut fonctionner sous Windows 95/98, Windows 2000 et Windows NT.

- 1. Appuyez sur le bouton **Hors ligne** et sur le bouton **Menu** jusqu'à ce que **Activer SMB** s'affiche.
- Appuyez sur le bouton Item/Enter jusqu'à ce que l'option Activer SMB s'affiche. Utilisez cette option pour activer la communication réseau à l'aide de SMB.
- Dans l'écran Util serveur nom, sélectionnez Oui ou Non (valeur par défaut). Sélectionnez Oui pour désigner un serveur WINS (Name Server) spécifique comme serveur SMB.

Un message vous invite à entrer l'adresse IP du serveur.

4. Utilisez les **touches fléchées Haut** et **Bas** pour entrer l'**adresse IP** du serveur WINS souhaité.

Un message vous invite à entrer le **Nom du serveur** (Xerox DC 2006 par défaut).

5. Utilisez les **touches fléchées Haut** et **Bas** pour entrer un nom pour l'imprimante (serveur SMB).

Un message vous invite à entrer un commentaire sur le serveur.

- 6. Utilisez les touches fléchées Haut et Bas pour entrer un commentaire sur le nom de l'imprimante (serveur SMB), tel que Uniquement pour production. Ce commentaire identifiera l'imprimante dans le voisinage réseau de Windows. Une fois défini, ce commentaire apparaît dans la seconde ligne lorsque l'écran Comment. serveur s'affiche. Lorsque l'imprimante est sélectionnée sur un ordinateur client, le commentaire du serveur s'affiche sous la section Détails de la fenêtre d'informations sur le serveur.
- Appuyez sur le bouton Item/Enter pour afficher l'option Nom de domaine (WORKGROUP par défaut). Utilisez les touches fléchées Haut et Bas pour entrer le groupe de travail ou le domaine dans lequel vous voulez que l'imprimante s'affiche. Utilisez uniquement des lettres majuscules.

# Impression de pages d'informations

Vous pouvez imprimer plusieurs pages d'informations et de test depuis le panneau de commande de l'imprimante avant de configurer l'imprimante, ou à un autre moment depuis l'écran **Prêt** ou **Mode Économie d'énergie actif** :

| Option                        | Description   |
|-------------------------------|---|
| Impression page configuration | Page indiquant la configuration actuelle du<br>périphérique et la liste des options sélectionnées<br>pour tous les menus de configuration.  |
| Imprimer motif Test           | Page comprenant un modèle de test utilisé pour le<br>diagnostic du moteur.  |
| Impr jnal tâches              | Liste des travaux imprimés récemment.   |
| Imprimer liste polices PS     | Liste des polices PostScript résidentes sur<br>l'imprimante.  |
| Imprimer liste polices PCL    | Liste des polices PCL résidentes sur l'imprimante.  |
| Imprimer menus                | Page d'aperçu du panneau de commande et de<br>ses composants. Elle indique leur mode de<br>fonctionnement, une liste des menus de niveau<br>supérieur et une brève explication sur chaque<br>menu.  |
| Imprimer page test            | Cette page vous permet de vérifier si l'imprimante<br>est correctement connectée. La page comprend<br>des échantillons de couleur que vous pouvez<br>utiliser pour dépanner des problèmes<br>d'impression, de même que des informations<br>telles que le nom de l'imprimante, les protocoles<br>réseau activés et la quantité de mémoire. |

1. Mettez l'imprimante sous tension et laisser s'écouler le temps de préchauffage.

Des messages s'affichent dans le panneau de commande tandis que l'imprimante exécute ses tests de démarrage.

- Dans l'écran Prêt, appuyez sur le bouton Menu du panneau de commande de l'imprimante jusqu'à ce que le message Imprimer pages depuis la liste s'affiche.
- 3. Appuyez sur le bouton **Item/Enter** pour afficher la première option de page d'informations (**Impression page configuration**).

Utilisez les **touches fléchées Haut** et **Bas** pour visualiser d'autres options de page d'informations à imprimer. Appuyez sur le bouton **Item/Enter** pour imprimer la page souhaitée.

L'imprimante imprime votre sélection.



# Configuration du serveur de réseau

Ce chapitre décrit les environnements qui comprennent généralement un ou plusieurs serveurs de réseau Novell NetWare et Windows NT 4.0 partageant les fonctions d'impression sur la DocuColor 2006. Il décrit la configuration des serveurs utilisant les protocoles IPX/SPX ou TCP/IP pour communiquer avec l'imprimante. Le chapitre contient des instructions relatives à la configuration d'une communication directe à partir de postes de travail Windows NT 4.0 et UNIX, où un serveur de réseau est facultatif. Il décrit également la configuration requise pour que des clients réseau puissent imprimer sur la DocuColor 2006 et utiliser Fiery WebTools et les utilitaires.

Pour connaître les procédures spécifiques à Novell, reportez-vous à la documentation de Novell.

La DocuColor 2006 peut accepter des travaux provenant simultanément de serveurs NetWare, Windows NT 4.0 et AppleShare, de même que des travaux directement envoyés au départ de postes de travail Windows NT ou UNIX. Du fait que les serveurs AppleShare ne requièrent aucune configuration particulière, ils ne sont pas décrits dans cette section, sauf en ce qui concerne leur utilisation dans l'environnement Windows NT 4.0.

#### Prise en charge des utilitaires Fiery

Les utilitaires Fiery (ColorWise Pro Tools et Fiery Link) sont pris en charge par le protocole TCP/IP sur les plates-formes Windows 95/98, Windows 2000 et Windows NT 4.0. Pour plus de détails, reportez-vous aux chapitres suivants, en fonction du type de réseau.

# Impression sur un réseau NetWare 3.x, 4.x ou 5.x

Les fonctions NetWise<sup>™</sup> intégrées dans la DocuColor 2006 sont compatibles avec les environnements d'exploitation réseau suivants :

- NetWare 5.x Bindery et Novell Directory Services (NDS)
- NetWare 4.x Novell Directory Services (NDS)
- NetWare 3.x Services Bindery
- Serveurs exécutant NetWare 4.x en mode émulation de Bindery

Le terme *serveur Bindery* désigne un serveur de fichiers Novell exécutant NetWare 3.x ou NetWare 4.x et NetWare 5.x en mode émulation.

Le terme *NDS* décrit des composants d'un système d'exploitation NetWare exécutant NetWare 4.x en mode natif.

Les réseaux NetWare de type Ethernet et Token Ring prennent en charge le protocole IPX/SPX. Les réseaux NetWare de type Token Ring prennent également en charge le protocole TCP/IP.



La configuration correcte d'un environnement NetWare requiert l'assistance de l'administrateur réseau Novell. Vous devez disposer de privilèges sur le réseau pour pouvoir créer de nouveaux objets NDS ou Bindery.

Les clients NetWare impriment sur la DocuColor 2006 via le serveur de réseau Novell. Les opérations de configuration du serveur et du réseau client sont décrites dans ce chapitre.

Pour plus de détails sur la configuration client et l'impression, reportez-vous aux chapitres consacrés à l'installation et à l'impression correspondant à votre système d'exploitation.

La DocuColor 2006 peut recevoir des travaux d'impression de clients NetWare sur des topologies de réseau Ethernet ou Token Ring. Durant la configuration de l'imprimante, vous sélectionnez le(s) type(s) de trame qui seront utilisés pour la communication entre la DocuColor 2006 et les serveurs de réseau. Le type de trame indique le format d'un paquet de communication ; les types de trame sont spécifiés dans un fichier de démarrage lorsque le serveur NetWare (ou tout autre poste de travail) charge ses pilotes de réseau.

Les postes de travail client compatibles IPX sous Windows 95/98 et Windows NT 4.0 communiquent directement avec l'imprimante et non via le serveur NetWare. Windows 2000 ne prend pas en charge les utilitaires Fiery de type Web.

## Aperçu d'une impression IPX sur la DocuColor 2006

La configuration de la DocuColor 2006 s'opère de façon comparable à la configuration de n'importe quelle autre imprimante PostScript sur le réseau. Les informations suivantes sont utiles pour des administrateurs système expérimentés.

La DocuColor 2006 avec connexions IP présente les caractéristiques suivantes :

- NetWare 3.x, 4.x et 5.x sont directement pris en charge. NetWare 4.x est également pris en charge par le biais d'une émulation de Bindery.
- Une connexion minimale à la DocuColor 2006 consiste en un serveur de fichiers NetWare, un serveur d'impression NetWare et une file d'impression NetWare.
- Il est possible de configurer simultanément une seule arborescence de répertoires (pour NetWare 4.x) et jusqu'à huit serveurs Bindery. Cette limite est identique pour les configurations Ethernet ou Token Ring.
- La DocuColor 2006 recherche des travaux d'impression sur un serveur d'impression NetWare par serveur Bindery.
- Chaque serveur d'impression peut stocker des travaux pour n'importe quelle connexion d'impression sur la DocuColor 2006.
- Les postes de travail Windows 95/98 et Windows NT 4.0 (qu'un serveur Novell soit présent ou non) peuvent utiliser des protocoles IPX/SPX pour communiquer directement avec l'imprimante ou utiliser des utilitaires Fiery (ColorWise Pro Tools et Fiery Link).

Les serveurs de fichiers NetWare prennent en charge la création de files d'impression, zones de spoule des travaux d'impression. Lorsqu'un client sur un poste de travail distant décide d'imprimer, le travail est dirigé vers une file d'impression sur le serveur de fichiers NetWare et différé par un stockage provisoire sur le disque du serveur NetWare, libérant ainsi le poste de travail client.

Les files d'impression sur le serveur NetWare doivent être nommées de manière à correspondre à la connexion Direct, la file d'impression et la file d'attente des travaux suspendus sur l'imprimante. Les noms de file NetWare doivent porter l'une des extensions suivantes, en caractères minuscules et en anglais :

\_print

\_hold

\_direct

Il n'est pas nécessaire de recommencer la configuration lors de l'ajout ou de la suppression d'une file d'attente NetWare, mais vous devez réinitialiser ces paramètres en éteignant, puis en rallumant l'imprimante après la création ou la suppression d'une file d'attente.

Lorsque la DocuColor 2006 est configurée pour être connectée à un serveur NetWare, elle interroge ce dernier pour savoir s'il y a des travaux dans ses files d'attente. Dans l'affirmative, ils sont transférés par réseau vers la connexion correspondante. Par exemple, les travaux de la file d'attente NetWare portant l'extension \_print sont envoyés à la file d'attente d'impression. Lorsqu'un travail est traité et imprimé, un enregistrement concernant ce travail est créé. Vous pouvez accéder au journal des tâches contenant ces enregistrements à tout moment.

# Configuration d'un serveur NetWare 3.x, 4.x ou 5.x pour l'impression

Consultez cette section lorsque vous configurez un serveur de fichiers NetWare pour que des utilisateurs en réseau puissent imprimer sur la DocuColor 2006 depuis leur poste de travail et pour que l'imprimante puisse recevoir des travaux du serveur NetWare.

Pour *chaque* serveur de fichiers NetWare que vous configurez, suivez les étapes générales suivantes :

- Veillez à ce que le serveur soit connecté à un réseau IPX actif.
- Connectez-vous en tant que superviseur depuis un PC connecté au serveur de fichiers NetWare.
- Pour les installations 4.x et 5.x, configurez une connexion NDS.
- Pour les installations 4.x et 5.x en mode émulation, définissez le contexte de Bindery.
- Pour NetWare 3.x et pour NetWare 4.x et 5.x en mode émulation de Bindery, configurez un serveur de fichiers, un serveur d'imprimante et une file d'impression pour la DocuColor 2006.

Vous trouverez plus de détails dans les sections suivantes, de même que dans la documentation NetWare.

Les services Bindery permettent de router tous les travaux d'impression DocuColor 2006 via le même serveur de fichiers NetWare ou de configurer plusieurs serveurs de fichiers pour traiter des travaux de DocuColor 2006.

Les fonctions que vous exécutez sur le serveur Novell, sur la DocuColor 2006 et sur le poste de travail client sont résumées dans les tableaux suivants. Commencez par effectuer les opérations sur le serveur, puis sur la DocuColor 2006, puis enfin au niveau du poste de travail client.

| Sur le serveur de fichiers<br>NDS  | Dans WebSetup   | Au niveau du poste de<br>travail client   |
|--|---|---|
| Dans NetAdmin :<br>Créer des files d'impression<br>NDS<br>Créer l'imprimante NDS et<br>assigner des files d'attente<br>d'impression<br>Créer le serveur d'impression<br>et assigner l'imprimante<br>Configurer des utilisateurs de<br>la file d'impression | <ul> <li>Configuration des ports :<br/>Configuration Ethernet</li> <li>Configuration Ethernet</li> <li>Configuration IPX/SPX —<br/>sélection de type(s) de<br/>trame</li> <li>Configuration de service :<br/>Configuration de service :<br/>Configuration de PServer et<br/>de NDS</li> <li>Sélectionner Racine</li> <li>Naviguer pour sélectionner<br/>un serveur d'impression</li> <li>Spécifier la racine de<br/>recherche d'une file<br/>d'impression (facultatif)</li> <li>Définir l'intervalle<br/>d'interrogation</li> </ul> | Installer le logiciel utilisateur<br>Pour imprimer :<br>Connecter le client à des files<br>d'impression que vous avez<br>configurées sur le serveur de<br>fichiers NetWare (associées<br>au serveur d'impression<br>sélectionné dans la<br>configuration NDS).<br>Pour exécuter les utilitaires<br>Fiery : Configurer la connexion<br>à l'imprimante. |

## Configuration de connexions NDS

#### Configuration d'une connexion Bindery

| Sur le serveur de fichiers<br>Bindery   | Dans WebSetup  | Au niveau du poste de<br>travail client   |
|---|--|---|
| <ul> <li>Dans PConsole :</li> <li>Sélectionner jusqu'à 8<br/>serveurs de fichiers NetWare</li> <li>Pour <i>chaque</i> serveur de<br/>fichiers :</li> <li>Configurer le serveur<br/>d'impression</li> <li>Configurer la file<br/>d'impression</li> </ul> | <ul> <li>Configuration des ports :<br/>Configuration Ethernet</li> <li>Configuration de protocole :<br/>Configuration IPX/SPX —<br/>sélection de type(s) de<br/>trame</li> <li>Configuration de service :<br/>Configuration de Service :<br/>de Bindery</li> <li>Ajouter jusqu'à 8 serveurs<br/>de fichiers</li> </ul> | Installer le logiciel utilisateur<br>Pour imprimer :<br>Connecter le client à des files<br>d'impression que vous avez<br>configurées sur le serveur de<br>fichiers NetWare (associées<br>au serveur d'impression<br>sélectionné dans la<br>configuration Bindery).<br>Pour exécuter les utilitaires du<br>serveur : Configurer la<br>connexion à l'imprimante |
| • Configurer les utilisateurs<br>de la file d'impression  | <ul> <li>Définir l'intervalle<br/>d'interrogation</li> </ul>   | connexion a rimprimante.  |

## Configuration d'une connexion NDS

Dans NDS, toutes les entités NetWare (objets) sont organisées selon une structure arborescente hiérarchique. Les objets ont un nom, des propriétés et un contexte définissant leur emplacement dans l'arborescence de répertoires. Pour la DocuColor 2006, vous devez définir une imprimante, un objet de serveur d'impression et un ou plusieurs objets de file d'impression. Les objets sont créés dans des programmes de l'administrateur NetWare, tels que PConsole, NetAdmin ou NetWare Administrator.

L'objet de niveau supérieur est appelé l'objet [Racine]. Le nom de l'objet [Racine] est également celui de l'arborescence. Sous [Racine] figurent d'autres objets : *conteneurs* contenant d'autres objets ou objets *plats* n'en contenant pas. L'accès aux objets est contrôlé par des droits définis comme propriétés de chaque objet. Les droits sont établis par des administrateurs système.

## Définition du contexte Bindery de NetWare 4.x ou 5.x

Vous ne pouvez connecter qu'une seule arborescence de répertoires à la DocuColor 2006. Vous pouvez connecter des serveurs NetWare 4.x ou 5.x supplémentaires à l'aide d'une émulation de Bindery, grâce à laquelle le serveur 4.x ou 5.x se comporte comme un serveur NetWare 3.x et est accepté comme tel.

#### **Point clé :** Le serveur de fichiers sélectionné doit figurer dans une arborescence différente de celle sélectionnée dans la configuration de NDS.

Il est possible de connecter jusqu'à huit serveurs Bindery, en mode d'émulation natif 3.x, ou bien 4.x ou 5.x à la DocuColor 2006.

Pour configurer le serveur NetWare 4.x ou 5.x en mode d'émulation Bindery afin d'imprimer sur la DocuColor 2006, l'administrateur système doit :

- Déterminer le chemin d'accès des Services annuaires pour le conteneur dans lequel seront créés le serveur d'impression et la file d'impression pour la DocuColor 2006. Le conteneur défini le *contexte de Bindery* pour la structure réseau.
- Éditer le fichier de démarrage du réseau afin de définir le contexte de Bindery.
- Activer le nouveau contexte de Bindery.

#### Configuration d'une file d'impression NetWare pour Bindery

Pour NetWare 3.x et pour NetWare 4.x ou 5.x en mode émulation, le serveur d'impression et la file d'impression NetWare pour DocuColor 2006 sont créés et configurés depuis NetWare Print Console (PCONSOLE), utilitaire figurant dans la répertoire public de NetWare.

Comme avec NDS, créez plusieurs entités NetWare sur un serveur Novell, puis sélectionnez-les dans la Configuration réseau.

## **Configuration de clients Windows NetWare pour l'impression**

Avant de configurer des postes de travail client pour l'impression, veillez à exécuter la Configuration réseau sur la DocuColor 2006 et à ce que les paramètres reflètent les entités que vous avez créées dans les utilitaires de l'administrateur NetWare.



Pour imprimer sur la DocuColor 2006, connectez tous les clients Windows à un serveur NetWare Novell et autorisez-les à se connecter au serveur d'impression NetWare ou aux serveurs sur lesquels vous avez défini une file d'impression.

Une fois le serveur Novell et la DocuColor 2006 configurés, la configuration du client s'effectue comme suit :

• Installation du protocole réseau, liaison de celui-ci à la carte réseau et autorisation du client à se connecter au serveur de fichiers NetWare.

Sur des postes de travail Windows 95/98 et Windows 2000, tant le protocole compatible IPX/SPX que le client pour réseaux NetWare doivent être chargés depuis le panneau de commande du réseau.

Sur les postes de travail Windows NT, Client Service for NetWare (CSNW) doit être installé. Utilisez l'option CSNW du panneau de commande pour définir des options d'impression et spécifier un serveur NetWare favori.

- Configuration de la DocuColor 2006 comme une imprimante PostScript ou PCL en installant un pilote d'impression PostScript ou PCL et le fichier DocuColor 2006 PPD ou PDD (fichier de description d'imprimante PostScript ou PCL).
- Ajout d'un port réseau et connexion du poste de travail à une ou plusieurs files d'attente NetWare définies pour la DocuColor 2006.

Pour plus de détails sur la manière de se connecter à des postes de travail Windows 95/98 et Windows NT 4.0, reportez-vous au chapitre intitulé *Connexion au réseau*.

 Installation d'un autre logiciel Fiery, tel que les fichiers de référence couleur.

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre intitulé *Installation du logiciel Fiery pour Windows et Macintosh*.

## La DocuColor 2006 sur un réseau TCP/IP avec Windows NT 4.0

Lorsqu'un poste de travail Windows NT 4.0 est configuré pour se connecter à la DocuColor 2006 à l'aide du protocole TCP/IP, il peut imprimer directement sur l'imprimante. Si le poste de travail partage l'imprimante sur le réseau, il agit comme un serveur d'impression pour les clients Windows NT 4.0. Les postes de travail client impriment sur la DocuColor 2006 en imprimant vers le serveur d'impression Windows NT 4.0. L'impression peut alors être surveillée et contrôlée au niveau du serveur Windows NT 4.0.

Lorsque les protocoles TCP/IP sont chargés, vous pouvez également exécuter Fiery WebTools et des utilitaires depuis un poste de travail Windows NT 4.0 ou Windows 95/98.

Le serveur Windows NT 4.0 peut également utiliser des protocoles AppleTalk pour imprimer. Lorsque vous créez une imprimante à partager avec des utilisateurs AppleTalk, ne *capturez pas* l'imprimante ; cela obligerait tous les utilisateurs à imprimer sur le serveur plutôt que directement sur l'imprimante. Si vous capturez l'imprimante, les connexions d'impression n'apparaîtront pas dans le sélecteur Mac OS.

Veillez à ce que les conditions suivantes soient réunies lorsque vous créez des connexions réseau TCP/IP :

- Veillez à ce que les adresses IP soient valables pour la DocuColor 2006, ainsi que pour les postes de travail qui impriment vers la DocuColor 2006 et qui exécutent des utilitaires Fiery.
- Dans Configuration imprimante, activez TCP/IP, puis entrez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et l'adresse de passerelle pour la DocuColor 2006. Vous pouvez entrer ces adresses manuellement ou utiliser des protocoles DHCP, RARP ou BOOTP pour les assigner de façon dynamique.
- Veillez à ce que le nom et l'adresse de la DocuColor 2006 soient répertoriés dans un serveur DNS (Domain Name Service, services de noms de domaines) ou une base de données de noms d'hôtes utilisés par le système.
- Veillez à ce que le tableau d'hôtes de votre système contienne le nom interne correct pour la DocuColor 2006 en tant qu'imprimante distante.
- Pour Windows NT 4.0, installez les fichiers du pilote d'impression PostScript et PCL de la DocuColor 2006 sur le serveur Windows NT 4.0 à partir du CD des logiciels utilisateur.
- Répétez l'installation pour toute personne qui imprime sur la DocuColor 2006. Chaque serveur et poste de travail exécutant les utilitaires Fiery avec TCP/IP a également besoin du protocole TCP/IP et des utilitaires Fiery.

#### Configuration d'un serveur Windows NT 4.0

Procédez comme suit afin de configurer un serveur Windows NT 4.0 pour communiquer avec la DocuColor 2006. Voici les opérations de base :

- Chargez le protocole réseau TCP/IP et configurez-le avec une adresse IP, un masque de sous-réseau et une passerelle.
- Entrez le nom d'hôte de la DocuColor 2006 dans la base de données d'hôtes.
- Exécutez la Configuration de l'imprimante.
- Sur le serveur Windows NT 4.0, créez une imprimante pour chaque connexion d'impression, installez les pilotes d'impression appropriés et, éventuellement, partagez l'imprimante sur le réseau.
- Entrez le nom d'hôte et le nom d'imprimante distante de la DocuColor 2006 dans la connexion de l'imprimante.
- Si le serveur Windows NT 4.0 est également un poste de travail, installez les utilitaires Fiery.

Vous trouverez plus de détails dans les chapitres suivants, de même que dans la documentation Microsoft.

#### Ajout de la DocuColor 2006 au réseau TCP/IP (Windows NT 4.0)

Si votre réseau TCP/IP se compose de serveurs et de clients Windows NT 4.0, procédez comme suit.

1. Enregistrez l'adresse IP de l'imprimante dans la base de données d'hôtes utilisée par votre système.

Pour les installations qui n'ont pas d'administrateur système ou de base de données des noms d'hôtes centralisée, ajoutez l'imprimante au fichier **hosts** sur le serveur Windows NT 4.0.

Ajoutez l'imprimante au fichier **hosts** sur toutes les stations de travail sur lesquelles TCP/IP est chargé et qui se servent des utilitaires Fiery.

Le fichier **hosts** de Windows NT 4.0 est compatible avec les fichiers **hosts** UNIX. Le fichier est utilisé comme un équivalent du DNS local. Il a le même format que le fichier /etc/hosts sur les serveurs UNIX :

#### IP Address<TAB>hostname<TAB>#comments

où <TAB> indique que vous appuyez sur la touche de tabulation.

Pour déterminer l'adresse IP et le nom de serveur de votre système, imprimez une page de configuration depuis le panneau de commande de la DocuColor 2006.



Tapez l'entrée sans espacements, mais en insérant les valeurs appropriées pour votre environnement. Le nom d'hôte doit être identique à celui que vous avez donné à la DocuColor 2006 dans Config serveur du panneau de commande.

Un exemple d'entrée pour la DocuColor 2006 en tant qu'imprimante distante est 127.0.0.1<TAB>DocuColor<TAB>#Marketing\_printer.



Si l'imprimante a déjà été définie dans un fichier /etc/hosts ou une base de données de noms d'hôtes équivalente sur un poste de travail UNIX connecté à votre réseau, utilisez le même nom d'hôte que celui utilisé pour l'imprimante distante dans le fichier /etc/printcap.

2. Exécutez la Configuration imprimante pour prendre en charge l'impression TCP/IP.

Entre les options dans Config protocole. Entrez l'adresse IP de l'imprimante, le masque de sous-réseau et l'adresse de passerelle.

#### Installation de la DocuColor 2006 comme imprimante partagée

La première étape dans la création d'une imprimante consiste à installer les fichiers du pilote d'impression Adobe PostScript, qui permettent à vos applications d'accéder à certaines fonctions de l'imprimante. Pour chaque poste de travail qui imprime directement et indépendamment sur la DocuColor 2006, reportez-vous au chapitre intitulé *Installation du logiciel utilisateur dans un environnement Windows* correspondant au système d'exploitation approprié.

Si vous êtes un administrateur d'un serveur ou poste de travail Windows NT 4.0, vous pouvez également créer une imprimante et la partager avec des clients Windows NT 4.0 sur le réseau. Lorsqu'une imprimante est partagée, les clients Windows NT 4.0 qui ne sont pas capables ou qui ne sont pas autorisés à établir une connexion réseau indépendante avec l'imprimante peuvent imprimer via le serveur.

Vous pouvez spécifier le partage de l'imprimante à tout moment. Si vous n'avez pas encore installé les fichiers de l'imprimante DocuColor 2006 sur le serveur d'impression Windows NT 4.0, faites-le maintenant.

Si vous avez déjà installé les fichiers de l'imprimante sur le serveur Windows NT 4.0, reportez-vous à la documentation de Windows pour plus de détails sur le partage du serveur.

Si plusieurs connexions d'impression DocuColor 2006 sont publiées (par exemple, file d'impression et file d'attente des travaux suspendus), vous pouvez créer une imprimante pour chaque connexion d'impression, en sorte que vous et d'autres utilisateurs puissiez imprimer directement vers chaque file.

#### Configuration de clients d'un serveur Windows NT 4.0 ou Windows 2000

Chaque client d'un serveur Windows NT 4.0 utilise déjà un protocole réseau pour communiquer avec le serveur. Chaque client peut imprimer sur la DocuColor 2006 si l'imprimante est partagée par un serveur ou un poste de travail Windows NT 4.0 ou Windows 2000. Dans ce cas, le poste de travail client ne doit pas utiliser, pour se connecter au serveur Windows NT 4.0 ou Windows 2000, le même protocole réseau que celui utilisé par le serveur pour communiquer avec l'imprimante.

- 1. Pour les postes de travail client Windows NT 4.0, avant d'imprimer, connectez-les au serveur d'impression et sélectionnez l'imprimante.
- 2. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône et cliquez sur l'option **Ouvrir**.
- 3. Cliquez sur **Oui** pour faire en sorte que Windows installe l'imprimante.

Une fois que des clients ont sélectionné l'imprimante, ils peuvent la sélectionner dans les boîtes de dialogue Configuration de l'impression, Mise en page ou Impression de leur application. Les clients peuvent modifier les options d'impression en fonction de leur propre travail, mais les propriétés de l'imprimante ne peuvent pas être sélectionnées. Lorsqu'un client clique sur **Imprimer**, le travail est transmis au serveur d'impression Windows NT 4.0 ou Windows 2000 et à la file d'attente sélectionnés dans la DocuColor 2006. Le travail est répertorié dans le Gestionnaire d'impression du poste de travail client, et l'administrateur peut le suivre dans la fenêtre DocuColor 2006 du gestionnaire d'impression sur le serveur d'impression Windows NT 4.0 ou Windows 2000.

## Configuration des postes de travail serveur et client pour Fiery WebTools

Fiery WebTools permet d'accéder à de nombreuses fonctions d'imprimante via Internet ou un Intranet d'entreprise, offrant en outre une flexibilité supplémentaire sur le plan de la gestion à distance. Vous pouvez accéder à Fiery WebTools depuis un poste de travail Windows 95/98, Windows 2000, Windows NT 4.0 ou Mac OS.



*Fiery WebSetup n'est pris en charge que par Windows 95/98, Windows 2000 et Windows NT 4.0.* 

#### **Configuration de Fiery WebTools sur l'imprimante**

- 1. Dans Config réseau, activez TCP/IP.
- 2. Entrez une adresse IP et un masque de sous-réseau uniques et valides pour l'imprimante. Le cas échéant, entrez une adresse de passerelle.
- 3. Activez Services Web.
- 4. Dans Configuration imprimante, vérifiez si la file d'impression est publiée.

#### Configuration de Fiery WebTools sur un poste de travail client

- 1. Activez la gestion de réseau TCP/IP.
- Entrez une adresse IP unique et un masque de sous-réseau valides pour le poste de travail. Le cas échéant, entrez une adresse de passerelle.
- 3. Installez un navigateur Internet prenant en charge le langage Java et les trames, tel que Microsoft Internet Explorer, version 4.x ou ultérieure, ou Netscape Navigator, version 4.x ou ultérieure.

#### Accès à Fiery WebTools

- 1. Démarrez le navigateur Internet.
- 2. Entrez l'adresse IP ou le nom de DNS de l'imprimante.
- 3. Appuyez sur Entrée.

La page d'accueil Fiery s'affiche. Sélectionnez le nom d'une fonction WebTool particulière à utiliser. Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre traitant de cet outil.

4. Cliquez sur le bouton **Configurer**, puis entrez les informations requises pour limiter l'accès de l'utilisateur à certaines fonctions WebTools.

#### Modification de la destination de WebLink

- 1. Démarrez le navigateur Internet.
- 2. Entrez l'adresse IP ou le nom de DNS de l'imprimante.
- 3. Entrez le **mot de passe** administrateur (si nécessaire), puis cliquez sur **OK**.
- 4. Appuyez sur la touche **Control** (Mac OS) ou **Ctrl** (Windows) tout en cliquant sur le bouton **WebLink**.
- 5. Tapez la **nouvelle adresse WebLink (URL)**, puis cliquez sur **OK**.

# Imprimante connectée à un réseau comprenant des postes de travail UNIX

Lorsqu'un poste de travail UNIX est configuré avec le protocole lpd et connecté à l'imprimante via un réseau TCP/IP, il peut imprimer directement sur la DocuColor 2006.

La configuration de postes de travail UNIX exige que l'administrateur dispose de privilèges de root. Une fois la configuration initiale terminée, les utilisateurs UNIX soumettent simplement leurs travaux d'impression à une imprimante nommée.

Les outils de gestion des travaux, de même que les utilitaires Fiery et autres fonctions Fiery WebTools, ne sont pas disponibles sur une plate-forme UNIX. En revanche, un ordinateur Windows ou Mac OS relié au même réseau que l'ordinateur UNIX configuré pour utiliser TCP/IP afin d'imprimer sur la DocuColor 2006 peut utiliser les outils de gestion des travaux pour gérer des travaux d'impression provenant de tous les postes de travail du réseau.

La configuration de l'imprimante dans un environnement UNIX est soumise aux même exigences que la configuration de n'importe quelle imprimante ou de n'importe quel nouveau périphérique :

- Une adresse IP distincte est nécessaire pour l'imprimante et pour chaque poste de travail du réseau.
- L'imprimante porte un nom associé à l'adresse IP.
- L'adresse IP de l'imprimante doit être enregistrée pour le réseau dans une base de données des hôtes, de même que sur l'imprimante ellemême.
- La file d'impression et/ou la file d'attente des travaux suspendus doivent être publiées.



L'impression lpd vers la Connexion Direct n'est pas prise en charge.

La DocuColor 2006 intègre un contrôleur d'imprimante qui comprend les protocoles lpd.

Le nom de l'imprimante distante (rp dans le fichier /etc/printcap) doit être utilisé pour que la communication fonctionne ; ce doit être soit **print** (impression), soit hold (attente). Le nom de l'imprimante distante est également utilisé pour la configuration de postes de travail ou de serveurs Windows NT 4.0 qui se connectent à l'imprimante via TCP/IP. Entrez le nom de l'imprimante distante lorsque vous configurez votre imprimante dans la boîte de dialogue Ajout d'une imprimante compatible LPR.

#### Configuration de l'imprimante sur des réseaux TCP/IP

Chaque périphérique hôte d'un réseau TCP/IP, y compris l'imprimante, doit avoir une adresse Internet 32 bits unique (adresse IP). Les postes de travail connectés à un réseau TCP/IP peuvent imprimer directement sur la DocuColor 2006 comme sur une imprimante distante, ou bien sur un serveur Windows NT 4.0 ou un poste de travail UNIX faisant office de serveur d'impression. Du fait que l'imprimante stocke les travaux temporairement et fait office de serveur d'impression, il n'est pas avantageux de placer un autre serveur d'impression entre un poste de travail et l'imprimante. Si vous le faites malgré tout, cela n'entraîne aucune différence sur le plan de la configuration, si ce n'est qu'un poste de travail client n'a pas sa propre zone de spoule.

#### Configuration de l'impression sur un système UNIX

- 1. Spécifiez les paramètres appropriés dans Config serveur.
- 2. Spécifiez les paramètres appropriés dans Config réseau. Entrez une adresse IP, un masque de sous-réseau et une adresse de passerelle valides pour l'imprimante.
- 3. Spécifiez les paramètres appropriés dans Config imprimante. Publiez la file d'impression et/ou la file d'attente des travaux suspendus.

#### Configuration de TCP/IP pour communiquer avec l'imprimante

- 1. Le super-utilisateur (connecté en tant que root) doit ajouter l'imprimante au tableau d'hôtes IP du réseau ou à une autre base de données système des imprimantes réseau.
- 2. Dans le fichier ou l'utilitaire utilisé par votre réseau, spécifiez le nom de l'imprimante distante, le protocole du serveur d'impression, la file d'attente et le fichier de stockage temporaire appropriés pour le nom d'imprimante attribué.
- 3. Mettez l'imprimante à la disposition des autres utilisateurs du réseau.
- 4. Vérifiez la connexion TCP/IP. Sur un poste de travail du réseau, accédez à l'invite de la ligne de commande et tapez ce qui suit :

#### ping <IP address>

Une fois l'imprimante configurée comme imprimante réseau, vous pouvez également taper :

#### ping <host name>

Le serveur doit retourner un réponse contenant l'adresse IP de l'imprimante. Certains systèmes répondent par un affichage continu de sortie de l'adresse IP. Pour arrêter la sortie, appuyez sur **Control-C**. Vous pouvez utiliser la commande ping à tout moment.



# Installation du logiciel utilisateur dans un environnement Windows 95/98

Procédez de la manière décrite ci-dessous pour installer le logiciel et configurer l'impression sur un système Windows 95/98. Vérifiez si votre imprimante est correctement connectée et configurée pour votre réseau. Pour plus de détails, reportez-vous aux chapitres intitulés *Connexion au réseau* et *Configuration depuis le panneau de commande de l'imprimante*.

Utilisez le contenu de ce chapitre comme suit :

- En fonction de votre configuration, utilisez l'une des sections suivantes pour installer les pilotes d'impression et configurer les connexions appropriées :
  - Impression sur port parallèle
  - Impression IPX/SPX
  - Impression SMB
- Spécifiez les options d'imprimante en suivant les instructions de la section Définition des options de l'imprimante.
- Le cas échéant, reportez-vous à la section intitulée Installation de logiciels supplémentaires pour Windows 95/98.

Tous les fichiers nécessaires figurent sur le CD des logiciels utilisateur.

Outre le contenu de ce CD, vous pouvez télécharger des pilotes de l'imprimante vers votre poste de travail à l'aide de l'installateur WebTool (si l'administrateur système a activé l'accès Internet à l'imprimante). Vous pouvez ensuite installer les pilotes depuis votre poste de travail. Pour obtenir des instructions à ce sujet, reportez-vous à la section *Utilisation de Installation WebTool* du chapitre *Utilisation de Fiery WebTools*. Une fois les fichiers de l'imprimante téléchargés, la procédure d'installation est identique à celle utilisée pour l'installation à partir du CD des logiciels utilisateur.

# Aperçu de l'installation

L'installation du logiciel utilisateur de la DocuColor 2006 comprend les opérations suivantes :

- Installation du pilote d'impression PostScript ou PCL et des fichiers de description d'imprimante correspondants, et configuration du pilote d'impression à l'aide de l'Assistant Ajout d'imprimante, afin qu'il puisse communiquer avec l'imprimante ;
- Définition des options de l'imprimante ;
- Copie des fichiers supplémentaires nécessaires à partir du CD des logiciels utilisateur.

N'installez pas ces fichiers à l'aide de l'installateur WebTool.

## Avant de commencer

1. Si votre administrateur système ne l'a pas encore fait, connectez l'imprimante au port souhaité du poste de travail. Pour plus de détails, reportez-vous aux chapitres intitulés *Connexion au réseau* et *Configuration depuis le panneau de commande de l'imprimante*.

Si vous hésitez quant au type de réseau auquel vous êtes connecté, contactez votre administrateur système.

2. Imprimez une page de configuration depuis le panneau de commande de l'imprimante afin de connaître le nom et les paramètres de l'imprimante qui seront utilisés dans le cadre des procédures décrites ci-dessous.
## Installation de pilotes d'impression PostScript ou PCL

Bien que les procédures d'installation sous Windows 95 ou 98 soient similaires, elles ne sont pas strictement identiques. Veillez à utiliser les procédures appropriées pour votre système d'exploitation.



Si vous avez précédemment installé un pilote d'impression pour la DocuColor 2006, exécutez la procédure de désinstallation avant d'installer le nouveau pilote. Pour plus de détails, reportez-vous à la documentation Windows.

Avant de commencer, imprimez une page de configuration pour l'imprimante. Pour plus de détails sur des procédures spécifiques, reportez-vous au chapitre *Configuration depuis le panneau de commande de l'imprimante*.

# Installation des pilotes d'impression PostScript ou PCL (Windows 95/98)

- 1. Insérez le CD des logiciels utilisateur dans le lecteur de CD-ROM.
- 2. Sélectionnez Démarrer, Paramètres, Imprimantes.
- 3. Double-cliquez sur l'icône **Ajout d'imprimante** pour afficher l'Assistant Ajout d'imprimante. Cliquez sur **Suivant**.
- 4. Pour installer une imprimante locale, activez la case d'option **Imprimante locale**, puis cliquez sur **Suivant**.

Une imprimante locale est disponible si vous vous êtes connecté à un poste de travail sur lequel vous disposez de privilèges administrateur. À défaut d'imprimante locale, optez pour une imprimante réseau et suivez la procédure permettant d'ajouter un port. Reportez-vous à la section de ce chapitre intitulée *Fin de la connexion*.

5. Dans la boîte de dialogue affichant la liste des constructeurs et des modèles d'imprimante, cliquez sur le bouton **Disquette fournie**.

| Assistant ajout d'imprimante                               |  |   |  |
|--|--|---|--|
| ٩  | Cliquez sur le constru<br>avec une disquette d'<br>pas listée, consultez le<br>imprimante compatible | cteur et le modèle de votre imprimante. Si elle est livrée<br>installation, cliquez sur Disquette fournie. Si elle n'est<br>e manuel de votre imprimante pour trouver une<br>».   |  |
| <u>C</u> onstruc   | cteurs :   | Imprimantes :   |  |
| Apple<br>AST<br>AT&T<br>Brother<br>Bull<br>C-Itoh<br>Canon | ×  | Apple LaserWriter<br>Apple LaserWriter II NT<br>Apple LaserWriter II NTX<br>Apple LaserWriter II NTX<br>Apple LaserWriter IIIf<br>Apple LaserWriter IIg<br>Apple LaserWriter Plus |  |
|  |  | < <u>P</u> récédent Suivant > Annuler   |  |

La boîte de dialogue Installer à partir de la disquette vous invite à insérer la disquette.

- 6. Exécutez l'une des opérations suivantes :
  - Si vous effectuez l'installation à partir du CD, sélectionnez le lecteur de CD-ROM (par exemple, D:\) dans la liste déroulante, puis cliquez sur le bouton **Parcourir**.
  - Si vous effectuez l'installation à partir de fichiers téléchargés à l'aide de l'installateur WebTool, tapez le nom de votre lecteur de disque dur (par exemple, C:\), puis cliquez sur le bouton **Parcourir**.
- 7. Exécutez l'une des opérations suivantes :
  - Si vous effectuez l'installation à partir du CD, naviguez jusqu'à l'un des dossiers suivants :
    - Pour l'impression PostScript : Français\Prntdrvr\PS\_drvr\Win\_9x
    - Pour l'impression PCL : Français\Prntdrvr\PCL\_drvr\Win\_9x
  - Si vous effectuez l'installation à partir des fichiers téléchargés à l'aide de l'installateur WebTool, naviguez jusqu'à l'un des dossiers suivants :
    - Pour l'impression PostScript : Prntdrvr\PS\_drvr\Win\_9x
    - Pour l'impression PCL : Prntdrvr\PCL\_drvr\Win\_9x

Cliquez sur **OK** et vérifiez si **oemsetup.inf** ou **oemsetup** est sélectionné.

Le chemin d'accès est copié vers la boîte de dialogue Installer à partir de la disquette.

8. Vérifiez si le chemin d'accès est correct, puis cliquez sur **OK**.

Dans la zone Imprimantes, sélectionnez l'option **Xerox DocuColor 2006**. Cliquez sur **Suivant**.



Si vous ajoutez une seconde imprimante ou procédez à une mise à jour, le système vous demande si vous souhaitez conserver le pilote existant ou le remplacer. Cliquez sur **Remplacer le pilote existant** pour être certain d'installer la dernière version du pilote d'impression.

9. Sélectionnez LPT1: Port imprimante ECP, puis cliquez sur Suivant.

| Assistant Ajout d'imprimante |   |  |
|------------------------------|---|--|
|                              | Cliquez sur le port que vous voulez utiliser pour<br>l'implimante, puis cliquez sur Suivant.<br>Pgrts disponibles :<br>COM1: Port de communication<br>COM2: Port de communication<br>FILE: Crée un fichier sur le disque<br>LPT1: Port implimante ECP<br> |  |
|                              | < Précédent Suivant > Annuler   |  |

10. Tapez un nom de maximum 31 caractères pour l'imprimante (ou laissez le nom par défaut) dans le champ Nom de l'imprimante.

Ce nom sera utilisé dans les fenêtres Imprimantes et dans la file d'attente.



L'utilisation d'un nom de plus de 31 caractères peut générer des problèmes d'impression avec certaines applications réseau.

| Assistant ajout d'imprimante |   |  |
|------------------------------|---|--|
|                              | Cliquez sur le port que vous voulez utiliser avec<br>l'imprimante, puis cliquez sur Suivant.<br>Ports disponibles :<br>COM1: Port de communication<br>COM2: Port de communication<br>FILE: Crée un fichier sur le disque<br>LPT1: Port imprimante ECP |  |
|                              | <u>C</u> onfigurer le port  |  |
|                              | < <u>P</u> récédent Suivant > Annuler   |  |

- 11. Si vous souhaitez que la DocuColor 2006 soit l'imprimante par défaut, activez la case d'option **Oui** ; dans le cas contraire, activez la case **Non**. Cliquez ensuite sur **Suivant**.
- 12. Cliquez sur **Non** dans la boîte de dialogue suivante afin de différer l'impression d'une page de test, puis cliquez sur **Terminer**.

Une fois l'installation terminée, la fenêtre Imprimantes affiche une icône pour la nouvelle imprimante.

# Fin de la connexion

Pour pouvoir imprimer depuis Windows 95/98, veillez à ce que les tâches suivantes aient été accomplies :

- Configuration des éventuels serveurs de réseau ;
- Configuration de l'imprimante pour qu'elle accepte des travaux d'impression du poste de travail ;
- Configuration d'un port sur chaque poste de travail Windows pour le réseau.

#### Impression sur port parallèle

Bien que les procédures de préparation des ports parallèles soient similaires sous Windows 95 et Windows 98, elles ne sont pas strictement identiques. Veillez à utiliser les procédures appropriées pour votre système d'exploitation.

Préparation d'une impression sur le port parallèle sous Windows 95

Exécutez cette procédure sous Windows 95 uniquement si le port LPT1 n'est pas actuellement défini comme Port imprimante ECP.

- 1. Sélectionnez Démarrer, Paramètres, Panneau de configuration.
- 2. Double-cliquez sur l'icône **Système** pour afficher la fenêtre Propriétés Système.
- 3. Cliquez sur l'onglet **Gestionnaire de périphériques**.

4. Double-cliquez sur **Ports**.

| Propriétés Système   |
|--|
| Général Gestionnaire de périphériques Profils matériels Performances   |
| Afficher les périphériques par type     O Afficher les périphériques par connexion   |
| Ordinateur Partices périphériques Partices périphériques Partices réseau Controlleurs de disque dur Controlleurs de disque dur Controlleurs de disque te Controlleurs de disque te Controlleurs de disque Partices de disque Périphériques système Périphériques système Périphériques système Partices COM & LPT Souris |
| Propriétés <u>R</u> afraîchir <u>S</u> upprimer <u>I</u> mprimer   |
| OK Annuler   |

- 5. Double-cliquez sur Port imprimante ECP (LPT1).
- 6. Dans la boîte de dialogue Propriétés Port imprimante ECP (LPT1), cliquez sur l'onglet **Pilote**, puis sur le bouton **Mettre le pilote à jour**.
- 7. Cliquez sur **Non** lorsque l'Assistant vous demande si vous voulez que Windows recherche un pilote. Cliquez sur **Suivant**.
- 8. Activez la case d'option Afficher tous les matériels.
- Dans la liste des constructeurs, sélectionnez l'option (Types de port standard). Dans la liste des modèles, sélectionnez Port imprimante ECP (pas Port imprimante). Cliquez sur OK, puis sur Terminer.

| Assistan                  | t de mise à jour de p  | vilote de périphérique                               |  |
|---------------------------|--|--|--|
| $\diamond$                | Cliquez sur le fabricant et le modèle de votre matériel, puis cliquez sur<br>Terminer pour installer le pilote mis à jour pour votre matériel. |  |  |
|                           | Pour rechercher auton  | lauquement un pilote mis a jour, cilquez sur netour. |  |
| Canabara                  |  | Mar Allan  |  |
| Lonstruc<br>(tunes c      | aeurs :<br>e ports standard)   | Port de communication                                |  |
| Hewlett                   | Packard  | Port imprimante<br>Port imprimante ECP               |  |
| O Affic                   | her les matériels compa  | itibles.   |  |
| <ul> <li>Affic</li> </ul> | cher tous les m <u>a</u> tériels.  |  |  |
|                           |  | < Précédent Terminer Annuler                         |  |

10. Dans la boîte de dialogue Propriétés (LPT1), cliquez sur OK.



Il se peut que vous deviez insérer le CD système Windows 95 pour accomplir cette procédure, si les fichiers requis ne figurent pas sur le disque dur.

11. Lorsque le système vous invite à redémarrer le poste de travail, cliquez sur le bouton **Oui**.

Après redémarrage de Windows 95, exécutez la procédure décrite à la section intitulée *Configuration d'une impression sur le port parallèle*.

#### Préparation d'une impression sur le port parallèle sous Windows 98

Exécutez cette procédure sous Windows 98 uniquement si le port LPT1 n'est pas actuellement défini comme Port imprimante ECP.

- 1. Sélectionnez Démarrer, Paramètres, Panneau de configuration.
- Double-cliquez sur l'icône Système pour afficher la fenêtre Propriétés Système.
- 3. Cliquez sur l'onglet **Gestionnaire de périphériques**.
- 4. Double-cliquez sur **Ports**.

| Propriétés Système 🛛 😤 🗙  |
|---|
| Général Gestionnaire de périphériques Profils matériels Performances  |
| Afficher les périphériques par type     O Afficher les périphériques par connexion  |
| <ul> <li>Ordinateur</li> <li>Autres périphériques</li> <li>♥ Artes périphériques</li> <li>♥ Cartes réseau</li> <li>♥ Contrôleurs de disque dur</li> <li>♥ Contrôleurs de disque te</li> <li>♥ Contrôleurs son, vidéo et jeux</li> <li>♥ Contrôleurs son, vidéo et jeux</li> <li>♥ Eccteurs de disque</li> <li>♥ Périphériques système</li> <li>♥ Ports (COM &amp; LPT)</li> <li>♥ Souris</li> </ul> |
| <u>P</u> ropriétés <u>R</u> afraîchir <u>S</u> upprimer <u>I</u> mprimer  |
| OK Annuler  |

- 5. Double-cliquez sur Port imprimante ECP (LPT1).
- 6. Dans la boîte de dialogue des propriétés, cliquez sur l'onglet **Pilote**, puis sur le bouton **Mettre le pilote à jour**. L'Assistant Mise à jour de pilote de périphérique s'affiche.
- 7. Cliquez sur Suivant.



8. Activez la case d'option Afficher une liste de tous les pilotes situés dans un emplacement précis, afin de pouvoir installer le pilote de votre choix, puis cliquez sur Suivant.



9. Activez la case d'option Afficher tous les matériels.

| Assistan                   | t Mise à jour de pilote  | de périphérique  |
|----------------------------|--|--|
| Ī                          | Cliquez sur fabricant et le<br>mis à jour, cliquez sur Dis<br>pilote mis à jour. | modèle de votre matériel. Si vous disposez du pilote<br>quette fournie. Cliquez sur Terminer pour installer le |
| Constru<br>Types<br>Hewlet | oteuro: N<br>de port standard)<br>Peckard  | todètes :<br>Port de communication<br>Port imprimante<br>Port imprimante ECP                                   |
| ⊂ Affic<br>@ Affic         | ger les matériels compatible<br>ther tous les matériels.                         | es. Disquette fournie  |
|                            |  | < <u>Précédent</u> Suivant> Annuler  |

- Dans la liste des constructeurs, sélectionnez (Types de port standard). Dans la liste des modèles, sélectionnez Port imprimante ECP (pas Port imprimante). Cliquez sur Suivant.
- 11. Cliquez sur **Terminer**.
- 12. Lorsque le système vous invite à redémarrer le poste de travail, cliquez sur le bouton **Oui**.

Après redémarrage de Windows 98, exécutez la procédure décrite à la section intitulée *Configuration d'une impression sur le port parallèle*.

#### Configuration d'une impression sur le port parallèle

- 1. Vérifiez si l'imprimante est configurée pour imprimer sur le port parallèle. Pour plus de détails, reportez-vous aux chapitres intitulés *Connexion au réseau* et *Configuration depuis le panneau de commande de l'imprimante*.
- Pour stocker temporairement des fichiers directement sur l'imprimante, paramétrez l'option Temporis. E/S sur 10 secondes. Pour imprimer directement sur la DocuColor 2006, paramétrez Temporis. E/S sur 5 secondes.

En paramétrant cette option sur 10 secondes, vous êtes certain que le stockage temporaire ne sera pas interrompu par une temporisation.

- 3. Procédez comme suit, sur le poste de travail, pour modifier les paramètres du BIOS :
  - a. Redémarrez le poste de travail et appuyez sur la touche indiquée sur le moniteur dès que le poste de travail démarre. Faites défiler le nombre d'écrans nécessaires pour atteindre les paramètres du port parallèle.
  - b. Définissez le mode du port parallèle sur ECP.
  - c. Enregistrez la nouvelle configuration, puis quittez.
- 4. Sélectionnez Démarrer, Paramètres, Imprimantes.
- 5. Sélectionnez l'icône d'imprimante **DocuColor 2006**, puis cliquez sur **Fichier**, **Propriétés**.
- 6. Cliquez sur l'onglet **Détails**. Dans la liste déroulante Imprimer vers, sélectionnez LPT1: (Port imprimante ECP).



Vérifiez soigneusement cette sélection. Il se peut que le champ indique LPT1 (Port imprimante), ce qui n'est pas la même chose que LPT1: (Port imprimante ECP).

Si ce champ n'indique pas LPT1: (Port imprimante ECP), modifiez le paramétrage du port en procédant de la manière décrite à la section *Préparation d'une impression sur le port parallèle*, puis revenez à cette étape. Il se peut que vous deviez utiliser votre CD système Windows 95/98.

7. Si vous avez modifié la sélection du menu **Imprimer vers**, cliquez sur **Appliquer**.

Il est possible qu'une boîte de dialogue d'avertissement s'affiche, signalant que les polices que vous avez téléchargées vers le port sélectionné précédemment risquent d'être perdues. Cliquez sur **OK**.

- 8. Cliquez sur **Paramètres du spouleur**.
- Activez l'option Mise en attente des travaux d'impression (impression plus rapide) ou l'option Imprimer directement sur l'imprimante. La sélection dépend du choix que vous avez opéré à l'étape 2 :
  - Si vous avez paramétré Temporis. E/S sur 10 secondes, vous pouvez sélectionner les deux options ; la mise en attente est cependant plus rapide.
  - Si vous avez paramétré Temporis. E/S sur 5 secondes, sélectionnez Imprimer directement sur l'imprimante.
- 10. Pour vérifier la connexion, imprimez une page de test. Dans la boîte de dialogue **Propriétés**, cliquez sur l'onglet **Général**. Cliquez sur le bouton **Imprimer une page de test**, puis sur **OK**.

Vous êtes désormais prêt à imprimer depuis vos applications via le port parallèle.

#### **Configuration d'une impression IPX/SPX avec Windows 95/98**

Pour imprimer depuis des postes de travail Windows 95/98 via IPX (Novell), vous devez commencer par installer les protocoles IPX/SPX, puis configurer l'imprimante en sélectionnant le type de port IPX et en entrant les paramètres appropriés pour le port utilisé.

- 1. Sélectionnez Démarrer, Paramètres, Panneau de configuration.
- 2. Double-cliquez sur l'icône **Réseau**.

Vérifiez si une entrée pour Protocole compatible IPX/SPX figure dans la liste des composants réseau installés. Pour plus de détails, reportezvous à la documentation de Windows 95/98.

3. Double-cliquez sur l'icône Protocole compatible IPX/SPX.

| Réseau ?×  |  |  |
|--|--|--|
| Configuration Identification Contrôle d'accès      |  |  |
|  |  |  |
| Les composants reseau suivants sont installes :    |  |  |
| Elient pour les réseaux Microsoft                  |  |  |
| Compag Netelligent 10/100 TX PCI UTP Controller    |  |  |
| FIPX 32-bit Protocol for the Novell NetWare Client |  |  |
| Frotocole compatible IPX/SPX                       |  |  |
| Г¥Г ТСР/ІР   |  |  |
| Alexandream Description                            |  |  |
| Ajouter jupprmer Proprietes                        |  |  |
| Ouverture de s <u>e</u> ssion réseau principale :  |  |  |
| Ouverture de session Windows                       |  |  |
| Partage de fichiers et d'imprimantes               |  |  |
|  |  |  |
| Description  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

- 4. Cliquez sur l'onglet **Avancées**.
- 5. Dans la liste Propriétés, sélectionnez **Type de trame**.

| Propriétés Protocole compatible IP  | K/SPX 🙎 🔀                           |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Liens Avancées NetBIOS  |                                     |  |
| Cliquez sur le paramètre que vous vor<br>sélectionnez sa nouvelle valeur à dro  | ulez changer à gauche, puis<br>ite. |  |
| P <u>r</u> opriétés :   | <u>V</u> aleur:                     |  |
| Adresse du réseau<br>Forcer les paquets de longueur paire<br>Maximum de connexions<br>Maximum de sockets<br>Routage source<br>Type de trame | Ethernet 802.3                      |  |
| Définir ce protocole en tant que protocole par défaut.  |                                     |  |
|   | 0K Annuler                          |  |

6. Dans la liste déroulante Valeur, sélectionnez le **Type de trame** correspondant à celui définit durant la configuration réseau de la DocuColor 2006.

Le cas échéant, imprimez la page de configuration depuis le Panneau de commande afin de vérifier le(s) type(s) de trame configuré(s).

Ne sélectionnez pas Auto, car cela pourrait vous empêcher de sélectionner le type de trame spécifié sur la DocuColor 2006.

- 7. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre.
- 8. Lorsque le système vous invite à redémarrer le poste de travail, cliquez sur **Oui**.

- 9. Sélectionnez Démarrer, Paramètres, Imprimantes.
- 10. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône **DocuColor 2006** et sélectionnez **Propriétés**.
- 11. Cliquez sur l'onglet **Détails** et sur le bouton **Ajouter un port** afin d'afficher la boîte de dialogue Ajout d'un port.
- 12. Spécifiez le chemin réseau ou cliquez sur le bouton **Parcourir** pour afficher l'environnement réseau.

Pour les serveurs de fichiers NetWare, double-cliquez sur l'icône du serveur à utiliser pour imprimer sur la DocuColor 2006. Si vous hésitez sur le choix du serveur à utiliser, contactez votre administrateur système.

- Sélectionnez l'icône d'imprimante étiquetée avec la file d'impression NetWare (direct, attente ou file d'attente) que vous voulez utiliser, puis cliquez sur OK.
- 14. Dans la boîte de dialogue Ajout d'un port, vérifiez si le chemin d'accès du réseau est actualisé. Cliquez sur **OK**.

Vos travaux d'impression sont transmis à la file d'attente spécifiée sur le serveur de fichiers Novell. L'imprimante interroge le serveur de fichiers ; si des travaux sont présents, ils sont transmis à l'imprimante.

15. Pour vérifier la connexion, imprimez une page de test. Dans la boîte de dialogue **Propriétés**, cliquez sur l'onglet **Général**. Cliquez sur le bouton **Appliquer**, puis sur le bouton **Imprimer une page de test**.

Exécutez l'une des opérations suivantes :

- Cliquez sur Oui si le travail s'est imprimé normalement.
- Cliquez sur **Non** si la page ne s'est pas imprimée ou si l'impression n'est pas correcte. Suivez les instructions de l'Assistant Résolution des problèmes pour diagnostiquer et résoudre le problème.

Une fois la configuration terminée, vous êtes prêt à imprimer vos travaux.

## **Configuration d'une impression SMB avec Windows 95/98**

Optez pour une impression SMB ou WINS si vous n'avez pas de réseau Novell. Cette méthode permet d'imprimer depuis un poste de travail vers une connexion d'impression particulière sur la DocuColor 2006 (attente, impression ou direct). La procédure suivante suppose que le protocole TCP/IP et que le client pour Microsoft Networks sont installés.

Pour configurer une impression vers une seconde ou troisième connexion d'impression. Répétez la procédure pour chaque connexion, et attribuez à chaque imprimante un nom descriptif durant l'installation du pilote d'impression afin de pouvoir les identifier ultérieurement.

L'impression SMB est désignée comme Impression Windows dans le programme de configuration, sur le panneau de commande et sur la page de configuration.

- 1. Vérifiez si l'imprimante est configurée pour une impression SMB. Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre *Configuration depuis le panneau de commande de l'imprimante*.
- 2. Sur le poste de travail, double-cliquez sur l'icône **Voisinage réseau** afin d'afficher votre environnement réseau.

| 🖶 Voisinage réseau 📃 🗆 🗙                    |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| <u>Fichier</u> <u>E</u> dition <u>A</u> ffi | chage <u>?</u>   |                  |
| 💼 Voisinage réseau                          | - 主              | <u>*</u>         |
| 🔮 Réseau global                             | 📕 Locsys09       | 📙 Lsys-dcs440-04 |
| 📃 Beta                                      | 📕 Locsys0a       | 📕 Lsys-dcs465-01 |
| 🖳 Biscuit                                   | 📙 Locsys10       | 县 Lsys-dcs465-02 |
| 🖳 Da-vinci                                  | 🔜 Locsys13       | 🗐 Marblearch     |
| 🔜 Dilbert                                   | 🔜 Locsys16       | 🜳 Mps            |
| 🖳 Everest                                   | 📕 Locsys19       | 🛋 locsys         |
| 📃 Ganymede                                  | 🔜 Lsys_dcs485-01 | 📃 Picasso        |
| 📃 Locsys00                                  | 📃 Lsys-dcs230-03 | 📃 Pineapple      |
| 📃 Locsys01                                  | 📃 Lsys-dcs230-04 | 🜳 Rxlwgc         |
| 📃 Locsys02                                  | 📃 Lsys-dcs230-05 | 🔊 bdus           |
| 🖳 Locsys04                                  | 📃 Lsys-dcs230-06 | 📕 Rxl-wgc-fs22   |
| •   |                  | Þ                |
| 34 objet(s)                                 |                  |                  |

- 3. Naviguez pour trouver le **nom de l'imprimante**. Reportez-vous à la page de configuration pour obtenir cette information. Si vous ne parvenez pas à repérer votre DocuColor 2006, contactez votre administrateur système.
- 4. Double-cliquez sur le **nom** de l'imprimante pour afficher les connexions d'impression activées.



5. Double-cliquez sur le **nom** de la connexion d'imprimante souhaitée

La boîte de dialogue Imprimantes s'affiche, vous demandant si vous voulez configurer l'imprimante.

| Imprimantes 🛛 🕅 |  |  |
|-----------------|--|--|
| •               | Avant de pouvoir utiliser l'imprimante "\\Lsys-dcs230-06\ls-dcs230-06', elle doit être installée. Voulez-vous que Windows<br>installe l'imprimante et continue cette opération ? |  |
|                 | <u>Dui</u> <u>N</u> on   |  |

6. Cliquez sur **Oui** pour installer le pilote d'impression PostScript ou PCL et le fichier de description d'imprimante pour la connexion sélectionnée.

L'Assistant Ajout d'imprimante s'affiche.

7. Spécifiez si vous voulez imprimer depuis des programmes MS-DOS, puis cliquez sur **Suivant**.

Si vous cliquez sur **Oui**, vous êtes invité à capturer un port d'imprimante avant de poursuivre l'installation. Pour plus de détails, reportez-vous à la documentation Windows.

8. Dans la boîte de dialogue affichant la liste des constructeurs et des modèles d'imprimante, cliquez sur le bouton **Disquette fournie**.

| Assistant ajout d'imprimante  |   |
|---|---|
| Cliquez sur le construct<br>avec une disquette d'in<br>pas listée, consultez le<br>imprimante compatible. | teur et le modèle de votre imprimante. Si elle est livrée<br>istallation, cliquez sur Disquette fournie. Si elle n'est<br>manuel de votre imprimante pour trouver une                           |
| Constructeurs :   | Imprimantes :   |
| AST<br>AT&T<br>Brother<br>Bull<br>C-Itoh<br>Canon<br>Citizen  | Apple LaserWriter II NT<br>Apple LaserWriter Personal NT<br>Apple LaserWriter II NTX<br>Apple LaserWriter II g<br>Apple LaserWriter II g<br>Apple LaserWriter Plus<br>Apple LaserWriter Pro 600 |
|   | < Précédent Suivant > Annuler   |

La boîte de dialogue Installer à partir de la disquette vous invite à insérer la disquette.

- 9. Exécutez l'une des opérations suivantes :
  - Si vous effectuez l'installation à partir du CD, sélectionnez le lecteur de CD-ROM (par exemple, D:\) dans la liste déroulante, puis cliquez sur le bouton **Parcourir**.
  - Si vous effectuez l'installation à partir de fichiers téléchargés à l'aide de l'installateur WebTool, tapez le nom de votre lecteur de disque dur (par exemple, C:\), puis cliquez sur le bouton **Parcourir**.

- 10. Exécutez l'une des opérations suivantes :
  - Si vous effectuez l'installation à partir du CD, naviguez jusqu'à l'un des dossiers suivants :
    - Pour l'impression PostScript : Français\Prntdrvr\PS\_drvr\Win\_9x
    - Pour l'impression PCL : Français\Prntdrvr\PCL\_drvr\Win\_9x
  - Si vous effectuez l'installation à partir des fichiers téléchargés à l'aide de l'installateur WebTool, naviguez jusqu'à l'un des dossiers suivants :
    - Pour l'impression PostScript : Prntdrvr\PS\_drvr\Win\_9x
    - Pour l'impression PCL : **Prntdrvr\PCL\_drvr\Win\_9x**

Cliquez sur **OK** et vérifiez si **oemsetup.inf** ou **oemsetup** est sélectionné.

Le chemin d'accès est copié vers la boîte de dialogue Installer à partir de la disquette.

11. Vérifiez si le chemin d'accès est correct, puis cliquez sur OK.

Dans la zone Imprimantes, sélectionnez l'option **Xerox DocuColor 2006**, puis cliquez sur **Suivant**.



Si vous ajoutez une seconde imprimante ou procédez à une mise à jour, le système vous demande si vous souhaitez conserver le pilote existant ou le remplacer. Cliquez sur **Remplacer le pilote existant** pour être certain d'installer la dernière version du pilote d'impression.

12. Tapez un nom de maximum 31 caractères pour l'imprimante (ou laissez le nom par défaut) dans le champ Nom de l'imprimante. Indiquez si vous voulez que l'imprimante soit votre imprimante par défaut. Cliquez sur **Suivant**.



L'utilisation d'un nom de plus de 31 caractères peut générer des problèmes d'impression avec certaines applications réseau.

| Assistant Ajout d'imp | rimante  |
|-----------------------|--|
|                       | Vous pouvez saisi un nom pour cette imprimante, ou vous<br>pouvez utiliser le nom fourni ci-dessous. Cliquez ensuite<br>sur Suivant. |
|                       | Nom de l'imprimante :<br>Aero  |
|                       | Voulez-vous que vos programmes Windows utilisent cette<br>implimante comme imprimante par défaut ?                                   |
|                       | C Dui<br>C Nori  |
|                       | < Etécédent Suivant > Annuler  |

13. Cliquez sur **Oui** pour imprimer une page de test, puis cliquez sur **Terminer**. La DocuColor 2006 imprime une page de test.

Vous êtes prêt à imprimer depuis votre poste de travail.

# Définition des options de l'imprimante

- 1. Sélectionnez Démarrer, Paramètres, Imprimantes.
- 2. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône **DocuColor 2006** et sélectionnez **Propriétés**.
- 3. Cliquez sur l'onglet **Configuration**.
- 4. Mettez en surbrillance l'option ou les options installées sur l'imprimante, puis procédez comme suit :
  - Pour ajouter une option, sélectionnez-la dans la liste des options disponibles, puis cliquez sur le bouton **Ajouter**.
    - 64 (par défaut), 128, 192, 256, 320, 384 ou 512 Mo
    - Magasin grand format A3
    - Bac recto verso
    - Module double magasin en option
  - Pour supprimer une option, sélectionnez-la dans la liste des options installées, puis cliquez sur le bouton **Supprimer**.
- 5. Cliquez sur **Appliquer** pour activer les paramètres en cours, puis cliquez sur **OK**.
- 6. Fermez la fenêtre de l'imprimante.

# Installation de logiciels supplémentaires pour Windows 95/98

Vous pouvez copier des fichiers couleurs supplémentaires du CD des logiciels utilisateur sur votre disque dur. Bon nombre des fichiers sont des fichiers PostScript que vous pouvez télécharger et imprimer à l'aide de WebDownloader.

- **Dossier ICM** Fichier de configuration de surveillance ICM et profils de périphérique spécialement conçus pour être utilisés avec cette imprimante.
- Dossier Clrfiles (dans le dossier Français) Cmyk.ps, fichier PostScript de 11 pages de format A4 à utiliser pour référence lors de la définition de couleurs CMJN dans les applications. Pantone.ps, fichier PostScript de 19 pages de format A4 indiquant l'équivalent le plus proche des couleurs PANTONE que l'imprimante peut produire. La méthode utilisée pour imprimer le fichier Pantone.ps varie en fonction du paramétrage de Concordance de tons directs.

Vous pouvez imprimer Rgb\_01.doc depuis Microsoft Word, version 97 ou ultérieure, pour visualiser les couleurs RVB. Vous pouvez imprimer Rgb\_02.ppt depuis PowerPoint, version 6.0 ou ultérieure, pour visualiser les couleurs RVB disponibles.

 Dossier Calibrat (dans le dossier Français/Clrfiles) — Quatre fichiers de mesure PostScript d'échantillons : Custom21.ps, Custom34.ps, Stand21.ps et Stand34.ps. Les nombres dans les noms de fichier indiquent le nombre d'échantillons figurant sur la page. Les fichiers personnalisés sont fournis pour vous permettre de télécharger des échantillons de mesure incorporant le jeu de calibrage actuel de l'imprimante. Les fichiers standard sont fournis pour vous permettre de télécharger des échantillons de mesure standard ignorant le jeu de calibrage actuel défini pour l'imprimante.



Ces fichiers sont prévus pour des utilisateurs chevronnés ; ils ne doivent pas être utilisés pour les activités de calibrage ordinaires.

#### Copie des fichiers de description de l'imprimante

Le CD des logiciels utilisateur contient des fichiers de description d'imprimante pour les applications Windows les plus utilisées. Pagemaker 5.0, 6.0 et 6.5, ne prennent pas en charge l'installation automatique des fichiers de description d'imprimante depuis le panneau de commande de l'imprimante. Pour faire en sorte que la DocuColor 2006 soit disponible dans les boîtes de dialogue de configuration d'impression et de mise en page de cette application, copiez les fichiers de description d'imprimante à l'emplacement approprié.

- 1. Insérez le CD des logiciels utilisateur dans le lecteur de CD-ROM. Ouvrez le dossier **Français\Prntdrvr**.
- Copiez le fichier de description de l'imprimante à l'emplacement approprié. Pour PageMaker, version 5.0 ou ultérieure, copiez le fichier EF3X1D10.ppd vers l'un des emplacements suivants :
  - Pour PageMaker 5.0--\ALDUS\FRANCAIS\PPD4
  - Pour PageMaker 6.0--\PM6\RSRC\FRANCAIS\PPD4
  - Pour PageMaker 6.5--\ PM65\RSRC\FRANCAIS\PPD4

#### Installation du profil ICM

Les profils ICM (Image Color Matching) compris dans le dossier Icm sur le CD des logiciels utilisateur sont destinés à être utilisés avec ColorWise ProTools. Ils peuvent également être utilisés avec des applications prenant en charge les normes ICC. Pour la plupart des applications compatibles ICC, les fichiers doivent être installés dans un dossier nommé Color figurant dans le dossier System. Pour pouvoir utiliser les fichiers avec ColorWise Pro Tools, vous pouvez les copier vers le dossier de votre choix.

Chargement du profil d'espace de travail à l'aide de Photoshop 5.0

- 1. Lancez **Photoshop**.
- 2. Dans le menu Fichier, sélectionnez Couleurs et Réglages RVB.
- 3. Dans la boîte de dialogue Réglage RVB, cliquez sur **Charger**.

| RGB Setup                           | X            |
|-------------------------------------|--------------|
| <u>B</u> GB: Default                | OK           |
| <u>G</u> amma: <b>2.20</b>          | Cancel       |
| White Point: 6500°K (D65)           | Load         |
| Pr <u>i</u> maries: HDTV (CCIR 709) | <u>S</u> ave |
| Monitor: sRGB                       | Preview      |
| Display Using Monitor Compensation  |              |
|                                     |              |

4. Naviguez jusqu'au dossier Windows\System\Color. Sélectionnez le fichier **Efirgb v1f** et cliquez sur le bouton **Charger**.

| RGB Setup                       | ×            |
|---------------------------------|--------------|
| BGB: EFIRGB v1f▼                | ок           |
| <u>G</u> amma: <b>2.20</b>      | Cancel       |
| White Point: 5000°K (D50)       | Load         |
| Primaries: SMPTE-C (CCIR 601-1) | <u>S</u> ave |
| Monitor: sRGB                   | Preview      |

5. Cliquez sur **OK**.

Pour plus de détails sur les profils ICM, reportez-vous à la documentation de l'application.

#### Chargement du profil ICM

Le profil d'imprimante ICM active les conversions RVB-CMJN propres à l'imprimante que vous utilisez. La procédure ci-dessous suppose que vous avez installé les profils ICM figurant sur le CD des logiciels utilisateur.



Le nom interne d'un profil ICM peut s'écarter légèrement de son nom de fichier.

- 1. Lancez **Photoshop**.
- 2. Dans le menu Fichier, sélectionnez Couleurs et Réglages CMJN.
- Dans la boîte de dialogue Réglages CMJN, activez la case d'option ICC pour Modèle CMJN.
- 4. Sélectionnez le profil correspondant à l'imprimante ou au périphérique que vous souhaitez simuler dans le menu déroulant Profil.

| CMYK Setup                            | ×         |
|---------------------------------------|-----------|
| CMYK Model: 🔿 Built-in 💿 ICC 🔿 Tables | OK        |
| ICC Options                           | Cancel    |
| Profile: Fiery D                      | Load      |
| Engine: Built-in                      | Save      |
| Intent: Perceptual (Images)           |           |
| Black Point Compensation              | I_Preview |
|                                       |           |

5. Cliquez sur OK.

# Installation du logiciel utilisateur dans un environnement Windows 2000

Ce chapitre fournit un bref aperçu et des instructions concernant l'installation du logiciel sur des postes de travail Windows 2000. Vérifiez si votre imprimante est correctement connectée et configurée pour votre réseau. Pour plus de détails, reportez-vous aux chapitres intitulés *Connexion au réseau* et *Configuration depuis le panneau de commande de l'imprimante*.

Utilisez le contenu de ce chapitre comme suit :

- En fonction de votre configuration, utilisez l'une des sections suivantes pour installer les pilotes d'impression et configurer les connexions appropriées :
  - Impression sur port parallèle
  - Impression TCP/IP et LPR (pour une nouvelle installation ou une mise à niveau de Windows NT 4.0 vers Windows 2000)
  - Impression IPX/SPX
  - Impression SPM
  - Impression SMB
- Spécifiez les options d'imprimante en suivant les instructions de la section *Définition des options de l'imprimante*.
- Le cas échéant, reportez-vous à la section intitulée Installation de logiciels supplémentaires pour Windows 2000.

Tous les fichiers nécessaires figurent sur le CD des logiciels utilisateur.

# Aperçu de l'installation

L'installation du logiciel utilisateur de la DocuColor 2006 comprend les opérations suivantes :

- Installation du pilote d'impression PostScript ou PCL et des fichiers de description d'imprimante correspondants et configuration du pilote d'impression à l'aide de l'Assistant Ajout d'imprimante, afin qu'il puisse communiquer avec l'imprimante ;
- Définition des options de l'imprimante ;
- Copie des fichiers supplémentaires nécessaires à partir du CD des logiciels utilisateur.

N'installez pas ces fichiers à l'aide de l'installateur WebTool.

#### Avant de commencer

1. Si votre administrateur système ne l'a pas encore fait, connectez l'imprimante au port souhaité du poste de travail. Pour plus de détails, reportez-vous aux chapitres intitulés *Connexion au réseau* et *Configuration depuis le panneau de commande de l'imprimante.* 

Si vous hésitez quant au type de réseau auquel vous êtes connecté, contactez votre administrateur système.

2. Imprimez une page de configuration depuis le panneau de commande de l'imprimante afin de connaître le nom et les paramètres de l'imprimante qui seront utilisés dans le cadre des procédures décrites ci-dessous.

# Installation des logiciels utilisateurs pour impression sur port parallèle

Suivez cette procédure pour installer l'imprimante. Elle prépare votre système à imprimer localement via le port parallèle.

Si vous avez précédemment installé un pilote d'impression pour la DocuColor 2006, exécutez la procédure de désinstallation avant d'installer le nouveau pilote. Pour plus de détails, reportez-vous à la documentation de Windows.



N'installez pas l'imprimante à l'aide de l'installateur WebTool.

- 1. Sélectionnez Démarrer, Paramètres, Imprimantes.
- 2. Double-cliquez sur l'icône **Ajout d'imprimante** pour afficher l'Assistant Ajout d'imprimante, puis cliquez sur **Suivant**.
- 3. Activez la case d'option Imprimante locale, puis cliquez sur Suivant.

Veillez à ce que la case à cocher **Détection automatique et installation de l'imprimante Plug-and-Play** ne soit **pas** activée.

| ssistant Ajout d'imprimante  |  |
|--|--|
| Imprimante locale ou réseau<br>L'imprimante est-elle connectée à votre ordinateu   | #7   |
| Si l'Imprimante est directement connectée à votre<br>Si elle est connectée à un autre ordinateur ou de<br>Imprimante réseau. | endinateur, cliquez sur Imprimante locale.<br>ectervent ou réseau, cliquez sur |
| Détection gutomatique et installation de l   | imprimente Plug and Play   |
| C Incjinante sécesu  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | (Précédent Subvardia) Annuée   |
|  | - Treasers Terrary   |

4. Sélectionnez LPT1: Port imprimante, puis cliquez sur Suivant.

| loctionnez le<br>s dans la list               | r port auquel vous souhai<br>e, vous pouvez chier un r                                       | isz connecter volte impilitut<br>nouveau port | rie Siceluicin'eil |
|---|--|---|--------------------|
| Little le p                                   | ot suivant :<br>Description  | Incinente                                     | 1.1                |
| LPT2<br>LPT2<br>LPT3<br>COM1:<br>COM2<br>COM2 | Part incomante<br>Port ingemente<br>Port ingemente<br>Port série<br>Port série<br>Port série |   |                    |
| Renarque<br>pour l'imprir<br>Cales un no      | : la plupat des ordinateur<br>vante locale,<br>xuvisau port :                                | s utilisent LPT1 : port de co                 | mmunication        |
| Tecel   | Loost Part   |   |                    |

5. Dans la boîte de dialogue affichant la liste des fabricants et des modèles d'imprimante, cliquez sur **Disque fourni**.

| Sélectionnez<br>un disque d'in<br>consultez sa i      | e fabricant et le m<br>stallehon, cliquez r<br>locumentation pou                               | odèle de votre impresente. Si l'impres<br>su Disque tourni. Si l'impresente n'est<br>a chorar une impresente compatible                               | ante est fournie avec<br>per dans la liste. |
|---|--|---|---|
| bilcarge :  | [100   | mantes :  |   |
| polio<br>polio<br>polio<br>polio<br>PSPS<br>ST<br>TLT | -11<br>A 5<br>A 5<br>A 5<br>A 6<br>A 6<br>A 6<br>A 6<br>A 6<br>A 6<br>A 6<br>A 6<br>A 6<br>A 6 | FA AccuSet v523<br>FA AccuSet5F v523<br>FA AccuSet 800<br>FA AccuSet 8005F v523<br>FA AccuSet 8005F v523<br>FA AccuSet 8005F v523<br>FA AccuSet 10005 | না  |
|   |  | Window: Upd   | en Dinne lours                              |

6. Insérez le CD dans le lecteur, sélectionnez le lecteur de CD-ROM (par exemple, D:\) dans la liste déroulante, puis cliquez sur **Parcourir**.

La boîte de dialogue Installer à partir du disque vous invite à insérer le disque.

- 7. Naviguez jusqu'au dossier Français\Prntdrvr\Ps\_drvr\Win\_2000 et vérifiez si oemsetup.inf ou oemsetup est sélectionné.
- 8. Cliquez sur **Ouvrir**.

Le chemin d'accès est copié vers la boîte de dialogue Installer à partir du disque.

- 9. Vérifiez si le chemin d'accès est correct, puis cliquez sur **OK**.
- 10. Dans la zone Imprimantes, sélectionnez l'option Xerox DocuColor 2006, puis cliquez sur Suivant.
- 11. Tapez un nom de maximum 31 caractères pour l'imprimante (ou laissez le nom par défaut) dans le champ Nom de l'imprimante.



L'utilisation d'un nom de plus de 31 caractères peut générer des problèmes d'impression avec certaines applications réseau.

| Donnez un nom à votre imprimante  |  | A |
|---|--|---|
| Voui devez antouer un nom a certe inpresarte.                             |  | Ø |
| Donnez un nors à cette implimente. Certains prog                          | grammes ne prevnent pas en charge<br>santes de plus de 31 caractéres   |   |
| Non de linguivente  |  |   |
| Aeto  |  |   |
|   |  |   |
| Market States and the second states and the second states and             | and the second |   |
| Voulez-vous que vos programmes Windows utilise<br>imprimante par défaut ? | eril cette ingrimante comme  |   |
| Voulez-vou: que vos programmes Windows utilis:<br>imprimante par défaur 7 | ent cette ingrimante comme   |   |
| Voulez vous que vos programmes Windows utilis<br>imprimante par défaut ?  | erk celle ingimerke comme  |   |
| Voulez vous que vos programmes Windows utilio<br>imprimante par défaut ?  | ent celle ingimante comme  |   |
| Voulez-vous que vos programmes Windows utilis<br>imprimante par défaut ?  | erk celle ingimerke comme  |   |
| Voulez vous que vos programmes Windows utilis<br>imprimante par défaut ?  | ent celle ingemente comme  |   |
| Voulee-vous que vos programmes Windows utilis<br>imprimante par défaut ?  | ent celle ingemente comme  |   |

12. Si vous souhaitez que la DocuColor 2006 soit l'imprimante par défaut, activez la case d'option **Oui** ; dans le cas contraire, activez la case **Non**. Cliquez ensuite sur **Suivant**.

13. Indiquez si vous voulez que l'imprimante soit installée comme imprimante partagée.

Si vous sélectionnez l'option **Partager en tant que**, vous devez également entrer un Nom de partage pour l'imprimante (ou laisser le nom par défaut) ou opérer des sélections dans la liste des systèmes d'exploitation utilisés par le poste de travail client.

Cliquez sur Suivant.

| Vous pouvez partager cette                                | e imprenante avec                       | : d'autres unes                 | aleus du lesei             | ru -              |    |
|---|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------|----|
| Indiquez si vous voulez que<br>partagez celle imprimante, | e celle imprimante<br>vous devez fourni | soit accessible<br>sun nom de p | le aux autres ul<br>añage. | iāsətetura. Si vo | us |
| · Ne pai patagei cette i                                  | nprimanta                               |                                 |                            |                   |    |
| C Papager en tant que :                                   |   |                                 |                            |                   |    |
|   |   |                                 |                            |                   |    |
|   |   |                                 |                            |                   |    |
|   |   |                                 |                            |                   |    |
|   |   |                                 |                            |                   |    |
|   |   |                                 |                            |                   |    |
|   |   |                                 |                            |                   |    |
|   |   |                                 |                            |                   |    |
|   |   |                                 |                            |                   |    |

- 14. Cliquez sur **Non** pour ne pas imprimer une page de test, puis cliquez sur **Suivant**.
- 15. Vérifiez les paramètres de l'imprimante, puis cliquez sur Terminer.

| Assistant Ajout d'Im | primante                                    |                                   |  |  |  |
|----------------------|---|-----------------------------------|--|--|--|
|                      | Fin de l'Assist<br>d'imprimante             | tant Ajout                        |  |  |  |
|                      | L'Assistant Ajour d'imprimante est termine. |                                   |  |  |  |
|                      | Vous avez spécifié les p                    | aramètres d'imprimente suivants : |  |  |  |
|                      | Nom:  | Aero                              |  |  |  |
|                      | Paitagée en tant que :                      | (Non partagée)                    |  |  |  |
|                      | Pat:  | LPT1                              |  |  |  |
|                      | Modèle :                                    |                                   |  |  |  |
|                      | Par défaut ::                               | Dui                               |  |  |  |
|                      | Page de test :                              | Non                               |  |  |  |
|                      |   |                                   |  |  |  |
| > A                  | Pour femer cet Azzistar                     | t, cliquez sur Termines.          |  |  |  |
|                      |   | C Brécédent Terrainer Annuller    |  |  |  |

La fenêtre Signature numérique introuvable indique que le pilote d'impression pour Windows 2000 n'a pas accès à une signature numérique Microsoft. Toutefois, l'impression est traitée correctement.

| Signature numériq | ue non trouvée 🛛 🗙   |
|-------------------|--|
|                   | La signature numérique Microsoft affirme que le logiciel<br>Microsoft a été testé avec Windows et qu'il n'a pas été<br>modifié depuis ce test.<br>Le logiciel que vous êtes sur le point d'installer ne contient<br>pas de signature numérique Microsoft. Par conséquent, il<br>n'existe aucune garantie que ce logiciel fonctionne<br>conectement avec Windows.<br>Imprimantes<br>Si vous voulez rechercher un logiciel Microsoft signé<br>numériquement, visitez le site Web de mise à jour de<br>Windows à http://windowsupdate.microsoft.com pour<br>connaître les disponibilités.<br>Voulez-vous continuer l'installation ? |
|                   | Qui Non Plus d'infos   |

#### 16. Cliquez sur le bouton **Oui**.



S'il s'agit du premier pilote d'impression que vous installez sur l'ordinateur, le système vous invite à installer des fichiers supplémentaires au départ du CD Windows 2000. Insérez-le dans le lecteur de CD-ROM, naviguez jusqu'au dossier i386, puis cliquez sur **OK**.

Une fois l'installation terminée, la fenêtre Imprimantes affiche une icône pour la nouvelle imprimante.

- 17. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de l'**imprimante**, puis sélectionnez **Propriétés**.
- 18. Cliquez sur l'onglet Avancées pour afficher Paramètres du spouleur.
- Activez l'option Mise en attente des travaux d'impression (impression plus rapide) ou l'option Imprimer directement sur l'imprimante.
  - Si vous avez paramétré Temporis. E/S sur 10 secondes, vous pouvez sélectionner les deux options ; la mise en attente est cependant plus rapide.
  - Si vous avez paramétré Temporis. E/S sur 5 secondes, sélectionnez Imprimer directement sur l'imprimante.
- 20. Pour vérifier la connexion, imprimez une page de test Windows. Cliquez sur l'onglet **Général**. Cliquez sur le bouton **Imprimer une page de test**, puis sur **OK**.

Vous êtes désormais prêt à imprimer depuis vos applications via le port parallèle.

Configurez les options installées sur l'imprimante. Reportez-vous à la section *Définition des options de l'imprimante*.

## Installation du logiciel pour l'impression TCP/IP et LPR (nouvelle installation de Windows 2000)

Avant de continuer, imprimez une page de configuration depuis le panneau de commande de l'imprimante pour obtenir l'adresse IP assignée à la DocuColor 2006, de même que le masque de sous-réseau et l'adresse de passerelle, s'ils sont utilisés.

1. Exécutez les étapes 1 à 17 de la procédure *Installation des logiciels utilisateurs pour impression sur port parallèle* afin d'installer le pilote d'impression.

Une fois l'installation terminée, la fenêtre Imprimantes affiche une icône pour la nouvelle imprimante.

- Cliquez avec le bouton droit sur l'icône DocuColor 2006 et sélectionnez Propriétés pour ouvrir la fenêtre ppd. Sélectionnez l'onglet Ports pour afficher la fenêtre Ports d'imprimante.
- 3. Sélectionnez **Port TCP/IP standard** et **Ajouter un port** pour lancer l'Assistant Ajout de port imprimante TCP/IP standard.



4. Cliquez sur **Suivant** pour afficher l'écran Ajouter un port.

| Assistant Ajout de port i                                 | mprimante TCP/IP standard                  | ×      |
|---|--|--------|
| Ajouter un port<br>Pour quel périphérique voulez-vou      | is ajouter un port ?                       |        |
| Entrez le nom d'imprimente ou une<br>périphérique désiré. | adresse IP ainsi qu'un nom de port pour le |        |
| Non-dimprimante ou agresse IP :                           | 10.100.10.101                              |        |
| Nom du port :   | IP_10.100.10.101                           |        |
|   |  |        |
|   |  |        |
|   |  |        |
|   |  |        |
|   | < <u>E</u> técédent <u>S</u> uivant > A    | nnuler |

- Entrez le Nom de l'imprimante ou l'Adresse IP. Lorsque vous entrez ces informations, elles s'affichent également dans le champ Nom du port. Cliquez sur Suivant pour afficher l'écran Informations supplémentaires sur le port.
- 6. Activez la case d'option **Personnaliser**, puis cliquez sur le bouton **Paramètres**.

L'écran Configuration de port moniteur TCP/IP standard s'affiche.

| Assistant Ajout de port imprimante TCP/IP standard  | × |
|---|---|
| Informations de port supplémentaires requises<br>Le périphérique n'a pas pu être identifié.   |   |
| Le périphérique détecté est d'un type inconnu. Assurez-vous que :<br>1. Le périphérique est correctement configuré.<br>2. L'adresse sur la page précédente est correcte.<br>Corrigez l'adresse et réeffectuez une recherche sur le réseau en revenant à la page précédente<br>de l'Assistant ou bien sélectionnez le type de périphérique si vous êtes sûr que l'adresse est<br>correcte. |   |
| Type de périphérique    Standard Generic Network Card   Pagemètres  |   |
| < <u>Précédent</u> <u>Suivant</u> > Annuler   |   |

7. Activez la case d'option **LPR** dans la section Protocole afin d'activer les champs Paramètres LPR.

| Configuration de port                                  | moniteur TCP/IP stand | ? ×   |
|--|-----------------------|-------|
| Paramètres du port                                     |                       |       |
| Ngm du part :  | IP_10.100.10.101      |       |
| Nom d'imprimante ou agresse IP :                       | 10.100.10.101         |       |
| C Baw  | € LPR                 |       |
| Paramètres Raw<br>Numéro du port :                     | 9100                  |       |
| Paramètres LPR<br>Nom de la file d'attente :           | [                     |       |
| Comptage des octets LPR a                              | activé                |       |
| Nom de la gommuneuté :<br>Indeg du périphérique SNMP : | public<br>1           |       |
|  | ,<br>ОКАл             | muler |

- 8. Entrez l'un des noms répertoriés ci-dessous en caractères minuscules dans le champ **Nom de file d'attente** :
  - impression (utilisée généralement)
  - attente
  - direct

- 9. Activez la case à cocher Comptage des octets LPR activé.
- 10. Cliquez sur **OK** pour réafficher l'écran Informations supplémentaires sur le port.
- 11. Cliquez sur **Suivant** pour afficher l'écran final de l'Assistant.
- 12. Cliquez sur **Terminer**. L'onglet Port affiche la configuration du nouveau port.
- 13. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de l'**imprimante**, puis sélectionnez **Propriétés**.
- 14. Pour vérifier la connexion, imprimez une page de test Windows. Cliquez sur l'onglet **Général**. Cliquez sur le bouton **Imprimer une page de test**, puis sur **OK**.
- 15. Exécutez l'une des opérations suivantes :
  - Cliquez sur **OK** si le travail s'est imprimé normalement.
  - Cliquez sur le bouton Dépanner si la page ne s'est pas imprimée ou si l'impression n'est pas correcte. Suivez les instructions de l'Assistant Résolution des problèmes pour diagnostiquer et résoudre le problème.
- 16. Cliquez sur **Fermer** pour quitter la boîte de dialogue **Propriétés de l'imprimante**.

Configurez les options installées sur l'imprimante. Reportez-vous à la section *Définition des options de l'imprimante*.

Une fois la configuration terminée, vous êtes prêt à imprimer vos travaux.
## Installation de l'impression TCP/IP et LPR (mise à niveau de Windows NT 4.0 vers Windows 2000)

Avant de continuer, imprimez une page de configuration depuis le panneau de commande de l'imprimante pour obtenir l'adresse IP assignée à la DocuColor 2006, de même que le masque de sous-réseau et l'adresse de passerelle, s'ils sont utilisés.

1. Exécutez les étapes 1 à 16 de la procédure *Installation des logiciels utilisateurs pour impression sur port parallèle* afin d'installer le pilote d'impression.

Une fois l'installation terminée, la fenêtre Imprimantes affiche une icône pour la nouvelle imprimante.

- Cliquez avec le bouton droit sur l'icône DocuColor 2006 et sélectionnez Propriétés pour ouvrir la fenêtre ppd. Sélectionnez l'onglet Ports pour afficher la fenêtre Ports d'imprimante.
- 3. Vérifiez si vous êtes connecté à LPT1, puis sélectionnez l'option **Ajouter un port** pour afficher la liste des ports disponibles.

| rgression si | ur lies ports suivants. | L'impression se fera sur le pr   | remier                  |
|--------------|-------------------------|--|-------------------------|
| Part         | Description             | Inprimante   | -                       |
| LFTI.        | Port imprimente         | Aeto   |                         |
| LPT2         | Port imprimente         | 0.000  |                         |
| LPT3         | Port imprimante         |  |                         |
| COM1:        | Port série              |  |                         |
| COM2         | Port stime              |  | _                       |
| COM3         | Port selle              |  | 100                     |
| COM4:        | Port sélie              |  | *                       |
| Acuterus     | 1 Sec.                  | omerie port I Continu  | er le cot               |
| - House      | a second second         | Porting to the second s | the set provide the set |

4. Sélectionnez l'option **Port LPR**, puis cliquez sur le bouton **Ajouter un port**.

| Ports d'imprimante                              |
|---|
| Types de ports <u>d</u> isponibles :            |
| Local Port                                      |
| LPR Port  |
| Scandard TCP/IP Port                            |
|   |
|   |
|   |
| Ajouter un type de port Ajouter un port Annuler |
|   |

 Dans le champ Nom ou adresse du serveur fournissant le lpd, tapez l'Adresse IP Ethernet TCP/IP ou le nom DNS (Domain Name Services) assigné à la DocuColor 2006.

| Ajout d'une imprimante com                         | patible LPR   | ×       |
|--|---------------|---------|
| Nom ou adresse du serveur fournissant le lpd :     | 250.250.255.0 | OK      |
| Nom de l'imprimante ou de la file d'attente sur ce | print         | Annuler |
| octificar.   |               | Ajde    |
|  |               |         |

- 6. Dans le champ **Nom de l'imprimante ou de la file d'attente sur ce serveur**, tapez l'un des noms ci-dessous en lettres minuscules :
  - impression (utilisée généralement)
  - attente
  - direct
- 7. Cliquez sur **OK**. Le poste de travail vérifie l'adresse ou le nom DNS que vous avez entré, puis vous informe s'il ne peut pas résoudre l'adresse.
- 8. Dans la boîte de dialogue **Ports d'imprimante**, cliquez sur **Fermer**. L'onglet Port affiche la configuration du nouveau port.
- 9. Pour vérifier la connexion, imprimez une page de test. Cliquez sur l'onglet **Général**, puis sur le bouton **Imprimer une page de test**.

Lorsque vous imprimez, les fichiers sont transmis sur la connexion Port LPR à l'imprimante. Une fois la configuration terminée, vous êtes prêt à imprimer vos travaux.

10. Cliquez sur **Fermer** pour quitter la boîte de dialogue **Propriétés de l'imprimante**.

## Installation des logiciels utilisateurs pour impression IPX/SPX

Pour imprimer depuis des postes de travail Windows 2000 via IPX (Novell), vous devez commencer par installer les protocoles IPX/SPX, puis configurer l'imprimante en sélectionnant le type de port IPX et en entrant les paramètres appropriés pour le port utilisé.

- 1. Sélectionnez Démarrer, Paramètres, Panneau de configuration.
- 2. Double-cliquez sur l'icône **Connexions réseau et accès à distance** pour afficher l'écran **Connexions réseau et accès à distance**.
- 3. Double-cliquez sur l'icône **Réseau local**, puis cliquez sur **Propriétés**.

L'écran Propriétés de connexion au réseau s'affiche.

Vérifiez si une entrée pour protocole compatible IPX/SPX figure dans la section des composants réseau. Pour plus de détails, reportez-vous à la documentation de Windows 2000.

4. Double-cliquez sur l'icône Protocole de transport compatible NWLink IPX/SPX/NetBIOS.

| Propriétés de Connexion au réseau I ? 🗴  |
|--|
| Se connecter en utilisant :  |
| Contrôleur Netelligent 10/100TX PCI UTP #2   |
| Configurer   |
| Les composants sélectionnés sont utilisés par cette connexion :                    |
| NwLink NetBIOS   |
| Protocole de transport compatible Nw/Link IPX/SPX/N                                |
| Protocole Internet (TCP/IP)  |
|  |
| Installer Désinstaller Propriétés  |
| Une implémentation des protocoles IPX et SPX, utilisés sur les<br>réseaux NetWare. |
|  |
| Afficher une icône dans la Barre des tâches une fois connecté                      |
| OK Annuler   |

5. Cliquez sur le bouton **Propriétés**.

| Propriétés de Proto  | cole de transp <b>? x</b>   |
|--|---|
| Général  |   |
| Spécifiez un numéro de réseau<br>d'utiliser les services de fichien<br>le routage IPX, ou tout autre se<br>SAP. Ce numéro s'applique à t                     | a interne si vous prévoyez<br>s et d'impression pour NefWare,<br>ervice NefWare qui utiliser l'agent<br>outes les connexions de cet |
| Nyméro de réseau interne :   | 0000000   |
| Dans la majorité des cas, il e<br>détection automatique. Vous<br>configuration manuelle des ty<br>réseau que lorsque la détect<br>pas dans votre environneme | st préférable de choisir la<br>re devez procéder à la<br>upes de trame et du numéro de<br>ion automatique ne fonctionne<br>nt.      |
| Type de trame :  | Ethernet II •   |
| Numéro de réseau :   | 00000000  |
|  |   |
|  | OK. Annuler   |

6. Sélectionnez l'option **Type de trame** dans le menu déroulant.

Le cas échéant, imprimez la page de configuration depuis le Panneau de commande de l'imprimante afin de vérifier le(s) type(s) de trame configuré(s).

Ne sélectionnez pas Auto, car cela pourrait vous empêcher de sélectionner le type de trame spécifié sur la DocuColor 2006.

- 7. Cliquez sur **OK**.
- 8. Cliquez sur **OK** pour fermer l'écran Propriétés de connexion au réseau.
- 9. Redémarrez votre poste de travail.

Une fois que le poste de travail a redémarré, vérifiez s'il est connecté aux serveurs Novell Network requis pour votre configuration.

- 10. Sélectionnez Démarrer, Paramètres, Imprimantes.
- 11. Double-cliquez sur l'icône **Ajout d'imprimante** pour afficher l'Assistant Ajout d'imprimante, puis cliquez sur **Suivant**.
- 12. Activez la case d'option Imprimante réseau, puis cliquez sur Suivant.
- 13. Exécutez l'une des opérations suivantes :
  - Entrez le Nom de l'imprimante.
  - Cliquez sur Suivant, puis naviguez vers l'imprimante. Pour les serveurs de fichiers NetWare, double-cliquez sur l'icône du serveur à utiliser pour imprimer sur la DocuColor 2006. Double-cliquez sur l'icône de l'imprimante dont l'étiquette correspond à la file d'impression NetWare que vous allez utiliser.

Un message s'affiche, indiquant que vous ne disposez pas du pilote d'impression approprié.

- 14. Cliquez sur OK.
- 15. Dans la boîte de dialogue affichant la liste des fabricants et des modèles d'imprimante, cliquez sur **Disque fourni**.

| 23<br>013108<br>623 |
|---------------------|
| 3<br>V5<br>V2       |

16. Insérez le CD dans le lecteur, sélectionnez le lecteur de CD-ROM (par exemple, D:\) dans la liste déroulante, puis cliquez sur **Parcourir**.

La boîte de dialogue Installer à partir du disque vous invite à insérer le disque.

- 17. Naviguez jusqu'au dossier Français\Prntdrvr\Ps\_drvr\Win\_2000 et vérifiez si oemsetup.inf ou oemsetup est sélectionné.
- 18. Cliquez sur Ouvrir.

Le chemin d'accès est copié vers la boîte de dialogue Installer à partir du disque.

- 19. Vérifiez si le chemin d'accès est correct, puis cliquez sur OK.
- 20. Dans la zone Imprimantes, sélectionnez l'option Xerox DocuColor 2006, puis cliquez sur Suivant.
- 21. Tapez un nom de maximum 31 caractères pour l'imprimante (ou laissez le nom par défaut) dans le champ Nom de l'imprimante.



L'utilisation d'un nom de plus de 31 caractères peut générer des problèmes d'impression avec certaines applications réseau.

| Assistant Ajout d'imprimante   |                                    |
|--|------------------------------------|
| Donnez un nom à votre imprimante<br>Vous devez attibuer un nom à cette inprimante.   | Ŷ                                  |
| Donnez un nors à cette impamante. Certains programmes ne previn<br>les combinaisons de norms de serveues et d'imprimantes de plus de l<br>Nog de l'imprimante. | ent pas en charge<br>21 caractères |
| Aveto  |                                    |
| Voulez-vous que vos programmes Windows utilisent cette implimant<br>imprimante par défaut ?  | le comme                           |
| C Non  |                                    |
|  |                                    |
|  |                                    |
| < <u>Pricide</u>   | nt Suiward.) Acroslar              |

22. Si vous souhaitez que la DocuColor 2006 soit l'imprimante par défaut, activez la case d'option **Oui** ; dans le cas contraire, activez la case **Non**. Cliquez ensuite sur **Suivant**.

23. Indiquez si vous voulez que l'imprimante soit installée comme imprimante partagée.

Si vous sélectionnez l'option **Partager en tant que**, vous devez également entrer un Nom de partage pour l'imprimante (ou laisser le nom par défaut) ou opérer des sélections dans la liste des systèmes d'exploitation utilisés par les postes de travail client.

Cliquez sur Suivant.

| ALCO MORE                     |
|-------------------------------|
| on auther Ulfinateurs Si vour |
| ge.                           |
|                               |
|                               |
|                               |
|                               |
|                               |
|                               |
|                               |
|                               |
|                               |
|                               |
|                               |
|                               |
|                               |

- 24. Cliquez sur **Non** pour ne pas imprimer une page de test, puis cliquez sur **Suivant**.
- 25. Vérifiez les paramètres de l'imprimante, puis cliquez sur Terminer.

| Assistant Ajout d'im | primante   |  |
|----------------------|--|--|
| Ø                    | Fin de l'Assis<br>d'imprimante   | tant Ajout                                   |
|                      | L'Assistant Aisst d'imprir   | sante est terminé.                           |
|                      | Vous avez spécifié les p   | eramitres d'implimante suivants :            |
|                      | Noni:<br>Pertegée en tant que :<br>Poit:<br>Modèle :<br>Par défaut :<br>Page de test : | Aero<br>(Non padaglie)<br>LPT1<br>Oui<br>Non |
| 34                   | Pour leimer cel Assistar   | r. cliquez sur Terrinei.                     |
|                      |  | «Décéders Teniner Areules                    |

La fenêtre Signature numérique introuvable indique que le pilote d'impression pour Windows 2000 n'a pas accès à une signature numérique Microsoft. Toutefois, l'impression est traitée correctement.



26. Cliquez sur le bouton Oui.



S'il s'agit du premier pilote d'impression que vous installez sur l'ordinateur, le système vous invite à installer des fichiers supplémentaires au départ du CD Windows 2000. Insérez-le dans le lecteur de CD-ROM, naviguez jusqu'au dossier i386, puis cliquez sur **OK**.

Une fois l'installation terminée, la fenêtre Imprimantes affiche une icône pour la nouvelle imprimante.

- 27. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de l'**imprimante**, puis sélectionnez **Propriétés**.
- 28. Cliquez sur l'onglet Avancées pour afficher Paramètres du spouleur.

- Activez l'option Mise en attente des travaux d'impression (impression plus rapide) ou l'option Imprimer directement sur l'imprimante. La sélection dépend du choix que vous avez opéré à l'étape 3 :
  - Si vous avez paramétré Temporis. E/S sur 10 secondes, vous pouvez sélectionner les deux options ; la mise en attente est cependant plus rapide.
  - Si vous avez paramétré Temporis. E/S sur 5 secondes, sélectionnez Imprimer directement sur l'imprimante.
- 30. Pour vérifier la connexion, imprimez une page de test. Dans la boîte de dialogue **Propriétés**, cliquez sur l'onglet **Général**. Cliquez sur le bouton **Imprimer une page de test**.
- 31. Exécutez l'une des opérations suivantes :
  - Cliquez sur OK si le travail s'est imprimé normalement.
  - Cliquez sur le bouton Dépanner si la page ne s'est pas imprimée ou si l'impression n'est pas correcte. Suivez les instructions de l'Assistant Résolution des problèmes pour diagnostiquer et résoudre le problème.
- 32. Cliquez sur **Fermer** pour quitter la boîte de dialogue **Propriétés de l'imprimante**.

Configurez les options installées sur l'imprimante. Reportez-vous à la section Définition des options de l'imprimante.

Une fois la configuration terminée, vous êtes prêt à imprimer vos travaux.

### Installation des logiciels utilisateurs pour impression SPM

L'impression SPM (Standard Port Monitor) offre une alternative aux ports LPR si vous voulez envoyer des tâches à des imprimantes réseau via TCP/IP. SPM est installé par défaut lorsque TCP/IP est installé dans Windows 2000.

SPM est plus stable que LPR parce qu'il utilise le protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) pour lire la configuration de l'imprimante cible et déterminer son état. Si SPM ne peut pas configurer l'imprimante cible à l'aide des ports SPM par défaut et de SNMP, il utilise le protocole LPR, si ce dernier est pris en charge par l'imprimante. Toutefois, l'installation s'effectue comme pour un port SPM.

À la différence de LPR, SPM utilise le port 9100 comme port de destination par défaut et sélectionne de façon aléatoire comme port source tout port à source ouverte paramétré sur une valeur supérieure à 1023.

Avant de continuer, imprimez une page de configuration depuis le panneau de commande de l'imprimante pour obtenir l'adresse IP assignée à la DocuColor 2006, de même que le masque de sous-réseau et l'adresse de passerelle, s'ils sont utilisés.

1. Exécutez les étapes 1 à 16 de la procédure *Installation des logiciels utilisateurs pour impression sur port parallèle* afin d'installer le pilote d'impression.

Une fois l'installation terminée, la fenêtre Imprimantes affiche une icône pour la nouvelle imprimante.

2. Double-cliquez sur l'icône **Ajout d'imprimante** pour afficher l'Assistant Ajout d'imprimante, puis cliquez sur **Suivant**.

| Let o  | on area :               | Contenting Justice and Contenting of the              | Trepriseries a saves des                        | pont                   | 3 |
|--------|-------------------------|---|---|------------------------|---|
| Select | iorrosz le              | port auguel your route                                | ellez connecter voter imprim-<br>monoverse port | erte Si celui-ci n'est |   |
| C Us   | õter le po              | at automat  |   |                        |   |
| Ē      | loit.                   | Desception  | Ingemente                                       | -                      |   |
| 100    | PT1:<br>PT2<br>PT3      | Port implimante<br>Port implimante<br>Port implimante | Aelo  |                        |   |
| 000    | CIM1:<br>CIM2:<br>TIM3: | Port serie<br>Port serie<br>Port serie                |   | 1                      |   |
| Fia    | нчастрия<br>на Пенрати  | la plupart des ordinares<br>ante locale               | es utilisent LPT1 : port de co                  | municiden              |   |
| 14 D   | éler un no              | uversi porti  |   |                        |   |
| Ty     | \$8                     | Standard TD   | P/IP Pot  | 8                      |   |

- 3. Activez la case d'option **Créer un nouveau port**.
- 4. Sélectionnez l'option **Port TCP/IP**.

L'Assistant Ajout de port imprimante TCP/IP standard s'affiche.

- 5. Cliquez sur **Suivant**.
- Entrez le Nom de l'imprimante ou l'Adresse IP. Lorsque vous entrez ces informations, elles s'affichent également dans le champ Nom du port. Cliquez sur Suivant pour afficher l'écran Informations supplémentaires sur le port.
- 7. Activez la case d'option **Personnaliser**, puis cliquez sur le bouton **Paramètres**.

L'écran Configuration de port moniteur TCP/IP standard s'affiche.

- 8. Activez la case d'option **LPR** dans la section Protocole afin d'activer les champs Paramètres LPR.
- 9. Entrez l'un des noms répertoriés ci-dessous en caractères minuscules dans le champ **Nom de file d'attente** :
  - impression (utilisée généralement)
  - attente
  - direct
- 10. Activez la case à cocher État SNMP activé.
- 11. Cliquez sur **OK** pour réafficher l'écran Informations supplémentaires sur le port.
- 12. Cliquez sur **Suivant** pour afficher l'écran final de l'Assistant.
- 13. Cliquez sur **Terminer**. L'onglet Port affiche la configuration du nouveau port.

Le SPM recherche l'imprimante et la configure en fonction des réponses du SNMP.

14. Pour vérifier la connexion, imprimez une page de test. Cliquez sur l'onglet **Général**, puis sur le bouton **Imprimer une page de test**.

Lorsque vous imprimez, les fichiers sont transmis sur la connexion SNMP à l'imprimante. Une fois la configuration terminée, vous êtes prêt à imprimer vos travaux.

### Installation des logiciels utilisateurs pour impression SMB

Optez pour une impression SMB ou WINS si vous n'avez pas de réseau Novell. Cette méthode permet d'imprimer depuis un poste de travail vers une connexion d'impression particulière sur la DocuColor 2006 (attente, impression ou direct). La procédure suivante suppose que le protocole TCP/IP et que le client pour Microsoft Networks sont installés.

Pour configurer l'impression sur une seconde ou troisième connexion d'impression, répétez la procédure pour chaque connexion, et attribuez à chaque imprimante un nom descriptif unique durant l'installation du pilote d'impression afin de pouvoir les identifier ultérieurement.

- Si votre administrateur système ne l'a pas encore fait, allez à l'imprimante et configurez la DocuColor 2006 pour une impression SMB. Spécifiez s'il faut installer le pilote PostScript ou PCL. Reportez-vous au chapitre Configuration depuis le panneau de commande de l'imprimante.
- 2. Sur le poste de travail, double-cliquez sur l'icône **Favoris réseau** afin d'afficher votre environnement de réseau.



- 3. Double-cliquez sur l'icône **Ordinateurs proches**.
- 4. Naviguez pour trouver l'**imprimante**. Reportez-vous à la page de configuration pour obtenir cette information. Si vous ne parvenez pas à repérer votre DocuColor 2006, contactez votre administrateur système.
- 5. Double-cliquez sur le **nom** de l'imprimante pour afficher les connexions d'impression activées.

| Picasso  |      |
|--|------|
| Eichler Edition Affichage Fayoris Outils 2     | 1    |
| 🚽 🗣 Précédente 🔻 🔿 👻 🔁 🔞 Rechercher 🖓 Dossiers | 30   |
| Adresse 🔜 Picasso 🔹                            | с∂ок |
| 愛 Direct<br>愛 Hold<br>愛 Print                  |      |
| 1 objet(s) sélectionné(s)                      | 11.  |

6. Double-cliquez sur le **nom** de la connexion d'imprimante souhaitée.

La boîte de dialogue Imprimantes s'affiche, vous demandant si vous voulez configurer l'imprimante.

| Imprin | mantes  | ×             |
|--------|---|---------------|
| •      | Avant de pouvoir utiliser l'imprimante '\\Picaeso\LS\S_DCS440-02_Q', vous devez l'installer s<br>votre ordinateur. Voulez-vous que Windows installe cette imprimante et poursuive l'opération | <b>x</b><br>2 |

7. Cliquez sur **Oui** pour installer le pilote d'impression PostScript ou PCL et le fichier de description d'imprimante pour la connexion sélectionnée.

Selon les options de point et de pilotes d'impression spécifiés dans la configuration réseau, le pilote d'impression PostScript ou PCL, de même que ses fichiers sont automatiquement installés.

L'Assistant Ajout d'imprimante s'affiche.

8. Dans la boîte de dialogue affichant la liste des fabricants et des modèles d'imprimante, cliquez sur **Disque fourni**.

| Sélectionnez l<br>un disque d'in<br>consultez sa c | e fabricant et<br>stallation, cliq<br>locumentation | is modèle de vote implemente. Si l'implemente e<br>les sur Disque touri. Si l'imprimente n'est per d<br>i pour choise une implimente compatible. | at lournie avec<br>lanc la liste. |
|--|---|--|-----------------------------------|
| abricarge :  |   | (Inprimanies :   |                                   |
| Agén<br>Alpo<br>Apolio<br>Apple<br>APS PS          | 4   | AGFA AccuSet V52 3<br>AGFA AccuSetSF v52 3<br>AGFA AccuSet 800<br>AGFA AccuSet 800SF v52 3<br>AGFA AccuSet 800SF v52 3                           | না                                |
| AST<br>VILT  | ك   | AGEA AccuSet 1000<br>AGEA AccuSet 10000E UR2 3   | 2                                 |
|  |   | Windows Update   | Qioque Iourn                      |

9. Insérez le CD dans le lecteur, sélectionnez le lecteur de CD-ROM (par exemple, D:\) dans la liste déroulante, puis cliquez sur **Parcourir**.

La boîte de dialogue Installer à partir du disque vous invite à insérer le disque.

- 10. Naviguez jusqu'au dossier Français\Prntdrvr\Ps\_drvr\Win\_2000 et vérifiez si oemsetup.inf ou oemsetup est sélectionné.
- 11. Cliquez sur **Ouvrir**.

Le chemin d'accès est copié vers la boîte de dialogue Installer à partir du disque.

- 12. Vérifiez si le chemin d'accès est correct, puis cliquez sur OK.
- 13. Dans la zone Imprimantes, sélectionnez l'option **Xerox DocuColor 2006**, puis cliquez sur **Suivant**.
- 14. Tapez un nom de maximum 31 caractères pour l'imprimante (ou laissez le nom par défaut) dans le champ Nom de l'imprimante.



L'utilisation d'un nom de plus de 31 caractères peut générer des problèmes d'impression avec certaines applications réseau.

| Donnez un non à votre implimante<br>Vous deves atrèsar un nore à cette implimante.                 |  | 4 |
|--|--|---|
| Domisionen nom à cate imprimente. Cataire page<br>les contrinsicons de nono de serveus et d'imprim | annes ne preneert pas en charge<br>antes de plus de II sasacières. |   |
| Nog de Repensante :  |  |   |
| Akes   |  |   |
| Viside-vour par voi programmer Windowe ultim<br>Implimete por dMax 7                               | rt celle ingrimente comme  |   |
| 0 <u>0</u> 4   |  |   |
| C lim  |  |   |
| C Ben  |  |   |
| C Non  |  |   |
| C Hon  |  |   |
| o lin  |  |   |

15. Si vous souhaitez que la DocuColor 2006 soit l'imprimante par défaut, activez la case d'option **Oui** ; dans le cas contraire, activez la case **Non**. Cliquez ensuite sur **Suivant**.

16. Indiquez si vous voulez que l'imprimante soit installée comme imprimante partagée.

Si vous sélectionnez l'option **Partager en tant que**, vous devez également entrer un Nom de partage pour l'imprimante (ou laisser le nom par défaut) ou opérer des sélections dans la liste des systèmes d'exploitation utilisés par les postes de travail client.

Cliquez sur Suivant.

| Vous pouvez partager cette                                | e imprimante avec d'autres utilizateurs du réseau.   | ŧ |
|---|--|---|
| Indiquez si vous voulez que<br>parlagez catte impresante, | e cette imprimante sol accessible aux autres utilisaleurs. Si vour<br>vous devez losarà un ners de parlage |   |
| 🕫 He pat partager cette i                                 | rgamarde   |   |
| C Pajtager en fant que :                                  |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |

- 17. Cliquez sur **Non** pour imprimer une page de test, puis cliquez sur **Suivant**.
- 18. Vérifiez les paramètres de l'imprimante, puis cliquez sur Terminer.

| Assistant Ajout d'in | primante  |  |
|----------------------|---|--|
|                      | Fin de l'Assis<br>d'imprimante  | tant Ajout<br>9                                |
|                      | L'Assistant Ajout d'Imprir  | sante est lerminé.                             |
|                      | Vous avez spécifié les p  | aranèhes d'inprimante suivants :               |
|                      | Nom:<br>Partagée en tant que:<br>Port:<br>Modèle:<br>Par délaut:<br>Parce de tent | Aero<br>«Non partaglie»<br>LPT1.<br>Dui<br>Non |
|                      | Pour ferner cet Ausistan  | it, cliquez sur Terminer.                      |
|                      |   | CPrécédent Terrines Acruder                    |

La fenêtre Signature numérique introuvable indique que le pilote d'impression pour Windows 2000 n'a pas accès à une signature numérique Microsoft. Toutefois, l'impression est traitée correctement.



19. Cliquez sur le bouton Oui.



S'il s'agit du premier pilote d'impression que vous installez sur l'ordinateur, le système vous invite à installer des fichiers supplémentaires au départ du CD Windows 2000. Insérez-le dans le lecteur de CD-ROM, naviguez jusqu'au dossier i386, puis cliquez sur **OK**.

Une fois l'installation terminée, la fenêtre Imprimantes affiche une icône pour la nouvelle imprimante.

- 20. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de l'**imprimante**, puis sélectionnez **Propriétés**.
- 21. Pour vérifier la connexion, imprimez une page de test Windows. Cliquez sur l'onglet **Général**. Cliquez sur le bouton **Imprimer une page de test**, puis sur **OK**.

Vous êtes désormais prêt à imprimer depuis vos applications via la connexion SMB.

Configurez les options installées sur l'imprimante. Reportez-vous à la section *Définition des options de l'imprimante*.

## Définition des options de l'imprimante

- 1. Sélectionnez Démarrer, Paramètres, Imprimantes.
- 2. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône **DocuColor 2006** et sélectionnez **Propriétés**.
- 3. Cliquez sur l'onglet **Réglages du périphérique**, puis faites défiler jusqu'à **Options installables**.

| General            | Patage                         | Pots              | Avancie                 |
|--------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Gestion des couleu | es Séculti                     | Pat               | unifres du périphérique |
| Bec 3: No          | n disponible                   |                   | 2                       |
| Passe-cop          | ier : <u>64</u>                |                   | 19                      |
| Table de subst     | titution des polices           |                   |                         |
| Mémoire Post?      | Script disponible: 249.8       | 0                 |                         |
| Protocole de s     | ortie: ASCII                   |                   |                         |
| Envoyer CTRL       | -D avant chaque tách           | e: Non            | 11                      |
| Envoyer CTRL       | -D après chaque tâche          | e: Qui            |                         |
| Délai d'attente    | e de la tâche: <u>0 secons</u> | ânn               |                         |
| Délai d'attente    | = 300 secondes                 |                   |                         |
| Talle ninesale     | de police à télécharge         | r en tant que poi | ice vecto               |
| Taile maximal      | e de police à télécharg        | er en tant que bi | map: 600                |
| Options d'insta    | allation                       |                   | 1                       |
| Bac A3+ :          | Non installe                   |                   |                         |
| Bac aux tr         | ansparents: Non insta          | ild.              |                         |
| - Chargeur         | en option: Non installé        |                   |                         |
| Unité rect         | o verso : <u>Non installé</u>  |                   |                         |
| Ménicire in        | nprimante : 64 Mo              |                   | -                       |
| 4                  |                                | 1                 | 1                       |
|                    |                                |                   |                         |

- Spécifiez les options installées sur l'imprimante. Sélectionnez une option d'installation, puis sélectionnez le paramètre pour Installée ou Non installée.
  - Magasin grand format A3
  - Chargeur en option
  - Bac recto verso

Pour l'option **Mémoire de l'imprimante**, sélectionnez la quantité de mémoire installée sur l'imprimante : **64**, **128**, **192**, **256**, **320**, **384** ou **512 Mo**.

5. Cliquez sur **Appliquer** pour activer les paramètres en cours, puis cliquez sur **OK**.

### Installation de logiciels supplémentaires pour Windows 2000

Vous pouvez copier des fichiers couleurs supplémentaires du CD des logiciels utilisateur sur votre disque dur. Bon nombre des fichiers sont des fichiers PostScript que vous pouvez télécharger et imprimer à l'aide de WebDownloader.

- Dossier ICM Fichier de configuration de surveillance ICM et profils de périphérique spécialement conçus pour être utilisés avec Fiery et des modèles d'imprimantes particuliers.
- Dossier Clrfiles (dans le dossier Français) Cmyk.ps, fichier PostScript de 11 pages de format A4 à utiliser pour référence lors de la définition de couleurs CMJN dans des applications. Pantone.ps, fichier PostScript de 19 pages de format A4 indiquant l'équivalent le plus proche des couleurs PANTONE que Fiery et votre imprimante peuvent produire. La méthode utilisée pour imprimer le fichier Pantone.ps varie en fonction du paramétrage de Concordance de tons directs.

Vous pouvez imprimer print Rgb\_01.doc depuis Microsoft Word, version 97 ou ultérieure, pour visualiser les couleurs RVB. Vous pouvez imprimer Rgb\_02.ppt depuis PowerPoint, version 6.0 ou ultérieure, pour visualiser les couleurs RVB disponibles.

 Dossier Calibrat (dans le dossier Français/Clrfiles) — Quatre fichiers de mesure PostScript d'échantillons : Custom21.ps, Custom34.ps, Stand21.ps et Stand34.ps. Les nombres dans les noms de fichier indiquent le nombre d'échantillons figurant sur la page. Les fichiers personnalisés sont fournis pour vous permettre de télécharger des échantillons de mesure incorporant le jeu de calibrage actuel de l'imprimante. Les fichiers standard sont fournis pour vous permettre de télécharger des échantillons de mesure standard ignorant le jeu de calibrage actuel défini pour l'imprimante.



Ces fichiers sont prévus pour des utilisateurs chevronnés ; ils ne doivent pas être utilisés pour les activités de calibrage ordinaires.

#### Copie des fichiers de description de l'imprimante

Le CD des logiciels utilisateur contient des fichiers de description d'imprimante pour les applications Windows les plus utilisées. Pagemaker 5.0, 6.0 et 6.5, ne prennent pas en charge l'installation automatique des fichiers de description d'imprimante depuis le panneau de commande de l'imprimante. Pour faire en sorte que Fiery soit disponible dans les boîtes de dialogue de configuration d'impression et de mise en page de cette application, copiez les fichiers de description d'imprimante à l'emplacement approprié.

- 1. Insérez le CD des logiciels utilisateur dans le lecteur de CD-ROM. Ouvrez le dossier **Français\Prntdrvr**.
- Copiez le fichier de description de l'imprimante pour votre Fiery à l'emplacement approprié. Pour PageMaker, version 5.0 ou ultérieure, copiez le fichier EF3X1D10.ppd vers l'un des emplacements suivants :
  - Pour PageMaker 5.0--\ALDUS\FRANCAIS\PPD4
  - Pour PageMaker 6.0--\PM6\RSRC\FRANCAIS\PPD4
  - Pour PageMaker 6.5--\ PM65\RSRC \FRANCAIS\PPD4

#### Installation du profil ICM

Les profils ICM (Image Color Matching) compris dans le dossier Icm sur le CD des logiciels utilisateur sont destinés à être utilisés avec ColorWise ProTools. Ils peuvent également être utilisés avec des applications prenant en charge les normes ICC. Pour la plupart des applications compatibles ICC, les fichiers doivent être installés dans un dossier nommé Color figurant dans le dossier System. Pour pouvoir utiliser les fichiers avec ColorWise Pro Tools, vous pouvez les copier vers le dossier de votre choix.

Chargement du profil d'espace de travail à l'aide de Photoshop 5.0

- 1. Lancez **Photoshop**.
- 2. Dans le menu Fichier, sélectionnez Couleurs et Réglages RVB.
- 3. Dans la boîte de dialogue Réglages RVB, cliquez sur **Charger**.

| RGB Setup                          | ×            |
|------------------------------------|--------------|
| <u>R</u> GB: Default               | ОК           |
| <u>G</u> amma: <mark>2.20</mark>   | Cancel       |
| White Point: 6500°K (D65)          | Load         |
| Primaries: HDTV (CCIR 709)         | <u>S</u> ave |
| Monitor: sRGB                      | Ereview      |
| Display Using Monitor Compensation |              |
|                                    |              |

4. Naviguez jusqu'au dossier Windows\System\Color. Sélectionnez le fichier **Efirgb v1f** et cliquez sur le bouton **Charger**.

| RGB Setup                          | ×                 |
|------------------------------------|-------------------|
| BGB: EFIRGB v1f                    | ОК                |
| <u>G</u> amma: <b>2.20</b>         | Cancel            |
| White Point: 5000°K (D50)          | Load              |
| Primaries: SMPTE-C (CCIR 601-1)    | <u>S</u> ave      |
| Monitor: sRGB                      | □ <u>P</u> review |
| Display Using Monitor Compensation |                   |
|                                    |                   |

5. Cliquez sur **OK**.

Pour plus de détails sur les profils ICM, reportez-vous à la documentation de l'application.

#### Chargement du profil ICM

Le profil d'imprimante ICM active les conversions RVB-CMJN propres à l'imprimante que vous utilisez. La procédure ci-dessous suppose que vous avez installé les profils ICM figurant sur le CD des logiciels utilisateur.



Le nom interne d'un profil ICM peut s'écarter légèrement de son nom de fichier.

- 1. Lancez **Photoshop**.
- 2. Dans le menu Fichier, sélectionnez Couleurs et Réglages CMJN.
- Dans la boîte de dialogue Réglages CMJN, activez la case d'option ICC pour Modèle CMJN.
- 4. Sélectionnez le profil correspondant à l'imprimante ou au périphérique que vous souhaitez simuler dans le menu déroulant Profil.

| CMYK Setup                            | ×         |
|---------------------------------------|-----------|
| CMYK Model: C Built-in C ICC C Tables | OK        |
| ICC Options                           | Cancel    |
| Profile: Fiery D                      | Load      |
| Engine: Built-in                      | Save      |
| Intent: Perceptual (Images)           |           |
| Black Point Compensation              | I Preview |
|                                       |           |

5. Cliquez sur OK.

## Installation du logiciel utilisateur dans un environnement Windows NT 4.0

Procédez de la manière décrite ci-dessous pour installer le logiciel et configurer l'impression sur un système Windows NT 4.0. Vérifiez si votre imprimante est correctement connectée et configurée pour votre réseau. Pour plus de détails, reportez-vous aux chapitres intitulés *Connexion au réseau* et *Configuration depuis le panneau de commande de l'imprimante*.

Utilisez le contenu de ce chapitre comme suit :

- En fonction de votre configuration, utilisez l'une des sections suivantes pour installer les pilotes d'impression et configurer les connexions appropriées :
  - Impression sur port parallèle
  - Impression TCP/IP et LPR
  - Impression IPX
  - Impression SMB
- Spécifiez les options d'imprimante en suivant les instructions de la section *Définition des options de l'imprimante.*
- Le cas échéant, reportez-vous à la section intitulée Installation de logiciels supplémentaires pour Windows NT 4.0.

Tous les fichiers nécessaires figurent sur le CD des logiciels utilisateur.

Outre le contenu de ce CD, vous pouvez télécharger des pilotes de l'impression vers votre poste de travail à l'aide de l'installateur WebTool (si l'administrateur système a activé l'accès Internet à l'imprimante). Vous pouvez ensuite installer les pilotes depuis votre poste de travail. Pour obtenir des instructions à ce sujet, reportez-vous à la section *Utilisation de Installation WebTool* du chapitre *Utilisation de Fiery WebTools*. Une fois les fichiers de l'imprimante téléchargés, la procédure d'installation est identique à celle utilisée pour l'installation à partir du CD des logiciels utilisateur.

### Aperçu de l'installation

L'installation du logiciel utilisateur de la DocuColor 2006 comprend les opérations suivantes :

- Installation du pilote d'impression PostScript ou PCL et des fichiers de description d'imprimante correspondants et configuration du pilote d'impression à l'aide de l'Assistant Ajout d'imprimante, afin qu'il puisse communiquer avec l'imprimante ;
- Définition des options de l'imprimante ;
- Copie des fichiers supplémentaires nécessaires à partir du CD des logiciels utilisateur.

Pour pouvoir imprimer sur le réseau depuis un poste de travail Windows NT 4.0, veillez à ce que les tâches suivantes aient été accomplies :

- Configuration des éventuels serveurs de réseau ;
- Configuration de l'imprimante pour qu'elle accepte des travaux d'impression du poste de travail ;
- Configuration d'un port sur chaque poste de travail Windows NT 4.0 pour le réseau.

#### Avant de commencer

1. Si votre administrateur système ne l'a pas encore fait, connectez l'imprimante au port souhaité du poste de travail. Pour plus de détails, reportez-vous aux chapitres intitulés *Connexion au réseau* et *Configuration depuis le panneau de commande de l'imprimante*.

Si vous hésitez quant au type de réseau auquel vous êtes connecté, contactez votre administrateur système.

2. Imprimez une page de configuration depuis le panneau de commande de l'imprimante afin de connaître le nom et les paramètres de l'imprimante qui seront utilisés dans le cadre des procédures décrites ci-dessous.

## Installation des logiciels utilisateurs pour impression sur port parallèle (Windows NT 4.0)

Suivez cette procédure pour installer l'imprimante. Elle prépare votre système à imprimer localement via le port parallèle.

Avant de commencer, imprimez une page de configuration pour l'imprimante. Pour plus de détails sur des procédures spécifiques, reportez-vous au chapitre *Configuration depuis le panneau de commande de l'imprimante*.



Si vous avez précédemment installé un pilote d'impression pour la DocuColor 2006, exécutez la procédure de désinstallation avant d'installer le nouveau pilote. Pour plus de détails, reportez-vous à la documentation de Windows.

- 1. Insérez le CD des logiciels utilisateur dans le lecteur de CD-ROM.
- 2. Sélectionnez Démarrer, Paramètres, Imprimantes.
- 3. Double-cliquez sur l'icône **Ajout d'imprimante** pour afficher l'Assistant Ajout d'imprimante. Cliquez sur **Suivant**.
- 4. Pour installer une imprimante locale, sélectionnez **Cet ordinateur**, puis cliquez sur **Suivant**.

Cet ordinateur est disponible si vous vous êtes connecté à un poste de travail sur lequel vous disposez de privilèges administrateur. À défaut d'imprimante locale, optez pour une imprimante réseau et suivez la procédure permettant d'ajouter un port. Reportez-vous à la section de ce chapitre intitulée *Installation du logiciel pour impression TCP/IP et LPR*.

5. Cliquez sur LPT1, puis sur Suivant.

Il s'agit d'une installation générale qui fonctionne pour la connexion au port parallèle. Vous pouvez ajouter un port réseau par la suite, en fonction de votre type de réseau.

| Assistant d'ajout d'une | imprimante  |   |   | ×              |
|-------------------------|---|---|---|----------------|
|                         | Cliquez sur la ca<br>des ports que v<br>premier des port<br>Ports dispo <u>n</u> ible | ase à cocher se trou<br>ous voulez utiliser. L<br>ts cochés disponible<br>s : | ivant à côté du port<br>l'impression se fera<br>is. | : ou<br>sur le |
|                         | Port  | Description   | Imprimante  | •              |
|                         | LPT1  | Local Port  |   |                |
| $\sim$ (                | LPT2:   | Local Port  |   |                |
|                         | LPT3:   | Local Port  |   |                |
|                         | 🗆 сом1:   | Local Port  |   |                |
|                         | 🗆 сом2:   | Local Port  |   |                |
|                         | 🗆 сомз:   | Local Port  |   | •              |
|                         | Ajouter un p  | port  | <u>C</u> onfigurer le por                           | t              |
|                         | 🔲 Acti <u>v</u> er le po  | ool d'imprimante  |   |                |
|                         |   |   |   |                |
|                         | <   | <u>P</u> récédent <u>S</u> uiv  | vant > Ann  | uler           |

6. Dans la boîte de dialogue affichant la liste des fabricants et des modèles d'imprimante, cliquez sur **Disquette fournie**.

| Assistant d'ajout d'in   | nprimante  | × |
|--|--|---|
| Appuyez sur<br>d'installation<br>l'imprimante r<br>imprimantes d | le fabricant et le modèle de l'imprimante. Si une disquette<br>est fournie avec l'imprimante, appuyez sur Disquette fournie. Si<br>n'est pas listée, consultez la documentation pour connaître les<br>compatibles. |   |
| Fabricants :   | Imprimantes :  |   |
| Agra<br>Apple<br>APS-PS<br>AST<br>AT&T<br>Brother<br>Buil        | AGFA-AccuSet v52.3     AGFA-AccuSetSF v52.3     AGFA-AccuSet 800     AGFA-AccuSet 800SF v52.3     AGFA-AccuSet 800SF v2013.108     AGFA-AccuSet 10000     AGFA-AccuSet 10000SE v52.3     ✓                         |   |
|  | <u>D</u> isquette fournie  |   |
|  | < <u>P</u> récédent <u>S</u> uivant > Annuler  |   |

La boîte de dialogue Installer à partir d'une disquette vous invite à insérer la disquette.

| Installer à | a partir de la disquette  | ×                 |
|-------------|---|-------------------|
| _           | Insérez le disque d'installation du constructeur dans le<br>lecteur sélectionné, et cliquez sur OK. | OK<br>Annuler     |
|             | Copier les fichiers constructeurs depuis :  | <u>P</u> arcourir |

- 7. Exécutez l'une des opérations suivantes :
  - Si vous effectuez l'installation à partir du CD, sélectionnez le lecteur de CD-ROM (par exemple, D:\) dans la liste déroulante, puis cliquez sur le bouton **Parcourir**.
  - Si vous effectuez l'installation à partir de fichiers téléchargés à l'aide de l'installateur WebTool, tapez le nom de votre lecteur de disque dur (par exemple, C:\), puis cliquez sur le bouton **Parcourir**.
- 8. Exécutez l'une des opérations suivantes :
  - Si vous effectuez l'installation à partir du CD, naviguez jusqu'à l'un des dossiers suivants :
    - Pour l'impression PostScript : Dossier
       Français\Prntdrvr\PS\_drvr\Win\_NT4.x
    - Pour l'impression PCL : Dossier
       Français\Prntdrvr\PCL\_drvr\Win\_NT4.x
  - Si vous effectuez l'installation à partir des fichiers téléchargés à l'aide de l'installateur WebTool, naviguez jusqu'au dossier
     Prntdrvr :

Cliquez sur **OK** et vérifiez si **oemsetup.inf** ou **oemsetup** est sélectionné.

Le chemin d'accès est copié vers la boîte de dialogue Installer à partir d'une disquette.

9. Vérifiez si le chemin d'accès est correct, puis cliquez sur **OK**.



10. Dans la zone Imprimantes, sélectionnez l'option Xerox DocuColor 2006, puis cliquez sur Suivant.

| Assistar                    | t d'ajout d'imprimante   |
|-----------------------------|--|
| Í                           | Appuyez sur le fabricant et le modèle de l'imprimante. Si une disquette<br>d'installation est fournie avec l'imprimante, appuyez sur Disquette fournie. Si<br>l'imprimante n'est pas listée, consultez la documentation pour connaître les<br>imprimantes compatibles. |
| <u>I</u> mprima             | ntes :   |
| <mark>Xerox</mark><br>Xerox | DocuColor 2006<br>Phaser 790   |
|                             | Disquette fournie)   |
|                             | < <u>P</u> récédent <u>S</u> uivant > Annuler  |

11. Tapez un nom de maximum 31 caractères pour l'imprimante (ou laissez le nom par défaut) dans le champ Nom d'imprimante.

Ce nom sera utilisé dans les fenêtres Imprimantes et dans la file d'attente.



L'utilisation d'un nom de plus de 31 caractères peut générer des problèmes d'impression avec certaines applications réseau.

| Assistant d'ajout d'une | imprimante 🛛 🗙   |
|-------------------------|--|
|                         | Entrez le nom de cette imprimante. Après avoir fini,<br>appuyez sur Suivant.<br>Note : Une combinaison de noms de serveur et<br>d'imprimante de plus de 31 caractères peut ne pas être<br>gérée par certaines applications.<br>Nom d'imprimante :<br>Aero<br>Voulez-vous que vos programmes Windows utilisent<br>cette imprimante par défaut ?<br>O Qui<br>O Qui |
|                         | < <u>P</u> récédent <u>S</u> uivant > Annuler  |

12. Si vous souhaitez que la DocuColor 2006 soit l'imprimante par défaut, activez la case d'option **Oui** ; dans le cas contraire, activez la case **Non**. Cliquez ensuite sur **Suivant**.

13. Indiquez si vous voulez que l'imprimante soit installée comme imprimante partagée. Si vous sélectionnez l'option Partagée, entrez un Nom de partage pour l'imprimante (ou laisser le nom par défaut) ou opérez des sélections dans la liste des systèmes d'exploitation utilisés par les postes de travail client. Cliquez sur Suivant.

| Assistant d'ajout d'une | imprimante  | ] |
|-------------------------|---|---|
|                         | Veuillez indiquer si cette imprimante sera partagée avec<br>d'autres utilisateurs réseau. Si vous choisissez de la<br>partager, donnez-lui un nom de partage.<br>Partagée  Nom partagée Nom de partage : Choisissez les systèmes d'exploitation de tous les<br>ordinateurs qui imprimeront vers cette imprimante. |   |
|                         | Windows 95<br>Windows NT 4.0 MIPS<br>Windows NT 4.0 Alpha<br>Windows NT 4.0 PPC<br>Windows NT 3.5 ou 3.51 x86<br>Windows NT 3.5 ou 3.51 MIPS  |   |
|                         | < <u>P</u> récédent <u>S</u> uivant > Annuler   |   |

14. Cliquez sur **Oui** dans la boîte de dialogue suivante afin de différer l'impression d'une page de test, puis cliquez sur **Terminer**.

Une fois l'installation terminée, la fenêtre Imprimantes affiche une icône pour la nouvelle imprimante. Lorsque vous imprimez, les fichiers sont transmis sur la connexion de port parallèle à l'imprimante.

# Installation des logiciels utilisateurs pour impression IPX (Windows NT 4.0)

- 1. Ouvrez la fenêtre Voisinage réseau de Windows NT.
- 2. Naviguez pour trouver votre réseau compatible NetWare.

Une liste de serveur NetWare s'affiche.



3. Double-cliquez sur le **Serveur de fichiers** ou l'**Arbre NetWare** fournissant une connexion d'impression pour la DocuColor 2006.



Consultez votre administrateur réseau pour vérifier si l'imprimante est configurée pour accepter ce type d'impression.

Vous devrez peut-être vous connecter au serveur de fichiers pour afficher les connexions d'impression.

4. Double-cliquez sur la **connexion d'impression** définie pour la DocuColor 2006.

5. Si le serveur NetWare ne dispose pas d'un pilote approprié pour la DocuColor 2006, il se peut que vous soyez invité à indiquer si vous voulez configurer l'imprimante sur votre poste de travail.

| Impriman | tes 🔀   |
|----------|---|
| ٩        | Avant de pouvoir utiliser l'imprimante "\\Picasso\LSYS_DCS440-01_Q", elle doit être installée. Voulez-vous que<br>Windows installe l'imprimante et continue cette opération ? |
|          | <u>Dui</u> <u>N</u> on  |
| Clique   | ez sur <b>Oui</b> .   |

| Connexio | on à l'imprimante   |
|----------|---|
| ⚠        | Le serveur sur lequel l'imprimante réside n'a pas de pilote adéquat installé. Choisissez OK si vous voulez installer le pilote<br>sur votre machine locale. |
|          | (OK) Annuler  |

#### Cliquez sur **OK**.

L'Assistant Ajout d'imprimante s'affiche.

6. Dans la boîte de dialogue affichant la liste des fabricants et des modèles d'imprimante, cliquez sur **Disquette fournie**.

| Assistant d'ajout d'imprimante  | •  | × |
|---|--|---|
| Appuyez sur le fabrican<br>d'installation est fournie<br>l'imprimante n'est pas lis<br>imprimantes compatible | t et le modèle de l'imprimante. Si une disquette<br>avec l'imprimante, appuyez sur Disquette fournie. Si<br>tée, consultez la documentation pour connaître les<br>s.             |   |
| Fabricants :  | Imprimantes :  |   |
| Agta<br>Apple<br>APS-PS<br>AST<br>AT&T<br>Brother<br>Bull   | AGFA-AccuSet v52.3<br>AGFA-AccuSet 800<br>AGFA-AccuSet 800SF v52.3<br>AGFA-AccuSet 800SF v52.3<br>AGFA-AccuSet 800SF v2013.108<br>AGFA-AccuSet 1000<br>AGFA-AccuSet 1000SF v52.3 |   |
|   | <u>D</u> isquette fournie  |   |
|   | < <u>P</u> récédent <u>S</u> uivant > Annuler  |   |

La boîte de dialogue Installer à partir d'une disquette vous invite à insérer la disquette.

| Installer | à partir de la disquette  | ×             |
|-----------|---|---------------|
| _         | Insérez le disque d'installation du constructeur dans le<br>lecteur sélectionné, et cliquez sur OK. | OK<br>Annuler |
|           | Copier les fichiers constructeurs depuis :  | Parcourir     |

- 7. Exécutez l'une des opérations suivantes :
  - Si vous effectuez l'installation à partir du CD, sélectionnez le lecteur de CD-ROM (par exemple, D:\) dans la liste déroulante, puis cliquez sur le bouton **Parcourir**.
  - Si vous effectuez l'installation à partir de fichiers téléchargés à l'aide de l'installateur WebTool, tapez le nom de votre lecteur de disque dur (par exemple, C:\), puis cliquez sur le bouton **Parcourir**.
- 8. Exécutez l'une des opérations suivantes :
  - Si vous effectuez l'installation à partir du CD, naviguez jusqu'à l'un des dossiers suivants :
    - Pour l'impression PostScript : Dossier
       Français\Prntdrvr\PS\_drvr\Win\_NT4.x
    - Pour l'impression PCL : Dossier
       Français\Prntdrvr\PCL\_drvr\Win\_NT4.x
  - Si vous effectuez l'installation à partir des fichiers téléchargés à l'aide de l'installateur WebTool, naviguez jusqu'au dossier Prntdrvr.

Cliquez sur **OK** et vérifiez si **oemsetup.inf** ou **oemsetup** est sélectionné.

Le chemin d'accès est copié vers la boîte de dialogue Installer à partir d'une disquette.

9. Vérifiez si le chemin d'accès est correct, puis cliquez sur **OK**.



10. Dans la zone Imprimantes, sélectionnez l'option Xerox DocuColor 2006, puis cliquez sur Suivant.

| Assistar       | nt d'ajout d'imprimante  | × |
|----------------|--|---|
| I              | Appuyez sur le fabricant et le modèle de l'imprimante. Si une disquette<br>d'installation est fournie avec l'imprimante, appuyez sur Disquette fournie. Si<br>l'imprimante n'est pas listée, consultez la documentation pour connaître les<br>imprimantes compatibles. |   |
| Imprima        | intes :  |   |
| Xerox<br>Xerox | DocuColor 2006<br>Phaser 790   |   |
|                | Disquette fournie)   |   |
|                | < <u>P</u> récédent <u>S</u> uivant > Annuler  |   |

11. Tapez un nom de maximum 31 caractères pour l'imprimante (ou laissez le nom par défaut) dans le champ Nom d'imprimante.

Ce nom sera utilisé dans les fenêtres Imprimantes et dans la file d'attente.



L'utilisation d'un nom de plus de 31 caractères peut générer des problèmes d'impression avec certaines applications réseau.

| Assistant d'ajout d'une i | imprimante 🔀  |
|---------------------------|---|
| Assistant d'ajout d'une i | imprimante       ×         Entrez le nom de cette imprimante. Après avoir fini, appuyez sur Suivant.       Note : Une combinaison de noms de serveur et d'imprimante de plus de 31 caractères peut ne pas être gérée par certaines applications.         Nom d'imprimante : |
|                           | < <u>P</u> récédent <u>S</u> uivant > Annuler   |

12. Si vous souhaitez que la DocuColor 2006 soit l'imprimante par défaut, activez la case d'option **Oui** ; dans le cas contraire, activez la case **Non**. Cliquez ensuite sur **Suivant**.

13. Indiquez si vous voulez que l'imprimante soit installée comme imprimante partagée. Si vous sélectionnez l'option **Partagée**, entrez un Nom de partage pour l'imprimante (ou laisser le nom par défaut) ou opérez des sélections dans la liste des systèmes d'exploitation utilisés par les postes de travail client. Cliquez sur **Suivant**.

| Assistant d'ajout d'une | imprimante  | × |
|-------------------------|---|---|
|                         | Veuillez indiquer si cette imprimante sera partagée avec<br>d'autres utilisateurs réseau. Si vous choisissez de la<br>partager, donnez-lui un nom de partage. |   |
|                         | O <u>P</u> artagée • Non partagée   |   |
|                         | Nom de partage :  |   |
|                         | Choisissez les systèmes d'exploitation de tous les<br>ordinateurs qui imprimeront vers cette imprimante.  |   |
|                         | Windows 95<br>Windows NT 4.0 MIPS   |   |
|                         | Windows NT 4.0 PPC  |   |
|                         | Windows NT 3.5 ou 3.51 x86<br>Windows NT 3.5 ou 3.51 MIPS   |   |
|                         |   |   |
|                         |   |   |
|                         | < <u>P</u> récédent <u>S</u> uivant> Annuler  |   |

14. Cliquez sur **Oui** dans la boîte de dialogue suivante afin de différer l'impression d'une page de test, puis cliquez sur **Terminer**.

Une fois l'installation terminée, la fenêtre Imprimantes affiche une icône pour la nouvelle imprimante. Lorsque vous imprimez, les fichiers sont transmis à l'imprimante via la connexion IPX.
# Installation des logiciels utilisateurs pour impression TCP/IP et LPR sous Windows NT 4.0

Avant de continuer, imprimez une page de configuration depuis le panneau de commande de l'imprimante pour obtenir l'adresse IP assignée à la DocuColor 2006, de même que le masque de sous-réseau et l'adresse de passerelle, s'ils sont utilisés.

1. Exécutez les étapes 1 à 14 de la procédure *Installation des logiciels utilisateurs pour impression sur port parallèle* afin d'installer le pilote d'impression.

Une fois l'installation terminée, la fenêtre Imprimantes affiche une icône pour la nouvelle imprimante.

 Cliquez avec le bouton droit sur l'icône DocuColor 2006 et sélectionnez Propriétés pour ouvrir la fenêtre ppd. Sélectionnez l'onglet Ports pour afficher les propriétés du port.

| 🔮 Aero 🛛 propriété | s                                    |                               |               | ? 2       |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------|
|                    |                                      | f i                           | ( <b>-</b>    | 1         |
| Général Ports P    | 'lanification   Partage   Sécurité   | Paramètres du périphérique    | Configuración | Acerca de |
| ~                  |                                      |                               |               |           |
| Aero               |                                      |                               |               |           |
|                    |                                      |                               |               |           |
|                    |                                      |                               |               |           |
| Imprimer vers le i | ou les ports suivants. L'impressio   | n se fera sur le premier port |               |           |
| coché libre.       |                                      |                               |               |           |
| Port               | Description                          | Imprimante 🔺                  |               |           |
| LPT1:              | Local Port                           | Aero                          |               |           |
| LPT2:              | Local Port                           |                               |               |           |
| LPT3:              | Local Port                           |                               |               |           |
| 🗆 сом1:            | Local Port                           |                               |               |           |
| 🗆 сом2:            | Local Port                           |                               |               |           |
| 🗆 сомз:            | Local Port                           |                               |               |           |
| Псоми              | Local Port                           | <b>_</b>                      |               |           |
| Aiouter up po      | st Supprimer up port                 |                               |               |           |
| Albater an pe      |                                      |                               |               |           |
| 🗖 Activer la ge    | stion du mode <u>b</u> idirectionnel |                               |               |           |
| Activer le po      | ol d'imprimante                      |                               |               |           |
|                    |                                      |                               |               |           |
|                    |                                      |                               |               |           |
|                    |                                      |                               |               |           |
|                    |                                      |                               | 04            | Annular.  |
|                    |                                      |                               | UK            | Annuler   |

3. Vérifiez si vous êtes connecté à LPT1, puis sélectionnez l'option **Ajouter un port** pour afficher la liste des ports disponibles.

| Ports d'imprimante  | ? ×              |
|---|------------------|
| Ports d'imprimante disponibles :  |                  |
| Digital Network Port<br>Lexmark DLC Network Port<br>Lexmark TCP/IP Network Port<br>Local Port |                  |
| LPR Port  |                  |
|   | Nouveau moniteur |
| Nou <u>v</u> eau  | port Annuler     |

4. Sélectionnez l'option **Port LPR**, puis cliquez sur le bouton **Nouveau port**.



Si le port LPR n'est pas répertorié, installez le protocole réseau TCP/IP et le logiciel d'impression Microsoft TCP/IP (accédez au logiciel en sélectionnant Cet ordinateur/Panneau de commande/Réseau/Services ; sélectionnez l'icône **Impression TCP/IP Microsoft**). Pour plus de détails, reportez-vous à la documentation de Windows NT.

- 5. Exécutez l'une des opérations suivantes :
  - Si votre réseau utilise des adresses IP, entrez l'adresse IP TCP/IP Ethernet de la DocuColor 2006 dans la boîte de dialogue Ajout d'une imprimante compatible LPR.
  - Si votre réseau utilise des DNS (Domain Name Services), entrez le nom DNS assigné à l'imprimante.

| Ajout d'une imprimante com                                | patible LPR | ×             |
|---|-------------|---------------|
| <u>N</u> om ou adresse du serveur<br>fournissant le lpd : |             | OK<br>Annuler |
| file d'attente sur ce serveur :                           |             | Aide          |

- 6. Appuyez sur la **touche de tabulation**, puis tapez l'un des noms mentionnés ci-dessous en lettres minuscules. Ces noms doivent être tapés exactement de la manière indiquée.
  - impression (utilisée généralement)
  - attente
  - direct
- 7. Cliquez sur **OK**. Le poste de travail vérifie l'adresse ou le nom DNS que vous avez entré, puis vous informe s'il ne peut pas résoudre l'adresse.
- 8. Dans la boîte de dialogue **Ports d'imprimante**, cliquez sur **Fermer**. L'onglet Port affiche la configuration du nouveau port.
- Pour vérifier la connexion, imprimez une page de test de Windows NT 4.0. Cliquez sur l'onglet Général, puis sur le bouton Imprimer une page de test.

Lorsque vous imprimez, les fichiers PostScript ou PCL sont transmis sur la connexion Port LPR à l'imprimante. Une fois la configuration terminée, vous êtes prêt à imprimer vos travaux sur la DocuColor 2006.

10. Cliquez sur **OK** pour quitter la boîte de dialogue **Propriétés de l'imprimante**.

## Installation du logiciel utilisateur pour impression SMB

Optez pour une impression SMB ou WINS si vous n'avez pas de réseau Novell. Cette méthode permet d'imprimer depuis un poste de travail vers une connexion d'impression particulière sur la DocuColor 2006 (attente, impression ou direct). La procédure suivante suppose que le protocole TCP/IP et que le logiciel d'impression TCP/IP Microsoft sont installés sur le poste de travail Windows NT.

Vous devez installer une nouvelle imprimante pour chaque connexion supplémentaire. Répétez la procédure pour chaque connexion, et attribuez à chaque imprimante un nom descriptif durant l'installation du pilote d'impression afin de pouvoir les identifier ultérieurement.



Dans WebSetup et sur la page de configuration, l'impression SMB est désignée comme Service d'impression Windows.

Avant de continuer, imprimez une page de configuration depuis le panneau de commande de l'imprimante pour obtenir l'adresse IP assignée à la DocuColor 2006, de même que le masque de sous-réseau et l'adresse de passerelle, s'ils sont utilisés.

- 1. Vérifiez si l'imprimante est configurée pour une impression SMB. Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre *Configuration depuis le panneau de commande de l'imprimante.*
- 2. Sur le poste de travail, double-cliquez sur l'icône **Voisinage réseau** afin d'afficher votre environnement de réseau.



3. Naviguez pour trouver l'imprimante **DocuColor 2006**.

Si vous ne parvenez pas à repérer l'imprimante, contactez votre administrateur système.

4. Double-cliquez sur le **nom** de l'imprimante pour afficher les connexions d'impression activées.



5. Double-cliquez sur le **nom** de la connexion d'impression.

| Imprimar | ites 🛛 🕅  |
|----------|---|
| ٩        | Avant de pouvoir utiliser l'imprimante "\\Picasso\LSYS_DCS440-01_Q', elle doit être installée. Voulez-vous que<br>Windows installe l'imprimante et continue cette opération ? |
|          | <u>Dui</u> <u>N</u> on  |

6. Dans la boîte de dialogue Imprimantes, cliquez sur **Oui** pour installer le pilote d'impression PostScript ou PCL et le fichier de description d'imprimante pour la connexion sélectionnée.

Un message s'affiche, indiquant que vous ne disposez pas du pilote d'impression approprié.

- 7. Cliquez sur **OK**.
- 8. Dans la boîte de dialogue affichant la liste des fabricants et des modèles d'imprimante, cliquez sur **Disquette fournie**.

| Assistan   | t d'ajout d'imprimante  | х |
|--|---|---|
| Appuyez sur le fabricant et le modèle de l'imprimante. Si une disquette<br>d'installation est fournie avec l'imprimante, appuyez sur Disquette fournie. Si<br>l'imprimante n'est pas listée, consultez la documentation pour connaître les<br>imprimantes compatibles. |   |   |
| Fa <u>b</u> rican  | ts : Imprimantes :  |   |
| Agfa<br>Apple<br>APS-PS<br>AST<br>AT&T<br>Brother<br>Rull  | AGFA-AccuSet v52.3<br>AGFA-AccuSetSF v52.3<br>AGFA-AccuSet 800<br>AGFA-AccuSet 800SF v52.3<br>AGFA-AccuSet 800SF v52.3<br>AGFA-AccuSet 1000<br>▲GFA-AccuSet 1000<br>▲GFA-AccuSet 1000SF v52.3 |   |
|  | <u>D</u> isquette fournie   |   |
|  | < <u>P</u> récédent <u>S</u> uivant > Annuler   |   |

La boîte de dialogue Installer à partir d'une disquette vous invite à insérer la disquette.

| Installer à | à partir de la disquette  | X                 |
|-------------|---|-------------------|
| _           | Insérez le disque d'installation du constructeur dans le<br>lecteur sélectionné, et cliquez sur OK. | OK<br>Annuler     |
|             | <u>C</u> opier les fichiers constructeurs depuis :  |                   |
|             |   | <u>P</u> arcourir |

- 9. Exécutez l'une des opérations suivantes :
  - Si vous effectuez l'installation à partir du CD, sélectionnez le lecteur de CD-ROM (par exemple, D:\) dans la liste déroulante, puis cliquez sur le bouton **Parcourir**.
  - Si vous effectuez l'installation à partir de fichiers téléchargés à l'aide de l'installateur WebTool, tapez le nom de votre lecteur de disque dur (par exemple, C:\), puis cliquez sur le bouton **Parcourir**.

- 10. Exécutez l'une des opérations suivantes :
  - Si vous effectuez l'installation à partir du CD, naviguez jusqu'à l'un des dossiers suivants :
    - Pour l'impression PostScript : Dossier
       Français\Prntdrvr\PS\_drvr\Win\_NT4.x
    - Pour l'impression PCL : Dossier
       Français\Prntdrvr\PCL\_drvr\Win\_NT4.x
  - Si vous effectuez l'installation à partir des fichiers téléchargés à l'aide de l'installateur WebTool, naviguez jusqu'au dossier Prntdrvr.

Cliquez sur **OK** et vérifiez si **oemsetup.inf** ou **oemsetup** est sélectionné.

Le chemin d'accès est copié vers la boîte de dialogue Installer à partir d'une disquette.

11. Vérifiez si le chemin d'accès est correct, puis cliquez sur **OK**.

| Installer à | à partir de la disquette  | ×             |
|-------------|---|---------------|
| _           | Insérez le disque d'installation du constructeur dans le<br>lecteur sélectionné, et cliquez sur OK. | OK<br>Annuler |
|             | Copier les fichiers constructeurs depuis :<br>H:\Drivers\00_08_29_drivers\000815sw\User_sw\         | Parcourir     |

12. Dans la zone Imprimantes, sélectionnez l'option Xerox DocuColor 2006, puis cliquez sur Suivant.

| Assistan                        | t d'ajout d'imprimante   | × |
|---------------------------------|--|---|
| ٩                               | Appuyez sur le fabricant et le modèle de l'imprimante. Si une disquette<br>d'installation est fournie avec l'imprimante, appuyez sur Disquette fournie. Si<br>l'imprimante n'est pas listée, consultez la documentation pour connaître les<br>imprimantes compatibles. |   |
| Imprimar                        | ntes :   |   |
| <mark>Xerox D</mark><br>Xerox P | PocuColor 2006<br>Phaser 790   |   |
|                                 | Disquette fournie]   |   |
|                                 | < <u>P</u> récédent <u>S</u> uivant > Annuler  |   |

13. Tapez un nom de maximum 31 caractères pour l'imprimante (ou laissez le nom par défaut) dans le champ Nom d'imprimante.

Ce nom sera utilisé dans les fenêtres Imprimantes et dans la file d'attente.



L'utilisation d'un nom de plus de 31 caractères peut générer des problèmes d'impression avec certaines applications réseau.

| Assistant d'ajout d'une imprimante |  |  |
|------------------------------------|--|--|
|                                    | Entrez le nom de cette imprimante. Après avoir fini,<br>appuyez sur Suivant.<br>Note : Une combinaison de noms de serveur et<br>d'imprimante de plus de 31 caractères peut ne pas être<br>gérée par certaines applications.<br>No <u>m</u> d'imprimante :<br>Aero<br>Voulez-vous que vos programmes Windows utilisent<br>cette imprimante par défaut ?<br>O <u>D</u> ui<br>O <u>N</u> on |  |
|                                    | < <u>P</u> récédent <u>S</u> uivant > Annuler  |  |

- 14. Si vous souhaitez que la DocuColor 2006 soit l'imprimante par défaut, activez la case d'option **Oui** ; dans le cas contraire, activez la case **Non**. Cliquez ensuite sur **Suivant**.
- 15. Indiquez si vous voulez que l'imprimante soit installée comme imprimante partagée. Si vous sélectionnez l'option **Partagée**, entrez un Nom de partage pour l'imprimante (ou laisser le nom par défaut) ou opérez des sélections dans la liste des systèmes d'exploitation utilisés par les postes de travail client. Cliquez sur **Suivant**.

| Assistant d'ajout d'une | imprimante  | × |
|-------------------------|---|---|
|                         | Veuillez indiquer si cette imprimante sera partagée avec<br>d'autres utilisateurs réseau. Si vous choisissez de la<br>partager, donnez-lui un nom de partage.<br>O Partagée O Non partagée<br>Nom de partage : Choisissez les sustèmes d'exploitation de tous les |   |
|                         | ordinateurs qui imprimeront vers cette imprimante.  |   |
|                         | Windows 95<br>Windows NT 4.0 MIPS<br>Windows NT 4.0 Alpha<br>Windows NT 4.0 PPC<br>Windows NT 3.5 ou 3.51 x86<br>Windows NT 3.5 ou 3.51 MIPS  |   |
|                         | < <u>P</u> récédent <u>S</u> uivant > Annule  | r |

- 16. Pour confirmer la connexion, cliquez avec le bouton droit sur l'icône de l'imprimante, puis sélectionnez **Propriétés**. Cliquez sur l'onglet **Général**, puis sur **Imprimer une page de test**. Si la page de test s'imprime correctement, vous êtes prêt à imprimer depuis votre poste de travail.
- 17. Cliquez sur **OK** pour quitter la boîte de dialogue **Propriétés de l'imprimante**.

## Définition des options de l'imprimante

- 1. Sélectionnez Démarrer, Paramètres, Imprimantes.
- 2. Sélectionnez l'icône d'imprimante **DocuColor 2006**, puis cliquez sur **Fichier**, **Propriétés**.

| 💰 Aero propriétés  | ? ×  |
|--|--|
| Général Ports   Planification   Partage   Sécurité   Paramètres du périphérique   Conf | iguración Acerca de )  |
| Aero   |  |
|  | <i></i>  |
| Commentaire :  | est and a second se   |
|  |  |
|  | and a second   |
| Emplacement :  | and the second   |
| Pilote d'impression : Xerox Phaser 790 <u>N</u> ouveau pilote                          | and a second second<br>Second second second<br>Second second |
| Page de séparation Processeur d'impression Imprimer une page de test                   |  |
|  |  |
|  | and the second   |
|  |  |
|  | OK Annuler   |

3. Cliquez sur l'onglet **Configuration**, puis faites défiler jusqu'à **Options installables**.

| Aero propriétés  | ? 🗙   |
|--|---|
| Général Ports   Planification   Partage   Sécurité   P | aramètres du périphérique Configuración Acerca de   |
| Dipciones disponibles:                                 |   |
| 128 MB   |   |
| 192 MB<br>256 MB<br>Bandeja para A3 extendido          | and the second                          |
| Módulo opcional de 2 bandejas<br>Unidad dúplex         | atos<br>Bosto atos atos:<br>  |
|  | Persona anti-<br>arte de la companya d<br>Anti- |
|  |   |
| Opciones instaladas:                                   |   |
| 64 MB  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  | 0K Annuler  |

- 4. Spécifiez les options installées sur l'imprimante. Sélectionnez une option d'installation, puis sélectionnez le paramètre pour **Installée** ou **Non installée**.
  - 64, 128, 192, 256, 320, 384 ou 512 Mo
  - Magasin grand format A3
  - Module double magasin en option
  - Bac recto verso
- 5. Cliquez sur **Appliquer** pour activer les paramètres en cours, puis cliquez sur **OK**.

## Installation de logiciels supplémentaires pour Windows NT 4.0

Vous pouvez copier des fichiers couleurs supplémentaires du CD des logiciels utilisateur sur votre disque dur. Bon nombre des fichiers sont des fichiers PostScript que vous pouvez télécharger et imprimer à l'aide de WebDownloader.

- **Dossier ICM** Fichier de configuration de surveillance ICM et profils de périphérique spécialement conçus pour être utilisés avec cette imprimante.
- Dossier Clrfiles (dans le dossier Français) Cmyk.ps, fichier PostScript de 11 pages de format A4 à utiliser pour référence lors de la définition de couleurs CMJN dans des applications. Pantone.ps, fichier PostScript de 19 pages de format A4 indiquant l'équivalent le plus proche des couleurs PANTONE que l'imprimante peut produire. La méthode utilisée pour imprimer le fichier Pantone.ps varie en fonction du paramétrage de Concordance de tons directs.

Vous pouvez imprimer Rgb\_01.doc depuis Microsoft Word, version 97 ou ultérieure, pour visualiser les couleurs RVB. Vous pouvez imprimer Rgb\_02.ppt depuis PowerPoint, version 6.0 ou ultérieure, pour visualiser les couleurs RVB disponibles.

 Dossier Calibrat (dans le dossier Français/Clrfiles) — Quatre fichiers de mesure PostScript d'échantillons : Custom21.ps, Custom34.ps, Stand21.ps et Stand34.ps. Les nombres dans les noms de fichier indiquent le nombre d'échantillons figurant sur la page. Les fichiers personnalisés sont fournis pour vous permettre de télécharger des échantillons de mesure incorporant le jeu de calibrage actuel de l'imprimante. Les fichiers standard sont fournis pour vous permettre de télécharger des échantillons de mesure standard ignorant le jeu de calibrage actuel défini pour l'imprimante.



Ces fichiers sont prévus pour des utilisateurs chevronnés ; ils ne doivent pas être utilisés pour les activités de calibrage ordinaires.

## Copie des fichiers de description de l'imprimante

Le CD des logiciels utilisateur contient des fichiers de description d'imprimante pour les applications Windows les plus utilisées. Pagemaker 5.0, 6.0 et 6.5, ne prennent pas en charge l'installation automatique des fichiers de description d'imprimante depuis le panneau de commande de l'imprimante. Pour faire en sorte que la DocuColor 2006 soit disponible dans les boîtes de dialogue de configuration d'impression et de mise en page de cette application, copiez les fichiers de description d'imprimante à l'emplacement approprié.

- 1. Insérez le CD des logiciels utilisateur dans le lecteur de CD-ROM. Ouvrez le dossier **Français\Prntdrvr**.
- Copiez le fichier de description de l'imprimante pour votre imprimante vers l'emplacement approprié. Pour PageMaker, version 5.0 ou ultérieure, copiez le fichier EF3X1D10.ppd vers l'un des emplacements suivants :
  - Pour PageMaker 5.0--\ALDUS\FRANCAIS\PPD4
  - Pour PageMaker 6.0--\PM6\RSRC\FRANCAIS\PPD4
  - Pour PageMaker 6.5--\ PM65\RSRC\FRANCAIS\PPD4

### Installation du profil ICM

Les profils ICM (Image Color Matching) compris dans le dossier Icm sur le CD des logiciels utilisateur sont destinés à être utilisés avec ColorWise ProTools. Ils peuvent également être utilisés avec des applications prenant en charge les normes ICC. Pour la plupart des applications compatibles ICC, les fichiers doivent être installés dans un dossier nommé Color figurant dans le dossier System. Pour pouvoir utiliser les fichiers avec ColorWise Pro Tools, vous pouvez les copier vers le dossier de votre choix.

Installation du profil ICM sur Windows NT 4.0

- 1. Sur le CD des logiciels utilisateur, ouvrez le dossier **Icm**.
- 2. Copiez les **profils** vers le dossier Windows NT\System32\Color.



À défaut de dossier nommé **Color** dans le dossier System32, créez-en un et installez-y les profils.

Chargement du profil d'espace de travail à l'aide de Photoshop 5.0

- 1. Lancez **Photoshop**.
- 2. Dans le menu Fichier, sélectionnez Couleurs et Réglages RVB.
- 3. Dans la boîte de dialogue Réglages RVB, cliquez sur Charger.

| RGB Setup                  | ×                 |
|----------------------------|-------------------|
| BGB: Default               | OK                |
| Gamma: 220                 | Cancel            |
| White Point: 6500°K (D65)  | Load              |
| Primaries: HDTV (CCIR 709) | <u>S</u> ave      |
| Monitor: sRGB              | ☐ <u>P</u> review |

4. Naviguez vers le dossier Windows NT\System32\Color. Sélectionnez le fichier **Efirgb v1f** et cliquez sur le bouton **Charger**.

| RGB Setup                          | X                 |
|------------------------------------|-------------------|
| BGB: EFIRGB v1f                    | ОК                |
| <u>G</u> amma: <b>220</b>          | Cancel            |
| White Point: 5000°K (D50)          | Load              |
| Primaries: SMPTE-C (CCIR 601-1)    | <u>S</u> ave      |
| - Monitor: sRGB                    | ☐ <u>P</u> review |
| Display Using Monitor Compensation |                   |

5. Cliquez sur **OK**.

Pour plus de détails sur les profils ICM, reportez-vous à la documentation de l'application.

#### Chargement du profil ICM

Le profil d'imprimante ICM active les conversions RVB-CMJN propres à l'imprimante que vous utilisez. La procédure ci-dessous suppose que vous avez installé les profils ICM figurant sur le CD des logiciels utilisateur.



Le nom interne d'un profil ICM peut s'écarter légèrement de son nom de fichier.

- 1. Lancez **Photoshop**.
- 2. Dans le menu Fichier, sélectionnez Couleurs et Réglages CMJN.
- Dans la boîte de dialogue Réglages CMJN, activez la case d'option ICC pour Modèle CMJN.
- 4. Sélectionnez le profil correspondant à l'imprimante ou au périphérique que vous souhaitez simuler dans la zone de liste déroulante Profil.

| CMYK Setup                            | ×                 |
|---------------------------------------|-------------------|
| CMYK Model: C Built-in C ICC C Tables | OK                |
| ICC Options                           | Cancel            |
| Profile: Fiery D                      | Load              |
| Engine: Built-in                      | Save              |
| Intent: Perceptual (Images)           |                   |
| Black Point Compensation              | I <u>P</u> review |
|                                       |                   |

5. Cliquez sur OK.

## 12 Installation du logiciel utilisateur dans un environnement Macintosh OS

Procédez de la manière décrite ci-dessous pour installer le logiciel et configurer l'impression dans un environnement Macintosh OS.



Les écrans réellement affichés peuvent différer de ceux illustrés dans ce chapitre.

Du fait que le serveur fait partie de l'unité d'imprimante, la plupart des références de ce chapitre ont simplement trait à l'**imprimante**.

## Étapes générales pour l'installation du logiciel utilisateur

- Installation du pilote d'impression Adobe PostScript et du fichier PPD depuis le CD des logiciels utilisateur.
- Réglage de la DocuColor 2006 dans le Sélecteur.
- Installation de l'imprimante et des polices d'écran.
- Installation des profils ColorSync<sup>™</sup>.
- Copie des fichiers de référence couleur et spécifiques à l'application à partir du CD des logiciels utilisateur.

Outre le contenu de ce CD, vous pouvez télécharger des pilotes d'impression à l'aide de l'Installation WebTool (si l'administrateur système a activé l'accès Internet à l'imprimante). Pour obtenir des instructions à ce sujet, reportez-vous à la section *Utilisation de Installation WebTool* du chapitre *Utilisation de Fiery WebTools*.

Une fois les fichiers de l'imprimante téléchargés, la procédure d'installation est identique à celle utilisée pour l'installation à partir du CD des logiciels utilisateur.

## Réglage de la DocuColor 2006 comme imprimante PostScript

Pour régler la DocuColor 2006 comme une imprimante PostScript, installez le fichier de description d'imprimante PostScript (PPD) correspondant à l'imprimante. Les fichiers PPD figurent sur le CD des logiciels utilisateur.

Les pilotes d'impression permettent de communiquer des informations sur les travaux d'impression entre les applications, la DocuColor 2006, et toute autre imprimante PostScript connectée au poste de travail.

Procédez de la manière décrite ci-dessous, que vous procédiez à l'installation à partir du CD des logiciels utilisateur ou des fichiers d'imprimante précédemment téléchargés à l'aide de l'Installation WebTool.

Avant de commencer, imprimez une page de configuration pour l'imprimante. Pour plus de détails sur des procédures spécifiques, reportez-vous au chapitre *Configuration depuis le panneau de commande de l'imprimante*.

- 1. Exécutez l'une des opérations suivantes :
  - Insérez le CD des logiciels utilisateur dans le lecteur de CD-ROM et ouvrez le dossier **Français: pilote d'impression**.
  - Pour installer au départ de fichier téléchargés à l'aide de l'Installation WebTool, ouvrez le dossier Pilote d'impression sur votre disque dur.
- 2. Double-cliquez sur l'icône AdobePS 8.6 Installer.

Une zone de dialogue d'avertissement s'affiche.



 Cliquez sur **Oui** pour poursuivre l'installation du logiciel du pilote d'impression et confirmer que votre poste de travail doit être redémarré après l'installation.

Le programme AdobePS Installer installe le pilote d'impression Adobe PostScript, le fichier PPD correspondant à votre imprimante et le Sélecteur Apple.

4. Cliquez sur **Redémarrer** une fois l'installation terminée.





Si vous utilisez la DocuColor 2006 dans une boutique de photocopie, une boutique d'impression rapide ou un bureau de services, il peut être utile de fournir des copies du pilote d'impression, du fichier PPD, de profils ICC ou des tables de séparations utilisées avec l'image, de même qu'une documentation appropriée aux clients. Ceci garantit une mise en forme correcte des travaux qu'ils créent et impriment dans des fichiers.

## Réglage de la DocuColor 2006 dans le Sélecteur.

Après avoir installé le pilote d'impression et le fichier ppd, réglez la DocuColor 2006 dans le Sélecteur afin d'exploiter au mieux ses fonctions.

- 1. Dans le menu Pomme, choisissez **Sélecteur**.
- 2. Veillez à ce que AppleTalk soit **activé**.
- 3. Le cas échéant, sélectionnez la **Zone AppleTalk** contenant votre imprimante.
- 4. Sélectionnez l'icône AdobePS.

La DocuColor 2006 figure dans la liste Sélectionner une imprimante PS sous la forme <nom d'imprimante>\_<nom de périphérique>\_<connexion d'impression>. Le nom de périphérique est le nom interne de l'imprimante.



Seules les connexions d'impression (direct, attente et impression) activée lors de la configuration apparaissent dans le Sélecteur.

- 5. Exécutez l'une des opérations suivantes :
  - Si l'option Impression bureau est activée, sélectionnez une connexion d'imprimante dans la liste Sélectionner une imprimante PS, puis cliquez sur Créer. Une icône d'imprimante est créée et affichée sur le bureau.
  - Si l'option Impression bureau n'est pas activée, cliquez sur le bouton **Réglages**.

Le pilote d'impression Adobe PS sélectionne automatiquement le fichier PPD approprié pour votre DocuColor 2006.



Vous devez configurer chaque connexion d'impression séparément. Répétez l'opération pour toutes les connexions actives.

- 6. Exécutez l'une des opérations suivantes :
  - Si l'option Impression bureau est activée, sélectionnez l'icône d'imprimante qui s'affiche sur le bureau ou sélectionnez l'imprimante dans la liste Sélecteur. Cliquez sur le bouton Réglages.
  - Si l'option Impression bureau n'est pas activée, une icône s'affiche à côté de la nouvelle imprimante dans la liste Sélecteur. Sélectionnez l'**icône de l'imprimante**, puis cliquez sur le bouton **Réglages**.
- 7. Pour configurer l'imprimante, double-cliquez sur l'**imprimante** dans la liste des imprimantes PostScript. Cliquez sur le bouton **Configurer**, puis sélectionnez des **options** disponibles. Cliquez deux fois sur **OK**.
- 8. Fermez le **Sélecteur**.

## Installation du logiciel et des polices Fiery

Les installations Mac OS se déroulent globalement de la même manière, quel que soit le type de logiciel. Avant de commencer une installation, déterminez où vous voulez installer chaque élément sur le disque dur :

• Les profils ColorSync sont placés par défaut dans le dossier de profils ColorSync figurant sur votre disque dur.

Si vous utilisez ColorSync, version 2.5 ou ultérieure, les profils sont installés dans le dossier ColorSync Profiles, à l'intérieur du dossier System. Si vous utilisez une version ColorSync antérieure à la version 2.5, les profils sont installés dans le dossier ColorSync Profiles, à l'intérieur du dossier System:Preferences. Il est possible de déplacer le profil d'imprimante vers un dossier de votre choix.

• Les polices sont placées par défaut dans le dossier System:Fonts figurant sur votre disque dur.

#### Installation du logiciel Mac OS

- 1. Sur le CD des logiciels utilisateur ou sur votre disque dur, double-cliquez sur l'icône Installation de l'élément que vous voulez installer.
- 2. Lisez le contrat de licence du logiciel, puis cliquez sur Accepter.
- 3. Cliquez sur **Installer** pour copier l'élément vers l'emplacement par défaut ou naviguez vers un emplacement dans lequel l'installer.

Exécutez l'une des opérations suivantes :

- Pour ColorSync Profiles, les profils ICC sont automatiquement installés dans le dossier ColorSync Profiles. Exécutez la procédure dans la section appropriée pour *charger des profils*.
- Spécifiez un emplacement de disque dur pour le logiciel Fiery Link ou le logiciel ColorWise Pro Tools. Reportez-vous au chapitre intitulé *Installation du logiciel Fiery pour Windows et Macintosh*.

4. Si le système vous y invite, cliquez sur **Quitter** pour fermer l'installation du logiciel.

Pour pouvoir utiliser ColorWise Pro Tools ou Fiery Link, Mac OS Runtime for Java (MRJ2.1.4) doit être installé sur votre poste de travail. Si MRJ n'est pas installé, l'installation ColorWise Pro Tools ou Fiery Link lance automatiquement le processus d'installation de MRJ 2.1.4.

Pour plus de détails sur ColorWise Pro Tools, reportez-vous au chapitre intitulé *ColorWise Pro Tools*. Pour plus de détails sur Fiery Link, reportez-vous au chapitre intitulé *Installation du logiciel Fiery pour Windows et Macintosh*.

### Installation de Mac OS Runtime pour Java

- 1. Lisez le contrat de licence Apple Computer, Inc., puis cliquez sur **Accepter** pour installer le logiciel.
- 2. Cliquez sur **Installer**.
- 3. Cliquez sur **Quitter**.

Vous êtes désormais prêt à configurer la connexion de ColorWise Pro Tools à l'imprimante.

## Installation de logiciels supplémentaires

Vous pouvez copier des fichiers couleurs supplémentaires du CD des logiciels utilisateur sur votre disque dur. Bon nombre des fichiers sont des fichiers PostScript que vous pouvez télécharger et imprimer à l'aide de WebDownloader.

 Dossier Color Files (dans le dossier Français) — CMYK Color Reference.ps, fichier PostScript de 11 pages de format A4 à utiliser pour référence lors de la définition de couleurs CMJN dans des applications.

PANTONE Book.ps, fichier PostScript de 19 pages de format A4 indiquant l'équivalent le plus proche des couleurs PANTONE que l'imprimante peut produire. La méthode utilisée pour imprimer le fichier PANTONE Book.ps varie en fonction du paramétrage de Concordance de tons directs.

Vous pouvez imprimer **RGB page 01** depuis Microsoft Word, version 98 ou ultérieure, pour visualiser les couleurs RVB. Vous pouvez imprimer **RGB page 02** depuis PowerPoint, version 6.0 ou ultérieure, pour visualiser les couleurs RVB disponibles.

 Dossier Calibration (dans le dossier Color Files) — Quatre fichiers de mesure PostScript d'échantillons : custom21.ps, custom34.ps, standard21.ps et standard34.ps. Les nombres dans les noms de fichier indiquent le nombre d'échantillons figurant sur la page. Les fichiers personnalisés sont fournis pour vous permettre de télécharger des échantillons de mesure incorporant le jeu de calibrage actuel de l'imprimante. Les fichiers standard sont fournis pour vous permettre de télécharger des échantillons de mesure standard ignorant le jeu de calibrage actuel défini pour l'imprimante.



Ces fichiers sont prévus pour des utilisateurs chevronnés ; ils ne doivent pas être utilisés pour les activités de calibrage ordinaires.

## Chargement de profils

Les profils ICC installés par l'installation ColorSync sont destinés à être utilisés avec ColorWise Pro Tools et des applications prenant en charge les normes ICM (Image Color Matching). Les procédures ci-dessous supposent que vous déjà avez installé les profils ICC figurant sur le CD des logiciels utilisateur. Pour plus de détails, reportez-vous à la section de ce chapitre intitulée *Installation du logiciel et des polices Fiery*.

Le nom interne d'un profil ICC peut s'écarter légèrement de son nom de fichier.

### Définition du profil système ColorSync

- 1. Dans le menu Pomme, sélectionnez **Tableaux de bord>ColorSync**.
- 2. Dans la liste Profil ColorSync<sup>™</sup>, sélectionnez EFIRGB ICC v1f.

Une fois sélectionné comme profil système ColorSync, EFIRGB ICC v1f définit l'espace couleur source optimal pour imprimer sur Fiery. L'espace couleur défini par le profil EFIRGB ICC v1f est le même que celui défini par le paramètre EFIRGB de l'option d'impression Profil de source RVB.



Le paramétrage de l'option Profil de source RVB écrase le paramètre du profil système ColorSync.

#### 3. Fermez la fenêtre **ColorSync**.

Pour plus de détails sur les profils ICC, reportez-vous à la documentation de l'application.

#### Chargement du fichier des paramètres d'écran à l'aide de Photoshop 5.0

- 1. Lancez **Photoshop**.
- 2. Dans le menu Fichier, sélectionnez Couleurs et Réglages RVB.
- 3. Dans la zone de dialogue Réglages RVB, cliquez sur Charger.

| RGB Setup   |                      |
|---|----------------------|
| RGB: EFIRGB v1f<br>Gamma: 2.20<br>White Point: 5000°K (D50)<br>Primaries: SMPTE-C (CCIB 601-1)<br>♠ | OK<br>Cancel<br>Load |
| Monitor: Calibrated Profile   | Save                 |

4. Naviguez jusqu'au dossier System:Preferences:ColorSync Profiles. Sélectionnez le fichier **Efirgb v1f** et cliquez sur le bouton **Charger**.

Si vous utilisez ColorSync, version 2.5 ou ultérieure, les profils ColorSync sont installés dans le dossier System:ColorSync Profiles.

Le fichier **EFIRGB ICC v1f** s'affiche comme la sélection dans la liste déroulante RVB de la zone de dialogue Réglage RVB.

5. Cliquez sur OK.

Chargement du profil d'imprimante ICC dans Photoshop 4.0

- 1. Lancez **Photoshop**.
- 2. Dans le menu Fichier, sélectionnez Couleurs et Tables de séparation.
- 3. Cliquez sur Création des tables avec Apple ColorSync.

| Separation Tables  |              |
|--|--------------|
| To CMYK<br>© Use Separation Setup<br>O Use Table:                                  | OK<br>Cancel |
| <ul> <li>From CMYK</li> <li>Use Printing Inks Setup</li> <li>Use Table:</li> </ul> | Load<br>Save |
| Build Tables Using Apple ColorSync   |              |

4. Dans la zone de dialogue Gestion des couleurs, sélectionnez un profil et un style de rendu de couleur souhaité (Render Intent).

| CMS Settings                                     |   |                 |  |  |  |
|--|---|-----------------|--|--|--|
| Profile: Fiery D<br>Render Intent: CMS Default 🔻 | • | Build<br>Cancel |  |  |  |

5. Cliquez sur Créer.

| Separation Tables  |              |
|--|--------------|
| To CMYK<br>O Use Separation Setup<br>O Use Profile: Fiery D      | OK<br>Cancel |
| From CMYK<br>O Use Printing Inks Setup<br>O Use Profile: Fiery D | Load<br>Save |
| Build Tables Using Apple ColorSync                               |              |

6. Cliquez sur **OK**.

#### Chargement du profil d'imprimante ICC dans Photoshop 5.0

- 1. Lancez Photoshop.
- 2. Dans le menu Fichier, sélectionnez Couleurs et Réglages CMJN.
- 3. Sélectionnez ICC comme Modèle CMJN.
- 4. Dans la zone de dialogue Réglages CMJN, sélectionnez le profil correspondant à Fiery dans la liste déroulante Profil.

| CMYK Setup   |              |
|--|--------------|
| CMYK Model: 🔘 Built-in 🖲 ICC 🔾 Tables<br>— ICC Options | OK<br>Cancel |
| Profile: Fiery D 🗘                                     | Load         |
| Black Point Compensation                               | 🗌 Preview    |

5. Cliquez sur **OK**.

Pour plus de détails sur les profils ICC, reportez-vous à la documentation de l'application.



## Installation du logiciel Fiery pour Windows et Macintosh

Le CD des logiciels utilisateur comprend des installateurs de logiciel pour Fiery Link. L'utilitaire Fiery est pris en charge par Windows 95/98, Windows 2000, Windows NT 4.0 et Macintosh, et doit être installé séparément sur chaque poste de travail utilisateur.

Fiery Link n'est pris en charge que par TCP/IP.



Du fait que le serveur fait partie de l'unité d'imprimante, la plupart des références de ce chapitre ont simplement trait à l'**imprimante**.

### Installation du logiciel Fiery Link

Avant de commencer l'installation de Fiery Link, déterminez ce qui suit :

- Emplacement de l'utilitaire sur le disque dur. Par défaut, l'installateur place Fiery Link dans le dossier Programmes\Fiery.
- Nom du dossier de l'utilitaire dans le dossier Windows\Menu Démarrer\ Programmes. Par défaut, l'installateur nomme le dossier Fiery.
- 1. Insérez le CD des logiciels utilisateur dans le lecteur de CD-ROM. Ouvrez l'icône **Disque CD-ROM**.
- 2. Double-cliquez sur **Fiery Link**, puis sur le fichier **Setup.exe**.

3. Suivez les instructions des boîtes de dialogue pour achever l'installation.

| Sélection du dossier d'i | nstallation  | × |
|--------------------------|--|---|
|                          | INSTALL va installer Fiery Link dans le dossier suivant.<br>Pour accepter ce dossier, cliquez sur Suivant.<br>Pour installer l'application dans un autre dossier, cliquez sur<br>Parcourir.<br>Pour quitter l'installation, cliquez sur Annuler. |   |
|                          | Dossier d'installation<br>C:\Program Files\Fiery\Fiery Link Parcourir  |   |
|                          | < <u>P</u> récédent <u>Suivant &gt;</u> Annuler  |   |

Veillez à exécuter les opérations suivantes :

- Lire l'introduction au programme d'installation ;
- Lire le contrat de licence ;
- Spécifier un emplacement sur le disque dur pour l'utilitaire installé ;
- Spécifier un nom de dossier pour le logiciel figurant dans le menu Programmes. Par défaut, le nom de dossier est **Fiery** ;
- Confirmer que l'installation du logiciel est terminée.

## Première utilisation du logiciel

Avant d'utiliser le nouveau logiciel, configurez la connexion à l'imprimante.

## Configuration d'une connexion pour Fiery Link pour Windows et Macintosh OS

Vous pouvez utiliser Fiery Link pour surveiller l'état de serveurs Fiery et afficher des informations sur les travaux d'impression qui leur sont envoyés.

Lorsque vous cliquez sur le bouton **Modifier ma liste Fiery**, tous les serveurs Fiery présents sur le sous-réseau local sont répertoriés dans la liste Fierys disponibles de la boîte de dialogue Ma liste Fiery. Cette boîte de dialogue vous permet de spécifier quels serveurs d'imprimante connecter et surveiller. Si l'imprimante ne fait par partie du sous-réseau local, vous pouvez utiliser les options de Fiery Link pour configurer une connexion manuellement, ou effectuer une recherche avancée afin de localiser des serveurs d'imprimante et de s'y connecter, quel que soit leur emplacement sur le réseau. Les procédures ci-dessous décrivent comment localiser et se connecter à un serveur d'imprimante à l'aide de méthodes de recherche manuelle et avancée.



Fiery Link n'est pris en charge que par TCP/IP.

## Configuration de la connexion à des serveurs Fiery dans un sous-réseau local

1. Double-cliquez sur l'icône Fiery Link.

Un avertissement indiquant qu'aucun Fiery n'est configuré s'affiche.

2. Cliquez sur **OK**.

La boîte de dialogue Modifier ma liste Fiery s'ouvre ; tous les serveurs trouvés sur le sous-réseau local sont répertoriés dans la zone Fierys disponibles de la boîte de dialogue. Si l'imprimante est connectée à un autre sous-réseau, une boîte de dialogue Erreur s'affiche. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue et effectuer à une recherche IP avancée ou une recherche de sous-réseau avancée.

| I                               | wanuene |          |        |                     |
|---------------------------------|---------|----------|--------|---------------------|
| Fierys disponibles              |         | Rafraî   | chir   | Options             |
| Nom                             | Nor     | n périph | Adres  | se IP               |
| Steve                           |         |          | 10.101 | .10.100             |
| Oracle<br>Aero                  |         |          | 10.103 | 10.101<br>3.321.123 |
|                                 |         |          |        |                     |
| — Ma liste Fiery—               |         |          |        |                     |
| — Ma liste Fiery—<br>Nom        |         | m périph | Adres  | se IP               |
| Ma liste Fiery<br>Nom<br>Oracle | Nor     | m périph | Adres  | se IP<br>10.101     |



Seuls les serveurs compatibles avec Fiery Link sont répertoriés dans la zone Fierys disponibles.

3. Pour ajouter un serveur au champ Ma liste Fiery, sélectionnez le serveur, puis cliquez sur le bouton fléché.

| Automatique                        | Manuelle |                      |                 |                            |
|------------------------------------|----------|----------------------|-----------------|----------------------------|
| Fierys disponibles                 |          | Rafraîo              | chir            | Options                    |
| Nom                                | Nor      | n périph             | Adres           | se IP                      |
| Steve                              |          |                      | 10.101          | .10.100                    |
| Aero,                              |          |                      | 10.103          | 3.321.123                  |
|                                    |          |                      |                 |                            |
| — Maliste Fiery-                   |          | $\overline{\nabla}$  |                 |                            |
| — Ma liste Fiery—<br>Nom           | Nor      | n périph             | Adres           | se IP                      |
| — Ma liste Fiery—<br>Nom<br>Oracle | Nor      | n périph             | Adres 10.10.    | se IP<br>10.101            |
| — Ma liste Fiery—<br>Nom<br>Oracle | Nor      | n périph<br>Modifier | Adres<br>10.10. | se IP<br>10.101<br>Enlever |

Le serveur s'affiche dans la zone Ma liste Fiery. Répétez l'opération pour chaque serveur que vous voulez ajouter au champ Ma liste Fiery.

- 4. Cliquez sur **Appliquer** pour accepter les modifications apportées à Ma liste Fiery.
- 5. Cliquez sur **OK**.

**Configuration manuelle de la connexion à des imprimantes Fiery** 

1. Cliquez sur l'onglet **Manuelle**.

| odifier Ma Liste Fiery   |  | ×             |  |  |  |  |
|--|--|---------------|--|--|--|--|
| Automatique Manue  | ile  |               |  |  |  |  |
| Nouveau Fiery<br>Nom DNS du Fiery<br>(ou adresse IP)<br>Entrez le nom DNS ou<br>comme il est configuré | Nouveau Fiery (ou adresse IP) Entrez le nom DNS ou l'adresse IP du Fiery exactement comme il est configuré sur le Fiery. |               |  |  |  |  |
| Ma liste Fiery   | Nom nórinh   | Adrosco IP    |  |  |  |  |
| Steve  | Nom benhu  | 10.101.10.100 |  |  |  |  |
|  | Modifier   | Enlever       |  |  |  |  |
| OK   | Annuler  | Appliquer     |  |  |  |  |

2. Tapez le nom DNS ou l'adresse IP de l'imprimante, puis cliquez sur le **bouton fléché**.

Après que vous avez cliqué sur le bouton fléché, Fiery Link vérifie la présence du serveur spécifié. S'il le trouve, il l'affiche dans Ma liste Fiery. S'il ne le trouve pas, il affiche un message d'erreur.

3. Pour attribuer un pseudonyme au serveur, sélectionnez-le dans Ma liste Fiery, puis cliquez sur **Modifier**.

4. Activez la case à cocher **Utiliser surnom**, puis entrez un pseudonyme pour l'imprimante.

| odifier attributs Fiery | X                  |
|-------------------------|--------------------|
|                         |                    |
| Nom                     |                    |
| 10.101.10.100           |                    |
| v.                      | - 190 <sup>9</sup> |
| E ur                    |                    |
| Utiliser surnom         |                    |
| Steve                   |                    |
|                         |                    |
| Nom périph              |                    |
|                         | -                  |
|                         |                    |
|                         |                    |
| OK                      | Annuler            |
|                         |                    |

5. Cliquez sur **OK**.

| Aodifier Ma Liste Fiers                  | ,   | 2                                      |
|--|---|--|
| Automatique Man                          | uelle                                     |  |
| Nouveau Fiery-                           |   |  |
| Nom DNS du Fiery<br>(ou adresse IP)      |   |  |
| Entrez le nom DNS<br>comme il est config | ou l'adresse IP du F<br>uré sur le Fierv. | Fiery exactement                       |
|  |   |  |
|  |   |  |
| 1  |   |  |
|  |   |  |
| Ma liste Fiery                           |   |  |
| Ma liste Fiery                           | Nom périph                                | Adresse IP                             |
| Ma liste Fiery<br>Nom<br>Steve           | Nom périph                                | Adresse IP<br>10.101.10.100            |
| Ma liste Fiery<br>Nom<br>Steve           | Nom périph                                | Adresse IP<br>10.101.10.100<br>Enlever |

- 6. Cliquez sur **Appliquer** pour accepter les modifications apportées à Ma liste Fiery.
- 7. Cliquez sur **OK**.

## Configuration de la connexion pour Fiery Link à l'aide d'une recherche avancée

1. Cliquez sur l'onglet **Automatique**.

| diher Ma Liste I   | iery     |                      |       |                  |         |
|--------------------|----------|----------------------|-------|------------------|---------|
| Automatique        | Manuelle |                      |       |                  |         |
| Fierys disponibles |          | Rafraîo              | chir  | Options          |         |
| Nom                | Nor      | n périph             | Adres | se IP            | • • • • |
|                    |          |                      |       |                  |         |
|                    |          |                      |       |                  |         |
|                    |          |                      |       |                  |         |
|                    |          |                      |       |                  | _       |
|                    |          | $\overline{\nabla}$  |       |                  |         |
|                    |          | $\overline{}$        |       |                  |         |
| Ma liste Fiery-    |          | n pórink             |       |                  |         |
| Ma liste Fiery-    | Nor      | n périph             | Adres | se IP            |         |
| Ma liste Fiery     | Nor      | n périph             | Adres | se IP            |         |
| Maliste Fiery-     | Nor      | n périph             | Adres | se IP            |         |
| Ma liste Fiery-    | Nor      | n périph<br>Modifier | Adres | se IP<br>Enlever |         |
| Ma liste Fiery-    | Nor      | n périph<br>Modifier | Adres | se IP<br>Enlever |         |

2. Cliquez sur le bouton **Options**.

| Recherche avancée                         |
|---|
| Liste IP Adr. sous-rés.                   |
| De IP<br>Vers IP                          |
|   |
| Listes in 7 Aur. sous-res. Type parametre |
| Enlever                                   |
| Rech. Annuler                             |

3. Pour rechercher toutes les imprimantes à l'intérieur d'une plage d'adresses IP, tapez une **adresse IP** dans le champ **De IP** et une autre dans le champ **Vers IP**. Cliquez sur le **bouton fléché**.

| Recherche avancée 🛛 🗙                     |
|---|
| Liste IP Adr. sous-rés.                   |
| De IP<br>10 10 10 100<br>Vers IP          |
| 10 10 10 254                              |
|   |
| Listes IP / Adr. sous-rés. Type paramètre |
|   |
| Enlever                                   |
| Rech. Annuler                             |

Répétez l'opération pour chaque plage d'adresses IP dans laquelle vous voulez effectuer une recherche. Pour supprimer une plage d'adresses IP de la liste, sélectionnez-la dans la fenêtre Listes IP/Adr. sous-réseaux, puis cliquez sur le bouton **Enlever**.

Vous pouvez également rechercher l'imprimante à l'aide d'une plage de valeurs de sous-réseau. Pour plus de détails, reportez-vous à la section *Configuration de la connexion pour Fiery Link à l'aide d'une recherche de sous-réseau avancée.* 

4. Cliquez sur **Rech**.

Une fois la recherche terminée, toutes les imprimantes trouvées sont répertoriées dans la zone Fierys disponibles de la boîte de dialogue.

Si l'imprimante n'a pas été trouvée et que vous souhaitez répéter l'opération avec les mêmes paramètres, cliquez sur **Rafraîchir**.



Seules les imprimantes compatibles avec Fiery Link sont répertoriées dans la zone Fierys disponibles.

| ierys disponibles       | Rafra      | îchir Options.                                  |
|-------------------------|------------|---|
| Nom                     | Nom périph | Adresse IP                                      |
| Steve<br>Oracle<br>Aero |            | 10.101.10.100<br>10.10.10.101<br>10.103.321.123 |
|                         |            |   |
| — Ma liste Fiery —      | Nom périph | Adresse IP                                      |
| — Ma liste Fiery<br>Nom | Nom périph | Adresse IP                                      |

5. Pour ajouter une imprimante au champ Ma liste Fiery, sélectionnez l'**imprimante**, puis cliquez sur le **bouton fléché**.

| Automatique                         | Manuelle |                      |              |                            |
|-------------------------------------|----------|----------------------|--------------|----------------------------|
| Fierys disponibles                  |          | Rafraî               | chir         | Options                    |
| Nom                                 | Non      | n périph             | Adres        | se IP                      |
| Steve                               |          |                      | 10.101       | .10.100                    |
| Aero                                |          |                      | 10.103       | .321.123                   |
|                                     |          |                      |              |                            |
| — Ma liste Fiery—<br>Nom            | Non      | n périph             | Adres        | se IP                      |
| Ma liste Fiery<br>Nom<br>Oracle     | Nor      | n périph             | Adres        | se IP<br>10.101            |
| — Ma liste Fiery —<br>Nom<br>Oracle | Nor      | n périph<br>Modifier | Adres 10.10. | se IP<br>10.101<br>Enlever |

L'imprimante s'affiche dans la zone Ma liste Fiery. Répétez l'opération pour chaque imprimante que vous voulez ajouter au champ Ma liste Fiery.

- 6. Cliquez sur **Appliquer** pour accepter les modifications apportées à Ma liste Fiery.
- 7. Cliquez sur **OK**.

Configuration de la connexion pour Fiery Link à l'aide d'une recherche de sous-réseau avancée

1. Cliquez sur l'onglet **Automatique**.

| utomatique                | Manuelle |                      |       |                   |
|---------------------------|----------|----------------------|-------|-------------------|
| Fierys disponibles        |          | Rafraîo              | chir  | Options           |
| Nom                       | Noi      | m périph             | Adre: | sse IP            |
|                           |          |                      |       |                   |
|                           |          |                      |       |                   |
|                           |          |                      |       |                   |
|                           |          |                      |       |                   |
|                           |          | $\overline{\nabla}$  |       |                   |
|                           |          | $\bigtriangledown$   |       |                   |
| - Ma liste Fiery-         |          |                      |       |                   |
| – Ma liste Fiery –<br>Nom | Noi      | m périph             | Adres | sse IP            |
| — Ma liste Fiery⊐<br>Nom  | Nor      | m périph             | Adree | sse IP            |
| — Ma liste Fiery−<br>Nom  | No       | m périph             | Adree | sse IP            |
| — Ma liste Fiery −<br>Nom | Nor      | m périph<br>Modifier | Adre  | sse IP<br>Enlever |

2. Cliquez sur le bouton **Options**, puis sur l'onglet **Adr. sous-rés.** 

| Recherche avancée                                      | ×              |
|--|----------------|
| Liste IP Adr. sous-rés.<br>IP address<br>Masque sous-r |                |
| Listes IP / Adr. sous-rés.                             | Type paramètre |
|  | Enlever        |
| Rech.  | Annuler        |
3. Entrez l'**adresse IP** et le sous-réseau dans lesquels effectuer la recherche. Cliquez sur le **bouton fléché**.

| Recherche avancée 🛛 🗙   |
|---|
| Liste IP Adr. sous-rés.   |
| IP address 10 11 147 52 Masque sous-r                                     |
| 250 250 255 0   |
|   |
| Listes IP / Adr. sous-rés. Type paramètre<br>10.11.147.255 Adr. sous-rés. |
| Enlever   |
| Rech. Annuler   |

L'adresse IP et le sous-réseau dans lesquels effectuer la recherche s'affichent dans Listes IP/Adr. sous-réseaux. Répétez l'opération pour chaque adresse IP et sous-réseau dans lesquels vous voulez effectuer une recherche.

Pour supprimer une valeur de sous-réseau de la liste, sélectionnez la valeur, puis cliquez sur le bouton **Enlever**.

4. Cliquez sur **Rech**.

Une fois la recherche terminée, toutes les imprimantes trouvées sont répertoriées dans la zone Fierys disponibles de la boîte de dialogue.

Si l'imprimante n'a pas été trouvée et que vous souhaitez répéter l'opération avec les mêmes paramètres, cliquez sur **Rafraîchir**.

| Automatiqu              | e Manu | elle                   |                         |                                  |
|-------------------------|--------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Fierys disponi          | bles   | Rafraî                 | chir                    | Options                          |
| Nom                     |        | Nom périph             | Adres                   | sse IP                           |
| Steve<br>Oracle<br>Aero |        |                        | 10.10<br>10.10<br>10.10 | 1.10.100<br>.10.101<br>3.321.123 |
|                         | 100    | анананананананан       |                         |                                  |
| — Ma liste Fi           | ery    |                        |                         |                                  |
| — Ma liste Fi<br>Nom    | ery    | Nom périph             | Adres                   | sse IP                           |
| — Ma liste Fi<br>Nom    | ery    | Nom périph<br>Modifier | Adres                   | sse IP<br>Erilever               |
| — Ma liste Fi<br>Nom    | ery    | Nom périph<br>Modifier | Adre                    | sse IP<br>Enlever                |



Seules les imprimantes compatibles avec Fiery Link sont répertoriées dans la zone Fierys disponibles.

5. Pour ajouter une imprimante au champ Ma liste Fiery, sélectionnez l'**imprimante**, puis cliquez sur le **bouton fléché**.

| odifier Ma Liste Fiery    | y                       | ×                                     |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Automatique Mar           | nuelle                  |                                       |
| Fierys disponibles        | Rafraî                  | chir Options                          |
| Nom                       | Nom périph              | Adresse IP                            |
| Steve                     | ·                       | 10.101.10.100                         |
| Oracle<br>Aero            |                         | 10.10.101<br>10.103.321.123           |
|                           | панананананананана      |                                       |
| Ma liste Fiery            | Nom périnh              | Adresse IP                            |
| Ma liste Fiery Nom Oracle | Nom périph              | Adresse IP<br>10.10.10.101            |
| Ma liste Fiery Nom Oracle | Nom périph<br>Modifier. | Adresse IP<br>10.10.10.101<br>Enlever |

L'imprimante s'affiche dans la zone Ma liste Fiery. Répétez l'opération pour chaque imprimante que vous voulez ajouter au champ Ma liste Fiery.

- 6. Cliquez sur **Appliquer** pour accepter les modifications apportées à Ma liste Fiery.
- 7. Cliquez sur OK.

## Installation de ColorWise Pro Tools pour Windows et Macintosh OS

### **Configuration d'une connexion pour ColorWise Pro Tools**

Procédez comme suit pour configurer une connexion pour ColorWise Pro Tools.

1. Imprimez la page de configuration depuis le panneau de commande de l'imprimante et notez l'adresse IP de l'imprimante.

Vous pouvez également configurer un serveur DNS (Domain Name Server) pour l'adresse IP de l'imprimante. Pour plus de détails, reportezvous à la documentation de Windows.

2. Double-cliquez sur l'icône ColorWise Pro Tools pour afficher la boîte de dialogue Choisir le périphérique d'impression.

| Choisir le périphérique d'impression | ×         |
|--------------------------------------|-----------|
| Serveurs disponibles                 |           |
|                                      | Ajouter   |
|                                      | Supprimer |
|                                      | Modifier  |
|                                      | (rissine) |
|                                      |           |
|                                      |           |
| Sélectionner                         | Annuler   |

3. Si vous avez précédemment configuré une connexion à l'imprimante, vous êtes prêt à utiliser ColorWise Pro Tools. Si vous n'avez pas configuré de connexion, cliquez sur **Ajouter**.

| Aj | outer serveur   |                 | × |
|----|-----------------|-----------------|---|
|    | Nom             |                 |   |
| 1  | - Type de commu | nication        |   |
|    | Protocole       | TCP/IP          |   |
|    | Nom serveur     |                 |   |
|    | Nouveau péripi  | hérique Ajputer | 1 |
|    | Périphériques   |                 |   |
|    |                 | Supprimer       | J |
|    |                 | 0K. Annuler     |   |

- 4. Entrez les informations appropriées pour l'imprimante.
  - **Nom** Entrez un pseudonyme pour l'imprimante. Vous pouvez choisir un nom quelconque ; il ne doit pas nécessairement correspondre au nom réel de l'imprimante.

Le pseudonyme ne peut cependant contenir aucun des sept caractères suivants : []\_" ' <espacement> <tabulation>

- **Protocole** Dans la liste déroulante, sélectionnez le type de protocole réseau (TCP/IP) utilisé.
- **Nom serveur** Entrez l'adresse IP (ou le nom de DNS) de l'imprimante.
- Nouveau périphérique Entrez DC2006.
- 5. Après avoir ajouté toutes les informations, cliquez sur Ajouter.

6. Après avoir sélectionné le nom de périphérique dans la liste des périphériques, cliquez sur **OK**.

L'imprimante s'affiche dans la liste des serveurs disponibles. La première ligne de l'entrée affiche le pseudonyme que vous avez attribué à l'imprimante, suivi du protocole que vous avez sélectionné. La seconde ligne affiche le nom du périphérique.

 Après avoir sélectionné le nom de périphérique dans la liste des serveurs disponibles, cliquez sur Sélectionner pour commencer à utiliser le logiciel.

| Choisir le périphérique | d'impression | ×         |
|-------------------------|--------------|-----------|
| Serveurs disponibles    |              |           |
| BUI (TCP/IP)            |              | Ajouter   |
|                         |              | Supprimer |
|                         |              | Modifier  |
|                         |              |           |
|                         |              |           |
|                         | Sélectionner | Annuler   |

#### Modification de la configuration

Modifiez la configuration chaque fois qu'un changement est apporté à l'imprimante ou au réseau, par exemple à un nom d'imprimante ou une adresse IP. Commencez par modifier des informations spécifiques de la configuration de l'imprimante avant de configurer la connexion.

- 1. Pour modifier les informations relatives à une imprimante dans la liste des serveurs disponibles, sélectionnez l'imprimante par son pseudonyme, puis cliquez sur **Modifier**.
- 2. Modifiez les informations dans la boîte de dialogue Modifier les paramètres du serveur, puis cliquez sur **OK** lorsque vous avez terminé.
- 3. Pour ajouter une imprimante à la liste des serveurs disponibles, cliquez sur Ajouter. Configurez l'imprimante dans la boîte de dialogue Ajouter un nouveau serveur, en procédant de la manière décrite dans la procédure précédente, *Configuration d'une connexion pour ColorWise Pro Tools*.
- 4. Pour supprimer une imprimante, sélectionnez-la par son nom, puis cliquez sur **Supprimer**.

## Téléchargement d'installateurs avec Fiery WebTools

Fiery WebTools vous permet de gérer l'imprimante à distance, depuis Internet ou l'Intranet de votre société. Le logiciel Fiery WebTools dispose de sa propre page d'accueil, dans laquelle vous pouvez sélectionner toutes sortes de fonctions, dont Statut, WebSpooler, WebLink, Installation, Web Downloader, WebSetup et Font Manager.

### **Configuration de Fiery WebTools**

Pour permettre aux utilisateurs du réseau d'accéder à Fiery WebTools et de l'utiliser, il convient de définir certaines options d'imprimante dans Configuration réseau et Configuration imprimante. Vous devez également préparer chaque poste de travail à communiquer avec l'imprimante sur Internet ou Intranet.

Configuration de Fiery WebTools sur l'imprimante

- 1. Dans Config réseau>Config Port>Config Ethernet, paramétrez Activer Ethernet sur Oui.
- 2. Dans Config réseau>Config TCP/IP (Ethernet), paramétrez Activer TCP/IP sur Oui.
- 3. Dans Config réseau>Config service>Config services Web, paramétrez Activer services Web sur Oui.
- 4. Quittez le menu Config réseau, puis cliquez sur **OK** pour enregistrer les modifications.
- 5. Quittez le menu Config imprimante, puis cliquez sur **OK** pour enregistrer les modifications.

#### Configuration de postes de travail client pour utiliser Fiery WebTools

- 1. Activez la gestion de réseau TCP/IP.
- 2. Vérifiez si le poste de travail dispose d'une adresse IP unique valide.
- 3. Vérifiez si le poste de travail est installé avec l'un des navigateurs Internet suivants :
  - Windows 95/98, Windows 2000 et Windows NT 4.0 : *Soit* Netscape Communicator, version 4.5 ou ultérieure, *soit* Microsoft Internet Explorer, version 4.0.1 et SP1 ou ultérieure.
  - **Mac OS** : Netscape Communicator, version 4.5 ou ultérieure, ou Microsoft Internet Explorer, version 4.0.1 ou ultérieure avec Java.



Netscape et Microsoft publient fréquemment des mises à jour de leur navigateur. Du fait que la compatibilité ne peut être garantie pour toutes les versions, utilisez les versions spécifiées ci-dessus pour obtenir des résultats optimaux.

4. Assurez-vous que Java est activé dans votre navigateur.



Procédez de la manière décrite ci-dessous pour configurer des options et imprimer depuis l'un des systèmes d'exploitation suivants :

- Windows 95 ;
- Windows 98 ;
- Windows 2000 ;
- Windows NT 4.0.

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre Options d'impression.



Les écrans réellement affichés peuvent différer de ceux illustrés dans ce chapitre.

Ce chapitre décrit les opérations d'impression sur la DocuColor 2006 dans les environnements Windows 95/98, Windows 2000 et Windows NT 4.0. Vous pouvez imprimer depuis un ordinateur Windows en réseau, un ordinateur utilisant une impression Windows (WINS) ou un ordinateur Windows connecté au port parallèle de l'imprimante. Si vous voulez imprimer des fichiers depuis un autre endroit, procédez de la manière décrite dans la section de ce chapitre intitulée *Enregistrement de fichiers à imprimer depuis un emplacement distant*.

Une autre manière d'imprimer depuis un ordinateur Windows consiste à télécharger des fichiers PCL, PostScript, Encapsulated PostScript (EPS) ou Portable Document Format (PDF) à l'aide de WebDownloader. Des instructions élémentaires à ce sujet figurent à la fin de ce chapitre.



Pour plus de détails sur la connexion à l'imprimante via le réseau, l'installation des pilotes d'impression et l'installation des utilitaires Fiery, reportez-vous au chapitre relatif à l'installation Windows appropriée.

## Impression au départ d'applications

Après avoir installé le pilote d'impression DocuColor 2006 et l'avoir défini sur le port approprié, vous pouvez imprimer directement depuis la plupart des applications Windows. Il suffit de sélectionner la commande **Imprimer** dans votre application.

## Configuration des options et impression sous Windows 95/98 et Windows 2000

Pour imprimer depuis Windows 95/98 et Windows 2000, utilisez le pilote d'impression Adobe PostScript ou PCL pour Windows 95/98 ou Windows 2000. Les deux pilotes sont fournis avec les logiciels utilisateur de la DocuColor 2006.

Après avoir installé les pilotes d'impression et les fichiers PDD, vous pouvez spécifier des paramètres d'impression pour un travail particulier et l'imprimer.

Pour imprimer au départ d'applications Windows 95/98 ou Windows 2000 en connectant votre ordinateur à un serveur d'impression via le réseau, vous devez disposer de l'un des éléments suivants : un serveur NetWare, un serveur Windows NT ou un serveur UNIX. Pour plus de détails à ce sujet, reportez-vous aux illustrations du chapitre *Connexion au réseau*.

Pour imprimer au départ d'applications Windows 95/98 ou Windows 2000 sans connecter votre ordinateur à un serveur d'impression, vous pouvez utiliser une impression SMB. Reportez-vous au chapitre *Installation du logiciel utilisateur* correspondant à votre système d'exploitation.

Les procédures de réglage d'options et d'impression diffèrent en fonction du pilote d'impression (PCL ou PostScript) utilisé. Veillez à utiliser les procédures appropriées pour votre système d'exploitation.

#### Configuration des options d'impression PostScript pour Windows 95/98

- 1. Dans votre application, sélectionnez **Imprimer** pour afficher une boîte de dialogue **Imprimer**.
- 2. Vérifiez si **DocuColor 2006** est sélectionnée dans le champ du nom de l'imprimante, puis cliquez sur le bouton **Propriétés**.
- 3. Sélectionnez la barre d'options d'impression **Source papier**.
  - a. Dans la zone **Format papier**, spécifiez le format de papier pour le travail.
  - b. Dans la zone **Source papier**, sélectionnez le magasin de papier pour le travail.
  - c. Dans la zone **Type de support**, sélectionnez le type de support à utiliser pour le travail.

Pour plus de détails sur ces options d'impression et d'autres options d'impression, reportez-vous au chapitre *Options d'impression*.



Si le papier chargé dans le magasin en question diffère, par sa taille, son orientation et/ou le type de support, de celui du travail que vous envoyez à l'imprimante, celle-ci affiche un message d'erreur et n'imprime peut-être pas le travail. Chargez alors le papier approprié dans le magasin sélectionné ou annulez le travail.

4. Sélectionnez les barres d'option d'impression **Mise en page**, **Filigranes**, **ColorWise**, **Qualité image** et **Finition** afin de spécifier les paramètres appropriés pour le travail d'impression.

Ces options d'impression sont spécifiques au serveur et à l'imprimante. Ces options remplacent les paramètres spécifiés dans la configuration imprimante ; il est cependant possible de les remplacer depuis Fiery WebSpooler. Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre *Options d'impression*.

Si vous sélectionnez **Paramètres par défaut** dans le menu déroulant Paramètres enregistrés, le travail s'imprime en fonction des paramètres entrés durant la configuration, c'est-à-dire les paramètres par défaut actuels. Reportez-vous au chapitre *Options d'impression*.

Il est également possible de régler certaines options depuis une application (par exemple, l'inversion de l'ordre d'impression des pages ou l'assemblage). Dans ce cas, utilisez l'option du pilote permettant d'exécuter la fonction, au lieu de la régler depuis l'application. Il se peut que l'application ne configure pas le fichier correctement pour l'impression sur la DocuColor 2006 et allonge le temps de traitement.



Si vous spécifiez des paramètres d'impression incompatibles, la boîte de dialogue Conflit peut s'afficher. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour résoudre le conflit.

5. Pour utiliser les nouveaux paramètres comme paramètres par défaut pour ce poste de travail, cliquez sur **Appliquer**.

Pour plus de détails sur les paramètres enregistrés, reportez-vous à la section de ce chapitre intitulée *Utilisation des paramètres enregistrés*.

- 6. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre de propriétés.
- 7. Cliquez sur **OK** ou **Fermer** pour quitter la fenêtre d'impression.

### **Configuration des options d'impression PCL pour Windows 95/98**

- 1. Sélectionnez Démarrer, Paramètres, Imprimantes.
- Sélectionnez l'icône d'imprimante Xerox DocuColor 2006 PCL, puis cliquez sur Fichier, Propriétés. La boîte de dialogue Propriétés de PCL5 s'affiche.
- 3. Cliquez sur l'onglet **Impression Fiery**.

Cet onglet fait office de centre de contrôle pour toutes les fonctions d'impression fréquemment utilisées.

- 4. Sélectionnez la barre d'options d'impression **Source papier**.
  - a. Dans la zone **Format papier**, spécifiez le format de papier pour le travail.
  - b. Dans la zone **Source papier**, sélectionnez le magasin de papier pour le travail.
  - c. Dans la zone **Support**, sélectionnez le type de support à utiliser pour le travail.

Pour plus de détails sur ces options d'impression et d'autres options d'impression, reportez-vous au chapitre *Options d'impression*.

Si le papier chargé dans le magasin en question diffère, par sa taille, son orientation et/ou le type de support, de celui du travail que vous envoyez à l'imprimante, celle-ci affiche un message d'erreur et n'imprime peut-être pas le travail. Chargez alors le papier approprié dans le magasin sélectionné ou annulez le travail.

 Sélectionnez les barres d'option d'impression Mise en page, ColorWise et Qualité de l'image afin de spécifier les paramètres appropriés pour le travail d'impression.

Ces options d'impression sont spécifiques au serveur et à l'imprimante. Ces options remplacent les paramètres spécifiés dans la Configuration imprimante ; il est cependant possible de les remplacer depuis Fiery WebSpooler. Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre *Options d'impression*.

Si vous sélectionnez **Paramètres par défaut** dans le menu déroulant Paramètres enregistrés, le travail s'imprime en fonction des paramètres entrés durant la configuration, c'est-à-dire les paramètres par défaut actuels. Reportez-vous au chapitre *Options d'impression*. Il est également possible de régler certaines options depuis une application (par exemple, l'inversion de l'ordre d'impression des pages ou l'assemblage). Dans ce cas, utilisez l'option du pilote permettant d'exécuter la fonction, au lieu de la régler depuis l'application. Il se peut que l'application ne configure pas le fichier correctement pour l'impression sur la DocuColor 2006 et allonge le temps de traitement.



Si vous spécifiez des paramètres d'impression incompatibles, la boîte de dialogue Conflit peut s'afficher. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour résoudre le conflit.

- 6. Pour utiliser les nouveaux paramètres comme paramètres par défaut pour ce poste de travail, cliquez sur **Appliquer**.
- 7. Pour enregistrer les paramètres, cliquez sur le bouton Enregistrement des paramètres actuels (l'icône ressemble à une disquette). Entrez un nom pour le paramètre dans la boîte de dialogue Enregistrer le paramètre, puis cliquez sur OK. Cette opération permet d'enregistrer les paramètres afin de pouvoir les réutiliser ultérieurement.
- Pour supprimer un groupe de paramètres, cliquez sur le bouton Gestion et enregistrement de la liste des paramètres (l'icône ressemble à une liste). Sélectionnez le nom des paramètres, cliquez sur le bouton Supprimer, puis sur OK.
- Pour importer des paramètres d'un autre travail DocuColor 2006, cliquez sur le bouton Gestion et enregistrement de la liste des paramètres. Recherchez les paramètres souhaités avec l'extension .sav, puis cliquez sur OK.
- Pour exporter des paramètres vers un autre travail DocuColor 2006, cliquez sur le bouton Gestion et enregistrement de la liste des paramètres. Recherchez le travail souhaité, puis cliquez sur OK.

Cette action retient les paramètres.

- 11. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre de propriétés.
- 12. Cliquez sur OK ou Fermer pour quitter la fenêtre d'impression.

## Configuration des options et impression depuis Windows 2000

Après avoir installé le pilote d'impression PostScript Windows 2000 et le fichier PPD, spécifiez des paramètres d'impression pour un travail particulier et imprimez-le.



L'impression PCL n'est pas prise en charge dans Windows 2000.

Vous pouvez installer et utiliser les pilotes PCL et fichiers PDD fournis sur le CD des logiciels utilisateur pour imprimer depuis des systèmes d'exploitation Windows 95/98 et Windows NT 4.0. Pour plus de détails sur l'installation et l'impression avec les pilotes Windows 95/98 et Windows NT 4.0, reportezvous aux chapitres Installation du logiciel utilisateur et Impression depuis un poste de travail Windows appropriés.

Pour définir des options d'impression et imprimer depuis Windows 2000 à l'aide du pilote d'impression PostScript :

- 1. Sélectionnez Imprimer dans votre application.
- Sélectionnez la DocuColor 2006, puis définissez des options d'impression pour le travail en sélectionnant Propriétés (si nécessaire), puis en cliquant sur les onglets d'option d'impression.
- Cliquez sur le bouton Avancées de l'onglet Mise en page ou Papier/Qualité afin d'afficher la boîte de dialogue Options avancées.
- 4. Sélectionnez un paramètre dans la zone de liste déroulante **Format papier**.
- 5. Faites défiler jusqu'à **Fonctions de l'imprimante**, puis sélectionnez les paramètres appropriés pour le travail d'impression.

À mesure que vous sélectionnez des options d'impression, les paramètres d'impression incompatibles s'affichent avec une icône d'avertissement à côté de leur nom. Si vous spécifiez des paramètres d'impression incompatibles, la boîte de dialogue **Paramètres d'impression incompatibles** s'affiche. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour résoudre le conflit. 6. Cliquez sur **OK**.

Selon l'application, vous voyez s'afficher l'un de ces deux boîtes de dialogue.

| Progration de Neres Phaser 790 Distance Tix | Singerstation 1        |
|---|------------------------|
| Dumkin Provinsiti                           | Sense Toyoto Papergald |
| OL Newbo                                    | interest annie         |

7. Cliquez deux fois de suite sur **OK** pour imprimer ou, si le bouton **Imprimer** est directement accessible, cliquez dessus.

Le travail s'imprime avec les paramètres spécifiés.

## Utilisation des paramètres enregistrés (Windows 95/98 et Windows NT 4.0)

Il est possible d'enregistrer des paramètres d'option d'impression sur le disque dur, pour pouvoir aisément charger des paramètres spécialement configurés pour un travail particulier. Il est également possible de partager des fichiers de paramètre sur un réseau à l'aide des fonctions Importer et Exporter.



Même si les interfaces utilisateur diffèrent légèrement, les procédures exposées ci-dessous sont identiques pour les pilotes PostScript et PCL, sous Windows 95/98 et Windows NT 4.0. Les exemples suivants montrent le pilote PostScript pour Windows 95/98.

Cette fonction n'est pas prise en charge par Windows 2000.

#### Création de paramètres enregistrés

1. Vérifiez si l'option **Paramètres par défaut** figure dans la liste déroulante **Paramètres enregistrés**.

Dès que vous modifiez un paramètre, le menu **Paramètres enregistrés** affiche **Sans nom** au lieu de **Paramètres par défaut**.

- 2. Cliquez sur le bouton **Enregistrement des paramètres actuels** (icône de disquette).
- 3. Entrez un Nom de paramètre, puis cliquez sur OK.

| Guardar configuración |          | ×        |
|-----------------------|----------|----------|
| Nombre de valor:      | Brochure |          |
|                       | Aceptar  | Cancelar |

#### Chargement de paramètres enregistrés

- 1. Vérifiez si l'option **Paramètres par défaut** figure dans la liste déroulante **Paramètres enregistrés**.
- 2. Sélectionnez les paramètres que vous voulez utiliser.

Les options sont automatiquement configurées à l'aide des paramètres enregistrés.

#### Suppression de paramètres enregistrés

- 1. Sous l'onglet **Impression Fiery**, cliquez sur le bouton **Gestion et** enregistrement de la liste des paramètres.
- 2. Sélectionnez les paramètres que vous voulez supprimer, puis cliquez sur **Supprimer**.
- 3. Cliquez sur **Oui** pour confirmer la suppression, puis sur **OK**.

#### Modification de paramètres enregistrés

- 1. Sous l'onglet **Impression Fiery**, sélectionnez la liste déroulante **Paramètres enregistrés**.
- 2. Sélectionnez les paramètres que vous voulez modifier.

Les options sont automatiquement configurées à l'aide des paramètres enregistrés.

- 3. Configurez les nouveaux **paramètres** à l'aide des barres d'option d'impression, puis cliquez sur le bouton **Enregistrement des paramètres actuels**.
- 4. Cliquez sur **OK** pour enregistrer les paramètres modifiés.

#### Exportation de paramètres enregistrés

- 1. Sous l'onglet **Impression Fiery**, cliquez sur le bouton **Gestion et enregistrement de la liste des paramètres**.
- 2. Sélectionnez les Paramètres enregistrés que vous voulez exporter, puis cliquez sur **Exporter**.

| Configuraciones | ×                |
|-----------------|------------------|
| Booklet         | Importar         |
| Brochure        | <u>E</u> xportar |
|                 | <u>C</u> rear    |
|                 | Eliminar         |
| Ac              | eptar Cancelar   |

3. Naviguez jusqu'à l'emplacement où vous voulez enregistrer le fichier, entrez un **nom de fichier**, puis cliquez sur **OK**.



Le nom de fichier doit porter l'extension .sav ; il peut compter jusqu'à huit caractères (extension non comprise). Le nom de fichier ne doit pas nécessairement correspondre au nom des paramètres.

4. Dans la boîte de dialogue Paramètres, cliquez sur **OK**.

Importation de paramètres enregistrés

- 1. Sous l'onglet **Impression Fiery**, cliquez sur le bouton **Gestion et enregistrement de la liste des paramètres**.
- 2. Cliquez sur le bouton **Importer**.
- 3. Naviguez jusqu'à l'emplacement où le fichier a été enregistré. Sélectionnez le fichier, puis cliquez sur **OK**.
- 4. Dans la boîte de dialogue Paramètres, cliquez sur OK.



Lorsque vous importez des paramètres enregistrés, ils s'affichent dans le menu Paramètres enregistrés, sous leur Nom de paramètre, pas sous le nom de fichier. Par exemple, le fichier nommé present.sav importé s'affiche dans le menu Paramètres enregistrés comme Présentation (Nom de paramètre).

## **Utilisation de raccourcis**

La section Raccourcis de l'interface du pilote affiche les paramètres actuels pour les options d'impression les plus courantes. Vous pouvez accéder à ces paramètres et les modifier rapidement et aisément à l'aide des Raccourcis. Vous pouvez également accéder à certaines options de mise en page et de finition en cliquant sur l'onglet Finition, puis en cliquant avec le bouton droit sur l'image de la page juste en dessous de Raccourcis (uniquement pour les pilotes PostScript).



Même si les interfaces utilisateur diffèrent légèrement, les procédures exposées ci-dessous sont identiques pour les pilotes PostScript et PCL, sous Windows 95/98, Windows 2000 et Windows NT 4.0.

### Configuration des options d'impression à l'aide de Raccourcis

1. Sous l'onglet Impression Fiery, placez le curseur sur l'option d'impression que vous voulez définir.

Lorsque le curseur est positionné sur le nom de l'option d'impression, il prend la forme d'une main et le nom de l'option est souligné.

2. Sélectionnez l'**option d'impression**, puis spécifiez les paramètres appropriés.

Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur l'option d'impression et spécifier directement les paramètres.

- 3. Cliquez sur **Appliquer** pour définir les nouveaux paramètres comme paramètres par défaut.
- 4. Cliquez sur **OK**.

## Configuration des options d'impression à l'aide de Raccourcis de page

1. Sous l'onglet Impression Fiery, cliquez sur l'onglet **Finition**, puis positionnez le curseur sur l'image de la page et cliquez avec le bouton droit.



Les raccourcis de page ne sont accessibles que depuis les pilotes PostScript.

- 2. Spécifiez les paramètres appropriés pour les options d'impression.
- 3. Cliquez sur **Appliquer** pour définir les nouveaux paramètres comme paramètres par défaut.
- 4. Cliquez sur **OK**.

## Utilisation de formats de page personnalisés dans Windows 95/98 ou Windows 2000

Les formats de page personnalisés permettent de définir les dimensions de page et des zones non imprimables. Vous pouvez enregistrer trois formats de page personnalisés différents à utiliser quand vous imprimez.



Les formats de page personnalisés ne sont pas accessibles dans Windows NT 4.0. Même si les interfaces utilisateur diffèrent légèrement, les procédures exposées ci-dessous sont identiques pour les pilotes PostScript et PCL, sous Windows 95/98 et Windows 2000. Les exemples ci-dessous correspondent au pilote PostScript pour Windows 95/98.

### Définition d'un format de page personnalisé

- 1. Sélectionnez Imprimer dans votre application.
- 2. Cliquez sur l'onglet Impression Fiery.
- 3. Sélectionnez la barre d'options d'impression **Source papier**.
- 4. Cliquez sur le bouton **Personnalisé**.
- 5. Entrez le nom et les dimensions de la page. Sélectionnez toute autre option applicable à la page personnalisée, puis cliquez sur **OK**.

Le nom de la nouvelle page personnalisée s'affiche dans la liste déroulante Format papier.

6. Cliquez sur OK.

Après avoir défini un format de page personnalisé, vous pouvez l'utiliser dans une application, sans devoir le redéfinir à chaque impression.

### Impression d'un format de page personnalisé

- 1. Sélectionnez Imprimer dans votre application.
- 2. Vérifiez si **DocuColor 2006** est sélectionnée comme imprimante, puis cliquez sur **Propriétés** dans le menu Fichier.
- 3. Cliquez sur l'onglet **Impression Fiery**.
- 4. Sélectionnez la barre d'options d'impression **Source papier**.
- 5. Sélectionnez le format de page personnalisé dans la liste déroulante Format papier.
- 6. Cliquez sur **OK**.
- 7. Cliquez sur **OK** pour imprimer le travail.

# Enregistrement de fichiers à imprimer depuis un emplacement distant

Si vous n'avez pas d'imprimante DocuColor 2006 et préparez des fichiers à emmener dans un bureau de service ou à un autre endroit, activez la case à cocher **Imprimer dans un fichier**, puis cliquez sur **OK**. **Enregistrez** le fichier à l'emplacement approprié. Pour plus de détails sur l'impression dans un fichier, reportez-vous à la documentation de l'application ou de Windows.

Vous pouvez également imprimer vers le port File afin de créer un fichier à télécharger à l'aide de WebDownloader.

## Configuration des options d'impression pour un travail avec Windows NT 4.0

Vous pouvez imprimer depuis Windows NT 4.0 à l'aide du pilote d'impression Adobe PostScript ou PCL, tous deux inclus sur le CD des logiciels utilisateur.

Après avoir installé le pilote d'impression Adobe PostScript ou PCL et le fichier PPD, vous pouvez spécifier des options d'impression.

Les procédures de paramètre d'options et d'impression diffèrent en fonction du pilote d'impression utilisé.

Avec le pilote d'impression Adobe PostScript, vous pouvez définir des options par travail ou établir des paramètres par défaut pour tous les travaux imprimés depuis votre ordinateur sur la DocuColor 2006.

Cette section décrit la configuration des options d'impression pour Windows NT 4.0 à l'aide des pilotes d'impression PostScript et PCL.

Les options d'impression personnalisées des pilotes d'impression PostScript et PCL sont décrites au chapitre *Options d'impression*.

## Configuration des options d'impression pour un travail PostScript (Windows NT 4.0)

- 1. Sélectionnez Imprimer dans votre application.
- 2. Vérifiez si l'imprimante **DocuColor 2006 PostScript** est sélectionnée, puis cliquez sur **Propriétés** dans le menu Fichier.
- 3. Cliquez sur l'onglet **Impression Fiery**.

Cet onglet fait office de centre de contrôle pour toutes les fonctions d'impression fréquemment utilisées.

- 4. Sélectionnez la barre d'options d'impression **Source papier**.
  - a. Dans la zone **Format papier**, spécifiez le format de papier pour le travail.
  - b. Dans la zone **Source papier**, sélectionnez le magasin de papier pour le travail.
  - c. Dans la zone **Support**, sélectionnez le type de support à utiliser pour le travail.

Pour plus de détails sur ces options d'impression et d'autres options d'impression, reportez-vous au chapitre *Options d'impression*.



Si le papier chargé dans le magasin en question diffère, par sa taille, son orientation et/ou le type de support, de celui du travail que vous envoyez à l'imprimante, celle-ci affiche un message d'erreur et n'imprime peut-être pas le travail. Chargez alors le papier approprié dans le magasin sélectionné ou annulez le travail.  Sélectionnez les barres d'option d'impression Mise en page, ColorWise, Qualité de l'image et Finition afin de spécifier les paramètres appropriés pour le travail d'impression.

Ces options d'impression sont spécifiques au serveur et à l'imprimante. Ces options remplacent les paramètres spécifiés dans la Configuration imprimante ; il est cependant possible de les remplacer depuis la boîte de dialogue Remplacer paramètres d'impression de Fiery ou de Fiery WebSpooler. Pour plus de détails sur ces options d'impression et d'autres options d'impression, reportez-vous au chapitre *Options d'impression*.

Si vous sélectionnez **Valeurs par défaut de l'imprimante**, le travail s'imprime conformément aux paramètres entrés durant l'installation, à savoir, les paramètres par défaut. Reportez-vous au chapitre *Options d'impression*.



Il est également possible de régler certaines options depuis une application (par exemple, l'inversion de l'ordre d'impression des pages ou l'assemblage). Dans ce cas, utilisez l'option du pilote permettant d'exécuter la fonction, au lieu de la régler depuis l'application. Il se peut que l'application ne configure pas le fichier correctement pour l'impression sur la DocuColor 2006 et allonge le temps de traitement.

- 6. Cliquez sur OK.
- 7. Cliquez de nouveau sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Imprimer**.

#### Configuration des options d'impression pour tous les travaux PostScript (Windows NT 4.0)

- 1. Sélectionnez Démarrer, Paramètres, Imprimantes.
- Cliquez avec le bouton droit pour sélectionner l'icône de l'imprimante Xerox DocuColor 2006 PCL, puis sélectionnez Valeurs par défaut du document.
- 3. Cliquez sur l'onglet **Impression Fiery**.
- 4. Spécifiez les paramètres par défaut appropriés pour tous les travaux d'impression décrits dans la procédure précédente.
- 5. Cliquez sur OK.

Avec le pilote d'impression PCL, vous pouvez définir des options par travail ou établir des paramètres par défaut pour tous les travaux imprimés depuis votre poste de travail sur la DocuColor 2006.

## Configuration des options d'impression pour un travail PCL (Windows NT 4.0)

- 1. Sélectionnez Imprimer dans votre application.
- Sélectionnez l'icône d'imprimante Xerox DocuColor 2006 PCL, puis cliquez sur Fichier, Propriétés.
- 3. Cliquez sur l'onglet Impression Fiery.

Cet onglet fait office de centre de contrôle pour toutes les fonctions d'impression fréquemment utilisées.

- 4. Sélectionnez la barre d'options d'impression **Source papier**.
  - a. Dans la zone **Format papier**, spécifiez le format de papier pour le travail.
  - b. Dans la zone **Source papier**, sélectionnez le magasin de papier pour le travail.
  - c. Dans la zone **Support**, sélectionnez le type de support à utiliser pour le travail.

Pour plus de détails sur ces options d'impression et d'autres options d'impression, reportez-vous au chapitre *Options d'impression*.



Si le papier chargé dans le magasin en question diffère, par sa taille, son orientation et/ou le type de support, de celui du travail que vous envoyez à l'imprimante, celle-ci affiche un message d'erreur et n'imprime peut-être pas le travail. Chargez alors le papier approprié dans le magasin sélectionné ou annulez le travail.  Sélectionnez les barres d'option d'impression Source papier, Mise en page, ColorWise, Qualité de l'image et Finition afin de spécifier les paramètres appropriés pour le travail d'impression.

Ces options d'impression sont spécifiques au serveur et à l'imprimante. Ces options remplacent les paramètres spécifiés dans la Configuration imprimante ; il est cependant possible de les remplacer depuis Fiery WebSpooler. Pour plus de détails sur ces options d'impression et d'autres options d'impression, reportez-vous au chapitre *Options d'impression*.

Si vous sélectionnez **Paramètres par défaut**, le travail s'imprime conformément aux paramètres entrés durant l'installation, à savoir, les paramètres par défaut. Reportez-vous au chapitre *Options d'impression*.

Il est également possible de régler certaines options depuis une application (par exemple, l'inversion de l'ordre d'impression des pages ou l'assemblage). Dans ce cas, utilisez l'option du pilote permettant d'exécuter la fonction, au lieu de la régler depuis l'application. Il se peut que l'application ne configure pas le fichier correctement pour l'impression sur la DocuColor 2006 et allonge le temps de traitement.

6. Dans la boîte de dialogue Imprimer, cliquez sur OK.

## Configuration des options d'impression pour tous les travaux PCL (Windows NT 4.0)

- 1. Sélectionnez Démarrer, Paramètres, Imprimantes.
- Cliquez avec le bouton droit pour sélectionner l'icône de l'imprimante Xerox DocuColor 2006 PCL, puis sélectionnez Valeurs par défaut du document.
- 3. Cliquez sur l'onglet **Impression Fiery**.
- 4. Spécifiez les paramètres par défaut appropriés pour tous les travaux d'impression décrits dans la procédure précédente.
- 5. Cliquez sur **OK**.

## Impression avec WebDownloader

Le téléchargement de fichiers avec WebDownloader se déroule généralement plus vite qu'une impression à partir d'une application. Vous pouvez utiliser WebDownloader pour imprimer des fichiers PostScript, PCL, EPS ou PDF.

- 1. Cliquez sur le bouton WebDownloader.
- 2. Sélectionnez l'option **file d'attente** dans le menu déroulant Connexion d'impression.

Vous pouvez télécharger des fichiers vers la file **attente**, **impression** ou **direct**. Les travaux envoyés à la file **impression** sont stockés temporairement dans la mémoire de l'imprimante. Les fichiers envoyés à la file **attente** restent dans la mémoire de l'ordinateur jusqu'à leur déplacement vers la file d'impression ou leur suppression.

- Si vous envoyez un travail PDF, activez la case à cocher PDF. Si cette case à cocher n'est pas sélectionnée, le téléchargement peut générer une erreur PS.
- Entrez le nombre de copies à imprimer souhaité. Si vous voulez imprimer une plage de pages spécifiques, entrez les numéros de la première et de la dernière page de la plage.
- 5. Cliquez sur le bouton **Parcourir** pour rechercher le fichier à télécharger. Sélectionnez le **fichier**, puis cliquez sur **Ouvrir**.
- 6. Cliquez sur le bouton **Envoyer le fichier**.



## Impression depuis un poste de travail Macintosh OS

Vous pouvez imprimer sur la DocuColor 2006, exactement comme sur n'importe quelle autre imprimante, au départ de n'importe quelle application, en choisissant la DocuColor 2006 comme imprimante active dans le Sélecteur, puis en imprimant le fichier depuis l'application.

Une autre manière d'imprimer depuis un ordinateur Mac OS consiste à télécharger des fichiers PostScript, Encapsulated PostScript (EPS) ou Portable Document Format (PDF) à l'aide de WebDownloader. Reportez-vous à la section *Utilisation de WebDownloader* du chapitre *Utilisation de Fiery WebTools*.

## Impression au départ d'applications

Pour pouvoir imprimer sur la DocuColor 2006 au départ d'applications, vous devez choisir l'imprimante dans le Sélecteur. Ensuite, à l'aide de pilote d'impression PostScript Adobe et du fichier PPD (PostScript Printer Description) ad hoc, vous pouvez contrôle de nombreuses fonctions d'impression de la DocuColor 2006 en spécifiant des paramètres de travail dans les zones de dialogue d'impression.

#### Choix de l'imprimante dans le Sélecteur

Avant d'imprimer un travail, vérifiez si la DocuColor 2006 est l'imprimante sélectionnée.

- 1. Vérifiez si la DocuColor 2006 est connectée au réseau et allumée.
- 2. Sélectionnez le **Sélecteur** dans le menu Pomme.
- 3. Sélectionnez l'icône AdobePS et vérifiez si AppleTalk est actif.

- 4. Si le réseau est divisé en zones, sélectionnez celle dans laquelle se trouve l'imprimante.
- Sélectionnez l'imprimante par <Nom d'imprimante>\_<Nom de périphérique>\_<Nom de file> dans la liste Sélectionner une imprimante PS.

Les noms de toutes les imprimantes prises en charge dans la zone figure dans la liste déroulante à droite.



Si votre administrateur système n'a pas activé la connexion à la File d'impression ou la Connexion Direct, les noms correspondants ne s'inscrivent *pas* dans la liste.

#### 6. Fermez la fenêtre du **Sélecteur**.

L'imprimante reste sélectionnée comme imprimante active jusqu'à ce que vous en choisissiez une nouvelle dans le Sélecteur.

#### Définition d'options et impression depuis un poste de travail Mac OS

Dans les applications Mac OS, les options d'impression sont définies dans les zones de dialogue Format d'impression et Imprimer. Pour plus de détails sur des options d'impression spécifiques, reportez-vous au chapitre *Options d'impression*.



Certaines options d'impression par défaut sont définies par l'administrateur durant l'installation. Consultez l'administrateur ou l'opérateur pour obtenir des informations sur les paramètres par défaut du serveur en cours.

- 1. Ouvrez un fichier et sélectionnez **Format d'impression** dans le menu Fichier de l'application.
- 2. Dans la zone de dialogue qui s'affiche, spécifiez les paramètres Attributs de page pour le travail d'impression. Vérifiez que l'imprimante affichée est bien la DocuColor 2006.





Le contenu des zones de dialogue de Format d'impression varie en fonction des applications.

3. Cliquez sur **OK**.

4. Dans le menu Fichier de l'application, Cliquez sur **Imprimer**. Vérifiez que l'imprimante affichée est bien la DocuColor 2006. Spécifiez les paramètres pour les options d'impression affichées.

| Imprimante: BC1_5790_5790_Print   | Destination: Impri | 8.6 (219)<br>mante 韋 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------|
| options generales                 |                    |                      |
| Copies: 1 🗌 Assembl               | er 🔲 Ordre inverse |                      |
| Pages: @ Toutes<br>Q De: à: [     |                    |                      |
| Alimentation: @ Toutes les pages: | Sélection auto.    | ٥                    |
| O Première page:                  | Autosélection      | \$                   |
| Pages restantes:                  | Autosélection      | \$                   |
| Enregistrer les réglages          | * Annuler          | mprimer              |



Le contenu des zones de dialogue varie en fonction des applications.

Dans la liste déroulante **Source papier**, sélectionnez le **Magasin papier** pour le travail. Par exemple, vous pouvez spécifier que le travail doit s'imprimer sur les feuilles contenues dans le magasin 2.

Si le papier chargé dans le magasin en question diffère, par sa taille, son orientation et/ou le type de support, de celui du travail que vous envoyez à l'imprimante, celle-ci affiche un message d'erreur et n'imprime pas le travail. Chargez alors le papier approprié dans le magasin sélectionné ou annulez le travail.

5. Sélectionnez **Options spécifiques**, puis spécifiez les paramètres appropriés pour votre travail d'impression.

Ces options d'impression sont spécifiques à la DocuColor 2006. Utilisez éventuellement la barre de défilement à droite de la zone pour afficher toutes les options. Ces options remplacent les paramètres de la Configuration imprimante ; il est cependant possible de les modifier depuis Fiery WebSpooler. Pour plus de détails sur ces options, reportezvous au chapitre *Options d'impression*.



Vérifiez si vos sélections sont compatibles avec les spécifications de l'imprimante concernant le papier. Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre <u>Données techniques</u>.

Si vous sélectionnez **Paramètres par défaut**, le travail s'imprime conformément aux paramètres entrés durant l'installation, à savoir, les paramètres par défaut. Pour plus de détails sur ces options, reportez-vous au chapitre *Options d'impression*.

Il est également possible de régler certaines options PPD depuis une application (par exemple, l'inversion de l'ordre d'impression ou l'assemblage). Dans ce cas, utilisez l'option PPD pour exécuter la fonction, au lieu de la régler depuis l'application. Il se peut que l'application ne configure pas le fichier correctement pour l'impression et allonge le temps de traitement.

Si vous spécifiez des paramètres d'impression incompatibles, une zone de dialogue peut s'afficher. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour résoudre le conflit.

- 6. Si vous voulez que les nouveaux paramètres deviennent les paramètres par défaut, cliquez sur le bouton **Enregistrement des paramètres**.
- 7. Cliquez sur **Imprimer**.



La DocuColor 2006 ne prend pas en charge l'impression de page de garde à partir du pilote d'impression Adobe PS.

#### Impression au départ d'une application

Bien que l'impression puisse varier légèrement en fonction des applications, la procédure générale à suivre est la suivante :

- 1. Après avoir créé un document, dans le menu Fichier, sélectionnez Imprimer.
- 2. Dans le menu déroulant Imprimante, sélectionnez la **DocuColor 2006**, puis sélectionnez les options d'impression.
- 3. Cliquez sur **OK** pour imprimer le travail.

## Définition d'un format de page personnalisé

Les formats de page personnalisés permettent de définir les dimensions de page et les marges. Après avoir défini un format de page personnalisé, vous pouvez l'utiliser dans une application, sans devoir le redéfinir à chaque impression.

- 1. Dans le menu Fichier de l'application, sélectionnez **Format** d'impression.
- 2. Comme Papier, sélectionnez Personnalisé.
- 3. Dans la zone de liste déroulante, sous Imprimante, sélectionnez **Page personnalisée par défaut**.
- 4. Entrez les dimensions et les marges de page.

Vous pouvez afficher les tailles minimales et maximales à l'aide des zones de liste déroulantes sous Limites du fichier PPD.



Vérifiez si vos sélections sont compatibles avec les spécifications de l'imprimante concernant le papier. Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre <u>Données techniques</u>.

5. Pour enregistrer ce format de page personnalisé, entrez un nom, puis cliquez sur **Ajouter**.

Les formats de page personnalisés figurent dans le menu des formats de page dans le coin supérieur droit de la zone de dialogue.

Pour supprimer un format de page personnalisé, sélectionnez-le dans le menu, puis cliquez sur **Supprimer**.

6. Cliquez sur OK.

**Utilisation de Fiery WebTools** 



Les utilitaires Fiery permettent à des utilisateurs distants d'afficher les fonctions du serveur. Les utilisateurs ont également la possibilité de gérer des travaux à distance si l'administrateur système leur a accordé de tels privilèges.

Ce chapitre présente les Fiery WebTools. Il fournit une description des différents outils et de la procédure permettant d'y accéder.

## **Présentation des Fiery WebTools**

Fiery WebTools sont des outils résidant sur la DocuColor 2006. Il est possible d'accéder à ces outils depuis Windows 95/98, Windows 2000, Windows NT 4.0 et les postes de travail client Mac OS avec des navigateurs Internet supportant le langage Java.

Le logiciel Fiery dispose d'une page d'accueil qui vous permet de visualiser les fonctions du serveur et de manipuler les tâches à distance.

Certaines des fonctions, telles que WebSpooler, peuvent nécessiter un mot de passe si l'administrateur a défini des mots de passe Administrateur et Opérateur.

Les outils Statut, WebLink et WebDownloader ne demandent pas de privilèges d'accès particuliers. Tout utilisateur peut avoir accès aux WebTools, à condition que l'administrateur ait activé Services Web lors de la configuration et fourni aux utilisateurs l'adresse IP de l'imprimante. Le tableau qui suit résume les Fiery WebTools auxquels la page d'accueil Fiery donne accès et vous donne les renseignements nécessaires sur ces outils.

| WebTool             | Résumé   |
|---------------------|--|
| Statut              | Affiche les tâches en cours et d'impression.   |
| WebSpooler*         | Permet de visualiser, réordonner, manipuler, réimprimer et<br>supprimer les travaux différés, en cours de traitement ou<br>d'impression. Permet à l'utilisateur de visualiser, imprimer et<br>supprimer le journal des tâches. |
| WebLink             | Fournit un lien vers une autre page Web, sous réserve que<br>vous ayez une connexion Internet valide. La destination initiale<br>WebLink est www.xerox.com. La destination peut être<br>modifiée par l'Administrateur.         |
| Installation        | Permet de télécharger directement depuis le serveur les<br>installateurs de fichiers d'imprimante.   |
| WebDownloader       | Permet le téléchargement des fichiers PostScript, PCL, EPS et PDF vers l'imprimante.   |
| WebSetup*           | Permet à l'Administrateur de modifier la configuration Fiery à distance.   |
| Gestion des polices | Permet de télécharger des polices dans l'imprimante.   |

\*Les procédures spécifiques aux utilitaires Fiery Link, WebSpooler et WebSetup sont traitées dans des chapitres séparés. Reportez-vous aux chapitres *Utilisation de Fiery Link*, *Utilisation de Fiery WebSpooler et Configuration depuis WebSetup* pour plus d'informations.

Les sections suivantes de ce chapitre contiennent des informations complémentaires ainsi que les procédures relatives aux autres utilitaires WebTools.
#### Accès aux Fiery WebTools

Ouvrez l'application du navigateur d'Internet.

- 1. Entrez l'adresse IP ou le nom DNS de la DocuColor 2006 dans la ligne URL du navigateur.
- 2. Si une boîte de dialogue de connexion s'affiche, sélectionnez **Invité** et cliquez sur **OK**.



La boîte de dialogue de connexion s'affiche uniquement si l'administrateur a défini un mot de passe. L'accès Invité est suffisant pour utiliser les utilitaires Statut WebTools, WebLink, et WebDownloader, en procédant de la manière décrite dans cette section.

La page d'accueil Fiery WebTools s'affiche avec la liste des différents Fiery WebTools sur la gauche.



3. Pour lancer l'un des Fiery WebTools, sélectionnez le nom de l'outil auquel vous désirez accéder.

Déplacez le curseur sur les boutons pour afficher les informations sur les sélections.

# Utilisation de Statut WebTool

Statut WebTool affiche les travaux qui sont en cours de traitement et d'impression.

- 1. Lancez votre navigateur Internet ou Intranet. Accédez à la page d'accueil Fiery WebTools.
- 2. Cliquez sur le bouton Statut.

Le statut RIP et de l'imprimante en cours sont affichés.

| 🖉 Fiery WebTools: Xerox - M                                      | icrosoft Internet Explorer                           | _ 🗆 × |
|--|--|-------|
| X  | 🎜 WebTools   |       |
| Xerox  | RIP  |       |
| Statut<br>WebSpooler<br>WebLink<br>Installation<br>WebDownloader | Status Au Repos<br>Utilisatem Aucun<br>Documen Aucun |       |
| FontManager  | Impression   |       |
|  | Float  |       |
| Configurer   |  |       |
| e l'erminé   | ja j             | 11.   |

3. Pour ouvrir une nouvelle fenêtre du navigateur et afficher le statut, cliquez sur Flottant. Vous pouvez ensuite fermer les autres fenêtres du navigateur et laisser la fenêtre Statut ouverte pour continuer à vérifier les autres travaux en cours de traitement RIP et d'impression. La fenêtre Statut est mise à jour dynamiquement tant qu'elle reste ouverte.

Pour plus d'informations sur l'état des travaux, utilisez Fiery WebSpooler. Vous pouvez également utiliser Fiery Link en procédant de la manière décrite au chapitre *Utilisation de Fiery Link*.

### **Utilisation de WebLink**

**WebLink** vous envoie sur une page d'aide ou sur plusieurs pages Web, sous réserve de l'existence d'une connexion Internet valide. L'administrateur peut définir la destination de WebLink au niveau de votre site.

- 1. Accédez à la page d'accueil Fiery WebTools.
- 2. Cliquez sur le bouton WebLink et affichez les informations disponibles correspondantes.

# **Utilisation de Installation WebTool**

WebTool Installation vous permet de télécharger des pilotes d'impression directement de l'imprimante à votre poste de travail.



N'utilisez pas cet outil avec les pilotes d'impression Windows 2000..

- 1. Lancez votre navigateur Internet ou Intranet. Accédez à la page d'accueil Fiery WebTools.
- Si une boîte de dialogue de connexion s'affiche, sélectionnez un niveau d'accès. Entrez un mot de passe si nécessaire. Cliquez sur OK.



La boîte de dialogue de connexion s'affiche uniquement si l'administrateur a défini un mot de passe. Aucun mot de passe n'est nécessaire pour se présenter comme Invité. Les Invités bénéficient d'un accès complet à Installation WebTool.

3. Cliquez sur le bouton **Installation**.



4. Sous le nom de votre système d'exploitation, sélectionnez **Pilote** d'imprimante.

Pour les stations de travail Windows, une boîte de dialogue s'affiche vous invitant à sauvegarder le fichier à l'emplacement que vous sélectionnez.

Pour les stations de travail Mac OS, un dossier nommé Pilote d'impression est téléchargé dans le bureau en format compressé, codé en BinHex. Si votre navigateur Internet est équipé d'un utilitaire d'extension, tel que Stufflt Expander, le dossier est décodé et décompressé automatiquement.

- 5. Exécutez l'une des étapes suivantes :
  - Pour les postes de travail sous Windows, allez à l'emplacement où vous désirez sauvegarder le fichier Prntdrve.exe et cliquez sur Enregistrer.
  - Pour les stations de travail Mac Os, si le dossier Pilote d'imprimante n'est pas automatiquement décodé et décompressé, lancez un utilitaire pour le décompresser.
- Pour les stations de travail sous Windows, double-cliquez sur le fichier Prntdrve.exe ou allez jusqu'à l'emplacement où vous désirez installer le dossier, puis cliquez sur Suivant.
- 7. Installer le pilote d'impression qui correspond à votre système d'exploitation. Reportez-vous au chapitre *Installation du logiciel utilisateur* pour votre système d'exploitation.

## Utilisation de WebDownloader

**WebDownloader** vous permet d'envoyer des fichiers PostScript, Encapsulated PostScript (EPS), PCL et PDF (Portable Document Format) à l'imprimante sans ouvrir au préalable le fichier dans une application.

1. Lancez votre navigateur Internet ou Intranet. Accédez à la page d'accueil Fiery WebTools.



- 2. Cliquez sur le bouton WebDownloader.
- 3. Sélectionnez la destination dans le menu **Connexion d'impression**.
- 4. Vous pouvez télécharger les fichiers vers la queue impression ou attente, ou vers la connexion direct. Les fichiers envoyés dans la file impression sont stockés temporairement dans la mémoire de l'imprimante. Les fichiers envoyés à la file d'attente restent en mémoire jusqu'à ce qu'ils soient déplacés vers la file d'attente ou supprimés.
- 5. Si vous envoyez un travail PDF, activez la case à cocher **PDF**. Si cette case à cocher n'est pas activée, le téléchargement peut provoquer une erreur PS.
- Entrez le nombre de copies à imprimer désiré. Si vous souhaitez imprimer une plage de pages spécifiques, entrez la première page et la dernière page de la plage.
- 7. Cliquez sur le bouton **Parcourir** pour rechercher le fichier à télécharger. Sélectionnez le **fichier**, puis cliquez sur **Ouvrir**.
- 8. Cliquez sur le bouton **Envoyer fichier**.

# **Gestion des polices**

Font Manager vous permet de télécharger, retenir ou restaurer des polices spéciales qui ne sont pas incluses dans les polices internes de l'imprimante.

1. Lancez votre navigateur Internet ou Intranet. Accédez à la page d'accueil Fiery webTools.

| Fiery WebTools: Xerox - Micro   | soft Internet Explorer                      | _ 🗆 🗵     |
|---|---|-----------|
| Xerox   | 🛃 WebTools                                  |           |
| Statut<br>WebSpooler<br>WebLink<br>Installation<br>WebDownloader<br>WebSetup<br>FontManager | Police : Parcourir                          |           |
|   | Valider uniquement :                        |           |
|   | Fichier sauvegarde de police :              | Parcourir |
|   | Télécharger le fichier sauvegarde de police |           |
| Configurer  | Charger fichier sauvegarde de police        |           |
| e   | Some intranet                               |           |

- 2. Cliquez sur le bouton Font Manager.
- 3. Pour *télécharger* une police, cliquez sur le bouton **Parcourir** et recherchez la police désirée. Cliquez sur le bouton **Télécharger police**.
- Pour retenir la police téléchargée, activez la case à cocher Valider uniquement. Cliquez sur le bouton Parcourir et recherchez le fichier de sauvegarde de police désiré. Cliquez sur le bouton Télécharger fichier sauvegarde de police.
- 5. Pour *restaurer* la police de sauvegarde, cliquez sur le bouton **Charger fichier sauvegarde de police**.

# **Utilisation de Fiery Link**



Fiery Link est conçu pour fournir un état à jour des travaux d'impression et des serveurs connectés. Cet outil permet de suivre les travaux d'impression et de vous signaler les erreurs. Par exemple, vous pouvez connaître combien de travaux d'impression sont avant votre travail dans la file d'attente. Fiery Link fournit également des informations sur les niveaux de papier et de toner. Par exemple, vous pouvez vérifier que le bac récepteur de la trieuse est vide avant d'envoyer un travail qui sera trié.

Pour plus d'informations sur l'installation et la configuration de Fiery Link et sur les protocoles réseaux pris en charge, reportez-vous au chapitre *Installation du logiciel pour Windows et Macintosh*.

Les versions Windows et Mac OS de Fiery Link sont fondamentalement les mêmes. Certaines différences sont indiquées dans cette section. Lorsque les deux fenêtres ou les boîtes de dialogues sont illustrées, la version Windows vient en premier, suivie par la version Mac OS.

Fiery Link WebTools ne nécessite pas de privilèges d'accès spéciaux.

Pour commencer à utiliser Fiery Link.

- 1. Exécutez l'une des étapes suivantes :
  - a. Pour Windows : double-cliquez sur l'icône **Fiery Link** ou sélectionnez Fiery Link dans le menu Démarrer>Programmes
  - b. Pour Macintosh OS : double-cliquez sur l'icône de votre **disque dur** et double-cliquez sur le dossier **Fiery**.

La fenêtre principale Fiery Link s'affiche.



Vous pouvez effectuer les tâches suivantes :

- Sélectionner le signe moins (-) pour réduire Fiery Link sous la forme d'une icône dans la barre des tâches (Windows uniquement) ;
- Sélectionner les flèches HAUT et BAS pour faire défiler les outils Fiery Link ;
- Remarque : La fenêtre de gauche indique l'outil Fiery sélectionné ;
- Activer la coche pour définir les préférences ;
- Sélectionner le symbole Fiery pour modifier Ma liste Fiery ;
- Sélectionner les flèches DROITE et GAUCHE pour faire défiler la liste de serveurs et de travaux d'impression ;
- Remarque : La fenêtre de droite indique le serveur ou le travail d'impression sélectionné ;
- Appuyer sur les touches Alt et F4 (Windows) ou sur les touches Command et Q (Mac OS) pour quitter Fiery Link.

2. Sélectionnez le serveur ou le travail d'impression en surbrillance pour afficher la liste de tous les serveurs ou travaux d'impression connectés.



- 3. Sélectionnez dans la liste la DocuColor 2006 ou le travail pour lequel vous désirez obtenir des informations.
- 4. Sélectionnez l'outil Fiery Link en surbrillance pour afficher une liste de tous les outils (comme indiqué ci-dessous) et sélectionnez un outil.



### **Utilitaires Fiery Link**

Fiery Link comprend les outils suivants qui peuvent être utilisés pour surveiller un travail d'impression ou une imprimante connectée. La sélection des flèches HAUT et BAS permet de faire défiler la liste d'outils et ouvre respectivement chaque outil dans la fenêtre Fiery Link.

| Icône    | Outil                               | Si un travail<br>d'impression est<br>sélectionné   | Si un serveur est<br>sélectionné   |
|----------|-------------------------------------|--|--|
| ¢,4      | Statut                              | Montre l'état du travail et<br>le nombre de pages<br>traitées.   | Montre l'état du serveur, y<br>compris tout message<br>d'erreur. Vous pouvez faire<br>disparaître un message<br>d'erreur en sélectionnant la<br>fenêtre Fiery Link.                |
| →≣       | Pos. ds<br>queue                    | Montre le nombre de<br>travaux placés devant le<br>travail sélectionné dans la<br>file d'attente.  | Montre le nombre total de travaux actifs dans la file en attente d'impression.   |
|          | Infos fichier                       | Affiche le nom du fichier<br>lorsqu'il a été envoyé à<br>l'imprimante, le nom de<br>l'imprimante, le nombre<br>de pages et le nombre de<br>copies. | Affiche le nom de<br>l'imprimante et du<br>périphérique connecté, le<br>nombre total de travaux<br>dans la file d'attente et le<br>nombre de travaux envoyés<br>par l'utilisateur. |
| Ľ        | Bacs alim.<br>(voir ci-<br>dessous) | Montre les niveaux de<br>papier dans les magasins<br>papier de l'imprimante<br>sélectionnée.   | Montre les niveaux de papier dans tous les magasins de l'imprimante.   |
| $\odot$  | Toner (voir<br>ci-dessous)          | Montre les niveaux de<br>toner pour l'imprimante<br>sélectionnée.  | Montre les niveaux de toner pour l'imprimante.   |
| <b>0</b> | Infos Fiery                         | Montre le nom du<br>modèle, la capacité du<br>processeur et de la<br>mémoire ainsi que la<br>version logicielle de<br>l'imprimante.                | Montre le nom du modèle,<br>la capacité du processeur et<br>de la mémoire et la version<br>logicielle de l'imprimante.   |
| ja       | Support                             | Donne la liste du nom<br>des contacts et les<br>informations sur<br>l'imprimante.  | Donne la liste du nom des<br>contacts et les informations<br>sur l'imprimante.   |

**Bacs alim.** — Une icône est utilisée pour représenter le niveau de papier dans chaque magasin. Une icône rouge indique que le magasin papier est vide, une icône jaune indique que le magasin papier est rempli à moins de la moitié et une icône verte indique que le magasin est rempli à plus de la moitié de sa capacité. Les flèches HAUT et BAS vous permettent de sélectionner les magasins papier disponibles.

**Toner** — Cet outil indique la quantité de toner dans l'imprimante. Un message d'avertissement s'affiche si cette quantité devient faible.

#### Définition des préférences

- 1. Sélectionnez Préférences dans la fenêtre principale pour visualiser la boîte de dialogue Préférences.
- 2. Définissez les préférences dans Options pour Ma liste Fiery :

| Préférences X                    |
|----------------------------------|
| Options pour Maliste Fiery       |
| C Suivre mes tâches d'impression |
| O Contrôler mes Fierys           |
| • Les deux                       |
|                                  |
| ✓ Afficher bulles d'aide         |
| Afficher animations              |
| Options d'alette                 |
| Alertes sonores                  |
| ✓ Afficher toutes les alertes    |
| Erreurs de traitement            |
| Erreurs d'impression             |
| ✓ Message fichier imprimé        |
| Alertes consommable              |
|                                  |
|                                  |

• Si **Suivre mes tâches d'impression** est sélectionné et que vous sélectionnez le travail d'impression en cours, la fenêtre Liste des tâches actives s'affiche.



• Si **Contrôler mes Fierys** est sélectionné et que vous sélectionnez la DocuColor 2006 en cours, la fenêtre Liste périph. s'affiche.



- Si Les deux est sélectionné et que vous sélectionnez le travail d'impression en cours, Les fenêtres Liste des tâches actives et Liste périph. s'affichent.
- 3. Réglez les préférences des options **Général** et **Options d'alerte** pour suivre les travaux d'impression, surveiller les serveurs ou les deux :
  - afficher/masquer les info-bulles ;
  - afficher/masquer les animations ;
  - activer/désactiver les signaux sonores d'alerte ;
  - activer/désactiver les signaux sonores de pile ;
  - activer/désactiver la notification d'erreur de traitement ;
  - activer/désactiver la notification d'erreur d'impression ;
  - activer/désactiver la notification de fichier imprimé ;
  - activer/désactiver la notification d'avertissement des consommables.

### Utilisation de Ma liste Fiery de Fiery Link

1. Cliquez sur le bouton **DocuColor 2006** pour accéder à Ma Liste Fiery.



- 2. Utilisez Ma Liste Fiery pour spécifier les imprimantes que vous voulez surveiller en utilisant Fiery Link.
- Accédez à un menu à partir de la zone d'état de la barre de tâches Windows pour obtenir des informations sur Fiery Link, définir certaines options de Fiery Link ou quitter l'application.
- 4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Fiery Link dans la zone d'état de la barre de tâches Windows.



5. Sélectionnez l'une des options de la liste déroulante.

|   | A propos de Fiery Link                |
|---|---------------------------------------|
| ž | Toujours visible<br>Ancrer la fenêtre |
|   | Quitter                               |

Les options avec des coches sont activées.

- 6. Sélectionnez **A propos de Fiery Link** pour les informations sur la version.
- 7. Sélectionnez **Toujours visible** pour activer ou désactiver l'option.

Si cette option est activée, la fenêtre Fiery Link apparaît toujours dans les autres fenêtres ouvertes. Si cette option est désactivée, la fenêtre Fiery Link peut être masquée par les autres fenêtres ouvertes.

8. Sélectionnez Ancrer la fenêtre pour activer ou désactiver l'option.

Si cette option est activée, la fenêtre Fiery Link est automatiquement repositionnée à l'extrême gauche ou à l'extrême droite de l'écran. Si cette option est désactivée, vous pouvez positionner la fenêtre Fiery Link à tout endroit de l'écran.

9. Sélectionnez **Quitter** pour quitter Fiery Link.

# **Utilisation de Fiery WebSpooler**



Fiery WebSpooler permet le suivi et la gestion des travaux à partir de différentes plates-formes sur Internet ou Intranet.

L'accès à Fiery WebSpooler, l'un des utilitaires Fiery WebTools, se fait par l'intermédiaire d'un navigateur Internet à partir de la page d'accueil Fiery WebTools.

## Suivi et gestion des travaux avec Fiery WebSpooler

Vous pouvez utiliser Fiery WebSpooler pour exécuter les fonctions suivantes à partir de votre station de travail :

- Remplacer les paramètres d'option du travail en cours ;
- Supprimer les travaux et annuler le traitement ;
- Reproduire ou renommer les travaux ;
- Ripper un travail et maintenir les données en mode point ;
- Suspendre les travaux dans la zone à traitement différée ou la zone RIP ;
- Supprimer les données en mode point des fichiers situés dans la zone RIP ;
- Modifier la priorité des travaux ;
- Afficher, imprimer ou supprimer le journal des tâches.

### Accès à la fenêtre Fiery WebSpooler

- 1. Lancez votre navigateur Internet ou Intranet. Accédez à la page d'accueil Fiery WebTools.
- 2. Dans la page d'accueil Fiery, sélectionnez **WebSpooler**.

La fenêtre Fiery WebSpooler s'affiche dans une nouvelle fenêtre du navigateur.



## À propos de la fenêtre Fiery WebSpooler

La fenêtre Fiery WebSpooler permet de visualiser les fonctions de l'imprimante et une interface à partir de laquelle vous pouvez contrôler ces fonctions.

La fenêtre Fiery WebSpooler est divisée en trois zones : les barres d'état Spoule, RIP et Impression. Lorsque l'imprimante reçoit les travaux, la fenêtre Fiery WebSpooler devient un affichage dynamique contenant les noms des travaux et leurs caractéristiques.

Les zones Spoule, RIP et Impression de la fenêtre Fiery WebSpooler représentent les étapes d'impression d'un travail. Les travaux arrivent au niveau supérieur Spoule et passent au niveau d'impression, à moins d'être suspendus en cours de traitement.

#### **Icônes de travaux**

Trois types d'icônes sont utilisées pour les travaux actifs et les travaux suspendus.

| Icône        | Travaux actifs<br>(icônes blanches)  | Travaux suspendus<br>(icônes jaunes)  |
|--------------|--|---|
| Icônes       | Données PostScript, PCL ou<br>en mode point prêtes pour<br>impression (haut) ou après<br>impression (bas). | Données PostScript ou PCL<br>prêtes pour impression et<br>suspension, ou travail<br>suspendu après impression<br>(Attente). |
| d'imprimante |  |   |
| Icône raster | Données PostScript, PCL ou<br>en mode point après<br>impression, prêtes pour<br>réimpression rapide.       | Données PostScript ou PCL<br>déjà rastérisées et en attente.  |

#### Types de travaux

- Travaux spoulés Les travaux répertoriés dans la zone située en dessous de la barre d'état Spoule correspondent à des fichiers PostScript stockés dans l'imprimante. Ces travaux ont été envoyés dans la queue Impression (icônes blanches) ou dans la queue Attente (icônes jaunes).
- **Travaux traités (rippés)** Les travaux répertoriés dans la zone située en dessous de la barre d'état RIP correspondent à des travaux prêts à imprimer. Ils ont déjà été rastérisés (ou traités pour l'impression) et attendent, dans l'ordre, leur accès à l'imprimante. Les travaux rastérisés

peuvent être suspendus ; les travaux suspendus sont indiqués par une icône jaune.

- Travaux imprimés Les travaux répertoriés dans la zone située en dessous de la barre d'état Impression correspondent à des travaux déjà imprimés. Les travaux imprimés peuvent être stockés dans l'imprimante. Le nombre de travaux qui peut être stocké (de 1 à 99) est défini lors de la configuration.
- Erreurs Les travaux comportant une erreur sont indiqués en rouge. Pour afficher l'erreur, double-cliquez sur la ligne du travail. Remarquez que vous ne pouvez pas vérifier les propriétés des travaux ou suspendre un travail avec une erreur.



Si votre travail n'apparaît à aucun endroit de la fenêtre Fiery WebSpooler, il peut déjà avoir été imprimé. Dans ce cas, il apparaîtra dans le journal des tâches. Pour visualiser le journal des tâches, sélectionnez **Afficher journal des tâches** dans le menu Fenêtre. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Utilisation du Journal des tâches.

#### Manipulation des options et du flux de travaux

Grâce aux commandes du menu Tâche, vous pouvez modifier les destinations, les priorités et d'autres caractéristiques des travaux qui apparaissent dans la fenêtre Fiery WebSpooler.

| Commande du menu<br>Tâche | Action  | Les données en mode point<br>sont :  |
|---------------------------|---|--|
| Supprimer                 | Supprimer le travail ou les travaux de la liste.  | Supprimées.  |
| Annuler l'impression      | Annuler le travail en cours<br>d'impression.  | Supprimées.  |
| Annuler RIP               | Annuler le travail en cours de traitement.  | Supprimées.  |
| Dupliquer                 | Reproduire un ou plusieurs<br>travaux de données PostScript ou<br>PLC dans les zones Spoule ou<br>Impression (crée une référence au<br>travail d'origine portant le même<br>nom). | Non applicable.<br>(la commande Dupliquer n'est<br>pas disponible pour les<br>travaux rastérisés).   |
| Renommer                  | Renommer le travail (fichier<br>PostScript ou PLC avec ou sans<br>tramage).   | Non affectées mais associées<br>au nouveau nom.<br>Remarque : Si le travail<br>renommé est imprimé, le<br>Journal des tâches reflète le<br>nom d'origine du travail. |

| Attendre                             | Suspendre le travail à l'endroit où<br>il se trouve (sauf pour un travail<br>imprimé qui est déplacé dans la<br>zone Spoule ou RIP).  | Maintenues indéfiniment dans<br>la zone RIP s'il est inclus avec<br>le travail.  |
|--------------------------------------|---|--|
| RIPper et attendre                   | Ripper le travail et le suspendre<br>dans la zone RIP.  | Suspendues indéfiniment dans la zone RIP.  |
| Imprimer                             | Imprimer le travail à son tour (le<br>ripper tout d'abord s'il n'a pas de<br>données en mode point).<br>Conserver le travail imprimé dans<br>la zone Impression jusqu'à ce que<br>la limite du travail soit atteinte. | Suspendues temporairement<br>dans la mémoire vive (RAM)<br>jusqu'à ce que la mémoire soit<br>utilisée pour un autre travail.   |
| Imprimer et attendre                 | Imprimer le travail à son tour (le<br>ripper d'abord s'il n'a pas de<br>données en mode point)<br>Après l'impression, suspendre les<br>données PLC et le tramage dans<br>la zone RIP.                                 | Suspendues dans la zone RIP<br>indéfiniment (sauvegardées<br>sur le disque).   |
| Traiter en premier                   | Donner la priorité à ce travail.<br>Imprimer le travail (ou le ripper et<br>l'imprimer) dès que le processeur<br>et l'imprimante sont libres, avant<br>d'autres travaux en attente.                                   | Suspendues dans la mémoire<br>vive (RAM) après l'impression<br>(peuvent être sélectionnées<br>dans la zone Impression<br>lorsqu'elles restent à cet<br>endroit) ou suspendues dans<br>la zone RIP (sauvegardées<br>sur le disque) si la destination<br>était RIPper et Attendre. |
| Supprimer raster                     | Supprimer le tramage d'un travail<br>qui a des données en mode point,<br>laisser le travail PostScript ou<br>PLC en place.  | Supprimées.  |
| Modifier les options<br>d'impression | Modifier les options d'impression<br>pour le travail.   | Supprimées et régénérées, si<br>les options nouvellement<br>sélectionnées nécessitent un<br>nouveau tramage, ou<br>réimprimées avec les<br>nouveaux paramètres si<br>aucune option ne nécessite un<br>nouveau tramage.   |
| Chemin de fer A                      | Ouvrir le travail des données en<br>mode point <i>mises en attente</i><br>sélectionné dans la fenêtre<br>Chemin de fer A dans laquelle<br>vous pouvez visualiser un aperçu<br>en plein écran du travail.              | Non modifiées.   |
| Chemin de fer B                      | Ouvrir le travail de données en<br>mode point sélectionné (pas<br>nécessairement un travail<br>suspendu) dans la fenêtre Chemin<br>de fer B pour visualisation.   | Non modifiées.   |

#### Remplacement des paramètres d'option de travaux en cours

Pour modifier les options de travail d'un travail, effectuez l'une des actions suivantes :

- Double-cliquez sur la ligne du travail.
- Sélectionnez le **travail** et **Modifier les options d'impression** dans le menu Tâche.

Au besoin, faites défiler pour visualiser les différentes options de travail possibles.

Pour les fichiers PostScript, vous ne pouvez pas remplacer l'option Orientation. Pour les fichiers PDF, vous pouvez uniquement remplacer le nombre de copies et la plage des pages imprimées.



Pour certaines options, la modification du paramètre demande que le travail soit rerippé, ces options montrent une icône à gauche du nom de l'option.

Les options que vous définissez ici sont les mêmes que celles définies dans la boîte de dialogue Imprimer lorsque vous imprimez à partir d'une application. Pour plus d'informations sur le paramètre et le remplacement de ces options d'impression, reportez-vous au chapitre *Options d'impression*.

# Utilisation du Journal des tâches

À partir de Fiery WebSpooler, vous pouvez visualiser et imprimer un journal de tous les travaux imprimés par la DocuColor 2006.



Si vous vous êtes connecté au système en tant qu'Administrateur, vous pouvez supprimer le Journal des tâches de Fiery WebSpooler. Le Journal des tâches n'est pas disponible si vous vous êtes connecté en tant qu'Invité.

#### Affichage du Journal des tâches

Sélectionnez **Afficher journal des tâches** dans le menu Fenêtre de Fiery WebSpooler.

Le Journal des tâches s'affiche dans une nouvelle fenêtre du navigateur.

| WebSp     | ooke Xees         |             |          |         |           |        |
|-----------|-------------------|-------------|----------|---------|-----------|--------|
| Tichie Th | de Page Ferilie T |             |          | 20      | <b>2</b>  |        |
| Statut    | Danument          | Utilisatear | Telle    | Farriat | (Support) | IPOL - |
| OK:       | Heras             | Operateur   | 720.7100 | A5      | ORDENARE  | P j    |
|           |                   |             |          |         |           |        |
|           |                   |             |          |         |           | - 18   |
|           |                   |             |          |         |           | - 11   |
|           |                   |             |          |         |           | 8      |
|           |                   |             |          |         |           | a a    |
|           |                   |             |          |         |           | - 10   |
|           |                   |             |          |         |           | - 11   |
|           |                   |             |          |         |           | - 11   |
|           |                   |             |          |         |           | - 11   |
|           |                   |             |          |         |           |        |
| +         | nites d'applet .  | _           | _        | _       |           | 1      |



Le bouton Suppression ne s'affiche que si vous vous êtes connecté au système en tant qu'Administrateur.

Le journal des tâches affiche chaque travail et les informations suivantes : état, nom du document, nom de l'utilisateur, date, date de début, date de fin, heure de traitement, langue de description de la page, taille du fichier, périphérique, taille du papier, média, nombre d'originaux, nombre de pages couleurs, nombres de pages noir et blanc et nombre total de pages.



La date, l'heure de début, l'heure de fin, l'heure de traitement ou le périphérique ne s'affichent pas sur les écrans OS Macintosh.

La colonne Statut fournit les informations suivantes sur les travaux :

- **OK** Le travail a été imprimé correctement.
- **Erreur** Une erreur s'est produite pendant le traitement ou l'impression.
- Annuler Le travail a été annulé avant que l'impression soit effectuée.

#### Mise à jour, impression et suppression du Journal des tâches

L'administrateur système peut également imprimer et supprimer le Journal des tâches à partir du panneau de commande.

- 1. Pour mettre à jour le Journal des tâches, cliquez sur le bouton **Mise à jour**.
- 2. Pour imprimer le journal des tâches, sélectionnez **Imprimer journal des tâches** dans le menu Fichier ou cliquez sur le bouton **Imprimer**.

Les informations imprimées dans la fenêtre Journal des tâches s'impriment sur l'imprimante active. Lorsque vous imprimez le Journal des tâches, le total de chaque colonne appropriée est imprimé.

- Si vous vous êtes connecté au système en tant qu'Administrateur, vous pouvez sélectionner Supprimer journal des tâches dans le menu Fichier ou cliquer sur le bouton Suppression pour effacer le Journal des tâches.
- 4. Pour réafficher la liste des travaux, sélectionnez **Afficher journal des tâches** dans le menu Fenêtre.

# **Configuration depuis WebSetup**



Après avoir effectué la configuration initiale (configuration serveur, configuration réseau et configuration imprimante) à partir du panneau de commande, les utilisateurs bénéficiant de privilèges d'accès peuvent sélectionner ou modifier la plupart des options de configuration à partir d'un PC sous Windows en utilisant l'utilitaire Fiery WebSetup WebTool.

### Accès à la configuration

La configuration à distance est établie à partir d'un PC sous Windows à l'aide de l'utilitaire Fiery WebSetup.

L'accès à certaines options de configuration est impossible en mode de configuration à distance. Utilisez dans ce cas le panneau de commande de l'imprimante.

Pour utiliser Fiery WebSetup, vous devez entrer le mot de passe de l'administrateur. Cette opération est effectuée à partir du panneau de commande de l'imprimante ou de Fiery WebSetup.



Seules les stations de travail sous Windows 95/98, Windows 2000 et Windows NT 4.0 prennent en charge Fiery WebSetup.

## Activation des services Java

Lorsque vous accédez à WebSetup pour la première fois, l'écran Accès à WebSetup peut s'afficher, indiquant que Java n'est pas activé. Suivez les instructions affichées à l'écran pour activer les services Java.



# Accès à Fiery WebSetup

- 1. Ouvrez l'application du navigateur Internet.
- 2. Entrez l'adresse IP de l'imprimante dans la ligne URL du navigateur. Ces informations sont disponibles auprès de votre administrateur système.
- 3. Connectez-vous en tant qu'administrateur.

La page d'accueil de la DocuColor 2006 s'affiche. La liste des différents Fiery WebTools est indiquée sur la gauche.

4. Cliquez sur le bouton WebSetup.

# **Options générales de configuration**

Indépendamment de la façon dont vous avez accédé à la configuration, la fenêtre suivante s'affiche.



Vous pouvez sélectionner les catégories d'options suivantes :

- Configuration serveur
- Configuration réseau
- Configuration imprimante

Reportez-vous aux sections qui suivent pour plus de détails.

Si vous modifiez une option de configuration, les boutons **Annuler** et **Enregistrer** clignotent lorsque vous sélectionnez une catégorie de configuration différente. Vous devez sélectionner **Enregistrer** ou **Annuler** avant de passer à une autre catégorie de configuration ou de quitter Fiery WebSetup. Au besoin, le système affichera un message vous invitant à redémarrer le serveur pour appliquer les modifications.

## **Configuration serveur**

Dans la Configuration serveur, vous pouvez spécifier les paramètres du serveur, modifier ou supprimer les mots de passe du serveur, spécifier le format de page du journal des tâches et les options d'aide.

1. Cliquez sur le bouton **Serveur** dans l'écran WebSetup pour afficher les onglets de la configuration serveur.

| WebSetap - 13 220          | 172.58                                   |
|----------------------------|--|
|                            | Terms Mittheorer   Suppri                |
| Severa                     | Plant.                                   |
| Réseau<br>Ingebrueie       | Read & Lower at Land                     |
|                            | Argument page 00                         |
| i dada i                   | Active lo asses 20                       |
|                            | North Bahrs 5<br>geden dans 5 generation |
|                            | 1  |
| Constraints<br>Constraints |  |
|                            |  |
| N.                         | Annae Exceptor                           |
| Adapter health diagonal    |  |

Procédez comme suit :

a. Spécifiez un **Nom du serveur** par défaut. Ce nom est celui qui s'affiche dans le Sélecteur sur un réseau AppleTalk ;



N'utilisez pas le nom du périphérique (DocuColor 2006) comme nom de serveur. Si vous avez plusieurs serveurs, veillez à leur attribuer des noms différents. Windows NT 4.0 n'accepte pas deux ordinateurs avec le même nom dans le même groupe de travail ou domaine.

b. Activez la case à cocher Imprimer page de démarrage pour imprimer une page de démarrage chaque fois que l'imprimante est remise sous tension. La page de démarrage mentionne le nom du serveur, la date et l'heure actuelles, la quantité de mémoire installée, la dernière date de calibrage, les protocoles réseau activés et les connexions d'impression publiées. Pour désélectionner l'option, vérifiez que la case n'est pas cochée (option par défaut) ;

- c. Activez la case à cocher **Activer la queue Imprimé** pour créer un emplacement de stockage sur le disque dur de l'imprimante pour les travaux d'impression les plus récents. Lorsque cette option est activée (option par défaut), les utilisateurs bénéficiant de privilèges administrateur peuvent utiliser WebSpooler pour réimprimer les travaux dans la queue Imprimé sans réexpédier ces travaux. Pour désactiver l'option, assurezvous que la case n'est pas cochée. Si l'option n'est pas activée, les travaux sont supprimés immédiatement après avoir été imprimés ;
- d. Dans le champ de texte Nbre de tâches à garder dans la queue Imprimé, entrez le nombre de travaux (de 1 à 99) de la queue Imprimé à sauvegarder. Les travaux de la queue Imprimé occupent de la place sur le disque dur.
- Sélectionnez l'onglet Mot de passe dans l'onglet Serveur et procédez comme indiqué ci-dessous dans la boîte de dialogue Administrateur ou Opérateur, selon le cas.



Les entrées sont limitées à 19 caractères. Le mot de passe de l'administrateur contrôle l'accès aux privilèges de configuration et à tous les privilèges de l'opérateur. Les mots de passe de l'opérateur contrôlent l'accès aux fonctions de gestion des travaux par l'intermédiaire des outils de gestion de travaux. Si vous ne définissez aucun mot de passe, tous les utilisateurs pourront avoir accès aux fonctions de configuration (y compris la définition des mots de passe) et de contrôle de travaux. Il est fortement recommandé de définir au moins un mot de passe administrateur pour protéger le serveur contre les modifications non autorisées qui pourraient être apportées à la configuration.

- a. Tapez un **mot de passe** administrateur dans la zone de texte **Entrer le nouveau mot de passe**.
- b. Tapez le même mot de passe dans la zone de texte Confirmer le nouveau mot de passe. Le nouveau mot de passe reste en vigueur tant que vous ne l'avez pas modifié.

Écrivez le mot de passe dans un endroit sûr pour ne pas l'oublier. En cas de perte ou d'oubli du mot de passe, le logiciel système devra être réinstallé.

Pour supprimer un mot de passe, supprimer les astérisques (\*) dans les champs Entrer le nouveau mot de passe et Confirmer le nouveau mot de passe.

 Sélectionnez l'onglet Support dans l'onglet Serveur et tapez le nom, les numéros de téléphone et les adresses E-mail appropriés destinés à votre personnel de maintenance interne. Les entrées sont limitées à 18 caractères



# **Configuration réseau**

la configuration réseau configure l'imprimante pour recevoir des travaux d'impression sur les réseaux utilisés sur le site de l'utilisateur. Si l'imprimante est configurée pour activer plusieurs protocoles, elle repassera automatiquement au protocole correct dès qu'elle recevra un travail d'impression. Lorsque le port parallèle ainsi qu'un ou deux ports réseau sont activés, les travaux d'impression peuvent être reçus sur tous les ports en même temps.

Vous pouvez visualiser et spécifier les paramètres réseau suivants dans la configuration réseau :

**Carte réseau/Adaptateur de port** — pour visualiser les cartes d'interface réseau et les paramètres de port configurés.

En mode configuration locale uniquement, les cartes réseau installées sont affichées. Vous ne pouvez pas modifier ces informations. En mode de configuration à distance, vous pouvez activer Ethernet ou Token Ring. Vous pouvez également activer le port parallèle, indépendamment du type de réseau que vous utilisez.

- **Protocoles** y compris AppleTalk, IPX/SPX et TCP/IP.
- Services d'impression y compris l'impression LPD (TCP/IP), l'impression NetWare (PServer), le partage d'imprimantes Windows (SMB), le support HTTP (WWW), et l'impression port 9100.

Une fois que vous avez entré les adresses IP, le serveur les stocke, même si vous désactivez ensuite TCP/IP. Si vous devez attribuer l'adresse IP à un autre lecteur, définissez une adresse nulle.

Dans la configuration réseau, vous pouvez spécifier les paramètres dans les onglets suivants : Port, Protocole1, Protocole2, Service1, et Service2.

1. Cliquez sur le bouton **Réseau** dans l'écran WebSetup pour afficher les onglets de la configuration réseau.



- S'il n'est pas déjà affiché, sélectionnez l'onglet **Port** et procédez comme suit :
  - a. Activez la case à cocher Activer Ethernet si l'imprimante doit être connectée à un réseau Ethernet. Si cette case est activée, l'option Vitesse de Transmission et les options Ethernet TCP/IP figurant dans l'onglet Protocol1 sont activées.

Sélectionnez une **Vitesse de transmission** dans la zone de liste déroulante. Sélectionnez **Détection auto** si votre environnement réseau est mixte ou sélectionnez la vitesse (10 Mb/s ou 100 Mb/s) du réseau à laquelle l'imprimante est reliée. Si vous modifiez la vitesse de transmission, vous devez redémarrer le serveur.

Pour désactiver l'option, assurez-vous que la case n'est pas cochée.

b. Activez la case à cocher Activer le port parallèle si vous voulez imprimer par le port parallèle. Cette option vous permet de connecter une seule station de travail sous Windows au port parallèle et d'imprimer directement sur l'imprimante. L'activation de cette option ne crée pas de conflit avec la communication Ethernet ou Token Ring vers l'imprimante. Si cette case est sélectionnée, les champs de temporisation Ignorer le caractère EOF et Port Parallèle sont activés.

Activez la case à cocher **Ignorer le caractère EOF** pour donner l'ordre à l'imprimante d'ignorer les messages de fin de fichier (EOF) et d'utiliser la valeur de Délai port parallèle pour déterminer que la fin du fichier est atteinte. Cette option est nécessaire pour imprimer les fichiers PostScript en binaire (et non en ASCII). En conditions normales, la case ne doit pas être cochée.

Pour désactiver l'option (par défaut), assurez-vous que la case n'est pas cochée.

Dans la zone de liste déroulante Port parallèle, sélectionnez l'intervalle de temporisation en nombre de secondes (5-60). Tant que la temporisation du port parallèle n'a pas expiré, le serveur ne peut pas recevoir de nouveaux travaux du port parallèle. Le serveur peut toutefois continuer à recevoir des travaux d'impression du réseau.

Pour désactiver l'option (par défaut), assurez-vous que la case n'est pas cochée.

 Si vous avez un réseau Ethernet ou Token Ring, sélectionnez l'onglet Protocol1 dans les onglets de configuration réseau. Dans cet onglet, vous pouvez spécifier les protocoles utilisés pour envoyer les travaux à l'imprimante.

| WebSetup - 13.226                       | 172.58   |               |
|---|--|---------------|
| Dia mandalaria                          | Ful Patendel (France) Servert [ Servert  |               |
| Serverst<br>Réseau<br>Ingermante        | ICP/F<br>Active pour Diment<br>Active pour Diment<br>Active pour Diment<br>Active Plants<br>Active Active Plants<br>Active Active |               |
| And | Arrenter   | -<br>Ignlin - |
| Aboritors (wolden diagolot              |  |               |

À la différence de la configuration à distance, la configuration locale ne fournit pas de paramètres séparés pour activer un protocole et le configurer. Par exemple, la configuration à distance propose deux paramètres pour AppleTalk : le premier pour activer AppleTalk et l'autre pour définir la zone AppleTalk. La configuration locale propose uniquement le paramètre pour la zone AppleTalk. Par défaut, les protocoles AppleTalk, IPX/SPX et TCP/IP sont installés et activés. Vous pouvez vérifier si un protocole est activé dans l'onglet Liaison du panneau de commande de réseau.

En fonction de la configuration de votre réseau, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Étape 4 pour les réseaux Ethernet ;
- Étape 5 pour les réseaux Token Ring ;
- Étape 6 pour les réseaux Token Ring ;.
- Étape 7 pour les types de trame IPX/SPX.

 Activez la case à cocher Activer pour Ethernet si vous avez un réseau TCP/IP relié à l'imprimante sur un câblage Ethernet. Si la case à cocher est activée, les cases d'option AutoIP et Static IP et les champs d'adresse Gateway sont activés.



- Activez la case d'option AutolP pour permettre au système de trouver une adresse IP. Sélectionnez le protocole (DHCP, BOOTP, RARP) à utiliser dans la liste déroulante Choisir le Protocole.
  L'imprimante redémarre lorsque vous enregistrez vos modifications et quittez la configuration. Attendez que l'imprimante ait terminé sa réinitialisation et soit au repos avant d'imprimer une page de configuration ou d'effectuer une autre opération.
- Pour définir une adresse spécifique, sélectionnez la case d'option Static IP pour activer les champs Adresse IP et Masque de sousréseau puis effectuez les opérations suivantes :

Entrez l'adresse IP unique de la DocuColor 2006 pour Ethernet dans les zones de texte Address IP (l'adresse par défaut utilisée pour la vérification du réseau est 127.000.000.001). Les valeurs dans chaque champ sont limitées à une plage de 0 à 225. Entrez l'une des valeurs suivantes dans les zones de texte **Masque de sous-réseau** :

- 255.0.0.0 si l'adresse IP commence par un nombre inférieur à 128 ;
- 255.255.0.0 si l'adresse IP commence par un nombre compris entre 128 et 191 ;
- 255.255.255.0 si l'adresse IP commence par un nombre supérieur à 191 (défini par le réseau).

Confirmez le paramètre Masque de sous-réseau avec votre administrateur système avant de poursuivre. Dans certains cas, le paramètre requis peut être différent des paramètres indiqués.

Si votre réseau TCP/IP possède une passerelle et que vous vous attendez à ce que des utilisateurs situés au-delà de la passerelle impriment sur l'imprimante en utilisant le protocole TCP/IP, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Activez la case d'option AutoIP pour permettre au système de trouver l'adresse IP Gateway à utiliser ;
- Activez la case d'option Static IP et tapez l'adresse dans les zones de texte Gateway (l'adresse par défaut est 127.000.000.001).

Dans la configuration à distance, l'information Token Ring s'affiche, même si vous n'avez pas activé Token Ring.



- 5. Activez la case à cocher **Activer pour Token Ring** si vous avez un réseau Token Ring connecté à l'imprimante sur un câblage Ethernet. Si la case à cocher est sélectionnée, les cases d'option AutoIP et Static IP sont activées.
  - a. Sélectionnez la case d'option **IP Auto** pour permettre au système de trouver une adresse IP. Sélectionnez le protocole approprié à utiliser à partir de la zone de liste déroulante Choisir le protocole.
  - Pour définir une adresse spécifique, sélectionnez la case d'option Static IP pour activer les champs Adresse IP et Masque sousréseau puis effectuez les opérations suivantes :

Entrez l'adresse IP unique de la DocuColor 2006 pour Ethernet dans les zones de texte Adresse IP (l'adresse par défaut utilisée pour la vérification du réseau est 127.000.000.001). Les valeurs dans chaque champ sont limitées à une plage de 0 à 225.

Entrez l'une des valeurs suivantes dans les zones de texte **Masque de sous-réseau** :

- 255.0.0.0 si l'adresse IP commence par un nombre inférieur à 128 ;
- 255.255.0.0 si l'adresse IP commence par un nombre compris entre 128 et 191 ;
- 255.255.255.0 si l'adresse IP commence par un nombre supérieur à 191 (défini par le réseau).
6. Si vous avez un réseau AppleTalk, sélectionnez l'onglet **Protocole2** dans les onglets Réseau. Dans cet onglet, vous pouvez spécifier les protocoles AppleTalk utilisés pour envoyer les travaux à l'imprimante.

| WebSetup - 13.220     | 172.50  |
|-----------------------|---|
|                       | Pot   Putcode1   Putcode2   Service1   Service2                                   |
| Serveux 1             | Active Acadel ak<br>Choose la cores Coose   |
| Angelmante            | <ul> <li>Tarace IPX</li> <li>Sélectoresvele</li> <li>Chaine les barres</li> </ul> |
|                       |   |
|                       |   |
| Total Bilds reserves  |   |
| Aterian landse Easter | Avreator  |

- a. Dans la zone AppleTalk, activez la case à cocher Activer AppleTalk.
- b. Dans la zone de liste déroulante Choisir la zone, sélectionnez la zone AppleTalk dans laquelle vous souhaitez que l'imprimante s'affiche. S'il n'existe qu'une seule zone, l'imprimante est attribuée automatiquement à cette zone. Si vous ne trouvez pas de zone AppleTalk, il est possible que votre réseau n'ait pas de zone définie ou que le câble réseau ne soit pas connecté.

7. Si vous avez un type de trame IPX/SPX, sélectionnez l'onglet Protocole2.

| Web5etup - 13.220   | 172.58  |
|---------------------|---|
|                     | Par Prezedel Tratacaki Invice! Serven!                                  |
| Several<br>Réseau   | Apph Tab  |
| areetinaste         | Town RC<br>• Sector ado<br>• Sector ado<br>• Sector ado<br>• Sector ado |
|                     |   |
| Alteres texts (rest | Annales Enregister  |

Dans la zone Trames IPX, effectuez l'une des opérations suivantes :

- a. Activez la case d'option Auto Select pour permettre au serveur de sélectionner la trame appropriée à utiliser avec NetWare ;
- b. Activez la case d'option Manual Select pour ajouter un type de trame IPX. Dans la liste déroulante Choisir les trames, sélectionnez le type de trame et cliquez sur le bouton Ajouter. Le type de trame sélectionné sera ajouté à la liste. Pour supprimer un type de trame, sélectionnez le type de trame et cliquez sur le bouton Supprimer.

8. Pour spécifier les options de Novell NetWare (PServer), sélectionnez l'onglet Service1 dans les onglets Réseau.



 Lorsque le serveur est connecté à un réseau Novell, activez la case à cocher Activer mode PServer pour activer les options de cet onglet.



Pour activer le mode PServer, un type de trame IPX doit être sélectionné à l'aide du bouton Choisir les trames dans l'onglet Protocole 2.

- b. Dans la boîte de liste déroulante PServer Poll Interval, sélectionnez la fréquence d'interrogation (en secondes) du réseau pour les nouveaux travaux d'impression. L'intervalle d'interrogation est limité à une plage de 0 à 3 600 secondes.
- c. Si votre réseau utilise NetWare 3.x ou NetWare 4.x en mode d'émulation Bindery, cliquez sur le bouton Configuration Bindery. Le bouton Configuration Bindery ouvre une boîte de dialogue Configuration Novell qui vous permet de sélectionner le groupe de serveurs que le serveur d'impression interrogera pour les travaux d'impression.

Dans la liste déroulante **Configuration Bindery...**, sélectionnez un serveur à ajouter à la liste d'interrogation et cliquez sur le bouton **Ajouter**. Le serveur sera ajouté à la liste des serveurs sélectionnés. Pour supprimer un serveur, sélectionnez le nom du serveur et cliquez sur le bouton **Supprimer**.

Dans la configuration initiale, l'imprimante a été connectée au réseau et une arborescence de répertoires NDS avec une imprimante, un serveur d'imprimante et un ou plusieurs objets de file d'impression. Vous pouvez apporter toutes les modifications souhaitées à cette configuration en utilisant WebSetup. Pour modifier Configuration NDS, il peut être nécessaire d'avoir la permission de parcourir l'arborescence NDS. Si l'accès au serveur d'impression est restreint, vous aurez besoin d'un mot de passe de login. Une seule arborescence NDS peut être connectée.

d. Activez la case à cocher **Activer NDS**. Vous pouvez à présent vous connecter et naviguer dans une arborescence NDS existante.

L'administrateur système doit créer des files d'impression dans l'arborescence NDS associée au serveur d'impression sélectionné. Les noms de files d'impression doivent correspondre aux files direct, d'impression ou d'attente. Le serveur n'acceptera pas des travaux d'impression provenant d'une file d'impression dont le nom ne correspond pas à une file d'attente du serveur disponible.

e. Cliquez sur le bouton **Changer Arbor**. Étant donné que vous n'avez qu'une arborescence NDS, sélectionnez **l'arborescence NDS courante** et cliquez sur **Supprimer**. Sélectionnez la nouvelle arborescence NDS et cliquez sur Ajouter.

À partir de la liste déroulante **Changer Arbor**, sélectionnez l'arborescence parmi les arborescences disponibles et cliquez sur le bouton **Ajouter**. Une seule arborescence peut être ajoutée à la fois. Le nom de l'arborescence sélectionnée sera ajouté à la liste avec le nom de l'arborescence, le nom du serveur de l'imprimante et la racine de la file d'attente d'impression dans la section Configuration NDS de la boîte de dialogue et la section Configuration NDS dans l'onglet Service. Pour supprimer une arborescence, sélectionnez l'arborescence et cliquez sur le bouton **Supprimer**. 9. Pour spécifier les options du Service d'impression Windows, sélectionnez **l'onglet Service2** dans les onglets Réseau.

| Part Possule1 (Possule2 Server2  |   |
|--|---|
| Servera  |   |
| Manu revolut     PERION       Impression     Extraordule       Extraordule     Extraordule |   |
| Amake: Erregistre  | 0 |

Les diffusions de périphériques SMB ne peuvent pas être acheminés audelà de leur segment de réseau d'origine sans un serveur de nom WNS. La configuration du serveur de nom WINS sort du domaine d'application de cette documentation. Pour savoir si un serveur de nom est disponible, contactez votre administrateur système.



Utilisez toutes des lettres majuscules dans les champs suivants.

 Pour permettre aux clients sous Windows d'imprimer dans les files d'attente, d'impression et direct, activez la case à cocher Activer service d'impression Windows pour activer les options dans cet onglet.



TCP/IP doit être configuré sur le poste de travail du client Windows et le serveur d'impression.

b. Tapez le nom (jusqu'à 15 caractères) qui vous permet d'accéder au serveur sur le réseau dans la zone de texte Nom serveur.

- c. Tapez les informations appropriées sur le serveur (jusqu'à 15 caractères) dans la boîte de texte Commentaire.
- d. Tapez le domaine ou le groupe de travail réseau (jusqu'à 15 caractères) du serveur dans la zone de texte Groupe de travail ou domaine.
- e. Exécutez l'une des étapes suivantes :
  - Si vous utilisez Ethernet ou Token Ring, activez la case d'option Auto IP.
  - Si vous utilisez un serveur WINS, entrez l'adresse IP du serveur WINS dans les zones de texte **Adresse IP**.

# **Configuration imprimante**

Utilisez la Configuration imprimante pour spécifier le langage de description de la page (pdl) par défaut de l'imprimante, le format papier et la possibilité d'imprimer lorsque le niveau du toner est bas. Vous pouvez également régler les options pour l'impression PostScript et PLC.

- 1. Cliquez sur le bouton **Imprimante** dans l'écran WebSetup.
- 2. Sélectionnez l'onglet **Papier** pour spécifier les options d'impression PostScript.

| WebSetap - 13.220 | 172.50<br>Inpessions Provet |          | 860         |
|-------------------|-----------------------------|----------|-------------|
| Serms<br>Réseau   | ingenorm<br>arternorme      | O CROOM  |             |
| BARDELER          | Freedoater                  | й        | -           |
|                   | Norther Local & Tenage      | Non      | <u>.</u>    |
|                   | Total Law                   | Continue |             |
| 1.1.1             | Core Page                   | Non      | 1           |
|                   |                             |          |             |
|                   |                             | - Arres  | r Freedower |

- a. Sélectionnez le **Format papier par défaut** dans la zone de liste déroulante pour spécifier le type de papier que vous souhaitez utiliser pour imprimer les travaux standards.
- b. Sélectionnez **Oui** ou **Non** dans la zone de liste déroulante Imprimer jusqu'à l'erreur PostScript. Sélectionnez **Oui** pour imprimer la partie du travail qui a été traitée avant que l'incident se produise avec le message d'erreur ou le code PostScript si aucune donnée image n'a été traitée jusqu'alors. Ces informations peuvent être utiles lors de la résolution d'incidents pour des fichiers PostScript qui ne s'impriment pas. Sélectionnez **Non** pour annuler complètement le travail chaque fois qu'une erreur PostScript est découverte. Les informations sur la partie traitée du travail et sur l'incident PostScript sont stockées dans l'imprimante. Vous pouvez visualiser les informations sur le travail et sur les erreurs en utilisant les outils de gestion de travail.
- c. Sélectionnez Continuer ou Arrêter dans la zone de liste déroulante Niv encre faible, (Continue est la sélection par défaut). Spécifiez le comportement de l'imprimante lorsque le toner est bas. Sélectionnez Continuer pour imprimer jusqu'à ce que le toner soit vide ou Arrêter pour interrompre immédiatement l'impression et reprendre après le remplacement du toner.
- d. Sélectionnez **Oui** ou **Non** dans la zone de liste déroulante Page de couverture. Lorsque Oui est sélectionné, chaque travail est imprimé avec une page de garde qui inclut le nom de l'utilisateur qui a envoyé le travail, le nom du document, le serveur, l'heure à laquelle le travail a été imprimé, le nombre de pages imprimés et l'état du travail. Si une erreur PostScript se produit et que l'option Imprimer jusqu'à l'erreur PostScript est réglée sur Oui, le message Erreur PS remplace l'état du travail.



L'option suivante, disponible uniquement lorsque l'impression est effectuée à partir d'ordinateurs sous Windows n'est pas disponible en mode de configuration à distance.

3. Sélectionnez l'onglet **Imprimante** pour spécifier les options d'impression PCL. Trouvez Configuration PCL sous le nom de l'imprimante dans l'arborescence des répertoires.

Pour chacune des options suivantes, sélectionnez l'icône correspondant à l'option désirée dans l'arborescence et la valeur par défaut désirée dans la zone qui s'affiche en dessous de l'arborescence.

- a. Sélectionnez le Format papier dans la zone de liste déroulante.
- b. Sélectionnez **Portrait** ou **Paysage** dans la zone de liste déroulante **Orient. par défaut**. Sélectionnez **Portrait** pour orienter l'impression sur la largeur de la page ou **Paysage** pour orienter l'impression sur la longueur de la page.
- c. Utilisez le curseur de défilement pour spécifier la **Longueur formulaire** ou les lignes de texte (5-128) à imprimer sur chaque page. La longueur par défaut est 60.



La longueur de page varie en fonction de l'orientation du papier.

- d. Utilisez le curseur de défilement pour spécifier le **Corps en points** d'une police proportionnelle de taille variable (4,00 à 999,75). La taille de points est significative à un quart de point. La valeur par défaut est 12,00.
- e. Utilisez le curseur de défilement pour spécifier l'échappement ou le nombre de caractères PLC à espace fixe (,44-99,99) par pouce horizontal à imprimer. La valeur de l'échappement peut être spécifiée à deux décimales. La valeur par défaut est 10,00.
- f. Sélectionnez un Jeu de symboles PCL pour imprimer à partir de la zone de liste déroulante. Un jeu de symboles est spécifique à une police et est généralement désigné pour une seule application. Pour obtenir la liste complète des jeux de symboles PLC disponibles et leurs numéros de polices correspondants, reportez-vous à la liste des polices.
- g. Sélectionnez Interne ou Logicielle dans la zone de liste déroulante Source de polices. Les polices internes sont intégrées dans la mémoire de l'imprimante et sont indiquées dans la liste des polices PCL. Les polices logicielles sont des polices qui ont été téléchargées dans l'imprimante.
- h. Utilisez le curseur de défilement pour spécifier le Numéro de police à imprimer. Le numéro par défaut est zéro. Pour obtenir la liste

complète des jeux de symboles PLC disponibles et des numéros de polices correspondants, reportez-vous à la liste des polices.

i. Sélectionnez un Format papier pages système (Format papier pour les pages système) pour définir la taille d'une zone d'impression sur le papier et le format papier proprement dit. Les pages système sont imprimées depuis le panneau de commande de l'imprimante.

# Fin de la configuration

Une fois que vous avez spécifié toutes les options de configuration, cliquez sur **OK** et fermez la boîte de dialogue Configuration. Un message vous informe que le serveur doit être redémarré pour prendre en compte les nouveaux paramètres et vous donne le choix de redémarrer maintenant ou plus tard.

Lorsque vous avez terminé la configuration et redémarrer le serveur pour la première fois, installez le logiciel utilisateur pour imprimer sur des stations de travail distantes. Reportez-vous au chapitre *Installation du logiciel utilisateur* correspondant à votre système. Pour confirmer la connexion réseau et votre configuration, imprimez un travail de test depuis une station de travail à distance.



ColorWise Pro Tools est une série d'applications de gestion des couleurs qui vous permet de contrôler souplement l'impression couleur. Ses outils sont au nombre de trois :

- Calibreur
- Éditeur couleur
- Gestionnaire de profil



Les versions de ColorWise Pro Tools pour Windows et Mac OS sont globalement identiques ; les quelques différences sont évoquées dans ce chapitre.

# Calibreur

Le calibrage de Fiery garantit une sortie couleur cohérente, fiable. Vous pouvez calibrer Fiery avec ColorWise Pro Tools en utilisant un densimètre à balayage automatique X-Rite DTP32 (disponible en option). En branchant le densimètre au port série de l'ordinateur, vous pouvez mesurer rapidement des échantillons de couleur et télécharger les mesures dans Fiery.

Cette section explique comment fonctionne le calibrage et fournit des instructions relatives à toutes les procédures de calibrage.

## Introduction

Le calibrage génère des courbes qui compensent la différence entre les densités de toner réelles (mesures) et la réponse attendue pour le profil de sortie.

- Les mesures correspondent au comportement couleur réel de l'imprimante.
- Les jeux de calibrage sont des jeux de mesures.
- Une cible de calibrage décrivant le comportement attendu des imprimantes est contenue dans chaque profil de sortie.

Une fois que vous avez calibré Fiery avec ColorWise Pro Tools, un jeu de calibrage est stocké sur Fiery. Ce jeu de calibrage sera utilisé en association avec un profil de sortie. À chaque profil de sortie est associé un jeu de calibrage. Si vous n'en avez encore spécifié aucun, le jeu de calibrage associé au profil de sortie par défaut est utilisé.

# Ø

Un changement de calibrage ayant le pouvoir d'affecter les travaux de tous les utilisateurs, vous pouvez limiter le nombre de personnes autorisées à effectuer un calibrage. Vous pouvez ainsi définir un mot de passe administrateur depuis le panneau de commande de Fiery afin de contrôler l'accès à la fonction de calibrage.

## Compréhension du calibrage

Si les besoins de la plupart des utilisateurs sont satisfaits par le jeu de calibrage par défaut, Fiery permet de choisir un jeu de calibrage afin de personnaliser le calibrage pour certains travaux spécialisés.

Voici ce que permet le calibrage :

- Optimiser les fonctions de reproduction couleur de Fiery.
- Veiller à la cohérence de la qualité couleur au fil du temps.
- Produire des sorties cohérentes via les différents serveurs Fiery connectés au même moteur d'impression.
- Obtenir de meilleures correspondances couleur lors de la reproduction de couleurs de point telles que les couleurs PANTONE ou d'autres systèmes de couleur.
- Optimiser Fiery pour l'utilisation de CRD (ColorWise rendering styles, styles de rendu ColorWise) et de simulations CMJN, de même que pour l'utilisation de profils ICC.

#### Fonctionnement du calibrage

L'obtention d'une qualité d'impression satisfaisante à partir d'un serveur couleur, tel un Fiery connecté à une imprimante, dépend de nombreux facteurs. Parmi les plus importants figurent la fixation et le maintien de densités de toner optimales. La densité est une mesure exprimant la quantité de lumière absorbée par une surface. Un réglage soigneux des densités de toner vous permet d'obtenir une impression couleur cohérente.

Même avec un système calibré, la densité de toner est affectée par les paramètres de service, l'humidité et la température ambiante ; elle a également tendance à dériver au fil du temps. Une mesure régulière permet de détecter, au jour le jour, des variations de densité et des corrections de calibrage.

Le calibrage opère en créant des courbes de calibrage sur Fiery, qui compensent l'écart entre les valeurs de densité réelles (mesurées) et les valeurs de densité souhaitées (cible).

Les courbes de calibrage sont l'équivalent graphique des fonctions de transfert, qui sont des descriptions mathématiques des modifications qui sont apportées aux données de départ. Les fonctions de transfert sont souvent représentées sous la forme de courbes d'entrée ou de sortie.

Fiery génère des courbes de calibrage après avoir comparé les valeurs mesurées aux valeurs cible finales pour chacune des quatre couleurs de toner. Les valeurs cible sont basées sur le profil de sortie spécifié.

#### Mesures

Les fichiers de mesure contiennent des valeurs numériques correspondant à la densité de toner produite par l'imprimante lorsqu'elle imprime des couleurs unies cyan, magenta, jaune et noir, et des nuances dégradées de ces couleurs.

Pour créer un fichier de mesure, commencez par imprimer une page d'échantillons couleur sur l'imprimante, depuis ColorWise Pro Tools ou depuis le panneau de commande. Mesurez les échantillons à l'aide soit d'un densimètre X-Rite DTP32 connecté à un ordinateur du réseau, soit du scanner de l'imprimante. Les nouvelles mesures sont automatiquement téléchargées vers Fiery.

#### Profils de sortie et jeux de calibrage

Les profils de sortie et jeux de calibrage définissent les résultats de calibrage souhaités. Fiery comprend un ou plusieurs profils de sortie et un ou plusieurs jeux de calibrage. Lorsque vous calibrez Fiery, vous pouvez sélectionner le jeu de calibrage approprié pour les travaux d'impression habituels sur votre site. Ce même jeu de calibrage peut être associé à un ou plusieurs profils de sortie.

## Programmation du calibrage

En règle générale, il est conseillé de calibrer le Fiery au moins une fois par jour. Cette fréquence peut varier en fonction du volume de travaux d'impression. Il est essentiel de maintenir la cohérence des couleurs ou, si l'imprimante est soumise à d'importantes variations de température ou d'humidité, d'effectuer un calibrage plusieurs fois par jour. Pour obtenir des performances optimales, il convient d'effectuer un calibrage chaque fois qu'un changement perceptible se produit au niveau de la qualité d'impression.

Si vous devez fractionner un travail d'impression en deux lots ou plus, à imprimer à des moments différents, il est essentiel d'effectuer un calibrage avant l'impression de chaque lot. Il convient également d'effectuer un calibrage de Fiery après chaque opération de maintenance de l'imprimante. Toutefois, étant donné la moindre instabilité possible de l'imprimante juste après la maintenance, attendez d'avoir imprimé environ 50 pages avant de calibrer.



La sortie imprimée de l'imprimante étant extrêmement sensible aux variations de température et d'humidité, il est conseillé d'éviter d'installer l'imprimante à proximité d'une fenêtre, d'un dispositif de chauffage ou de conditionnement d'air, ou à un endroit directement exposé au soleil. Le papier est également sensible aux variations climatiques. Il convient de l'entreposer dans un environnement frais, sec et stable ; les rames doivent rester emballées jusqu'au moment de leur utilisation. Imprimez des pages de référence couleur, telles que les nuanciers (depuis le panneau de commande) et les pages de référence couleur fournies avec le logiciel de l'utilisateur. Toutes ces pages contiennent des échantillons de couleur totalement saturés et des nuances claires de cyan, magenta, jaune et noir. Des images contenant des tonalités de peau constituent une excellente base de comparaison. Vous pouvez enregistrer et comparer des pages imprimées à différents moments. En cas de changement d'aspect, calibrez Fiery.

Si les échantillons de densité unis (100 % cyan, magenta, jaune ou noir) paraissent moins saturés avec le temps, montrez les pages au technicien chargé du service de l'imprimante pour voir si le réglage de l'imprimante peut améliorer le résultat.

## Vérification de l'état du calibrage

Vous pouvez vérifier si Fiery est calibré, le jeu de calibrage et le profil de sortie utilisés, ainsi que le moment auquel l'imprimante a été calibrée pour la dernière fois :

- Imprimez une page de configuration ou une page de test depuis le panneau de commande.
- Lorsque vous sélectionnez un jeu de calibrage dans le Calibreur, le dernier calibrage et l'utilisateur qui l'a exécuté s'affichent.

## Utilisation d'un densimètre

Les utilitaires ColorWise Pro Tools sont conçus pour fonctionner avec le densimètre par réflexion X-Rite DTP32 ; les mesures couleur sont entrées automatiquement.

#### Configuration du densimètre

Avant de calibrer Fiery, vous devez connecter, configurer et calibrer le densimètre afin de préparer la mesure des échantillons imprimés. Pour plus de détails sur la configuration et l'utilisation du densimètre, reportez-vous à la documentation fournie avec celui-ci.

#### Connexion d'un X-Rite DTP32 à l'ordinateur

- 1. Éteignez l'ordinateur.
- Branchez l'extrémité carrée du câble d'interface (ressemblant à une prise de téléphone modulaire) au port E/S situé sur le côté du X-Rite DTP32.
- 3. Branchez le connecteur à l'ordinateur.

Pour un ordinateur sous Windows, insérez l'extrémité mini-DIN à 8 broches du câble d'interface à l'adaptateur de câble pour connecteur DB9 à 9 broches. Branchez la fiche à 9 broches au port COM1 ou COM2 de l'ordinateur, puis serrez les vis de fixation. Si le port disponible sur l'ordinateur compte 25 broches, vous devez utiliser l'adaptateur 8 broches-25 broches.

Pour un ordinateur Mac OS, branchez la fiche mini-DIN à 8 broches directement au port série de l'ordinateur.



Pour les ordinateurs Macintosh munis d'un port USB, vous devez vous procurer un adaptateur spécial pour connecter le DTP32 à votre ordinateur. Pour plus de détails sur les adaptateurs pris en charge, consultez le site Web de X-Rite, Inc. à l'URL <u>www.x-rite.com</u>.

4. Utilisez le transformateur CA pour assurer l'alimentation électrique.

Branchez la petite fiche du câble du transformateur au connecteur situé sur le côté du X-Rite DTP32, puis branchez le transformateur à une prise murale.

- 5. Allumez l'ordinateur.
- 6. Calibrez le densimètre.
- 7. Utilisez les utilitaires de ColorWise Pro Tools pour calibrer Fiery

## Calibrage avec ColorWise Pro Tools

Le densimètre permet de mesurer rapidement les échantillons de couleur et de télécharger ces mesures vers le calibreur de ColorWise Pro Tools.



Plusieurs utilisateurs peuvent être connectés à un serveur utilisant ColorWise Pro Tools, mais le calibreur ne peut être utilisé que par une seule personne à la fois. Un message d'erreur s'affiche si vous essayez d'effectuer un calibrage lorsque quelqu'un d'autre est déjà en train d'utiliser ColorWise pro Tools pour calibrer.

Les versions de ColorWise Pro Tools pour Windows et Mac OS sont globalement identiques ; les quelques différences sont évoquées dans cette section.



Un changement de calibrage ayant le pouvoir d'affecter les travaux de tous les utilisateurs, vous pouvez limiter le nombre de personnes autorisées à effectuer un calibrage. Vous pouvez ainsi définir un mot de passe administrateur depuis le panneau de commande de Fiery afin de contrôler l'accès à la fonction de calibrage.

#### Calibrage de l'imprimante à l'aide du calibreur

- 3. Lancez ColorWise Pro Tools pour vous connecter à Fiery.
- 4. Cliquez sur Calibrator.
- 5. Sélectionnez une méthode de mesure.

X-Rite DTP32 doit figurer parmi les méthodes de mesure possibles. Ces informations sont fournies au calibreur par Fiery. Si cette option n'apparaît pas, vérifiez si vous êtes connecté à Fiery.

6. Sous Vérifier les paramètres d'impression, sélectionnez le jeu de calibrage souhaité.

Sélectionnez l'ensemble de calibrage approprié pour le type de support que vous utilisez le plus souvent.



Pour que le calibrage soit effectif, le jeu de calibrage doit être associé à un ou plusieurs profils de sortie. Le jeu de calibrage par défaut étant déjà associé au profil de sortie par défaut, il est inutile de les associer à nouveau.

- 7. Sous Générer la page d'échantillons, cliquez sur Imprimer.
- Dans la boîte de dialogue Options d'impression qui s'affiche, sélectionnez le type de page, le format papier et le magasin papier à utiliser pour la page de mesure, puis cliquez sur Imprimer.

Pour la méthode du densimètre, cliquez sur 34 ou 21 échantillons triés.

Dans le menu contextuel Format papier, spécifiez le format papier de la page de mesure : pour le densimètre, le menu sélectionne automatiquement LTR/A4 pour l'option 21 échantillons triés ou 11 x 17/A3 pour l'option 34 échantillons triés.

Dans le menu contextuel Bac d'alimentation, spécifiez la source papier.

9. Sous Afficher les mesures, cliquez sur Mesure.

Si vous avez opté pour la méthode du densimètre, sélectionnez les type et format de papier que vous avez sélectionnés pour la page de mesure, puis cliquez sur Mesure.

- 10. Suivez les instructions qui s'affichent pour la mesure du densimètre.
- Lorsque le système vous informe que la lecture des mesures a abouti, cliquez sur OK, puis sur Appliquer pour implémenter le nouveau jeu de calibrage.

Restauration des mesures de calibrage par défaut

- 12. Lancez ColorWise Pro Tools, puis cliquez sur Calibrator.
- 13. Cliquez sur Rétablir périphérique.
- 14. Cliquez sur OK pour restaurer le jeu de calibrage prédéfini par défaut.



La fonction Rétablir périphérique s'applique uniquement au jeu de calibrage actuellement sélectionné.

## **Mode expert**

Le mode expert offre deux options supplémentaires : Imprimer les pages et Voir les Mesures.

L'option Imprimer les pages permet d'imprimer une page de comparaison de calibrage montrant les résultats des nouvelles mesures avec tout profil associé au jeu de calibrage actuellement sélectionné. Vous pouvez également créer une page de comparaison personnalisée et l'enregistrer comme fichier PostScript ou Encapsulated PostScript (EPS) appelé CALIB.PS. Imprimez ensuite le fichier vers la file d'attente des travaux suspendus de Fiery depuis votre application ou téléchargez-le vers cette même file avec Fiery Downloader.

L'option Voir les mesures vous permet d'afficher le jeu de mesures actuel sous la forme d'un tableau ou d'un graphique montrant les mesures et les courbes cibles.

Lorsque plusieurs profils utilisent la même cible, un menu supplémentaire, appelé Aligner sur s'affiche dans la partie supérieure droite de la fenêtre cidessus. Il affiche la liste des profils de sortie utilisant le même jeu de calibrage. Le fait de sélectionner un profil de sortie dans ce menu permet d'afficher les courbes cibles associées à ce profil. Si chaque profil de sortie contient une cible de calibrage unique, lorsque vous basculez vers un autre profil, les courbes affichées changent également.

# Éditeur couleur

L'Éditeur couleur permet de personnaliser des profils de simulation et de sortie ; il est accessible soit directement en cliquant sur son icône dans la fenêtre principale de ColorWise Pro Tools, soit indirectement via le gestionnaire de profil.

## Édition de profils

L'éditeur couleur vous permet de créer des profils personnalisés en modifiant des profils de simulation ou de sortie existants, puis en enregistrant le résultat comme un nouveau profil. Color Editor permet de régler finement un profil sur Fiery, de manière à ce qu'il corresponde précisément à vos spécifications.



Il est impossible d'éditer des profils source ; seuls les profils de simulation et de sortie sont personnalisables.

Color Editor offre deux modes d'édition pour modifier des profils de sortie.

- Utilisateur Ce mode permet d'éditer des profils et d'en enregistrer des versions personnalisées.
- % Densité Ce mode permet d'afficher la cible de calibrage qui est un composant du profil de sortie. Vous ne pouvez pas apporter de modifications à la cible de calibrage dans cette fenêtre ; en revanche, vous pouvez importer une nouvelle cible.

L'éditeur couleur offre également trois modes d'édition pour modifier des simulations.

- Référence Ce mode permet de créer une simulation primaire personnalisée qui affecte tous les travaux d'impression auxquels elle est appliquée, à moins qu'il existe une simulation liée pour la combinaison sélectionnée de profil de simulation, de méthode de simulation et de profil de sortie.
- Rapide ou complet Utilisez ce mode pour créer une simulation liée personnalisée. Les simulations liées n'affectent le travail d'impression que si le profil de simulation, la méthode de simulation et le profil de sortie correspondants sont sélectionnés. Si vous optez pour un profil de sortie et une méthode de simulation pour lesquels vous avez créé une simulation liée personnalisée, cette simulation est automatiquement appliquée au travail. Si vous optez pour un profil de sortie et une méthode de simulation pour lesquels il n'existe pas de simulation liée personnalisée, la simulation primaire est automatiquement appliquée.

Rapide applique des courbes de transfert unidimensionnelles qui affectent uniquement la densité de sortie, tandis que Complet produit une simulation plus complète et précise en appliquant des transformations colorimétriques qui affectent la teinte de même que la densité de sortie.



Si vous avez apporté des modifications à une simulation primaire après avoir créé une simulation liée, ces modifications ne sont pas appliquées à la simulation liée.

# Édition d'un profil de simulation en mode maître ou d'un profil de sortie en mode personnalisé

- 1. Lancez ColorWise Pro Tools, puis cliquez sur Color Editor.
- 2. Dans le menu contextuel Afficher, sélectionnez Simulation ou Sortie.

L'option Simulation affiche la liste des profils de simulation résidents sur Fiery, et l'option Sortie affiche la liste profils de sorties résidents sur Fiery.



3. Sélectionnez un profil à éditer, puis cliquez sur Sélectionner.

Vous pouvez également ouvrir Profile Manager (gestionnaire de profils), sélectionner un profil, puis cliquer sur Modifier.

4. Pour un profil de simulation, sélectionnez Référence dans le menu Mode d'édition. Pour un profil de sortie, sélectionnez Utilisateur dans le menu Mode d'édition.

Vous pouvez utiliser la boîte de dialogue pour afficher ou modifier des profils. Le graphe vous permet d'afficher et manipuler des valeurs de sortie couleur.



Lorsque vous modifiez un profil de sortie en mode Utilisateur, le bouton Importer au bas de la fenêtre Color Editor vous permet d'importer un fichier cible de calibrage (.trg) créé sur un autre Fiery à l'aide de la version précédente de ColorWise. La version actuelle de ColorWise ne permet pas d'enregistrer une cible séparément ; elle enregistre plutôt la cible, en même temps qu'un profil de sortie.

5. Sélectionnez les couleurs que vous voulez modifier en désactivant et en réactivant les couleurs.

La case contenant l'icône de l'œil situé à gauche de chaque couleur indique si cette couleur est visible sur le graphe et sera affectée par les modifications apportées aux courbes, à la luminosité et au contrôle de gain des points. Vous pouvez afficher et modifier les quatre couleurs (cyan, magenta, jaune et noir) en même temps, ou n'importe quelle combinaison de celles-ci. Le fait de travailler avec seulement une ou deux couleurs à la fois vous permet d'effectuer des paramètres plus précis. Pour désactiver une couleur, cliquez sur l'icône d'œil correspondante. Dans l'exemple ci-dessous, les couleurs cyan et magenta sont visibles et modifiables.

6. Vous pouvez régler l'engraissement du point afin de simuler une sortie sur presse.

Vous avez le choix entre les normes Amérique du Nord et Europe. Utilisez ensuite les curseurs pour sélectionner l'engraissement souhaité :

- La plage de valeurs pour la norme nord-américaine à 50 % d'entrée s'étend de 0 % à 50 % de gain à la sortie.
- La plage de valeurs pour la norme européenne à 40 % d'entrée s'étend de 0 % à 59 % de gain à la sortie ; la plage de valeurs pour la norme européenne à 80 % d'entrée s'étend de 0 % à 20 % de gain à la sortie.

Si vous utilisez des valeurs de Dot Gain, commencez par appliquer les paramètres de manière à ce que les courbes soient déviées de leurs positions de ligne droite. Apportez ensuite des modifications aux nouvelles courbes. Lorsque vous réglez l'engraissement, tous les points existants de la courbe sont supprimés. Une boîte de dialogue d'avertissement vous offre la possibilité d'annuler les paramètres d'engraissement avant qu'ils ne soient appliqués.

7. Utilisez les boutons plus et moins pour régler la luminosité.

Les modifications apportées à la luminosité se reflètent dans les courbes.

8. Vous pouvez ajuster les courbes directement en cliquant et en faisant glisser des points sur la courbe ou en entrant des nombres dans les champs Entrée et Sortie.

Le graphique répercute le pourcentage d'entrée sur le pourcentage de sortie (ces pourcentages font référence à la taille des points de demiteinte CMJN). La courbe sélectionnée s'affiche, certains points de celleci étant marqués pour vous permettre de les ajuster.



N'ajustez des points de cette manière qu'après avoir entré les valeurs des options d'engraissement et de luminosité.

Pour plus de précision, vous pouvez taper des pourcentages dans les champs Entrée et Sortie ou utiliser les touches fléchées du clavier pour ajuster la courbe. Pour utiliser les touches fléchées, commencez par cliquer sur la courbe afin d'établir un point d'ancrage faisant office de référence.

9. Pour un profil de sortie, vous pouvez définir les densités maximales des couleurs C, M, J et N.

Vous pouvez entrer les densités maximales, appelées valeurs D-Max, ou des couleurs individuelles pour des profils prenant en charge les réglages de densité. Les réglages D-Max ne sont disponibles que lorsque vous éditez des profils de simulation en mode maître.

10. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer, puis entrez un nom pour le nouveau profil.

Le nouveau profil personnalisé est enregistré dans Fiery sous le nouveau nom. Si vous modifiez l'une des cibles standard de type presse (par exemple, SWOP-Coated, DIC ou Euroscale), vous pouvez inclure le nom de l'original dans le nom de la cible (par exemple, DIC-new) afin de vous rappeler plus facilement quelle est la source de la nouvelle cible.



Les profils par défaut prédéfinis sont verrouillés et doivent être enregistrés sous un nouveau nom.

Custom profiles must be linked to one of the 10 pre-defined custom profile names (Simulation – 1 through 10 for simulation or Output – 1 through 10 for output) in order to be accessible from the printer driver. You can create as many custom profiles as you want, but a maximum of 10 are available from the printer driver at any one time.



If you set a custom profile as the default, you can access it from the printer driver without linking it to one of the predefined custom names. Simply select "Printer's default" from the printer driver.

## Annulation des modifications apportées à une simulation

Vous pouvez annuler les modifications apportées à des simulations (primaires et liées) de plusieurs façons :

- Si vous n'avez pas encore enregistré les modifications, cliquez sur Terminé dans la barre de menu de Color Editor, sans enregistrer les modifications.
- Si vous avez enregistré les modifications sous un nouveau nom de simulation et souhaitez les supprimer toutes (dans les modes Référence, Rapide et Complet), voyez ci-dessous.
- Si vous avez enregistré les modifications sous un nouveau nom de simulation et souhaitez annuler celles apportées à une ou plusieurs simulations liées, voyez ci-dessous.

# Annulation de modifications apportées à une simulation liée personnalisée

- 1. Lancez ColorWise Pro Tools, puis cliquez sur Color Editor ou Profile Manager.
- 2. Dans le menu contextuel Afficher, sélectionnez Simulation, la simulation dont vous voulez annuler les modifications, puis cliquez sur Sélectionner (dans Color Editor) ou Modifier (dans Profile Manager).
- 3. Dans le menu Mode d'édition, sélectionnez Rapide ou Complet, puis le profil de sortie auquel les modifications non souhaitées sont liées depuis le menu « Lier à ».
- 4. Cliquez sur Revenir au mode de référence.



L'option Revenir au mode de référence fait que les courbes d'une ou plusieurs simulations liées correspondent à la dernière simulation primaire enregistrée. Si vous avez modifié et enregistré les modifications apportées à une simulation primaire, les simulations retrouvent les valeurs de la simulation primaire modifiée, pas celles de la simulation d'origine.

- Indiquez si vous voulez rétablir uniquement la simulation liée sélectionnée ou rétablir tous les liens de ce profil de simulation, puis cliquez sur OK.
- Si vous sélectionnez « Pour tous les modes d'édition et tous les liens de profils », une boîte de dialogue d'avertissement s'affiche. Cliquez sur OK.

Les courbes relatives aux simulations liées correspondent à présent exactement à la dernière simulation primaire enregistrée.

# Vérification de profils édités

Vous pouvez consulter un échantillon imprimé de profil avant de l'enregistrer dans Fiery. Vous pouvez imprimer :

- Une page de comparaison, produite avec ColorWise Pro Tools, montrant une comparaison des images et échantillons de couleur avec et sans les modifications.
- Un fichier CALIB.PS défini par l'utilisateur dans la file d'attente des travaux suspendus.

Vous pouvez créer une page de comparaison personnalisée et l'enregistrer comme fichier PostScript ou Encapsulated PostScript (EPS) sous le nom CALIB.PS, puis imprimer ce fichier vers la file d'attente des travaux suspendus de Fiery depuis votre application, ou le télécharger vers cette même file via Web Downloader.

## Vérification d'un profil

- 1. Dans la fenêtre Color Editor, cliquez sur Test impr.
- 2. Cliquez sur le bouton Profil.
- Sélectionnez une page à imprimer, spécifiez le format papier et le magasin papier (page de configuration uniquement), puis cliquez sur Imprimer.

Pour l'option Page de comparaison, spécifiez le format papier (LTR/A4 ou 11 x 17/A3) dans le menu déroulant Format papier. Dans le menu contextuel Bac d'alimentation, spécifiez la source papier.



Si vous imprimez la page de mesures depuis le départ manuel, n'oubliez pas de sélectionner « AM-Format copieur » dans le menu contextuel Bac d'alimentation. Chargez le papier approprié dans le départ manuel, puis sélectionnez le format papier adéquat à l'aide de l'écran tactile de l'imprimante.

# Gestionnaire de profil

Le gestionnaire de profil, Profile Manager, vous permet de gérer et de modifier des profils ICC. Dans le cas de Fiery, ces profils sont divisés en profils RGB Source, Simulation et Output.

- Source RVB Tous les profils résidents sur Fiery. Les profils RVB Source permettent de définir l'espace couleur source pour les couleurs RVB traitées par Fiery.
- **Simulation** Profils d'imprimante utilisés pour simuler un autre périphérique sur Fiery.
- Sortie Profils d'imprimante décrivant l'imprimante connectée.



Tout changement des profils Fiery par défaut affectant les travaux de tous les utilisateurs, vous pouvez limiter le nombre de personnes autorisées à utiliser ColorWise Pro Tools en définissant un mot de passe administrateur.

Fiery intègre plusieurs profils ; vous pouvez en créer d'autres, en fonction des besoins, en modifiant les profils existants. Vous pouvez également télécharger des profils dans Fiery, au départ de n'importe quel poste de travail. Les profils fournis sont :

- Source RVB :
  - SRGB (PC) espace couleur source pour un écran d'ordinateur Windows générique.
  - Apple Standard espace couleur source standard pour un écran d'ordinateur Mac OS avec des versions plus anciennes de ColorSync.
  - **EFIRGB** paramètre par défaut prédéfini pour Fiery.
- Simulation :
  - **SWOP-Coated** standard pour la presse nord-américaine.
  - **Euroscale** standard pour la presse européenne.
  - **DIC** standard pour la presse japonais.
- Sortie :
  - Fiery DocuColor 2006 profil décrivant l'imprimante.
  - Fiery DocuColor 2006 HiGCR profil décrivant l'imprimante, mais avec un niveau de génération de noir plus élevé que le profil prédéfini par défaut (à utiliser si la balance de gris prime sur la qualité d'impression).

 Fiery DocuColor 2006 Max PPM K — profil décrivant l'imprimante, mais en veillant à ce que des niveaux identiques de rouge, vert et bleu s'impriment en noir pur à une cadence de 26 pages par minute. Utilisez ce profil si vous imprimez des documents contenant des pages couleur et des pages N/B et si vous voulez que l'imprimante imprime à la vitesse la plus élevée possible pour chaque type de page.



Fiery DocuColor 2006 est intégrée dans Fiery ; Fiery DocuColor 2006 HiGCR et Fiery DocuColor 2006 Max PPM K figurent sur le CD utilisateur, dans le dossier ICM (Windows) ou ColorSync (Mac OS).

# Définition de profils par défaut

Les profils par défaut sont appliqués à tous les travaux d'impression envoyés à Fiery, à moins que vous ne les remplaciez à l'aide des options d'impression. C'est pourquoi, les valeurs par défaut doivent être les profils les plus couramment utilisés.

## Spécification d'un profil par défaut

1. Lancez ColorWise Pro Tools, puis cliquez sur Profile Manager.

La partie gauche de l'écran affiche la liste des profils ICC présents dans le répertoire par défaut de votre ordinateur. La partie droite indique les trois types de profil disponibles sur Fiery.

Une icône de cadenas située à gauche d'un nom de profil indique que ce profil ne peut pas être supprimé et qu'il ne peut être modifié que s'il est préalablement enregistré sous un nouveau nom. Seuls les profils Simulation et Sortie peuvent être modifiés.

Une petite icône située à gauche d'un nom de profil indique qu'il s'agit du profil par défaut pour chaque catégorie (Source RVB, Simulation et Sortie). Si vous désignez un autre profil comme profil par défaut, l'icône apparaît à côté du profil désigné. L'icône indiquant les profils RVB Source et Sortie par défaut ressemble à une cible. L'icône indiquant le profil Simulation par défaut change d'aspect selon que l'option Séparation RVB de la boîte de dialogue Param. globaux est réglée sur Simulation ou sur Sortie.

- 2. Sélectionnez le profil que vous voulez comme type de profil par défaut, puis cliquez sur Param. profil.
- 3. Dans la boîte de dialogue Paramètres du profil de simulation, cliquez sur Par défaut, puis sur Appliquer.
- 4. Cliquez sur OK.
- 5. Dans la fenêtre principale de Profile Manager, l'icône de la cible s'inscrit à côté du nouveau profil par défaut. Répétez les étapes 2 à 4 pour chaque type de profil.

Si aucune valeur par défaut n'est définie pour Source RVB, l'option d'impression RVB est réglée sur Aucun. Si aucun profil par défaut n'est défini pour Simulation, l'option d'impression Simulation CMJN est réglée sur Aucun.

Il y a toujours un profil par défaut défini pour Sortie. Vous pouvez modifier la valeur par défaut de Sortie en sélectionnant un profil prédéfini de votre choix, puis en cliquant sur Param. profil. Vous pouvez également créer un nouveau profil par défaut sous un nouveau nom en sélectionnant un profil prédéfini et en spécifiant votre choix de jeu de calibrage dans le menu contextuel Utiliser données de calibrage et un nouveau nom dans le menu Description du profil.

## Téléchargement de profils

Fiery comprend des profils par défaut. Il est possible de télécharger des profils supplémentaires au départ de n'importe quel ordinateur connecté à Fiery.

#### Téléchargement d'un profil

1. Lancez ColorWise Pro Tools, puis cliquez sur Profile Manager.

La partie gauche de la fenêtre principale de Profile Manager affiche la liste des profils ICC figurant dans le répertoire par défaut de votre poste de travail.

Pour Windows 95/98, le répertoire par défaut est \Windows\System\Color.

Pour Windows NT 4.0 et Windows 2000, le répertoire par défaut est \Winnt\System32\Color.

Pour Mac OS, le répertoire par défaut est System Folder:Preferences:ColorSyncProfiles pour ColorSync, et SystemFolder:ColorSyncProfiles pour ColorSync version 2.5 ou ultérieure.

2. Si le profil souhaité n'apparaît pas, cliquez sur Parcourir pour aller à un autre répertoire.

Naviguez jusqu'au répertoire contenant le profil que vous voulez télécharger, puis cliquez sur OK.

3. Lorsque le profil que vous voulez télécharger s'affiche dans la liste de la fenêtre principale de Profile Manager, sélectionnez-le.

Si le profil est compatible avec Fiery, une flèche verte indique que le profil peut être téléchargé. Seuls des profils de périphérique de sortie peuvent être téléchargés pour Simulation et Sortie. Seuls des profils de périphérique d'entrée peuvent être téléchargés pour Source RVB.



Sur les ordinateurs Windows, les profils doivent porter une extension .icc ou .icm pour être répertoriés. Sur les ordinateurs Mac OS, les profils doivent avoir un type de fichier de profil.

Tous les profils ICC présents dans le répertoire sélectionné sur votre ordinateur figurent dans la liste de la fenêtre de Profile Manager. Toutefois, le fait qu'un profil soit répertorié ne signifie pas nécessairement qu'il puisse être téléchargé dans Fiery.

Les profils de simulation ne peuvent être que des profils de périphériques auxquels vous voulez que Fiery se conforme sur le plan des caractéristiques de sortie couleur. Les profils de sortie ne peuvent être que des profils du périphérique auquel Fiery est connecté. Bien que les profils d'imprimante CMJN soient téléchargeables comme profils de simulation ou de sortie, prenez en considération la manière dont ils seront utilisés. Si vous voulez que les impressions produites par Fiery ressemblent à celles d'une autre imprimante, téléchargez le profil de simulation. Si vous avez un profil personnalisé de l'imprimante auquel Fiery est connecté, téléchargez ce profil comme profil de sortie.

4. Cliquez sur la flèche pour télécharger le profil, puis sur OK une fois le téléchargement terminé.

Le nouveau profil apparaît à présent dans la liste des profils, du côté droit de la fenêtre principale de Profile Manager.

Ce profil doit être associé à l'un des noms prédéfinis (Source :1 à 10 pour Source RVB ; Simulation :1 à 10 pour Simulation ; Sortie : 1 à 10 pour Sortie) ou défini comme profil par défaut pour pouvoir être utilisé.



Lorsqu'un profil de sortie est téléchargé, il hérite de la cible de calibrage du profil de sortie par défaut actif.

# Édition de profils

Il est possible de personnaliser les profils de Fiery en fonction de vos besoins spécifiques et des caractéristiques de vos imprimantes en utilisant Color Editor, soit directement, soit via Profile Manager.

## **Gestion de profils**

Profile manager permet de sauvegarder et de supprimer des profils. Sauvegarder toujours les profils avant de mettre à jour le logiciel Fiery afin d'éviter de perdre le moindre profil personnalisé.



Vous ne pouvez sauvegarder et supprimer que les profils figurant dans la fenêtre principale du gestionnaire de profils et auxquels aucune icône de cadenas n'est associée. Il n'est pas possible de supprimer des profils verrouillés ; il est en revanche possible de les sauvegarder.

## Sauvegarde de profils

- 1. Lancez ColorWise Pro Tools, puis cliquez sur Profile Manager.
- 2. Sélectionnez le profil à sauvegarder dans Fiery.

La flèche au milieu de la fenêtre de Profile Manager vire au vert et est orientée vers la gauche, ce qui signifie que le profil est disponible pour le téléchargement.

3. Cliquez sur la flèche verte, sélectionnez un nom et un emplacement pour le profil, puis cliquez sur Enregistrer.

Le nom sera le nom de fichier du profil, mais la description sera la description initiale ou celle que vous avez entrée dans la boîte de dialogue Param. profil.



Lorsque vous enregistrez le profil sur une ordinateur sous Windows, veillez à inclure l'extension .icm. Si l'extension n'est pas incluse, des boîtes de dialogue supplémentaires s'affichent.

 Cliquez sur OK lorsque vous êtes informé que le téléchargement du profil a réussi.

Supprimez les profils pour vous assurer que personne n'utilise un profil non approprié et pour libérer de l'espace disque de Fiery (même si les profils sont peu volumineux et n'occupent pas beaucoup de place).

#### Suppression de profils du disque dur de Fiery

- 1. Lancez ColorWise Pro Tools, puis cliquez sur Profile Manager.
- 2. Sélectionnez le profil à supprimer, puis cliquez sur Supprimer.

Une boîte de dialogue d'avertissement vous demande de confirmer la suppression.



Il est impossible de supprimer des profils prédéfinis, des profils actuellement définis comme profil par défaut ou des profils liés à l'un des noms personnalisés prédéfinis, par exemple Simulation – 1.

3. Cliquez sur Oui pour supprimer le profil.

Si vous voulez supprimer un profil actuellement défini comme profil par défaut ou associé à un nom personnalisé, cliquez sur Param. profil, puis désactivez l'option par défaut.

## Définition de profils

Avant d'appliquer un profil téléchargé ou modifié à un travail d'impression, il faut lier ce profil à l'un des noms personnalisés prédéfinis ou définir le profil comme profil par défaut pour tous les travaux d'impression. Dix noms sont disponibles pour les profils personnalisés : Source - 1 à 10 pour RGB Source, Simulation - 1 à 10 pour Simulation, Output - 1 à 10 pour Output.



Un profil de simulation personnalisé illustre cette procédure. Procédez de même pour définir des profils de sortie personnalisés ou téléchargés.

## Définition d'un profil

1. Lancez ColorWise Pro Tools, puis cliquez sur Profile Manager.

Dans le cadre de cet exemple, supposez que DIC-new est un profil de simulation personnalisé créé avec Color Editor. Comme vous pouvez le constater, aucune information n'est associée à DIC-new sous le titre « Appellation dans le pilote ».

- 2. Sélectionnez DIC-new dans la liste Simulation, puis cliquez sur Param. profil ou double-cliquez sur DIC-new.
- Activez la case à cocher « Appellation dans le pilote », sélectionnez l'un des noms de simulation personnalisés prédéfinis (Simulation - 1 à 10) dans le menu contextuel, puis cliquez sur Appliquer.

Veillez à choisir un nom qui n'est pas encore lié à une autre simulation. Si vous essayez de définir deux profils portant le même nom, vous obtenez un message d'erreur.

Pour un profil de sortie, les noms personnalisés prédéfinis sont Sortie-1 à Sortie-10.



Si vous ne pouvez pas supprimer un profil prédéfini, vous pouvez utiliser le nom d'un profil prédéfini pour le profil édité en sélectionnant l'option « Appellation dans le profil ». Cette opération remplace le profil prédéfini par votre propre profil.

> Si vous sélectionnez Param. profil pour un profil de sortie, l'option Utiliser données de calibrage s'affiche également. Vous devez calibrer Fiery avec ce jeu de calibrage avant que cette option ne soit effective. Si vous n'avez jamais effectué de mesure pour ce jeu de calibrage, les mesures par défaut sont utilisées.

Dans Param. profil, vous pouvez également modifier les descriptions de profil de tous les profils non verrouillés.

4. Cliquez sur OK.

Simulation-1 s'affiche à présent sous la colonne « Appellation dans le pilote » pour DIC-new. La sélection de Simulation-1 dans l'option CMYK Simulation du pilote d'impression applique la simulation DIC-new au travail d'impression.

Si vous ne définissez pas de profil de simulation personnalisé, le travail s'imprime avec Profil de simulation CMJN réglé sur Aucun. Si vous ne définissez pas de profil source RVB ou de sortie personnalisé, le profil par défaut est utilisé.

## Modification de paramètres globaux

Cliquez sur le bouton Param. globaux pour ouvrir une boîte de dialogue vous permettant de définir la méthode de simulation par défaut du profil utilisé pour Séparation RVB. Vous pouvez également accéder aux informations sur la manière dont tous les profils sont appliqués aux données couleur dans un travail.

#### Modification des paramètres globaux

- 1. Lancez ColorWise Pro Tools, puis cliquez sur Profile Manager.
- 2. Cliquez sur Param. globaux dans le coin supérieur droit.
- 3. Sélectionnez Rapide ou Complet pour l'option Méthode de simulation CMJN par défaut.
- 4. Sélectionnez Simulation ou Sortie pour l'option Séparation RVB.

Bien que la fonction Séparation RVB soit principalement axée sur les données RVB, elle peut également s'appliquer à des données de l'espace couleur Lab ou à des données utilisant la Gestion des couleurs PostScript.

- 5. Pour voir un schéma illustrant la manière dont les réglages couleur affectent les travaux d'impression, cliquez sur le bouton portant un point d'interrogation (?) situé du côté inférieur gauche de l'écran.
- 6. Le schéma est assez parlant et ne comprend pas d'options pouvant être sélectionnées. Cliquez sur OK pour fermer.

Cliquez sur Appliquer pour appliquer les modifications apportées. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre.





Ce chapitre présente le Panneau de commande du copieur DocuColor 2006 et décrit les fonctions de base auxquelles il donne accès. Il explique également comment mettre la DocuColor 2006 en mode copieur, comment placer les documents sur la glace d'exposition et dans le chargeur de documents et réaliser une copie simple à l'aide des paramètres par défaut du système.

# Panneau de commande du copieur

Le panneau de commande du copieur permet de programmer le système DocuColor 2006 pour les travaux de copie.

La liste ci-dessous présente les différentes touches du panneau de commande et explique leur fonction.



- 1. Écran du copieur : Affiche les fonctions programmables, les options disponibles ainsi que les réglages en cours.
- 2. **Copie** : Met le système DocuColor 2006 hors ligne pour passer en mode copie.
- 3. **Outils** : Donne accès aux fonctions d'administration.

- 4. **Annuler tout** : Efface l'option sélectionnée et rétablit les valeurs par défaut du système.
- 5. **Stop** : Arrête l'opération de copie. Lorsque vous avez appuyé sur cette touche, vous ne pouvez pas relancer le travail. Pour le terminer, vous devez reprogrammer les réglages du copieur/imprimante et recharger les documents non copiés.
- 6. **Marche** : Lance le travail de copie.
- 7. Pavé numérique
  - Les touches 0 à 9 permettent de sélectionner le nombre de copies, d'entrer les mots de passe personnels et de spécifier les réglages de fonctions particulières.
  - La touche Annuler permet de ramener le nombre de copies à 1 ou d'effacer un réglage numérique incorrect.
- 8. Quitter : Ramène à l'écran précédent.
- 9. Sélectionner : Enregistre les réglages actuellement sélectionnés.
- 10. **Touches fléchées** : Permettent de mettre en évidence un réglage dans un menu.
- 11. **Fonctions avancées** : Donne accès à l'écran de fonctions avancées qui permet de programmer les options Réception, Effacer, Recto verso et 2 en 1.
- 12. **Réglage de la qualité** : Donne accès à l'écran de réglage de la qualité qui permet de modifier la définition et le niveau de couleur des copies.
- 13. **Contraste** : Permet de régler le contraste de l'écran du copieur.

- 14. **Touches fléchées de sélection du papier** : Permettent de sélectionner le magasin voulu.
- 15. **Touches fléchées de zoom** : Permettent de sélectionner le taux de réduction ou d'agrandissement voulu.
- 16. **Touches fléchées de réduction/agrandissement** : Permettent de spécifier un taux de réduction ou d'agrandissement prédéfini.
- 17. **Indicateurs de réduction/agrandissement :** Lorsqu'un taux est sélectionné, le voyant vert correspondant s'allume.
- 18. **Indicateurs d'alimentation papier** : Lorsqu'un magasin est sélectionné, le voyant vert correspondant s'allume.
- 19. Mode couleur : Donne accès à l'écran du mode couleur.
- 20. + clair/+ plus foncé : Donne accès à l'écran Densité qui permet de régler les niveaux de saturation des copies.



Vous trouverez de plus amples informations sur les fonctions de copie présentées ici dans le chapitre « Fonctions de copie ». Pour plus de détails sur l'option Outils, reportez-vous au chapitre « Mode Outils ».

# **Mode Copie**

Par défaut la DocuColor 2006 fonctionne en mode imprimante. Pour réaliser une copie, vous devez donc la placer en mode copieur.

Lorsque la DocuColor 2006 est en mode imprimante, l'écran affiche le message suivant :

#### Pour entrer en mode Copie, appuyer sur [Copie]

La touche Copie mentionnée dans ce message se trouve sur le panneau de commande du copieur.

Lorsque vous appuyez dessus, l'écran :

- Affiche le message Disponible pour Copie, indiquant que vous êtes passé en mode Copie avec succès. Le copieur est désormais prêt à traiter les travaux.
- Ou vous invite à entrer votre mot de passe utilisateur si cette option est activée.

Dans ce cas, entrez votre mot de passe sur le pavé numérique. Si vous vous trompez, appuyez sur la touche C.

Une fois le mot de passe correct entré, le message Disponible pour Copie s'affiche automatiquement à l'écran. Il indique que vous êtes passé en mode Copie avec succès. Le copieur est désormais prêt à traiter les travaux.

Si vous avez entré un mot de passe erroné, le message Mot de passe incorrect s'affiche et vous êtes invité à entrer à nouveau votre mot de passe.



Pour plus d'informations sur la définition ou la modification du mot de passe utilisateur, reportez-vous au chapitre « Mode Outils ».

La fonction Changer mode Auto permet à la DocuColor 2006 de passer automatiquement en mode Copie lorsque des documents sont placés dans le chargeur de documents. Pour plus de détails sur cette fonction, reportezvous au chapitre « Mode Outils ».

## Démarrage automatique

Tant que l'écran du copieur affiche le message Attendre, il est impossible de lancer des opérations de copie. Vous pouvez cependant programmer votre travail. Son impression sera lancée automatiquement dès que l'appareil sera passé en mode Copie.

Pendant l'affichage du message Attendre, placez vos documents dans la DocuColor 2006, sélectionnez les options voulues et appuyez sur la touche Marche. Le message Attendre restera affiché jusqu'à ce que le système soit effectivement passé en mode Copie.

L'impression du travail de copie sera alors lancée.

Pour annuler le travail avant son démarrage, appuyez sur la touche Stop.

## Écran principal du copieur

Une fois la DocuColor 2006 en mode Copie, l'écran principal affiche le message Disponible pour Copie.

Il indique également le nombre de copies programmé et les réglages des fonctions suivantes :

- Réduction/Agrandissement
- Papier
- Mode couleur

Lorsque vous passez en mode Copie pour la première fois, ces fonctions sont réglées sur les valeurs par défaut définies en usine. Lorsque vous modifiez ces réglages, ils s'affichent dans l'écran principal.



Pour plus d'informations sur les fonctions Réduction/Agrandissement, Papier et Mode couleur, reportez-vous au chapitre consacré aux fonctions de copie. Pour plus de détails sur la modification des valeurs par défaut de ces fonctions, reportez-vous au chapitre « Mode Outils ».

Pour visualiser les modifications apportées aux autres fonctions disponibles sur le DocuColor 2006, affichez l'écran correspondant à la fonction voulue. Pour plus de détails sur les fonctions disponibles et les procédures d'accès à leur écran respectif, reportez-vous au chapitre « Fonctions de copie ».

# Mise en place des documents

Dans la DocuColor 2006, vous pouvez copier vos documents à partir de la glace d'exposition ou du chargeur de documents.

## **Glace d'exposition**

Procédez comme suit :

- 1. Soulevez le cache-document ou le chargeur de documents.
- Alignez le document sur l'angle arrière gauche de la glace, face à copier vers le bas. Placez-le dans le même sens que le papier chargé dans le magasin sélectionné.



Recouvrez les documents sur support très fin (transparents, calque, etc.) d'une feuille de papier blanc.



Pour plus d'informations sur la fonction Papier, reportez-vous au chapitre 24, "Fonctions de copie". Pour plus de détails sur la mise en place du papier dans les magasins, reportez-vous au chapitre 1, « Installation de la DocuColor 2006 ».





Départ grand côté (DGC)



3. Rabattez le cache-document ou le chargeur de documents.



## ATTENTION

Lorsque vous copiez un document épais, ne forcez pas sur le cachedocument. Une pression excessive risquerait en effet de briser la glace d'exposition.



## **AVERTISSEMENT**

Si vous devez effectuer une copie avec le cache-document relevé, ne regardez pas le rayon du scanner.
La glace d'exposition ne permet pas de numériser des documents de format supérieur au format A3 (297 mm x 420 mm) ou 11 x 17 pouces .



Si vous tentez de copier un document de format supérieur à partir de la glace d'exposition, l'image apparaîtra tronquée sur la copie.

La DocuColor 2006 détecte les formats des documents en pouces ou en millimètres. Le tableau ci-dessous répertorie les différents formats détectés automatiquement par la DocuColor 2006 selon qu'il est configuré pour les pouces ou les millimètres.



Pour plus d'informations sur la modification de la configuration du copieur, reportez-vous au chapitre « Mode Outils ».

| Pouces             | mm                        |
|--------------------|---------------------------|
| 8,5" x 11" DPC/DGC | B5 DPC/DGC                |
| 8,5" x 14" DPC     | A4 DPC/DGC                |
| 11" x 17" DPC      | B4 DGC                    |
|                    | A3 DPC                    |
|                    | A5 DGC (UE<br>uniquement) |

Vous devez entrer une option Papier pour les documents qui ne correspondent à aucun des formats répertoriés dans le tableau et pour les documents difficiles à détecter, tels que transparents et calque. Si le copieur ne parvient pas à détecter le format de votre document, un message d'erreur s'affiche sur l'écran. Il ne disparaît que lorsque vous spécifiez une option Papier.



Vous trouverez les instructions relatives à l'option Papier dans le chapitre « Fonctions de copie ».

### **Chargeur de documents**

Le chargeur de documents permet de charger jusqu'à 30 documents dans la DocuColor 2006 et d'effectuer leur numérisation en continu. Les documents sont numérisés un à un, en commençant par celui du dessous.



Le chargeur de documents est un accessoire en option sur la DocuColor 2006. Pour le commander, suivez les instructions données dans la section Accessoires du chapitre « Prise en main de la DocuColor 2006 ».

Pour utiliser le chargeur de documents procédez comme suit :

1. Relevez le bac récepteur de documents vers la droite.



2. Placez les documents dans le chargeur face à copier vers le haut et dans le même sens que le papier chargé dans le magasin sélectionné.



3. Poussez doucement les documents dans le chargeur, comme indiqué cidessous, jusqu'à l'allumage du voyant lumineux.

Pour éviter tout incident papier, assurez-vous que les documents reposent bien contre le bord arrière du chargeur et que le voyant est allumé.



4. Réglez le guide document de manière à ce qu'il touche légèrement le bord des documents, comme illustré ci-dessous.

Ne serrez pas trop le guide contre les documents, ceci risquerait de provoquer un incident papier dans le chargeur.



5. Ramenez le bac récepteur dans sa position initiale.



6. Si vous placez des documents de grand format dans le chargeur, tirez la rallonge.





# ATTENTION

Veillez aux points suivants lorsque vous utilisez le chargeur de documents pour éviter les incidents papier :

- N'appuyez pas sur les documents placés dans le chargeur.
- Ne placez pas plus de 30 feuilles dans le chargeur de documents.
- Ne posez aucun objet sur le chargeur.

Le chargeur de documents accepte tous les formats du B5 (182 mm x 257 mm) ou 8,5" x 11" au A3 (297 mm x 420 mm) ou 11" x 17" et tous les grammages compris entre 38 et 128 g/m<sup>2</sup> (entre 10 et 34 livres). Les documents ne présentant pas ces spécifications doivent être copiés à partir de la glace d'exposition.



Pour plus de détails sur les supports pris en charge par le chargeur de documents, reportez-vous au chapitre « Données techniques ».

Le chargeur de documents n'accepte pas les travaux composés de documents de format variés.

# Tirage d'une copie

Procédez comme suit pour effectuer une copie sur la DocuColor 2006 :

- 1. Si l'appareil est en mode imprimante, appuyez sur la touche Copie.
- 2. Appuyez sur la touche Annuler tout (CA) pour ramener tous les réglages à leur valeur par défaut.



L'écran principal n'affiche pas le réglage de toutes les fonctions de copie. Certains réglages ont pu être modifiés pour les travaux précédents. Appuyez sur la touche Annuler tout. Vous êtes ainsi assuré(e) que tous les réglages sont ramenés à leur valeur par défaut.

- 3. Placez les documents sur la glace d'exposition ou dans le chargeur de documents.
- 4. Sélectionnez le nombre voulu de copies à l'aide du pavé numérique. En cas d'erreur, appuyez sur la touche Annuler.



Vous trouverez les procédures de définition d'autres fonctions de copie dans le chapitre « Fonctions de copie ».





Le système DocuColor 2006 offre les fonctions de copie suivantes :

- Réduction/Agrandissement
- Papier
- Qualité document
- + clair/+ foncé
- Réglage de la qualité
- Fonctions avancées

Le présent chapitre fournit les procédures d'utilisation détaillées de chacune de ces fonctions.

# **Réduction/Agrandissement**

La fonction de réduction/agrandissement (R/A) permet d'augmenter ou de réduire la taille de l'image originale lors de la copie. Il suffit pour cela de sélectionner le taux de réduction/agrandissement à appliquer sur le panneau de commande du copieur.

Le système DocuColor 2006 propose les options de réduction/agrandissement suivantes :

- 100 % L'image copiée conserve le format de l'image originale.
- % auto Le système DocuColor 2006 détecte automatiquement le format du document. Une fois que vous avez sélectionné le format de sortie voulu, le système réduit ou agrandit l'image en conséquence.

 % prédéfini - Les taux prédéfinis apparaissent sur le panneau de commande du copieur. Le système détermine automatiquement le format de sortie par rapport au taux de réduction ou d'agrandissement sélectionné.

Le tableau ci-dessous répertorie les taux prédéfinis disponibles sur la DocuColor 2006 et indique leur impact sur certains formats de papier.

| Taux | Formats papier               | Taux | Formats papier                         |
|------|------------------------------|------|--|
| 64%  | 11 " x 17 " → 8,5 " x 11 "   | 70 % | A3 → A4                                |
| 78%  | 8,5 " x 14 " → 8,5 " x 11 "  | 81%  | B4 → A4                                |
| 129% | 8,5 " x 11 " → 11 " x 17 "   | 86%  | $A3 \rightarrow B4; A4 \rightarrow B5$ |
| 154% | 5,5 " x 8,5 " → 8,5 " x 14 " | 115% | $B4 \rightarrow A3; B5 \rightarrow A4$ |
| 200% | 5,5 " x 8,5 " → 11 " x 17 "  | 141% | B5 → B4                                |

#### % prédéfinis – options américaines

#### % prédéfinis – options internationales

 % manuel – Les touches fléchées de zoom permettent de régler manuellement le taux de R/A, entre 25% et 400%. Le taux sélectionné s'affiche sur le copieur.

### Utilisation de la fonction de réduction/agrandissement

Procédez comme suit pour appliquer un taux de réduction/agrandissement :

- 1. Si le DocuColor 2006 est en mode imprimante, appuyez sur la touche **Copie** pour passer en mode copie.
- 2. Appuyez sur la touche **Annuler tout** (CA) pour ramener tous les réglages à leur valeur par défaut.
- 3. Placez les documents sur la glace d'exposition ou dans le chargeur de documents.



Pour plus d'informations sur la mise en place des documents sur la glace d'exposition ou dans le chargeur de documents, reportez-vous au chapitre « Copie : fonctions de base ».

- 5. Sélectionnez le taux de réduction/agrandissement voulu à l'aide des touches fléchées de R/A :
  - 100 %, pour obtenir une copie de même format que l'original.
  - % auto, pour que le taux appliqué soit fonction du format de sortie.
  - Un taux de R/A prédéfini.
  - Un taux de réduction ou d'agrandissement défini manuellement à l'aide des touches fléchées Zoom.

Ì

- Vous pouvez entrer un taux compris entre 25 % et 400 %.
- 6. Si vous avez sélectionné % auto, sélectionnez le papier voulu.



Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de sélection automatique du papier avec l'option % auto. Dans ce cas, vous devez sélectionner un papier spécifique. La fonction Papier est traitée dans la section qui suit.

Vous ne pouvez pas sélectionner un taux d'agrandissement supérieur à 100% lorsque vous sélectionnez la fonction de sélection automatique du papier. Avec ce taux, vous devez spécifier un format papier.

- 7. Sélectionnez le nombre de copies à l'aide du pavé numérique.
- 8. Appuyez sur la touche **Marche**.

# Papier

La fonction Papier permet de sélectionner le papier voulu pour l'impression de vos copies.

Le DocuColor 2006 propose les options Papier suivantes :

- Auto Le système détermine automatiquement le format du document et le format papier requis. Il utilise ensuite le support approprié du magasin 1, 2 ou 3.
- Mag. 1, 2 et 3 Cette option permet de sélectionner le magasin dans lequel est chargé le support voulu.

La sélection de Mag. 1, 2 ou 3 en même temps que l'option de réduction/agrandissement % auto force la DocuColor 2006 à faire tenir l'image du document sur le format de sortie voulu. L'utilisation de la fonction de réduction/agrandissement est abordée en détails au début de ce chapitre.

 Départ papier manuel – Cette option permet de charger le support voulu dans le départ manuel. Utilisez-la pour copier des documents sur transparents, enveloppes, cartes et autres supports non standard.



Vous trouverez de plus amples informations sur l'utilisation du départ manuel plus loin dans ce chapitre.

## Utilisation des magasins 1, 2 et 3

Procédez comme suit pour réaliser une copie sur un support provenant des magasins 1, 2 ou 3 :



Les instructions de chargement des magasins 1, 2 ou 3 sont données dans le chapitre « Installation de la DocuColor 2006 ».

- 1. Si la DocuColor 2006 est en mode imprimante, appuyez sur la touche **Copie** pour passer en mode copie.
- 2. Appuyez sur la touche **Annuler tout** (CA) pour ramener tous les réglages à leur valeur par défaut.
- 3. Placez les documents sur la glace d'exposition ou dans le chargeur de documents.



Pour plus d'informations sur la mise en place des documents sur la glace d'exposition ou dans le chargeur de documents, reportez-vous au chapitre « Copie : fonctions de base ».

- 4. À l'aide des touches fléchées Papier, sélectionnez l'une des options suivantes :
  - Auto



Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de sélection automatique du papier avec l'option % auto. Dans ce cas, vous devez sélectionner un taux de de réduction ou d'agrandissement spécifique. La fonction de réduction/agrandissement est abordée en détails au début de ce chapitre.

- Mag. 1
- Mag. 2
- Mag. 3

0----

S'il n'y a pas suffisamment de papier dans le magasin sélectionné (X), le message "Mettre papier dans magasin X" s'affiche sur l'écran du copieur. Pour plus d'informations sur la mise en place du papier dans les magasins, reportez-vous à la procédure correspondante dans le chapitre « Installation de la DocuColor 2006 ».

- 5. Entrez le nombre voulu de copies à l'aide du pavé numérique.
- 6. Appuyez sur la touche **Marche**.

### Utilisation du départ manuel

Utilisez le départ manuel pour copier sur des supports de format ou de grammage inhabituel, tels que cartes, transparents ou enveloppes.

#### Mise en place du papier

Procédez comme suit pour introduire le papier dans le départ manuel :

1. Abaissez le départ manuel.



- 2. Exécutez l'une des opérations suivantes :
  - Si vous chargez un support de format supérieur à A3, assurez-vous que le guide papier bleu-vert, situé à gauche, est abaissé et bien en position.
  - Dans les autres cas, relevez ce guide.



3. Faites glissez le guide de droite à fond vers la droite.



4. Si vous imprimez sur du papier plus long, tirez la rallonge.



0302503A-W O L

5. Introduisez le support dans le départ manuel. Placez le bord gauche du support contre le guide papier gauche.





Respectez les instructions suivantes pour réduire les risques d'incidents papier dans le départ manuel :

- N'utilisez pas un support plié, froissé ou présentant une forte tuile.
- Ne chargez pas trop de feuilles à la fois. La pile ne doit pas être comprimée sous la butée du guide papier.
- Chaque fois que cela est possible, chargez le papier départ grand côté.
- 6. Ramenez le guide papier droit contre le bord du support.

Veillez à ne pas trop pousser le guide contre le support, ceci risquerait de provoquer un incident papier.





Lorsque vous placez un support dans le départ manuel pour la première fois, l'écran Départ papier manuel s'affiche automatiquement sur l'écran du copieur. Pour plus de détails sur l'utilisation du départ manuel, reportez-vous à la procédure "Tirage d'une copie à l'aide du départ manuel".

#### Mise en place de transparents dans le départ manuel

Les transparents peuvent être placés dans le départ manuel ou dans le bac à transparents en option qui se place dans le magasin 1. Utilisez uniquement les transparents spécifiés dans la *Liste des fournitures recommandées pour la DocuColor 2006.* 

La présence prolongée de transparents dans le départ manuel risque d'entraîner une accumulation d'électricité statique susceptible de provoquer des incidents papier. Par conséquent, veillez à toujours retirer les transparents du départ manuel à la fin d'un travail.

Procédez comme suit pour introduire des transparents dans le départ manuel :

- 1. Aérez les feuilles de manière à bien les séparer et à éliminer toute particule électrostatique.
- 2. Introduisez les transparents dans le départ manuel jusqu'à ce qu'ils touchent la fente d'alimentation. Faites glisser le guide papier droit contre la pile de transparents.



#### Mise en place de cartes dans le départ manuel

Seul le départ manuel accepte les cartes.

**\_\_\_** 

Lorsque vous imprimez au dos de cartes pré-imprimées, veillez à ce qu'elles ne présentent aucune tuile. Pour éviter les incidents papier, aplatissez bien les cartes avec la main avant de les placer dans le départ manuel.

Procédez comme suit pour introduire des cartes dans le départ manuel :

- 1. Placez les cartes face à imprimer vers le haut.
- 2. Réglez les guides papier de manière à ce qu'ils reposent contre la pile de cartes.





### Mise en place d'enveloppes dans le départ manuel

Les enveloppes doivent être chargées dans le départ manuel, quel que soit leur type. Ouvrez le rabat et introduisez les enveloppes une à une dans le départ manuel, comme illustré ci-dessous.





Respectez les instructions suivantes pour réduire les risques d'incidents, papier et autre, lors de la copie sur enveloppe :

- N'utilisez pas d'enveloppes à bande adhésive. Si vous utilisez une enveloppe pré-encollée, veillez à ce qu'elle soit bien sèche.
- Utilisez uniquement des enveloppes de type paysage (horizontal) (de largeur supérieure à 90 mm et de longueur supérieure à 143 mm rabat ouvert). Les autres types d'enveloppes ne doivent pas être utilisés.
- Introduisez les enveloppes rabat vers l'extérieur et côté colle vers le bas.
- Les enveloppes de qualité médiocre risquent de se froisser et de ne pas s'imprimer correctement.

#### Tirage d'une copie à l'aide du départ manuel

Procédez ciomme suit pour effectuer une copie sur un support placé dans le départ manuel :

- 1. Si la DocuColor 2006 est en mode imprimante, appuyez sur la touche **Copie** pour passer en mode copie.
- 2. Appuyez sur la touche **Annuler tout** (CA) pour ramener tous les réglages à leur valeur par défaut.
- 3. Placez les documents sur la glace d'exposition ou dans le chargeur de documents.



Pour plus d'informations sur la mise en place des documents sur la glace d'exposition ou dans le chargeur de documents, reportez-vous au chapitre « Copie : fonctions de base ».

- 4. Sélectionnez le départ manuel à l'aide des touches fléchées Papier. L'écran Départ papier manuel s'affiche.
- 5. Sélectionnez l'une des options suivantes à l'aide des touches fléchées :
  - Face1 si vous imprimez sur l'un des types de support suivants et qu'il n'est pas imprimé :
    - Standard
    - Transparent
    - Etiquette
    - Carte
    - Couché
    - Glacé
    - Epais
  - Face2 si vous imprimez sur l'un des types de support suivants et qu'il est déjà imprimé sur une face.
    - Standard
    - Carte
    - Couché
    - Glacé
    - Epais

Utilisez l'option Face2 pour réaliser manuellement une copie recto verso.



### **AVERTISSEMENT**

L'introduction dans le départ manuel de supports pré-imprimés sur un autre copieur peut endommager la DocuColor 2006 en raison des variations de température entre les toner et des propriétés chimiques différentes. Il est donc recommandé d'utiliser uniquement des supports pré-imprimés sur la DocuColor 2006 pour réaliser manuellement des copies recto verso.

- 6. Appuyez sur la touche Sélectionner. Les formats disponibles s'affichent sur l'écran du copieur.
- 7. À l'aide des touches fléchées, mettez en évidence le format chargé dans le départ manuel.
- Appuyez sur la touche Sélectionner. Le menu principal s'affiche à l'écran. Le départ manuel et le format sélectionné s'affiche sous l'option Papier.
- 9. Entrez le nombre voulu de copies à l'aide du pavé numérique.
- 10. Appuyez sur la touche **Marche**.

## **Mode couleur**

La fonction Mode couleur permet de définir les caractéristiques couleur de votre copie.

La DocuColor 2006 propose les options de mode couleur suivantes :

 Auto – Le système détecte automatiquement s'il s'agit d'un document couleur ou noir et blanc.

Les documents détectés comme documents couleur sont copiés en mode Texte/Photo. Les documents détectés comme documents noir et blanc sont copiés en mode Texte.

- Noir Le système utilise uniquement de l'encre noire pour créer la copie. Dans ce mode, les options de qualité document disponibles sont les suivantes :
  - Texte Utilisez ce réglage lorsque vous copiez un document noir et blanc contenant uniquement du texte.
  - Texte/Photo Utilisez ce réglage lorsque vous copiez un document noir et blanc contenant du texte et des photos.
  - Photographie Utilisez ce réglage lorsque vous copiez une photographie en noir et blanc.

- Quadri Le système utilise toutes les cartouches d'encre pour produire une copie couleur. Dans ce mode, les options de qualité document disponibles sont les suivantes :
  - Texte/Photo Utilisez ce réglage lorsque vous copiez un document contenant du texte et des photos en couleur, ou du texte en couleur et des photos de magazine ou de journal.
  - Photo tramée. Utilisez ce réglage lorsque vous copiez une photographie de magazine ou de journal.
  - Photographie Utilisez ce réglage lorsque vous copiez une véritable photographie (films négatifs, photographies développées), pas une photographie tramée.
- Bichromie Utilisez ce réglage pour tirer une copie en bichromie, noir et l'une des couleurs suivantes :
  - Rouge
  - Vert
  - Bleu
  - Jaune
  - Pourpre
  - Brun
  - Vert jaune (VertJau)
  - Bleu clair (Bleu clr)
  - Rose

## Utilisation de la fonction Mode couleur

Procédez comme suit pour effectuer une copie à l'aide de la fonction Mode couleur :

- 1. Si la DocuColor 2006 est en mode imprimante, appuyez sur la touche **Copie** pour passer en mode copie.
- 2. Appuyez sur la touche **Annuler tout** pour ramener tous les réglages à leur valeur par défaut.
- 3. Placez les documents sur la glace d'exposition ou dans le chargeur de documents.



Pour plus d'informations sur la mise en place des documents sur la glace d'exposition ou dans le chargeur de documents, reportez-vous au chapitre « Copie : fonctions de base ».

- 4. Appuyez sur la touche **Mode couleur**. Les options de mode couleur s'affichent sur l'écran du copieur.
- 5. Sélectionnez l'une des options suivantes à l'aide des touches fléchées :
  - Auto
  - Noir
  - Quadri
  - Bichromie
- 6. Appuyez sur la touche Sélectionner.
- 7. Si vous avez sélectionné Auto, passez à l'étape 8. Si vous avez sélectionné Noir, Quadri ou Bichromie, effectuez l'une des opérations suivantes :
  - En mode couleur Noir, utilisez les touches fléchées pour sélectionner la qualité du document : Texte, Texte/Photo ou Photographie.
  - En mode couleur Quadri, utilisez les touches fléchées pour sélectionner la qualité du document : Texte/Photo, Photo tramée ou Photographie.
  - En mode couleur Bichromie, utilisez les touches fléchées pour sélectionner la couleur à imprimer en plus du noir : Rouge, Vert, Bleu, jaune, Pourpre, Brun, VertJau, Bleu clr ou Rose.
- 8. Appuyez sur la touche **Sélectionner**. Les réglages sélectionnés s'affichent à l'écran.
- 9. Appuyez sur la touche **Quitter**. L'écran principal s'affiche sur l'écran du copieur et indique vos réglages de mode couleur.
- 10. Entrez le nombre voulu de copies à l'aide du pavé numérique.
- 11. Appuyez sur la touche **Marche**.

# + clair/+ foncé

La fonction + clair/+ foncé permet de régler la densité d'impression de la copie. Elle comprend l'option Contraste auto ainsi que cinq niveaux de densité.

Lorsque l'option Auto est sélectionnée, le système détermine automatiquement la densité du document et règle celle de la copie de manière à optimiser la qualité image.

## Utilisation de la fonction + clair/ + foncé

Procédez comme suit pour effectuer une copie à l'aide de la fonction + clair/+ foncé :

- 1. Si la DocuColor 2006 est en mode imprimante, appuyez sur la touche **Copie** pour passer en mode copie.
- 2. Appuyez sur la touche **Annuler tout** pour ramener tous les réglages à leur valeur par défaut.
- 3. Placez les documents sur la glace d'exposition ou dans le chargeur de documents.



Pour plus d'informations sur la mise en place des documents sur la glace d'exposition ou dans le chargeur de documents, reportez-vous au chapitre « Copie : fonctions de base ».

- 4. Appuyez sur la touche **+ clair/+ foncé**. Les options de densité s'affichent à l'écran.
- 5. Exécutez l'une des opérations suivantes :
  - À l'aide de la touche fléchée haut, passez du mode Auto au mode manuel.
  - À l'aide des touches fléchées droite et gauche, sélectionnez la densité requise entre + foncé et + clair
  - Appuyez sur la touche fléchée bas pour repasser en mode Auto.
- 6. Appuyez sur la touche **Sélectionner**. Le menu principal s'affiche de nouveau sur l'écran du copieur.
- 7. Entrez le nombre voulu de copies à l'aide du pavé numérique.
- 8. Appuyez sur la touche **Marche**.

# Réglage de la qualité

La fonction Réglages permet de régler les éléments suivants :

• Définition – régle la définition des lignes de la copie.



Pour plus de détails, choisissez une définition de ligne plus sombre. Pour adoucir les lignes, choisissez une définition plus claire.

- Niveau coul. régle la quantité de couleur de la copie.
- Masque fond permet de faire disparaître sur la copie toute image imprimée au dos du document et apparaissant par transparence.

L'option de suppression de fond s'avère utile pour reproduire des articles de journal ou de magazine.

## Utilisation de l'option Définition

Procédez comme suit pour effectuer une copie à l'aide de l'option Définition :

- 1. Si la DocuColor 2006 est en mode imprimante, appuyez sur la touche **Copie** pour passer en mode copie.
- 2. Appuyez sur la touche **Annuler tout** pour ramener tous les réglages à leur valeur par défaut.
- 3. Placez les documents sur la glace d'exposition ou dans le chargeur de documents.



Pour plus d'informations sur la mise en place des documents sur la glace d'exposition ou dans le chargeur de documents, reportez-vous au chapitre « Copie : fonctions de base ».

- 4. Appuyez sur la touche **Réglages**. Les réglages disponibles s'affichent à l'écran.
- 5. À l'aide des touches fléchées, mettez en évidence l'option Définition.
- 6. Appuyez sur la touche Sélectionner. Les valeurs disponibles s'affichent.
- 7. À l'aide des touches fléchées, mettez en évidence un niveau de définition entre + clair et + sombre.

**\_\_\_** 

Un niveau plus clair donne des lignes plus floues. Un niveau plus sombre donne des lignes plus nettes.

- 8. Appuyez sur la touche **Sélectionner**. Les réglages sélectionnés s'affichent à l'écran.
- 9. Appuyez sur la touche **Quitter**. Le menu principal s'affiche de nouveau sur l'écran du copieur.
- 10. Entrez le nombre voulu de copies à l'aide du pavé numérique.
- 11. Appuyez sur la touche **Marche**.

### Utilisation de l'option Niveau coul.

Procédez comme suit pour effectuer une copie à l'aide de l'option Niveau coul. :

- 1. Si la DocuColor 2006 est en mode imprimante, appuyez sur la touche **Copie** pour passer en mode copie.
- 2. Appuyez sur la touche **Annuler tout** pour ramener tous les réglages à leur valeur par défaut.
- 3. Placez les documents sur la glace d'exposition ou dans le chargeur de documents.



Pour plus d'informations sur la mise en place des documents sur la glace d'exposition ou dans le chargeur de documents, reportez-vous au chapitre « Copie : fonctions de base ».

- 4. Appuyez sur la touche **Réglages**. Les réglages disponibles s'affichent à l'écran.
- 5. À l'aide des touches fléchées, mettez en évidence l'option Niveau coul.
- 6. Appuyez sur la touche **Sélectionner**. Les niveaux disponibles s'affichent à l'écran.
- 7. À l'aide des touches fléchées, mettez en évidence un niveau de définition entre + clair et + sombre.



Un niveau de couleur plus clair donne des couleurs plus pâles. Un niveau plus sombre donnes des couleurs plus éclatantes, plus fortes.

- 8. Appuyez sur la touche **Sélectionner**. Les réglages sélectionnés s'affichent à l'écran.
- 9. Appuyez sur la touche **Quitter**. Le menu principal s'affiche de nouveau sur l'écran du copieur.
- 10. Entrez le nombre voulu de copies à l'aide du pavé numérique.
- 11. Appuyez sur la touche **Marche**.

# Utilisation de l'option Masque fond

Procédez comme suit pour effectuer une copie à l'aide de l'option Masque fond :

- 1. Si la DocuColor 2006 est en mode imprimante, appuyez sur la touche **Copie** pour passer en mode copie.
- 2. Appuyez sur la touche **Annuler tout** pour ramener tous les réglages à leur valeur par défaut.
- 3. Placez les documents sur la glace d'exposition ou dans le chargeur de documents.



Pour plus d'informations sur la mise en place des documents sur la glace d'exposition ou dans le chargeur de documents, reportez-vous au chapitre « Copie : fonctions de base ».

- 4. Appuyez sur la touche **Réglages**. Les réglages disponibles s'affichent à l'écran.
- 5. À l'aide des touches fléchées, mettez en évidence l'option Masque fond .
- 6. Appuyez sur la touche **Sélectionner**. Les options disponibles s'affichent à l'écran.
- 7. À l'aide des touches fléchées, mettez en évidence Oui pour activer la suppression de fond ou Non pour la désactiver.
- 8. Appuyez sur la touche **Sélectionner**. Le réglage sélectionné s'affiche à l'écran.
- 9. Appuyez sur la touche **Quitter**. Le menu principal s'affiche de nouveau.
- 10. Entrez le nombre voulu de copies à l'aide du pavé numérique.
- 11. Appuyez sur la touche **Marche**.

# **Fonctions avancées**

Les fonctions avancées comprennent les options suivantes :

- Réception permet de changer la destination des copies. Vous pouvez choisir le bac latéral, situé sur le côté gauche de l'appareil, ou le bac central, situé sur le dessus de l'imprimante.
- Si le module Trieuse/Bac à décalage est installé, d'autres options de réception sont disponibles. Reportez-vous à la section Options de réception du module trieuse/bac à décalage pour plus de détails.
- Effacer permet de définir une valeur d'effacement comprise entre 0 et 50 mm à appliquer sur la copie de l'une des manières suivantes :
  - Horizontalement
  - Verticalement
  - Au centre

Le système DocuColor 2006 applique automatiquement un blanc de 4 mm sur toutes les copies. Il ne s'agit pas d'un effacement et ce blanc ne peut pas être supprimé.

- Recto verso permet de produire des copies recto verso à partir de documents recto. Les deux options d'orientation suivantes sont proposées :
  - Reliure GC les images sont imprimées dans le sens du grand côté de la feuille.
  - Reliure PC les images sont imprimées dans le sens du petit côté de la feuille.
- 2 en 1 permet de reproduire deux images sur une page. Les positions suivantes sont disponibles :
  - Oui (G→D) les images sont copiées dans l'ordre de gauche à droite.
  - Oui (D→G) les images sont copiées dans l'ordre de droite à gauche.

L'option 2 en 1 est incompatible avec les options suivantes :

- Recto verso
- Sélection automatique du support
- Réduction/agrandissement automatique



Les options Recto verso et 2 en 1 sont disponibles uniquement si vous disposez d'une chargeur de documents.

# Utilisation de l'option Réception

Procédez comme suit pour effectuer une copie à l'aide de l'option Réception :

- 1. Si la DocuColor 2006 est en mode imprimante, appuyez sur la touche **Copie** pour passer en mode copie.
- 2. Appuyez sur la touche **Annuler tout** (CA) pour ramener tous les réglages à leur valeur par défaut.
- 3. Placez les documents sur la glace d'exposition ou dans le chargeur de documents.



Pour plus d'informations sur la mise en place des documents sur la glace d'exposition ou dans le chargeur de documents, reportez-vous au chapitre « Copie : fonctions de base ».

- 4. Appuyez sur la touche **Fonctions avancées**. Les options disponibles s'affichent à l'écran.
- 5. À l'aide des touches fléchées, mettez en évidence l'option Réception.
- 6. Appuyez sur la touche **Sélectionner**. Les options de réception disponibles s'affichent.
- 7. À l'aide des touches fléchées, sélectionnez le mode de réception voulu :
  - Bac latéral, pour envoyer les copies dans le bac situé sur le côté gauche de l'appareil ;
  - Bac central, pour les envoyer dans le bac de réception situé sur le dessus de l'imprimante ;
  - L'une des options Assemblé ou En série, si le module trieuse/bac à décalage est installé (voir la section Options de réception du module trieuse/bac à décalage).
- 8. Appuyez sur la touche **Sélectionner**. Les fonctions avancées s'affichent à l'écran.
- 9. Appuyez sur la touche **Quitter**. Le menu principal s'affiche à nouveau.
- 10. Entrez le nombre voulu de copies à l'aide du pavé numérique.
- 11. Appuyez sur la touche **Marche**.

# Options de réception du module trieuse/bac à décalage



Les options trieuse/bac à décalage sont disponibles uniquement pour les travaux de copie et lorsque le chargeur automatique de documents (en option) est installé.

- 1. Appuyez sur la touche **Copie** du panneau de commande du copieur pour passer en mode copie.
- 2. Appuyez sur la touche **Fonctions avancées**.
- 3. Sélectionnez l'option Réception.
- 4. Sélectionnez l'une des options suivantes :



Le format 12 x 18 pouces ne peut pas être envoyé dans la trieuse/bac à décalage.

• **Bac latéral (défaut) :** Il peut recevoir jusqu'à 100 pages maximum assemblées.

Exemple : Si vous demandez trois exemplaires d'un travail recto de trois pages, les copies seront reçues dans l'ordre 3-3-3, 2-2-2, 1-1, la page 1 se trouvant sur le dessus.

 Grande capacité : Le bac inférieur grande capacité peut recevoir jusqu'à 500 feuilles. Un message s'affiche lorsqu'il est plein.
Exemple : Si vous demandez 100 exemplaires d'un travail recto de trois pages, 100 exemplaires de chaque page seront empilés dans le bac, la page 1 se trouvant sur le dessus de la pile.



Seuls les travaux sur papier ordinaire peuvent être envoyés dans le module trieuse/bac à décalage. Les transparents, supports cartonnés et autres supports spéciaux doivent être envoyés dans le bac latéral ou dans le bac grande capacité.

 Assemblé : Les copies sont triées en jeux de 30 feuilles maximum répartis dans les 10 casiers de la trieuse.
Exemple : Si vous demandez trois exemplaires assemblés d'un

travail recto de trois pages, les pages seront tirées dans l'orde 3-2-1 pour constituer un jeu dont la page du dessus est la page 1. Les jeux seront répartis dans les trois casiers supérieurs de la trieuse.

 En série : 30 feuilles maximum de la même page peuvent être envoyées dans l'un des 10 casiers de la trieuse. Si le jeu comporte plus de 10 pages, les pages excédentaires sont envoyées dans le bac grande capacité.

Exemple : Si vous demandez trois exemplaires en série d'un travail recto de trois pages, toutes les copies de la page 3 seront envoyées dans le casier 3, toutes celles de la page 2 dans le casier 2 et toutes les copies de la page 1 dans le casier supérieur.

- 5. Appuyez sur la touche **Sélectionner**, puis sur **Quitter** pour continuer la programmation du travail.
- 6. Lorsque le travail est terminé, appuyez sur la touche **Annuler tout** pour ramener tous les réglages à leur valeur par défaut.

# Utilisation de l'option Effacer

Procédez comme suit pour appliquer l'option Effacer à la copie :

- 1. Si la DocuColor 2006 est en mode imprimante, appuyez sur la touche **Copie** pour passer en mode copie.
- 2. Appuyez sur la touche **Annuler tout** (CA) pour ramener tous les réglages à leur valeur par défaut.
- 3. Placez les documents sur la glace d'exposition ou dans le chargeur de documents.



Pour plus d'informations sur la mise en place des documents sur la glace d'exposition ou dans le chargeur de documents, reportez-vous au chapitre « Copie : fonctions de base ».

- 4. Appuyez sur la touche **Fonctions avancées**. Les options disponibles s'affichent à l'écran.
- 5. À l'aide des touches fléchées, mettez en évidence l'option Effacer.
- 6. Appuyez sur la touche **Sélectionner**. Les options d'effacement disponibles s'affichent à l'écran.
- 7. À l'aide des touches fléchées, mettez en évidence l'une des options suivantes :
  - Oui pour activer l'option Effacer
  - Non pour la désactiver
- 8. Appuyez sur la touche Sélectionner :
  - Si vous avez sélectionné Non, les fonctions avancées s'affichent à nouveau à l'écran. Passez à l'étape 10.
  - Si vous avez sélectionné Oui, entrez une valeur d'effacement comprise entre 0 et 50 mm à l'aide du pavé numérique. Utilisez les touches fléchées pour mettre en évidence la direction de l'effacement.



Si vous entrez une valeur incorrecte, appuyez sur la touche Annuler (C) pour l'effacer.

- 9. Appuyez sur la touche **Sélectionner**. Les fonctions avancées s'affichent à l'écran.
- 10. Appuyez sur la touche **Quitter**. L'écran principal s'affiche à nouveau.
- 11. Entrez le nombre voulu de copies à l'aide du pavé numérique.
- 12. Appuyez sur la touche Marche.

Si vous entrez deux valeurs et voulez changer la première, vous devez d'abord quitter puis revenir pour effectuer la modification requise.

### Utilisation de l'option Recto verso

Procédez comme suit pour effectuer une copie recto verso :

- 1. Si la DocuColor 2006 est en mode imprimante, appuyez sur la touche **Copie** pour passer en mode copie.
- 2. Appuyez sur la touche **Annuler tout** pour ramener tous les réglages à leur valeur par défaut.
- 3. Placez les documents dans le chargeur de documents.



Vous devez utiliser le chargeur de documents pour créer une copie recto verso. Pour plus d'informations sur la mise en place des documents dans le chargeur de documents, reportez-vous au chapitre « Copie : fonctions de base ».

- 4. Appuyez sur la touche **Fonctions avancées**. Les options disponibles s'affichent à l'écran.
- 5. À l'aide des touches fléchées, mettez en évidence l'option Recto verso.
- 6. Appuyez sur la touche **Sélectionner**. Les options disponibles s'affichent à l'écran.

- 7. À l'aide des touches fléchées, mettez en évidence l'une des options suivantes :
  - Non : désactive l'option Recto verso.
  - Reliure GC : les images sont imprimées le long du grand côté. Le haut de l'image placée au recto correspond au haut de l'image placée au verso. Dans le cas de documents en orientation Portrait, on obtient donc un cahier. Dans le cas de documents en orientation Paysage, on obtient un cahier en orientation Paysage.
  - Reliure PC : les images sont imprimées le long du petit côté. Le haut de l'image placée au recto correspond au bas de l'image placée au verso. Dans le cas de documents en orientation Portrait, on obtient donc un calendrier (tête-bêche). Dans le cas de documents en orientation Paysage, on obtient un cahier.



L'écran affiche un message d'erreur si l'option 2 en 1 est activée lorsque vous tentez d'activer l'option Recto verso. Pour plus de détails sur l'option 2 en 1, reportez-vous à la section "Utilisation de l'option 2 en 1".

- 8. Appuyez sur la touche Sélectionner :
  - Si vous avez sélectionné Non, les fonctions avancées s'affichent de nouveau à l'écran. Passez à l'étape 12.
  - Si vous avez sélectionné Reliure GC ou Reliure PC, le Nbre de documents s'affiche à l'écran.
- 9. À l'aide des touches fléchées, mettez en évidence l'une des options suivantes :
  - Nombre de pour entrer manuellement le nombre de documents.
  - Comptage auto pour que le copieur compte le nombre de documents. Passez à l'étape 12.
- 10. À l'aide du pavé numérique, entrez le nombre de documents placés dans le chargeur.
- 11. Appuyez sur la touche **Sélectionner**. L'option Recto verso sélectionnée s'affiche à l'écran.
- 12. Appuyez sur la touche **Quitter**. L'écran principal apparaît à l'écran.
- 13. Entrez le nombre voulu de copies à l'aide du pavé numérique.
- 14. Appuyez sur la touche **Marche**.

## Utilisation de l'option 2 en 1

Procédez comme suit pour effectuer une copie à l'aide de l'option 2 en 1 :

- 1. Si la DocuColor 2006 est en mode imprimante, appuyez sur la touche **Copie** pour passer en mode copie.
- 2. Appuyez sur la touche **Annuler tout** pour ramener tous les réglages à leur valeur par défaut.
- 3. Placez les documents dans le chargeur de documents départ grand côté.



Vous devez utiliser le chargeur de documents pour créer une copie 2 en 1. Pour plus d'informations sur la mise en place des documents dans le chargeur de documents, reportez-vous au chapitre « Copie : fonctions de base ».

4. Sélectionnez le papier **et** le taux d'agrandissement requis. Le tableau cidessous répertorie les formats courants. Utilisez la fonction Zoom pour déterminer le meilleur taux de réduction à appliquer aux autres formats.

| Document           | Format 2 en 1 voulu | Réduction |
|--------------------|---------------------|-----------|
| 8,5 x 11" Portrait | 8,5 x 11" Paysage   | 64%       |
| 8,5 x 11" Portrait | 11 x 17" Paysage    | 100%      |
| 8,5 x 11" Portrait | 11 x 14" Paysage    | 75%       |
| A4 Portrait        | A4 Paysage          | 70%       |
| A4 Portrait        | B4 Paysage          | 86%       |
| A4 Portrait        | A3 Paysage          | 100%      |

- 5. Placez le papier dans le magasin départ petit côté.
- 6. Appuyez sur la touche **Fonctions avancées** pour afficher les options disponibles.
- 7. À l'aide des touches fléchées, mettez en évidence l'option 2 en 1.
- 8. Appuyez sur la touche **Sélectionner** pour afficher les options 2 en 1 disponibles.

- À l'aide des touches fléchées, mettez en évidence l'une des options suivantes :
  - Non : désactive l'option 2 en 1.
  - Oui  $(G \rightarrow D)$ : active l'option 2 en 1 et place les images de gauche à droite sur la feuille.
  - Oui (D→G) : active l'option 2 en 1 et place les images de droite à gauche sur la feuille.



L'écran affiche un message d'erreur si l'option Recto verso est activée lorsque vous tentez d'activer l'option 2 en 1. Pour plus de détails sur l'option Recto verso, reportez-vous à la section "Utilisation de l'option Recto verso".

- 10. Appuyez sur la touche Sélectionner.
  - Si vous avez sélectionné Non, les fonctions avancées s'affichent de nouveau à l'écran. Passez à l'étape 14.
  - Si vous avez sélectionné Oui (G→D) ou Oui (D→G), le Nbre de documents s'affiche à l'écran.
- 11. À l'aide des touches fléchées, mettez en évidence l'une des options suivantes :
  - Nombre de pour entrer manuellement le nombre de documents.
  - Comptage auto pour que le copieur compte le nombre de documents. Passez à l'étape 12.
- 12. À l'aide du pavé numérique, entrez le nombre de documents placés dans le chargeur.
- 13. Appuyez sur la touche **Sélectionner**. L'option 2 en 1 sélectionnée s'affiche à l'écran.
- 14. Appuyez sur la touche **Quitter**. Les fonctions avancées s'affichent à l'écran.
- 15. Appuyez sur la touche **Quitter** pour revenir à l'écran principal.
- 16. Entrez le nombre voulu de copies à l'aide du pavé numérique.
- 17. Appuyez sur la touche Marche.



L'écran affiche un message d'erreur si la fonction de

réduction/agrandissement est réglée sur % Auto ou si la fonction de sélection papier auto est activée. Pour plus d'informations sur la fonction de réduction/agrandissement, reportez-vous à la section "Utilisation de la fonction de réduction/agrandissement". Pour plus d'informations sur la fonction Papier, reportez-vous à la section "Utilisation de la fonction Papier".



La touche Outils du panneau de commande du copieur donne accès au mode Outils de la DocuColor 2006. Ce mode permet de visualiser les informations relatives aux comptes et d'accéder aux fonctions d'administration permettant la personnalisation et l'entretien de votre copieur.



Par défaut, le mot de passe d'accès aux fonctions d'administration est 9999. Modifiez-le dès que possible afin d'éviter que le personnel non autorisé n'accède au menu Administrateur et à ses options.

# Vérification des compteurs

La fonction de vérification des compteurs fournit des statistiques sur le nombre d'images copiées sur votre DocuColor 2006. L'écran des compteurs de facturation affiche les informations suivantes :

- **Compt. 1** affiche le nombre total d'impressions et de copies d'images couleur.
- **Compt. 2** affiche le nombre total d'impressions et de copies d'images noir et blanc.
- **Compt. 3** affiche le nombre total d'impressions et de copies réalisées à la date courante par la DocuColor 2006.

La fonction de vérification des compteurs permet d'effectuer le suivi de l'utilisation du système et donc d'assurer précisément sa maintenance et son entretien.

Elle enregistre également les types de copies et d'impressions réalisées sur votre DocuColor 2006 de sorte que vous pouvez personnaliser les fonctions de copies en conséquence.

Par exemple, si Compt. 2 indique toujours un nombre supérieur à Compt. 1, votre système est utilisée principalement pour le noir et blanc. Vous pouvez donc prendre en compte cette caractéristique pour modifier vos réglages par défaut.

Procédez comme suit pour accéder à l'écran Vér compt :

- 1. Appuyez sur la touche **Outils** du panneau de commande du copieur pour afficher le menu principal Outils.
- 2. À l'aide des touches fléchées, mettez en évidence l'option Vér compt.
- 3. Appuyez sur la touche **Sélectionner**. L'écran de vérification des compteurs s'affiche.
- 4. Pour quitter la fonction de vérification des compteurs, appuyez sur la touche **Quitter**. Le menu principal Outils s'affiche de nouveau à l'écran.
- 5. Appuyez sur la touche **Outils** pour quitter le mode Outils.

## **Fonctions d'administration**

Le mode Outils permet de modifier les fonctions d'administration suivantes disponibles sur la DocuColor 2006 :

- Valeurs Copie par défaut
- Couleur
- Calibrage auto
- Détection format doc.
- Changer mode auto
- Limite de jeux
- Temporisation
- Réglage son
- Mot de passe utilisateur
- Mot de passe Administrateur
- Info Version
- Diag auto
- Transport du scanner

Procédez comme suit pour accéder au menu des fonctions d'administration :

- 1. Appuyez sur la touche **Outils** du panneau de commande du copieur pour afficher le menu principal Outils.
- 2. À l'aide des touches fléchées, mettez en évidence l'option Menu Admin.
- 3. Appuyez sur la touche **Sélectionner**. L'écran affiche la zone d'entrée du mot de passe.

Par défaut, le mot de passe d'accès aux fonctions d'administration est 9999. Modifiez-le dès que possible afin d'éviter que le personnel non autorisé n'accède au menu Administrateur et à ses options. La procédure de modification du mot de passe est décrite dans la section Mot de passe Administrateur.

4. Entrez votre mot de passe Administrateur à l'aide du pavé numérique. Les chiffres s'affichent sous forme d'astérisques (\*).

<u>\_\_\_\_</u>

En cas d'erreur, appuyez sur la touche Annuler (C).

- 5. Lorsque vous avez entré le mot de passe correct, le menu Administrateur s'affiche à l'écran.
- 6. À l'aide des touches fléchées, mettez en évidence la fonction voulue. Appuyez sur la touche **Sélectionner** pour visualiser les options correspondantes.



Les fonctions d'administration disponibles sont abordées en détails dans les sections qui suivent.

- 7. Pour quitter le menu Administrateur, appuyez sur la touche **Quitter**. Le menu principal Outils s'affiche de nouveau à l'écran.
- 8. Appuyez sur la touche **Outils** pour quitter le mode Outils.

### Valeurs Copie par défaut

La DocuColor 2006 restaure automatiquement les valeurs par défaut dans les cas suivants :

- à la mise sous tension de l'appareil ;
- lorsque vous quittez le mode économie d'énergie pour revenir en mode normal ;
- lorsque vous appuyez sur la touche **Annuler tout**.

Sélectionnez Valeurs Copie par défaut dans le menu Administrateur du mode Outils pour modifier les valeurs par défaut des fonctions suivantes :

• **Papier :** permet de changer le réglage par défaut de l'alimentation papier.

Vous pouvez choisir : Auto, Mag. 1, Mag. 2 ou Mag. 3.



Auto ne peut pas être défini comme valeur par défaut si la fonction de réduction/agrandissement par défaut est % auto.

• **R/A :** permet de changer le réglage par défaut de la fonction de réduction/agrandissement.

Vous pouvez choisir : % auto, 100 % ou l'un des taux prédéfinis listés sur le panneau de commande du copieur.

**%** auto ne peut pas être défini comme valeur par défaut si la fonction Papier par défaut est Auto.

• **Densité :** permet de changer le réglage par défaut de la fonction + clair/+ foncé.

Vous pouvez choisir : Auto ou l'un des cinq niveaux disponibles entre le + foncé et le + clair.
• **Mode couleur :** permet de changer le réglage par défaut de la fonction Qualité document.

Vous pouvez choisir l'un des réglages suivants :

- Noir (texte)
- Texte/Photo Noir
- Noir (photo)
- Couleur(txt/pho)
- Photo tra coul.
- Photo couleur
- Auto



La définition d'un mode couleur par défaut s'avère utile lorsque la plupart des documents à copier sont de même type.

Réception : permet de changer le bac de réception par défaut des copies.

Vous pouvez choisir : le bac latéral ou le bac central.



Les types de support autres que Standard sont automatiquement envoyés dans le bac latéral, même si vous avez sélectionné le bac central. D'autres options de réception sont disponibles lorsque le module trieuse/bac à décalage est installé. Reportez-vous à la section Options de réception du module trieuse/bac à décalage du chapitre « Fonctions de copie » pour plus de détails.

Tout support introduit dans le départ manuel est envoyé dans le bac latéral, même si vous avez sélectionné le bac central comme bac de réception par défaut.

• Effacer : permet de changer les effacements par défaut à appliquer lorsque cette fonction est activée.

Chaque type d'effacement peut avoir une valeur comprise entre 0 et 50 mm. La nouvelle valeur sera appliquée par défaut lorsque la fonction Effacer sera activée.

Par défaut, la fonction Effacer est désactivée. La modification des valeurs d'effacement par défaut n'entraîne pas l'activation de la fonction. Procédez comme suit pour modifier une valeur Copie par défaut :

- 1. Appuyez sur la touche **Outils** du panneau de commande du copieur pour afficher le menu principal Outils.
- 2. À l'aide des touches fléchées, mettez en évidence l'option Menu Admin.
- 3. Appuyez sur la touche **Sélectionner**. L'écran affiche la zone d'entrée du mot de passe.
- 4. Entrez votre mot de passe Administrateur à l'aide du pavé numérique. Les chiffres s'affichent sous forme d'astérisques (\*).

En cas d'erreur, appuyez sur la touche Annuler (C).

- 5. Lorsque vous avez entré le mot de passe correct, le menu Administrateur s'affiche à l'écran.
- 6. À l'aide des touches fléchées, mettez en évidence l'option Valeurs Copie par défaut.
- 7. Appuyez sur la touche **Sélectionner**. Les options disponibles correspondantes s'affichent à l'écran.
- 8. À l'aide des touches fléchées, mettez en évidence la fonction dont vous voulez changer la valeur par défaut.
- 9. Appuyez sur la touche **Sélectionner**. Les valeurs disponibles pour cette fonction s'affichent à l'écran.
- 10. À l'aide des touches fléchées, mettez en évidence la nouvelle valeur voulue.

Pour modifier la valeur par défaut de la fonction Effacer, vous devez entrer une mesure d'effacement à l'aide du pavé numérique. En cas d'erreur, appuyez sur la touche **Annuler (C)** et entrez le nombre correct.

- 11. Appuyez sur la touche **Sélectionner**. L'écran Valeurs Copie par défaut s'affiche et indique la nouvelle valeur par défaut en regard de chaque fonction.
- 12. Pour modifier la valeur par défaut d'une autre fonction, répétez les étapes 8 à 11.
- 13. Appuyez sur la touche **Quitter**. Le menu principal Outils s'affiche de nouveau à l'écran.
- 14. Appuyez sur la touche **Outils** pour quitter le mode Outils.

#### Couleur

Le réglage Couleur modifie la densité du toner pour les couleurs jaune, magenta, cyan et noir. Chaque couleur est affectée de trois niveaux de densité, haute, moyenne et faible, et de la densité correspondant au type de document : Texte/photo, Photo tramée ou Photographie.



Ce réglage s'applique uniquement aux copies. Lorsque l'appareil est en mode imprimante, les réglages de la couleur n'affectent pas l'impression.

Procédez comme suit pour effectuer le réglage de la couleur :

- 1. Appuyez sur la touche **Outils** du panneau de commande du copieur pour afficher le menu principal Outils.
- 2. À l'aide des touches fléchées, mettez en évidence l'option Menu Admin.
- 3. Appuyez sur la touche **Sélectionner**. L'écran affiche la zone d'entrée du mot de passe.
- 4. Entrez votre mot de passe Administrateur à l'aide du pavé numérique. Les chiffres s'affichent sous forme d'astérisques (\*).

- 5. Lorsque vous avez entré le mot de passe correct, le menu Administrateur s'affiche à l'écran.
- 6. À l'aide des touches fléchées, mettez en évidence l'option Couleur.
- 7. Appuyez sur la touche **Sélectionner**. Les options de qualité document correspondantes s'affichent.
- 8. À l'aide des touches fléchées, mettez en évidence l'une des options suivantes :
  - Texte/photo
  - Photo tramée (pour les documents tels que photos imprimées, photos de magazine ou de journal)
  - Photographie (pour les documents qui sont de véritables photos sur papier photographique)

- 9. Appuyez sur la touche **Sélectionner**. Les options Couleur s'affichent à l'écran.
- À l'aide des touches fléchées, mettez en évidence l'une des options suivantes : J pour jaune, M pour magenta, C pour Cyan et N pour Noir. Appuyez sur la touche Sélectionner.
- 11. À l'aide des touches fléchées, réglez les trois niveaux de densité Haute, Moyenne et Faible sur une valeur comprise entre –3 et +3.

0-

Utilisez les flèches haut et bas pour augmenter ou réduire le niveau de densité. Utilisez les flèches gauche et droite pour vous déplacer d'un type de densité à l'autre (Faible, Moyenne, Haute).

Appuyez sur Annuler (C) pour ramener toutes les valeurs à 0.

- 12. Appuyez sur la touche **Sélectionner**. Les options Couleur s'affichent à l'écran accompagnées de leur nouvelle valeur.
- 13. Pour modifier la densité des autres couleurs, répétez les étapes 10 à 12.
- 14. Appuyez sur la touche **Quitter**. Les options de qualité document s'affichent à l'écran.
- 15. Pour modifier la densité de couleur des autres types de document, répétez les étapes 8 à 14.
- 16. Appuyez sur la touche **Quitter**. Le menu Administrateur s'affiche.
- 17. Appuyez sur la touche **Quitter**. Le menu principal Outils s'affiche de nouveau à l'écran.
- 18. Appuyez sur la touche **Outils** pour quitter le mode Outils.

### **Calibrage auto**

La fonction Calibrage auto permet de corriger toute dégradation des couleurs due à une utilisation répétée et de préserver ainsi une qualité de copie optimale.



Ce réglage s'applique uniquement aux copies. Il n'a aucun effet lorsque la DocuColor 2006 est en mode imprimante.

Procédez comme suit pour appliquer le calibrage auto :

- 1. Appuyez sur la touche **Outils** du panneau de commande du copieur pour afficher le menu principal Outils.
- 2. À l'aide des touches fléchées, mettez en évidence l'option Menu Admin.
- 3. Appuyez sur la touche **Sélectionner**. L'écran affiche la zone d'entrée du mot de passe.
- 4. Entrez votre mot de passe Administrateur à l'aide du pavé numérique. Les chiffres s'affichent sous forme d'astérisques (\*).



- 5. Lorsque vous avez entré le mot de passe correct, le menu Administrateur s'affiche à l'écran.
- 6. À l'aide des touches fléchées, mettez en évidence l'option Calibrage auto.
- 7. Appuyez sur la touche **Sélectionner**. Les options de qualité document correspondantes s'affichent.
- 8. À l'aide des touches fléchées, mettez en évidence l'une des options suivantes :
  - Texte/photo
  - Photo tramée (pour les documents tels que photos imprimées, photos de magazine ou de journal)
  - Photographie (pour les documents qui sont de véritables photos sur papier photographique)
- 9. Appuyez sur la touche **Sélectionner**.

- 10. Vérifiez que l'option Impression document est en évidence. Appuyez sur la touche **Sélectionner**.
- 11. Introduisez une feuille de papier A4 ou 8,5 x 11" départ grand côté dans le départ manuel et appuyez sur la touche **Marche**.



Pour plus de détails sur la mise en place du papier dans le départ manuel, reportez-vous au chapitre « Fonctions de copie ».

- 12. La page de cibles s'imprime et est envoyée dans le bac latéral.
- 13. Placez-la sur la glace d'exposition, face imprimée vers le bas. Placez les cibles magenta sur la gauche de la glace.
- 14. Recouvrez la page de cibles de cinq feuilles de papier blanc.
- 15. Appuyez sur la touche **Marche**. Le système démarre le calibrage des couleurs.
- 16. Appuyez sur la touche **Quitter** lorsque le calibrage est terminé. Le système vous invite à imprimer une page de contrôle.
- 17. Introduisez une feuille de papier A4 ou 8,5 x 11" départ grand côté dans le départ manuel et appuyez sur la touche **Marche**.
- 18. Récupérez l'impression dans le bac latéral et examinez-la pour contrôler si le calibrage des couleurs a été effectué correctement.
- 19. À l'aide des touches fléchées, mettez en évidence l'une des options suivantes :
  - Non, si l'impression n'est pas satisfaisante et que vous voulez annuler le calibrage.
  - Oui, si le résultat est satisfaisant et que vous voulez appliquer le calibrage.
- 20. Appuyez sur la touche **Sélectionner**. Les options de qualité document correspondant au Calibrage auto s'affichent de nouveau.
- 21. Pour exécuter le calibrage pour d'autres types de document, répétez les étapes 8 à 20.
- 22. Appuyez sur la touche **Quitter**. Le menu Administrateur s'affiche.
- 23. Appuyez sur la touche **Quitter**. Le menu principal Outils s'affiche de nouveau à l'écran.
- 24. Appuyez sur la touche **Outils** pour quitter le mode Outils.

## Détection format doc.

La DocuColor 2006 est capable de détecter automatiquement les formats courants de document, soit en **millimètres** soit en **pouces**.



Pour obtenir la liste complète des formats pouvant être détectés automatiquement par la DocuColor 2006, reportez-vous au chapitre « Copie : fonctions de base ».

Procédez comme suit pour définir l'unité de mesure par défaut :

- 1. Appuyez sur la touche **Outils** du panneau de commande du copieur pour afficher le menu principal Outils.
- 2. À l'aide des touches fléchées, mettez en évidence l'option Menu Admin.
- 3. Appuyez sur la touche **Sélectionner**. L'écran affiche la zone d'entrée du mot de passe.
- 4. Entrez votre mot de passe Administrateur à l'aide du pavé numérique. Les chiffres s'affichent sous forme d'astérisques (\*).



- 5. Lorsque vous avez entré le mot de passe correct, le menu Administrateur s'affiche à l'écran.
- 6. À l'aide des touches fléchées, mettez en évidence l'option Détection format doc.
- 7. Appuyez sur la touche **Sélectionner**. L'écran Unité de format s'affiche.
- 8. À l'aide des touches fléchées, mettez en évidence l'unité de format voulue : mm (millimètres) ou pouce.
- 9. Appuyez sur la touche **Sélectionner**. Le menu Administrateur s'affiche.
- 10. Appuyez sur la touche **Quitter**. Le menu principal Outils s'affiche de nouveau à l'écran.
- 11. Appuyez sur la touche **Outils** pour quitter le mode Outils.

#### Changer mode auto

Lorsque l'option Changer mode auto est réglée sur Copie, la DocuColor 2006 passe automatiquement en mode copie lorsque des documents sont placés dans le chargeur ou que le cache-document est relevé. Il est alors inutile d'appuyer sur la touche **Copie** pour passer en mode copie.



Pour plus de détails sur l'utilisation de la touche Copie pour passer en mode copie, reportez-vous au chapitre « Copie : fonctions de base ».

Procédez comme suit pour accéder à l'option Changer mode auto :

- 1. Appuyez sur la touche **Outils** du panneau de commande du copieur pour afficher le menu principal Outils.
- 2. À l'aide des touches fléchées, mettez en évidence l'option Menu Admin.
- 3. Appuyez sur la touche **Sélectionner**. L'écran affiche la zone d'entrée du mot de passe.
- 4. Entrez votre mot de passe Administrateur à l'aide du pavé numérique. Les chiffres s'affichent sous forme d'astérisques (\*).

- 5. Lorsque vous avez entré le mot de passe correct, le menu Administrateur s'affiche à l'écran.
- 6. À l'aide des touches fléchées, mettez en évidence l'option Changer mode auto.
- 7. Appuyez sur la touche **Sélectionner**. Les options correspondantes s'affichent à l'écran.
- 8. À l'aide des touches fléchées, mettez en évidence l'une des options suivantes :
  - Non pour désactiver la fonction Changer mode auto. Le mode copie est alors uniquement accessible via la touche Copie.
  - Oui pour activer la fonction Changer mode auto. Le système passe alors automatiquement en mode copie dès que des documents sont placés dans le chargeur ou que le cache-document est relevé.
- 9. Appuyez sur la touche **Sélectionner**. Le menu Administrateur s'affiche.
- 10. Appuyez sur la touche **Quitter**. Le menu principal Outils s'affiche de nouveau à l'écran.
- 11. Appuyez sur la touche **Outils** pour quitter le mode Outils.

#### Limite de jeux

Vous pouvez limiter le nombre maximum de copies autorisées pour un travail donné à une valeur comprise entre 1 à 99.

Procédez comme suit pour définir la limite de jeux :

- 1. Appuyez sur la touche **Outils** du panneau de commande du copieur pour afficher le menu principal Outils.
- 2. À l'aide des touches fléchées, mettez en évidence l'option Menu Admin.
- 3. Appuyez sur la touche **Sélectionner**. L'écran affiche la zone d'entrée du mot de passe.
- 4. Entrez votre mot de passe Administrateur à l'aide du pavé numérique. Les chiffres s'affichent sous forme d'astérisques (\*).

- 5. Lorsque vous avez entré le mot de passe correct, le menu Administrateur s'affiche à l'écran.
- 6. À l'aide des touches fléchées, mettez en évidence l'option Limite de jeux.
- 7. Appuyez sur la touche **Sélectionner**. Les options correspondantes s'affichent à l'écran.
- 8. Entrez un nombre de 1 à 99 à l'aide du pavé numérique.
- 9. Appuyez sur la touche **Sélectionner**. Le menu Administrateur s'affiche.
- 10. Appuyez sur la touche **Quitter**. Le menu principal Outils s'affiche de nouveau à l'écran.
- 11. Appuyez sur la touche **Outils** pour quitter le mode Outils.

#### **Temporisation**

La DocuColor 2006 applique des délais de temporisations dans certains cas. Le mode Outils permet de modifier le délai de temporisation des options suivantes :

- Réinitialisation automatique : Si le système reste inactif pendant la période spécifiée, il revient en mode Imprimante. La période d'inactivité peut être comprise entre 1 et 4 minutes.
- **Temporisation**: Lorsqu'une erreur survient sur la DocuColor 2006, le message d'erreur disparaît automatiquement au bout du délai spécifié et l'écran principal s'affiche de nouveau. Ceci permet la reprise de l'impression. Dans ce cas, le délai de temporistaion peut être compris entre 1 et 120 minutes. Le mode copie ne sera accessible qu'une fois la condition d'erreur résolue. Pour plus de détails sur la résolution des conditions d'erreur, reportez-vous à la section consacrée à la résolution des incidents.
- **Mode Veille :** Si le copieur reste inactif pendant la période spécifiée, il passe en mode Veille. Dans ce cas, le délai de temporisation peut être de 1 à 60 minutes.

Procédez comme suit pour modifier les délais de temporisation :

- 1. Appuyez sur la touche **Outils** du panneau de commande du copieur pour afficher le menu principal Outils.
- 2. À l'aide des touches fléchées, mettez en évidence l'option Menu Admin.
- 3. Appuyez sur la touche **Sélectionner**. L'écran affiche la zone d'entrée du mot de passe.
- 4. Entrez votre mot de passe Administrateur à l'aide du pavé numérique. Les chiffres s'affichent sous forme d'astérisques (\*).
- En cas d'erreur, appuyez sur la touche Annuler (C).
- 5. Lorsque vous avez entré le mot de passe correct, le menu Administrateur s'affiche à l'écran.

- 6. À l'aide des touches fléchées, mettez en évidence l'option Temporisation.
- 7. Appuyez sur la touche **Sélectionner**. Les options correspondantes s'affichent à l'écran.
- 8. À l'aide des touches fléchées, mettez en évidence l'option de temporisation à modifier. Appuyez sur la touche **Sélectionner**.

Si vous réglez le délai de temporisation du mode Veille, commencez par activer le mode Veille, puis définissez un délai. Pour ce faire, mettez en évidence l'option Oui à l'aide des touches fléchées, puis appuyez sur la touche Sélectionner. Vous êtes alors invité à entrer un délai de temporisation.

9. À l'aide du pavé numérique, entrez le délai de temporisation correspondant à l'option spécifiée.

La valeur entrée doit être comprise dans la plage des délais autorisés pour l'option choisie. Il est impossible d'enregistrer toute autre valeur.

- 10. Appuyez sur la touche **Sélectionner**. Les options de temporisation s'affichent à l'écran.
- 11. Pour modifier une autre option de temporisation, répétez les étapes 8 à 10.
- 12. Appuyez sur la touche **Quitter**. Le menu Administrateur s'affiche.
- 13. Appuyez sur la touche **Quitter**. Le menu principal Outils s'affiche de nouveau à l'écran.
- 14. Appuyez sur la touche Outils pour quitter le mode Outils.

#### Réglage son

La DocuColor 2006 émet des signaux sonores dans certains cas pour vous avertir d'un état particulier.

Les signaux sonores suivants sont disponibles sur la DocuColor 2006 :

- Tonalité val. : un signal sonore retentit lorsque les touches du panneau de commande sont utilisées correctement.
- Tonalité inval : un signal sonore retentit lorsque la copie se termine de manière anormale, en cas de fin de papier, par exemple, ou d'incident.
- Trvail terminé: un signal sonore retentit lorsque le travail de copie est terminé.
- Disponible : un signal sonore retentit lorsque l'appareil passe du mode Veille au mode de fonctionnement.
- Alarme module : un signal sonore retentit lorsque la cartouche de toner ou de tambour doit être remplacée.

Procédez comme suit pour changer le réglage son :

- 1. Appuyez sur la touche **Outils** du panneau de commande du copieur pour afficher le menu principal Outils.
- 2. À l'aide des touches fléchées, mettez en évidence l'option Menu Admin.
- 3. Appuyez sur la touche **Sélectionner**. L'écran affiche la zone d'entrée du mot de passe.
- 4. Entrez votre mot de passe Administrateur à l'aide du pavé numérique. Les chiffres s'affichent sous forme d'astérisques (\*).



- En cas d'erreur, appuyez sur la touche Annuler (C).
- 5. Lorsque vous avez entré le mot de passe correct, le menu Administrateur s'affiche à l'écran.

- 6. À l'aide des touches fléchées, mettez en évidence l'option Réglage son.
- 7. Appuyez sur la touche **Sélectionner**. Les signaux sonores disponibles s'affichent à l'écran.
- 8. À l'aide des touches fléchées, mettez en évidence le signal sonore que vous voulez activer ou désactiver.
- 9. Appuyez sur la touche **Sélectionner** pour ouvrir l'écran correspondant au signal sélectionné.
- 10. À l'aide des touches fléchées, mettez en évidence l'option Non ou Oui correspondante.
- 11. Appuyez sur la touche **Sélectionner**. La liste des signaux sonores disponibles s'affiche de nouveau.
- 12. Pour en modifier un autre, répétez les étapes 8 à 11.
- 13. Appuyez sur la touche **Quitter**. Le menu Administrateur s'affiche.
- 14. Appuyez sur la touche **Quitter**. Le menu principal Outils s'affiche de nouveau à l'écran.
- 15. Appuyez sur la touche **Outils** pour quitter le mode Outils.

#### Mot de passe utilisateur

La DocuColor 2006 permet de restreindre l'accès au copieur par la définition de mots de passe utilisateur.

Si la fonction Mot de passe utilisateur est activée, l'utilisateur doit entrer un mot de passe de quatre chiffres pour pouvoir accéder au mode copie. S'il ne dispose pas d'un mot de passe, il ne peut pas utiliser le copieur.



Pour plus de détails sur l'accès au mode copie avec un mot de passe utilisateur, reportez-vous au chapitre « Copie : fonctions de base ».

Procédez comme suit pour définir un mot de passe utilisateur :

- 1. Appuyez sur la touche **Outils** du panneau de commande du copieur pour afficher le menu principal Outils.
- 2. À l'aide des touches fléchées, mettez en évidence l'option Menu Admin.

- 3. Appuyez sur la touche **Sélectionner**. L'écran affiche la zone d'entrée du mot de passe.
- 4. Entrez votre mot de passe Administrateur à l'aide du pavé numérique. Les chiffres s'affichent sous forme d'astérisques (\*).

En cas d'erreur, appuyez sur la touche Annuler (C).

- 5. Lorsque vous avez entré le mot de passe correct, le menu Administrateur s'affiche à l'écran.
- 6. À l'aide des touches fléchées, mettez en évidence l'option Mot de passe utilisateur.
- 7. Appuyez sur la touche **Sélectionner**. Les options disponibles s'affichent à l'écran.
- 8. À l'aide des touches fléchées, activez (option Oui) ou désactivez (option Non) le mot de passe utilisateur.

Mettez en évidence l'option Oui si vous définissez un nouveau mot de passe. Sélectionnez l'option Non si vous modifiez un mot de passe. Dans ce cas, vous devez d'abord désactiver l'ancien mot de passe, puis en définir un nouveau.

- 9. Appuyez sur la touche **Sélectionner**. Le système vous invite à entrer un nombre à quatre chiffres.
- 10. Pour ce faire, utilisez le pavé numérique.

- 11. Appuyez sur la touche **Sélectionner**. Lorsque la modification est confirmée, le menu Administrateur s'affiche de nouveau.
- 12. Appuyez sur la touche **Quitter**. Le menu principal Outils s'affiche de nouveau à l'écran.
- 13. Appuyez sur la touche **Outils** pour quitter le mode Outils.

## Mot de passe Administrateur

Le mot de passe Administrateur défini en usine est **9999**. Par mesure de sécurité, modifiez-le dès que possible.



Il est impossible de vérifier le mot de passe Administrateur une fois entré sur l'appareil. Notez-le pour le retrouver en cas d'oubli.

Procédez comme suit pour changer le mot de passe Administrateur :

- 1. Appuyez sur la touche **Outils** du panneau de commande du copieur pour afficher le menu principal Outils.
- 2. À l'aide des touches fléchées, mettez en évidence l'option Menu Admin.
- 3. Appuyez sur la touche **Sélectionner**. L'écran affiche la zone d'entrée du mot de passe.
- 4. Entrez votre mot de passe Administrateur à l'aide du pavé numérique. Les chiffres s'affichent sous forme d'astérisques (\*).

En cas d'erreur, appuyez sur la touche Annuler (C).

- 5. Lorsque vous avez entré le mot de passe correct, le menu Administrateur s'affiche à l'écran.
- 6. À l'aide des touches fléchées, mettez en évidence l'option Mot de passe Administrateur.
- 7. Appuyez sur la touche **Sélectionner**.
- 8. Entrez un mot de passe de quatre chiffres à l'aide du pavé numérique. Les chiffres s'affichent sous forme d'astérisques (\*).



En cas d'erreur, appuyez sur la touche Annuler (C).

9. Confirmez le mot de passe en l'entrant de nouveau à l'aide du pavé numérique. Les chiffres s'affichent sous forme d'astérisques (\*).

Si ce second mot de passe est identique au premier, la modification est enregistrée et le menu Administrateur s'affiche de nouveau à l'écran.

S'il est différent, vous devez entrer à nouveau le mot de passe. Dans ce cas, répétez les étapes 8 et 9.

- 10. Appuyez sur la touche **Quitter**. Le menu principal Outils s'affiche de nouveau à l'écran.
- 11. Appuyez sur la touche **Outils** pour quitter le mode Outils.

#### Info Version

Les informations relatives à la version du logiciel peuvent vous être demandées par le technicien Services clients en cas de problème avec votre DocuColor 2006. Elles sont accessibles via le mode Outils.

Procédez comme suit pour les obtenir :

- 1. Appuyez sur la touche **Outils** du panneau de commande du copieur pour afficher le menu principal Outils.
- 2. À l'aide des touches fléchées, mettez en évidence l'option Menu Admin.
- 3. Appuyez sur la touche **Sélectionner**. L'écran affiche la zone d'entrée du mot de passe.
- 4. Entrez votre mot de passe Administrateur à l'aide du pavé numérique. Les chiffres s'affichent sous forme d'astérisques (\*).

- 5. Lorsque vous avez entré le mot de passe correct, le menu Administrateur s'affiche à l'écran.
- 6. À l'aide des touches fléchées, mettez en évidence l'option Info Version.
- 7. Appuyez sur la touche Sélectionner. L'écran Info Version s'affiche.
- 8. Il liste toutes les informations relatives au logiciel du copieur et aux options installées.
- 9. Appuyez sur la touche **Quitter**. Le menu Administrateur s'affiche.
- 10. Appuyez sur la touche **Quitter**. Le menu principal Outils s'affiche de nouveau à l'écran.
- 11. Appuyez sur la touche **Outils** pour quitter le mode Outils.

#### **Diag auto**

Le test diagnostique automatique permet d'obtenir l'état du matériel du DocuColor 2006.

Procédez comme suit pour lancer le test :

- 1. Appuyez sur la touche **Outils** du panneau de commande du copieur pour afficher le menu principal Outils.
- 2. À l'aide des touches fléchées, mettez en évidence l'option Menu Admin.
- 3. Appuyez sur la touche **Sélectionner**. L'écran affiche la zone d'entrée du mot de passe.
- 4. Entrez votre mot de passe Administrateur à l'aide du pavé numérique. Les chiffres s'affichent sous forme d'astérisques (\*).

En cas d'erreur, appuyez sur la touche Annuler (C).

- 5. Lorsque vous avez entré le mot de passe correct, le menu Administrateur s'affiche à l'écran.
- 6. À l'aide des touches fléchées, mettez en évidence l'option Diag auto.
- 7. Appuyez sur la touche **Sélectionner**. Les options de diagnostic s'affichent à l'écran.
- 8. À l'aide des touches fléchées, mettez en évidence l'option Diag auto.
- 9. Appuyez sur la touche **Marche**. La DocuColor 2006 commence automatiquement le test de diagnostic.
- 10. Une fois le test terminé, deux cas de figure peuvent se présenter :
  - L'écran affiche un message indiquant que le test a réussi.
  - L'écran affiche un code d'erreur indiquant que le copieur a échoué le test. Dans ce cas, appelez le Centre Service clients *immédiatement.*



Pour appeler le Centre Service clients, reportez-vous au chapitre consacré à la résolution des incidents.

- 11. Appuyez sur la touche Quitter. Le menu Administrateur s'affiche.
- 12. Appuyez sur la touche **Quitter**. Le menu principal Outils s'affiche de nouveau à l'écran.
- 13. Appuyez sur la touche **Outils** pour quitter le mode Outils.

#### Transport du scanner

Pour éviter que le module scanner ne glisse pendant et n'endommage d'autres parties de l'appareil, il doit être verrouillé lors du transport du DocuColor 2006.

Procédez comme suit pour verrouiller le module :

- 1. Appuyez sur la touche **Outils** du panneau de commande du copieur pour afficher le menu principal Outils.
- 2. À l'aide des touches fléchées, mettez en évidence l'option Menu Admin.
- 3. Appuyez sur la touche **Sélectionner**. L'écran affiche la zone d'entrée du mot de passe.
- 4. Entrez votre mot de passe Administrateur à l'aide du pavé numérique. Les chiffres s'affichent sous forme d'astérisques (\*).

En cas d'erreur, appuyez sur la touche Annuler (C).

- 5. Lorsque vous avez entré le mot de passe correct, le menu Administrateur s'affiche à l'écran.
- 6. À l'aide des touches fléchées, mettez en évidence l'option Transport du scanner.
- 7. Appuyez sur la touche **Sélectionner**. Les valeurs correspondantes s'affichent à l'écran.
- 8. À l'aide des touches fléchées, sélectionnez OUI.

Par défaut, l'option Transport du scanner est réglée sur NON. Si vous ne voulez pas déplacer le scanner immédiatement, appuyez sur la touche **Quitter** pour revenir dans le menu Administrateur, puis une seconde fois pour réafficher le menu principal Outils. Pour sortir du mode Outils, appuyez sur la touche **Outils**.

- 9. Le système verrouille le module scanner. Vous êtes alors invité à mettre l'appareil hors tension.
- 10. Mettez l'appareil hors tension, puis déplacez-le.



La procédure de mise hors tension est décrite dans le chapitre « Installation de la DocuColor 2006 ».



Une fois le module scanner verrouillé, vous ne pouvez plus utiliser les fonctions de copie tant que l'appareil n'a pas été mis hors tension, puis de nouveau sous tension. C'est le seul moyen de déverrouiller le module.



## **Résolution de problèmes**

La liste ci-dessous énonce les types de problèmes identifiés dans ce chapitre :

- Dépannage d'incident papier
- Problèmes de qualité de copie/impression
- Problèmes d'alimentation
- Messages d'erreur d'imprimante
- Codes d'erreur d'imprimante
- Codes d'erreur du scanner

## Prévention des incidents papier

Voici des causes possibles d'incidents papier dans l'imprimante.

- Les guides papier du magasin ne sont pas correctement réglés sur le format de papier. Reportez-vous à la procédure *Chargement du papier dans le magasin* décrite à la section *Installation de la DocuColor 2006*.
- Les guides du chargeur automatique de document (ADF) ne sont pas réglés sur la taille des documents. Reportez-vous aux informations intitulées *Chargeur automatique de documents* de la section *Installation de la DocuColor 2006*.
- Le papier utilisé n'est pas recommandé. Reportez-vous à la *Liste des fournitures recommandées*.
- Chaque fois que possible, chargez le papier départ grand côté.



#### **ATTENTION**

**NE PAS OUVRIR** le bac recto verso à moins que le panneau de commande de l'imprimante ne vous donne pour instruction de le faire. L'ouverture du bac recto verso à un autre moment pourrait entraîner un incident papier.

## Zones de dégagement des incidents papier



301.069a

- Zone 1 : Départ manuel et transport de dérivation.
- Zone 2 : Chargeur du magasin papier 1 ou du bac recto verso lorsqu'il est installé.
- Zone 3 : Chargeur du module double magasin, lorsqu'il est installé.
- Zone 4 : Panneau supérieur gauche.
- Zone 5 : Inverseur supérieur, lorsqu'il est installé. Donne également accès au four.
- Zone 6 : Inverseur inférieur, lorsqu'il est installé.
- A : Bac recto verso, lorsqu'il est installé.
- B : Bac à papier 1.
- C : Bac à papier 3, dans le module double magasin.
- D : Bac à papier 2, dans le module double magasin.

# Zone de dégagement des incidents papier du chargeur de document



Soulevez pour ouvrir le cache de document supérieur gauche.

## Dépannage d'un incident papier au niveau d'un magasin

Exécutez cette procédure lorsque le message **Vérifier Charg. Alim. Manuelle** (1, 2 ou 3) s'affiche dans le panneau de commande.

1. Ouvrez lentement et complètement le magasin à papier. Retirez tout papier bourré, froissé ou déchiré. Assurez-vous qu'il ne reste pas de petit bout de papier déchiré dans le magasin.



- 2. Retirez la pile de papier du magasin et déramez-la. Remettez-la en place.
- 3. Veillez à ce que les feuilles de la pile soient bien alignées des quatre côtés.
- 4. S'il s'agit du magasin à papier 1, appuyez sur la pile de papier jusqu'à ce que la plaque métallique au fond du magasin se loge en place.





Il n'est pas nécessaire d'exécuter l'étape 4 sur les éventuels magasins à papier 2 et 3.

5. Refermez correctement le magasin à papier.



- 6. Essayez de réimprimez le travail.
- 7. Si le problème persiste, ouvrez le magasin, puis retournez la pile.
- 8. Refermez correctement le magasin à papier.

## Dépannage d'un incident papier au niveau du bac recto verso

Exécutez cette procédure uniquement lorsque le message **Bourrage RVC** s'affiche dans le panneau de commande.



## **ATTENTION**

**NE PAS OUVRIR** le bac recto verso à moins que le panneau de commande de l'imprimante ne vous donne pour instruction de le faire. L'ouverture du bac recto verso à un autre moment pourrait entraîner un incident papier.

1. Ouvrez lentement et complètement le bac recto verso.



2. Retirez tout papier bourré, froissé ou déchiré. Assurez-vous qu'il ne reste pas de petit bout de papier déchiré dans le magasin.



3. Refermez correctement le bac recto verso.



Exécutez cette procédure lorsque le message **Eliminer bourrage zone 1** s'affiche dans le panneau de commande.

 Retirez tout papier bourré ou déchiré ou tout autre support de la zone 1 du départ manuel. Assurez-vous qu'il ne reste pas de support déchiré dans le magasin.



2. Retirez tout support chargé dans le départ manuel.



3. Pour accéder à un bourrage dans le transport, tirez le départ manuel jusqu'au bout de sa course hors de l'imprimante.



4. Soulevez le couvercle du transport à l'aide de la poignée, comme illustré ci-dessous.



5. Retirez tout papier bourré ou déchiré comme illustré ci-dessous. Assurez-vous qu'il ne reste pas de petit bout de papier déchiré dans le transport.



6. Refermez le couvercle du transport.



7. Fermez le transport du départ manuel.



8. Rechargez le départ manuel avec le type de support souhaité, en veillant à ce que le guide de largeur soit correctement réglé pour la taille du support.



Exécutez cette procédure lorsque le message **Eliminer bourrage zone 2** s'affiche dans le panneau de commande.

1. Abaissez le cache d'accès à la zone 2.



2. Retirez tout papier bourré ou déchiré de la zone 2. Assurez-vous qu'il ne reste pas de petit bout de papier déchiré dans la zone.



3. Refermez le cache d'accès.



Exécutez cette procédure lorsque le message **Eliminer bourrage zone 3** s'affiche dans le panneau de commande.

1. Ouvrez la porte d'accès à la zone 3.



2. Retirez tout papier bourré ou déchiré comme illustré ci-dessous. Assurez-vous qu'il ne reste pas de petit bout de papier déchiré dans la zone d'alimentation.



3. Refermez la porte d'accès.



Exécutez cette procédure lorsque le message **Eliminer bourrage zone 4** s'affiche dans le panneau de commande.

1. Ouvrez le cache d'accès à la zone 4.



2. Retirez le papier bourré. Si le papier est déchiré, assurez-vous qu'il ne reste pas de petit bout de papier déchiré dans l'imprimante.



3. Fermez le cache supérieur gauche.


## Dépannage des incidents de la zone 5

Exécutez l'une des procédures suivantes lorsque le message **Eliminer bourrage zone 5** s'affiche dans le panneau de commande.

- Si vous n'avez pas de bac recto verso en option installé, exécutez la procédure Dépannage de la zone four ci-dessous.
- Si vous avez le bac recto verso en option, passez à la procédure Dépannage de l'inverseur supérieur.

#### Dépannage de la zone de four

1. Pour accéder à la zone 5, ouvrez le panneau d'accès à la zone de four.





## **AVERTISSEMENT**

Le four peut être brûlant. Agissez avec prudence lors de toute manipulation dans la zone du four.

2. Pour libérer du papier, soulevez le **levier vert**, comme illustré cidessous, puis tirez délicatement sur le papier dans le sens de la flèche.





3. Si le papier est invisible, tournez le **bouton vert** dans le sens indiqué.

- 4. Assurez-vous qu'il ne reste pas de petit bout de papier déchiré dans le four.
- 5. Remettez la **poignée verte** dans sa position d'origine.



6. Refermez correctement la zone de four.



## Dépannage de l'inverseur supérieur

1. Pour accéder à la zone 5, ouvrez l'inverseur supérieur.



2. Pour libérer du papier, soulevez le **levier vert**, puis tirez délicatement sur le papier dans le sens de la flèche. Si le papier n'est pas visible, tournez le **bouton vert** dans le sens indiqué par la flèche.



3. Soulevez le petit couvercle transparent et assurez-vous qu'il ne reste plus le moindre bout de papier.



a. Si du papier est visible sous le couvercle transparent, tenez le couvercle ouvert et poussez le papier du bout des doigts vers la sortie.



b. Tirez le papier dans le sens de la flèche, comme illustré ci-dessous.



- c. Si le papier n'est que partiellement visible sous le couvercle, vérifiez si vous ne pouvez pas y accéder par le dessous du magasin.
- d. Tirez le papier vers le bas et retirez-le.



4. Fermez le petit couvercle transparent et placez le **levier vert** en position basse.



5. Refermez correctement l'inverseur supérieur.



## Dépannage des incidents de la zone 6

Exécutez cette procédure lorsque le message **Eliminer bourrage zone 6** s'affiche dans le panneau de commande.

1. Pour accéder à la zone 6, ouvrez le couvercle de l'inverseur inférieur.



2. Retirez le papier bourré. Assurez-vous qu'il ne reste pas de petit bout de papier déchiré dans l'inverseur inférieur.



3. Refermez le couvercle de l'inverseur inférieur.



# Dépannage des incidents de la trieuse/bac à décalage

- 1. Lisez les messages qui s'affichent sur le panneau de commande.
- 2. Éloignez le module trieuse/bac à décalage de la DocuColor 2006 en le faisant glisser vers la gauche.
- 3. Soulevez le panneau d'accès à la zone d'incident.
- 4. Relevez la poignée verte et retirez délicatement les feuilles coincées dans la zone de sortie.



- 5. Refermez le panneau.
- 6. Suivez les indications des autres messages qui s'affichent sur le panneau de commande et éliminez les incidents papier survenus dans d'autres zones de la DocuColor 2006.

# Problèmes de qualité de copie/impression

Si le problème persiste après que vous avez appliqué les instructions figurant dans ce tableau, appelez votre fournisseur ou Xerox pour une intervention du service technique.

| Description  | Cause possible   | Action   |
|--|--|--|
| Impression/copie décolorée   | Imprimante déréglée.   | Passez à <i>Réglage de la couleur</i> dans cette section.  |
|  | Le module xérographique est ancien ou endommagé.   | Passez à <i>Remplacement des fournitures</i> dans le chapitre <i>Maintenance</i> .   |
|  | Si seules quelques<br>couleurs sont décolorées,<br>une des cartouches de<br>toner est ancienne ou<br>endommagée. | Passez à <i>Remplacement</i><br><i>des cartouches de toner</i><br>dans le chapitre<br><i>Maintenance</i> .                                       |
| Points noirs éparpillées, ou<br>points blancs dans des<br>zones unies en noir ou en<br>couleur | La glace d'exposition est sale   | Passez à <i>Procédures de nettoyage</i> dans la section <i>Maintenance</i> .   |
| Stries verticales  | Le module xérographique<br>est ancien ou endommagé.  | Passez à <i>Remplacement<br/>du module xérographique</i><br>dans le chapitre<br><i>Maintenance</i> .   |
| Stries horizontales  | Présence de poussière<br>dans le chemin du papier.   | Nettoyez la glace<br>d'exposition et tirez 50<br>copies vierges. Si le<br>problème persiste,<br>demandez l'intervention du<br>service technique. |
| Défaut récurrent   | Le tambour du module<br>xérographique est ancien<br>ou endommagé.  | Passez à <i>Remplacement<br/>du module xérographique</i><br>dans le chapitre<br><i>Maintenance</i> .   |
| Le toner est salissant au contact  | Le four ne fonctionne pas.   | Demandez l'intervention du service technique.  |
| Pages noires   | Le module xérographique est ancien ou endommagé.   | Passez à <i>Remplacement<br/>du module xérographique</i><br>dans le chapitre<br><i>Maintenance</i> .   |

| Description                                  | Cause possible   | Action   |
|--|--|--|
| Pages blanches                               | Des feuilles de papier sont collées.   | Retirez la pile de papier du<br>magasin. Déramez la pile,<br>puis replacez-la dans le<br>magasin.  |
|  | Le message Niv encre<br>faible s'affiche sur le<br>panneau de commande.  | Passez à <i>Remplacement</i><br>des cartouches de toner<br>dans le chapitre<br><i>Maintenance</i> .  |
|  | Le module xérographique<br>est ancien ou endommagé.  | Passez à <i>Remplacement<br/>du module xérographique</i><br>dans le chapitre<br><i>Maintenance</i> .   |
| Zones blanches verticales                    | Le module xérographique<br>est ancien ou endommagé.  | Passez à <i>Remplacement<br/>du module xérographique</i><br>dans le chapitre<br><i>Maintenance</i> .   |
| L'image est penchée                          | Les guides papier du<br>magasin ne sont pas<br>correctement positionnés.   | Ouvrez le magasin à papier<br>et réglez les guides sur le<br>format du papier. Pour plus<br>de détails, passez à la<br>procédure <i>Chargement du</i><br><i>papier dans le magasin</i> du<br>chapitre <i>Installation de la</i><br><i>DocuColor 2006</i> . |
|  | Si un chargeur de<br>documents est installé, il<br>est possible que ses<br>guides ne soient pas<br>correctement positionnés. | Réglez les guides du<br>chargeur de documents en<br>fonction du format de<br>papier. Pour plus de<br>détails, reportez-vous à la<br>procédure <i>Chargeur de</i><br><i>document</i> de la section<br><i>Accessoires</i> .                                  |
| La couleur est trop claire<br>ou trop sombre | La couleur est déréglée.   | Passez à <i>Réglage de la couleur</i> dans cette section.  |

## Réglage de la couleur de l'imprimante

Exécutez cette procédure si vous avez des problèmes de couleur, par exemple une quantité insuffisante d'une ou plusieurs couleurs ou, à l'inverse, une quantité excessive d'une ou plusieurs couleurs.



Si un message vous invitant à remplacer la cartouche de toner s'affiche sur le panneau de commande de l'imprimante, remplacez la cartouche AVANT d'effectuer ce réglage.

## VisualCal

Le réglage de VisualCal se décompose en trois parties. Ne sautez aucune étape ni aucune partie de la séquence.



Si vous voulez arrêter l'opération de réglage de VisualCal, vous pouvez appuyer sur la touche Annuler à tout moment. Cette action restaure l'affichage du menu sur PRÊT.

#### 1. Page des limites d'impression

- 1. Vérifiez que PRÊT est affiché sur le panneau de commande de l'imprimante. Tout message d'erreur, de niveau de toner ou de papier faible, entraîne un message de l'imprimante et l'abandon du réglage.
- 2. Appuyez plusieurs fois sur le bouton **Menu** jusqu'à ce que VISUALCAL s'affiche.
- 3. Appuyez sur le bouton **Item/Enter**. IMPRIMER LIMITES OUI s'affiche sur l'écran du panneau de commande.
- 4. Appuyez sur le bouton **Item/Enter**. IMPRESSION PAGE LIMITES s'affiche et, après quelques instants, la page sort dans le bac de réception de l'imprimante.
- 5. En vous plaçant dans des conditions d'éclairage normales, étudiez attentivement la ligne DEBUT NOIR.
  - a. Repérez le cercle le plus à gauche que vous puissiez distinguer de l'arrière-plan, puis entourez-le.



Considérez la page sous un certain angle pour obtenir les meilleurs résultats.

- b. Repérez le cercle le plus à gauche que vous puissiez distinguer de l'arrière-plan à la ligne suivante, FIN NOIR, puis entourez-le.
- c. Si vous ne pouvez distinguer aucun cercle dans la ligne, notez le chiffre **9** à côté de la ligne.
- d. Si vous pouvez distinguer tous les cercles de la ligne, notez le chiffre **0** à côté de la ligne.
- 6. Répétez l'étape 5 pour les lignes de couleur, en entourant vos sélections ou en notant 9 ou 0 à côté de la ligne.
- 7. Pour la ligne CORRESPOND 30%, tenez la feuille à bout de bras. Repérez le cercle correspondant le mieux à l'arrière-plan, puis entourezle.
- 8. DEBUT NOIR 4 s'affiche sur le panneau de commande de l'imprimante. Appuyez sur les touches fléchées Haut et Bas pour entrer le nombre correspondant à la valeur que vous avez sélectionnée sur la première ligne.



La touche fléchée Haut augmente la valeur du nombre affiché. La touche fléchée Bas réduit la valeur du nombre affiché.

- a. Lorsque le nombre souhaité s'affiche, appuyez sur le bouton **Item/Enter**. FIN NOIR 4 s'affiche sur le panneau de commande.
- b. Appuyez sur les touches fléchées Haut et Bas pour entrer le nombre correspondant à la valeur que vous avez sélectionnée sur la ligne suivante.
- c. Appuyez sur le bouton **Item/Enter**. DEBUT CYAN 4 s'affiche sur le panneau de commande.
- 9. Répétez l'étape 8 pour chaque ligne de couleur et pour la ligne CORRESPOND 30%.



Si vous avez entré le chiffre 9 ou 0 pour une ligne, VisualCal génère une autre page de limites d'impression contenant les réglages de vos précédentes sélections. Exécutez de nouveau l'étape 8 jusqu'à ce que vous puissiez sélectionner des cercles à l'intérieur de la plage de 1 à 8 souhaitée.

10. Une fois toutes les valeurs entrées et acceptées par VisualCal, IMPRIMER GRIS OUI s'affiche sur le panneau de commande.

#### 2. Page de balance des gris

- 1. Appuyez sur le bouton **Item/Enter**. IMPRESSION PAGE BALANCE GRIS s'affiche et, après un moment, la page sort dans le bac de réception supérieur.
  - a. Sélectionnez l'échantillon de couleur dont la teinte se rapproche le plus du gris entourant les échantillons de couleur.
  - b. Entourez la sélection.
- LE + GRIS(LIGNE) s'affiche sur le panneau de commande de l'imprimante. Appuyez sur les touches fléchées Haut et Bas pour entrer le numéro de ligne correspondant à votre sélection.
- 3. Appuyez sur le bouton **Item/Enter**, puis exécutez l'une des opérations suivantes.
  - Si vous entrez n'importe quel nombre autre que 0, LE + GRIS(LIGNE) s'affiche sur le panneau de commande.
    - a. Appuyez sur les touches fléchées Haut et Bas pour sélectionner la lettre ou le nom de la colonne correspondant à votre sélection.
    - b. Appuyez sur le bouton **Item/Enter**. IMPRESSION PAGE BALANCE GRIS s'affiche et, après un moment, la page sort dans le bac de réception de l'imprimante.
    - Sélectionnez l'échantillon de couleur dont la teinte se rapproche le plus du gris, puis recommencez les opérations 2 et 3.
  - Si vous entrez 0, IMPR TEST COULR OUI s'affiche sur le panneau de commande.
    - a. Appuyez sur le bouton **Item/Enter** ; après un moment, la page de comparaison sort dans le bac de réception.
    - b. Passez à l'étape 3, Page de comparaison.

#### 3. Page de comparaison

La page de comparaison vous permet de visualiser les modifications apportées durant le réglage de VisualCal. La page comprend quatre lignes de photos couleur. Les première et troisième lignes illustrent la configuration couleur telle qu'elle était avant que vous ne sélectionniez VisualCal. Les deuxième et quatrième lignes illustrent la configuration couleur telle qu'elle est devenue après que vous avez réglé VisualCal. Il vous reste à présent à déterminer quelle configuration vous plaît le plus.

Exécutez l'une des étapes suivantes :

- Si vous êtes satisfait des réglages, appuyez sur le bouton ltem/Enter.
   VISUALCAL s'affiche sur le panneau de commande.
   Le système enregistre les modifications, puis, après quelques instants, PRÊT s'affiche.
- Si vous n'êtes pas satisfait des réglages, appuyez sur le bouton fléché orienté vers le bas et assurez-vous que « Non » est affiché sur le panneau de commande.
  - a. Appuyez sur le bouton **Item/Enter**. APPLIQUER MODIFS COUL PAR DEFAUT s'affiche sur le panneau de commande.
  - Appuyez de nouveau sur le bouton Item/Enter. Le système efface les réglages et revient aux réglages couleur par défaut. Après quelques instants PRÊT s'affiche.

Pour régler la couleur du scanner, reportez-vous à la section *Calibrage auto* du chapitre « *Mode Outils* ».

# Messages d'erreur d'imprimante

Si le problème persiste après que vous avez appliqué les instructions figurant dans ce tableau, appelez le service technique et signalez le problème.

| Message                                     | Cause possible  | Action  |
|---|---|---|
| 010-317 Assistance<br>technique             | Il y a peut-être un problème électrique.  | Appelez le service technique et<br>communiquez le code contenu dans<br>le message.                                  |
| Encre noire :<br>Niveau faible              | Le niveau de la<br>cartouche noire est<br>faible.   | Lorsque le système vous y invite,<br>remplacez la cartouche noire.  |
| Vérifier charg.<br>alimentation<br>manuelle | La taille du document<br>entré ne correspond pas<br>à celle du papier inséré<br>dans le magasin<br>sélectionné. | Sélectionnez Alimentation auto.<br>Réglez le guide de largeur du<br>magasin à papier.                               |
| Eliminer bourrage<br>zone 1                 | Il y a un incident papier<br>dans la zone 1.  | Reportez-vous à la procédure<br>Dépannage des incidents de la<br>zone 1 dans ce chapitre.                           |
| Eliminer bourrage<br>zone 2                 | Il y a un incident papier<br>dans la zone 2.  | Reportez-vous à la procédure<br>Dépannage des incidents de la<br>zone 2 dans ce chapitre.                           |
| Eliminer bourrage<br>zone 3                 | Il y a un incident papier<br>dans la zone 3.  | Reportez-vous à la procédure<br>Dépannage des incidents de la<br>zone 3 dans ce chapitre.                           |
| Eliminer bourrage<br>zone 4                 | II y a un incident papier<br>dans la zone 4.  | Reportez-vous à la procédure<br>Dépannage des incidents de la<br>zone 4 dans ce chapitre.                           |
| Eliminer bourrage<br>zone 5                 | Il y a un incident papier<br>dans la zone 5.  | Reportez-vous à la procédure<br>Dépannage des incidents de la<br>zone 5 dans ce chapitre.                           |
| Eliminer bourrage<br>zone 6                 | Il y a un incident papier<br>dans la zone 6.  | Reportez-vous à la procédure<br>Dépannage des incidents de la<br>zone 6 dans ce chapitre.                           |
| Eliminer bourrage<br>recto verso            | Il y a un incident papier<br>au niveau du bac recto<br>verso.   | Reportez-vous à la procédure<br>Dépannage d'un incident papier au<br>niveau du bac recto verso dans ce<br>chapitre. |

| Message                        | Cause possible   | Action   |
|--------------------------------|--|--|
| Fermer zone 1                  | Le cache d'accès à la zone 1 est ouvert.   | Fermez le cache d'accès à la zone 1.                           |
| Fermer zone 2                  | Le cache d'accès à la zone 2 est ouvert.   | Fermez le cache d'accès à la zone 2.                           |
| Fermer zone 3                  | Le cache d'accès à la zone 3 est ouvert.   | Fermez le cache d'accès à la zone 3.                           |
| Fermer zone 4                  | Le cache d'accès à la zone 4 est ouvert.   | Fermez le cache d'accès à la zone 4.                           |
| Fermer zone 5                  | Le cache d'accès à la zone 5 est ouvert.   | Fermez le cache d'accès à la zone 5.                           |
| Fermer bac recto<br>verso      | Le bac recto verso est ouvert.   | Fermez le bac recto verso.                                     |
| Fermer porte avant             | Le couvercle avant est ouvert.   | Refermez le panneau avant.                                     |
| Fermer magasin papier 1        | Le magasin à papier 1<br>est ouvert.   | Fermez le magasin.   |
| Fermer magasin<br>papier 2     | Le magasin à papier 2<br>est ouvert.   | Fermez le magasin.   |
| Fermer magasin papier 3        | Le magasin à papier 3<br>est ouvert.   | Fermez le magasin.   |
| Encre Cyan :<br>Niveau faible  | Le niveau de la<br>cartouche cyan est<br>faible.                                       | Lorsque le système vous y invite, remplacez la cartouche cyan. |
| Vider bac sup.                 | Le bac de réception<br>supérieur est plein ou<br>contient des copies<br>inutilisables. | Retirez les copies du bac de<br>réception supérieur.           |
| Installer cart. encre noire    | La cartouche noire est vide.   | Remplacez la cartouche noire.                                  |
| Installer cartouche<br>cop/imp | Le module<br>xérographique est<br>défaillant ou inutilisable.                          | Remplacez le module<br>xérographique.                          |
| Installer cart. encre<br>cyan  | La cartouche cyan est vide.  | Remplacez la cartouche cyan.                                   |

| Message  | Cause possible   | Action  |
|--|--|---|
| Installer cart. encre magenta                                  | La cartouche magenta est vide.   | Remplacez la cartouche magenta.   |
| Installer recept<br>encre usagée                               | Le flacon de<br>récupération de toner<br>n'est pas dans<br>l'imprimante ou n'est pas<br>bien placé.    | Veillez à ce que le flacon de<br>récupération de toner soit<br>correctement installé dans<br>l'imprimante.  |
| Réceptacle encre<br>usagée plein                               | Le flacon de récupération de toner est plein.  | Remplacez le flacon de récupération de toner.   |
| Installer cart. encre<br>jaune                                 | La cartouche jaune est vide.   | Remplacez la cartouche jaune.   |
| Charger [taille<br>papier] dans bac 1                          | Le magasin 1 ne<br>contient plus beaucoup<br>du support spécifié.                                      | Remplissez le magasin du support approprié.   |
| Charger [taille<br>papier] dans bac 2                          | Le magasin 2 ne<br>contient plus beaucoup<br>du support spécifié.                                      | Remplissez le magasin du support approprié.   |
| Charger [taille<br>papier] dans bac 3                          | Le magasin 3 ne<br>contient plus beaucoup<br>du support spécifié.                                      | Remplissez le magasin du support approprié.   |
| Charger [taille<br>papier], [type<br>papier] alim.<br>manuelle | Le départ manuel est vide.   | Remplissez le départ manuel du<br>support approprié.  |
| Encre magenta :<br>Niveau faible                               | Le niveau de la<br>cartouche magenta est<br>faible.  | Lorsque le système vous y invite,<br>remplacez la cartouche magenta.  |
| Commander<br>cartouche cop/impr                                | Le module<br>xérographique sera<br>bientôt inutilisable.   | Lorsque le système vous y invite,<br>remplacez le module xérographique.                                     |
| Avert. imprimante.<br>Abandon calibrage                        | Visual Cal va être lancé<br>mais le niveau de papier<br>ou de toner est faible.<br>L'imprimante est en | Remettez du toner ou du papier et<br>attendez l'affichage du message<br>« Prêt » avant de lancer VisualCal. |
|  | préchauffage.  |   |
| Remettre papier<br>[taille papier] dans<br>bac 2               | Le magasin 2 ne<br>contient plus beaucoup<br>du support spécifié.                                      | Remplissez le magasin du support approprié.   |

| Message  | Cause possible  | Action  |
|--|---|---|
| Remettre papier<br>[taille papier] dans<br>bac 3                       | Le magasin 3 ne<br>contient plus beaucoup<br>du support spécifié. | Remplissez le magasin du support approprié.                     |
| Remettre papier<br>[taille papier], [type<br>papier] alim.<br>manuelle | Le départ manuel est vide.  | Remplissez le départ manuel du<br>support approprié.            |
| Remplacer<br>cartouche cop/impr  | Le module<br>xérographique ne<br>fonctionne plus.                 | Remplacez le module<br>xérographique.                           |
| Encre jaune :<br>Niveau faible   | Le niveau de la<br>cartouche jaune est<br>faible.                 | Lorsque le système vous y invite, remplacez la cartouche jaune. |

# Codes d'erreur d'imprimante

Un code d'erreur peut indiquer la présence d'un problème technique ou mécanique au niveau de l'imprimante. Les codes d'erreur habituels, composés de six chiffres avec un tiret placé au milieu, sont suivis des mots ASSISTANCE TECHNIQUE (demandez l'intervention du service technique).

Si un code d'erreur s'affiche sur le panneau de commande de l'imprimante, procédez comme suit :

- 1. Consignez le code d'erreur.
- 2. Mettez le scanner hors tension.
- 3. Attendez 20 secondes.
- 4. Mettez le scanner sous tension.
  - Si le problème est résolu, reprenez l'impression.
  - Si le problème persiste, contactez le délégué du service technique et indiquez-lui le code d'erreur.

## Messages d'erreur de scanner

Un code d'erreur peut indiquer la présence d'un problème technique ou mécanique au niveau du scanner. Les codes d'erreur sont suivis des mots ASSISTANCE TECHNIQUE (demandez l'intervention du service technique).

Si un code d'erreur s'affiche sur le panneau de commande du scanner, procédez comme suit :

- 1. Consignez le code d'erreur.
- 2. Mettez l'imprimante hors tension.
- 3. Attendez 20 secondes.
- 4. Mettez l'imprimante sous tension.
- Si le problème est résolu, reprenez l'impression ou la copie.
- Si le problème persiste, contactez le délégué du service technique et indiquez-lui le code d'erreur.

# Messages du module trieuse/bac à décalage

| Message  | Cause et solution   |
|--|---|
| Format A3+ non disponible pour<br>la trieuse. Sélectionner [bac<br>supérieur]. | Le format papier sélectionné pour le travail (12 x<br>18 pouces, par exemple) n'est pas valide. Envoyez<br>le travail dans le bac supérieur ou modifiez le format<br>de sortie de manière à pouvoir utiliser le module<br>trieuse/bac à décalage.               |
| Vérifier panneau imprimante et retirer papiers                                 | Suivez les procédures de résolution d'incident<br>relatives au module trieuse/bac à décalage et à la<br>DocuColor 2006. Vous en trouverez l'intégralité sur<br>le CD-ROM de la DocuColor 2006.  |
| Trieuse absente  | La trieuse/bac à décalage n'est pas en position<br>correcte. Déplacez-la vers la droite, vers la<br>DocuColor 2006.   |
| Eliminer bourrage trieuse  | Un incident papier s'est produit dans le module<br>trieuse/bac à décalage. Suivez les procédures de<br>dépannage. Vous pouvez également être invité à<br>résoudre des incidents survenus dans d'autres<br>zones du système.                                     |
| Fermer capot trieuse   | Le capot de la trieuse n'est pas en position correcte.<br>Vérifiez qu'il est bien fermé.  |
| L'utilisation de ce support et<br>[Assemblé] ou [En série] non<br>pas dispo    | Le support sélectionné pour le travail (format ou<br>type) n'est pas valide. Envoyez le travail dans le bac<br>supérieur ou modifiez le support de sortie de<br>manière à pouvoir utiliser le module trieuse/bac à<br>décalage.                                 |
| Empty Sorter bins.   | Ce message s'affiche à la fin de chaque travail<br>envoyé dans la trieuse. Il s'affiche également lorsque<br>les casiers sont pleins. Retirez les feuilles des<br>casiers et continuez la copie.  |
| Invalide pour le bac grande capacité.  | Les sélections (format papier, par exemple)<br>effectuées pour le travail ne sont pas valides pour le<br>bac grande capacité. Envoyez le travail dans le bac<br>supérieur ou modifiez la programmation de manière<br>à pouvoir utiliser le bac grande capacité. |
| Invalide pour Assemblé.  | Les sélections (format papier, par exemple)<br>effectuées pour le travail ne sont pas valides pour<br>l'assemblage. Envoyez le travail dans le bac<br>supérieur ou modifiez la programmation de manière<br>à pouvoir utiliser la trieuse.                       |

| Invalide pour En série.                                  | Les sélections (format papier, par exemple)<br>effectuées pour le travail ne sont pas valides pour la<br>copie en série. Envoyez le travail dans le bac<br>supérieur ou modifiez la programmation de manière<br>à pouvoir utiliser le bac à décalage. |
|--|---|
| Vider le bac grande capacité                             | Il y a 500 feuilles dans le bac grande capacité.<br>Videz-le et continuez la copie.   |
| Vider la trieuse   | Le bac latéral (casier 1) ou les autres casiers sont pleins. Retirez les feuilles et continuez la copie.  |
| Avec Assemblé et En série,<br>placer docs dans chargeur. | Le module trieuse/bac à décalage est prêt à recevoir<br>le travail. Placez les documents dans le chargeur et<br>lancez la copie.  |
| La trieuse est disponible pour<br>10 jeux.               | Le nombre de jeux demandé dépasse la limite<br>d'assemblage. Ramenez-le à 10 et tirez les jeux<br>restants dans un autre travail.   |
| Problème trieuse   | Un incident s'est produit dans la trieuse. Vérifiez la<br>programmation du travail et examinez les copies<br>déjà réalisées. Relancez le travail, si possible. Si<br>vous ne pouvez pas continuer, appelez le Centre<br>service clients.              |
| Assemblage jusqu'à 30 copies                             | Les casiers ont atteint leur capacité maximum (30 feuilles de 64 g/m <sup>2</sup> ). Retirez-les feuilles et continuez le travail.  |
| Le bac de réception est plein.<br>Retirer papiers.       | Le bac de réception a atteint sa capacité maximum.<br>Retirez-les feuilles et continuez la copie.   |
| Bac à décalage plein                                     | Le bac à décalage a atteint sa capacité maximum.<br>Retirez-les feuilles et continuez la copie.   |

## Résolution de problèmes de réseau



Du fait que le serveur DocuColor 2006 fait partie de l'imprimante, la plupart des références de ce chapitre ont simplement trait à l'imprimante. Le mot serveur est utilisé par référence aux serveurs de réseau.

# Dépannage durant la configuration depuis le panneau de commande

Si vous rencontrez des difficultés pour imprimer la page de test et qu'aucun message ne s'affiche, procédez comme suit :

- 1. Vérifiez l'état de l'imprimante.
- 2. Utilisez le tableau ci-dessous pour tenter de résoudre le problème.
- 3. Réessayez d'imprimer.

| Symptôme   | Cause possible   | Solution possible  |
|--|--|--|
| Aucun témoin du<br>panneau de commande<br>ne s'allume. Rien ne<br>s'affiche sur l'écran du<br>panneau de commande. | Le commutateur<br>d'alimentation n'est pas<br>en position allumée.   | Mettez l'imprimante sous tension.  |
|  | Le commutateur<br>d'alimentation n'est pas<br>bien connecté.   | Vérifiez si le cordon<br>d'alimentation est<br>correctement branché à<br>la prise murale et à<br>l'imprimante. |
|  | Il n'y a pas de courant<br>sur la prise murale.  | Vérifiez si la prise est sous tension.   |
| Le témoin de<br>fonctionnement ne<br>s'allume pas durant un<br>travail de copie ou<br>d'impression en réseau.      | Le câble réseau ou le<br>câble parallèle n'est pas<br>correctement connecté.                                 | Vérifiez si le câble réseau<br>ou le câble parallèle est<br>correctement connecté.                             |
|  | Soit le pilote<br>d'impression n'est pas<br>installé, soit il n'est pas<br>bien configuré sur un<br>serveur. | Vérifiez les paramètres<br>sur le serveur hôte.  |

#### Messages de configuration du protocole réseau

Le tableau ci-dessous répertorie les messages de protocole réseau que vous risquez de rencontrer durant la configuration du protocole réseau. Il présente également le contenu du dernier écran du programme de configuration avant que le message ne s'affiche, une description du problème et une action correctrice requise.

| Message                         | Écran de configuration   | Description et action  |
|---------------------------------|--|--|
| Zone AppleTalk<br>introuvable.  | Activation d'AppleTalk<br>(Config Réseau><br>Config AppleTalk) | <ul> <li>Le câble réseau Ethernet<br/>n'est pas branché au<br/>connecteur de la DocuColor<br/>2006, au concentrateur ou au<br/>réseau. Si votre réseau<br/>AppleTalk comprend des<br/>zones, et si vous voulez en<br/>spécifier une pour<br/>l'imprimante, vous devez<br/>connecter le câble réseau à<br/>la DocuColor 2006 avant<br/>d'effectuer la configuration<br/>AppleTalk.</li> </ul> |
|                                 |  | <ul> <li>Le réseau AppleTalk ne<br/>comprend pas de zones. Des<br/>zones ne sont requises pour<br/>pouvoir imprimer sur la<br/>DocuColor 2006. Appuyez<br/>sur <b>OK</b> pour continuer.</li> </ul>  |
| Activer d'abord un port réseau. | Config protocole ou<br>Config service (Config<br>Réseau)       | Activez au moins un port<br>réseau (Ethernet ou Token<br>Ring) dans Config Port avant<br>de passer à Config Protocole<br>ou Config Services.   |
| Taille de trame<br>incorrecte.  | Sélect. types trame<br>(Config Protocole><br>Config IPX>SPX)   | Le concentrateur réseau n'est<br>pas connecté à un serveur<br>Novell lorsque la DocuColor<br>2006 essaie d'établir une<br>liaison.   |

| Message   | Écran de<br>configuration   | Description et action   |
|---|---|---|
| Attention ! Numéro<br>IPX égale zéro.   | Sélect. types trame<br>(Config Protocole><br>Config IPX>SPX)                  | Aucun autre ordinateur IPX n'a<br>été trouvé sur le réseau ou le<br>concentrateur réseau n'est pas<br>connecté au réseau lorsque la<br>DocuColor 2006 essaie<br>d'établir une liaison. Lorsque<br>cela se produit, le numéro de<br>réseau par défaut est zéro.  |
| Matériel Token Ring<br>non détecté.<br>Matériel Token Ring<br>non installé ou non<br>fonctionnel. | Sélect. types trame<br>(Config Protocole><br>Config IPX>SPX)                  | Impossible de détecter le<br>matériel Token Ring. Certains<br>composants ne sont pas<br>installés, sont mal installés ou<br>ne sont pas installés dans le<br>périphérique ad hoc. Une carte<br>Token Ring non prise en<br>charge est peut-être en cours<br>d'utilisation. Demandez<br>l'intervention du support<br>technique. |
| Détec. auto vitesse<br>anneau. impossible.  | Config Token Ring   | L'imprimante essaie de<br>détecter la vitesse du bus<br>annulaire, mais elle est le seul<br>périphérique connecté au<br>réseau Token Ring. Connectez<br>un autre périphérique au<br>réseau Token Ring avant de<br>connecter la DocuColor 2006.  |
| Aucune<br>arborescence NDS<br>n'a été trouvée.  | Activer NDS<br>(Config Réseau>Config<br>Service>Config<br>PServer>Config NDS) | Aucune arborescence NDS<br>trouvée sur le réseau Novell.<br>Vérifiez si les types de trame<br>sont correctement configurés<br>sur l'imprimante.   |

| Message   | Écran de configuration  | Description et action  |
|---|---|--|
| Attention ! Une<br>nouvelle<br>arborescence NDS<br>suppr. la config<br>bindery. | Choisir arborescence<br>NDS<br>(Config Réseau>Config<br>Service>Config<br>PServer>Config NDS)         | Vous avez précédemment<br>connecté la DocuColor 2006 à<br>une autre arborescence NDS.<br>NetWise ne prend en charge<br>qu'une seule connexion<br>arborescente NDS. Pour éviter<br>tout conflit potentiel avec la<br>connexion arborescente<br>existante, tous les paramètres<br>de Bindery seront supprimés. |
|   |   | Lorsque le message Supp.<br>config bindery et continuer?<br>s'affiche :  |
|   |   | • Cliquez sur <b>OK</b> et sur <b>Oui</b><br>pour supprimer les<br>paramètres de Bindery en<br>cours. Entrez de nouveau les<br>paramètres dans Config<br>Bindery.  |
|   |   | • Appuyez sur la touche <b>Menu</b><br>ou cliquez sur <b>OK</b> , puis <b>Non</b><br>lorsque le message s'affiche<br>afin d'éviter la suppression<br>des paramètres de Bindery.  |
|   |   | Répétez Config NDS sans<br>modifier l'arborescence NDS,<br>ou quittez Config Bindery pour<br>consulter les paramètres en<br>cours de Bindery.  |
| vide.   | Rechercher dans<br>arborescence NDS<br>(Config Réseau>Config<br>Service>Config<br>PServer>Config NDS) | Le conteneur sélectionné ne<br>contient pas de sous-<br>conteneurs ni d'objets<br>pertinents pour le mode de<br>navigation en cours.   |
| Pour utiliser NDS,<br>configurer NDS<br>avant la bindery.                       | Config Bindery<br>(Config Réseau>Config<br>Service>Config<br>PServer>Config<br>Bindery)               | Aucun paramètre NDS présent.<br>N'oubliez pas d'effectuer<br>Config NDS avant Config<br>Bindery si le réseau comprend<br>des serveurs NDS et Bindery.  |

| Message   | Écran de configuration  | Description et action   |
|---|---|---|
| Erreur. Impossible<br>d'ouvrir connexion<br>bin. avec serv NDS. | Choisir le serveur-f<br>depuis la liste<br>(Config Réseau>Config<br>Service>Config<br>PServer>Config<br>Bindery)                                | Sélectionnez ce serveur via<br>Config NDS ou désactivez NDS<br>et sélectionnez-le via Bindery.  |
| Serveur de fichiers<br>NetWare<br>introuvable.                  | Choisir le serveur-f<br>depuis la liste<br>(Config Réseau>Config<br>Service>Config<br>PServer>Config<br>Bindery)                                | Aucun serveur de fichiers n'a<br>été trouvé lorsque la DocuColor<br>2006 a interrogé le réseau afin<br>de dresser la liste des serveurs<br>pris en charge ou de tous les<br>serveurs.   |
|   |   | Vérifiez les connexions par<br>câble et si le serveur NetWare<br>est sous tension.  |
| Serveur introuvable.<br>Réessayez ?                             | Entrer 1res lettres du<br>nom du serveur<br>(Config Réseau>Config<br>Service>Config<br>PServer>Config<br>Bindery)                               | Aucun serveur de fichier avec<br>ces lettres n'a été trouvé<br>lorsque la DocuColor 2006 a<br>interrogé le réseau. Vérifiez le<br>nom du serveur de fichiers<br>NetWare, vérifiez les<br>connexions par câble et veillez<br>à ce que le serveur NetWare<br>soit connecté. |
| Aucun serveur de<br>fichiers n'a été<br>sélectionné.            | Affichage de la liste<br>des serveurs,<br>modification de<br>connexion<br>(Config Réseau>Config<br>Service>Config<br>PServer>Config<br>Bindery) | Aucun serveur de fichiers n'a<br>été ajouté dans Config Bindery.  |

| Message  | Écran de<br>configuration  | Description et action  |
|--|--|--|
| Plus de connexions.<br>Enlever serveur?            | Ajouter serveur-f<br>(Config Réseau>Config<br>Service>Config<br>PServer>Config<br>Bindery)   | Vous avez ajouté le nombre<br>maximum de 8 serveurs<br>Bindery. Vous devez<br>déconnecter l'un de ces<br>serveurs pour en ajouter un<br>autre.   |
| Serveur<br>d'impression<br>NetWare<br>introuvable. | Ajouter serveur, Entrer<br>votre nom de login, Mot<br>de passe serveur de<br>fichiers<br>(Config Réseau>Config<br>Service>Config<br>PServer>Config<br>Bindery) | Aucun serveur d'impression n'a<br>été trouvé lorsque la DocuColor<br>2006 a interrogé le serveur de<br>fichiers sélectionné.<br>Vous devez configurer un<br>serveur d'impression et une file<br>d'impression pour chaque   |
|  |  | appelé à traiter des travaux<br>d'impression de la DocuColor<br>2006.  |
| Code d'erreur<br>Novell, suivi d'un<br>message.    | Tout écran de<br>configuration Bindery   | Novell NetWare a signalé une<br>erreur. Le panneau de<br>commande de l'imprimante<br>indique le numéro d'erreur et<br>affiche un bref message.   |
|  |  | Pour la plupart des erreurs<br>courantes, un écran s'affiche,<br>dans lequel vous pouvez<br>réessayer d'exécuter l'action à<br>l'origine de l'erreur. Si l'action<br>ne peut pas être accomplie, le<br>système vous invite à informer<br>l'administrateur Novell afin de<br>dépanner l'erreur sur le réseau. |
|  |  | Consultez la documentation<br>destinée à l'administrateur<br>NetWare pour plus de détails<br>sur les codes d'erreur Novell.  |

#### Problèmes avec Novell durant la configuration du réseau

Dans la Configuration réseau, lorsque vous configurez votre connexion IPX (Novell), la DocuColor 2006 interroge le réseau sur la présence de serveurs de fichiers et d'arborescences Novell et s'y attache temporairement. Si une connexion hôte est activée, elle est utilisée. Dans le cas contraire, vous êtes invité à vous connecter depuis le panneau de contrôle d'imprimante de la DocuColor 2006.

Si le serveur de fichiers ou l'arborescence NetWare n'a pas de compte hôte, ou si le compte hôte a expiré ou a été désactivé par le superviseur NetWare, vous êtes invité à en informer l'administrateur IPX (Novell). Dans ce cas, vous ou le superviseur pouvez exécuter l'une des actions suivantes :

- Activer un compte hôte sur le serveur NetWare ou une arborescence pour la configuration.
- Vous connecter avec un autre compte. Dans l'écran de connexion, changez le nom par défaut (invité) en superviseur ou entrez un autre nom de connexion valide. Lorsque vous êtes invité à entrer un mot de passe, entrez le mot de passe correct pour le compte nommé.

Pour toute erreur Novell, vérifiez que :

- Le réseau IPX (Novell) est connecté à la DocuColor 2006. Le serveur NetWare auquel vous tentez d'accéder est actif.
- Le réseau Novell a été configuré avec au moins un serveur d'impression et une file d'impression pour la DocuColor 2006.
- Vous disposez des autorisations et informations de connexion appropriées, y compris le nom d'utilisateur et le mot de passe, si nécessaire.
- La DocuColor 2006 est configuré avec les types de trame corrects pour communiquer avec les serveurs Novell souhaités.

# Messages d'erreur Novell

| Message  | Cause   | Action suggérée   |
|--|---|---|
| 220<br>Compte « guest »<br>non disponible.   | Le compte guest<br>(invité) que vous avez<br>sélectionné pour la<br>connexion initiale a<br>expiré ou été désactivé<br>par le superviseur<br>NetWare.   | <ul> <li>Activez un compte hôte sur le serveur NetWare pour la configuration.</li> <li>Connectez-vous à un autre compte. Dans l'écran de connexion, changez le nom par défaut (guest) en superviseur ou entrez un autre nom de connexion valide. Lorsque vous êtes invité à entrer un mot de passe, entrez le mot de passe correct pour le compte nommé.</li> </ul>   |
| 222<br>Accès au serveur<br>impossible.<br>Expiration du mot<br>de passe pour le<br>nom de login. | Le serveur a tenté de<br>se connecter à un<br>serveur de fichiers,<br>mais n'a pas pu se<br>connecter au serveur<br>de fichiers ou au<br>serveur d'impression<br>parce que le mot de<br>passe a expiré pour le<br>nom de compte de<br>connexion ou le<br>serveur d'impression<br>nommé. | <ul> <li>Sélectionnez un autre<br/>compte de connexion ou<br/>serveur d'impression.</li> <li>L'écran d'erreur se ferme en<br/>cédant la place à l'écran de<br/>connexion au serveur de<br/>fichiers (en cas d'échec de la<br/>connexion au serveur de<br/>fichiers) ou à l'écran de<br/>connexion au serveur<br/>d'impression NetWare (en<br/>cas d'échec de la connexion<br/>au serveur d'impression).<br/>Appuyez sur le bouton Menu<br/>pour afficher le menu Config<br/>PServer.</li> </ul> |
| 252<br>Connexion au<br>serveur impossible.<br>Login inexistant.                                  | Le serveur a tenté de<br>se connecter à un<br>serveur de fichiers,<br>mais n'a pas pu se<br>connecter au serveur<br>parce que le compte de<br>connexion sélectionné<br>n'existe par sur le<br>serveur de fichiers.  | Sélectionnez un autre compte<br>de connexion. L'écran d'erreur<br>se ferme pour céder la place à<br>l'écran de connexion au<br>serveur de fichiers. Appuyez<br>sur le bouton Menu pour<br>afficher le menu Config<br>PServer.   |

| Message  | Cause  | Action suggérée  |
|--|--|--|
| 255<br>Connexion au<br>serveur impossible.<br>Serveur de fichiers<br>inactif ou sans<br>connexion libre. | Le serveur de fichiers<br>est inactif ou<br>déconnecté.<br>Cette erreur se produit<br>lorsque le serveur<br>essaie de se connecter<br>au serveur de fichiers<br>demandé.   | Sélectionnez un autre serveur<br>de fichiers ou essayez de<br>demander à quelqu'un d'autre<br>de se déconnecter. Appuyez<br>sur le bouton Menu pour<br>afficher le menu Config<br>PServer. |
| nnn<br>Contacter<br>l'administrateur IPX<br>(Novell).  | Indique d'autres<br>erreurs réseau lorsque<br>la DocuColor 2006 est<br>déjà connecté à un<br>serveur de fichiers. Un<br>imprévu s'est produit et<br>l'utilisateur n'est<br>généralement pas en<br>mesure de rétablir la<br>situation sans<br>l'intervention de<br>l'administrateur<br>système. | Informez l'administrateur Novell<br>en mentionnant le numéro<br>d'erreur. L'écran d'erreur se<br>ferme pour céder la place à<br>l'écran de configuration de<br>PServer.                    |
|  | Erreur #197 indique<br>que vous avez<br>dépassé le nombre de<br>tentatives de<br>connexion autorisées<br>pour ce compte sur le<br>serveur de fichiers<br>NetWare.  |  |
|  | Errer #255 indique<br>généralement une<br>panne matérielle.  |  |

## Messages d'erreur d'imprimante en cours d'exécution

En ce qui concerne les messages d'erreur relatifs à l'annulation de travaux et à l'impression, notamment le message Disque plein et les alertes relatives au support local, reportez-vous aux sections *Messages d'erreur de gestion de travail* et *Option Effacer serveur*.

Les utilisateurs peuvent activer le compte-rendu des erreurs PostScript comme option d'impression dans des applications Mac OS.

Le tableau ci-dessous répertorie les messages, décrit le problème et l'action préconisée.

| Message                            | Description et action  |
|------------------------------------|--|
| Vérifier câble ou<br>alimentation. | Vérifiez si le câble d'interface entre le serveur et l'imprimante est connecté et si l'imprimante est allumée.   |
| Imprimante introuvable.            | L'imprimante a peut-être un nom ou un<br>paramètre d'adresse manquant ou<br>conflictuel. Les noms requis sont :  |
|                                    | <ul> <li>Nom d'hôte TCP/IP (également<br/>appelé noms DNS), défini par votre<br/>organisation. Entrez le nom d'hôte<br/>comme nom de serveur dans la<br/>configuration de l'imprimante.</li> </ul> |
|                                    | <ul> <li>Nom de l'imprimante distante<br/>(périphérique interne). Utilisez soit<br/>impression, soit mise en attente.</li> </ul>   |
|                                    | Configurez l'un des utilitaires Fiery sur<br>chaque poste de travail si vous<br>modifiez le nom de DNS (également<br>appelé nom d'hôte TCP/IP de<br>l'imprimante).                                 |
|                                    | Reportez-vous au tableau des noms ci-<br>après pour connaître le nom approprié<br>à utiliser.  |
| Message   | Description et action  |
|---|--|
| Connexion à l'imprimante<br>avec les utilitaires Fiery<br>impossible. | <ul> <li>Vérifiez les éléments suivants :</li> <li>Configuration de l'imprimante — le protocole réseau approprié doit être activé, avec les paramètres appropriés (par exemple, TCP/IP, l'adresse IP, etc.) et vous devez avoir publié soit la file d'impression, soit la file mise en attente.</li> </ul> |
|   | <ul> <li>Vérifiez rapidement ces paramètres<br/>en imprimant une page de<br/>configuration.</li> </ul>   |
|   | Au niveau du poste de travail client,<br>vérifiez si les protocoles réseau<br>appropriés sont chargés et si le<br>répertoire Windows contient un fichier<br>Efinl.ini configuré.   |

## Table des noms

| À cet endroit :   | Pour cet<br>élément :  | Réseaux<br>IPX/SPX   | Réseaux<br>TCP/IP                  |
|---|--|--|------------------------------------|
| Config serveur  | Serveur  | L'administrateur définit un nom.                                 | L'administrateur<br>définit un nom |
| Fichier host de<br>Windows NT   | Nom d'hôte   |  | Nom DNS (nom d'hôte TCP/IP)        |
| Configuration de  | Nom d'hôte lpd   |  |                                    |
| pour TCP/IP   | Nom<br>d'imprimante sur<br>ordinateur hôte<br>Ipd                |  | Impression ou<br>mise en attente   |
| Fichier UNIX<br>/etc/printcap<br>(BSD)  | Ligne rp   |  | Impression ou<br>mise en attente   |
| Solaris   | Nom de queue<br>Ipadmin  |  | Impression ou<br>mise en attente   |
| Utilitaire<br>d'administration  | Files  | _direct  |                                    |
| NetWare   |  | _print   |                                    |
|   | minuscules et en<br>anglais)                                     | _hold  |                                    |
| Boîte de<br>dialogue Ajouter<br>un nouveau<br>serveur, lors de<br>la configuration<br>d'un utilitaire<br>FieryNouveau<br>périphériqueNom de serveur | Nouveau<br>périphérique  | Les utilitaires ne<br>sont pas pris en<br>charge sur<br>IPX/SPX. | Nom<br>d'imprimante                |
|   | Les utilitaires ne<br>sont pas pris en<br>charge sur<br>IPX/SPX. | Nom DNS (nom<br>d'hôte TCP/IP)                                   |                                    |

## Problèmes d'impression

## Sur un poste de travail Windows

| Configuration d'une impression<br>sur un poste de travail<br>Windows NT 4.0.                        | Si vous avez des problèmes pour installer<br>l'imprimante avec Windows NT 4.0, essayez<br>d'installer une autre imprimante PostScript<br>(telle que Apple Laser Writer II g), puis<br>installez l'imprimante. L'installation d'une<br>autre imprimante garantit que tous les fichiers<br>sont correctement installés et disponibles.     |
|---|--|
|   | Pour plus de détails, reportez-vous à la<br>documentation de Windows NT 4.0 ou au<br>fichier Adobe LISEZMOI (ReadMeNT.txt)<br>figurant dans le dossier prntdrvr sur le CD des<br>logiciels utilisateur.  |
| Réinstallation du pilote<br>d'impression Adobe PostScript<br>sous Windows 95/98 ou<br>Windows 2000. | Si vous réinstallez le pilote d'impression<br>Adobe PostScript, supprimez toutes les<br>versions antérieures et fichiers connexes<br>avant de procéder à l'installation. Recherchez<br>et supprimez tous les fichiers nommés Efax.*<br>dans le dossier Windows\System.   |
|   | Pour plus de détails, reportez-vous au fichier<br>Adobe LISEZMOI (ReadMe9x.doc) figurant<br>dans le dossier prntdrvr sur le CD des<br>logiciels utilisateur.   |
| Problèmes avec les utilitaires<br>Fiery sous Windows 95/98,<br>Windows 2000 ou<br>Windows NT 4.0.   | <ol> <li>Si vous utilisez Windows 95/98 ou<br/>Windows 2000, veillez à ce que les<br/>protocoles réseau IPX/SPX et TCP/IP<br/>soient activés.</li> </ol>   |
|   | <ol> <li>Si vous utilisez Windows NT 4.0, veillez à<br/>ce que le protocole réseau TCP/IP soit<br/>activé.</li> </ol>  |
|   | <ol> <li>Vérifiez si la connexion est correctement<br/>configurée pour votre site.</li> </ol>  |
|   | Pour vérifier la configuration actuelle,<br>lancez un utilitaire Fiery, puis, dans le<br>menu <b>Fichier</b> , sélectionnez <b>Ouvrir</b> .<br>Sélectionnez l' <b>imprimante</b> , puis cliquez<br>sur <b>Modifier</b> pour afficher les paramètres.<br>S'ils sont incorrects, vous pouvez les<br>modifier dans cette boîte de dialogue. |

## Sur un poste de travail Mac OS

| Configuration de l'imprimante dans le Sélecteur | Si la configuration automatique ne fonctionne<br>pas et si vous êtes invité à choisir le PPD,<br>sélectionnez le fichier d'imprimante approprié<br>dans le dossier System:Extensions:Printer<br>Descriptions. |
|---|---|
|   | Sélectionnez DocuColor2006.   |
| Installation de polices d'écran.                | Si vous avez des problèmes pour installer les<br>polices d'écran PostScript du CD des logiciels<br>utilisateur vers le dossier System:Fonts,<br>procédez comme suit.  |
|   | <ol> <li>Quittez toutes les applications et fermez<br/>toutes les fenêtres.</li> </ol>  |
|   | <ol> <li>Créez un nouveau dossier et nommez-le<br/>Polices Désinstallées. Ce dossier doit se<br/>trouver hors du dossier System.</li> </ol>   |
|   | <ol> <li>Déplacez les polices que vous n'utilisez<br/>pas du dossier System:Fonts vers le<br/>dossier Polices Désinstallées.</li> </ol>   |
|   | <ol> <li>Installez les polices du CD des logiciels<br/>utilisateur dans un dossier appelé<br/>polices CD. Copiez les polices vers le<br/>dossier System:Fonts.</li> </ol>                                     |
|   | <ol> <li>Créez des alias pour les dossiers<br/>System:Fonts et Polices Désinstallées.</li> </ol>  |
|   | 6. Placez les deux alias sur le bureau.   |
|   | <ol> <li>Le cas échéant, utilisez les alias pour<br/>ouvrir les deux dossiers et déplacer des<br/>polices de l'un à l'autre.</li> </ol>   |
|   | Si des applications sont actives, quittez, puis<br>relancez-les pour pouvoir afficher et utiliser<br>les nouvelles polices installées.  |
|   | Vous pouvez également essaye de combiner<br>les polices de plusieurs valises dans une<br>seule.   |

## Problèmes d'impression généraux

| Si ceci se produit :   | Essayez ceci :  |
|--|---|
| Vous ne pouvez pas vous connecter à l'imprimante.  | Vérifiez si l'imprimante ne fait pas<br>l'objet d'un calibrage demandé via le<br>panneau de commande.   |
|  | Si c'est le cas, vous pouvez<br>sélectionner l'imprimante dans le<br>Sélecteur mais vous ne pouvez pas<br>vous y connecter. Ceci garantit qu'il ne<br>puisse y avoir qu'une seule personne<br>qui calibre le serveur à la fois et que<br>les travaux d'impression n'utilisent pas<br>un calibrage imprévu.  |
| Vous ne pouvez pas sélectionner ou afficher une des files.   | Demandez à l'administrateur système<br>d'activer la file dans la configuration.   |
| Vous ne pouvez pas vous<br>connecter à l'imprimante depuis<br>un ordinateur Windows à l'aide<br>des utilitaires Fiery. | Vérifiez si la connexion est correctement configurée.   |
| L'impression semble prendre trop de temps.   | Imprimez vers une file plutôt que vers<br>la connexion Direct.  |
|  | Lorsque vous imprimez vers une file, le<br>travail est stocké sur l'imprimante<br>jusqu'à ce qu'elle puisse le traiter et<br>l'imprimer. Lorsque vous imprimez vers<br>la connexion Direct, le travail ne peut<br>pas être envoyé à l'imprimante tant que<br>le traitement du travail précédent n'est<br>pas terminé, de sorte que vous devez<br>attendre plus longtemps avant de<br>pouvoir utiliser votre ordinateur. |
| Une ou plusieurs options de type de support sont grisées.  | Sélectionnez une source papier<br>pouvant prendre en charge le type de<br>support que vous utilisez.  |
|  | Pour plus de détails sur les<br>spécifications et contraintes propres à<br>certains papiers spéciaux et<br>transparents, reportez-vous au chapitre<br><i>Options d'impression</i> .   |

| Si ceci se produit :                                       | Essayez ceci :   |
|--|--|
| La DocuColor 2006 ne réagit pas<br>à la commande Imprimer. | Quelqu'un a peut-être déconnecté<br>l'imprimante en sélectionnant l'option<br>Arrêter l'impression du menu<br>Fonctions ?  |
|  | Si l'administrateur ou l'opérateur a<br>sélectionné l'option Arrêter au niveau<br>du panneau de commande de<br>l'imprimante afin d'interrompre<br>l'impression, le travail d'impression<br>ne reprend pas tant que quelqu'un ne<br>sélectionne pas l'option <b>Continuer</b><br><b>l'impression</b> du menu Fonctions du<br>panneau de commande. |
|  | <ul> <li>Avez-vous sélectionné la DocuColor<br/>2006 comme imprimante active ?</li> </ul>  |
|  | Avant d'imprimer, vous devez<br>sélectionner la DocuColor 2006<br>comme imprimante active sur votre<br>ordinateur Windows, votre ordinateur<br>Mac OS ou votre poste de travail<br>UNIX.   |
|  | <ul> <li>Vérifiez si l'imprimante est sous<br/>tension.</li> </ul>   |
|  | Quelqu'un l'a peut-être éteinte, ou<br>bien la fonction d'extinction<br>automatique ou d'économie est peut-<br>être activée.   |
|  | • Si vous imprimez via un réseau IPX<br>(Novell), vérifiez, à l'aide de l'utilitaire<br>PCONSOLE, si le travail a été<br>envoyé à la file Novell et si celle-ci<br>est utilisée par l'imprimante.  |
|  | <ul> <li>Assurez-vous que le travail ne<br/>contient pas d'erreur PostScript.</li> </ul>   |
|  | <ul> <li>Consultez l'opérateur ou utilisez<br/>Fiery WebSpooler pour vérifier l'état<br/>du travail. Un travail contenant une<br/>erreur PostScript s'affiche en rouge.</li> </ul>   |
|  | (suite)  |

| Si ceci se produit :                                      | Essayez ceci :   |
|---|--|
|   | Pour obtenir des informations sur<br>l'erreur PostScript, assurez-vous que<br>l'option Impr Jusq Err PS est réglée<br>sur <b>Oui</b> dans la Configuration<br>imprimante.  |
| Les travaux envoyés au port parallèle ne s'impriment pas. | <ul> <li>Demandez à l'administrateur<br/>d'augmenter la valeur de<br/>TEMPORIS. E/S sur le panneau de<br/>commande de l'imprimante.</li> </ul>   |
|   | <ul> <li>Demandez à l'administrateur de<br/>modifier le paramètre de IGNORER<br/>CAR. EOF sur le panneau de<br/>commande de l'imprimante.</li> </ul>   |
|   | Si vous imprimez uniquement au<br>format PostScript ASCII, réglez<br>IGNORER CAR. EOF sur <b>Non</b> ; si<br>vous imprimez au format PostScript<br>binaire, réglez l'option sur <b>Oui</b> .   |
|   | • Si vous imprimez à l'aide de la commande DOS copy, assurez-vous que vous utilisez l'option /b lors de l'impression de fichiers binaires.   |
|   | <ul> <li>Redémarrez votre ordinateur<br/>Windows, accédez à la configuration<br/>du BIOS et, si vous avez un<br/>paramètre de BIOS pour le port<br/>parallèle, veillez à ce qu'il soit réglé<br/>en mode compatible et non en mode<br/>bidirectionnel, ECP, EPP ou autre.</li> </ul> |
|   | (suite)  |

| Si ceci se produit :   | Essayez ceci :  |
|--|---|
|  | <ul> <li>Si vous utilisez Windows 95/98 ou<br/>Windows 2000, ouvrez la boîte de<br/>dialogue Propriétés système. Cliquez<br/>sur l'onglet Gestionnaire de<br/>périphériques, puis sur Ports.<br/>Double-cliquez sur le port parallèle<br/>que vous utilisez, et assurez-vous<br/>que le pilote sélectionné est celui du<br/>port standard, et non d'un port ECP,<br/>EPP ou autre.</li> </ul> |
|  | Pour plus de détails, sur la<br>modification de ce paramètre,<br>reportez-vous à la documentation<br>Windows.   |
| Vous ne pouvez pas imprimer<br>avec Quark XPress 3.32 en<br>utilisant le pilote PSPrinter 8.5.1<br>sur un poste de travail Mac OS. | Supprimez le fichier appelé Balloon<br>Help de votre dossier d'application<br>Quark XPress, puis relancez Quark<br>XPress.  |

## Problèmes de qualité d'impression

| Si ceci se produit :   | Essayez ceci :  |
|--|---|
| Les paramètres d'impression<br>pour la sortie de votre travail ne<br>correspondent pas à ceux que<br>vous avez indiqués. | Assurez-vous que vous n'avez pas<br>remplacé le paramètre défini pour le<br>travail.  |
|  | Pour plus de détails sur les options et remplacements, reportez-vous au chapitre <i>Options d'impression</i> .  |
| Vous obtenez des résultats<br>d'impression médiocres.  | <ul> <li>Votre application requiert-elle l'un<br/>des fichiers de description de<br/>l'imprimante DocuColor 2006 ?</li> </ul>   |
|  | Si vous imprimez au départ d'Adobe<br>PageMaker, vérifiez si le fichier de<br>description de l'imprimante<br>DocuColor 2006 est correctement<br>installé.   |
|  | <ul> <li>Vérifiez si le système a été calibré.</li> </ul>   |
| Les séparations ne se combinent pas correctement.  | <ul> <li>Vérifiez si le fichier a été initialement<br/>créé avec des séparations.</li> </ul>  |
|  | <ul> <li>Si vous imprimez des séparations ou<br/>un fichier de format DCS, activez<br/>l'option d'impression Combiner les<br/>séparations.</li> </ul>   |
|  | Lorsque l'option Combiner les<br>séparations est activée, les quatre<br>couleurs s'impriment sur la même<br>page ; si l'option est désactivée,<br>quatre pages N/B s'impriment pour<br>les quatre planches monochromes. |

| Si ceci se produit :   | Essayez ceci :   |
|--|--|
| L'enregistrement des couleurs<br>d'une image ne correspond pas à | Demandez à l'opérateur d'imprimer une page de test.  |
| votre attente.   | Le problème se situe peut-être au<br>niveau de l'imprimante. Si votre page<br>de test indique que l'imprimante<br>fonctionne correctement, corrigez le<br>problème au niveau du logiciel de votre<br>application. Si la page de test ne<br>s'imprime pas correctement, il est<br>possible que l'imprimante doive être<br>calibrée ou réglée d'une autre manière. |
| Le fichier imprimé semble trop                                   | Réglez l'option luminosité.  |
| sombre.  | Utilisez cette option, lorsque vous<br>imprimez depuis une application, afin<br>d'éclaircir votre image chaque fois que<br>vous imprimez un fichier PostScript ou<br>Encapsulated PostScript (EPS).  |
| La sortie couleur est incorrecte.                                | Vérifiez avec l'opérateur ou<br>l'administrateur les informations de<br>calibrage en cours.  |
|  | L'imprimante a peut-être besoin d'un recalibrage.  |
| Un fichier couleur s'imprime en noir et blanc.                   | Dans la boîte de dialogue<br>Concordance des couleurs, assurez-<br>vous que l'une des options<br>Couleur/Niveaux de gris, Concordance<br>des couleurs ColorSync ou PostScript<br>est sélectionnée (pas Noir et blanc).   |
|  | Veillez à ce que l'option d'impression<br>Couleurs soit réglée sur CMJN ou<br>Couleur standard/Couleur profess.<br>(Windows 95/98 ou Windows 2000) et<br>non sur Niveaux de gris.  |

| Si ceci se produit :  | Essayez ceci :   |
|---|--|
| Les images au format DCS<br>(Desktop Color Separations) ne<br>s'impriment pas correctement. | <ul> <li>Vérifiez que vous avez sélectionné<br/>les options appropriées pour l'envoi<br/>de séparations dans la boîte de<br/>dialogue Imprimer de l'application.</li> </ul>                            |
|   | <ul> <li>Assurez-vous de disposer du fichier<br/>correspondant à chaque calque de<br/>séparation que vous imprimez.</li> </ul>   |
|   | <ul> <li>Désactivez l'option Combiner les<br/>séparations.</li> </ul>  |
|   | Celle-ci combine les fichiers haute-<br>résolution d'une image et les<br>imprime. Lorsque l'option Combiner<br>les séparations est désactivée, le<br>fichier maître de faible résolution<br>s'imprime. |
| Les motifs de remplissage<br>QuickDraw s'impriment comme<br>des aplats.                     | Utilisez le pilote d'impression Adobe<br>PostScript (ou le pilote d'impression<br>Apple LaserWriter, version 8.3<br>ultérieure).   |

## Résolution de problème de gestion de travail

Cette section répertorie des messages d'erreur susceptibles de s'afficher et fournit certaines instructions de dépannage en cas de problème avec l'imprimante. Si, après avoir consulté ce chapitre, vous ne parvenez toujours pas à résoudre un problème, contactez votre centre de service/support agréé.

#### Messages d'erreur de gestion de travail

Les messages d'erreur peuvent résulter de problèmes liés au travail d'impression, à un serveur ou à la DocuColor 2006. Certaines des situations d'erreur les plus courantes sont répertoriées ici.

| Message   | Action correctrice/Information<br>supplémentaire  |
|---|---|
| Vérifier câble ou alimentation.                               | Vérifiez si l'imprimante est sous tension<br>et si tous les câbles sont correctement<br>connectés.  |
| Vérifiez le câble et l'alimentation du scanner.               | Vérifiez si le scanner est sous tension.<br>Vérifiez si le câble d'alimentation entre<br>l'imprimante et le scanner est<br>correctement connecté. |
| Erreur communication lors de l'impression. Renvoyer la tâche. | Une erreur d'imprimante s'est produite.<br>Essayez d'imprimer le travail à<br>nouveau.  |

| Message                                   | Action correctrice/Information<br>supplémentaire   |
|---|--|
| Copieur occupé.                           | La DocuColor 2006 a reçu un travail<br>d'impression pendant qu'il exécutait un<br>travail de copie. Le travail s'imprimera<br>dès que la copie sera terminée.                    |
| Copieur en mode Economie d'énergie.       | La DocuColor 2006 est en mode<br>d'économie d'énergie. Vous devez<br>attendre que la DocuColor 2006<br>chauffe avant d'imprimer.   |
| Copieur hors ligne.                       | L'option Arrêter l'impression a été<br>activée dans le menu Fonctions. Dans<br>le menu Fonctions, appuyez sur<br>Continuer l'impression.   |
| Numérisation vitre en cours.              | L'imprimante est en train d'achever une<br>numérisation ; elle sera prête pour<br>l'impression dans quelques minutes.  |
| Cart. imp/copie mal positionnée.          | Le module xérographique n'est pas<br>correctement placé dans l'imprimante.<br>Vérifiez-le et réinstallez-le si<br>nécessaire.  |
| Type cart. imp/copie inadapté.            | Le module xérographique installé n'est<br>pas le bon. Retirez-le et reportez-vous<br>à la documentation pour connaître les<br>caractéristiques exactes du module à<br>installer. |
| Impression                                | Il s'agit d'un message d'état normal<br>indiquant que l'impression est en<br>cours.  |
| Prêt dans 1 minute.                       | Il s'agit d'un message d'état normal.<br>L'imprimante est en train de<br>préchauffer. Elle sera prête à imprimer<br>dans une minute.   |
| Exéc. configuration et entrer clé valide. | Ce message s'affiche si votre modèle exige la saisie d'un code de sécurité.  |
| Connexion en cours<br>Patienter           | Une erreur s'est peut-être produite<br>avec l'imprimante. Reportez-vous au<br>panneau des messages pour plus<br>d'informations.  |
| Mettre copieur hors et sous tension.      | Éteignez l'imprimante, attendez<br>20 secondes, puis rallumez-la.  |

| Message      | Action correctrice/Information<br>supplémentaire  |
|--------------|---|
| Préchauffage | Il s'agit d'un message d'état normal. Le<br>moteur d'impression est en train de<br>préchauffer. Il sera prêt à imprimer<br>dans une minute. |

# Résultats d'impression inattendus

| Si ceci se produit :  | Le problème est le suivant :   |
|---|--|
| Aucune page de garde ne<br>s'imprime lorsque vous<br>réimprimez un travail en cours de<br>RIP enregistré. | Les pages de garde ne s'impriment pas<br>avec les travaux rastérisés enregistrés<br>qui ont déjà été imprimés.   |
| Les paramètres du travail ne sont<br>pas appliqués comme vous<br>l'attendiez.                             | Si vous imprimez depuis un Mac OS,<br>reportez-vous au chapitre <i>Options</i><br><i>d'impression</i> pour consulter le tableau<br>des propriétés de travaux et des<br>propriétés conflictuelles.  |
|   | Si vous vous attendiez aux paramètres<br>figurant dans la fenêtre Propriétés,<br>sachez que le champ Copies ne reflète<br>pas actuellement les paramètres de<br>l'utilisateur. La plage de pages est<br>Toutes, et l'échelle de 100 %, à moins<br>que ces paramètres n'aient été<br>modifiés après leur envoi pour<br>impression.                            |
| Le travail ne s'imprime pas.  | Certaines erreurs d'impression peuvent<br>s'afficher dans la barre d'état de<br>l'impression. Lorsque le travail se<br>trouve dans la queue Imprimé, les<br>travaux auxquels est associée une<br>erreur PostScript s'affichent dans une<br>ligne de couleur rouge clair. Double-<br>cliquez n'importe où dans la ligne pour<br>afficher le message d'erreur. |

| Si ceci se produit :          | Le problème est le suivant :   |
|-------------------------------|--|
| Il y a des erreurs de police. | Si des polices non résidentes<br>spécifiées par l'utilisateur ne<br>s'impriment pas correctement dans les<br>fichiers PostScript qu'ils téléchargent,<br>demandez-leur d'imbriquer les polices<br>dans le fichier PostScript ou d'imprimer<br>directement depuis leur application.<br>Lorsque les utilisateurs impriment<br>depuis leur application, si certaines<br>polices ne sont pas téléchargées<br>automatiquement, il convient de les<br>télécharger directement sur<br>l'imprimante. Les utilisateurs peuvent<br>charger des polices, pour autant que la<br>connexion Direct soit activée. Pour plus<br>de détails, reportez-vous au chapitre<br>intitulé <i>Utilisation de Fiery WebTools</i> . |

#### **Option Effacer serveur**

Effacer serveur est une option que l'administrateur peut utiliser en dernier recours si un travail reste bloqué dans le système, empêchant toute impression, en dépit de tentatives visant à l'annuler ou à le supprimer. La fonction Effacer serveur supprime tous les travaux actuellement enregistrés dans n'importe quelle file, de même que les travaux archivés localement. Elle efface également le journal des tâches et l'index des travaux archivés.

Avant d'appliquer cette fonction à l'imprimante, exportez le journal des tâches si vous n'avez pas enregistré les informations qu'il contient. Vous pouvez informer les utilisateurs que vous allez effacer leurs travaux de l'imprimante, afin de leur permettre de les sauvegarder et de les renvoyer à l'imprimante lorsqu'elle sera à nouveau opérationnelle.

Vous pouvez exécuter cette fonction depuis le panneau de commande (voir le chapitre *Configuration depuis le panneau de commande de l'imprimante*).

# Impossibilité pour les utilisateurs de se connecter à la DocuColor 2006

Si les utilisateurs ne sont pas en mesure de se connecter à la DocuColor 2006 ou de trouver la DocuColor 2006 depuis leur poste de travail, l'administrateur système doit peut-être vérifier les connexions réseau et la configuration des serveurs qu'elles utilisent pour imprimer. Si les paramètres ont changé, il faut peut-être reconfigurer l'imprimante.

Par exemple, si des serveurs d'impression ou des files d'impression sur un serveur Novell sont renommés ou supprimés, ou si des comptes ou autorisations sont modifiés, il est possible que l'administrateur doive modifier les paramètres ou en entrer de nouveaux dans Config IPX (Novell) afin de refléter la nouvelle configuration.

Des utilisateurs de Mac OS ne détecteront peut-être pas la DocuColor 2006 si un administrateur système l'a assigné à une autre zone ou a ajouté des zones là où il n'y en avait pas précédemment.

**Maintenance** 



## Procédures de nettoyage

Cette section décrit les procédures de nettoyage recommandées pour la Xerox DocuColor 2006.

#### Nettoyage des panneaux de l'imprimante

L'imprimante ne nécessite aucun nettoyage. Cependant, si vous désirez nettoyer les panneaux extérieurs, procédez comme suit.



#### **AVERTISSEMENT**

Veillez toujours à éteindre l'appareil et à débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale afin d'éviter toute décharge électrique pendant le nettoyage de la DocuColor 2006.

- 1. Humectez un chiffon propre et enlevez les taches des panneaux.
- 2. Essuyez avec un chiffon propre et sec.
- 3. S'il reste des taches, humectez un chiffon propre avec une solution de détergent synthétique.
- 4. Essuyez avec un chiffon propre et sec.



#### **ATTENTION**

**NE** vaporisez **PAS** de nettoyant ou d'eau directement sur l'imprimante.

N'utilisez JAMAIS d'autre nettoyant qu'un détergent synthétique.

NE nettoyez PAS l'intérieur de l'imprimante.

N'essayez JAMAIS de lubrifier l'imprimante.

#### Nettoyage du scanner

Pour obtenir les meilleurs résultats, il est recommandé de nettoyer le scanner au moins une fois par mois.

#### **Glace d'exposition et cache-document**

Si la glace d'exposition est sale, la qualité des copies peut en être très affectée. Si l'intérieur du cache-document est sale, le scanner peut avoir des difficultés à détecter le format du document placé sur la glace.

- 1. Soulevez le cache-document.
- 2. Humectez un chiffon propre et doux avec de l'eau et nettoyez la glace.
- 3. Essuyez avec un chiffon doux, propre et sec.



- 4. Humectez un autre chiffon propre et doux avec de l'eau et nettoyez la partie interne blanche du cache-document.
- 5. Essuyez avec un chiffon doux, propre et sec.



#### Nettoyage du chargeur de documents

L'accumulation de poussière sur les rouleaux d'entraînement ou sur la courroie du chargeur de documents peut provoquer des incidents papier. Il est donc recommandé de nettoyer le chargeur une fois par mois.

- 1. Relevez le chargeur.
- 2. Humectez un chiffon propre et doux avec de l'eau et nettoyez la courroie départ.



3. Essuyez avec un chiffon doux, propre et sec.



#### **ATTENTION**

Procédez avec soin. Tirez toujours la courroie vers la droite du scanner sans à-coup.

a. Lorsque la zone visible est propre, attrapez les bords supérieur et inférieur et tirez délicatement vers la droite.



- b. Nettoyez la zone exposée.
- c. Répétez l'étape 3 jusqu'à ce que la courroie soit entièrement nettoyée.

- 4. Refermez le chargeur.
- 5. Ouvrez le panneau d'accès aux zones d'incidents.



6. Nettoyez les rouleaux d'alimentation comme indiqué ci-dessous.



7. Refermez le panneau.

## **Remplacement des cartouches de toner**

Appliquez cette procédure lorsque le chapitre *Résolution de problèmes* vous renvoie à cette section ou lorsqu'un message vous invitant à installer une cartouche de toner s'affiche sur le panneau de commande.

1. Ouvrez le panneau avant.



- 2. Si la cartouche à remplacer n'est pas visible par l'ouverture, procédez comme suit :
  - a. Appuyez sur le bouton anti-rotation.





b. Tournez à fond le **bouton** dans le sens de la flèche.

- c. Répétez ces étapes jusqu'à ce que la cartouche souhaitée soit visible par l'ouverture.
- Lorsque la cartouche souhaitée est visible, tournez-la dans le sens de la flèche jusqu'à ce que le **point** soit aligné avec le symbole de déverrouillage.



4. Retirez la cartouche de toner de l'imprimante et recyclez-la conformément aux instructions contenues dans la boîte.



#### AVERTISSEMENT

**NE PAS** essayer d'utiliser des cartouches usagées ; elles pourraient entraîner une dégradation de la qualité.

**NE JAMAIS** jeter les cartouches de toner usagées dans un feu ouvert. Le toner est inflammable et pourrait exploser, au risque d'occasionner des dommages corporels.

5. Retirez la nouvelle cartouche de toner de sa boîte et agitez-la sept ou huit fois de la manière illustrée ci-dessous.



6. Insérez à fond la cartouche dans l'imprimante, en veillant à ce que la flèche figurant sur la partie supérieure soit visible.





## **ATTENTION**

Si la cartouche n'est pas complètement engagée dans l'imprimante, il n'est pas possible de faire tourner le bouton dans la position suivante.

7. Tournez la cartouche de toner dans le sens de la flèche jusqu'à ce que le **point** soit aligné avec le symbole de **déverrouillage**.





## **ATTENTION**

Si la cartouche n'est PAS parfaitement logée en place, le toner peut se répandre dans l'imprimante.

8. Pour vous assurer que la cartouche est correctement installée, appuyez sur le **bouton anti-rotation** et faites tourner le **bouton** jusqu'à ce qu'il s'arrête.

Si vous pouvez tourner le bouton jusqu'à la cartouche suivante, l'installation de la nouvelle cartouche a réussi.

- 9. Le cas échéant, répétez la procédure pour toute autre cartouche de toner à remplacer.
- 10. Une fois tous les remplacements de cartouche de toner effectués, fermez le panneau avant.



301077b

## Remplacement du module xérographique

Appliquez cette procédure lorsque le chapitre *Résolution de problèmes* vous renvoie à cette section ou lorsqu'un message vous invitant à remplacer le module xérographique s'affiche sur le panneau de commande.

- 1. Placez quelques feuilles de papier usagé sur le sol afin de le protéger de l'ancien module xérographique.
- 2. Ouvrez le panneau avant.



3. Tournez le levier jaune **A** dans le sens de la flèche jusqu'à ce que le point soit aligné avec le symbole de **déverrouillage**.



4. Tournez le levier jaune **B** dans le sens des flèches jusqu'à ce que le point soit aligné avec le symbole de **déverrouillage**.



5. Glissez les doigts dans l'**ouverture** ménagée à l'avant du module xérographique et tirez-le lentement vers vous. Ne l'extrayez pas encore de l'imprimante à ce stade.



6. Saisissez la **poignée** pour retirer le module de l'imprimante. Veillez à ce que le module reste à plat.



7. Placez le module xérographique sur les feuilles de papier posées au sol.



## **AVERTISSEMENT**

**NE JAMAIS** jeter un module xérographique usagé dans un feu ouvert. Le toner pourrait exploser et occasionner des brûlures.

- 8. Installez le module xérographique.
  - a. Enlevez le module xérographique de la boîte.
  - b. Déchirez l'extrémité entaillée du sac de protection argenté, puis retirez le module.





#### ATTENTION

**NE TOUCHEZ PAS** la surface bleue du tambour. Si le tambour est rayé ou en contact avec la graisse de la peau, les épreuves risquent d'être de mauvaise qualité.

c. Tenez le module par la **poignée**. En tenant le module de niveau, retirez l'emballage en mousse protecteur.



9. En maintenant la cartouche par la **poignée**, alignez le guide avec le **rail** de l'imprimante.



- 10. Poussez le module à fond dans l'imprimante jusqu'à ce qu'il se verrouille bien en place.
- 11. Tournez le levier jaune **B** dans le sens des flèches jusqu'à ce que le point soit aligné avec le symbole de **verrouillage**.





Si le levier B ne tourne pas, vérifiez que le module est bien entré complètement dans l'imprimante.

12. Tournez le levier jaune **A** dans le sens de la flèche jusqu'à ce que le point soit aligné avec le symbole de **verrouillage**.



13. Fermez le panneau avant et mettez l'appareil sous tension.



## Remplacement du flacon de récupération de toner

Exécutez cette procédure lorsque le message **Réceptacle encre usagée plein** s'affiche dans le panneau de commande.

1. Sortez le flacon de récupération neuf de son emballage, sans jeter celuici.



2. Ouvrez le panneau avant de l'imprimante.



- 3. Saisissez la poignée du flacon de récupération, puis pincez et tenez le levier de la manière illustrée ci-dessous.
- 4. Retirez le flacon de l'imprimante en le tenant de niveau.



0301123A-W OL

5. Glissez le flacon usagé dans la boîte.



#### **AVERTISSEMENT**

**NE PAS** jeter un flacon de récupération usagé dans un feu ouvert. Le toner pourrait exploser et occasionner des brûlures.

6. Poussez le nouveau flacon dans l'imprimante jusqu'à ce qu'il se verrouille bien en place.



7. Refermez le panneau avant.



## **Stockage des fournitures**

#### **Cartouches de toner**

- Stocker les cartouches de toner à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un environnement offrant les conditions suivantes :
  - Température : de 3 à 35° Celsius
  - Humidité : de 15 à 80 % d'humidité relative, sans condensation
- Éviter les endroits chauds et humides
- Éviter les champs magnétiques, tels ceux produits par les écrans d'ordinateur et autres lecteurs de disque
- Maintenir hors de la portée des enfants

#### Précautions de manipulation



#### **AVERTISSEMENT**

**NE JAMAIS** jeter les cartouches de toner usagées dans un feu ouvert. Le toner pourrait exploser et occasionner des brûlures.

- **Ne pas** essayer de réutiliser les cartouches de toner.
- **Ne pas** secouer ou cogner les cartouches de toner.
- Laver immédiatement à l'eau froide toute surface cutanée ayant été en contact avec le toner.
- En cas de contact avec les vêtements, aspirer ou brosser délicatement.
- N'utiliser que le toner approuvé.
- En cas de déplacement du toner d'une zone froide vers une zone chaude, laisser chambrer la cartouche pendant au moins une heure à température ambiante. En cas de condensation, attendre 12 heures avant d'installer la cartouche dans l'imprimante.

#### Module xérographique

Le module xérographique comprend un tambour sensible léger, un dispositif de nettoyage pour le tambour et le flacon de récupération de toner.

- Toujours stocker le module xérographique dans son emballage en carton.
- Stocker le module xérographique à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un environnement offrant les conditions suivantes :
  - Température : de 3 à 35° Celsius
  - Humidité : de 15 à 80 % d'humidité relative, sans condensation
- Éviter les endroits chauds et humides
- Éviter les champs magnétiques, tels ceux produits par les écrans d'ordinateur et autres lecteurs de disque
- Maintenir hors de la portée des enfants
- Stocker le module en position horizontale

#### Précautions de manipulation

- **Ne jamais** toucher la surface bleue du tambour. **Ne jamais** heurter ni frotter la surface du tambour. Si le tambour est rayé ou en contact avec la graisse de la peau, l'impression risque d'être de mauvaise qualité.
- Ne pas exposer la surface du tambour à la lumière directe du soleil.
- **Ne pas** essayer de réutiliser le toner recueilli dans le flacon de récupération.
- **Toujours** garder le module xérographique de niveau.
- **Ne pas** secouer ni incliner un module usagé.


## **Caractéristiques de l'imprimante**

Type .....Imprimante couleur

Méthode d'impression ......Xérographie par laser à semi-conducteur

Vitesse.....

| Type de feuille                | Format                       | N&B      | Couleur |
|--------------------------------|------------------------------|----------|---------|
| Papier standard                | A4, 8,5 x 11<br>B4, 8,5 x 14 | 26 ppm   | 6 ppm   |
| Papier standard                | A3, 11 x 17                  | 13,8 ppm | 3,0 ppm |
| Transparent ou<br>papier épais | A4, 8,5 x 11<br>B4, 8,5 x 14 | 4,8 ppm  | 1,8 ppm |

ppm = pages par minute

Préchauffage ......Moins de 300 secondes après la mise sous tension, à 20° Celsius et 60 % d'humidité

Résolution ......600 points par pouce (ppp) ou 600 points par 15,4 mm

Alimentation papier.....Automatique/Manuelle

Magasins à ..... papier

| Magasin  | Format de feuille   | Quantité                    |
|--|---|-----------------------------|
| Magasin<br>universel                                 | Enveloppe, A5, B5, A4, B4, A3,<br>Letter, Legal, 11 x 17 pouces, 12 x<br>18 pouces, Formats personnalisés :<br>largeur = 90 à 330,2 mm, longueur =<br>de 139,7 à 457,2 mm | 150 feuilles                |
| Bac à papier 1                                       | B4, B5, A3, A4. Letter, Legal, 11 x<br>17 pouces, 12 x 18 pouces  | 250 feuilles                |
| Module double<br>magasin :<br>Magasin 2<br>Magasin 3 | B4, B5, A3, A4. Letter, Legal, 11 x<br>17 pouces, 12 x 18 pouces  | 500 feuilles<br>par magasin |

Bacs de réception.....

| Bac de réception              | Format de feuille                             | Quantité     |
|-------------------------------|---|--------------|
| Bac de réception<br>supérieur | Taille : B5 ou supérieur<br>Densité : 10 g/m² | 250 feuilles |
| Bac de réception<br>latéral   | Tous formats                                  | 150 feuilles |

#### Chargeur de documents du scanner

jusque 30 de 75 g/m² ou papier de 20 livres. Accepte des grammages de 28 à 128 g/m²

- Langage ......PCL5 Anglais US ; Adobe PostScript™ 3 Anglais US
- Mémoire ......RAM : 64 Mo SDRAM DIMM ROM programme : 16 Mo ROM police : 16 Mo
- Interface ......Connexion réseau Ethernet IEEE 1284 par interface Centronics bidirectionnelle standard 10BASE-5, 10BASE-t, 100BASE-TX
- Hôte......PC-AT compatible IBM avec processeurs 486SX ou supérieur ou équipement DOS/V équivalent, PC-series Macintosh version novembre 1993 ou ultérieure, EtherTalk Phase 2 installé
- SE hôte......Windows 95/98, Windows NT 4.0, System 7.5 ou version ultérieure Mac OS 8.0 – 8.1
- Polices de base ...... Polices romanes : 136 PS, 46 PCL Anglais Polices d'écran romanes : 136 PS pour WIN/MAC
- Niveau de bruit ......Économiseur d'énergie : Max 52 35,0 dB (A) Impression : Max 35,0 dB (A)
- Environnement ...... Température de 5 à 32° Celsius
- Condition ......Humidité : de 15 à 18 % sans condensation
- Taille :.....Imprimante : 645 mm (I) x 750 mm (p) x 1160 mm (h) avec magasin d'alimentation des originaux et bac de réception latéral rétracté Scanner : 587 mm (largeur) x 699 mm (profondeur) x 110 mm (hauteur)
- Poids ......Imprimante : 153 livres, 69,5 kilos sans accessoires ni consommables installés Scanner : 35 kilos Support du scanner : 35 kilos Chargeur de documents : 11 kilos



- Zone gris foncé = zone imprimable
- Zone gris clair = zone d'impression non garantie
- Zone blanche = zone non imprimable

### **Spécifications électriques**

La DocuColor 2006 fonctionne dans les conditions suivantes :

- Monophasé
- 100V Input voltage = 100-120V + 10 %
- 220V Input voltage = 220-240 + 10 %
- Fréquence = 50 Hz <u>+</u> 0,5 Hz, 60 Hz <u>+</u> 0,5 Hz
- Mode d'économie d'énergie = consommation de 35 Watt
- Mode copie = consommation de 1400 Watt

## Émissions

Ozone = conformément à la norme BAM (RAL-UZ 85), la DocuColor n'émet pas plus de 0,01 ppm (parties par million).

Poussière = conformément à la norme BAM (RAL-UZ 85), la DocuColor produit une poussière d'une concentration maximale de  $0,150 \text{ mg/m}^3$ .

BTU = 4781 par heure

## Caractéristiques de l'interface

Interface = SCSI-2 asymétrique, compatible TWAIN

Hôtes compatibles = PC/AT compatibles IBM et Macintosh

Systèmes d'exploitation pris en charge = Windows 95/98, Windows NT 4.0, Windows NT 4.0 avec Service Pack 5.0, Windows 2000, Mac OS, version 7.5 ou ultérieure, et Unix

## Numéros de référence

| Numéro    | Description                  | Numéro    | Description                                 |
|-----------|------------------------------|-----------|---|
| 006R90307 | 1 cartouche de toner noire   | 006R90310 | 1 cartouche de toner<br>jaune               |
| 006R90308 | 1 cartouche de<br>toner cyan | 013R90140 | 1 Cartouche pour<br>module<br>xérographique |
| 006R90309 | 1 cartouche de toner magenta | 008R12571 | 1 flacon de<br>récupération de<br>toner     |

## **Composants matériels du serveur Fiery**

| Composant  | Туре                                     | Configuration                                      |
|--|--|--|
| Processeur   | Simple R5000 MIP                         | 266 MHz  |
| Cache  | L2                                       | S.O.   |
| Disque dur   | EIDE                                     | 3,2 Go (à définir)                                 |
| CD-ROM   |  | S.O.   |
| Emplacement<br>#DIMM                                   | 2  | standard 64, 256 Mo max                            |
| SDRAM MHz  | 60 nanosecondes dans<br>DIMM 168 broches | Individuelle 64 à 128 Mo                           |
| Mémoire flash  | Flash                                    | 1 Mo   |
| Circuits intégrés<br>spécifiques à des<br>applications | 3  | IX, DX3, VX+                                       |
| BUS  | 1 x PCI                                  | 64 bits @ 33 MHz (conforme<br>à PCL spec Rev. 2.1) |
| Emplacements   | scanner                                  | Pour carte IEEE1394                                |
| Internes   | PCI 32 bits                              | Token Ring (option)                                |
|  | PCI 64 bits                              | S.O.   |
| Ports externes   | Connecteur vidéo                         | Pour moteur de copieur/imprimante                  |
|  | SCSI-II                                  | S.O.   |
|  | Série                                    | RS422 pour EPSV (TBD)                              |
|  | RJ-45                                    | Ethernet 10/100 BaseT                              |
|  | AUI (unité d'interface attachée)         | S.O.   |
|  | Parallèle (entrée)                       | IEEE 1284 Type B                                   |
|  | Parallèle (sortie)                       | S.O.   |

### Liste des polices

Cette section contient une liste de toutes les polices installées dans la DocuColor 2006 en usine.

### **Polices d'imprimante PostScript**

Cette section répertorie 136 polices d'imprimante PostScript installées dans la DocuColor 2006. Outre ces polices, deux polices Adobe Multiple Master sont incluses, qui sont utilisées pour la substitution de police dans les fichiers PDF.

Pour les ordinateurs Mac OS, installez les polices d'écran appropriées à partir du CD des logiciels utilisateur. Pour obtenir des instructions, reportez-vous au chapitre *Téléchargement de fichiers et polices*.

#### Polices Adobe Type 1

La DocuColor 2006 comprend 126 polices Adobe Type 1 :

La colonne Mac OS indique le nom tel qu'il s'affiche dans le menu Police sur un ordinateur Mac OS. Par exemple, dans la plupart des applications, pour utiliser la police Bodoni-Bold, sélectionnez Bodoni Bold dans le menu Police.

Le nom de menu Windows est celui qui s'affiche dans le menu Police d'un ordinateur Windows. Le style est celui qui doit être sélectionné dans l'application pour accéder à la police PostScript particulière. Par exemple, pour utiliser la police Bodoni-Bold, sélectionnez Bodoni dans le menu Police et Gras dans le menu Style.

| Nom PostScript       | Nom de menu Mac OS    | Nom de menu, style<br>Windows    |
|----------------------|-----------------------|----------------------------------|
| AlbertusMT-Light     | Albertus MT Lt        | Albertus MT Lt                   |
| AlbertusMT           | Albertus MT           | Albertus MT                      |
| AlbertusMT-Italic    | Albertus MT It        | Albertus MT, Italique            |
| AntiqueOlive-Roman   | Antique Olive Roman   | Antique Olive Roman              |
| AntiqueOlive-Bold    | Antique Olive Bold    | Antique Olive Roman,<br>Gras     |
| AntiqueOlive-Italic  | Antique Olive Italic  | Antique Olive Roman,<br>Italique |
| AntiqueOlive-Compact | Antique Olive Compact | Antique Olive Compact            |
| Arial-BoldItalicMT   | Arial Bold Italic     | Arial, Gras Italique             |
| Arial-BoldMT         | Arial Bold            | Arial, Gras                      |

Xerox DocuColor 2006

| Nom PostScript                | Nom de menu Mac OS         | Nom de menu, style<br>Windows |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Arial-ItalicMT                | Arial Italic               | Arial, Italique               |
| ArialMT                       | Arial                      | Arial                         |
| AvantGarde-Book               | Avant Garde                | AvantGarde                    |
| AvantGarde-Demi               | Avant Garde Demi           | AvantGarde, Gras              |
| AvantGarde-<br>BookOblique    | Avant Garde<br>BookOblique | AvantGarde, Italique          |
| AvantGarde-<br>DemiOblique    | Avant Garde<br>DemiOblique | AvantGarde, Gras<br>Italique  |
| Bodoni                        | Bodoni                     | Bodoni                        |
| Bodoni-Bold                   | Bodoni Bold                | Bodoni, Gras                  |
| Bodoni-Italic                 | Bodoni Italic              | Bodoni, Italique              |
| Bodoni-BoldItalic             | Bodoni BoldItalic          | Bodoni, Gras Italique         |
| Bodoni-Poster                 | Bodoni Poster              | Bodoni Poster                 |
| Bodoni-<br>PosterCompressed   | Bodoni<br>PosterCompressed | Bodoni<br>PosterCompressed    |
| Bookman-Light                 | Bookman                    | Bookman                       |
| Bookman-Demi                  | Bookman Demi               | Bookman, Gras                 |
| Bookman-LightItalic           | Bookman LightItalic        | Bookman, Italique             |
| Bookman-Demiltalic            | Bookman Demiltalic         | Bookman, Gras Italique        |
| Carta                         | Carta                      | Carta                         |
| Clarendon-Light               | Clarendon Light            | Clarendon Light               |
| Clarendon                     | Clarendon                  | Clarendon                     |
| Clarendon-Bold                | Clarendon Bold             | Clarendon, Gras               |
| CooperBlack                   | Cooper Black               | Cooper Black                  |
| CooperBlack-Italic            | Cooper Black Italic        | Cooper Black, Italique        |
| Copperplate-<br>ThirtyThreeBC | Copperplate33bc            | Copperplate33bc               |
| Copperplate-<br>ThirtyTwoBC   | Copperplate32bc            | Copperplate32bc               |
| Coronet-Regular               | Coronet                    | Coronet                       |

| Nom PostScript                | Nom de menu Mac OS           | Nom de menu, style<br>Windows  |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Courier                       | Courier                      | Courier                        |
| Courier-Bold                  | Courier Bold                 | Courier, Gras                  |
| Courier-Oblique               | Courier Oblique              | Courier, Italique              |
| Courier-BoldOblique           | Courier BoldOblique          | Courier, Gras Italique         |
| Eurostile                     | Eurostile                    | Eurostile                      |
| Eurostile-Bold                | Eurostile, Gras              | Eurostile, Gras                |
| Eurostile-ExtendedTwo         | Eurostile ExtendedTwo        | Eurostile ExtendedTwo          |
| Eurostile-<br>BoldExtendedTwo | Eurostile<br>BoldExtendedTwo | Eurostile ExtendedTwo,<br>Gras |
| GillSans                      | GillSans                     | GillSans                       |
| GillSans-Bold                 | GillSans Bold                | GillSans, Gras                 |
| GillSans-Italic               | GillSans Italic              | GillSans, Italique             |
| GillSans-BoldItalic           | GillSans BoldItalic          | GillSans, Gras Italique        |
| GillSans-Light                | GillSans Light               | GillSans Light                 |
| GillSans-LightItalic          | GillSans LightItalic         | GillSans Light, Italique       |
| GillSans-Condensed            | GillSans Condensed           | GillSans Condensed             |
| GillSans-BoldCondensed        | GillSans BoldCondensed       | GillSans Condensed,<br>Gras    |
| GillSans-ExtraBold            | GillSans ExtraBold           | GillSans ExtraBold             |
| Goudy                         | Goudy                        | Goudy                          |
| Goudy-Bold                    | Goudy Bold                   | Goudy, gras                    |
| Goudy-Italic                  | Goudy Italic                 | Goudy, Italique                |
| Goudy-BoldItalic              | Goudy BoldItalic             | Goudy, Gras Italique           |
| Goudy-ExtraBold               | Goudy ExtraBold              | Goudy ExtraBold                |
| Helvetica                     | Helvetica                    | Helvetica                      |
| Helvetica-Bold                | Helvetica Bold               | Helvetica, Gras                |
| Helvetica-Oblique             | Helvetica Oblique            | Helvetica, Italique            |
| Helvetica-BoldOblique         | Helvetica BoldOblique        | Helvetica, Gras Italique       |
| Helvetica-Narrow              | Helvetica Narrow             | Helvetica-Narrow               |

| Nom PostScript                   | Nom de menu Mac OS             | Nom de menu, style<br>Windows         |
|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| Helvetica-Narrow-Bold            | Helvetica Narrow Bold          | Helvetica Narrow, Gras                |
| Helvetica-Narrow-<br>Oblique     | Helvetica Narrow<br>Oblique    | Helvetica-Narrow,<br>Italique         |
| Helvetica-Narrow-<br>BoldOblique | Helvetica Narrow<br>BoldObl    | Helvetica-Narrow, Gras<br>Italique    |
| Helvetica-Condensed              | Helvetica Condensed            | Helvetica Condensed                   |
| Helvetica-Condensed-<br>Bold     | Helvetica-<br>CondensedBold    | Helvetica Condensed,<br>Gras          |
| Helvetica-Condensed-<br>Oblique  | Helvetica-<br>CondensedOblique | Helvetica Condensed,<br>Italique      |
| Helvetica-Condensed-<br>BoldObl  | Helvetica-<br>CondensedBoldObl | Helvetica Condensed,<br>Gras Italique |
| HoeflerText-Ornaments            | Hoefler Text Ornaments         | Hoefler Text Ornaments                |
| JoannaMT                         | Joanna MT                      | Joanna MT                             |
| JoannaMT-Bold                    | Joanna MT Bd                   | Joanna MT, Gras                       |
| JoannaMT-Italic                  | Joanna MT It                   | Joanna MT, Italique                   |
| JoannaMT-BoldItalic              | Joanna MT Bd It                | Joanna MT, Gras Italique              |
| LetterGothic                     | Letter Gothic                  | Letter Gothic                         |
| LetterGothic-Bold                | Letter Gothic Bold             | Letter Gothic, Gras                   |
| LetterGothic-Slanted             | Letter Gothic Slanted          | Letter Gothic, Italique               |
| LetterGothic-BoldSlanted         | Letter Gothic<br>BoldSlanted   | Letter Gothic, Gras<br>Italique       |
| LubalinGraph-Book                | Lubalin Graph                  | LubalinGraph                          |
| LubalinGraph-Demi                | Lubalin Graph Demi             | LubalinGraph, Gras                    |
| LubalinGraph-<br>BookOblique     | Lubalin Graph<br>BookOblique   | Lubalin Graph, Italique               |
| LubalinGraph-<br>DemiOblique     | Lubalin Graph<br>DemiOblique   | Lubalin Graph, Gras<br>Italique       |
| Marigold                         | Marigold                       | Marigold                              |
| MonaLisa-Recut                   | Mona Lisa Recut                | Mona Lisa Recut                       |
| NewCenturySchlbk-<br>Roman       | New Century Schlbk             | NewCenturySchlbk                      |

| Nom PostScript                  | Nom de menu Mac OS            | Nom de menu, style<br>Windows           |
|---------------------------------|-------------------------------|---|
| NewCenturySchlbk-Bold           | New Century Schlbk Bd         | NewCenturySchlbk, Gras                  |
| NewCenturySchlbk-Italic         | New Century Schlbk<br>Italic  | NewCenturySchlbk,<br>Italique           |
| NewCenturySchlbk-<br>BoldItalic | New Century Schlbk<br>BoldIt  | NewCenturySchlbk, Bold<br>Italique      |
| Optima                          | Optima                        | Optima                                  |
| Optima-Bold                     | Optima Bold                   | Optima, Gras                            |
| Optima-Italic                   | Optima Italic                 | Optima, Italique                        |
| Optima-BoldItalic               | Optima BoldItalic             | Optima, Gras Italique                   |
| Oxford                          | Oxford                        | Oxford                                  |
| Palatino-Roman                  | Palatino                      | Palatino                                |
| Palatino-Bold                   | Palatino Bold                 | Palatino, Gras                          |
| Palatino-Italic                 | Palatino Italic               | Palatino, Italique                      |
| Palatino-BoldItalic             | Palatino BoldItalic           | Palatino, Gras Italique                 |
| StempelGaramond-<br>Roman       | StempelGaramond<br>Roman      | StempelGaramond<br>Roman                |
| StempelGaramond-Bold            | StempelGaramond Bold          | StempelGaramond<br>Roman, Gras          |
| StempelGaramond-Italic          | StempelGaramond Italic        | StempelGaramond<br>Roman, Italique      |
| StempelGaramond-<br>BoldItalic  | StempelGaramond<br>BoldItalic | StempelGaramond<br>Roman, gras Italique |
| Symbol                          | Symbol                        | Symbol                                  |
| Tekton                          | Tekton                        | Tekton                                  |
| Times-Roman                     | Times                         | Times                                   |
| Times-Bold                      | Times Bold                    | Times, Gras                             |
| Times-Italic                    | Times Italic                  | Times, Italique                         |
| Times-BoldItalic                | Times BoldItalic              | Times, Gras italique                    |
| TimesNewRomanPS-<br>BoldMT      | Times New Roman Bold          | Times New Roman, Gras                   |

| Nom PostScript                   | Nom de menu Mac OS             | Nom de menu, style<br>Windows                  |
|----------------------------------|--------------------------------|--|
| TimesNewRomanPS-<br>BoldItalicMT | Times New Roman Bold<br>Italic | Times New Roman, Gras<br>Italique              |
| TimesNewRomanPS-<br>ItalicMT     | Times New Roman Italic         | Times New Roman,<br>Italique                   |
| TimesNewRomanPSMT                | Times New Roman                | Times New Roman                                |
| Univers-Extended                 | Univers Extended               | Univers Extended                               |
| Univers-BoldExt                  | Univers BoldExt                | Univers Extended, Gras                         |
| Univers-ExtendedObl              | Univers ExtendedObl            | Univers Extended,<br>Italique                  |
| Univers-BoldExtObl               | Univers BoldExtObl             | Univers Extended, Gras<br>Italique             |
| Univers-Light                    | Univers 45 Light               | Univers 45 Light                               |
| Univers-Bold                     | Univers 65 Bold                | Univers 45 Light, Gras                         |
| Univers-LightOblique             | Univers 45 LightOblique        | Univers 45 Light, Italique                     |
| Univers-BoldOblique              | Univers 65 BoldOblique         | Univers 45 Light, Gras<br>Italique             |
| Univers                          | Univers 55                     | Univers 55                                     |
| Univers-Oblique                  | Univers 55 Oblique             | Univers 55, Italique                           |
| Univers-CondensedBold            | Univers 67<br>CondensedBold    | Univers 47<br>CondensedLight, Gras             |
| Univers-<br>CondensedBoldOblique | Univers 67<br>CondensedBoldObl | Univers 47<br>CondensedLight, Gras<br>Italique |
| Univers-Condensed                | Univers 57 Condensed           | Univers 57 Condensed                           |
| Univers-<br>CondensedOblique     | Univers 57<br>CondensedOblique | Univers 57 Condensed,<br>Italique              |
| ZapfChancery-<br>MediumItalic    | ZapfChancery                   | ZapfChancery                                   |
| ZapfDingbats                     | ZapfDingbats                   | ZapfDingbats                                   |

## Polices PostScript TrueType

| Nom PostScript          | Nom de menu Mac OS | Nom de menu, style<br>Windows   |
|-------------------------|--------------------|---------------------------------|
| Apple-Chancery          | Apple Chancery     | Apple Chancery                  |
| Chicago                 | Chicago            | Chicago                         |
| Geneva                  | Geneva             | Geneva                          |
| HoeflerText-Black       | Hoefler Text Black | Hoefler Text Black              |
| HoeflerText-BlackItalic | Hoefler Text Black | Hoefler Text Black,<br>Italique |
| HoeflerText-Italic      | Hoefler Text       | Hoefler Text, Italique          |
| HoeflerText-Regular     | Hoefler Text       | Hoefler Text                    |
| Monaco                  | Monaco             | Monaco                          |
| New York                | New York           | New York                        |
| Wingdings-Regular       | Wingdings          | Wingdings                       |

### **Polices d'imprimante PCL**

La DocuColor 2006 comprend 46 polices PCL :

- Albertus Medium, Albertus Extra Bold
- Antique Olive, Antique Olive Bold, Antique Olive Italic
- Arial, Arial Bold, Arial Italic, Arial Bold Italic
- CG Omega, CG Omega Bold, CG Omega Italic, CG Omega Bold Italic
- CG Times, CG Times Bold, CG Times Italic, CG Times Bold Italic
- Clarendon Condensed
- Coronet
- Courier, Courier Bold, Courier Italic, Courier Bold Italic
- Garamond Antiqua, Garamond Halbfett, Garamond Kursiv, Garamond Kursiv Halbfett
- Letter Gothic, Letter Gothic Bold, Letter Gothic Italic
- Line Printer
- Marigold
- Symbol
- Times New Roman, Times New Roman Bold, Times New Roman Italic, Times New Roman Bold Italic
- Univers Medium, Univers Bold, Univers Medium Italic, Univers Bold Italic, Univers Medium Condensed, Univers Bold Condensed, Univers Medium Condensed Italic, Univers Bold Condensed Italic
- Wingdings

## Caractéristiques du module trieuse/bac à décalage

### **Dimensions**

| Largeur | 437 mm (17,2 pouces) |
|---------|----------------------|
|---------|----------------------|

Hauteur 710 mm (28 pouces)

Profondeur 484 mm (19,1 pouces)

Prévoir 356 mm (14 pouces) supplémentaires sur la gauche du module pour permettre l'accès aux zones d'incidents.

Poids : 17 kg (37,5 livres)

### Alimentation électrique

| Puissance<br>absorbée CC | 24 V          |
|--------------------------|---------------|
| Courant de pointe        | 1A            |
| Courant moyen            | 0,5A ou moins |

### **Environnement**

| Température<br>(en<br>fonctionnement) | 10-35⁰ C |
|---------------------------------------|----------|
| Humidité<br>(en<br>fonctionnement)    | 15-80 RH |
| Température<br>(au repos)             | 0-40º C  |
| Humidité<br>(au repos)                | 15-90 RH |

### Bacs de réception

#### Capacité maximum

- Plateau de sortie (Casier 1) : Tous les modes, 100 feuilles maximum
- Casiers 2 à 10 : Mode standard uniquement, 30 feuilles maximum
- Bac grande capacité : Tous les modes, 500 feuilles maximum

#### Transparents

- Plateau de sortie (Casier 1) :
- Bac grande capacité

#### Formats papier standard

| Casier 1 | Casiers 2<br>à 10 | Bac<br>grande<br>capacité |             |             |                        |                    |
|----------|-------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|
| (g/m²)   | (g/m²)            | (g/m²)                    | Format      | DPC/<br>DGC | Dimensions<br>(pouces) | Dimensions<br>(mm) |
| 64-220   | N/D               | N/D                       | A3 Oversize | DPC         | 12,2 x 17              | 309,88 x 432       |
| 64-220   | 64-128            | 64-220                    | A3          | DPC         | 11,7 x 16,5            | 297 x 420          |
| 64-220   | 64-128            | 64-220                    | Ledger      | DPC         | 11 x 17                | 279,4 x 431,8      |
| 64-220   | 64-128            | 64-220                    | B4          | DPC         | 10,1 x 14,3            | 257,0 x 364,0      |
| 64-220   | 64-128            | 64-220                    | LGL         | DPC         | 8,5 x 14               | 215,9 x 355,6      |
| 64-220   | 64-128            | 64-220                    | A4          | DGC         | 11,7 x 8,3             | 297 x 210,0        |
| 64-220   | 64-128            | 64-220                    | A4-R        | DPC         | 8,3 x 11,7             | 210 x 297          |
| 64-220   | 64-128            | 64-220                    | LTR         | DGC         | 11 x 8,5               | 279,4 x 215,9      |
| 64-220   | 64-128            | 64-220                    | LTR-R       | DPC         | 8,5 x 11               | 215,9 x 279,4      |
| 64-98    | 64-98             | 64-98                     | B5          | DGC         |                        | 257,0 x 182,0      |
| 64-80    | 64-80             | 64-80                     | A5          | DGC         |                        | 210,0 x 148,5      |

#### Formats personnalisés

- Largeur = 100 297 mm (3,9 11,7 pouces)
- Longueur = 191 450 mm (7,5 17,7 pouces)

## Conseils pour l'administrateur système



La DocuColor 2006 n'exige pas beaucoup d'activités de maintenance. Outre les nécessités évidentes de service et de maintenance de l'imprimante et de remplacement des consommables, l'administrateur système peut prendre quelques mesures pour améliorer les performances globales du système :

#### • Utiliser au mieux les connexions réseau.

Ne publiez que les connexions qui seront utilisées. La DocuColor 2006 vérifie en permanence toutes les connexions publiées, même si elles sont inactives. Adaptez l'intervalle d'interrogation de NetWare et le nombre de files ou de connexions en fonction de la demande d'impression.

Passez en revue les connexions publiées en imprimant une page de configuration. Éliminez les connexions non utilisées et ne les rétablissez qu'en cas de besoin. En règle générale, les connexions réseau offrent un débit supérieur aux connexions sur port parallèle.

#### • Réduire les communications bidirectionnelles superflues.

Si les utilisateurs observent que le serveur est souvent trop occupé pour recevoir des travaux, cela peut être dû au fait que plusieurs utilisateurs se servent d'utilitaires fréquemment mis à jour. Le fait qu'un nombre important d'utilisateurs distants utilisent Fiery WebTools peut sensiblement affecter les performances de l'imprimante. Songez que celle-ci ne peut pas recevoir plus de huit connexions simultanées.

# • Veiller à ce que l'espace disque disponible sur l'imprimante soit suffisant.

Examinez périodiquement la liste des travaux figurant dans la queue Attente et le nombre de travaux retenus dans la queue Imprimé.

En tant qu'administrateur système, vous pouvez imprimer ou supprimer des travaux figurant dans la queue Attente et la queue Imprimé. Songez à imprimer ou décharger les travaux inactifs. Si l'espace disque vient souvent à manquer, désactivez la queue Imprimé (dans Configuration serveur) et ne publiez pas la queue Attente (dans Configuration imprimante).

Pour déplacer ou supprimer les travaux figurant dans une file, servez-vous des outils de gestion des travaux. Lorsque vous libérez de l'espace disque en supprimant des travaux inactifs, les nouveaux travaux sont différés et s'impriment plus rapidement.

• Éviter d'imprimer lorsque le serveur affiche l'avertissement *Disque plein*.

Si cet avertissement s'affiche, supprimez, dans la fenêtre Queues, les travaux suspendus depuis longtemps et qui ne sont probablement plus nécessaires. Évitez ce type de situation en supprimant régulièrement les anciens travaux. La date associée à un travail est la date originale de son envoi.

• Réduire le nombre de pages imprimées en n'imprimant pas de pages de garde par défaut, à moins qu'elles ne soient indispensables pour des raisons administratives.

L'impression de pages de garde par défaut est une option de configuration de l'imprimante.

• Imprimer les travaux dépourvus de caractère urgent lorsque le trafic du réseau ou l'activité d'impression est moindre.

Les travaux récurrents ou dépourvus de caractère urgent peuvent être imprimés dans la queue Attente. Aux heures creuses, l'administrateur ou l'utilisateur des outils de gestion des travaux peut déplacer (ou copier) tous les travaux figurant dans la queue Attente vers la queue Imprimé (si l'impression s'effectue aux heures creuses, veillez à ce qu'il y ait suffisamment de papier et de consommables chargés dans l'imprimante pour traiter les travaux).

• Contrôler les informations sur le bon de travail avant d'imprimer.

Imprimez les travaux présentant des spécifications de sortie et de papier identiques ensemble afin de réduire au minimum les changements de papier. De même, imprimez les travaux de routine tandis que vous préparez l'impression de travaux impliquant des instructions particulières ou l'usage de supports spéciaux.

## **Options d'impression**



Les options d'impression vous donnent accès à toutes les fonctions spéciales de la DocuColor 2006. Il est possible de spécifier les options d'impression à plusieurs endroits ; dans Configuration imprimante, depuis l'application qui imprime, depuis ColorWise Pro Tools et depuis Fiery WebSpooler.

Ce chapitre présente un tableau qui décrit brièvement chaque option d'impression, indique ses paramètres par défaut et fournit des informations sur d'éventuelles contraintes ou exigences.

## Modes de définition d'options d'impression

• Durant l'installation

Certains paramètres sont spécifiés durant l'installation. Pour plus de détails sur les paramètres d'imprimante par défaut, consultez l'administrateur système ou l'opérateur de l'imprimante.

• Depuis les applications

Avec les pilotes d'impression Adobe PostScript et PCL, vous pouvez spécifier des paramètres lors de l'impression d'un travail. Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre *Impression depuis un poste de travail Windows* ou *Impression depuis un poste de travail Macintosh OS*.

• Depuis ColorWise Pro Tools

Reportez-vous au chapitre *Utilisation de ColorWise Pro Tools* pour définir les paramètres par défaut pour les options Profil de source RVB, Profile de simulation CMJN, Profil de sortie, Méthode de simulation CMJN et Séparation RVB.

• Remplacements depuis Fiery WebSpooler

Pour modifier des paramètres de travail depuis Fiery WebSpooler, double-cliquez sur un travail pour afficher la boîte de dialogue Ignorer paramètres d'impression. Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre *Utilisation de Fiery WebSpooler*.

## Hiérarchie d'application des options d'impression

Les options d'impression peuvent être remplacées dans les cas suivants :

- Les paramètres de l'application ont la priorité sur ceux de la Configuration imprimante et de ColorWise Pro Tools.
- Les paramètres de Fiery WebSpooler annulent et remplacent ceux du pilote d'impression utilisateur.

### Paramètres par défaut

Dans le tableau suivant, les paramètres soulignés dans la colonne **Options et réglages** sont les paramètres par défaut du pilote d'impression (valeurs par défaut de PPD/PDD). Si vous n'utilisez pas l'interface du pilote d'impression pour configurer une option particulière, la DocuColor 2006 imprime le travail à l'aide du paramètre par défaut.

Pour les options pouvant être configurées durant l'installation depuis le panneau de commande, WebSetup ou ColorWise Pro Tools, la sélection de **Valeurs par défaut de l'imprimante** produit un travail utilisant les paramètres de l'installation. Pour les options qui ne peuvent pas être configurées durant l'installation, la DocuColor 2006 imprime le travail avec un paramètre d'imprimante par défaut préconfiguré. Certaines options ne sont pas prises en charges par divers systèmes d'exploitation. Pour plus de détails, reportezvous à la colonne **Spécifications, contraintes et informations**.

Pour consulter les paramètres par défaut de configuration de l'imprimante, imprimez la page de configuration depuis le panneau de commande de l'imprimante.

## Tableau des options d'impression

| Options et paramètres<br>(paramètres par défaut<br>soulignés)  | Description   | Spécifications, contraintes<br>et informations  |
|--|---|---|
| (Autre) Gamma<br>Imprimante par<br>défaut/1.0/1.2/1.4/1.6/<br>1.8/2.0/2.2/2.4/2.6/2.8/3.0                                      | Spécifier une valeur source de<br>gamma pour l'impression<br>d'images, d'objets et de texte<br>RVB.   | Le paramètre de cette option<br>sur <b>Imprimante par défaut</b><br>produit le même résultat que<br>le paramètre 2.2.           |
|  |   | Pour activer cette option,<br>Profil de source RVB doit être<br>paramétré sur <b>Autre</b> .                                    |
|  |   | Pour plus de détails,<br>reportez-vous à <i>Utilisation de</i><br><i>ColorWise Pro Tools</i> .                                  |
|  |   | Cette option n'est pas<br>disponible pour l'impression<br>PCL.  |
| (Autre) Luminophores<br><u>Imprimante par défaut</u> /Hitachi<br>EBU/<br>Hitachi-Ikegami/NTSC/<br>Padius Divet/SMDTE/Trinitrop | Spécifier une valeur source de<br>luminophores pour<br>l'impression d'images, objets<br>et texte RVB. | Le paramètre de cette option<br>sur <b>Imprimante par défaut</b><br>produit le même résultat que<br>le paramètre <b>SMPTE</b> . |
| Radius Pivol/SMPTE/Thiltron  |   | Pour activer cette option,<br>Profil de source RVB doit être<br>paramétré sur <b>Autre</b> .                                    |
|  |   | Pour plus de détails,<br>reportez-vous à <i>Utilisation de</i><br><i>ColorWise Pro Tools</i> .                                  |
|  |   | Cette option n'est pas<br>disponible pour l'impression<br>PCL.  |
| (Autre) Point blanc<br>Imprimante par défaut/5000 K<br>(D50)/<br>5500 K/6500 K (D65)/7500                                      | Spécifier une valeur source de<br>point blanc pour l'impression<br>d'images, objets et texte RVB.     | Le réglage de cette option sur<br>Imprimante par défaut<br>produit le même résultat que<br>le paramètre 5000 K (D50).           |
| K/9300 K   |   | Pour activer cette option,<br>Profil de source RVB doit être<br>paramétré sur <b>Autre</b> .                                    |
|  |   | Pour plus de détails,<br>reportez-vous à <i>Utilisation de</i><br><i>ColorWise Pro Tools</i> .                                  |
|  |   | Cette option n'est pas<br>disponible pour l'impression<br>PCL.  |
| Surimpression noir<br>Imprimante par   | Sélectionner <b>Non</b> pour<br>imprimer du texte noir avec   | Le paramètre <b>Imprimante</b><br>par défaut reflète celui  |

| <u>défaut</u> /Non/Oui   | des zones réservées.<br>Sélectionner <b>Oui</b> pour écrire le   | spécifié dans Configuration<br>imprimante.  |  |
|--|--|---|--|
| texte noir en surimpression.   |  | Pour Windows, sélectionnez<br><b>Couleur profess.</b> comme<br>mode couleur pour accéder à<br>cette option.                           |  |
|  |  | Si cette option est activée,<br>l'option Combiner les<br>séparations doit être<br>désactivée.   |  |
|  |  | L'activation de cette option<br>active automatiquement<br>l'option Texte et images en<br>noir.  |  |
|  |  | Pour plus de détails,<br>reportez-vous ci-après.  |  |
|  |  | Cette option n'est pas<br>disponible pour l'impression<br>PCL.  |  |
| Luminosité<br><u>Imprimante par défaut</u> /85%<br>Très clair/<br>90% Plus clair/95% Clair/<br>100% Normal/105% Eoncé/ | Sélectionner <b>85%</b> pour obtenir<br>une image sensiblement plus<br>claire, <b>115%</b> pour obtenir une<br>image sensiblement plus<br>sombre, ou utiliser l'un des | Le paramètre de cette option<br>sur <b>Imprimante par défaut</b><br>produit le même résultat que<br>le paramètre <b>100% Normal</b> . |  |
| 110% Plus foncé/115% Très<br>foncé   | paramètres intermédiaires.   | Cette option n'est pas<br>disponible pour l'impression<br>PCL.  |  |
| Méthode de simulation CMJN<br>Rapide/ <u>Complète</u>  | Sélectionner <b>Rapide</b> pour<br>utiliser des courbes de<br>transfert unidimensionnelles<br>pour régler la densité de sortie   | Pour Windows, sélectionnez<br><b>Couleur profess.</b> comme<br>mode couleur pour accéder à<br>cette option.                           |  |
|  | Sélectionner <b>Complète</b> pour<br>utiliser des courbes de<br>transfert quadri-  | Pour plus de détails,<br>reportez-vous à <i>Utilisation de</i><br><i>ColorWise Pro Tools</i> .  |  |
|  | dimensionnelles pour régler la<br>nuance et la densité des<br>différentes couleurs.  | Cette option n'est pas<br>disponible pour l'impression<br>PCL.  |  |
| Profil de simulation CMJN<br>SWOP-Coated/<br>DIC/Euroscale/Simulation-1/<br>Simulation-2/Simulation-3/                 | Spécifier l'objectif de<br>simulation à utiliser pour le<br>travail d'impression en cours.   | Pour Windows, sélectionnez<br><b>Couleur profess.</b> comme<br>mode couleur pour accéder à<br>cette option.                           |  |
| Simulation-6/Simulation-7/<br>Simulation-8/Simulation-9/   |  | Pour plus de détails,<br>reportez-vous ci-après.  |  |
| Simulation-10/ <u>Aucun</u>  |  | Cette option n'est pas<br>disponible pour l'impression<br>PCL.  |  |
| Assemblage électronique  | Spécifier comment produire   | Pour plus de détails,   |  |

| <u>Oui</u> /Non   | des travaux consistant en<br>plusieurs copies de plusieurs<br>pages.  | reportez-vous ci-après.<br>Cette option n'est pas<br>disponible pour l'impression<br>PCL.   |
|---|---|---|
| Mode couleur<br><u>CMJN</u> /Niveaux de gris<br>(à partir du pilote Mac OS)<br>OU<br><u>Couleur standard</u> /Couleur<br>profess./Niveaux de gris<br>(à partir des pilotes Windows)   | Spécifier les paramètres<br>appropriés pour le travail<br>d'impression en cours.<br>Sélectionner CMJN, Couleur<br>standard ou Couleur<br>profess. pour un document<br>polychrome.<br>Sélectionner Niveaux de gris<br>pour un document en échelle<br>de gris ou noir et blanc. | Pour Windows, sélectionnez<br><b>Couleur profess.</b> pour définir<br>d'autres options d'impression<br>couleur, notamment Texte et<br>images en noir 100 %.<br>Cette option n'est pas<br>disponible pour l'impression<br>PCL.   |
| Copies<br><u>1</u> -999   | Spécifier le nombre de copies<br>du travail à imprimer.   | N'entrez pas de valeur<br>supérieure à <b>999</b> .   |
| Recto verso<br><u>Non</u> /Haut-haut/Haut-bas   | Spécifier si le travail doit<br>s'imprimer sur un seul côté ou<br>recto verso en indiquant<br>l'orientation des images<br>imprimées.  | L'option Recto verso ne peut<br>pas être sélectionnée avec le<br>format papier 12 x 18 ou le<br>support épais.<br>L'option Impression face<br>dessous doit être activée et<br>l'option Ordre des pages<br>réglée sur Normal pour tous<br>les travaux recto verso.<br>Pour plus de détails,<br>reportez-vous ci-après. |
| Mise en page<br><u>1 standard</u> à 16 standard   | Sélectionner la barre<br>d'impression Mise en page et<br>l'orientation souhaitée.<br>Sélectionner le paramètre de<br>Mise en page souhaité pour<br>placer plusieurs pages sur une<br>seule feuille de papier.   |   |
| Support (Type de papier)<br><u>Papier ordinaire</u> /Transparent/<br>Couverture/Brillant/Couché/Et<br>iquette/Epais/Card/Enveloppe<br>/Side 2 Plain Paper/Side 2<br>Cover/Side 2 Coated/Side 2<br>Glossy/Side 2 Heavyweight | Sélectionner Transparent pour<br>imprimer sur des transparents.<br>Sélectionner Intercalaire<br>transparent pour imprimer<br>plusieurs transparents avec<br>une feuille de papier ordinaire<br>vierge intercalée entre chacun<br>d'eux.                                       | PCL ne prend en charge que<br>les options Normal et<br>Transparent.   |
| Image miroir<br>Oui/ <u>Non</u>   | Sélectionner la barre<br>d'impression Mise ne page et<br>l'orientation souhaitée.<br>Sélectionner la case à cocher<br>Image miroir pour une image<br>inversée ou en miroir de la<br>page ou du document.  |   |
| Image négative<br>Oui/ <u>Non</u>   | Sélectionner la barre<br>d'impression Mise en page et<br>la case à cocher Image   | Non disponible sous<br>Windows NT 4.0   |

|   | négative pour inverser les couleurs d'impression.  |  |
|---|--|--|
| Orientation<br><u>Portrait</u> /Paysage   | Sélectionner la barre<br>d'impression Mise en page et<br>spécifier si le travail doit<br>s'imprimer avec une<br>alimentation dans la longueur<br>(portrait) ou dans la largeur<br>(paysage).   | Le paramètre Imprimante par<br>défaut reflète celui spécifié<br>dans Configuration<br>imprimante.  |
| Sortie<br><u>Case supérieure (face</u><br><u>dessous)</u><br>Case arrière (face dessus)         | Sélectionner Case arrière<br>(face dessus) pour imprimer<br>le document sur le dessus du<br>papier.<br>Sélectionner Case supérieure<br>(face dessus) pour imprimer<br>le document sur le dessous du<br>papier (cà-d. que le<br>document sort de l'imprimante,<br>face imprimée tournée vers le | Le paramètre <b>Imprimante</b><br><b>par défaut</b> reflète celui<br>spécifié dans Configuration<br>imprimante.  |
|   |  | L'option Support doit être<br>réglée sur <b>Papier ordinaire</b><br>ou <b>Epais</b> si l'option Case<br>supérieure (face dessous) est<br>activée.  |
|   | bas).  | Cette option n'est pas<br>disponible pour l'impression<br>PCL.   |
| Profil de sortie<br>Imprimante par défaut/<br>Sortie-1/Sortie-2/<br>Sortie-3/Sortie-4/Sortie-5/ | Spécifier le profil de sortie à<br>utiliser pour le travail<br>d'impression en cours.  | Le paramètre <b>Imprimante</b><br><b>par défaut</b> reflète celui<br>spécifié dans ColorWise Pro<br>Tools.   |
| Sortie-6/Sortie-7/Sortie-8/<br>Sortie-9/Sortie-10   |  | Pour Windows, sélectionnez<br><b>Couleur profess.</b> comme<br>mode couleur pour accéder à<br>cette option.  |
|   |  | Pour plus de détails,<br>reportez-vous ci-après.   |
|   |  | Cette option n'est pas<br>disponible pour l'impression<br>PCL.   |
| Ordre des pages<br><u>Normal</u> /Inversé   | Sélectionner <b>Normal</b> pour<br>imprimer le travail de la<br>première à la dernière page.   | Cette option n'est pas<br>disponible pour l'impression<br>PCL.   |
|   | imprimer le travail de la<br>dernière à la première page.  | Remarque : Si vous réglez<br>l'Ordre des pages sur<br><b>Inversé</b> et imprimez un travail<br>de plus de 1 000 pages, ou<br>un travail trop volumineux<br>pour être enregistré dans la<br>mémoire de l'imprimante et<br>sur le disque (compte tenu de<br>l'espace disponible), le travail<br>risque de s'imprimer dans<br>des sections qui devront être<br>réorganisées manuellement<br>après impression. Par |

|   |   | exemple, si vous imprimez un<br>document de 1 500 pages en<br>ordre inverse, l'imprimante<br>risque de fractionner le travail<br>en deux portions, la première<br>imprimant les pages 1 000<br>à 1, et la seconde les pages<br>1 500 à 1 001.                                  |
|---|---|--|
| Pages<br><u>Toutes</u> /Paires/Impaires   | Spécifier les pages du document à imprimer.   | Cette option n'est disponible<br>que comme option de<br>substitution depuis Fiery<br>WebSpooler.<br>Pour plus de détails,  |
| Format papier<br>Les formats standard<br>comprennent :<br>Tabloïd/<br>TabloïdExtra/<br>13x18/<br>A3/ <u>A4</u> / A4-SEF/A5/ B4/B5/<br>Légal US/Lettre US/Letter-<br>SEF/<br>A3 +/ Executive/DL/<br>Monarch/Comm10<br>Page personnalisée 1/<br>Page personnalisée 2/<br>Page personnalisée 3 | Spécifier le format de papier<br>sur lequel imprimer le<br>document.  | Pour obtenir une liste<br>complète des supports<br>compatibles, reportez-vous à<br>la <i>Liste des fournitures</i><br><i>recommandées</i> pour ce<br>produit.  |
| Source papier<br><u>Autosélection</u> /Bac 1/ Bac 2/<br>Bac 3/ Passe-copie/<br>Bac A3+/Bac aux<br>transparents  | Spécifier le magasin de papier<br>à utiliser pour le travail.   | Le paramètre <b>Autosélection</b><br>sélectionne automatiquement<br>le magasin contenant le<br>papier du format spécifié pour<br>le travail.   |
| Texte et images en noir<br>100 %/Non/ <u>Oui</u>  | Sélectionner <b>Non</b> pour<br>imprimer le texte et les<br>graphiques noirs à l'aide d'un<br>noir quadrichrome composé<br>par une combinaison des<br>toners C, M, J et N, en utilisant<br>un rendu PostScript normal.<br>Sélectionner <b>Oui</b> pour<br>imprimer le texte et les<br>graphiques noirs à l'aide d'un<br>noir monochrome, c'est-à-dire<br>utilisant uniquement du toner<br>100 % noir. | Pour Windows, sélectionnez<br><b>Couleur profess.</b> comme<br>mode couleur pour accéder à<br>cette option.<br>Cette option est<br>automatiquement activée si<br>l'option Surimpression noir<br>est activée.<br>Cette option n'est pas<br>disponible pour l'impression<br>PCL. |
| Rendu des couleurs<br><u>Photographique</u> /<br>Présentation/<br>Colorimétrique relatif/<br>Colorimétrique absolu  | Spécifier un dictionnaire de<br>rendu des couleurs (CRD) par<br>défaut à utiliser pour imprimer<br>des images, des objets et du<br>texte RVB.   | Pour Windows, sélectionnez<br><b>Couleur profess.</b> comme<br>mode couleur pour accéder à<br>cette option.<br>Pour plus de détails,<br>reportez-vous ci-après.  |

|   |  | Cette option n'est pas<br>disponible pour l'impression<br>PCL.  |
|---|--|---|
| Séparation RVB<br><u>Sortie</u> /Simulation   | Sélectionner <b>Sortie</b> pour les<br>travaux RVB que vous<br>imprimez sur le périphérique<br>de sortie final.<br>Sélectionner <b>Simulation</b> pour<br>les travaux RVB pour lesquels<br>vous voulez simuler un<br>périphérique de sortie autre<br>que celui sur lequel vous<br>imprimez.  | Pour Windows, sélectionnez<br><b>Couleur profess.</b> comme<br>mode couleur pour accéder à<br>cette option.<br>Cette option n'est pas<br>disponible pour l'impression<br>PCL.   |
| Profil source RVB<br>EFIRGB/sRGB (PC)/<br>Apple Standard/<br>Other/Source-1/<br>Source-2/Source-3/<br>Source-4/Source-5/<br>Source-6/Source-7/<br>Source-8/Source-9/<br>Source-10/ <u>Aucun</u> | Spécifier une définition<br>d'espace couleur source pour<br>l'impression d'images, d'objets<br>et de texte RVB.  | Pour Windows, sélectionnez<br><b>Couleur profess.</b> comme<br>mode couleur pour accéder à<br>cette option.<br>Pour plus de détails,<br>reportez-vous ci-après.<br>Cette option n'est pas<br>disponible pour l'impression<br>PCL. |
| Echelle<br>25 à 400%  | Sélectionner la barre<br>d'impression Mise en page et<br>spécifier si le travail doit être<br>réduit ou agrandi lors de<br>l'impression.   | Le paramètre par défaut de l'imprimante est 100 %.  |
| Correspondance tons directs<br>Non/ <u>Oui</u>  | Sélectionner <b>Non</b> pour<br>imprimer des couleurs<br>PANTONE spécifiées dans<br>votre travail à l'aide de la<br>méthode de simulation CMJN<br>courante.<br>Sélectionner <b>Oui</b> pour activer<br>PANTONE Lookup Table.<br>L'imprimante utilise les<br>couleurs PANTONE spécifiées<br>dans votre travail en faisant<br>correspondre la combinaison<br>de couleurs CMJN avec une<br>couleur de la bibliothèque<br>PANTONE. | Pour Windows, sélectionnez<br><b>Couleur profess.</b> comme<br>mode couleur pour accéder à<br>cette option.<br>Cette option n'est pas<br>disponible pour l'impression<br>PCL.   |

### Informations supplémentaires sur les options d'impression

Les sections suivantes contiennent des informations supplémentaires sur les options d'impression. Reportez-vous au tableau ci-dessus pour plus d'informations sur les paramètres, spécifications et contraintes applicables à ces options.

#### Surimpression en noir

Pour une combinaison de texte noir associé à un fond ou des graphiques couleurs, il est possible d'imprimer le texte de deux manières : soit comme faisant partie du fond couleur, soit au-dessus du fond couleur. L'option Surimpression noir vous permet de sélectionner une manière spécifique d'imprimer le texte noir pour un tel travail.

- Non Impression de texte noir avec des zones réservées. La DocuColor 2006 commence par imprimer le fond de couleur avec les zones de texte noir réservées (aucune couleur ne s'y imprime) ; le texte noir est ensuite imprimé dans la zone réservée, en remplissant les zones non imprimées en couleur. Le résultat est un texte noir présentant un aspect plus plat.
- **Oui** Surimpression du texte noir. Option utilisée en combinaison avec l'option Texte et images en noir 100 % ; la DocuColor 2006 commence par imprimer le fond de couleur, puis couche le texte noir sur le fond de couleur à l'aide de toner 100 % noir. Le résultat est un texte noir présentant un aspect plus sombre et brillant. La surimpression minimise également les problèmes de défaut d'alignement et d'auréoles.

### Profil de simulation CMJN

Vous pouvez utiliser la DocuColor 2006 pour tirer des épreuves de travaux de presse ou pour simuler la sortie d'autres périphériques d'impression en spécifiant des paramètres pour deux options d'impression : Profil de simulation CMJN et Méthode de simulation CMJN. Ces options affectent uniquement les données CMJN.

L'option Profil de simulation CMJN vous permet de modifier l'objectif de la simulation pour le travail d'impression en cours. Lorsque le traitement du travail commence, le but de simulation sélectionné au niveau de l'option Profil de simulation CMJN est appliqué avant impression.



La sélection des paramètres par défaut de l'imprimante fait que le travail est imprimé avec l'objectif de simulation réglé sur la DocuColor 2006.

Lors de l'impression de simulations sur la DocuColor 2006, sélectionnez le paramètre de l'option Profil de simulation CMJN correspondant au standard de presse pour lequel les données CMJN ont été préparées ou sélectionnez un profil de simulation personnalisé. Vous pouvez également créer, enregistrer et importer des profils de simulation personnalisés à l'aide de ColorWise Pro Tools.

- **SWOP-Coated** Utilise le standard pour la presse nord-américaine.
- **DIC** Utilise le standard pour la presse japonaise.
- **Euroscale** Utilise le standard pour la presse européenne.
- **Simulation-1 (2,3,4,5...10)** Utilise un objectif de simulation personnalisé. Avant de sélectionner ce paramètre, vous êtes invité à créer un nouvel objectif de simulation avec ColorWise Pro Tools et à lier la nouvelle simulation à l'un des noms de simulation personnalisés, par exemple Simulation-1.
- Aucun N'utilise aucun objectif de simulation. Sélectionnez ce paramètre lorsque les données CMJN relatives à votre travail ont déjà été séparées pour votre imprimante spécifique (par exemple, lors de l'utilisation du système de gestion de couleurs intégré dans votre ordinateur pour convertir les données CMJN en espace couleur de l'imprimante).

Utilisez l'option d'impression Méthode de simulation CMJN pour spécifier la qualité de simulation désirée : Rapide ou Complète.

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre *Utilisation de ColorWise Pro Tools*.

### Assemblage électronique

Utilisez cette option pour spécifier des options de tri.

- Non Les copies d'un travail accompli sortent, non assemblées dans le bac supérieur.
- **Oui** Les copies d'un travail accompli sont assemblées et sortent dans le bac supérieur.

#### Direction de sortie personnalisée

Vous pouvez spécifier si un travail de format de page personnalisé s'imprime en étant alimenté par le petit côté (SEF) ou par le grand côté (LEF), en même temps que la largeur du support.

Pour spécifier l'orientation de la sortie d'un format de page standard, utilisez le format de page correspondant. Les formats de page tels que Lettre US et A4 s'impriment par le *grand* côté d'abord. Les formats de pages dont le nom contient les lettres **SEF** s'impriment par le *petit* côté d'abord.

#### Recto verso

Si votre DocuColor 2006 comprend une unité d'impression recto verso, vous pouvez imprimer avec les paramètres recto Reliure sur le bord long ou Reliure sur le bord court.

Pour imprimer des pages recto verso à l'aide d'une unité d'impression recto verso :

1. Sélectionnez **Imprimer** dans votre application, puis localisez l'option d'impression recto verso.

L'emplacement des options d'impression de la DocuColor 2006 varie en fonction du pilote d'impression que vous utilisez.

- 2. Sélectionnez l'un des paramètres Recto verso :
  - Reliure sur le bord long Imprime le grand côté supérieur de l'image de la face 1 sur le même bord que le grand côté supérieur de l'image de la face 2. Pour les documents en orientation portrait, ceci produit un effet de livre. Pour les documents en orientation paysage, ceci produit un effet de paysage.
  - **Reliure sur le bord court** Imprime le petit côté supérieur de l'image de la face 1 sur le bord opposé de la page par rapport au petit côté supérieur de l'image de la face 2. Pour les documents en orientation portrait, ceci produit un effet de calendrier. Pour les documents en orientation paysage, ceci produit un effet de livre.
- 3. Définissez d'autres options, pus cliquez sur **OK**.
- 4. Cliquez sur **Imprimer**.
- 5. Imprimez le travail.

Le tableau ci-dessous illustre la correspondance entre les paramètres recto verso et la sortie imprimée :

|          | Reliure sur le bord long |                    | Reliure sur     | le bord court  |
|----------|--------------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| Portrait |                          |                    | •4              | <b>2</b><br>▽_ |
|          | _1                       | 2                  | 1               |                |
| Paysage  | • <b>•</b><br>1          | <b>7</b><br>□<br>□ | • <b>•</b><br>1 | 0_□<br>△<br>2  |

#### Profil de sortie

**Sortie-1 à Sortie-10** — Utilisation d'un profil de sortie personnalisé. Avant de sélectionner ce paramètre, vous êtes invité à télécharger ou créer le profil de sortie avec ColorWise Pro Tools, puis à le lier à l'un des noms de profil de sortie personnalisés, tel que Sortie-1.

#### Plage de pages

L'opérateur peut spécifier une plage de pages de substitution, mais cette plage s'applique uniquement aux pages incluses dans le travail actif. Par exemple, si un utilisateur spécifie l'option Impaire pour la plage de pages dans le travail original, même si l'opérateur spécifie Toutes comme plage de pages, seules les pages impaires du document original s'impriment (*toutes* les pages impaires).

#### Style de rendu

Utilisez cette option pour sélectionner un CRD (color rendering dictionary) par défaut à utiliser pour imprimer des images, des objets et du texte RVB.

- **Photographique** Optimise la plage de couleurs sur la DocuColor 2006 permettant de produire des résultats optimaux pour les images photo et en mode point.
- **Présentation** Optimise la sortie de couleurs pures, saturées, telles que celles utilisées dans les présentations d'affaires.
- **Colorimétrique relatif** Fournit une correspondance proche pour le périphérique CMJN simulé, quel que soit le support utilisé.
- **Colorimétrique absolu** Fournit la correspondance la plus proche pour le périphérique CMJN simulé, y compris le rendu de la couleur du papier pour le fond.

### Profil source RVB

Cette option est utilisée pour spécifier un espace couleur source pour les données RVB.

- **EFIRGB** Espace source optimal pour imprimer sur la DocuColor 2006. Ce paramètre produit une sortie cohérente à travers les plates-formes.
- sRGB (PC) Spécifie l'espace source d'un écran d'ordinateur Windows générique.
- Apple Standard Spécifie l'espace source d'un écran d'ordinateur Mac OS.
- Autre Permet de spécifier un paramètre de source RVB personnalisé à l'aide des options d'impression (Autre) Gamma, (Autre) Luminophores et (Autre) point blanc.
- **Source-1 à Source-10** Utilise un profil source personnalisé. Avant de sélectionner ce paramètre, vous êtes invité à télécharger le profil source pour l'imprimante avec ColorWise Pro Tools, puis à le lier à l'un des noms de profil source personnalisés, tel que Source-1.

Pour plus de détails sur la gestion des couleurs, reportez-vous au chapitre *Utilisation de ColorWise Pro Tools*.

## Index

+ clair/+ foncé : 22-15. Voir Densité accès au carrousel de toners : 2-3 accès : 6-1 connexion imprimante : 6-2 mots de passe : 6-3 accessoires: 2-9 Administrateur système conseils : A-1 fonctions: 4-1 angle de cadrage : 2-6 Annuler tout : 21-1 Archive fenêtre : 16-28 importation de travaux archivés : 17-17 travail: 17-15 Assemblage électronique, option d'impression : B-5, B-11 bac à transparents : 2-9 bac d'alimentation des originaux : 2-5 bac de réception de l'imprimante : 2-1 bac de réception latéral : 2-2, 26-2 bac de sortie des originaux :

bac grand format : 2-9 bac recto verso : 1-27, 2-1, 2-9, 24-7, 25-2 barre de menus : 16-11 barres d'état : 16-17 Bindery configuration: 7-13 contexte, NetWare 4.x ou **5.x** : 8-6 file d'impression pour : 8-7 bouton anti-rotation : 2-3 bouton du carrousel de toners : 2-3 câblage Novell pour Windows: 5-7 cache-document: 2-6 Calibrage auto : 23-9. Voir fonctions d'administration Calibreur : 20-1, 20-5. Voir ColorWise Pro Tools caractéristiques de l'imprimante : 26-1 caractéristiques de l'interface : 26-4 caractéristiques électriques : 26-3 carte mémoire de l'imprimante : 1-73, 2-9 carte mémoire de l'imprimante, installation : 1-73

2-5

carte mémoire du scanner, installation: 1-79, 2-9 cartes : 22-9. Voir départ manuel cartouche d'impression/copie : 25-9, 25-18 cartouches de toner : 25-5, 25-17 Changer mode auto : 23-12. Voir fonctions d'administration chargement du papier : 1-35 chargeur de documents : 1-49, 21-5, 25-3,: 26-2 codes d'erreur imprimante : 24-37 ColorWise Pro Tools : 13-12, 18-1, 18-6 configuration d'une connexion: 13-12 commandes de gestion : 17-20 commandes des travaux : 16-25 configuration à distance, depuis WebSetup : 19-1-19-7 à partir du panneau de commande de **l'imprimante** : 7-1—7-16 panneau de commande de l'imprimante : 7-1 préparation : 6-1 configuration de clients **NetWare : 8-7** 

configuration de l'imprimante : 7-4

configuration de l'imprimante, à distance : 19-21 configuration des services réseau à partir du panneau de commande de l'imprimante : 7-10 à distance : 19-8 configuration PCL à partir du panneau de commande de l'imprimante : 7-6 configuration PostScript à partir du panneau de commande de l'imprimante : 7-5 configuration système : 7-3 connexion au réseau : 5-1, 5-12 connexions de l'imprimante accès : 6-2 vérification : 6-8 copie : fonctions de base: 21-1 Copies, option d'impression : B-5 copieur utilisation pendant l'impression : 17-10 **Correspondance tons** directs, option d'impression : B-9 **Couleur**: 23-5. Voir fonctions d'administration courroie du chargeur de documents: 25-3 curseurs : 16-13 définition de profils par défaut : 20-16. Voir Profile Manager définition : 22-16. Voir réglage de la qualité

démarrage automatique : 21-4

densimètre : 20-4

Densité : 23-4

départ manuel: 2-1, 22-4, 22-9. Voir *Papier* et *zone 1* 

diagnostic automatique : 23-21. Voir fonctions d'administration

Direction de sortie personnalisée, option d'impression : B-11

Echelle, option d'impression : B-8

écran du copieur : 21-1. Voir écran principal du copieur

écran principal du copieur : 21-4

Éditeur couleur : 20-7. Voir ColorWise Pro Tools

édition d'un profil de simulation : 20-10. Voir édition de profils

édition de profils : 20-7

#### encombrement: 1-2

enveloppes : 22-10. Voir départ manuel

fenêtre Queues : 16-16

barres d'état : 16-17

travaux actifs : 16-19

travaux suspendus : 16-19

fichier des paramètres d'écran, chargement (Photoshop 5.0) : 12-9

fichiers de description de l'imprimante

Windows 95/98 : 9-24 Windows 2000 : 10-32 Windows NT 4.0 : 11-26 **Fiery Link** configuration d'une connexion : 13-3, 13-6, 13-9 définition des préférences : 17-6 Ma liste Fiery: 17-8 utilisation : 17-1-17-8 utilitaires : 17-4 Fiery WebDownloader : 14-20, 16-7 Fiery WebLink modification de la destination: 8-13 utilisation: 16-4 Fiery WebSetup accès: 19-1. 19-3 activation des services Java : 19-2 configuration imprimante : 19-21 configuration réseau : 19-8 configuration serveur : 19-5fin: 19-24 options générales de configuration: 19-4 Fiery WebSpooler à propos de la fenêtre : 18-3 accès : 18-2 gestion des travaux : 18-1 manipulation des options et du flux de travaux : 18-4 remplacement des paramètres d'option de travaux en cours : 18-6 suivi des travaux : 18-1 utilisation du Journal des

travaux : 18-7 Fiery WebTools: 6-6 accès : 8-13, 16-3 configuration sur l'imprimante : 8-12, 13-15 configuration sur un poste client: 8-12, 13-16 configuration : 8-12 Fiery Link: : 17-1—17-8 Font Manager : 16-8 Installation WebTool: 16-5 présentation : 16-1 Statut WebTool: 16-14 téléchargement des programmes d'installation: 13-15 WebDownloader: 14-20, 16-7 WebLink : 8-13, 16-4 WebSetup : 19-1-19-24 WebSpooler : 18-1—18-8 filtrage des travaux : 16-34 affichage de modèles : 16-36 création de modèles : 16-36 suppression de modèles : 16-36 flacon de récupération : 25-15 fonctions avancées: 22-19 fonctions d'administration : 23-2 fonctions de copie : 22-1 Font Manager : 16-8 Format papier, option d'impression : B-7 formats de page

personnalisés Macintosh OS: 15-6 Windows, définition : 14-13 Windows, impression : 14-14 Gamma, option d'impression : B-3 gestion de profils : 20-17. Voir Profile Manager glace d'exposition : 2-6, 21-5, 25-2guide papier : 2-1 quides papier : 1-36 icônes de travaux : 16-21 Image miroir, option d'impression : B-6 Image négative, option d'impression : B-6 impression à distance : 14-15 au départ d'applications : 14-2, 15-1 depuis Macintosh : 15-1— 15-6 depuis Windows : 14-1— 14-20 formats de page personnalisés : 14-13, 15-6 utilisation de paramètres enregistrés : 14-9 WebDownloader: 14-20 Windows 2000 : 14-7 Windows 95/98 : 14-2— 14-6Windows NT 4.0 : 14-15 impression à distance, enregistrement de fichiers : 14-15 impression IPX, aperçu : 8-3
impression IPX/SPX Windows 95/98 : 9-14 Windows 2000 : 10-15 Windows NT 4.0 : 11-9 impression LPR mise à niveau Windows **2000** : 10-13 nouvelle installation Windows 2000 : 10-9 Windows NT 4.0 : 11-15 impression SMB configuration : 7-15 Windows 95/98 : 9-17 Windows 2000 : 10-24 Windows NT 4.0 : 11-16 impression SPM pour Windows 2000 : 10-22 impression sur le port parallèle schéma de câblage : 5-4, 5-11 Windows 95/98 : 9-7, 9-9, 9-12 Windows 2000 : 10-3 Windows NT 4.0 : 11-3 Imprimante : 1-1, 1-9, 1-19 imprimante, composants : 2-1 imprimantes multiples, gestion des travaux : 17-13 incident papier dans un magasin : 24-5 indicateurs de papier : 21-2. Voir Papier Indicateurs de réduction/agrandissement : 21-2. Voir

*Réduction/Agrandissement* **Info Version** : 23-20. Voir fonctions d'administration informations sur le bon de travail : 16-16 installation du logiciel client ColorWise Pro Tools : 13-12 logiciel Fiery : 13-1—13-16 pour Macintosh OS : 12-1-12-12 pour Windows 95/98 : 9-1-9-26 pour Windows 2000 : 10-1-10-34 pour Windows NT 4.0 : 11-1-11-28 téléchargement des programmes d'installation Fiery WebTools: 13-15 Installation WebTool: 16-5 installation, matériel : 1-1 interrupteur de l'imprimante : 2-2 inverseur inférieur : 1-31. Voir zone 6 inverseur supérieur : 1-32, 24-21. Voir zone 5 Java activation des services Java : 19-2 installation de Runtime (Macintosh OS): 12-7 Journal des tâches affichage: 18-7 fenêtre : 16-30 impression: 18-9 mise à jour : 18-9 suppression: 18-9 utilisation : 17-18, 18-7

kit Token Ring : 2-9, 3-1

**levier A** : 2-3 levier B : 2-3 Limite de jeux : 23-13. Voir fonctions administration liste des polices : 26-6 **logiciel Fiery** configuration d'une connexion à ColorWise **Pro Tools** : 13-12 configuration d'une connexion à Fiery Link : 13-2, 13-11 configuration de Fiery WebTools: 13-15-13-16 installation de ColorWise **Pro Tools** : 13-12 installation de Fiery Link : 13-1 installation du logiciel installation sur Macintosh **OS**: 12-6 présentation de l'installation : 12-6, 13-1 prise en charge serveur : 8-1 téléchargement des programmes d'installation à l'aide de Fiery WebTools: 13-15 WebDownloader: 14-20 Luminophores, option d'impression : B-3 Luminosité, option d'impression : B-4 Ma liste Fiery : 17-8 Macintosh OS câblage avec AppleTalk : 5-6 chargement du fichier des

paramètres d'écran à l'aide

de Photoshop 5.0 : 12-10 chargement du profil d'imprimante ICC dans Photoshop 4.0 : 12-11 chargement du profil d'imprimante ICC dans **Photoshop 5.0** : 12-12 choix de l'imprimante : 15-1 définition des options d'impression : 15-3 définition du profil système ColorSync : 12-9 format de page personnalisé : 15-6 impression au départ d'une application : 15-1, 15-5 **impression** : 15-1—15-6 installation de Mac OS Runtime pour Java : 12-7 installation du logiciel et des polices Fiery : 12-6 installation du logiciel Mac **OS**: 12-6 installation du logiciel utilisateur : 12-1-12-12 réglage de l'imprimante comme imprimante PostScript: 12-2 réglage de l'imprimante dans le Sélecteur : 12-4 magasin 3 : 25-2, 26-1 magasin universel : 2-9, 26-1 magasin 1: 1-35, 2-1, 26-1 magasin 2 : 26-1 magasins : 22-3. Voir Papier maintenance : 25-1 Masque fond : 22-16. Voir

réglage de la qualité

matériel du serveur Fiery : 26-5

menus de niveau supérieur : 7-2

menus de niveau supérieur : 7-2

messages d'erreur de l'imprimante : 24-33

messages d'erreur du gestionnaire de travaux : 24-63

messages d'erreur du scanner : 24-39

messages d'erreur Novell : 24-51

messages d'erreur Runtime : 24-53

messages de configuration du protocole réseau : 24-46

Méthode de simulation CMJN, option d'impression : B-4

Mise en page, option d'impression : B-5

## mise en place des documents : Voir glace d'exposition ou chargeur de documents

mise hors tension : 1-56

mise sous tension : 1-55

mode copie : 21-3

Mode couleur : 23-5

Mode couleur, option d'impression : B-5

mode expert : 20-6

Mode Outils : 23-1

**modification des paramètres globaux** : 20-19. Voir *Profile Manager*  module double magasin, installation : 1-5, 2-9

mot de passe Administrateur : 23-13. Voir fonctions d'administration

**mot de passe utilisateur** : 23-17. Voir fonctions d'administration

mots de passe définition : 6-4

> scénarios de niveaux de contrôle : 6-4

## NDS

configuration : 7-10 connexion : 8-6

NetWare 3.x, 4.x, 5.x

Bindery, 4.x ou 5.x : 8-6

configuration d'un serveur : 8-4

configuration de clients : 8-7

connexion NDS : 8-6

file d'impression pour Bindery : 8-7

impression : 8-2

**Niveau coul.** : 22-17. Voir *réglage de la qualité* 

numéros de référence des fournitures : 2-10, 26-4

onglets de sélection d'un serveur : 16-13

onglets de sélection de fenêtre : 16-15

option 2 en 1 : 22-19. Voir fonctions avancées

option Effacement : 22-19, 23-5. Voir fonctions avancées

option Réception : 22-20,

23-5. Voir fonctions avancées options d'impression Assemblage électronique : B-5, B-11 Copies : B-5 Correspondance tons directs : B-9 Direction de sortie personnalisée : B-11 Echelle : B-8 Format papier : B-7 Gamma : B-3 Hiérarchie de remplacement : B-2 Image miroir : B-6 Image négative : B-6 Luminophores : B-3 Luminosité : B-4 Méthode de simulation CMJN: B-4 Mise en page : B-5 Mode Couleur : B-5 Modes de définition : B-1 Ordre des pages : B-7 Orientation : B-6 Pages : B-7, B-13 Point blanc : B-3 Profil de simulation CMJN: B-5, B-10 **Profil de sortie** : B-6, B-13 Profil source RVB : B-8, B-14 **Réception** : B-6 Recto verso : B-5, B-12 Rendu des couleurs : B-8, B-13 Séparation RVB : B-8

Source papier : B-7 Support : B-6 Surimpression noir : B-4, B-9 tableau : B-3 Texte et images en noir 100 % : B-8 Valeurs par défaut : B-2 options de l'imprimante, définition Windows 95/98 : 9-22 Windows 2000 : 10-30 Windows NT 4.0 : 11-24 Ordre des pages, option d'impression : B-7 Orientation, option d'impression : B-6 page d'informations impression à partir du panneau de commande de l'imprimante : 7-16 page de tests : 1-57 pages d'informations : 7-16, 17-6 Pages, option d'impression : B-7, B-13 panneau avant : 2-1 panneau d'accès aux rouleaux départ : 2-5 panneau d'accès aux zones d'incidents du chargeur de documents : ; 25-4 panneau de commande de l'imprimante configuration de Bindery : 7-13 configuration de l'imprimante : 7-4 configuration de NDS :

7-10 configuration des services réseau : 7-10 configuration PCL: 7-6 configuration PostScript : 7-5 configuration SMB: 7-15 configuration système : 7-3 configuration : 7-1 impression de pages d'informations : 7-16 menus de niveau supérieur : 7-2 options de protocole réseau : 7-8 panneau de commande de l'imprimante : 2-1, 2-4 panneau de commande du **copieur** : 21-1 panneau de commande du scanner: 2-7 panneau supérieur droit : 2-1. Voir zone 4 **Papier** : 22-3, 23-4 paramètres d'impression, définition affichage: 17-12 options PCL pour Windows 95/98 : 14-2, 14-5 options PostScript pour Windows 95/98 : 14-2, 14-3 remplacement: 17-12 Windows 2000 : 14-7 Windows NT 4.0 : 14-16 paramètres enregistrés chargement: 14-9 création: 14-9 exportation: 14-11

importation : 14-11 modification: 14-10 suppression : 14-10 pavé numérique : 21-2 Photoshop 4.0, chargement du profil d'imprimante ICC : 12-11 Photoshop 5.0 chargement du fichier de paramètres d'écran (Macintosh OS) : 12-10 chargement du profil d'imprimante ICC (Macintosh) : 12-12 chargement du profil d'espace de travail Windows 95/98 : 9-25 Windows 2000 : 10-33 Windows NT 4.0 : 11-27 pilote d'impression Macintosh: 3-11 pilote d'impression Windows 2000:3-7 pilote d'impression Windows **95/98** : 3-5 pilote d'impression Windows **NT** : 3-9 **Pilotes d'impression** Windows 95/98 : 9-1-9-26 Windows 2000 : 10-1-10-34 Windows NT 4.0 : 11-1-11-28 pilotes PostScript ou PCL sous Windows 95/98 : 9-3 plan des chapitres consacrés à la gestion de réseau : 4-2 plaque métallique : 1-35

problèmes de qualité d'impression/copie : 24-27, 24-60 problèmes imprimante : 24-56 problèmes Novell pendant la configuration du réseau : 24-48 procédures de nettoyage : 25-1 profil d'espace de travail Windows 95/98 : 9-25 Windows 2000 : 10-33 Windows NT 4.0 : 11-27 profil d'imprimante ICC, chargement Photoshop 4.0 : 12-11 Photoshop 5.0 : 12-12 Profil de simulation CMJN, option d'impression : B-5, B-10 Profil de sortie, option d'impression : B-6, B-13 profil ICM, chargement Windows 95/98 : 9-24, 9-26 Windows 2000 : 10-32, 10-34 Windows NT 4.0 : 11-26, 11-28 Profil source RVB, option d'impression : B-8, B-14 profil système ColorSync, définition : 12-9 Profile Manager (gestionnaire de profils) : 20-11. Voir ColorWise Pro Tools profils par défaut : 20-10. Voir Profil Manager propriétés des travaux :

raccourcis: 14-12 Recto verso : 22-19. Voir fonctions avancées Recto verso, option d'impression : B-5, B-12 Réduction/Agrandissement : 22-1, 23-4 réglage de la couleur : 24-29 réglage de la qualité : 22-16 remplacement des options d'impression : B-2 Rendu des couleurs, option d'impression : B-8, B-13 **repère max** : 1-36 réseau options: 7-8 protocoles : 5-3, 7-8 réseau TCP/IP ajout d'une imprimante : 8-9 configuration des clients (Windows NT 4.0/2000) : 8-11 configuration d'un serveur Windows NT 4.0 : 8-9 Imprimante partagée : 8-10 **UNIX** : 8-14—16 Windows NT 4.0 : 8-8 résolution des incidents réseau : 24-45 rouleaux d'entraînement : 25-4 Runtime pour Java, installation (Macintosh OS) : 12-7 scanner, éléments : 2-5 scanner, installation : 1-45 schéma de câblage

16-37

AppleTalk: 5-6 câble parallèle : 5-11 impression Windows : 5-9 **Unix** : 5-10 Windows NT 4.0 : 5-8 Windows, environnement Novell : 5-7 schéma de câblage AppleTalk : 5-6 schéma de câblage d'un serveur Windows NT 4.0 : 5-8 schéma de câblage Ethernet : 5-4 Sélecteur (Macintosh OS) choix de l'imprimante : 15-1 réglage de l'imprimante : 12-4 Séparation RVB, option d'impression : B-8 serveur de réseau configuration requise : 6-7 configuration: 8-1-8-16 impression NetWare 3.x, **4.x, 5.x** : 8-2, 8-4-8-7 utilitaires Fiery, prise en charge : 8-1 signaux sonores : 23-16. Voir fonctions d'administration Sortie, option d'impression : B-6 Source papier, option d'impression : B-7 Statut WebTool: 16-4 support du scanner, installation: 1-39 Support, option

d'impression : B-6

Surimpression en noir, option d'impression : B-4, B-9 TCP/IP

nouvelle installation Windows 2000 : 10-9

mise à niveau Windows 2000 : 10-13

Windows NT 4.0 : 11-15

téléchargement d'un profil : 20-16. Voir *Profil manager* 

**Temporisation** : 23-14. Voir *fonctions d'administration* 

Texte et images en noir 100 % : B-8

tirage d'une copie : 21-10

**touche + clair/+ foncé** : 21-2. Voir + *clair/*+ *foncé* 

touche Copie : 21-1. Voir *mode copie* 

touche Copie : 2-7

touche de contraste : 21-2

touche de fonctions avancées : 2-7, 21-2. Voir fonctions avancées

touche de réglage de la qualité : 2-7, 21-2. Voir réglage de la

qualité

touche Marche : 2-7, 21-2

touche Mode couleur : 2-8

touche Outils : 2-7, 21-1. Voir *Mode Outils* 

touche Quitter : 21-2

touche Sélectionner : 21-2

touche Stop : 2-7, 21-1

touches fléchées de réduction/agrandissement : 2-8, 21-2. Voir *Réduction/Agrandissement*  **touches fléchées de zoom** : 2-7. Voir *Réduction/Agrandissement* 

touches fléchées Papier : 2-7, 21-2. Voir *Papier* 

touches fléchées : 21-2

touches numériques : 2-7

transparents : 22-8. Voir *départ manuel* 

**transport de dérivation** : 2-1. Voir *zone 1* 

**Transport du scanner** : 23-22. Voir *fonctions d'administration* 

travaux actifs : 16-20

travaux suspendus : 16-20

trieuse/bac à décalage : 2-9

types de trames : 5-3

UNIX

configuration de l'imprimante (TCP/IP) : 8-15

configuration de TCP/IP : 8-16

réseau : 8-14

schéma de câblage, TCP/IP : 5-10

Valeurs Copie par défaut : 23-4 Voir fonctions d'administration

valeurs par défaut des options d'impression : B-2

vérification de profils édités : 20-13. Voir édition de profils

Vérification des compteurs : 23-1

Vérification et impression, option d'impression : B-4 VisualCal : 24-29 volet de la glace d'exposition : 25-2 WebDownloader Voir Fiery WebDownloader WebLink Voir Fiery WebLink

WebSetup Voir Fiery WebSetup

WebSpooler Voir Fiery WebSpooler

WebTools Voir Fiery WebTools

## Windows

impression : 14-1—14-20 schéma de câblage,

environnement Novell : 5-7

schéma de câblage, impression Windows : 5-9

## schéma de câblage, NT 4.0: 5-8

Windows 2000

configuration de clients d'un serveur (TCP/IP) : 8-11

configuration des options d'impression : 14-7

définition des options de l'imprimante : 10-30

fichiers de description de l'imprimante : 10-32

formats de page personnalisés : 14-13

impression IPX/SPX : 10-15

impression LPR (mise à niveau) : 10-13

impression LPR (nouvelle installation) : 10-9

impression SMB : 10-24

impression SPM : 10-22

impression sur le port parallèle : 10-3

impression TCP/IP (mise à niveau) : 10-13

impression TCP/IP (nouvelle installation) : 10-9

impression : 14-7

installation du logiciel utilisateur pour l'impression : 10-1—10-34

profil d'espace de travail (Photoshop 5.0), chargement : 10-33

profil ICM, chargement : 10-32, 10-34

Windows 95/98

configuration des options d'impression PCL : 14-5

configuration des options d'impression PostScript : 14-3

définition des options de l'imprimante : 9-22

fichiers de description de l'imprimante : 9-24

formats de page personnalisés : 14-13

impression IPX/SPX : 9-14

impression SMB : 9-17

impression sur le port parallèle : 9-7, 9-9, 9-12

impression : 14-2

installation du logiciel utilisateur pour l'impression : 9-1—9-26

pilotes PostScript ou PCL : 9-3

profil d'espace de travail

(Photoshop 5.0), chargement: 9-25 profil ICM, chargement : 9-24, 9-26 Windows NT 4.0 ajout d'une imprimante : 8-9 configuration de clients : 8-11 configuration des options d'impression PCL : 14-18 configuration des options d'impression PostScript : 14-16 configuration d'un serveur: 8-9 définition des options de l'imprimante : 11-24 fichiers de description de l'imprimante : 11-26 impression: 14-15 impression IPX : 11-9 impression LPR : 11-15 impression SMB : 11-18 impression TCP/IP : 11-15 impression sur un port parallèle : 11-3 imprimante partagée : 8-10 installation du logiciel utilisateur pour **l'impression** : 11-1—11-28 profil d'espace de travail (Photoshop 5.0), chargement: 11-27 profil ICM, chargement : 11-26, 11-28 réseau TCP/IP : 8-8 schéma de câblage, TCP/IP : 5-8

X-Rite DTP32 Voir

densitomètre Zone 1 : 24-9 zone 2 : 24-13 zone 3 : 24-15 zone 4: 2-2, 24-17 zone 5 : 24-19. Voir zone du module four ou inverseur supérieur zone 6 : 24-25 zone d'impression : 26-3

zone du chargeur : 2-1. Voir zone 2
zone du module four : 2-3, 24-19. Voir zone 5

**zone RIP** : 16-22

zone Spoule : 16-20 zone 1 : 24-9, 25-2. Voir départ manuel