

Nadzorna plošča

Storitve, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na nastavitve tiskalnika. Podrobnosti o storitvah in nastavitvah lahko preberete v priročniku *User Guide* (Uporabniški priročnik).



Začni začne izbrani posel.

Ustavi začasno ustavi trenutni posel. Upoštevajte navodila na zaslonu, da prekličete ali nadaljujete posel.

Prekini tiskanje začasno prekine posel, ki se trenutno tiska, da lahko zaženete pomembnejši posel.

© 2017 Xerox Corporation. Vse pravice pridržane. Xerox®, Xerox and Design®, WorkCentre® in ConnectKey®

so blagovne znamke družbe Xerox Corporation v Združenih državah Amerike in drugih državah.



Stanje naprave

V meniju Machine Status (Stanje naprave) lahko preverite stanje potrošnega materiala, informacije o tiskalniku in nastavitve. Za dostop do nekaterih menijev in nastavitev se morate prijaviti s skrbniškim imenom in geslom.



Podatki za obračunavanje in podatki o uporabi

V meniju Machine Status (Stanje naprave) se dotaknite zavihka **Billing Information (Podatki za obračunavanje)** za prikaz osnovnih podatkov o številu natisnjenih izvodov. Za prikaz podrobnih podatkov o uporabi pritisnite **Usage Counters (Števci uporabe)**. V spustnem meniju je na voljo več kategorij štetja natisnjenih izvodov.





Vodnik po tiskalniku

V namestitev tiskalnika je lahko vključena izbirna dodatna oprema. Več podrobnosti lahko preberete v priročniku *User Guide* (Uporabniški priročnik).

Samodejni obojestranski podajalnik dokumentov





Ravnanje s papirjem

Celoten seznam vseh papirjev, ki jih lahko uporabljate s tiskalnikom, najdete na seznamu priporočenih tiskalnih medijev na tej strani:

www.xerox.com/rmlna (ZDA/Kanada)

www.xerox.com/rmleu

Podrobnosti o pladnjih in papirju lahko preberete v priročniku User Guide (Uporabniški priročnik).

Vstavljanje papirja



Za najboljše rezultate prepihajte robove papirja. Vodila prilagodite velikosti papirja. Ne vstavljajte papirja nad črto, ki označuje največjo dovoljeno količino.



Potrdite ali po potrebi spremenite nastavitve velikosti in vrste papirja.



Pri tiskanju izberite možnosti v gonilniku tiskalnika.

Postavitev papirja







© 2017 Xerox Corporation. Vse pravice pridržane. Xerox®, Xerox and Design®, WorkCentre® in ConnectKey® so blagovne znamke družbe Xerox Corporation v Združenih državah Amerike in drugih državah.





Kopiranje

Za podrobnosti glejte poglavje *Copying* (Kopiranje) v vodniku *User Guide* (Uporabniški priročnik) na disku *Software and Documentation* (Programska oprema in dokumentacija) ali v spletu.





Pritisnite **Začetni zaslon storitev** in nato **Copy (Kopiraj)**.



Počisti vse počisti prejšnje in spremenjene nastavitve za trenutno storitev.

	8	
		1
		_

Po potrebi spremenite nastavitve.



4

Izberite število kopij.



Pritisnite **Začni**.



Ustavi začasno ustavi trenutni posel. Upoštevajte navodila na zaslonu, da prekličete ali nadaljujete posel.



Prekini tiskanje začasno prekine posel, ki se trenutno tiska, da lahko zaženete pomembnejši posel.

www.xerox.com/office/support



Optično branje in e-poštno pošiljanje

Tiskalnik je običajno priključen v omrežje, ne na posamezen računalnik, zato v tiskalniku izberete cilj optično prebrane slike.

V teh navodilih so predstavljeni postopki za optično branje dokumentov brez posebnih namestitev:

- Pošiljanje optično prebranih dokumentov na e-poštni naslov.
- Shranjevanje optično prebranih dokumentov v priljubljeno mapo, na seznam v imeniku ali na pogon USB.
- Shranjevanje optično prebranih dokumentov v javno mapo na trdem disku tiskalnika in njihovo odpiranje s spletnim brskalnikom.

Podrobnejše informacije in več nastavitev optičnega branja najdete v poglavju *Scanning* (Optično branje) v priročniku *User Guide* (Uporabniški priročnik). Več podrobnosti o nastavitvi imenika in predlogah poteka dela lahko preberete v priročniku*System Administrator Guide* (Navodila za sistemske skrbnike).



Vstavite izvirnik.



Pritisnite **Začetni zaslon storitev**, nato se dotaknite možnosti **Email (E-pošta)**, da optično prebran dokument pošljete po e-pošti, ali **Workflow Scanning (Optično branje v poteku dela)**, da optično prebran dokument shranite v privzeto javno mapo ali na pogon USB. Dotaknite se možnosti **Scan To (Optično branje v)**, če je cilj optičnega branja shranjen v imeniku ali priljubljeni mapi.



Počisti vse počisti prejšnje in spremenjene nastavitve za trenutno storitev.







Za pošiljanje po e-pošti se dotaknite možnosti **Enter Recipient (Vnesite prejemnika)** in prek tipkovnice na zaslonu na dotik vnesite e-poštni naslov. Nato se dotaknite možnosti **Add** (**Dodaj**). Če želite na seznam dodati več e-poštnih naslovov, se dotaknite možnosti **Add Recipient** (**Dodaj prejemnika**).

Za vnos shranjenih e-poštnih naslovov uporabite imenik naprave ali seznam priljubljenih. Za optično branje v poteku dela se dotaknite možnosti **Change** (Spremeni) in izberite **Default Public Mailbox (Privzeti javni nabiralnik)** ali vstavite pogon USB. Za izbiro cilja optičnega branja se dotaknite možnosti **Favorites** (Priljubljene) ali Address Book (Imenik), da vnesete shranjena mesta za skupno rabo.





Po potrebi spremenite nastavitve.



Pritisnite Začni.



Ustavi začasno ustavi trenutni posel.

Prenašanje optično prebranih datotek

Če želite optično prebrane slike prenesti iz privzete javne mape, jih s programom CentreWare Internet Services kopirajte iz tiskalnika v računalnik. Program CentreWare Internet Services lahko uporabite tudi za nastavitev osebnih poštnih predalov in predlog za optično branje v poteku dela. Več podrobnosti lahko preberete v priročniku *User Guide* (Uporabniški priročnik).



Zapišite si naslov IP tiskalnika, ki je prikazan na zaslonu na dotik.



Če naslov IP ni prikazan v zgornjem levem kotu zaslona na dotik, pritisnite **Machine Status (Stanje naprave)** in preverite polje z informacijami.





V spletni brskalnik vnesite naslov IP tiskalnika in pritisnite **Enter** ali **Return**.

CentreWare* Internet Servic		_	
	_		
	_		
	 		_

Kliknite zavihek Scan (Optično branje).

3



Izberite možnost **Default Public Folder (Privzeta javna mapa)** in kliknite **Go (Pojdi)**, da prenesete optično prebran dokument.

/ Kliknite možnost Update View	Lzberite možnost Download (Prenesi) , da datoteko shranite v računalnik.
(Posodobi poglad) da osvožito	
seznam.	Izberite možnost Reprint (Znova natisni) , da znova natisnete shranjeno datoteko.
	Izberite možnost Delete (Izbriši) , da trajno odstranite shranjeni posel.



Faksiranje

Faks lahko pošljete na enega od štirih načinov:

- Embedded Fax (Vgrajeni faks) optično prebere dokument in ga pošlje neposredno v faksirni stroj.
- Server Fax (Strežniški faks) optično prebere dokument in ga pošlje faksnemu strežniku, ki dokument pošlje v faks.
- Internet Fax (Internetni faks) optično prebere dokument in ga pošlje prejemniku po e-pošti.
- LAN Fax (Faks v krajevnem omrežju) pošlje trenutni tiskalniški posel v obliki faksa.

Več podrobnosti lahko preberete v poglavju *Faxing* (Faksiranje) v priročniku *User Guide* (Uporabniški priročnik). Podrobnosti o faksu v krajevnem omrežju (LAN Fax) najdete v programski opremi tiskalniškega gonilnika. Podrobnosti o nastavitvi faksa in naprednih nastavitvah lahko preberete v priročniku *System Administrator Guide* (Navodila za sistemske skrbnike).





Pritisnite gumb **Začetni zaslon storitev** in se dotaknite možnosti **Fax (Faks)**, **Server Fax (Strežniški faks)** ali **Internet Fax (Internetni faks)**.



Počisti vse počisti prejšnje in spremenjene nastavitve za trenutno storitev.



Za številke faksa se dotaknite **Enter Recipient (Vnesite prejemnika)**, s številskimi in abecednimi tipkami ter posebnimi znaki na zaslonu vnesite številko faksa in se dotaknite možnosti **Add (Dodaj)**. Če želite na seznam dodati več številk faksa, se dotaknite možnosti **Add Recipient (Dodaj prejemnika)**.

Za e-poštne naslove za internetno faksiranje se dotaknite možnosti **Enter Recipient (Vnesite prejemnika)** in vnesite e-poštni naslov s tipkovnico na zaslonu na dotik. Nato se dotaknite možnosti **Add (Dodaj)**. Če želite na seznam dodati več e-poštnih naslovov, se dotaknite možnosti **Add Recipient (Dodaj prejemnika)**.

Za vnos shranjenih številk uporabite imenik naprave, seznam priljubljenih ali nabiralnike, za vnos shranjenih e-poštnih naslovov pa imenik naprave. Za dostop do shranjenih faksirnih mest uporabite možnost »Polling (Pozivanje)«.





Po potrebi spremenite nastavitve.



Pritisnite Začni.





Tiskanje s pogona USB

Datoteke v oblikah .pdf, .tiff, .ps, .xps in druge datoteke lahko natisnete neposredno s pogona USB. Za več informacij glejte poglavje *Printing* (Tiskanje) v vodniku *User Guide* (Navodilih za uporabo) na disku *Software and Documentation* (Programska oprema in dokumentacija) ali v spletu. Navodila za nastavitev te funkcije lahko preberete v priročniku *System Administrator Guide* (Navodila za sistemske skrbnike).



Vstavite pogon USB v vrata USB.



Med branjem ne odstranite pogona USB, saj lahko na ta način poškodujete datoteke.



Pritisnite **Začetni zaslon storitev** in nato **Print From (Tiskanje iz)**. 3



Dotaknite se možnosti **Print From USB (Tiskanje s pogona USB)** in izberite datoteko ali mapo.





Po potrebi spremenite nastavitve.

Po potrebi spremenite kakovost tiskanja in se dotaknite možnosti **OK (V redu)**.



Pritisnite **Začni**.



Ustavi začasno ustavi trenutni posel. Upoštevajte navodila na zaslonu, da prekličete ali nadaljujete posel.



Prekini tiskanje začasno prekine posel, ki se trenutno tiska, da lahko zaženete pomembnejši posel.