

Kontrollpanel

De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i *Användarhandbok*.





Alfanumeriska knappar kan användas för att ange antal kopior, faxnummer och annan nummerinformation.

C (rensa) tar bort numeriska värden eller den senast inskrivna siffran.

Rensa allt tar bort föregående och ändrade inställningar för den aktuella tjänsten. Tryck två gånger om du vill återställa alla grundinställningar och ta bort befintliga skanningar.

Start startar det valda jobbet.

Mellankopiering

Stopp avbryter tillfälligt aktuellt jobb. Följ anvisningarna på skärmen för att avbryta eller återuppta jobbet.

Mellankopiering pausar den pågående utskriften för en mer brådskande utskrift.

Rensa allt

Stopp

Start

 \bigcirc



Maskinstatus

På menyn Maskinstatus får du tillgång till status för förbrukningsartiklar, skrivarinformation och inställningar. Vissa menyer och inställningar kräver att du loggar in med administratörsnamn och lösenord.



Information om fakturering och användning

Tryck på fliken **Fakturering** på menyn Maskinstatus när du vill se grundläggande räkneverksinformation. Tryck på **Användningsräkneverk** för detaljerad information om användningen. Fler räkneverkskategorier finns på rullgardinsmenyn.





Skrivargenomgång

Skrivarkonfigurationen kan inkludera tillvalstillbehör. Mer information finns i Användarhandbok.

Automatisk dokumentmatare för dubbelsidig utskrift





Pappershantering

En fullständig lista över papper som kan användas med skrivaren finns i listan Recommended Media List (Rekommenderad materiallista) på:

www.xerox.com/rmlna (USA/Kanada)

www.xerox.com/rmleu

Mer information om magasin och papper finns i Användarhandbok.

Fylla på papper



Bläddra igenom pappersbunten för bästa resultat. Ändra styrskenorna så att de passar pappersformatet. Fyll inte på papper ovanför maxstrecket.

Pappersorientering





Kuvert

© 2017 Xerox Corporation. Alla rättigheter förbehålles. Xerox[®], Xerox and Design[®], WorkCentre[®] och ConnectKey[®] är varumärken som tillhör Xerox Corporation i USA och/eller andra länder.





Bekräfta eller ändra format- och typinställningarna om det behövs.



Välj alternativ i skrivardrivrutinen när du skriver ut.



Kopiering

Mer information finns i kapitlet *Kopiering* i *Användarhandbok* som finns på skivan *Software and Documentation* (Programvara och dokumentation) och online.



Placera originalet.



Tryck på **Tjänster Hem** och sedan på **Kopiera**.



Rensa allt tar bort föregående och ändrade inställningar för den aktuella tjänsten.

		1
		л
		٩
	-	4

		8
- +		

Ändra inställningarna vid behov.





Välj antal kopior.



Tryck på **Start**.



Stopp avbryter tillfälligt aktuellt jobb. Följ anvisningarna på skärmen för att avbryta eller återuppta jobbet.



Mellankopiering pausar den pågående utskriften för en mer brådskande utskrift.



Skanning och e-post

Eftersom skrivaren vanligen är ansluten till ett nätverk och inte direkt till en enstaka dator, ska du välja en destination för den skannade bilden på skrivaren.

Den här handboken beskriver hur du skannar dokument utan speciella inställningar:

- Skanna dokument till en e-postadress.
- Skanna dokument och spara som favoriter, i adressboken eller på ett USB-minne.
- Skanna dokument till den allmänna mappen på skrivarens hårddisk och öppna dokumenten med en webbläsare.

Mer information om skanningsinställningar finns i kapitlet *Skanning* i *Användarhandbok*. Mer information om adressboken och inställning av mallar för arbetsflöden finns i *System Administrator Guide* (Systemadministratörshandbok).





Tryck på **Tjänster Hem** och sedan på **E-post** om du vill e-posta den skannade bilden, eller på **Arbetsflödesskanning** om du vill skanna till den grundinställda allmänna mappen eller ett USBminne. Tryck på **Skanna till** om skanningsdestinationen lagras i adressboken eller har sparats som en favorit.



Rensa allt tar bort föregående och ändrade inställningar för den aktuella tjänsten.



Tryck på **Ange mottagare**, skriv adressen med tangentbordet på pekskärmen och tryck på **Lägg till** när du vill e-posta. Tryck på **Lägg till mottagare** för att lägga till fler e-postadresser i listan.

Använd Enhetens adressbok eller Favoriter om du vill ange en e-postadress som sparats.



Om du använder arbetsflödesskanning ska du trycka på **Ändra** och välja **Grundinställd allmän brevlåda** eller sätta in ett USB-minne. Om du använder Skanna till ska du trycka på **Favoriter** eller **Enhetens adressbok** för att ange sparade platser.



4



Ändra inställningarna vid behov.



Tryck på **Start**.



Stopp avbryter det aktuella jobbet tillfälligt.

Hämta skanningsfiler

Om du vill hämta dina skannade bilder från den grundinställda allmänna mappen, ska du kopiera skanningsfilerna från skrivaren till datorn med CentreWare Internet Services. Du kan även använda CentreWare Internet Services när du vill ställa in personliga brevlådor och mallar för arbetsflödesskanning. Mer information finns i *Användarhandbok*.



Notera skrivarens IP-adress som visas på pekskärmen.



Om IP-adressen inte visas överst till vänster på pekskärmen ska du trycka på **Maskinstatus** och titta i informationsfältet.





Skriv skrivarens IP-adress i en webbläsare och tryck på **Enter** eller **Retur**.

_

CentreWare Internet Servic			
		-	
	©	-	





Välj **Grundinställd allmän mapp** och hämta skanningen genom att klicka på **Go**.

Klicka på Uppdatera visning	Välj Ladda ner om du vill spara filen på datorn.
nar au vill uppdatera listan.	Välj Ny utskrift om du vill skriva ut den sparade filen igen.
	Välj Ta bort om du vill ta bort det sparade jobbet.



Faxning

Du kan skicka ett fax på ett av fyra sätt:

- Inbyggd fax skannar dokumentet och skickar det direkt till en faxenhet.
- Serverfax skannar dokumentet och skickar det till en faxserver, som skickar faxet vidare till en faxenhet.
- Internetfax skannar dokumentet och e-postar det till en mottagare.
- LAN-fax skickar den aktuella utskriften som ett fax.

Mer information finns i kapitlet *Faxning* i *Användarhandbok*. Mer information om LAN-fax finns i skrivardrivrutinen. Mer information om faxinställning och avancerade inställningar finns i *System Administrator Guide* (Systemadministratörshandbok).





Tryck på **Tjänster Hem** och sedan på **Fax**, **Serverfax** eller **Internetfax**.



Rensa allt tar bort föregående och ändrade inställningar för den aktuella tjänsten.



För faxnummer, tryck på **Ange mottagare**, skriv faxnumret med det alfanumeriska tangentbordet på pekskärmen och tryck på **Lägg till**. Tryck på **Lägg till mottagare** för att lägga till fler faxnummer i listan.

För e-postadresser med Internetfax, tryck på **Ange mottagare**, skriv adressen med tangentbordet på pekskärmen och tryck på **Lägg till**. Tryck på **Lägg till mottagare** för att lägga till fler e-postadresser i listan.

Använd Enhetens adressbok, Favoriter eller Brevlådor för att ange sparade nummer, eller Enhetens adressbok för att ange sparade e-postadresser. Använd pollning för att visa lagrad faxinformation.

4



Ändra inställningarna vid behov.



Tryck på **Start**.





Skriva ut från USB

Du kan skriva ut .pdf-, .tiff-, .ps-, .xps-filer och andra filtyper direkt från ett USB-minne. Mer information finns i kapitlet *Utskrift* i *Användarhandbok* som finns på skivan *Software and Documentation* (Programvara och dokumentation) och online. Information om hur du ställer in funktionen finns i *System Administrator Guide* (Systemadministratörshandbok).



Sätt in USB-minnet i USB-porten





Tryck på **Tjänster Hem** och sedan på **Skriv ut från**.

3



Tryck på **Skriv ut från USB** och välj en fil eller mapp.





Ändra inställningarna vid behov.

Ändra antalet utskrifter och tryck på **OK**.



Tryck på **Start**.



Stopp avbryter tillfälligt aktuellt jobb. Följ anvisningarna på skärmen för att avbryta eller återuppta jobbet.



Mellankopiering pausar den pågående utskriften för en mer brådskande utskrift.