



FreeFlow Scanner 665E Guide de l'opérateur

pour presse numérique DocuColor 8000/7000

Version 1.0, septembre 2005

Préparé par : Xerox Corporation Global Knowledge & Language Services 800 Phillips Road Building 845 Webster, New York 14580

Traduit par : Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1BU Royaume-Uni

©Copyright 2005 Xerox Corporation. Tous droits réservés.

Imprimé aux Royaume-Uni.

La protection des droits de reproduction s'applique à l'ensemble des informations et documents prévus aux termes de la loi, des dispositions légales ou accordées ci-après, quels que soient leur forme et leur contenu, y compris sans limite aucune aux éléments provenant des programmes logiciels apparaissant sur les écrans tels que les styles, les modèles, les icônes, l'aspect des pages écran, etc. Xerox[®], Xerox Canada Ltd, Xerox Limited, FreeFlow[™], et tous les noms et numéros de produits Xerox mentionnés dans la présente publication sont des marques de XEROX CORPORATION. Les autres noms de société et marques de produits utilisés dans ce manuel peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives et sont reconnues comme telles par la présente.

Bien que toutes les précautions aient été prises lors de la préparation de ce document, Xerox Corporation ne peut être tenu responsable d'une quelconque inexactitude ou omission.

Les marques d'autres sociétés sont reconnues comme suit :

Adaptec[®], le logo Adaptec, SCSISelect[®] et EZ-SCSI[®] sont des marques d'Adaptec, Inc.

Adobe PDFL - Adobe PDF Library Copyright[©] 1987-2002 Adobe Systems Incorporated.

Adobe[®], le logo Adobe, Acrobat[®], le logo Acrobat, Acrobat Reader[®], Distiller[®], Adobe PDF JobReady®, PostScript[®] et le logo PostScript sont soit des marques soit des marques déposées de Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Copyright 1987 - 2001 Adobe Systems Incorporated et ses concédants. Tous droits réservés.

Autologic[®] est une marque déposée d'Autologic Information International, Inc.

Compaq[®] et QVision[®] sont des marques déposées auprès du United States Patent and Trademark Office pour Compaq Computer Corporation.

DEC, DEC RAID et Redundant Array of Independent Disks sont des marques déposées de Digital Equipment Corporation. Dundas : ce logiciel contient des éléments protégés par les lois de reproduction (c) 1997-2000 DUNDAS SOFTWARE LTD., tous droits réservés.

Hummingbird NFS Maestro[®] est une marque déposée de Hummingbird Communications, Ltd.

Imaging Technology sous licence Accusoft Corporation.

ImageGear [©] 1996-20031 par AccuSoft Corporation. Tous droits réservés.

Intel[®] et Pentium[®] sont des marques déposées d'Intel Corporation.

Novell[®] et NetWare[®] sont des marques déposées de Novell, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Oracle® est une marque déposée d'Oracle Corporation Redwood City, Californie.

Tous droits réservés. TMSSequoia - ScanFix[®] Image Optimizer Copyright[®] TMSSEQUOIA, Inc. 1991-2000.

Sony[™] et Storage by Sony[™] sont des marques de Sony.

StorageView[™] est une marque de CMD Technology, Inc.

TextBridge[®] est une marque déposée de ScanSoft, Inc.

TIFF® est une marque déposée de Aldus Corporation.

Windows[®], Windows XP[®] et Internet Explorer sont des marques de Microsoft Corporation ; Microsoft[®] et MS-DOS[®] sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

Copyright partiel[®] 2001 artofcode LLC.

Ce logiciel est en partie basé sur le travail du groupe indépendant JPEG.

Ce logiciel est basé en partie sur le travail de la Freetype Team.

Copyright partiel[®] 2001 URW++. Tous droits réservés.

Ce produit inclut un logiciel développé par Apache Software Foundation.

Ce logiciel est en partie basé sur le travail de Graeme W. Gill.

Inclut Adobe[®] PDF Libraries et la technologie Adobe Normalizer.

Le Graphics Interchange Format[©] est la propriété de CompuServe Incorporated. GIFSM est une marque de service de CompuServe Incorporated.

Certaines parties comportent l'exécution de l'algorithme LZW, breveté aux États-Unis sous le numéro 4558302.

Les autres noms et marques de produit peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

Table des matières

Symboles vii Conventions d'écriture viii Sécurité ix Sécurité électrique ix Déconnexion x Sécurité laser xii Amérique du Nord xi Union Européenne et autres marchés xii Normes de sécurité xii Amérique du Nord xii Union Européenne et autres marchés xiii Sécurité relative à la maintenance xiiii Précautions générales xiiii Sécurité liée à l'ozone xiv Notifications et avis xv Réglementation FCC aux États-Unis xv Au Canada (ICES-003) xv Réglementation RFID xvii Homologations en Europe xvii I est illégal au Canada xxii Environnement : États-Unis xxii Invironnement : États-Unis xxiii Mise au rebut et recyclage des produits xxiii Amérique du Nord. xxiii Union Européenne xxiii	Conventions	vii
Conventions d'écriture viii Sécurité ix Sécurité électrique .ix Déconnexion .x Sécurité laser .xi Amérique du Nord .xi Union Européenne et autres marchés .xii Normes de sécurité .xiii Amérique du Nord .xiiii Union Européenne et autres marchés .xiiii Sécurité relative à la maintenance .xiiii Sécurité liée à l'ozone .xiv Notifications et avis xv Notifications et avis xv Réglementation FCC aux États-Unis .xv Au Canada (ICES-003) .xv Réglementation RFID .xviii Il est illégal .au Canada .xxiiii Invironnement : États-Unis .xviiii Invironnement : États-Unis .xxiiii Environnement : États-Unis .xxiiii Amérique du Nord .xxiiii Amérique du Nord .xxiiii Invironnement : États-Unis .xxiiii Amérique du Nord .xxiiii Invironnement : États-Unis .xxiiii	Symboles	vii
Sécurité ix Sécurité électrique .ix Déconnexion .x Sécurité laser .xi Amérique du Nord .xi Union Européenne et autres marchés .xii Normes de sécurité .xii Amérique du Nord .xii Union Européenne et autres marchés .xiii Sécurité relative à la maintenance .xiii Sécurité relative à la maintenance .xiii Sécurité liée à l'ozone .xiv Notifications et avis .xv Notifications et avis .xv Réglementation FCC aux États-Unis .xv Au Canada (ICES-003) .xv Réglementation RFID .xvi Sécurité de très basse tension .xvi Il est illégal aux États-Unis .xvi Il est illégal au Canada .xxi Environnement : États-Unis .xxi Environnement : Canada .xxi Mise au rebut et recyclage des produits .xxiii Amérique du Nord .xxiii Amérique du Nord .xxiii	Conventions d'écriture	viii
Sécurité électrique .ix Déconnexion .x Sécurité laser .xi Amérique du Nord .xi Union Européenne et autres marchés .xii Normes de sécurité .xii Amérique du Nord .xii Union Européenne et autres marchés .xii Sécurité relative à la maintenance .xiii Précautions générales .xiii Sécurité liée à l'ozone .xiv Notifications et avis xv Notifications et avis xv Réglementation FCC aux États-Unis .xvi Au Canada (ICES-003) .xvi Réglementation RFID .xvi Sécurité de très basse tension .xvi Homologations en Europe .xvii Il est illégal aux États-Unis .xvii Invironnement : États-Unis .xxii Amérique du Nord .xxii Mise au rebut et recyclage des produits .xxiii Amérique du Nord .xxiii Amérique du Nord .xxiii	Sécurité	ix
Déconnexion x Sécurité laser xi Amérique du Nord xi Union Européenne et autres marchés xii Normes de sécurité xii Amérique du Nord xii Union Européenne et autres marchés xii Union Européenne et autres marchés xii Sécurité relative à la maintenance xiii Précautions générales xiii Sécurité liée à l'ozone xiv Notifications et avis xv Notifications et avis xv Réglementation FCC aux États-Unis xv Au Canada (ICES-003) xv Réglementation RFID xvi Sécurité de très basse tension xvii Homologations en Europe xvii Il est illégal aux États-Unis xviii Il est illégal au Canada xxiii Environnement : États-Unis xxiii Mise au rebut et recyclage des produits xxiii Mise au rebut et recyclage des produits xxiii Amérique du Nord xxiii	Sécurité électrique	ix
Sécurité laser xi Amérique du Nord. xi Union Européenne et autres marchés xii Normes de sécurité. xii Amérique du Nord. xii Oution Européenne et autres marchés xii Sécurité relative à la maintenance xiii Précautions générales xiii Sécurité liée à l'ozone. xiv Notifications et avis xv Neglementation FCC aux États-Unis xvi Kéglementation RFID xvi Kéglementation RFID xvi Homologations en Europe xvii Il est illégal au Canada xxi Environnement : États-Unis xxiii Invironnement : Canada	Déconnexion	X
Amérique du Nord. xii Union Européenne et autres marchés xii Normes de sécurité. xii Amérique du Nord. xii Union Européenne et autres marchés xii Sécurité relative à la maintenance xiii Précautions générales xiii Sécurité liée à l'ozone. xiv Notifications et avis xv Notifications et avis xv Netification set avis xv Notification set avis xv Réglementation FCC aux États-Unis xv Au Canada (ICES-003) xv Réglementation RFID xvi Sécurité de très basse tension xvii Homologations en Europe xviii Il est illégal aux États-Unis xviii Il est illégal au Canada xxiii Environnement : États-Unis xxiii Mise au rebut et recyclage des produits xxiii Amérique du Nord. xxiii Amérique du Nord. xxiii	Sécurité laser	xi
Union Européenne et autres marchés xii Normes de sécurité xii Amérique du Nord. xii Union Européenne et autres marchés xii Sécurité relative à la maintenance xiii Précautions générales xiii Sécurité liée à l'ozone. xiv Notifications et avis xv Notifications et avis xv Réglementation FCC aux États-Unis xv Au Canada (ICES-003) xv Réglementation RFID xvi Sécurité de très basse tension xvi Il est illégal aux États-Unis xviii Il est illégal au Canada xxiii Invironnement : États-Unis xxiii Amérique du Nord. xxiii Amérique du Nord. xxiiii	Amérique du Nord	xi
Normes de sécurité xii Amérique du Nord. xii Union Européenne et autres marchés xii Sécurité relative à la maintenance xiii Précautions générales xiii Sécurité liée à l'ozone. xiv Notifications et avis xv Notifications et avis xv Netifications et avis xv Notifications et avis xv Réglementation FCC aux États-Unis xv Au Canada (ICES-003) xv Réglementation RFID xvi Sécurité de très basse tension xvi Homologations en Europe xvii Il est illégal au Canada xxi Environnement : États-Unis xxi Environnement : États-Unis xxii Mise au rebut et recyclage des produits xxiii Amérique du Nord. xxiii Union Européenne xxiii	Union Européenne et autres marchés	xii
Amérique du Nord. xii Union Européenne et autres marchés xii Sécurité relative à la maintenance xiii Précautions générales xiii Sécurité liée à l'ozone. xiv Notifications et avis xv Interférences dans les radiocommunications xv Réglementation FCC aux États-Unis xv Au Canada (ICES-003). xv Réglementation RFID xvii Homologations en Europe xvii Il est illégal aux États-Unis xvii Il est illégal au Canada xxii Environnement : États-Unis xxii Mise au rebut et recyclage des produits xxiii Amérique du Nord. xxiii Union Européenne xxiii	Normes de sécurité	xii
Union Européenne et autres marchés xii Sécurité relative à la maintenance xiii Précautions générales xiii Sécurité liée à l'ozone xiv Notifications et avis xv Notifications et avis xv Interférences dans les radiocommunications xv Réglementation FCC aux États-Unis xv Au Canada (ICES-003) xv Réglementation RFID xvi Sécurité de très basse tension xvii Homologations en Europe xvii Il est illégal au Canada xxi Environnement : États-Unis xxi Environnement : Canada xxii Mise au rebut et recyclage des produits xxiii Amérique du Nord xxiii Anérique du Nord xxiii	Amérique du Nord	xii
Sécurité relative à la maintenance xiii Précautions générales xiii Sécurité liée à l'ozone xiv Notifications et avis xv Interférences dans les radiocommunications xv Réglementation FCC aux États-Unis xv Au Canada (ICES-003) xv Réglementation RFID xvi Sécurité de très basse tension xvi Homologations en Europe xviii Il est illégal au Canada xxi Environnement : États-Unis xxi Environnement : Canada xxii Mise au rebut et recyclage des produits xxiii Amérique du Nord xxiii	Union Européenne et autres marchés	xii
Précautions générales xiii Sécurité liée à l'ozone. xiv Notifications et avis xv Interférences dans les radiocommunications xv Réglementation FCC aux États-Unis xv Au Canada (ICES-003). xv Réglementation RFID xvi Sécurité de très basse tension xvi Homologations en Europe xviii Il est illégal aux États-Unis xviii Il est illégal au Canada xxi Environnement : États-Unis xxiii Mise au rebut et recyclage des produits xxiii Amérique du Nord. xxiii Anérique du Nord. xxiii	Sécurité relative à la maintenance	xiii
Sécurité liée à l'ozone. .xiv Notifications et avis xv Interférences dans les radiocommunications .xv Réglementation FCC aux États-Unis .xv Au Canada (ICES-003). .xv Réglementation RFID .xvi Sécurité de très basse tension .xvi Homologations en Europe .xvii Il est illégal aux États-Unis .xviii Il est illégal au Canada .xxi Environnement : États-Unis .xxii Mise au rebut et recyclage des produits .xxiii Amérique du Nord. .xxiii Anérique du Nord. .xxiii	Précautions générales	xiii
Notifications et avis xv Interférences dans les radiocommunications xv Réglementation FCC aux États-Unis xv Au Canada (ICES-003) xv Réglementation RFID xvi Sécurité de très basse tension xvi Homologations en Europe xvii Il est illégal aux États-Unis xviii Il est illégal au Canada xxiii Environnement : États-Unis xxiii xxiii Mise au rebut et recyclage des produits xxiii Amérique du Nord xxiii Anérique du Nord xxiii	Sécurité liée à l'ozone.	xiv
Notifications et avis xv Interférences dans les radiocommunications xv Réglementation FCC aux États-Unis xv Au Canada (ICES-003) xv Réglementation RFID xvi Sécurité de très basse tension xvi Homologations en Europe xvii Il est illégal aux États-Unis xviii Il est illégal au Canada xxiii Environnement : États-Unis xxiii xxiii Mise au rebut et recyclage des produits xxiii Amérique du Nord xxiiii Anérique du Nord xxiiii		
Interférences dans les radiocommunications xv Réglementation FCC aux États-Unis xv Au Canada (ICES-003) xv Réglementation RFID xvi Sécurité de très basse tension xvi Homologations en Europe xvii Il est illégal aux États-Unis xviii Il est illégal au Canada xx Environnement : États-Unis xxii Environnement : Canada xxii Mise au rebut et recyclage des produits xxiii Amérique du Nord xxiii Union Européenne xxiii	Notifications et avis	xv
Réglementation FCC aux États-Unis xv Au Canada (ICES-003) xv Réglementation RFID xvi Sécurité de très basse tension xvi Homologations en Europe xvii Il est illégal aux États-Unis xviii Il est illégal au Canada xx Environnement : États-Unis xxii Environnement : Canada xxii Mise au rebut et recyclage des produits xxiii Amérique du Nord xxiii Union Européenne xxiii	Interférences dans les radiocommunications	XV
Au Canada (ICES-003). xv Réglementation RFID xvi Sécurité de très basse tension xvi Homologations en Europe xvii Il est illégal aux États-Unis xviii Il est illégal au Canada xx Environnement : États-Unis xxii Environnement : Canada xxii Mise au rebut et recyclage des produits xxiii Amérique du Nord xxiii Union Européenne xxiii	Réglementation FCC aux États-Unis	xv
Réglementation RFID .xvi Sécurité de très basse tension .xvi Homologations en Europe .xvii Il est illégal .aux États-Unis .xviii Il est illégal .au Canada .xxi Environnement : États-Unis .xxii Environnement : Canada .xxii Mise au rebut et recyclage des produits .xxiii Amérique du Nord .xxiii Union Européenne .xxiii	Au Canada (ICES-003)	
Sécurité de très basse tension .xvi Homologations en Europe .xvii Il est illégal .aux États-Unis .xviii Il est illégal .au Canada .xxi Environnement : États-Unis .xxii Environnement : Canada .xxii Mise au rebut et recyclage des produits .xxiii Amérique du Nord .xxiii Union Européenne .xxiii	Réglementation RFID	xvi
Homologations en Europe xvii II est illégal aux États-Unis xviii II est illégal au Canada xxi Environnement : États-Unis xxi Environnement : Canada xxii Mise au rebut et recyclage des produits xxiii Amérique du Nord xxiii Union Européenne xxiii	Sécurité de très basse tension	xvi
Il est illégal aux États-Unis	Homologations en Europe	xvii
Il est illégal au Canada	Il est illégal aux États-Unis	xviii
Environnement : États-Unis	ll est illégal au Canada	
Environnement : Canada	Environnement · États-Unis	xxi
Mise au rebut et recyclage des produits	Environnement · Canada	xxii
Amérique du Nord. xxiii Union Européenne xxiii	Mise au rebut et recyclage des produits	xxiii
	Amérique du Nord	yviii
	Union Européenne	 yyiii
Autres havs	Autres navs	 yyiii

Présentation du matériel	1
Éléments du scanner	1
Panneau de commande	1
Interrupteur	1
Chargeur automatique de documents (CAD)	1
Glace d'exposition	1
Connecteur SCSI	1
Câble SCSI	1
Cordon d'alimentation	1
Présentation des applications FreeFlow	1
Plate-forme client	1-
Mise sous tension/hors tension du système	1-
Mise sous tension	1-
Mise hors tension	1-
Fichiers RDO	1-
Aide FreeFlow	1-
Accès au système d'aide	1-
Utilisation de la glace d'exposition	1-
Numérisation d'un document recto ou recto verso.	1-
Numérisation d'un document relié	1-
Utilisation du chargeur automatique de documents	1-
2. Paramètres de l'imprimante de production	2
Ouverture de l'application Paramètres de l'imprimante	de
production	2
Présentation	2
Ajout/modification d'une imprimante	2
Modification d'une imprimante	2
Suppression d'une imprimante	2
	2
Configuration d'une imprimante par défaut.	
Configuration d'une imprimante par défaut	2
Configuration d'une imprimante par défaut Vérification de l'état de l'imprimante Création d'un bon de travail	
Configuration d'une imprimante par défaut. Vérification de l'état de l'imprimante Création d'un bon de travail 3 Numérisation et impression	2
Configuration d'une imprimante par défaut. Vérification de l'état de l'imprimante. Création d'un bon de travail 3. Numérisation et impression	2

Informations sur le document	-1
Type de document 3-	-1
État du document papier3-	-2
Ouverture de l'application Numérisation et impression 3-	-3
Numérisation et impression d'un original 3-	-4
Numérisation et impression d'un travail volumineux 3-	-7

Numérisation, impression et enregistrement de documents 3-11
Options Numérisation et impression
Menus
Création de valeurs utilisateur par défaut 3-14
Options
Numériser
Enregistrer
Afficher dans Acrobat 3-18
Retoucher l'image 3-19
Retoucher le document
Options Imprimer/Paramètres du bon de travail/Options PDF
Principaux boutons de Numérisation et impression 3-27
Bouton Restaurer valeurs par défaut
·
4. Numérisation avancée4-1
Accès à Numérisation avancée 4-1
Utilisation du chargeur automatique de documents et
Numérisation avancée
Présentation du logiciel de numérisation
Principales caractéristiques de l'interface
de numérisation 4-4
Menus de commandes 4-5
Monu Fishiar 45
Menu Affichage
Menu Affichage
Menu Affichage 4-6 Menu Options 4-7 Préférences 4-8
Menu Affichage4-6Menu Options4-7Préférences4-8Général4-8
Menu Affichage4-5Menu Affichage4-6Menu Options4-7Préférences4-8Général4-8Localiser4-9
Menu Affichage4-5Menu Affichage4-6Menu Options4-7Préférences4-8Général4-8Localiser4-9Compression4-10
Menu Affichage4-5Menu Affichage4-6Menu Options4-7Préférences4-8Général4-8Localiser4-9Compression4-10Étalonner le scanner4-11
Menu Affichage4-5Menu Affichage4-6Menu Options4-7Préférences4-8Général4-8Localiser4-9Compression4-10Étalonner le scanner4-11Aperçu rapide4-11
Menu Affichage4-5Menu Affichage4-6Menu Options4-7Préférences4-8Général4-8Localiser4-9Compression4-10Étalonner le scanner4-11Aperçu rapide4-11Mode page simple4-11
Menu Affichage4-3Menu Affichage4-6Menu Options4-7Préférences4-8Général4-8Localiser4-9Compression4-10Étalonner le scanner4-11Aperçu rapide4-11Mode page simple4-11Menu Aide4-12
Menu Affichage4-3Menu Affichage4-6Menu Options4-7Préférences4-8Général4-8Localiser4-9Compression4-10Étalonner le scanner4-11Aperçu rapide4-11Mode page simple4-11Menu Aide4-12Onglets de programmation4-13
Menu Affichage4-3Menu Affichage4-6Menu Options4-7Préférences4-8Général4-8Localiser4-9Compression4-10Étalonner le scanner4-11Aperçu rapide4-11Mode page simple4-11Menu Aide4-12Onglets de programmation4-13Fonctions de base4-13
Menu Affichage4-5Menu Affichage4-6Menu Options4-7Préférences4-8Général4-8Localiser4-9Compression4-10Étalonner le scanner4-11Aperçu rapide4-11Mode page simple4-11Menu Aide4-12Onglets de programmation4-13Fonctions de base4-13Bon de numérisation4-13
Menu Affichage4-5Menu Options4-7Préférences4-8Général4-8Localiser4-9Compression4-10Étalonner le scanner4-11Aperçu rapide4-11Mode page simple4-11Menu Aide4-12Onglets de programmation4-13Fonctions de base4-13Bon de numérisation4-13Document original4-15
Menu Affichage4-5Menu Options4-7Préférences4-8Général4-8Localiser4-9Compression4-10Étalonner le scanner4-11Aperçu rapide4-11Mode page simple4-11Menu Aide4-12Onglets de programmation4-13Fonctions de base4-13Document original4-15Image imprimée4-17
Menu Affichage4-5Menu Options4-7Préférences4-8Général4-8Localiser4-9Compression4-10Étalonner le scanner4-11Aperçu rapide4-11Mode page simple4-11Menu Aide4-12Onglets de programmation4-13Fonctions de base4-13Document original4-15Image imprimée4-17Mode4-17Mode4-17

Optimiser l'image pour
Qualité image 4-19
Type de document 4-20
Réglages image 4-20
Taille d'image 4-23
Découpe
Découpe - document recto
Découpe - document recto verso
Découpe - document relié, tête-bêche 4-26
Découpe - document relié
Cadre 4-28
Masquage du bord de page 4-28
Application d'un cadre - document recto 4-29
Application d'un cadre - document recto verso 4-29
Application d'un cadre - document relié,
tête-bêche
Application d'un cadre - document relié 4-31
Suppression des marques de perforation 4-32
Réduction/Agrandissement
Fenêtre d'aperçu 4-34
Utilisation de la fenêtre Aperçu
Changement du facteur de zoom 4-35
Aperçu des deux pages d'un document recto verso 4-36
Dimensionnement du cadre de
découpe/encadrement
Utilisation du mode d'aperçu interactif
E Deve de Annuello en flavor Alexa Annuello E A
5. Bon de travail/Configuration travail5-1
5. Bon de travail/Configuration travail5-1Qu'est-ce qu'un bon de travail ?
5. Bon de travail/Configuration travail5-1Qu'est-ce qu'un bon de travail ?
5. Bon de travail/Configuration travail 5-1 Qu'est-ce qu'un bon de travail ? 5-1 Présentation des options de bon de travail 5-1 Accès au bon de travail 5-2
5. Bon de travail/Configuration travail 5-1 Qu'est-ce qu'un bon de travail ? 5-1 Présentation des options de bon de travail. 5-1 Accès au bon de travail 5-2 Onglets de la boîte de dialogue Configuration travail. 5-6
5. Bon de travail/Configuration travail 5-1 Qu'est-ce qu'un bon de travail ? 5-1 Présentation des options de bon de travail. 5-1 Accès au bon de travail 5-2 Onglets de la boîte de dialogue Configuration travail. 5-6 Onglet Bon de travail 5-6
5. Bon de travail/Configuration travail5-1Qu'est-ce qu'un bon de travail ?5-1Présentation des options de bon de travail.5-1Accès au bon de travail5-2Onglets de la boîte de dialogue Configuration travail.5-6Onglet Bon de travail5-6Notes travail5-1
5. Bon de travail/Configuration travail5-1Qu'est-ce qu'un bon de travail ?5-1Présentation des options de bon de travail.5-1Accès au bon de travail5-2Onglets de la boîte de dialogue Configuration travail.5-6Onglet Bon de travail5-6Notes travail5-12Supports5-13
5. Bon de travail/Configuration travail5-1Qu'est-ce qu'un bon de travail ?5-1Présentation des options de bon de travail.5-1Accès au bon de travail5-2Onglets de la boîte de dialogue Configuration travail.5-6Onglet Bon de travail5-6Notes travail5-12Supports5-13Qualité image / couleur.5-14
5. Bon de travail/Configuration travail5-1Qu'est-ce qu'un bon de travail ?5-1Présentation des options de bon de travail5-1Accès au bon de travail5-2Onglets de la boîte de dialogue Configuration travail5-6Onglet Bon de travail5-6Notes travail5-12Supports5-13Qualité image / couleur5-14Préférences5-15
5. Bon de travail/Configuration travail5-1Qu'est-ce qu'un bon de travail ?5-1Présentation des options de bon de travail5-1Accès au bon de travail5-2Onglets de la boîte de dialogue Configuration travail5-6Onglet Bon de travail5-6Notes travail5-12Supports5-13Qualité image / couleur5-14Préférences5-15Autres options5-16

6. Impression Express	6-1
Impression d'un seul fichier	6-1
Impression d'un travail composé de plusieurs fichiers	6-4
Impression de tous les fichiers dans un dossier sélectionné	ė6-6
7. Gestionnaire de fichiers	7-1
Présentation du Gestionnaire de fichiers	7-1
Fonctionnalités du Gestionnaire de fichiers	7-1
Informations affichées dans la fenêtre du	
Gestionnaire de fichiers	7-2
icônes	7-3
Menus du Gestionnaire de fichiers	7-3
Menu Fichier	7-4
Menu Réseau	7-5
Menu Volume	7-5
Menu Arborescence	7-6
Menu Affichage	7-6
Menu Options	7-7
Menu Fenêtre	7-8
Menu Aide	7-8
Utilisation de l'Aide du Gestionnaire de fichiers	7-9
8. Certificat de sécurité	8-1
Menu Aide Jtilisation de l'Aide du Gestionnaire de fichiers 3. Certificat de sécurité	7-{ 7-{ 8-'

Sens de l'alimentation et orientation de l'image 9-1
Définition des orientations portrait et paysage
Définition de DPC (départ petit côté) et DGC
(départ grand côté)9-1
Guide de sélection du type d'original à numériser 9-2
Guide de sélection du type de support 9-3
Présentation de la résolution
Les deux aspects de la résolution
Différence entre la résolution avec nombre de pixels
et la résolution intégrée 9-4
Différence entre ppi et ppp
Quelle résolution utiliser pour numériser une image ? 9-5
Quelle résolution intégrée utiliser pour imprimer
une image ?

10. Fiche technique10-1
Vérifier que le paramètre Supprimer les trous de perforation est activé avant d'utiliser la prévisualisation interactive
Numérisation en noir et blanc pour un débit plus rapide 9-10
Traitement d'image spécial 9-10
Personnalisation des valeurs par défaut
Utilisation de formats de page personnalisés 9-9
Utilisation des bons de numérisation 9-9
Mode de numérisation en noir et blanc
Qu'est-ce que la résolution de l'imprimante et faut-il en tenir compte ?
Comment calculer la résolution à utiliser pour imprimer une image de 4 x 6 pouces ?

Chargeur automatique de documents (CAD)	10-1
Scanner	10-2
Accessoires en option	10-2

11. Maintenance 11-1

Fréquence de maintenance	11-1
Fréquence des opérations de maintenance préventives .	11-1
Contacter Xerox	11-3
Numéros de téléphone et adresse électronique	11-3
Pièces détachées et consommables	11-4

12. Dépannage12-1

Problèmes de qualité image	12-1
Résolution des bourrages papier et des faux départs	12-2

Conventions

Les conventions utilisées dans le présent manuel sont normalisées pour faciliter et accélérer la localisation et l'identification des informations.

Symboles



ATTENTION : Ce symbole signale toutes les actions qui peuvent endommager le matériel, les logiciels ou les données.





AVERTISSEMENT : Ce symbole signale une partie de la machine qui devient BRÛLANTE et qu'il convient de ne pas toucher.



AVERTISSEMENT : Ce symbole signale que la machine utilise un faisceau laser et invite à consulter les informations de sécurité correspondantes.



POINT CLÉ : Ce symbole identifie des informations importantes.



Ce symbole signale le début d'une procédure et il est suivi de la première étape de la procédure, de la tâche ou du processus.



REMARQUE : Les remarques apportent des conseils qui permettent d'effectuer une tâche ou procurent des informations supplémentaires.



Ce symbole signale des informations complémentaires provenant d'une autre source, telle qu'un site Web ou un manuel.

Conventions d'écriture

- Caractères **gras** : indiquent le nom d'un bouton sur lequel appuyer ou à effleurer.
- Caractères <u>souligné</u> : permettent de mettre en évidence un terme.
- Caractères *italique* : utilisés pour le texte associés aux symboles, par exemple, les remarques, afin de le mettre en évidence.
- Les caractères *italique* sont également employés pour les noms de chapitre ou d'écran.
- Les procédures invitent à <u>appuyer</u> sur les touches du panneau de commande et à <u>effleurer</u> les boutons de l'écran tactile.
- Le texte se rapportant à des illustrations ou des exemples d'écran <u>précède</u> l'image.

Sécurité

Ce produit Xerox et ses consommables recommandés ont été conçus et testés pour répondre aux normes de sécurité les plus strictes. Ils sont homologués par des organismes de sécurité et conformes aux normes environnementales en vigueur. Il convient de lire attentivement les instructions suivantes avant d'utiliser le produit et de s'y reporter, le cas échéant, afin de garantir une utilisation sûre et fiable du produit.



POINT CLÉ : La sécurité et les performances de ce produit n'ont été vérifiés qu'avec des consommables Xerox.

AVERTISSEMENT : Toute modification non autorisée, y compris l'ajout de fonctions ou la connexion de périphériques externes, sont de nature à invalider les homologations du produit. Prendre contact avec Xerox pour en savoir plus.

Sécurité électrique

- Utiliser uniquement le cordon d'alimentation fourni avec l'équipement.
- Brancher le cordon d'alimentation directement sur une prise avec mise à la terre. Ne pas utiliser de rallonge. En cas de doute sur la prise, consulter un électricien qualifié.
- Ne pas utiliser d'adaptateur pour raccorder le système à une prise électrique sans mise à la terre.



AVERTISSEMENT : Si la prise ne comporte pas de terre, il existe un risque important d'électrocution.

- Ne pas placer pas l'équipement à un endroit où les gens peuvent marcher ou trébucher sur le cordon d'alimentation.
 Ne pas poser d'objets sur le cordon d'alimentation.
- Ne jamais annuler ni désactiver les dispositifs de verrouillage mécaniques ou électriques.
- Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation. Elles permettent d'éviter la surchauffe de l'équipement.



AVERTISSEMENT : Ne pas introduire d'objet dans les fentes ou les ouvertures de l'équipement. L'entrée en contact avec un point sous tension ou le court-circuitage d'une pièce peut produire un incendie ou un choc électrique.

Lorsque l'une des situations suivantes se produit, mettre immédiatement l'équipement hors tension et débrancher le cordon d'alimentation de la prise électrique. Appeler un technicien Xerox qualifié pour remédier au problème.

- La machine émet des bruits ou des odeurs inhabituels.
- Le cordon d'alimentation est endommagé ou usé.
- Un disjoncteur, un fusible ou un autre système de sécurité a été enclenché.
- Du liquide s'est répandu dans la machine.
- La machine a été aspergée d'eau.
- Une pièce de la machine est endommagée.

Déconnexion

Le cordon d'alimentation permet de déconnecter l'équipement. Il se situe et est branché à l'arrière de la machine. Pour couper l'alimentation de la machine, débrancher le cordon d'alimentation de la prise électrique.



AVERTISSEMENT : Ce produit doit être branché sur une prise avec mise à la terre.

Sécurité laser

Amérique du Nord

L'équipement est conforme aux normes s'appliquant aux appareils à laser de classe 1 en matière de rayonnement, du Center for Devices and Radiological Health (CDRH) de la Food and Drug Administration (FDA), Department of Health and Human Services (DHHS) des États-Unis. Il est conforme aux normes FDA 21 CFR 1940.10 et 1040.11, à l'exception des déviations définies dans la Laser Notice No. 50, datée du 26 juillet 2001. Cette réglementation s'applique aux produits laser commercialisés aux États-Unis. L'étiquette de l'équipement indique la conformité aux réglementations du CDRH et doit être apposée sur les produits laser commercialisés aux États-Unis. Ce produit n'émet pas de rayonnement laser dangereux.



ATTENTION : L'exécution de procédures ou l'utilisation de commandes ou réglages autres que ceux décrits dans la documentation peuvent entraîner une exposition dangereuse aux rayons laser.

Le rayonnement émis à l'intérieur de l'appareil est entièrement confiné dans des boîtiers de protection lorsque les panneaux sont ouverts. L'appareil est donc entièrement sécurisé lors de son utilisation.

Ce produit contient des étiquettes d'avertissement relatives au laser. Ces étiquettes sont conçues pour les techniciens Xerox et sont placées sur ou près de panneaux ou d'écrans de protection dont la dépose nécessite des outils spéciaux. Ne pas retirer pas ces panneaux. Ils ne donnent accès à aucune zone nécessitant l'intervention de l'utilisateur.

Union Européenne et autres marchés

Ce produit a été testé et certifié conforme à la norme de sécurité IEC 60825-1 (édition 1.2), publiée en août 2001.

Cet équipement est conforme aux normes de performances des produits laser établies par les organismes gouvernementaux, nationaux et internationaux concernant les produits laser de la classe 1. Il n'émet pas de rayonnement dangereux, le faisceau laser étant entièrement confiné pendant les phases de fonctionnement et de maintenance.



ATTENTION : L'exécution de procédures ou l'utilisation de commandes ou réglages autres que ceux décrits dans la documentation peuvent entraîner une exposition dangereuse aux rayons laser.

Ce produit contient des étiquettes d'avertissement relatives au laser. Ces étiquettes sont conçues pour les techniciens Xerox et sont placées sur ou près de panneaux ou d'écrans de protection dont la dépose nécessite des outils spéciaux. Ne pas retirer ces panneaux. Ils ne donnent accès à aucune zone nécessitant l'intervention de l'utilisateur.

Pour de plus amples renseignements sur la sécurité du produit ou des consommables Xerox, composer le numéro suivant :

+44 (0) 1707 353434

Normes de sécurité

Amérique du Nord

Ce produit Xerox a été certifié conforme aux normes UL60950-1 (première édition) et CSA International CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-03 (première édition) par Underwriters Laboratories Incorporated.

Union Européenne et autres marchés

Ce produit Xerox a été certifié conforme à la publication IEC60950-1 (2001) première édition par Underwriters Laboratories Incorporated.

Sécurité relative à la maintenance

- Ne tenter aucune procédure de maintenance ne figurant pas dans la documentation livrée avec le produit.
- Ne pas utiliser d'aérosols. L'utilisation de consommables non homologués peut se traduire par de mauvaises performances et engendrer des situations dangereuses.
- N'utiliser que les consommables et produits de nettoyage indiqués dans ce manuel. Les conserver hors d'atteinte des enfants.
- Ne jamais démonter les panneaux ou les plaques de protection fixés à l'aide de vis. L'opérateur n'est pas autorisé à intervenir dans ces zones protégées.

N'effectuer aucune procédure de maintenance sans avoir été préalablement formé par un technicien Xerox, ou si la procédure ne figure pas dans l'un des manuels accompagnant l'équipement.

Précautions générales

Ce système Xerox et ses consommables sont conformes aux normes de sécurité les plus strictes et ont fait l'objet de tests appropriés : contrôle et homologation par un organisme de sécurité et conformité aux normes en vigueur en matière de respect de l'environnement.

Le respect des consignes de sécurité suivantes garantira le bon fonctionnement du produit :

- Toujours utiliser les consommables et accessoires prévus pour le produit. L'utilisation d'accessoires ou de consommables inappropriés peut altérer les performances, voire provoquer des incidents.
- Respecter scrupuleusement les consignes de sécurité et les avertissements figurant sur, ou accompagnant, l'équipement.
- Placer l'équipement dans un endroit suffisamment spacieux pour permettre une bonne ventilation et les interventions techniques.
- Toujours placer l'équipement sur une surface pouvant supporter son poids (pas sur un tapis épais).
- Ne pas déplacer l'équipement. La cale abaissée à l'installation de l'équipement peut endommager le tapis ou le sol.
- Ne pas installer l'équipement près d'une source de chaleur.
- Ne pas exposer l'équipement directement aux rayons du soleil.

- Ne pas installer l'équipement sous le flux d'air froid provenant d'une climatisation.
- Ne pas placer de café, ni d'autre liquide sur l'équipement.
- Ne pas obstruer, ni couvrir les fentes et ouvertures de l'équipement.
- Ne jamais annuler les dispositifs de verrouillage mécaniques ou électriques.



AVERTISSEMENT : Il convient d'être prudent lors d'interventions dans des zones signalées par ce symbole. Ces zones deviennent brûlantes et il faut éviter d'y toucher.

Pour plus de détails sur la sécurité, prendre contact avec un distributeur.

Sécurité liée à l'ozone

Ce produit dégage de l'ozone en fonctionnement normal. L'ozone est plus lourd que l'air et son volume dépend du volume d'impression. Le respect des normes indiquées dans les instructions d'installation Xerox assure des degrés de concentration conformes aux limites autorisées.

Pour en savoir plus sur l'ozone, demander la publication Xerox, *OZONE*, en composant le 1-800-828-6571 aux États-Unis. Pour obtenir la version française, composer le 1-800-828-6571 aux États-Unis et appuyer sur 2.

Notifications et avis

Interférences dans les radiocommunications

Réglementation FCC aux États-Unis

Ce matériel a été testé et satisfait aux limites s'appliquant aux appareils numériques de classe A, en vertu des dispositions de l'alinéa 15 de la réglementation FCC. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences en zone commerciale. Ce matériel émet et utilise des fréquences radioélectriques et peut provoquer des interférences avec des communications radio s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions. L'utilisation de cet équipement en zone résidentielle est susceptible de provoquer des interférences auxquelles l'utilisateur devra remédier à ses propres frais.

Toute modification du matériel effectuée sans l'autorisation expresse de Xerox Corporation est de nature à interdire l'usage du matériel.



AVERTISSEMENT : L'utilisation de câbles d'interface blindés est nécessaire pour assurer la conformité avec la réglementation FCC.

Au Canada (ICES-003)

Cet équipement numérique de classe "A" est conforme à la norme ICES-003 du Canada.

Cet appareil numérique de la classe "A" est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Réglementation RFID

En tant qu'équipement RFID, ce produit génère 13,56 MHz par le biais d'un système à boucle inductive. Il est certifié conforme à la Directive Européenne 99/5/EC, ainsi qu'aux réglementations et lois locales, le cas échéant.

Sécurité de très basse tension

Ce produit Xerox est en conformité avec les normes de sécurité de diverses agences gouvernementales et nationales. Tous les ports du système satisfont aux conditions de sécurité requises pour des circuits de très basse tension (SELV) pour la connexion aux périphériques client et aux réseaux. L'ajout d'accessoires client ou tierce partie fixés à cet équipement doit respecter les conditions énumérées ci-dessus. Tous les modules qui requièrent la connexion externe doivent être installés selon les procédures d'installation Xerox.

Homologations en Europe

CE

Le symbole CE figurant sur ce produit est garant de la conformité du matériel Xerox aux directives de l'Union Européenne entrant en vigueur aux dates indiquées :

- **1er janvier 1995 :** directive 73/23/CEE du Conseil du 19 février 1973 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.
- **1er janvier 1996 :** directive 89/336/CEE du Conseil du 3 mai 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la compatibilité électromagnétique.
 - **9 mars 1999 :** directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité.

La garantie de conformité complète, avec une description détaillée des directives et normes concernées, peut être obtenue sur simple demande auprès de Xerox.

Service Environment, Health and Safety Xerox Bessemer Road Welwyn Garden City Herts AL7 1BU Royaume-Uni Téléphone : +44 (0) 1707 353434



AVERTISSEMENT : Cet équipement a été fabriqué, testé et certifié conforme aux réglementations en matière d'interférences radio. Toute modification non autorisée, y compris l'ajout de fonctions ou la connexion de périphériques externes, sont de nature à invalider les homologations du produit. Prendre contact avec Xerox pour en savoir plus.



AVERTISSEMENT : Afin de permettre à ce matériel de fonctionner à proximité de matériel ISM, il peut s'avérer nécessaire de réduire le rayonnement émis par ce dernier ou de prendre des mesures spéciales.



AVERTISSEMENT : Ceci est un produit de classe A. Dans un environnement domestique, ce produit peut générer des interférences radio, auquel cas il appartient à l'utilisateur de prendre des mesures adéquates.



AVERTISSEMENT : L'utilisation de câbles d'interface blindés est nécessaire pour assurer la conformité avec la Directive Européenne 89/336/EEC.

Il est illégal . . . aux États-Unis

Selon la loi, le Congrès interdit la reproduction des objets suivants dans certaines circonstances. Tout contrevenant est passible d'amendes ou d'emprisonnement.

1. Obligations ou titres émanant du gouvernement des États-Unis, tels que :

Titres de créance Devises de la banque nationale

Coupons de bons Billets de banque de la Réserve Fédérale

Silver Certificates Gold Certificates

Bons des États-Unis Bons du Trésor

Billets de la Réserve Fédérale Petites coupures

Certificats de dépôt Papier-monnaie

Obligations et valeurs de certaines agences gouvernementales (FHA, par exemple)

Bons. Les bons d'épargne américains (U.S. Savings Bonds) peuvent uniquement être photographiés dans le cadre de campagnes publicitaires pour la vente de ces bons.

Timbres fiscaux (Internal Revenue Stamps). Il est possible de reproduire un document juridique sur lequel figure un timbre fiscal oblitéré à condition que cette opération soit effectuée à des fins légales.

Timbres-poste, oblitérés ou non. La reproduction de timbres postaux à des fins philatéliques est autorisée dans la mesure où elle s'effectue en noir et blanc et à un taux de réduction inférieur à 75 % ou d'agrandissement supérieur à 150 % des dimensions linéaires de l'original.

Mandats postaux.

Effets, chèques ou lettres de change tirés sur ou par des fonctionnaires mandatés des États-Unis.

Timbres et autres documents représentant une valeur nominale quelconque émis ou pouvant l'être, suite à une loi adoptée par le Congrès.

- 2. Certificats de dédommagement (Adjusted Compensation Certificates) des vétérans des guerres mondiales.
- Valeurs ou titres émis par une banque, une entreprise ou un gouvernement étranger.
- 4. Matériel sous copyright, sauf dans le cas où le propriétaire du copyright donne son autorisation et où la copie respecte les dispositions relatives à une « utilisation loyale » et aux droits de reproduction des bibliothèques de la loi sur les copyrights. De plus amples informations sur ces provisions peuvent être obtenues auprès du Copyright Office, Library of Congress, Washington, D.C. 20559. Demander la circulaire R21.
- 5. Certificats de nationalité ou de naturalisation. Les certificats de naturalisation étrangers peuvent être photographiés.

- 6. Passeports. Les passeports étrangers peuvent être photographiés.
- 7. Papiers d'immigration.
- 8. Ordres d'incorporation.
- Documents permettant l'intégration à un système de prestations accordées en fonction des revenus portant l'une des informations suivantes relatives à la personne immatriculée :

Salaire ou revenus Statut de personne à charge

Casier judiciaire Antécédents militaires

Condition physique ou mentale

Exception : Les certificats de libération de l'armée et de la marine américaines peuvent être photocopiés.

 Cartes d'identité, passes ou insignes portées par les personnels de l'armée ou de la marine ou par les membres des divers départements fédéraux tels que FBI, ministère des Finances, etc. (sauf dans le cas où la reproduction est demandée par le chef d'un tel département ou bureau).

La copie des documents suivants est également interdite dans certains états : Permis de conduire - Certificats de propriété automobile.

Cette liste est fournie à titre indicatif et ne se veut pas exhaustive. Aucune responsabilité ne peut être acceptée quant à son exhaustivité et son exactitude. En cas de doute, demander conseil à un avocat.

Il est illégal . . . au Canada

Conformément à la loi, le Parlement interdit la reproduction des documents suivants dans certaines conditions. La copie illégale de ces documents peut être sanctionnée par une amende ou une peine de prison.

- 1. Billets ou papier-monnaie en cours.
- 2. Obligations ou valeurs émises par un gouvernement ou une banque.
- 3. Bon du Trésor ou obligation.
- 4. Sceau public du Canada ou d'une province, ou cachet d'une autorité ou d'un organisme public au Canada ou d'un tribunal de justice.
- 5. Proclamations, arrêts, réglementations, notifications ou avis (dans l'intention de les faire passer pour des documents imprimés par l'Imprimeur royal pour le Canada ou un imprimeur doté de droits équivalents pour une province).
- 6. Signes, marques, cachets, jaquettes ou tout autre motif utilisés par ou pour le gouvernement du Canada ou d'une province, le gouvernement d'un état autre que le Canada, ou un département, un conseil, une commission ou une agence créé par le gouvernement du Canada ou d'une province, ou par le gouvernement d'un état autre que le Canada.
- 7. Timbres fiscaux imprimés ou autocollants utilisés par le gouvernement du Canada ou une province, ou par le gouvernement d'un état autre que le Canada.
- 8. Documents, registres ou dossiers conservés par les fonctionnaires du service public chargés de fournir des copies certifiées de ces documents lorsque cette reproduction a pour but de faire passer ces documents pour des copies certifiées.
- 9. Matériel ou marques commerciales protégés par la loi sur les droits d'auteur et reproduits sans la permission du propriétaire.

La liste ci-dessus est fournie pour information mais n'est pas exhaustive ; nous ne pouvons être tenus pour responsables des lacunes ou des imprécisions. En cas de doute, demander conseil à un avocat.

Environnement : États-Unis



À titre de partenaire ENERGY STAR[®], Xerox a déterminé que cet équipement satisfait les exigences du programme ENERGY STAR en matière d'économie d'énergie.

ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis.

Le Programme de matériel de bureau ENERGY STAR est une initiative conjointe entre le gouvernement américain, l'Union européenne, le gouvernement japonais, et les industriels d'équipements de bureau pour encourager la fabrication de photocopieuses, imprimantes, télécopieurs, machines multifonction, ordinateurs personnels et écrans permettant de faire des économies d'énergie. La réduction de la consommation d'énergie permet de combattre le smog, les pluies acides et les changements climatiques à long terme, grâce à la diminution des émissions inhérentes à la production d'énergie électrique.

À la livraison, l'équipement Xerox ENERGY STAR est réglé de manière à passer en mode veille après une durée de 15 minutes depuis la dernière impression, alors que l'arrêt automatique est effectué après une période de 60 minutes depuis la dernière impression. Des informations plus détaillées sur le mode d'alimentation réduite ainsi que les instructions à suivre pour modifier ces réglages par défaut sont disponibles dans la partie correspondante de la section Horloge / Temporisateurs machine du Guide de l'administrateur système.

Environnement : Canada



La société Terra Choice Environmental Services, Inc., du Canada certifie que cet appareil Xerox est conforme à toutes les exigences des programmes Choix environnemental EcoLogo visant à réduire l'impact des produits choisis sur l'environnement.

En tant que participant au programme Choix environnemental, Xerox Corporation certifie que ce modèle de produit satisfait la réglementation sur l'environnement de Choix environnemental.

Le programme Choix environnemental a été créé par Environnement Canada en 1988 dans le but d'aider les consommateurs à identifier les services et produits « écologiques ». Les copieurs, imprimantes et télécopieurs doivent répondre à des critères très stricts en matière de consommation d'énergie et d'émissions, notamment d'ozone et de fréquences radio. Ils doivent également prendre en charge des fournitures recyclées. Actuellement, Choix environnemental a recensé plus de 1 600 produits certifiés et 140 détenteurs de licence. Xerox est très vite devenu l'un des leaders en matière de produits EcoLogo. En 1996, Xerox a été la première entreprise à obtenir le droit d'utiliser le logo Choix environnemental EcoLogo sur ses copieurs, imprimantes et télécopieurs.

Mise au rebut et recyclage des produits

En tant que personne chargée de la mise au rebut du produit Xerox, il important de savoir que ce produit contient du plomb et d'autres matériaux dont la mise au rebut peut être soumise à des réglementations très strictes en raison de leur impact sur l'environnement. La présence de plomb est conforme aux réglementations mondiales en vigueur au moment de la commercialisation du produit.

Amérique du Nord

Xerox a mis en place un programme international de réutilisation et de recyclage des produits et équipements usagés. Pour déterminer si le présent produit est couvert par ce programme, appeler le Service Clients. Pour plus d'informations sur les programmes Xerox relatifs à l'environnement, accéder au site Web suivant : <u>www.xerox.com/environment</u>.

Pour toute information relative au recyclage et à la mise au rebut, contacter les autorités locales appropriées. Aux États-Unis, il est également possible de consulter le site Web de l'Electronic Industries Alliance, à l'adresse suivante : <u>www.eiae.org</u>.

Si le produit n'est pas couvert par le programme Xerox et qu'il est nécessaire de le mettre au rebut, suivre les instructions du paragraphe ci-dessus.

Union Européenne



La présence de ce symbole signifie que cet équipement doit être mis au rebut en suivant les procédures nationales mises en place.

La législation européenne impose que l'équipement électrique et électronique en fin de vie soit mis au rebut conformément aux procédures convenues.

Avant toute mise au rebut, contacter Xerox pour une éventuelle reprise.

Autres pays

Contacter les autorités locales pour la réglementation sur la mise au rebut.

1. Présentation

Le scanner Xerox FreeFlow 665 est un scanner couleur Xerox qui fonctionne avec le logiciel Xerox FreeFlow. Accessoire en option, il s'utilise avec la presse numérique DocuColor 8000/7000.

Le scanner FreeFlow 665E offre les fonctionnalités suivantes :

- Numérisation d'images couleur à 600 x 600 points par pouce (ppp)
- Résolution identique que la numérisation s'effectue à partir de la glace d'exposition ou du chargeur automatique de documents (CAD)
- Redressement de la page électronique (CAD) en modes couleur et noir et blanc

REMARQUE : Ce redressement s'applique uniquement aux pages incorrectement alignées lors de leur numérisation à partir du chargeur automatique de documents.

 Mise à l'échelle couleur, pouvant aller de 11 à 100 % à 600 ppp et de 22 à 200 % à 300 ppp

Le scanner propose également des commandes qui permettent de régler :

- le contraste de l'ensemble de l'image
- le fondu des couleurs de manière à supprimer de l'image certaines teintes indésirables
- la saturation de l'image. Il est ainsi possible de réduire l'intensité des couleurs jusqu'à obtenir une image totalement grise. À l'inverse, l'augmentation maximale de l'intensité donne des couleurs sur-saturées.

Présentation du matériel



Le scanner Xerox FreeFlow 665E est un scanner haut volume qui produit des images de grande qualité. Associé à un logiciel de numérisation et à un ordinateur personnel, il constitue un outil extrêmement performant qui permet de capturer et manipuler graphiques et texte.

Éléments du scanner

Le scanner comprend les éléments suivants :

- Panneau de commande
- Interrupteur
- Chargeur automatique de documents (CAD)
- Glace d'exposition
- Connecteur SCSI
- Câble SCSI
- Cordon d'alimentation

Panneau de commande

Le panneau de commande est situé à l'avant du scanner. Il comporte les boutons qui permettent de lancer et d'arrêter la numérisation ainsi que les voyants de contrôle de l'état du scanner.



Boutons et voyants du panneau de commande :

Bouton Marche (vert) :	Appuyer sur ce bouton pour lancer la numérisation.
Bouton Arrêt (rouge) :	Appuyer sur ce bouton pour annuler la numérisation. La numérisation sera interrompue après la page en cours.
Voyant d'état (vert) :	Allumé, il indique que le scanner est disponible ; éteint, qu'une numérisation est en cours.
Voyant incident (jaune) :	Clignote lorsqu'un incident nécessitant une action corrective survient.

Interrupteur

L'interrupteur de mise sous tension est situé sur le côté droit, vers l'arrière du scanner.



Lorsque l'appareil est mis sous tension, le voyant jaune du panneau de commande se met à clignoter. Attendre que le scanner émette un « clic » et que le voyant vert s'allume avant de mettre l'ordinateur sous tension.



Pour plus d'informations sur la mise sous tension / hors tension du système, se reporter page 1-15.

Chargeur automatique de documents (CAD)

	CAD
	Le chargeur automatique de documents offre les fonctionnalités suivantes :
Numérisation recto verso automatique :	Lors de la numérisation de documents recto verso, le verso (face vers le haut) est numérisé en premier. L'original est ensuite retourné et passe dans le CAD pour permettre la numérisation du recto. Il est retourné une seconde fois avant d'être envoyé dans le bac récepteur, recto vers le bas, de sorte que les pages de l'original sont empilées dans l'ordre initial.
Prise en charge de nombreux types de document :	 Formats allant de 165 x 140 mm (6,5 x 5,5 pouces) à 297 x 432 mm (11,7 x 17 pouces) Documents présentant de petits défauts (légère tuile, par exemple) Documents perforés Documents sur supports non couchés de grammage compris entre 49 et 120 g/m² (de 13 à 32 lb)
Vitesse de numérisation élevée :	 65 images par minute en mode noir et blanc 30 images par minute en niveaux de gris 20 images par minute en mode couleur Capacité de 100 feuilles (support non couché de 80 g/m² - 20 lb)
Possibilité de dissocier le CAD du cache-document:	Le chargeur automatique de documents (CAD) est fixé au cache- document de la glace d'exposition par un dispositif de verrouillage situé sur le devant de l'ensemble. Ainsi, il est possible de retirer le CAD pour résoudre des incidents papier et pour numériser des documents reliés comprenant un nombre important de pages. Sans le CAD, le cache-document se rabat plus aisément et plus uniformément sur le document relié.

Glace d'exposition

automatique - cache-document.

Glace d'exposition

Pour accéder à la glace d'exposition, relever l'ensemble chargeur

La glace d'exposition offre une zone de numérisation de 304,8 sur 457,2 mm (12 x 18 pouces) et présente des guides de cadrage permettant de positionner correctement documents standard et livres. Elle est utilisée pour numériser les images sur papier photographique ou les documents fragiles ou abîmés.

Connecteur SCSI

SCSI est l'acronyme de Small Computer System Interface.

Ce protocole permet à l'ordinateur de communiquer avec le scanner. Lors de l'utilisation d'un périphérique SCSI (le scanner en l'occurrence), il convient de mettre sous tension d'abord le périphérique puis l'ordinateur. Attendre que le scanner termine son étalonnage et que le voyant d'état (vert) s'allume avant de mettre l'ordinateur sous tension.

Le connecteur SCSI se trouve au milieu du panneau arrière.



Connecteur SCSI

Le scanner nécessite une connexion SCSI dédiée.

Câble SCSI

Le scanner Xerox est livré avec un câble SCSI de 3 m (9,8 pieds). Ce câble assure la communication entre le scanner et l'ordinateur hôte.



Cordon d'alimentation

Brancher le cordon d'alimentation sur le connecteur situé à gauche à l'arrière du scanner.



Le scanner nécessite une alimentation 5 A 240 V en Europe, 10 A 115 V aux États-Unis et au Canada. Prendre contact avec un électricien si l'installation électrique ne répond pas à ces exigences.

Présentation des applications FreeFlow



POINT CLÉ : Les écrans présentés dans ce manuel correspondent à ceux d'un système composé d'une presse numérique DocuColor 8000 connectée à un serveur couleur Fiery EXP8000. Ils peuvent différer en fonction de la presse numérique et du serveur couleur utilisés dans l'environnement de travail.

Les applications FreeFlow sont les suivantes :

Paramètres de l'imprimante Cette a de production :

Cette application permet d'effectuer les tâches ci-dessous :

- Ajout, modification et suppression d'imprimantes
- Configuration d'une imprimante par défaut
- Vérification de l'état de l'imprimante ou du travail
- Création d'un bon de travail

DC8000EXPhold	Ajout d'une imprimante
DC8000EXPprint	
	Modifi <u>e</u> r l'imprimante
	Supprimer une imprimante
	Imprimante par défaut
	É <u>t</u> at de l'imprimante
	Créer un bon de tra <u>v</u> ail
Propriétés de l'imprimante	
	Nom : DC8000EXPprint
	Contrôleur/serveur : 13.136.193.18
	File : print
	Modèle : DocuColor 8000 Digital Press



L'application Paramètres de l'imprimante de production est décrite en détail au chapitre 2, page 2-1.





L'application Numérisation et impression est décrite en détail au chapitre 3, page 3-1.



Numérisation avancée : Les options Numérisation avancée sont accessibles via le bouton du même nom de la fenêtre Numérisation et impression. Elles permettent de mieux définir les paramètres de numérisation à appliquer au document original.

Scanner FreeFlow 665	
Eichier Affichage Options Aide	
Fonctions de base Qualité image Taille d'image	Zoom: Toute la page 💌 🔯 💭
Bon de numérisation : Valeurs par délaut spécifiées de l'applits Document oignal Emplacement de numérisation : Chargeur de documents Format d'origine 8.5 x11 Letter Recto verso Image inprimée Type de document : Automatique Type de document : Mode : Production Couleur Optimier l'image pour : Sérierique Résolution : Difference	
Passer Mode page simple	FreeFlow ⁻ Scanner 665
Si vous êtes prêt à numériser, cliquez avec le bouton droit de la souris sur u	ne commande pour cr/Total images : 0 Document : 8,50 × 11,0C [Image imprimée : 8,50 × 11,0C [Fichier : 0Ko



Numérisation avancée est décrite en détail au chapitre 4, page 4-1.



POINT CLÉ : Les écrans présentés dans ce manuel correspondent à ceux d'un système composé d'une presse numérique DocuColor 8000 connectée à un serveur couleur Fiery EXP8000. Ils peuvent différer en fonction de la presse numérique et du serveur couleur utilisés dans l'environnement de travail.

Bon de travail/ Configuration travail : Les options Bon de travail/Configuration travail sont accessibles à partir de l'application Paramètres de l'imprimante de production ou de l'application Numérisation et impression.

Configuration travail pour DocuColor 8000 Digital Press	×
Bon de travail Notes travail Supports Qualité image / couleur Préférences	
Imprimer : Toutes les pages De : 1 A : 9999 Ajustements Type de travail Construction Ajustements De : Décalages image :	
Standard X: 0,00" Y: 0,00" Y:	
Images Taux de R/A : 100% Automatique Orientation : Finition	
Mode d'impression : Recto Mode d'impression : Recto Mode d'impression : Mode d'impression : Recto Mode d'impression : Recto	
OK Annuler Aige	

Le bon de travail est l'enregistrement électronique des options d'impression et de façonnage à appliquer à un document. Les options de bon de travail disponibles pour le document sont répertoriées dans la boîte de dialogue Configuration travail.



Les options Bon de travail/Configuration travail sont décrites en détail au chapitre 2, page 2-9 et au chapitre 5, page 5-1.


Impression Express : Cette application est installée sur le scanner et peut également être installée et exécutée sur des postes clients dotés de la plateforme logicielle requise. Elle permet de récupérer et d'imprimer des documents déjà configurés, prêts pour l'impression et enregistrés dans l'un des formats numériques suivants : RDO, PostScript (PS), PDF, TIFF, JPEG, HP/PCL ou ASCII.

🍬 Impression Express	
<u>Fi</u> chier <u>A</u> ffichage Ai <u>d</u> e	
Document Sélectionner à partir de : Système de fichiers Windows Afficher le type des fichiers : Tous les fichiers (*,*) Tous les fichiers (*,*) Tous les fichiers (*,*) Disquette 3 ½ (A:) Hard Disk (Ca) DATA (D:) FreeFlow (E:) Letteur CD (F:) Réseau complet	Impression Imprimante : DC0000EXPprint Étet de l'imprimante Pages à imprimer : Toutes De : 1 Configuration traval Imprimer au format :
Fichier sélectionné :	
C:*.*	Imprimer comme di sedi travai Imprimer séparément
☐ Lister les fichiers à imprimer	Imprimer Fermer
Disponible	



L'application Impression Express est décrite en détail au chapitre 6, page 6-1.



Gestionnaire de fichiers :

Le Gestionnaire de fichiers FreeFlow est l'outil de gestion des fichiers RDO (Raster Document Object). Il permet de copier, déplacer, renommer et supprimer ce type de fichiers.





POINT CLÉ : Il convient de ne pas confondre l'Explorateur Windows avec le Gestionnaire de fichiers FreeFlow. Bien que similaires, ces deux applications n'ont pas la même fonction : le Gestionnaire de fichiers FreeFlow permet de gérer des objets document composés tels que les fichiers RDO comme un seul et même objet tandis que l'Explorateur Windows ne peut pas traiter ce type d'objet. Toute tentative de copier, déplacer, supprimer ou renommer des fichiers RDO dans l'Explorateur Windows résulterait dans l'altération de ces fichiers.



Le Gestionnaire de fichiers et ses fonctions sont décrits en détail au chapitre 7, page 7-1.



Certificat de sécurité : Cette application est utilisée sur les sites nécessitant des communications hautement sécurisées et sur les systèmes connectés à un serveur couleur DocuSP.

🔒 Certificat de sécurité	×
Nom du serveur :	
ſ	
Vérifier le certificat	
Identification de l'hôte :	
	_
ID de certificat :	
Émis par :	
4.	
Etat :	_
1	
Mettre à jour immédiatement Fermer	



L'application Certificat de sécurité est décrite en détail au chapitre 8, page 8-1.

Plate-forme client

Le tableau ci-après répertorie la configuration matérielle requise pour chaque type de plate-forme client.

Configuration requise pour la plate-forme client		
Plate-forme client	Description	
DELL OptiPlex	 Plate-forme client FreeFlow : Processeur Pentium 4 cadencé à 3,0 GHz avec 1 Mo de cache de niveau 2, bus frontal à 800 MHz Chipset 915G ou GX520 1 Go de mémoire Disque dur 80 Go SATA 7200 RPM Contrôleur graphique intégré Carte d'interface SCSI 39160 biport Adaptec CD-RW/DVD 48x avec interface IDE/ATA Contrôleur réseau 10Base/T-100/Base-TX 1 Go 2 emplacements PCI (3,32 b/33 MHz) 1 emplacement PCI-E x 16 1 emplacement PCI-E x 1 (500 MHz) Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professionnel avec SP2 	
Moniteur 15 pouces LCD 1505FP DELL UltraSharp avec support réglable en hauteur	Le scanner FreeFlow 665E prend en charge l'écran plat 15 pouces DELL UltraSharp.	

Mise sous tension/hors tension du système

Le système comprend le scanner, le moniteur d'ordinateur et le poste de travail (tour, souris et clavier).

Mise sous tension



Procéder à la mise sous tension du système dans l'ordre ci-dessous.

- 1. Mettre le scanner sous tension et attendre que le voyant vert s'allume.
- 2. Allumer le moniteur.
- **3.** Mettre le poste de travail sous tension.
- **4.** Si nécessaire, se connecter au réseau.

REMARQUE : Toutes les applications FreeFlow sont accessibles via la barre des tâches Windows, en sélectionnant : Démarrer : Programmes : Logiciel Xerox FreeFlow.

Mise hors tension



Procéder comme suit pour mettre le système hors tension.

- Dans la barre des tâches Windows, sélectionner
 Démarrer : Arrêter ; la boîte de dialogue Arrêt de Windows s'affiche.
- 2. Sélectionner Arrêter dans la liste déroulante Que voulez-vous faire ?
- Cliquer sur OK pour arrêter l'ordinateur et mettre hors tension le poste de travail.
- 4. Éteindre le moniteur.
- 5. Mettre le scanner hors tension.

Fichiers RDO

RDO est l'extension des fichiers Raster Document Object. Ce type
de fichier s'utilise principalement avec FreeFlow Makeready.
Toutefois, il est également possible de l'utiliser avec d'autres
applications FreeFlow ou de le convertir en fichier PostScript
ou PDF.

Un fichier RDO est constitué d'images et se compose de deux parties :

- Une enveloppe PostScript qui contient toutes les informations sur la structure et le format des pages du document.
- Un dossier .CON qui regroupe les fichiers TIFF, JPEG, PostScript et Adobe PDF composant les pages du document.

FreeFlow crée ces deux parties automatiquement lors de la création du fichier.

Il est possible d'effectuer les opérations suivantes avec un fichier RDO :

- Numériser des images afin d'ajouter des pages au fichier RDO.
- Importer des fichiers TIFF, JPEG, PostScript ou Adobe PDF existants dans le fichier RDO.
- Exporter des pages RDO vers d'autres formats de fichiers (TIFF, JPEG, PostScript, or Adobe PDF).
- Créer des en-têtes et des pieds de page, ajouter des numéros de page et des logos, regrouper des pages en sections ou choisir un format pour le fichier RDO. De nombreuses autres options de configuration et d'impression sont également disponibles.
- Ajouter autant de pages que nécessaire dans un fichier RDO. Toutefois, plus le fichier est volumineux, plus son ouverture est longue.

POINT CLÉ : Ne pas déplacer, copier, renommer ou supprimer un fichier RDO à l'aide de l'Explorateur Windows. En effet, le dossier de contenu (.CON) risque alors de ne pas être pris en compte dans l'opération et le fichier RDO sera altéré. Utiliser le Gestionnaire de fichiers pour effectuer ces opérations sur des fichiers RDO.

REMARQUE : Pour plus d'informations sur les autres types de fichiers utilisables avec des fichiers RDO, consulter le système d'aide en ligne.

Aide FreeFlow

Le système d'aide en ligne du scanner FreeFlow 665E constitue une excellente source d'informations sur les fonctions disponibles et leur utilisation.

Accès au système d'aide

Plusieurs méthodes permettent d'accéder à l'aide en ligne. La plus simple consiste à utiliser le menu Aide.



Procéder comme suit pour accéder au système d'aide.

 Dans l'une des applications du scanner FreeFlow 665E, sélectionner Aide, puis Rubriques d'aide ou Aide. La boîte de dialogue Aide s'ouvre et affiche l'onglet Sommaire.



 Sélectionner l'onglet Index pour afficher la liste des mots clés utilisés dans les rubriques d'aide. Au fur et à mesure que du texte est entré dans la zone de saisie du mot clé à rechercher, les rubriques associées au mot entré s'affichent.

-	
à propos du logiciel	~
fréquences radio	
homologation et certification	1
informations de dernière min	nute 📃
mise au rebut et recyclage (des produits
sécurité	_
affichage de l'état d'un travail	
assemblage	
document volumineux	
enregistrement	
enregistrement a un documen	t d'un desument
enregistrement et impression t	un document
formats de fichier	
moression	
options avancées	
moression d'un document	
ancement de Impression Exp	ress
menu	

3. Sélectionner l'onglet **Rechercher** pour lancer la recherche de mots clés dans l'aide entière.

Sommaire Index	<u>B</u> echercher Fa <u>v</u> oris	
Entrez le <u>m</u> ot clé à rechercher :		
mode		
	Liste des rubriques	
Sélectionnez la ru <u>b</u> rique à afficher :		
A propos des types Capacités de Numé Ernegistrement d'un Paramètres de ruton Restauration des pu Type de travail d'im Utilisation de l'applic	de travail ristation et impression n document pression d'un document érisation <u>uche d'une image</u> aramètres utilisateur par d position N en 1 autre nents volumineux cation Numérisation et im	
	Afficher	

4. Taper un mot dans la zone de texte **Entrez le mot clé à rechercher** ; taper **mode**, par exemple.

REMARQUE : Il est possible d'entrer plusieurs mots clés dans la zone de texte.

5. Cliquer sur le bouton **Liste des rubriques** pour afficher toutes les rubriques contenant le mot « mode ».



 Cliquer deux fois sur la rubrique Paramètres de retouche d'une image dans la liste Sélectionnez la rubrique à afficher. La rubrique s'affiche dans la fenêtre de droite.



V

REMARQUE : Il est possible d'enregistrer une rubrique d'aide comme favori. Pour ce faire, une fois la rubrique voulue sélectionnée, cliquer sur l'onglet **Favoris**. Sélectionner **Ajouter** pour ajouter la rubrique à la liste de favoris.



 Sélectionner Fermer () dans la barre de titre pour fermer le système d'aide et revenir dans la fenêtre de l'application FreeFlow.

Utilisation de la glace d'exposition

Utiliser la glace d'exposition dans les cas suivants :

- Document ancien, fragile ou déchiré
- Document sur support de grammage inférieur à 50 g/m² (13 lb) ou supérieur à 120 g/m² (32 lb)
- Document sur support couché, papier à jet d'encre, photographique ou autre support rigide
- Document de format supérieur à 297 x 432 mm (11,7 x 17 pouces)
- Document relié

REMARQUE : Numériser les documents fragiles, les photographies (imprimées sur support photographique), les papiers à jet d'encre et les documents reliés à partir de la glace d'exposition.

Numérisation d'un document recto ou recto verso



Pour numériser un document recto ou recto verso :

- 1. Relever le cache-document.
- 2. Placer le document sur la glace d'exposition, en prenant soin de l'aligner dans le coin supérieur gauche.



- 3. Rabattre le cache-document.
- **4.** Effectuer les sélections requises dans l'application Numérisation et impression.



L'application Numérisation et impression est décrite au chapitre 3, page 3-1.

5. Si nécessaire, programmer d'autres options dans Numérisation avancée.

L'application Numérisation avancée est décrite au chapitre 4, page 4-1.



REMARQUE : Lors de la numérisation d'un document recto verso, veiller à sélectionner l'option recto verso dans Numérisation et impression/Numérisation avancée.

6. Une fois tous les paramètres définis, cliquer sur Numériser (dans Numérisation et impression/Numérisation avancée).

REMARQUE : Si le document à numériser est recto verso, le retourner et répéter les étapes 4 à 6 pour le verso.

Numérisation d'un document relié



Pour numériser un document relié :

- **1.** Relever le chargeur de documents.
- 2. Placer le document relié sur la glace d'exposition en veillant à l'aligner sur le point central du bord inférieur comme indiqué par le symbole présent sur le cadre de la glace.



- 3. Rabattre le chargeur de documents en prenant soin de ne pas déplacer le document relié.
- Dans Numérisation avancée, sélectionner Glace d'exposition - Document relié dans la liste déroulante Emplacement de numérisation.

Se reporter au chapitre 4, « Document original », page 4-15.



REMARQUE : Le format du document relié à numériser ne doit pas dépasser 229 x 305 mm (9 x 12 pouces).

5. Dans Numérisation avancée, choisir l'un des boutons d'option Page droite, Page de gauche, Les deux.



Effectuer les sélections voulues dans les applications Numérisation avancée et Numérisation et impression.



6.

- Se reporter au chapitre 4, « Document original », page 4-15.
- Les applications Numérisation et impression et Numérisation avancée sont décrites respectivement dans le chapitre 3, page 3-1 et dans le chapitre 4, page 4-1.
- 7. Une fois tous les paramètres définis, cliquer sur Numériser (dans Numérisation et impression/Numérisation avancée).

Utilisation du chargeur automatique de documents

Le CAD permet de numériser rapidement des documents recto et recto verso et de les récupérer classés dans leur ordre initial.

Utiliser le CAD pour numériser rapidement jusqu'à 100 pages. Il accepte les documents de format compris entre 139,7 x 165,1 mm (5,5 x 6,5 pouces), départ grand côté (DGC), et 297,2 x 431,8 mm (11,7 x 17 pouces), sur support non couché de grammage compris entre 49 g/m² (13 lb) et 120 g/m² (32 lb).



Pour utiliser le CAD :

 Dans Numérisation avancée, vérifier que Chargeur de documents est sélectionné dans la liste déroulante Emplacement de numérisation.



- Se reporter au chapitre 4, « Document original », page 4-15.
- Placer un document ou une pile de documents dans le chargeur, face à numériser vers le haut, départ petit côté (DPC) ou départ grand côté (DGC).



3. Régler les guides latéraux du CAD de manière à ce qu'ils effleurent les bords de la pile.

 Dans Numérisation avancée, cliquer sur le bouton DPC/DGC pour indiquer le sens de chargement du document dans le chargeur.



Indique le sens de chargement des documents dans le CAD



5.

Se reporter au chapitre 4, « Document original », page 4-15. Effectuer les sélections voulues dans les applications Numérisation avancée et Numérisation et impression.



Les applications Numérisation et impression et Numérisation avancée sont décrites respectivement dans le chapitre 3, page 3-1 et dans le chapitre 4, page 4-1.

6. Une fois tous les paramètres définis, cliquer sur Numériser (dans Numérisation et impression/Numérisation avancée).

2. Paramètres de l'imprimante de production

Pour pouvoir imprimer les documents numérisés, il convient de configurer une ou plusieurs imprimantes. Ce chapitre fournit les procédures détaillées de configuration, modification et suppression d'une imprimante.

Ouverture de l'application Paramètres de l'imprimante de production

Sélectionner **Démarrer : Tous les programmes : Logiciel Xerox FreeFlow : Paramètres de l'imprimante de production**.





La boîte de dialogue **Paramètres de l'imprimante de production** s'affiche.

DC8000EXPhold	Aiout d'une imprimante
DC8000EXPprint	
	Modifi <u>e</u> r l'imprimante
	Supprimer une imprimante
	Imprimante par défaut
	É <u>t</u> at de l'imprimante
	Créer un bon de tra <u>v</u> ail
Propriétés de l'imprimante	
	Nom : DC8000EXPprint
Contrôleur/se	erveur: 13.136.193.18
	File : print
	1odèle : DocuColor 8000 Digital Press
Type de contrôleur/se	rveur : EXP8000 2.0

REMARQUE : Les écrans présentés dans ce chapitre correspondent à ceux d'un système composé d'une presse numérique DocuColor 8000 connectée à un serveur couleur Fiery EXP8000. Ils peuvent différer en fonction de la presse numérique et du serveur couleur utilisés dans l'environnement de travail.

Présentation

L'application Paramètres de l'imprimante de production permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Ajout d'une imprimante
- Modification d'une imprimante existante
- Suppression d'une imprimante
- · Désignation d'une imprimante par défaut dans la liste
- Vérification de l'état de toute imprimante répertoriée dans la liste
- Création d'un bon de travail



L'option Bon de travail est décrite au chapitre 5, page 5-1.

Ajout/modification d'une imprimante



POINT CLÉ : Les écrans présentés dans ce manuel correspondent à ceux d'un système composé d'une presse numérique DocuColor 8000 connectée à un serveur couleur Fiery EXP8000. Ils peuvent différer en fonction de la presse numérique et du serveur couleur utilisés dans l'environnement de travail.



Pour ajouter une imprimante, suivre la procédure ci-après et entrer les informations relatives à l'imprimante couleur utilisée sur le site. S'il ne s'agit pas d'une presse numérique DocuColor 8000, les options et résultats peuvent différer de ceux indiqués dans la procédure.

 Dans la boîte de dialogue Paramètres de l'imprimante de production, sélectionner Ajout d'une imprimante. La boîte de dialogue Ajouter une imprimante s'affiche.

Nom de l'imprimante :	<u>Parcourir</u>
	Gestion des travaux
Contrôleur/serveur d'impression :	
	Convertir fichiers PDF en PS
File d'impression :	
	DocuSP pris en charge
Modèle d'imprimante :	Type de réseau
DocuColor 8000 Digital Press	▼ (TCP/IP
Type de contrôleur/serveur d'impression :	🔽 Sécurité élevée
CXP8000 1.0	Noveli NetWare
Gestionnaire d'impression :	
Chemin impression éloignée standard	Test d'impression



REMARQUE : Les cases à cocher **Convertir fichiers PDF en PS** et **DocuSP pris en charge** peuvent ne pas être disponibles selon l'imprimante à ajouter ou à sélectionner.

 Taper le <nom de l'imprimante du site> dans la zone de texte Nom de l'imprimante ; voir l'<u>exemple</u> ci-dessous :

Nom de l'imprimante :	
C8000EXPprint	

 Taper le <nom du serveur d'impression du site> dans la zone de texte Contrôleur/serveur d'impression ; voir l'exemple ci-dessous :

terrerererer to arriterererererererererererererererererer	
13.136.193.18	

4. Taper le <nom de la file d'impression du site> dans la zone de texte File d'impression ; voir l'exemple ci-dessous :

File d'impression :	
print	

REMARQUE : Taper les informations appropriées relatives au serveur et à la file d'impression utilisés sur le site.

 Dans la liste déroulante Modèle d'imprimante, sélectionner
 DocuColor 8000 Digital Press ou le modèle <u>correspondant</u> à l'imprimante utilisée sur le site.

Modèle	d'imprimante :	
Docu	Color 8000 Digital Press	-

 Dans la liste déroulante Type de contrôleur/serveur d'impression, sélectionner le contrôleur/serveur d'impression correspondant au serveur utilisé sur le site.

Type de contrôleur/serveur d'impression :	
EXP8000 2.0	•

7. Pour vérifier que la connexion avec l'imprimante fonctionne correctement, sélectionner **Test d'impression** ; un test d'impression est envoyé à l'imprimante.

Si le test ne s'imprime pas, revenir à l'étape 1 et réessayer. Si l'ajout de l'imprimante échoue à nouveau, prendre contact avec l'administrateur système ou réseau.

- 8. Sélectionner OK. La boîte de dialogue Paramètres de l'imprimante de production s'affiche à nouveau.
- **9.** Sélectionner **Fermer**. La boîte de dialogue **Paramètres de l'imprimante de production** se ferme.

Modification d'une imprimante



POINT CLÉ : Les écrans présentés dans ce manuel correspondent à ceux d'un système composé d'une presse numérique DocuColor 8000 connectée à un serveur couleur Fiery EXP8000. Ils peuvent différer en fonction de la presse numérique et du serveur couleur utilisés dans l'environnement de travail.

Il est possible de modifier une imprimante existante dans l'application **Paramètres de l'imprimante de production**.

🜇 Paramètres de l'imprimante de production		? 🛛
Imprimantes connectées à FreeFlow :		
DC8000EXPhold	Ajout d'une imprimante.	
DC8000EXPprint	Modifi <u>e</u> r l'imprimante	
	Supprimer une imprimante	ə
	Imprimante par défaut	
	État de l'imprimante	
	Créer un bon de tra <u>v</u> ail.	
Propriétés de l'imprimante		
Nom : DC8000EXPprint Contrôleur/serveur : 13.136.193.18 File : print Modèle : DocuColor 8000 Dig Type de contrôleur/serveur : EXP8000 2.0	ital Press	
	Fermer	Aide

Sélectionner **Modifier l'imprimante** ; la boîte de dialogue correspondante s'ouvre :

difier l'imprimante	?
Nom de l'imprimante :	<u>Parcourir</u>
C8000EXPprint	Gestion des travaux
Contrôleur/serveur d'impression :	
13.136.193.18	Convertir fichiers PDF en PS
File d'impression :	
print	
1 print	DocuSP pris en charge
Modèle d'imprimante :	Type de réseau
DocuColor 8000 Digital Press	▼ (TCP/IP
Type de contrôleur/serveur d'impression :	🗖 Sécurité élevée
EXP8000 2.0	Novell NetWare
Gestionnaire d'impression :	
Chemin impression éloignée standard	Iest dimpression
	OK Annuler Aide

Pour modifier une imprimante, suivre les étapes 1 à 9 de la section « Ajout/modification d'une imprimante », page 2-3.

Suppression d'une imprimante



POINT CLÉ : Les écrans présentés dans ce manuel correspondent à ceux d'un système composé d'une presse numérique DocuColor 8000 connectée à un serveur couleur Fiery EXP8000 Ils peuvent différer en fonction de la presse numérique et du serveur couleur utilisés dans l'environnement de travail.



1. Dans la boîte de dialogue **Paramètres de l'imprimante de production**, sélectionner l'imprimante voulue.

Paramètres de l'imprimante de production	? 🛛
Imprimantes connectées à FreeFlow :	
CR000EXPorint	Ajout d'une imprimante
	Modifier l'imprimante
	Supprimer une imprimante
	Imprimante par défaut
	État de l'imprimante
	Créer un bon de tra <u>v</u> ail
Propriétés de l'imprimante	
Nom : DC8000EXPprint	
Contrôleur/serveur : 13.136.193.18	
File : print	
Modèle : DocuColor 8000 Di	gital Press
Type de contrôleur/serveur : EXP8000 2.0	
	Fermer Aide

 Sélectionner Supprimer une imprimante. Une boîte de dialogue s'affiche et demande de confirmer la suppression de l'imprimante en cours.

DC8000EXPhold	Ajout d'une imprimante
DC8000EXPprint	Modifier l'imprimante
	Supprimer une imprimante
	Imprimante par défaut
FreeFlow	de l'imprimante
Propriétés de l'imprimante – OK	primer l'imprimante courante ? un bon de tra <u>v</u> ail Annuler
	136.193.18

- **3.** Sélectionner **OK** pour supprimer l'imprimante ; sélectionner **Annuler** pour conserver l'imprimante et annuler l'opération.
- **4.** Cliquer sur **Fermer**. La boîte de dialogue **Paramètres de l'imprimante de production** se ferme.

Configuration d'une imprimante par défaut



POINT CLÉ: Les écrans présentés dans ce manuel correspondent à ceux d'un système composé d'une presse numérique DocuColor 8000 connectée à un serveur couleur Fiery EXP8000. Ils peuvent différer en fonction de la presse numérique et du serveur couleur utilisés dans l'environnement de travail.



 Dans la boîte de dialogue Paramètres de l'imprimante de production, sélectionner l'imprimante à désigner comme imprimante par défaut.

🔚 Paramètres de l'imprimante de production	? 🛛
Imprimantes connectées à FreeFlow :	
DC8000EXPhold	Ajout d'une imprimante
C28000EXPprint	Modifier l'imprimante
	Supprimer une imprimante
	Imprimante par défaut
	É <u>t</u> at de l'imprimante
	Créer un bon de tra <u>v</u> ail
Propriétés de l'imprimante	
Nom : DC8000EXPprint	
Contrôleur/serveur : 13.136.193.18	
File : print	
Modèle : DocuColor 8000 Di	gital Press
Type de contrôleur/serveur : EXP8000 2.0	
	Fermer Ai <u>d</u> e

 Sélectionner Imprimante par défaut. Une coche s'affiche à gauche de l'imprimante sélectionnée, indiquant qu'il s'agit désormais de l'imprimante par défaut.

DC8000EXPhold	Ajout d'une imprimante
C8000EXPprint	Modifier l'imprimante
	Supprimer une imprimante
	Imprimante par défaut
	État de l'imprimante
	Créer un bon de tra <u>v</u> ail
Propriétés de l'imprimante	
Nom	: DC8000EXPprint : 13 136 193 18
File	: print
Modèle	: DocuColor 8000 Digital Press
Type de contrôleur/serveur	: EXP8000 2.0

3. Cliquer sur **Fermer**. La boîte de dialogue **Paramètres de l'imprimante de production** se ferme.

Vérification de l'état de l'imprimante



POINT CLÉ : Les écrans présentés dans ce manuel correspondent à ceux d'un système composé d'une presse numérique DocuColor 8000 connectée à un serveur couleur Fiery EXP8000. Ils peuvent différer en fonction de la presse numérique et du serveur couleur utilisés dans l'environnement de travail.

POINT CLÉ : Ce bouton fonctionne uniquement lorsque le scanner est connecté à un serveur couleur DocuSP.



1. Dans la boîte de dialogue **Paramètres de l'imprimante de production**, sélectionner l'imprimante voulue.

DC8000EXPhold	Ajout d'une imprimante
DC8000EXPprint	Modifi <u>e</u> r l'imprimante
	Supprimer une imprimante
	Imprimante par défaut
	É <u>t</u> at de l'imprimante
	Créer un bon de tra <u>v</u> ail
ropriétés de l'imprimante	
Nom	: DC8000EXPprint
Contrôleur/serveur	: 13.136.193.18
File Modèle	: print : DocuColor 8000 Digital Press
Tupe de contrôleur/cerveur	• EXP8000.2.0

2. Sélectionner État de l'imprimante.

Paramètres de l'imprimante de production	?
Imprimantes connectées à FreeFlow :	
DC8000EXPhold	Ajout d'une imprimante
V DC8000EXPprint	Modifi <u>e</u> r l'imprimante
	Supprimer une imprimante
	Imprimante par défaut
	État de l'imprimante
	Créer un bon de tra <u>v</u> ail
Propriétés de l'imprimante	
Nom : DC8000EXPprint	
Contrôleur/serveur : 13.136.193.18	
File : print	
Modele : DocuColor 8000 D Type de contrôleur/serveur : EXP8000 2.0	Digital Press
	Fermer Aide

3. Cliquer sur **Fermer**. La boîte de dialogue **Paramètres de l'imprimante de production** se ferme.

Création d'un bon de travail



POINT CLÉ : Les écrans présentés dans ce manuel correspondent à ceux d'un système composé d'une presse numérique DocuColor 8000 connectée à un serveur couleur Fiery EXP8000. Ils peuvent différer en fonction de la presse numérique et du serveur couleur utilisés dans l'environnement de travail.



1. Dans la boîte de dialogue **Paramètres de l'imprimante de production**, sélectionner **Créer un bon de travail**.

nprimantes connectées à Fre	flow :	
DC8000EXPhold		Ajout d'une imprimante
DC8000EXPprint		Modifi <u>e</u> r l'imprimante
		Supprimer une imprimante
		Imprimante par défaut
		État de l'imprimante
		Créer un bon de tra <u>v</u> ail
Propriétés de l'imprimante —		
	Nom : DC8000EXF	Print
	Controleur/serveur : 13.136.193	3.18
	File : print Medèle : Desu/Celer :	2000 Disital Dress
Type	de contrôleur/serveur : EXP8000 2.	.0

2. La boîte de dialogue Configuration travail s'affiche.

Configuration travail pour DocuColor 8000 Digital Press	×
Bon de travail Notes travail Supports Qualité image / couleur Préférences	
Imprimer: Imprimer: Imprimer: Imprimer:	
Standard Ajustements Standard V:	
Images Taux de R/A : 100% T Automatique	
Portrait	
Mode d'impression : Valeur imprimante par défaut Reception : Valeur imprimante par défaut Façonnage : Valeur imprimante par défaut	
CK Annuler Aige	

- **3.** Effectuer les sélections voulues.
- Sélectionner OK pour enregistrer et fermer la boîte de dialogue Configuration travail et revenir à la boîte de dialogue Paramètres de l'imprimante de production.



- **POINT CLÉ :** Les options Bon de travail/Configuration travail sont décrites en détail au chapitre 5, page 5-1.
- 5. Cliquer sur Fermer. La boîte de dialogue Paramètres de l'imprimante de production se ferme.

3. Numérisation et impression

L'application Numérisation et impression simule un copieur. Le scanner crée un fichier numérique temporaire qu'il utilise pour effectuer la copie.

Informations sur le document

Type de document

Type de document papier :	Exemple	Partie du scanner à utiliser
Document relié	Livre, magazine ou pages agrafées	Glace d'exposition
Feuille volante	Lettre, formulaire ou relevé	Chargeur feuille à feuille ou chargeur automatique
Document non relié avec impression recto ou recto verso	Article, présentation ou rapport	Chargeur automatique



REMARQUE : Utiliser l'icône appropriée de l'application Numérisation et impression pour aider à positionner convenablement le document dans le scanner.

État du document papier

Toujours vérifier l'état des documents papier. En effet, il détermine la manière de numériser les documents ou s'il est nécessaire de créer d'autres originaux. Si les documents papier sont en bon état, utiliser le chargeur automatique de documents (CAD) ou le chargeur feuille à feuille. S'ils sont fragilisés ou endommagés, utiliser la glace d'exposition.

- Bon état : Absence d'agrafes et trombones
 - Pages planes et lisses
 - Pages soigneusement perforées
- État fragilisé : Froissement ou plis aplatis
 - Tuile excessive
 - Bords légèrement déchirés
 - Supports couchés ou brillants

État endommagé : • Trous grossiers ou déchirés

- Pages agrafées ou attachées avec un trombone
- Plis ou faux plis importants
- Papier très rugueux ou très lisse (par exemple, papier FAX)
- Transparents
- Collages (document papier avec images collées ou scotchées)
- Papier vélin

Ouverture de l'application Numérisation et impression



POINT CLÉ : Les écrans présentés dans ce manuel correspondent à ceux d'un système composé d'une presse numérique DocuColor 8000 connectée à un serveur couleur Fiery EXP8000. Ils peuvent différer en fonction de la presse numérique et du serveur couleur utilisés dans l'environnement de travail.

Dans **Démarrer : Programmes :** sélectionner **Logiciel Xerox FreeFlow** puis **Numérisation et impression**.

Image: Alge Chier Affichage Alge Mode Numérisation disponible. O pages numérisées.		
Options © Imprimerj © Enregistrer © Imprimer et enregistrer	Type de fichier : C PDF Afficher dans Acrobat	ner Imprimante : DC8000EXPprint Quantité (1 - 9999)
Numériser Faces à numériser :	Affricher dans Capture et mise en forme document Emplacement : Parcourir	Assemblé Type de travail : Standard Format du support :
Mode : Couleur Noir et blanc Orientation image :	Retoucher l'image	Image: specific process Type de support : Non couché Perforé
Standard Rotation Réduction/Agrandissement : Ajuster au support Taux de R/A :	Retoucher le document	Mode d'impression : Recto Réception : Valeur imprimante par défaut Façonnage :
100 <u>+</u> (38 - 200%) Luminosité : ●	En-tête	Valeur imprimante par défaut Compte : Autres options
Numérisation avancée	Configurer	Appliquer Autres options
XEROX Restaurer valeurs par défaut	Numérisation et impression Numériser et ajouter au travail	Imprimer le travail Annuler le travail

Numérisation et impression d'un original



POINT CLÉ : Les écrans présentés dans ce manuel correspondent à ceux d'un système composé d'une presse numérique DocuColor 8000 connectée à un serveur couleur Fiery EXP8000. Ils peuvent différer en fonction de la presse numérique et du serveur couleur utilisés dans l'environnement de travail.







Ces options de numérisation sont décrites en détail plus loin dans ce chapitre ou au chapitre 4, page 4-1.

- Dans la section Retoucher l'image, sélectionner Redressement ou Suppression des taches (mode noir et blanc uniquement).
 - L'option Redressement permet d'éliminer l'inclinaison d'une image.
 - L'option Suppression des taches permet de supprimer les pixels parasites qui donne un aspect poussiéreux à l'image.

Chacune de ces options est décrite en détail page 3-19.



Dans la section Retoucher le document, cocher les cases appropriées :

- En-tête pour ajouter un en-tête
- Pied de page pour ajouter un pied de page
- Numéros de page pour ajouter des numéros de page au document

REMARQUE : Le bouton **Configurer...** donne accès à des options supplémentaires. Il est décrit en détail page 3-21.



Chacune de ces options est décrite en détail page 3-21 et suivantes.

- 6. Dans la section **Imprimer**, effectuer la sélection appropriée pour chacune des options :
 - Imprimante
 - Quantité (et cocher Assemblé le cas échéant)
 - Type de travail
 - Format du support et Type de support (et cocher **Perforé** le cas échéant)
 - Mode d'impression
 - Réception
 - Façonnage
 - Compte (nom ou numéro), le cas échéant



REMARQUE : Le bouton **Autres options...** ouvre la boîte de dialogue **Configuration travail** qui propose des options supplémentaires. Ce bouton est décrit en détail au chapitre 5, page 5-1.



Chacune de ces options est décrite en détail page 3-24 et suivantes ainsi qu'au chapitre 5, page 5-1.

REMARQUE : Pour désactiver toutes les options supplémentaires sans avoir à les modifier une à une, désélectionner la case **Appliquer Autres options**.

7. Pour lancer la copie, sélectionner Numérisation et impression en bas de la boite de dialogue Numérisation et impression.

REMARQUE : Le bouton vert du scanner ne permet pas d'activer l'application Numérisation et impression.

8. Fermer ensuite l'application **Numérisation et impression**.

Numérisation et impression d'un travail volumineux



POINT CLÉ : Les écrans présentés dans ce manuel correspondent à ceux d'un système composé d'une presse numérique DocuColor 8000 connectée à un serveur couleur Fiery EXP8000. Ils peuvent différer en fonction de la presse numérique et du serveur couleur utilisés dans l'environnement de travail.

L'application Numérisation et impression permet de créer des travaux de copie volumineux à l'aide du bouton **Numériser et ajouter au travail**. Les travaux volumineux sont ceux contenant un nombre de pages supérieur à la capacité du chargeur automatique de documents du scanner (voir chapitre 10, page 10-1).

📾 Numériser et imprimer		
Eichier Affichage Aide		
Mode Numérisation disponible. O pages numérisées.		
Options C <u>imprimer</u> C Enregistrer C Imprimer et enregistrer	Type de fichier : PDF Afficher dans Acrobat Afficher dans Acrobat C RDO	mprimer Imprimante : DC3000EXPprint Quantité (1 - 9999) I
Numériser Paces à numériser : G 1 face C 2 faces Format de la page originale : 0,5 × 11 pouces	Parcourir	Image: Standard Format du support : 8,5 x 11 pouces
Mode :	Retoucher Timage	Type de support : Non couché
Orientation image : © Standard © Rotation Réduction/Agrandissement :	Suppression des taches (1-30):	Mode d'impression : Recto Réception :
Aluster au support Taux de R/A : 100 - (38 - 200%)	Retoucher le document	Façonnage : Valeur imprimante par défaut
Luminosité :	Pied de page Numéros de page Configurer	Autres options
XEROX Restaurer valeurs par défaut	Numérisation et impression Numériser et ajouter au travail	Imprimer le travail Annuler le travail

Bouton Numériser et ajouter au travail



Procéder comme suit pour numériser un document volumineux.

- **1.** Une fois l'application **Numérisation et impression** ouverte, placer la première partie du document dans le chargeur automatique de documents.
- Sélectionner les options appropriées ; se reporter aux étapes 2 à 8 de la procédure « Numérisation et impression d'un original », page 3-4.
- 3. Sélectionner le bouton Numériser et ajouter au travail.
- Lorsque la première partie du travail a été numérisée, placer la seconde partie dans le chargeur automatique de documents.
- Répéter les étapes 2 à 4 jusqu'à ce que l'intégralité du travail ait été numérisée.
- 6. Sélectionner **Imprimer le travail** ; le travail est envoyé à l'imprimante sélectionnée.
- 7. Fermer ensuite l'application **Numérisation et impression**.

Numérisation et enregistrement de documents



POINT CLÉ : Les écrans présentés dans ce manuel correspondent à ceux d'un système composé d'une presse numérique DocuColor 8000 connectée à un serveur couleur Fiery EXP8000. Ils peuvent différer en fonction de la presse numérique et du serveur couleur utilisés dans l'environnement de travail.

Il est possible de numériser un document et de l'enregistrer au format RDO ou Adobe PDF via l'application **Numérisation et impression**.





Procéder comme suit pour numériser et enregistrer un document.

- 1. Une fois l'application **Numérisation et impression** ouverte, placer le document sur la glace d'exposition du scanner ou dans le chargeur de documents.
- 2. Dans la section **Options**, sélectionner **Enregistrer**.

 Sélectionner les options appropriées ; se reporter aux étapes 3 à 8 de la procédure « Numérisation et impression d'un original », page 3-4.



REMARQUE : L'étape 6 de la procédure « Numérisation et impression d'un original », page 3-4 explique les options **Imprimer**. Dans le cas de travaux d'**enregistrement**, cette section de la boîte de dialogue Numériser et imprimer change de nom et s'intitule **Paramètres du bon de travail** ou **Options PDF** (voir l'étape 8 de la procédure). Les options de la section **Paramètres du bon de travail** sont identiques à celles de la section **Imprimer**. En revanche, les **Options PDF** diffèrent (voir le paragraphe intitulé « Options Imprimer/ Paramètres du bon de travail/Options PDF », page 3-24).

- 4. Dans la section Enregistrer, sélectionner RDO ou PDF.

L'option **Afficher dans Acrobat** est expliquée en détail dans la section « Afficher dans Acrobat », page 3-18.

 Sélectionner Parcourir ; la boîte de dialogue Enregistrer sous apparaît.

Enregistrer sou	IS					? 🛛
Enregistrer <u>d</u> ans :	Ares documents		•	🕈 🖻 🕂	•	
Mes documents récents Bureau Mes documents Poste de travail	Ma musique Mes images &test.rdo test.rdo					
Favoris réseau	<u>N</u> om du fichier :	test[pdf			•	<u>Enregistrer</u>
	The:	I ous les tichiers (^.^)			_	Annuler
				Ouvr	ir un c	lasseur

- Cliquer sur la liste déroulante Enregistrer dans pour rechercher et sélectionner l'emplacement Windows où enregistrer le fichier.
- 7. Taper le nom du fichier dans la zone de texte Nom du fichier.

8. Sélectionner Fichiers RDO (*.rdo) ou Fichiers PDF (*.pdf) dans la liste Type.

REMARQUE : Lorsque l'option **Enregistrer sous : PDF** est sélectionnée dans la section **Enregistrer**, la section **Imprimer** située dans la partie droite de la boîte de dialogue change de nom pour s'intituler **Options PDF**. Lorsque l'option **Enregistrer sous : RDO** est sélectionnée, elle devient **Paramètres du bon de travail**. Voir l'illustration ci-dessous.



- Sélectionner Enregistrer ou OK pour fermer la boîte de dialogue Enregistrer sous et revenir à Numérisation et impression. Le chemin du travail s'affiche dans la zone Emplacement.
- **10.** Sélectionner une imprimante dans la liste déroulante **Optimiser pour** ou **Imprimante**.
- **11.** Sélectionner les autres options appropriées dans cette section.
- **12.** Sélectionner **Numérisation et enregistrement**. Le fichier est enregistré à l'emplacement spécifié.
- **13.** Fermer ensuite l'application **Numérisation et impression**.



POINT CLÉ : Les écrans présentés dans ce manuel correspondent à ceux d'un système composé d'une presse numérique DocuColor 8000 connectée à un serveur couleur Fiery EXP8000. Ils peuvent différer en fonction de la presse numérique et du serveur couleur utilisés dans l'environnement de travail.

Numérisation, impression et enregistrement de documents



POINT CLÉ: Les écrans présentés dans ce manuel correspondent à ceux d'un système composé d'une presse numérique DocuColor 8000 connectée à un serveur couleur Fiery EXP8000. Ils peuvent différer en fonction de la presse numérique et du serveur couleur utilisés dans l'environnement de travail.

Il est possible de numériser un document, de l'imprimer et de l'enregistrer au format RDO ou Adobe PDF via l'application **Numérisation et impression**.

Sumérise	er et imprimer				
Mode Numér	risation disponible.				
0 pages nun	nérisées.				
Options	Imprimer Erregistrer Imprimer et enregistrer	Foreighter Type de ficher : Type de ficher : Type de ficher : FOP Forein dans Acrobat FOP Tome dans Acrobat Forein dans Capture et mise en Forein dans Capture et mise en	nprimer	Imprimante : DC8000EXPprint Quantité (1 - 9999) 1	×
	a lface 7 2 faces ormat de la page originale : 8,5 x 11 pouces	Enplocement : C:\Customer\Bound.rdo Parcourk		Type de travail : Standard Format du support : 8.5 x 11 pouces	•
M C	lode: °Couleur °Noiretblanc	Retoucher Timage		Type de support : Non couché	
	xientation image : Standard Rotation	Suppression des taches (1-30) : O I =		Mode d'Impression : Recto Récention :	•
	éduction/Agrandissement : Ajuster au support Taux de R/A : 100 = 1 (38 - 200%)	Retoucher le document		Valeur imprimante par défaut Façonnage : Valeur imprimante par défaut	•
₩ 2 "	uminosité :	Image Pied de page Image Numéros de page		Compte : Autres options	
XERO	Numérisation avancée Restaurer valeurs par défaut	Configurer	nprimer et	Appliquer Autres options	traval

1 • 2

Procéder comme suit pour numériser, imprimer et enregistrer un document.

- 1. Une fois l'application **Numérisation et impression** ouverte, placer le document sur la glace d'exposition du scanner ou dans le chargeur de documents.
- Dans la section Options, sélectionner Imprimer et enregistrer.
- Sélectionner les options appropriées ; se reporter aux étapes 3 à 8 de la procédure « Numérisation et impression d'un original », page 3-4.
- 4. Dans la section Enregistrer, sélectionner RDO ou PDF.



- L'option **Afficher dans Acrobat** est expliquée en détail dans la section « Afficher dans Acrobat », page 3-18.
- Sélectionner Parcourir ; la boîte de dialogue Enregistrer sous apparaît.
- 6. Cliquer sur la liste déroulante Enregistrer dans pour rechercher et sélectionner l'emplacement Windows où enregistrer le fichier.
- 7. Taper le nom du fichier dans la zone de texte **Nom** du fichier.

- 8. Sélectionner Fichiers RDO (*.rdo) ou Fichiers PDF (*.pdf) dans la liste Type.
- Sélectionner Enregistrer pour fermer la boîte de dialogue Enregistrer sous et revenir à Numérisation et impression. Le chemin du travail s'affiche dans la zone Emplacement.
- **10.** Cliquer sur Numérisation, impression et enregistrement.
- **11.** Fermer ensuite l'application **Numérisation et impression**.

Options Numérisation et impression

Cette section explique en détail les différentes options proposées dans Numérisation et impression. Ces options sont expliquées dans l'ordre où elles s'affichent dans la boîte de dialogue Numériser et imprimer (voir l'illustration ci-dessous).



1

REMARQUE : Au démarrage de l'application **Numérisation et impression**, l'option **Imprimer** est sélectionnée par défaut.



POINT CLÉ : Les écrans présentés dans ce manuel correspondent à ceux d'un système composé d'une presse numérique DocuColor 8000 connectée à un serveur couleur Fiery EXP8000. Ils peuvent différer en fonction de la presse numérique et du serveur couleur utilisés dans l'environnement de travail.
Menus

Eichier <u>A</u>ffichage Ai<u>d</u>e

L'application Numérisation et impression propose les menus suivants :

Ce menu propose les options suivantes :

Fichier

Eichier Affichage Aige Enregistrer les valeurs par défaut de l'utilisateur Restaurer les valeurs par défaut de l'utilisateur Restaurer les valeurs par défaut définies en usine Ouitter **Enregistrer les valeurs par défaut de l'utilisateur :** permet de sauvegarder les paramètres actuelles comme valeurs utilisateur par défaut de Numérisation et impression. Ce sont ces valeurs qui s'afficheront à l'ouverture de l'application.

La création de valeurs utilisateur par défaut permet de conserver la programmation des options les plus fréquemment utilisées dans Numérisation et impression d'une session à l'autre. Pour créer de nouvelles valeurs utilisateur par défaut, procéder comme indiqué au paragraphe « Création de valeurs utilisateur par défaut », page 3-14.

- **Restaurer les valeurs par défaut de l'utilisateur :** ramène toutes les commandes aux valeurs utilisateur par défaut.
 - Il est possible d'effectuer cette restauration à n'importe quel moment de la session Numérisation et impression.
 Elle s'avère particulièrement utile lorsque des documents sont numérisés avec des propriétés différentes (format, mode d'impression, en-têtes, etc.) ; elle permet en effet de rétablir rapidement le réglage initial des différentes fonctions.
 - Pour restaurer tous les paramètres par défaut, sélectionner Fichier : Restaurer les valeurs par défaut de l'utilisateur.
- Restaurer les valeurs par défaut définies en usine : ramène toutes les commandes aux valeurs par défaut définies en usine.
 - Il est possible d'effectuer cette restauration à n'importe quel moment de la session Numérisation et impression.
 - Pour restaurer les valeurs par défaut d'usine, sélectionner
 Fichier : Restaurer les valeurs par défaut définies
 en usine.
- **Quitter :** permet de quitter l'application Numérisation et impression.

Affichage Ai<u>d</u>e

Polices

Millimètres

État travail/Imprimante Impression Express

Affichage

age	Ce menu	propose	les option	s suivantes :
-----	---------	---------	------------	---------------

- État travail/Imprimante : ouvre la boîte de dialogue Gestionnaire de travaux qui permet d'afficher les travaux figurant dans les files d'attente d'impression.
- Impression Express : ouvre la boîte de dialogue Impression Express.
- **Pouces :** permet de changer l'unité de mesure en pouces.
- **Millimètres :** permet de changer l'unité de mesure en millimètres.

Aide Ce menu propose les options suivantes :



- À propos de Numérisation et impression : affiche les informations sur la version et le copyright pour l'application Numérisation et impression.
- Aide : contient les commandes d'utilisation et d'apprentissage du système d'aide en ligne.

Création de valeurs utilisateur par défaut



La création de valeurs utilisateur par défaut permet de conserver la programmation des options les plus fréquemment utilisées d'une session à l'autre.

- 1. Sélectionner les paramètres par défaut souhaités pour toutes les fonctions.
- 2. Sélectionner Fichier : Enregistrer les valeurs par défaut de l'utilisateur.
- 3. Cliquer sur OK pour enregistrer les paramètres.

Options



Cette section de la boîte de dialogue Numériser et imprimer propose trois choix :

- **Imprimer :** sélectionner cette option pour obtenir uniquement une copie imprimée du document numérisé.
- Enregistrer : sélectionner cette option pour enregistrer le document numérisé <u>sans</u> l'imprimer.
- Imprimer et enregistrer : sélectionner cette option pour obtenir <u>à la fois</u> une copie imprimée du document numérisé et un fichier de sauvegarde.

POINT CLÉ : Les autres options proposées dans la boîte de dialogue Numériser et imprimer sont déterminées par la sélection effectuée ici.

POINT CLÉ : Les écrans présentés dans ce manuel correspondent à ceux d'un système composé d'une presse numérique DocuColor 8000 connectée à un serveur couleur Fiery EXP8000. Ils peuvent différer en fonction de la presse numérique et du serveur couleur utilisés dans l'environnement de travail.

Numériser



POINT CLÉ : Les écrans présentés dans ce manuel correspondent à ceux d'un système composé d'une presse numérique DocuColor 8000 connectée à un serveur couleur Fiery EXP8000. Ils peuvent différer en fonction de la presse numérique et du serveur couleur utilisés dans l'environnement de travail.

🚅 Numériser et imprimer		
Eichier Affichage Aige		
Mode Numérisation disponible. O pages numérisées.		
Coptions C Imprimer C Enregistrer C Imprimer et enregistrer	Enregistrer Type de fichier : C PDF Fifficher dans Acrobat. C RDD	primer Imprimante : DC3000EXPprint Quantité (1 - 9999)
Numéricer Paces à numéricer : C 1 face C 2 faces Format de la page originale : 0,6,5 x 11 pouces	Affrihm dans Capture et nise en forme domment Emplecement : Parcourir	Assemble Type de taval : Sandard Sandard Sandard Sandari
Mode : Codeur Codeur Standard Standard Standard Réduction/Agrandissenent : Auster au support Taux de R/A : 100 = (38 - 200%) Luminosté : Municotá : Municitation avancée	Retoucher Image	Autres options Autres options
XEROX Restaurer valeurs par défaut	Numérisation et impression Numériser et ajouter au travail	Imprimer le travail Annuler le travail

Cette section de la boîte de dialogue Numériser et imprimer propose les options suivantes :

- Faces à numériser : sélectionner l'option correspondant au document à numériser :
 - 1 face : si le travail de numérisation se compose de documents recto uniquement.
 - 2 faces : si le travail de numérisation se compose de documents recto verso.
- Format de la page originale : sélectionner le format du document à numériser dans la liste déroulante.
- Mode : sélectionner l'option correspondant au document à numériser :
 - **Couleur :** si le document est en couleur.
 - Noir et blanc : si le document est en noir et blanc.



POINT CLÉ : La sélection du mode **Noir et blanc** active la zone d'options **Retoucher l'image** qui permet de définir d'autres paramètres. La section **Retoucher l'image** est décrite en détail dans la section « Retoucher l'image », page 3-19.







🔤 Numérisation avancée...

- Orientation image : cette option permet d'appliquer une rotation au document lors de sa numérisation ; sélectionner l'une des options suivantes :
 - Standard : aucune rotation n'est appliquée au document.
 L'image numérisée apparaît exactement dans la même orientation que celle du document placé sur la glace d'exposition.
 - Rotation : l'image subit une rotation de 90° lors de la numérisation. L'image numérisée est imprimée dans cette nouvelle orientation.
- Réduction/Agrandissement : permet de réduire ou d'agrandir l'image numérisée ; sélectionner l'une des options suivantes :
 - Ajuster au support : lors de la numérisation, redimensionne l'image en fonction du format de support sélectionné sans modifier son aspect. Si un type de travail standard est sélectionné, ce paramètre est mappé sur le paramètre Taux de R/A de l'interface TWAIN du scanner Xerox. Si un type de travail autre que standard est sélectionné, ce paramètre est mappé sur le paramètre « Automatique » de la boîte de dialogue Configuration travail.
 - Taux R/A : redimensionne l'image en lui appliquant le taux de réduction / agrandissement entré par l'utilisateur. La plage de pourcentages disponible est affichée en regard de la zone de texte. Cette plage est déterminée par la largeur de la page originale.
- Luminosité : permet de régler la luminosité de l'image. Indiquer le niveau de luminosité générale de l'image au moyen du curseur ou en entrant une valeur dans la zone de texte située en regard. Les valeurs admises sont comprises entre -10 et +10 (nombres entiers uniquement) où +10 représente la luminosité la plus élevée.
- Numérisation avancée : cliquer sur ce bouton pour afficher d'autres options de numérisation. Ce bouton et les options auxquelles il permet d'accéder sont décrits en détail au chapitre 4, page 4-1.

Enregistrer



POINT CLÉ : Les écrans présentés dans ce manuel correspondent à ceux d'un système composé d'une presse numérique DocuColor 8000 connectée à un serveur couleur Fiery EXP8000. Ils peuvent différer en fonction de la presse numérique et du serveur couleur utilisés dans l'environnement de travail.

🖞 Numériser et imprimer 💽 🗖 🔀				
Eichier Affichage Alge				
Mode Numérisation disponible. O pages numérisées.				
Coptions Comprimer Comprimer Comprimer Comprimer et enrogistrer Numériser Faces à numériser :	- Erregister Type de ficher: C Poce Afficher dans Aarobat G BOO Afficher dans Capture et miss en Forme document Erndocement	Paraniètres du bon de traval Imprimante : CE000EXP.prent Quantaté (1 - 9999)		
C 1 face C 2 faces Format de la page originale : [8,5 × 11 pouces	C:\Customer(Bound.rdo Parcourir	Type de traval : Standard Format du support : 8,5 x 11 pouces		
Mode : Couleur Noir et blanc	Retoucher fimage	Type de support : Non couché		
Orientation image : C Standard Rotation	Suppression des taches (1-30) : O I = Protection des demi-teintes	Mode d'impression : Recto Réception :		
Aluster au support Aluster au support Taux de R/A : 100	Retoucher le document	Valeur imprimante par défaut Façonnage : Valeur imprimante par défaut Compte :		
	Pied de page	Autres options		
XEROX Restaurer valeurs par diffaut Numérisation et enregistrement Numérisation et enregistrement Numérisation et enregistrement				



POINT CLÉ : Cette section de la boîte de dialogue Numériser et imprimer est activée et utilisable <u>uniquement</u> lorsque l'option **Enregistrer** ou **Imprimer et enregistrer** est sélectionnée. Lorsque l'option **Imprimer** est sélectionnée, cette section s'affiche *en grisé* et <u>aucune</u> sélection ne peut y être effectuée.

Les travaux numérisés peuvent être enregistrés dans des fichiers **PDF** ou **RDO** :

- PDF : lorsque ce bouton d'option est activé, les travaux numérisés sont enregistrés au format Adobe PDF. Cocher la case Afficher dans Acrobat pour ouvrir Adobe Acrobat Reader et afficher le document numérisé.
- **RDO**: lorsque ce bouton d'option est activé, les travaux numérisés sont enregistrés au format FreeFlow RDO.

REMARQUE : L'option Afficher dans Capture et mise en forme document n'est pas disponible et reste en grisé.

• **Emplacement :** sélectionner un emplacement de sauvegarde en cliquant sur Parcourir et en choisissant l'emplacement voulu. Veiller à taper le nom le nom du fichier dans la zone de texte **Nom du fichier**.

POINT CLÉ : Il convient de spécifier un emplacement dans lequel enregistrer les travaux numérisés. Par défaut, ils seront placés dans C:\\Documents and Settings\Montego\Local Settings\Temp.

Afficher dans Acrobat



Cocher la case **Afficher dans Acrobat** et sélectionner le ou les boutons suivants :

- Numérisation et enregistrement
- Numériser et ajouter au travail puis Enregistrer le travail
- Numérisation, impression et enregistrement
- Numériser et ajouter au travail puis Imprimer et enregistrer le travail

Le document est numérisé. À la fin de la numérisation, Adobe Acrobat s'ouvre et affiche le document.

Retoucher l'image



POINT CLÉ : Les écrans présentés dans ce manuel correspondent à ceux d'un système composé d'une presse numérique DocuColor 8000 connectée à un serveur couleur Fiery EXP8000. Ils peuvent différer en fonction de la presse numérique et du serveur couleur utilisés dans l'environnement de travail.

ቭ Numériser	r et imprimer			X
Eichier Afficha	ge Alde			
Mode Numéri O pages numé	sation disponible. érisées.			
Options C C Numériser Fac	Imprimer Erregistrer Imprimer et enregistrer		Imprimante : Imprimante : Cacoucto-Sprint • Quantité (1 - 9999) Unité (1 - 9999) Descripté	
For 8,	1 face 2 faces mat de la page originale : 5 × 11 pouces v	Emplacement : C:\Customer/Bound.rdo Parcourk	Type de travail : Standard Formak du support : (), (5,5 × 11 pouces	
	de : Couleur Noir et blanc	Retoucher Image	Type de support : Non couché	
	entation image : Standard Rotation	Suppression des taches (1-30):	Mode d'impression : Recto	
	Ajuster au support Taux de R/A : 100 (38 - 200%)	Retoucher le document	Valeur imprimante par défaut Faponnage : Valeur imprimante par défaut Corrote :	
Eun Lun		Image: Image Image: Image Image: I	Autres options	
Kerkov Numérisation avancée Canfigurer Capiliquer Autres options XEROX Restaurer valeurs par défaut. Numérisation et enregistrement. Numérisation et enregistrement.				



POINT CLÉ : L'option **Retoucher l'image** est activée <u>uniquement</u> lorsque le mode de numérisation **Noir et blanc** est sélectionné. Elle n'est pas disponible pour les travaux de numérisation couleur.

La zone **Retoucher l'image** comporte les options de **Redressement** et **Suppression des taches** utiles lors de la numérisation d'images en noir et blanc.

- **Redressement :** permet de redresser une image de travers. Cette option vérifie l'alignement de l'image et corrige toute obliquité en inclinant certaines parties à l'intérieur du cadre de l'image.
 - L'inclinaison se produit le plus souvent lors de la numérisation. L'option Redressement contrôle l'inclinaison par dixième de degré, de 0,10° à 20° maximum.
 - Elle n'a aucun effet sur les inclinaisons inférieures à ¹/₁₀ ou supérieures à 20°.
 - Pour activer cette option, cocher la case Redressement.



- Suppression des taches : permet de débarrasser l'image numérisée des taches indésirables détectées, taches visibles sur le fond par exemple.
 - Le paramètre entré pour cette option correspond à la taille maximale des taches à supprimer. Par exemple, la valeur 10 indique que toute tache de surface inférieure ou égale à 10 X 10 pixels sera supprimée de l'image.
 - Pour activer cette option, cocher la case Suppression des taches.
 - Faire glisser le curseur ou taper une valeur dans la zone de texte associée pour indiquer la taille (en pixels) des taches à supprimer. Elle peut être comprise entre 1 et 30 pixels. 1 est la valeur par défaut.
 - Pour protéger les images en demi-teintes du processus de suppression des taches, cocher la case
 Protection des demi-teintes. La présence d'une coche indique que la suppression des taches ne s'appliquera pas aux demi-teintes.

Retoucher le document

Cette zone de la boîte de dialogue Numériser et imprimer fournit des options permettant d'ajouter des en-têtes, des pieds de page ou des numéros de page aux images numérisées.



Pour ajouter un ou plusieurs de ces éléments, procéder comme suit :

 Pour activer les options voulues, cliquer simplement sur la case située à gauche.

圈	I En-tête	
	Pied de page	
1. A	V Numéros de page	

 Sélectionner ensuite le bouton Configurer ; la boîte de dialogue En-tête/pied de page/numéros de page s'affiche :

n-tête/pied de page/numéros de page		×
En-tête Pied de page Numéros de page		
Activer l'en-tête		
Texte :		
Lazy Summer Days		
Position		
Distance à partir de :		
Centre	0,00 pouces	
Distance à partir de :		
Haut	1,00 + pouces	
Police	– a	
O Arial	l aille :	
Chiles.	Cardana	
Style :		
Introduction		
C Opaque		
Transparent		
Prévisualisation		
Lazv Summer Days		
	C	
0K Annule	r <u>Appliquer</u> Aide	

Pour ajouter un en-tête ou un pied de page, cliquer sur l'onglet correspondant.

3. Entrer le texte approprié dans la zone de texte.

Texte :	
Lazy Summer Days	



REMARQUE : La section Prévisualisation en bas de la boîte de dialogue affiche le texte au fur et à mesure qu'il est entré dans la zone de texte. Elle permet de visualiser l'aspect qu'aura le texte sur la page.

Prévisualisation
Lazy Summer Days

Position	
Distance à partir de :	
Centre	▼ 0,00 <u></u> pouces
Distance à partir de :	
Haut	▼ 1,00 ÷ pouces
Police	
Nom :	Taille :
0 Arial	• 8 •
Style :	Couleur :
Normal	• • •
Introduction	
C Opaque	
 Transparent 	
Prévisualisation	

- Effectuer les autres sélections voulues pour l'en-tête ou le pied de page.
 - **Position :** indiquer l'emplacement de l'en-tête ou du pied de page sur la page imprimée, **Gauche**, **Centre** ou **Droite**, puis sélectionner **Haut** ou **Bas**.
 - Gauche : l'en-tête ou le pied de page est positionné par rapport au bord gauche de la page. Entrer la distance à partir du bord en tapant un nombre dans la zone de texte située à droite ou à l'aide des flèches haut et bas.
 - Droite : l'en-tête ou le pied de page est positionné par rapport au bord droit de la page. Entrer la distance à partir du bord en tapant un nombre dans la zone de texte située à droite ou à l'aide des flèches haut et bas.
 - **Centre :** l'en-tête ou le pied de page est centré entre les bords droit et gauche du papier.
 - Haut : l'en-tête ou le pied de page est positionné par rapport au bord supérieur de la page. Entrer la distance à partir du bord en tapant un nombre dans la zone de texte située à droite ou à l'aide des flèches haut et bas.
 - Bas: l'en-tête ou le pied de page est positionné par rapport au bord inférieur de la page. Entrer la distance à partir du bord en tapant un nombre dans la zone de texte située à droite ou à l'aide des flèches haut et bas.

- Police : sélectionner le nom, la taille, le style et la couleur de la police à utiliser pour imprimer l'en-tête ou le pied de page. Effectuer ces sélections à l'aide des listes déroulantes.
- Fond : sélectionner Opaque ou Transparent.
 - Selon la position de l'en-tête ou du pied de page, la sélection d'un fond **Opaque** peut entraîner l'impression de l'en-tête ou du pied de page sur le texte ou les images numérisés et rendre illisible ces informations.
 - En revanche, lorsque **Transparent** est sélectionné, l'en-tête ou le pied de page s'imprime en filigrane, ce qui garantit la lisibilité de toutes les informations numérisées.
- **5.** Cliquer sur le bouton **Appliquer**.
- Répéter les étapes 1 à 5 pour les numéros de page si nécessaire.
 - Il est possible d'entrer un préfixe ou un suffixe dans les numéros de page en tapant le texte correspondant dans la zone de texte appropriée.

En-tête/pied de page/numéros de page
En-tête Pied de page Numéros de page
Activer les numéros de page
Préfixe :
Suffixe :
[6/9/2005]
Position
Distance à partir de :
Distance à entrie de l
Bas 1.00 pouces
Police Nors: Taille :
Style : Couleur :
Normal 💌
Introduction
Opaque Transparent
Prévisualisation
1-1 (6/9/2005)
OK Annuler Appliquer Aide

7. Cliquer sur **OK** pour enregistrer les paramètres et fermer la boîte de dialogue.

Introduction

C Opaque Transparent

Options Imprimer/Paramètres du bon de travail/Options PDF



POINT CLÉ : Les écrans présentés dans ce manuel correspondent à ceux d'un système composé d'une presse numérique DocuColor 8000 connectée à un serveur couleur Fiery EXP8000. Ils peuvent différer en fonction de la presse numérique et du serveur couleur utilisés dans l'environnement de travail.





REMARQUE : Les options proposées dans les sections **Imprimer/Paramètres du bon de travail** et **Options PDF** peuvent varier d'une presse numérique à l'autre. Les options décrites dans ce manuel peuvent ne pas être disponibles sur le système utilisé.

Lorsque l'option **Imprimer** ou **Imprimer et enregistrer** est sélectionnée, la boîte de dialogue Numériser et imprimer affiche les diverses options disponibles pour l'impression du document numérisé.

• **Imprimante :** sélectionner l'imprimante à utiliser dans la liste déroulante.

REMARQUE : Si l'imprimante voulue ne figure pas dans la liste, il faut l'ajouter. Cette procédure est décrite en détail au chapitre 2, page 2-1.

• **Quantité :** Entrer le nombre d'exemplaires requis en tapant un nombre dans la zone de texte située à droite ou à l'aide des flèches haut et bas.

Si ce nombre est supérieur à 1, l'option **Assemblé** devient disponible. Cocher la case si les impressions doivent être assemblées ; retirer la coche si elles <u>ne doivent pas</u> l'être.

- **Type de travail :** sélectionner le type de travail voulu dans la liste déroulante. Les types disponibles sont expliqués en détail au chapitre 5, page 5-1.
- Format du support : sélectionner le format voulu pour l'impression dans la liste déroulante. Les formats disponibles sont expliqués en détail au chapitre 5, page 5-1.

REMARQUE : Le reste de ces options n'est pas sélectionnable lorsque l'option **Enregistrer : Enregistrer sous : PDF** est sélectionnée.

• **Type de support :** sélectionner le type de support voulu dans la liste déroulante. Les types disponibles sont expliqués en détail au chapitre 5, page 5-1.

L'option **Perforé** est activée uniquement si ce type de support est chargé dans l'un des magasins, dans le cas contraire, elle s'affiche en grisé et n'est pas sélectionnable.

- Mode d'impression : dans la liste déroulante, sélectionner Recto, Recto verso ou (Recto verso) Tête-bêche.
- Réception : dans la liste déroulante, sélectionner le module de réception dans lequel doivent être envoyées les impressions. Les sélections disponibles dépendent des modules de finition connectés au système.
- **Façonnage :** selon les modules de réception installés, des options de façonnage telles que l'agrafage peuvent être proposées. La sélection effectuée ici dépend de celle effectuée à l'option **Réception**.
- Autres options : cliquer sur ce bouton pour ouvrir la boîte de dialogue Configuration travail. Cette boîte de dialogue et les options qu'elle contient sont décrites au chapitre 5, page 5-1.

Principaux boutons de Numérisation et impression



POINT CLÉ : Les écrans présentés dans ce manuel correspondent à ceux d'un système composé d'une presse numérique DocuColor 8000 connectée à un serveur couleur Fiery EXP8000. Ils peuvent différer en fonction de la presse numérique et du serveur couleur utilisés dans l'environnement de travail.

Les boutons principaux de l'application sont situés en bas de la boîte de dialogue Numériser et imprimer.

	률 Numériser et imprimer		
	Eichier Affichage Alde		
	Mode Numérisation disponible.		
	U pages numerisees.		
	e Options	Etredistrer	Imprimer
	(* Imprimer	Type de fichier :	Imprimante :
	C Enregistrer	C PDF	DC8000EXPprint •
	C Imprimer et enregistrer	L Arricher dans Acrobat	Quantité (1 - 9999)
		Afficher dans Capture et mise en	1 -
	Numeriser	forme document	
	(* 1 face	Emplacement :	Type de traval -
	C 2 faces		Standard •
	Format de la page originale :	Parcourir	Eormat du support :
	8,5 × 11 pouces		8,5 × 11 pouces
	Mode :	Retoucher limage	Type de support :
	C Couleur	Redressement	Non couché
	Noir et blanc		E Desfant
	Orientation image :	Suppression des taches (1-30) :	Made Pleasader :
	Standard		Recto
		Destaction des demisteries	Pérantinn :
Doutono principouv	Réduction/Agrandissement :		Valeur imprimante par défaut
Boulons principaux	Taux de R/A :	Retoucher le document	Faconnage :
de Numérisation	100	En En Jake	Valeur imprimante par défaut
			Compte :
et impression	Luminosité :	🛒 🗌 Pied de page	
et impression		Numéros de nage	
			Autres options
	Numérisation avancée	Configurer	Appliquer Autres options
	XEROX Restaurer valeurs par défaut	Numérisation et impression Numériser et ajouter au travail	Imprimer le bravaí Annuler le bravai

Deux de ces boutons et les fonctions qui leur sont associées changent selon l'option sélectionnée dans la section Options de la boîte de dialogue. Les trois autres boutons ne changent jamais et leur fonction est toujours la même ; voir les illustration ci-après.



Bouton Restaurer valeurs par défaut

Cliquer sur ce bouton pour ramener les options de Numérisation et impression à leur valeur par défaut.

REMARQUE : Ces valeurs par défaut sont celles <u>définies par</u> <u>l'utilisateur</u>. Pour restaurer les valeurs par défaut définies en <u>usine</u>, sélectionner **Fichier : Restaurer les valeurs par défaut définies en usine**.

4. Numérisation avancée

La fonction Numérisation avancée est accessible depuis la fenêtre Numériser et imprimer. Le présent chapitre explique les diverses options de numérisation avancée.

Accès à Numérisation avancée



POINT CLÉ : Les écrans présentés dans ce manuel correspondent à ceux d'un système composé d'une presse numérique DocuColor 8000 connectée à un serveur couleur Fiery EXP8000. Ils peuvent différer en fonction de la presse numérique et du serveur couleur utilisés dans l'environnement de travail.

Le bouton **Numérisation avancée** de la fenêtre Numériser et imprimer ouvre la boîte de dialogue **Scanner FreeFlow 665E** qui propose de nombreuses autres options de numérisation.



Utilisation du chargeur automatique de documents et Numérisation avancée

Le chargeur automatique de documents permet de numériser rapidement des documents recto et recto verso et de les récupérer classés dans leur ordre initial.

Pour utiliser le chargeur automatique de documents :

- Veiller à sélectionner Chargeur de documents dans la liste déroulante Emplacement de numérisation de l'onglet Fonctions de base.
- 2. Placer un document ou une pile de documents dans le chargeur, face à numériser vers le haut, DPC ou DGC.

REMARQUE : Dans le cas où les documents numérisés doivent être imprimés, vérifier que l'imprimante utilisée peut imprimer dans l'un ou l'autre de ces deux modes. Si elle n'imprime que dans un mode, choisir le sens de numérisation correspondant.

- Régler les guides latéraux de manière à ce qu'ils effleurent les bords de la pile.
- Cliquer sur l'icône représentant le sens d'introduction du papier (DPC ou DGC) pour indiquer le sens de chargement du document dans le chargeur.
- Définir tous les autres paramètres d'entrée et de qualité image.
- 6. Cliquer sur **Aperçu** pour les vérifier.
- 7. Lorsque la programmation convient, cliquer sur Numériser.

Présentation du logiciel de numérisation

Le logiciel du scanner FreeFlow 665E est également appelé logiciel de numérisation Xerox. Il comprend deux composants :

Application de numérisation TWAIN

Ce composant est également appelé source de données TWAIN ou pilote TWAIN et sert à numériser.

REMARQUE : La norme TWAIN permet aux programmeurs d'écrire des modules logiciels (tels que l'application de numérisation FreeFlow) pour scanner capables de fonctionner avec n'importe quelle application compatible TWAIN, telle que Photoshop ou Paintshop Pro. Ainsi, il est possible d'utiliser le scanner Xerox avec n'importe quelle application de capture d'images prenant en charge la norme TWAIN.

Maintenance du scanner Ce composant est utilisé pour la maintenance et le dépannage.

Principales caractéristiques de l'interface de numérisation

L'interface de numérisation TWAIN comporte trois parties. En haut de l'écran se trouvent les menus de commandes. Au-dessous, les onglets de paramètres et les commandes de numérisation. La partie droite de l'interface affiche la fenêtre d'aperçu illustrée ci-dessous.



Menus de commandes

Scanner FreeFlow 665 Eichier Affichage Options Aide	La boîte de dialogue du scanner propose quatre menus :
Fichier	Ce menu permet d'enregistrer de nouveaux bons de travail, d'enregistrer les modifications dans des bons existants et de quitter le logiciel. Se reporter à la section « Menu Fichier », page 4-5 pour plus de détails sur ce menu.
Affichage	Ce menu permet de sélectionner les éléments qui seront visibles dans la fenêtre ainsi que le taux auquel l'image numérisée sera prévisualisée. Il est expliqué en détail dans la section « Menu Affichage », page 4-6.
Options	Ce menu permet de définir les préférences et de calibrer le scanner. Il est expliqué en détail dans la section « Menu Options », page 4-7.
Aide	Ce menu permet d'accéder à l'aide, aux procédures de dépannage et à d'autres informations relatives au scanner. Il est expliqué en détail dans la section « Menu Aide », page 4-12.

Menu Fichier

Fither Affichage Options Aide Enregistrer bon de runérisation Enregistrer bon de runérisation sous Numériser tout: Apergu Passer Quitter	Ce menu permet d'enregistrer de nouveaux bons de travail, d'enregistrer les modifications dans des bons existants et de quitter le logiciel.
	REMARQUE : Le menu Fichier est également accessible via le raccourci clavier ALT , F .
	Le menu Fichier comprend les commandes suivantes :
Enregistrer bon de numérisation	Sélectionner Enregistrer bon de numérisation pour enregistrer les modifications éventuellement apportées à un bon de travail existant.
Enregistrer bon de numérisation sous	Sélectionner Enregistrer bon de numérisation sous pour enregistrer un nouveau jeu de paramètres ou pour sauvegarder la programmation en cours sous un nom différent.
Numériser tout	Sélectionner Numériser tout pour numériser le document.

- Aperçu Sélectionner Aperçu pour visualiser les effets des paramètres de numérisation sélectionnés avant de lancer la numérisation ou pour aider à définir les limites de découpe ou d'encadrement, ces deux options sont expliquées en détail dans la section « Fenêtre d'aperçu », page 4-34.
- Passer Sélectionner Passer pour ignorer la page actuellement prévisualisée. Cette commande et le bouton qui lui est associé sont activés lorsque les options Chargeur de documents et Mode page simple sont sélectionnées ; voir la section « Mode page simple », page 4-11 pour plus de détails.
- **Quitter** Sélectionner **Quitter** pour fermer la fenêtre du scanner. Tous les fichiers numérisés sont alors renvoyés dans l'application de traitement d'images appropriée (PhotoShop, Adobe Capture, etc.). Les bons de travail en cours d'utilisation au moment de la sélection de **Quitter** ne sont pas sauvegardés ; il convient donc de toujours enregistrer avant de quitter la fenêtre.

Menu Affichage



Ce menu permet de sélectionner les éléments qui seront visibles dans la fenêtre ainsi que le taux auquel l'image numérisée sera prévisualisée.

REMARQUE : Le menu Affichage est également accessible via le raccourci clavier **ALT**, **M**.

Le menu Affichage comprend les options suivantes :

 Sélectionner Zoom pour agrandir ou réduire le document numérisé affiché dans la fenêtre. Utiliser ensuite Zoom avant ou Zoom arrière pour agrandir ou réduire l'affichage par incréments de 25 %. Sélectionner Toute la page pour que le document numérisé occupe toute la fenêtre d'aperçu ou sélectionner un taux compris entre 50 % et 200 %.

Zoom : Toute la page	•	, 0	
----------------------	---	------------	--



Menu Options

Préférences Étalonner le scanner • Aperçu rapide • Afficher les messages d'avertissement	
Mode page simple	Activer le mode page simple
Fenêtres de qualité image	✓ Aperçu automatique de l'image suivante

Ce menu permet de définir les préférences et d'étalonner le scanner.

REMARQUE : Le menu Options est également accessible via le raccourci clavier **ALT**, **O**.

Le menu Options comprend les options suivantes :

Préférences

néral	Localiser Compression
Paran	ètres du mode de transfert de fichier
C F	otation de l'image
۹ι	tiliser uniquement la référence d'orientation TIFF
₩ N Bon	fasquer le bord de page Je numérisation par défaut :
Bon -	tasquer le bord de page de numérisation par défaut : urs par défaut spécifiées de l'application 🗨
Bon Vale	tasquer le bord de page de numérisation par défaut : urs par défaut spéciliées de l'application 💌 saramètres ont été modifiés par l'application qui lle.

Sélectionner **Préférences** pour afficher une boîte de dialogue comprenant les onglets suivants :

Général

Les options de cet onglet permettent de spécifier les paramètres par défaut à appliquer aux documents les plus courants.

Paramètres du mode de transfert de fichiers	 Rotation de l'image : cette option force le scanner à redisposer les données sur l'image imprimée de sorte que cette dernière est remise à l'endroit.
	 Utiliser uniquement la référence d'orientation TIFF : les images TIFF contiennent un bit de données appelé référence d'orientation. Cette balise indique à l'application de capture d'images comment afficher le fichier. Cette option permet une numérisation plus rapide que l'option Rotation de l'image.
Masquer le bord de page	Cette commande est activée par défaut. Lorsqu'elle est activée, un masque de 3 mm (0,12 pouce) est appliqué sur le pourtour de la zone image, ce qui empêche l'apparition de lignes sombres ou d'ombres sur les bords de l'image. Pour augmenter la zone masquée, utiliser les fonctions de découpe ou d'encadrement ; voir les sections « Découpe », page 4-24 et « Cadre », page 4-28.
Bon de numérisation par défaut	Cette zone de liste contient tous les bons de numérisation répertoriés dans la zone de liste Bon de numérisation de l'onglet Fonctions de base. Utiliser la liste de la boîte de dialogue Préférences pour choisir le bon de travail à définir comme bon par défaut.

Localiser

Généra	Localiser Compression
Lang	ue :
Fran	çais
<u>U</u> nité	\$:
Pou	ces 💌
- Liste C	s des formats de page : Afficher formats support gord-américain en haut de la liste Afficher formats support [SO en haut de la liste

Les options de cet onglet permettent de définir la langue et l'unité de mesure utilisées par défaut.

Langue	Utiliser cette zone de liste pour sélectionner la langue d'affichage du texte et des chiffres dans l'interface du scanner.
N	REMARQUE : Les langues prises en charge sont l'anglais, le français, l'allemand, l'espagnol, le néerlandais et le portugais (Brésil).
Unités	Les pouces sont sélectionnés par défaut. Sélectionner dans la liste l'unité par défaut qui sera utilisée par le scanner.
de page	L'option Afficher formats support nord-américain en haut de la

Liste des formats de page L'option Afficher formats support nord-américain en haut de la liste est sélectionnée par défaut. Choisir l'un des boutons d'option de cette zone pour spécifier si les formats affichés en haut de la liste Format document sont exprimés dans le système US ou ISO.

Compression

	Compression	
Compression Produ	iction Couleur :	
Qualité image		<u> </u>
raible	moyenne	elevee
n atil		
Taille du fichier	moyen	laige
	t blanc (1 hit) -	
- Compression noir ei		
Compression noir e		
Compression noir e	e 4	

Les options de cet onglet permettent de définir les paramètres de compression utilisés par défaut.

Compression Production Couleur	Les options de ce groupe permettent de définir le niveau de compression en mode Production Couleur (24 bits).
Curseur de compression JPEG	Ce curseur permet de sélectionner l'un des 10 taux de compression JPEG. Par défaut, il est réglé sur 9, ce qui constitue un bon compromis entre une qualité image correcte et une taille de fichier gérable. Plus le taux de compression est élevé, plus la taille du fichier est petite et plus la qualité de l'image est mauvaise.
Compression noir et blanc (1 bit)	Les options de ce groupe permettent de définir le taux de compression en mode Noir et blanc.
	 Aucune : sélectionner ce bouton d'option pour désactiver la compression en mode Noir et blanc.
	 CCITT Groupe 4 : ce bouton est activé par défaut. Dans ce cas, la compression CCITT Groupe 4 est appliquée en mode Noir et blanc.

Étalonner le scanner

Procéder à l'étalonnage du scanner en cas d'altération de la qualité image.

Préférences Étalonner le scanner ✓ Aperçu rapide ✓ Afficher les messages d'avertissement	•
Mode page simple	 Activer le mode page simple
Eenêtres de qualité image	✓ Aperçu automatique de l'image suivant

Cette opération peut être effectuée à tout moment lorsque le scanner n'est pas « occupé ». La procédure est décrite en détail dans le Guide de l'administrateur système, chapitre 4. Maintenance matérielle, « Étalonnage du scanner », page 4-12.

Aperçu rapide

Pour activer ou désactiver cette fonction, cliquer sur la commande correspondante dans le menu Options. Une coche en regard de la commande indique qu'elle est activée.

L'aperçu rapide affiche l'image à une résolution inférieure à la résolution choisie pour l'impression. Ceci suffit pour définir les marges de découpe et d'encadrement. En revanche, pour régler les paramètres de qualité image, il convient de désactiver l'aperçu rapide. L'image s'affiche alors dans la fenêtre d'aperçu à la résolution d'impression programmée.

Mode page simple

Activer le mode page simple	Cette option est disponible <i>uniquement</i> lors de la numérisation de documents noir et blanc <u>et</u> lorsque le chargeur de documents est sélectionné.
Aperçu automatique de l'image suivante	Lorsque le chargeur de documents est utilisé en mode page simple, cette commande permet l'introduction automatique de la page suivante d'une pile et l'affichage de l'aperçu correspondant chaque fois que les boutons Suite ou Passer sont sélectionnés pour l'image en cours.

Menu Aide

Aide Rubriques d'aide Dépannage Initiation Astuces et conseils À propos du scanner FreeFlow 665	Ce menu permet d'accéder à l'aide, aux procédures de dépannage et à d'autres informations relatives au scanner.
	REMARQUE : Le menu Aide est également accessible via le raccourci clavier ALT , H .
	Le menu Aide comprend les commandes suivantes :
Rubriques d'aide	Sélectionner Rubriques d'aide pour lancer l'aide en ligne. Cette commande donne accès au niveau supérieur (première page) du système d'aide ; il est ensuite possible de parcourir l'aide à l'aide des fonctions Sommaire, Index ou Rechercher.
Dépannage	Sélectionner la commande Dépannage en cas de problèmes de qualité image, de communication, ou en cas d'incidents papier ; elle permet d'accéder directement aux procédures de dépannage de l'aide en ligne.
Initiation	Sélectionner Initiation pour accéder à une présentation du scanner Xerox (matériel et logiciel).
Astuces et conseils	Sélectionner Astuces et conseils pour obtenir des conseils permettant de travailler plus rapidement et efficacement.

Onglets de programmation

Fonctions de base Qualité image Taille d'image Ø-Bon de numérisation 🗸 Valeurs par défaut spécifiées de l'applice 💌 🔛 Document original Emplacement de numérisation Chargeur de documents • Format d'origine 2 8,5 x 11 Letter • Recto verso <u>∘</u> [▲ Type de document Automatique • Type de support ? Inconnu/Autre • , nprimée Mode : Production Couleur •

> Résolution 600ppp

Les onglets de programmation donnent accès aux fonctions de base, aux paramètres de qualité image et de taille d'image.

Fonctions de base

L'onglet Fonctions de base peut être considéré comme l'interface principale du scanner. Il permet en effet d'indiquer au scanner les caractéristiques du document à numériser (paramètres d'entrée) et de programmer la résolution et le mode de numérisation (paramètres de sortie) à appliquer. La programmation du travail de numérisation peut donc s'effectuer entièrement depuis cet onglet sauf si l'original nécessite des réglages de qualité image ou de redimensionnement.

-

Bon de numérisation

	Bon de numérisation :	
	Valeurs par défaut spécifiées de l'applica 💌	
e	Valeurs par défaut spécifiées de l'application Paramètres antérieurs	
	Black and white scan ticket Custom Bound page test Production Color Ticket	-

La partie supérieure de l'onglet comporte des commandes permettant de créer et de sélectionner des bons de numérisation. Grâce à ces bons de numérisation, qui permettent de gagner un temps précieux, un seul clic de souris suffit désormais pour programmer un travail. Ils permettent en effet d'enregistrer les paramètres des travaux de numérisation courants ou complexes (y compris les paramètres de qualité image et les formats de page personnalisés). Le moment venu, plus besoin de reprogrammer manuellement ces paramètres, il suffit de recharger le fichier correspondant. Les bons de numérisation permettent les opérations suivantes :

- Utilisation d'un bon de numérisation existant (voir page 4-14)
- Création d'un bon de numérisation (voir page 4-14)
- Sauvegarde d'une fichier de bon de numérisation (voir page 4-15)
- Suppression d'un bon de numérisation (voir page 4-15)

REMARQUE : Les bons de numérisation sauvegardés dans une application de numérisation peuvent ne pas être accessibles à partir d'autres applications de numérisation.



Pour utiliser un bon de numérisation existant, procéder comme suit :

 Cliquer sur la liste déroulante Bon de numérisation dans l'onglet Fonctions de base.

	Bon de numérisation :	
	Valeurs par défaut spécifiées de l'applica	
:	Valeurs par défaut spécifiées de l'application Paramètres antérieurs	
	Black and white scan ticket	-
	Production Color Ticket	

2. Cliquer sur le nom du bon à utiliser.



REMARQUE : Le paramètre Mode page simple n'est jamais enregistré dans les bons de numérisation. Pour pouvoir l'utiliser, la case correspondante doit être cochée manuellement après sélection du bon de numérisation.



Pour créer un bon de numérisation, procéder comme suit :

- **1.** Programmer tous les paramètres du travail de numérisation.
 - a. Programmer les paramètres d'entrée (format de page, nombre de faces, emplacement de numérisation du document original).
 - b. Sélectionner le type de document.
 - c. Sélectionner le mode.
 - d. Sélectionner une résolution.
 - e. Sélectionner une imprimante pour l'optimisation de l'image.
 - f. Programmer les paramètres de qualité image et de taille d'image, si nécessaire.

∃ ⊟ ⊠

- Cliquer sur le bouton Enregistrer le bon de numérisation sous.
- **3.** Entrer un nom et cliquer sur **Enregistrer**.



Pour supprimer un bon de numérisation, procéder comme suit :

1. Sélectionner le bon à supprimer dans la liste Bon de numérisation de l'onglet Fonctions de base.



- 2. Cliquer sur le bouton **Supprimer**.
- 3. Cliquer sur **OK** pour confirmer.

Document original

Document original				
2	Chargeur de documents	-		
	Format d'origine			
2	8,5 x 11 Letter	-		
æ	Recto verso			
	Automatique	-		
5	Type de support :			
?	Inconnu/Autre	-		

Sélectionner les différentes options qui définissent le document original à numériser.

- Emplacement de numérisation : choisir à partir d'où s'effectuera la numérisation : chargeur automatique de documents, glace d'exposition, glace d'exposition - document relié, sélection automatique.
- Format d'origine : sélectionner un format dans cette liste ou Autre format... pour créer un nouveau format.

Par défaut, les formats nord-américains s'affichent en premier dans la liste, avant les formats ISO. Pour modifier cet ordre d'affichage, sélectionner **Options : Préférences** et cliquer sur l'onglet Localiser.

Recto verso : cocher cette case pour numériser des originaux recto verso.



Sens d'introduction du papier : cliquer sur l'icône Sens d'introduction des pages pour modifier le sens d'introduction des feuilles dans la machine. Choisir entre départ grand côté (DGC) et départ petit côté (DPC°. Le choix est déterminé principalement par l'imprimante. Si elle introduit le papier DGC, il convient de numériser DGC. Si elle introduit le papier DPC, sélectionner DPC pour la numérisation. Noter que la numérisation DGC est plus rapide.



- Orientation de l'image : cliquer sur l'icône Orientation de l'image pour indiquer si le document à numériser est en mode portrait ou paysage.
- Type de document : sélectionner le type se rapprochant le plus de l'original. Chaque type de document a été programmé de façon à optimiser la numérisation du type d'original qu'il décrit.

REMARQUE : Le type de document Automatique est disponible uniquement sur certaines imprimantes.

POINT CLÉ : Lorsque les originaux sont de type différent, activer le mode page simple et veiller à changer le type de document pour chaque page avant sa numérisation.



Se reporter au tableau du chapitre 9, « Guide de sélection du type d'original à numériser », page 9-2 pour obtenir des conseils sur le choix du type de document en fonction de l'original.

• **Type de support :** ce paramètre s'utilise en mode de numérisation couleur. Il permet d'identifier le procédé d'impression utilisé pour créer l'original de manière à ce que le scanner puisse effectuer les corrections appropriées pour reproduire les couleurs le plus fidèlement possible.



POINT CLÉ : Cette option est disponible uniquement en mode Production Couleur. La liste Type de support est présente dans l'onglet Fonctions de base et dans Fenêtres de qualité image.

Choisir l'élément de la liste décrivant au plus juste le procédé d'impression utilisé pour créer l'original. Cette sélection affecte énormément la manière dont le scanner reproduit les couleurs de l'image d'origine.



Se reporter au tableau du chapitre 9, « Guide de sélection du type de support », page 9-3 pour obtenir des conseils sur le choix du type de support en fonction de l'original.

Image imprimée

Image in	age imprimée		imprimée Mode :	
	Production Couleur		Noir & Blanc (1 bit)	•
	Optimiser l'image pour :	les -	_ Optimiser l'image pour :	
	Générique		Xerox DocuColor 8000	•
	Résolution :		Résolution :	
	600ррр 💌		600ррр	•
_				

Dans la zone Image imprimée, sélectionner le mode, la résolution et l'optimisation (si nécessaire).

Mode



POINT CLÉ : Pour le scanner FreeFlow 665E deux modes seulement sont disponibles : **Production Couleur** et **Noir et blanc (1 bit)**. La sélection de ce mode est déterminée par le mode (Couleur/Noir et blanc) sélectionné dans la fenêtre principale Numériser et imprimer.

Le mode indique à la fois le type d'original à numériser et le type d'image numérisée à obtenir. Par exemple : pour numériser une note de service en noir et blanc sur papier standard, il convient de choisir **Noir et blanc** pour l'option **Mode** (fenêtre principale Numériser et imprimer). Dans la fenêtre Numérisation avancée, le mode de l'image imprimée affiche automatiquement **Noir et blanc (1 bit)**.

Autre exemple, la numérisation d'une photographie couleur : dans la fenêtre principale Numériser et imprimer, sélectionner **Couleur** pour l'option **Mode**. Sélectionner Numérisation avancée, le mode de l'image imprimée est automatiquement réglé sur **Production Couleur**.

presses numériques DocuColor 8000/7000	
Mode	Impression
Noir et blanc	Images composées de pixels noir et blanc uniquement. Absence totale de couleur ou d'ombrage. (L'aspect de l'ombrage est obtenu par contrôle de la densité des pixels noirs.) La profondeur de bit est alors la plus faible (1 bit) et la taille de fichier la plus petite. C'est dans ce mode que la vitesse de numérisation est la plus rapide.
Production Couleur	Images composées de 16,7 millions de couleurs (couleurs vraies) maximum dans un mode colorimétrique 24 bits par pixel. Les fichiers obtenus sont au format JPEG (compressés) ou TIFF Technical Note 2 (non compressés). Lorsqu'on les imprime ou les affiche sur un écran d'ordinateur, les images en mode Production Couleur sont très fidèles à l'original en terme de couleurs.

Modes pris en charge par le scanner FreeFlow 665E pour les

Résolution

Dans la liste déroulante, sélectionner la résolution de numérisation/d'impression la plus appropriée au document original.



Pour mieux comprendre ce qu'est la résolution et mieux choisir celle qui convient le mieux, se reporter au chapitre 9, « Présentation de la résolution », page 9-3.

Optimiser l'image pour

Sélectionner l'imprimante sur laquelle sera imprimée l'image numérisée.



POINT CLÉ : Pour le scanner FreeFlow 665E, cette option s'affiche <u>en grisé</u> et <u>ne peut pas</u> être sélectionnée si l'option **Couleur** a été choisie pour **Numériser : Mode**. En revanche, avec **Noir et blanc**, elle peut être **sélectionnée** ; choisir alors une option dans la liste déroulante.
Choix d'une imprimante pour l'optimisation Chaque imprimante met en oeuvre des fonctionnalités et des méthodes différentes pour reproduire les nuances de gris dans les images noir et blanc. Pour optimiser les résultats, l'image doit être légèrement corrigée en fonction de l'imprimante de destination. Choisir l'imprimante sur laquelle l'image sera envoyée pour l'impression.

Procéder comme suit pour sélectionner l'imprimante de destination :

- 1. Cliquer sur l'onglet Fonctions de base.
- 2. Cliquer sur la liste déroulante Optimiser l'image pour :
- 3. Sélectionner l'imprimante de destination dans la liste.

Si l'imprimante voulue n'est pas répertoriée, choisir un type générique et utiliser les options avancées de qualité image pour optimiser les résultats.

Qualité image

L'onglet Qualité image permet régler la qualité de l'image numérisée en lui appliquant les réglages de base tels que luminosité, contraste, définition et suppression de fond. Il donne également accès aux réglages avancés d'image.



Type de document

_	Type de document :	
	Automatique	

Choisir le type prédéfini correspondant au document. Ces types prédéfinis permettent d'obtenir une bonne qualité image pour la plupart des documents auxquels ils correspondent.



Pour obtenir de l'aide sur le choix du type de document, se reporter au chapitre 9, « Guide de sélection du type d'original à numériser », page 9-2.

Réglages image

églages image	
Lumino	sité :
•	
Contras	te :
• • -	
	Réglages fins
	110 130 120 120 130

Be

Luminosité Les commandes de luminosité permettent de régler l'aspect clair ou foncé de l'image. Le curseur Luminosité affecte l'ensemble de l'image et les demi-tons de manière plus importante que les ombres ou les zones claires Pour affiner les réglages, utiliser les options de réglages avancés d'image. Les modifications peuvent être visualisées via le bouton Aperçu.



Pour plus d'informations, se reporter à l'aide en ligne (Numérisation avancée/Onglet Qualité image/Commandes de réglages image).

Contraste Utiliser ce curseur pour augmenter ou réduire le contraste de l'image. Le réglage affecte l'ensemble de l'image. Avec un contraste plus élevé, les nuances de gris des demi-tons tirent plus sur le noir et blanc, les objets gris sont donc plus distincts. Avec un contraste plus faible, les ombres et les zones claires tirent plus sur le gris, les objets deviennent moins nets. Les modifications peuvent être visualisées via le bouton Aperçu.



Pour plus d'informations, se reporter à l'aide en ligne (Numérisation avancée/Onglet Qualité image/Commandes de réglages image).



REMARQUE : La fonction Contraste est désactivée lorsque le type de document sélectionné est **Texte et dessin au trait**.

Réglages finsCliquer sur le bouton Réglages fins pour ouvrir la boîte de
dialogue Réglages avancés d'image. Les options qu'elle propose
permettent de régler de manière fine les zones claires, les
demi-tons et les ombres de l'image numérisée.





REMARQUE : Elles sont désactivées lorsque le type de document sélectionné est **Texte et dessin au trait**.



Pour plus d'informations, se reporter à l'aide en ligne (Numérisation avancée/Onglet Qualité image/Bouton Réglages fins, cliquer sur Aide).

Dé	finition :
P	Suppression du fond
	Normal
	Image négative
90 🗸	Supprimer les trous de perforation

Définition Utiliser ce curseur pour augmenter le contraste sur le pourtour des objets d'une image. Les objets apparaissent ainsi plus nets. Les modifications peuvent être visualisées via le bouton Aperçu.

- **Suppression du fond** Ce réglage blanchit le fond de l'image. Une suppression de fond trop importante peut affecter les zones claires de l'image et n'est pas recommandée pour les photographies pleine page.
 - **Image négative** Lorsque cette case est cochée, le contenu de l'image est inversé, les zones blanches apparaissent noires et vice versa.

Supprimer les trous de perforation Lorsque cette case est cochée, les marques de perforations de l'original sont effacées.



Pour plus d'informations sur chacun de ces réglages, se reporter à l'aide en ligne (Numérisation avancée/Onglet Qualité image/ Commandes de retouche).

Bouton Autre Le bouton **Autre...** ouvre une boîte de dialogue qui permet de choisir des options de rendu pour les images noir et blanc.

Autre...



Pour plus d'informations sur ces options, se reporter à l'aide en ligne (Numérisation avancée/Onglet Qualité image/Bouton Autre).

Fenêtres de qualité image

Ce bouton donne accès à la boîte de dialogue Fenêtres de qualité image qui permet de segmenter manuellement l'image en plusieurs types de document et d'appliquer à chacun d'eux des réglages de qualité image spécifiques.





Pour plus d'informations sur ces options, se reporter à l'aide en ligne (Numérisation avancée/Onglet Qualité image/Bouton Fenêtres de qualité image).

Taille d'image



Les outils proposés dans l'onglet Taille d'image permettent d'éliminer des parties non désirées de l'image ou encore de réduire ou d'agrandir l'image finale. Ils permettent de régler la taille de l'image en appliquant une découpe, un cadre ou un taux de réduction ou d'agrandissement. L'option Cadre peut également être appliquée pour masquer des marques de perforation, des blancs de couture ou les ombres pouvant apparaître sur les bords de l'image. L'option Découpe permet de supprimer des parties indésirables de l'image (et donc de réduire l'image).

Découpe

L'outil de découpe permet de supprimer la partie de l'image située au-delà du cadre. Cette opération entraîne la réduction de la taille du fichier.

Fonctions de base Qualité image Taille d'image
Image: Provide and the second seco
Toutes les marges égales Miroir verso Haut : Gauche : Droite : Gauche : Droite :
0.00 ▼ pouces Bas: 0.00 ▼ pouces Réduction/Agrandissement Fropotonnel
C Format C Format
Format personnalisé v Largeur: (0,93 - 8,50) Hauteur: (1,21 - 11,00) 8,00 x pouces 11,00 x
Formal d'image imprimée : Largeur : 100 % / 8,50 Hauteur : 100 % / 11,00 Restaurer valeurs

Découpe de l'image

Utiliser l'option Découpe pour supprimer les parties indésirables de l'image. Lorsque cette option est appliquée, les dimensions de l'image sont modifiées : l'image imprimée sera plus petite que l'image originale. Pour conserver les dimensions initiales, utiliser l'option Cadre.



REMARQUE : Par défaut, l'option Masquer le bord de page est activée. Toutefois, elle est désactivée lorsque l'option Couper ou Encadrer est sélectionnée dans l'onglet Taille d'image.

Découpe - document recto



Pour découper les images d'un document recto, procéder comme suit :

- Placer le document dans le scanner, soit sur la glace d'exposition soit dans le chargeur de documents, et entrer les paramètres d'entrée appropriés dans l'onglet Fonctions de base.
- 2. Cliquer ensuite sur l'onglet Taille d'image.
- **3.** Cliquer sur le bouton **Aperçu**.
- 4. Cocher la case Découpe/Cadre.
- 5. Cliquer sur le bouton d'option **Couper**.
- 6. Dans l'aperçu, faire glisser le cadre jusqu'à ce que la partie à supprimer se trouve en dehors.
- 7. Lorsque les réglages sont satisfaisants, cliquer sur **Numériser**.

Découpe - document recto verso



Pour découper les images d'un document recto verso, procéder comme suit :

- Placer le document dans le scanner, soit sur la glace d'exposition soit dans le chargeur de documents, et entrer les paramètres d'entrée appropriés dans l'onglet Fonctions de base.
- 2. Cliquer ensuite sur l'onglet **Taille d'image**.
- **3.** Cliquer sur le bouton **Aperçu**.
- 4. Cocher la case Découpe/Cadre.
- **5.** Cliquer sur le bouton d'option **Couper**.
- 6. Sélectionner l'icône Face A (si la numérisation s'effectue à partir du chargeur de documents) ou activer le bouton d'option Face A (si la numérisation s'effectue à partir de la glace d'exposition) et faire glisser les poignées de redimensionnement jusqu'à ce que la zone à supprimer se trouve au-delà du cadre.
- Lorsque la numérisation s'effectue depuis la glace, cliquer sur Numériser.
- 8. Répéter les étapes 6 et 7 pour la face B.
- 9. Une fois les réglages satisfaisants, cliquer sur **Numériser**.

Découpe - document relié, tête-bêche



Pour découper les images d'un document relié, tête-bêche, procéder comme suit :

- Dans l'onglet Fonctions de base, choisir Glace d'exposition
 Document relié.
- 2. Placer l'original sur la glace d'exposition comme indiqué



- *
- **3.** Choisir le format de l'original (dimensions d'une page).
- Si une seule page est à numériser, choisir le bouton d'option Haut ou Bas. Si les deux pages sont à numériser, choisir le bouton Les deux.
- Effectuer tous les autres réglages dans l'onglet Fonctions de base.
- 6. Cliquer sur Aperçu.
- 7. Dans l'onglet Taille d'image, cocher les cases Découpe/ Cadre et Miroir verso.
- 8. Régler le cadre sur l'une des pages.

REMARQUE : Comme l'option **Miroir verso** est sélectionnée, toute modification apportée à une page est reproduite en miroir sur la seconde page.

- 9. Cliquer sur Aperçu pour vérifier les réglages.
- **10.** S'ils sont satisfaisants, cliquer sur **Numériser**.

Découpe - document relié



Pour découper les images d'un document relié, procéder comme suit :

- Dans l'onglet Fonctions de base, choisir Glace d'exposition
 Document relié.
- 2. Placer l'original sur la glace d'exposition comme indiqué





- 3. Choisir le format de l'original (dimensions d'une page).
- Si une seule page est à numériser, choisir le bouton d'option Droite ou Gauche. Si les deux pages sont à numériser, choisir le bouton Les deux.

REMARQUE : Lorsque **Les deux** est sélectionné, le bouton A/B s'affiche en haut de la fenêtre d'aperçu.

- Effectuer tous les autres réglages dans l'onglet Fonctions de base.
- **6.** Cliquer sur **Aperçu**.
- Dans l'onglet Taille d'image, cocher les cases Découpe/ Cadre et Miroir verso si l'option Les deux a été sélectionnée.

REMARQUE : Lorsque l'option **Miroir verso** est sélectionnée, toute modification apportée à une page est reproduite en miroir sur la seconde page.

- 8. Régler le cadre sur l'une des pages.
- 9. Cliquer sur **Aperçu** pour vérifier les réglages.
- **10.** S'ils sont satisfaisants, cliquer sur **Numériser**.

Cadre

L'option Cadre permet d'appliquer un cadre blanc sur le pourtour de l'image pour masquer les zones indésirables. L'image finale a les mêmes dimensions que l'original (si aucune réduction ou agrandissement n'ont été appliqués).

L'option Cadre conserve les dimensions de l'image initiale. Pour réduire l'image numérisée par rapport à l'image originale, utiliser l'option Découpe.

Masquage du bord de page

Par défaut, l'option Masquer le bord de page est activée. Toutefois, elle est désactivée lorsque l'option Couper ou Encadrer est sélectionnée dans l'onglet Taille d'image.



Pour utiliser l'option Masquer le bord de page :

- 1. Sélectionner Options : Préférences.
- 2. Cliquer sur l'onglet **Général**.
- Cocher la case Masquer le bord de page dans l'onglet Général. Une coche apparaît pour indiquer que l'option est activée.
- 4. Cliquer sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue Préférences.



REMARQUE : L'option Masquer le bord de page applique un masque de 3 mm (0,12 pouces) sur le pourtour de la zone image, recouvrant les zones d'ombre créées par les bords de la page. Pour éliminer les imperfections au-delà de ce masque de 3 mm, utiliser l'option Découpe/Cadre et la régler dans la fenêtre d'aperçu.

Application d'un cadre - document recto



Pour appliquer un cadre aux images d'un document recto :

- Placer le document dans le scanner, soit sur la glace d'exposition soit dans le chargeur de documents, et entrer les paramètres appropriés dans l'onglet Fonctions de base.
- 2. Cliquer ensuite sur l'onglet **Taille d'image**.
- **3.** Cliquer sur le bouton **Aperçu**.
- 4. Cocher la case Découpe/Cadre.
- 5. Cliquer sur le bouton d'option Encadrer.
- 6. Dans l'aperçu, faire glisser le cadre à l'aide de la souris jusqu'à ce que la partie à supprimer se trouve en dehors.
- 7. Cliquer sur Aperçu pour vérifier les réglages.
- 8. Lorsque les réglages sont satisfaisants, cliquer sur **Numériser**.

Application d'un cadre - document recto verso



Pour appliquer un cadre aux images d'un document recto verso :

- Placer le document dans le scanner, soit sur la glace d'exposition soit dans le chargeur de documents, et entrer les paramètres appropriés dans l'onglet Fonctions de base.
- 2. Cocher la case Recto verso.
- **3.** Cliquer ensuite sur l'onglet **Taille d'image**.
- 4. Cliquer sur le bouton Aperçu.
- 5. Cocher la case Découpe/Cadre.
- 6. Cliquer sur le bouton d'option Encadrer.
- 7. Régler les dimensions du cadre à appliquer.
- Lorsque les réglages sont satisfaisants, cliquer sur Numériser.
- Si la numérisation s'effectue à partir du chargeur de documents, cliquer sur B sur le bouton A/B en haut de la fenêtre d'aperçu. Si la numérisation s'effectue à partir de la glace d'exposition, cliquer sur bouton d'option Verso.
- **10.** Cliquer sur le bouton **Aperçu**.
- **11.** Régler les dimensions du cadre à appliquer.
- **12.** Lorsque les réglages sont satisfaisants, cliquer sur **Numériser**.

Application d'un cadre - document relié, tête-bêche



Pour appliquer un cadre aux images d'un document relié, tête-bêche

- Dans l'onglet Fonctions de base, choisir Glace d'exposition
 Document relié.
- 2. Placer l'original sur la glace d'exposition comme indiqué



- 3. Choisir le format de l'original (dimensions d'une page).
- Si une seule page est à numériser, choisir le bouton d'option Haut ou Bas. Si les deux pages sont à numériser, choisir le bouton Les deux.
- 5. Effectuer tous les autres réglages dans l'onglet Fonctions de base.
- 6. Cliquer sur Aperçu.
- 7. Dans l'onglet Taille d'image, cocher les cases Découpe/ Cadre et Miroir verso.
- 8. Régler le cadre sur l'une des pages.

REMARQUE : Comme l'option **Miroir verso** est sélectionnée, toute modification apportée à une page est reproduite en miroir sur la seconde page.

- 9. Cliquer sur Aperçu pour vérifier les réglages.
- **10.** S'ils sont satisfaisants, cliquer sur **Numériser**.

Application d'un cadre - document relié



Pour appliquer un cadre aux images d'un document relié, procéder comme suit :

- Dans l'onglet Fonctions de base, choisir Glace d'exposition
 Document relié.
- 2. Placer l'original sur la glace d'exposition comme indiqué

par l'icône.



- 3. Choisir le format de l'original (dimensions d'une page).
- Si une seule page est à numériser, choisir le bouton d'option Droite ou Gauche. Si les deux pages sont à numériser, choisir le bouton Les deux.

REMARQUE : Lorsque **Les deux** est sélectionné, le bouton A/B s'affiche en haut de la fenêtre d'aperçu.

- 5. Effectuer tous les autres réglages dans l'onglet Fonctions de base.
- **6.** Cliquer sur **Aperçu**.
- Dans l'onglet Taille d'image, cocher les cases Découpe/ Cadre et Miroir verso si l'option Les deux a été sélectionnée.

REMARQUE : Lorsque l'option **Miroir verso** est sélectionnée, toute modification apportée à une page est reproduite en miroir sur la seconde page.

- 8. Régler le cadre sur l'une des pages.
- 9. Cliquer sur **Aperçu** pour vérifier les réglages.
- **10.** S'ils sont satisfaisants, cliquer sur **Numériser**.

Suppression des marques de perforation



Pour supprimer les marques de perforation, procéder comme suit :

REMARQUE : Suivre cette procédure si la suppression des marques à l'aide de l'option Supprimer les trous de perforation ne donne pas des résultats satisfaisants.

- Placer le document dans le scanner, soit sur la glace d'exposition soit dans le chargeur de documents, et entrer les paramètres appropriés dans l'onglet Fonctions de base.
- 2. Cliquer ensuite sur l'onglet Taille d'image.
- **3.** Cliquer sur le bouton **Aperçu**.
- 4. Cocher la case Découpe/Cadre.
- 5. Cliquer sur le bouton d'option Encadrer.
- Dans l'aperçu, faire glisser le cadre à l'aide de la souris jusqu'à ce que les marques de perforation à supprimer se trouvent en dehors.
- Afficher de nouveau l'aperçu du document pour vérifier les réglages.
- 8. Lorsque les réglages sont satisfaisants, cliquer sur Numériser.

REMARQUE : Si le document comporte plusieurs feuilles perforées à numériser depuis le chargeur, il suffit d'afficher l'aperçu d'une page pour régler la dimension du cadre. Lorsque les marges sont correctement définies, replacer la page dans la pile et remettre le tout (100 feuilles maximum) dans le chargeur de documents.

Réduction/Agrandissement

Réduction/Agrandissement
Taux de R/A
回題 回題 Largeur : (11 · 100) Hauteur : (11 · 100)
C Format
Format personnalisé
Largeur : (0,93 · 8,50) Hauteur : (1,21 · 11,00)
8,00 × pouces 11,00 × pouces
Format d'image imprimée :
Largeur : 100 % / 8,50 Hauteur : 100 % / 11,00
Restaurer valeurs

La section **Réduction/Agrandissement** comprend des options qui permettent de réduire ou d'agrandir l'image pour obtenir un certain format ou en lui appliquant un certain taux. Les paramètres applicables dépendent de la résolution de numérisation et du format du document.



REMARQUE : Les scanners agrandissent les images en les numérisant à une densité (SPI) plus élevée que nécessaire. Lorsque l'image est affichée à la résolution requise, elle apparaît plus grande que l'original parce qu'elle contient plus de points que si elle avait été numérisée à la densité requise. Lorsque le document est numérisé à partir du chargeur à 600 SPI et agrandi, la vitesse de numérisation baisse considérablement. Ceci ne dénote aucun problème du scanner.



Pour mieux comprendre ce qu'est la résolution, se reporter au chapitre 9, « Présentation de la résolution », page 9-3.

- Taux de R/AL'option Taux de R/A permet de définir le taux à appliquer à
l'image pour la réduire ou l'agrandir. Pour activer l'option, il suffit
de sélectionner le bouton d'option et d'entrer un pourcentage dans
les champs Largeur et Hauteur.
 - Format L'option Format permet de définir les dimensions de l'image une fois réduite ou agrandie. Pour activer l'option, il suffit de sélectionner le bouton d'option et d'entrer les dimensions voulues dans les champs Largeur et Hauteur.

Pour éviter que l'image ne se déforme :



L'option **Proportionnel** conserve automatiquement les proportions de l'image (largeur par rapport à hauteur). Elle évite donc toute déformation de l'image et s'avère particulièrement utile lorsqu'elle est appliquée en même temps que l'option **Format**.

REMARQUE : Lorsque l'option [Proportionnel] est utilisée en même temps que [Format], les dimensions finales de l'image ne dépassent jamais les dimensions entrées. Par exemple, il sera impossible d'agrandir un document de format 8,5 x 11 au format 8,5 x 14 car l'agrandissement appliqué étant proportionnel, la largeur de 8,5 sera dépassée.

Fenêtre d'aperçu

La fenêtre d'aperçu permet de régler les marges de découpe et d'encadrement et de prévisualiser les résultats des réglages de qualité image avant de lancer la numérisation.



Utilisation de la fenêtre Aperçu

Un clic sur le bouton **Aperçu** entraîne l'affichage de l'image à numériser dans la fenêtre d'aperçu. Utiliser cette fenêtre pour régler les marges de découpe et d'encadrement, créer et modifier des fenêtres de qualité image et pour effectuer les réglages de qualité image.

Pour activer la fenêtre d'aperçu, sélectionner **Affichage : Afficher aperçu**.

REMARQUE : Par défaut, c'est un aperçu rapide de l'image à une résolution réduite qui s'affiche, indépendamment de la résolution de numérisation choisie. Pour afficher l'aperçu à la résolution réelle, sélectionner **Options : Aperçu rapide** pour désactiver l'aperçu rapide ; la coche en regard de la commande disparaît pour indiquer qu'elle n'est plus activée.

Changement du facteur de zoom



Pour changer le facteur de zoom, suivre la procédure ci-dessous.

1. Cliquer sur les boutons de commande **Zoom avant** (+) ou



 Cliquer sur l'image dans la fenêtre d'aperçu. L'aperçu est redimensionné en conséquence avec la zone sur laquelle il a été cliqué au centre.



REMARQUE : Différentes méthodes peuvent être utilisées pour changer le facteur de zoom. La première est décrite ci-dessus, les autres sont énumérées ci-dessous.

• Cliquer sur la liste déroulante **Zoom** dans la fenêtre de l'aperçu et choisir un facteur dans la liste.

Cliquer sur **Affichage : Zoom** et sélectionner un facteur dans la liste.

• Appuyer sur **CTRL + I** pour augmenter le zoom et sur **CTRL + O** pour le réduire.

Aperçu des deux pages d'un document recto verso

Les boutons A/B, situés en haut de la fenêtre d'aperçu, peuvent être sélectionnés dès lors qu'un document relié est numérisé à partir de la glace d'exposition ou qu'un document recto verso est placé dans le chargeur de documents.



Pour afficher l'aperçu des deux faces d'un document recto verso, procéder comme suit :

1. Cliquer sur A pour afficher la première face.



2. Cliquer sur **B** pour afficher la seconde face.

REMARQUE : Cette fonction s'avère particulièrement utile pour prévisualiser les marges de découpe ou d'encadrement obtenues lorsque l'option **Miroir verso** est activée (case cochée) dans l'onglet Taille d'image.

Dimensionnement du cadre de découpe/encadrement

La fenêtre d'aperçu permet d'ajuster le cadre de découpe ou d'encadrement. Utiliser la commande Zoom pour faire un « zoom avant » et obtenir un gros plan de l'image afin d'affiner les réglages, ou pour faire un « zoom arrière » et en avoir une vue plus générale.



Pour ajuster le cadre de découpe/encadrement, procéder comme suit :

 Placer le pointeur de la souris sur l'une des poignées de redimensionnement. Le pointeur se transforme en flèche à double pointe.



2. Cliquer sur la poignée de redimensionnement et la faire glisser pour déplacer la bordure du cadre.

REMARQUE 1 : Pour créer un autre cadre de découpe/ encadrement, cliquer une fois en dehors du cadre existant, puis cliquer et faire glisser pour créer le nouveau cadre.

REMARQUE 2 : Pour ajuster plus précisément les dimensions du cadre de découpe/encadrement, utiliser les commandes de marge dans l'onglet Taille d'image.



Utilisation du mode d'aperçu interactif (Mode page simple)

Le mode page simple permet de numériser un à un les documents d'une pile placée dans le chargeur de documents. Dans ce mode, la page du dessus est introduite dans le scanner, l'image est numérisée et gardée en mémoire jusqu'à ce que le bouton Accepter ou Passer soit sélectionné. Il est ainsi possible d'effectuer et de visualiser plusieurs réglages successifs de qualité image sur la page sans avoir à la recharger chaque fois dans le chargeur.

REMARQUE : Le paramètre Mode page simple n'est jamais enregistré dans les bons de numérisation. Pour pouvoir l'utiliser, la case correspondante doit être cochée manuellement après sélection du bon de numérisation.



Pour activer le mode d'aperçu interactif (Mode page simple), procéder comme suit :

- **1.** Programmer les options de numérisation dans l'onglet Fonctions de base.
- 2. Placer les feuilles dans le chargeur de documents.
- 3. Cocher la case Mode page simple.
- **4.** Cliquer sur **Aperçu**.
- Cliquer sur l'onglet Taille d'image et sélectionner les options de découpe/cadre et de réduction/agrandissement voulues. (Il n'est pas possible de prévisualiser les effets des réglages effectués dans Taille d'image, par contre, la fenêtre d'aperçu permet de positionner le cadre de découpe/encadrement.)
- 6. Cliquer sur l'onglet Qualité image.
- Sélectionner les réglages de qualité image en veillant à cliquer sur **Retraitement** après chaque réglage pour visualiser son effet.
- 8. Lorsque les réglages sont satisfaisants, cliquer sur Accepter pour les enregistrer et envoyer l'image numérisée dans l'application de numérisation.

REMARQUE : Lorsque la commande **Options : Mode page simple : Aperçu automatique de l'image suivante** a été sélectionnée au préalable, le bouton vert indique « Suite » et non « Accepter ». Son activation entraîne l'enregistrement des modifications, l'envoi de l'image dans l'application de numérisation et l'affichage automatique dans la fenêtre d'aperçu du document suivant de la pile.

- Pour ne pas numériser la page en cours, cliquer sur Passer l'aperçu de l'image est supprimé et les modifications apportées à l'image sont rejetées.
- Cliquer sur Aperçu pour introduire la page suivante dans le scanner (sauf si Aperçu automatique de l'image suivante est activé).

REMARQUE : Le mode page simple peut être utilisé en même temps que les options accessibles via Réglages fins et dans la boîte de dialogue Fenêtres de qualité image. Toutefois, il est à noter que l'aperçu en cours sera effacé de la mémoire du scanner lorsque **Fermer** est sélectionné pour quitter la boîte de dialogue Fenêtres de qualité image alors que le bouton **Suite** ou **Accepter** n'a pas été sélectionné. Pour numériser de nouveau cette page, il faudra la replacer dans le chargeur et la prévisualiser à nouveau.

5. Bon de travail/Configuration travail

Ce chapitre définit ce qu'est un bon de travail ou la configuration d'un travail et présente les différentes options liées au bon de travail.

Qu'est-ce qu'un bon de travail ?

Un bon de travail est un enregistrement électronique qui précise les options d'impression et de façonnage destinées à un document. Les options de bon de travail disponibles pour le document sont répertoriées dans la boîte de dialogue Configuration travail.

Appelé également ... Les options de bon de travail, appelées également configuration du travail ou options de paramétrage de l'imprimante, offrent de nombreuses possibilités d'impression et de façonnage prises en charge par les imprimantes éloignées Xerox. Ces options varient selon le modèle et la configuration de l'imprimante au moment de l'installation.

Présentation des options de bon de travail

Les options de bon de travail disponibles sont fonction de la presse/imprimante numérique utilisée. Il se peut donc que la presse/imprimante numérique offre ou non les possibilités suivantes :

- Indiquer le type de travail, la position de l'image et le mode d'impression du document.
- Modifier la taille ou la position d'une image sur les pages.
- Définir les options d'assemblage, d'impression et de façonnage pour le document.
- Indiquer le nombre de copies et la destination des impressions.
- Ajouter des notes travail au document.
- Sélectionner les supports utilisés dans tout le document ou pour certaines pages seulement.
- Ajouter des couvertures ou des feuilles de repère au document.

- Définir des pages du document comme têtes de chapitre ou ajouter des pages d'insertion vierges au document.
- · Créer des pages spéciales pour le document.
- Indiquer des préférences personnelles pour le travail d'impression, y compris les unités de mesure et les options de boîte de dialogue.
- Définir la qualité des couleurs du document imprimé.

Accès au bon de travail



Pour accéder aux options de bon de travail, il existe trois méthodes :

- A partir de l'application Numérisation et impression, ou bien
- A partir de l'application Paramètres de l'imprimante de production ou encore
- A partir de l'application Impression Express.



POINT CLÉ : Les illustrations de ce livre montrent une presse numérique DocuColor 8000 connectée à un serveur couleur Fiery EXP8000. Les options peuvent différer selon la presse numérique et le serveur couleur utilisés dans l'environnement de travail.

A partir de l'application Numérisation et impression : Sélectionner le bouton Autres options... .



Configuration travail pour DocuColor 8000 Digital Press	? 🛛
Bon de travail Notes travail Supports Qualité image / couleur Préférences	
Imprimer : Toutes les pages Type de travail Standard Images Tunages T	0,00"
Portrait	
Assemblé	_
Réception : Valeur imprime	ante par défaut 💌
Recto Façonnage : Valeur imprima	ante par défaut 👤
	Annuler Aide

La boîte de dialogue Configuration travail s'affiche.



...Ou bien à partir de l'application Paramètres de l'imprimante de production : Sélectionner le bouton Créer un bon de travail.

DC8000EXPhold		Ajout d'une imprimante
C8000EXPprint		Modifier l'imprimante
		Supprimer une imprimante
		Imprimante par défaut
		É <u>t</u> at de l'imprimante
		Créer un bon de tra <u>v</u> ail
Propriétés de l'imprimar	lte	
	Nom : DC8000EXPprir	nt
en a company	Controleur/serveur : 13.136.193.18	,
•	Modèle : DocuColor 800	0 Digital Press
	Type de contrôleur/serveur : EXP8000 2.0	

La boîte de dialogue Configuration travail s'affiche.

Configuration travail pour DocuColor 8000 Digital Press	? 🛛
Bon de travail Notes travail Supports Qualité image / couleur Préférences	
Imprimer : Imprimer : Imprimer : <th></th>	
Standard Décalages image : X : 0,00" Y : 0,00"	3
Images Orientation :	
Portrait	
Mode d'impression : Impression :	ſ
	Aide

•

...Ou encore à partir de l'application Impression Express : Sélectionner le bouton Configuration travail.

Document Sélectionner à partir de :	Impression Imprimante : DC8000EXPorint
Afficher le type des fichiers : [PDF (*,pdf) Local Settings FreeFlow_SP Job Logs Sans titre,pdf DSEXCHIG.DIR Program Files WINDOWS DATA (0:)	Etat de l'imprimante Pagamètres imprimante Pages à imprimer : Pages à imprimer : Copies : A : Configuration travail Imprimer au format : Fichiers PDF
Fichier sélectionné : C:\Documents and Settings\Montego\Local Settings	Imprimer comme un seul travail C Imprimer séparément

La boîte de dialogue Configuration travail s'affiche.

Configuration travail pour DocuColor 8000 Di	gital Press	? 🗙
Bon de travail Notes travail Supports Qualité image) / couleur Préférences	
Imprimer : Toutes les pages Type de travail Standard Images Orientation : Portrait Mode d'impression : Recto	Ajustements Décalages image : X: 0,00" X:<	Vena
	OK Annuler A	Aide

•

Onglets de la boîte de dialogue Configuration travail

La boîte de dialogue Configuration travail/bon de travail présente les onglets suivants :

- Bon de travail
- Notes travail
- Supports
- Qualité image / couleur
- Préférences

Ces différents onglets et leurs options sont présentés dans les pages suivantes.



POINT CLÉ : Les illustrations de ce manuel montrent une presse numérique DocuColor 8000 connectée à un serveur couleur Fiery EXP8000. Les options peuvent différer selon la presse numérique et le serveur couleur utilisés dans l'environnement de travail.

Onglet Bon de travail

Configuration travail pour DocuColor 8000 Digital Press	? 🛛
Bon de travail Notes travail Supports Qualité image / couleur Préférences Imprimer : Imprimer : Imprimer : Imprimer : Imprimer : Imprimer : Imprimer : Imprimer : Imprimer : Imprimer : Imprimer : Imprimer : Imprimer : Imprimer : Imprimer : Imprimer : Imprimer : Imprimer : Imprimer : Imprimer : Imprimer : Imprimer : Imprimer : Imprimer : Imprimer : Imprimer : Imprimer : Imprimer : Imprimer : Imprimer : Imprimer : Imprimer : Imprimer : Imprimer : Imprimer : Imprimer : Imprimer : Imprimer : Imprimer : Imprimer : Imprimer : Imprimer : Imprimer : Imprimer : Imprimer : Imprimer : Imprimer : Imprimer : Imprimer : Imprimer : Imprimer : Imprimer : Imprimer : Imprimer : Imprimer : Imprimer : Imprimer : Imprimer : Imprimer : Imprimer : Imprimer : Imprimer : Imprimer : Imprimer : Imprimer : Imprimer : Imprimer : Imprimer : Imprimer :	lage: ,00° Y: 0,00°
Images Orientation : Portrait Images Portrait Images Mode d'impression : Finition Recto Fage	: 100% Automatique mblage : Assemblé ception : Valeur imprimante par défaut onnage : Valeur imprimante par défaut
	OK Annuler Aide

- Imprimer : Sélectionner le nombre d'exemplaires voulu en tapant un nombre dans le champ Imprimer ou en le sélectionnant à l'aide des flèches haut/bas situées à droite du champ.
- Sélection des pages à imprimer :
 Lors de l'impression de plusieurs pages, cocher la case
 Toutes les pages pour imprimer la totalité du document, ou désélectionner la case
 Toutes les pages puis saisir la série de pages à imprimer. Taper la première page dans la zone de texte De et la dernière dans la zone de texte À.

Type de travail :

Type de	travail	
1	Standard	•
	Standard	^
	Cahier - Livre	
Images	Cahier - Calendrier	
inagos	Cahier - Dépliant	
	Ori 2 en 1	
	PC2 on 1 rotation vers la gauche	
	3 en 1 rotation vers la droite	
	4 en 1	
	8 en 1	
	16 en 1	
	Mo Autre	Y

Dans la liste déroulante, sélectionner le type de travail. Il existe trois principaux types de travail, certains comportant des sous-types :

- Standard : imprime les pages du document par ordre séquentiel en utilisant des feuilles de papier individuelles. Un travail standard peut êtrerecto, recto verso ou tête-bêche.
- **Cahier :** imprime les pages du document de façon non séquentielle afin de produire une sortie pliée. Les cahiers sont toujours recto verso. Lors de l'impression de cahiers, certaines options de façonnage peuvent être désactivées. Il est possible d'utiliser l'option Automatique du bon de travail pour mettre des images d'un cahier à l'échelle.
 - Livre : la largeur du document est supérieure à sa hauteur, et les pages sont recto verso.
 - Calendrier : la hauteur du document est supérieure à sa largeur, et les pages sont tête-bêche.
 - Dé
- Dépliant : la hauteur du document est supérieure

à sa largeur, et les pages sont recto verso.

- **N en 1 :** Imprime la même page n fois sur le papier. Les fonctions offertes varient avec le type d'option N en 1 choisi.
 - 99
- 2 en 1 : imprime la même page deux fois, côte à

côte, sur la même face d'une feuille. Si nécessaire, il est possible de changer le format du papier. Les images ne peuvent pas être décalées.

-

2 en 1 rotation vers la gauche : chaque page

est reproduite deux fois, côte à côte, sur la même face d'une feuille, une rotation de 180° est appliquée à l'image de gauche. Si nécessaire, le format du papier peut être changé. L'option Orientation dépend du type N en 1 sélectionné. Le décalage image n'est pas disponible pour l'option 2 en 1 rotation vers la gauche. Cette option est souvent sélectionnée avec la découpe et la reliure hors ligne. **2 en 1 rotation vers la droite :** chaque page est

reproduite deux fois, côte à côte, sur la même face d'une feuille, une rotation de 180° est appliquée à l'image de droite. Si nécessaire, le format du papier peut être changé. L'option Orientation dépend du type N en 1 sélectionné. Le décalage image n'est pas disponible pour l'option 2 en 1 rotation vers la droite. Cette option est souvent sélectionnée avec la découpe et la reliure hors ligne.

REMARQUE : Lors de la sélection d'un support dont la longueur est supérieure à la largeur, l'orientation du travail sera automatiquement réglée sur Paysage.

- **3 en 1** : imprime la même page trois fois, côte à

côte, sur un côté de la page. Si nécessaire, le format du papier peut être changé. Les images ne peuvent pas être décalées.

3 e

3 en 1 rotation vers la gauche : chaque page

est reproduite trois fois, côte à côte, sur la même face d'une feuille, une rotation de 180° est appliquée à l'image de gauche. Si nécessaire, le format du papier peut être changé. L'option Orientation dépend du type N en 1 sélectionné. Le décalage image n'est pas disponible pour l'option 3 en 1 rotation vers la gauche. Cette option est souvent sélectionnée avec la découpe et la reliure hors ligne.

3 en 1 rotation vers la droite : chaque page est

reproduite trois fois, côte à côte, sur la même face d'une feuille, une rotation de 180° est appliquée à l'image de droite. Si nécessaire, le format du papier peut être changé. L'option Orientation dépend du type N en 1 sélectionné. Le décalage image n'est pas disponible pour l'option 3 en 1 rotation vers la gauche. Cette option est souvent sélectionnée avec la découpe et la reliure hors ligne.

4 en 1 : imprime la même page quatre fois sur une

face de la feuille. Si nécessaire, le format du papier peut être changé. L'option Orientation dépend du type N en 1 sélectionné. Le décalage image n'est pas disponible pour les options N en 1. 8 en 1 : Imprime la même page huit fois sur une

face de la feuille. Si nécessaire, le format du papier peut être changé. L'option Orientation dépend du type N en 1 sélectionné. Le décalage image n'est pas disponible pour les options N en 1.

16 en 1 : chaque page est reproduite seize fois

sur une face de la feuille. Le format du support peut être changé, si nécessaire. L'option Orientation dépend du type N en 1 sélectionné. Le décalage image n'est pas disponible pour les options N en 1.

REMARQUE : Pour utiliser Cahier ou N en 1 avec rotation, créer le document de sorte que la page représente la moitié du format du support qui sera sélectionné lors de l'impression.

 Autre : indiquer un travail N en 1 personnalisé. La sélection doit être comprise entre 1 et 16. Préciser le nombre de lignes et de colonnes en le saisissant dans le champ ou à l'aide des flèches haut/bas situées à droite du champ.

REMARQUE : Les options de type de travail peuvent varier selon le serveur couleur et les modules de finition connectés à la presse numérique.



Images :

Images	Orientation : Portrait	•
Ø	Mode d'impression : Recto verso	•

- Sélectionner l'**Orientation** et le **Mode d'impression** dans les listes déroulantes respectives :
 - Sélectionner **Portrait** si les petits côtés sont les bords supérieur et inférieur et les grands côtés les bords droit et gauche.
 - Sélectionner Paysage si les grands côtés sont les bords supérieur et inférieur et les petits côtés les bords droit et gauche.
 - Sélectionner **Recto** pour imprimer les images sur une face du papier.
 - Sélectionner **Recto verso** pour imprimer les images sur les deux faces du papier.
 - Sélectionner **Tête-bêche** pour imprimer les images tête-bêche sur les deux faces du papier.

Ajustements :

Ajuste	ements Décalages image :		
	X : 0,00"	Y: 0,00"	
	1001.001.011		

Dans la zone Ajustements, sélectionner les options **Décalages image** et **Taux de R/A** (le cas échéant).

- L'option Décalages image modifie le décalage image pour la page recto ou la page recto et la page verso selon le mode d'impression sélectionné.
 - X : indique la distance de décalage de la (des) page(s) dans le sens horizontal, en partant du bord gauche du papier. Un nombre positif (+) décale la page vers la droite ; un nombre négatif décale la page vers la gauche. La distance X s'applique à toutes les pages indiquées, sauf si X2 est actif. Dans ce cas, X s'applique aux pages impaires.
 - Y: indique la distance de décalage des pages dans le sens vertical, en partant du bord supérieur du papier. Un nombre positif (+) décale la page vers le haut ; un nombre négatif décale la page vers le bas. La distance Y s'applique à toutes les pages indiquées, sauf si Y2 est actif. Dans ce cas, Y s'applique aux pages impaires.
- **Taux de R/A :** entrer un facteur d'échelle dans la zone de texte Taux de R/A. Il est possible de réduire l'image à 1 % de son format d'origine ou de l'agrandir jusqu'à 1 000 % de l'original.

Cocher la case **Automatique** pour mettre automatiquement l'image à l'échelle à partir de sa taille initiale afin qu'elle tienne sur le support.

Finition :

Finition	Assemblage : Assemblé]
	Réception : Valeur imprimante par défaut]
	Façonnage : Valeur imprimante par défaut]

- Dans la zone Finition, sélectionner les caractéristiques souhaitées pour les options Assemblage, Réception et Façonnage :
 - Assemblage : dans la liste déroulante, sélectionner soit :
 - Assemblé : imprime plusieurs copies d'un document dans l'ordre séquentiel.
 - En série : imprime plusieurs copies d'un document

par numéro de page.

• **Réception :** dans la liste déroulante, sélectionner l'option de réception voulue.



REMARQUE : Il se peut que les périphériques présentés cidessus ne soient pas disponibles pour le système utilisé.



Pour plus d'informations sur l'option Réception, se reporter à l'aide en ligne (Finition travail/Bouton Aide/Options de façonnage du document).

• Façonnage : dans la liste déroulante, sélectionner l'option de façonnage voulue.

açonnage :	Valeur imprimante par défaut	•
	Valeur imprimante par défaut	
	Sans façonnage	
	Agrafage portrait	
	Agrafage paysage	
	Agrafage deux points	

E



Pour plus d'informations sur les options Façonnage et Réception, se reporter à l'aide en ligne (Finition travail/Bouton Aide/Options de façonnage du document).

Notes travail



REMARQUE : Les champs Notes travail disponibles dépendent de la presse numérique utilisée.

Des notes peuvent être attribuées à un travail particulier en entrant des remarques dans la zone Instructions particulières. Si ce bon de travail est enregistré, les instructions particulières le sont également.

Configuration travail por	ır DocuColor 8000 Digital Press			? 🗙
Bon de travail Notes travail	Supports Qualité image / couleur Préférence	•5		
Nom du travail :	Job_3			
De ;	Administrateur			
Destinataire :				
Commentaire travail :				
	1		<u></u>	
Instructions particulières :			~	
		ОК	Annuler	Aide



Supports



REMARQUE : Les supports disponibles dépendent de la presse numérique utilisée.

Sélectionner le **Format** et le **Type de support** souhaité dans les listes déroulantes correspondantes.

Configura	ation travail pour	DocuColor 8000 Digita	l Press		? 🔀
Bon de tra	avail Notes travail	Supports Qualité image / co	uleur Préférences		
Supports	s Format	Type de support	Grammage	Perforé Feuille	e de repère
Suppo	ort 1 8,5 x 11 pouce	s Non couché	Valeur imprimante par défa	aut Non Non	
<					
For	mat :	Type de support :	Couleur :	Grammage :	
8,5 × 11 p	ouces	Non couché	-	T g/r	n ²
Vérifie	r les formats Autre	F Perforé		Valeur impriman défaut	ite par
				00.000	
				OK Annuler	Aide

Cocher la case **Valeur imprimante par défaut** pour imprimer sur le grammage du support par défaut. Désélectionner la case **Valeur imprimante par défaut** pour pouvoir entrer ou sélectionner un autre grammage dans la zone Grammage afin d'imprimer sur un support dont le grammage est différent du grammage par défaut de l'imprimante.



Qualité image / couleur

L'onglet Qualité image/couleur permet d'indiquer à l'imprimante éloignée comment imprimer les images et le texte. Ces paramètres varient en fonction de l'imprimante éloignée sélectionnée.

Configuration travail pour DocuColor 8000 Digital Press	? 🛛
Bon de travail Notes travail Supports Qualité image / couleur Préférences	
Mode couleur	Luminosité :
Couleur standard	
C Couleur Expert	Trame demi-teinte :
Rendu : Valeur imprimante par défaut	Valeur imprimante par défaut
Surimpression du noir : Valeur imprimante par défaut	
✓ Retouches texte/graphiques (accentue le contour)	
Détection du noir (impression du noir avec du toner noir seulement)	
	OK Annuler Aide

Lorsqu'une imprimante couleur a été sélectionnée, l'utilisateur peut régler la luminosité de l'image, choisir un mode couleur (niveaux de gris ou couleur), améliorer le piqué du texte et des images, et activer la fonction de détection du noir. Des options supplémentaires de rendu sont disponibles si le mode couleur Couleur Expert est sélectionné.



Pour plus d'informations sur cet onglet, se reporter à l'aide en ligne (Finition travail/Bouton Aide/Paramétrage qualité image).

Préférences

_	•		
1			

REMARQUE : Les préférences disponibles dépendent de la presse numérique numérique utilisée.

Configuration travail pour DocuColor 800	00 Digital Press	? 🛛
Bon de travail Notes travail Supports Qualité	image / couleur Préférences	
Notes travail Utiliser le nom du document comme nom de Enregistrer informations compte dans bon d	travail le travail	
Bon de travail par défaut		_
I I Bon de travail système	Parcourir	
Unité pour format Autre	Unité décalage image :	
Pouce	Pouce	
Millimètre	🔿 Millimètre	
		Autres options
	ОК	Annuler Aide

Cet onglet permet de :

- Cocher la case Bon de travail système pour utiliser le paramétrage par défaut ;
- Désélectionner la case du bon de travail pour utiliser un bon de travail existant après avoir consulté la liste ;
- Sélectionner l'unité de mesure destinée aux formats personnalisés ;
- Sélectionner l'unité de mesure destinée aux décalages image (si disponible);
- Sélectionner le bouton Autres options pour afficher les options supplémentaires.



Autres options

Le bouton Autres options ouvre la boîte de dialogue Options d'affichage.

Bon de travail		Type et grammage papier
Agrafage paysage Agrafage deux points Rellure Feuilles de repère Plieuse/brocheuse	Destination Travaux En série Rotation niveau travail Décalage image verso niveau travail Option non définie	Type d'intercalaire simple Intercalaire répertoire Autre type Type d'imprimante par défaut Grammage
Formats		Pages spéciales
✓ 8,5 × 14 pouces	☐ 220 x 312 mm	
✓ 17 × 11 pouces	🔽 A3 (420 × 297 mm)	Mode d'impression
7 ,25 x 10,5 pouces	T A5 (148 x 210 mm)	Rotation
	☐ A6 (105 × 148 mm)	
🗖 8 x 10	厂 150 ВЗ (500 × 353 mm)	
🗖 8 x 13 pouces	🔽 B4 ISO (250×353 mm)	
✓ 8,5 × 13 pouces	🔽 B4 JI5 (257×364 mm)	
▼ 9×11	JIS B5 (182 x 257 mm)	
9,25 x 11,75 pouces	☐ 8K (388 × 267 mm)	
9 x 12 pouces	☐ 16K (194 × 267 mm)	
□ 18×12	☐ 216 × 315 mm	
4 x 6 pouces	✓ 450 × 320 mm	Enregistrer
US Statement (5,5 x 8,5 pouces)	□ SRA3 (420 × 320 mm)	

Désélectionner les cases en regard des options à masquer dans la boîte de dialogue associée. Par exemple, pour masquer les options d'agrafage, désélectionner les cases d'agrafage puis sélectionner Enregistrer. A la prochaine ouverture de la boîte de dialogue Configuration travail, ces options d'agrafage ne s'afficheront pas dans la liste déroulante Façonnage de l'onglet Bon de travail.


Boutons Configuration travail

Trois boutons sont visibles dans la partie inférieure de la boîte de dialogue Configuration travail :



Utiliser ces boutons pour :

- Restaurer les paramètres par défaut du bon de travail : cliquer sur ce bouton pour rétablir les options par défaut du bon de travail.
- Enregistrer le bon de travail : cliquer sur ce bouton pour enregistrer les paramètres de bon de travail.
- Ouvrir un bon de travail existant : cliquer sur ce bouton pour accéder à un bon de travail existant et l'ouvrir.

6. Impression Express

L'application Impression Express permet d'accéder rapidement à un bon de travail, d'en créer un nouveau, et d'imprimer un bon précédemment numérisé et enregistré.

Impression d'un seul fichier



POINT CLÉ : Les illustrations de ce manuel montrent une presse numérique DocuColor 8000 connectée à un serveur couleur Fiery EXP8000. Les options peuvent différer selon la presse numérique et le serveur couleur utilisés dans l'environnement de travail.



Pour imprimer un seul fichier, suivre la procédure ci-après.

1. Sélectionner Démarrer : Tous les programmes : Logiciel Xerox FreeFlow : Impression Express.



POINT CLÉ : Les illustrations de ce manuel montrent une presse numérique DocuColor 8000 connectée à un serveur couleur Fiery EXP8000. Les options peuvent différer selon la presse numérique et le serveur couleur utilisés dans l'environnement de travail.

La boîte de dialogue Impression Express apparaît :

Document Sélectionner à partir de : Système de fichiers Windows Afficher le type des fichiers : Tous les fichiers (*,*) Ibiquette 31/s (A;) Bard Objeck(G) DATA (D;) FreeFlow (E:) Lecter CD (F:) Réseau complet Fichier sélectionné : C:*.*		
Fichier sélectionné : C Imprimer comme un seul travail C:** C Imprimer comme un seul travail	Document Sélectionner à partir de : Système de fichiers Windows Afficher le type des fichiers : Tous les fichiers (*.*) Disquette 31% (A:) Hard Disk (C:) DATA (D:) FreeFlow (E:) Lecteur CD (F:) Afficient des complet	Impression Imprimante : DC8000EXPprint Etat de l'imprimante Copies : 1 Pages à imprimer : De : 1 A : 9999 Configuration travail Imprimer au format : Valeur imprimante par défaut
i inprinci separement	Fichier sélectionné : C:*.*	C Imprimer comme un seul travail Imprimer séparément

- 2. Sélectionner le type de fichier à imprimer dans le menu déroulant Afficher le type des fichiers.
- Naviguer jusqu'au dossier où est enregistré le document puis sélectionner le nom de fichier correspondant dans l'arborescence des dossiers. Le nom de fichier sélectionné s'affichera dans le champ Fichier sélectionné.

Eichier Affichage Aide	
Document Sélectionner à partir de : Système de fichiers Windows Afficher le type des fichiers : POF (*.pdf) Cogs Sans titre.pdf DSEXCHING.DIR Program Files DSEXCHING.DIR Program Files DSEXCHING.DIR Citydetes DATA (ty) Eichier sélectionné : C:Documents and Settings/Montego/Local Settings	Imprimente : DC6000EXPprint Etat de l'imprimente Pages à imprimer : Toutes De : 1 _ A : 2 Configuration travail Imprimer au format : Fichiers PDF Imprimer comme un seul travail Imprimer séparément Imprimer Fermer
Disponible	

- **4.** Sélectionner une imprimante dans le menu déroulant **Imprimante**.
- 5. Cliquer sur le bouton **Paramètres imprimante** pour modifier les paramètres d'imprimante, le cas échéant.

6. Indiquer le nombre d'exemplaires à imprimer.

Pour ne pas imprimer la totalité du document, désactiver la case à cocher **Toutes** et sélectionner la série de pages à imprimer :

- a. Indiquer la page de début dans la zone De.
- b. Indiquer la dernière page à imprimer dans la zone À.
- c. Cliquer sur **Configuration travail** pour modifier les paramètres de bon de travail, le cas échéant.

REMARQUE : Le bouton Configuration travail est désactivé s'il s'agit d'un fichier Adobe PDF ou d'un RDO avec des pages PDF qui a été protégé contre l'impression. Un message d'erreur s'affiche, indiquant à l'utilisateur que le fichier PDF est protégé. Ce bouton est également désactivé si l'option **Imprimer séparément** a été sélectionnée.

Le menu déroulant **Imprimer au format** relatif au type de fichier permet de sélectionner le format de sortie approprié pour les fichiers qui ne possèdent pas l'extension de fichier nécessaire. La sélection d'une option différente de Valeur imprimante par défaut NE convertit PAS le fichier au type de fichier sélectionné.

- 7. Activer le bouton radio approprié.
 - Imprimer comme un seul travail : les travaux sont imprimés comme un seul travail. Le bon de travail par défaut est appliqué, mais il est possible d'en changer en cliquant sur le bouton Configuration travail.
 - Imprimer séparément : les travaux sont imprimés séparément, le bon de travail par défaut étant appliqué à chaque fichier. Les options Configuration travail et Série de pages sont désactivées.
- **8.** Cliquer sur **Imprimer** pour soumettre le travail à l'imprimante.

REMARQUE 1 : Une boîte de dialogue s'affiche si le fichier contient des pages PDF protégées contre l'impression. Pour imprimer le fichier, suivre les instructions de la boîte de dialogue.

REMARQUE 2 : Si l'optimisation des images a été activée, l'impression sera plus lente. Cliquer sur le bouton **Annuler** puis désactiver l'optimisation des images si la vitesse d'impression est plus importante que la qualité de l'image.





Impression d'un travail composé de plusieurs fichiers

 Sélectionner le type de fichier à imprimer dans le menu déroulant Afficher le type des fichiers.
 Activer la case à cocher Lister les fichiers à imprimer.

La fenêtre Impression Express se développe pour afficher la liste des travaux en bas de l'écran.

- **3.** Rechercher l'emplacement du document dans l'arborescence des dossiers.
- **4.** Mettre en surbrillance le nom de fichier du premier document à imprimer.
- **5.** Cliquer sur le bouton **Ajouter**. Le nom du fichier apparaît dans la liste des travaux.
- Recommencer cette opération jusqu'à ce que tous les travaux souhaités aient été ajoutés.
- 7. Les boutons Vers le haut et Vers le bas permettent de classer les fichiers dans l'ordre d'impression voulu, du haut vers le bas.
- Cliquer sur le bouton Supprimer pour supprimer un fichier sélectionné dans la liste d'impression ou sur le bouton Tout supprimer pour supprimer tous les fichiers de la liste.
- **9.** Sélectionner une imprimante dans le menu déroulant Imprimante.
- **10.** Cliquer sur **Paramètres imprimante** pour modifier les paramètres d'imprimante, le cas échéant.
- **11.** Indiquer le nombre d'exemplaires à imprimer.
- **12.** Pour ne pas imprimer la totalité du document, désactiver la case à cocher **Toutes** et sélectionner la série de pages à imprimer :
 - a. Indiquer la page de début dans la zone **De**.
 - b. Indiquer la dernière page à imprimer dans la zone À.
- **13.** Cliquer sur **Configuration travail** pour modifier les paramètres de bon de travail, le cas échéant.

REMARQUE : Le bouton Configuration travail est désactivé s'il s'agit d'un fichier Adobe PDF ou d'un RDO avec des pages PDF qui a été protégé contre l'impression. Un message d'erreur s'affiche, indiquant à l'utilisateur que le fichier PDF est protégé. Ce bouton est également désactivé si l'option Imprimer séparément a été sélectionnée.

14. Le menu déroulant Imprimer au format relatif au type de fichier permet à l'utilisateur de sélectionner le format de sortie approprié pour les fichiers qui ne possèdent pas l'extension de fichier nécessaire.

La sélection d'une option autre que Valeur imprimante par défaut NE convertit PAS le fichier au type de fichier sélectionné.

- **15.** Activer le bouton radio approprié.
 - Imprimer comme un seul travail : les travaux sont imprimés comme un seul travail. Le bon de travail par défaut est appliqué, mais il est possible d'en changer en cliquant sur le bouton Configuration travail.
 - Imprimer séparément : les travaux sont imprimés séparément, le bon de travail par défaut étant appliqué à chaque fichier. Les options Configuration travail et Série de pages sont désactivées.
- **16.** Cliquer sur **Imprimer** pour soumettre les travaux à l'imprimante dans leur ordre d'affichage.



REMARQUE 1 : Une boîte de dialogue s'affiche si le fichier contient des pages PDF protégées contre l'impression. Pour imprimer le fichier, suivre les instructions de la boîte de dialogue.

REMARQUE 2 : Si l'optimisation des images a été activée, l'impression sera plus lente. Cliquer sur le bouton **Annuler** puis désactiver l'optimisation des images si la vitesse d'impression est plus importante que la qualité de l'image.

Impression de tous les fichiers dans un dossier sélectionné



Pour imprimer tous les fichiers dans un dossier sélectionné :

1. Sélectionner le type de fichier à imprimer dans le menu déroulant Afficher le type des fichiers.

REMARQUE : En sélectionnant un type de fichier, seul les fichiers de ce type présents dans le dossier seront imprimés. A titre d'exemple, si TIFF est le type de fichier sélectionné, tous les fichiers TIFF du dossier seront imprimés.

- 2. Naviguer jusqu'à l'emplacement du dossier puis sélectionner ce dernier dans l'arborescence. Le chemin des dossiers, ainsi que toutes les extensions de fichier appartenant au type de fichier sélectionné, s'afficheront dans le champ Fichier sélectionné.
- **3.** Pour imprimer d'autres fichiers ou le contenu du dossier :
 - a. Sélectionner la case à cocher Lister les fichiers à imprimer. La fenêtre Impression Express s'agrandit pour afficher la liste des travaux en bas de l'écran.
 - b. Pour ajouter le contenu du dossier sélectionné ci-dessus, cliquer sur le bouton **Ajouter**. Les fichiers qui correspondent au type de fichier sélectionné figureront dans la liste des travaux.

REMARQUE : Si des fichiers Adobe PDF ou des documents RDO contenant des fichiers PDF protégés par mot de passe sont sélectionnés, le système invite à modifier les paramètres de sécurité de ces fichiers dans Adobe Acrobat, puis à les ajouter de nouveau.

- 4. Accéder à l'emplacement du document ou du dossier suivant à l'aide de l'arborescence des dossiers, ou sélectionner un autre type de fichier dans le menu déroulant Afficher le type des fichiers pour ajouter les fichiers de ce type à partir du même dossier.
- **5.** Mettre en surbrillance le nom du fichier ou du dossier dans l'arborescence de dossiers.
- 6. Cliquer sur le bouton **Ajouter** pour ajouter le fichier ou le contenu du dossier à la liste des travaux.
- 7. Recommencer cette opération jusqu'à ce que tous les travaux souhaités aient été ajoutés.
- 8. Les boutons Vers le haut et Vers le bas permettent de classer les travaux dans l'ordre d'impression voulu, du haut vers le bas.

- Cliquer sur le bouton Supprimer pour supprimer un travail sélectionné dans la liste d'impression ou sur le bouton Tout supprimer pour supprimer tous les fichiers de la liste.
- **10.** Sélectionner une imprimante dans le menu déroulant Imprimante.
- **11.** Cliquer sur **Paramètres imprimante** pour modifier les paramètres d'imprimante, le cas échéant.
- **12.** Indiquer le nombre d'exemplaires à imprimer.
- **13.** Cliquer sur **Configuration travail** pour modifier les paramètres de bon de travail, le cas échéant.

REMARQUE : Le bouton Configuration travail est désactivé si le fichier sélectionné est un fichier Adobe PDF ou un document RDO avec des pages PDF protégé contre l'impression. Un message d'erreur prévient l'utilisateur que le document PDF est sécurisé. Ce bouton est également désactivé si l'option Imprimer séparément a été sélectionnée.

14. Le menu déroulant Imprimer au format permet à l'utilisateur de sélectionner le format de sortie approprié pour les fichiers qui ne possèdent pas l'extension de fichier nécessaire. La sélection d'une option autre que Valeur imprimante par défaut NE convertit PAS le fichier au type de fichier sélectionné.

- **15.** Activer le bouton radio approprié.
 - a. **Imprimer comme un seul travail :** les travaux sont imprimés comme un seul travail. Le bon de travail par défaut est appliqué, mais il est possible d'en changer en cliquant sur le bouton **Configuration travail**.
 - b. Imprimer séparément : les travaux sont imprimés séparément, le bon de travail étant appliqué à chaque fichier. Les options de bon travail et de série de pages sont désactivées.
 - c. Cliquer sur **Imprimer** pour soumettre les travaux à l'imprimante. Si plusieurs travaux doivent être imprimés, ils seront soumis dans leur ordre d'apparition.



REMARQUE 1 : Si le fichier contient des pages PDF protégées contre l'impression, une boîte de dialogue apparaît. Pour imprimer le fichier, suivre les instructions figurant dans la boîte de dialogue.

REMARQUE 2 : Si l'optimisation des images est activée pour l'imprimante sélectionnée, l'impression sera plus lente. Cliquer sur le bouton <Annuler> puis désactiver l'optimisation des images si la vitesse d'impression est plus importante que la qualité de l'image.

7. Gestionnaire de fichiers

Ce chapitre aborde l'application Gestionnaire de fichiers et explique comment copier, déplacer, et supprimer des objets ou des fichiers.

Présentation du Gestionnaire de fichiers

Le Gestionnaire de fichiers remplace l'Explorateur Windows pour la gestion des documents stockés dans le système de fichiers Windows. Il convient d'utiliser le Gestionnaire de fichiers pour déplacer et copier des objets RDO.



POINT CLÉ : Ne PAS tenter de copier ni de déplacer des documents RDO à l'aide de l'Explorateur Windows car celui-ci n'est pas capable de gérer ce type de fichier.

Le Gestionnaire de fichiers permet également de copier, supprimer et déplacer des objets, d'imprimer des fichiers, de connecter des lecteurs réseau, d'exécuter des applications et de gérer des disques.

Fonctionnalités du Gestionnaire de fichiers

Le Gestionnaire de fichiers fournit les fonctionnalités suivantes :

- Création et gestion de dossiers
- Recherche de fichiers
- Gestion de fichiers
- Formatage et attribution d'un nom de volume aux disques et disquettes

Informations affichées dans la fenêtre du Gestionnaire de fichiers



POINT CLÉ : Les illustrations de ce manuel montrent une presse numérique DocuColor 8000 connectée à un serveur couleur Fiery EXP8000. Les options peuvent différer selon la presse numérique et le serveur couleur utilisés dans l'environnement de travail.

La fenêtre du Gestionnaire de fichiers peut afficher une arborescence de dossiers et une liste de contenu des dossiers, une arborescence de dossiers uniquement ou une liste de contenu des dossiers uniquement.



- L'arborescence des dossiers affiche la structure des dossiers du bureau sous la forme d'une hiérarchie. Le niveau le plus élevé est celui contenant tous les autres niveaux. Les lecteurs et les dispositifs de stockage, à la fois locaux et éloignés, constituent en général le niveau suivant. Les niveaux restants comprennent les dossiers, sous-dossiers et fichiers.
- La liste de contenu des dossiers affiche les sous-dossiers et les fichiers d'un dossier donné. Le contenu peut être affiché sous forme d'icônes ou de liste de noms. Les attributs sont affichés avec le contenu.

Si l'arborescence de dossiers et la liste de contenu des dossiers sont toutes deux affichées, elles sont séparées par une barre de fractionnement.

Il est possible d'afficher à la fois la barre d'état et la barre d'outils. La barre d'outils peut être personnalisée.

Menus du Gestionnaire de fichiers

🔁 Gestionnaire de fichiers							
Eichier	<u>R</u> éseau	<u>V</u> olume	<u>A</u> rborescence	Affichage	Options	<u>F</u> enêtre	Ai <u>d</u> e

Le Gestionnaire de fichiers comporte les menus suivants :

- Menu Fichier
- Menu Réseau
- Menu Volume
- Menu Arborescence
- Menu Affichage
- Menu Options
- Menu Fenêtre
- Menu Aide

Les pages suivantes font une présentation rapide de chaque menu.

Menu Fichier

ichier	Réseau	Volume	Arborescence	A		
Dép	acer		Ctrl+M			
Copi	ier		Ctrl+C			
Supp	primer		Suppr			
Ren	ommer		F2			
Propriétés			Alt+Entrée			
Exécuter			Entrée			
Imprimer			Ctrl+P			
Asso	cier					
Crée	er un dossi	er				
Rech	nercher		F3			
Séle	ctionner de	es objets.				

- Déplacer : permet de déplacer un fichier ou un dossier.
- Copier : permet de copier un fichier ou un dossier.
- Supprimer : permet de supprimer un fichier ou un dossier.
- Renommer : permet de renommer un fichier ou un dossier.
- Propriétés : permet d'afficher la boîte de sélection des attributs du fichier, tels que Lecture seule, Archive, Fichier caché ou Système.
- Exécuter : permet d'afficher la boîte de dialogue Exécuter pour démarrer une application depuis la liste de contenu du dossier.
- **Imprimer :** permet d'imprimer le fichier sélectionné dans la liste de contenu.
- Associer : ouvre la boîte de dialogue Associer qui permet de :
 - Sélectionner un fichier dont l'extension doit être associée à une application,
 - Sélectionner un fichier dont l'extension doit être modifiée, ou bien
 - Supprimer l'association entre un fichier et une application.
- Créer un dossier : permet d'ouvrir la boîte de dialogue Créer un dossier pour créer un dossier au niveau (emplacement) spécifié.
- Rechercher : permet d'ouvrir la boîte de dialogue Rechercher pour que le Gestionnaire de fichiers recherche des fichiers ou des dossiers spécifiques.
- Sélectionner des objets : ouvre la boîte de dialogue Sélectionner des objets qui permet de sélectionner des fichiers non séquentiels dans la liste de contenu. Après les avoir sélectionnés, il est possible d'exécuter une action, comme déplacer ou supprimer les fichiers sélectionnés.
- **Quitter :** ferme le Gestionnaire de fichiers.

Menu Réseau

Réseau Volume Arborescence Affict Associer chemin réseau... Déconnecter un lecteur réseau...

Partager sous... Cesser le partage... Ce menu offre les options suivantes :

- Associer chemin réseau : ouvre la boîte de dialogue correspondante qui permet d'établir une connexion avec des dossiers partagés sur le réseau. Il s'agit de la boîte de dialogue standard de Windows Connecter un lecteur réseau.
- Déconnecter un lecteur réseau : permet d'ouvrir la boîte de dialogue Déconnecter un lecteur réseau pour déconnecter l'ordinateur d'un lecteur réseau.
- **Partager sous :** permet d'ouvrir la boîte de dialogue Nouveau partage pour partager un dossier.
- **Cesser le partage :** permet d'ouvrir la boîte de dialogue correspondante pour cesser le partage de dossiers.

Menu Volume

Volume	Arborescence
Nom	de volume

Ce menu offre les options suivantes :

• Nom de volume : permet d'ouvrir la boîte de dialogue Nom de volume pour affecter un nom à un volume.

Un nom de volume est un attribut qui donne un nom au volume où se trouve l'objet. Le nom est une chaîne de caractères alphabétiques, avec distinction des minuscules et majuscules.

Menu Arborescence

Arborescence	Affichage	Options	Fe
Développer	+		
Développer	*		
Développer	Ctrl+*		
Réduire une	branche	-	

Ce menu offre les options suivantes :

• Développer un niveau : permet d'afficher un niveau de sous-dossiers du lecteur ou du dossier sélectionné dans l'arborescence de dossiers.

Le raccourci clavier + permet d'effectuer cette opération sur le lecteur ou dossier sélectionné.

• Développer une branche : permet d'afficher tous les sous-dossiers du dossier sélectionné dans l'arborescence de dossiers.

Le raccourci clavier * permet d'effectuer cette opération sur le dossier sélectionné.

• **Développer tout :** permet d'afficher tous les sous-dossiers d'un lecteur entier.

Le raccourci clavier **CTRL** + * permet d'effectuer cette opération sur le lecteur sélectionné.

 Réduire une branche : permet de masquer tous les sous-dossiers du dossier sélectionné dans l'arborescence de dossiers.

Le raccourci clavier - permet d'effectuer cette opération sur le lecteur ou dossier sélectionné.

Menu Affichage

Affichage	Options	Fenêtre		
✓ Arbore	scence et c	lossier		
Arbore	scence seu	lement		
Dossier	seulement			
Diviser				
Grande	s icônes			
Petites icônes				
• Liste				
Détails				
Autres	détails			
Réorga	iniser les icò	ônes I		
Aligner	les icônes			
Par typ	e d'objet			

- Arborescence et dossier : permet d'afficher à la fois le dossier et la liste de contenu du dossier dans la fenêtre de l'arborescence de dossiers.
- Arborescence seulement : permet d'afficher uniquement l'arborescence dans la fenêtre de l'arborescence de dossiers.
- **Dossier seulement :** permet d'afficher le contenu du dossier seulement dans la fenêtre de l'arborescence de dossiers.
- Diviser : Permet de déplacer la barre de fractionnement à l'intérieur de la fenêtre de l'arborescence de dossiers. Utiliser cette commande pour modifier l'affichage soit du dossier, soit de la liste de contenu du dossier.
- **Grandes icônes :** affiche les documents sous forme de grandes icônes.
- **Petites icônes :** affiche les documents sous forme de petites icônes.
- Liste : affiche le contenu du dossier sous forme de liste.

- **Détails :** affiche la liste du contenu du dossier avec les informations complètes sur les objets. Cette liste contient les fichiers et sous-dossiers du dossier sélectionné.
- Autres détails : permet d'ouvrir la boîte de dialogue Autres détails pour personnaliser la liste de contenu du dossier et afficher des détails spécifiques sur les objets.

Affichage Options Fenêtre	e Aide
 Arborescence et dossier Arborescence seulement Dossier seulement 	
Diviser	nu de "C:\Training"
Grandes icônes Petites icônes • Liste Détails Autres détails	
Réorganiser les icônes	• par nom
Aligner les icônes	par type
Par type d'objet	par taille par date
	Trier par
	Réorganisation automatique

- Réorganiser les icônes : permet de trier les objets dans le dossier actif par nom, type, taille, date ou en fonction d'un attribut spécifié. Permet également d'organiser les éléments de façon à ce qu'ils ne soient pas superposés et que tout le texte soit visible.
- Aligner les icônes : permet d'organiser les icônes dans la liste de contenu du dossier en colonnes.
- **Par type d'objet :** permet d'ouvrir la boîte de dialogue Type d'objet pour définir le type des objets affichés dans la fenêtre des dossiers.

Menu Options

Options	Fenêtre	Aide
Confir	mation	
Police		
Persor	nnaliser la b	arre d'outils
✔ Barre	d'outils	
🖌 Barre	ďétat	
Rédui	re à l'utilisati	ion

- **Confirmation :** permet d'ouvrir la boîte de dialogue Confirmation pour activer ou désactiver les messages de confirmation qui s'affichent lors de la suppression, copie ou du déplacement d'objets et de dossiers.
- Police : permet d'ouvrir la boîte de dialogue Police pour modifier la police utilisée par le Gestionnaire de fichiers pour les fenêtres de dossiers. La modification de la police s'applique à toutes les fenêtres de dossiers.
- **Personnaliser la barre d'outils :** permet d'ouvrir la boîte de dialogue Personnaliser la barre d'outils pour ajouter, supprimer ou organiser les boutons de la barre d'outils.
- **Barre d'outils :** permet d'afficher ou de masquer la barre d'outils.
- Barre d'état : permet d'afficher ou de masquer la barre d'état.
- **Réduire à l'utilisation :** permet de réduire le Gestionnaire de fichiers à une icône lors de l'exécution de l'application.

Menu Fenêtre

Fenêtre	Aide	
Nouve	lle fenêtre	Maj+Entrée
Casca	de	Maj+F5
Mosaïo	ue horizontale	
Mosaïo	que verticale	Maj+F4
Réorg	aniser les icône	s
Actual	iser	F5

Ce menu offre les options suivantes :

- **Nouvelle fenêtre :** permet d'ouvrir une fenêtre supplémentaire dans le Gestionnaire de fichiers.
- **Cascade :** permet d'afficher la ou les fenêtre(s) en cascade.
- **Mosaïque horizontale :** permet d'afficher la ou les fenêtre(s) horizontalement.
- **Mosaïque verticale :** permet d'afficher la ou les fenêtre(s) verticalement.
- Réorganiser les icônes : permet d'organiser les icônes dans la ou les fenêtre(s).
- Actualiser : permet d'actualiser la ou les fenêtre(s) afin de refléter les changements effectués.
- Liste de dossiers : affiche le ou les dossier(s) actuellement ouvert(s) dans le Gestionnaire de fichiers.

Menu Aide

Aide	
R	ubriques d'aide
À	propos du Gestionnaire de fichiers

- **Rubriques d'aide :** permet d'ouvrir l'application d'aide du Gestionnaire de fichiers.
- A propos du Gestionnaire de fichiers : permet d'ouvrir la boîte d'informations du Gestionnaire de fichiers (copyright de l'application).

Utilisation de l'Aide du Gestionnaire de fichiers



L'aide en ligne contient des instructions pas à pas et détaillées sur l'utilisation des diverses options et fonctionnalités du Gestionnaire de fichiers, entre autres :

- Navigation dans l'afficheur de dossiers : comprend des informations et des instructions pour :
 - connecter un lecteur réseau
 - déconnecter un lecteur réseau
 - sélectionner un lecteur
 - sélectionner un dossier, et
 - développer et réduire une arborescence de dossiers.
- Utilisation des dossiers : cette aide en ligne offre des instructions pas à pas pour :
 - créer un dossier
 - rechercher un dossier
 - déplacer un dossier
 - copier un dossier
 - supprimer un dossier
 - renommer un dossier
 - partager des dossiers dans le Gestionnaire de fichiers.

Des informations sur le partage de données entres des postes de travail hôtes sont également incluses.

- Utilisation des fichiers : comprend des informations et des instructions pour :
 - sélectionner un fichier ou un groupe de fichiers
 - désélectionner des fichiers
 - copier un fichier
 - déplacer un fichier
 - renommer un fichier
 - supprimer un fichier
 - imprimer un fichier
 - rechercher un fichier
 - ouvrir un fichier
 - associer un fichier à une application
 - lancer une application.
- Utilisation des disques : comprend des informations pour :
 - attribuer un nom de volume à une disquette
 - attribuer un nom de volume à un disque dur
 - attribuer un nom de volume à un disque optique
 - formater un disque.
- Personnalisation du Gestionnaire de fichiers : comprend des informations et des instructions pour :
 - personnaliser la fenêtre du Gestionnaire de fichiers
 - déplacer la barre de fractionnement
 - réduire la fenêtre du Gestionnaire de fichiers
 - modifier la police de la fenêtre du Gestionnaire de fichiers
 - ouvrir une nouvelle fenêtre de dossiers
 - réorganiser plusieurs fenêtres de dossiers
 - réorganiser des icônes d'objet
 - actualiser des fenêtres de dossiers
 - fermer une fenêtre de dossiers
 - modifier les informations affichées dans la liste de contenu
 - afficher les informations propres à un objet
 - sélectionner le type d'objet à afficher
 - trier des objets
 - personnaliser la barre d'outils
 - afficher ou masquer la barre d'état
 - afficher ou masquer les messages de confirmation.



Pour accéder à l'aide en ligne du Gestionnaire de fichiers, et pour l'utiliser, exécuter les opérations suivantes :

 Sous Windows, dans Démarrer : Programmes, sélectionner Logiciel Xerox FreeFlow : Gestionnaire de fichiers. L'application Gestionnaire de fichiers s'ouvre :



2. Dans le menu déroulant Aide, sélectionner **Rubriques d'aide**.

🐻 Gesti	ionnaire	e de fic	hiers				
Fichier F	Réseau 1	Volume	Arborescence	Affichage	Options	Fenêtre	Aide
2	ъ×			₫			Rubriques d'aide
a cut							À propos du Gestionnaire de fichiers
C) C:VI	raining						

La boîte de dialogue Aide apparaît.



Aide en sélectionnant 🔀 (Fermer) dans la barre de titre.

8. Certificat de sécurité

Si les communications à sécurité élevée sont nécessaires sur le site, et qu'un serveur couleur DocuSP est utilisé, il convient de mettre en œuvre le certificat de sécurité client FTP et/ou Secure IPP afin d'assurer la communication avec le serveur couleur DocuSP4.x/5.x. Ce sujet est traité en détail dans Guide de l'administrateur système, Chapitre 6, "Installation d'un certificat de sécurité", page 6-11.

L'application Certificat de sécurité sert à installer le certificat et à vérifier l'état du certificat existant sur le serveur couleur DocuSP 4.x/5.x.

🗟 Certificat de sécurité 🛛 🔀
Nom du serveur :
Vérifier le certificat
Identification de l'hôte :
ID de certificat :
Emis par :
Mettre à jour immédiatement Fermer

REMARQUE 1 : Le certificat de sécurité doit être activé sur le serveur couleur DocuSP. Pour plus d'informations, se reporter à la documentation DocuSP.

9. Astuces et conseils

Ce chapitre propose des astuces et conseils pour utiliser plus efficacement le logiciel FreeFlow Scanner.



REMARQUE : Il est également possible d'accéder à ces astuces et conseils à partir de l'aide en ligne.

Sens de l'alimentation et orientation de l'image

Les commandes d'alimentation ne sont pas liées à l'orientation de l'image à scanner. L'alimentation et l'orientation de l'image sont deux choses entièrement différentes.

Définition des orientations portrait et paysage



Portrait

En orientation portrait, l'image est imprimée dans le sens de la hauteur, sur une feuille positionnée verticalement. En orientation paysage, l'image est imprimée dans le sens de la hauteur sur une feuille positionnée à l'horizontale.

Définition de DPC (départ petit côté) et DGC (départ grand côté)



L'acronyme DPC (départ petit côté) indique que le bord le plus court entrera le premier en contact avec les rouleaux du chargeur de documents ; par exemple, le bord 8,5 pouces d'un document de 8,5 x 11 pouces.

L'acronyme DGC (départ grand côté) indique que le bord le plus long entrera le premier en contact avec les rouleaux du chargeur de documents ; par exemple, le bord 11 pouces d'un document de 8,5 x 11 pouces.

Les commandes d'alimentation et d'orientation servent uniquement à communiquer au scanner comment l'image originale a été placée dans le chargeur de document. Elles n'ont pas d'incidence sur l'orientation de l'image imprimée (paysage ou portrait). Les boutons-bascule DPC/DGC et le bouton **Rotation A** (Numérisation avancée) ne sont pas liés à l'orientation de l'image finale. Lorsqu'ils sont correctement utilisés, ils assurent simplement que, pendant la prévisualisation, l'image apparaîtra verticalement dans la fenêtre de prévisualisation.

REMARQUE : Lors de la numérisation d'un grand nombre de documents à partir du chargeur de documents, il convient de les placer DGC de manière à accélérer la vitesse d'exécution.

Guide de sélection du type d'original à numériser

Utiliser le tableau suivant pour choisir le type d'original (Numérisation avancée) approprié aux documents :

Si l'original est :	Choisir
Une combinaison d'originaux de types différents ou de plusieurs types sur une même page, tels que des demi-teintes avec du texte	Automatique
Une photographie ou une image en tons continus, ou bien une demi-teinte avec une trame de très haute fréquence (supérieure à 200 lpp), ou bien une combinaison de plusieurs types d'images	Photographie
Une demi-teinte avec une fréquence de trame comprise entre 112 et 200 lpp	Demi-teinte fine
Une demi-teinte inférieure à 112 lpp	Demi-teinte grossière
Du texte ou un dessin au trait	Texte
Une combinaison de demi-teintes grossières et de texte, comme celle utilisée dans les journaux	Demi-teinte grossière et texte (Impression laser)
Une combinaison de demi-teintes fines et de texte, comme celle utilisée dans les magazines	Demi-teinte fine et texte (Magazine)
Une combinaison de photographies et de texte. (A cet effet, traiter les demi-teintes présentant une fréquence supérieure à 200 lpp comme des photographies.)	Photographie et texte (Marques de collage)

Guide de sélection du type de support

Utiliser le tableau suivant pour choisir le type de support (Numérisation avancée) approprié aux documents :

Si l'original est :	Choisir
Une image en tons continus développée sur du papier photographique avec une émulsion chimique	Photographie
Un original imprimé avec des encres à l'huile sur une imprimante à jet d'encre	Jet d'encre
Un original imprimé avec des encres à l'huile sur une presse offset (bobine ou feuille à feuille). Citons comme exemples courants les journaux, affiches, livres, magazines	Lithographie fine
Un original imprimé par fusion de toner électrostatique sur le papier	Laser/Xérographique
Tout original qui n'entre pas dans les catégories ci-dessus	Inconnu/autre

Présentation de la résolution

Choisir la résolution de l'image à numériser peut être une tâche ardue. Il convient de se poser la question suivante : « Quelle est la meilleure résolution ? » Pour pouvoir répondre à cette question, il est important de savoir ce qu'est la résolution. Avant de choisir une résolution dans la liste déroulante, lire la définition suivante, ainsi que les explications sur la sélection de l'option la mieux adaptée au travail de numérisation.

Lors du traitement d'images bitmap ou numériques, telles que des photographies numériques, on travaille avec des pixels. Pixel signifie élément d'image. Le pixel est la plus petite unité d'une image ou d'un affichage informatique. Chaque image apparaissant sur l'ordinateur se compose d'une grille colorée de pixels.

A titre d'exemple, un appareil photo numérique enregistre des pixels, le scanner convertit des images physiques en pixels, le logiciel de traitement photographique manipule des pixels, l'écran de l'ordinateur affiche des pixels, et l'imprimante trace des pixels sur le papier. Dans le monde numérique, les pouces n'existent pas. Il n'y a que des pixels. Le secret pour modifier, numériser, et imprimer des images avec succès consiste à comprendre les règles de conversion des pixels en pouces, et vice-versa. La résolution sert de trait d'union entre le monde physique des pouces et le monde numérique des pixels. Lors de la numérisation d'une image, le scanner traduit les pouces en pixels à l'aide de la résolution. Lors de l'impression d'une image, l'imprimante traduit des pixels en pouces, toujours à l'aide de la résolution. Alors, qu'est-ce donc que la résolution ? Ce mot prend malheureusement des sens différents selon les contextes. La résolution d'un appareil-photo est légèrement différente de la résolution d'une image, et la résolution d'une imprimante fait encore appel à une autre notion.

Les deux aspects de la résolution

Le mot « résolution » est employé essentiellement de deux façons. Dans certains contextes, résolution se réfère au nombre de pixels composant une image. Une image comportant un grand nombre de pixels est souvent appelée « image haute résolution ». Toutefois, dans d'autres contextes, résolution se réfère à la densité de pixels présents dans une ligne donnée, telle qu'un pouce. Cette « densité » est exprimée en ppi (pixels per inch, pixel par pouce) ou ppp (points par pouce) ; ce chiffre est intégré de manière invisible dans une image bitmap, sous la forme d'une instruction destinée aux périphériques de sortie, à une imprimante par exemple. Par souci de clarté, nous appellerons le premier type de résolution la résolution avec nombre de pixels, et le second la résolution intégrée.

Différence entre la résolution avec nombre de pixels et la résolution intégrée

La résolution intégrée indique à l'imprimante comment placer les pixels dans l'image imprimée. Elle détermine sa finesse de grain. Cette caractéristique est totalement indépendante du nombre de pixels contenus dans l'image. Une image comportant un nombre élevé de pixels peut avoir une faible résolution intégrée, et vice-versa. La résolution intégrée est inversement proportionnelle à la taille de l'image imprimée. Soit un nombre de pixels identique, une résolution intégrée élevée produira une image plus petite (les pixels se trouvent plus serrés), et une faible résolution intégrée donnera une image plus grande (les pixels sont plus étalés).

Toutefois, la résolution intégrée n'a pas d'incidence sur la taille (en octets) de l'image ou de son apparence sur un écran d'ordinateur : ces propriétés sont déterminées uniquement par le nombre de pixels. La taille en octets du fichier image est directement proportionnelle au nombre de pixels, de même que sa taille sur l'écran de l'ordinateur, qui affiche simplement tous les pixels de l'image dans une grille fixe de même rapport.

Différence entre ppi et ppp

Le terme ppi (pixels per inch) provient de l'informatique, et ppp (points par pouce) est issu du secteur de l'impression ; aujourd'hui, ils sont interchangeables.

Quelle résolution utiliser pour numériser une image ?

Comme avec les photos numériques, l'utilisation prévue de l'image détermine la résolution de numérisation la mieux adaptée. A titre d'exemple, une photographie 4 x 6 pouces numérisée à 300 ppi aura une taille en pixels importante, et prendra beaucoup de place sur l'écran de l'ordinateur, tandis que la même photographie numérisée à 72 ppi comprendra moins de pixels et sera beaucoup plus petite à l'écran.

La résolution de numérisation est exprimée en ppp ou ppi. Non seulement, elle détermine le nombre de pixels qui sera capturé, mais elle est également intégrée dans l'image sous la forme d'une information invisible destinée aux périphériques de sortie. Pour calculer les dimensions en pixels d'une photographie numérisée, multiplier ses dimensions en pouce par la résolution de numérisation : résolution x pouces = pixels. Au moyen de cette formule, il devient possible de calculer les dimensions en pixels d'une photographie numérisée à 300 ppi :

- 300 pixels/pouce x 4 pouces = 1 200 pixels
- 300 pixels/pouce x 6 pouces = 1 800 pixels

Ainsi, une photographie de 4×6 pouces s'affichera sous 1200 x 1800 pixels à l'écran ; à cause de son grand format, elle ne tiendra pas complètement dans l'écran.

Il est possible de redimensionner la photographie numérisée dans une application graphique (comme Adobe Photoshop ou Paint Shop Pro), ou de la renumériser en paramétrant une résolution plus basse (ppi). Pour calculer la résolution qu'il faut utiliser pour numériser une photographie/image, commencer par déterminer la taille de l'image à l'écran (pixels x pouces = résolution).

A titre d'exemple, pour que la photographie de 4 x 6 pouces apparaisse à l'écran sous la forme d'une image de 400 x 600 pixels, il convient de la numériser à 100 ppi. Pour créer une vignette de 100 x 150 pixels, la photographie de 4 x 6 pouces doit être numérisée à 25 ppi. **REMARQUE :** Ne pas oublier que lorsque la résolution de numérisation est augmentée, les fichiers sont plus gros, éventuellement trop gros pour être envoyés par courrier électronique ou être publiés sur le web. La liste ci-dessous présente quelques combinaisons possibles de résolutions et de tailles :

Image d'origine	Résolution de numérisation	Nombre de pixels	Taille du fichier .BMP
4 x 6 pouces	72 ppi/ppp	288 x 432	364 Ko
4 x 6 pouces	100 ppi/ppp	400 x 600	703 Ko
4 x 6 pouces	150 ppi/ppp	600 x 900	1,54 Mo
4 x 6 pouces	200 ppi/ppp	800 x 1 200	2,74 Mo
4 x 6 pouces	300 ppi/ppp	1 200 x 1 800	6,17 Mo

Quelle résolution intégrée utiliser pour imprimer une image ?

Le tableau ci-dessous illustre l'influence de la résolution intégrée sur la taille de l'image imprimée :

Dimensions en pixel	Résolution de l'image	Taille de l'image imprimée
640 x 480	72 ppi 300 ppi	8,89 pouces x 6,67 pouces 2,13 pouces x 1,60 pouces
800 x 600	72 ppi 300 ppi	11,11 pouces x 8,33 pouces 2,67 pouces x 2,00 pouces
1 024 x 768	72 ppi 300 ppi	14,22 pouces x 10,67 pouces 3,41 pouces x 2,56 pouces
1 280 x 960	72 ppi 300 ppi	17,78 pouces x 13,33 pouces 4,27 pouces x 3,20 pouces
1 600 x 1 200	72 ppi 300 ppi	22,22 pouces x 16,67 pouces 5,33 pouces x 4,00 pouces
2 400 x 1 600	72 ppi 300 ppi	33,33 pouces x 22,22 pouces 8,00 pouces x 5,33 pouces

Avec un nombre identique de pixels, une résolution intégrée plus élevée réduit le document imprimé final.

Comment calculer la résolution à utiliser pour imprimer une image de 4 x 6 pouces ?

Pour calculer la résolution intégrée de n'importe quel document, utiliser une formule de résolution simple. A titre d'exemple, imaginons un appareil photo de deux mégapixels qui crée une image de 1600 par 1200 pixels. Il est possible d'imprimer cette image à un nombre quelconque de tailles en lui attribuant différentes résolutions intégrées. Prendre la longueur de l'image en pixels puis la diviser par la longueur voulue en pouces. Le résultat est la résolution intégrée en ppi (ou ppp) :

- 1 600 pixels/11 pouces = 145 ppi
- 1 600 pixels/10 pouces = 160 ppi
- 1 600 pixels/9 pouces = 177 ppi
- 1 600 pixels/8 pouces = 200 ppi
- 1 600 pixels/6 pouces = 266 ppi
- 1 600 pixels/4 pouces = 400 ppi
- 1 600 pixels/2 pouces = 800 ppi

Plus la taille de l'image imprimée diminue, plus la résolution augmente. De manière générale, il est possible d'obtenir une bonne image de qualité photo à partir de 200 ppi. Cependant, la qualité photo dépend de chacun. Il faudra probablement réaliser plusieurs essais avant de trouver une résolution acceptable avec l'imprimante.

Qu'est-ce que la résolution de l'imprimante et faut-il en tenir compte ?

La résolution de l'imprimante est le nombre de points d'encre imprimés sur un pouce de papier mesurés en ppp (point par pouce). Actuellement, la majorité des imprimantes offrent une résolution de 300 ou 600 ppp. Dans la plupart des cas, la résolution de l'imprimante n'aura pas d'influence sur la taille et la mise à l'échelle des images. Si l'image est imprimée à la taille réelle en pouces, la résolution de l'imprimante n'aura aucune incidence sur la taille de l'image imprimée.

Pour obtenir une image imprimée de qualité professionnelle, par exemple pour la publier dans un journal ou un magazine, il convient de calculer sa résolution optimale selon le paramètre LPP (lignes par pouce) de l'imprimante.

La plupart des imprimantes offrent une résolution d'image optimale, au delà de laquelle une meilleure résolution intégrée (ppi) n'a aucun effet visible sur la qualité du document. Chaque imprimante ne peut imprimer qu'un certain nombre de lignes par pouce (LPP). Le paramètre LPP mesure le nombre de points de demi-teinte que peut créer une imprimante sur un pouce de papier. Les points de demi-teinte constituent pour l'imprimante la méthode de simulation de tons de couleur continus en n'utilisant que quatre couleurs : le cyan, le magenta, le jaune et le noir (certaines imprimantes de qualité photo ajoutent également le cyan clair et le magenta clair). Chaque pixel de l'image sera représenté par une zone randomisée de ces points d'impression plus petits et de tailles diverses. Ce procédé s'appelle également tramage.

Pour obtenir une impression de qualité, la résolution d'image doit être légèrement supérieure au paramètre LPP de l'imprimante. Pour calculer la résolution idéale, multiplier le paramètre LPP par 1,5 environ pour obtenir le nombre de pixels par pouce (ppi) parfait pour l'image. A titre d'exemple, si l'imprimante de qualité photo de 360 ppp a 150 lpp, il est possible d'obtenir une impression de qualité photo si l'image fait 150 x 1,5, soit 225 ppi. Si le paramètre lpp de l'imprimante n'est pas connu, le mieux est de faire des essais pour trouver la résolution d'impression optimale. Imprimer une image test avec diverses résolutions pour trouver le ppi minimal à même de donner une impression de qualité photo. Une bonne image de test est un gros plan de journal ou une photographie qui comporte des bords à angle droit.

Mode de numérisation en noir et blanc

En mode noir et blanc, numériser en mode départ grand côté (DGC) toutes les fois que c'est possible. Le départ grand côté permet au module d'image du scanner de balayer rapidement le document, ce qui accélère l'opération et, lors de l'utilisation du chargeur de documents, de lancer plus tôt la numérisation du document suivant. Pour numériser rapidement une pile importante de documents au moyen du chargeur de document, charger la pile DGC.



Utilisation des bons de numérisation

Les bons de numérisation constituent une fonctionnalité puissante du logiciel de numérisation. Ils permettent de stocker tous les paramètres définissant des travaux de numérisation courants ou complexes (dont les fenêtres Qualité image et les formats de page personnalisés) ; il est ainsi possible de recharger rapidement les paramètres au lieu de reprogrammer manuellement le travail de numérisation.

Enregistrer les paramétrages courants sous forme bons de numérisation. Cela permet de conserver et de réutiliser les paramètres de numérisation des onglets Fonctions de base, Qualité image et Taille d'image, au lieu de les entrer manuellement un par un.



Pour plus d'informations sur les bons de numérisation et les instructions pas à pas pour la création, l'utilisation, la sauvegarde, et la suppression des bons, consulter l'aide en ligne (Numérisation avancée).

Utilisation de formats de page personnalisés

Le scanner gère de nombreux formats papier standard ; par ailleurs, il permet à l'utilisateur de définir des formats personnalisés. Lors de la numérisation fréquente de pages de formats inhabituels, enregistrer ces derniers comme formats de page personnalisés pour gagner du temps.



Pour plus d'informations sur les formats de page personnalisés et les instructions pas à pas de création et personnalisation des formats, consulter l'aide en ligne (Numérisation avancée).

Personnalisation des valeurs par défaut

Au lancement du logiciel de numérisation (Numérisation avancée), il se peut que le paramétrage par défaut, tel que le format de page, la résolution de numérisation, etc., ne corresponde pas aux besoins. Il est possible de gagner du temps et de lancer plus rapidement la numérisation en personnalisant les valeurs par défaut de sorte que le scanner soit prêt à fonctionner avec un minimum de réglages.



Pour plus d'instructions pas à pas sur la personnalisation des valeurs par défaut, consulter l'aide en ligne (Numérisation avancée).

Traitement d'image spécial

Séparer les documents nécessitant un traitement d'image spécial des autres originaux. Ces documents « spéciaux » sont susceptibles d'inclure des pages qui demandent une qualité d'image particulière ou un ajustement du format. En séparant ces documents, il est possible de numériser rapidement les pages courantes en travail différé et de prendre le temps nécessaire à la réalisation des ajustements des pages spéciales.

Numérisation en noir et blanc pour un débit plus rapide

Numériser en mode couleur ou niveaux de gris uniquement si le résultat doit être en couleur ou en gris. Le scanner peut produire des demi-teintes complexes, qui peuvent représenter de nombreux tons de gris dans un fichier binaire plus petit.

Vérifier que le paramètre Supprimer les trous de perforation est activé avant d'utiliser la prévisualisation interactive

La suppression des trous de perforation est réalisée pendant la numérisation de la page. Pendant que la page est introduite dans le chargeur de document, le scanner détecte les trous en « voyant » la courroie TVC à travers les perforations.

Si Photographie ou Photographie & texte est sélectionné, l'option Supprimer les trous de perforation est automatiquement désactivée. Pour l'activer, cocher la case Supprimer les trous de perforation de l'onglet Qualité image.



Pour plus d'informations, consulter l'aide en ligne (Numérisation avancée).

10. Fiche technique

Chargeur automatique de documents (CAD)

Format papier maximum	11,7 x 17 pouces (296,7 mm x 431,1 mm)	
Format papier minimum	6,5 x 5,5 pouces, départ petit côté (165,1 x 139,7 mm)	
Débit	 Noir et blanc binaire (en 600 ppp) : 65 images par minute (ipm) recto 20 ipm recto verso Niveaux de gris 8 bits (en 600 ppp) : 30 ipm recto 20 ipm recto verso Couleur 24 bits (en 400 ppp) : 20 ipm recto 20 ipm recto 20 ipm recto verso 	
Capacité papier	 100 feuilles (papier bond xérographique n° 20) Support recto 13-32 lb (49 à 120 g/m²) Support recto verso 16-32 lb (61 à 120 g/m²) 	
Espaces colorimétriques et résolutions pris en charge	 RVB : 72, 75, 96, 100, 120, 150, 200, 240, 300, 400, 600 ppp Production couleur 24 bits : 72, 75, 96, 100, 120, 150, 200, 240, 300, 400, 600 ppp Niveaux de gris : 72, 75, 96, 100, 120, 150, 200, 240, 300, 400, 600, 1 200 ppp N/B binaire : 72, 75, 96, 100, 120, 150, 200, 240, 300, 400, 600, 1 200 ppp 	

Scanner	
Dimensions de la glace d'exposition	Zone de numérisation 12 x 18 pouces (304,8 mm x 457,2 mm)
Espaces colorimétriques et résolutions pris en charge	 RVB : 72, 75, 96, 100, 120, 150, 200, 240, 300, 400, 600 ppp Production couleur 24 bits : 72, 75, 96, 100, 120, 150, 200, 240, 300, 400, 600 ppp Niveaux de gris : 72, 75, 96, 100, 120, 150, 200, 240, 300, 400, 600, 1 200 ppp N/B binaire : 72, 75, 96, 100, 120, 150, 200, 240, 300, 400, 600, 1 200 ppp
Types de documents à numériser	 Xérographique Lithographique Photographique Jet d'encre

Accessoires en option

Interrupteur à pied	Permet de lancer la numérisation à distance.
Câble SCSI de 6 mètres	Permet de placer le scanner à une distance plus grande du PC hôte
11. Maintenance

Ce chapitre contient des informations et des instructions sur la maintenance des différents composants du scanner.

Fréquence de maintenance

Le scanner nécessite une maintenance minimale de la part de l'opérateur. Il est essentiel de réaliser ces tâches lors de l'affichage de la notification afin d'assurer le bon fonctionnement du scanner et une durée de vie maximale.

Fréquence des opérations de maintenance préventives

Pour éviter tout retard dans la maintenance, s'assurer d'avoir les pièces détachées et les matériaux de nettoyage nécessaires à portée de main.

Élément	Action	Fréquence de maintenance
Filtre à air	Remplacer	Remplacer toutes les 3 000 heures.
		 Le logiciel de numérisation avertit lorsque le filtre à air doit être remplacé.
		Se reporter à l'aide en ligne (Numérisation avancée) pour obtenir des instructions pas à pas sur le remplacement du filtre.
Rouleaux d'entraînement et tampon de retard	Remplacer	Remplacer après 100 000 départs.
		 Le logiciel de numérisation avertit lorsque les rouleaux d'entraînement et le tampon de retard doivent être remplacés.
		Se reporter à l'aide en ligne (Numérisation avancée) pour obtenir des instructions pas à pas sur le remplacement des rouleaux.

11. Maintenance

Élément	Action	Fréquence de maintenance
Chargeur automatique de documents	Nettoyer	Nettoyer le CAD dès que des poussières de papier sont présentes dans le chargeur. Se reporter à l'aide en ligne (Numérisation avancée) pour obtenir des instructions pas à pas sur le
		nettoyage du CAD.
Glace d'exposition	Nettoyer	Nettoyer chaque jour ou lorsque des taches sont visibles sur les images numérisées.
		Se reporter à l'aide en ligne (Numérisation avancée) pour obtenir des instructions pas à pas sur le nettoyage de la glace d'exposition.
Courroie du transport à vélocité constante (TVC)	Nettoyer	Nettoyer chaque fois que des marques de perforation apparaissent sur les images numérisées.
		Se reporter à l'aide en ligne (Numérisation avancée) pour obtenir des instructions pas à pas sur le nettoyage de la courroie TVC.

Contacter Xerox



Avant de contacter Xerox pour un problème de maintenance, effectuer les opérations suivantes :



Consulter l'aide en ligne pour obtenir des informations supplémentaires et des instructions pas à pas.

- En cas de problèmes de qualité image, essayer d'abord de résoudre le problème en utilisant le dépanneur de qualité image.
- En ce qui concerne les modules remplaçables par l'utilisateur, essayer d'abord de remplacer soi-même le composant.
- 3. Si un message invite à appeler le Centre Services Xerox :
 - a. Noter le code de maintenance.
 - Rechercher le numéro de série du scanner et le numéro de téléphone sur l'onglet Configuration de l'application Maintenance du scanner.
 - c. Si l'onglet Configuration ne comporte pas de numéro de téléphone, voir ci-dessous.

Numéros de téléphone et adresse électronique

Contacter le Centre Services Xerox au numéro fourni avec le système. Pour des informations complémentaires, consulter le site Web de Xerox à l'adresse suivante : <u>www.xerox.com</u>.

Pièces détachées et consommables

Nom de la pièce	Référence
Ensemble de rouleaux d'alimentation du chargeur automatique de documents (CAD)	600K89591
Kit de filtre à air	600K89580
Produit nettoyant Xerox pour glace d'exposition	8R3669

12. Dépannage

Ce chapitre aborde les opérations élémentaires de dépannage. Ces informations de dépannage se trouvent dans l'aide en ligne (Numérisation avancée/Menu Aide/Dépannage). L'aide en ligne offre des instructions pas à pas visant à dépanner et à résoudre divers problèmes.

Problèmes de qualité image

Les problèmes de qualité 'image peuvent être les suivants :

- L'image numérisée présente des lignes, des traits, ou d'autres défauts :
 - L'image imprimée comporte une ligne sombre, des rayures blanches, ou un bord différent non présent sur l'original.
 - L'image imprimée est sombre, une erreur de compression négative s'est produite ou l'image apparaît déchirée.
 - Les images ou le texte du verso de la page sont visibles en transparence.
 - L'image imprimée comporte des points ou des taches.
 - L'image imprimée comporte des marques de perforation.
- L'image imprimée est déformée :
 - L'image imprimée est de travers, étirée, ou déformée.
 - Les images imprimées ne sont pas homogènes, malgré l'utilisation des mêmes paramètres de numérisation.
 - L'image numérisée présente un effet de crénelage, les transitions entre zones claires et zones sombres ou entre couleurs ne sont pas uniformes.
 - L'image imprimée n'est pas naturelle, ou les contours des objets dans l'image sont d'une couleur flamboyante.
 - Les diagonales et autres détails fins sont irréguliers
 - L'image imprimée est marbrée dans les zones de dégradé



Pour obtenir des informations spécifiques et des instructions détaillées, consulter l'Aide en ligne. Dans la boîte de dialogue Numérisation avancée, sélectionner l'option Dépannage dans le menu déroulant Aide. La boîte de dialogue de l'Aide en ligne apparaît ; cliquer sur le lien de dépannage.

Résolution des bourrages papier et des faux départs



L'Aide en ligne propose des procédures de dépannage par étapes pour résoudre les bourrages papier et les faux départs au niveau du scanner. Il est possible de consulter ces informations en accédant à l'application Numérisation avancée (cliquer sur le bouton Numérisation avancée dans la boîte de dialogue Numérisation et impression). Dans le menu déroulant Aide de l'application Numérisation avancée, sélectionner l'option Dépannage. La boîte de dialogue de l'Aide en ligne apparaît ; cliquer sur le lien de résolution d'incidents papier et de faux départs.