A Constant of the second secon



Esse manual é fornecido apenas para fins informativos. Todas as informações nele contidas estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio. A Xerox Corporation não se responsabiliza por quaisquer danos, diretos ou indiretos, em conseqüência de ou relacionados à utilização deste material.

© 2004 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados.

- Phaser 3116 e o logotipo Xerox são marcas comerciais da Xerox Corporation.
- Centronics é marca comercial da Centronics Data Computer Corporation.
- IBM e IBM PC são marcas comerciais da International Business Machines Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows 98, Windows Me, Windows 2000 e Windows XP são marcas registradas da Microsoft Corporation.
- Todas as demais marcas e nomes de produtos são de propriedade das respectivas companhias ou organizações.

ÍNDICE

Etapa 1: INTRODUÇÃO

Recursos especiais	1.2
Componentes da impressora	1.3
Vista frontal	1.3
Vista interna	1.4
Vista posterior	1.4
Descrição do painel de controle Indicadores luminosos (LEDs) On Line/Error e	1.5
Toner Save	1.5
Botão Cancel	1.6

Etapa 2: CONFIGURAÇÃO DA IMPRESSORA

Como retirar da embalagem Escolha do local	2.2 2.3
Instalação do cartucho de toner	2.4
Alimentação de papel	2.6
Alteração do tamanho do papel na bandeja	2.8
Conexão do cabo de impressão	2.9
Ligação da impressora	2.10
Impressão de página de demonstração	2.11
Instalação do software da impressora	2.12
Recursos do driver da impressora	2.13
Instalação do software da impressora no	
Windows	2.14

Etapa 3: UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS DE IMPRESSÃO

3.2
3.3
3.4
3.5
3.5
3.6
3.7
3.7
3.8
.10
.12
.13
.15
.16

Etapa 4: TAREFAS DE IMPRESSÃO

Impressão de documentos	. 4	1.2
Cancelamento de trabalhos de impressão	. 4	1.4
Utilização de parâmetros favoritos	. 4	1.5
Utilização da ajuda	. 4	1.5
Configuração das propriedades do papel	. 4	1.6
Utilização do modo Economia de toner	. 4	1.8
Impressão de várias páginas em uma única folha de papel (n páginas por folha)	4.	10
Definição de escalas para documentos	4.	12
Ajuste de documentos ao tamanho de	4	1 7
	4.	13
Impressao de posteres	4.	14
Configuração das propriedades dos elementos gráficos	4.	16
Impressão de marcas d'água	4.	19
Utilização de marcas d'água existentes	4.	19
Criação de marcas de água	4.	20
Edição de marcas de água	4.	21
Exclusão de marcas de água	4.	21
Impressão de sobreposições	4.	22
O que são sobreposições?	4.	22
Criação de sobreposição de nova página	4.	22
Utilização de sobreposições de página	4.	24
Exclusão de sobreposições de página	4.	25
Utilização de opções de saída	4.	26

Configuração de uma impressora compartilhada	
em rede local 4.2	28
Windows 98/Me 4.2	28
Windows 2000/XP 4.2	29

Etapa 5: MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA

Manutenção do cartucho de toner		
Redistribuição do toner	5.3	
Substituição do cartucho de toner	5.4	
Limpeza da impressora	5.5	
Limpeza do exterior do aparelho	5.5	
Limpeza do interior do aparelho	5.5	
Suprimentos e peças de reposição	5.8	

Etapa 6: RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Lista de verificação para resolução de problemas 6.2
Resolução de problemas comuns de impressão 6.3
Eliminação de atolamentos de papel 6.7
Na área de saída de papel 6.7
Na área de alimentação de papel
Ao redor do cartucho de toner
Dicas para evitar atolamentos de papel
em papel do tamanho A5 6.11
Dicas para evitar atolamentos de papel 6.12
Resolução de problemas de qualidade de impressão 6.12
Lista de verificação de qualidade de impressão 6.12
Resolução de problemas de qualidade
de impressão 6.13
Resolução de mensagens de erro 6.18
Resolução de problemas comuns do Windows 6.19
Problemas comuns em Linux 6.20

Etapa 7: **APÊNDICE**

Utilização da impressora em sistema Linux	7.2 7.2
Alteração do método de conexão da impressora 7	7.6
Utilização da Configuration Tool	7.8
Alteração das propriedades de LLPR7.	10
Especificações da impressora7.	12
Especificações do papel7.	13
Visão geral7.	13
Tamanhos de papel compatíveis7.	14
Instruções para utilização de papel	15
Especificações do papel7.	16
Capacidade de saída de papel7.	16
Ambiente de armazenagem da impressora	
e do papel7.	17

Precauções importantes e informações de segurança

Quando utilizar esta máquina, siga sempre estas precauções básicas de segurança a fim de reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou lesões corporais:

- 1 Leia e compreenda todas as instruções.
- 2 Use o bom senso sempre que trabalhar com equipamentos elétricos.
- 3 Siga todos os avisos e instruções marcados na máquina e na documentação que acompanha a máquina.
- 4 Se uma instrução de operação parecer conflitar com as informações de segurança, siga as informações de segurança. Você pode ter entendido mal as instruções de operação. Se não puder resolver o conflito, contate seu representante de vendas ou serviços para ajuda.
- 5 Desligue a máquina da tomada CA da parede antes da limpeza. Não utilize limpadores líquidos ou aerossóis. Utilize apenas um pano úmido para limpeza.
- 6 Não coloque a máquina sobre um carrinho, suporte ou mesa instável. Ela pode cair, causando sérios danos.
- 7 Sua máquina nunca deve ser colocada sobre, próxima ou acima de um radiador, aquecedor, ar condicionado ou duto de ventilação.
- 8 Não permita que nada seja colocado sobre o cabo de energia. Não deixe a máquina em local onde os fios podem ser afetados por pessoas pisando sobre eles.
- 9 Não sobrecarregue as tomadas da parede ou os cordões de extensão. Isto pode diminuir o desempenho e pode resultar em risco de incêndio ou choque elétrico.
- 10 Não deixe animais domésticos mastigarem os cordões de energia CA ou de interface do PC.
- 11 Não enfie objetos de qualquer tipo pelas aberturas da caixa ou do gabinete da máquina. Eles podem tocar pontos de voltagem perigosa, criando um risco de incêndio ou choque. Nunca derrame qualquer tipo de líquido sobre a máquina ou dentro dela.
- 12 Para reduzir o risco de choque elétrico, não desmonte a máquina. Leve-a para um técnico de manutenção qualificado quando um reparo for necessário. A abertura ou remoção das tampas podem expô-lo a voltagens perigosas e outros riscos. A remontagem incorreta pode causar choques elétricos quando a unidade for reutilizada.
- 13 Desligue a máquina do PC e da saída CA da parede, e consulte o pessoal qualificado do serviço de manutenção na ocorrência das seguintes condições:

- Quando qualquer parte do cabo elétrico, plugue, ou cabo de conexão for danificado ou desfiado.
- Se for derramado algum líquido sobre a máquina.
- Se a máquina for exposta à chuva ou água.
- Se a máquina não operar corretamente após seguir corretamente as instruções.
- Se a máquina for derrubada, se o gabinete parecer danificado.
- Se a máquina apresentar uma mudança súbita e distinta de desempenho.
- 14 Ajuste somente os controles mencionados nas instruções de operação. O ajuste incorreto de outros controles pode resultar em danos e pode exigir um trabalho extenso de um técnico de manutenção qualificado para levar a máquina de volta a um funcionamento normal.
- 15 Evite usar a máquina durante uma tempestade com raios. Pode existir um risco remoto de choque elétrico por um raio. Se possível, desconecte a tomada CA durante uma tempestade com raios.
- 16 Se você imprimir muitas páginas de forma contínua, a superfície da bandeja de saída pode ficar quente. Cuide para não tocar a superfície e mantenha as crianças afastadas da superfície.

17 CONSERVE ESTAS INSTRUÇÕES.

Considerações ambientais e de segurança

Informações sobre segurança de utilização de equipamentos a laser

Esta impressora está em conformidade com as exigências do DHHS 21 CFR, capítulo 1, subcapítulo J, para produtos a laser Classe I(1) nos EUA e foi licenciada em outros países como um produto a laser Classe I, de acordo com as exigências do IEC825/EN69825.

Os produtos a laser Classe I não são considerados perigosos. O fabricante projetou o sistema de laser e a impressora de modo que não ocorra exposição humana à radiação laser de nível superior a Classe I durante o funcionamento normal do equipamento, manutenção pelo usuário ou condições prescritas de assistência técnica.

AVISO

Jamais opere a impressora ou faça manutenção na mesma se o sistema de Laser/Scanner estiver sem sua tampa de proteção. Embora invisível, o feixe refletido poderá ser prejudicial aos olhos do usuário.

Ao utilizar este produto, essas precauções básicas de segurança devem sempre ser observadas para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e danos físicos às pessoas:

	CAUTION - INVISIBLE LASER RADIATION WHEN THIS COVER OPEN. DO NOT OPEN THIS COVER. VORSICHT - UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.
ATTENTION -	RAYONNEMENT LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. EXPOSITION DANGEREUSE AU FAISCEAU.
ATTENZIONE -	RADIAZIONE LASER INVISIBILE IN CASO DI APERTURA. EVITARE L'ESPOSIZIONE AL FASCIO.
PRECAUCIÓN -	RADIACIÓN LASER INVISIBLE CUANDO SE ABRE. EVITAR EXPONERSE AL RAYO.
PERIGO -	RADIAÇÃO LASER INVISÍVEL AO ABRIR. EVITE EXPOSIÇÃO DIRECTA AO FEIXE.
GEVAAR -	ONZICHTBARE LASERSTRALEN BIJ GEOPENDE KLEP. DEZE KLEP NIET OPENEN.
ADVARSEL	USYNLIG LASERSTRÅLNING VED ÅBNING, NÅR SIKKERHEDSBRYDERE ER UDE AF FUNKTION. UNDGÅ UDSAETTELSE FOR STRÅLNING.
ADVARSEL	USYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DEKSEL ÅPNES. STIRR IKKE INN I STRÅLEN. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.
VARNING -	OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPEN OCH SPÄRREN ÄR URKOPPLAD. BETRAKTA EJ STRÅLEN. STRÅLEN ÄR FARLIG.
VARO! -	AVATTAESSA JA SUOJALUKITUS OHITETTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASER- SÄTEILYLLE ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.
注 意 - 주 의 -	严禁揭开此盖, 以免激光泄露灼伤 이 덮개를 열면 레이저광에 노출될 수 있으므로 주의하십시오.

Segurança do ozônio



Durante a operação normal, este equipamento produz ozônio. Esse ozônio não é prejudicial ao operador. No entanto, recomenda-se operar o equipamento em ambientes bem ventilados.

Para obter outras informações sobre o ozônio, entre em contato com o seu revendedor Xerox mais próximo.

Economia de energia



Esta impressora utiliza tecnologia avançada de conservação de energia que reduz seu consumo de energia quando o equipamento não estiver em uso ativo.

Quando a impressora deixar de receber dados por um longo período de tempo, o sistema de economia de energia reduzirá o consumo de forma automática.

O emblema Energy Star não representa endosso da EPA a quaisquer produtos ou serviços.

Emissão de radiofreqüências

Regulamentos da FCC (EUA)

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites estabelecidos para equipamentos digitais da Classe B, de acordo com a Parte 15 das normas da FCC. Esses limites foram projetados para oferecer proteção satisfatória contra interferências prejudiciais em instalações residenciais. O equipamento gera, utiliza e emite energia de radiofreqüência e poderá causar interferências prejudiciais a equipamentos de radiocomunicação caso não seja instalado e utilizado de acordo com as instruções. No entanto, não há garantia de ausência de interferências em quaisquer ambientes em especial. Caso este equipamento provoque interferências prejudiciais à recepção de rádio ou TV, as quais podem ser verificadas ao ligar e desligar o equipamento, o usuário deverá tentar corrigir as interferências seguindo um ou mais dos procedimentos abaixo.

- 1 Alterar a posição da antena receptora.
- 2 Aumentar a distância entre o equipamento e o aparelho receptor.
- 3 Conectar o equipamento a uma tomada de circuito diferente daquele no qual o aparelho receptor esteja conectado.
- 4 Consultar o revendedor ou um técnico experiente em rádio/TV.

CUIDADO: Alterações ou modificações sem a expressa aprovação do fabricante poderão resultar em anulação da autorização do usuário para operar o equipamento.

Regulamentação para interferências de rádio no Canadá

Este equipamento digital não ultrapassa os limites da Classe B para emissões de ruídos de rádio de aparelhos digitais, de acordo com o padrão de equipamentos causadores de interferência intitulado "Digital Apparatus", publicação ICES-003 da Industry & Science Canada.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: "Appareils Numériques", ICES-003 édictée par l'Industrie et Sciences Canada.

Declaração de selos de aprovação e

CF

certificados de conformidade (países da Europa)

A marca CE deste produto representa a Declaração de Conformidade da Xerox Corporation com as seguintes diretrizes 93/68/EEC da União Européia estabelecidas nas datas abaixo:

1º de janeiro de 1995: Diretriz de conselho 73/23/EEC, aproximação das leis dos países membros relacionadas a equipamentos de baixa voltagem.

1º de janeiro de 1996: Diretriz de conselho 89/336/EEC (92/31/EEC), aproximação das leis dos países membros relacionadas à compatibilidade eletromagnética.

Pode-se obter uma declaração integral, definindo as diretrizes pertinentes e padrões de referência, com seu representante da Xerox Corporation.

AVISO: Alterações ou modificações neste equipamento sem aprovação específica da Xerox Europe poderão resultar em anulação da autorização do usuário para operar o equipamento. Deve-se utilizar cabos blindados com este equipamento, de acordo com a Diretriz EMC (89/336/EEC).

AVISO: A fim de permitir que este equipamento funcione próximo a qualquer equipamento Industrial, Científico e Médico (ISM), talvez seja necessário limitar a radiação externa dos equipamentos ISM ou aplicar medidas especiais de redução de radiação.

OBSERVAÇÕES DE SEGURANÇA

Este produto e os suprimentos da XEROX são fabricados, testados e certificados de acordo com os regulamentos eletromagnéticos e de segurança e os padrões ambientais estabelecidos.

AVISO: qualquer alteração não autorizada, como a adição de novas funções ou a conexão de dispositivos externos, pode comprometer a certificação do produto.

Entre em contato com o representante da XEROX para obter mais informações.

Marcas de aviso

Todas as instruções de aviso marcadas no produto ou fornecidas com ele devem ser seguidas.



Esse AVISO alerta os usuários a respeito das áreas do produto em que há a possibilidade de danos pessoais.



Ele também os alerta a respeito das áreas do produto onde há superfícies aquecidas, que não devem ser tocadas.

Material elétrico

Este produto deverá funcionar usando-se o material elétrico indicado na etiqueta que tem os dados do produto. Se você não tiver certeza de que o material elétrico atende aos requisitos, consulte a empresa de distribuição de energia para obter mais informações.



AVISO

Este produto deve ser conectado a um circuito-terra de proteção.

Este produto é fornecido com um conector que tem um pino de terra de proteção. O conector irá se ajustar somente em uma tomada elétrica ligada à terra. Essa é uma medida de segurança. Para evitar o risco de choque elétrico, entre em contato com um eletricista para substituir a tomada elétrica se você não conseguir inserir o conector nela. Nunca use um bujão adaptável ligado à terra para conectar o produto a uma tomada elétrica que não tenha um terminal de ligação à terra.

Para desconectar toda a energia elétrica do produto, o dispositivo de desconexão é o cabo de alimentação. Remova o conector da tomada elétrica.

Ventilação

Passagens e orifícios são fornecidos no produto para ventilação. Não bloqueie nem cubra as áreas de ventilação porque isso pode resultar no superaquecimento do produto.

Esse produto não deve ser colocado em uma instalação embutida a menos que haja ventilação apropriada. Entre em contato com o representante da XEROX para obter melhor orientação.

Nunca empurre objetos de qualquer tipo nas áreas de ventilação do produto.

Áreas acessíveis do operador

Este produto foi projetado para restringir o acesso do operador a apenas áreas seguras. O acesso do operador a áreas perigosas está protegido com tampas que só podem ser removidas usando-se uma ferramenta. Nunca remova essas tampas.

Manutenção

Qualquer procedimento de manutenção do produto pelo operador estará descrito na documentação do usuário fornecida com o produto. Não faça a manutenção no produto que não esteja descrita na documentação do cliente.

Limpando o produto

Antes de você limpar esse produto, desconecte-o da tomada elétrica. Sempre use materiais específicos para o produto; o uso de outros materiais pode diminuir o desempenho e criar situação de risco. Não use vaporizadores, pois eles podem ser inflamáveis sob certas circunstâncias.

Para obter mais informações sobre ambiente, saúde e segurança em relação a este produto e os suprimentos da XEROX, ligue para estes números de telefone:

EUROPA: +44 1707 353434

EUA: 1 800 8286571

CANADÁ: 18008286571



INTRODUÇÃO

Parabéns pela aquisição de sua impressora! Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

- Recursos especiais
- Componentes da impressora
- Descrição do painel de controle

Recursos especiais

Sua nova impressora é dotada de recursos especiais que visam melhorar a qualidade de impressão, oferecendo ao usuário uma vantagem competitiva. Com ela, você poderá:

Imprimir com excelente qualidade e alta velocidade

- É possível imprimir a **600 pontos por polegada** (ppp). Consulte a página 4.13.
- Imprime 14 páginas por minuto (tamanho Carta), 15 páginas por minuto (tamanho A4).

Manusear diversos tipos de papéis

- Uma **bandeja padrão de 250 folhas** e uma bandeja de alimentação manual para uma folha permitem a utilização de diversos tipos e tamanhos de papel.
- Duas bandejas de saída, selecione a bandeja de saída superior com face de impressão para baixo ou a bandeja de saída posterior com face de impressão para cima de acordo com o acesso mais conveniente.

Criar documentos com qualidade profissional

- Pode-se personalizar seus documentos utilizando **Marcas** d'água, tais como "Confidencial". Consulte a página 4.16.
- Pode-se imprimir **pôsteres**. Essa opção permite ampliar e imprimir textos e ilustrações de cada página do documento na folha de papel selecionada. Após a impressão, apare as bordas em branco de cada folha. Em seguida, una as folhas com fita adesiva para formar um pôster. Consulte a página 4.12.

Poupar tempo e dinheiro

- É possível utilizar o **modo de economia de toner**. Consulte a página 4.8.
- A impressão de várias páginas em uma mesma folha também pode ser utilizada para economizar papel (n páginas por folha). Consulte a página 4.9.
- Este produto atende às exigências **Energy Star** para evitar desperdício de energia.

Imprimir em vários ambientes operacionais

- É possível imprimir em Windows 98/Me/2000/XP.
- Sua impressora é compatível com Linux.
- Sua impressora vem com interface **USB**.









Windows®



Componentes da impressora

Vista frontal



Vista interna



Tampa frontal

Vista posterior





Descrição do painel de controle



Indicadores luminosos (LEDs) On Line/ Error (Ⅲ/!) e Toner Save (....)

Indicador Iuminoso	Descrição		
III / !	Se o indicador luminoso <pre>Image: /! está verde, a impressora está pronta para imprimir.</pre>		
	Se o indicador luminoso III / l está vermelho, a impressora está indicando erro, por exemplo, papel atolado, tampa aberta ou cartucho de toner vazio. Consulte a seção "Resolução de mensagens de erro" na página 6.18.		
	Se pressionar o botão 愛/創 enquanto a impressora está recebendo dados, o indicador luminoso 圖/! piscará uma luz vermelha para cancelar a impressão.		
	No modo de alimentação manual, se não houver papel o indicador luminoso III / irá piscar uma luz vermelha. Coloque papel na bandeja de Alimentação manual e o indicador luminoso vai parar de piscar.		
	Se a impressora está recebendo dados, o indicador luminoso #/! pisca lentamente uma luz verde. Se a impressora está imprimindo os dados recebidos, o indicador luminoso #/! pisca rapidamente uma luz verde.		
■/! ◆ ☆ ≻ ∴. ◆	Caso os indicadores luminosos ■/! e > estejam piscando, seu sistema tem alguns problemas. Para solucionar o problema, consulte a seção "Resolução de mensagens de erro" na página 6.18.		

Botão Cancel ($\odot/$

Função	Descrição	
Impressão de página de demonstração	No modo Ativo, mantenha pressionado esse botão por cerca de 2 segundos até que todos os indicadores luminosos pisquem devagar, e solte.	
Alimentação manual	Pressione esse botão sempre que carregar uma folha de papel na bandeja de Alimentação manual, quando selecionar Manual como Origem em seu aplicativo. Para obter mais detalhes, consulte a seção "Utilização da bandeja de alimentação manual" na página 3.8.	
Limpeza interna da impressora	 No modo Ativo, mantenha pressionado esse botão por cerca de 10 segundos até que todos os indicadores luminosos acendam, e solte. Após a limpeza da impressora, esta irá imprimir uma folha de limpeza. 	
Cancelamento de trabalho de impressão	Pressione este botão durante a impressão. O indicador luminoso I/ pisca enquanto o trabalho de impressão é eliminado da impressora e do computador, e depois volta para o modo Ativo. Isso pode levar algum tempo, dependendo do tamanho do trabalho de impressão.	
	No modo de alimentação manual, não é possível cancelar o trabalho de impressão pressionando esse botão. Para obter mais detalhes, consulte a seção "Utilização da bandeja de alimentação manual" na página 3.8.	



CONFIGURAÇÃO DA IMPRESSORA

Este capítulo fornece informações passo a passo para configurar sua impressora.

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

- Como retirar da embalagem
- Instalação do cartucho de toner
- Alimentação de papel
- Conexão do cabo de impressão
- Ligação da impressora
- Impressão de página de demonstração
- Instalação do software da impressora

Como retirar da embalagem

Retire o equipamento e todos seus acessórios da 1 embalagem. Certifique-se de que a embalagem contém os seguintes itens:





Cartucho de toner





Cabo de alimentação

Cabo USB





Guia de configuração



- Os cartuchos de toner para 1.000 e 3.000 páginas possuem diferentes formas.
- Se algum desses itens estiver ausente ou danificado, contate imediatamente seu revendedor.
- Alguns componentes podem variar de um país para outro.
- O CD-ROM contém o driver da impressora, o Guia do usuário e o programa Adobe Acrobat Reader.
- 2 Remova cuidadosamente todas as fitas do invólucro da impressora.





Escolha do local

Escolha um local plano e estável, com espaço suficiente para circulação de ar. Considere um espaço extra para a instalação de tampas e bandejas. O local de instalação deverá ser bem ventilado e protegido da exposição ao sol ou a fontes de calor, frio e umidade. A figura a seguir mostra o espaço adequado para instalação. Não coloque a impressora perto da borda da mesa.

Espaço livre



- •**Parte frontal:** 482,6 mm (espaço suficiente para a remoção de bandejas)
- •Parte posterior: 100 mm (espaço suficiente para abertura da tampa posterior)
- •Lateral direita: 100 mm (espaço suficiente para ventilação)
- •Lateral esquerda: 100 mm



Instalação do cartucho de toner

Segure a tampa frontal e puxe-a em sua direção para abrir.



Observação: Como a impressora é muito leve, é possível que saia do lugar durante o uso; por exemplo, guando abre/fecha a bandeja ou instala/remove o cartucho de toner. Cuidado para que isso não ocorra.

2 Tire o cartucho de toner da embalagem e remova o papel que cobre o cartucho.



3 Agite levemente o cartucho de um lado para o outro a fim de espalhar o toner uniformemente no interior do cartucho.





- Para evitar danos ao cartucho de toner, não o exponha à luz por mais de alguns minutos. Cubra-o com um pedaço de papel se ele ficar exposto mais que alguns minutos.
- Se houver contato do toner com tecidos expostos, limpe-os com um pano seco e lave-os em água fria. A água guente irá fixar o toner ao tecido.



4 Localize os compartimentos do cartucho na parte interna da impressora, um de cada lado.



5 Segure a alça e insira o cartucho na impressora até ele se encaixar no lugar.



6 Feche a tampa frontal. Certifique-se de que a tampa está bem fechada. Se a tampa não estiver firmemente fechada, é possível que ocorram erros de impressão.





Observação: Quando se imprime texto com cobertura de 5%, um cartucho novo pode gerar, em média, 3.000 páginas. (1.000 páginas para o cartucho de toner fornecido com a impressora.)

Alimentação de papel

É possível colocar aproximadamente 250 folhas de papel na bandeja.

1 Puxe a bandeja para retirá-la da impressora.



Observação: Como a impressora é muito leve, é possível que saia do lugar durante o uso; por exemplo, quando abre/fecha a bandeja ou instala/remove o cartucho de toner. Cuidado para que isso não ocorra.

2 Prepare uma pilha de papel para colocar na impressora, flexionando ou ventilando as folhas. Arrume a pilha em uma superfície plana.



3 Coloque a pilha com a face de impressão voltada para baixo.



Certifique-se de que todos os cantos estejam encaixados na bandeja.

4 Preste atenção à marca limite de papel, localizada na parte interna da bandeja à esquerda. O excesso de papel pode causar atolamento no equipamento.



Observação: Se desejar alterar o tamanho do papel contido na bandeja, consulte a seção "Alteração do tamanho do papel na bandeja" na página 2.8.

5 Deslize a bandeja para recolocá-la na impressora.





Alteração do tamanho do papel na bandeja

1 Segure a guia posterior, conforme ilustrado abaixo, para ajustar o tamanho do papel.



2 Segure a guia lateral, como ilustrado abaixo, e deslize-a para a esquerda, contra o papel.





Observações:

- As folhas podem dobrar-se caso as guias de largura não sejam ajustadas de forma correta.
- O ajuste incorreto das guias de largura poderá causar atolamento de papel.



Conexão do cabo de impressão

Para imprimir a partir do computador, é necessário conectar a impressora ao computador com um cabo USB (Universal Serial Bus).

Utilização de cabo USB

Observação: Para conectar a impressora à porta USB do computador, deve-se utilizar um cabo USB compatível.

- Certifique-se de que a impressora e o computador estejam desligados.
- 2 Encaixe o cabo USB no conector apropriado situado na parte traseira da impressora.



3 Conecte a outra extremidade do cabo à porta USB do computador.

Consulte o Guia do Usuário de seu computador caso necessite de ajuda.



Observação: Para utilizar um cabo USB, seu computador deve utilizar os sistemas Windows 98/Me/2000/XP.

Ligação da impressora

- 1 Encaixe o cabo de força na tomada situada na parte traseira da impressora.
- 2 Conecte a outra extremidade do cabo em uma tomada de corrente alternada com aterramento adeguado, e ligue a impressora.





CUIDADO:

- A área dos fusores na parte posterior interna do equipamento fica aquecida durante o uso. Trabalhe nessa área com cautela para não sofrer queimaduras.
- Não desmonte o equipamento quando estiver ligado, pois é possível a ocorrência de choques elétricos.



Impressão de página de demonstração

Imprima uma página de demonstração para garantir que a impressora está funcionando corretamente.

1 Mantenha o botão $\odot/$ pressionado por cerca de 2 segundos para imprimir uma página de demonstração.



2 A página de demonstração mostra a configuração atual da impressora.





Instalação do software da impressora

O CD-ROM fornecido contém o software de impressão nos sistemas Windows e Linux, Guia do Usuário on-line e o Acrobat Reader para visualizar o Guia do Usuário.

Para imprimir através do Windows

É possível instalar o software de impressão abaixo utilizando o CD-ROM.

• Driver de impressora para Windows. Use este driver para aproveitar todos os recursos da impressora. Consulte a página 2.13.

Para imprimir no sistema Linux

Consulte a seção "Utilização da impressora em sistema Linux" na página 7.2, para obter mais detalhes sobre a instalação do driver Linux.

Recursos do driver da impressora

Os drivers de sua impressora suportarão os seguintes recursos padrão:

- Seleção da origem do papel
- Tamanho e orientação do papel e tipo de mídia
- número de cópias

A tabela abaixo apresenta uma descrição geral dos recursos apresentados pelos drivers de sua impressora.

Pacuraa	Driver da impressora		
Recuiso	Win98/Me	Win2000/XP	
Economia de toner	S	S	
Opção de qualidade de impressão	S	S	
Impressão de pôster	S	S	
Várias páginas por folha (n-páginas)	S	S	
Ajustar à impressão da página	S	S	
Impressão em escala	S	S	
Marca de água	S	S	
Sobreposição	S	S	



Instalação do software da impressora no Windows

Requisitos do sistema

Verifique se:

- O computador possui RAM de pelo menos 32 MB (Windows 98/Me), 64 MB (Windows 2000), 128 MB (Windows XP) ou mais.
- O computador possui pelo menos **300 MB** de espaço livre em disco rígido.
- Todos os programas em andamento no PC estão fechados antes de iniciar a instalação.
- Está utilizando o Windows 98, Windows Me, Windows 2000 ou Windows XP.
- Possui pelo menos o Internet Explorer 5.0 instalado.

Instalação do software da impressora

Coloque o CD na unidade de CD-ROM. A instalação será 1 iniciada automaticamente.

Se a unidade de CD-ROM não executar o programa automaticamente:

Selecione Executar no menu Iniciar, e digite x:\cdsetup.exe na caixa de diálogo Abrir (x representa a letra da unidade de CD-ROM), e depois clique em OK.



Observação: Se aparecer a janela Novo hardware encontrado durante o procedimento de instalação, clique em 🗵 no canto superior direito da caixa, ou clique em Cancelar.

2 Quando o sistema exibir a janela de seleção de idiomas, escolha a opcão desejada.







3 Clique em **Instalar o driver da impressora**.



- 4 O sistema irá exibir a janela **Bem-vindo**. Clique em **Avançar**.
- **5** Siga as instruções na tela para completar a instalação.

Reinstalação do software da impressora

Será necessário reinstalar o programa se houver alguma falha na instalação.

- **1** No menu **Iniciar**, selecione **Programas**.
- 2 Selecione Xerox Phaser 3116, e em seguida Manutenção do driver Phaser 3116 da Xerox.
- Aparece a janela Manutenção do driver Phaser 3116 da Xerox. Marque a opção Reparar e clique em Avançar.
- 4 Após o término da reinstalação, clique em **Concluir**.

Remoção do software da impressora

- **1** No menu **Iniciar**, selecione **Programas**.
- 2 Selecione Xerox Phaser 3116, e em seguida Manutenção do driver Phaser 3116 da Xerox.
- 3 Aparece a janela Manutenção do driver Phaser 3116 da Xerox. Marque a opção **Remover** e clique em **Avançar**.
- 4 Quando for solicitado a confirmar a sua seleção, clique em **OK**.

O driver da impressora Xerox Phaser 3116 e todos os seus componentes serão removidos do computador.

5 Após o término da remoção, clique em **Concluir**.

Alterando o idioma de exibição

Após a instalação do software, você pode alterar o idioma de exibição.

- **1** No menu **Iniciar**, selecione **Programas**.
- **1** Selecione **Xerox Phaser 3116** e **Seleção de idioma**.
- 2 Na janela de seleção de idiomas, escolha o idioma desejado e clique em **OK**.

🖉 Xero	ox Phaser 3116	×
Ø	Selecione o idioma de Xerox Pha nas opções a seguir	aser 3116
0	Driver da impressora	
Γ	Português (Brasil)	•
F	Painel de controle remoto	~
r h	vlonitor de estado	
, 	OK Can	celar





Utilização de materiais de impressão

Este capítulo o ajudará a conhecer os tipos de papel que pode utilizar com esta impressora, bem como a forma correta de inserir o papel nas bandejas para se obter melhor qualidade de impressão.

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

- Seleção do tipo de papel e outros materiais
- Seleção do modo de saída
- Alimentação de papel
- Impressão em envelopes
- Impressão em etiquetas
- Impressão em transparências
- Impressão em cartolina ou materiais de tamanho personalizado
- Impressão em papel pré-impresso
Seleção do tipo de papel e outros materiais

É possível imprimir trabalhos em diversos tipos de materiais, incluindo papel comum, envelopes, etiquetas, transparências e assim por diante. Consulte a seção "Especificações do papel" na página 7.13. Para obter a melhor qualidade de impressão possível, utilize apenas papel de alta qualidade.

Leve em conta os seguintes fatores ao escolher os materiais para impressão:

- **Resultado desejado:** O tipo de papel escolhido deverá ser adequado ao projeto.
- **Tamanho:** Pode-se utilizar qualquer tamanho de papel que se encaixe facilmente entre as guias da bandeja de papel.
- Peso: A impressora suporta papéis com os seguintes pesos:
 - papel de gramatura 60~90g/m² para a bandeja
 - papel de gramatura 60~163 g/m² para a bandeja de alimentação manual
- **Brilho:** Alguns tipos de papéis são mais brancos e produzem imagens mais nítidas e mais vibrantes.
- **Textura da superfície do papel:** A textura do papel afeta a nitidez da impressão sobre o mesmo.

CUIDADO: A utilização de tipos de materiais não compatíveis com as especificações discutidas nesta seção poderá causar danos à impressora. A garantia ou assistência técnica não cobrirá os reparos nesses casos.

Tamanhos e capacidades

	Origem/ca	oacidade ^a
Tamanho	Bandeja	Alimentação manual
Papel comum		
Carta (215 x 279 mm)	250	1
Ofício (216 x 355 mm)	250	1
Executivo (184 x 267 mm)	250	1
Fólio (216 x 330 mm)	250	1
A4 (210 x 297 mm)	250	1
JIS B5 (182 x 257 mm)	250	1
A5 (148 x 210 mm)	250	1
A6 (105 x 148 mm)	250	1
Envelopes ^b		
No. 10 (105 x 241 mm)	-	1
Monarch (98 x 191 mm)	-	1
C5 (162 x 229 mm)	-	1
DL (110 x 220 mm)	-	1
ISO B5 (176 x 250 mm)	-	1
C6 (114 x 162 mm)	-	1
Etiquetas ^b		
Carta (215 x 279 mm)	-	1
A4 (210 x 297 mm)	-	1
Transparências ^b		
Carta (215 x 279 mm)	-	1
A4 (210 x 297 mm)	-	1
Cartolina ^b	-	1

a. A capacidade máxima da bandeja pode ser reduzida de acordo com a espessura do

b. Em caso de atolamento de papel, coloque uma folha por vez na bandeja de alimentação manual.

Instruções sobre papéis e materiais especiais

Ao selecionar ou colocar papel, envelopes ou outro tipo de material especial, considere as instruções a seguir:

- Imprimir em papel úmido, dobrado, enrugado ou rasgado poderá causar atolamento de papel e má qualidade da impressão.
- Utilize somente papel tipo fólio. Nunca utilize papel do tipo formulário contínuo.
- Para obter a melhor qualidade de impressão possível, utilize apenas papel de alta qualidade.
- Não utilize folhas de papel previamente utilizadas em uma impressora ou fotocopiadora.
- Não utilize papel com irregularidades na superfície, tais como lingüetas ou grampos.
- Não insira papel nas bandejas durante a impressão, nem sobrecarregue a capacidade da bandeja. Isso pode causar atolamento de papel.
- Evite utilizar papel com inscrições em relevo, perfurações ou textura lisa ou áspera demais.
- O papel colorido deverá possuir a mesma qualidade do papel branco para fotocopiadora. Os pigmentos deverão suportar a temperatura de fusão da impressora de 205°C por 0,1 segundo, sem sofrer deterioração. Não utilize papel cujo revestimento colorido seja aplicado após sua fabricação.
- No caso do papel pré-impresso, certifique-se de que a tinta utilizada na impressão não seja inflamável, seja resistente ao calor, não derreta, evapore ou libere vapores prejudiciais quando exposta à temperatura de fixação da impressora de 205°C por 0,1 segundo.
- Armazene o papel em sua embalagem original até que seja necessário utilizá-lo. Deixe os papéis cartonados em prateleiras ou estantes, nunca diretamente sobre o piso.
- Não coloque objetos pesados sobre o papel, quer esteja embalado ou não.
- Armazene o papel em ambiente seco e não o exponha diretamente ao sol ou outras condições adversas que possam enrugá-lo ou danificá-lo.

Seleção do modo de saída

A impressora possui duas bandejas de saída: a bandeja de saída posterior e a bandeja de saída superior.



Para utilizar a bandeja de saída superior, certifique-se de que a bandeja de saída posterior esteja fechada. Para usar a bandeja de saída posterior, basta abri-la.



Observações:

- Caso o papel na bandeja de saída superior apresente algum problema como, por exemplo, enrugamento excessivo, tente imprimir pela bandeja de saída posterior.
- Para evitar atolamentos de papel, não abra ou feche a bandeja de saída posterior enquanto a impressora estiver em funcionamento.

Impressão na bandeja de saída superior (face voltada para baixo)

A bandeja de saída superior recolhe o papel com a face voltada para baixo, na ordem correta. Recomenda-se utilizar a bandeja de saída superior para a maioria dos trabalhos de impressão.



Observação: Se imprimir muitas páginas de forma contínua, a superfície da bandeja de saída pode ficar quente. Cuidado para não encostar na superfície; redobre os cuidados com as crianças.

Impressão na bandeja de saída posterior (face voltada para cima)

Se a bandeja de saída posterior estiver aberta, a impressora sempre imprimirá nesta bandeja. O papel sai da impressora com a face voltada para cima, e cada vez que uma folha de papel sai, ela cai da impressora.



A impressão da bandeja de alimentação manual para a bandeja de saída posterior proporciona o **trajeto de papel direto**. A abertura da bandeja de saída posterior é recomendada para a impressão de:

- envelopes,
- etiquetas,
- transparências.

Para abrir a bandeja de saída posterior:

1 Abra a porta posterior do equipamento puxando-a para baixo. A tampa funciona como a bandeja de saída.



Observação: Tenha cuidado quando abrir a tampa posterior. A parte interna da impressora pode estar quente.

2 Se não desejar imprimir para a bandeja de saída posterior, então feche a bandeja. Os documentos serão empilhados na bandeja de saída superior.



Alimentação de papel

A alimentação adequada de papel evita atolamentos e garante uma impressão livre de problemas. Não remova a bandeja durante uma impressão em andamento. Isso poderá causar atolamento de papel. Consulte a seção "Tamanhos e capacidades" na página 3.3 para capacidades e tamanhos de papéis aceitáveis para cada bandeja.

O indicador do nível de papel, localizado na parte frontal da bandeja, mostra a quantidade de papel que resta na bandeja. Quando a bandeja estiver vazia, a barra do indicador estará mais baixa.



Utilização da bandeja

A bandeja tem capacidade para 250 folhas. Consulte a seção "Tamanhos e capacidades" na página 3.3 para capacidades e tamanhos de papéis aceitáveis para cada bandeja.

Coloque uma pilha de papel na bandeja e imprima. Para obter mais detalhes sobre como colocar papel na bandeja, consulte a seção "Alimentação de papel" na página 2.6. 3

Utilização da bandeja de alimentação manual

Se selecionar **Manual** na opção de **Origem**, pode colocar manualmente o papel na bandeja de alimentação manual. A alimentação manual de papel é bastante útil quando se deseja verificar a qualidade da impressão de uma página de cada vez.

Em caso de atolamento de papel na bandeja de alimentação automática, insira uma folha de papel por vez na bandeja de alimentação manual.

 Coloque o material de impressão na bandeja de alimentação manual com o lado de impressão voltado para cima.

Ajuste a guia de papel contra o material de impressão sem dobrar o papel.



- 2 Ao imprimir um documento, selecione Manual como Origem no aplicativo, e em seguida selecione o tipo e tamanho correto de papel. Para obter mais detalhes, consulte a página 4.6.
- 3 Pressione o botão ⊘/ⓐ na impressora para começar a colocar o papel.
- **4** A impressão é iniciada.
- 5 Para imprimir diversas páginas, insira a segunda folha logo após a impressão da primeira página, e pressione o botão ⊚/ⓐ.

Repita esse passo para todas as páginas a serem impressas.

No modo de alimentação manual, não é possível cancelar a tarefa de impressão pressionando o botão $\odot/6$.

Para cancelar uma tarefa de impressão no modo de alimentação manual:

- **1** Desligue a impressora.
- 2 Clique duas vezes no ícone inferior direito da janela.



3 Selecione um trabalho que deseja cancelar.

🗳 Xerox Phaser 3116				_ 🗆 ×
Impressora Documento Exibir Aj	uda			
Nome do documento	Status	Proprietário	Progresso	Iniciado em
Documento	Imprimindo	hjh	0 bytes de 1	16:17:40 12/07/04
[
i trabalhos na fila				

4 Para Windows 98/Me, selecione Cancelar impressão no menu Documento.

Para Windows 2000/XP, selecione **Cancelar** no menu **Documento**.

💰 Xerox P	🖋 Xerox Phaser 3116					
Impressora	<u>D</u> ocumento	E <u>x</u> ibir Ajuda				
Nome do do	<u>P</u> ausa na	a impressão	atus	Proprietário	Progresso	Iniciado em
Docume 🖸	<u>C</u> ancelar	impressão	primindo	hjh	0 bytes de 1	16:17:40 12/07/04
			-			
1 trabalhos na fila						
I trabainos na fila						

5 Os trabalhos são removidos da lista. Ligue a impressora.

Impressão em envelopes

Orientações

- Utilize somente envelopes recomendados para impressoras a laser. Antes de inserir envelopes na bandeja de alimentação manual, certifique-se de que os mesmos não estejam danificados ou colados uns aos outros.
- Não insira envelopes selados.
- Nunca utilize envelopes com fechos, grampos, janelas, lingüetas, revestimentos ou adesivos. Tais envelopes podem causar sérios danos à impressora.
- Abra a bandeja de saída posterior. Coloque os envelopes na bandeja de alimentação manual com a aba voltada para baixo.

O espaço para selos encontra-se **no lado esquerdo do envelope** e este deverá ser inserido na bandeja com a extremidade que possui **a área de selo entrando em primeiro lugar**.



2 Ajuste as guias para papel de acordo com as bordas da pilha de envelopes.



- **3** Ao imprimir um envelope, selecione **Manual** como **Origem** no aplicativo, e em seguida selecione o tipo e tamanho correto de papel. Para obter mais detalhes, consulte a página 4.6.
- 4 Pressione o botão \odot/\Box para iniciar a alimentação.



Observação: Tenha cuidado quando abrir a tampa posterior. A parte interna da impressora pode estar quente.

5 A impressão é iniciada. Feche a bandeja de saída posterior depois do término da impressão.

Impressão em etiquetas

Orientações

- Utilize somente etiquetas recomendadas para impressoras a laser.
- Verifique se o adesivo das etiquetas resiste a uma temperatura de fusão de 200 °C durante 0,1 segundo.
- Certifique-se de que não haja material adesivo exposto entre as etiquetas. As áreas expostas poderão fazer com que as etiquetas soltem-se durante a impressão, resultando em atolamentos. Além disso, o adesivo poderá danificar componentes da impressora.
- Não insira a mesma folha de etiquetas na impressora mais de uma vez. A folha protetora das etiquetas foi projetada para passar uma única vez pela impressora.
- Não utilize etiquetas que estejam separadas da folha de suporte ou que estejam amarrotadas, com bolhas ou danificadas de qualquer forma.
- 1 Abra a bandeja de saída posterior. Coloque as etiquetas na bandeja de alimentação manual **com o lado de impressão** voltado para cima.





2 Ajuste a guia de papel de acordo com a largura do papel.



3 Ao imprimir etiquetas, selecione Manual como Origem no aplicativo, e em seguida selecione o tipo e tamanho correto de papel. Para obter mais detalhes, consulte a página 4.6.



Observação: Tenha cuidado quando abrir a tampa posterior. A parte interna da impressora pode estar quente.

4 Pressione o botão ♥/創 para iniciar a alimentação. A impressão é iniciada. Feche a bandeja de saída posterior depois do término da impressão.



Observação: Para impedir que as etiquetas se colem umas as outras, não permita que as folhas se empilhem após a impressão.

Impressão em transparências

Orientações

- Utilize somente transparências recomendadas para impressoras a laser.
- Certifique-se de que as transparências não estejam enrugadas, amassadas ou não apresentem bordas danificadas.
- Segure sempre as transparências pelas bordas e evite tocar na face de impressão. Os óleos depositados na transparência podem provocar problemas na qualidade de impressão.
- Tome cuidado para não arranhar ou tocar a face de impressão.

1 Abra a bandeja de saída posterior. Coloque as transparências na bandeja de alimentação manual com o lado de impressão voltado para cima, e a parte superior com a faixa adesiva deve entrar primeiro na impressora.



2 Ajuste a guia de papel de acordo com a largura do papel.



3 Ao imprimir transparências, selecione Manual como Origem no aplicativo, e em seguida selecione o tipo e tamanho correto de papel. Para obter mais detalhes, consulte a página 4.6.



Observação: Tenha cuidado quando abrir a tampa posterior. A parte interna da impressora pode estar quente.

4 Pressione o botão ♥/創 para iniciar a alimentação.
 A impressão é iniciada. Feche a bandeja de saída posterior depois do término da impressão.

UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS DE IMPRESSÃO **3.**13



- Para impedir que as transparências se colem umas as outras, não permita que as folhas se empilhem após a impressão.
- Após remover as transparências da impressora, posicione-as sobre uma superfície plana.

Impressão em cartolina ou materiais de tamanho personalizado

Cartões postais, cartões de 88 por 148 mm (índice) e outros materiais de tamanhos personalizados podem ser impressos nesta impressora. O tamanho mínimo é 76 por 127 mm e o tamanho máximo, 216 por 356 mm.

Orientações

- Insira primeiramente a borda menor na bandeja de alimentação. Para imprimir no modo paisagem, selecione esta opção no software da impressora. Inserir primeiramente a borda maior do papel poderá causar atolamento.
- Não imprima em mídias de tamanho inferior a 76 mm de largura ou 127 mm de comprimento.
- Quando imprimir em mídias de 76 mm x 127 mm com alimentação na bandeja, abra a bandeja de saída posterior.
- Abra a bandeja de saída posterior. Coloque o material de impressão com o lado de impressão voltado para cima, primeiro a borda curta e contra a borda esquerda da bandeja de alimentação.



2 Ajuste a guia de papel de acordo com a largura do material.



3 Ao imprimir cartolinas ou papel de tamanho personalizado, selecione Manual como Origem no aplicativo, e em seguida selecione o tipo e tamanho correto de papel. Para obter mais detalhes, consulte a página 4.6.

Cor dri

Observação: Se o tamanho da mídia de impressão selecionada não constar na caixa **Tamanho** da guia **Papel** das propriedades do driver da impressora, clique no botão **Adicionar personalizado** e ajuste manualmente o tamanho do papel. Consulte a página 4.6.

4 Pressione o botão 愛/創 para iniciar a alimentação. A impressão é iniciada. Feche a bandeja de saída posterior depois do término da impressão.

Impressão em papel pré-impresso

Papel pré-impresso é um papel que apresenta algum tipo de impressão antes de ser enviado para a impressora (timbre préimpresso no cabeçalho da página, por exemplo).

Orientações

- As tintas em papel pré-impresso deverão ser resistentes ao calor para que não derretam, evaporem ou liberem gases perigosos quando expostas à temperatura de fusão de 205°C por 0,1 segundo.
- A tinta presente em papel pré-impresso não poderá ser inflamável e não deverá danificar os cilindros da impressora.
- Deve-se armazenar formulários e papel timbrado em embalagens à prova de umidade, para evitar alterações de suas características durante o armazenamento.
- Antes de inserir papel pré-impresso como formulários ou papel timbrado, verifique se sua tinta está seca. Durante o processo de fusão, a tinta úmida poderá soltar-se do papel pré-impresso.

3



Observação: Evite utilizar papel carbono pois pode provocar problemas mecânicos na impressora.

1 Insira papéis timbrados na bandeja que deseja utilizar, conforme indicado na ilustração. Ajuste as guias de papel de acordo com a largura da pilha.

Insira com a face timbrada voltada para baixo, borda inferior voltada para a impressora.





Insira com a face timbrada voltada para baixo e a borda superior voltada para a impressora.

2 Ao imprimir, configure corretamente no software a origem, o tipo e o tamanho do papel. Para obter mais detalhes, consulte a página 4.6.





Tarefas de impressão

Este capítulo explica as opções de impressão e tarefas de impressão mais comuns.

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

- Impressão de documentos
- Configuração das propriedades do papel
- Utilização do modo Economia de toner
- Impressão de várias páginas em uma única folha de papel (n páginas por folha)
- Definição de escalas para documentos
- Ajuste de documentos ao tamanho de papel selecionado
- Impressão de pôsteres
- Configuração das propriedades dos elementos gráficos
- Impressão de marcas d'água
- Impressão de sobreposições
- Utilização de opções de saída
- Configuração de uma impressora compartilhada em rede local

Impressão de documentos

No procedimento a seguir descrevem-se as etapas genéricas necessárias para impressão de documentos em diversos aplicativos do ambiente Windows. As etapas específicas para a impressão de documentos podem variar de acordo com o programa em uso. Consulte o guia do usuário do aplicativo para conhecer os procedimentos exatos de impressão.

- 1 Abra o documento que deseja imprimir.
- 2 Selecione a opção Imprimir no menu Arquivo. A janela Imprimir é exibida (pode ser ligeiramente diferente dependendo do aplicativo utilizado).

Os parâmetros básicos de impressão são selecionados na janela Imprimir. Entre esses parâmetros estão o número de cópias e o intervalo de impressão.

Imprimir _ Impressora	Certifique-se de selecionar a impressora ora apresentada.
Nome: Xerox Phaser 3116	
Status: Impressora padrão; I Tipo: Xerox Phaser 3116 Onde: USB001	Pronta
Coment.:	I I <u>m</u> p. em arquivo
Intervalo de impressão	Cópias
● <u>I</u> udo	Número de <u>c</u> ópias: 1 🛨
C Páginas <u>d</u> e: <u>1</u> <u>a</u> té: C <u>S</u> eleção	11 22 33 Agrupar
	OK Cancelar

3 Para tirar proveito dos recursos fornecidos por sua impressora, clique em Propriedades, na janela Imprimir do aplicativo, e vá para a etapa 4.

Se, no lugar deste, for exibido o botão **Configurações**, **Impressora** ou **Opções**, clique no mesmo. Em seguida, na próxima tela, clique em **Propriedades**. 4 O sistema mostrará então a janela Propriedades de Xerox Phaser 3116, que possibilita o acesso a todas as informações pertinentes à utilização da impressora.

🐗 Propriedades de Xerox P	'haser 3116	? ×
Layout Papel Gráficos O	utros recursos Sobre	
Orientação		
C Retrato		x
Girar	0 🗸 Graus	
Opções de layout Tipo Várias pá	A imagem visualizada mostra a página de exemplo com os	
Páginas por lado 🛛 🔤	parâmetros atuais	Casta
Ordem das páginas	especificados.	8.50 x 11.00 pol.
Г	Imprimir bordas da página	Copias: 1 Resolução: Normal
		Favoritos
		<sem nome=""></sem>
		Salvar
THE DOCT WENT COMPANY XEROX.		
	OK Cancelar	Aplicar Ajuda

A guia Layout é a primeira a ser exibida.

Se necessário, selecione a opção Orientação.

A opção **Orientação** é utilizada para selecionar o sentido no qual imprimem-se as informações nas páginas.

- •**Vertical** é a opção utilizada para imprimir ao longo da largura da página, no estilo carta.
- •Horizontal é a opção que possibilita imprimir ao longo do comprimento da página, no estilo planilha.
- •**Rodar** permite que aplique rotação à página no grau selecionado. É possível selecionar de **0** a **180** graus.

|--|



▲ Horizontal

▲ Vertical

- **5** Na guia **Papel**, selecione a origem, o tamanho e o tipo de papel. Para obter mais detalhes, consulte a 4.6.
- 6 Se necessário, clique nas demais guias situadas na parte superior da janela Propriedades de Xerox Phaser 3116 para acessar outros recursos.

- 7 Ao concluir a configuração das propriedades, clique no botão OK, até que a janela Imprimir apareça.
- 8 Para iniciar a impressão, clique em **OK**.

Observações:

- A maioria dos aplicativos de Windows irá prevalecer sobre as configurações feitas pelo usuário no driver da impressora.
 Primeiramente, altere todas as configurações de impressão disponíveis no aplicativo; em seguida, altere as configurações remanescentes através do driver da impressora.
- Os parâmetros que forem modificados continuarão em vigor somente enquanto o aplicativo atual estiver em uso. Para efetuar alterações permanentes, execute-as na pasta Impressoras. Siga o procedimento abaixo:
- 1 Clique no botão **Iniciar** na barra de tarefas do Windows.
- No Windows 98/Me/2000, selecione a opção Configurações e, em seguida, Impressoras. No Windows XP, selecione Impressoras e aparelhos de fax.
- **3** Selecione a impressora **Xerox Phaser 3116**.
- 4 Com o botão direito do mouse, clique no ícone da impressora e:
 - No Windows 98/Me, selecione a opção **Propriedades**.
 - No Windows 2000/XP, selecione Preferências de impressão.
- **5** Modifique os parâmetros definidos em cada guia e clique em **OK**.

Cancelamento de trabalhos de impressão

Há dois modos de se cancelar uma impressão.

Para interromper impressões por meio do painel de controle

Pressione o botão $\odot/$ no painel de controle.



A impressora conclui a impressão da página atual e exclui o restante do trabalho de impressão. Pressionar o botão @/@ fará cancelar somente o trabalho em andamento na impressora. Se houver mais de um trabalho de impressão na memória da impressora, o botão @/@ deve ser pressionado uma vez para cada trabalho.

Para interromper o trabalho a partir da pasta Impressoras

- No menu Iniciar do Windows, selecione a opção Configurações.
- Selecione Impressoras para abrir a janela Impressoras e em seguida dê um clique duplo no ícone da Xerox Phaser 3116.
- 3 No menu **Documento**, selecione **Cancelar impressão** (Windows 98/Me) ou **Cancelar** (Windows 2000/XP).

Utilização de parâmetros favoritos

Favoritos	
<sem nome=""></sem>	•
Guardar	

A opção **Favoritos**, que se apresenta em cada guia da janela de propriedades, é utilizada para salvar os ajustes atuais para futura utilização.

Para salvar itens como Favoritos:

- Modifique os parâmetros definidos em cada guia, conforme o necessário.
- 2 Insira um nome para o item na caixa **Favoritos**.
- 3 Clique no botão Salvar.

Para utilizar parâmetros salvos, selecione-os na lista suspensa **Favoritos**.

Para excluir itens definidos como favoritos, selecione-os na lista e clique em **Eliminar**.

É possível, também, restaurar os parâmetros padrão do driver da impressora selecionando-se, na lista, a opção **Padrão da impressora**.

Utilização da ajuda

O equipamento possui uma tela de ajuda que pode ser ativada por meio do botão **Ajuda**, na janela de propriedades da mesma. Essa tela contém informações detalhadas sobre os recursos da impressora fornecidos pelo respectivo driver.

Pode-se, ainda, clicar no botão ? localizado no canto direito superior e, depois, em qualquer parâmetro.

Configuração das propriedades do papel

Utilize as seguintes opções para definir os requisitos básicos de manuseio de papel ao acessar as propriedades da impressora. Consulte, na 4.2, outras informações sobre como acessar essas propriedades.

Para acessar as diversas propriedades do papel, clique na guia Papel.

🖑 Propriedades de Xerox Phaser 3116	? ×
Layout Papel Gráficos Outros recursos Sobre	
Cópias 1 1 - 999) Dpções de papel Tamanho Carta (8.5x11.0 pol.) Adicionar personalizado	
Origem Seleção automática	Carta 8:60 × 11.00 pol. Cópias: 1 Resolução: Normal
Tipo Padrão da impressora	Favoritos <sem nome=""></sem>
	Salvar
THE DOCIMENT COMPANY XEROX.	
0K Cancelar	Aplicar Ajuda

Propriedade	Descrição
(1 · 999)	Por meio do parâmetro Cópias é possível selecionar o número de cópias a imprimir. Pode-se inserir até o número 999.
Tamanho Carta (8.511.0 in.) Carta (8.511.0 in.) Officio (8.514.0 in.) Dificio (8.514.0 in.) Exercitive (17.34.00.5 in.) Af (5.634.0 in.) Fold (8.574.0 in.) Envelope H10.41.435 in.) Envelope EG (4.546.4 in.) Envelope 5(6.534.8 in.) Envelope Monarch (3.9x7.5 in.)	A opção Tamanho é utilizada para selecionar o tamanho do papel colocado na bandeja. Se o tamanho necessário não constar na caixa Tamanho, clique no botão Adicionar personalizado . Quando a janela Personalizar tamanho da página aparecer na tela, defina o tamanho do papel e clique no botão OK . O parâmetro do tamanho a selecionar aparece na lista Tamanho, para que possa selecioná-lo.



Propriedade	Descrição
③ Origem Seleccão automática	Certifique-se de que a opção Origem esteja definida para a bandeja para papel correspondente.
Selecção automática Manual	A origem Manual é utilizada quando se usa a bandeja de alimentação manual para imprimir utilizando materiais especiais. É necessário inserir uma folha por vez na impressora. Consulte a 3.8.
	Caso a origem do papel esteja definida como Seleção automática , a impressora automaticamente seleciona o papel da bandeja de alimentação manual primeiro, e depois da bandeja.
Tipo Padrão da impressora Padrão da impressora Papel normal Grosso Fino Não calandrado Papel colorido Card Stock Etiqueas Transparência Enveloce	Certifique-se de que o parâmetro Tipo esteja definido como Padrão da impressora . Se for carregado um tipo diferente de material de impressão, selecione o tipo de papel correspondente. Para obter outras informações sobre materiais de impressão, consulte o capítulo 3 "Utilização de materiais de impressão".
	Se utilizar papel de algodão, defina o tipo de papel como Grosso para obter a melhor qualidade de impressão.
	Para usar papel reciclável, que pesa de 20lb a 24lb (ou75g/m2 a 90g/m2, aproximadamente), ou outro papel colorido, selecione Papel colorido .

TAREFAS DE IMPRESSÃO 4.7

4

Utilização do modo Economia de toner

O modo de economia de toner possibilita à impressora utilizar menos toner na impressão de cada página. Selecionar esta opção prolonga o tempo de vida útil de seu cartucho de toner e diminui a quantidade utilizada por página, porém reduz a qualidade de impressão.

- Para alterar os parâmetros de impressão através do aplicativo, acesse as propriedades da impressora. Consulte a 4.2.
- 2 Clique na guia Gráficos e selecione a opção Economia de toner. O programa oferece as seguintes opções:
 - •Definição da impressora: Ao selecionar esta opção, o programa seguirá as configurações feitas a partir do painel de controle da impressora.
 - •Ligado: a seleção desta opção possibilita utilizar menos toner em cada página.
 - •**Desligado:** selecione esta opção caso não seja necessário economizar toner para a impressão de documentos.



3 Clique em OK.

Impressão de várias páginas em uma única folha de papel (n páginas por folha)



É possível selecionar o número de páginas a imprimir em uma única folha de papel. Para imprimir mais de uma página por folha, as páginas serão exibidas em tamanho reduzido e agrupadas na folha. Em uma folha, é possível imprimir até 16 páginas.

- Para alterar os parâmetros de impressão através do aplicativo, acesse as propriedades da impressora. Consulte a 4.2.
- 2 Na guia Layout, selecione a opção Várias páginas por lado, na lista suspensa Tipo.
- Selecione o número de páginas que deseja imprimir por folha (1, 2, 4, 9 ou 16) na lista suspensa Páginas por lado.

4	Propriedades de Xer	ox Phaser 3116 ? 🗙
	Orientação Paisagen Opções de layout Tipo Vária Páginas por lado Ordem das páginas	s páginas por lado
	THE DIRCE MENT COMPANY XEROX.	Favoritos Sem nome> Salvar OK Cancelar Ajuda

Selecione a opção **Imprimir limites de página** para imprimir bordas em torno de cada página na folha. A opção **Imprimir limites de página** só estará disponível se o valor de **Páginas por lado** for 2, 4, 9 ou 16. 4 Se necessário, selecione a ordem das páginas.



- 5 Clique na guia **Papel**, selecione a origem, o tamanho e o tipo de papel.
- 6 Clique no botão **OK** e imprima o documento.

Definição de escalas para documentos



É possível ajustar impressões em uma página.

- Para alterar os parâmetros de impressão através do aplicativo, acesse as propriedades da impressora. Consulte a 4.2.
- 2 Na guia Layout, selecione a opção Redução/ ampliação na lista suspensa Tipo.
- **3** Insira o intervalo de ajuste na caixa **Porcentagem**.

Pode-se também clicar no botão \blacktriangle ou \blacktriangledown .

🐗 Propriedades de Xerox Phaser 3116	? ×
Layout Papel Gráficos Outros recursos Sobre	
Orientação Paisagem Gizer Opções de layout Tipo Reduzir/ampliar Porcentagem 70 25 40° -4)	Carta 8.50 x 11.00 pol. Cópias: 1 Resolução: Normal
	Favoritos <sem nome=""></sem>
	Salvar
THE DIRCUMENT COMPANY XEROX	
OK Cancelar	Aplicar Ajuda

- 4 Clique na guia **Papel**, selecione a origem, o tamanho e o tipo de papel.
- 5 Clique no botão **OK** e imprima o documento.

Ajuste de documentos ao tamanho de papel selecionado



Este recurso permite ajustar a escala da tarefa de impressão a qualquer tamanho de papel selecionado, independentemente do tamanho do documento digital. Isso pode ser útil quando deseja verificar detalhes finais em pequenos documentos.

- Para alterar os parâmetros de impressão através do aplicativo, acesse as propriedades da impressora. Consulte a 4.2.
- 2 Na guia Layout, selecione a opção Ajustar à página na lista suspensa Tipo.
- 3 Selecione o tamanho adequado na lista suspensa **Papel de destino**.

🐗 Propriedades de Xerox Phaser 3116	?×
Layout Papel Gráficos Outros recursos Sobre	
Orientação Paisagem Girar Graus Opções de layout Tipo Ajustar à página Papel de destino A5 (5.8x8.3 pol.)	Carta 8.50 x 11.00 pol. Cópias: 1
THE DIRE VENT COUPANY XEROX	Favoritos <sem nome=""> Salvar</sem>
OK Cancelar	<u>Aplicar</u> Ajuda

- 4 Clique na guia **Papel**, selecione a origem, o tamanho e o tipo de papel.
- 5 Clique no botão **OK** e imprima o documento.

Impressão de pôsteres



A impressão de pôster permite ao usuário imprimir um único documento dividido em 4, 9 ou 16 folhas de papel que, juntas, formarão um único documento do tamanho de um pôster.

- Para alterar os parâmetros de impressão através do aplicativo, acesse as propriedades da impressora. Consulte a 4.2.
- 2 Na guia Layout, selecione a opção Cartaz, na lista suspensa Tipo.

3 Configure a opção de pôster:

É possível selecionar o layout da página de 2x2, 3x3 ou 4x4. Caso se selecione o valor 2x2, a saída se estenderá automaticamente para abranger 4 páginas físicas.



Especifique uma sobreposição em milímetros ou polegadas para facilitar a reconstrução do pôster obtido.



- 4 Clique na guia **Papel**, selecione a origem, o tamanho e o tipo de papel.
- 5 Clique no botão OK e imprima o documento. É possível concluir o pôster por meio da reconstrução dos resultados.

Configuração das propriedades dos elementos gráficos

Utilize as seguintes opções de gráficos para ajustar a qualidade de impressão dentro das suas necessidades. Consulte, na 4.2, outras informações sobre como acessar essas propriedades.

Clique na guia **Gráficos** para exibir as propriedades indicadas a seguir.



Propriedade	Descrição		
0 Resolução	É possível selecionar a resolução da impressão, entre 600 ppp (normal) ou 300 ppp (rascunho) . Quanto maior o valor, maior a nitidez dos caracteres e gráficos impressos. Os parâmetros maiores poderão aumentar o tempo de impressão de documentos.		
Economia de toner	A seleção desta opção aumentará a duração do cartucho de toner, reduzindo assim o custo por página, sem que haja perda significativa da qualidade de impressão. Para obter mais detalhes sobre este modo, consulte a 4.8.		
3	É possível definir parâmetros avançados clicando no botão Opções avançadas .		
Opções avançadas	 Dpções avançadas ? X Luminosidade B scurecer texto B scurecer texto B scurecer texto D pções TrueType D scarregar como imagem de bits D mprimir como gráficos Imprimir todo texto a preto DK C ancelar A juda Luminosidade Use essa opção para clarear ou escurecer a aparência da imagem na sua impressão. Normal : Essa configuração serve para documentos comuns. Claro : Essa configuração serve para aumentar as larguras das linhas ou para escurecer imagens em escala de cinza. Escuro : Essa configuração serve para diminuir a largura das linhas, aumentar a definição dos gráficos e clarear as imagens em escala de		
	Quanto a opção Escurecer texto for selecionada, todo o texto do documento poderá ser impresso de forma mais escura do que o documento normal.		

Propriedade	Descrição
3	Opções TrueType
Opções avançadas (continuação)	Através desta opção é possível determinar as informações que o driver passará para a impressora quanto à imagem do texto no documento. Selecione o parâmetro apropriado, de acordo com o status do documento.
	• Descarregar como imagem de bits: Quando se seleciona esta opção, o driver transmite os dados de fonte como imagens de bitmap. Os documentos que contêm fontes complexas, como as coreanas ou chinesas, ou vários tipos de fontes, serão impressos de forma mais rápida utilizando-se este parâmetro.
	• Imprimir como gráficos: Quando se seleciona esta opção, o driver transmite todas as fontes como gráficos. Ao se imprimirem documentos com alto conteúdo gráfico e relativamente poucas fontes TrueType, o desempenho da impressão (velocidade) poderá ser melhorado por meio deste parâmetro.
	Quando se marca a caixa de seleção Imprimir todo texto a preto , a impressora irá imprimir todo o texto do documento na cor preta, independentemente da cor do texto exibido na tela. Quando não se seleciona essa opção, a impressora irá imprimir o texto em tons de cinza.

4

Impressão de marcas d'água



A opção Marca d'água é utilizada para imprimir textos sobre documentos existentes. Por exemplo, no caso de se desejar imprimir, em letras grandes de cor cinza, no sentido diagonal ao longo da primeira página ou em todas as páginas de um documento, a palavra "RASCUNHO" ou "CONFIDENCIAL".

Existem diversas marcas d'água pré-definidas para a sua impressora, que podem ser modificadas, e outras, que podem ser adicionadas à lista.

Utilização de marcas d'água existentes

- **1** Para alterar os parâmetros de impressão através do aplicativo, acesse as propriedades da impressora. Consulte a 4.2.
- 2 Clique na guia Outros recursos e selecione a marca d'água desejada na lista suspensa Marca d'água. A Marca de água selecionada será exibida na imagem visualizada.

Sem marca d'água>		$\mathbf{v} \equiv$		
	Editar			
- Sobrenosicão				
I < Sem sobreposição>				
	Editar			
– Opcões de saída		Carta 8.50 x 11.00 pol.		
0.1.1.	~	Cópias: 1 Resolução: Normal		
Urdem de impre	issao	Eavoritos		
Inoma		(Sem nome)		
Recuperar	impressão após atolamento			
		Salvar		

3 Para iniciar a impressão, clique em **OK**.

Criação de marcas de água

- Para alterar os parâmetros de impressão através do aplicativo, acesse as propriedades da impressora. Consulte a 4.2.
- 2 Clique na guia Outros recursos e, em seguida, no botão Editar, na seção Marca de água. A janela Editar marca d'água é exibida.

ditar marcas d'água	? ×
Marcas d'água atuais	
kSem marca d'água> Confidencial Rascunho Final Somente uso interno Preliminar Amostra	
Adicionar Atualizar Eli	
Mensagem de marca d'água	Atributos da fonte Nome Times New Roman
Ângulo da mensagem Horizontal Vertical Ângulo	Estito Regular Escala de cinzas Preto
Graus 45 📰 (0 - 359)	Tamanho 72 📻 (6 - 200)
	OK Cancelar Ajuda

É possível inserir a mensagem de texto desejada na caixa
 Mensagem de marca de água.

A janela de visualização exibirá a mensagem. A imagem visualizada possibilita saber como a marca d'água aparecerá na página impressa.

Se a caixa de seleção **Somente na primeira página** for selecionada, a marca d'água será impressa somente na primeira página.

4 Selecione as opções de marca d'água desejadas.

É possível selecionar o nome, estilo e tamanho da fonte, bem como o nível de escala de cinza na seção **Atributos do tipo de letra** e definir o ângulo da marca d'água na seção **Ângulo da mensagem**.

- 5 Clique no botão **Adicionar** para adicionar à lista novas marcas d'água.
- 6 Para finalizar a edição, clique em **OK** e inicie a impressão.

Para interromper a impressão da marca d'água, selecione a opção **(Sem marca de água)** na lista suspensa **Marca de água**.

Edição de marcas de água

- Para alterar os parâmetros de impressão através do aplicativo, acesse as propriedades da impressora. Consulte a 4.2.
- 2 Clique na guia Outros recursos e, em seguida, no botão Editar, na seção Marca de água. A janela Editar marca d'água é exibida.
- 3 Selecione, na lista Marcas d'água atuais, a marca d'água que deseja editar e modifique a respectiva mensagem e as opções. Consulte a seção "Criação de marcas de água" na página 4.17.
- 4 Para salvar as alterações, clique no botão Actualizar.
- 5 Clique em **OK**.

Exclusão de marcas de água

- Para alterar os parâmetros de impressão através do aplicativo, acesse as propriedades da impressora. Consulte a 4.2.
- 2 Clique na guia Outros recursos e, em seguida, no botão Editar, na seção Marca d'água.
- 3 Selecione, na lista Marcas de água atuais, a marca d'água que deseja excluir e clique no botão Eliminar.
- 4 Clique em **OK**.

4.18 TAREFAS DE IMPRESSÃO

Impressão de sobreposições

O que são sobreposições?

Xerox :	
Dear ABC	_
	\equiv
	\equiv
Regards	
WORLD BEST	•

Sobreposições consistem em textos e/ou imagens armazenados na unidade de disco rígido (HDD) do computador como formato de arquivo especial que podem ser impressos em qualquer documento. Em geral, utilizam-se as sobreposições em lugar de formulários impressos e papel timbrado. Em vez de se utilizar esses tipos de papel, é possível criar sobreposições que contenham exatamente as mesmas informações apresentadas no timbre atual. Para imprimir cartas com o timbre de determinada empresa, não é necessário colocar na impressora o papel impresso com o mesmo. É necessário somente programar a impressora para imprimir a sobreposição como timbre nos documentos.

Criação de sobreposição de nova página



Para utilizar sobreposições de página, será necessário criar uma sobreposição de nova página que contenha um logotipo ou imagem.

- 1 Crie ou abra documentos que contenham textos ou imagens a utilizar na sobreposição de nova página. Posicione os itens exatamente como deverão aparecer quando impressos como sobreposição. Se necessário, salve o arquivo para utilizá-lo mais tarde.
- 2 Para alterar os parâmetros de impressão através do aplicativo, acesse as propriedades da impressora. Consulte a 4.2.
- 3 Clique na guia Outros recursos e, em seguida, no botão Editar, na seção Sobreposição.

🐗 Propriedades de Xerox Phaser 3116	<u>?</u> ×
Layout Papel Gráficos Outros recursos Sobre	
Marca d'água	
<sem d'água="" marca=""></sem>	$\mathbf{v} =$
Editar	
Sobreposição	
<sem sobreposição=""></sem>	
Editar	
	Carta
Upções de saida	Cópias: 1 Resolução: Normal
Ordem de impressão	Favoritos
	<sem nome=""></sem>
🗖 Recuperar impressão após atolamento	Salvar
THE DIRCHEST COMPANY	
XEROX	
OK Cancelar	Aplicar Ajuda

4 Na janela Editar sobreposição, clique no botão Criar sobreposição.

Editar sobreposições	? ×
Lista de sobreposição	
<sem sobreposição=""></sem>	Criar sobreposição
	Carregar sobreposição
	Eliminar sobreposição
Estado da sobreposição	
Nenhuma sobreposição seleccionada	
🔲 Confirmar sobreposição de página ao imp	rimir
OK	Cancelar Ajuda

5 Na janela Criar sobreposição, digite um nome de até oito caracteres na caixa Nome do arquivo. Se necessário, selecione o caminho de destino (o padrão é C:\FormOver).

Criar sobrepo	อรเçลือ			?×
<u>S</u> alvar em:	🔄 FormOver	•	E Ø (
		_		
<u>N</u> ome do arquivo:	Xerox	_		Saļvar
Salvar.com.o	Ficheiros de sobreposição (*.OVL)			 Cancelar
gipo.				

- 6 Clique no botão Salvar. O programa irá exibir o nome escolhido na caixa Lista de sobreposição.
- 7 Clique em **OK** ou em **Sim**, até concluir a criação.

O arquivo não será impresso. Em vez disso, será armazenado na HDD.



Observação: O tamanho do documento sobreposto deverá ser igual ao tamanho dos documentos que serão impressos com a sobreposição. Não crie sobreposições com marca d'água.

Utilização de sobreposições de página

Uma vez criadas, sobreposições podem ser impressas junto com documentos. Para imprimir sobreposições com documentos:

- **1** Crie ou abra o documento que deseja imprimir.
- 2 Para alterar os parâmetros de impressão através do aplicativo, acesse as propriedades da impressora. Consulte a 4.2.
- **3** Clique na guia **Outros recursos**.
- 4 Selecione a sobreposição na lista suspensa **Sobreposição**.
- 5 Se o arquivo que contém a sobreposição desejada não aparecer na lista Sobreposição, clique nos botões Editar e Carregar sobreposição, e selecione o arquivo correto.

Carregar sob	reposição			?×
<u>E</u> xaminar:	SormOver	•		
Xerox.OVI	_			
L				
<u>N</u> ome do arquivo:	Xerox			Abrir
Arquivos do	Ficheiros de sobreposição (*.0V	L)	•	Cancelar
2400				1.

Também é possível carregar arquivos de sobreposição provenientes de fontes externas, através da janela Carregar sobrepos..

Depois de selecionar o arquivo, clique no botão **Abrir**. O arquivo será, então, exibido na caixa **Lista de sobreposição** e estará disponível para impressão. Selecione a sobreposição na caixa **Lista de sobreposição**.

Editar sobreposições	? ×		
Lista de sobreposição			
<sem sobreposição=""> C.\FormOver\Xerox.0VL</sem>	Criar sobreposição		
	Carregar sobreposição		
	Eliminar sobreposição		
Estado da sobreposição			
Xerox.OVL Tamanho 23.2 KB Criado 2003-02-12 13:06			
🗖 Confirmar sobreposição de página ao imprimir			
ОК	Cancelar Ajuda		
6 Se necessário, clique na caixa de seleção Confirmar sobreposição de página ao imprimir. Se essa caixa for selecionada, toda vez que submeter documentos à impressão, uma janela de mensagem será exibida solicitando a confirmação da impressão de sobreposições em documentos.

Ao se responder **Sim** na janela, a sobreposição selecionada será impressa no documento. Ao optar-se por **Não**, cancela-se a impressão da sobreposição.

Se essa caixa não for selecionada e for selecionada uma sobreposição, esta será impressa automaticamente no documento.

7 Clique em **OK** ou em **Sim**, até iniciar a impressão.

A sobreposição selecionada será transferida juntamente com o trabalho de impressão e impressa no documento.



Observação: A resolução do documento sobreposto deverá ser igual à do documento que será impresso com a sobreposição.

Exclusão de sobreposições de página

É possível excluir sobreposições de página que não estejam mais em uso.

- 1 Na janela de propriedades da impressora, clique na guia **Outros recursos**.
- 2 Clique na opção **Editar** na seção **Sobreposição**.
- 3 Selecione, na caixa Lista de sobreposição, a sobreposição que deseja excluir.
- 4 Clique no botão Eliminar sobreposição.
- 5 Clique em **OK**, até sair da janela Imprimir.



Utilização de opções de saída

É possível utilizar opções de saída para seu documento. Consulte, na 4.2, outras informações sobre como acessar essas propriedades.

Clique em **Outros recursos** para acessar o padrão **Opções de saída**.

🐗 Propriedades de Xerox Phaser 3116	? ×
Layout Papel Gráficos Outros recursos Sobre	
Marca d'água	
<sem d'água="" marca=""></sem>	
Editar	
Sobreposição	
<sem sobreposição=""></sem>	
Editar	
_ Opções de saída	Carta 8.50 x 11.00 pol.
Ordem de impressão	Cópias: 1 Resolução: Normal
Normal	Favoritos
	<sem nome=""></sem>
Hecuperar impressão apos atolamento	Salvar
THE DISCUSSE COMPANY XEROX.	
OK Cancelar	Aplicar Ajuda

Propriedade	Descrição
0 Ordem de	É possível definir em qual seqüência as páginas serão impressas. Selecione a ordem de impressão necessária na lista suspensa.
impressão	 Normal: a impressão será efetuada na ordem normal.
	 Inverter todas as páginas: todas as páginas serão impressas na ordem inversa. Este parâmetro é útil quando se utiliza a bandeja de saída posterior.
	 Imprimir páginas ímpares: somente as páginas ímpares do documento serão impressas.
	 Imprimir páginas pares: somente as páginas pares do documento serão impressas.

Propriedade	Descrição
Recuperar impressão após atolamento	Quando esta opção está marcada, a impressora mantém a imagem da página impressa até que a impressora envie sinais indicando que a página foi impressa com êxito. Quando ocorre atolamento de papel, a impressora imprime novamente a última página após ser eliminada a atolamento.

Configuração de uma impressora compartilhada em rede local

É possível conectar a impressora diretamente a um computador selecionado na rede, denominado "host". Outros usuários poderão compartilhar a impressora na rede através de uma conexão de impressora para rede de Windows 98, Me, 2000 ou XP.

Windows 98/Me

Configuração do computador servidor ("host")

- 1 Inicie o Windows.
- 2 No menu **Iniciar**, selecione **Painel de controle**, e clique duas vezes no ícone Rede.
- **3** Marque a caixa de seleção **Compartilhamento de** arquivos e impressoras e clique em OK.
- 4 Clique em **Iniciar** e selecione **Impressoras** no item **Configurações** e clique duas vezes sobre o nome da impressora.
- 5 Selecione **Propriedades** no menu **Impressora**.
- 6 Clique na guia **Compartilhamento** e marque a caixa de seleção **Compartilhada como**. Preencha o campo **Nome** do compartilhamento e clique em OK.

Configuração de computadores clientes

- 1 Em **Iniciar**, clique no botão direito do mouse e selecione Explorar.
- 2 Na coluna da esquerda, abra a pasta de sua rede.
- **3** Com o botão direito do mouse clique no nome compartilhado e selecione Capturar porta da impressora.



- 4 Selecione a porta desejada, marque a caixa de seleção **Reconectar ao fazer logon** e clique em **OK**.
- 5 No menu Iniciar, selecione Configurações e Impressoras.
- 6 Clique duas vezes no ícone de sua impressora.
- 7 No menu Impressora, selecione Propriedades.
- 8 Na guia **Detalhes**, selecione a porta da impressora e clique em **OK**.

Windows 2000/XP

Configuração do computador servidor ('host')

- **1** Inicie o Windows.
- No menu Iniciar, selecione Configurações e Impressoras. (Windows 2000) No menu Iniciar, selecione Impressoras e aparelhos de fax. (Windows XP)
- **3** Clique duas vezes no ícone de sua impressora.
- **4** No menu **Impressora**, selecione **Compartilhamento**.
- Marque a caixa Compartilhada como. (Windows 2000) Marque a caixa Compartilhe esta impressora. (Windows XP)

Preencha o campo Nome compartilhado e clique em OK.

Configuração de computadores clientes

- 1 Em Iniciar, clique no botão direito do mouse e selecione Explorer.
- 2 Na coluna da esquerda, abra a pasta de sua rede.
- 3 Clique no nome compartilhado.
- 4 No menu Iniciar, selecione Configurações e Impressoras. (Windows 2000) No menu Iniciar, selecione Impressoras e aparelhos de fax. (Windows XP)
- **5** Clique duas vezes no ícone de sua impressora.
- 6 No menu Impressora, selecione Propriedades.
- 7 Clique sobre a guia **Portas** e, depois, em **Adicionar porta**.
- 8 Selecione a opção **Porta local** e clique em **Nova porta**.
- 9 Preencha o campo Digite o nome da porta e insira o nome compartilhado.
- **10** Clique em **OK**, depois em **Fechar**.
- **11** Clique em **Aplicar** e depois clique em **OK**.





Manutenção da impressora

Este capítulo contém sugestões para a manutenção do cartucho de toner e do equipamento.

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

- Manutenção do cartucho de toner
- Limpeza da impressora
- Suprimentos e peças de reposição

Manutenção do cartucho de toner

Armazenagem do cartucho de toner

Para obter o máximo de um cartucho de toner, tenha sempre em mente as seguintes orientações:

- Só remova o cartucho da embalagem quando for utilizá-lo.
- Não recarregue o cartucho de toner. A garantia não cobrirá danos causados pela utilização de cartuchos reciclados.
- Armazene os cartuchos de toner no mesmo ambiente que a impressora.
- Não exponha o cartucho de toner à luz por mais de alguns minutos, pois isso pode danificá-lo.

Vida útil do cartucho de toner

A vida útil do cartucho depende da guantidade de toner utilizada em cada tarefa de impressão. Quando se imprime texto com cobertura de 5%, um cartucho novo pode gerar, em média, 3.000 páginas. (O cartucho de toner original fornecido com a máquina tem duração média de 1.000 páginas.)



Observação: Os cartuchos de toner para 1.000 e 3.000 páginas possuem diferentes formas.



Redistribuição do toner

Quando faltar toner, a página impressa apresentará áreas desbotadas ou claras. Pode-se melhorar a qualidade de impressão temporariamente mediante a redistribuição do toner. Os procedimentos descritos a seguir permitirão que se finalize o trabalho de impressão em andamento antes de substituir o cartucho.

1 Segure a tampa frontal e puxe-a em sua direção para abrir.



2 Empurre o cartucho de toner para baixo e remova-o da impressora.





CUIDADO:

- Evite tocar o interior da impressora. A área de fusão poderá estar quente.
- Não exponha o cartucho à luz por mais de alguns minutos para não danificá-lo.

3 Agite levemente o cartucho de um lado para o outro, cinco ou seis vezes para redistribuir o toner.



Observação: Se cair toner em sua roupa, esfregue o local com um pano seco e lave em água fria. A água quente irá fixar o toner ao tecido.

4 Insira o cartucho novamente na impressora. Assegure-se de encaixá-lo devidamente no lugar.



5 Feche a tampa frontal. Certifique-se de que a tampa está bem fechada. Se a tampa não estiver firmemente fechada, é possível que ocorram erros de impressão.



Substituição do cartucho de toner

Se a impressão continuar clara após a redistribuição de toner (consulte página 5.3), substitua o cartucho de toner.

Remova o cartucho antigo e instale um novo cartucho de toner. Consulte a seção "Instalação do cartucho de toner" na página 2.4.



Limpeza da impressora

Para conservar a qualidade de impressão, execute sempre os procedimentos de limpeza mostrados abaixo ao trocar o cartucho de toner ou quando surgirem problemas na qualidade de impressão.



Observação: Ao limpar a parte interna da impressora, tenha cuidado para não tocar o cilindro de transferência, que se encontra debaixo do cartucho de toner. A gordura dos dedos poderá causar problemas de qualidade de impressão.



CUIDADO: A limpeza do gabinete da impressora com surfactantes, que contenham grandes quantidades de álcool, solvente ou outras substâncias fortes, pode descolorir ou danificar o gabinete.

Limpeza do exterior do aparelho

Limpe o gabinete da impressora com um tecido macio que não seja de algodão. Você pode umedecer o tecido levemente com água, mas cuidado para não pingar água na impressora ou dentro dela.

Limpeza do interior do aparelho

Partículas de papel, toner e pó podem ficar acumulados no interior do equipamento durante o processo de impressão. Esse acúmulo progressivo de partículas pode resultar em problemas de qualidade de impressão, tais como manchas ou borrões de toner. A limpeza do interior do equipamento resolve, ou pelo menos reduz, esses problemas.

Limpeza da parte interna da impressora

- **1** Desligue a impressora e retire o fio da tomada. Aguarde o esfriamento do aparelho.
- 2 Abra a tampa frontal. Empurre o cartucho de toner para baixo e remova-o da impressora.



3 Com um pano seco e que não solte fiapos, limpe a poeira e os respingos de toner na área e na cavidade de encaixe do cartucho.



Observação: Não exponha o cartucho de toner à luz por mais de alguns minutos, pois isso pode danificá-lo. Se necessário, cubra-o com um pedaço de papel. Além disso, não toque o cilindro preto de transferência no interior da impressora.

4 Localize a longa faixa de vidro (LSU) na parte superior interna do compartimento do cartucho e limpe o vidro suavemente com algodão para verificar se há sujeira.



5 Encaixe novamente o cartucho de toner e feche a tampa. Certifique-se de que a tampa está bem fechada. Se a tampa não estiver firmemente fechada, é possível que ocorram erros de impressão.





6 Conecte o cabo de força e ligue o equipamento.

Impressão de folha de limpeza

Utilize este processo se a impressão estiver desfocada, desbotada ou borrada. Caso perceba que falta nitidez à impressão ou que esta se apresenta desbotada ou manchada, imprima uma página de limpeza para limpar o tambor situado no interior do cartucho de toner. Esse processo irá gerar uma página com resíduos de toner. Jogue-a fora.

- Certifique-se de que a impressora está ligada e no modo Ativo, e que há papel na bandeja.
- 2 Mantenha pressionado o botão ⊘/創 no painel de controle por aproximadamente 10 segundos.



3 A impressora puxará automaticamente uma folha de papel da bandeja e imprimirá uma folha de limpeza com pó ou partículas de toner.

Observação: O processo de limpeza do cartucho poderá levar algum tempo. Para interromper a impressão, desligue a impressora.

Suprimentos e peças de reposição

De tempos em tempos será necessário repor o cartucho de toner, o cilindro e a unidade fusora para conservar o bom desempenho do equipamento e evitar problemas de qualidade de impressão e de alimentação de papel decorrentes de peças desgastadas.

Será necessário substituir os itens relacionados a seguir após imprimir um determinado número de páginas. Consulte a tabela abaixo.

Itens	Duração (média)
Cilindro de alimentação de papel	Aprox. 60.000 páginas
Cilindro de transferência	Aprox. 60.000 páginas
Cilindro de recolhimento	Aprox. 60.000 páginas
Unidade fusora	Aprox. 60.000 páginas

Para comprar suprimentos e peças de reposição, entre em contato com seu fornecedor Xerox ou com o revendedor do qual adquiriu o aparelho. Recomendamos enfaticamente que os itens sejam instalados por profissionais treinados.





Resolução de problemas

Esse capítulo apresenta informações úteis sobre o que fazer quando o equipamento apresentar problemas.

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

- Lista de verificação para resolução de problemas
- Resolução de problemas comuns de impressão
- Eliminação de atolamentos de papel
- Resolução de problemas de qualidade de impressão
- Resolução de mensagens de erro
- Resolução de problemas comuns do Windows
- Problemas comuns em Linux

Lista de verificação para resolução de problemas

Se a impressora não estiver funcionando de forma correta, consulte a lista abaixo. Se a impressora apresentar problemas em qualquer uma das etapas, siga as sugestões correspondentes.

Verificação	Solução
Verifique o cabo de força e o interruptor.	Verifique a alimentação de energia conectando a impressora a outra tomada.
Certifique-se de que o indicador luminoso Ma/! está aceso.	No modo Ativo, o indicador luminoso I /! fica verde. Se o indicador luminoso I /! fica vermelho ou fica piscando, consulte a seção "Resolução de mensagens de erro" na página 6.18.
Mantenha pressionado o botão ©/創 para imprimir uma página de demonstração.	 Se a página de demonstração não foi impressa, verifique se há papel na bandeja de alimentação. Se houver atolamento de papel na impressora, consulte a seção "Eliminação de atolamentos de papel" na página 6.7.
Verifique se a página de demonstração foi impressa de forma correta.	Se houver um problema de qualidade de impressão, consulte a seção "Resolução de problemas de qualidade de impressão" na página 6.12.
Imprima um pequeno documento a partir de qualquer aplicativo para verificar se o computador e a impressora estão conectados e se comunicando de forma correta.	 Se a impressora não imprime, verifique a conexão por cabo entre ela e o computador. Verifique a fila de impressão ou o spool de impressão para ver se a impressora está em pausa. Verifique o aplicativo para certificar-se de estar utilizando o driver de impressora e a porta de comunicação corretos. Se a página for interrompida durante a impressão, consulte a seção "Resolução de problemas comuns de impressão" na página 6.3.
Se o problema persistir após essas medidas, verifique as seções para resolução de problemas abaixo.	 "Resolução de problemas comuns de impressão" na página 6.3. "Resolução de mensagens de erro" na página 6.18. "Resolução de problemas comuns do Windows" na página 6.19. "Problemas comuns em Linux" na página 6.20.

Resolução de problemas comuns de impressão

Consulte a tabela abaixo para obter sugestões sobre resolução de problemas de funcionamento da impressora.

Problema	Causa provável	Solução
A impressora não imprime.	A impressora não recebe energia.	Verifique os cabos de alimentação. Verifique o interruptor e a fonte de alimentação.
	A impressora não é a impressora padrão.	Selecione Xerox Phaser 3116 na pasta de Impressoras no Windows como sua impressora padrão.
	Verifique os seguintes itens da impressora:	 A tampa da impressora não está fechada. Há atolamento de papel. Não há papel na impressora. O equipamento está sem cartucho de toner. Se ocorrer erros do sistema da impressora,
		procure a assistência técnica.
	A impressora pode estar no modo de alimentação manual.	Insira papel na bandeja de entrada manual e pressione o botão ♥/圖 no painel de controle da impressora para iniciar a impressão.
	O cabo conector entre computador e impressora não está conectado de forma correta.	Desconecte e ligue novamente o cabo da impressora.
	O cabo conector entre computador e impressora está com defeito.	Se possível, conecte o cabo a outro computador que esteja funcionando corretamente e faça um teste de impressão. Tente também utilizar outro cabo.
	A configuração da porta está incorreta.	Verifique a configuração de impressão do Windows para certificar-se de que o trabalho de impressão seja enviado para a porta correta. Se o computador possuir mais de uma porta, certifique-se de que o equipamento esteja conectado na porta correta.
	A configuração da impressora pode estar incorreta.	Verifique as propriedades da impressora para certificar-se de que todas as configurações estão corretas.

Problema	Causa provável	Solução
A impressora não imprime. (continuação)	A instalação do driver da impressora pode estar incorreta.	Reinstale o driver da impressora, consulte página 2.15. Imprima uma página de demonstração.
	A impressora está com defeito.	Verifique os indicadores luminosos no painel de controle para determinar se há indicação de erro de sistema na impressora.
A impressora seleciona a origem de materiais incorreta.	A seleção da origem de papel nas propriedades da impressora pode estar incorreta.	Na maioria dos aplicativos, a seleção da origem de papel encontra-se na guia Papel dentro das propriedades da impressora. Selecione a origem de papel correta. Consulte a página 4.6.
O papel não avança na	O papel foi colocado incorretamente.	Retire o papel da bandeja e coloque-o corretamente.
Impressora.	Há papel em excesso na bandeja.	Retire o excesso de papel da bandeja.
	O papel é espesso demais.	Utilize apenas papel compatível com as especificações da impressora.
A impressão está muito lenta.	É possível que a tarefa seja muito complexa.	Diminua a complexidade da página ou tente ajustar as configurações de qualidade de impressão. A velocidade máxima de impressão do equipamento é de 14 páginas (A4) ou 15 páginas (Carta) por minuto.
	Se estiver utilizando o Windows 98/Me, verifique se as configurações de spool de impressão estão corretas.	No menu Iniciar , selecione Configurações e Impressoras . Clique com o botão direito do mouse no ícone da impressora Xerox Phaser 3116 , selecione Propriedades , clique na guia Detalhes , e em seguida no botão Configurações do spool . Selecione o parâmetro de configuração desejado.
Metade da página está em branco.	O layout da página é muito complexo.	Simplifique o layout de página e remova quaisquer gráficos desnecessários do documento.
	A configuração da orientação de página pode estar incorreta.	Altere a orientação de página no aplicativo.
	O tamanho do papel e seus parâmetros de configuração não coincidem.	Certifique-se de que o tamanho do papel seja equivalente aos parâmetros da impressora.

Problema	Causa provável	Solução
Ocorrem atolamentos constantes.	Há papel em excesso na bandeja.	Retire o excesso de papel da bandeja. Se estiver imprimindo em materiais especiais, utilize a alimentação manual.
	Utilização de tipos de papel incorretos.	Utilize apenas papel compatível com as especificações da impressora.
	A impressora está utilizando um método incorreto de saída.	Não é recomendável utilizar certos tipos de materiais como papel grosso, por exemplo, na bandeja de saída com face de impressão para baixo. Em lugar desta, utilize a bandeja de saída posterior (face de impressão para cima).
	Pode haver restos de papel dentro do equipamento.	Abra a tampa frontal e remova-os.
A impressora imprime, porém o texto está ilegível, truncado ou incompleto.	O cabo da impressora está solto ou com defeito.	Desconecte e ligue novamente o cabo da impressora. Tente imprimir novamente documentos com os quais foram obtidos bons resultados anteriormente. Se possível, conecte o cabo e a impressora a outro computador e tente reimprimir um documento que foi impresso anteriormente de forma correta. E tente utilizar novos cabos de impressora.
	Seleção incorreta do driver da impressora.	Verifique o menu de seleção do aplicativo da impressora e certifique-se que o equipamento esteja selecionado.
	O aplicativo de software não funciona corretamente.	Tente imprimir documentos através de outros aplicativos.
O equipamento imprime páginas em	O cartucho de toner está com defeito ou vazio	Redistribua o toner, se necessário. Consulte a página 5.3.
branco.	VU210.	Substitua o cartucho de toner, se necessário.
	O documento pode conter páginas em branco.	Verifique se o arquivo não contém páginas em branco.
	Algumas partes, tais como o controlador ou a placa, podem estar com defeito.	Procure a assistência técnica.

Problema	Causa provável	Solução
O Adobe Illustrator não imprime corretamente as ilustrações.	As configurações do aplicativo estão erradas.	Selecione Descarregar como imagem de bits na janela Opções avançadas das propriedades de Gráficos e imprima o documento.

ATENÇÃO: Se a impressora apresentar algum problema após imprimir cerca de 60.000 páginas, contate a assistência técnica para substituir o cilindro de transferência.

Resolução de problemas comuns de impressão

Consulte a tabela abaixo para obter sugestões sobre resolução de problemas de funcionamento da impressora.

Problema	Causa provável	Solução
A impressora não imprime.	A impressora não recebe energia.	Verifique os cabos de alimentação. Verifique o interruptor e a fonte de alimentação.
	A impressora não é a impressora padrão.	Selecione Xerox Phaser 3116 na pasta de Impressoras no Windows como sua impressora padrão.
	Verifique os seguintes itens da impressora:	 A tampa da impressora não está fechada. Há atolamento de papel. Não há papel na impressora. O equipamento está sem cartucho de toner. Se ocorrer erros do sistema da impressora,
		procure a assistência técnica.
	A impressora pode estar no modo de alimentação manual.	Insira papel na bandeja de entrada manual e pressione o botão ♥/圖 no painel de controle da impressora para iniciar a impressão.
	O cabo conector entre computador e impressora não está conectado de forma correta.	Desconecte e ligue novamente o cabo da impressora.
	O cabo conector entre computador e impressora está com defeito.	Se possível, conecte o cabo a outro computador que esteja funcionando corretamente e faça um teste de impressão. Tente também utilizar outro cabo.
	A configuração da porta está incorreta.	Verifique a configuração de impressão do Windows para certificar-se de que o trabalho de impressão seja enviado para a porta correta. Se o computador possuir mais de uma porta, certifique-se de que o equipamento esteja conectado na porta correta.
	A configuração da impressora pode estar incorreta.	Verifique as propriedades da impressora para certificar-se de que todas as configurações estão corretas.

2 Abra a bandeja de saída posterior.



3 Solte o papel, se estiver preso nos cilindros de alimentação. Em seguida, puxe o papel com delicadeza para fora.



4 Feche a bandeja de saída posterior.



5 Abra e feche a tampa frontal. Pode-se então concluir a impressão.

Na área de alimentação de papel

1 Deslize a bandeja para fora para expor o papel atolado.



2 Remova qualquer papel mal alimentado, puxando-o por sua parte visível para fora da bandeja. Certifique-se de que todo o papel esteja devidamente alinhado na bandeja.



- **3** Deslize a bandeja para recolocá-la na impressora.
- 4 Abra e feche a tampa frontal. Pode-se então concluir a impressão.

Ao redor do cartucho de toner

1 Abra a tampa frontal.



2 Empurre o cartucho de toner para baixo e remova-o da impressora.



3 Puxe o papel em sua direção, com delicadeza.



- 4 Verifique se não há mais nenhum papel na impressora.
- 5 Encaixe novamente o cartucho de toner e feche a tampa. Pode-se então concluir a impressão.

Dicas para evitar atolamentos de papel em papel do tamanho A5

Caso ocorram, com freqüência, atolamentos de papel quando utiliza o papel A5:

1 Abra a bandeja de entrada e coloque papel na bandeja, da forma indicada abaixo.



- 2 Abra a janela de Propriedades da Xerox Phaser 3116, defina o tamanho de papel como A5 (148 x 210 mm) na guia de Papel.
- 3 Na opção Orientação da guia Layout, defina a opção Girar como 90.

🐇 Propriedades de Xerox Phaser 3116	?×
Layout Papel Gráficos Outros recursos Sobre	
- Orientação	
C Paisagem	
Girar 🚺 Graus	
Opções de layout Selecione 90 graus.	
Tipo Várias páginas por lado 💌	
Páginas por lado 1	
Ordem das páginas 📃 🗹	A6 5.83 x 8.27 pol.
🔲 Imprimir bordas da página	Copias: 1 Resolução: Normal
	Favoritos
	<sem nome=""></sem>
	Salvar
THE DIACE MENT COMPANY XEROX	
CK Cancelar	<u>Aplicar</u> Ajuda

4 Para iniciar a impressão, clique em **OK**.

Dicas para evitar atolamentos de papel

É possível evitar a maior parte das atolamentos selecionando o tipo correto de papel. Se ocorrerem atolamentos, siga as etapas descritas na seção "Eliminação de atolamentos de papel" na página 6.7.

- Siga os procedimentos descritos na seção "Alimentação de papel" na página 2.6. Certifique-se de que as guias ajustáveis estejam posicionadas corretamente.
- Não sobrecarregue a bandeja para papel. Certifique-se de que a quantidade de papel esteja abaixo da marca de capacidade localizada na parte interna direita da bandeja.
- Não remova o papel da bandeja de alimentação durante a impressão.
- Flexione, endireite e separe as folhas da pilha de papel antes de colocá-las nas bandejas.
- Não utilize papel enrugado, úmido ou muito ondulado.
- Não misture tipos diferentes de papel na bandeja de alimentação.
- Utilize apenas os tipos de mídia recomendados para a impressora. Consulte a seção "Especificações do papel" na página 7.13.
- Ao inserir papel na bandeja de alimentação, certifique-se de que o lado recomendado para impressão esteja voltado para baixo.

Resolução de problemas de qualidade de impressão

Lista de verificação de qualidade de impressão

Pode-se solucionar problemas de qualidade de impressão seguindo a lista de verificação abaixo.

- Redistribua o toner no cartucho (consulte página 5.3).
- Limpe a parte interna da impressora (consulte página 5.5).
- Ajuste a resolução de impressão através das propriedades da impressora (consulte página 4.16).
- Certifique-se de que o modo de economia de toner esteja desligado (consulte página 4.8).
- •Verifique os problemas gerais de impressão (consulte página 6.3).
- Instale um novo cartucho de toner e verifique a qualidade de impressão (consulte página 2.4).

Resolução de problemas de qualidade de impressão

Problema	Solução
Impressão clara ou desbotada AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	 Se surgirem linhas verticais brancas ou áreas desbotadas na página: O toner está acabando. É possível prolongar temporariamente a vida útil do cartucho. Consulte a seção "Redistribuição do toner" na página 5.3. Se a qualidade de impressão não melhorar, instale um novo cartucho. O papel está fora das especificações; por exemplo, o papel está muito úmido ou áspero demais. Consulte a seção "Especificações do papel" na página 7.13. Se página inteira estiver clara demais, talvez a resolução de impressão esteja configurada para tonalidade muito clara ou o modo de economia de toner esteja ativado. Ajuste a resolução de impressão e o modo de economia de toner nas propriedades da impressora. Consulte a página 4.24 e a página 4.8, respectivamente. Uma combinação de borrões e áreas desbotadas poderá indicar a necessidade de limpeza do cartucho de toner. Consulte a seção "Limpeza do interior do aparelho" na página 5.5.
Manchas de toner AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	 O papel está fora das especificações; por exemplo, o papel está muito úmido ou é áspero demais. Consulte a seção "Especificações do papel" na página 7.13. O cilindro de transferência pode estar sujo. Consulte a seção "Limpeza do interior do aparelho" na página 5.5. Talvez seja necessário limpar as trilhas do papel. Consulte a seção "Limpeza do interior do aparelho" na página 5.5.
Impressão incompleta AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	 Se surgirem, aleatoriamente, áreas circulares em branco na página: A folha de papel pode estar com defeito. Tente imprimir o documento novamente. O papel está excessivamente úmido ou contém pontos de umidade em sua superfície. Tente utilizar marcas diferentes de papel. Consulte a seção "Especificações do papel" na página 7.13. O lote de papel está com defeito. Os processos de fabricação podem criar áreas que não absorvam toner. Tente utilizar marcas ou tipos diferentes de papel. O cartucho de toner pode estar com defeito. Consulte a seção "Falhas verticais repetidas" na página seguinte. Se esses procedimentos não corrigirem os problemas, contate o representante autorizado.

Problema	Solução
Linhas verticais AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	 Se surgirem linhas verticais pretas na página: Provavelmente o tambor interno do cartucho de toner foi arranhado. Instale um novo cartucho de toner.
Segundo plano cinza AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	 Se a intensidade de sombreamento no segundo plano tornar-se inaceitável, o procedimento abaixo poderá solucionar o problema: Utilize tipos de papel mais leves. Consulte a seção "Especificações do papel" na página 7.13. Verifique o ambiente onde a impressora se encontra; um ambiente muito seco (baixa umidade) ou muito úmido (umidade relativa do ar superior a 80%) poderá aumentar o sombreamento no segundo plano. Instale um novo cartucho de toner. Consulte a seção "Instalação do cartucho de toner" na página 2.4.
Impressões borradas AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	 Limpe a parte interna da impressora. Consulte a seção "Limpeza do interior do aparelho" na página 5.5. Verifique o tipo e a qualidade do papel. Consulte a seção "Especificações do papel" na página 7.13. Instale um novo cartucho de toner. Consulte a seção "Instalação do cartucho de toner" na página 2.4.
Falhas verticais repetidas AaBbCc_ AaBbCc_ AaBbCc_ AaBbCc_ AaBbCc_	 Se surgirem marcas repetidas em intervalos regulares na impressão: O cartucho de toner pode estar danificado. Se a página apresentar marcas repetidas, imprima a folha de limpeza diversas vezes até limpar o cartucho (consulte a página 5.5). Se o problema persistir após a impressão, instale um novo cartucho de toner. Consulte a seção "Instalação do cartucho de toner" na página 2.4. Algumas partes da impressora podem estar sujas de toner. Se o defeito estiver no verso da página, é provável que o problema se corrija automaticamente após algumas impressões. O sistema do fusor pode estar danificado. Procure a assistência técnica.

Problema	Solução
Dispersão ou difusão de segundo plano	 A dispersão de segundo plano ocorre quando pequenas quantias de toner espalham-se pela página durante a impressão. O papel pode estar úmido demais. Tente imprimir com papel de lotes diferentes. Para evitar que o papel absorva umidade demais, abra a embalagem apenas quando for necessário. Se ocorrer dispersão de segundo plano em envelopes, altere o layout da imagem para evitar impressão sobre as áreas com junções sobrepostas do lado contrário. Imprimir sobre junções pode causar problemas. Se toda a área de impressão apresentar dispersão, ajuste a resolução através do aplicativo ou nas propriedades da impressora.
Caracteres deformados AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	 A presença de caracteres deformados e imagens sem preenchimento indica que os papéis utilizados apresentam superfícies muito lisas. Tente tipos diferentes de papel. Consulte a seção "Especificações do papel" na página 7.13. A unidade de scanner talvez necessite de manutenção, caso a impressora esteja produzindo caracteres distorcidos e efeitos ondulados. Verifique se isso também ocorre com página de demonstração, pressionando o botão @/fil no painel de controle, quando a impressora estiver ativa. Para resolver o problema, procure a assistência técnica.
Impressão distorcida AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	 Verifique o tipo e a qualidade do papel. Consulte a seção "Especificações do papel" na página 7.13. Certifique-se de que o papel ou outro tipo de material foi colocado corretamente. Verifique também se as guias não estão muito apertadas ou longe da pilha.
Ondulação da folha AaBbCC AaBbCC AaBbCC AaBbCC AaBbCC AaBbCC	 Verifique o tipo e a qualidade do papel. Temperatura e umidade altas podem curvar o papel. Consulte a seção "Especificações do papel" na página 7.13. Vire a pilha de papéis ao contrário na bandeja de alimentação. Tente também virar o papel 180° na bandeja. Empurre a alavanca de saída e tente imprimir pela abertura de saída com face de impressão para cima.



Problema	Solução
Rugas ou pregas AabbCc AabbCc AabbCc AabbCc AabbCc AabbCc AabbCc	 Certifique-se de que o papel foi colocado corretamente. Verifique o tipo e a qualidade do papel. Consulte a seção "Especificações do papel" na página 7.13. Abra a bandeja de saída posterior e tente imprimir na bandeja posterior (face voltada para cima). Vire a pilha de papéis ao contrário na bandeja de alimentação. Tente também virar o papel 180° no alimentador.
O verso das folhas impressas está sujo AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc iBbCc	 O cilindro de transferência pode estar sujo. Consulte a seção "Limpeza do interior do aparelho" na página 5.5. Verifique se há vazamento de toner. Limpe a parte interna da impressora.
Páginas pretas	 A instalação do cartucho de toner pode estar incorreta. Retire e reinstale o cartucho. O cartucho de toner pode estar com defeito e talvez seja necessário trocá-lo. Instale um novo cartucho de toner. A impressora talvez necessite de reparos. Procure a assistência técnica.
Toner solto AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	 Limpe a parte interna da impressora. Verifique o tipo e a qualidade do papel. Consulte a seção "Especificações do papel" na página 7.13. Instale um novo cartucho de toner. Se o problema persistir, é possível que a impressora precise de reparos. Procure a assistência técnica.

Problema	Solução
Falhas nos caracteres	 Falhas são áreas em branco em regiões de caracteres ou imagens que deveriam estar em preto sólido: Se o problema surgir na impressão de transparências, tente imprimir em outro tipo de acetato. Algumas falhas de caracteres são normais devido à composição das transparências. A impressão na face incorreta do papel poderá causar esse problema. Remova o papel e vire-o. O papel talvez não seja compatível com as especificações da impressora. Consulte a seção "Especificações do papel" na página 7.13.
Faixas horizontais AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	 Se surgirem faixas pretas ou manchas horizontais na impressão: A instalação do cartucho de toner pode estar incorreta. Retire e reinstale o cartucho. O cartucho de toner pode estar com defeito. Instale um novo cartucho de toner. Consulte a seção "Instalação do cartucho de toner" na página 2.4. Se o problema persistir, é possível que a impressora precise de reparos. Procure a assistência técnica.
Curvatura: AaBbCc AaBbCc AaBbCc	 Se o papel impresso estiver curvo ou se o papel não for puxado pela impressora: Vire a pilha de papéis ao contrário na bandeja de alimentação. Tente também virar o papel 180° na bandeja.

6



Resolução de mensagens de erro

Quando ocorrem erros com a impressora, os indicadores luminosos do painel de controle exibem mensagens de erro. Veja qual dos padrões abaixo equivale ao padrão dos indicadores luminosos da impressora e siga os procedimentos para solucionar o erro.

Legenda de status dos indicadores luminosos

símbolo para ``indicador apagado″



símbolo para "indicador aceso"

símbolo para "indicador piscando"



Padrão de indicadores luminosos	Possíveis problemas e soluções
■/! -`@`- :> :	Seu sistema está com alguns problemas. Se isso ocorrer, entre em contato com a assistência técnica.
■/! ● ☆♪☆	 Atolamento de papel. Para solucionar o problema, consulte a seção "Eliminação de atolamentos de papel" na página 6.7. Tampa frontal está aberta. Feche a tampa frontal.
Indicador luminoso vermelho.	 O cartucho de toner está vazio. Instale um novo cartucho de toner. Consulte a seção "Instalação do cartucho de toner" na página 2.4.
⊠/! 	 Pressionou o botão ♥/創 enquanto a impressora está recebendo dados. No modo de alimentação manual, não há papel na bandeja de alimentação manual. Coloque papel na bandeja de alimentação manual.
	 Se a impressora está recebendo dados, o indicador luminoso // pisca lentamente uma luz verde. Se a impressora está imprimindo os dados recebidos, o indicador luminoso // pisca rapidamente uma luz verde.

Resolução de problemas comuns do Windows

Problema	Causa provável e solução proposta
O sistema exibe a mensagem "Arquivo em uso" durante a instalação.	Encerre todos os aplicativos. Remova todos os programas do grupo Iniciare em seguida reinicie o Windows. Reinstale o driver da impressora.
O sistema exibe as mensagens "Falha de proteção geral", "Exceção OE", "Spool32" ou "Operação ilegal".	Feche todos os outros aplicativos, reinicie o Windows e tente imprimir novamente.

Observação: Consulte o Guia do usuário do Microsoft Windows 98, Me, 2000 ou XP que acompanha o computador, para obter mais informações sobre mensagens de erro do Windows.



Problemas comuns em Linux

Problema	Causa provável e solução proposta
Não consigo alterar as configurações na ferramenta de configurações.	Para realizar alterações nas configurações globais é necessário possuir privilégios de administrador.
Estou utilizando o KDE desktop mas a ferramenta de configuração e o LLPR não são iniciados.	Talvez não possua as bibliotecas GTK instaladas. Elas geralmente vêm junto com a maior parte das distribuições de Linux, mas talvez tenha que instalar manualmente. Consulte seu manual de instalação de distribuição para mais informações sobre como instalar pacotes adicionais.
Acabei de instalar esse pacote, mas não encontro as entradas nos menus KDE/Gnome.	Algumas versões dos ambientes de área de trabalho do KDE ou GNOME podem exigir que reinicie sua sessão, para que as alterações sejam efetivadas.
Recebo uma mensagem de erro "Some options are not selected" enquanto edito as configurações da impressora.	Algumas impressoras possuem configurações conflitantes, significando que algumas configurações para duas opções não podem ser selecionadas ao mesmo tempo. Quando altera uma configuração e o Printer Package detecta esse conflito, a opção conflitante é alterada para um valor "No Choice", e terá que selecionar uma opção que não entre em conflito antes de poder enviar as alterações.
Não posso definir uma impressora como o padrão do sistema.	 Em algumas condições, pode não ser possível alterar a fila padrão. Isso ocorre com algumas variantes de LPRng, principalmente nos sistemas RedHat recentes que utilizam a base de dados "printconf" de filas. Ao utilizar printconf, o arquivo /etc/printcap é automaticamente atualizado a partir da base de dados de impressoras gerenciadas pelo sistema (geralmente através do comando "printtool"), e as filas em /etc./ printcap.local são anexadas ao arquivo resultante. Já que a fila padrão em LPRng é definida como a primeira fila em /etc/printcap, portanto não é possível para a Xerox Printer Package alterar o padrão quando algumas filas foram definidas de outra forma através do printtool. Os sistemas LPD identificam a fila padrão como aquela chamada "Ip". Assim, se já houver uma fila com esse nome, e se não houver nenhum nome alternativo, então não poderá alterar o padrão. Para contornar essa situação, é possível excluir a fila, ou renomeá-la, editando manualmente o arquivo /etc/printcap.

Problema	Causa provável e solução proposta
A configuração N-up não funciona corretamente par alguns dos meus documentos.	O recurso N-up é obtido através do processamento posterior dos dados PostScript que estão sendo enviados ao sistema de impressão. Porém, esse processamento posterior só pode ser adequadamente obtido se os dados PostScript estiverem de acordo com as Convenções de Estruturação de Documento da Adobe (Adobe Document Structuring Conventions). Os problemas podem surgir quando se utiliza o recurso N-up e outros contando com o processamento posterior se o documento que está sendo impresso não estiver de acordo.
Estou utilizando BSD lpr (Slackware, Debian, distribuições anteriores) e parece que algumas opções determinadas no LLPR não são efetivadas.	Os sistemas BSD lpr legados possuem um limite rígido no tamanho do string de opção que pode ser passado para o sistema de impressão. Assim, se selecionou uma série de opções diferentes, o tamanho das opções pode ter sido ultrapassado e algumas das suas opções não serão passadas para os programas responsáveis por implementá-las. Tente selecionar menos opções que se desviam dos padrões, para economizar o uso da memória.
Estou tentando imprimir um documento no modo Paisagem (Landscape), mas a impressão sai virada e cortada.	A maior parte dos aplicativos Unix que oferecem opção de orientação Paisagem em suas opções de impressão irá gerar um código PostScript correto que deve ser impresso sem alterações. Nesse caso, é necessário se certificar que deixa a opção LLPR em sua configuração padrão Retrato (Portrait), para evitar rotações indesejadas da página, que resultariam em uma impressão cortada.
Algumas páginas saem totalmente brancas (nada é impresso), e estou utilizando CUPS.	Se os dados que estão sendo enviados estão no formato Encapsulated PostScript (EPS), algumas versões anteriores do CUPS (1.1.10 e anterior) possuem uma falha que os impede de serem corretamente processados. Quando passa pelo LLPR para imprimir, o Printer Package vai contornar esse problema, convertendo os dados para PostScript regular. Porém, se seu aplicativo não passar pelo LLPR e alimentar dados EPS para o CUPS, o documento pode não ser corretamente impresso.
Não consigo imprimir para uma impressora SMB (Windows).	Para ser capaz de configurar e utilizar impressoras SMB- shared (como as impressoras compartilhadas em uma máquina com Windows), é necessário possuir a instalação correta do pacote SAMBA que habilita esse recurso. O comando "smbclient" deve estar disponível e utilizável em seu sistema.
Meu aplicativo parece estar congelado quando o LLPR está sendo executado.	A maioria dos aplicativos Unix irá esperar um comando como o comando regular "lpr" como não sendo interativo e assim, responder imediatamente. Como o LLPR está esperando para a informação do usuário antes de passar o trabalho para o spool de impressão, freqüentemente o aplicativo esperará que o processo responda, e assim, parecerá estar congelado (suas janelas não serão atualizadas). Isso é normal e o aplicativo deve voltar a funcionar corretamente após o usuário sair do LLPR.

Problema	Causa provável e solução proposta
Como especifico o endereço IP de meu servidor SMB?	Pode ser especificado na caixa de diálogo "Add Printer" da ferramenta de configuração, se não utilizar o sistema de impressão CUPS. Infelizmente, atualmente o CUPS não permite especificar o endereço IP de impressoras SMB, então terá que navegar pelo recurso com o Samba, para ser capaz de imprimir.
Alguns documentos saem como páginas brancas da impressão.	Algumas versões do CUPS, principalmente aquelas enviadas com o Mandrake Linux antes da versão 8.1, possuem algumas falhas conhecidas quando processam o resultado PostScript de alguns aplicativos. Tente atualizar sua versão para a versão mais recente do CUPS (pelo menos 1.1.14). Alguns pacotes RPM para as distribuições mais populares são oferecidos como uma conveniência com esse Linux Printing Package.
Tenho o CUPS e algumas opções (como o recurso N-up) parecem estar sempre habilitadas, mesmo quando eu não as escolho no LLPR.	É possível haver algumas opções locais definidas em seu arquivo ~/.lpoptions , que são manipuladas pelo comando lpoptions. Essas opções sempre serão utilizadas, se não forem substituídas pelas configurações LLPR. Para se livrar de todas as opções de uma impressora, execute o comando a seguir, substituindo "printer" com o nome da fila: lpoptions -x printer
Configurei uma impressora para imprimir um arquivo, mas recebo erros de "Permission denied".	A maior parte dos sistemas de impressão não será executada como o super usuário, mas como um usuário especial (geralmente "lp"). Portanto, certifique-se que o arquivo que selecionou para impressão esteja acessível ao usuário proprietário do spooler daemon.
Em minha impressora PCL (ou GDI), às vezes recebo mensagens de erro sendo impressas, ao invés de meu documento.	Infelizmente, alguns aplicativos Unix podem gerar resultado que não esteja de acordo com o PostScript que pode não ser suportado pelo Ghostscript, ou pode ser que a própria impressora esteja no modo PostScript. É possível tentar capturar o resultado em um arquivo e visualizar os resultados com Ghostscript (gv ou ghostview permitirá que o faça de forma interativa) e ver se recebe mensagens de erro. Porém, já que o aplicativo deve estar com problema, entre em contato com o fornecedor do software para informá-lo.



Apêndice

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

- Utilização da impressora em sistema Linux
- Especificações da impressora
- Especificações do papel
Utilização da impressora em sistema Linux

Instalação do driver da impressora

Requisitos do sistema

Suporte ao SO

- Redhat 6.2/7.0/7.1 e superior
- Linux Mandrake 7.1/8.0 e superior
- SuSE 6.4/7.0/7.1 e superior
- Debian 2.2 e superior
- Caldera OpenLinux 2.3/2.4 e superior
- Turbo Linux 6.0 e superior
- Slackware 7.0/7.1 e superior

Configuração recomendada

- Pentium IV 1 GHz ou superior
- 256 MB de memória RAM ou mais
- Disco rígido de 1 GB ou mais

Softwares

- Glibc 2.1 ou superior
- GTK+ 1.2 ou superior
- GhostScript

Instalação do driver da impressora

- Certifique-se de que a impressora está conectada ao computador. Ligue o computador e a impressora.
- 2 Quando a janela Administrator Login aparecer, digite "root" no campo de login e digite a senha do sistema.



Observação: É necessário entrar como um super usuário (root) para instalar o software da impressora. Se você não tiver esse privilégio, terá que pedir ao administrador do sistema.

3 Coloque o CD do software da impressora. O CD-ROM é automaticamente executado.



Observação: Se o CD-ROM não começar a rodar automaticamente, clique no ícone na parte inferior da janela. Quando a tela do Terminal aparecer, digite: [root@local /root]# cd /mnt/cdrom (o diretório do CD-ROM) [root@local cdrom]# ./setup.sh



4 Selecione o tipo de instalação, seja **Recommended** ou **Expert**, e em seguida clique em **Continue**.

Ҟ –🛏 Linux Printer Package Setup	
Li	Please choose the class of installation.
nu	Recommended
Print ackage	Cancel View Readme Continue

A opção **Recommended** é totalmente automatizada e não necessita de nenhuma interação. A instalação pela opção **Expert** permite que você selecione o caminho de instalação ou o sistema de impressão.

5 Caso tenha selecionado a opção Recommended, vá para o Passo 6.

Para **Expert**, selecione a opção desejada e em seguida clique em **Begin Install**.



6 A instalação do driver da impressora é iniciada. Após o término da instalação, clique em **Start**.

Ҟ 🖃 Linux Printer Package Setup	
	Install Complete
	Congratulations!
	The instantion was successibility completed!
<u>⊢</u> .	The product was installed in:
	rusmocamnuxprinter
	Type 'linux-config' to start the program
Pr int	
A ackage	
Lachage	Exit View Readme Start

7 A janela Linux Printer Configuration se abrirá. Clique no ícone Add Printer na barra de ferramentas na parte superior da janela.

Observação: Dependendo do sistema de impressão em uso, a janela Administrator Login poderá aparecer. Digite **"root"** no campo de Login e coloque a senha do sistema.

8 Verá as impressoras que estão atualmente em seu sistema. Selecione a impressora a ser utilizada. A função guias disponível para a impressora selecionada aparece na parte superior da janela Add a Printer.

<u> </u>	dd a Printe	r		• • ×
Model	Connection	Settings	Queue	
		Printe	r Model	
Xerox	Phaser 3115			
Хегох	Phaser 3116			
Xerox	Phaser 3130			
Xerox	Phaser 3120			
	_	Pick P	PD file	
	ОК	Ca	incel	Help
				Loh.



9 Clique na guia Connection e certifique-se que a porta da impressora esteja definida de forma adequada. Senão, altere a configuração do dispositivo.

🕅 🖂 Ad	ld a Printer			•	
Model	Connection	Settings	Queue		
USB					\$
Setting	s Device:		/dev/u	sb/lp0	
	<u>о</u> к	Ca	incel	Help	

10 É possível utilizar a guia Settings e a guia Queue para visualizar a configuração atual da impressora. Se necessário, pode alterar as configurações.

Observação: As opções podem ser diferentes, dependendo da impressora em uso. Os campos de Description e de Location na tela de Queue podem não aparecer, dependendo do sistema de impressão em uso.

- **11** Para sair, clique em **OK**.
- **12** Quando a janela informar que a nova impressora foi configurada com sucesso, clique em **OK**.
- 13 A janela Linux Printer Configuration aparecerá novamente. A partir da guia Info, você pode visualizar as informações de sua impressora. Se necessário, pode alterar a configuração da impressora. Para obter mais detalhes sobre a mudança da configuração da impressora, consulte a seção "Utilização da Configuration Tool" na página 7.8.

Add Printer Remove Suspend Printer Status Cher Printers Info Jobs Properties Info Jobs Properties Information for printer lp Type: Local Description: Xerox Phaser 3116 Location: State:	K - Linux Printer Configuration	١			
Printer Status Info Jobs Properties Info Unix Printers Info Jobs Properties Info Info Info Jobs Properties Information for printer lp Type: Local Description: Xerox Phaser 3116 Location: State: Idle	Add Printer Remove Suspend	∼ Resume		⇒ <u>`</u> Quit	
Language: SPL II Device: usb:/dev/usb/lp0 Model: Xerox Phaser 3116 Go to the Web page for this printer	Printer Status	Info Jobs F Type: Description: Location: State: Language: Device: Model:	Local Xerox P Idle SPL II usb:/dev Xerox P Go to	Information haser 3116 //usb/lp0 haser 3116 the Web pa	ge for this printer

Alteração do método de conexão da impressora

Se alterar o método de conexão da impressora de USB para paralelo ou vice-versa durante o uso, você deve configurar novamente sua impressora Samsung, acrescentando a impressora em seu sistema. Siga os seguintes passos:

- 1 Certifique-se de que a impressora está conectada ao computador. Ligue o computador e a impressora.
- 2 Quando a janela Administrator Login aparecer, digite "root" no campo de login e digite a senha do sistema.

Observação: É necessário entrar como um super usuário (root) para instalar uma nova impressora para o sistema de impressão. Se você não tiver esse privilégio, terá que pedir ao administrador do sistema.

3 A partir do ícone Startup Menu na parte inferior da área de trabalho, selecione Linux Printer e em seguida **Configuration Tool.**

Também pode acessar a janela Linux Printer **Configuration** digitando "**linux-config**" da tela do Terminal.

- 4 Quando a janela Linux Printer Configuration aparece, clique no ícone Add Printer na barra de ferramentas na parte superior da janela.
- 5 Clique a guia **Connection** na parte superior da janela **Add** a Printer.

Certifique-se de que a porta da impressora esteja corretamente configurada. Senão, altere a configuração do dispositivo.

K - A	ld a Printer	_		• • ×
Model	Connection	Settings	Queue	
USB				+
-Setting	s Device:		/dev/u	sb/lp0
	ŌК	Ca	ancel	Help





Desinstalação do driver da impressora

 A partir do ícone Startup Menu na parte inferior da área de trabalho, selecione Linux Printer e em seguida Configuration Tool.



Também é possível acessar a janela Linux Printer Configuration digitando "**linux-config**" da tela do Terminal.

- 2 Na janela Linux Printer Configuration, selecione o comando Uninstall do menu File.
- 3 A janela Administrator Login é exibida. Digite "root" no campo de Login e coloque a senha do sistema. Clique em Proceed.

Observação: É necessário entrar como um super usuário (root) para desinstalar o software da impressora. Se você não tiver esse privilégio, terá que pedir ao administrador do sistema.

- 4 Aparece a janela de mensagem que está pedindo sua confirmação para prosseguir com a desinstalação. Clique em Yes.
- **5** Selecione **Complete uninstall** e em seguida clique em **Uninstall**.

K –🛏 Uninstall Tool	• 🗆 🗙
Please select the packages you would like to uninstall:	
Linux Printer Package	
Complete uninstall	
Recovered space: 9 MB	
Exit Unin	istall

- 6 Clique em **OK** para começar a desinstalação.
- 7 Após o término da desinstalação, clique em **Finished**.

Utilização da Configuration Tool

A ferramenta de configuração permite a realização de tarefas administrativas, incluindo acréscimo e remoção de novas impressoras, e alteração de suas configurações globais. Usuários regulares também podem utilizá-la para inspecionar filas de tarefas, examinar as propriedades da impressora e alterar sua preferência local.

Para acessar a Configuration Tool:

 A partir do ícone Startup Menu na parte inferior da tela, selecione Linux Printer e em seguida Configuration Tool. Aparecerá a janela Linux Printer Configuration.

Também é possível abrir essa janela a partir da tela do Terminal, digitando "**linux-config**."

2 A janela Linux Printer Configuration mostra uma lista de impressoras instaladas no painel esquerdo. O painel direito mostra uma série de guias que exibem informações em relação à impressora que está selecionada no momento.







3 A guia **Info** mostra informações gerais sobre a impressora.

Se for usuário da Internet, pode clicar em **Go to the Web page for this printer** para acessar a página da Xerox.

Clique na guia **Jobs** para inspecionar e gerenciar a fila de trabalhos para a impressora selecionada. Você pode suspender, reiniciar ou excluir um trabalho específico na fila. Se você arrastar um ou mais trabalhos específicos, é possível soltá-los na fila de impressão de outra impressora.

A guia **Properties** permite que altere a configuração padrão da impressora.

K → Linux Printer Configuration						
File Print Printer Help						
🥥 🐘 🛞	~	2	→ <u>1</u>			
Add Printer Remove Susper	d Resume	Help	Quit			
Printer Status	Info Jol	Info Jobs Properties				
L L & Ip Idle	-Extra-					
- Other Printers		Resolution 600 DPI 🔶				
	General					
		Page Size		US Letter	÷	
		Paper Sourc	ce	Auto Select	\$	
		Paper Type Use Printer Default 🔶			\$	
		Power Save T	īme	5min	÷ -	
		Reprint On			\$	
		Apply		Eactory Defau	lits	

Observação: Usuários regulares podem substituir as configurações padrão de todo o sistema definidas pelo administrador. Quando um usuário regular clica em **Apply**, essa configuração personalizada será gravada no perfil do usuário e poderá ser utilizada mais tarde com LLPR. Se o administrador estiver executando a ferramenta de configuração, então as configurações serão gravadas como os novos padrões globais.

Alteração das propriedades de LLPR

Na janela LLPR Properties é possível ajustar as propriedades da impressora.

Para abrir a janela LLPR Properties:

- 1 No aplicativo que está utilizando, selecione o comando **Print**.
- **2** Quando a janela Linux LPR abrir, clique em **Properties**.

K -∺ Linux	LPR
Printer	
Name:	Ip Properties
State:	Idle Set as default
Type:	Xerox Phaser 3116 (Local, SPL II) Web Page
Location: Comment:	Xerox Phaser 3116 (SPL II)
Page Sel	ection Copies
All Pag Even F	ges Number of copies: 1
Odd P	ages 🖸 Collate copies
Pages	: Reverse Order
Enter page print sepai	e numbers and/or groups of pages to rated by commas (1,2-5,10-12,17).
	Linux Print Linux Package
	Cancel Help

Você também pode abrir a janela LLPR da seguinte forma:

- A partir do ícone Startup Menu na parte inferior da tela, selecione Linux Printer e em seguida Linux LPR.
- Se a janela Linux Printer Configuration já estiver aberta, selecione **Test Print** do menu **Print**.



3 O sistema irá exibir a janela LLPR Properties.

K -H LLPR Properties	• ×			
General Margins Image Text HP-GL	/2 Advanced			
Paper size: US Letter	•			
Paper type: Use Printer Defau	it 👻			
Paper source: Auto Select	•			
Orientation Orientation	 Duplex printing None 			
Landscape Long edge				
Reverse portrait	O short edge			
Banners	Pages per sheet			
Start: none 🗸	1			
End: none 🗸	Q 2			
	Q 4			
CK Save Ca	ncel Help			

Na parte superior da janela, você verá as seis guias descritas a seguir:

- General permite que altere o tamanho do papel, o tipo de papel, a fonte de papel, a orientação dos documentos, habilita o recurso duplex, adiciona faixas iniciais e finais e altera o número de páginas por folha.
- **Margins** permite que especifique as margens da página. Os desenhos à direita mostram as configurações atuais. Essas margens não se aplicam quando se imprime dados PostScript regulares.
- **Image** permite que defina opções de imagens que serão utilizadas quando da impressão de arquivos de imagens, ou seja, quando um documento não-PostScript é passado para a LLPR na linha de comando. Mas as configurações de cores também afetarão os documentos postscript.
- **Text** permite a seleção da densidade do texto e ativa ou desativa a syntax coloring.
- **HP-GL/2** permite que defina opções padrão para imprimir documentos no formato HP-GL/2, que é utilizado por alguns plotters.
- **Advanced** permite que substitua as configurações padrão para a impressora.

Se você clicar o botão **Save** na parte inferior da janela, as opções serão mantidas entre a sessão de LLPR.

Use o botão **Help** para visualizar detalhes sobre as opções da janela.

4 Para aplicar as opções, clique em OK na janela LLPR Properties. Você voltará para a janela Linux LPR. Para começar a imprimir, clique em OK.



Especificações da impressora

Item	Especificações e descrição
Velocidade de impressão *	Até 14 ppm em A4 (15 ppm em Carta)
Resolução	600 x 600 ppp
Tempo para primeira impressão	Inferior a 12 segundos
Tempo de aquecimento	30 segundos
Especificações de energia	AC 110 - 127 V (EUA, Canadá, Brasil) / 220 - 240 V (Demais países), 50 / 60 Hz
Consumo de energia	300 W média durante operação / Menos de 10 W quando ociosa
Nível de ruído **	Em espera: Inferior a 35 dB; Imprimindo Inferior a 49 dB; Hibernação: Ruído de segundo plano
Suprimento de toner	Cartucho único
Vida útil do cartucho de toner	3.000 páginas em ISO 19752 5 % de cobertura (Fornecido com um cartucho de toner inicial para 1.000 páginas)
Ciclo de atividade	Mensal: 15.000 páginas, no máximo
Peso	7 Кд
Peso da embalagem	Papel: 1,76 Kg, Plástico: 0,2 Kg
Dimensões externas (L x D x A)	352 x 372 x 196 mm 13,8 x 14,6 x 7,7 pol.
Ambiente de trabalho	Temperatura:10 ~ 32 °C Umidade: Umidade relativa do ar de 20 ~ 80%
Emulação	GDI
Memória de Acesso Aleatório (RAM)	8 MB (não expansível)
Fontes	Fontes do Windows
Compatibilidade OS ***	Windows 98/Me/2000/XP, Vários Linux OS incluindo Red Hat, Caldera, Debian, Mandrake, Slackware, SuSE e Turbo Linux
Interface	USB 1.1 (Compativel com USB 2.0)

* A velocidade de impressão será afetada pelo sistema operacional utilizado, o desempenho do computador, o software aplicativo, o método de conexão, o tipo de mídia, o tamanho da mídia e a complexidade do trabalho.

** Nível de pressão sonora, ISO 7779

*** Queira visitar o site www.xerox.com para baixar a versão de software mais recente.



Especificações do papel

Visão geral

Essa impressora trabalha com diversos materiais, tais como papel recortado (incluindo papel com 100% de fibras recicladas), envelopes, etiquetas, transparências e papéis de tamanho personalizado. As propriedades do papel, tais como peso, composição, granulação, textura e umidade, são fatores importantes que afetam o desempenho da impressora e a qualidade do trabalho. A utilização de tipos de papel que não estejam de acordo com as especificações do Guia do usuário pode resultar nos seguintes problemas:

- Má qualidade de impressão
- aumento na ocorrência de atolamentos de papel;
- desgaste prematuro do equipamento.



Observações:

- Além disso, alguns tipos de papel podem atender diretrizes deste guia e ainda assim não produzirem resultados satisfatórios. Isso pode ocorrer devido a manuseio incorreto, temperatura e níveis de umidade prejudiciais, ou outras variáveis que não são de responsabilidade da Xerox.
- Antes de adquirir grandes quantidades de papel, certifique-se de que o material atenda às especificações exigidas neste Guia do usuário.



CUIDADO: A utilização de papéis que não estejam de acordo com as especificações do fabricante pode causar problemas que exijam reparos. A garantia e os termos de serviço da Xerox não cobrem esses consertos.



Tamanhos de papel compatíveis

Papel	Dimensões ^a	Peso	Capacidade ^b	
Carta	216 X 279 mm (8,5 X 11 pol.)		• 250 folhas de	
A4	210 X 297 mm (8,3 X 11,7 pol.)	-	75 g/m ² de gramatura (20 lb) na bandeja para papel	
Executivo	184 x 267 mm (7,25 x 10,5 pol.)	60 a 90 g/m ²		
Ofício	216 X 356 mm (8,5 X 14 pol.)	(16 a 24 lb)	 1 folha de papel na 	
B5(JIS)	182 X 257 mm (7,2 X 10 pol.)		bandeja de alimentação manual	
Fólio	216 X 330 mm (8,5 X 13 pol.)			
Tamanho mínimo (personali- zado)	76 x 127 mm (3 X 5 pol.)	60 a 163 g/m ²		
Tamanho máximo (personalizad o)	216 x 356 mm (8,5 X 14 pol.)	(16 a 43 lb)	1 folha de papel na bandeja de alimentação manual	
Transparên- cias	Tamanhos	Espessura: 0,10 x 0,14 mm		
Etiquetas	mínimo e máximo iguais	0,0055 pol.)		
Envelopes	aos listados acima.	até 90 g/m ² de gramatura (16 a 24 lb)	1	

a.O aparelho aceita materiais de diversos tamanhos. Consulte a seção "Impressão em cartolina ou materiais de tamanho personalizado" na página 3.14.

b.Pode haver variação de capacidade devido ao peso e espessura dos materiais de impressão e às condições ambientais.



Observação: Podem ocorrer atolamentos de papel ao utilizar materiais de impressão com comprimentos inferiores a 127 mm (5 polegadas). Armazene e manuseie o papel corretamente para melhorar o desempenho de seu equipamento. Consulte a seção "Ambiente de armazenagem da impressora e do papel" na página 7.17.



Instruções para utilização de papel

Para obter os melhores resultados, utilize papel convencional de 75 g/m² (20 lb). Utilize sempre papel de boa qualidade, sem cortes, marcas, rasgos, manchas, rugas, falhas, bordas onduladas ou curvas, livre de partículas e poeira.

Se não estiver seguro sobre o tipo de papel colocado no equipamento tais como bond ou reciclado, por exemplo, verifique a embalagem.

Os problemas abaixo podem causar variações na qualidade de impressão, atolamentos ou até mesmo danos à impressora.

Sintoma	Problema com o papel	Solução
Baixa qualidade de impressão ou adesão do toner, problemas na alimentação	Excesso de umidade, superfície muito áspera, lisa ou em relevo; papel defeituoso	Tente outro tipo de papel, entre $100 \sim 250$ Sheffield, com 4 $\sim 5\%$ de umidade.
Impressão incompleta, atolamento ou dobras	Armazenagem incorreta	Mantenha o papel plano dentro de embalagens impermeáveis.
Aumento do cinza no sombreamento em segundo plano/ desgaste da impressora	Muito espesso	Utilize papel mais leve, abra a bandeja de saída posterior.
Problemas de ondulação na alimentação do papel	Excesso de umidade, direção incorreta da granulação do papel ou composição de textura baixa	 Abra a bandeja de saída posterior. Utilize papel de textura alta.
Atolamento, danos à impressora	Recortes ou perfurações	Não utilize papel recortado ou perfurado.
Problemas na alimentação	Bordas irregulares	Utilize papel de boa qualidade.



Observações:

- Não utilize papel timbrado impresso com tintas de baixa temperatura, como as utilizadas em alguns tipos de termografia.
- Não utilize papel timbrado em relevo.
- A impressora utiliza calor e pressão para fundir o toner ao papel. Certifique-se de que todo papel colorido ou formulário préimpresso utilize tintas compatíveis com a temperatura de fusão do equipamento (200 °C por 0,1 segundo).

Especificações do papel

Categoria	Especificações
Acidez	5,5 ~ 8,0 pH
Calibragem	0,094 ~ 0,18 mm (3,0 ~ 7,0 mils)
Ondulação da resma	Margem plana de 5 mm (0,02 pol.)
Condições de corte das bordas	Corte com lâminas afiadas, sem rebarbas visíveis.
Compatibilidade de fusão	Não deve queimar, derreter, borrar ou emitir substâncias perigosas quando aquecido a 200 °C por 0,1 segundo.
Textura	Textura alta
Umidade	4% ~ 6% de acordo com o peso
Suavidade	100 ~ 250 Sheffield

Capacidade de saída de papel

Bandeja de saída	Capacidade
Bandeja de saída com face voltada para baixo	50 folhas de papel de gramatura 75 g/m² (20 libras)
Abertura de saída com face voltada para cima	1 folha de papel de gramatura 75 g/m ² (20 libras)



Ambiente de armazenagem da impressora e do papel

As condições ambientais de armazenagem afetam diretamente a alimentação de papel no equipamento.

O ambiente ideal de armazenagem de papel e da impressora deve estar à temperatura ambiente e não pode ser excessivamente seco ou úmido. Lembre-se que papéis são higroscópicos: absorvem e perdem umidade rapidamente.

O calor, em conjunto com a umidade do ar, pode danificar o papel. O calor evapora a umidade do papel e o frio condensa a umidade nas folhas. Sistemas de aquecimento e de ar condicionado removem quase toda a umidade do local. O papel perde a umidade quando retirado da embalagem para utilização, o que pode provocar manchas e borrões nas folhas. Clima úmido ou refrigeradores de ar podem aumentar a umidade do local. O papel absorve o excesso de umidade quando retirado da embalagem para utilização, o que pode gerar impressões mais claras ou falhas. Além disso, o papel fica deformado ao perder e ganhar umidade, o que pode causar atolamentos de papel.

Não se recomenda armazenar mais papel do que o que pode ser utilizado em um curto período de tempo, como três meses. Acima disso, variações extremas de temperatura e umidade poderão danificá-lo. Esse tipo de planejamento é importante para não estragar grandes estoques de papel.

Pacotes fechados resistem vários meses antes de serem abertos para o uso. Os pacotes abertos são os que mais sofrem danos do ambiente externo, especialmente se o material da embalagem não for resistente à umidade.

Para assegurar o melhor desempenho da impressora, deve-se efetuar a manutenção apropriada do ambiente de armazenagem de papel. As condições adequadas variam de temperaturas de 20° to 24°C, com a umidade relativa do ar entre 45% e 55%. Leve em consideração as instruções abaixo ao avaliar o ambiente de armazenagem de papel:

- Armazene o papel à temperatura ambiente ou em locais com pouca variação em relação à mesma.
- O ar não pode ser seco ou úmido demais.
- A melhor maneira de armazenar resmas abertas de papel é guardá-las dentro de embalagens impermeáveis. Se condições extremas são comuns no ambiente da impressora, retire da embalagem somente a quantia de papel a ser utilizada durante um dia de operação, a fim de evitar alterações por umidade.





ÍNDICE REMISSIVO

B

Bandeja de saída, selecionar 3.5

С

2.9 Cabo da impressora, conectar Cancelar, impressão 4.4 Colocação de papel na bandeja 2.6, 3.7 na bandeja de alimentação manual 3.8 Conexão cabo de força 2.10 cabo USB 2.9 Configuração economia de toner 4.8 favoritos 4.5 opção truetype 4.18 origem do papel 4.7 resolução 4.16 tamanho do papel 4.6 tipo de papel 4.7

D

Documento, impressão 4.2

E

Economia de toner 4.8 Erro, resolução 6.18 Especificação impressora 7.12 papel 7.13

F

Folha de limpeza, impressão 5.7

Ι

Impressão (n-páginas) 4.10 ajustar à página 4.13 documento 4.2 escala 4.12 folha de limpeza 5.7 marca d'água 4.19 página de demonstração 2.11pôster 4.14 4.22 sobreposição Impressora compartilhar 4.28 limpeza 5.5 Instalação driver USB 2.15 software 2.14 toner 2.4

L

Limpeza, impressora 5.5

Μ

Marca d'água criar 4.20 editar 4.21 excluir 4.21 impressão 4.19

0

Atolamento de papel, eliminação 6.7

Ρ

Página de demonstração, imprimir 2.11 Painel de controle,usar 1.6 Papel capacidade 3.3 instruções 3.4 Problema Linux 6.20 Windows 6.19

S

```
Sobreposição
criar 4.22
excluir 4.25
impressão 4.24
Software
desinstalação 2.17
instalação 2.14
Linux 7.2
reinstalação 2.17
requisitos de sistema 2.14
visão geral 2.12
```

Т

Tamanho do papel 3.3 Toner instalação 2.4 redistribuição 5.3 substituição 5.4 vida útil 5.2

