Phaser[®] 3150



personal laser printer

User Guide

Benutzerhandbuch Guide D'utilisation Gebruikershandleiding Guida dell'utente Guia do Usuário Guía del usuario Руководство пользователя Przewodnik użytkownika Felhasználói útmutató Uživatelská příručka Eyxειρίδιο Χρήσης Kullanım Kılavuzu



www.xerox.com/office/3150support

Tato příručka slouží pouze k informačním účelům. Všechny uvedené informace se mohou změnit bez ohlášení. Společnost Xerox Corporation není odpovědná za jakékoliv škody, přímé či nepřímé, které by vznikly používáním této příručky.

© 2004 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena podle zákona na ochranu autorských práv v USA. Obsah tohoto dokumentu není dovoleno reprodukovat v žádné podobě bez souhlasu společnosti Xerox Corporation.

Autorská práva se vztahují na všechny druhy a formy materiálu a informací chráněných autorským právem podle v současné době platného psaného i soudního práva, nebo jak je níže uvedeno; autorská práva se mimo jiné bez výjimky vztahují na materiál generovaný softwarovými programy a zobrazený na obrazovce – např. ikony, obrazovkové displeje, vnější vizuální forma, atd.

XEROX[®], The Document Company[®], stylizované X[®] a Phaser[®] jsou registrované ochranné známky Xerox Corporation v USA a/nebo jiných zemích.

Adobe[®], Acrobat[®] Reader[®] a PostScript[®] jsou registrované ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA a/nebo jiných zemích.

Ghostscript[®] je registrovaná ochranná známka společnosti Artifex Software, Inc.

IBM[®] je registrovaná ochranné známka společnosti International Business Machines Corporation v USA a/nebo jiných zemích.

HP-GL[®] a PCL[®] jsou registrované ochranné známky společnosti Hewlett-Packard Corporation v USA a/nebo jiných zemích.

Microsoft[®], Windows[®] a Windows NT[®] jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo jiných zemích.

UNIX[®] je registrovaná ochranná známka v USA a jiných zemích, licensovaná exkluzivně společností X/Open Company Limited.

OBSAH

Kapitola 1: ÚVOD

Speciální funkce	1.2
Součásti tiskárny	1.4
Čelní pohled	1.4
Zadní pohled	1.5
Ovládací panel	1.6
Kontrolky On-line/Chyba a Úspora toneru	1.6
Tlačítko Zrušit	1.7

Kapitola 2: NASTAVENÍ TISKÁRNY

Rozbalení tiskárny	. 2.2
Volba umístění tiskárny	. 2.3
Instalace tonerové kazety	. 2.4
Zakládání papíru	. 2.7
Změna formátu papíru v zásobníku	. 2.9
Připojení kabelu tiskárny	2.11
Zapnutí tiskárny	2.13
Tisk zkušební stránky	2.14
Instalace softwaru tiskárny	2.15
Funkce ovladače tiskárny	2.16
Instalace tiskového softwaru ve Windows	2.16
Odinstalování tiskového softwaru	2.18
Zobrazení uživatelské dokumentace	2.19

Kapitola 3: TISKOVÝ MATERIÁL

Výběr papíru a jiného tiskového materiálu	3.2
Formát a kapacita	3.3
Základní pokyny pro papír a speciální tiskový materiál	3.4
Volba výstupu	3.5
Tisk do horního výstupního zásobníku (Lícem dolů)	3.5
Tisk do zadního výstupního zásobníku (Lícem nahoru)	3.6

Zakládání papíru	. 3.7
Zásobník 2	. 3.8
Zásobník 1	. 3.8
Ruční podávání	3.12
Tisk na obálky	3.14
Tisk na štítky	3.17
Tisk na transparentní fólie	3.19
Tisk na kartičky nebo papír uživatelského formátu	3.21
Tisk na předtištěný papír	3.23

Kapitola 4: TISKOVÉ ÚLOHY

Tisk dokumentu	4.2
Zrušení tiskové úlohy	4.4
Volba Oblíbené	4.5
Nápověda	4.6
Karta Papír	4.7
Tisk více stran na list (N-Up)	4.9
Změna velikosti dokumentu	4.10
Uzpůsobení dokumentu velikosti stránky	4.11
Tisk plakátu	4.12
Vodoznak	4.13
Použití existujícího vodoznaku	4.13
Vytvoření vodoznaku	4.14
Úprava vodoznaku	4.15
Smazání vodoznaku	4.15
Karta Možnosti obrazu	4.16
Karta Možnosti výstupu	4.18
Karta Odstraňování poruch	4.19
Utilita Monitor stavu	4.20
Instalace utility Monitor stavu	4.20
Jak otevřít příručku pro řešení problémů	4.20
Změna nastavení utility Monitor stavu	4.21
Nastavení lokálně sdílené tiskárny	4.22
Windows 98/Me	4.22
Windows NT 4.0/2000/XP	4.23

Kapitola 5: ÚDRŽBA TISKÁRNY

5.2
5.2
5.2
5.3
5.5
5.5
5.5
5.5
5.8

Kapitola 6: ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Kontrolní seznam při řešení problémů	. 6.2
Řešení obecných tiskových problémů	6.3
Odstranění zaseknutého papíru Papír zaseknutý v oblasti podávání papíru	6.6 6.7
Papír zaseknutý v oblasti tonerové kazety	. 6.9
Papír zaseknutý na výstupu	6.10
Jak předcházet zasekávání papíru A5	6.11
Jak předcházet zasekávání papíru?	6.12
Řešení problémů s tiskovou kvalitou	6.13
Chybová signalizace	6.18
Obvyklé problémy s Windows	6.19
Obvyklé problémy s Linuxem	6.20

Kapitola 7: TISK V PROSTŘEDÍ LINUX

Instalace ovladače tiskárny	7.2
Systémové požadavky	7.2
Instalace ovladače tiskárny	7.2
Jak změnit způsob připojení tiskárny	7.6
Odinstalování ovladače tiskárny	7.7
Konfigurační nástroj	7.8
Jak změnit vlastnosti v okně LLPR 7	'.10

Kapitola 8: TISK Z APLIKACÍ PRO DOS

Dálkový ovládací panel	8.2
Instalace dálkového ovládacího panelu	8.2
Nastavení tiskových voleb	8.3
Jak spustit dálkový ovládací panel	8.3
Funkční karty	8.4

Kapitola 9: TECHNICKÉ PARAMETRY

Technické parametry tiskárny	9.2
Vlastnosti papíru	9.3
Přehled	9.3
Podporované formáty papíru	9.4
Pokyny pro používání papíru	9.5
Parametry papíru	9.6
Výstupní kapacita	9.6
Podmínky pro skladování papíru a tiskárny .	9.7
Obálky	9.8
Štítky	9.10
Transparentní fólie	9.10

Důležitá upozornění a bezpečnostní pokyny

Pokud pracujete s tímto přístrojem, vždy se řiďte následujícími pokyny, aby se zamezilo vzniku ohně, úrazu elektrickým proudem a zranění obsluhy:

- 1 Pozorně si přečtěte všechny pokyny.
- 2 Při provozu elektrického zařízení používejte zdravý rozum.
- 3 Řiďte se všemi pokyny a všemi výstrahami připevněnými na přístroji nebo uvedenými v dokumentaci dodané k přístroji.
- 4 Pokud máte pocit, že je nějaký postup pro obsluhu v rozporu s bezpečnostními pokyny, řiďte se bezpečnostními pokyny. Mohli jste postupu pro obsluhu špatně rozumět. Pokud se problém nepodaří vyřešit, zavolejte místní zastoupení Xerox.
- 5 Před čištěním jednotku odpojte od elektrické zásuvky. Nepoužívejte tekuté ani aerosolové čisticí prostředky. Na čištění používejte pouze vlhký hadřík.
- 6 Přístroj nesmí stát na nestabilním vozíku, podstavci nebo stole. Mohl by spadnout a způsobit vážná zranění.
- 7 Nikdy přístroj neumisťujte v blízkosti radiátoru, topení nebo výstupu vzduchové ventilace.
- 8 Na napájecí šňůře nesmí být položeny žádné předměty. Přístroj neinstalujte na takovém místě, kde by procházející osoby mohly stoupnout na napájecí šňůru nebo ji jinak poškodit.
- 9 Nepřetěžujte z hlediska proudového odběru elektrické zásuvky a prodlužovací šňůry. Mohl by se zhoršit celkový výkon přístroje a zvýšit nebezpečí ohně nebo úrazu elektrickým proudem.
- **10** Zabraňte tomu, aby domácí zvířata poškozovala napájecí šňůru nebo PC kabely.
- 11 Do otvorů v přístroji nikdy nestrkejte žádné předměty. Mohlo by dojít ke kontaktu s částmi pod proudem a vzniku ohně nebo úrazu elektrickým proudem. Zabraňte tomu, aby se na přístroj nebo do přístroje vylila tekutina.
- 12 Nikdy přístroj nerozebírejte, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. Pokud je potřeba přístroj opravit, zavolejte kvalifikovaného servisního technika. Otevírání nebo odstraňování krytů může obsluhu vystavit nebezpečnému napětí nebo jinak vážně ohrozit zdraví obsluhy. Nesprávné smontování přístroje může po jeho zapnutí způsobit úraz elektrickým proudem.

- 13 Pokud nastane některá z níže uvedených skutečností, odpojte přístroj ze zdroje elektrické energie a zavolejte servisní středisko:
 - Jakákoliv část napájecí šňůry, zásuvka nebo připojovací kabel jsou poškozené nebo odřené.
 - Do přístroje jste vylili nějakou tekutinu.
 - Přístroj byl vystaven dešti nebo působení vody.
 - Přístroj nepracuje pořádně, když jste provedli nějaký úkon uvedený v příručce.
 - Přístroj spadl nebo je poškozena část přístroje.
 - Provoz přístroje se náhle a znatelně změnil.
- 14 Provádějte pouze údržbu uvedenou v příručce. Nesprávná údržba může způsobit poškození přístroje a jeho opětovné zprovoznění může vyžadovat odborný a časově náročný zásah servisního technika.
- **15** Nepoužívejte přístroj při bouřce. Vystavujete se nebezpeční úrazu elektrickým proudem. Pokud je to možné, odpojte při bouřce přístroj ze zásuvky.
- 16 Pokud tisknete více stránek bez přerušení, povrch výstupního zásobníku může být horký. Nedotýkejte se povrchu zásobníku a zabraňte dětem, aby se pohybovaly v blízkosti výstupního zásobníku.
- 17 ULOŽTE TYTO POKYNY NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ.

Ochrana životního prostředí a bezpečnost

Laserová bezpečnost

Zařízení splňuje podmínky pro zařazení do třídy I (Class I) laserových zařízení v souladu s normou IEC 825.

Laserová zařízení třídy l nejsou pokládána za nebezpečná. Zařízení jsou konstruována tak, aby zákazník nebyl v žádném případě při normálním provozu, uživatelské údržbě ani předepsaném servisním zásahu vystaven nebezpečnému zařízení překračujícímu třídu l.

VAROVÁNÍ

Za žádných okolností nepoužívejte zařízení ani neprovádějte jeho servis, když je odstraněn ochranný kryt na sestavě laseru/skeneru. Odražený paprsek, i když je neviditelný, může poškodit oči. Kryt je označen následujícím výstražným štítkem:

Â	CAUTION - INVISIBLE LASER RADIATION WHEN THIS COVER OPEN. DO NOT OPEN THIS COVER. VORSICHT - UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.
ATTENTION -	RAYONNEMENT LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE, EXPOSITION DANGEREUSE AU FAISCEAU.
ATTENZIONE -	RADIAZIONE LASER INVISIBILE IN CASO DI APERTURA. EVITARE L'ESPOSIZIONE AL FASCIO.
PRECAUCIÓN -	RADIACIÓN LASER INVISIBLE CUANDO SE ABRE. EVITAR EXPONERSE AL RAYO.
PERIGO -	RADIAÇÃO LASER INVISÍVEL AO ABRIR. EVITE EXPOSIÇÃO DIRECTA AO FEIXE.
GEVAAR -	ONZICHTBARE LASERSTRALEN BIJ GEOPENDE KLEP. DEZE KLEP NIET OPENEN.
ADVARSEL	USYNLIG LASERSTRÅLNING VED ÅBNING, NÅR SIKKERHEDSBRYDERE ER UDE AF FUNKTION. UNDGÅ UDSAETTELSE FOR STRÅLNING.
ADVARSEL	USYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DEKSEL ÅPNES. STIRR IKKE INN I STRÅLEN. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.
VARNING -	OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPEN OCH SPÄRREN ÄR URKOPPLAD. BETRAKTA EJ STRÅLEN. STRÅLEN ÄR FARLIG.
VARO! -	AVATTAESSA JA SUOJALUKITUS OHITETTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASER- SÄTEILYLLE ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.
注 意 - 주 의 -	严禁揭开此盖, 以免激光泄露灼伤 이 덮개를 열면 레이저광에 노출될 수 있으므로 주의하십시오.

viii

Ozónová bezpečnost



Při provozu může přístroj produkovat ozón, který nepředstavuje pro obsluhu žádné riziko. Přesto doporučujeme, aby byl přístroj umístěn v dobře větrané místnosti.

Více informací o bezpečnosti provozu z hlediska ozónu sdělí pracovníci místního zastoupení firmy Xerox.

Recyklace



Žádáme zákazníky, aby recyklovali a likvidovali balicí materiál přístroje podle pravidel ochrany životního prostředí.

Elektromagnetické rušení

Podle norem FCC (USA) splňuje toto zařízení podmínky třídy B pro digitální zařízení. Tyto podmínky zaručují rozumnou míru ochrany před elektromagnetickým rušením v bytovém prostředí. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, která může způsobit rušení radiových komunikací, pokud přístroj není instalován v souladu s pokyny. Instalace podle pokynů však zcela nevylučuje riziko takového rušení u dané konkrétní instalace. Pokud zařízení ruší radiový nebo televizní příjem (zkuste přístroj vypnout a znovu zapnout, pokud si nejste jistí), zkuste provést následující opatření.

- 1. Otočte nebo změňte pozici přijímací antény.
- 2. Zvyšte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- 3. Připojte zařízení do zásuvky na jiném elektrickém obvodu, než je přijímač.
- 4. Požádejte o pomoc televizního opraváře.

UPOZORNĚNÍ: Změny a úpravy na zařízení provedené bez výslovného schválení výrobce mohou ukončit oprávnění uživatele provozovat dané zařízení.





Úvod

Děkujeme Vám za zakoupení této tiskárny!

Tato kapitola obsahuje:

- Speciální funkce •
- Součásti tiskárny •
- Ovládací panel •

Speciální funkce

Tato tiskárna je vybavena speciálními funkcemi, které zvyšují tiskovou kvalitu.



Rychlý barevný tisk ve vysoké kvalitě

- Můžete tisknout v rozlišení **1200 dpi** (v režimu Kvalita obrazu). Více informací je uvedeno na straně 4.16.
- Tiskárna tiskne rychlostí až 20 stránek za minutu (formát A4).

Flexibilní manipulace s materiálem



- Ze zásobníku 1 lze tisknout na hlavičkový papír, obálky, štítky, fólie, papír uživatelského formátu, pohlednice a na těžký papír.
 Zásobník 1 pojme až 50 listů.
- Ze standardního vstupního zásobníku na 250 listů lze tisknout na papír všech standardních formátů.
- Dva výstupní zásobníky zvyšují příjemnost obsluhy. Do horního výstupního zásobníku se vysunují výtisky lícem dolů a do zadního výstupního zásobníku lícem nahoru.
- Je možné nastavit přímý průchod papíru tiskárnou ze zásobníku 1 do zadního výstupního zásobníku.



Vytváření profesionálních dokumentů

- Tisk vodoznaků. Dokumenty lze označit podle potřeby: např. slovem "důvěrné". Více informací je uvedeno na straně 4.13.
- Tisk Plakátů. Text a obrázky na každé stránce jsou zvětšeny a vytištěny přes více stránek papíru. Slepením jednotlivých stránek k sobě vytvoříte plakát. Více informací je uvedeno na straně 4.12.



Windows® Tisk v různých prostředích

- Můžete tisknout pod Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP.
- Tiskárna je kompatibilní s operačním systémem Linux.
- Tiskárna má paralelní i USB rozhraní.

Součásti tiskárny

Čelní pohled



Zadní pohled







Kontrolky On-line/Chyba ⊞/! a Úspora toneru ໍໍ≻ໍໍ

Kontrolka	Popis	
m /!	Pokud kontrolka ▦/! svítí zeleně , tiskárna je připravena k tisku.	
	Pokud kontrolka #/! svítí červeně, došlo v tiskárně k chybě, např. je zaseknutý papír, došel papír, je otevřený kryt nebo není instalována tonerová kazeta. Více informací je uvedeno v kapitole "Chybová signalizace" na straně 6.18.	
	Pokud stisknete tlačítko	
	Pokud dojde v režimu ručního podávání v zásobníku 1 papír, bliká kontrolka I /! červeně. Jakmile založíte do zásobníku 1 papír, kontrolka přestane blikat.	
	Když tiskárna přijímá data, bliká kontrolka I /! zeleně a pomalu. Když tiskárna přijatá data tiskne, bliká kontrolka I /! zeleně a rychle.	



Kontrolka	Popis		
	Když je instalovaná tonerová kazeta prázdná, kontrolka I / bliká oranžově. Musíte starou tonerovou kazetu vyměnit za novou. Pokyny k výměně jsou uvedeny v kapitole "Instalace tonerové kazety" na straně 2.4.		
	Pokud jste instalovali tonerovou kazetu, která není vyrobena pro tuto tiskárnu, bliká kontrolka I / střídavě oranžově a červeně. Instalujte správnou tonerovou kazetu.		
₩/! •••••	Pokud obě kontrolky Щ / ! a ໍ blikají, došlo v systému k chybě. Více informací o řešení problémů je uvedeno v kapitole "Chybová signalizace" na straně 6.18.		

Tlačítko Zrušit ⊚/ ⓐ

Funkce	Popis		
Tisk zkušební stránky	V režimu Ready stiskněte a podržte toto tlačítko asi na 2 sekundy, dokud všechny kontrolky nezačnou pomalu blikat. Potom tlačítko uvolněte.		
Tisk stránky konfigurace	V režimu Ready stiskněte a podržte toto tlačítko asi na 6 sekund, dokud všechny kontrolky nezačnou blikat rychle. Potom tlačítko uvolněte.		
Ruční tisk	Pokud jste v aplikaci zvolili jako zdroj papíru Zásobník 1 (ruční), stiskněte toto tlačítko pokaždé, když založíte do zásobníku 1 papír. Více informací je uvedeno v kapitole "Ruční podávání" na straně 3.12.		
Čištění vnitřku tiskárny	V režimu Ready stiskněte a podržte toto tlačítko asi na 10 sekund, dokud se všechny kontrolky nerozsvítí. Potom tlačítko uvolněte. Jakmile vyčistíte tiskárnu, vytiskne se "čisticí stránka" (více je uvedeno na straně 5.7).		
Zrušení tiskové úlohy	Stiskněte toto tlačítko při tisku. Kontrolka I /! při odstraňování tiskové úlohy z tiskárny a z počítače bliká, potom se tiskárna vrátí do režimu Ready. Podle velikosti úlohy může její smazání trvat delší chvíli.		

1







NASTAVENÍ TISKÁRNY

V této kapitole naleznete podrobný popis instalace tiskárny.

Tato kapitola obsahuje:

- Rozbalení tiskárny
- Instalace tonerové kazety
- Zakládání papíru
- Připojení kabelu tiskárny
- Zapnutí tiskárny
- Tisk zkušební stránky
- Instalace softwaru tiskárny
- Odinstalování tiskového softwaru
- Zobrazení uživatelské dokumentace

Rozbalení tiskárny

1 Vyjměte tiskárnu a všechno příslušenství z přepravní krabice. Zkontrolujte, zda bylo s tiskárnou dodáno toto příslušenství:



Poz

- Poznámky:
- Pokud nějaké příslušenství chybí nebo je poškozené, upozorněte ihned svého dodavatele.
- Jednotlivé součásti se mohou v různých zemích lišit.
- CD-ROM disk obsahuje ovladač tiskárny a uživatelskou příručku.
- 2 Opatrně odstraňte z tiskárny přepravní pásky.



Volba umístění tiskárny

Pro instalaci tiskárny zvolte vodorovné, stabilní místo s dostatečným prostorem pro cirkulaci vzduchu. Nezapomeňte na další prostor pro otevírání krytů a zásobníků. Umístění tiskárny musí být v místnosti dobře větrané, mimo přímé sluneční paprsky a mimo zdroje tepla, chladu a vlhkosti. Na obrázku níže jsou uvedeny požadavky na místo kolem tiskárny. Neumisťujte tiskárnu blízko hrany stolu.

Prostorové požadavky



- Vepředu: 482,6 mm (dostatečné místo na vyjmutí zásobníků)
- Vzadu: 100 mm (dostatečné místo na otevření zadního výstupního zásobníku)
- Vpravo: 100 mm (dostatečné místo na ventilaci)
- Vlevo: 100 mm

Instalace tonerové kazety

1 Uchopte přední kryt a tahem k sobě jej otevřete.



POZNÁMKA: Protože je tiskárna velmi lehká, můžete se stát, že s ní při otevírání/zavírání krytu nebo instalaci/vyjmutí tonerové kazety pohnete. Pracujte opatrně, abyste s tiskárnou při žádné činnosti nepohnuli.

2 Vyjměte tonerovou kazetu z obalu a odstraňte papír, který kazetu chrání při přepravě.



Nepoužívejte žádné ostré předměty, např. nůž, protože byste mohli poškrábat válec kazety.

3 Jemně zatřeste s kazetou ze strany na stranu, aby se toner v kazetě rovnoměrně rozmístil.



2



Upozornění:

- Nevystavujte tonerovou kazetu světlu na dobu delší než pár minut. Zbráníte tak jejímu poškození. Pokud je nutné ponechat kazetu delší dobu než pár minut na světle, přikryjte ji papírem a položte ji na rovné čisté místo.
- Pokud si tonerem potřísníte oděv, setřete ho suchým hadříkem a oděv vyperte ve studené vodě. Horkou vodou se toner stabilizuje.
- 4 Všimněte si drážek na kazetu uvnitř tiskárny, po každé straně je jedna.



5 Uchopte kazetu za rukojeť a zasuňte ji do tiskárny, až zaklapne na místo.



6 Zavřete přední kryt. Ujistěte se, že je kryt opravdu pořádně zavřený.



POZNÁMKA: Pokud tisknete při 5% pokrytí stránky, je očekávaná životnost tonerové kazety se standardní kapacitou přibližně 3 500 stránek a kazety s vysokou kapacitou přibližně 5 000 stránek.

Zakládání papíru

Do zásobníku 2 můžete založit přibližně 250 listů papíru.

1 Vytáhněte zásobník z tiskárny.



2 Stoh papíru, který chcete založit, nejprve ohněte a profoukněte. Vyrovnejte okraje papíru na rovném povrchu.



3 Založte papír **tiskovou stranou dolů**.



Pokud chcete tisknout na již potištěný papír, založte ho potištěnou stranou nahoru a nezvlněným okrajem k horní straně zásobníku. Pokud se při podávání papíru objeví problémy, otočte založený papír o 180°.



Všechny čtyři rohy papíru musí v zásobníku ležet rovně.



POZNÁMKA: Pokud chcete změnit formát papíru v zásobníku, postupujte podle pokynů uvedených v kapitole "Změna formátu papíru v zásobníku" na straně 2.9.

4 Nezakládejte více papíru, než naznačuje ryska maximálního plnění na levé vnitřní straně zásobníku. Příliš mnoho založeného papíru může způsobit jeho zaseknutí.



5 Zasuňte zásobník zpátky do tiskárny.



Změna formátu papíru v zásobníku

Pokud chcete do zásobníku založit papír větší velikosti, musíte posunout vodítka papíru.

1 Stisknutím uvolněte pojistku vodítka a posuňte délkové vodítko co nejdále (nastavíte tak maximální rozměr zásobníku).



2 Založte do zásobníku papír a přisuňte vodítko tak, aby se zlehka dotýkalo papíru.



2.9

2

Používáte-li papír formátu menšího než A4, nastavte také přední délkové vodítko.



3 Stiskněte šířkové vodítko, jak naznačuje obrázek, a přisuňte ho k založenému papíru na lehký dotyk.





Poznámky:

- Nepřisouvejte vodítka příliš na těsno. Založený materiál by se mohl zvlnit.
- Pokud nepřizpůsobíte vodítka založenému tiskovému materiálu, může se papír v tiskárně zaseknout.



2.10 NASTAVENÍ TISKÁRNY

Připojení kabelu tiskárny

Chcete-li z počítače tisknout lokálně, musíte připojit tiskárnu k počítači buď dodaným USB (Universal Serial Bus) kabelem nebo paralelním kabelem.

USB kabel

POZNÁMKA: Připojení tiskárny k USB portu počítače provádějte jen certifikovaným USB kabelem.

- 1 Počítač i tiskárna musí být vypnuté.
- 2 Zasuňte USB kabel tiskárny do konektoru umístěného na zadní straně tiskárny.
- 3 Připojte druhý konec kabelu do USB portu počítače.



V případě nejasností nahlédněte do uživatelské příručky k počítači.



Paralelní kabel

POZNÁMKA: Připojení tiskárny k paralelnímu portu počítače provádějte jen certifikovaným paralelním kabelem (IEEE1284 kompatibilní).

- 1 Tiskárna i počítač musí být vypnuté.
- 2 Zasuňte paralelní kabel tiskárny do zástrčky na zadní straně tiskárny.

Zajistěte kabel v pozici kovovými svorkami.



3 Druhý konec kabelu připojte k paralelnímu portu počítače a utáhněte zajišťovací šroubky.

V případě nejasností nahlédněte do uživatelské příručky počítače.

Zapnutí tiskárny

- 1 Zasuňte napájecí šňůru do zástrčky na zadní straně tiskárny.
- 2 Druhý konec šňůry zasuňte do zásuvky s ochranným kolíkem a vypínačem tiskárnu zapněte.





Upozornění:

- Pokud je tiskárna zapnutá, je zadní strana tiskárny se zapékací jednotkou horká. Při práci v této oblasti buďte opatrní, abyste se nepopálili.
- Neodkrývejte vnitřní části tiskárny, když je tiskárna zapnutá. Vystavujete se nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Tisk zkušební stránky

Vytištěním zkušební stránky lze zkontrolovat, zda tiskárna pracuje správně.

 Chcete-li vytisknout zkušební stránku, podržte zhruba na 2 sekundy tlačítko ⊚/圖.



2 Vytiskne se zkušební stránka s popisem funkcí a vlastností tiskárny.

Instalace softwaru tiskárny

Na CD-ROM disku dodávaném s tiskárnou naleznete tiskový software pro Windows a Linux, dálkový ovládací panel pro DOS a on-line uživatelský manuál.

Pokud tisknete z Windows:

Z CD-ROM disku můžete instalovat následující tiskový software.

- Ovladač tiskárny pro Windows. Pomocí ovladače můžete využívat všech funkcí tiskárny. Více je uvedeno na straně 2.16.
- **Software Monitor stavu**. Pokud dojde k nějaké chybě, objeví se hlášení na obrazovce. Více je uvedeno na straně 4.20.
- Dálkový ovládací panel pro aplikace pod DOSem. Více je uvedeno na straně 8.2.

Pokud tisknete z Linuxu:

Více informací o instalaci ovladače tiskárny pro Linux je uvedeno na straně 7.2.

Postup k zobrazení on-line uživatelské příručky naleznete na straně 2.19.

Funkce ovladače tiskárny

Ovladač tiskárny podporuje tyto standardní funkce:

- · Volba zdroje papíru
- · Formát a orientace papíru a typ tiskového materiálu
- Počet kopií

V tabulce níže naleznete obecný přehled funkcí podporovaných ovladačem tiskárny.

	Ovladač tiskárny		
Funkce	Win 2000/ XP	Win 98/Me	Win NT4.0
Volba kvality tisku	Ano	Ano	Ano
Tisk plakátu	Ano	Ano	Ano
Více stran na list (2-up)	Ano	Ano	Ano
Měřítko	Ano	Ano	Ano
Uzpůsobit na stránku	Ano	Ano	Ano
Obálka	Ano	Ano	Ano
Vodoznak	Ano	Ano	Ano
Pořadí tisku	Ano	Ano	Ano

Instalace tiskového softwaru ve Windows

Požadavky na systém

Počítač musí splňovat následující požadavky:

- Alespoň 32 MB (Windows 98/Me), 64 MB (Windows 2000/NT), 128 MB (Windows XP) nebo více paměti RAM.
- Alespoň 300 MB volného místa na disku.
- Před instalací zavřete všechny aplikace.
- Operační systém Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000 nebo Windows XP.
- Internet Explorer verze alespoň 5.0.

Instalace tiskového softwaru

Než začnete s instalací, zavřete na počítači všechny aplikace.



POZNÁMKA: Když se počítač spustí a objeví se okno "Nalezen nový hardware", zavřete jej.

 Vložte CD-ROM disk do CD-ROM mechaniky. Instalace začne automaticky.

Pokud se instalace nespustí automaticky:

Z nabídky **Start** zvolte položku **Spustit**. Do příkazového řádku vepište **X:\setup.exe** (kde místo **X** napište název mechaniky se založeným CD-ROM diskem) a klikněte na **OK**.

- 2 Zvolte jazykovou verzi softwaru.
- 3 Klikněte na Ovladač tiskárny.



- Ovladač tiskárny: Instalace ovladače tiskárny Xerox.
- Dálkový ovládací panel: Instalace dálkového ovládacího panelu pro DOS.
- Monitor stavu: Instalace softwaru Monitor stavu.
- Zobrazit uživatelskou dokumentaci: Zobrazení příručky pro nastavení a uživatelské příručky k přístroji Xerox Phaser 3150.
 Získáte také přístup k webové stránce, kde je možné stáhnou si Adobe Acrobat Reader, a po instalaci softwaru mít celou příručku ve formátu PDF stále k dispozici.
- Procházet adresář CD: Umožňuje prohlížet adresář CD disku.
4 Podle pokynů na obrazovce dokončete instalaci.



POZNÁMKA: Pokud tiskárna nepracuje správně, odpojte USB kabel a znovu ho připojte, nebo vypněte a znovu zapněte tiskárnu.

Odinstalování tiskového softwaru

Odinstalování softwaru je potřeba v případě, že chcete instalovat vyšší verzi softwaru nebo instalace selhala. Odinstalovat software můžete z CD-ROM disku nebo pomocí utility pro odebírání programů.

- 1 Z nabídky Start zvolte Programy.
- 2 Zvolte Xerox Phaser 3150, a poté zvolte části, které chcete odinstalovat.

Pokud chcete odinstalovat Dálkový ovládací panel, zvolte **Odinstalace panelu dálkového ovládání**.

Pokud chcete odinstalovat Monitor stavu, zvolte **Odinstalace Monitoru staru**.

Pokud chcete odinstalovat ovladač tiskárny, zvolte Odinstalače ovladace Xerox Phaser 3150 PCL 6.

3 Když jste počítačem požádáni o potvrzení, klikněte na **Ano**.

Zvolený ovladač je odstraněn z počítače.

4 Když je odinstalování dokončeno, klikněte na **Dokončit** nebo **OK**.



Zobrazení uživatelské dokumentace

 Vložte CD-ROM disk do CD mechaniky. Instalace se spustí automaticky.

Pokud se instalace automaticky nespustí:

Z nabídky **Start** zvolte položku **Spustit**. Do příkazového řádku vepište **X:\setup.exe** (kde místo **X** napište název mechaniky se založeným CD-ROM diskem) a klikněte na **OK**.

- 2 Zvolte jazykovou verzi softwaru.
- 3 Klikněte na Zobrazit uživatelskou dokumentaci.
- 4 Klikněte na dokumentaci, kterou chcete zobrazit.
 - Průvodce instalací: Příručka k nastavení.
 - Uživatelská příručka: Uživatelská příručka.
 - Nainstalovat Adobe Reader: Přístup na webovou stránku Adobe, kde je možné si stáhnout Adobe Acrobat Reader.

1

POZNÁMKA: Příručka k nastavení a uživatelská příručka jsou ve formátu PDF. Chcete-li si dokument v tomto formátu přečíst, musíte mít instalovánu aplikaci Adobe Acrobat Reader. Pokud ji instalovanou nemáte, klikněte na **Nainstalovat Adobe Reader**.







TISKOVÝ MATERIÁL

Tato kapitola obsahuje informace o typech tiskového materiálu, který je možné založit do tiskárny, a pokyny ke správnému zakládání tiskového materiálu, aby bylo dosaženo nejlepší tiskové kvality.

Tato kapitola obsahuje:

- Výběr papíru a jiného tiskového materiálu
- Volba výstupu
- Zakládání papíru
- · Tisk na obálky
- Tisk na štítky
- Tisk na transparentní fólie
- Tisk na kartičky nebo papír uživatelského formátu
- Tisk na předtištěný papír

Výběr papíru a jiného tiskového materiálu

Můžete tisknout na mnoho typů a formátů papíru, jako např. na běžný kancelářský papír, obálky, štítky, transparentní fólie atd. Více je uvedeno v kapitole "Vlastnosti papíru" na straně 9.3. Chcete-li dosáhnout nejlepší možné tiskové kvality, používejte pouze papír vysoké kvality určený ke kopírování.

Při volbě tiskového materiálu nezapomeňte na následující:

- Požadovaný výstup: Zvolený papír by měl odpovídat požadované tiskové úloze.
- Formát: Založit můžete papír libovolného formátu, který lze snadno založit mezi vodítka v zásobníku.
- Gramáž: Tiskárna podporuje tyto gramáže papíru:

-60~90g/m² pro papír v zásobníku 2

-60~163g/m² pro papír zásobníku 1

- Jas: Některý tiskový materiál je bělejší a obraz je tak ostřejší a jasnější.
- Hladký povrch: Hladkost papír ovlivňuje, jak ostré budou hrany písma po vytištění.

UPOZORNĚNÍ: Použití jiného než doporučeného papíru může způsobit problémy vyžadující servisní zásah. Tento servis není zahrnut v záruce ani v servisní dohodě.

Formát a kapacita

Formát	Zdroj papíru/ Kapacita ^{*a}		
Torniat	Zásobník 2	Zásobník 1	
Běžný papír			
A4 (210 x 297 mm)	250	50	
A5 (148 x 210 mm)	250	50	
A6 (105 x 148 mm)	-	50	
B5 (176 x 250 mm)	250	50	
Obálky			
No.10 (105 x 241 mm)	-	5	
Monarch (98 x 191 mm)	-	5	
C5 (162 x 229 mm)	-	5	
DL (110 x 220 mm)	-	5	
C6 (114 x 162 mm)	-	5	
Štítkv ^{*b}			
A4 (210 x 297 mm)	-	5	
Transparentní fólie* ^b			
A4 (210 x 297 mm)	-	5	
Kartičky* ^b	-	5	
Kancelářský ^{∗b}	-	5	

*a Podle tloušťky papíru se může maximální kapacita snížit. *b Pokud se tiskový materiál často zasekává, podávejte jej po jednom ze zásobníku 1.

Základní pokyny pro papír a speciální tiskový materiál

Při výběru nebo zakládání papíru, obálek nebo jiného speciálního tiskového materiálu se vždy řiďte těmito pokyny:

- Tisk na vlhký, zvlněný, zmuchlaný nebo potrhaný papír může způsobit jeho časté zasekávání a zhoršení tiskové kvality.
- Zakládejte pouze nařezané listy papíru. Nepoužívejte vícedílné listy.
- Chcete-li zajistit nejlepší tiskovou kvalitu, používejte pouze papír vysoké kvality určený ke kopírování.
- Nepoužívejte papír, který byl již potištěn nebo jen prošel fotokopírkou.
- Nepoužívejte papír s nepravidelnými okraji nebo vyčnívajícími objekty (např. tabelační papír nebo papír se sponkami).
- Nikdy se nepokoušejte zakládat tiskový materiál do zásobníku přímo při tisku z tohoto zásobníku a nezakládejte do zásobníku více papíru, než je povoleno. Papír by se mohl zaseknout.
- Nepoužívejte papír s plastickou hlavičkou, perforací ani s texturou, která je příliš hladká nebo příliš drsná.
- Barevný papír musí být stejně vysoké kvality jako normální bílý kopírovací papír. Barevný pigment papíru musí bez škody vydržet zapékací teplotu tiskárny 205°C po dobu 0,1 sekundy. Nepoužívejte papír s barevnou vrstvou, která byla přidána až po vyrobení papíru.
- Předtištěné formuláře musí být vytištěny nehořlavým inkoustem odolným proti horku, který se nerozpouští, neodpařuje ani neuvolňuje nebezpečné emise při vystavení vysoké zapékací teplotě tiskárny 205°C po dobu 0,1 sekundy.
- Papír skladujte v původním obalu, dokud ho nechcete použít. Kartony s papírem skladujte na poličkách, nikoliv na zemi.
- Na stoh s papírem nikdy nepokládejte těžké předměty, ať už je papír zabalený nebo nikoliv.
- Skladujte papír mimo dosah vlhkosti, přímého slunečního svitu nebo jiných podmínek, které by mohly způsobit zvlnění nebo zpřehýbání papíru.



POZNÁMKA: Nepoužívejte pauzovací ani samopropisovací papír. Tyto materiály nejsou při zapékací teplotě tiskárny stabilní a mohou uvolňovat škodlivé plyny nebo poškodit tiskárnu.

Volba výstupu

V tiskárně je možné nastavit výstup do dvou zásobníků: zadního a horního výstupního zásobníku.



Pokud chcete, aby byly výtisky vysunuty do horního výstupního zásobníku, zavřete zadní výstupní zásobník. Chcete-li výtisky vysouvat do zadního výstupního zásobníku, otevřete jej.



Poznámky:

- Pokud při vysouvání výtisků do horního výstupního zásobníku zaznamenáte nějaké problémy (např. nadměrné kroucení papíru), zkuste tisknout do zadního výstupního zásobníku.
- Pokud tiskárna tiskne, neotvírejte ani nezavírejte zadní výstupní zásobník. Mohl by se zaseknout papír.

Tisk do horního výstupního zásobníku (Lícem dolů)

Do horního výstupního zásobníku jsou výtisky vysouvány lícem dolů v pořadí, ve kterém byly vytištěny. Horní výstupní zásobník by se měl používat na většinu úloh.





POZNÁMKA: Pokud souvisle tisknete více stránek, může být povrch výstupního zásobníku horký. Nedotýkejte se povrchu zásobníku a zabraňte dětem, aby se dostaly do jeho blízkosti.

Tisk do zadního výstupního zásobníku (Lícem nahoru)

Pokud je zadní výstupní zásobník otevřený, tiskárna vždy tiskne do tohoto zásobníku. Výtisky jsou do zásobníku vysouvány lícem nahoru a musíte každý výtisk po vysunutí ze zásobníku odebrat.



Pokud tisknete ze zásobníku 1 do zadního výstupního zásobníku, není papír při průchodu tiskárnou ohýbán (rovný průchod tiskárnou). Otevřením zadního výstupního zásobníku tedy můžete zlepšit kvalitu výstupu při tisku na tento tiskový materiál:

- obálky
- štítky
- transparentní fólie

Jak otevřít zadní výstupní zásobník:

1 Tahem dolů otevřete zadní dvířka. Kryt funguje jako výstupní zásobník.



UPOZORNĚNÍ: Když je tiskárna zapnutá, je zapékací jednotka v zadní části tiskárny horká. Při práci v této oblasti dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se nepopálili.

2 Pokud zadní výstupní zásobník nechcete používat, zavřete jej. Výtisky se budou vysouvat do horního výstupního zásobníku.



Zakládání papíru

Správné zakládání tiskového materiálu omezuje zasekávání papíru a zajišťuje bezproblémový tisk. Nevysunujte zásobník z tiskárny, pokud se právě tiskne, jinak by se mohl papír zaseknout. V kapitole "Formát a kapacita" na straně 3.3 jsou uvedeny doporučené formáty papíru a kapacita jednotlivých zásobníků.

Ukazatel množství papíru na přední straně zásobníku naznačuje množství papíru založeného v dané chvíli v zásobníku. Když je zásobník prázdný, ukazatel je dole.



Zásobník 2

Zásobník 2 pojme maximálně 250 listů papíru. Doporučené formáty papíru a kapacita jednotlivých zásobníků jsou uvedeny v kapitole "Formát a kapacita" na straně 3.3.



Založte do zásobníku stoh papíru a začněte tisknout. Více informací o zakládání papíru do zásobníku 2 naleznete v kapitole "Zakládání papíru" na straně 2.7.

Zásobník 1

Zásobník 1 je umístěný v přední části tiskárny. Pokud ho nepoužíváte, je možné ho zavřít a získat tak v okolí tiskárny více místa.



Zásobník 1 slouží k podávání mnoha formátů a typů papíru, jako jsou např. transparentní fólie, kartičky a obálky. Zásobník 1 lze také využívat při tisku jednostránkových úloh na hlavičkový nebo barevný papír (který se později použije např. jako oddělovací list), nebo na jiný speciální tiskový materiál, který běžně do zásobníku nezakládáte. Do zásobníku 1 lze najednou založit přibližně 50 listů běžného papíru, 5 obálek, 5 transparentních fólií, 5 kartiček nebo 5 štítků.

- Do zásobníku 1 zakládejte najednou papír pouze jednoho formátu.
- Pokud je v zásobníku stále ještě papír nebo jiný speciální tiskový materiál, nezakládejte do něj další. Mohlo by dojít k zaseknutí papíru v tiskárně.
- Papír zakládejte zamýšlenou tiskovou stranou nahoru, horním okrajem směrem do přístroje a do středu zásobníku.
- Na zásobník nepokládejte žádné objekty, netlačte na něj ani při manipulaci nepoužívejte hrubou sílu. Zásobník by se mohl z tiskárny uvolnit.

Jak založit papír do zásobníku 1:

1 Vytáhněte zásobník směrem k sobě a dolů.



2 Vyklopte nástavec, aby se rozměr zásobníku zvětšil a bylo možné založit i delší papír.



3 Než stoh papíru založíte, prohněte jej několikrát, aby se oddělily slepené listy. Okraje papíru vyrovnejte na rovném povrchu.



4 Založte papír do středu zásobníku tiskovou stranou nahoru. Nezakládejte více papíru, než naznačuje ryska maximálního plnění po levé straně zásobníku. Příliš mnoho založeného papíru může způsobit jeho zaseknutí v tiskárně.



Pokud chcete tisknout na papír, který je už z jedné strany potištěný, založte ho do zásobníku 1 potištěnou stranou dolů a nezvlněným okrajem směrem k tiskárně. Pokud se při podávání papíru objeví problémy, papír otočte.





POZNÁMKA: Nezakládejte příliš mnoho papíru. Pokud založíte příliš mnoho papíru nebo ho zastrčíte příliš hluboko, papír se ohne.

5 Stiskněte vodítko papíru a přisuňte ho, aby se zlehka dotýkalo papíru, ale neohýbalo jej.



POZNÁMKA: Tiskárna nemá v zásobníku 1 zabudovanou automatickou detekci formátu založeného papíru. Při tisku z aplikace proto nemusíte kontrolovat, jaký papír je založen v zásobníku, stačí zvolit správný formát papíru.

6 Když chcete vytisknout dokument, zvolte v aplikaci zdroj papíru a jeho typ.

と Xerox Ph	naser 3150 PCL 6 - Předvolby tísku	?×
Rozvržení	Papír Možnosti obrazu Možnosti výstupu Vodoznak Odstraňování	poruch
Počet výtisk ⊤Možnosti j	kó(1-999) 1 🛨	
Formát	A4 (210 x 297 mm) 💌	
	Uživatel	
Zdroj	Zásobník1	
Тур	Normální papír	
Ubálka	Zádné	
	A4 (210 × 29	17 mm)
Mëritko	Počet výtisků: 1	
Тур	Žádné	·
	Oblíbené Bez názvu	_
XER		
	NK Storno P <u>o</u> užít	Nápověda

7 Po tisku sklopte nástavec a zavřete zásobník 1.

TISKOVÝ MATERIÁL 3.11

Ruční podávání

Pokud jako **Zdroj** zvolíte Zásobník 1 (ruční), můžete do zásobníku 1 ručně založit list papíru. Ruční zakládání papíru je vhodné, chcete-li po každém výtisku zkontrolovat tiskovou kvalitu.

Postup ručního zakládání papíru je téměř shodný jako při běžném zakládání tiskového materiálu do zásobníku 1. Pouze zakládáte papír po jednom, odešlete tisková data k tisku první strany, a když chcete tisknout další stránku, stisknete na ovládacím panelu tlačítko \mathfrak{D}/\mathbb{B} .

1 Založte list tiskového materiálu **tiskovou stranou nahoru** na střed zásobníku 1.



2 Vodítko šířky papíru posuňte k založenému papíru na lehký dotyk. Nesnažte se přisunout vodítko příliš na těsno, papír by se mohl tlakem ohnout.



3 Otevřete zadní výstupní zásobník.



4 Když chcete dokument vytisknout, zvolte v softwarové aplikaci v části Zdroj volbu Zásobník 1 (ruční) a zvolte správný formát a typ papíru.

と Xerox Phaser 3	3150 PCL 6 - Předvolby tisku	?×
Rozvržení Papír	Možnosti obrazu Možnosti výstupu Vo	odoznak Odstraňování poruch
Počet výtisků(1-00 – Možnosti papíru- Formát	0) 1 🛨	F
Zdroj Lyp Ubálka	Uzivatel Zásobník1 (ruční) Cásobník1 (ruční) Zádné V	A4 (210 x 297 mm)
Μὄřítko Τγρ	Žádné 💽	Počet výtisků 1 Kvalita tisku: 600 dpi Oblítberné Rez názvu
XERO	X OK S	Uložit torno P <u>o</u> užít Nápověda

- 5 Stisknutím tlačítka ⊚/ⓐ tiskárny spusťte podávání papíru.
- 6 Začne tisk.
- 7 Pokud tisknete více stránek, založte po vytištění první stránky do zásobníku další list a stiskněte tlačítko ⊚/릘.

Tento postup opakujte, dokud se nevytisknou všechny stránky.

Tisk na obálky

Základní pokyny

- Používejte pouze obálky doporučené pro tisk na laserových tiskárnách. Obálky zakládané do zásobníku 1 nesmí být poškozené ani slepené dohromady.
- Nezakládejte ofrankované obálky.
- Nikdy nepoužívejte obálky s okénky, kovovými uzávěry, vnitřní vycpávkou ani se samolepicími proužky. Tyto obálky by mohly vážně poškodit tiskárnu.
- **1** Otevřete zásobník 1 a vytáhněte nástavec až do konce.



2 Otevřete zadní výstupní zásobník.



3.14 TISKOVÝ MATERIÁL

3 Než obálky založíte, prohněte nebo profoukněte je, aby se od sebe oddělily.



4 Založte obálky do zásobníku 1 stranou s chlopní dolů.

Horní část obálky je **po levé straně** a okraj obálky **s místem na nalepení známky vstupuje do tiskárny jako první**.



5 Přizpůsobte vodítko okraji založených obálek.



6 Když chcete tisknout na obálky, zvolte v aplikaci správný zdroj papíru a typ a formát papíru. Více informací je uvedeno na straně 4.7.

と Xerox Phaser	3150 PCL 6 - Předvolby tisku	<u>?×</u>
Rozvržení Papír	Možnosti obrazu Možnosti výstupu V	odoznak Odstraňování poruch
Počet výtisků(1-5	199J 1 🛨	
Možnosti papíri	u	F
Formát	A4 (210 x 297 mm) 🔹	
	Uživatel	
Zdioj	Zásobník1 💌	
Тур	Ubaika 🗖	
Ubálka	Zádné 🔹	
		A4 (210 x 297 mm)
Méřítko		Počet výtisků: 1
Тур	Žádné 🔹	Kvalita tisku: 600 dpi
	,	Oblíbené
		Bez názvu 💌
		Uložit
XERC)X	
	OK	Storno P <u>o</u> užít Nápověda

7 Když dokončíte tisk, zavřete zásobník 1 a zadní výstupní zásobník.



Tisk na štítky

Základní pokyny

- Používejte pouze štítky doporučené k tisku na laserových tiskárnách.
- Lepidlo štítků musí vydržet zapékací teplotu 205°C po dobu 0,1 sekundy.
- Mezi štítky nesmí být žádné nezakryté lepidlo. Jinak by hrozilo odlepení štítku při tisku s následným rizikem poškození tiskárny. Nezakryté lepidlo by také mohlo poškodit součásti tiskárny.
- Nezakládejte do tiskárny štítky více než jednou. Lepidlo na štítcích je určeno pouze pro jeden průchod tiskárnou.
- Nepoužívejte listy, na kterých se některé štítky odlepují nebo které jsou zvlněné, zprohýbané nebo poškozené.
- **1** Otevřete zásobník 1 a zadní výstupní zásobník.



2 Založte štítky tiskovou stranou nahoru.



TISKOVÝ MATERIÁL **3.**17

3 Přizpůsobte vodítko šířce založených listů se štítky.



4 Když chcete tisknout na štítky, zvolte v aplikaci správný zdroj papíru a typ a formát papíru. Více informací je uvedeno na straně 4.7.

と Xerox Phaser .	3150 PCL 6 - Předvolby tisku	?×
Rozvržení Papír	Možnosti obrazu Možnosti výstupu	Vodoznak Odstraňování poruch
Poćet výtisků(1-99	9j 1 🗧	
Možnosti papíru		F
Formát	A4 (210 x 297 mm) 🔹	
	Uživatel	
Zdroj	Zásobník1 💌	
Тур	Stitky 🔽	
Ubálka	Zádné 🔹	
		A4 (210 x 297 mm)
Méřitko		Počet výtisků: 1
Тур	Žádné 🔻	Kvalita tisku: 600 dpi
	,	Oblíbené
		Bez názvu 💌
		Uložit
XERO	Х	
	ОК	Storno P <u>o</u> užít Nápověda

5 Jakmile tisk dokončíte, zavřete zásobník 1 a zadní výstupní zásobník.

POZNÁMKA: Aby se jednotlivé listy se štítky neslepily, nenechávejte je po vytištění na sobě.

Tisk na transparentní fólie

Základní pokyny

- Používejte pouze fólie doporučené k tisku na laserových tiskárnách.
- Fólie nesmí mít ohnuté rohy, ani být zvlněné nebo zpřehýbané.
- Držte fólie pouze po okrajích a nedotýkejte se tiskové strany. Mastnota z prstů může způsobit problémy s tiskovou kvalitou.
- Na tiskové straně nenechávejte otisky prstů ani tiskovou stranu nepoškrábejte.
- 1 Otevřete zásobník 1 a zadní výstupní zásobník.



2 Založte fólie tiskovou stranou nahoru a horním okrajem s lepicím proužkem tak, aby vstupoval do tiskárny jako první.



3 Přizpůsobte vodítko šířce založených fólií.



4 Když chcete tisknout na fólie, zvolte v aplikaci správný zdroj papíru a typ a formát papíru. Podrobnosti jsou uvedeny na straně 4.7.

と Xerox Phaser	3150 PCL 6 - Předvolby tisku	?×
Rozvržení Papír	Možnosti obrazu Možnosti výstupu Vodoznak. Odstraňování poruc	h
Poćet výtisků[1-9 Možnosti papíru Formét	ysy 1 ÷ A4 (210 x 237 mm) ▼	
Zdiuj Tun	Uživatel	
Ubálka	2ádné 🔽 A4 (210 x 29/ mm)	
Méřitko	Počet výtisků: 1 Zádné	
.,,,	Dblibené Bez názvu	•
XERO		
	OK Storno P <u>o</u> užít	Nápověda

5 Po dokončení tisku zavřete zásobník 1 a zadní výstupní zásobník.

POZNÁMKY:

- Pokud tisknete na tenké transparentní fólie s výstupem do zadního zásobníku, mohou se vlnit. Použijte horní výstupní zásobník. Pokud problém přetrvává, zkontrolujte, zda fólie splňuje požadavky na tiskový materiál vhodný k použití v této tiskárně.
- · Aby se fólie neslepovaly k sobě, nenechávejte je po vytištění na sobě.
- · Jakmile fólie vyjmete z tiskárny, položte je na rovný povrch.

Tisk na kartičky nebo papír uživatelského formátu

S touto tiskárnou je možné tisknout na pohlednice, kartotéční lístky (89 x 148 mm) a další tiskový materiál uživatelského formátu. Minimální rozměry jsou 76 x 127 mm a maximální 216 x 356 mm.

Základní pokyny

- Tiskový materiál vždy zakládejte do zásobníku 1 kratším okrajem k tiskárně. Pokud chcete na tiskový materiál tisknout na šířku, proveďte příslušné nastavení v softwarové aplikaci. Nikdy nezakládejte tiskový materiál delším okrajem k tiskárně, protože by se mohl zaseknout.
- Nezakládejte do zásobníku 1 více než 5 kartiček najednou.
- Netiskněte na papír šířky menší než 76 mm ani délky menší než 127 mm.
- V softwarové aplikaci nastavte okraje alespoň 6,4 mm od okraje papíru.
- 1 Otevřete zásobník 1 a zadní výstupní zásobník.
- 2 Založte tiskový materiál tiskovou stranou nahoru a kratším okrajem k tiskárně.



3 Přizpůsobte vodítka šířce založeného tiskového materiálu.



4 Když chcete tisknout, zvolte v aplikaci správný zdroj papíru a formát a typ papíru. Více informací naleznete na straně 4.7.

Rozvržení Papír	Možnosti obrazu Možnosti výstupu	Vodoznak Odstraňování poruch
Počet výtisků(1-0	00) 1 📫	
– Možnosti papíre	1	F
Formát	A4 (210 x 297 mm)	
	Uživatel	
Zdroj	∠àsobnik1 💌	
Гур	Kartičky 💌	
Ubálka	Zádné 🔹	
		A4 (210 x 297 mm)
Měřítko		Počet výtisků: 1
Tup	Žádné 🔹 🔻	Kvalita tisku. 600 dµi
	,	Oblíbené
		Rez názvu 💌
VEDO		Uložit
XERC	X	
		Storno Použít Nánově



POZNÁMKA: Pokud formát papíru založeného v tiskárně neodpovídá žádné položce v části Formát na kartě Papír, klikněte na tlačítko Uživatel a nastavte formát papíru manuálně. Více informací je uvedeno na straně 4.7.

UPOZORNĚNÍ: Pokud používáte papír formátu 76 x 127 mm, který je příliš tenký, může se papír zaseknout. Používejte kartičky s gramáží vyšší než 105g/m².

5 Jakmile dokončíte tisk, zavřete zásobník 1 a zadní výstupní zásobník.



Tisk na předtištěný papír

Předtištěný papír je potištěn už předtím, než je vložen do tiskárny (např. papír, který má na horním okraji předtištěné logo – hlavičku).

Základní pokyny

- Hlavička na papíře musí být vytištěna inkoustem, který je odolný proti teplu, nerozpíjí se, neodpařuje ani neuvolňuje nebezpečné emise, když je vystaven zapékací teplotě tiskárny 205°C po dobu 0,1 sekundy.
- Inkoust použitý na hlavičku musí být nehořlavý a nesmí mít nepříznivý vliv na povrch tiskových válečků.
- Formuláře a hlavičkový papír skladujte v uzavřeném obalu, který nepropouští vlhkost.
- Než předtištěný papír založíte (např. formuláře nebo hlavičkový papír), zkontrolujte, že je inkoust na papíře suchý. Při zapékání výtisku by se mohl vlhký inkoust uvolnit z přetištěného papíru.
- Založte předtištěný papír do zásobníku, který chcete používat. Způsob založení je patrný z obrázků. Přizpůsobte vodítka šířce založeného materiálu.

Založte předtištěnou stranou dolů a dolním okrajem k tiskárně.

Založte předtištěnou stranou nahoru a horním okrajem k tiskárně.





2 Když chcete tisknout, nastavte v aplikaci správný zdroj papíru a typ a formát papíru. Více informací je uvedeno na straně 4.7.

と Xerox Phaser 3	150 PCL 6 - Předvolby tisku	?>
Rozvržení Papír	Možnosti obrazu Možnosti výstupu	Vodoznak. Odstraňování poruch
Počet výtisků[1-999]		
Formát	A4 (210 x 297 mm)	
	Uživatel	
Zdruj	Zásobník1	
Тур	Hredusk 💌	
Ubálka	Zádné 🔹	
		A4 (210 x 297 mm)
Méřitko		Počet výtisků: 1
Тур	Žádné 💌	Kvalita tisku: 600 dpi
		Oblíbené
		Bez názvu 💌
		Uložit
XERO	<	
	OK	Storno Použít Nápověda





TISKOVÉ ÚLOHY

V této kapitole naleznete popis tiskových voleb a základních tiskových úloh. Tato kapitola obsahuje:

- Tisk dokumentu
- Karta Papír
- Tisk více stran na list (N-Up)
- Změna velikosti dokumentu
- Uzpůsobení dokumentu velikosti stránky
- Tisk plakátu
- Vodoznak
- Karta Možnosti obrazu
- Karta Možnosti výstupu
- Karta Odstraňování poruch
- Utilita Monitor stavu
- Nastavení lokálně sdílené tiskárny

Tisk dokumentu

Následující postup obsahuje základní pokyny pro tisk z různých aplikací pod Windows. Přesný postup tisku dokumentu se může podle používané aplikace lišit. Přesný popis naleznete v uživatelské dokumentaci příslušné softwarové aplikace.



POZNÁMKA: Informace o tisku z počítačů pracujících pod systémem Linux naleznete v kapitole 7, "Tisk v prostředí Linux".

- 1 Otevřete dokument, který chcete vytisknout.
- 2 Z nabídky Soubor zvolte Tisk. Objeví se tiskové dialogové okno. Podle aplikace se může od zobrazeného okna lehce lišit.

V tomto okně můžete zvolit základní nastavení tisku, tedy např. počet kopií a které stránky se mají tisknout.

Tisk	?
Obecné	
Vybrat tiskárnu	
Přidat tiskárnu Kerox Phaser 3150 PCL 6	Musí být zvolena správná tiskárna.
Stav: Připraven Umístění: Komentář:	Tisk do souboru Předvolby
🗆 Rozsah stránek	
⊙ Vš <u>e</u>	Počet <u>k</u> opií: 1 🗘
<u>○</u> ⊻ýběr <u>○</u> Aktuální stránka	Kompletovat
O <u>S</u> tránky: 1-65535	
Zadejte buď jedno číslo stránky, nebo jeden rozsah stránek, například 5-12.	
	<u>T</u> isk Storno P <u>o</u> užít

Windows XP

3 Chcete-li nastavit další tiskové funkce podporované tiskárnou, klikněte na tlačítko Předvolby v okně aplikace a přejděte ke kroku 4.

Pokud jsou v tiskovém okně místo tohoto tlačítka jiná, např. Nastavení, Tiskárna nebo Volby, klikněte na ně. Na další obrazovce klikněte na **Předvolby**. 4 Objeví se tiskové okno tiskárny Xerox Phaser 3150, kde můžete nastavit všechny tiskové volby.

🜲 Xerox Phaser 3150 PCL 6 - Předvolby tisku ?× Rozvržení Papír Možnosti obrazu Možnosti výstupu Vodoznak Odstraňování poruch Orientace 🖲 Na výšku 🔘 Na šíoku \odot 0 🚽 Stupňů Otočit Náhledové okno ukazuje Možnosti rozvržení ----příklad stránky Více stran Тур s nastavenými volbami. 1 Stran na list Doprava, pak dolů 📃 💌 A4 (210 x 297 mm) Tisknout okraj stránky Počet výtisků: 1 Kvalita tisku: 600 dpi Oblíbené Bez názvu l lložit XEROX ΟK Storno P<u>o</u>užít Nápověda

Jako první se objeví karta Rozvržení.

Pokud chcete změnit orientaci, nastavte ji v části Orientace.

Funkce Orientace umožňuje zvolit orientaci obrazu na stránce.

- Na výšku tiskne po šířce stránky, jako u knihy.
- Na šíoku tiskne po délce stránky, jako u širokých tabulek.
- Chcete-li otočit stránku "hlavou dolů", zvolte otočení o 180° v části Otočit.





- 5 Na kartě Papír zvolte zdroj papíru a formát a typ papíru. Podrobné informace jsou uvedeny na straně 4.7.
- 6 Pokud chcete upravit ještě další funkce, klikněte na příslušnou kartu v tiskovém okně.

- 7 Když dokončíte nastavení, klikněte na tlačítko OK.
- 8 Kliknutím na tlačítko **Tisk** spusťte tisk.

Poznámky:

- Většina aplikací pod Windows má při tisku větší prioritu než nastavení v ovladači tiskárny. Nejprve změňte všechna tisková nastavení přístupná v aplikaci, a poté změňte zbývající nastavení v ovladači tiskárny.
- Změna nastavení se týká pouze dané aplikace. Chcete-li, aby se změny týkaly všech dokumentů, nastavte výchozí nastavení tiskárny ve složce tiskáren. Postupujte takto:
 - 1. Klikněte na nabídku Start.
 - 2. Pod Windows 98/Me/NT 4.0/2000 zvolte **Nastavení**, a poté **Tiskárny**. Pod Windows XP zvolte **Tiskárny a Faxy**.
 - 3. Zvolte tiskárnu Xerox Phaser 3150 PCL 6.
 - 4. Pravým tlačítkem klikněte na ikonu tiskárny a:
 - Pod Windows 98/Me zvolte Vlastnosti.
 - Pod Windows 2000/XP zvolte Tiskové vlastnosti.
 - Pod Windows NT 4.0 zvolte Výchozí nastavení.
 - 5. Na každé kartě změňte nastavení podle potřeby a klikněte na tlačítko **OK**.

Zrušení tiskové úlohy

Zrušit tiskovou úlohu můžete následujícími způsoby.

Z ovládacího panelu:

Stiskněte tlačítko ⊚/ⓐ na ovládacím panelu.



Tiskárna vytiskne stránku, která už je v tiskárně, a smaže zbytek úlohy. Stisknutím tohoto tlačítka smažete pouze úlohu, kterou tiskárna právě tiskne. Pokud je v paměti tiskárny více úloh, musíte tlačítko stisknout pro každou úlohu zvlášť.

Ze složky tiskáren:

- 1 Z nabídky Start zvolte Nastavení.
- 2 Zvolte Tiskárny (Windows 98/Me/NT 4.0/2000) nebo Tiskárny a Faxy (Windows XP) a otevře se okno s tiskárnami. Klikněte dvojitě na ikonku tiskárny Xerox Phaser 3150.
- 3 Z nabídky Dokument zvolte Stornovat tisk (Windows 98/Me) nebo Zrušit (Windows NT 4.0/2000/XP).

Tiskárna	Dokument Zobrazit	Nápověda				
Název do	Pozastavit	Stav	Vlastník	Počet	Velikost	Ode:
Dokun	Pokračovat Tisknout znovu Zrušit tisk Vlastnosti	Probíhá tisk	WHQL	1	457 bajtů/457	3:57:
						>

Windows XP

Volba Oblíbené

Na každé kartě naleznete volbu **Oblíbené**, která umožňuje uložit současné nastavení k pozdějšímu použití.

Jak uložit oblíbené nastavení:

- 1 Změňte na každé kartě nastavení podle požadavků.
- 2 Do políčka Oblíbené vložte jméno, které chcete pro současné nastavení používat.

Pořadí stránek	Doprava, pak dolů 💌 🗖 Tisknout okraj stránky	A4 (210 x 297 mm)
XEROX		Počet výtisků: 1 Kvalite tisku: 600 dpi Oblibené Xerox Uložit
	OK SI	torno P <u>o</u> užít Nápověda

3 Klikněte na tlačítko Uložit.

4

Chcete-li uložené nastavení použít, zvolte jeho název ze stahovací nabídky v části **Oblíbené**.

Pokud chcete položku Oblíbené smazat, zvolte ji ze seznamu a klikněte na **Smazat**.

Můžete se také vrátit k původnímu nastavení tiskárny a to volbou položky **Výchozí nastavení** ze seznamu.

Nápověda

Nápověda tiskárny se aktivuje tlačítkem **Nápověda** v okně Předvolby. Obrazovka nápovědy obsahuje podrobné informace o tiskových funkcích poskytovaných ovladačem tiskárny.

Můžete také kliknout na tlačítko <u></u>v pravém horním rohu, a poté kliknout na libovolné nastavení.



Karta Papír

Níže uvedené volby slouží k nastavení základních parametrů tiskové úlohy. Podrobnější informace o nastavení vlastností tiskárny jsou uvedeny na straně 4.2.

Na kartě **Papír** je možné nastavit tyto volby:

と Xerox Phaser 31	50 PCL 6 - Předvolby tisku	?×
Rozvržení Papír H	Možnosti obrazu Možnosti výstupu Vo	odoznak Odstraňování poruch
Dočet výtisků(1-999)	1 🗧	
Možnosti papíru-		F
2 Formát	A4 (210 x 297 mm)	
	Uživatel	
3 Zdroj	Automatická voľba 💌	
🕘 Тур	Normální papír	
5 Obálka	Žádné 💌	
		A4 (210 x 297 mm)

Funkce	Popis
 Počet výtisků 	V položce Počet výtisků lze nastavit počet kopií, které chcete vytisknout. Můžete nastavit až 999 kopií.
Pormát	V části Formát nastavte požadovaný formát papíru založeného v zásobníku. Pokud požadovaný formát není ve stahovací nabídce části Formát, klikněte na tlačítko Uživatel. Objeví se okno pro nastavení uživatelského formátu stránky. Vložte rozměry papíru a klikněte na OK. Vložené rozměry se objeví v seznamu části Formát, odkud je můžete zvolit. Vloženát, odkud je můžete zvolit. Vložte název uživatelský násov Vložte název uživatelský násov Vložte rozměry stránky.

Funkce	Popis
3 Zdroj	V části Zdroj musí být nastaven správný zásobník.
	Zásobník 1 se používá k tisku na speciální tiskový materiál. V tomto případě musíte zakládat tiskový materiál po jednom listu. Více je uvedeno na straně 3.12.
	Pokud jako zdroj papíru zvolíte Automatická volba , tiskárna automaticky volí tisk na materiál založený v zásobnících v tomto pořadí: zásobník 1, zásobník 2.
4 Тур	Pokud používáte různé typy tiskového materiálu, zvolte požadovaný typ. Více informací o tiskových materiálech naleznete v kapitole 3, "Tiskový materiál".
	Při tisku na recyklovaný papír gramáže 75~90g/m ² nebo na barevný papír zvolte Barevný papír .
Obálka	Tato funkce umožňuje nastavení jiného typu papíru na první stránku dokumentu než pro zbytek dokumentu.
	Např. můžete založit do zásobníku 1 jiný typ papíru na první stránku a do zásobníku 2 běžný papír na zbytek dokumentu. Poté zvolte jako Zdroj papíru zásobník 2 a v části Obálka nastavte zásobník 1.

Tisk více stran na list (N-Up)



S touto funkcí můžete zvolit, kolik stránek se má vytisknout na jeden list. Zvolíte-li více než jednu stránku na list, stránky budou menší a uspořádány na výtisku podle nastavení. Na jednu stránku lze vytisknout až 16 stránek dokumentu.

- Chcete-li změnit tisková nastavení v aplikaci, otevřete okno vlastností tiskárny. Více informací je uvedeno na straně 4.2.
- 2 Na kartě Rozvržení zvolte ze stahovací nabídky Typ položku Více stran na list.
- 3 Ze stahovací nabídky Stran na list vyberte, kolik stránek se má na jeden list vytisknout (1, 2, 4, 9 nebo 16).



4 Ze stahovací nabídky Pořadí stránek zvolte uspořádání stránek na listě.



Pokud chcete kolem každé stránky vytisknout okraj, zaškrtněte volbu **Tisknout okraj stránky**. Tato volba je aktivní, jen když nastavíte počet stránek na 2, 4, 6, 9 nebo 16.

- 5 Klikněte na kartu **Papír** a zvolte zdroj papíru a formát a typ papíru.
- 6 Klikněte na **OK** a vytiskněte dokument.
Změna velikosti dokumentu



Tiskovou úlohu lze na stránce zmenšit nebo zvětšit.

- Chcete-li změnit tisková nastavení z aplikace, otevřete dialogové okno vlastností tiskárny. Více informací je uvedeno na straně 4.2.
- 2 Na kartě Papír zvolte ze stahovací nabídky Typ položku Zmenšit/ Zvětšit.
- 3 V okénku Procento vložte hodnotu zmenšení/zvětšení.

Hodnotu můžete také upravit stisknutím šipek nahoru/dolů (▲ nebo ◄).

😓 Xerox Phaser 3150 PCL 6 - Předvolby tisku 🛛 🥐			?×	
Rozvržení Papír	Možnosti obrazu Možnosti výstupu Vo	odoznak	Odstraňování p	oruch
Počet výtisků(1-999)	1 🕂	ſ		
– Možnosti papíru –				
Formát	A4 (210 x 297 mm)			
	Uživatel			•
Zdroj	Automatická volba 🗨			
Тур	Normální papír 🔹	L L		
Obálka	Žádné 🔹			
			A4 (210 x 297 Zmenšit 805	mm) K
Měříth		Počet	t výtisků: 1	
Тур	Zmenšit/Zvětšit	Kvalit	a tisku: 600 dpi	
		— ОЫі́Ь	iené	
Procento (25-4)	00%) 🔟 🛨	Be	z názvu	•
			Uložit	1
XEROX				
OK Storno P <u>o</u> užít Nápověda				

- 4 Zvolte zdroj papíru a formát a typ papíru.
- 5 Klikněte na **OK** a vytiskněte dokument.

Uzpůsobení dokumentu velikosti stránky

	1	
	A	
t		→
	Ţ	

Tato funkce umožňuje uzpůsobit tiskovou úlohu zvolené velikosti papíru, ať už je digitální velikost dokumentu jakákoliv. Můžete ji např. použít při kontrole drobného textu na malém dokumentu.

- Chcete-li změnit tisková nastavení z aplikace, otevřete dialogové okno vlastností tiskárny. Více informací je uvedeno na straně 4.2.
- 2 Na kartě Papír zvolte ze stahovací nabídky Typ položku Uzpůsobit na stránku.
- **3** Ze stahovací nabídky **Cílová stránka** zvolte požadovanou cílovou velikost.

🗟 Xerox Phaser 3150 PCL 6 - Předvolby tisku 🛛 🔹 💽			
Rozvržení Papír	Možnosti obrazu Možnosti výstupu Vod	doznak Odstraňování poruch	
Počet výtisků(1-995	9) 1 😳		
– Možnosti papíru-		F	
Formát	A4 (210 x 297 mm)		
	Uživatel		
Zdroj	Automatická volba 💌		
Тур	Normální papír 🗨		
Obálka	Žádné 🔹 💌		
		A4 (210 x 297 mm)	
- Měří		Počet výtisků: 1	
Тур	Uzpůsobit na stránku 🔹	Kvalita tisku: 600 dpi	
		Oblíbené	
Cílová stránka	▲ A4 (210 x 297 mm)	Bez názvu 💌	
		Uložit	
XERO	XEROX		
OK Storno P <u>o</u> užít Nápověda			

- 4 Zvolte zdroj papíru a formát a typ papíru.
- 5 Klikněte na **OK** a vytiskněte dokument.

Tisk plakátu



Tato funkce umožňuje vytisknout dokument o jedné stránce na 4, 9 nebo 16 stránek papíru, které lze po vytištění slepit a vytvořit tak jednostránkový dokument o rozměrech plakátu.

- 1 Chcete-li změnit tisková nastavení v aplikaci, otevřete okno vlastností tiskárny. Více informací je uvedeno na straně 4.2.
- 2 Na kartě Rozvržení zvolte ze stahovací nabídky Typ položku Plakát.



3 Nastavte následující vlastnosti tisku plakátu:

Zvolte, z kolika stránek se má plakát skládat: 2x2, 3x3 nebo 4x4. Zvolíte-li např. 2x2, obrázek bude automaticky zvětšen tak, aby pokryl čtyři strany výtisku.



🔺 4 x 4

Určete překrytí jednotlivých stránek (v milimetrech), aby slepování plakátu bylo jednodušší.



- 4 Klikněte na kartu **Papír** a zvolte zdroj papíru a formát a typ papíru.
- 5 Klikněte na **OK** a vytiskněte dokument. Plakát pak jednoduše složíte slepením jednotlivých listů dohromady.

Vodoznak



Vodoznak je text přidaný k původnímu dokumentu a napsaný přes jednu nebo více stránek. Použitím této funkce lze vložit jako vodoznak např. text "Koncept", "Důvěrné", datum nebo číslo verze.

Zvolit můžete některý z předdefinovaných vodoznaků, upravit jej nebo vytvořit zcela nový a přidat ho do seznamu vodoznaků.

Použití existujícího vodoznaku

 Chcete-li změnit tisková nastavení z aplikace, otevřete okno vlastností tiskárny. Více informací je uvedeno na straně 4.2. 2 Klikněte na kartu Vodoznak a v části Stávající vodoznaky na požadovaný vodoznak. Zvolený vodoznak se objeví v náhledovém okně.

😓 Xerox Phaser 3150 PCL 6 - Předvolby	y tisku ?X
Rozvržení Papír Možnosti obrazu Možnosti	výstupu Vodoznak Odstraňování poruch
Stávající vodoznaky (Bez vodoznaku) DÚVERNÉ KONCEPT PŘÍSNE TAJNÉ	F
Přidat Aktualizuj Smazat	Náhled
Text vodoznaku	Atributy písma
DŮVĚRNÉ	Název Arial 💌
Pouze první stránka	Styl Normální 💌
└ Úhel textu	Velikost 115 🛨
C Vodorovně C Svisle I Úhel <u>54 ÷</u> Stupňů	Stupně šedé Středně šedá 🗨
XEROX	
OK	Storno P <u>o</u> užít Nápověda

3 Klikněte na tlačítko **OK** a spusťte tisk.

Vytvoření vodoznaku

- Chcete-li změnit tisková nastavení z aplikace, otevřete okno vlastností tiskárny. Více informací je uvedeno na straně 4.2.
- 2 Klikněte na kartu Vodoznak.
- 3 Do políčka Text vodoznaku vepište požadovaný text.

Vložený text se objeví v náhledovém okně. Náhled zobrazuje stránku, jak bude vypadat po vytištění s vloženým vodoznakem.

Pokud zaškrtnete políčko **Pouze první stránka**, vytiskne se zvolený text pouze na první stránku dokumentu.

4 Nastavte volby vodoznaku.

V části **Atributy písma** můžete zvolit název písma, styl, barvu, stupně šedé a velikost textu a v části **Úhel textu** lze nastavit úhel naklonění vodoznaku.

- 5 Kliknutím na tlačítko Přidat přidáte nový vodoznak na seznam vodoznaků.
- 6 Když nastavení dokončíte, klikněte na **OK** a spusťte tisk.

Chcete-li zrušit tisk vodoznaku, zvolte ze stahovací nabídky **Stávající vodoznaky** položku **<Bez vodoznaku>**.

Úprava vodoznaku

- 1 Chcete-li změnit tisková nastavení v aplikaci, otevřete okno vlastností tiskárny. Více informací naleznete na straně 4.2.
- 2 Klikněte na kartu Vodoznak.
- 3 Ze seznamu Stávající vodoznaky zvolte vodoznak, který chcete změnit, a proveďte požadované změny. Více informací naleznete v kapitole "Vytvoření vodoznaku" na straně 4.14.
- 4 Kliknutím na tlačítko Aktualizuj změny uložte.
- 5 Klikněte na tlačítko OK.

Smazání vodoznaku

- Chcete-li změnit tisková nastavení v aplikaci, otevřete okno vlastností tiskárny. Více informací je uvedeno na straně 4.2.
- 2 Klikněte na kartu Vodoznak.
- 3 Ze seznamu Stávající vodoznaky zvolte vodoznak, který chcete smazat, a klikněte na tlačítko Smazat.
- 4 Klikněte na tlačítko **OK**.

Karta Možnosti obrazu

Tyto funkce umožňují nastavit tiskovou kvalitu podle konkrétních potřeb. Informace o tiskových aplikacích jsou uvedeny na straně 4.2.

Dostupné funkce zobrazíte kliknutím na kartu Možnosti obrazu.

💩 Xerox Phaser 3150 PCL 6 - Předvolby tisku	?×
Rozvržení Papír Možnosti obrazu Možnosti výstupu Voc	doznak Odstraňování poruch
1 - Režim kvality tisku	
C Kvalita obrazu 1200 dpi C 600 dpi C 300 dpi C Režim koncept	F
 Možnosti TrueType Stáhnout jako obrys Stáhnout jako rastrový obraz Tisknout jako grafiku 	
3	A4 (210 x 297 mm)
	Počet výtisků: 1
	Kvalita tisku: 600 dpi
	Oblíbené
	Bez názvu 💌
XEROX	Uložit
OK Sta	orno P <u>o</u> užít Nápověda

Funkce	Popis
Režim kvality tisku	Rozlišení tisku můžete nastavit na volby: Kvalita obrazu 1200 dpi, 600 dpi, 300 dpi, Režim koncept. Čím vyšší je hodnota rozlišení, tím větší je ostrost vytištěných písmen a grafiky. Vyšší nastavení může ovšem prodloužit čas nutný k vytištění úlohy

4.16 TISKOVÉ ÚLOHY

Funkce	Popis
2 Možnosti True Type	Tato volba určuje, jak se má vytisknout text v dokumentu. Zvolte vhodnou volbu podle typu dokumentu:
	 Stáhnout jako obrys: Když je zaškrtnuta tato volba, downloaduje ovladač písma jako obrysová písma.
	 Stáhnout jako rastrový obraz: Když je zaškrtnuta tato volba, downloaduje ovladač písma jako bitmapový obraz. Pokud jsou v dokumentu obtížná písma, např. korejské nebo čínské znaky, tiskne se dokument při tomto nastavení rychleji.
	 Tisknout jako grafiku: Při tomto nastavení downloaduje ovladač písma jako grafické objekty. Při tisku dokumentu s velkým obsahem grafiky a relativně málo TrueTypovými písmy může být toto nastavení rychlejší.
Vytisknout veškerý text černou	Pokud je zvolena tato funkce, vytiskne se text dokumentu černě, ať už je jeho barva na obrazovce jakákoliv. Pokud tato volba zaškrtnuta není, vytiskne se barevný text ve stupních šedi.

Karta Možnosti výstupu

Můžete nastavit volby určující podobu tiskového výstupu.

Více informací o tiskových aplikacích naleznete na straně 4.2.

Klikněte na kartu Možnosti výstupu.



Funkce	Popis
	Můžete nastavit pořadí tisku jednotlivých stránek. Pořadí vyberte ze stahovací nabídky.
	• Normální: Tiskárna tiskne v normálním pořadí.
Pořadí tisku	 Převrátit pořadí stránek: Tiskárna vytiskne všechny stránky v obráceném pořadí. Tato funkce je užitečná, když tisknete do zadního výstupního zásobníku.
	 Vytisknout liché stránky: Vytisknou se pouze liché stránky dokumentu.
	 Vytisknout sudé stránky: Vytisknou se pouze sudé stránky dokumentu.
Použít písma tiskárny	Pokud je tato volba zaškrtnutá, použije tiskárna k tisku dokumentu písma, která má uložená v paměti (rezidentní písma), místo aby downloadovala písma použitá v dokumentu. Zaškrtnutím této volby můžete ušetřit čas, který by byl nutný na downloadování písem.

Karta Odstraňování poruch

Z karty Odstraňování poruch je možné vytisknout informační stránky tiskárny. Stejné stránky lze vytisknout tlačítkem @/圖. Více informací je uvedeno na straně 2.14 a na straně 5.8.

Klikněte na kartu Odstraňování poruch.

Xerox Phaser 3150 PCL 6 - Předvolby tisku		
Rozvržení Papír Možnosti obrazu Možnosti výstupu Vodoznak Odstraňování poruch		
Stránky informací o tiskárně Tisk informačních stránek nebo provedení diagnostiky zajistíte zvolením položky ze seznamu níže a klepnutím na Tisk.		
Stránka Konfigurace		
Webové odkazy		
Domácí stránka Xerox		

Funkce	Popis
	Zvolte požadovanou informační stránku ze stahovací nabídky a stiskněte tlačítko Tisk .
Stránky	 Stránka Konfigurace: Tiskárna vytiskne konfigurační stránku.
o tiskárně	 Seznam písem PCL: Tiskárna vytiskne seznam PCL písem.
	 Stránka Demo kanceláře: Tiskárna vytiskne zkušební stránku.
Webové odkazy	Přímý přístup na webovou stránku Xerox.

Utilita Monitor stavu

Pokud v průběhu tisku dojde k chybě, objeví se okno Monitor stavu s popisem chyby.



Poznámky:

- Funkce Monitor stavu je aktivní, pouze pokud máte tiskárnu připojenu k počítači USB kabelem.
- Utilitu Monitor stavu je možné používat pod operačním systémem Windows 98/Me/2000/XP.

Instalace utility Monitor stavu

 Vložte CD-ROM disk do CD-ROM mechaniky. Instalace se automaticky spustí.

Pokud se instalace automaticky nespustí:

V nabídce **Start** zvolte **Spustit** a v části Otevřít vepište **X:\setup.exe** (kde **X** je označení CD-ROM mechaniky) a klikněte na **OK**.

- 2 Zvolte jazykovou verzi softwaru.
- 3 Klikněte na Monitor stavu.
- 4 Podle pokynů na obrazovce dokončete instalaci.

POZNÁMKA: Postup k odinstalování utility Monitor stavu naleznete na straně 2.18.

Jak otevřít příručku pro řešení problémů

Na liště Windows klikněte dvojitě na ikonu Monitor stavu.



Nebo v nabídce Start zvolte Programy, Xerox Phaser 3150, a poté Odstraňování poruch.

Změna nastavení utility Monitor stavu

Klikněte dvojitě pravým tlačítkem na ikonu Monitor stavu na liště Windows a zvolte **Možnost**. Objeví se toto okno:

Možnost
Volba upozornění Monitoru stavu
🔽 Zobrazit, pokud dojde k chybě během tisku
Naplánovat automatickou kontrolu stavu každých
3 🔺 (1-10 s)
OK Storno

- **Zobrazit, pokud dojde k chybě během tisku**. Pokud při tisku dojde k chybě, upozorní na to utilita Monitor stavu informačním hlášením.
- Naplánovat automatickou kontrolu stavu každých. Pravidelná aktualizace stavu tiskárny. Čím kratší dobu nastavíte, tím častěji počítač tiskárnu kontroluje, a může tak případnou chybu odhalit dříve.

POZNÁMKA: Když se objeví hlášení Monitor stavu oznamující chybu tiskárny, můžete zrušit současnou úlohu nebo se chybu pokusit vyřešit. Pokud se rozhodnete zrušit tisk, zvolte **Zrušit tisk**, vypněte tiskárnu a klikněte na **OK**. Tento postup může trvat několik minut.

Nastavení lokálně sdílené tiskárny

Můžete připojit tiskárnu přímo ke zvolenému počítači, který se nazývá "hostitelský počítač". Tiskárna pak může být sdílena ostatními uživateli na síti přes síťové připojení zajišťované operačními systémy Windows 98/Me/XP/NT 4.0/2000.

Windows 98/Me

Nastavení hostitelského počítače

- **1** Spusťte Windows.
- 2 Z nabídky Start zvolte ovládací panely a klikněte dvojitě na ikonu sítě.
- 3 Zaškrtněte políčko File and Print Sharing (sdílení souborů a tiskáren) a klikněte na OK. Zavřete okno.
- 4 Z nabídky Start zvolte složku tiskáren a klikněte dvojitě na ikonu tiskárny.
- 5 Zvolte **Properties** (vlastnosti).
- 6 Klikněte na kartu Sharing (sdílení) a zaškrtněte políčko Shared As (sdílet jako). Doplňte sdílené jméno a klikněte na OK.

Nastavení klientského počítače

- 1 Klikněte pravým tlačítkem na tlačítko **Start** a zvolte **Explorer** (prozkoumat).
- 2 Otevřete si v levém sloupečku síťovou složku.
- 3 Klikněte pravým tlačítkem na sdílené jméno a zvolte Capture Printer Port (zachytit port tiskárny).
- 4 Zvolte požadovaný port, zaškrtněte políčko Reconnect at log on (připojit při přihlášení) a klikněte na OK.
- 5 Z nabídky Start otevřete složku tiskáren.
- 6 Klikněte dvojitě na ikonu tiskárny.

- 7 Z nabídky zvolte Properties (vlastnosti).
- 8 Na kartě **Details** zvolte tiskový port a klikněte na **OK**.

Windows NT 4.0/2000/XP

Nastavení hostitelského počítače

- **1** Spusťte Windows.
- 2 Ve Windows NT 4.0/2000 zvolte z nabídky Start položku Nastavení, a poté složku tiskáren.

Ve Windows XP zvolte z nabídky **Start** položku **Nastavení**, a poté složku tiskáren a faxů.

- 3 Klikněte dvojitě na ikonu tiskárny.
- **4** Z nabídky **Printer** zvolte **Sharing** (sdílení).
- 5 Ve Windows NT 4.0 zaškrtněte políčko Shared (sdílená).

Ve Windows 2000 zaškrtněte políčko Shared As (sdílet jako).

Ve Windows XP zaškrtněte políčko **Share this printer** (sdílet tiskárnu).

6 Doplňte sdílené jméno a klikněte na **OK**.

Nastavení klientského počítače

- 1 Klikněte pravým tlačítkem na Start a zvolte Explorer (prozkoumat).
- 2 Otevřete síťovou složku v levé části okna.
- 3 Klikněte na sdílené jméno.
- 4 Ve Windows NT 4.0/2000 zvolte z nabídky **Start** složku tiskáren.

Ve Windows XP zvolte z nabídky Start složku tiskáren a faxů.

- 5 Klikněte dvojitě na ikonu tiskárny.
- **6** Z nabídky zvolte **Properties** (vlastnosti).
- 7 Z karty Ports zvolte Add Port (přidat port).
- 8 Zvolte Local Port (lokální port) a klikněte na New Port (nový port).
- 9 Vložte jméno portu a sdílené jméno.
- **10** Klikněte na **OK**, a potom na **Close** (zavřít).
- **11** Ve Windows NT 4.0 klikněte na **OK**.

Ve Windows 2000/XP klikněte na Apply (použít), a potom na OK.





ÚDRŽBA TISKÁRNY

V této kapitole naleznete informace o údržbě tiskárny a tonerové kazety. Jsou zde rovněž uvedeny postupy popisující jak udržet vysokou kvalitu tisku.

Tato kapitola obsahuje:

- Údržba tonerové kazety
- Čištění tiskárny
- Vytištění stránky konfigurace

Údržba tonerové kazety

Skladování tonerových kazet

Při manipulaci s tonerovou kazetou dodržujte následující pokyny:

- Nevyjímejte tonerovou kazetu z obalu, dokud ji nechcete použít.
- Nepoužívejte regenerované kazety (kazety znovu naplněné tonerem).
 Záruka tiskárny nezahrnuje škodu způsobenou použitím regenerované (znovu naplněné) kazety.
- Tonerové kazety skladujte ve stejném prostředí jako tiskárnu.
- Nevystavujte kazety světlu na dobu delší než pár minut; mohlo by dojít k jejich poškození.

Očekávaná životnost tonerové kazety

Životnost tonerové kazety závisí na množství toneru spotřebovaném na tiskovou úlohu. Jestliže tisknete při 5% pokrytí plochy stránky, kazeta se standardní kapacitou vydrží průměrně na 3500 stránek a vysokokapacitní kazeta průměrně na 5000 stránek.

Rovnoměrné rozložení zbývajícího toneru v kazetě

Když dochází toner v kazetě, mohou se na výtiscích objevovat světlá nebo vymazaná místa. Dočasně lze tiskovou kvalitu zlepšit rovnoměrným rozložením zbývajícího toneru v kazetě. Pokud budete postupovat podle následujících pokynů, můžete nejprve dokončit tiskovou úlohu, a poté teprve vyměnit tonerovou kazetu.

- 1 Tahem k sobě otevřete přední kryt.

2 Vytáhněte tonerovou kazetu z tiskárny.





Upozornění:

- Nesahejte příliš hluboko do tiskárny. Zapékací jednotka může být horká.
- Nevystavujte tonerovou kazetu světlu na dobu delší než pár minut, poškozuje se tím. Pokud je vystavena světlu na delší dobu, přikryjte ji listem papíru a ponechte ji na rovném a čistém místě.

3 Jemně protřepte kazetou ze strany na stranu pětkrát nebo šestkrát, aby se toner v kazetě rozložil rovnoměrně.



4 Zasuňte kazetu zpátky do tiskárny. Musí zaklapnout na místo.



5 Zavřete přední kryt. Kryt musí být zavřen pořádně, jinak by se při tisku mohly objevit tiskové chyby.



Výměna tonerové kazety

Pokud jste se pokusili zbývající toner rovnoměrně rozložit v kazetě (postup je na straně 5.3), a přesto je tisk stále světlý nebo kontrolka #/! oranžově bliká, je třeba vyměnit tonerovou kazetu.

Vyjměte starou kazetu a instalujte novou. Více informací je uvedeno v kapitole "Instalace tonerové kazety" na straně 2.4.

Čištění tiskárny

Níže uvedené pokyny proveďte pokaždé, když vyměníte tonerovou kazetu nebo když se objeví tiskové problémy.



POZNÁMKA: Při čištění vnitřních částí tiskárny se nedotýkejte posunovacího válce umístěného pod tonerovou kazetou. Mastnota z prstů může způsobit zhoršení tiskové kvality.



UPOZORNĚNÍ: Čištění venkovních částí tiskárny čisticími prostředky obsahujícími velké množství alkoholu, ředidla nebo jiných agresivních látek může způsobit odbarvení vnějších panelů tiskárny nebo jejich popraskání.

Čištění venkovních částí tiskárny

Venkovní části tiskárny otírejte měkkým hadříkem bez chloupků. Hadřík můžete jemně navlhčit vodou, ale dávejte pozor, aby žádná voda neukápla na tiskárnu ani aby se nedostala do vnitřních částí tiskárny.

Čištění vnitřních částí tiskárny

Při tisku se v tiskárně mohou hromadit kousky papíru, toneru a prachové částečky. Ty způsobují problémy s tiskovou kvalitou, např. skvrny nebo šmouhy po toneru. Vyčištěním vnitřních částí tiskárny se těchto problémů můžete zbavit, nebo je alespoň omezit.

Čištění vnitřních částí tiskárny

 Vypněte tiskárnu, vytáhněte napájecí šňůru a počkejte pár minut, aby tiskárna vychladla. 2 Otevřete přední kryt. Tahem k sobě vyjměte tonerovou kazetu.



3 Suchým měkkým hadříkem bez chloupků otřete částečky prachu nebo vysypaný toner z oblasti pro zakládání tonerové kazety.



POZNÁMKA: Nevystavujte tonerovou kazetu světlu na dobu delší než pár minut; mohla by se poškodit. Pokud se tomu nemůžete vyhnout, přikryjte ji listem papíru a ponechte na rovném čistém místě. Nedotýkejte se černého transferového válce v tiskárně.

4 V horní části místa, kde je umístěna tonerová kazeta, otřete jemně dlouhý proužek skla (LSU jednotka) vatovou tyčinkou (dívejte se, zda se bílá vata zašpiní).



5 Založte tonerovou kazetu znovu do tiskárny a zavřete kryt. Kryt musí být pořádně zavřený, jinak by se mohly objevit problémy s tiskovou kvalitou.



6 Zasuňte napájecí šňůru do elektrické zásuvky a zapněte tiskárnu.

Vytištění čisticí stránky

Pokud se na výtiscích objevují skvrny, vybledlá místa nebo šmouhy, vytiskněte čisticí stránku. Čisticí stránka otře tiskový válec uvnitř tonerové kazety a zbaví ho nečistot. Vytištěnou stránku, která obsahuje zbytky toneru, vyhoďte.

- Tiskárna musí být zapnutá a v režimu Ready. V zásobníku musí být založen papír.
- 2 Stiskněte a asi na 10 sekund podržte tlačítko ⊚/ⓐ na ovládacím panelu, dokud se nerozsvítí všechny kontrolky.



3 Tiskárna automaticky vtáhne jeden list papíru ze zásobníku a vytiskne čisticí stránku.



POZNÁMKA: Čisticí proces chvilku trvá. Chcete-li ho zastavit, vypněte tiskárnu.

Vytištění stránky konfigurace

Stránku konfigurace je možné vytisknout z ovládacího panelu tiskárny. Naleznete na ní současné nastavení tiskárny, které může pomoci při diagnostice problémů.

Jak vytisknout stránku konfigurace:

- Tiskárna musí být zapnutá a v režimu Ready. V zásobníku musí být založen papír.
- 2 Stiskněte a asi na 6 sekund podržte tlačítko ⊚/ⓐ na ovládacím panelu, dokud nezačnou všechny kontrolky rychle blikat.

Vytiskne se stránka konfigurace.





ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

V této kapitole naleznete užitečné informace o řešení problémů vztahujících se k provozu tiskárny.

Tato kapitola obsahuje:

- Kontrolní seznam při řešení problémů
- Řešení obecných tiskových problémů
- Odstranění zaseknutého papíru
- Řešení problémů s tiskovou kvalitou
- Chybová signalizace
- Obvyklé problémy s Windows
- Obvyklé problémy s Linuxem

Kontrolní seznam při řešení problémů

Pokud tiskárna nepracuje správně, pokuste se vzniklý problém vyřešit pomocí návodů uvedených na této stránce.

Zkontrolujte	Řešení
Vytištěním zkušební stránky zkontrolujte správné podávání papíru. Více na straně 2.14 nebo na straně 4.19.	 Pokud nelze zkušební stránku vytisknout, zkontrolujte zdroj papíru v zásobníku. Pokud se papír v tiskárně zasekne, postupujte podle pokynů uvedených v kapitole "Odstranění zaseknutého papíru" na straně 6.6.
Zkontrolujte, zda se zkušební stránka vytiskla správně.	Pokud se objevil problém s tiskovou kvalitou, prostudujte si pokyny v kapitole "Řešení problémů s tiskovou kvalitou" na straně 6.13.
Z aplikace vytiskněte krátký dokument, abyste zkontrolovali, zda propojení a komunikace mezi tiskárnou a počítačem probíhá správně.	 Pokud se stránka nevytiskne, zkontrolujte kabelové propojení mezi tiskárnou a počítačem. Zkontrolujte tiskovou frontu nebo dialogové okno tisku na pozadí (spooling), jestli nebyla tiskárna pozastavena. Zkontrolujte softwarovou aplikaci, zda používáte správný ovladač tiskárny a komunikační port. Pokud byl tisk stránky přerušen uprostřed tisku, prostudujte si pokyny v kapitole "Řešení obecných tiskových problémů" na straně 6.3.
Pokud se problém nepodařilo vyřešit podle těchto pokynů, postupujte podle následujících podkapitol.	 Více v kapitole "Řešení obecných tiskových problémů" na straně 6.3. Více v kapitole "Chybová signalizace" na straně 6.18. Více v kapitole "Obvyklé problémy s Windows" na straně 6.19. Více v kapitole "Obvyklé problémy s Linuxem" na straně 6.20.

Řešení obecných tiskových problémů

V tabulce uvedené níže naleznete doporučená řešení provozních problémů.

Problém	Možná příčina	Řešení
Tiskárna netiskne.	Tiskárna je bez proudu.	Zkontrolujte připojení napájecí šňůry. Zkontrolujte vypínač a elektrickou zásuvku.
	Tiskárna není nastavena jako výchozí.	Zvolte jako výchozí tiskárnu Xerox Phaser 3150.
	Zkontrolujte následující:	 Kryt tiskárny není zavřený. Zasekl se papír. Není založen žádný papír. Není instalována tonerová kazeta. Pokud se objeví systémová chyba tiskárny, kontaktujte servisní dispečink.
	Tiskárna může být v režimu ručního podávání a došel papír.	Založte papír do zásobníku 1 a stiskněte tlačítko ℗/릘 ovládacího panelu.
	Propojovací kabel mezi počítačem a tiskárnou není připojen pořádně.	Odpojte a znovu připojte propojovací kabel.
	Propojovací kabel mezi počítačem a tiskárnou je vadný.	Pokud je to možné, připojte kabel k jinému počítači, který pracuje normálně, a vytiskněte nějaký dokument. Můžete také zkusit použít jiný kabel.
	Nastavení portu je nesprávné.	Zkontrolujte nastavení tiskárny ve Windows, zda je tisková úloha odesílána do správného portu, např. LPT1. Pokud má tiskárna více než jeden port, zkontrolujte, zda je připojena k tomu správnému.
	Tiskárna může být nesprávně nakonfigurována.	Zkontrolujte vlastnosti tiskárny, zda jsou všechna tisková nastavení správná.

6

Problém	Možná příčina	Řešení
Tiskárna netiskne. (pokračování)	Ovladač tiskárny může být nesprávně instalován.	Nainstalujte ovladač tiskárny znovu. Podrobné pokyny k instalaci ovladače tiskárny jsou uvedeny na straně 2.18. Zkuste vytisknout zkušební stránku.
	Tiskárna má závadu.	Podívejte se na ovládací panel tiskárny, zda tiskárna nehlásí nějakou systémovou chybu.
Tiskárna podává papír z nesprávného zásobníku.	Volba zdroje nastavená ve vlastnostech tiskárny je nesprávná.	Ve většině aplikací je volba zdroje papíru (zásobníku) uvedena na kartě Papír v okně s vlastnostmi tiskárny. Zvolte správný zdroj papíru. Více informací je uvedeno na straně 4.7.
Papír se nepodává do tiskárny.	Papír je špatně založený.	Vyjměte papír ze zásobníku a znovu jej správně založte.
	V zásobníku je založeno příliš mnoho papíru.	Odstraňte ze zásobníku přebytečný papír.
	Papír je příliš silný.	Použijte papír, který splňuje vlastnosti kladené na tiskový materiál zakládaný do tiskárny. Více naleznete na straně 9.3.
Tisková úloha se tiskne příliš pomalu.	Tisková úloha je příliš složitá.	Přizpůsobte tisková nastavení nebo snižte složitost dokumentu.
		Tiskárna tiskne na papír formátu A4 rychlostí 20 stránek za minutu.
	Pokud používáte Windows 98/Me, může být špatně nastaveno zařazování (spooling).	Otevřete okno s tiskárnami a klikněte pravým tlačítkem na ikonku tiskárny Xerox Phaser 3150. Otevřete okno s jejími vlastnostmi, klikněte na kartu s detaily a klikněte na tlačítko pro nastavení řazení k tisku. Nastavte požadované nastavení zařazování.
Polovina stránka je prázdná.	Grafický rozvrh stránky je příliš komplikovaný.	Zjednodušte vzhled stránky a smažte grafické objekty, které nejsou tak důležité.
	Je špatně nastavená orientace stránky	Změňte orientaci stránky nastavenou v aplikaci. Více informací naleznete na straně 4.3.
	Formát stránky dokumentu neodpovídá nastavenému formátu papíru.	Zkontrolujte nastavení formátu papíru v ovladači tiskárny a formát papíru založeného v zásobníku.

Problém	Možná příčina	Řešení
Papír se stále zasekává.	V zásobníku je založeno příliš mnoho papíru.	Vyjměte ze zásobníku přebytečný papír.
		Pokud tisknete na speciální tiskový materiál, použijte zásobník 1.
	Používáte nesprávný typ papíru.	Používejte pouze papír, který splňuje uvedené požadavky. Více naleznete na straně 9.3.
	Používáte nesprávný výstupní zásobník.	Speciální tiskový materiál, jako např. tlustý papír, nelze vysouvat do horního výstupního zásobníku (výstup lícem dolů). Pro tento materiál používejte zadní výstupní zásobník (výstup lícem nahoru).
	V tiskárně mohou být částečky papíru, prachu nebo toneru.	Otevřete zadní kryt a vyčistěte tiskárnu.
Text je složen z nesmyslných znaků nebo není kompletní.	Kabel tiskárny není zapojen nebo je vadný.	Odpojte kabel tiskárny a znovu jej zapojte. Vytiskněte úlohu, o které víte, že by se měla vytisknout správně.
		Připojte kabel a tiskárnu k jinému počítači a vytiskněte známou úlohu, o které víte, že by se měla vytisknout správně.
		Zkuste použít nový kabel.
	Je zvolen nesprávný ovladač.	V nabídce tiskáren v aplikaci musí být zvolena tiskárna, na které chcete tisknout.
	Softwarová aplikace nepracuje správně.	Zkuste vytisknout úlohu z jiné aplikace.
	Operační systém pracuje nesprávně.	Pokud tisknete z Windows (jakákoliv verze), přejděte do DOSu a správné fungování zkontrolujte příkazem: na příkazové řádce C:\ napište Dir LPT1 a stiskněte Enter (za předpokladu, že jste připojeni k LPT1.) Uzavřete Windows a rebootujte počítač. Vypněte a znovu zapněte tiskárnu.
Stránky se tisknou, ale jsou prázdné.	Tonerová kazeta je vadná nebo prázdná.	Rozložte správně toner v kazetě. Podrobnosti jsou uvedeny na straně 5.3.
		Pokud je to nutné, vyměňte tonerovou kazetu.
	Soubor může obsahovat prázdné stránky.	Zkontrolujte, zda soubor neobsahuje prázdné stránky.
	Některé části (např. řadič nebo základní deska) mohou být vadné.	Kontaktujte servisního zástupce.

Problém	Možná příčina	Řešení
llustrace v Adobe Illustrator se tisknou nesprávně.	Nastavení aplikace je nesprávné.	Vytiskněte dokument znovu s nastavením Stáhnout jako rastrový obraz v části Možnosti TrueType na kartě Možnosti obrazu.

Odstranění zaseknutého papíru

Občas se může v tiskárně zaseknout papír. Příčinou může být:

- · Zásobník je založen nesprávně nebo je příliš plný.
- Při tisku úlohy jste vytáhli zásobník z tiskárny.
- Při tisku úlohy jste otevřeli přední kryt.
- Používáte papír, který neodpovídá požadavkům. Informace jsou uvedeny v kapitole "Vlastnosti papíru" na straně 9.3.
- Používáte papír s rozměry, které nejsou podporované. Více informací naleznete v kapitole "Vlastnosti papíru" na straně 9.3.

Když se zasekne papír, rozsvítí se kontrolka #/! na ovládacím panelu červeně. Najděte zaseknutý papír a odstraňte jej. Pokud papír není vidět, prohlédněte i vnitřek tiskárny.



POZNÁMKA: Při odstraňování zaseknutého papíru nepoužívejte pinzetu nebo jiné kovové předměty s ostrými konci. Mohli byste poškodit kovové vnitřní části tiskárny a způsobit elektrický zkrat.

Papír zaseknutý v oblasti podávání papíru

1 Vytáhněte zásobník 2 z tiskárny, abyste dosáhli na zaseknutý papír.



2 Za viditelné okraje vytáhněte špatně podaný papír ven z tiskárny. Zbylý papír v zásobníku správně vyrovnejte.



3 Zasuňte zásobník zpátky do tiskárny.



4 Otevřete a znovu zavřete přední kryt. Tiskárna začne znovu tisknout.

Papír zaseknutý v zásobníku 1

- 1 Otevřete zásobník 1.
- 2 Opatrně vytáhněte zaseknutý papír ze zásobníku.



3 Otevřete a znovu zavřete přední kryt. Tiskárna začne znovu tisknout.

Papír zaseknutý v oblasti tonerové kazety

 Otevřete a znovu zavřete přední kryt. Zaseknutý papír se automaticky vysune z tiskárny.

Pokud ne, pokračujte krokem 2.

2 Otevřete přední kryt a vyjměte tonerovou kazetu.



UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte tonerovou kazetu světlu na dobu delší než pár minut. Pokud musí být kazeta mimo tiskárnu na delší dobu, přikryjte ji listem papíru a skladujte na rovném a čistém místě.

3 Jemným tahem k sobě vyjměte zaseknutý papír z tiskárny.



Pokud není papír vidět nebo při jeho vytahování cítíte odpor, řiďte se pokyny v kapitole "Papír zaseknutý na výstupu" na straně 6.10.

4 Zkontrolujte, že v tiskárně nezůstal žádný další papír.

5 Znovu založte tonerovou kazetu do tiskárny a zavřete přední kryt. Tiskárna začne znovu tisknout.

Papír zaseknutý na výstupu

1 Pokud je vidět dostatečnou část papíru, vytáhněte ho z tiskárny. Pokud tomu tak není, přejděte ke kroku 2.



2 Otevřete zadní výstupní zásobník.



6.10 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

3 Pokud je papír přichycen mezi podávacími válečky, uvolněte jej. Pak papír jemně vytáhněte z tiskárny.



- 4 Zavřete zadní výstupní zásobník.
- 5 Otevřete a znovu zavřete přední kryt. Tiskárna začne znovu tisknout.

Jak předcházet zasekávání papíru A5

Pokud se při tisku na papír formátu A5 papír často zasekává, postupujte takto:

1 Otevřete zásobník a založte do něj papír, jak naznačuje obrázek.



2 Otevřete okno vlastností tiskárny Xerox Phaser 3150 a na kartě Papír nastavte formát papíru A5 (148x210 mm).

🚴 Xerox Phaser 3150 PCL 6 - Předvolby tisku	?×
Rozvržení Papír Možnosti obrazu Možnosti výstupu Vod	oznak Odstraňování poruch
Orientace Image: Na výšku Image: Na šíoku Otočit Otočit Možnosti rozvížení Typ Více str. Stran na list	
Pořadí stránek Doprava, pak dolů 🔽	A5(148 x 210 mm)
	Počet výtisků: 1
	Kvalita tisku: 600 dpi
	Oblíbené Bez názvu 💌
XEROX Klikněte.	

3 Na kartě Rozvržení nastavte v části Orientace otočení o 90°.

4 Kliknutím na **OK** začněte tisknout.

Jak předcházet zasekávání papíru?

Většině problémů se zasekáváním papíru lze předejít volbou správného tiskového materiálu. Pokud se papír zasekne, postupujte podle pokynů uvedených v kapitole "Odstranění zaseknutého papíru" na straně 6.6.

- Postupujte podle pokynů v kapitole "Zakládání papíru" na straně 2.7. Vodítka dokumentu musí být správně nastavena.
- Nezakládejte do zásobníku více papíru, než je povoleno. Papír nesmí přesahovat rysky maximálního plnění v zásobníku.
- Nevyjímejte papír ze zásobníku, když se právě tiskne.
- Než papír založíte, ohněte jej, profoukněte a znovu narovnejte.
- Nepoužívejte zpřehýbaný, vlhký nebo hodně zvlněný papír.
- Nezakládejte do jednoho zásobníku různé typy papíru.
- Používejte pouze doporučený tiskový materiál. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole "Vlastnosti papíru" na straně 9.3.
- Papír musí být v zásobníku založen doporučenou tiskovou stranou dolů a v zásobníku 1 doporučenou tiskovou stranou nahoru.

Řešení problémů s tiskovou kvalitou

Nepříznivý vliv na tiskovou kvalitu mohou mít zejména nečistoty v tiskárně a nesprávně založený tiskový materiál. V tabulce níže jsou uvedeny pokyny k řešení problémů s tiskovou kvalitou.

Problém	Řešení	
Světlý nebo vybledlý tisk AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	 Pokud se na stránce objeví svislé bílé pruhy nebo vybledlé oblasti: Dochází toner. Životnost tonerové kazety lze částečně prodloužit. Pokyny jsou uvedeny v kapitole "Rovnoměrné rozložení zbývajícího toneru v kazetě" na straně 5.3. Pokud se nepodaří tiskovou kvalitu zlepšit, založte novou kazetu odpovídající barvy. Papír založený v zásobníku neodpovídá doporučeným parametrům tiskového materiálu uvedeným v kapitole "Vlastnosti papíru" na straně 9.3 (např. je příliš vlhký nebo příliš drsný). Je-li celá stránka světlá, mohou být chybně nastaveny tiskové volby. Více informací naleznete v kapitole "Karta Možnosti obrazu" na straně 4.16. Pokud je tisk vybledlý a zároveň rozmazaný, může být potřeba vyčistit tonerovou kazetu. Postupujte podle pokynů v kapitole "Čištění vnitřních částí tiskárny" na straně 5.5. Povrch laserové skenovací jednotky může být špinavý, vyčistěte jej. Pokyny jsou uvedeny v kapitole "Čištění vnitřních částí tiskárny" na straně 5.5. 	
Zbytky toneru AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	 Papír založený v zásobníku neodpovídá doporučeným parametrům tiskového materiálu uvedeným v kapitole "Vlastnosti papíru" na straně 9.3 (např. je příliš vlhký nebo příliš drsný). Posunovací válec může být špinavý. Postupujte podle pokynů v kapitole "Čištění vnitřních částí tiskárny" na straně 5.5. Cesta papíru tiskárnou může být znečištěná. Podrobnosti naleznete v kapitole "Čištění vnitřních částí tiskárny" na straně 5.5. 	
Vynechaná místa AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	 Pokud se vybledlá místa objevují na stránce náhodně: Mohl být vadný jeden list papíru. Zkuste vytisknout úlohu znovu. Vlhkost papíru může být nerovnoměrná nebo příliš vysoká. Zkuste jinou značku nebo jiný typ papíru. Přečtěte si pokyny v kapitole "Vlastnosti papíru" na straně 9.3. Balíček papíru je nekvalitní. Zkuste jinou značku nebo jiný typ papíru. Tonerová kazeta může být vadná. Pročtěte si část "Vertikálně se opakující kazy" na následující stránce. Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisní dispečink. 	
Problém	Řešení	
---	--	
Svislé čáry AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	 Pokud se objevují černé svislé čáry: Pravděpodobně je poškrábaný válec tonerové kazety. Instalujte novou tonerovou kazetu. Pokud se objevují bílé svislé čáry: Pravděpodobně je laserové skenovací okno (LSU jednotka) ušpiněné, vyčistěte ho. Podrobné pokyny jsou uvedeny v kapitole "Čištění vnitřních částí tiskárny" na straně 5.5. 	
Šedivé pozadí AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	 Pokud je síla zabarvení pozadí nepřijatelná, postupujte takto: Používejte papír s nižší gramáží. Více informací je uvedeno v kapitole "Vlastnosti papíru" na straně 9.3. Zkontrolujte okolní prostředí tiskárny. Zvýšit zabarvení pozadí může jak velmi suché prostředí (nízká vlhkost), tak i vysoká vlhkost (vyšší než 80%). Vyměňte starou tonerovou kazetu za novou. Pokyny jsou uvedeny v kapitole "Instalace tonerové kazety" na straně 2.4. 	
Rozmazaný toner AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	 Vyčistěte vnitřek tiskárny. Postup naleznete v kapitole "Čištění vnitřních částí tiskárny" na straně 5.5. Zkontrolujte typ a kvalitu používaného papíru. Řiďte se pokyny uvedenými v kapitole "Vlastnosti papíru" na straně 9.3. Vyjměte tonerovou kazetu a instalujte novou. Pokyny jsou uvedeny v kapitole "Instalace tonerové kazety" na straně 2.4. 	
Vertikálně se opakující kazy AaBbCc_ AaBbCc_ AaBbCc_ AaBbCc_ AaBbCc_	 Pokud se na potištěné straně listu opakují kazy v pravidelných intervalech: Tonerová kazeta může být poškozená. Pokud se kazy opakují pravidelně, vyčistěte kazetu opakovaným vytištěním čisticí stránky (postup je na straně 5.7). Pokud problém přetrvává, instalujte novou tonerovou kazetu. Pokyny jsou uvedeny v kapitole "Instalace tonerové kazety" na straně 2.4. Na některých částech tiskárny může být toner. Pokud se barevné defekty objevují na zadní straně stránky, problém se pravděpodobně vyřeší vytištěním několika dalších stránek. Zapékací zařízení může být poškozené. Kontaktujte servisní dispečink. 	

Problém	Řešení
"Špinavý tisk"	 Tento jev má svou příčinu v toneru přichyceném na tiskové straně stránky. Papír může být příliš vlhký. Zkuste tisk na papír z jiného balíčku. Neotvírejte obal s tiskovým materiálem, dokud ho nechcete použít, protože jinak může papír zvlhnout. Pokud se tato vada objevuje na obálkách, změňte vzhled tisku tak, aby se netisklo v místech přeložených a slepených částí na zadní straně obálky. Tisk na překladech může způsobovat problémy. Pokud je ušpiněna celá tisková stránka, změňte v aplikaci nebo ve vlastnostech tiskárny tiskové rozlišení.
Zdeformované znaky AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	 Pokud se písmena objevují jen v obrysech nebo jsou zdeformovaná, může být příčinou příliš hladký papír. Zkuste jinou značku nebo jiný typ papíru. Informace naleznete v kapitole "Vlastnosti papíru" na straně 9.3. Pokud jsou písmena špatně vykreslena a vypadají zvlněně, může jít o problém se skenovací jednotkou. Zkontrolujte, jestli se stejný jev opakuje i na zkušební stránce (postup je na straně 2.14). Kontaktujte servisní dispečink.
Tisk je nakřivo AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	 Zkontrolujte typ a kvalitu papíru. Více je uvedeno v kapitole "Vlastnosti papíru" na straně 9.3. Papír nebo jiný speciální tiskový materiál musí být správně založen a vodítka papíru musí být přisunuta k založenému materiálu na lehký dotyk.
Papír se kroutí AaBbCC AaBbCC AaBbCC AaBbCC AaBbCC	 Zkontrolujte, zda je papír správně založen. Zkontrolujte typ a kvalitu papíru. Vysoká teplota i vysoká vlhkost může způsobit zkroucení papíru. Pročtěte si pokyny v kapitole "Vlastnosti papíru" na straně 9.3. Obraťte papíry v zásobníku na druhou stranu. Pomáhá také otočit je o 180° (změna horního a dolního okraje). Zkuste tisk do zadního výstupního zásobníku.

Problém	Řešení
Zpřehýbaný nebo zmuchlaný papír AabbCc AabbCc AabbCc AabbCc AabbCc AabbCc AabbCc	 Zkontrolujte, zda je papír správně založen v zásobníku. Zkontrolujte typ a kvalitu papíru. Více informací je uvedeno v kapitole "Vlastnosti papíru" na straně 9.3. Otevřete zadní kryt a zkuste tisk do zadního výstupního zásobníku (výstup lícem nahoru). Obraťte papíry v zásobníku na druhou stranu. Pomáhá také otočit je o 180° (změna horního a dolního okraje).
Zadní strana výtisků je špinavá AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc IBbCc	 Posunovací válec může být špinavý. Postupujte podle pokynů uvedených v kapitole "Čištění vnitřních částí tiskárny" na straně 5.5. Zkontrolujte, zda vnitřní části tiskárny nejsou ušpiněné vypadaným tonerem. Podle potřeby vnitřní části tiskárny vyčistěte.
Černé stránky	 Tonerová kazeta může být nesprávně instalována. Vyjměte ji a znovu založte. Tonerová kazeta může být vadná. Pokud je třeba ji vyměnit, instalujte novou tonerovou kazetu. Tiskárnu je třeba opravit. Kontaktujte servisní dispečink.
Toner se maže AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	 Vyčistěte vnitřek tiskárny. Zkontrolujte typ a kvalitu papíru. Doporučené parametry tiskového materiálu jsou uvedeny v kapitole "Vlastnosti papíru" na straně 9.3. Instalujte novou tonerovou kazetu. Pokyny naleznete v kapitole "Instalace tonerové kazety" na straně 2.4. Pokud problém přetrvává, může se jednat o závadu. Kontaktujte servisní dispečink.

Problém	Řešení
Výpadky ve znacích	 Výpadky ve znacích jsou bílé mezery v místech, která by měla být zcela černá: Pokud tisknete na fólie, zkuste jiný typ fólií. Obecně však platí, že povrch fólií je takový, že drobné výpadky ve znacích jsou normální. Možná tisknete na špatnou stranu papíru. Vyjměte papír ze zásobníku a otočte ho. Zkontrolujte vlastnosti papíru. Více informací je uvedeno v kapitole "Vlastnosti papíru" na straně 9.3.
Vodorovné čáry AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	 Pokud se objevují vodorovné barevné nebo černé čáry nebo šmouhy: Tonerová kazeta může být nesprávně instalována. Vyjměte ji a znovu založte. Tonerová kazeta může být vadná. Instalujte novou tonerovou kazetu. Pokyny jsou uvedeny v kapitole "Instalace tonerové kazety" na straně 2.4. Pokud problém přetrvává, může se jednat o závadu. Kontaktujte servisní dispečink.
Papír se kroutí AaBbCc AaBbCc AaBbCc	 Pokud se papír kroutí nebo se nepodává do tiskárny: Obraťte papíry v zásobníku na druhou stranu. Pomáhá také otočení o 180° (změna horního a dolního okraje). Zkuste tisk do zadního výstupního zásobníku.

Chybová signalizace

Když tiskárna zaznamená chybu, ovládací panel ji signalizuje kombinací světelných kontrolek. Najděte si příslušnou kombinaci kontrolek níže v tabulce a postupujte podle uvedených pokynů.

Tabulka chybových signalizací

symbol pro "kontrolka nesvítí"	
symbol p	ro "kontrolka svítí" ro "kontrolka bliká"
Kontrolka	Pravděpodobný problém a řešení
	Pokud obě kontrolky najednou blikají, vypněte a znovu zapněte tiskárnu. Pokud problém přetrvává, zavolejte zákaznický servis.

₩/! 	Pokud obě kontrolky najednou blikají, vypněte a znovu zapněte tiskárnu. Pokud problém přetrvává, zavolejte zákaznický servis.
■/!	 Zasekl se papír. Pokyny k odstranění naleznete
●	v kapitole "Odstranění zaseknutého papíru" na
☆►☆	straně 6.6.
•	 Zasobnik je prazdny. Založte papir do zasobniku. Přední krvt je otevřený. Zavřete přední krvt.
Kontrolka	 Tonerová kazeta není instalována. Instalujte tonerovou
On line/Chyba	kazetu, postup je uveden v kapitole "Instalace tonerové
svítí červeně	kazety" na straně 2.4.

Kontrolka	Pravděpodobný problém a řešení
	 Stiskli jste tlačítko ⊘/ⓐ, když tiskárna přijímala data. Pokud jste v režimu ručního podávání, došel papír v zásobníku 1. Založte do něj papír. Když tiskárna přijímá data, kontrolka ∰/! pomalu zeleně bliká.
	 Když tiskárna tiskne přijatá data, kontrolka #/! rychle zeleně bliká. Když je instalovaná tonerová kazeta prázdná, kontrolka //! bliká oranžově. Vyměňte tonerovou kazetu. Postup je uveden v kapitole "Instalace tonerové kazety" na straně 2.4. Pokud jste instalovali kazetu, která není určena pro tuto tiskárnu, kontrolka //! bliká střídavě oranžově a červeně. Instalujte správnou tonerovou kazetu.

Obvyklé problémy s Windows

Problém	Pravděpodobná příčina a řešení
Při instalaci se objevilo hlášení "File in Use".	Zavřete všechny aplikace. Ze skupiny programů, které se mají spustit při spuštění, odstraňte všechen software. Restartujte Windows. Znovu instalujte ovladač tiskárny.
Objevuje se hlášení "Error Writing to LPTx".	 Zkontrolujte, zda jsou kabely správně připojeny a tiskárna je zapnutá. Příčinou může také být skutečnost, že v ovladači není zapnuta obousměrná komunikace.
Objevují se chybová hlášení Windows (modrá obrazovka).	Zavřete všechny ostatní aplikace, rebootujte Windows a zkuste znovu tisknout.



Poznámka: Více informací o chybových hlášeních operačního systému Windows naleznete v uživatelské příručce k systému Windows.

Obvyklé problémy s Linuxem

Problém	Pravděpodobná příčina a řešení
Nemohu změnit nastavení v konfiguračním nástroji.	Pro provádění globálních změn je nutné mít administrátorská práva.
Pracuji s rozhraním KDE, ale nemohu spustit konfigurační nástroj ani LLPR.	Možná nejsou instalovány knihovny GTK. Jsou obvykle součástí většiny Linuxových distribucí, ale někdy je nutné je instalovat manuálně. Viz instalační manuál k dané distribuci.
Právě jsem instaloval tento balíček, ale nemohu najít potřebné položky v nabídkách KDE/Gnome.	Některé verze KDE nebo GNOME vyžadují restartovat relaci, aby změny začaly platit.
Při editaci nastavení tiskárny se objevuje hlášení "Some options are not selected".	Některé tiskárny mají konfliktní nastavení v tom smyslu, že některá nastavení nelze zvolit současně. Když změníte nastavení a balíček Printer Package detekuje takový konflikt, změní se konfliktní volba na hodnotu "No Choice". Před potvrzením změn musíte změnit volbu na takovou, která nezpůsobí konflikt.
Nemohu nastavit tiskárnu jako výchozí.	V některých případech není možné změnit výchozí frontu. To se stává u některých variant LPRng, zvlášť u posledních distribucí RedHat, které používají databázi front "printconf".
	Když používáte printconf, soubor /etc/printcap se automaticky aktualizuje z databáze tiskáren spravovaných systémem (obvykle přes příkaz "printtool") a fronty v /etc/printcap.local se přidají k výslednému souboru. Výchozí fronta v LPRng je definována jako první fronta v /etc/ printcap, a proto Linuxový Printer Package nemůže změnit výchozí nastavení, když byly některé fronty definovány pomocí printtool.
	LPD systémy identifikují výchozí frontu jako tu, která se jmenuje "lp". Proto pokud již fronta takového jména existuje, a nemá žádný náhradní identifikátor (alias), nemůžete výchozí frontu změnit. Můžete to vyřešit buď tím, že buď frontu smažete, nebo ji manuálně přejmenujete editováním souboru /etc/printcap .
U některých dokumentů nefunguje nastavení více stran na list (N-up) správně.	Funkce N-up se provádí jako post-processing postskriptových dat, která jsou odeslána do tiskového systému. Takový post-processing však může být správně proveden jen tehdy, když postskriptová data odpovídají strukturním konvencím Adobe. Pokud není daný dokument kompatibilní, mohou vznikat problémy jak s N-up, tak obecně se všemi post-processingovými funkcemi.

Problém	Pravděpodobná příčina a řešení
Používám BSD lpr (Slackware, Debian, starší distribuce) a u některých voleb vybraných v LLPR se zdá, že nemají žádný efekt.	Systémy založené na BSD lpr jsou silně omezeny délkou výběrového řetězce, který může být zaslán do tiskového systému. Pokud tedy zvolíte několik různých voleb, může dojít k překročení podporované délky, a některé volby nebudou odeslány do tiskárny. Zkuste pokud možno používat výchozí nastavení, aby se ušetřilo místo.
Když zkouším vytisknout dokument v režimu "na šířku", otočí se a ořízne.	Většina Unixových aplikací, které podporují orientaci "na šířku" ve svých tiskových volbách, generují správný postskriptový kód, který by se měl vytisknout tak, jak byl vygenerován. To znamená, že byste měli nechat nastavení v LLPR na výchozím nastavení "na výšku", aby se obraz nesprávně neotočil.
Některé stránky jsou úplně prázdné. Používám CUPS.	Pokud odesíláte data ve formátu EPS, mají některé dřívější verze CUPS (1.1.10 a dřívější) chybu, která zabraňuje jejich správnému zpracování. Při tisku z LLPR to vyřeší Printer Package tak, že převede data do regulárního postskriptu. Pokud však vaše aplikace obchází LLPR a posílá data přímo do CUPS, dokument se nevytiskne správně.
Nemůžu tisknout do SMB tiskárny (protokol Windows)	Aby bylo možné nakonfigurovat a používat sdílené tiskárny SMB (např. tiskárny Windows), musíte mít správně nainstalovaný balíček SAMBA. Pak byste měli mít k dispozici příkaz "smbclient".
Když běží LLPR, vypadá zdrojová aplikace jako zamrzlá.	Většina Unixových aplikací očekává příkaz podobný regulárnímu příkazu "lpr" v tom smyslu, že nebude interaktivní a hned se vrátí. Protože LLPR čeká na uživatelský vstup před odesláním úlohy do spooleru, velmi často bude aplikace čekat na vrácení procesu, a bude tak vypadat jako zamrzlá (okna se nebudou aktualizovat). To je normální a aplikace by měla začít správně fungovat, jakmile uživatel ukončí LLPR.
Jak mám zadat IP adresu SMB serveru?	Můžete ji zadat v dialogovém rámečku "Add Printer" v konfiguračním nástroji, pokud však nepoužíváte CUPS. CUPS bohužel v současné době nedovoluje zadat IP adresu SMB tiskárny, a tak budete muset prohledat zdroje se Sambou.
Některé dokumenty se vytisknou prázdné.	Některé verze CUPS, zvlášť ty dodávané s distribucí Mandrake Linux před verzí 8.1, mají některé známé chyby při zpracování postskriptového výstupu z některých aplikací. Zkuste upgradovat na poslední verzi CUPS (alespoň na 1.1.14). Pro usnadnění jsou součástí tohoto balíčku Linux Printing Package některé RPM balíčky pro nejpopulárnější distribuce.

Problém	Pravděpodobná příčina a řešení
Používám CUPS a některé volby (např. N-up) vypadají, jako by byly pořád zapnuté, i když je v LLPR nevyberu.	V souboru ~/.Ipoptions mohou být definovány nějaké lokální volby, které jsou spravovány příkazem lpoptions. Tyto volby se vždy použijí, pokud nejsou potlačeny nastavením v LLPR. Pokud chcete všechny takové volby zrušit, spusťte následující příkaz: lpoptions -x printer, kde "printer" nahraďte jménem fronty.
Když nakonfiguruji tiskárnu pro tisk do souboru, objeví se hlášení "Permission denied".	Většina tiskových systémů neběží jako super-user, ale jako speciální uživatel (obvykle "lp"). Proto musí být soubor, do kterého chcete tisknout, přístupný uživateli, který má spooler démona.
U mé PCL tiskárny se někdy objeví chybové hlášení a dokument se nevytiskne.	Některé Unixové aplikace mohou bohužel generovat nekompatibilní postskriptový výstup, který není podporovaný Ghostskriptem, dokonce ani samotnou tiskárnou v postskriptovém režimu. Můžete zkusit uložit výstup do souboru a zobrazit ho v Ghostskriptu (příkaz gv nebo ghostview umožňuje interaktivní použití) a ověřit, zda se objeví chybové hlášení. Pravděpodobně je však na vině aplikace, kontaktujte proto distributora a informujte ho o chybě.





TISK V PROSTŘEDÍ LINUX

Tiskárnu můžete používat i v operačním systému Linux.

Tato kapitola obsahuje:

- Instalace ovladače tiskárny
- Konfigurační nástroj
- Jak změnit vlastnosti v okně LLPR

Instalace ovladače tiskárny

Systémové požadavky

Podporované OS

- Redhat 6.2/7.0/7.1 a vyšší
- Linux Mandrake 7.1/8.0 a vyšší
- SuSE 6.4/7.0/7.1 a vyšší
- · Debian 2.2 a vyšší
- Caldera OpenLinux 2.3/2.4 a vyšší
- Turbo Linux 6.0 a vyšší
- Slackware 7.0/7.1 a vyšší

Doporučené vlastnosti

- · Pentium IV 1 GHz nebo více
- RAM 256 MB nebo více
- HDD (Hard Disk Drive) 1 GB nebo více

Software

- · Glibc 2.1 nebo vyšší
- GTK+ 1.2 nebo vyšší
- GhostScript

Instalace ovladače tiskárny

- Tiskárna musí být připojena k počítači. Zapněte tiskárnu i počítač.
- 2 Když se objeví okno Administrator Login, vepište do políčka Login "root" a vložte systémové heslo.

POZNÁMKA: Chcete-li instalovat software tiskárny, musíte se nalogovat jako root. Pokud nemáte taková práva, požádejte o pomoc systémového administrátora.

3 Vložte CD-ROM se softwarem tiskárny. CD-ROM se spustí automaticky.

POZNÁMKA: Pokud se CD-ROM automaticky nespustí, klikněte na ikonu a spodním okraji okna. Na příkazový řádek napište: [root@local /root]# cd /mnt/cdrom (adresář CD-ROM mechaniky) [root@local cdrom]# ./setup.sh

4 Zvolte typ instalace, Recommended (Doporučený) nebo Expert, a klikněte na tlačítko Continue.

Linux Printer Package Setup	
Li.	Please choose the class of installation.
nu	Recommended
	⊖ Expert
Print ackage	Cancel <u>V</u> iew Readme <u>Continue</u>

Recommended (doporučený) typ instalace je plně automatický a nevyžaduje žádnou spolupráci. Instalace **Expert** umožňuje volbu cesty instalace nebo tiskového systému.

5 Pokud jste zvolili **Recommended**, přejděte ke kroku 6.

Pokud jste zvolili **Expert**, nastavte volby a klikněte na tlačítko **Begin Install**.



6 Začne instalace ovladače tiskárny. Když je instalace skončena, klikněte na tlačítko Start.

Linux Printer Package Setup	
	Install Complete
	Congratulations! The installation was successfully completed!
	The product was installed in: /usr/local/linuxprinter
NUX	Type 'linux-config' to start the program
Print ackage	Exit View Readme Start

7 Otevře se okno Linux Printer Configuration s konfigurací tiskárny v Linuxu. Klikněte na ikonu Add Printer v nástrojové liště na horním okraji okna.

POZNÁMKA: V závislosti na používaném tiskovém systému se může objevit okno pro administrátorské přihlášení. Vepište **"root"** a vložte systémové heslo.

8 Objeví se tiskárny, které jsou v současné době přidány do systému. Zvolte tiskárnu, kterou chcete používat. Funkční karty dostupné pro zvolenou tiskárnu se objeví na horním okraji okna Add a Printer.

🗙 Add	a Printer		///////////////////////////////////////		- 🗆 🗙
Model	Connection	Settings	Queue		
		Printe	r Model		
Xerox	Phaser 3115				
Xerox	Phaser 3120				
Xerox	Phaser 3121				
Xerox	Phaser 3130				
Xerox	Phaser 3150				
		<u>P</u> ick P	PD file		
	OK	Са	incel	Help	
		_			
					_

9 Klikněte na kartu Connection a zkontrolujte správné nastavení tiskového portu. Podle potřeby změňte nastavení zařízení.

Y Add	a Printer	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		. 🗆 X
Model	Connection	Settings	Queue		
USB					¥
Setting	s Device:		/dev/u	str/lp0	•
1	OK	Ca	ncel	Help	
					_

10 Současné nastavení tiskárny můžete vidět na kartách Settings a Queue. Podle potřeby nastavení upravte.

POZNÁMKA: Zobrazené volby se mohou lišit podle tiskárny. Políčka Description a Location na obrazovce Queue se podle použitého tiskového systému nemusí objevit.

- 11 Kliknutím na OK zavřete okno.
- 12 Objeví se dialogové okno s informací, že nová tiskárna byla úspěšně nakonfigurována.
- 13 Objeví se okno ke konfiguraci tiskárny Linux Printer Configuration. Na kartě Info je uvedeno nastavení tiskárny. Podle potřeby můžete konfiguraci tiskárny upravit. Podrobnosti o změně konfigurace tiskárny jsou uvedeny v kapitole "Konfigurační nástroj" na straně 7.8.



Jak změnit způsob připojení tiskárny

Když chcete změnit způsob připojení tiskárny z USB na paralelní nebo naopak u existující tiskárny, musíte konfigurovat novou tiskárnu. Postupujte takto:

- Zkontrolujte, že je tiskárna připojena k počítači. Zapněte tiskárnu i počítač.
- 2 Přihlaste se jako "root" a vložte systémové heslo.

POZNÁMKA: Musíte se přihlásit jako super user (root), abyste mohli instalovat novou tiskárnu. Pokud taková práva nemáte, požádejte o pomoc systémového administrátora.

3 Z nabídkové ikony na spodku obrazovky zvolte Linux Printer, a potom Configuration Tool.

Konfigurační okno můžete také otevřít příkazem **"linux-config"** na terminálové obrazovce.

- 4 Až se objeví konfigurační okno, klikněte na ikonu Add Printer na nástrojovém pruhu na horním okraji okna.
- 5 Klikněte na kartu **Connection** na horním okraji okna Add a Printer.

Zkontrolujte správné nastavení tiskového portu. Podle potřeby změňte nastavení zařízení.



6 Klikněte na OK.



Odinstalování ovladače tiskárny

1 Z nabídkové ikony na spodku obrazovky zvolte Other, a potom Configuration Tool.



Konfigurační okno můžete otevřít také z terminálové obrazovky příkazem "linux-config".

- 2 V konfiguračním okně zvolte z nabídky File příkaz Uninstall.
- 3 Objeví se okno pro administrátorské přihlášení. Přihlaste se jako "root" a vložte systémové heslo. Klikněte na Proceed.

POZNÁMKA: K odstranění tiskárny jsou potřeba práva administrátora. Pokud taková práva nemáte, požádejte o pomoc systémového administrátora.

- 4 Objeví se informační okno s hlášením potvrzujícím odinstalování tiskárny ze systému. Klikněte na Yes.
- **5** Zvolte **Complete uninstall**, a potom klikněte na **Uninstall**.

♥ Uninstall Tool	/////// _
Please select the packages you would like to	uninstall:
Linux Printer Package	
Complete uninstall	
Recovered space: 8 MB	
Exit	Uninstall

6 Klikněte na OK.



7 Po skončení odinstalování klikněte na Finished.

Konfigurační nástroj

Konfigurační nástroj provádí administrátorské úlohy, jako např. přidání a odstranění tiskárny nebo změna jejího globálního nastavení. Uživatelé bez administrátorských práv mohou nástroj využívat pro snadnou kontrolu tiskových front, kontrolu vlastností tiskárny a změnu lokálních preferencí.

Konfigurační nástroj otevřete následujícím způsobem:

1 Z nabídkové ikony na spodku okna zvolte Linux Printer, a potom Configuration Tool. Objeví se konfigurační obrazovka.

Konfigurační okno můžete otevřít také z terminálové obrazovky příkazem **"linux-config"**.

2 V levé polovině okna jsou uvedeny všechny instalované tiskárny. Na pravé straně je několik karet, kde jsou uvedena data vztahující se k právě vybrané tiskárně.



Zvolte požadovanou tiskárnu v levé polovině okna.

3 Na kartě Info jsou uvedeny obecné informace o tiskárně.

Jestliže jste připojeni k Internetu, můžete kliknout na **Go to the Web** page for this printer a připojit se k webové stránce.

Na kartě **Jobs** můžete zkontrolovat a upravovat tiskovou frontu zvolené tiskárny. Můžete pozastavit, znovu spustit nebo smazat zvolené úlohy ve frontě. Můžete také zvolené úlohy chytit myší a přesunout je do tiskové fronty u jiné tiskárny.

Na kartě Properties můžete změnit výchozí nastavení tiskárny.

Linux Printer Configuration		×
File Print Printer Help		
Add Printer Remove Suspend	resume Help Quit	
Printer Status	Info Jobs Properties	
Cother Printers	Resolution	600 DPI 👱
	-General Duplex	None
	Page Size	US Letter 👱
	Paper Source	Auto Select 👱
	Paper Type	Plain Paper 👱
	Reprint When Jam	Off 👱
	Apply	Eactory Defaults

POZNÁMKA: Obyčejní uživatelé mohou potlačit systémová výchozí nastavení, která určil administrátor. Když takový uživatel klikne na **Apply**, uloží se provedená nastavení do uživatelského profilu a mohou se později použít s LLPR. Pokud jste ke konfiguračnímu nástroji přihlášeni jako administrátor, uloží se provedené změny jako nové globální výchozí nastavení.

Jak změnit vlastnosti v okně LLPR

K podrobnějšímu nastavení vlastností tiskárny můžete použít tlačítko Properties v okně LLPR.

Postupujte takto:

1 V aplikaci zvolte příkaz k tisku.

2 Až se objeví okno Linux LPR, klikněte na tlačítko **Properties**.

✓ Linux LP	R				×
Printer					
Name:	lp			 Properties. 	Klikněte na
State:		Idle		Set as <u>d</u> efault	Properties.
Туре:	Xerox Phaser	3150 (Local	, SPL II)	Web Page	
Location: Comment:	Xerox	Phaser 3150	ı.		
Page Sele	ection		Copies		
🖲 All Pay	jes		humber of contes-	1	
🔿 Even F	ages		Number of copies:		
O Odd P	ages		🖌 Collate copies		
O Pages	:		🗌 Reverse Order		
Enter page print separ	e numbers and/or groups o rated by commas (1,2-5,10	f pages to -12,17).			
		Linux	A Prin ack	t age	
L	<u>O</u> K	<u>C</u> ancel	[<u>H</u> elp	

Okno LLPR můžete také otevřít následujícím způsobem:

- Klikněte na nabídkovou ikonu na spodním okraji obrazovky a zvolte Linux Printer, a potom Linux LPR.
- Jestliže je současně otevřeno konfigurační okno Linux Printer Configuration, zvolte z nabídky Print položku Test Print.

3 Objeví se okno LLPR Properties.

Gener	PR Propertie al Margins I	s mage Text HP-1	- X -GL/2 Advanced
Orie Pri C La O Ro O Ro	Paper size Paper type Paper source ritation ortrait andscape overse landsca everse portrait	e: US Lottor e, Plain Paper e: Autu Select	Upplex printing None Long odgo Short odgo
- Ban Start. End:	none none		Pages per sheet • 0 1 • 2 • 4
	<u>o</u> k	Save	<u>C</u> ancel <u>H</u> elp

V okně máte přístup k následujícím šesti kartám:

- General můžete změnit formát papíru, typ papíru, zdroj papíru, orientaci dokumentů; dále můžete tisknout oboustranně, přidávat počáteční a koncové stránky a změnit počet stránek na listě.
- **Margins** můžete určit okraje stránky. Tyto okraje neplatí, když tisknete regulární postskriptová data.
- Image můžete nastavit obrazové volby, které se používají při tisku obrazových souborů (tj. když pošlete do LLPR nepostskriptový dokument na příkazové řádce). Nastavení barev má také vliv u postskriptových dokumentů.
- **Text** můžete nastavit sytost textu a zapnout nebo vypnout barevné odlišení syntaxe.
- HP-GL/2 můžete nastavit výchozí volby pro tisk dokumentů ve formátu HP-GL/2, který používají některé plotry.
- · Advanced můžete potlačit výchozí nastavení tiskárny.

Když stisknete tlačítko **Save** na spodním okraji okna, uloží se nastavení pro příští LLPR relaci.

Tlačítko Help zobrazí podrobnější informace o nabídkách.

4 Nastavení aktivujete stiskem tlačítka OK v okně LLPR Properties. Vrátíte se do okna Linux LPR. Začněte tisknout klinutím na OK.









I když je tiskárna určena primárně pro tisk z prostředí Windows, můžete tisknout i z prostředí DOS. K tomuto účelu je určena utilita RCP, dálkový ovládací panel, která je uložena na CD-ROM disku dodaném s tiskárnou.

Tato kapitola obsahuje:

- Dálkový ovládací panel
- Instalace dálkového ovládacího panelu
- Nastavení tiskových voleb

Dálkový ovládací panel

Při tisku v prostředí DOS se obyčejně využívají konkrétní ovladače pro DOS dodávané s daným softwarem. Někteří výrobci však ke svým softwarovým programům ovladače nepřikládají. Dálkový ovládací panel je softwarová utilita, která je určena pro případy, kdy ovladač pro DOS není k dispozici, nebo když neumožňuje nastavit volby, které potřebujete.

POZNÁMKA: Dálkový ovládací panel není v pravém slova smyslu ovladač tiskárny. Používá se hlavně k nastavení tiskových voleb, které nejsou podporované daným softwarovým programem pro DOS. Ovladače tiskárny dodávají výrobci daného softwarového programu. Pokud k danému programu není ovladač přiložen, kontaktujte výrobce softwaru nebo zkuste použít nějaký jiný ovladač tiskárny.

Instalace dálkového ovládacího panelu

 Založte CD-ROM do CD-ROM mechaniky. Instalace se spustí automaticky.

Pokud se instalace nespustí automaticky:

Zvolte **Spustit** z nabídky **Start** a do příkazového řádku napište **X:\setup.exe** (X znamená písmeno mechaniky) a klikněte na **OK**.

- 2 Zvolte instalační jazyk.
- 3 Klikněte na Dálkový ovládací panel.
- 4 Dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce.

POZNÁMKA: Pokyny k odinstalování ovládacího panelu jsou uvedeny na straně 2.18.

Nastavení tiskových voleb

Dálkový ovládací panel můžete používat k nastavení tiskových voleb, které nejsou k dispozici v programu pro DOS. V typickém případě mají při zdvojení nastavení přednost volby zvolené přímo v programu.

Jak spustit dálkový ovládací panel

- Z nabídky Start zvolte Programy.
- 2 Zvolte Xerox Phaser 3150, a potom Dálkový ovládací panel.
- 3 V okně můžete nastavit všechny volby, které potřebujete při práci s tiskárnou v prostředí DOS. Podle potřeby klikněte na příslušnou funkční kartu.

Pane Joor I	l dálkového ovládání 💽 🗖
Tisk	Konfigurace Tisková úloha Test PCL EPSON/IBM O programu
Forr	nát papíru Orientace
	Formát: 🗛 💿 Na výšku
	Krátká hrana: 210 mm
	Dloubá brana: 297 mm
	Zásohník nanínr Automatická volka
	Návral voziku:
	Pošet kopić: 1 Horni okraj: U
	Levý okraj: 0
	Kvalita: 600 dµi 👻
	Odeslat Výchozí Konec Nápověda

4 Až provedete zamýšlené nastavení, klikněte na Odeslat.

Funkční karty

Dálkový ovládací panel nabízí následující funkce:

Karta Tisk

Na této kartě můžete nastavit obecné tiskové volby.

Tisk Konfigurace Tisková úloha Test PCL EPSON/IBM O programu Formát papíru Formát Ad Králká hrana: 210 mm Dlouhá hrana: 237 mm Zásobník papíru: Automatická voba Návrat voziku: Lt V Okraje
Formát papíru Formát: A4 Králká hrana: 210 mm Dlouhá hrana: 237 mm Zásobník papíru: Automatická voľba Návrat voziku: Lt
Formát: 4 Krátká hrana: 210 mm Dlauhá hrana: 297 mm Zásobník pepíru: Automatická voľba Návrat voziku: L+ Okraje
Dlauhá hranar 237 mm Zásobník papíru: Automatická volba v Návrat voziku: Lt v Okraje
Zásobník papíru: Automatická voľba 💌 Návrat voziku: Lt- 🔍 Okraje
Nàvrat voziku: LF 🕑 Okraje
Počet kopií: 1 Horni okraj: U
Kvalita: 600 dµi 🖌

- Formát papíru: nastavení formátu papíru.
- Orientace: určení orientace.
- Zásobník papíru: nastavení zdroje papíru.
- Návrat vozíku: nastavení chování při ukončení řádky.
- Počet kopií: nastavení počtu výtisků.
- Kvalita: nastavení tiskové kvality.
- Okraje: nastavení horního a levého tiskového okraje.

Karta Konfigurace

Zde můžete provést konfiguraci určitých tiskových funkcí.

s k .	Konfigurace	Tisková úloha	Test	PCL	EPSON/IBN	1 O programu
	Emu	lace: Auto			*	
	- Úspurný režin					
	🔿 Vypnutn					
	②Zapnuto		5	*		
	🗹 Automa	atické pokračov.	ání			
	Obnov.	a zaseknutého p	papíru			
	🗌 Úspora	toneru				

- Emulace: nastavení emulace pro tisk dokumentu. Výchozí nastavení je Auto.
- Úsporný režim: určuje dobu, po které se tiskárna po ukončení úlohy přepne do úsporného energetického režimu. Pokud tiskárnu používáte často, nastavte Vypnuto, protože tím se zkrátí čas pro zahřátí tiskárny (současně ale tiskárna spotřebuje více energie).
- Automatické pokračování: určuje, jak se má tiskárna chovat, když při ručním podávání není v zásobníku 1 papír. Pokud volbu zaškrtnete, tiskárna začne po uplynutí 15 sekund podávat papír ze zásobníku 2. Jinak bude čekat, až založíte papír do zásobníku 1.
- Obnova zaseknutého papíru: určuje, jak se má tiskárna chovat, když dojde k zaseknutí papíru. Jestliže volba není zaškrtnuta, tiskárna znovu nevytiskne stránku, která se zasekla. Pokud je volba zaškrtnuta, má tiskárna stránky v paměti, dokud nedostane signál o jejich vytištění. Speciálně to znamená, že znovu vytiskne všechny stránky, které se zasekly.
- Úspora toneru: určuje množství toneru použitého k tisku. Jestliže je volba zaškrtnuta, používá tiskárna k tisku méně toneru. Jinak používá 100% toneru.

Karta Tisková úloha

Můžete nastavit volby ovlivňující tiskovou kvalitu.

🏶 Panel dálkového ovládání	
Soubor Nápověda	
Tisk Konfigurace Tisková úloha Test PCL EPSON//BI	M O programu
Hustota toneru: Silřední	v
Typ papíru: Výchozí nastavení tiskárny	v
Kvalita obrázku: Normální	*
Časuvá piudleva. 15	
Odeslat Výchozí Konec	Nápověda

- Hustota toneru: určuje hustotu toneru na stránce. Výchozí nastavení je Střední.
- Typ papíru: můžete nastavit typ papíru. Správné nastavení typu papíru má vliv na tiskovou kvalitu. Když používáte obyčejný papír, nastavte Výchozí nastavení tiskárny.
- Kvalita obrázku: nastavuje tiskovou kvalitu (při vyšším nastavení vypadají znaky i obrázky hladčeji). Výchozí nastavení je Normalní.
- Časová prodleva: určuje dobu (v sekundách), kterou tiskárna vyčkává před vytištěním poslední stránky tiskové úlohy, která nekončí příkazem k vytištění stránky nebo řídicím znakem FormFeed pro posun strany. Můžete nastavit prodlevu 0 až 300 sekund.

Karta Test

Tato karta umožňuje vytisknout rezidentní stránku, která zkontroluje chování tiskárny.

🏶 Pan	el dálkového ovládání 📰 🗔 🖂 🗙
SOUDOR	Napovega
Tisk.	Konfigurace Tisková úloha Test PCL EPSON/IBM O programu
	- Tisk tostu
	Autotest
	Zkušební stránka
_	
	Ddeslat Výchozí Konec Nápověda

- Autotest: vytiskne konfigurační stránku. Stránka obsahuje uživatelská výchozí nastavení a množství volné tiskové paměti v tiskárně.
- Zkušební stránka: vytiskne zkušební stránku. Na stránce jsou uvedeny tiskové funkce a parametry tiskárny.

8

Karta PCL

Na této kartě můžete provést konfiguraci PCL emulace.

isk.	Konfigurace	Tisková	úloha Test	PCL	EPSON/IB	4 O programu
		Písmo:	Courier SWC	;		*
	Sada s	ymbolů:	PC-0			*
	I	Rozteč:	10.00		Courier.	Obyčejný 👻
	Veliko	st bodu:	12.00	1 1		
	Počet řádků na :	stránec:	64]	Seznam	typů písma

- Písmo: můžete nastavit písmo. Toto nastavení je ignorováno, pokud použité písmo určuje softwarová aplikace.
- Sada symbolů: určuje znakovou sadu. Znaková sada je množina písmen, číslic, interpunkce a speciálních symbolů, která se použije při tisku zvoleného písma.
- Rozteč: rozteč písma (jen pokud jste nastavili škálovatelné písmo s konstantní vzdáleností znaků). Rozteč znamená počet znaků (s pevnou mezerou), které se vejdou na jeden palec horizontální řádky.
- Velikost bodu: velikost písma v bodech (jen pokud jste zvolili škálovatelné typografické písmo). Velikost písma je velikost znaků v písmu. Jeden bod se rovná přibližně 1/72 palce. Můžete nastavit velikost od 4,0 do 999 v krocích po 0,25.
- · Počet řádků na stránce: můžete nastavit 5 až 128 řádek.
- · Courier: nastavení řezu písma, Obyčejný nebo Tučný
- Seznam typů písma: vytiskne seznam všech písem, které se mohou použít pro PCL emulaci.

Karta EPSON/IBM

Na této kartě můžete nastavit konfiguraci pro EPSON/IBM emulaci.

					EDCON JIDM		
l isk.	Konfigurace	l isková úloha	lest H	11	EPSUN/IBM	U programu	
		Typ písma:	San Serif		~]	
	Mezinárodní	znaková sada:	USA		*]	
		Fabulka znaků:	PC437(US)	~		
		Rozteč:	10		*]	
		LPI:	6		۷]	
	V Automatick	é zalomení			Seznam typ	où písma	

- Typ písma: můžete zvolit písmo.
- Mezinárodní znaková sada: můžete zvolit znakovou sadu podle jazyka.
- Tabulka znaků: můžete zvolit tabulku znaků.
- Rozteč: rozteč písma. Rozteč znamená počet znaků (s pevnou mezerou), které se vejdou na jeden palec horizontální řádky.
- LPI: nastavení počtu řádek na výšku jednoho palce. Můžete nastavit 6 nebo 8 řádek.
- Automatické zalomení: určuje, zda tiskárna automaticky zalomí řádek, když znaky přesáhnou tiskovou plochu na řádce.
- Seznam typů písma: vytiskne seznam písem, které je možné použít pro emulaci EPSON.







TECHNICKÉ PARAMETRY

Tato kapitola obsahuje:

- Technické parametry tiskárny
- Vlastnosti papíru

Technické parametry tiskárny

Položka	Parametry a popis
Tisková rychlosť	Až 20 stránek/min (A4)
Rozlišení	Až 1200x1200 dpi efektivní
Doba výstupu první stránky	10 sekund
Čas zahřívání	< 40 sekund
Proud	220 ~ 240V střídavý proud, 50 / 60Hz
Příkon	400 W průměrně za provozu/ méně než 15 W v režimu nízké spotřeby
Hluková hladina**	Méně než 39dBA (klidový režim)/ Méně než 53dBA (při tisku)
Zdroj toneru	Jedna kazeta
Životnost tonerové kazety	5000 listů u vysokokapacitních a 3500 listů u standardních kazet při pokrytí 5% (ISO 19752)
Maximální vytížení	Měsíčně: maximálně 30 000 stránek
Hmotnost	10,2 kg (včetně spotřebního materiálu)
Hmotnost obalu	Papírový: 2,1 kg, plastikový: 0,4 kg
Vnější rozměry (šířka x hloubka x výška)	358 x 452 x 278 mm
Provozní prostředí	Teplota: 15 ~ 32°C Vlhkost: 20 ~ 80% relativní vlhkosti
Emulace	PCL 6, SPL, IBM ProPrinter, EPSON
Paměť RAM	32 MB
Písma	1 bitmapové, 45 škálovatelných
Rozhraní	USB 2.0, paralelní IEEE 1284
Operační systémy***	Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP, růžné Linuxové distribuce včetně Red Hat, Caldera, Debian, Mandrake, Slackware, SuSE a Turbo Linux

Tiskovou rychlost ovlivňuje používaný operační systém, výkon počítače, používaná aplikace, způsob připojení, typ a formát tiskového materiálu a složitost úlohy.

** Akustický tlak, ISO 7779.

*** Poslední softwarovou verzi lze downloadovat z www.xerox.com/office/3150support.

Vlastnosti papíru

Přehled

Tiskárna je vyrobena tak, aby pro tisk bylo možné používat různé typy papíru včetně obálek, štítků, fólií a papíru uživatelského formátu. Gramáž i formát papíru ovlivňují tiskovou kvalitu a provoz tiskárny. Používání jiného než podporovaného papíru a podporovaného speciálního tiskového materiálu může způsobit:

- Špatnou tiskovou kvalitu
- · Zvýšené zasekávání papíru v tiskárně
- Dřívější opotřebení tiskárny



Poznámky:

- Pokud používáte správný papír a speciální tiskový materiál, a přesto se objevují problémy s tiskovou kvalitou, mohou být příčinou jiné faktory.
 Papír mohl být špatně skladován nebo se při skladování zkroutil, je zaprášený, nebo příliš vlhký či naopak příliš suchý. Firma Xerox nemá žádnou možnost kontroly skladovacích podmínek papíru, a také nepřebírá žádnou odpovědnost za tyto okolnosti.
- Než si objednáte větší množství tiskového materiálu, zkontrolujte, že tiskový materiál odpovídá požadavkům uvedeným v této příručce.



UPOZORNĚNÍ: Škoda způsobená používáním jiného než podporovaného papíru není zahrnuta v záruce ani v servisní dohodě.

Podporované formáty papíru

Zásobník 2	Rozměry ^a	Gramáž	Kapacita ^b	
A4	210 x 297 mm		050 list [®] sector	
A5	148 x 210 mm	60 až 90 g/m ²	250 listu papiru gramáže 75 g/m ²	
B5 (ISO)	176 x 250 mm			

Zásobník 1	Rozměry ^a	Gramáž	Kapacita ^b	
Min.formát (uživatelský)	76 x 127 mm	60 až 163 g/m²	50 listů papíru gramáže 75 g/m ²	
Max.formát (uživatelský)	216 x 356 mm	00 dz 103 g/m		
Transparentní fólie	Stejné minimální a maximální	138 až 148 g/m ²	5 typických	
Štítky ^c	rozměry jako	120 až 150 g/m ²	5 typických	
Obálky	uvedene vyse.	až do 90 g/m²	až 5	

a Tiskárna podporuje široké rozpětí tiskového materiálu. Více naleznete v kapitole "Tisk na kartičky nebo papír uživatelského formátu" na straně 3.21.

b Kapacita se může lišit podle gramáže a tloušťky tiskového materiálu a podle okolních podmínek.

c Hladkost: 100 až 250 (Sheffield).

Poznámka: Když používáte papír délky kratší než 140mm, můžete zaznamenat častější zasekávání papíru. Provoz tiskárny lze zlepšit správným skladováním a manipulací s tiskovým materiálem. Podrobné pokyny jsou uvedeny v kapitole "Podmínky pro skladování papíru a tiskárny" na straně 9.7.

Pokyny pro používání papíru

Používejte běžný papír gramáže 75g/m². Papír musí mít dobrou kvalitu a nesmí být vystříhaný, vroubkovaný, potrhaný, kazový, zohýbaný, s dutinami, prašný a nesmí mít zvlněné nebo zpřehýbané okraje.

Pokud si nejste jisti, jaký typ papíru zakládáte (např. běžný nebo recyklovaný), zkontrolujte štítek na obalu papíru.

Chcete-li zajistit nejlepší tiskovou kvalitu a zabránit zasekávání papíru nebo dokonce poškození tiskárny, postupujte podle pokynů uvedených v tabulce.

Co se stalo	Problém	Řešení
Špatná tisková kvalita, papír se nepodává do tiskárny	Používáte papír, jehož gramáž, textura nebo vlhkost nejsou podporovány.	Použijte jiný papír: hladkost 100 ~ 250 (Sheffield), vlhkost 4 ~ 5%.
Výpadky textu, papír se zasekává nebo kroutí	Špatné skladování papíru	Papír skladujte ve vodorovné poloze v původním obalu.
Výraznější šedivé pozadí/opotřebení tiskárny	Papír má příliš vysokou gramáž.	Používejte papír menší gramáže. Otevřete zadní výstupní zásobník.
Papír se při podávání kroutí.	Papír je příliš vlhký nebo má nesprávnou podélnou nebo příčnou texturu.	 Otevřete zadní výstupní zásobník. Používejte papír s dlouhým vlasem
Často se zasekává papír, tiskárna je poškozená.	Papír obsahuje vystřižená místa nebo je perforovaný.	Nepoužívejte papír s výstřižky ani perforovaný papír.
Papír se do tiskárny nepodává správně.	Potrhané okraje.	Používejte kvalitní papír.



POZNÁMKY:

- Nepoužívejte hlavičkový papír, jehož inkoust nesnese vysokou stabilizační teplotu zapékací jednotky tiskárny (jedná se např. o hlavičkový papír zhotovený pomocí termografie).
- · Nepoužívejte hlavičkový papír s plastickým vzorem.
- Barevný papír a předtištěné formuláře musí být kompatibilní s tiskárnou se zapékací teplotou 205°C po dobu 0,1 sekundy.


Parametry papíru

Kategorie	Parametry
Kyselost	5,5 ~ 8,0 pH
Tloušťka	0,094 ~ 0,18mm (3,0 ~ 7,0mils)
Vlnění zabaleného papíru	Rovný s tolerancí 5mm
Kvalita hrany papíru	Papír ořezán na řezačce bez viditelného třepení
Tepelné vlastnosti	Papír se nesmí připálit, roztavit, poškodit ani uvolňovat nebezpečné emise, když je vystaven teplotě 205°C po dobu 0,1 sekundy
Textura	Dlouhý vlas
Obsah vlhkosti	4% ~ 6% hmotnosti
Hladkost	100 ~ 250 Sheffield

Výstupní kapacita

Výstupní zásobník	Kapacita
Horní výstupní zásobník (výstup lícem dolů)	150 listů papíru gramáže 75 g/m²
Zadní výstupní zásobník (výstup lícem nahoru)	1 list papíru gramáže 75 g/m²

Podmínky pro skladování papíru a tiskárny

Podmínky pro skladování papíru přímo ovlivňují podávání papíru do tiskárny.

Tiskárnu i místo, kde skladujete papír, umístěte v místnosti s běžnou teplotou, kde není vlhkost ani příliš vysoká ani příliš nízká. Papír vlhkost lehko ztrácí i pohlcuje.

Horko a vlhkost okolí papír poškozuje. Horko vlhkost papíru snižuje, naopak chlad kondenzuje vlhkost na listech papíru. Topení v místnostech a klimatizace vzduchem místnosti nadměrně vysušuje. Když je papír otevřený a používá se, ztrácí svou vlhkost a na výtiscích se objevují pruhy nebo se toner maže. Naopak ve vlhkém počasí nebo při používání vodních chladičů se vlhkost v místnosti zvyšuje. Když je papír otevřený a používá se, absorbuje vlhkost a výtisky jsou příliš světlé nebo se objevují výpadky tisku. Jak papír ztrácí vlhkost a znovu ji absorbuje, prohýbá se. Pak se může v tiskárně zaseknout.

Nenakupujte velké množství papíru, které nejste schopni použít v dohledné době (přibližně tři měsíce). Když je papír skladován příliš dlouho, může se vlivem teploty a vlhkosti poškodit. Plánováním svých nákupů můžete zabránit poškození velkého množství tiskového materiálu.

Papír v neotevřeném původním obalu zůstává ve stabilním stavu po několik měsíců. Otevřené balíčky jsou náchylné k poškození, zvláště pokud nejsou zabaleny do nepropustného obalu.

Skladovací podmínky papíru jsou důležité pro bezproblémový provoz tiskárny. Udržujte teplotu v rozmezí 20° až 24°C s relativní vlhkostí 45% až 55%. Když přemýšlíte o skladování papíru, mějte na paměti následuiící:

- Papír skladujte v pokojové teplotě.
- Vzduch v místnosti by neměl být příliš suchý ani příliš vlhký.
- Když vyjmete papír z původního obalu, musíte ho chránit před vlhkem (zabalit do nepropustného obalu). Pokud je tiskárna v prostředí vystaveném extrémním podmínkám, rozbalujte vždy pouze to množství papíru, které chcete použít během téhož dne.



Obálky

Úspěšný tisk na obálky velmi závisí na jejich kvalitě a provedení. Tyto vlastnosti se mohou lišit nejen mezi jednotlivými výrobci, ale také mezi výrobky téhož výrobce. Při výběru obálek mějte na paměti následující pokyny:

- Gramáž: 90g/m² nebo nižší (jinak se mohou zaseknout)
- Provedení: Před tiskem by obálky měly ležet rovně s tolerancí 6 mm a neměly by obsahovat žádný vzduch.
- · Stav: Žádné přehyby ani oděrky, žádné jiné poškození
- · Teplota: Kompatibilní s teplotou a tlakem tiskárny
- · Formát: Odpovídá následujícím požadavkům:

Formát	Minimálně	Maximálně
Zásobník 1	76 x 127mm	216 x 356mm

Poznámky:

- K tisku na obálky používejte pouze zásobník 1.
- Pokud používáte tiskový materiál s délkou kratší než 127mm, může se tiskový materiál v tiskárně častěji zasekávat. K zhoršení podávání přispívá také nevhodné skladování papíru. K zajištění optimálního provozu tiskárny je třeba postupovat podle pokynů v kapitole "Podmínky pro skladování papíru a tiskárny" na straně 9.7.

Obálky se švy na obou stranách

Obálky se švy na obou stranách (svislé švy na obou koncích obálky) se mohou snadno zvlnit. Používejte pouze takové obálky, jejichž šev končí v rohu obálky (viz ilustrace).



Obálky s lepicími pruhy nebo chlopněmi

Obálky se samolepicím pruhem nebo chlopní smí obsahovat pouze lepidlo, které snese teplo a tlak vyvíjené tiskárnou. Obálky se samolepicími proužky nebo dodatečnými chlopněmi se mohou vlnit, zasekávat v tiskárně a dokonce poškodit zapékací jednotku.

Okraje obálky

V následující tabulce jsou uvedeny typické okraje adres na obálkách.

Typ adresy	Minimálně	Maximálně
Zpáteční adresa	15mm	51mm
Doručovací adresa	51mm	89mm



Poznámky:

- K zajištění nejlepší tiskové kvality je třeba umístit okraje minimálně 15mm od hrany obálky.
- Netiskněte na švy obálky.

Skladování obálek

Správné skladování obálek je důležité pro zajištění bezproblémového tisku. Obálky skladujte ve vodorovné poloze. Před založením do tiskárny vytlačte z obálek vzduch, aby se nezkroutily a nezasekávaly. Více je uvedeno v kapitole "Tisk na obálky" na straně 3.14.

Štítky



UPOZORNĚNÍ:

- Aby se zabránilo poškození tiskárny, používejte pouze štítky doporučené pro tisk na laserových tiskárnách.
- K tisku na štítky používejte pouze zásobník 1 a jako výstupní zadní zásobník, jinak může dojít k vážnému zaseknutí materiálu v tiskárně.
- Nikdy na stejný list se štítky netiskněte více než jednou. Nikdy netiskněte na list, na kterém některé štítky chybí.

Při výběru štítků mějte na paměti následující pokyny:

- Lepidlo: Použité lepidlo musí být stabilní při teplotě 205°C, což je zapékací teplota tiskárny.
- Rozmístění: Používejte pouze listy, kde mezi štítky není vynechané místo. Štítky s mezerami mezi sebou se mohou odlepit a způsobit vážné zaseknutí v tiskárně. Nezakryté lepidlo může poškodit součásti tiskárny.
- Vlnění: Před tiskem musí být štítky rovné (nesmí se kroutit o více než 13 mm ve všech směrech).
- Stav: Nepoužívejte zvlněné štítky, štítky se vzduchovými bublinami ani takové štítky, které na podkladu příliš nedrží.

Další informace naleznete v kapitole "Tisk na štítky" na straně 3.17.

Transparentní fólie

Použité fólie musí vydržet teplotu 205°C po dobu 0,1 sekundy, což je zapékací teplota tiskárny.



UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze transparentní fólie doporučené pro tisk na laserových tiskárnách, jinak nelze vyloučit poškození tiskárny.

Další informace naleznete v kapitole "Tisk na transparentní fólie" na straně 3.19.



Rejstřík

Č

čisticí stránka, tisk 5.7

D

dálkový ovládací panel funkční karty 8.4 instalace 8.2 spuštění 8.3

F

funkce ovladač tiskárny 2.16 tiskárna 1.2

Η

horní výstupní zásobník 3.5

Ch

chybová signalizace, řešení 6.18

instalace dálkový ovládací panel 8.2 ovladač pro Linux 7.2 ovladač tiskárny pro Windows 2.15 tiskový software, Windows 2.16 toner 2.4

Κ

kartičky, tisk 3.21 konfigurace, tisk stránky 4.19, 5.8 kvalita tisku, řešení problémů 6.13

L

Linux instalace ovladače 7.2 konfigurační nástroj 7.8 vlastnosti v okně LLPR 7.10

Μ

Monitor stavu, použití 4.20

Ν

nápověda 4.6

0

obálky, tisk 3.14 oblíbené, nastavení 4.5 obraz, nastavení voleb 4.16 odinstalování, Linux 7.7 orientace, nastavení 4.3 ovládací panel, použití 1.6 ovladač tiskárny, funkce 2.16 ovladač, Linux 7.2

Ρ

papír formát a kapacita 3.3 nastavení 4.7 nastavení formátu 4.7 nastavení typu 4.8 nastavení zdroje 4.8 ukazatel množství 3.7 vlastnosti 9.3 výběr 3.2 zakládání 2.7 základní pokyny 3.4 paralelní kabel, připojení 2.12 parametry, tiskárna 9.2 plakát, tisk 4.12 pořadí tisku, nastavení 4.18 požadavky na systém Linux 7.2 Windows 2.16 problémy kontrolní seznam 6.2 tisková kvalita. řešení 6.13 Windows 6.19 problémy, řešení obecné 6.3 zaseknutý papír 6.6 předtištěný papír, tisk 3.23

připojení napájecí šňůra 2.13 paralelní 2.12 USB 2.11

R

rozbalení tiskárny 2.2 rozlišení, nastavení 4.16

S

síťový tisk lokálně sdílená tiskárna 4.22 software instalace v Linuxu 7.2 instalace ve Windows 2.16 odinstalování, Linux 7.7 požadavky na systém 2.16 přehled 2.15 součásti 1.4

Š

štítky, tisk 3.17

T

tisk čisticí stránka 5.7 nastavení pořadí 4.18 plakát 4.12 seznam PCL fontů 4.19 stránka konfigurace 4.19, 5.8 uzpůsobit na stránku 4.11 více stran na list 4.9 vodoznaky 4.13 z Windows 4.2 zkušební stránka 2.14, 4.19 zvětšený/zmenšený dokument 4.10 tisková kvalita, problémy 6.13 tiskové problémy 6.3 toner výměna 5.5 životnost 5.2

tonerová kazeta instalace 2.4 rovnoměrné rozložení toneru 5.3 transparentní fólie, tisk 3.19

U

USB kabel, připojení 2.11 uživatelský formát 3.21

V

velikost dokumentu, změna 4.10 vlastnosti, papír 9.3 vodoznaky, použití 4.13 výstup lícem dolů 3.5 lícem nahoru 3.6 volba 3.5

W

Windows, problémy 6.19

Ζ

zadní výstupní zásobník 3.6 zakládání papíru zásobník 1 3.8 zásobník 2 2.7 zapnutí tiskárny 2.13 zaseknutý papír jak zaseknutí předcházet? 6.12 podávání papíru 6.7 tonerová kazeta 6.9 výstupní zásobník 6.10 zásobník 1 6.8 zásobník 1, použití 2.7 zkušební stránka, tisk 2.14, 4.19 zrušit tiskovou úlohu 4.4

