XEROX_®

Phaser 5335

Maintenance Kit Installation Guide

Thank you for purchasing the maintenance kit.

This guide is intended for first-time users of the printer and gives instructions on how to replace this product.

To ensure safe operation of the printer, be sure to read "Safety Notes" in the 'User Guide' before starting the replacement procedure.

• This equipment has been designed to restrict operator access to safe areas only. Operator access to hazardous areas is restricted with covers or guards, which would require a tool to remove. Never remove these covers or guards.

· Fuser Safety:

When removing the fuser unit, make sure you switch off the power first and wait for 40 minutes before removing it.

Important

• Before plugging or unplugging the interface cable connector, be sure to switch off the printer or unplug the power cord from the power outlet. Plugging or unplugging the connector when the printer is on can cause printer failure.

Checking the Package Contents

The packaging box contains the following items. If you find any items missing, please contact your Customer Support Center or your dealer.

• Fuser unit



Transfer roll



Part Number: 701P47285 Ver 1.0 December 2007 • 3 feed rolls for Tray 2



• Feed roll for Tray 1 (Bypass tray)



• Retard roll assy for Tray 1 (Bypass tray) • This guide



Replacing the Fuser Unit

1. Switch the power off and wait for 40 minutes.



2. Pull the front cover release levers on both sides of the printer towards you and open the front cover.



3. Open the top cover.



- hat to
- 4. Push up the levers on both sides that secure the fuser unit to the printer to release the lock.

5. Hold the fuser unit by the tabs on both sides and gently remove it from the printer.



6. Insert the new fuser unit into the printer. Push down the levers on both sides to secure the fuser unit to the printer.



Replacing the Transfer Roll

1. Push up the tabs of the clips on both sides of the transfer roll and remove the clips.







3. Install the new transfer roll to the printer.

Important

• Make sure to install the transfer roll with the gear on the left.



4. Place the clips back to the transfer roll to secure the roll to the printer.



5. Close the top cover and the front cover.

Replacing the Feed Roll for Tray 1 (Bypass Tray)

1. Open the upper cover.



2. Open Tray 1.

3. Remove the roll cover.

Note

• If paper is loaded in Tray 1, remove the paper.





5. Remove the tab on the right side of the feed roll to unlock the feed roll, and slide only the white part to the right until it stops.

Identify the location of the feed roll in the



6. Slide the feed roll to the right toward the white part, rotate it 90 degrees to the front, and pull it out of the printer.



7. Place the new feed roll to the printer. Hold the feed roll with the flat side to the left and push it horizontally onto the shaft.

Note

4.

printer.

- The surface of the feed roll is flat on one side and jagged on the other side. Make sure to correctly orient the feed roll when placing it on the printer.
- 8. Rotate the feed roll 90 degrees to the back and slide it to the left so that the pins on the shaft fit into the indentations on the feed roll.





9. Slide the white part towards the feed roll. Slide it to the left until the tab on its right side is inserted into the indentation on the shaft.



10. Reinstall the roll cover.



11. Close Tray 1 and the upper cover.



Replacing the Retard Roll Assy for Tray 1 (Bypass Tray)

1. Pull the front cover release levers on both sides of the printer towards you and open the front cover.



2. Open the top cover.





4. Install the new retard roll assy in the printer, rotating the roll to the back so that the projections on both sides of the roll are inserted into the guides on the printer. Push down the retard roll assy so that the tabs on both sides are inserted securely into the printer.

3. Push the tabs on both sides of the retard

roll assy in the inward directions. While rotating the retard roll assy to the back, remove the roll from the printer.

5. Close the top cover and the front cover.



Replacing the Feed Rolls for Tray 2

1. Pull out the tray until it stops. Hold the tray with both hands, lift it up slightly, and then pull it out completely.







- 3. Pull up on the tab of the feed roll on the shaft to unlock the feed roll, and slide the feed roll off of the shaft.



5. Align the short tab of the feed roll with the indentation on the shaft, and push the feed roll firmly onto the shaft.

Install the new feed roll. Slide the feed roll

from the side with the short tab first.

4.

6. Close the roll cover, pushing the tabs on both sides until the tabs are firmly locked.

Continue with the following procedure to replace the two feed rolls inside the printer.

7. Identify the location of the feed rolls. There are two orange feed rolls on the upper side of the tray slot.





8. Pull down on the tab of the feed roll on the front shaft to release the feed roll and slide the feed roll off of the shaft

Note

• If you cannot see the tab of the feed roll, rotate the feed roll until the tab can be seen.



- 9. Remove the feed roll from the back shaft in the same manner.
- 10. Install one of the new feed rolls on the back shaft from the side with the short tab first.



11. Align the short tab of the feed roll with the indentation on the shaft, and push the feed roll firmly onto the shaft.





13. Push the tray all the way into the printer.

Important

• When inserting the tray, be careful not to get your fingers caught between the tray and the printer or another tray (if the optional sheet feeders are installed).



The installation of the maintenance kit is now complete.

Resetting the Counter

If you are finished installing the maintenance kit, reset the counter on the control panel.



 Press the E <Menu> button to return to the [Ready to print] screen.

XEROX®

Phaser 5335

Guide d'installation du kit de maintenance

Nous vous remercions d'avoir choisi ce kit de maintenance.

Ce guide est conçu à l'attention des utilisateurs inexpérimentés de l'imprimante et fournit des instructions de remplacement du produit.

Pour assurer l'utilisation en toute sécurité de l'imprimante, veillez à lire les mentions de sécurité du Guide d'utilisation avant de commencer la procédure de remplacement.

AVERTISSEMENT

 Cet équipement a été conçu pour permettre à l'opérateur d'accéder uniquement aux zones ne présentant aucun danger. L'accès aux zones dangereuses est restreint par des capots ou protections qu'il est impossible de retirer sans un outil spécifique. Ne retirez jamais ces panneaux ou protections.

ATTENTION

• Sécurité du fuser :

Lors du retrait de l'unité fuser, assurez-vous de commencer par mettre l'imprimante hors tension et de patienter pendant 40 minutes avant de procéder au retrait.

Important

• Avant de brancher ou de débrancher le connecteur du câble d'interface, veillez à éteindre l'imprimante ou à débrancher le cordon d'alimentation de la prise électrique. Le branchement ou débranchement de ce connecteur lorsque l'imprimante est sous tension peut provoquer des pannes d'imprimante.

Vérification du contenu de l'emballage

Le carton d'emballage doit contenir les éléments suivants : Si l'un de ces éléments est manquant, veuillez contacter le centre de support clientèle ou votre fournisseur.

• Unité fuser



 3 rouleaux d'entraînement pour le bac 2



Version 1.0 Décembre 2007

Rouleau de transfert



 Rouleau d'entraînement pour le bac 1 (départ manuel)



• Unité des rouleaux de retard pour le bac 1 • Ce guide (départ manuel)



Remplacement de l'unité fuser

1. Mettez l'imprimante hors tension et patientez pendant 40 minutes.



2. Ouvrez le panneau avant en tirant vers vous les leviers de dégagement du capot avant situés de chaque côté de l'imprimante.



3. Ouvrez le capot supérieur.



5. Tenez l'unité fuser par les languettes prévues à cet effet de chaque côté de l'unité et retirez-la doucement de l'imprimante.





 Insérez l'unité fuser neuve dans l'imprimante.
 Abaissez les deux loquets latéraux pour fixer l'unité fuser sur l'imprimante.



Remplacement du rouleau de transfert

1. Soulevez les languettes des attaches situées de chaque côté du rouleau de transfert et retirez les attaches.



2. Retirez le rouleau de transfert de l'imprimante.



3. Installez le rouleau de transfert neuf dans l'imprimante.

Important

- Assurez-vous d'installer le rouleau de transfert de façon à ce que son pignon soit situé sur la gauche.
- 4. Remettez les attaches en place sur le rouleau de transfert afin de le fixer sur l'imprimante.





5. Fermez le capot supérieur et le capot avant.



Remplacement du rouleau d'entraînement du bac 1 (départ manuel)

1. Ouvrez le capot supérieur.



2. Ouvrez le bac 1.

Remarque

• S'il y a du papier dans le bac 1, retirez-le.



3. Retirez le capot du rouleau.

- 4. Repérez l'emplacement du rouleau d'entraînement dans l'imprimante.



- Dégagez la languette située à droite du rouleau d'entraînement pour le déverrouiller et faites glisser seulement la partie blanche vers la droite jusqu'à ce qu'elle arrive en butée.
- 6. Faites glisser le rouleau d'entraînement vers la droite, vers la partie blanche, faitesle pivoter de 90 degré vers l'avant et sortezle de l'imprimante.



7. Placez le rouleau d'entraînement neuf dans l'imprimante.

Tenez le rouleau d'entraînement avec son côté plat orienté vers la gauche et poussezle horizontalement sur l'axe d'entraînement.

Remarque

• La surface du rouleau d'entraînement est plate d'un côté et crénelée de l'autre côté. Vérifiez que l'orientation du rouleau d'entraînement est correcte avant de l'installer sur l'imprimante.



- Faites pivoter le rouleau d'entraînement de 90 degrés vers l'arrière et faites-le glisser vers la gauche de façon à ce que les ergots de l'axe d'entraînement se logent dans les indentations du rouleau.
- Faites glisser la partie blanche vers le rouleau d'entraînement.
 Faites-la glisser vers la gauche jusqu'à ce que la languette située sur son côté droit s'insère dans l'indentation de l'axe d'entraînement.

2

10. Ré-installez le capot du rouleau.

11. Fermez le bac 1 et le capot supérieur.



Remplacement de l'unité des rouleaux de retard du bac 1 (départ manuel)

1. Ouvrez le panneau avant en tirant vers vous les leviers de dégagement du capot avant situés de chaque côté de l'imprimante.

2. Ouvrez le capot supérieur.

l'imprimante.

- 3. Poussez les languettes des deux côtés de l'unité des rouleaux de retard vers l'intérieur. Faites pivoter l'unité des rouleaux de retard vers l'arrière et retirez l'unité de
- 4. Installez l'unité des rouleaux de retard neuve dans l'imprimante, en faisant pivoter l'unité vers l'arrière de façon à insérer les ergots de chaque côté de l'unité dans les guides de l'imprimante. Enfoncez l'unité des rouleaux de retard jusqu'à ce que les languettes des deux côtés de l'unité soient bien insérées dans l'imprimante.
- 5. Fermez le capot supérieur et le capot avant.









Remplacement des rouleaux d'entraînement du bac 2

1. Ouvrez le bac jusqu'à ce qu'il arrive en butée. Tenez le bac des deux mains, soulevez-le légèrement et sortez-le complètement de l'imprimante.

2. Appuyez sur les languettes des deux côtés du capot du rouleau pour le déverrouiller et ouvrez le panneau.

3. Soulevez la languette du rouleau sur l'axe d'entraînement pour déverrouiller le rouleau et faites-le glisser pour le détacher de l'axe.

Installez le rouleau d'entraînement neuf. 4. Faites glisser le rouleau à partir du côté avec la languette courte en premier.

5. Alignez la languette courte du rouleau d'entraînement sur l'indentation de l'axe et poussez fermement le rouleau sur l'axe.







languette courte



6. Fermez le capot du rouleau en appuyant sur les languettes de chaque côté jusqu'à ce qu'elles soient verrouillées.



Passez à la procédure suivante pour remplacer les deux rouleaux d'entraînement situés à l'intérieur de l'imprimante.

 Repérez l'emplacement des rouleaux d'entraînement. Il y a deux rouleaux d'entraînement orange sur le côté supérieur de la fente du bac.



8. Appuyez sur la languette du rouleau sur l'axe d'entraînement avant pour libérer le rouleau et faites-le glisser pour le détacher de l'axe.

Remarque

- Si vous ne voyez pas l'onglet du rouleau d'entraînement, faites pivoter le rouleau jusqu'à ce qu'il soit visible.
- 9. Détachez le rouleau de l'axe arrière comme précédemment.
- 10. Installez l'un des rouleaux neufs sur l'axe d'entraînement arrière, à partir du côté et avec la languette courte en premier.





11. Alignez la languette courte du rouleau d'entraînement sur l'indentation de l'axe et poussez fermement le rouleau sur l'axe.



12. Installez l'autre rouleau d'entraînement neuf sur l'axe avant en procédant de la même façon.



13. Poussez le bac à fond dans l'imprimante.

Important

• En remettant le bac en place, prenez soin de ne pas vous coincer les doigts entre le bac et l'imprimante ou un autre bac (si des chargeurs en option sont installés).



L'installation du kit de maintenance est maintenant terminée.

Une fois l'installation du kit de maintenance terminée, remettez le compteur à zéro sur le panneau de commande.

- Appuyez sur le bouton <Menu> i du panneau de commande pour afficher l'écran de menu.
- Appuyez sur le bouton <▼> jusqu'à ce que [Menu Admin] s'affiche.

Remarque

- Si vous avez dépassé l'élément voulu, vous pouvez revenir en arrière en appuyant sur le bouton <▲>.
- Appuyez sur le bouton <►> pour passer au sous-menu suivant.
 Appuyez sur le bouton <▼> jusqu'à ce que [Mode maintenance] s'affiche.
- Appuyez sur le bouton <►>. [Réinit. compteur] s'affiche.
- Appuyez sur le bouton <>> pour sélectionner [Kit de maintenance].
- Appuyez sur le bouton <►>. [OK pour réinit.] s'affiche.
- 7. Appuyez sur le bouton <OK/Éjecter> OK/≙. La remise à zéro du compteur commence. Une fois cette opération terminée, l'affichage revient à l'écran illustré ci-contre.
- 8. Appuyez sur la touche i≡ <Menu> pour revenir à l'écran [Prêt à imprimer].



XEROX®

Phaser 5335

Guía de instalación del kit de mantenimiento

Gracias por comprar el kit de mantenimiento.

Esta guía se ha creado para nuevos usuarios de la impresora e incluye instrucciones para sustituir este producto.

Para asegurarse de utilizar la impresora de forma segura, no olvide leer las "Notas de seguridad" que aparecen en la 'Guía del usuario' antes de comenzar el proceso de sustitución.

 Este equipo ha sido diseñado para restringir el acceso del operador únicamente a las áreas seguras. El acceso del operador a las áreas de peligro se restringe con cubiertas o dispositivos de seguridad, que sólo pueden retirarse con herramientas. Nunca retire estas cubiertas o dispositivos de seguridad.

PRECAUCIÓN

 Seguridad del fusor: Antes de retirar la unidad del fusor, asegúrese de apagar la máquina y esperar 40 minutos.

Importante

Antes de conectar o desconectar el conector del cable de interfaz, asegúrese de apagar la impresora o
desconectar el cable de alimentación del tomacorriente. Si el conector se conecta o desconecta
mientras la impresora está encendida, puede producirse un error en la impresora.

Verificación del contenido del paquete

La caja contiene los siguientes artículos. Si falta alguno de ellos, póngase en contacto con el Centro de asistencia al cliente o el distribuidor de su localidad.

• Unidad del fusor



 3 rodillos de alimentación para la bandeja 2



Ver. 1.0 Diciembre del 2007

Rodillo de transferencia



 Rodillo de alimentación para la bandeja 1 (bandeja especial)



Conjunto del rodillo de retardo para la
 bandeja 1 (bandeja especial)
 Esta guía



Sustitución de la unidad del fusor

1. Apague la máquina y espere 40 minutos.



2. Tire de las palancas de apertura de la puerta que hay en ambos lados de la impresora hacia usted y abra la puerta frontal.





3. Abra la puerta superior.

4. Empuje hacia arriba las palancas de ambos lados que sujetan la unidad del fusor a la impresora para liberar el seguro.

5. Tome la unidad del fusor por las lengüetas que hay en ambos lados y retírela cuidadosamente de la impresora.





Introduzca la nueva unidad del fusor en la impresora. Empuje hacia abajo las palancas de ambos lados para fijar la unidad del fusor a la impresora.

Sustitución del rodillo de transferencia

 Empuje hacia arriba las lengüetas de las abrazaderas que hay en ambos lados del rodillo de transferencia y retire las abrazaderas.



2. Saque el rodillo de transferencia de la impresora.



3. Instale el nuevo rodillo de transferencia en la impresora.

Importante

- Asegúrese de instalar el nuevo rodillo de transferencia con el engranaje hacia la izquierda.
- 4. Vuelva a instalar las abrazaderas en el rodillo de transferencia para fijar el rodillo a la impresora.





5. Cierre la puerta superior y la puerta frontal.



Sustitución del rodillo de alimentación para la bandeja 1 (bandeja especial)

1. Abra la puerta superior.



2. Abra la bandeja 1.

Nota

• Si hay papel en la bandeja 1, retírelo.

3. Quite la cubierta del rodillo.

4. Identifique la ubicación del rodillo de alimentación en la impresora.

 Retire la lengüeta que hay en el lado derecho del rodillo de alimentación para liberar el rodillo, y deslice solamente la pieza blanca hacia la derecha, hasta el tope.

27









 Deslice el rodillo de alimentación a la derecha, hacia la pieza blanca, gírelo 90 grados hacia la parte delantera y sáquelo de la impresora.



7. Coloque el nuevo rodillo de alimentación en la impresora. Sostenga el rodillo de alimentación con el lado plano hacia la izquierda y empújelo de forma horizontal sobre el eje.

Nota

- La superficie del rodillo de alimentación es plana en un lado e irregular en el otro. Asegúrese de orientar correctamente el rodillo de alimentación al colocarlo en la impresora.
- 8. Gire el rodillo de alimentación 90 grados hacia la parte posterior y deslícelo a la izquierda para que las patillas del eje encajen en las muescas del rodillo de alimentación.





- 9. Deslice la pieza blanca hacia el rodillo Deslícela hacia la izquierda, hasta que la lengüeta que hay en el lado derecho de
- 10. Vuelva a instalar la cubierta del rodillo.

ésta encaje en la muesca del eje.

de alimentación.



11. Cierre la bandeja 1 y la puerta superior.



Sustitución del conjunto del rodillo de retardo para la bandeja 1 (bandeja especial)

1. Tire de las palancas de apertura de la puerta que hay en ambos lados de la impresora hacia usted y abra la puerta frontal.

2. Abra la puerta superior.

- Empuje las lengüetas que hay en ambos lados del conjunto del rodillo de retardo hacia adentro.
 Mientras gira el conjunto del rodillo de retardo hacia la parte posterior, retire el rodillo de la impresora.
- 4. Instale el nuevo conjunto del rodillo de retardo en la impresora, girando el rodillo hacia la parte posterior, de manera que las salientes de ambos lados del rodillo se introduzcan en las guías de la impresora. Empuje hacia abajo el conjunto del rodillo de retardo para que las lengüetas de ambos lados se introduzcan correctamente en la impresora.
- 5. Cierre la puerta superior y la puerta frontal.













Sustitución de los rodillos de alimentación para la bandeja 2

1. Tire de la bandeja hasta el tope. Sostenga la bandeja con ambas manos, levántela levemente y sáquela completamente.

2. Presione las lengüetas de ambos lados de la cubierta del rodillo para liberar el seguro, y abra la cubierta del rodillo.

 Tire de la lengüeta del rodillo de alimentación, que está en el eje, para liberar el rodillo, y deslícelo para sacarlo del eje.

 Instale el nuevo rodillo de alimentación. Deslice el rodillo de alimentación por el costado, con la lengüeta corta primero.

 Alinee la lengüeta del rodillo de alimentación con la muesca del eje, y empuje el rodillo firmemente sobre el eje.



Lengüeta

Lengüeta







6. Cierre la cubierta del rodillo, empujando las lengüetas de ambos lados hasta que las lengüetas queden bloqueadas firmemente.



Continúe con el procedimiento siguiente para sustituir los dos rodillos de alimentación que hay en el interior de la impresora.

 Ubique los rodillos de alimentación. Hay dos rodillos de alimentación color naranja en la parte superior de la ranura de la bandeja.



8. Tire hacia abajo de la lengüeta del rodillo de alimentación, que está en el eje delantero, para liberar el rodillo, y deslícelo para sacarlo del eje.

Nota

- Si no puede ver lengüeta del rodillo de alimentación, gire el rodillo hasta que la lengüeta sea visible.
- 9. Retire el rodillo de alimentación del eje posterior de la misma manera.
- 10. Instale uno de los rodillos de alimentación nuevos en el eje posterior, con el extremo con la lengüeta corta primero.





 Alinee la lengüeta del rodillo de alimentación con la muesca del eje, y empuje el rodillo firmemente sobre el eje.



12. Instale el otro rodillo de alimentación nuevo en el eje delantero, de la misma manera.



13. Introduzca completamente la bandeja en la impresora.

Importante

• Al introducir la bandeja, tenga cuidado de que sus dedos no queden atrapados entre la bandeja y la impresora u otra bandeja (si los alimentadores de hojas opcionales están instalados).



Aquí concluye la instalación del kit de mantenimiento.

Cómo restablecer el contador

Si ha terminado de instalar el kit de mantenimiento, restablezca el contador en el panel de control.

- Pulse el botón E
 Menú> en el panel de control para ver la pantalla del menú.
- Pulse el botón <♥> hasta que aparezca [Menú Admin].

Nota

- Si pasó el elemento deseado, regrese a ese elemento pulsando el botón <▲>.
- Pulse el botón <>> para pasar al nivel de jerarquía anterior. Pulse el botón <▼> hasta que aparezca [Modo Mantenim.].
- Pulse el botón <>>. Se muestra [Restablecer contador].
- Pulse el botón <►> para seleccionar [Kit de mantenimiento].
- Pulse el botón <►>. Se muestra [Utilizar Aceptar para restablecer].
- Pulse el botón ≡ <Menú> para volver a la pantalla [Lista para imprimir].



XEROX®

Phaser 5335

Руководство по установке набора для обслуживания

Спасибо за покупку набора для обслуживания.

Данное руководство предназначено для начинающих пользователей принтера и содержит указания по замене устройства.

Для обеспечения безопасной эксплуатации принтера перед началом процедуры замены прочтите раздел «Правила техники безопасности» в руководстве пользователя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Аппарат спроектирован так, чтобы оператор имел доступ только к безопасным зонам. Доступ к опасным зонам защищен крышками и ограждениями, для открывания которых требуется инструмент. Не снимайте эти крышки и ограждения.

ВНИМАНИЕ

 Указание по безопасности для блока термического закрепления: При снятии блока термического закрепления выключите электропитание и подождите 40 минут, затем снимайте блок.

Важная информация

 Перед подключением и отключением разъема интерфейсного кабеля выключите принтер или выньте вилку шнура питания из сетевой розетки. Подключение и отключение разъема при выключенном принтере может привести к повреждению аппарата.

Проверка комплекта поставки

Далее перечислено содержимое комплекта поставки. В случае некомплектности обращайтесь в Центр технической поддержки или к дилеру.

• Блок термического закрепления







Вер. 1.0, Декабрь 2007 г.

• Ролик переноса



 Ролик подачи для лотка 1 (обходного)



- Узел ролика замедления для лотка 1 (обходного)
- Руководство (данный документ)



Замена блока термического закрепления

1. Выключите электропитание и подождите 40 минут.



 Потяните на себя рычажки передней крышки, расположенные с обеих сторон принтера, и откройте переднюю крышку.



3. Откройте верхнюю крышку.



 Поднимите рычажки, которыми блок термического закрепления с обеих сторон крепится к принтеру, чтобы освободить защелки.

5. Удерживая блок термического закрепления за выступы с обеих сторон, аккуратно выньте его из принтера.





 Вставьте в принтер новый блок термического закрепления. Опустите рычажки, которыми блок термического закрепления с обеих сторон крепится к принтеру.



Замена ролика переноса

 Поднимите выступы зажимов с обеих сторон ролика переноса и снимите зажимы.



2. Выньте ролик переноса из принтера.



3. Вставьте в принтер новый ролик переноса.

Важная информация

- При установке зубчатое колесико на ролике переноса должно находиться слева.
- 4. Вставьте зажимы на ролик переноса, чтобы закрепить его в принтере.



5. Закройте верхнюю и переднюю крышки.



Замена ролика подачи для лотка 1 (обходного)

1. Откройте верхнюю крышку.



2. Откройте лоток 1.

Примечание

• Если в лоток 1 загружена бумага, выньте её.



3. Снимите крышку ролика.



4. Найдите ролик подачи в принтере.



 Снимите язычок с правой стороны ролика подачи, чтобы его разблокировать, и сдвиньте до упора вправо только белую деталь.



 Сдвиньте ролик подачи вправо, к белой детали, поверните на 90 градусов вперед и выньте его из принтера.



 Вставьте в принтер новый ролик подачи. Держа ролик подачи гладкой стороной влево, наденьте его горизонтально на ось.

Примечание

 Поверхность одной стороны ролика подачи гладкая, а другой – зубчатая. При установке ролика подачи в принтер соблюдайте указанную ориентацию.



 Поверните ролик подачи на 90 градусов назад и сдвиньте его влево так, чтобы штифты на оси вошли в вырезы на ролике подачи.



 Придвиньте белую деталь к ролику. Сдвиньте деталь влево так, чтобы выступ на её правой стороне вошел в вырез на оси.



10. Установите на место крышку ролика.



11. Закройте лоток 1 и верхнюю крышку.



Замена узла ролика замедления для лотка 1 (обходного)

1. Потяните на себя рычажки передней крышки, расположенные с обеих сторон принтера, и откройте переднюю крышку.



2. Откройте верхнюю крышку.

 Прижмите внутрь язычки с обеих сторон узла ролика замедления. Поворачивая узел ролика замедления назад, выньте ролик из принтера.



- Вставьте в принтер новый узел ролика замедления, повернув ролик назад так, чтобы выступы с его обеих стороны вошли в направляющие на принтере. Прижмите узел ролика замедления так, чтобы язычки с обеих сторон надежно зафиксировались в принтере.
- 5. Закройте верхнюю и переднюю крышки.





Замена роликов подачи для лотка 2

1. Выдвиньте лоток до упора. Удерживая лоток двумя руками, немного приподнимите его и выньте.



- 2. Прижмите язычки с обеих сторон крышки ролика, чтобы освободить защелки, и откройте крышку ролика.
- 3. Поднимите язычок ролика подачи на оси, чтобы освободить ролик, и снимите его с оси.



4. Вставьте новый ролик подачи. Наденьте ролик подачи вперед стороной с



5. Совместите короткий язычок ролика подачи с вырезом на оси и плотно наденьте ролик на ось.

коротким язычком.



6. Закройте крышку ролика, прижав язычки с обеих сторон так, чтобы они надежно зафиксировались.



Выполните следующую процедуру, чтобы заменить два ролика подачи внутри принтера.

 Найдите ролики подачи в принтере. Это два оранжевых ролика в верхней части гнезда лотка.



 Поднимите язычок ролика подачи на передней оси, чтобы освободить ролик, и снимите его с оси.

Примечание

• Если язычка на ролике подачи не видно, поверните ролик, чтобы показался язычок.



- 9. Точно так же снимите ролик подачи с задней оси.
- Наденьте на заднюю ось один из новых роликов подачи вперед стороной с коротким язычком.







12. Точно так же наденьте на переднюю ось другой ролик подачи.



13. Задвиньте лоток в принтер до упора.

Важная информация

 Вставляя лоток, соблюдайте осторожность, чтобы пальцы не попали между лотком и принтером или другим лотком (если установлены дополнительные устройства подачи).



Процедура установки набора для обслуживания завершена.

После завершения установки набора для обслуживания на панели управления выполните сброс показаний счётчика.

- Для вывода экрана меню на панели управления нажмите кнопку Меню>.
- 2. Нажимайте кнопку <▼>, пока не появится пункт [Меню админ.].

Примечание

- При пропуске нужного пункта к нему можно вернуться нажатием кнопки <▲>.
- Чтобы перейти к пунктам нижнего уровня меню, нажмите кнопку <►>. Нажимайте кнопку <▼>, пока не появится пункт [Обслуживание].
- Нажмите кнопку <>>. Появится пункт [Сброс счётчика].
- Нажмите кнопку < > и выберите пункт [Набор обслуж.].
- Нажмите кнопку <►>. Появится надпись [ОК для сброса].
- Нажмите кнопку 0К/ △ < OK/Извлечение>. Начнётся сброс показаний счётчика. По завершении на дисплее появится экран, показанный справа.
- 8. Для возврата на экран [Готов к печати] нажмите кнопку 🔲 <Меню>.

