

Stampante Xerox[®] VersaLink[®] B400 Sistema multifunzione Xerox[®] VersaLink[®] B405

Istruzioni per l'installazione del firmware

È disponibile un nuovo aggiornamento firmware contenente gli ultimi miglioramenti per la stampante VersaLink[®] B400 e il sistema multifunzione VersaLink[®] B405. La procedura di aggiornamento può essere eseguita sui dispositivi Xerox[®] VersaLink[®] dotati di versioni software a partire da v37.4.1 (B400) e v38.4.1 (B405).

Il firmware può essere aggiornato in tre modi:

- Aggiornamento mediante Embedded Web Server
- Aggiornamento manuale del firmware
- Aggiornamento dal pannello comandi della stampante

Note:

- L'installazione del firmware inizia qualche minuto dopo l'invio del firmware alla stampante.
- Quando l'installazione ha inizio, Embedded Web Server e il pannello comandi della stampante sono disabilitati. Non inviare lavori di stampa al dispositivo durante l'installazione.
- Una volta completata l'installazione, la stampante si riavvia e stampa un rapporto di aggiornamento software.

Stampare un rapporto di configurazione

Per visualizzare l'indirizzo IP della stampante, stampare un rapporto di configurazione. È importante stampare e conservare un rapporto di configurazione per riferimento fino al completamento dell'aggiornamento firmware.

- 1. Sul pannello comandi della stampante, premere il pulsante Home.
- 2. Selezionare Dispositivo> Informazioni > Pagine di informazioni.
- 3. Toccare Rapporto configurazione.
- 4. Per tornare alla schermata Home, premere il pulsante **Home**.

Identificare la versione firmware del dispositivo

Nota:

Per selezionare Sistema > Aggiornamento software, sono richiesti i privilegi di amministratore di sistema.

- 1. Sul computer, aprire una finestra del browser.
- 2. Visualizzare l'indirizzo IP nel Rapporto di configurazione. Immettere l'indirizzo IP nel campo **degli indirizzi** del browser nel formato **http://xxx.xxx.xxx** e premere Invio. Viene visualizzata la pagina Home di Embedded Web Server.
- 3. Selezionare la scheda **Sistema**, guindi selezionare Aggiornamento software.
- 4. Nell'area Aggiornamento software, visualizzare la versione corrente.

Abilitazione degli aggiornamenti

- 1. In Embedded Web Server, fare clic su Sistema.
- 2. Fare clic su Aggiornamento software.
- 3. Se nell'area Aggiornamento software viene visualizzato Disabilita, fare clic su Abilita.

Nota:

La modifica di questo stato richiede un riavvio.

Procedure

Scegliere un metodo per aggiornare il firmware del dispositivo.

Metodo 1: Aggiornamento mediante Embedded Web Server

- 1. Sul pannello comandi della stampante, stampare una copia del rapporto di configurazione: vedere pagina 1 per le istruzioni.
- 2. In Embedded Web Server, accedere come Amministratore, quindi fare clic su Sistema.
- 3. Fare clic su Aggiornamento software.
- 4. Nell'area Aggiornamento software, fare clic su Controlla adesso.
- 5. Fare clic su Installa adesso.

Nota:

Se il comando Controlla adesso dà esito negativo, configurare il server proxy. Consultare il documento System Administrator Guide (Guida per l'amministratore del sistema) per le istruzioni, o seguire le istruzioni relative all'aggiornamento manuale del software riportate di seguito.

		Annihilatatore N
🟫 Home page	O Aggiornamento software	
E Aso	Ott aggennennett software song abilitet. Versione cometer: 28 10 46 Date di inetalizzione: 08/20223 - 07.1 PM	Disabilita
- Lavon	Cerca aggiornamenti disponibili. 08/04/2023	Controlla adess
ef Connetivite	Riserca automatica	
Autorzzacioni	Quanto si teolders che il dispositivo esegue la ncorce degli appromament?	Ogni settimana
Sotoma	Notifiche e-mail	
	Chi si dasidara avutara dalla disponibilita di un apportamento?	Imposta
	Apgiorna con il file specificato	
		Seleziona
		installa adesse

	Xeron Versaurik * Brook MHP	Amministratore 🗸
🔿 Home page	O / Appiornamento software	
88 Aep	🖌 Gi aggiorrament software sono abilitati	Disabilita
8 Publica	Versione commerci 38,10.45 Date di Installaztore: 00/05/2023 - 07.15 PM	
🖨 Levert	Centa aggiornamenti disponibili; 08/04/2023	Controlla adesso
🧬 Cornetintà	Picerca automatica	
Autoreration	Quando si desidera che il dispositivo esegua la ricerca degli aggiomament?	Ogni settimana 🗸 🗸
O fislena	Natifahe e mail	
	Ohi el desidera avvisare della disponibilità di un aggiornamento?	Imposta
	Aggiorna con il file specificato	
		Seleziona
		Installa adesso

Metodo 2: Aggiornamento manuale del firmware

- 1. Sul pannello comandi della stampante, stampare una copia del rapporto di configurazione: vedere pagina 1 per le istruzioni.
- 2. Dal computer, accedere a <u>www.xerox.com/support</u>. Individuare e scaricare il file .zip contenente la versione software più recente per il prodotto in uso. Decomprimere il file sul proprio desktop.
- Aprire una finestra del browser. Immettere l'indirizzo IP del dispositivo nel campo Indirizzo nel formato http://xxx.xxx.xxx e premere Invio.
- 4. Accedere come **Amministratore**, quindi fare clic su **Sistema**. La password predefinita è 1111.
- 5. Fare clic su Aggiornamento software.
- 6. Nella sezione Aggiorna da file specificato, fare clic su Seleziona.
- 7. Scorrere e selezionare il file .bin scaricato dal desktop.
- 8. Fare clic su Installa adesso.

Nota:

Se durante il tentativo di aggiornare un firmware viene visualizzato questo messaggio, provare a eseguire l'aggiornamento firmware in un secondo momento. Potrebbe esserci un lavoro di stampa in corso che impedisce l'aggiornamento firmware.

Metodo 3: Aggiornamento dal pannello comandi della stampante

- 1. Sul pannello comandi della stampante, stampare una copia del rapporto di configurazione: vedere pagina 1 per le istruzioni.
- 2. Sul pannello comandi della stampante, premere il pulsante **Home**.
- 3. Accedere come Amministratore.
- 4. Toccare Dispositivo > Aggiornamento software > Controlla adesso.
- 5. Selezionare la versione software.
- 6. Toccare Installa adesso o Pianifica.

Nota:

Se il comando **Controlla adesso** dà esito negativo, configurare il server proxy. Consultare il documento *System Administrator Guide* (Guida per l'amministratore del sistema) per le istruzioni, o seguire le istruzioni relative all'aggiornamento manuale del software riportate in alto.





