




























































## Printersymboler

Symbol	Beskrivelse
	Advarsel: Angiver en fare, der kan forårsage alvorlig personskade eller dødsfald, hvis den ikke undgås.
	Advarsel om varm overflade: Varm overflade på eller i printeren. Vær forsigtig for at undgå personskade.
	Klemningsfare: Dette advarselssymbol advarer brugere om områder, hvor der er risiko for personskade.
	Forsigtig: Angiver en påbudt handling, som skal udføres, for at undgå maskinskade.
	Rør ikke ved enheden eller dette område i printeren.
	Rør ikke ved enheden eller dette område i printeren.
	Udsæt ikke tromlepatroner for direkte sollys.
	Brænd ikke genstanden.
	Brænd ikke tonerpatroner.
	Brænd ikke tromlepatroner.
	Klemningsfare: Vær forsigtig i dette område for at undgå personskader.

Symbol	Beskrivelse
	<p>Afmonter ikke enheden eller dette område i printeren.</p>
	<p>Varm overflade. Vent det angivne tidsrum før berøring.</p>
	<p>Tænd</p>
	<p>Sluk</p>
	<p>Brug ikke papir fastgjort med hæfteklammer eller nogen anden form for clips.</p>
	<p>Anvend ikke papir, der er foldet, krøllet eller rynket.</p>
	<p>Inkjet-papir må ikke bruges eller ilægges.</p>
	<p>Brug ikke transparente til overheadark.</p>
	<p>Ilæg ikke papir, der tidligere er udskrevet på eller er brugt.</p>
	<p>Der må ikke benyttes konvolutter.</p>
	<p>Der må ikke kopieres penge.</p>
	<p>Læg papir eller materiale i.</p>
	<p>Papirstop</p>

Symbol	Beskrivelse
	Lås
	Lås op
	Papirclips
	Nedkøling
	Forløbet tid
	Arkføder
	1-sidet original
	Forhullet papir
	USB Universal Serial Bus
	LAN Local Area Network (lokalt områdenetværk)
	Telefonlinje
	Modemlinje
	Vægt

Symbol	Beskrivelse
	Vippeikon
	Tænd-/sluk-knap
	Knappen Start
	Knappen Stop
	Knappen Services hjem
	Knappen Services
	Knappen Opgavestatus
	Knappen Printerstatus
	Knappen Stands udskrivning
	Knappen Ryd
	Energispareknap
	Denne genstand kan genbruges.
	Linje for maksimal ilægning Læg ikke papir og andre medie i over denne linje
	Indikator for stilling
	Indikator for ned retning
	Indikator for op retning

Symbol	Beskrivelse
	Indikator for venstre retning
	Pil til udvidelseshåndtag
	Ikon for cyan toner
	Ikon for magenta toner
	Ikon for gul toner
	Ikon for sort toner

