









































Xerox® VersaLink® C7000 fargeskriver

Produktsymboler

Symbol	Beskrivelse
	Advarsel: Indikerer en potensiell fare som kan forårsake skade eller dødsfall hvis den ikke unngås.
	Advarsel varm overflate: Svært varm overflate på eller i skriveren. Vær forsiktig for å unngå at du skader deg.
	Klemfare: Dette symbolet varsler brukere om områder som kan forårsake personskade.
	Forsiktig: Angir at det må utføres en obligatorisk handling for å unngå skade på eiendommen.
	Ikke berør delen eller området av skriveren.
	Ikke berør delen eller området av skriveren.
	Ikke berør delen eller området av skriveren.
	Ikke utsett trommelkassetten for direkte sollys.
	Ikke brenn enheten.
	Ikke brenn fargepulverkassetten.
	Ikke brenn trommelkassetten.

Symbol	Beskrivelse
	Ikke brenn avfallsbeholderen.
	Klemfare: Vær forsiktig rundt dette området for å unngå personskader.
	Klemfare: Vær forsiktig rundt dette området for å unngå personskader.
	Ikke fjern papiret med makt.
	Varm overflate. Vent den angitte tiden før håndtering.
	På
	Av
	Vent
	Ikke bruk papir som er festet med stifter eller binders av noe slag.
	Ikke bruk papir som er brettet, krøllete eller veldig bøyd.
	Ikke bruk eller legg i blekkskriverpapir.
	Ikke bruk papir som alt er kopiert på eller skrevet ut.
	Ikke bruk postkort.

Symbol	Beskrivelse
	Ikke bruk konvolutter.
	Ikke kopier penger.
	Legg i papir eller materiale.
	Papirstopp
	Lås
	Lås opp
	Binders
	Nedkjøling
	Forløpt tid
	Legg i papir
	1-sidig original
	Hullet papir
	Transparens

Symbol	Beskrivelse
	Legg i brevark med forsiden opp.
	Legg i brevark med forsiden ned.
	Legg i etiketter med forsiden ned.
	USB Universal seriell buss
	LAN Lokalt datanett
	Telefonlinje
	Vekt
	Startvindu for tjenester
	Nærfeltkommunikasjon (NFC)
	Berøringspunkt for radiofrekvensbasert identifikasjon (RFID)
	Dette elementet kan resirkuleres.