





























Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030













Renkli Çok Fonksiyonlu Yazıcı


Ürün Sembolleri

Sembol	Açıklama
	Uyarı: Kaçınılmaması durumunda ciddi yaralanma veya ölüme neden olabilecek bir tehlikeyi belirtir.
	Sıcaklık Uyarısı: Yazıcı üstünde ya da içinde sıcak yüzey. Kişisel yaralanmalardan kaçınmak için, dikkatli kullanın.
	Sıkışma Tehlikesi: Bu uyarı sembolü kullanıcıyı kişisel yaralanma olasılığı olan alanlara karşı uyarır.
	Dikkat: Ürünün zarar görmesini önlemek için yapılması zorunlu olan işlemi belirtir.
	Yazıcının bu parçasına veya bölgesine dokunmayın.
	Yazıcının bu parçasına veya bölgesine dokunmayın.
	Yazıcının bu parçasına veya bölgesine dokunmayın.
	Tambur kartuşlarını doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
	Yakmayın.
	Toner kartuşlarını yakmayın.

Sembol	Açıklama
	Tambur kartuşlarını yakmayın.
	Atık kartuşunu yakmayın.
	Sıkışma Tehlikesi: Kişisel yaralanmayı önlemek için bu alanda dikkatli olun.
	Sıkışma Tehlikesi: Kişisel yaralanmayı önlemek için bu alanda dikkatli olun.
	Kağıdı zorlayarak çıkarmaya çalışmayın.
 00:40 185°C 365°F	Sıcak yüzey. Tutmadan önce belirtilen süre kadar bekleyin.
	Açık
○	Kapalı
⏻	Beklemede
	Zimba ya da herhangi bağlama araçları olan sayfaları kullanmayın.
	Katlanmış, kırıştırılmış, kıvrık ya da kırışık kağıt kullanmayın.
	Mürekkep püskürtmeli kağıt yüklemeyin veya kullanmayın.

Sembol	Açıklama
	Daha önce yazdırılan ya da kullanılan kağıdı yeniden yüklemeyin.
	Kartpostallar kullanmayın.
	Zarflar kullanmayın.
	Para kopyalamayın.
	Kağıt ya da ortam ekleyin.
	Kağıt Sıkışması
	Kilit
	Kilidi Aç
	Kağıt Bağlama Aracı
	Soğutma
	Geçen Süre
	Kağıt Besleme
	Tek Taraflı Asıl

Sembol	Açıklama
	Delikli Kağıt
	Asetat
	Antetli taraf yukarı bakacak şekilde yükleyin.
	Antetli taraf aşağı bakacak şekilde yükleyin.
	Etiketleri aşağı bakacak şekilde yükleyin.
	USB Evrensel Seri Veri Yolu
	LAN Yerel Alan Ağı
	Telefon Hattı
	Ağırlık
	Hizmetler Ana Sayfası Düğmesi
	Yakın Alan İletişimi (NFC)
	Radio Frekansı Tanımlama (RFID) etkin noktası

Sembol	Açıklama
	Bu öge geri dönüştürülebilir.

