






















































Řada Xerox® WorkCentre® 3215/3225















Symbole uvedené na tiskárně

Symbol	Popis
	Varování: Označuje nebezpečí, které může způsobit vážné zranění nebo smrt, pokud se mu nevyhnete.
	Varování týkající se horkého povrchu: Horký povrch na tiskárně nebo v tiskárně. Buďte opatrní, abyste se nezranili.
	Nebezpečí přivření: Tento výstražný symbol upozorňuje uživatele na místa s možností úrazu.
	Upozornění: Označuje povinnou akci, kterou je nutné provést, aby nedošlo k poškození majetku.
	Nedotýkejte se této části nebo oblasti tiskárny.
	Nedotýkejte se této části nebo oblasti tiskárny.
	Tiskové jednotky nevystavujte přímému slunečnímu světlu.
	Tuto položku nespalujte.
	Nespalujte kazety s tonerem.
	Nespalujte tiskové jednotky.
	Nebezpečí přivření: Buďte v této oblasti opatrní, abyste předešli úrazu.
	Horký povrch. Před manipulací počkejte uvedenou dobu.

Symbol	Popis
	Zapnuto
	Vypnuto
	Nepoužívejte papír se svorkami ani žádným druhem sešivacích sponek.
	Nepoužívejte přeložený, pomačkaný, zvlněný nebo pokrčený papír.
	Nevkládejte ani nepoužívejte papír pro inkoustové tiskárny.
	Nevkládejte použitý papír, nebo papír, který již byl jednou použit k tisku.
	Nepoužívejte pohlednice.
	Nepoužívejte obálky.
	Nekopírujte peníze.
	Doplňte papír nebo médium.
	Indikátor úrovně papíru
	Zaseknutý papír
	Orientace dokumentu a směr podávání

Symbol	Popis
	Nevkládejte papír do zásobníku nad rysku MAX .
	Uvedeným způsobem vyčistěte sklo pro předlohy.
	Uvedeným způsobem zarovnejte předlohu na skle pro předlohy.
	Vkládejte papír/médium v uvedeném směru.
	Vkládejte papír/médium do ručního podavače uvedeným způsobem.
	Otevřete stisknutím.
	Zamknout
	Odemknout
	Kancelářská svorka
	Chlazení
	Uplynulý čas
	Indikátor směru
	Zdroj papíru
	1stranná předloha

Symbol	Popis
	Děrovaný papír
	Fólie
	Vložte hlavičkový papír lícem nahoru.
	Vložte hlavičkový papír lícem dolů.
	Vložte štítky lícem dolů.
	USB Univerzální sériová sběrnice
	LAN Místní síť
	Ethernetový port
	Telefonní linka
	Bezdrátové
	Gramáž
	Tlačítko Zapnout/Vypnout
	Tlačítko Spustit
	Tlačítko Zastavit

Symbol	Popis
	Tlačítko Kopie
	Tlačítko Snímání
	Tlačítko E-mail
	Tlačítko Nabídka
	Tlačítko Zpět
	Tlačítko Adresář
	Tlačítko Pozastavit / Opakované vytáčení
	Tlačítko Vymazat
	Tlačítko Vymazat vše
	Tlačítko Úsporný režim
	Tlačítko Ruční vytáčení
	Tlačítko Fax
	Tlačítko Stav tiskárny
	Tuto položku lze recyklovat.

