




























































# Druckersymbole

Symbol	Beschreibung
	Achtung: Zeigt eine Gefahr an, die ernsthafte Verletzungen oder Tod zur Folge haben kann, wenn sie nicht vermieden wird.
	Vorsicht heiß: Heiße Flächen auf dem oder im Drucker. Vorsichtig vorgehen, um Verletzungen zu vermeiden.
	Quetschungsgefahr: Dieses Warnsymbol weist den Benutzer auf Bereiche hin, die eine Verletzungsgefahr beinhalten.
	Achtung: Zeigt eine vorgeschriebene Vorsichtsmaßnahme an, die eine Beschädigung am Objekt vermeiden soll.
	Diesen Teil oder Bereich des Druckers nicht berühren.
	Diesen Teil oder Bereich des Druckers nicht berühren.
	Die Trommeleinheiten nicht direktem Sonnenlicht aussetzen.
	Die Komponente nicht verbrennen.
	Die Tonermodule nicht verbrennen.
	Die Trommeleinheiten nicht verbrennen.
	Quetschungsgefahr: In diesen Bereichen vorsichtig vorgehen, um Verletzungsgefahr zu vermeiden.
	Heiße Oberfläche. Vor dem Berühren die angegebene Zeit abwarten.

Symbol	Beschreibung
	Ein
	Aus
	Kein Druckmaterial mit Heftklammern oder Büroklammern verwenden.
	Kein gefalztes, gerilltes, gewelltes oder zerknittertes Papier verwenden.
	Kein Inkjet-Papier laden oder verwenden.
	Kein bedrucktes oder gebrauchtes Material einlegen.
	Keine Postkarten verwenden.
	Keine Umschläge verwenden.
	Keine Geldscheine kopieren.
	Papier oder Druckmaterial einlegen.
	Füllstandsanzeige des Druckmaterials
	Materialstau
	Vorlagenausrichtung und Zufuhrrichtung

Symbol	Beschreibung
	Druckmaterial nicht über die <b>MAX</b> -Linie laden.
	Das Vorlagenglas, wie gezeigt, reinigen.
	Das Vorlagendokument, wie gezeigt, auf dem Vorlagenglas positionieren.
	Druckmaterial/Bedruckstoffe in der angezeigten Richtung laden.
	Druckmaterial/Bedruckstoffe, wie gezeigt, in den Bypass-Behälter laden.
	Zum Öffnen drücken.
	Sperren
	Entsperren
	Büroklammer
	Kühlen
	Verstrichene Zeit
	Richtungsanzeige
	Material zuführen
	1-seitige Vorlage

Symbol	Beschreibung
	Gelochtes Material
	Overheadfolie
	Briefkopfmaterial mit der Schrift nach oben laden.
	Briefkopfmaterial mit der Schrift nach unten laden.
	Etiketten mit der Schrift nach unten laden.
	USB Universal Serial Bus
	LAN Lokales Netzwerk
	Ethernet-Anschluss
	Telefonleitung
	WLAN
	Gewicht
	Ein/Aus-Netzschalter
	Starttaste
	Stopp-Schaltfläche

Symbol	Beschreibung
	Taste „Kopieren“
	Taste „Scannen“
	E-Mail-Schaltfläche
	Menütaste
	Zurück-Taste
	Adressbuch-Schaltfläche
	Pause/Wiederholungs-Schaltfläche
	Löschen-Schaltfläche
	Alles löschen-Schaltfläche
	Energiespar-Schaltfläche
	Manuelle Wählschaltfläche
	Fax-Schaltfläche
	Druckerstatus-Schaltfläche
	Kennzeichnet recyclingfähige Objekte.

