




































































Symbool	Beschrijving
	<p>Waarschuwing: Geeft een gevaar aan dat kan leiden tot ernstig letsel of overlijden indien niet vermeden.</p>
	<p>Hittewaarschuwing: Heet oppervlak op of in de printer. Wees voorzichtig om lichamelijk letsel te voorkomen.</p>
	<p>Afknelgevaar: Dit waarschuwingssymbool waarschuwt gebruikers voor gebieden waar een kans bestaat op lichamelijk letsel.</p>
	<p>Let op: Geeft een verplichte actie aan, die genomen moet worden om schade aan het eigendom te voorkomen.</p>
	<p>Raak het onderdeel of de zone van de printer niet aan.</p>
	<p>Raak het onderdeel of de zone van de printer niet aan.</p>
	<p>U mag de afdrukmodules niet aan direct zonlicht blootstellen.</p>
	<p>U mag het item niet verbranden.</p>
	<p>De tonercassettes niet verbranden.</p>
	<p>De afdrukmodules niet verbranden.</p>
	<p>Afknelgevaar: Ga in dit gebied voorzichtig te werk om letsel te voorkomen.</p>
 <p>175°C 347°F 00:40⁰⁰</p>	<p>Heet oppervlak. Wacht de aangegeven tijd voordat u het oppervlak aanraakt.</p>

Symbool	Beschrijving
	Aan
	Uit
	Geen papier met nietjes of enige andere vorm van bindclips gebruiken.
	Geen gevouwen, gerild, gekruld of gekreukeld papier gebruiken.
	Geen inkjetpapier plaatsen of gebruiken.
	Papier waarop eerder is afgedrukt of gebruikt papier niet opnieuw plaatsen.
	Gebruik geen briefkaarten.
	Gebruik geen enveloppen.
	Kopieer geen geld.
	Papier of media toevoegen.
	Indicator papierniveau
	Papierstoring
	Documentrichting en invoerrioting

Symbool	Beschrijving
	Plaats niet meer papier in de lade dan de lijn MAX .
	Reinig de glasplaat zoals aangegeven.
	Plaats het originele document op de glasplaat zoals aangegeven.
	Plaats papier/afdruk materiaal in de aangegeven richting.
	Plaats papier/afdruk materiaal in de alternatieve invoer zoals aangegeven.
	Druk voor openen.
	Vergrendelen
	Ontgrendelen
	Paperclip
	Koeling
	Verstreken tijd
	Richtingindicator
	Van papier voorzien
	Enkelzijdig origineel

Symbool	Beschrijving
	Geperforeerd papier
	Transparanten
	Plaats briefhoofd met de bedrukte kant naar boven.
	Plaats briefhoofd met de bedrukte kant naar beneden.
	Plaats etiketten met de bedrukte kant naar beneden.
	USB Universal Serial Bus
	LAN Local Area Network
	Ethernetpoort
	Telefoonlijn
	Draadloos
	Gewicht
	Aan/uit-knop
	Start-toets
	Stop-toets

Symbool	Beschrijving
	Knop Kopiëren
	Knop Scannen
	Knop E-mail
	Knop Menu
	Knop Terug
	Knop Adresboek
	Knop Pauze/Nummer herhalen
	Knop Wissen
	Toets Alle wissen
	Toets energiespaarstand
	Knop Handmatig bellen
	Knop Fax
	Toets printerstatus
	Dit item kan worden gerecycled.

