




























# Xerox® WorkCentre® 3215/3225















## Yazıcı Sembolleri

















Sembol	Açıklama
	Uyarı: Kaçınılması durumunda ciddi yaralanma veya ölüme neden olabilecek bir tehlikeyi belirtir.
	Sıcaklık Uyarısı: Yazıcı üstünde ya da içinde sıcak yüzey. Kişisel yaralanmalardan kaçınmak için, dikkatli kullanın.
	Sıkışma Tehlikesi: Bu uyarı sembolü kullanıcıyı kişisel yaralanma olasılığı olan alanlara karşı uyarır.
	Uyarı: Ürünün zarar görmesini önlemek için yapılması zorunlu olan işlemi belirtir.
	Yazıcının bu parçasına veya bölgesine dokunmayın.
	Yazıcının bu parçasına veya bölgesine dokunmayın.
	Tambur kartuşlarını doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
	Öğeyi yakmayın.
	Toner kartuşlarını yakmayın.
	Tambur kartuşlarını yakmayın.
	Sıkışma Tehlikesi: Kişisel yaralanmayı önlemek için bu alanda dikkatli olun.
	Sıcak yüzey. Tutmadan önce belirtilen süre kadar bekleyin.

Sembol	Açıklama
	Açık
	Kapalı
	Zimba ya da herhangi bağlama araçları olan sayfaları kullanmayın.
	Katlanmış, kırıştırılmış, kıvrık ya da kırışık kağıt kullanmayın.
	Mürekkep püskürtmeli kağıt yüklemeyin veya kullanmayın.
	Daha önce yazdırılan ya da kullanılan kağıdı yeniden yüklemeyin.
	Kartpostallar kullanmayın.
	Zarflar kullanmayın.
	Para kopyalamayın.
	Kağıt ya da ortam ekleyin.
	Kağıt Düzeyi Göstergesi
	Kağıt Sıkışması
	Doküman Yönelimi ve Besleme Yönü

Sembol	Açıklama
	Kasete <b>MAX</b> çizgisinin üzerinde kağıt yüklemeyin.
	Doküman camını belirtildiği şekilde temizleyin.
	Orijinal dokümanı doküman camına belirtildiği şekilde yerleştirin.
	Kağıdı/medyayı gösterilen yönde yükleyin.
	Kağıdı/medyayı bypass kasetine gösterildiği şekilde yükleyin.
	Açmak için itin.
	Kilit
	Kilidi Aç
	Kağıt Bağlama Aracı
	Soğutma
	Geçen Süre
	Yön Göstergesi
	Kağıt Besleme
	Tek Taraflı Asıl

Sembol	Açıklama
	Delikli Kağıt
	Asetat
	Antetli taraf yukarı bakacak şekilde yükleyin.
	Antetli taraf aşağı bakacak şekilde yükleyin.
	Etiketleri aşağı bakacak şekilde yükleyin.
	USB Evrensel Seri Veri Yolu
	LAN Yerel Alan Ağı
	Ethernet Bağlantı Noktası
	Telefon Hattı
	Kablosuz
	Ağırlık
	Güç Açma/Kapatma Düğmesi
	Başlat Düğmesi
	Durdur Düğmesi

Sembol	Açıklama
	Kopyala Düğmesi
	Tarama Düğmesi
	E-posta Düğmesi
	Menü Düğmesi
	Geri Düğmesi
	Adres Defteri Düğmesi
	Duraklatma/Yeniden Arama Düğmesi
	Sil Düğmesi
	Tümünü Sil Düğmesi
	Güç Tasarrufu Düğmesi
	Manuel Arama Düğmesi
	Faks Düğmesi
	Yazıcı Durumu Düğmesi
	Bu öge geri dönüştürülebilir.

