






































Xerox® WorkCentre® 3655















Symbole uvedené na tiskárně



Symbol	Popis
	Varování: Označuje nebezpečí, které může způsobit vážné zranění nebo smrt, pokud se mu nevyhnete.
	Varování týkající se horkého povrchu: Horký povrch na tiskárně nebo v tiskárně. Buďte opatrní, abyste se nezranili.
	Nebezpečí přivření: Tento výstražný symbol upozorňuje uživatele na místa s možností úrazu.
	Upozornění: Označuje povinnou akci, kterou je nutné provést, aby nedošlo k poškození majetku.
	Nedotýkejte se této části nebo oblasti tiskárny.
	Nedotýkejte se této části nebo oblasti tiskárny.
	Tiskové jednotky nevystavujte přímému slunečnímu světlu.
	Tuto položku nespalujte.
	Nespalujte kazety s tonerem.
	Nespalujte tiskové jednotky.
	Nebezpečí přivření: Buďte v této oblasti opatrní, abyste předešli úrazu.

Symbol	Popis
	Nerozebírejte tiskárnu ani žádnou její část.
	Horký povrch. Před manipulací počkejte uvedenou dobu.
	Zapnuto
	Vypnuto
	Nepoužívejte papír se svorkami ani žádným druhem sešívacích sponek.
	Nepoužívejte přeložený, pomačkaný, zvlněný nebo pokrčený papír.
	Nevkládejte ani nepoužívejte papír pro inkoustové tiskárny.
	Nepoužívejte fólie nebo fólie pro zpětné projektory.
	Nevkládejte použitý papír, nebo papír, který již byl jednou použit k tisku.
	Nepoužívejte obálky.
	Nekopírujte peníze.
	Doplňte papír nebo médium.
	Zaseknutý papír

Symbol	Popis
	Zamknout
	Odemknout
	Kancelářská svorka
	Chlazení
	Uplynulý čas
	Zdroj papíru
	1stranná předloha
	Děrovaný papír
	USB Univerzální sériová sběrnice
	LAN Místní síť
	Telefonní linka
	Modemová linka
	Gramáž

Symbol	Popis
	Tlačítko Zapnout/Vypnout
	Tlačítko Spustit
	Tlačítko Zastavit
	Tlačítko domovské stránky služeb
	Tlačítko Služby
	Tlačítko Stav úlohy
	Tlačítko Stav tiskárny
	Tlačítko pro pozastavení tisku
	Tlačítko Vymazat
	Tlačítko Vymazat vše
	Tlačítko Úsporný režim
	Tlačítko Náповěda
	Tlačítko Jazyk
	Tuto položku lze recyklovat.