









































Simboli della stampante Xerox® WorkCentre® 3655



Simbolo	Descrizione
	Avvertenza: Indica un rischio che, se non evitato, può portare a lesioni gravi o fatali.
	Avviso di superficie calda: Punti molto caldi all'interno o all'esterno della stampante. Usare particolare cautela per evitare lesioni personali.
	Pericolo di schiacciamento: Questo simbolo segnala all'utente aree che possono presentare rischi di lesioni personali.
	Attenzione: Indica un'azione obbligatoria da eseguire per evitare danni materiali.
	Non toccare il componente o l'area della stampante.
	Non toccare il componente o l'area della stampante.
	Non esporre le cartucce fotoricettore alla luce diretta del sole.
	Non bruciare il componente.
	Non bruciare le cartucce di toner.
	Non bruciare le cartucce fotoricettore.
	Pericolo di schiacciamento: Per evitare lesioni personali, fare sempre molta attenzione in questa zona.

Simbolo	Descrizione
	Non smontare il componente o la stampante.
	Superficie calda. Attendere il tempo indicato prima di maneggiarla.
	Attivato
	Disattivato
	Non utilizzare fogli pinzati o rilegati in qualsiasi modo.
	Non utilizzare carta piegata, increspata, arricciata o spiegazzata.
	Non caricare o utilizzare carta per stampanti a getto d'inchiostro.
	Non utilizzare trasparenti o lucidi.
	Non ricaricare carta precedentemente stampata o utilizzata.
	Non utilizzare buste.
	Non riprodurre banconote.
	Aggiungere carta o altri supporti.
	Inceppamento carta

Simbolo	Descrizione
	Blocca
	Sblocca
	Graffetta
	Raffreddamento
	Tempo trascorso
	Caricare carta
	Originale solo fronte
	Carta perforata
	USB Universal Serial Bus
	LAN Local Area Network
	Linea telefonica
	Linea modem
	Peso

Simbolo	Descrizione
	Pulsante Accensione/Spegnimento
	Pulsante Avvio
	Pulsante Arresto
	Pulsante Home page Servizi
	Pulsante Servizi
	Pulsante Stato lavori
	Pulsante Stato stampante
	Pulsante Sospendi stampa
	Pulsante Cancella
	Pulsante Cancella tutto
	Pulsante Economizzatore
	Pulsante Guida (?)
	Pulsante Lingua
	Questo elemento può essere riciclato.