




















































Printersymbolen Xerox® WorkCentre® 3655



Symbool	Beschrijving
	<p>Waarschuwing: Geeft een gevaar aan dat kan leiden tot ernstig letsel of overlijden indien niet vermeden.</p>
	<p>Hittewaarschuwing: Heet oppervlak op of in de printer. Wees voorzichtig om lichamelijk letsel te voorkomen.</p>
	<p>Afknelgevaar: Dit waarschuwingssymbool waarschuwt gebruikers voor gebieden waar een kans bestaat op lichamelijk letsel.</p>
	<p>Let op: Geeft een verplichte actie aan, die genomen moet worden om schade aan het eigendom te voorkomen.</p>
	<p>Raak het onderdeel of de zone van de printer niet aan.</p>
	<p>Raak het onderdeel of de zone van de printer niet aan.</p>
	<p>U mag de afdrukmodules niet aan direct zonlicht blootstellen.</p>
	<p>U mag het item niet verbranden.</p>
	<p>De tonercassettes niet verbranden.</p>
	<p>De afdrukmodules niet verbranden.</p>
	<p>Afknelgevaar: Ga in dit gebied voorzichtig te werk om letsel te voorkomen.</p>

Symbool	Beschrijving
	Demonteer het onderdeel of de printer niet.
	Heet oppervlak. Wacht de aangegeven tijd voordat u het oppervlak aanraakt.
	Aan
	Uit
	Geen papier met nietjes of enige andere vorm van bindclips gebruiken.
	Geen gevouwen, gerild, gekruld of gekreukeld papier gebruiken.
	Geen inkjetpapier plaatsens of gebruiken.
	Geen transparanten of vellen voor overheadprojectors gebruiken.
	Papier waarop eerder is afgedrukt of gebruikt papier niet opnieuw plaatsens.
	Gebruik geen enveloppen.
	Kopieer geen geld.
	Papier of media toevoegen.
	Papierstoring

Symbool	Beschrijving
	Vergrendelen
	Ontgrendelen
	Paperclip
	Koeling
	Verstreken tijd
	Van papier voorzien
	Enkelzijdig origineel
	Geperforeerd papier
	USB Universal Serial Bus
	LAN Local Area Network
	Telefoonlijn
	Modemlijn
	Gewicht

Symbool	Beschrijving
	Aan/uit-knop
	Start-toets
	Stop-toets
	Toets Startpagina Functies
	Toets Functies
	Toets taakstatus
	Toets printerstatus
	Knop Afdrukken onderbreken
	Knop Wissen
	Toets Alle wissen
	Toets energiespaarstand
	Toets Help
	Toets Taal
	Dit item kan worden gerecycled.