


























Xerox® WorkCentre® 4265






























-













printersymboler

Symbol	Beskrivelse
	Advarsel: Angiver en fare, der kan forårsage alvorlig personskade eller dødsfald, hvis den ikke undgås.
	Advarsel om varm overflade: Varm overflade på eller i printeren. Vær forsigtig for at undgå personskade.
	Klemningsfare: Dette advarselssymbol advarer brugere om områder, hvor der er risiko for personskade.
	Forsigtig: Angiver en påbudt handling, som skal udføres, for at undgå maskinskade.
	Rør ikke ved enheden eller dette område i printeren.
	Rør ikke ved enheden eller dette område i printeren.
	Udsæt ikke tromlepatroner for direkte sollys.
	Brænd ikke genstanden.
	Brænd ikke tonerpatroner.
	Brænd ikke tromlepatroner.
	175°C 347°F 00:40 ⁰⁰ Varm overflade. Vent det angivne tidsrum før berøring.
	Nedkøling

Symbol	Beskrivelse
	Forløbet tid
	Tændt
	Slukket
	Standby
	Brug ikke papir fastgjort med hæfteklammer eller nogen anden form for clips.
	Anvend ikke papir, der er foldet, krøllet eller rynket.
	Inkjet-papir må ikke bruges eller ilægges.
	Brug ikke transparenter til overheadark.
	Ilæg ikke papir, der tidligere er udskrevet på eller er brugt.
	Der må ikke benyttes postkort.
	Der må ikke benyttes konvolutter.
	Der må ikke kopieres penge.
	Læg papir eller materiale i.

Symbol	Beskrivelse
	Indikator for papirniveau
	Læg ikke papir i over MAX -linjen i magasinet.
	Papirstop
	Rengør glaspladen som angivet.
	Statusindikator
	Vip for at åbne.
	Lås
	Lås op
	Papirclips
	Arkføder
	1-sidet original
	Forhullet papir

Symbol	Beskrivelse
	Transparenter
	Læg brevhovedpapir med tekstsiden opad.
	Læg brevhovedpapir med tekstsiden nedad.
	Læg etiketter med tekstsiden nedad.
	USB Universal Serial Bus
	USB-port kun til service
	LAN Local Area Network (lokalt netværk)
	Ethernetport
	Parallelport
	Internetforbindelse
	Trådløs
	Telefonlinje
	Vægt
	Knappen Start
	Knappen Stop

Symbol	Beskrivelse
	Knappen Stands udskrivning
	Knappen Log på/af
	Knappen Hjælp
	Knappen Services hjem
	Knappen Services
	Knappen Opgavestatus
	Knappen Printerstatus
	Knappen Sprog
	Energispareknop
	Knappen Slet alt
	Knappen Opkaldspause
	Denne genstand kan genbruges.