





















































Simboli della stampante Xerox®
WorkCentre®
4265















Simbolo	Descrizione
	Avvertenza: Indica un rischio che, se non evitato, può portare a lesioni gravi o fatali.
	Avviso di superficie calda: Punti molto caldi all'interno o all'esterno della stampante. Usare particolare cautela per evitare lesioni personali.
	Pericolo di schiacciamento: Questo simbolo segnala all'utente aree che possono presentare rischi di lesioni personali.
	Attenzione: Indica un'azione obbligatoria da eseguire per evitare danni materiali.
	Non toccare il componente o l'area della stampante.
	Non toccare il componente o l'area della stampante.
	Non esporre le cartucce fotoricettore alla luce diretta del sole.
	Non bruciare il componente.
	Non bruciare le cartucce di toner.
	Non bruciare le cartucce fotoricettore.
	Superficie calda. Attendere il tempo indicato prima di maneggiarla.
	Raffreddamento

Simbolo	Descrizione
	Tempo trascorso
	Attivato
	Disattivato
	Standby
	Non utilizzare fogli pinzati o rilegati in qualsiasi modo.
	Non utilizzare carta piegata, increspata, arricciata o spiegazzata.
	Non caricare o utilizzare carta per stampanti a getto d'inchiostro.
	Non utilizzare trasparenti o lucidi.
	Non ricaricare carta precedentemente stampata o utilizzata.
	Non utilizzare cartoline.
	Non utilizzare buste.
	Non riprodurre banconote.
	Aggiungere carta o altri supporti.

Simbolo	Descrizione
	Indicatore Livello carta
	Non caricare la carta nel vassoio oltre la linea MAX .
	Inceppamento carta
	Pulire la lastra di esposizione come indicato.
	Indicatore di stato
	Capovolgere per aprire.
	Blocca
	Sblocca
	Graffetta
	Caricare carta
	Originale solo fronte
	Carta perforata

Simbolo	Descrizione
	Trasparenti
	Caricare carta intestata a faccia in su.
	Caricare carta intestata a faccia in giù.
	Caricare le etichette a faccia in giù.
	USB Universal Serial Bus
	Porta USB solo per assistenza
	LAN Local Area Network
	Porta Ethernet
	Porta parallela
	Connessione Internet
	Wireless
	Linea telefonica
	Peso
	Pulsante Avvio
	Pulsante Arresto

Simbolo	Descrizione
	Pulsante Sospendi stampa
	Pulsante Accesso
	Pulsante Guida (?)
	Pulsante Home page Servizi
	Pulsante Servizi
	Pulsante Stato lavori
	Pulsante Stato stampante
	Pulsante Lingua
	Pulsante Economizzatore
	Pulsante Cancella tutto
	Pulsante Pausa di selezione
	Questo elemento può essere riciclato.