





























































Symbool	Beschrijving
	<p>Waarschuwing: Geeft een gevaar aan dat kan leiden tot ernstig letsel of overlijden indien niet vermeden.</p>
	<p>Hittewaarschuwing: Heet oppervlak op of in de printer. Wees voorzichtig om lichamelijk letsel te voorkomen.</p>
	<p>Afknelgevaar: Dit waarschuwingssymbool waarschuwt gebruikers voor gebieden waar een kans bestaat op lichamelijk letsel.</p>
	<p>Let op: Geeft een verplichte actie aan, die genomen moet worden om schade aan het eigendom te voorkomen.</p>
	<p>Raak het onderdeel of de zone van de printer niet aan.</p>
	<p>Raak het onderdeel of de zone van de printer niet aan.</p>
	<p>U mag de afdrukmodules niet aan direct zonlicht blootstellen.</p>
	<p>U mag het item niet verbranden.</p>
	<p>De tonercassettes niet verbranden.</p>
	<p>De afdrukmodules niet verbranden.</p>
 <p>175°C 347°F 00:40⁰⁰</p>	<p>Heet oppervlak. Wacht de aangegeven tijd voordat u het oppervlak aanraakt.</p>
	<p>Koeling</p>

Symbool	Beschrijving
	Verstreken tijd
	Aan
	Uit
	Stand-by
	Geen papier met nietjes of enige andere vorm van bindclips gebruiken.
	Geen gevouwen, gerild, gekruld of gekreukeld papier gebruiken.
	Geen inkjetpapier plaatsens of gebruiken.
	Geen transparanten of vellen voor overheadprojectors gebruiken.
	Papier waarop eerder is afgedrukt of gebruikt papier niet opnieuw plaatsens.
	Gebruik geen briefkaarten.
	Gebruik geen enveloppen.
	Kopieer geen geld.
	Papier of media toevoegen.

Symbool	Beschrijving
	Indicator papierniveau
	Plaats niet meer papier in de lade dan de lijn MAX .
	Papierstoring
	Reinig de glasplaat zoals aangegeven.
	Statuslampje
	Omslaan voor openen.
	Vergrendelen
	Ontgrendelen
	Paperclip
	Van papier voorzien
	Enkelzijdig origineel
	Geperforeerd papier

Symbool	Beschrijving
	Transparanten
	Plaats briefhoofd met de bedrukte kant naar boven.
	Plaats briefhoofd met de bedrukte kant naar beneden.
	Plaats etiketten met de bedrukte kant naar beneden.
	USB Universal Serial Bus
	USB-poort alleen voor service
	LAN Local Area Network
	Ethernetpoort
	Parallele poort
	Internetverbinding
	Draadloos
	Telefoonlijn
	Gewicht
	Start-toets
	Stop-toets

Symbool	Beschrijving
	Knop Afdrukken onderbreken
	Toets Aan-/afmelden
	Toets Help
	Toets Startpagina Functies
	Toets Functies
	Toets taakstatus
	Toets printerstatus
	Toets Taal
	Toets energiespaarstand
	Toets Alles wissen
	Toets Kiespauze
	Dit item kan worden gerecycled.

