


































































## Skriversymboler

Symbol	Beskrivelse
	Advarsel: Indikerer en potensiell fare som kan forårsake skade eller dødsfall hvis den ikke unngås.
	Advarsel varm overflate: Svært varm overflate på eller i skriveren. Vær forsiktig for å unngå at du skader deg.
	Klemfare: Dette symbolet varslere brukere om områder som kan forårsake personskade.
	Forsiktig: Angir at det må utføres en obligatorisk handling for å unngå skade på eiendommen.
	Ikke berør delen eller området av skriveren.
	Ikke berør delen eller området av skriveren.
	Ikke utsett trommelkassetten for direkte sollys.
	Ikke brenn enheten.
	Ikke brenn fargepulverkassetten.
	Ikke brenn trommelkassetten.
	175°C 347°F 00:40 <sup>00</sup> Varm overflate. Vent den angitte tiden før håndtering.
	Nedkjøling

Symbol	Beskrivelse
	Forløpt tid
	På
	Av
	Vent
	Ikke bruk papir som er festet med stifter eller binders av noe slag.
	Ikke bruk papir som er brettet, krøllete eller veldig bøyd.
	Ikke bruk eller legg i blekkskriverpapir.
	Ikke bruk transparenter eller overheadprojektor-ark
	Ikke bruk papir som alt er kopiert på eller skrevet ut.
	Ikke bruk postkort.
	Ikke bruk konvolutter.
	Ikke kopier penger.
	Legg i papir eller materiale.

Symbol	Beskrivelse
 	Papirnivåindikator
	Ikke fyll papir over linjen <b>MAX</b> .
	Papirstopp
	Rengjør glassplaten som anvist.
	Statuslampe
	Løft for å åpne.
	Lås
	Lås opp
	Binders
	Legg i papir
	1-sidig original
	Hullet papir

Symbol	Beskrivelse
	Transparenter
	Legg i brevark med forsiden opp.
	Legg i brevark med forsiden ned.
	Legg i etiketter med forsiden ned.
	USB Universal seriebuss
	USB-port bare for service
	LAN Lokalt nettverk
	Ethernet-port
	Parallellport
	Internettforbindelse
	Trådløs
	Telefonlinje
	Vekt
	Start
	Stopp

Symbol	Beskrivelse
	Avbryt utskrift-knapp
	Logg på/av
	Hjelp
	Startvindu for tjenester
	Tjenester
	Jobbstatus
	Skriverstatus-knapp
	Språk
	Strømsparing-knapp
	Slett alt-knapp
	Oppringingspause
	Dette elementet kan resirkuleres.

