







































Símbolos da Impressora Xerox® WorkCentre® 4265















Símbolo	Descrição
	Aviso: Indica um perigo que, se não for evitado, pode causar ferimentos graves ou até mesmo a morte.
	Aviso de aquecimento: Superfície quente sobre a impressora ou dentro dela. Tenha cuidado para evitar ferimentos.
	Perigo de captura: Este símbolo de aviso alerta os usuários sobre áreas em que existe a possibilidade de ferimentos.
	Cuidado: Indica uma ação obrigatória que deve ser tomada para evitar danos à propriedade.
	Não toque na parte ou área da impressora.
	Não toque na parte ou área da impressora.
	Não exponha os cartuchos do fotorreceptor à luz solar direta.
	Não incinere o item.
	Não incinere os cartuchos de toner.
	Não toque nos cartuchos do fotorreceptor.
	Superfície quente. Aguarde o tempo indicado antes de manipular.
	Resfriamento

Símbolo	Descrição
	Tempo decorrido
	Ligado
	Desligado
	Modo Espera
	Não use papel preso com grampos ou qualquer outra forma de clipe.
	Não use papel dobrado, enrugado, enrolado ou amassado.
	Não coloque ou use papel para jato de tinta.
	Não use transparências ou folhas de projetor.
	Não recarregue papel previamente impresso ou usado.
	Não use cartões postais.
	Não use envelopes.
	Não copie dinheiro.
	Adicione papel ou material.

Símbolo	Descrição
	Indicador de nível de papel
	Não coloque papel na bandeja acima da linha MAX .
	Atolamento de papel
	Limpe o vidro de originais, conforme indicado.
	Indicador de status
	Vire para abrir.
	Bloquear
	Desbloquear
	Clipe de papel
	Origem do papel
	Original de 1 face
	Papel perfurado

Símbolo	Descrição
	Transparência
	Coloque o timbre voltado para cima.
	Coloque o timbre voltado para baixo.
	Coloque os rótulos voltados para baixo.
	USB (Universal Serial Bus)
	Porta USB, somente para atendimento técnico
	LAN (Local Area Network)
	Porta Ethernet
	Porta paralela
	Conexão de Internet
	Sem fio
	Linha telefônica
	Gramatura
	Botão Iniciar
	Botão Parar

Símbolo	Descrição
	Botão Pausar impressão
	Botão Login/Logout
	Botão Ajuda
	Botão Página inicial de serviços
	Botão Serviços
	Botão Status do trabalho
	Botão Status da impressora
	Botão Idioma
	Botão Economia de energia
	Botão Limpar tudo
	Botão Pausa na discagem
	Este item pode ser reciclado.

