

































































Skrivarsymboler

Symbol	Beskrivning
	Varning: Anger en risk som kan resultera i svåra personskador eller dödsfall om den inte undviks.
	Varning om hög temperatur: Het yta på eller i skrivaren. Iaktta försiktighet för att undvika personskador.
	Klämrisk: Den här symbolen varnar användaren för områden där det finns risk för personskador.
	Försiktighet: Anger en åtgärd som måste vidtas för att undvika egendomsskador.
	Rör inte den delen eller det området på skrivaren.
	Rör inte den delen eller det området på skrivaren.
	Utsätt inte trumkassetterna för direkt solljus.
	Elda inte upp artikeln.
	Elda inte upp färgpatronerna.
	Elda inte upp trumkassetterna.
	Het yta. Vänta angiven tid före hantering.
	Kylning

Symbol	Beskrivning
	Förfluten tid
	På
	Av
	Vänteläge
	Använd inte papper med klamrar eller andra typer av sammanfogning.
	Använd inte vikt, veckat, böjt eller skrynkligt papper.
	Använd inte inkjetpapper.
	Använd inte stordia eller OH-papper.
	Använd inte tidigare utskrivet eller begagnat papper.
	Använd inte vykort
	Använd inte kuvert.
	Kopiera inte pengar.
	Fyll på papper eller material.

Symbol	Beskrivning
	Indikator för pappersnivå
	Lägg inte i papper ovanför MAX strecket.
	Papperskvadd
	Rengör dokumentlocket såsom anges.
	Statusindikator
	Knäpp upp för att öppna.
	Lås
	Lås upp
	Gem
	Fyll på papper
	Enkelsidigt original
	Hålslaget papper

Symbol	Beskrivning
	Stordior
	Placera brevhuvudet upp.
	Placera brevhuvudet ned
	Placera märkning ned.
	USB Universal Serial Bus
	USB-port, endast för servicearbeten
	LAN Local Area Network
	Nätverksuttag
	Parallellport
	Internetanslutning
	Trådlöst
	Telefonlinje
	Vikt
	Startknapp
	Stoppknapp

Symbol	Beskrivning
	Pausa utskriftsknapp
	In/utloggningsknapp
	Hjälpknapp
	Hem/serviceknapp
	Serviceknapp
	Jobbstatusknapp
	Knapp för skrivarstatus
	Språknapp
	Energisparknapp
	Återställningsknapp
	Uppringning/pausknapp
	Denna produkt kan återvinnas.

