


























Xerox® WorkCentre® 4265
















Yazıcı Sembolleri















Sembol	Açıklama
	Uyarı: Kaçınılması durumunda ciddi yaralanma veya ölüme neden olabilecek bir tehlikeyi belirtir.
	Sıcaklık Uyarısı: Yazıcı üstünde ya da içinde sıcak yüzey. Kişisel yaralanmalardan kaçınmak için, dikkatli kullanın.
	Sıkışma Tehlikesi: Bu uyarı sembolü kullanıcıyı kişisel yaralanma olasılığı olan alanlara karşı uyarır.
	Uyarı: Ürünün zarar görmesini önlemek için yapılması zorunlu olan işlemi belirtir.
	Yazıcının bu parçasına veya bölgesine dokunmayın.
	Yazıcının bu parçasına veya bölgesine dokunmayın.
	Tambur kartuşlarını doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
	Öğeyi yakmayın.
	Toner kartuşlarını yakmayın.
	Tambur kartuşlarını yakmayın.
	175°C 347°F 00:40 ⁰⁰ Sıcak yüzey. Tutmadan önce belirtilen süre kadar bekleyin.
	Soğutma

Sembol	Açıklama
	Geçen Süre
	Açık
	Kapalı
	Beklemede
	Zimba ya da herhangi bağlama araçları olan sayfaları kullanmayın.
	Katlanmış, kırıştırılmış, kıvrık ya da kırışik kağıt kullanmayın.
	Mürekkep püskürtmeli kağıt yüklemeyin veya kullanmayın.
	Asetat ya da tepegöz projektör yaprakları kullanmayın.
	Daha önce yazdırılan ya da kullanılan kağıdı yeniden yüklemeyin.
	Kartpostallar kullanmayın.
	Zarflar kullanmayın.
	Para kopyalamayın.
	Kağıt ya da ortam ekleyin.

Sembol	Açıklama
	Kağıt Düzeyi Göstergesi
	Kasete MAX çizgisinin üzerinde kağıt yüklemeyin.
	Kağıt Sıkışması
	Doküman camını belirtildiği şekilde temizleyin.
	Durum Göstergesi
	Açmak için çevirin.
	Kilit
	Kilidi Aç
	Kağıt Bağlama Aracı
	Kağıt Besleme
	Tek Taraflı Asıl
	Delikli Kağıt

Sembol	Açıklama
	Asetat
	Antetli taraf yukarı bakacak şekilde yükleyin.
	Antetli taraf aşağı bakacak şekilde yükleyin.
	Etiketleri aşağı bakacak şekilde yükleyin.
	USB Evrensel Seri Veri Yolu
	Yalnızca Servis için USB Bağlantı Noktası
	LAN Yerel Alan Ağı
	Ethernet Bağlantı Noktası
	Paralel Bağlantı Noktası
	İnternet Bağlantısı
	Kablosuz
	Telefon Hattı
	Ağırlık
	Başlat Düğmesi
	Durdur Düğmesi

Sembol	Açıklama
	Yazdırmayı Duraklat Düğmesi
	Oturum Açma/Kapama Düğmesi
	Yardım Düğmesi
	Hizmetler Ana Sayfası Düğmesi
	Hizmetler Düğmesi
	İş Durumu Düğmesi
	Yazıcı Durumu Düğmesi
	Dil Düğmesi
	Güç Tasarrufu Düğmesi
	Tümünü Sil Düğmesi
	Arama Duraklatma Düğmesi
	Bu öge geri dönüştürülebilir.

