Septembre 2012 702P00733



WorkCentre 5019/5021

Guide de l'utilisateur



© 2012 Xerox Corporation. Tous droits réservés. XEROX[®] et XEROX and Design[®] sont des marques déposées de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Microsoft, Windows, Windows Server, Windows XP, Windows Vista et Windows 7 sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation.

Les captures d'écran des produits Microsoft ont été reproduites avec l'autorisation de Microsoft Corporation.

Version 1.0 du document : mai 2012

Sommaire

1 Avant d'utiliser la machine

Préface	1-1
Manuels disponibles	1-2
Utilisation de ce guide	1-3
Agencement de ce guide	
Conventions	1-3
Consignes de sécurité	
Sécurité électrique	
Installation de la machine	1-6
Sécurité d'utilisation	
Consommables	
Emplacement des notices d'avertissement	1-10
Réglementations	1-11
Interférences dans les radiocommunications (Classe A)	
Homologations relatives à la sécurité (UL, CB)	1-11
Environnement	1-12
À propos des licences	1-12
Libcurl	1-12
FreeBSD	1-13
MD5	1-14
Avertissement juridique	

2 Paramètres d'environnement

Environnement pris en charge	2-1
Fonction d'impression	2-1
Fonction de numérisation	2-1
Interface USB	2-2
Installation du pilote d'impression/pilote de numérisation	2-3
Installation du pilote d'impression	2-3
Installation du pilote de numérisation	2-3
Désinstallation	2-4

3 Présentation de la machine

Éléments de la machine	3-1
Avant, côté gauche	3-2
Arrière, côté droit	3-3
Intérieur	3-4
Chargeur automatique de documents recto verso (en option)	3-5

Alimentation électrique	
Mise sous tension de la machine	
Mise hors tension de la machine	
Modes d'économie d'énergie	
Entrer en mode d'économie d'énergie	
Sortir des modes d'économie d'énergie	
Panneau de commande	
État de la machine	3-13
Icônes	3-14
Modes d'accès	3-16
Types de modes d'accès	
Connexion à la machine en mode Compte unique	
Connexion à la machine en mode Comptes multiples	

4 Mise en place du papier

Types de papier	
Quantités et grammages pris en charge	4-1
Types de papier pris en charge	
Papier à ne pas utiliser	
Stockage et manipulation du papier	4-6
Mise en place du papier	
Chargement du papier dans les bacs 1 et 2 (en option)	4-7
Changement du format de papier	
Changement du format du papier pour les bacs 1 et 2	
Réglage du format de papier	
Réglage du type de papier	

5 Copie

Procédure de copie	5-1
Mise en place du document	
Configuration des paramètres avancés	
Saisie du nombre de copies	
Lancement du travail d'impression	
Annulation d'un travail de copie	5-8

Paramètres de copie avancés	5-9
Alimentation papier	5-10
Assemblage	5-11
Réduire/Agrandir	5-12
Format du document	5-13
Type de document.	5-15
Eclaircir/Foncer	5-16
Copie carte d'identité	5-17
Recto verso.	5-19
Pages par face	5-20
Nellele	
Effacer trame*	
Rotationautomatique	
Gestion de la comptabilisation des conjes	5-23
Procédures d'utilisation de la fonction de conie	
Numérication	
Numensation	
Procédure de numérisation	6-1
Mise en place du document	6-1
Procédure de numérisation	6-5
Transfert des données de numérisation avec une application PC	6-6
Annulation d'un travail de numérisation	6-7
Impression	
Principales fonctions du pilote d'impression	7-1
Impression	
Annulation d'un travail d'impression	7-3
Outils	
Procédure de paramétrage système	8-1
Accès qui modo d'administration sustème	۰
Péalage des paramètres	
Sortie du mode d'administration système	2-0 ۶-3
Liste des programmes d'administration système	
Liste des programmes à daministration système	
Parametres à horloge	8-4
Paramètres du modo comptabilité	C-0
Paramètres des fonctions	9-02 Q 11
État de la reachine	
Etat de la machine	
Impression de rapports	9-1
Affichage du nombre de travaux	9-3
Vérification des consommables	9-3
Vérification du nombre total d'impressions relatives à la copie	9-4

10 Maintenance

Remplacement des consommables	.10-1
Remplacement de la cartouche de toner	.10-3
Remplacement de la cartouche de tambour	.10-6
Nettoyage de la machine	.10-8
Nettoyage de l'extérieur	.10-8
Nettoyage du cache-document et de la glace d'exposition	.10-9
Nettoyage du presse-documents et de la bande de verre étroite	10-10
Nettoyage des rouleaux d'entraînement du chargeur de documents	10-11

11 Résolution des problèmes

Dépannage	
Problèmes liés à la machine	
Problèmes liés à la qualité d'image	
Problèmes relatifs à la copie	
Copie impossible	
Problèmes d'impression des copies	
Problèmes liés à l'impression	
Impression impossible	
Problèmes d'impression	11-17
Problèmes liés à la numérisation	
Numérisation impossible	
Impossible de transférer les données de la numérisation sur le PC	
Problèmes de qualité d'image de la numérisation	11-20
Codes d'erreur	
Bourrages papier	
E-1 : bourrage papier au niveau du capot gauche A	
E-2 : bourrage papier dans le capot du bac supplémentaire B	
E-3 : bourrage papier dans le bac 1	11-34
E-4 : bourrage papier dans le bac 2	11-35
E-5 : bourrage papier dans le départ manuel	11-36
Bourrages document	11-37

12 Annexe

12-8
12-8

Avant d'utiliser la machine

Ce chapitre décrit le fonctionnement du présent guide. Vous y trouverez également les instructions de sécurité et les informations légales à lire avant d'utiliser la machine.

Préface

Nous vous remercions d'avoir choisi le Worcester 5019/5021 (ci-après dénommé « la machine »).

Ce guide décrit le fonctionnement de la machine et les précautions d'emploi. Veuillez le lire attentivement, il vous permettra de tirer le meilleur parti de la machine.

Pour comprendre pleinement ce guide, vous devrez avoir une connaissance de base des environnements informatiques utilisés. Pour plus d'informations sur ces environnements, référez-vous aux manuels fournis avec l'ordinateur et le système d'exploitation.

Une fois la lecture terminée, gardez ce guide à portée de main.

Manuels disponibles

Guide de l'utilisateur (le présent guide) (kit de CD pilotes)

Ce guide décrit les fonctions de copie, d'impression et de numérisation. Il vous apprend également à charger le papier, à effectuer la maintenance quotidienne, à personnaliser les paramètres d'état de la machine et à dépanner les problèmes.

Guide de fonctionnement rapide (livret)

Ce guide rapide décrit le fonctionnement de base de la machine, sa maintenance quotidienne et son dépannage.

Manuel (HTML)

Ce manuel décrit l'installation et la configuration des pilotes d'impression et de l'environnement d'impression. Il est inclus dans le kit de CD pilotes.

Aide du pilote d'impression

Ce document décrit le processus d'impression et les fonctionnalités disponibles.

Guides des composants optionnels

Des composants optionnels sont disponibles pour ce produit. Ils sont fournis avec un guide d'installation qui permet de les configurer correctement.

Utilisation de ce guide

Ce guide est destiné aux personnes qui utilisent cette machine pour la première fois. Il décrit les processus de copie, d'impression et de numérisation dans les grandes lignes.

Agencement de ce guide

Le guide a été découpé en plusieurs chapitres :

1 Avant d'utiliser la machine : décrit l'utilisation de ce guide et donne des informations sur la licence.

2 Paramètres d'environnement : décrit l'environnement d'utilisation de la machine.

3 Présentation de la machine : décrit le nom des éléments de la machine ainsi que son fonctionnement de base, par exemple sa mise en route ou l'activation de la fonctionnalité d'économie d'énergie.

4 Mise en place du papier : décrit les types de papier et de supports que vous pouvez utiliser avec la machine et vous apprend également à charger le papier dans un bac.

5 Copie : décrit le fonctionnement de base de la fonctionnalité de copie.

6 Numérisation : décrit le fonctionnement de base de la fonctionnalité de numérisation.

7 Impression : décrit les fonctionnalités d'impression de base.

8 Outils : décrit le mode Administrateur système et vous apprend à modifier les paramètres par défaut.

9 État de la machine : vous apprend à vérifier les erreurs qui se sont produites et à imprimer divers rapports.

10 Maintenance : décrit les procédures de remplacement des consommables et de nettoyage de la machine.

11 Résolution des problèmes : décrit les procédures de dépannage de la machine.

12 Annexe : décrit les spécifications de la machine, les accessoires proposés en option et les précautions/restrictions d'usage.

Conventions

- Les captures d'écran et illustrations utilisées dans ce guide varient selon la configuration de la machine et les composants optionnels installés. Selon la configuration adoptée, certains des éléments présents dans les captures d'écran pourront ne pas s'afficher ou ne pas être disponibles.
- Les procédures décrites dans ce guide varient selon les versions des pilotes et des utilitaires.
- Dans ce document, le mot Ordinateur fait référence à un ordinateur personnel ou à un poste de travail.
- Ce guide utilise un système de remarques pour attirer votre attention sur les points importants et sur les fonctionnalités supplémentaires.

• L'orientation des documents ou du papier est décrite comme suit dans tout le guide :



 $\square, \square,$ Alimentation bord court

Orientation DPC



Chargez le papier ou le document en orientation portrait lorsque vous vous tenez en face de la machine.

Chargez le papier ou le document en orientation paysage lorsque vous vous tenez en face de la machine.

Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser ce produit.

Ce produit et les consommables recommandés ont été testés et sont conformes à toutes les normes de sécurité, y compris la validation des agences de sécurité et les normes environnementales.

Remarque Les modifications non autorisées, notamment l'ajout de fonctionnalités ou la connexion à des appareils tiers, ne sont pas nécessairement couvertes par la garantie. Contactez votre représentant Xerox pour de plus amples détails sur ce point.

Observez toutes les notices d'avertissement apposées sur ce produit. Les symboles suivants indiquent un risque de dommages matériels ou corporels :

AVERTISSEMENT :

Risque de blessure grave ou fatale en cas de nonrespect de la consigne.

I ATTENTION :

Risque de dommages matériels ou corporels en cas de non-respect de la consigne.

Sécurité électrique

Ce produit doit être branché à une source d'alimentation comme indiqué sur la plaque qui se trouve sur la machine. Contactez votre compagnie d'électricité locale pour vérifier que votre source d'alimentation répond aux exigences.

AVERTISSEMENTS :

- Branchez ce produit sur une prise avec mise à la terre.
- Cette machine est fournie avec une prise de terre. Cette prise s'adapte exclusivement sur une prise secteur avec mise à la terre. Ceci constitue une mesure de sécurité. Si la fiche n'est pas adaptée à la prise, contactez un électricien pour remplacer cette dernière pour éviter les risques d'électrocution. N'utilisez jamais un adaptateur avec dispositif de mise à la terre pour brancher la machine sur une prise qui n'est pas reliée à la terre.

Un mauvais branchement à un connecteur de mise à la terre peut entraîner des électrocutions.

- Branchez le cordon d'alimentation directement sur une prise électrique mise à la terre. Pour prévenir toute surchauffe et tout risque d'incendie, n'utilisez pas de rallonge, d'adaptateur avec plusieurs prises ou de multiprise. Pour vérifier que vos prises sont bien reliées à la terre, contactez votre représentant Xerox.
- Branchez ce produit à un circuit dont la capacité est supérieure à l'ampérage et au voltage nominaux de l'appareil. Voir les informations au dos de l'appareil pour connaître l'ampérage et le voltage nominaux.
- Ne touchez pas au cordon d'alimentation avec des mains humides. Cela peut vous électrocuter.
- Ne placez pas d'objets sur le cordon d'alimentation.

- Dépoussiérez régulièrement la prise. Un environnement humide ou poussiéreux peut créer un faible courant électrique dans un connecteur. Cela peut créer une surchauffe et potentiellement causer un incendie.
- Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, n'utilisez que le cordon d'alimentation fourni avec ce produit ou un cordon validé par Xerox.

Le cordon d'alimentation a été conçu pour une utilisation exclusive avec ce produit. Ne l'utilisez pas avec un autre produit.

Ne détériorez pas le cordon d'alimentation. Cela pourrait créer une surchauffe et éventuellement causer des électrocutions ou un incendie.

Si le cordon d'alimentation est endommagé ou que les fils isolés sont exposés à l'air libre, contactez votre représentant Xerox pour le remplacer. Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, n'utilisez pas de cordon endommagé ou non isolé.

! ATTENTION :

- Éteignez et débranchez toujours ce produit avant nettoyage. L'accès à l'intérieur d'une machine sous tension peut causer une électrocution.
- Ne branchez/débranchez pas ce produit lorsqu'il est allumé. Brancher ou débrancher un connecteur sous tension peut déformer la prise et générer une surchauffe. Cela peut éventuellement causer un incendie.
- Débranchez toujours ce produit en tenant la prise et non le cordon pour éviter tout dégât et prévenir les électrocutions ou les incendies.
- Éteignez et débranchez toujours la machine avant les week-ends ou les vacances. Dans le cas contraire, l'isolation peut se détériorer et causer des électrocutions ou un incendie.
- Une fois par mois, éteignez le produit et vérifiez ce qui suit :
 - Le cordon d'alimentation est correctement branché à la prise.
 - La fiche n'est pas en surchauffe, rouillée ou tordue.
 - La fiche et la prise ne sont pas couvertes de poussière.
 - Le cordon d'alimentation n'est pas fissuré ou dénudé.

En cas de situation inhabituelle, éteignez et débranchez la machine puis contactez votre représentant Xerox.

Installation de la machine

AVERTISSEMENT : Ne placez pas ce produit à un endroit où des utilisateurs sont susceptibles de marcher ou de trébucher sur le cordon d'alimentation. Une friction ou une pression excessive pourrait créer une surchauffe et éventuellement causer des électrocutions ou un incendie.

I ATTENTION :

- N'installez pas ce produit dans les endroits suivants :
 - Près d'un radiateur ou d'une source de chaleur
 - Près de matériaux inflammables volatiles comme les rideaux

- Dans un environnement chaud, humide, poussiéreux ou peu ventilé
- Dans un lieu directement exposé au soleil
- Près d'appareils de cuisson ou d'humidificateurs.
- Ce produit pèse 36Kg (avec le chargeur de documents). Deux personnes doivent être présentes pour transporter ce produit, ce afin d'éviter les mauvaises manipulations ou les blessures. L'un doit tenir la partie inférieure du départ manuel replié, sur le côté gauche du produit, tandis que l'autre doit tenir la poignée sur le côté droit du produit. Ne soulevez pas en agrippant d'autres parties de la machine. Cela vous permet de ne pas lâcher le produit et de prévenir les maux de dos ou les blessures.



- Installez ce produit sur une surface plane et stable qui peut supporter son poids. Dans le cas contraire, il pourrait se renverser et blesser quelqu'un.
- Installez ce produit dans une pièce bien ventilée. N'obstruez pas les ouvertures de ventilation du produit.

Gardez une distance minimale (indiquée ci-dessous) pour la ventilation et pour l'accès à la prise de courant. En cas de situation inhabituelle, débranchez le produit.

Avec le chargeur de documents automatique recto verso



(Unité : mm)

WorkCentre 5019/5021 Guide de l'utilisateur

AVERTISSEMENTS :

• N'inclinez pas le produit à un angle supérieur à 10 degrés. Dans le cas contraire, il pourrait se renverser et blesser quelqu'un.



• Bloquez toujours les roues du produit après installation. Dans le cas contraire, il pourrait se renverser ou glisser et blesser quelqu'un.



ATTENTION : Pour grouper les fils et les câbles, utilisez toujours les attaches de câbles et les tubes en spirale fournis par Xerox.

Autres remarques

• Pour un fonctionnement optimal de l'appareil, respectez toujours les critères suivants :

Température : 10 - 32 °C Humidité : 35 - 85 %

 Lorsque le produit est installé dans une pièce froide qui est réchauffée rapidement avec un radiateur, de la condensation peut se former à l'intérieur du produit et effacer partiellement les impressions.

Sécurité d'utilisation

AVERTISSEMENTS :

- Les procédures de maintenance qui relèvent de la responsabilité de l'opérateur sont décrites dans la documentation client fournie avec le produit. N'entreprenez pas de procédures de maintenance non prévues par la documentation.
- Ce produit a été équipé d'un dispositif de sécurité qui interdit l'accès aux zones dangereuses. Ces zones sont isolées par des protections ou des caches qui doivent être enlevés avec des outils. Pour prévenir tout risque d'électrocution ou d'incendie, ne retirez pas ces caches ou protections.

I ATTENTION :

- Ne désactivez pas les verrous de sûreté électriques ou mécaniques. Tenez les objets magnétiques à distance des verrous de sûreté. Les objets magnétiques peuvent activer le produit par accident et causer des électrocutions ou des blessures.
- Ne retirez pas le papier coincé dans la machine, notamment s'il est enroulé autour du module four ou du rouleau thermique. Cela peut causer des blessures ou des brûlures. Éteignez immédiatement le produit et contactez votre représentant Xerox.
- N'appuyez pas trop fortement sur la glace d'exposition pour maintenir un document épais. Cela peut briser la glace et causer des blessures.
- Ventilez correctement lors d'un fonctionnement prolongé ou d'une copie de nombreux documents. Une ventilation inappropriée peut remplir la pièce d'une odeur d'ozone.

Une ventilation appropriée garantit un environnement de travail sain et confortable.

Consommables

AVERTISSEMENTS :

- Stockez tous les consommables conformément aux instructions indiquées sur leur emballage.
- Utilisez un balai ou un chiffon humide pour essuyer du toner renversé. N'utilisez jamais d'aspirateur. Cela augmente les risques d'incendie et d'explosion à cause des étincelles qui pourraient surgir de l'aspirateur. Si vous répandez un volume important de toner, contactez votre représentant Xerox local.
- Ne faites jamais brûler de cartouches de toner. Le toner restant dans la cartouche peut prendre feu et provoquer des brûlures ou une explosion.

Pour mettre au rebut une cartouche de toner, contactez votre représentant Xerox local.

I ATTENTION :

- Conservez les cartouches de tambour et de toner hors de portée des enfants. En cas d'ingestion accidentelle de toner par un enfant, faites-le recracher, rincez-lui la bouche à l'eau claire, faites-lui boire de l'eau et consultez un médecin immédiatement.
- Lors du remplacement des cartouches de tambour et de toner, veillez à ne pas renverser de toner. À défaut, évitez tout contact du toner avec les vêtements, la peau, les yeux, la bouche et évitez toute inhalation.

En cas de contact du toner avec les yeux, rincez abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes jusqu'à dissipation de l'irritation. Consultez un médecin si nécessaire.

En cas d'inhalation de toner, allez dans un endroit à l'air libre et rincez-vous la bouche à l'eau.

En cas d'ingestion de toner, recrachez-le, rincez-vous la bouche à l'eau claire, buvez abondamment de l'eau et consultez un médecin immédiatement.

• Pour enlever le module four, éteignez et attendez qu'il refroidisse pendant 40 minutes.

Emplacement des notices d'avertissement

Observez toutes les notices d'avertissement apposées sur ce produit.

AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque de brûlure ou d'électrocution, ne jamais toucher la zone portant les mentions « Haute température » ou « Haute tension ».



Réglementations

Interférences dans les radiocommunications (Classe A)

Ce produit a été testé et déclaré conforme aux critères relatifs aux dispositifs numériques de classe A conformément à la Norme internationale sur les interférences électromagnétiques (Publication n°22 du CISPR) et au Radiocommunication Act 1992 en Australie et Nouvelle-Zélande. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences lors de l'utilisation de ce produit en zone commerciale. Ce produit émet et utilise des fréquences radioélectriques et peut provoquer des interférences avec des communications radio s'il n'est pas installé ou utilisé conformément à la documentation utilisateur. L'utilisation de ce produit en zone résidentielle est susceptible de provoquer des interférences, auquel cas il appartient à l'utilisateur de prendre les mesures nécessaires pour les éliminer, à ses frais.

Toute modification du produit effectuée sans l'autorisation expresse de Xerox est de nature à interdire l'usage de cet équipement.

Homologations relatives à la sécurité (UL, CB)

Ce produit a été certifié conforme aux normes de sécurité indiquées ci-après par les organismes suivants :

Agence : TUV

Norme : IEC60950-1 deuxième édition

Environnement

Pour protéger l'environnement et utiliser au mieux les ressources, Xerox recycle les cartouches de toner en pièces de machines ou en matériaux ou les consacre à la récupération d'énergie.

Il convient donc de trier les cartouches de toner et de tambour. N'ouvrez pas les conteneurs de cartouches de toner. Renvoyez-les à votre représentant Xerox.

À propos des licences

Cette section détaille les informations sur les licences. Lisez-la attentivement.

Libcurl

NOTICES DE COPYRIGHT ET D'AUTORISATION

Copyright (c) 1996 - 2006, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>.

Tous droits réservés.

Par la présente, il est stipulé que ce logiciel peut être copié, modifié et distribué à titre gracieux ou non, à condition que la notice de copyright susmentionnée et cette autorisation figurent dans toutes les copies.

CE LOGICIEL EST FOURNI « EN L'ÉTAT » SANS GARANTIE DE QUELQUE NATURE ET À QUELQUE TITRE QUE CE SOIT, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS MAIS SANS LIMITATION, EN CE QUI CONCERNE LES GARANTIES DE VALEUR MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE ET LA NON VIOLATION DE DROITS DE TIERS. LES AUTEURS OU LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT NE SAURAIENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS À RÉPARATION D'UN PRÉJUDICE, QUE CE SOIT À TITRE SPÉCIAL, DIRECT, INDIRECT, POUR DES RAISONS IMPRÉVISIBLES OU À TOUT AUTRE TITRE, QUI RÉSULTERAIT DE LA PERTE D'USAGE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, QUEL QUE SOIT LE PRINCIPE DE RESPONSABILITÉ INVOQUÉ, À TITRE CONTRACTUEL OU DÉLICTUEL OU FONDÉ SUR LA NÉGLIGENCE, RÉSULTANT DE L'UTILISATION OU DU FONCTIONNEMENT DE CE LOGICIEL.

À l'exception de ce qui est précisé dans la présente notice, le nom du titulaire d'un copyright ne doit pas être utilisé dans quelque publicité que ce soit pour promouvoir la vente, l'utilisation ou tout autre échange dans le cadre de ce Logiciel sans autorisation écrite préalable du titulaire du copyright.

FreeBSD

Ce produit contient du code FreeBSD.

Copyright FreeBSD

Copyright 1994-2006 The FreeBSD Project. Tous droits réservés.

La redistribution et l'utilisation du présent logiciel sous forme source et binaire, avec ou sans modification, sont autorisées sous réserve du respect des conditions suivantes :

Les redistributions du code source doivent contenir la notice de copyright susmentionnée, cette liste de conditions et la clause de limitation de responsabilité mentionnée ci-après.

Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire la notice de copyright susmentionnée, cette liste de conditions et la clause de limitation de responsabilité suivante dans la documentation et/ou tout autre support fourni avec le produit distribué.

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR THE FREEBSD PROJECT « EN L'ÉTAT ». CE DERNIER DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS MAIS SANS LIMITATION, EN CE QUI CONCERNE LES GARANTIES DE VALEUR MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE. EN AUCUN CAS THE FREEBSD PROJECT OU SES COLLABORATEURS NE SAURAIENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, FORTUITS, SPÉCIAUX, EXEMPLAIRES OU CONSÉCUTIFS (Y COMPRIS, ET DE FAÇON NON LIMITATIVE, APPROVISIONNEMENT DE BIENS OU DE SERVICES DE SUBSTITUTION, PERTE D'EXPLOITATION, DE DONNÉES OU DE BÉNÉFICES, OU INTERRUPTION D'ACTIVITÉ) QUELLE QUE PUISSE ÊTRE LA PRÉSOMPTION DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (NOTAMMENT NÉGLIGENCE OU AUTRE) ET RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, ET CE MÊME SI L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES A ÉTÉ ANNONCÉE.

Les opinions et conclusions contenues dans ce logiciel et cette documentation sont celles de leurs auteurs et ne reflètent pas les politiques officielles, explicites ou implicites, du FreeBSD Project.

MD5

Copyright (C) 1991-2, RSA Data Security, Inc. créé en 1991. Tous droits réservés.

L'autorisation de copie et d'utilisation de ce logiciel est accordée par la présente sous réserve qu'il soit identifié comme l'« algorithme MD5 Message-Digest de RSA Data Security, Inc. » dans tous les supports mentionnant ou faisant référence à ce logiciel ou à cette fonction.

La création et l'utilisation de produits dérivés sont également autorisées sous réserve que ceux-ci soient identifiés comme étant « dérivés de l'algorithme MD5 Message-Digest RSA Data Security, Inc. » dans tous les supports mentionnant ou faisant référence aux produits dérivés.

RSA Data Security, Inc. rejette expressément toute garantie de qualité marchande et d'adéquation de ce logiciel à des usages particuliers.

Il est fourni « en l'état » sans garantie explicite ni implicite.

Ces notices doivent apparaître dans toutes les copies ou parties de cette documentation et/ou du logiciel.

Avertissement juridique

La reproduction ou l'impression de certains documents peuvent être interdites dans votre pays. Les contrevenants s'exposent à des amendes ou à des peines de prison. Voici une liste d'éléments dont la reproduction ou l'impression peuvent être illégales dans votre pays :

- Devises
- Billets de banque et chèques
- Obligations et titres émanant de banques ou de gouvernements
- Passeports et cartes d'identité
- Marques ou documents protégés par la loi sur les droits d'auteur, sans le consentement du propriétaire de la marque ou des droits
- Timbres postaux et autres papiers négociables

La liste ci-dessus n'est pas exhaustive. Aucune responsabilité ne peut être acceptée quant à son exhaustivité et son exactitude. En cas de doute, il est recommandé de s'adresser à un conseiller juridique.

Avant d'utiliser la machine

Paramètres d'environnement

Environnement pris en charge

Cette section détaille les paramètres d'environnement requis pour pouvoir utiliser les fonctions de numérisation et d'impression de la machine.

Fonction d'impression

La machine peut être utilisée comme imprimante locale; il suffit alors de la connecter directement à un ordinateur. Raccordez l'imprimante à l'ordinateur avec un câble USB.



Fonction de numérisation

La fonction de numérisation de la machine communique avec l'ordinateur via l'interface USB.

Elle vous permet de charger les données de numérisation depuis une application compatible TWAIN ou WIA installée sur l'ordinateur.

Une fois les conditions de numérisation paramétrées sur l'ordinateur, vous pourrez numériser des documents tout en vérifiant les résultats de l'opération sur l'écran d'aperçu.

Pour plus d'informations, voir Transfert des données de numérisation avec une application PC en page 6-6.

Interface USB

Cette machine est compatible avec l'interface USB 1.1/2.0.

Pour brancher le câble USB :

1. Mettez l'interrupteur sur la position OFF pour éteindre la machine.



Remarque Vérifiez que l'écran de la représentation graphique d'état de la machine est éteint.

2. Branchez un câble USB au connecteur d'interface USB 1.1/2.0.



- 3. Reliez l'autre extrémité du câble à l'ordinateur.
- 4. Mettez l'interrupteur sur la position ON pour allumer la machine.



Installation du pilote d'impression/pilote de numérisation

Installation du pilote d'impression

Pour permettre à la machine d'imprimer des documents, vous devez au préalable installer un pilote d'impression du kit de CD de pilotes.

Nom du pilote d'impression	Description
Xerox WorkCentre XXXXX	Cliquez sur Pilote d'impression dans le menu principal du kit de CD de pilotes pour lancer l'installation. Pilote d'impression standard. Il convertit les données créées par l'application en images avant de les envoyer à l'imprimante.

Le CD contient le pilote d'impression suivant.

XXXXX : correspond à 5019 ou 5021, selon le modèle de la machine.

Pour installer le pilote d'impression, suivez les instructions contenues dans la documentation du CD-ROM (HTML).

Installation du pilote de numérisation

La connexion USB directe vous permet de charger des données numérisées de la machine à l'ordinateur.

Application	Description
Pilote de numérisation compatible TWAIN et WIA	Cliquez sur Pilote de numérisation dans le menu principal du kit de CD de pilotes pour lancer l'installation.
	Ce pilote vous permet de charger les données de numérisation depuis une application compatible TWAIN ou WIA installée sur l'ordinateur.
	Les applications prises en charge sont en 32 bits uniquement.
	Pour plus d'informations, voir Transfert des données de numérisation avec une application PC en page 6-6.

Le kit de CD de pilotes contient un pilote de numérisation compatible TWAIN et WIA.

Pour installer le pilote de numérisation, suivez les instructions contenues dans la documentation du CD-ROM (HTML).

Redémarrez l'ordinateur immédiatement après l'installation du pilote de numérisation.

Désinstallation

Désinstallation du pilote d'impression

Pour désinstaller le pilote d'impression, servez-vous de l'utilitaire de désinstallation contenu dans le kit de CD de pilotes. Suivez les instructions contenues dans la documentation du CD-ROM (HTML).

Désinstallation d'autres logiciels

Pour désinstaller les autres logiciels installés avec le kit de CD de pilotes, consultez le fichier Readme (Lisez-moi) de l'application en question. Les fichiers Readme se trouvent dans la section Informations produit (HTML) du CD-ROM.

Présentation de la machine

Ce chapitre détaille chaque élément de la machine et décrit les opérations de base telles que la mise sous/hors tension et l'utilisation du panneau de commande.

Éléments de la machine

Cette section décrit les éléments de la machine et leurs fonctions.

Avant, côté gauche



N°	Élément	Description
1	Cache-document	Maintient le document en place.
2	Glace d'exposition	Placez le document à copier ici.
3	Panneau de commande	Contient les touches, les voyants et les diagrammes d'état de la machine. Pour plus d'informations, voir Panneau de commande en page 3-10.
4	Bac central	Les copies et les impressions y sont reçues face vers le bas.
5	Capot avant	Ouvrez ce capot pour changer les consommables.
6	Bac 1 (bac standard)	Chargez le papier ici.
7	Bac 2 (bac supplémentaire) (en option)	Bac en option. Chargez le papier ici.
8	Support	Le socle de la machine. Offre un espace de rangement pour le papier. Ce support n'est disponible que si le bac supplémentaire est installé.
9	Roulettes verrouillables	Bloque les roulettes de la machine. Une fois la machine installée sur son lieu d'utilisation, ses roulettes doivent être verrouillées.
10	Capot B du bac supplémentaire	Ouvrez ce capot pour retirer le papier coincé du bac 2.

N°	Élément	Description
11	Départ manuel	Chargez le papier ici. Ce plateau peut être agrandi.
12	Capot gauche A	Ouvrez ce capot pour retirer le papier coincé. Lorsque la machine fonctionne correctement, ce capot est verrouillé. Pour l'ouvrir, quittez le mode veille et éteignez la machine.

Arrière, côté droit



N°	Élément	Description
1	Commutateur d'alimentation	Il permet la mise sous tension ou hors tension de la machine. Pour plus d'informations, voir Alimentation électrique en page 3-6.
2	Connecteur du cordon d'alimentation	Permet de brancher le cordon d'alimentation.
3	Pied d'ajustage	Empêche la machine de se renverser. Installez la machine à son emplacement d'utilisation et faites tourner cet ajusteur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il touche le sol.
4	Connecteur d'interface USB 1.1/2.0 (type B)	Permet de brancher un câble USB 1.1/2.0.

Intérieur



N°	Élément	Description
1	Cartouche de toner	Contient le toner (la poudre qui permet de former l'image).
2	Cartouche de tambour	Contient des photoconducteurs.
3	Module four	Fixe le toner sur le papier. Ne pas toucher à ce module; il est extrêmement chaud.

Chargeur automatique de documents recto verso (en option)





N°	Élément	Description
1	Cache du chargeur de documents	Ouvrez ce capot pour retirer le papier coincé.
2	Capot interne	Ouvrez ce capot pour retirer le papier coincé.
3	Guides document	Aligne les bords des documents.
4	Plateau du chargeur de documents	Chargez les documents ici.
5	Butée documents	Empêche les documents en sortie de tomber.
6	Bac de sortie des documents	Les documents sortent ici.
7	Bande de verre étroite	Numérise les documents chargés.

Remarque Dans ce guide, le chargeur automatique de documents recto verso porte le nom de « chargeur de documents ».

Alimentation électrique

Mise sous tension de la machine

Dans cette rubrique, vous apprendrez à mettre la machine sous tension.

Une fois la machine mise en route, vous devrez attendre la fin de la phase de chauffe (soit environ 30 secondes) avant de l'utiliser. La durée d'attente peut être un peu plus longue ; cela dépend de la configuration utilisée.

Mettez la machine hors tension à la fin de la journée ou lors de longues périodes d'inactivité.

1. Mettez l'interrupteur de l'imprimante sur la position ON pour allumer la machine.



Remarques

- Lors de la phase de chauffe, l'écran du diagramme d'état de la machine affiche le motif ci-dessous. La machine n'est pas utilisable lors de la phase de chauffe.
- Vérifiez que le cordon d'alimentation est connecté correctement à la prise électrique et à la machine.



Mise hors tension de la machine

Remarques

- La machine ne doit pas être mise hors tension dans les cas suivants. Si l'alimentation est coupée, les données en cours de traitement risquent d'être effacées.
- Des données sont en cours de réception.
- Des travaux d'impression sont en cours.
- Des travaux de copie sont en cours.
- Des travaux de numérisation sont en cours.
- Attendez 5 secondes après que le dernier document soit sorti avant d'éteindre la machine.
- Patientez 10 secondes après l'extinction de l'écran avant de rallumer la machine.
- 1. Avant de mettre la machine hors tension, vérifiez que tous les travaux de copie et d'impression ont été traités. Vérifiez ensuite que le voyant de données n'est pas allumé.
- 2. Mettez l'interrupteur sur la position OFF pour éteindre la machine.



Modes d'économie d'énergie

Cette machine comporte un mode d'économie d'énergie qui coupe automatiquement le courant si aucune tâche de copie ou d'impression n'est reçue pendant un certain temps.

Il existe deux modes d'économie d'énergie : le mode Alimentation réduite et le mode Veille.

Mode Alimentation réduite

En mode Alimentation réduite, la machine n'est pas éteinte. Ce mode permet de combiner une faible consommation d'énergie et une faible durée de chauffe en stabilisant la température du module four à un juste milieu entre la température à froid et la température de fonctionnement.

Mode Veille

Le mode Veille minimise la consommation d'électricité en mettant hors tension tous les éléments de la machine, à l'exception du contrôleur. La phase de chauffe du mode Veille est plus longue que celle du mode Alimentation réduite.

Entrer en mode d'économie d'énergie

L'écran du diagramme d'état de la machine s'éteint et la touche **d'économie d'énergie** sur le panneau de commande s'allume lorsque la machine passe en mode d'économie d'énergie.



Touche Économie d'énergie

Vous pouvez paramétrer la durée d'attente avant l'entrée en mode Alimentation réduite/Veille.

Les modes Alimentation réduite et Veille sont paramétrés sur 1 minute par défaut. Cela signifie que la machine passera en mode Alimentation réduite après 1 minute d'inactivité puis en mode Veille si aucune action n'est entreprise dans la minute qui suit.

Vous pouvez paramétrer la durée d'attente avant l'entrée en mode Alimentation réduite à une durée comprise entre 1 et 60 minutes et la durée d'attente avant le passage en mode Veille à une durée comprise entre 1 et 239 minutes.

Remarque La durée de vie du module four dépend grandement de la distribution énergétique de la machine. Si vous paramétrez une durée d'attente prolongée, la machine restera en pleine consommation plus longtemps et usera d'autant plus le module four. Cela peut amener à un remplacement prématuré du module four. Contactez notre Centre de support clientèle pour plus d'informations.

Pour plus d'informations sur le paramétrage de périodes de temps pour les modes Alimentation réduite et Veille, voir Paramètres système en page 8-5.

Sortir des modes d'économie d'énergie

Cette rubrique permet de désactiver un mode d'économie d'énergie.

La machine sort du mode d'économie d'énergie et la touche Économie d'énergie s'éteint dans les cas suivants :

Sortie du mode Alimentation réduite

- Réception d'un travail
- Pression sur la touche Économie d'énergie
- Accès au mode Administrateur système depuis un ordinateur

Sortie du mode Veille

- Réception d'un travail
- Pression sur la touche Économie d'énergie
- Accès au mode Administrateur système depuis un ordinateur
- Pression d'une touche sur le panneau de commande
- Sortie ou insertion d'un bac
- Ouverture ou fermeture du cache-document
- Ouverture ou fermeture de tout capot de la machine

Panneau de commande

6-100% I) Ð A4 → A3 4 25-400% [Pp 50%

20		Auto 100% RH C 0 6
N°	Élément	Description
1	Touche Recto verso	Appuyez sur cette touche pour choisir entre la copie recto ou recto verso. Par défaut, l'icône est éteinte (recto \rightarrow recto). La sélection se déplace d'un cran sur la droite à chaque pression (à partir de l'état désactivé, soit recto \rightarrow recto) \rightarrow recto \rightarrow recto verso \rightarrow recto verso \rightarrow recto verso \rightarrow recto. Si vous appuyez sur la touche lorsque recto verso \rightarrow recto verso est sélectionné, le voyant s'éteint à nouveau. Pour plus d'informations, voir Recto verso en page 5-19.

Touche Copie carte Appuyez sur cette touche pour utiliser la fonctionnalité de copie de carte d'identité. Quand cette fonction est sélectionnée, le voyant est allumé.

		Pour plus d'informations, voir Copie carte d'identité en page 5-17.
3	Touche Format du document	 Appuyez sur cette touche pour paramétrer le format et l'orientation de la numérisation sur la glace d'exposition. Lorsque le document est placé sur le chargeur de documents, le format de la numérisation est défini automatiquement. Le format de la numérisation change sur le diagramme d'état de la machine à chaque pression de la touche. Pour plus d'informations, voir Format du document en page 5-13.
4	Pavé numérique	Appuyez sur ces touches pour saisir des chiffres, par exemple le nombre total de copies.
5	Touche Accès	Appuyez sur cette touche pour entrer ou sortir du mode Administrateur système. En mode Administrateur système, la touche Accès est allumée. Pour plus d'informations, voir Accès au mode d'administration système en page 8-2.

Les noms et fonctions des éléments du panneau de commande sont décrits ci-dessous.

2

d'identité
N°	Élément	Description
6	Touche Économie d'énergie	Appuyez sur cette touche pour entrer en mode d'économie d'énergie lorsque la machine n'est pas en cours d'utilisation. La touche s'allume. Appuyez sur la touche Économie d'énergie pour sortir d'un mode d'économie d'énergie. Pour plus d'informations, voir Modes d'économie d'énergie en page 3-8.
7	Touche Arrêt	Appuyez sur cette touche pour annuler un travail en cours ou un travail qui a échoué.
8	Touche Annuler tout	Appuyez cette touche pour réinitialiser les paramètres affichés de chaque fonction ou pour effacer les nombres saisis. Les paramètres reviendront à leur état lors de la mise en route de la machine.
9	Touche Marche	Appuyez sur cette touche pour lancer la numérisation de documents ou pour confirmer la valeur de chaque paramètre.
10	Voyant d'erreur	Clignote lorsqu'une erreur système se produit. S'allume lorsqu'une erreur autre qu'une erreur système se produit (par exemple un bourrage papier ou un manque de papier).
11	Voyant de données	Clignote lorsque la machine envoie ou reçoit des données.
12	Touche Dernier document	Appuyez sur cette touche lorsque le dernier document a déjà été numérisé. Elle clignote lorsque la machine numérise un document et s'allume quand la machine attend le document suivant.
13	Touche C (Effacer)	Appuyez sur cette touche pour supprimer une valeur numérique que vous avez entrée.
14	Touche Alimentation papier	Appuyez sur cette touche pour choisir le bac à utiliser. Le voyant de bac adjacent au bac sélectionné change sur le diagramme d'état de la machine à chaque pression de la touche. Pour plus d'informations, voir Alimentation papier en page 5-10.
15	Touche Format (appuyer pendant 2 secondes)	Appuyez sur cette touche pour choisir le format et l'orientation du papier chargé dans le bac sélectionné. Le format et l'orientation du papier changent sur le diagramme d'état de la machine à chaque pression de la touche. Pour plus d'informations, voir Réglage du format de papier en page 4-13.
16	Représentation graphique de l'état de la machine (diagramme)	Affiche l'emplacement des erreurs, l'état de la machine et plusieurs autres paramètres. Pour plus d'informations, voir État de la machine en page 3-13.
17	Touche Réduire/Agrandir	Appuyez sur cette touche pour sélectionner un taux de zoom. Le voyant Réduire/Agrandir adjacent au taux de zoom passe au taux de zoom suivant à chaque pression de la touche. Cela se répercute également sur le diagramme d'état de la machine. Pour plus d'informations, voir Réduire/Agrandir en page 5-12.

N°	Élément	Description
18	Touche Taux de zoom variable	Appuyez sur cette touche pour définir un taux de zoom compris entre 25 et 400 %, par incréments de 1 %. Le taux de zoom augmente à chaque pression de la touche. Pour plus d'informations, voir Réduire/Agrandir en page 5-12.
19	Icône Économie de toner	En mode d'économie de toner, le voyant s'allume. Pour plus d'informations, voir Éclaircir/Foncer en page 5-16.
20	Touche Éclaircir/Foncer	 Appuyez sur cette touche pour choisir un niveau de densité de la copie ou le mode d'économie de toner. Sur le diagramme, la sélection bouge d'un cran sur la droite à chaque pression de la touche. Si vous appuyez sur cette touche lorsque l'icône la plus à droite est allumée (mode d'économie de toner), la sélection repasse sur l'icône la plus à gauche. Pour plus d'informations, voir Éclaircir/Foncer en page 5-16.
21	Touche Type de document	Appuyez sur cette touche pour choisir le type de document à traiter. La sélection bouge d'un cran sur la droite à chaque pression de la touche. Pour plus d'informations, voir Type de document en page 5-15.
22	Touche Assemblées	Appuyez sur cette touche pour créer un assemblage lors d'une copie multiple. La sélection change entre tri et empilage à chaque pression de la touche. Lorsque des documents sont placés dans le chargeur de documents, cette fonction est activée automatiquement. Pour plus d'informations, voir Assemblage en page 5-11.
23	Touche Pages par face	 Appuyez sur cette touche pour utiliser la fonction Pages par face. Par défaut, le voyant est éteint (OFF). La sélection bouge d'un cran à droite à chaque pression, de OFF (désactivé) → 2 pages par face → 4 pages par face. Si vous appuyez sur la touche alors que « 4 pages par face » est allumé, le voyant s'éteint. Quand « 2 pages » ou « 4 pages » sont sélectionnés, le format et l'orientation de la numérisation qui correspondent au format du papier sont affichés dans la zone d'affichage du format du document, sur le diagramme d'état de la machine. Pour plus d'informations, voir Pages par face en page 5-20.

Remarque Certaines touches ne figurent pas sur tous les modèles. En achetant des options supplémentaires, vous pourrez y avoir accès. Contactez notre Centre de support clientèle pour plus d'informations.

État de la machine

La représentation graphique de la machine (diagramme) permet d'afficher l'état de la machine grâce aux éléments ci-dessous.

Cette rubrique détaille chaque indicateur du diagramme.



N°	Élément	Description	
1	Indicateur Réduire/Agrandir	Indique le taux de zoom sélectionné.	
2	Voyant de document	Ce voyant s'allume lorsqu'un document est placé dans le chargeur de documents ou lors d'un bourrage de papier.	
3	Zone d'affichage du zoom Réduire/Agrandir	 Affiche le taux de zoom voulu, dans un intervalle compris entre 25 et 400 %. Lorsque la détection automatique est sélectionnée, « Aut » s'affiche. Affiche également le nombre total de pages copiées, l'ID utilisateur/ID administrateur, le numéro de programme et le type de travail (Prt pour Impression, Scn pour Numérisation et Err pour Erreur). 	
4	Zone d'affichage du nombre total de copies	Affiche le nombre total de copies. Affiche également un numéro de programme ou un code d'erreur.	
5	Zone d'affichage du format du document	Affiche la taille et l'orientation de la numérisation spécifiée avec la touche Format du document lorsque la glace d'exposition est utilisée. Lorsque le document est placé sur le chargeur de documents, la détection automatique est activée par défaut et la zone affiche « Aut ».	

N°	Élément	Description
6	Zone d'affichage du format du papier	Affiche le format et l'orientation du papier chargé dans le bac sélectionné. Lorsque la détection automatique est activée pour le bac sélectionné, « Aut » s'affiche.
7	Voyants de bac	Indique le bac sélectionné. Lorsque la détection automatique est activée pour le bac sélectionné, tous les voyants sont allumés. Indique également dans quel bac s'est produit le bourrage.

Icônes

Cette rubrique décrit les icônes qui peuvent s'afficher sur le diagramme d'état de la machine.

	Cartouche de toner	Cette icône clignote lorsque la cartouche de toner doit être remplacée immédiatement. Remplacez la cartouche de toner. Le code d'erreur J-1 s'affiche sur le diagramme. Pour plus d'informations sur le remplacement de la cartouche de toner, voir Remplacement de la cartouche de toner en page 10-3.
	Cartouche de tambour	Cette icône s'allume lorsque la cartouche de tambour est presque en fin de vie. Préparez une nouvelle cartouche de tambour. Aucun code d'erreur ne s'affiche à ce stade. Cette icône clignote lorsque la cartouche de tambour doit être remplacée immédiatement. Procédez au remplacement de la cartouche de tambour. Un code d'erreur parmi J-4, J-7, J-8 ou J-9 s'affiche sur le diagramme. Pour plus d'informations sur le remplacement de la cartouche de tambour, voir Remplacement de la cartouche de tambour, voir Remplacement de la cartouche de page 10-6.
i∎	Bac papier vide	Cette icône s'allume lorsqu'un bac est à court de papier.
8∿	Bourrage papier/document	Cette icône s'allume lorsque du papier ou un document se coince dans la machine. Vérifiez le code d'erreur visible sur le diagramme. Consultez Bourrages papier en page 11-30 ou Bourrages document en page 11-37 et suivez la procédure adéquate pour retirer le papier ou le document coincé.
!	Erreur	Cette icône s'allume lorsqu'une erreur se produit (par exemple un problème avec le bac, une cartouche de toner vide ou une cartouche de tambour arrivée à expiration).

Clignotement de la zone de notification

Lorsqu'un papier ou un document se coince, ou lorsqu'un capot est ouvert, la zone de notification clignote comme décrit ci-dessous :



Si un bourrage de papier ou de document se produit, $8\sqrt{}$ s'affichera également.

Modes d'accès

Cette section présente les trois modes d'accès disponibles sur cette machine pour permettre la gestion efficace des comptes utilisés dans le cadre des travaux de copie. Elle indique également comment ouvrir une session sur la machine.

Types de modes d'accès

Vous pouvez sélectionner l'un des trois modes suivants dans les paramètres système : Accès libre (aucun compte n'est requis), Compte unique ou Comptes multiples.

Pour plus d'informations sur la sélection d'un mode d'accès dans les paramètres système, voir Paramètres du mode comptabilité en page 8-9.

Accès libre

Dans ce mode, aucun mot de passe n'est défini sur la machine. Cela permet à n'importe quel utilisateur de lancer le travail qu'il souhaite.

Compte unique

Dans ce mode, un mot de passe unique peut être défini sur la machine. Seuls les utilisateurs disposant de ce mot de passe peuvent effectuer un travail de copie sur la machine.

Remarque Le mot de passe n'est pas requis pour les travaux d'impression et de numérisation.

Comptes multiples

Dans ce mode, vous pouvez créer jusqu'à 10 comptes utilisateur. Chaque compte peut avoir son propre mot de passe. Les utilisateurs doivent entrer leur numéro de compte et leur mot de passe pour ouvrir une session sur la machine. L'administrateur système peut définir le crédit copie (nombre de copies autorisées) de chaque compte utilisateur et vérifier le nombre total de copies effectuées sous chaque compte.

Remarque Le mot de passe n'est pas requis pour les travaux d'impression et de numérisation.

Connexion à la machine en mode Compte unique

Lorsque la machine est en mode Compte unique, « _ _ _ _ » s'affiche sur le diagramme d'état de la machine.



Pour plus d'informations sur la sélection d'un mode d'accès dans les paramètres système, voir Paramètres du mode comptabilité en page 8-9.

1. Saisissez un mot de passe avec le pavé numérique.

Pavé numérique



Remarque Le mot de passe est le même que celui utilisé pour entrer en mode Administrateur système avec le panneau de commande. Pour plus d'informations, voir Accès au mode d'administration système en page 8-2.

Pour des raisons de sécurité, chaque chiffre saisi est remplacé par un tiret dans la zone d'affichage.



2. Appuyez sur la touche Marche pour confirmer le mot de passe saisi.



Si le mot de passe saisi est correct, la machine passe en mode Copie et la valeur « 1 » s'affiche.



La touche Accès reste allumée tant que la session reste ouverte sur la machine.



Touche Accès

Remarques

- Il n'est pas nécessaire d'ouvrir une session sur la machine pour les travaux d'impression • et de numérisation.
- Appuyez de nouveau sur la touche Accès pour fermer la session. •

Connexion à la machine en mode Comptes multiples

Lorsque la machine est en mode Comptes multiples, « Id _ _ » clignote sur le diagramme d'état de la machine.



Pour plus d'informations sur la sélection d'un mode d'accès dans les paramètres système, voir Paramètres du mode comptabilité en page 8-9.

1. Tapez un numéro de compte sur le pavé numérique.

Pavé numérique



Le numéro de compte saisi est visible dans la zone d'affichage.



2. Appuyez sur la touche Marche pour confirmer le numéro.



« _ _ _ _ _ » s'affiche sur le diagramme d'état de la machine.



3. Indiquez le mot de passe correspondant au numéro de compte que vous venez d'entrer à l'aide du pavé numérique.

Pavé numérique



Pour des raisons de sécurité, chaque chiffre saisi est remplacé par un tiret dans la zone d'affichage.



4. Appuyez sur la touche **Marche** pour confirmer le mot de passe.



Si le mot de passe saisi est correct, la machine passe en mode Copie et la valeur « 1 » s'affiche.



La touche Accès reste allumée tant que la session reste ouverte sur la machine.



Remarques

- Il n'est pas nécessaire d'ouvrir une session sur la machine pour les travaux d'impression et de numérisation.
- Appuyez de nouveau sur la touche Accès pour fermer la session.

Mise en place du papier

Ce chapitre détaille les types de papier utilisables dans la machine, les précautions d'usage et la mise en place du papier dans les bacs.

Types de papier

Pour des performances optimales, n'utilisez que des types de papier recommandés par Xerox. L'utilisation de supports non recommandés peut provoquer des bourrages papier, une baisse de la qualité d'impression, une panne ou une détérioration de la machine.

Si vous souhaitez utiliser des supports autres que ceux recommandés par Xerox, prenez contact avec le Centre de supports clientèle.

Remarques

- N'utilisez pas de papier conducteur, tel que le papier pour origami, le papier carbone ou le papier dont le couchage est conducteur. Le bourrage peut provoquer un court-circuit, voire un incendie.
- L'humidité provoquée par l'eau, la pluie ou la vapeur peut délaver les images imprimées. Contactez notre Centre de support clientèle pour plus d'informations.

Bac papier	Grammage de base/Poids d'une rame	Quantité maximale
Bac 1 (standard)	60 à 90 g/m² Poids d'une rame : 51,6 à 77,4Kg	250 feuilles ^{*1} (Jusqu'à 27 mm)
Bac 2 (bac supplémentaire (en option))	60 à 90 g/m² Poids d'une rame : 51,6 à 77,4Kg	500 feuilles * ¹ (Jusqu'à 54 mm)
Départ manuel	60 à 110 g/m² Poids d'une rame : 51,6 à 94,6Kg	100 feuilles ^{*2} (Jusqu'à 10 mm)

Quantités et grammages pris en charge

^{*1} Avec du papier 80 g/m²

*² Avec du papier standard Xerox

Remarques

 Des bourrages papier peuvent se produire si vous utilisez un type ou un format de papier différent du type sélectionné dans le pilote, ou si vous utilisez un bac qui ne prend pas en charge le type de papier en question. Sélectionnez le format, le type et le bac adéquat pour éviter les problèmes d'impression.

- Le grammage de base correspond au poids d'une feuille de papier de 1 m².
- Le poids d'une rame correspond au poids de 1 000 feuilles de papier au format in-douze (788 x 1 091 mm).

Formats papier pris en charge :

- Maximum : A3, 11 x 17 pouces
- Minimum : Bacs 1 et 2 : B5, départ manuel : A5, 5,5 x 8,5 pouces

Impression recto verso

Les types de papier suivants sont pris en charge pour l'impression recto verso :

- Fin (60 à 63 g/m²)
- Ordinaire (64 à 90 g/m²)
- Épais (91 à 110 g/m²) *Départ manuel uniquement

Types de papier pris en charge

Papier standard

Pour les impressions ou les copies sur papier ordinaire, utilisez un papier qui respecte les normes ci-dessous. Pour une copie ou une impression la plus nette possible, nous vous conseillons d'utiliser l'un des papiers standard suivants.

Nom du papier	Grammage de base (g/m²)	Type de papier	Remarques/suggestions
Papier P	64	Ordinaire	Un papier ordinaire résistant qui convient parfaitement aux documents internes à l'entreprise.

Papier semi-standard

Ces types de papier peuvent être utilisés en plus du papier standard.

Nom du papier	Grammage de base (g/m²)	Type de papier	Remarques/suggestions
Colotech +	90	Ordinaire	Avant toute copie ou impression, ventilez bien le papier et replacez-le dans le bac.
Laserprint	80	Ordinaire	_
Performer	70	Ordinaire	Avant toute copie ou impression, ventilez bien le
	80	Ordinaire	papier et replacez-le dans le bac.
Business	80	Ordinaire	Avant toute copie ou impression, ventilez bien le papier et replacez-le dans le bac.

Nom du papier	Grammage de base (g/m²)	Type de papier	Remarques/suggestions
Express	70	Ordinaire	—
	80	Ordinaire	—
Performer +	75	Ordinaire	—
	80	Ordinaire	—
Business +	70	Ordinaire	—
	80	Ordinaire	—
DocuPaper	70	Ordinaire	—
	80	Ordinaire	—
Professional	80	Ordinaire	—
Colotech Idol	80	Ordinaire	—
Premier	80	Ordinaire	—
Xplore	70	Ordinaire	Avant toute copie ou impression, ventilez bien le papier et replacez-le dans le bac.
Xcite	80	Ordinaire	Avant toute copie ou impression, ventilez bien le papier et replacez-le dans le bac.
Xceed	70	Ordinaire	—
	80	Ordinaire	—
ASTRO EXTRA	70	Ordinaire	—
	80	Ordinaire	—
Xpress	70	Ordinaire	
Xtra	75	Ordinaire	—
	80	Ordinaire	—
ECO Enviroguard Paper	75	Ordinaire	—
Explorer	70	Ordinaire	—
	75	Ordinaire	—
	80	Ordinaire	—
Papier A	75	Ordinaire	—
Papier H	80	Ordinaire	—
Papier vélin	80	Ordinaire	—
Diplomat	80	Ordinaire	—

Nom du papier	Grammage de base (g/m²)	Type de papier	Remarques/suggestions
PAPIER ONE COPIER PAPER	70	Ordinaire	_
Colour Impression	90	Ordinaire	—
PaperOne	80	Ordinaire	_
XeroxOne	80	Ordinaire	
X'treme Platinum	80	Ordinaire	_
Attitude	70	Ordinaire	_
PerfectPrint	80	Ordinaire	_
Papier LQ	80	Ordinaire	—
Horizon	70	Ordinaire	_
	80	Ordinaire	—
Office	70	Ordinaire	_
	80	Ordinaire	
Paper One (emballagebleu)	80	Ordinaire	

Papier utilisable

Ces types de papier peuvent être utilisés en plus du papier standard et semi-standard.

Nom du papier	Grammage de base (g/m²)	Type de papier	Remarques/suggestions
DocuPaper Black	70 Ordinaire		_
Laserprint	80	Ordinaire	_
Green Wrap (recyclé)	80	Ordinaire	_
Recycled Pure+ (recyclé)	80	Ordinaire	—
Performa Plus	70	Ordinaire	—
Colotech Idol	100	Épais	—
Recycled Supreme (recyclé)	80	Ordinaire	_
Papier K	75	Ordinaire	_
	80	Ordinaire	—
Papier J	82	Ordinaire	_

Nom du papier	Grammage de base (g/m²)	Type de papier	Remarques/suggestions
Papier JD	98	Ordinaire	_
PAPER ONE All Purpose	80	Ordinaire	
DOUBLE A	80	Ordinaire	—
XEROX ONE	80	Ordinaire	_
WARRIOR	70	Ordinaire	—
Performer	80	Ordinaire	Avant toute copie ou impression, ventilez bien le papier et replacez-le dans le bac.
Professional	80	Ordinaire	_
Xerox Undertones : plusieurs couleurs	80	Ordinaire	
Recycled Pure (recyclé)	80	Ordinaire	—
Colotech +	90	Ordinaire	
	100	Épais	—
Papier Van Hawk	70	Ordinaire	
	80	Ordinaire	—
PaperOne	70	Ordinaire	—
	80	Ordinaire	
PAPIER RECYCLÉ SHIH-TZU	70	Ordinaire	
Double A	80	Ordinaire	
Roxy Paper	80	Ordinaire	
Qinghe (recyclé)	80	Ordinaire	—
Star (emballage : Orange)	70	Ordinaire	—
Star	80	Ordinaire	—

Papier à ne pas utiliser

Utiliser du papier non recommandé par Xerox peut provoquer des bourrages ou des pannes. Utilisez toujours du papier recommandé par Xerox.

Stockage et manipulation du papier

Gardez à l'esprit les remarques suivantes lors du stockage de papier :

- Stockez le papier dans une armoire ou dans un autre endroit sec. Un papier ayant absorbé de l'humidité peut être à l'origine de bourrages papier et d'une plus faible qualité d'image.
- Une fois la ramette ouverte et le papier pris, refermez-la et stocker tout papier restant. Nous vous conseillons de stocker le papier restant dans des paquets anti-humidité.
- Stockez le papier sur une surface plane pour éviter les pliures ou les gondolages.

Respectez les consignes suivantes lorsque vous chargez du papier dans un bac :

- Alignez soigneusement les bords de la pile de papier avant de la placer dans un bac.
- N'utilisez pas de papier froissé ou plié.
- N'utilisez pas de papier tuilé ou gondolé.
- Ne mélangez pas des feuilles de différents formats dans un bac.
- Ne touchez pas la face destinée à l'impression. Les sécrétions cutanées peuvent adhérer aux feuilles et affecter la qualité d'impression. Si vous ne pouvez pas faire autrement, mettez des protège-doigts, des gants ou tout autre moyen de couvrir vos doigts avant de toucher le support d'impression.
- L'alimentation bord long (DGC) est recommandée pour les supports épais dans le départ manuel. Si un problème d'alimentation papier se produit, courbez le bord d'attaque du papier vers le haut.

Mise en place du papier

Sélection automatique du bac

Lors du traitement d'un travail d'impression, spécifiez les paramètres sur l'écran du pilote d'impression en choisissant **Sélection automatique du papier** dans la section Bac papier de l'onglet Papier/Sortie. La machine sélectionne automatiquement un bac qui correspond au format et à l'orientation des documents spécifiés. Cette fonction est appelée Sélection automatique du bac.

Lors d'un travail de copie, sélectionnez Aut en appuyant sur la touche Alimentation papier.

La sélection automatique de bac sélectionne les bacs dans l'ordre (bac 1 > bac 2) dans le cas où plusieurs bacs papier contiendraient du papier avec le même format et la même orientation que les critères spécifiés.

Remarques

- Le départ manuel n'est pas sélectionnable avec la sélection automatique de bac.
- Le bac 2 est un élément en option.
- Lorsque la machine arrive à court de papier lors d'une copie ou d'une impression, sélectionnez le bac qui contient le papier au même format et avec la même orientation que celui utilisé précédemment, puis continuez l'impression ou la copie (fonction de changement automatique de bac).

Chargement du papier dans les bacs 1 et 2 (en option)

Lorsque la machine arrive à court de papier lors d'une copie ou d'une impression et qu'un code d'erreur s'affiche sur le diagramme d'état de la machine, remettez du papier dans le bac. La copie ou l'impression reprendra automatiquement.

Remarque Ventilez bien le papier avant de le placer dans le bac. Cela a pour effet de décoller les pages et de réduire la fréquence des bourrages.

Pour plus d'informations sur le changement du format et de l'orientation du papier dans un bac, voir Changement du format du papier pour les bacs 1 et 2 en page 4-11.

1. Tirez le bac jusqu'à ce qu'il se bloque.



Remarques

- N'ouvrez pas un bac tant qu'une copie ou une impression est en cours.
- Pour prévenir les bourrages ou les erreurs de chargement, ne chargez pas des formats ou des types de papier différents de celui qui reste dans le bac.
- Tirer tous les bacs à la fois pourrait faire tomber la machine et blesser quelqu'un.



2. Pour le bac 1, appuyez sur la plaque métallique jusqu'à ce qu'elle touche le fond du bac.



3. Placez le papier face à copier ou à imprimer vers le haut. Alignez le papier de sorte que le bord d'attaque soit contre le côté gauche du bac.



Remarques

- Ne placez pas de papier au-dessus de la ligne de remplissage maximum. Cela pourrait provoquer des bourrages papier ou une panne de la machine.
- Ne placez pas de papier ou d'objets divers dans l'espace vide sur le côté droit des bacs 1 et 2. Cela pourrait provoquer des bourrages papier ou des pannes.
- 4. Poussez doucement le bac jusqu'à ce qu'il s'arrête.

Remarques

- Le bac doit être poussé lentement. Pousser le bac trop brusquement pourrait provoquer des dysfonctionnements.
- Poussez le bac jusqu'au fond pour prévenir les bourrages.

Mise en place du papier dans le départ manuel

Si vous lancez des impressions ou des copies sur du papier qui ne peut pas être placé dans les bacs 1 ou 2, utilisez le départ manuel.

Dans le cas de l'impression, précisez les paramètres dans l'onglet Papier/Sortie du pilote. Précisez également le type de papier à charger.

Remarques

- Pour prévenir les bourrages ou les erreurs de chargement, ne sortez pas le papier de son emballage au dernier moment.
- Ventilez bien le papier avant de le placer dans le bac. Cela a pour effet de décoller les pages et de réduire la fréquence des bourrages.
- 1. Ouvrez le départ manuel.



Remarque Le cas échéant, déployez l'extension du bac. Évitez les mouvements brusques.

2. Chargez le papier avec la face à imprimer ou à copier vers le bas. Insérez-le jusqu'à ce que le bord touche légèrement l'entrée de l'alimentation papier.



Remarques

- Ne mélangez pas plusieurs types de papier dans un même bac.
- Ne placez pas de papier au-dessus de la ligne de remplissage maximum. Cela pourrait provoquer des bourrages papier ou une panne de la machine.
- Certains types de papier épais peuvent rendre difficile l'alimentation ou rendre la qualité de l'impression inférieure à celle désirée .

3. Alignez doucement les guides papier avec le papier chargé.



4. Lancez l'impression ou la copie.

Changement du format de papier

Cette section détaille le processus de changement du format de papier dans les bacs 1 et 2.

Remarques

- Ne mélangez pas plusieurs formats de papier dans un même bac.
- Lorsque vous modifiez le format et l'orientation du papier dans un bac, modifiez également le paramètre. Pour plus d'informations sur le changement des paramètres de format et d'orientation du papier, voir Réglage du format de papier en page 4-13.

Changement du format du papier pour les bacs 1 et 2

1. Tirez le bac jusqu'à ce qu'il se bloque.



Remarques

- N'ouvrez pas un bac tant qu'une copie ou une impression est en cours.
- Pour prévenir les bourrages ou les erreurs de chargement, ne chargez pas des formats ou des types de papier différents de celui qui reste dans le bac.
- 2. Retirez tout papier chargé dans le bac.
- 3. Pour le bac 1, appuyez sur la plaque métallique jusqu'à ce qu'elle touche le fond du bac.



4. Pincez les leviers des deux guides papier et placez-les aux extrémités du papier.



5. Placez le papier face à copier ou à imprimer vers le haut. Alignez le papier de sorte que le bord d'attaque soit contre le côté gauche du bac.



Remarque Ne placez pas de papier au-dessus de la ligne de remplissage maximum. Cela pourrait provoquer des bourrages papier ou une panne de la machine.

6. Poussez doucement le bac jusqu'à ce qu'il s'arrête.

Remarques

- Le bac doit être poussé lentement. Pousser le bac trop brusquement pourrait provoquer des dysfonctionnements.
- Collez l'étiquette de format de papier sur l'avant du bac.
- 7. Paramétrez le format du papier.

Voir Réglage du format de papier en page 4-13.

Réglage du format de papier

Cette section décrit le processus de réglage du format et de l'orientation du papier pour les bacs 1 et 2.

Une fois le papier chargé dans le bac, assurez-vous d'avoir paramétré le format et l'orientation de celui-ci.

Remarque Vous ne pouvez pas modifier les paramètres pendant l'exécution d'un travail.

1. Appuyez sur la touche **Alimentation papier** pour choisir le bac dans lequel est chargé le papier à paramétrer.



Sur le diagramme d'état de la machine, le voyant de bac s'allume au niveau du bac sélectionné. Son format de papier et son orientation sont affichés sur la zone d'affichage du format du papier.

2. Appuyez sur la touche **Format** pendant plus de 2 secondes. La zone d'affichage du format de papier se met à clignoter.

Touche **Format** (appuyer pendant 2 secondes)



Le format clignote dans la zone d'affichage; la machine entre dans le mode de paramétrage du format de papier.



3. Appuyez sur la touche **Format (appuyer pendant 2 secondes)** pour choisir le format et l'orientation du papier chargé dans le bac sélectionné.

Le format et l'orientation sélectionnés sont affichés sur le diagramme d'état de la machine.

La touche Marche clignote pendant le paramétrage.

4. Appuyez sur la touche Marche pour confirmer les paramètres.

Pour sortir du mode de paramétrage du format de papier sans enregistrer les paramètres, appuyez sur la touche **Annuler tout** ou **Arrêt**.

Remarque Assurez-vous d'appuyer sur la touche **Marche**. À défaut, les paramètres de format et d'orientation ne seront pas enregistrés et la machine reviendra aux paramètres précédents.

Réglage du type de papier

Cette section permet de paramétrer le type de papier chargé dans un bac.

Par défaut, le type de papier est le papier standard. Si vous voulez changer de type de papier, modifiez le paramètre du type de papier en fonction de celui chargé dans le bac pour conserver une qualité d'impression optimale.

Voir Types de papier pris en charge en page 4-2.

1. Accédez au mode d'administration système.

Voir Accès au mode d'administration système en page 8-2.

2. Appuyez sur le numéro du programme du bac que vous souhaitez confirmer.

Numéro de programme	Élément
500	Bac 1
501	Bac 2
502	Départ manuel

La valeur actuelle est affichée.



- 3. Appuyez sur la touche Format (appuyer pendant 2 secondes) pour changer de paramètre.
- 4. Saisissez le numéro de programme du type de papier à définir et appuyez sur la touche Marche.

Numéro de programme	Élément
0	Normal
2	Épais
5	Fin

Mise en place du papier

Le nouveau paramètre est confirmé lorsque le numéro de programme a clignoté deux fois.



5. Une fois le paramètre confirmé, appuyez sur la touche **Accès** et quittez le mode d'administation système.

Remarque Lorsque vous quittez le mode d'administration système, la touche Accès s'éteint.

Copie

5

Procédure de copie

Cette section décrit les procédures de copie de base.

Mise en place du document

Vous avez le choix entre deux méthodes pour charger des documents :

Chargeur de documents

- Une seule feuille
- Plusieurs feuilles

Glace d'exposition

- Une seule feuille
- Documents reliés, par exemple un livre

Remarque Le chargeur de documents n'est pas disponible sur certains modèles. Vous devrez acheter un élément en option. Contactez votre représentant local Xerox.

Chargeur de documents

Formats de documents pris en charge

Vous pouvez charger des documents au format standard dans le chargeur de documents.

Lorsqu'un document est placé sur le chargeur de documents, son format est défini automatiquement. La détection automatique fonctionne pour les formats suivants : A5 _, A4 _, A4 _, A4 _, A3 _, B5 _, B5 _, B4 _, 8,5 × 11 pouces _, 8,5 × 11 pouces _, 8,5 × 13 pouces _, 8,5 × 14 pouces _, 11 × 17 pouces _, 16K _, 16K _

Remarque Vous pouvez sélectionner l'un des formats de documents alternatifs suivants. Pour plus d'informations, voir Paramètres système en page 8-5.

- 8,5 × 13 🗂 ou 8,5 × 13,4 pouces 🗂
- 8,5 × 13 🗂 ou 8,5 × 14 pouces 🗂
- B5 🖆 ou 16K 🖆

Types de documents pris en charge (grammages)

Les documents avec des grammages allant de 38 à 128 g/m² (50 à 128 g/m² pour les documents recto verso) peuvent être placés dans le chargeur de documents et numérisés.

Le chargeur de documents peut accueillir le nombre de feuilles suivant :

Type de document (g/m²)	Nombre de feuilles
Fin (38 à 49 g/m²)	110 feuilles
Ordinaire (50 à 80 g/m²)	110 feuilles
Épais (81 à 128 g/m²) (départ manuel uniquement)	75 feuilles

Remarque Pour prévenir tout bourrage, utilisez la glace d'exposition pour les documents multiformats, pliés, froissés, coupés/collés, ou pour le papier courbé ou à verso autocopiant. Vous pourrez vous servir des documents courbés si vous réussissez à les aplanir.

Suivez les étapes ci-dessous pour placer les documents dans le chargeur de documents.

Vous pouvez placer des documents à une feuille ou à plusieurs feuilles.

- 1. Retirez les agrafes ou les trombones avant de placer le papier dans le chargeur.
- 2. Placez le document au centre du chargeur de documents, avec la face à copier (ou le recto dans le cas d'un document recto verso) vers le haut.



Remarque Le voyant de document s'allume alors. S'il ne s'allume pas, retirez le papier et remettez-le.



3. Faites glisser les guides document pour qu'ils touchent les côtés du document.



4. Ouvrez la butée documents.



Glace d'exposition

Formats de documents pris en charge

La glace d'exposition permet d'utiliser les formats de document suivants :

A5 _, A4 _, A4 _, A3 _, B5 _, B5 _, B5 _, B4 _, 8,5 × 11 pouces _, 8,5 × 11 pouces _, 8,5 × 13 pouces _, 8,5 × 14 pouces _, 11 × 17 pouces _, 16K _, 16K _ et 8K _.

Remarque La glace d'exposition ne détecte pas le format du document. Pour définir le format et l'orientation du papier, voir Format du document en page 5-13.

! ATTENTION : Ne pas appuyer trop fortement sur la glace d'exposition pour maintenir un document épais. Cela peut briser la glace et causer des blessures.

Suivez les étapes ci-dessous pour placer un document sur la glace d'exposition.

Copie

La glace d'exposition peut accueillir un document simple ou un document relié (par exemple un livre).

1. Relevez le cache-document.



Remarque Refermez bien le cache-document une fois le travail de copie terminé.

2. Placez le document face vers le bas et positionnez-le contre le coin supérieur gauche de la glace.



3. Abaissez le cache-document.



Remarque Assurez-vous d'avoir paramétré le format et l'orientation du document. Voir Format du document en page 5-13.

Configuration des paramètres avancés

Remarques

- Les paramètres affichés peuvent dépendre du modèle.
- Un mot de passe peut vous être demandé pour la fonction de copie. Demandez le mot de passe à l'administrateur système.

Pour plus d'informations sur les paramètres avancés, voir Paramètres de copie avancés en page 5-9.

Pour plus d'informations sur la saisie du mot de passe, voir Accès au mode d'administration système en page 8-2.

Saisie du nombre de copies

Vous pouvez saisir un nombre de copies compris entre 1 et 999.

1. Entrez le nombre de copies à l'aide du pavé numérique.





La valeur saisie s'affiche sur le diagramme d'état de la machine.



Copie

Remarque En cas d'erreur au cours de la saisie, appuyez sur la touche **C** (Effacer) puis entrez la valeur correcte.

Touche C (Effacer)



Lancement du travail d'impression

1. Appuyez sur la touche Marche.



Remarques

- Si le document est placé dans le chargeur de documents, n'appuyez pas dessus lors de son traitement par la machine.
- Si un problème se produit, un code d'erreur s'affiche sur le diagramme d'état de la machine. Pour plus d'informations sur les codes d'erreur, voir Codes d'erreur en page 11-22.

Placement du document sur la glace d'exposition

Copie de plusieurs ensembles de documents

Si l'une des fonctions suivantes a été définie, le travail de copie pourra ne pas se lancer après le chargement du document à cause de la touche **Dernier document** qui clignote.

- Assemblage : activé
- Recto verso : recto \rightarrow recto verso, recto verso \rightarrow recto verso
- Pages par face : 2 ou 4 pages
- Copie carte d'identité : activé

Après avoir numérisé le dernier document, appuyez sur la touche **Dernier document** pour lancer la copie.

Touche Dernier document



Copie

Annulation d'un travail de copie

Pour annuler le travail de copie en cours, appuyez sur la touche Arrêt.


Paramètres de copie avancés

Fonction	Description	Voir page
Alimentation papier	Sélectionne le bac à utiliser.	P.10
Assemblage	Définit la méthode de sortie lors du traitement de plusieurs ensembles de copies.	P.11
Réduire/Agrandir	Définit un facteur de réduction ou d'agrandissement.	P.12
Format du document	Définit le format du document.	P.13
Type de document	Définit le type de document.	P.15
Éclaircir/Foncer	Ajuste la densité de la copie.	P.16
Copie carte d'identité	Permet de copier les cartes d'identité.	P.17
Recto verso	Permet de choisir entre la copie recto ou recto verso.	P.19
Pages par face	Permet de copier plusieurs documents sur une même page.	P.20
Netteté*	Permet de régler la netteté.	P.21
Suppression du fond*	Désactive la suppression du fond du document.	P.21
Effacer trame*	Ajuste le niveau d'effacement de la trame.	P.22
Rotationautomatique	Effectue une rotation des données numérisées lors de la copie.	P.22

*Vous pouvez modifier les paramètres des fonctions marquées avec un « * » en mode d'administration système.

Remarque Vous pouvez modifier la valeur par défaut de certaines fonctions.

Pour plus d'informations sur la modification de ces paramètres, voir Paramètres des fonctions en page 8-11.

Alimentation papier

Pour paramétrer le bac pour la copie, appuyez sur la touche Alimentation papier.



Sur le diagramme d'état de la machine, le voyant de bac s'allume au niveau du bac sélectionné. Son format de papier et son orientation sont affichés sur la zone d'affichage du format du papier.

Aut (sélection automatique du papier)

Détermine automatiquement le bac qui contient le papier adéquat, selon le format du document et le taux de zoom paramétré.

Remarque La sélection automatique de papier désactive le taux de zoom automatique.

Bac 1, bac 2 et départ manuel

Choisissez l'un des bacs sélectionnables. Le voyant se déplace au niveau du bac sélectionné à chaque pression de la touche **Alimentation papier**.

Remarque Le bac 2 est un élément en option.

Assemblage

Vous pouvez définir la méthode de sortie pour les copies d'ensembles de documents.

1. Appuyez sur la touche **Assemblage** pour sélectionner la méthode de sortie.

Touche Assemblage



Désactivé (le voyant est éteint)

Non assemblées. La machine sort le nombre spécifié de copies et les trie par page.



La machine sort les feuilles en ensembles triés par numéro de pages. Lorsqu'un document est placé dans le chargeur de documents, ce paramètre s'active automatiquement. Vous pouvez également désactiver le paramètre.

2. Une fois la numérisation terminée, appuyez sur la touche **Dernier document**.

Touche Dernier document



Activé

Réduire/Agrandir

Pour sélectionner un taux de zoom pour la copie, appuyez sur la touche Réduire/Agrandir.



Touche Réduire/Agrandir

Le taux de zoom sélectionné est affiché dans la partie Réduire/Agrandir du diagramme d'état de la machine.

Affichage	Nom	Description
	100 %	Le format de la copie est le même que celui du document.
	Aut (taux de zoom automatique)	La machine définit automatiquement un taux de zoom approprié en calculant le format du document et le format de papier spécifié pour faire tenir le document dans la page.
	Taux de zoom fixe	Permet de choisir un taux de zoom fixe.
%	Zoom prédéfini (personnalisé)	Vous pouvez définir un taux de zoom personnalisé en mode d'administration système.
	Taux de zoom variable	Définissez le taux de zoom voulu en sélectionnant une valeur comprise entre 25 et 400 % (par incréments de 1 %)

Touche Taux de zoom variable



Remarque Le taux de zoom automatique désactive la sélection automatique de papier.

Tableau d'agrandissement

Si vous voulez créer des copies agrandies ou réduites de documents standard sur du papier au format standard, les taux suivants s'appliquent :

Copie/ documents	А5	В5	A4	B4	А3
A5	100 %	122 %	141 %	174 %	200 %
B5	81 %	100 %	115 %	141 %	163 %
A4	70 %	86 %	100 %	122 %	141 %
B4	58 %	70 %	81 %	100 %	115 %
A3	50 %	61 %	70 %	86 %	100 %

Format du document

Vous pouvez paramétrer le format et l'orientation du document.

Une fois le document placé sur la glace d'exposition, paramétrez le format et l'orientation du document.

Remarque Si le format du document réel est supérieur au format du papier, l'image peut être tronquée. Choisissez un format de document approprié.

Appuyez sur la touche **Format original** pour sélectionner le format.



Le format et l'orientation sélectionnés pour le document sont affichés sur l'affichage de format dans le diagramme d'état de la machine.

Format de document fixe (prédéfini)

Vous pouvez choisir un format de document parmi une liste de formats prédéfinis. Le format et l'orientation du document change à chaque pression de la touche **Format du document**.

Non affiché (la zone d'affichage du format est vide) (Format de document attendu)

La machine sélectionne automatiquement une zone de numérisation adaptée au taux de zoom et au format de papier spécifié.

Avec le chargeur de documents

Aut (détection automatique du format du document)

Lorsqu'un document est placé sur le chargeur de documents, son format est défini automatiquement à partir des formats standard compatibles.

Type de document

Pour paramétrer le type de document et optimiser les copies, appuyez sur la touche **Type de document**.

Touche Type de document



Icône	Nom	Description
	Texte (par défaut)	À sélectionner si le document ne contient que des objets noirs et blancs fins comme du texte.
	Photo et texte	À sélectionner si le document contient des photos et du texte.
	Photo	À sélectionner si le document contient des photos uniquement.

Éclaircir/Foncer

Vous avez le choix entre cinq niveaux de densité. Plus la position du ▼ est à droite, plus la copie sera claire; plus il est à gauche, plus la copie sera sombre.

Pour passer en mode d'économie de toner, appuyez sur la touche **Éclaircir/Foncer** pour sélectionner un niveau de densité de copie.

Touche Éclaircir/Foncer



Plus foncé (+2)	Crée des copies avec une très forte densité. Utilisez ce paramètre pour numériser des documents qui contiennent des objets clairs.
Plus foncé (+1)	Crée des copies avec une densité assez forte. Utilisez ce paramètre pour numériser des documents qui contiennent des objets moyennement clairs.
Normal	Crée des copies avec la même densité que le document.
Plus clair (+1)	Crée des copies avec une densité assez claire. Utilisez ce paramètre pour numériser des documents qui contiennent des objets moyennement foncés.
Plus clair (+2)	Crée des copies avec une très faible densité. Utilisez ce paramètre pour numériser des documents qui contiennent des objets foncés.
Économie de toner	Crée des copies plus économes en toner si les paramètres suivants sont utilisés : Éclaircir/Foncer : Plus clair +2 Netteté : Netteté +2

• Type de document : Photo et texte (ne pas modifier)

Copie carte d'identité

Vous pouvez copier les deux faces d'une carte d'identité (qu'elle soit personnelle, professionnelle, etc.) sur une même face.



Appuyez sur la touche **Copie carte d'identité** pour activer cette fonction.

Remarques

- Placez la carte d'identité dans le coin supérieur gauche.
- Appuyer sur Copie carte d'identité met automatiquement le taux de zoom à 100 %. Vous pouvez changer ce taux manuellement.

Pour utiliser la fonctionnalité de copie de carte d'identité, suivez ces étapes.

1. Placez la carte face vers le bas, légèrement espacée du coin supérieur gauche de la glace d'exposition, puis refermez le cache-document.

Coller la carte au coin supérieur gauche de la glace peut occulter le côté de la carte d'identité sur la copie finale.



Appuyez sur la touche Copie carte d'identité
 La touche Copie carte d'identité s'allume.



Touche Copie carte d'identité

3. Appuyez sur la touche Alimentation papier pour sélectionner un bac.

Sur le diagramme d'état de la machine, le voyant de bac s'allume au niveau du bac sélectionné. Son format de papier et son orientation sont affichés sur la zone d'affichage du format du papier.

Touche Alimentation papier



4. Appuyez sur la touche Marche.

À la fin de la numérisation du recto, la touche Marche clignote.



- 5. Retournez la carte sans changer d'emplacement puis refermez le cache-document.
- 6. Appuyez sur la touche **Marche**.

Recto verso

Vous pouvez paramétrer la machine de façon à numériser un document recto ou recto verso et effectuer la copie sur une face du papier ou sur les deux.

Remarque Cette fonction n'est accessible qu'aux clients qui ont une unité recto verso.

1. Appuyez sur la touche **Recto verso** pour sélectionner la méthode de copie voulue.

Touche Recto verso

Recto $ ightarrow$ Recto	Copie un document recto sur une face du papier. La copie est similaire à l'original.
Recto $ ightarrow$ Recto verso	Copie un document recto sur les deux faces du papier pour les reliures bord long.
Recto verso $ ightarrow$ Recto verso	Copie un document recto verso sur les deux faces du papier. La copie est similaire à l'original.
Recto verso $ ightarrow$ Recto	Copie un document recto verso sur une face du papier. Le document recto verso est numérisé en tant que document pour reliure sur bord long. Chaque face du document original est copiée sur une seule face de chaque feuille de papier.

Si vous faites une copie recto \rightarrow recto verso ou recto verso \rightarrow recto pour une reliure bord long, modifiez le paramètre de bord de reliure et placez le document en orientation paysage. La copie ne sera pas adaptée à la reliure bord court si le document source ou le papier sont en orientation portrait ou utilisent la fonction « Pages par face ».

 Lorsque vous utilisez la glace d'exposition, que vous avez sélectionné recto → recto verso ou recto verso → recto verso et que tous les documents ont été numérisés, appuyez sur la touche Dernier document.

Cette étape est obligatoire si la touche **Dernier document** clignote.



Pages par face

Ce paramètre permet de copier 2 ou 4 documents sur la même page.

En sélectionnant Pages par face, vous définissez automatiquement un taux de zoom qui permettra aux documents de tenir sur la page.

Remarques

- Alignez le bord supérieur du papier contre le bord supérieur du bac.
- Utiliser la fonction Pages par face met automatiquement le paramètre Réduire/Agrandir en mode automatique.
- Le taux de zoom est réglé automatiquement sur une valeur comprise entre 25 et 400 %.

Appuyez sur la touche **Pages par face** pour sélectionner la méthode de copie voulue.

Touche Pages par face



3. Une fois la numérisation terminée avec la glace d'exposition, appuyez sur la touche **Dernier** document.

Cette étape est obligatoire si la touche **Dernier document** clignote.

Touche Dernier document



Désactivé

4 pages

Désactive la fonction Pages par face.

Copie 4 documents sur une seule page.

2	►	1	

2 pages	Copie 2 documents sur une seule page.



Netteté

Vous avez le choix entre 5 niveaux de netteté d'image.

Vous pouvez régler la netteté en mode d'administration système. Pour plus d'informations, voir Paramètres des fonctions en page 8-11.

Suppression du fond

Vous pouvez régler le niveau de suppression du fond.

Lorsque cette fonction est activée, le bruit de fond du document est supprimé lors de la copie. Lorsque cette fonction est désactivée, le bruit de fond du document n'est pas supprimé.

Vous pouvez régler la suppression du fond en mode d'administration système. Pour plus d'informations, voir Paramètres des fonctions en page 8-11.

Effacer trame*

Vous pouvez effacer les ombres noires qui apparaissent sur les bords du papier lors d'une copie avec le cache-document ouvert ou lors de la copie d'un document relié.

Vous pouvez définir une valeur entre 0 et 50 mm (par incréments de 1 mm) pour cette fonction d'effacement de la trame.

Remarques

- La valeur ainsi définie s'applique aux quatre bords du document.
- Pour la copie de cartes d'identité, l'effacement de trame se paramètre séparément.

Vous pouvez régler l'effacement dans le mode d'administration système. Pour plus d'informations, voir Paramètres des fonctions en page 8-11.

Rotationautomatique

Dans les cas où l'orientation du document d'origine diffère de l'orientation du papier dans le bac, la machine peut faire pivoter les données numérisées lors de la copie.

Cette fonctionnalité peut être utilisée dans les cas suivants :

- La sélection du bac est automatique.
- Le réglage du taux de zoom est automatique.
- Le taux de zoom est à 100 %; le document et le papier sont au même format.

Paramétrez le format et l'orientation du document lors de l'utilisation de la glace d'exposition.

Gestion de la comptabilisation des copies

Vous pouvez gérer l'utilisation de la fonctionnalité de copie pour un maximum de 10 utilisateurs.

Vous pouvez définir le mot de passe et le nombre maximum de copies autorisées pour chaque utilisateur.

La liste des fonctions de comptabilisation disponibles est la suivante :

- Afficher ou définir le mot de passe.
- Afficher le nombre total d'impressions relatives à la copie.
- Afficher ou définir le nombre maximum d'impressions relatives à la copie.
- Effacer le nombre total d'impressions liées à la copie.

Pour plus d'informations sur les modes de comptabilisation, voir Paramètres du mode comptabilité en page 8-9.

Procédures d'utilisation de la fonction de copie

La procédure d'utilisation diffère selon le mode de compte utilisé.

Pour plus d'informations, voir Modes d'accès en page 3-16.

Numérisation

Procédure de numérisation

Le fonctionnement basique du processus de numérisation, y compris le positionnement du document dans la machine et le paramétrage avancé, est décrit ci-dessous.

Remarques

- La fonction de numérisation de la machine communique avec l'ordinateur via la connexion USB.
- Les numérisations se font en binaire monochrome uniquement.

Mise en place du document

Vous avez le choix entre deux méthodes pour charger des documents :

Chargeur de documents

- Une seule feuille
- Plusieurs feuilles

Glace d'exposition

- Une seule feuille
- Documents reliés, par exemple un livre

Remarque Le chargeur de documents n'est pas disponible sur certains modèles. Vous devrez acheter un élément en option. Contactez votre représentant local Xerox.

Chargeur de documents

Formats de documents pris en charge

Vous pouvez charger des documents au format standard dans le chargeur de documents.

Lorsqu'un document est placé sur le chargeur de documents, son format est défini automatiquement. La détection automatique fonctionne pour les formats suivants : A5 🖆, A4 🖆, A4 🖞, A3 🖆, B5 🖆, B5 Ĝ, B4 🖆, 8,5 × 11 pouces 🖆, 8,5 × 13 pouces 🖆, 8,5 × 14 pouces 🖆, 11 – 13 pouces 🤃 16K 🗇 et 8K 🗇

11 × 17 pouces 🖾, 16K 🖾, 16K 🖆 et 8K 🖾.

Remarque Vous pouvez sélectionner l'un des formats de documents alternatifs suivants. Pour plus d'informations, voir Paramètres système en page 8-5.

- 8,5 × 13 🗂 ou 8,5 × 13,4 pouces 🗂
- 8,5 × 13 🗂 ou 8,5 × 14 pouces 🗂
- B5 🖆 ou 16K 🖆

Formats de document sélectionnables dans le pilote d'impression

A3 (297 × 420 mm), A4 (210 × 297 mm), A5 (148 × 210 mm), B4 (257 × 364 mm), B5 (182 × 257 mm), 8,5 × 11 pouces, 8,5 × 14 pouces, 11 × 17 pouces, 7,25 × 10,5 pouces et Personnalisé.

Types de documents pris en charge (grammages)

Les documents avec des grammages allant de 38 à 128 g/m² (50 à 128 g/m² pour les documents recto verso) peuvent être placés dans le chargeur de documents et numérisés.

Le chargeur de documents peut accueillir le nombre de feuilles suivant :

Type de document (g/m²)	Nombre de feuilles
Fin (38 à 49 g/m²)	110 feuilles
Ordinaire (50 à 80 g/m²)	110 feuilles
Épais (81 à 128 g/m²) (départ manuel uniquement)	75 feuilles

Remarque Pour prévenir tout bourrage, utilisez la glace d'exposition pour les documents multiformats, pliés, froissés, coupés/collés, ou pour le papier courbé ou à verso autocopiant. Vous pourrez vous servir des documents courbés si vous réussissez à les aplanir.

Suivez les étapes ci-dessous pour placer un document dans le chargeur de documents.

Vous pouvez placer des documents à une feuille ou à plusieurs feuilles.

- 1. Retirez les agrafes ou les trombones avant de placer le papier dans le chargeur.
- 2. Placez le document au centre du chargeur de documents, avec la face à numériser (ou le recto dans le cas d'un document recto verso) vers le haut.



Remarque Le voyant de document s'allume alors. S'il ne s'allume pas, retirez le papier et remettez-le.



3. Faites glisser les guides document pour qu'ils touchent les côtés du document.



4. Ouvrez la butée documents.



Glace d'exposition

Formats de documents pris en charge

Le format le plus grand est 297 x 432 mm.

Formats de document sélectionnables dans le pilote d'impression

A3 (297 × 420 mm), A4 (210 × 297 mm), A5 (148 × 210 mm), B4 (257 × 364 mm), B5 (182 × 257 mm), 8,5 × 11 pouces, 8,5 × 14 pouces, 11 × 17 pouces, 7,25 × 10,5 pouces et Personnalisé.

• ATTENTION : Ne pas appuyer trop fortement sur la glace d'exposition pour maintenir un document épais. Cela peut briser la glace et causer des blessures.

La glace d'exposition peut accueillir un document simple ou un document relié (par exemple un livre). Voici la marche à suivre :

1. Relevez le cache-document.

Remarque Refermez bien le cache-document une fois le travail de numérisation terminé.



2. Placez le document face vers le bas et positionnez-le contre le coin supérieur gauche de la glace.



3. Abaissez le cache-document.



Procédure de numérisation

Pour plus d'informations sur le transfert des données de numérisation sur un ordinateur via une application, voir Transfert des données de numérisation avec une application PC en page 6-6.

Remarques

- La fonction de numérisation de la machine communique avec l'ordinateur via la connexion USB.
- Les numérisations se font en binaire monochrome uniquement.
- Le nom de fichier des données numérisées s'affiche au format AAMMJJHHMMSS.extension, où AA = Année (4 chiffres), MM = Mois (2 chiffres), JJ = Jour (2 chiffres), HH = Heure (2 chiffres), MM = Minutes (2 chiffres) et SS = Secondes (2 chiffres).
- Dans certains cas, le format de l'image numérisée peut dépasser légèrement celui du document source. C'est une marge d'erreur liée au traitement.

Transfert des données de numérisation avec une application PC

Ce pilote vous permet de charger les données de numérisation depuis une application compatible TWAIN ou WIA installée sur l'ordinateur. Vous pouvez définir les conditions de transfert depuis le PC. Cela vous permettra de transférer les données tout en vérifiant les résultats de la numérisation sur l'écran d'aperçu.

Remarques

- Pour avoir accès à cette fonction, installez le pilote de numérisation. Pour plus d'informations sur l'installation du pilote de numérisation, voir Installation du pilote de numérisation en page 2-3.
- Les paramètres que vous pourrez définir dépendent des applications compatibles TWAIN et WIA utilisées.
- Les applications prises en charge sont en 32 bits uniquement.

Suivez les étapes ci-dessous pour lancer la numérisation.

1. Positionnez le document.

Voir Mise en place du document en page 6-1.

- 2. Lancez une application de numérisation.
- 3. Dans le menu Fichier, sélectionnez le scanner (source).
- 4. Sélectionnez Xerox WorkCentre 5019/5021.
- 5. Modifiez d'autres options si nécessaire.

Remarque Pour plus d'informations sur les fonctions de numérisation, cliquez sur **Aide** à l'écran pour afficher l'invite d'aide.



6. Cliquez sur **Numériser**.

Annulation d'un travail de numérisation

Pour annuler le travail de numérisation en cours :

Sur la machine

Appuyez sur la touche Arrêt.

Touche Arrêt



Sur l'ordinateur

Cliquez sur **Annuler** lors de la numérisation.

Numérisation

Impression

Principales fonctions du pilote d'impression

Cette section décrit les principales fonctions du pilote d'impression. Avant utilisation, le pilote d'impression doit être installé.

Pour plus d'informations sur l'installation du pilote d'imprimante, voir Installation du pilote d'impression/pilote de numérisation en page 2-3.

Remarques

- Pour plus d'informations sur les fonctions d'impression, cliquez sur **Aide** sur l'écran du pilote d'impression pour afficher l'invite d'aide.
- Certaines fonctions affichées dans l'onglet Options du menu Propriétés ne peuvent être utilisées que lorsque les informations ont été définies dans le pilote d'impression. Les fonctions désactivées ne s'affichent pas.

Fonction	Description
N pages par feuille	Imprime un document de plusieurs pages sur une seule page.
Impression recto verso	Imprime les deux faces de chaque page lorsque l'unité recto verso est installée.
Affiche	Agrandit une page de données imprimées au format spécifié et l'imprime sur plusieurs pages. Permet d'imprimer de grandes affiches.
Brochure	Combine l'impression recto verso et l'assemblage de pages pour créer des brochures avec la bonne séquence de pages.
Filigranes	Imprime « Confidentiel » ou toute autre chaîne de caractères prédéfinie par-dessus les données imprimées.
Document mixte	Imprime des documents contenant des pages verticales et horizontales ou des pages de différents formats.

Impression

La procédure d'impression dépend de l'application utilisée. Consultez le manuel de l'application pour obtenir la procédure détaillée.

Les étapes suivantes se font dans la fenêtre du pilote d'impression du Xerox WorkCentre 5019/5021.

- 1. Cliquez sur **Imprimer** dans le menu Fichier de l'application.
- 2. Cliquez sur Xerox WorkCentre XXXXX.

Remarque « XXXXX » correspond à 5019 ou 5021, selon le modèle de la machine.

3. Le cas échéant, cliquez sur **Propriétés** pour modifier d'autres options. Sélectionnez les paramètres désirés.

Remarque Pour plus d'informations sur les fonctions d'impression, cliquez sur **Aide** sur l'écran du pilote d'impression pour afficher l'invite d'aide.



- 4. Cliquez sur **OK**.
- 5. Cliquez sur **OK** dans la boîte de dialogue Imprimer.

Annulation d'un travail d'impression

Pour annuler un travail d'impression en cours :

Sur la machine

Appuyez sur la touche Arrêt.



Sur l'ordinateur

- 1. Double-cliquez sur l'icône 崣 dans la barre des tâches, en bas à droite de l'écran.
- 2. Sélectionnez le nom du document à annuler et appuyez sur la touche **Suppr**.

Si aucun document ne figure dans la fenêtre, annulez-le directement sur la machine.

Impression





Par défaut, chaque fonction est réglée sur les paramètres d'usine. Vous pouvez toutefois personnaliser ces paramètres pour qu'ils correspondent à votre environnement de travail. Vous pouvez changer ces paramètres dans le mode d'administration système.

Remarque Certains paramètres ne sont pas disponibles sur tous les modèles. Vous devrez acheter un élément en option. Contactez notre Centre de support clientèle pour plus d'informations.

Ce chapitre décrit les fonctions paramétrables et vous détaille les procédures à suivre.

Procédure de paramétrage système

Cette section donne les grandes lignes de la modification des paramètres par défaut et de la vérification des informations de la machine.

Remarques

- Vous ne pouvez pas passer en mode d'administration système tant que des travaux sont en cours.
- Vous ne pouvez pas lancer de travail d'impression ou de numérisation en mode d'administration système.

Accès au mode d'administration système

1. Appuyez sur la touche Accès pendant plus de 4 secondes. L'écran suivant s'affiche :





- 2. Entrez le mot de passe requis à l'aide du pavé numérique, puis appuyez sur la touche **Marche**. Remarques Par défaut, le mot de passe est « 1111 ».
 - Le mot de passe peut être modifié. Pour plus d'informations, voir Paramètres système en page 8-5.
 - En mode d'administration système, la touche Accès est allumée.

L'écran de saisie du numéro de programme s'affiche et porte la lettre **P**.



Réglage des paramètres

Saisissez un numéro de programme avec le pavé numérique. 1.

Pour plus d'informations, voir Liste des programmes d'administration système en page 8-4.

Pavé numérique





2. Appuyez sur la touche Marche pour confirmer la valeur saisie.

Sortie du mode d'administration système

Appuyez sur la touche Accès.

Remarque Lorsque vous sortez du mode d'administration système, la touche Accès s'éteint.

(2) C

Touche Accès

Liste des programmes d'administration système

Cette section décrit les divers paramètres système programmables sur la machine.

Paramètres d'horloge

Remarque Lorsque vous paramétrez l'horloge système pour la première fois, définissez le format de date et le format de l'heure.

Numéro de programme	Élément de menu	Description	Valeurs (*paramètre par défaut)
1	Année	Définit l'année pour l'horloge système.	2010* - 2031
2	Mois	Définit le mois pour l'horloge système.	1* - 12
3	Jour	Définit le jour pour l'horloge système.	1* - 31
4	Heure	Définit l'heure pour l'horloge système.	0* - 23
5	Minute	Définit la minute pour l'horloge système.	0* - 59
6	Format de date	Définit le format d'affichage de la date.	0 : AAMMJJ* 1 : MMJJAA 2 : JJMMAA
7	Format de l'heure	Définit le format d'affichage de l'heure.	0 : 12h 1 : 24h*

Outils

Paramètres système

Numéro de programme	Élément de menu	Description	Valeurs (*paramètre par défaut)
100	Minuterie mode alimentation réduite	Définit le nombre de minutes à attendre avant que la machine n'entre en mode d'alimentation réduite. Vous pouvez entrer une valeur comprise entre 1 et 60 minutes (par incréments de 1 minute). En mode Alimentation réduite, la machine n'est pas éteinte. Ce mode permet de combiner une faible consommation d'énergie et une faible durée de chauffe en stabilisant la température du module four à un juste milieu entre la température à froid et la température de fonctionnement.	1* - 60 minutes
101	Minuterie du mode veille	Définit le nombre de minutes à attendre avant que la machine ne passe du mode d'alimentation réduite au mode veille. Vous pouvez entrer une valeur comprise entre 1 et 239 minutes (par incréments de 1 minute). Le mode Veille minimise la consommation d'électricité en mettant hors tension tous les éléments de la machine, à l'exception du contrôleur. La phase de chauffe du mode Veille est plus longue que celle du mode Alimentation réduite.	1* - 239 minutes
102	Minuterie de la réinitialisation automatique	Définit le temps à attendre avant que la machine ne revienne à l'écran par défaut lorsqu'aucune action n'est entreprise.	0 : 15 secondes 1 : 30 secondes 2 : 45 secondes* 3 : 1 minute 4 : 2 minutes 5 : 3 minutes 6 : 4 minutes
103	Minuterie de l'impression automatique	Définit le nombre de secondes à attendre avant que la machine ne commence à imprimer automatiquement, après des opérations telles que l'utilisation du panneau de commande, la mise en place ou le retrait d'un document dans le chargeur de documents ou encore l'accès à un bac. Vous pouvez entrer une valeur comprise entre 1 et 240 secondes (par incréments de 1 secondes).	1 - 240 secondes (Valeur par défaut : 10 secondes)

Outils

Numéro de programme	Élément de menu	Description	Valeurs (*paramètre par défaut)
104	Minuterie de lancement automatique de l'opération suivante	Définit le temps à attendre avant que la machine ne traite automatiquement le travail suivant si aucun document supplémentaire n'a été ajouté sur la glace d'exposition.	1 : 20 secondes 2 : 30 secondes [*] 3 : 60 secondes 4 : 90 secondes
105	Minuterie d'annulation de travaux	Définit le temps à attendre avant que la machine n'annule automatiquement tous les travaux mis en pause quand une erreur se produit.	0 : non valide. 60 - 5940 secondes (Valeur par défaut : 600 secondes)
106	Minuterie de travail terminé	Définit la durée d'affichage de l'écran de travail terminé sur le panneau de commande.	1 -10 secondes (Valeur par défaut : 3 secondes)
202	Impression de rapport	Sélectionne un rapport à imprimer.	 rapport sur les paramètres système* rapport sur les paramètres des services rapport sur l'historique des travaux rapport sur l'historique des erreurs rapport sur le nombre de travaux
206	Classe de papier	Définit le type de format du papier à utiliser.	2 : série Pouces 3 : série AB (8 x 13 pouces) 4 : série AB (18K/16K)* 5 : série AB (8 x 13 pouces/ 8 x 14 pouces)
207	Affichage du code d'erreur du remplacement de la cartouche de tambour	Définit la fréquence d'affichage du code d'erreur lorsque la cartouche de tambour doit être changée. Pour fermer l'écran de code d'erreur, appuyez sur une touche du panneau de commande.	0 : ne pas afficher 1 : lors de la mise sous tension ou hors tension de la machine* 2 : lorsque le délai de réinitialisation automatique est atteint

Numéro de programme	Élément de menu	Description	Valeurs (*paramètre par défaut)
208	Affichage du code d'erreur de la durée d'utilisation de la cartouche de tambour	Définit la fréquence à laquelle le code d'erreur s'affiche lorsque la cartouche de tambour arrive à expiration. Pour fermer l'écran de code d'erreur, appuyez sur une touche du panneau de commande.	0 : ne pas afficher 1 : lors de la mise sous tension ou hors tension de la machine 2 : lorsque le délai de réinitialisation automatique est atteint*
209	Affichage du code d'erreur du remplacement de la cartouche de toner	Définit la fréquence d'affichage du code d'erreur lorsque la cartouche de toner doit être changée. Pour fermer l'écran de code d'erreur, appuyez sur une touche du panneau de commande.	0 : ne pas afficher 1 : lors de la mise sous tension ou hors tension de la machine [*] 2 : lorsque le délai de réinitialisation automatique est atteint
210	Formats de documents alternatifs (1)	Définit le format de document détectable lorsque le programme 206 est défini sur 4 ou 5.	Lorsque la valeur4 est définie : 0 : 8,5 × 13 ⁽¹⁾ 1 : 8,5 × 13 ⁽²⁾ 2 : 8,5 × 13,4 ⁽²⁾ Lorsque la valeur5 est définie : 0 : 8,5 × 14 ⁽²⁾ 1 : 8,5 × 13 ⁽²⁾ 2 : 8,5 × 14 ⁽²⁾
211	Formats de documents alternatifs (2)	Définit le format de document détectable lorsque le programme 206 est défini sur 5.	0 : B5
400	1er chiffre du mot de passe de l'administrateur système	Définit le premier chiffre du mot de passe de l'administrateur système.	0 - 9 (Valeur par défaut : 1)
401	2ème chiffre du mot de passe de l'administrateur système	Définit le deuxième chiffre du mot de passe de l'administrateur système.	0 - 9 (Valeur par défaut : 1)
402	3ème chiffre du mot de passe de l'administrateur système	Définit le troisième chiffre du mot de passe de l'administrateur système.	0 - 9 (Valeur par défaut : 1)

Outils

Numéro de programme	Élément de menu	Description	Valeurs (*paramètre par défaut)
403	4ème chiffre du mot de passe de l'administrateur sustème	Définit le quatrième chiffre du mot de passe de l'administrateur système.	0 - 9 (Valeur par défaut : 1)
404	Sème chiffre du mot de passe de l'administrateur système	Définit le cinquième chiffre du mot de passe de l'administrateur système.	0 - 10 (s'il s'agit d'un mot de passe à 4 chiffres, saisissez le nombre 10.) (Valeur par défaut : 1)
405	6ème chiffre du mot de passe de l'administrateur système	Définit le sixième chiffre du mot de passe de l'administrateur système.	0 - 10 (s'il s'agit d'un mot de passe à 5 chiffres, saisissez le nombre 10.) (Valeur par défaut : 10)
500	Type de papier dans le bac 1	Définit le type de papier dans le bac 1.	0 : ordinaire* 5 : fin
501	Type de papier dans le bac 2	Définit le type de papier dans le bac 2.	0 : ordinaire* 5 : fin
502	Type de papier dans le départ manuel	Définit le type de papier dans le départ manuel.	0 : ordinaire* 2 : épais 5 : fin
900	Version du microprogramme du contrôleur	Affiche la version du microprogramme du contrôleur.	-
901	Version du microprogramme du panneau d'interface utilisateur	Affiche la version du microprogramme du panneau d'interface utilisateur.	-
902	Version du microprogramme du chargeur automatique de documents	Affiche la version du microprogramme du chargeur de documents.	-
7000	Compteur copie	Affiche le nombre total de pages copiées.	-
7001	Compteur impression	Affiche le nombre total de pages imprimées.	-
Paramètres du mode comptabilité

Numéro de programme	Élément de menu	Description	Valeur (* paramètre par défaut)
203	Mode comptabilité	Définit le mode d'accès à la machine. Voir Modes d'accès en page 3-16.	0 : accès libre (aucun compte n'est utilisé)* 1 : compte unique 2 : comptes multiples
600	Remise à zéro du compteur copies de tous les comptes	Remettre à zéro le compteur copies de tous les comptes.	0 : annuler* 1 : réinitialisation
601	Mot de passe du compte N°1	Définit le mot de passe (en 3 chiffres) du compte N°1.	Nombres à 4 - 6 chiffres (Valeur par défaut : 0001)
602	Mot de passe du compte N°2	Définit le mot de passe (en 3 chiffres) du compte N°2.	Nombres à 4 - 6 chiffres (Valeur par défaut : 0002)
603	Mot de passe du compte N°3	Définit le mot de passe (en 3 chiffres) du compte N°3.	Nombres à 4 - 6 chiffres (Valeur par défaut : 0003)
604	Mot de passe du compte N°4	Définit le mot de passe (en 3 chiffres) du compte N°4.	Nombres à 4 - 6 chiffres (Valeur par défaut : 0004)
605	Mot de passe du compte N°5	Définit le mot de passe (en 3 chiffres) du compte N°5.	Nombres à 4 - 6 chiffres (Valeur par défaut : 0005)
606	Mot de passe du compte N°6	Définit le mot de passe (en 3 chiffres) du compte N°6.	Nombres à 4 - 6 chiffres (Valeur par défaut : 0006)
607	Mot de passe du compte N°7	Définit le mot de passe (en 3 chiffres) du compte N°7.	Nombres à 4 - 6 chiffres (Valeur par défaut : 0007)
608	Mot de passe du compte N°8	Définit le mot de passe (en 3 chiffres) du compte N°8.	Nombres à 4 - 6 chiffres (Valeur par défaut : 0008)
609	Mot de passe du compte N°9	Définit le mot de passe (en 3 chiffres) du compte N°9.	Nombres à 4 - 6 chiffres (Valeur par défaut : 0009)
610	Mot de passe du compte N°10	Définit le mot de passe (en 3 chiffres) du compte N°10.	Nombres à 4 - 6 chiffres (Valeur par défaut : 0010)
611	Crédit copie du compte N°1	Définit le nombre maximum de copies qu'il est possible d'effectuer avec le compte N°1.	0 (pas de limite)*- 255 (1 = 1 000)
612	Crédit copie du compte N°2	Définit le nombre maximum de copies qu'il est possible d'effectuer avec le compte N°2.	0 (pas de limite)*- 255 (1 = 1 000)

Numéro de programme	Élément de menu	Description	Valeur (* paramètre par défaut)
613	Crédit copie du compte N°3	Définit le nombre maximum de copies qu'il est possible d'effectuer avec le compte N°3.	0 (pas de limite)*- 255 (1 = 1 000)
614	Crédit copie du compte N°4	Définit le nombre maximum de copies qu'il est possible d'effectuer avec le compte N°4.	0 (pas de limite)*- 255 (1 = 1 000)
615	Crédit copie du compte N°5	Définit le nombre maximum de copies qu'il est possible d'effectuer avec le compte N°5.	0 (pas de limite)*- 255 (1 = 1 000)
616	Crédit copie du compte N°6	Définit le nombre maximum de copies qu'il est possible d'effectuer avec le compte N°6.	0 (pas de limite)*- 255 (1 = 1 000)
617	Crédit copie du compte N°7	Définit le nombre maximum de copies qu'il est possible d'effectuer avec le compte N°7.	0 (pas de limite)*- 255 (1 = 1 000)
618	Crédit copie du compte N°8	Définit le nombre maximum de copies qu'il est possible d'effectuer avec le compte N°8.	0 (pas de limite)*- 255 (1 = 1 000)
619	Crédit copie du compte N°9	Définit le nombre maximum de copies qu'il est possible d'effectuer avec le compte N°9.	0 (pas de limite)*- 255 (1 = 1 000)
620	Crédit copie du compte N°10	Définissez le nombre maximum de copies qu'il est possible d'effectuer avec le compte N°10.	0 (pas de limite)*- 255 (1 = 1 000)
7002	Compteur copie du compte N°1	Indique le nombre total de copies effectuées sous le compte N°1.	-
7003	Compteur copie du compte N°2	Indique le nombre total de copies effectuées sous le compte N°2.	-
7004	Compteur copie du compte N°3	Indique le nombre total de copies effectuées sous le compte N°3.	-
7005	Compteur copie du compte N°4	Indique le nombre total de copies effectuées sous le compte N°4.	-
7006	Compteur copie du compte N°5	Indique le nombre total de copies effectuées sous le compte N°5.	-
7007	Compteur copie du compte N°6	Indique le nombre total de copies effectuées sous le compte N°6.	-
7008	Compteur copie du compte N°7	Indique le nombre total de copies effectuées sous le compte N°7.	-

Numéro de programme	Élément de menu	Description	Valeur (* paramètre par défaut)
7009	Compteur copie du compte N°8	Indique le nombre total de copies effectuées sous le compte N°8.	-
7010	Compteur copie du compte N°9	Indique le nombre total de copies effectuées sous le compte N°9.	-
7011	Compteur copie du compte N°10	Indique le nombre total de copies effectuées sous le compte N°10.	-

Paramètres des fonctions

Numéro de programme	Élément de menu	Description	Valeur (* paramètre par défaut)
3000	Alimentation papier (copie)	Définit le bac par défaut.	0 : automatique 1 : bac 1* 2 : bac 2 5 : départ manuel
3002	Réduire / agrandir (copie)	Définit le taux de zoom par défaut.	0 : automatique 1 : 50.0 % 2 : 70.7 % 3 : 100.0 % * 4 : 141.4 % 5 : 200.0 % 6 : prédéfini
3003	Effacer trame (copie)	Définit le millimétrage de la fonctionnalité d'effacement de trame.	0 - 50 mm (Valeur par défaut : 2 mm)
3004	Type de document (copie)	Définit le type de document par défaut.	1 : texte* 2 : texte et photo 3 : photo
3005	Éclaircir/Foncer (copie)	Définit le paramètre par défaut pour la fonction Éclaircir/Foncer.	0 : plus clair +2 1 : plus clair +1 2 : normal* 3 : plus foncé +1 4 : plus foncé +2 5 : économie de toner
3006	Netteté (copie)	Définit la valeur de la netteté.	0 : plus doux +2 1 : plus doux +1 2 : normal* 3 : plus net +1 4 : plus net +2

Numéro de	Élément de	Description	Valeur (* paramètre par
programme	menu		défaut)
3007	Suppression du	Définit la suppression de la couleur de	0 : désactivé
	fond (copie)	fond du document.	1 : activé*
3008 Format du document (copie)	document (copie)	Définit le format de document par défaut lorsque le programme 206 est défini sur 2.	1 : 11 × 17 pouces 2 : A3 5 : B4 6 : 8,5 × 14 pouces 7 : 8,5 × 13 pouces 9 : A4 10 : 8,5 × 11 pouces 14 : B5 16 : 8,5 × 11 pouces * 17 : 5,5 × 8,5 pouces 18 : A4 19 : A5 23 : B5 134 : format de document attendu
	Définit le format de document par défaut lorsque le programme 206 est défini sur 3.	1 : 11 × 17 pouces 2 : A3 5 : B4 6 : 8,5 × 14 pouces 7 : 8,5 × 13 pouces 9 : A4 10 : 8,5 × 11 pouces 14 : B5 16 : 8,5 × 11 pouces * 18 : A4 19 : A5 23 : B5 56 : 8,5 × 13,4 pouces 134 : format de document attendu	

Numéro de programme	Élément de menu	Description	Valeur (* paramètre par défaut)
3008 (suite)	Format du document (copie)	Définir le format de document par défaut lorsque le programme 206 est défini sur 4.	1 : 11 × 17 pouces 2 : A3 pouces 3 : 8K pouces 5 : B4 pouces 6 : 8,5 × 14 pouces 7 : 8,5 × 13 pouces 9 : A4 10 : 8,5 × 11 pouces 11 : 16K 14 : B5 16 : 8,5 × 11 pouces * 18 : A4 19 : A5 20 : 16K 134 : format de document attendu
		Définit le format de document par défaut lorsque le programme 206 est défini sur 5.	1 : 11 × 17 pouces 2 : A3 5 : B4 6 : 8,5 × 14 pouces 7 : 8,5 × 13 pouces 9 : A4 10 : 8,5 × 11 pouces 14 : B5 16 : 8,5 × 11 pouces * 18 : A4 19 : A5 23 : B5 134 : format de document attendu
3009	Recto verso (copie)	Définit le paramètre de copie recto verso par défaut.	$0: 1 \rightarrow 1^*$ $1: 1 \rightarrow 2$ $2: 2 \rightarrow 1$ $3: 2 \rightarrow 2$

Numéro de programme	Élément de menu	Description	Valeur (* paramètre par défaut)
3010	Zoom prédéfini (copie)	Définit le taux de zoom par défaut. Vous pouvez entrer une valeur comprise entre 25 et 400 % (par incréments de 1 %).	25 - 400 % (Valeur par défaut : 81 %)
3011	Niveau de suppression du fond (copie)	Définit le niveau de suppression du fond (numéro de programme 3007) lorsque cette fonctionnalité est activée. Elle n'est disponible que pour la numérisation de documents monochromes.	0 : niveau 1 1 : niveau 2* 2 : niveau 3 3 : niveau 4 4 : niveau 5
3012	Effacer la trame de la copie de carte d'identité (copie)	Définit le millimétrage d'effacement de la trame de la copie de la carte d'identité.	0 - 10 mm (Valeur par défaut : 2 mm)
3013	Format de numérisation de la copie de carte d'identité (un côté de carré)	Définit le format (pour un côté de carré) de la numérisation d'un document avec la fonction Copie carte d'identité.	86 - 297 mm (Valeur par défaut : 100 mm)
3014	Bord de reliure pour la copie recto verso	Spécifier le bord de reliure lorsque le document	3 : reliure bord long* 4 : reliure bord court
4000	Netteté (Numérisation)	Définit la valeur de la netteté.	0 : plus doux +2 1 : plus doux +1 2 : normal* 3 : plus net +1 4 : plus net +2
4002	Niveau de suppression du fond (copie)	Définit le niveau de suppression. Cette fonction n'est disponible que pour la numérisation de documents monochromes.	0 : niveau 1 1 : niveau 2* 2 : niveau 3 3 : niveau 4 4 : niveau 5

État de la machine

Ce chapitre décrit les fonctions de vérification de l'état de la machine.

Impression de rapports

La machine peut imprimer les rapports suivants :

Rapport	Description
Rapport sur les paramètres système	Imprime la configuration matérielle, les informations de version, l'état des consommables et le nombre de pages imprimées par chaque fonction.
Rapport sur les paramètres des services	Imprime les éléments paramétrables avec le panneau de commande en mode d'administration système.
Rapport sur l'historique des travaux	 Détaille les résultats des travaux lancés. Imprime les résultats des travaux les plus récents (jusqu'à 10 travaux). Remarques Si l'historique dépasse 10 travaux, chaque nouveau travail remplace le travail le plus ancien. Si vous avez imprimé un travail en continu (recto uniquement) et qu'un bourrage s'est produit, les informations d'erreur de la page qui a causé un bourrage peuvent ne pas être enregistrées.
Rapport sur l'historique des erreurs	Imprime des informations sur les erreurs générées par la machine. Jusqu'à 42 erreurs peuvent être enregistrées à la suite, de la plus récente à la plus ancienne. Enregistre les informations sur un maximum de 10 bourrages papier ou erreurs similaires. Remarque: L'historique des erreurs peut enregistrer moins de 42 erreurs si certaines erreurs enregistrées ont un très grand nombre d'informations. Lorsque l'historique d'erreurs dépasse la capacité autorisée, chaque nouvelle erreur remplace l'erreur la plus ancienne.
Rapport sur le nombre de travaux	Imprime le nombre total de pages imprimées par chaque fonction, ainsi que les décomptes tels que le nombre total de copies et le nombre maximal autorisé de copies par utilisateur en mode de comptes multiples.

Remarque Les éléments imprimés dépendent du paramétrage de la machine.

Suivez les étapes ci-dessous pour imprimer un rapport.

- 1. Accédez au mode d'administration système. Voir Accès au mode d'administration système en page 8-2.
- 2. Saisissez le numéro de programme 202 et appuyez sur la touche Marche.

3. Saisissez le numéro du rapport à imprimer et appuyez sur la touche Marche.

Numéro	Description
1	Rapport sur les paramètres système
2	Rapport sur les paramètres des services
3	Rapport sur l'historique des travaux
4	Rapport sur l'historique des erreurs
5	Rapport sur le nombre de travaux

Remarque Pour arrêter le travail en cours, appuyez sur la touche Arrêt.



Lorsque le travail d'impression est terminé, le diagramme d'état de la machine s'affiche comme montré ci-dessous.



4. Une fois l'impression terminée, appuyez sur la touche **Accès** pour quitter le mode d'administration système.

Remarque Une fois le mode d'administration système quitté, la touche Accès s'éteint.

Affichage du nombre de travaux

Vous pouvez vérifier le nombre de pages imprimées par la machine avec le « compteur » sur le rapport des paramètres système.

Impressions totales

Le nombre total de pages imprimées ou copiées est affiché.

Nombre de copies

Le nombre total de pages copiées est affiché.

Nombre d'impressions

Le nombre total de pages imprimées est affiché.

Vérification des consommables

Vous pouvez vérifier l'état des consommables tels que la cartouche de toner et la cartouche de tambour dans la section « Consommables » du rapport des paramètres système.

État toner

Affiche l'état de la cartouche de toner.

• OK

Aucun remplacement n'est nécessaire.

• Changez bientôt

Un remplacement devra avoir lieu sous peu.

État tambour

Affiche l'état de la cartouche de tambour.

• OK

Aucun remplacement n'est nécessaire.

Commandez

Le remplacement de la cartouche n'est pas nécessaire dans l'immédiat, mais il le sera dans un futur proche. Ayez une nouvelle cartouche de tambour à disposition.

• Changez bientôt

Un remplacement devra avoir lieu sous peu.

• Remplacez maintenant

Remplacez la cartouche immédiatement.

Vérification du nombre total d'impressions relatives à la copie

La machine peut afficher le nombre total d'impressions liées à la copie de chaque utilisateur ainsi que le nombre maximal de copies autorisées pour chacun d'entre eux.

Cette fonction peut être utilisée en mode de comptes multiples pour gérer le papier destiné à la copie.

Comptabiliser le papier destiné à la copie : Gestion de la comptabilisation des copies en page 5-23

Procédez comme suit :

1. Accédez au mode d'administration système.

Voir Accès au mode d'administration système en page 8-2.

2. Saisissez le numéro de programme du groupe à vérifier et appuyez sur la touche Marche.

Nombre de copies

Numéro de programme	Description
7002	Copies de l'utilisateur N°1
7003	Copies de l'utilisateur N°2
7004	Copies de l'utilisateur N°3
7005	Copies de l'utilisateur N°4
7006	Copies de l'utilisateur N°5
7007	Copies de l'utilisateur N°6
7008	Copies de l'utilisateur N°7
7009	Copies de l'utilisateur N°8
7010	Copies de l'utilisateur N°9
7011	Copies de l'utilisateur N°10

Limite de copies

Numéro de programme	Description
611	Limite de copies pour l'utilisateur N°1
612	Limite de copies pour l'utilisateur N°2
613	Limite de copies pour l'utilisateur N°3
614	Limite de copies pour l'utilisateur N°4
615	Limite de copies pour l'utilisateur N°5
616	Limite de copies pour l'utilisateur N°6

Numéro de programme	Description
617	Limite de copies pour l'utilisateur N°7
618	Limite de copies pour l'utilisateur N°8
619	Limite de copies pour l'utilisateur N°9
620	Limite de copies pour l'utilisateur N°10

3. Vérifiez la valeur affichée.

Remarques

- Vous pouvez afficher la valeur suivante en appuyant sur la touche **Marche** lorsque le triangle apparaît.
- Pour revenir à l'écran de saisie du numéro de programme, appuyez sur la touche Arrêt.



4. Une fois la vérification terminée, appuyez sur la touche **Accès** pour quitter le mode d'administration système.

Remarque Une fois le mode d'administration système quitté, la touche Accès s'éteint.

État de la machine

Maintenance

10

Ce chapitre décrit les procédures de remplacement des consommables et de nettoyage de la machine.

Remplacement des consommables

La machine est fournie avec les consommables et les éléments remplaçables périodiquement suivants. Nous vous conseillons d'utiliser les consommables répertoriés ci-après, car ils sont conformes aux spécifications de la machine.

Type de consommable/élément remplaçable périodiquement	Référence produit	Quantité par boîte
Cartouche de toner	006R01573	1 par boîte
Cartouche de tambour	013R00670	1 par boîte

Remarques

- Nos représentants effectueront le remplacement de la cartouche de tambour. Contactez votre représentant Xerox ou votre représentant commercial.
- Nous vous conseillons de toujours avoir des consommables et des éléments remplaçables périodiquement à disposition.

ATTENTION : Utilisez un balai ou un chiffon humide pour essuyer du toner renversé. N'utilisez pas d'aspirateur. Il pourrait prendre feu suite à l'émission d'étincelles à l'intérieur et entraîner du même coup une explosion. Si vous répandez un volume important de toner, contactez votre représentant Xerox local.

AVERTISSEMENT : Ne faites jamais brûler de cartouches de toner. Le toner restant dans la cartouche peut prendre feu et provoquer des brûlures ou une explosion. Pour mettre au rebut une cartouche de toner, contactez votre représentant Xerox local.

! ATTENTION :

- Conservez les cartouches de tambour et de toner hors de portée des enfants. En cas d'ingestion accidentelle de toner par un enfant, faites-le recracher, rincez-lui la bouche à l'eau claire, faites-lui boire de l'eau et consultez un médecin immédiatement.
- Lors du remplacement des cartouches de tambour et de toner, veillez à ne pas renverser de toner. À défaut, évitez tout contact du toner avec les vêtements, la peau, les yeux, la bouche et évitez toute inhalation.
- En cas de contact du toner avec les vêtements ou la peau, rincez avec de l'eau et du savon. En cas de contact du toner avec les yeux, rincez abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes jusqu'à dissipation de l'irritation. Consultez un médecin si

nécessaire. En cas d'inhalation de toner, allez dans un endroit à l'air libre et rincez-vous la bouche à l'eau. En cas d'ingestion de toner, recrachez-le, rincez-vous la bouche à l'eau claire, buvez abondamment de l'eau et consultez un médecin immédiatement.

Manipulation des consommables/éléments remplaçables périodiquement

- Ne stockez pas à la verticale les boîtes contenant les consommables/éléments remplaçables périodiquement.
- Ne déballez pas à l'avance les consommables/éléments remplaçables périodiquement. Évitez de les stocker dans les conditions suivantes :
 - Les endroits trop chauffés ou trop humides
 - Près d'appareils dégageant de la chaleur
 - Dans des endroits exposés directement à la lumière du soleil
 - Dans les endroits poussiéreux
- Lisez attentivement les instructions d'utilisation des consommables et des éléments remplaçables périodiquement avant toute manipulation. Les instructions d'utilisation sont mentionnées sur leur emballage ou leur coque, ou sur un papier fourni avec.
- Disposez toujours de consommables et d'éléments remplaçables périodiquement de rechange.
- Veillez à disposer des références produit avant d'appeler le Centre de support clientèle pour commander des consommables/éléments remplaçables périodiquement.
- L'utilisation de consommables/éléments remplaçables périodiquement autres que ceux recommandés par Xerox peut entraîner une baisse de la qualité d'impression et des performances de la machine. Utilisez uniquement les consommables/éléments remplaçables périodiquement recommandés par Xerox.

Vérification de l'état des consommables

Vous pouvez vérifier l'état des consommables.

Pour plus d'informations, voir Vérification des consommables en page 9-3.

Remplacement de la cartouche de toner

Les icônes et codes d'erreur suivants s'affichent dans le diagramme d'état de la machine lorsque le niveau de toner est bas.

Code d'erreur	Représentation graphique de l'état de la machine (diagramme)	Action requise
-	Le voyant s'allume.	Lorsque l'icône de cartouche de toner s'allume et clignote pendant 3 secondes, cela signifie que la cartouche de toner devra être remplacée dans environ 100 impressions ^{*1} . Vérifiez que vous avez une cartouche de rechange à disposition.
J-1		Lorsque ce code d'erreur s'affiche, l'icône de cartouche de toner clignote et le voyant d'erreur s'allume. La cartouche de toner doit alors être remplacée. Remplacez la cartouche de toner.

^{*1} Estimation basée sur l'utilisation de papier A4 avec alimentation bord long (\Box). Cette valeur dépend de plusieurs facteurs, notamment le contenu imprimé, le format du papier, le type de papier et l'environnement d'utilisation de la machine.

- Lors du remplacement de la cartouche de toner, du toner peut s'échapper et se répandre au sol. Nous vous conseillons de disposer du papier sur le sol avant de commencer le remplacement.
- L'utilisation de cartouches de toner non recommandées par Xerox peut dégrader la qualité d'image et les performances de la machine. N'utilisez pas de cartouches de toner non recommandées par Xerox.
- Lorsque le niveau de toner est insuffisant, la machine peut s'arrêter en cours d'impression et afficher un code d'erreur. La cartouche devra alors être remplacée immédiatement.
- La machine doit être sous tension lors du remplacement de la cartouche de toner.

Pour remplacer la cartouche de toner, suivez les instructions ci-après.

1. Assurez-vous qu'aucun travail n'est en cours de traitement sur la machine, puis ouvrez le capot avant.



2. Maintenez la poignée de la cartouche de toner et soulevez-la légèrement.



3. Sortez délicatement la cartouche de toner de la machine.



AVERTISSEMENT : Ne faites jamais brûler de cartouches de toner. Le toner restant dans la cartouche peut prendre feu et provoquer des brûlures ou une explosion.

Pour mettre au rebut une cartouche de toner, contactez votre représentant Xerox local.

- Sortez délicatement la cartouche de toner. Autrement, du toner peut fuir de la cartouche.
- Renvoyez les cartouches vides à votre représentant Xerox.

4. Déballez une nouvelle cartouche de toner. Secouez-la légèrement de haut en bas et de gauche à droite 10 fois de suite.

Remarque Ne touchez pas à l'obturateur.



5. Positionnez la cartouche de façon à ce que la flèche 1 pointe vers le haut et insérez-la jusqu'au fond.





6. Fermez le capot avant.

Remarque Si le capot avant n'est pas bien refermé, un code d'erreur s'affiche et la machine s'interrompt.



Remplacement de la cartouche de tambour

Les icônes et codes d'erreur suivants s'affichent dans le diagramme d'état de la machine lorsque la cartouche de tambour arrive en fin de vie.

Pour remplacer cette cartouche, contactez votre représentant Xerox ou votre représentant commercial.

Code d'erreur	Représentation graphique de l'état de la machine (diagramme)	Action requise
-	Le voyant s'allume.	Lorsque l'icône de cartouche de tambour s'allume, cela signifie que la cartouche de tambour devra être remplacée dans environ 4 000 impressions ^{*1} . Vérifiez que vous avez une cartouche de rechange à disposition.
-	Le voyant s'allume.	Lorsque l'icône de cartouche de tambour s'allume et clignote pendant 3 secondes, cela signifie que la cartouche de tambour devra être remplacée dans environ 1 000 impressions ^{*1} . Vérifiez que vous avez une cartouche de rechange à disposition.
J-4		Lorsque ce code d'erreur s'affiche, l'icône de cartouche de tambour clignote et le voyant d'erreur s'allume. La cartouche de tambour doit alors être remplacée. Remplacez la cartouche de tambour.

Code d'erreur	Représentation graphique de l'état de la machine (diagramme)	Action requise
J-7	Le voyant s'allume.	Lorsque ce code d'erreur s'affiche et que l'icône de la cartouche de tambour s'allume, la période de garantie d'une qualité d'image optimale est arrivée à expiration.
J-8	Le voyant s'allume.	Lorsque ce code d'erreur s'affiche et que l'icône de la cartouche de tambour s'allume et clignote pendant trois secondes, la période de garantie du bon fonctionnement de la cartouche est arrivée à expiration.
J-9		Lorsque ce code d'erreur s'affiche, que l'icône de la cartouche de tambour clignote et que le voyant d'erreur s'allume, la machine a détecté une panne due à une cartouche de tambour non compatible. Remplacez la cartouche de tambour immédiatement.

^{*1} Estimation basée sur l'utilisation de papier A4 avec alimentation bord long (,). Cette valeur dépend de plusieurs facteurs, notamment le contenu imprimé, le format du papier, le type de papier et l'environnement d'utilisation de la machine.

- L'utilisation de cartouches de tambour non recommandées par Xerox peut dégrader la qualité d'image et les performances de la machine. N'utilisez pas de cartouches de tambour non recommandées par Xerox.
- N'exposez pas les cartouches de tambour aux rayons du soleil ou à un éclairage fluorescent de forte intensité. Ne touchez pas la surface du tambour et ne la rayez pas. Cela peut dégrader la qualité d'impression.

Nettoyage de la machine

Cette section détaille les procédures de nettoyage de la coque de la machine, du cache-document, du chargeur de documents et de la glace d'exposition.

AVERTISSEMENT : Utilisez exclusivement les produits de nettoyage spécifiés.

L'utilisation d'autres produits peut faire baisser drastiquement les performances de la machine. Pour éviter tout risque d'explosion ou d'incendie, n'employez pas d'aérosols.

AVERTISSEMENT : Éteignez et débranchez toujours la machine avant nettoyage. L'accès à l'intérieur d'une machine sous tension peut causer une électrocution.

Nettoyage de l'extérieur

I ATTENTION :

- N'utilisez pas de benzène, de diluant, de liquides volatils ou d'insecticide sur la machine. Ces produits peuvent décolorer, déformer ou fissurer les surfaces externes.
- L'utilisation d'une quantité excessive d'eau pour nettoyer la machine peut provoquer une panne de la machine ou la détérioration des documents au cours de la copie.
- 1. Nettoyez les surfaces externes de la machine avec un chiffon doux humecté d'eau et bien essoré.

Remarques

- N'utilisez pas de produits de nettoyage autres que de l'eau ou un détergent neutre.
- Si les salissures sont difficiles à enlever, frottez la machine doucement avec un chiffon doux légèrement humecté d'un détergent neutre.



2. Essuyez tout excès d'eau avec un chiffon doux.

Nettoyage du cache-document et de la glace d'exposition

Si le cache-document et la glace d'exposition sont sales, des tâches peuvent apparaître sur les copies ou sur les documents numérisés. La machine peut également avoir des difficultés à détecter les formats des documents.

Pour des copies propres, nettoyez le cache-document et la glace d'exposition une fois par mois.

I ATTENTION :

- N'utilisez pas de benzène, de diluant ou tout autre solvant organique. Ces produits pourraient abîmer la peinture ou le revêtement des éléments en plastique.
- L'utilisation d'une quantité excessive d'eau pour nettoyer la machine peut provoquer une panne de la machine ou la détérioration des documents au cours de la copie ou de la numérisation.
- 1. Nettoyez le cache-document avec un chiffon doux humecté d'eau, puis essuyez avec un chiffon doux et sec.

Remarques

- N'utilisez pas de produits de nettoyage autres que de l'eau ou un détergent neutre.
- Si les salissures sont difficiles à enlever, frottez le cache-document doucement avec un chiffon doux légèrement humecté d'un détergent neutre.



2. Nettoyez la glace d'exposition avec un chiffon doux humecté d'eau, puis essuyez avec un chiffon doux et sec.

- N'utilisez pas de produits de nettoyage autres que de l'eau ou un détergent neutre.
- Si les salissures sont difficiles à enlever, frottez la glace d'exposition doucement avec un chiffon doux légèrement humecté d'un détergent neutre.



Nettoyage du presse-documents et de la bande de verre étroite

Si le presse-documents ou la bande de verre étroite sont sales, des tâches peuvent apparaître sur les copies ou sur les documents numérisés. La machine peut également avoir des difficultés à détecter les formats des documents.

Pour des copies propres, nettoyez le presse-documents et la bande de verre une fois par mois.

I ATTENTION :

- N'utilisez pas de benzène, de diluant ou tout autre solvant organique. Ces produits pourraient abîmer la peinture ou le revêtement des éléments en plastique.
- L'utilisation d'une quantité excessive d'eau pour nettoyer la machine peut provoquer une panne de la machine ou la détérioration des documents au cours de la copie ou de la numérisation.
- 1. Nettoyez le presse-documents avec un chiffon doux humecté d'eau, puis essuyez avec un chiffon doux et sec.

- N'appuyez pas trop lourdement sur le film. Il peut s'endommager facilement.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage autres que de l'eau ou un détergent neutre.
- Si les salissures sont difficiles à enlever, frottez le presse-documents doucement avec un chiffon doux légèrement humecté d'un détergent neutre.



2. Nettoyez la bande de verre avec un chiffon doux humecté d'eau, puis essuyez avec un chiffon doux et sec.

Remarques

- N'utilisez pas de produits de nettoyage autres que de l'eau ou un détergent neutre.
- Si les salissures sont difficiles à enlever, frottez la bande de verre doucement avec un chiffon doux légèrement humecté d'un détergent neutre.



Nettoyage des rouleaux d'entraînement du chargeur de documents

Si les rouleaux du chargeur de documents s'encrassent, des tâches peuvent apparaître sur les copies ou sur les documents numérisés. Des bourrages papier peuvent également se produire.

Pour des copies propres, nettoyez les rouleaux du chargeur de documents une fois par mois.

! ATTENTION :

- N'utilisez pas de benzène, de diluant ou tout autre solvant organique. Ces produits pourraient abîmer la peinture ou le revêtement des éléments en plastique.
- L'utilisation d'une quantité excessive d'eau pour nettoyer la machine peut provoquer une panne de la machine ou la détérioration des documents au cours de la copie, de la numérisation ou de l'impression.
- 1. Soulevez le loquet du capot du chargeur du document jusqu'à ce qu'il soit entièrement ouvert.

Remarque Lorsque le capot est entièrement relevé, il se bloque en position fixe. Ouvrez doucement le capot.



2. Faites tourner les rouleaux et nettoyez-les avec un chiffon doux humecté d'eau.

Remarques

- N'utilisez pas de produits de nettoyage autres que de l'eau ou un détergent neutre.
- Utilisez un chiffon bien essoré pour éviter que des gouttes d'eau ne tombent dans la machine. Cela pourrait causer des pannes.
- Si les salissures sont difficiles à enlever, frottez les rouleaux doucement avec un chiffon doux légèrement humecté d'un détergent neutre.



3. Rabaissez le capot du chargeur de documents jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre. Vérifiez qu'il n'y a pas d'espace entre l'un des bords du capot et le chargeur de documents.

11

Résolution des problèmes

Ce chapitre propose des solutions aux divers problèmes que vous pourriez rencontrer avec la machine.

Dépannage

Suivez les procédures de dépannage ci-dessous pour résoudre les problèmes :

Problème	Cause/Solution
La machine ne fonctionne pas correctement.	Voir Problèmes liés à la machine en page 11-2.
Un code d'erreur s'affiche.	Pour plus d'informations sur les bourrages papier, voir Bourrages papier en page 11-30. Pour plus d'informations sur les bourrages de documents, voir Bourrages document en page 11-37. Voir Codes d'erreur en page 11-22.
La qualité d'image est mauvaise.	Voir Problèmes liés à la qualité d'image en page 11-6.
Problème lors de la copie	Voir Problèmes relatifs à la copie en page 11-13.
Problème lors de l'impression	Voir Problèmes liés à l'impression en page 11-17.
Problème lors de la numérisation	Voir Problèmes liés à la numérisation en page 11-19.

Si l'erreur persiste à la fin des procédures décrites ci-dessus, contactez le Centre de support clientèle.

Problèmes liés à la machine

Problème	Causes possibles	Solution
La machine ne démarre pas.	La machine est-elle mise sous tension?	Mettez la machine sous tension. Voir Alimentation électrique en page 3-6.
	Le cordon d'alimentation est-il branché à la prise de courant?	Positionnez l'interrupteur sur OFF et vérifiez que le cordon est bien branché. Remettez ensuite la machine sous tension.
	Le cordon d'alimentation est-il débranché de la machine?	
	La prise de courant alternatif est-elle bien alimentée?	Branchez un autre appareil sur la prise pour vérifier qu'elle fonctionne.
Le voyant d'erreur clignote.	Le système de la machine ou les composants installés rencontrent peut-être un problème.	Éteignez et rallumez la machine. Si le problème persiste, contactez le Centre de support clientèle.
Le voyant d'erreur est allumé.	Y a-t-il un bourrage de papier ou du document?	Retirez le papier ou le document coincé. Voir Bourrages papier en page 11-30. Voir Bourrages document en page 11-37.
	L'un des capots de la machine est-il ouvert?	Suivez les instructions relatives au code d'erreur affiché. Voir Codes d'erreur en page 11-22.
L'écran n'affiche rien.	La touche Économie d'énergie est-elle allumée?	La machine est en mode d'économie d'énergie. Appuyez sur la touche Économie d'énergie pour sortir du mode d'économie d'énergie.
Impression ou copie impossible.	Y a-t-il un code d'erreur sur l'écran du panneau de commande?	Suivez les instructions relatives au code d'erreur affiché. Voir Codes d'erreur en page 11-22.
	Le cordon d'alimentation est-il branché?	Positionnez l'interrupteur sur OFF et vérifiez que le cordon est bien branché. Remettez ensuite la machine sous tension.
Le voyant de données ne s'allume pas malgré l'envoi d'un travail d'impression.	Le câble d'interface est-il branché?	Vérifiez le branchement du câble d'interface. Voir Interface USB en page 2-2.
	L'environnement informatique est-il correctement configuré?	Vérifiez l'environnement informatique, par exemple les paramètres du pilote d'impression.

Si vous suspectez un mauvais fonctionnement, vérifiez une seconde fois l'état de la machine.

Problème	Causes possibles	Solution
Un travail d'impression a été assigné au départ manuel mais l'impression ne démarre pas.	Le papier chargé dans le départ est-il au bon format?	Suivez les instructions relatives au code d'erreur pour charger un papier au bon format et réessayez. Voir Codes d'erreur en page 11-22. Voir Mise en place du papier dans le départ manuel en page 4-9.
La qualité d'impression est mauvaise.	Un problème lié à la qualité d'image peut s'être produit.	Suivez les instructions présentes dans la section Problèmes liés à la qualité d'image. Voir Problèmes liés à la qualité d'image en page 11-6.
Impossible de sortir ou d'insérer un bac.	Avez-vous ouvert un capot ou éteint la machine pendant une impression?	Ne forcez pas le bac. Mettez la machine hors tension. Attendez quelques secondes, puis remettez la machine sous tension. Sortez ou insérez le bac lorsque la machine est prête à recevoir les données.
Impossible de faire une copie au format spécifié.	La glace d'exposition ou le cache-document sont-ils sales?	Nettoyez la glace d'exposition ou le cache- document. Voir Nettoyage du cache-document et de la glace d'exposition en page 10-9.
	Le document est-il transparent ou très translucide?	Utilisez la glace d'exposition pour copier le document et placez une feuille de papier blanche sur celui-ci.
	Le document est-il dans la bonne position?	Repositionnez correctement le document. Voir Mise en place du document en page 5-1.
	Le document est-il correctement chargé?	
	Les guides du chargeur de documents sont-ils placés dans la bonne position?	Alignez les guides sur les bords du document. Voir Mise en place du document en page 5-1.
	Le document est-il plié?	Aplanissez le document et remettez-le correctement en place. Voir Mise en place du document en page 5-1.

Problème	Causes possibles	Solution
Le papier est souvent coincé ou froissé.	Le papier est-il correctement chargé dans le bac?	Chargez le papier correctement. Voir Chargement du papier dans les bacs 1 et 2 (en option) en page 4-7.
	Le bac est-il correctement rentré?	Insérez correctement le bac en le poussant fermement jusqu'à la butée. Voir Chargement du papier dans les bacs 1 et 2 (en option) en page 4-7.
	Le papier est-il humide?	Remplacez le papier humide par du papier sec.
	Le papier est-il courbé?	Retournez le papier dans le bac ou remplacez-le.
	Les paramètres du papier et du bac sont-ils corrects?	Réglez les paramètres du papier pour qu'ils correspondent au papier chargé. Voir Changement du format du papier pour les bacs 1 et 2 en page 4-11.
	Y a-t-il des morceaux de papier déchiré ou un objet étranger dans la machine?	Ouvrez le capot de la machine et tirez le bac pour enlever tout bout de papier ou objet étranger. Voir Bourrages papier en page 11-30.
	Y a-t-il du papier non conforme dans le bac?	Remplacez le papier non-conforme par du papier qui correspond aux critères. Voir Types de papier en page 4-1.
	Le papier dans le bac dépasse-t-il la ligne de remplissage ?	Réduisez la quantité de papier de façon à ne pas dépasser la ligne de remplissage. Voir Chargement du papier dans les bacs 1 et 2 (en option) en page 4-7.
	Les guides papier sont-ils correctement alignés?	Chargez le papier correctement et alignez les guides sur les bords de celui-ci. Voir Chargement du papier dans les bacs 1 et 2 (en option) en page 4-7. Voir Mise en place du papier dans le départ manuel en page 4-9.
	Le papier est-il coupé avec précision?	Certains types de papier peuvent avoir été mal coupés. Ventilez le papier et replacez-le dans le bac.
Un document ne passe pas dans le chargeur de documents.	Le document est-il de petite taille?	Le chargeur de documents n'accepte que des documents au format A5 🗂 ou supérieur.
Un code d'erreur s'affiche lorsque j'appuie sur la touche Marche après avoir chargé du papier dans le départ manuel.	Vérifiez le positionnement des guides papier du départ manuel.	Réglez les guides papier dans leur position correcte. Voir Codes d'erreur en page 11-22. Voir Mise en place du papier dans le départ manuel en page 4-9.

Problème	Causes possibles	Solution
Les documents se coincent souvent.	Le type de document utilisé est-il correct?	Chargez correctement les documents et vérifiez qu'ils sont bien compatibles avec la machine.
	Utilisez-vous des documents aux formes irrégulières, des cartes de visite, des transparents ou des documents fins?	Voir Mise en place du document en page 5-1.
	Y a-t-il des post-it, des trombones ou du ruban adhésif sur le document?	Enlevez tout post-it, trombone ou ruban adhésif sur le documentavant de lancer la copie.
	Les guides document sont-ils placés dans la bonne position?	Réglez la position des guides document. Voir Mise en place du document en page 5-1.
	Y a-t-il un bout de papier déchiré dans le chargeur de documents?	Ouvrez le capot du chargeur pour vérifier. Voir Bourrages document en page 11-37.
Un des coins du document est plié.	Le document est-il courbé?	Aplanissez la courbure et replacez le document dans la machine.

Problèmes liés à la qualité d'image

Si les impressions sont de mauvaise qualité, consultez le tableau ci-dessous pour trouver la cause la plus probable et connaître la démarche à suivre.

Si la qualité d'image ne s'est pas améliorée après avoir suivi la démarche, contactez notre Centre de support clientèle.

Problème	Causes possibles	Solution
Les copies sont sales.	La glace d'exposition ou le cache-document sont- ils sales?	Nettoyez la glace d'exposition ou le cache-document. Voir Nettoyage du cache-document et de la glace d'exposition en page 10-9.
	Le document est-il transparent?	Lors de la copie de documents très translucides, les salissures présentes sur le cache-document peuvent être visibles sur la copie. Placez une feuille de papier blanc sur le document avant la copie.
	Le document est-il imprimé sur du papier de couleur, du papier rugueux ou s'agit-il d'un dessin technique?	Réglez la densité de la copie ou supprimez la couleur de fond du papier avant la copie. Voir Éclaircir/Foncer en page 5-16.
	Le document est-il imprimé sur du papier glacé?	Le papier glacé colle facilement à la glace d'exposition; les ombres peuvent passer pour des salissures sur la copie finale. Placez un film transparent sous le document avant la copie.
Des lignes noires apparaissent sur les copies.	La bande de verre étroite du chargeur de documents est-elle sale?	Nettoyez la bande de verre. Voir Nettoyage du presse-documents et de la bande de verre étroite en page 10-10.
Les copies sont trop foncées.	Le paramètre de densité est-il défini sur une valeur élevée?	Réglez la densité de la copie. Voir Éclaircir/Foncer en page 5-16.
Les copies sont trop	Le document est-il clair?	
cidires.	Le paramètre de densité est-il défini sur une valeur faible?	
La copie est légèrement décalée.	Le papier est-il chargé dans la bonne position? Le bord d'attaque du papier n'a-t-il pas dévié des coins du bac?	Chargez le papier correctement et alignez les guides sur les bords de celui-ci. Voir Chargement du papier dans les bacs 1 et 2 (en option) en page 4-7. Voir Mise en place du papier dans le départ manuel en page 4-9.

Problème	Causes possibles	Solution
Les copies sont imprimées de travers ou sont décalées.	Le document est-il correctement positionné?	Repositionnez correctement le document. Voir Mise en place du document en page 5-1.
	Le papier est-il correctement chargé dans le bac?	Chargez le papier correctement. Voir Chargement du papier dans les bacs 1 et 2 (en option) en page 4-7.
	Si vous utilisez le départ manuel, avez-vous réglé les guides papier de façon à ce qu'ils touchent le papier?	Chargez le papier correctement. Voir Mise en place du papier dans le départ manuel en page 4-9.
	Les guides document du chargeur de documents sont-ils bien alignés?	Positionnez correctement le document et mettez les guides en contact avec les bords du document. Voir Mise en place du document en page 5-1.
	Le bac est-il bien inséré dans la machine ?	Sécurisez le bac en le poussant jusqu'au fond de la machine. Voir Chargement du papier dans les bacs 1 et 2 (en option) en page 4-7.
Certaines parties du document ne s'affichent pas sur la copie.	Le papier est-il humide?	Un papier humide peut créer des copies incomplètes ou troubles. Remplacez-le par du papier provenant d'un paquet non ouvert.
	Le papier dans le bac est- il froissé ou plissé?	Enlevez toutes les feuilles qui posent problème ou remplacez le papier par du papier provenant d'un paquet non ouvert.
	Copiez-vous un document avec collages ou un document froissé?	Les endroits collés ou froissés d'un document peuvent ne pas faire un contact correct avec la glace d'exposition. Placez une pile de papier blanc sur le document pour optimiser son contact avec la glace d'exposition.
Des bandes apparaissent sur la copie.	Essayez-vous de faire une copie agrandie du document avec un facteur d'agrandissement trop élevé?	Certains facteurs d'agrandissement peuvent créer des motifs de bandes. Réglez le facteur d'agrandissement de la copie. Voir Réduire/Agrandir en page 5-12.

Problème	Causes possibles	Solution
L'impression est	Le papier est humide.	Remplacez le papier.
très claire (estompée, peu lisible).	La cartouche de tambour s'est détériorée ou a été endommagée.	Procédez au remplacement de la cartouche de tambour. Voir Remplacement de la cartouche de tambour en page 10-6.
	La cartouche de toner est vide.	Remplacez la cartouche de toner. Voir Remplacement de la cartouche de toner en page 10-3.
Des tâches noires apparaissent sur les copies.	La cartouche de tambour s'est détériorée ou a été endommagée.	Procédez au remplacement de la cartouche de tambour. Voir Remplacement de la cartouche de tambour en page 10-6.
Des lignes noires ou de couleur apparaissent sur les impressions.	La cartouche de tambour s'est détériorée ou a été endommagée.	Procédez au remplacement de la cartouche de tambour. Voir Remplacement de la cartouche de tambour en page 10-6.
Printer	La bande de verre étroite est sale.	Nettoyez la bande de verre. Voir Nettoyage du presse-documents et de la bande de verre étroite en page 10-10.
Printer		

Problème	Causes possibles	Solution
Des salissures apparaissent régulièrement sur les impressions. Printer Sens d'alimentation du papier	Le circuit d'alimentation en papier est sale.	Imprimez plusieurs feuilles.
	La cartouche de tambour s'est détériorée ou a été endommagée.	Procédez au remplacement de la cartouche de tambour. Voir Remplacement de la cartouche de tambour en page 10-6.
Des tâches blanches apparaissent dans les zones noires.	Le papier n'est pas conforme.	Chargez un type de papier correct.
	La cartouche de tambour s'est détériorée ou a été endommagée.	Procédez au remplacement de la cartouche de tambour. Voir Remplacement de la cartouche de tambour en page 10-6.
L'encre de	Le papier est humide.	Remplacez le papier.
déteint sur les doigts. Le toner n'est pas fixé au papier. Le papier est encrassé de toner.	Le papier n'est pas conforme.	Chargez un type de papier correct.

Problème	Causes possibles	Solution
Les pages imprimées sont entièrement noires.	La cartouche de tambour s'est détériorée ou a été endommagée.	Procédez au remplacement de la cartouche de tambour. Voir Remplacement de la cartouche de tambour en page 10-6.
	Un problème d'alimentation haute tension peut s'être produit.	Contactez notre Centre de support clientèle.
Les pages imprimées sont entièrement vides.	Plusieurs pages ont été entraînées d'un seul coup.	Ventilez la pile de papier avant de la charger dans la machine.
	La cartouche de toner est vide.	Remplacez la cartouche de toner. Voir Remplacement de la cartouche de toner en page 10-3.
	Une panne de courant ou un problème d'alimentation haute tension peut s'être produit.	Contactez notre Centre de support clientèle.
L'impression	Le papier est humide.	Remplacez le papier.
zones blanches, des bandes blanches ou des bandes de couleur.	Le papier n'est pas conforme.	Chargez un type de papier correct.

Problème	Causes possibles	Solution
L'impression est très pâle. Printer Printer Printer Printer Printer	Si vous utilisez le départ manuel, le format de papier spécifié dans le pilote d'impression ne correspond pas au type et au format de papier chargé.	Chargez un papier au bon format et du bon type dans le départ manuel. Voir Mise en place du papier dans le départ manuel en page 4-9.
	Plusieurs pages ont été entraînées d'un seul coup.	Ventilez la pile de papier avant de la charger dans la machine.
Le papier est froissé.	Le papier n'est pas conforme.	Remplacez le papier.
	Du papier a été ajouté au papier déjà chargé.	
	Le papier est humide.	
Le texte est flou.	Le papier n'est pas conforme.	Remplacez le papier.
Printer Printer Printer Printer	Du papier a été ajouté au papier déjà chargé.	
	Le papier est humide.	

Problème	Causes possibles	Solution
Des stries blanches ou de couleur apparaissent sur	La cartouche de tambour s'est détériorée ou a été endommagée.	Procédez au remplacement de la cartouche de tambour. Voir Remplacement de la cartouche de tambour en page 10-6.
Sens d'alimentation du papier	La cartouche de toner est vide.	Remplacez la cartouche de toner. Voir Remplacement de la cartouche de toner en page 10-3.
Les pages sont imprimées de travers.	Les guides papier de la cassette de papier ne sont pas alignés dans la bonne position.	Alignez correctement les guides verticaux et horizontaux. Voir Chargement du papier dans les bacs 1 et 2 (en option) en page 4-7. Voir Mise en place du papier dans le départ manuel en page 4-9.
Problèmes relatifs à la copie

Ce chapitre propose des solutions aux divers problèmes que vous pourriez rencontrer avec les fonctions de copie.

Copie impossible

Si vous n'arrivez pas à copier vos documents, consultez le tableau ci-dessous pour trouver une solution.

Problème	Causes possibles	Solution
Le document ne passe pas correctement dans le chargeur de documents.	Le document est trop petit.	Le chargeur de documents n'accepte que des documents au format A5 🗂 ou supérieur.
	Le document n'est pas compatible.	Le chargeur de documents ne prend pas en charge les documents gondolés, les cartes de visite, les transparents, les documents fins ou les documents comportant du ruban adhésif, des trombones ou des post-it. Voir Types de papier en page 4-1.
	Les guides document ne sont pas correctement positionnés.	Faites glisser les guides document pour qu'ils touchent les côtés du document.
	Des lambeaux de documents sont coincés dans le chargeur de documents.	Ouvrez le capot du chargeur de documents et retirez les lambeaux. Voir Bourrages document en page 11-37.
	Vous avez chargé un document qui comporte des pages de taille différente.	Vous ne pouvez pas charger des documents de taille différente.

Problèmes d'impression des copies

Si vous rencontrez des problèmes avec l'impression des copies, consultez le tableau ci-dessous pour trouver une solution.

Problème	Causes possibles	Solution
Les copies sont sales.	La glace d'exposition ou le cache-document est sale.	Nettoyez la glace d'exposition ou le cache- document. Voir Nettoyage du cache-document et de la glace d'exposition en page 10-9.
	Le document est transparent ou très translucide.	Lors de la copie de documents très translucides, les salissures présentes sur le cache-document peuvent être visibles sur la copie. Placez une feuille de papier blanc sur le document avant la copie.
	Le document est imprimé sur du papier de couleur, du papier rugueux ou est un dessin technique.	La couleur de fond du papier est également copiée. Réglez la densité de la copie ou la qualité d'image, ou activez la suppression du fond avant la copie.
	Le document est imprimé sur du papier glacé.	Le papier glacé colle facilement à la glace d'exposition; les ombres peuvent passer pour des salissures sur la copie finale. Placez un film transparent sous le document avant la copie.
Les copies sont trop claires ou trop foncées.	La densité de copie n'a pas été correctement réglée.	Réglez la densité de la copie. Voir Éclaircir/Foncer en page 5-16.
	Le document est clair.	Réglez la densité de la copie. Voir Éclaircir/Foncer en page 5-16.
	Le paramètre de qualité d'image ne convient pas au document.	Si le texte noir de la copie est trop pâle, définissez le Type de document sur « Texte ». Voir Type de document en page 5-15.
La copie est légèrement décalée.	Le papier chargé dans le bac n'est pas aligné correctement.	Alignez la pile de papier et chargez-la de façon à ce que le bord d'attaque soit aligné avec les côtés avant du bac.

Problème	Causes possibles	Solution
Certaines parties du document ne s'affichent pas	Le papier est humide.	Un papier humide peut créer des copies incomplètes ou troubles. Remplacez-le par du papier provenant d'un paquet non ouvert.
sur la copie.	Le papier dans le bac est froissé ou plissé.	Enlevez toutes les feuilles qui posent problème ou remplacez le papier par du papier provenant d'un paquet non ouvert.
	Le document comporte des collages ou est froissé.	Les endroits collés ou froissés d'un document peuvent ne pas faire un contact correct avec la glace d'exposition. Placez une pile de papier blanc sur le document pour optimiser son contact avec la glace d'exposition.
	Le format du document est incorrect.	Vérifiez que le format du document a été correctement défini. Voir Format du document en page 5-13.
	Le format du papier est incorrect.	Vérifiez que le format du papier a été correctement défini. Voir Réglage du format de papier en page 4-13.
Des bandes apparaissent sur la copie.	Le facteur d'agrandissement du document est trop élevé.	Certains facteurs d'agrandissement peuvent créer des motifs de bandes. Réglez le facteur d'agrandissement de la copie. Voir Réduire/Agrandir en page 5-12.
Les copies sont imprimées de travers ou sont décalées.	Le document n'est pas correctement positionné.	Repositionnez correctement le document. Voir Mise en place du document en page 5-1.
	Les guides document du chargeur de documents sont mal alignés.	Positionnez correctement le document et mettez les guides en contact avec les bords du document.
	Le bac n'est pas bien inséré dans la machine.	Sécurisez le bac en le poussant jusqu'au fond de la machine.
	Les guides papier du départ manuel ne sont pas bien alignés.	Positionnez correctement le document et mettez les guides en contact avec les bords du document.
	Le format du document est incorrect.	Vérifiez que le format du document a été correctement défini. Voir Format du document en page 5-13.
	Le format du papier est incorrect.	Vérifiez que le format du papier a été correctement défini. Voir Réglage du format de papier en page 4-13.

Problème	Causes possibles	Solution
La copie n'est pas au format voulu.	La glace d'exposition ou le cache-document est sale.	Nettoyez la glace d'exposition ou le cache- document. Voir Nettoyage du cache-document et de la glace d'exposition en page 10-9.
	Le document est transparent ou très translucide.	Placez une feuille de papier blanc sur le document avant la copie.
	Le document s'est légèrement décalé.	Repositionnez correctement le document. Voir Mise en place du document en page 5-1.
	Les guides document du chargeur de documents sont mal alignés.	Positionnez correctement le document et mettez les guides en contact avec les bords du document. Voir Mise en place du document en page 5-1.
	Le document est froissé.	Aplanissez le document et remettez-le correctement en place. Voir Mise en place du document en page 5-1.
	Le paramètre de format du document est incorrect.	Vérifiez que le format du document a été correctement défini. Voir Format du document en page 5-13.
	Le paramètre de format du papier est incorrect.	Vérifiez que le format du papier a été correctement défini. Voir Réglage du format de papier en page 4-13.
Les bords des copies sont tronqués.	Le format du document dépasse le format de la zone d'impression.	Réglez le facteur de réduction/agrandissement pour réduire légèrement la copie.
	Le format du document est incorrect.	Vérifiez que le format du document a été correctement défini. Voir Format du document en page 5-13.
	Le format du papier est incorrect.	Vérifiez que le format du papier a été correctement défini. Voir Réglage du format de papier en page 4-13.

Problèmes liés à l'impression

Ce chapitre propose des solutions aux divers problèmes que vous pourriez rencontrer avec les fonctions d'impression.

Impression impossible

Si vous n'arrivez pas à imprimer vos documents, consultez le tableau ci-dessous pour trouver une solution.

Problème	Causes possibles	Solution
Il reste des données dans le	La machine n'est pas sous tension.	Mettez la machine sous tension. Voir Alimentation électrique en page 3-6.
de l'imprimante.	Le câble du PC est débranché.	Branchez le câble du PC.
	Le câble de la machine est débranché.	Branchez le câble de la machine. Voir Interface USB en page 2-2.
	Une erreur s'est produite au niveau de la machine.	Vérifiez les informations relatives à l'erreur et suivez la procédure de dépannage.
Les données ont été envoyées à la machine.	Il n'y a pas de papier.	Chargez du papier.
	Il n'y a pas de papier au format voulu.	Chargez le format de papier spécifié. Voir Mise en place du papier en page 4-7.
	Une erreur s'est produite au niveau de la machine.	Vérifiez les informations relatives à l'erreur et suivez la procédure de dépannage.
	Le travail a été mis en pause.	Si vous le souhaitez, annulez le travail sur l'écran.

Problèmes d'impression

Si vous rencontrez des problèmes d'impression, consultez le tableau ci-dessous pour trouver une solution.

Problème	Causes possibles	Solution
Le papier utilisé pour l'impression n'est pas au bon format.	Le papier chargé dans le bac n'est pas au bon format.	Mettez du papier au bon format dans le bac ou modifiez les options d'impression de façon à utiliser un bac qui contient le bon format de papier.
L'image est tronquée sur les bords du papier.	Le format du document dépasse le format de la zone d'impression de la machine.	Agrandissez la zone d'impression de la machine ou réduisez la zone d'impression du document.

Problème	Causes possibles	Solution
Les paramètres spécifiés dans les	Le pilote d'impression d'un autre modèle est en cours d'utilisation.	Installez le pilote d'impression de la machine.
options d'impression sont désactivés.	Un élément en option n'a pas été installé.	Inspectez les éléments en option installés dans la machine et resélectionnez-les dans la section Options du pilote d'impression.
L'ordinateur n'utilise pas le pilote d'impression fourni avec la machine (mais utilise le pilote d'impression d'un autre fabricant).	Vérifiez que le pilote d'impression sur l'ordinateur est celui fourni avec la machine.	Allez sur l'ordinateur et sélectionnez le pilote d'impression fourni avec la machine. Si le pilote d'impression n'est pas présent dans la liste, installez-le puis sélectionnez-le. En cas d'utilisation du pilote d'un autre fabricant, le fonctionnement de la machine n'est pas garanti.

Problèmes liés à la numérisation

Ce chapitre propose des solutions aux divers problèmes que vous pourriez rencontrer avec la fonction de numérisation.

Numérisation impossible

Si vous n'arrivez pas à numériser vos documents, consultez le tableau ci-dessous pour trouver une solution.

Problème	Causes possibles	Solution
Le document ne passe pas correctement dans le chargeur de documents.	Le document est trop petit.	Le chargeur de documents n'accepte que des documents au format A5 🗂 ou supérieur.
	Le document n'est pas compatible.	Le chargeur de documents ne prend pas en charge les documents gondolés, les cartes de visite, les transparents, les documents fins ou les documents comportant du ruban adhésif, des trombones ou des post-it. Voir Types de papier en page 4-1.
	Les guides document ne sont pas correctement positionnés.	Faites glisser les guides document pour qu'ils touchent les côtés du document. Voir Mise en place du document en page 6-1.
	Des lambeaux de documents sont coincés dans le chargeur de documents.	Ouvrez le capot du chargeur de documents et retirez les lambeaux. Voir Bourrages document en page 11-37.

Impossible de transférer les données de la numérisation sur le PC.

Si vous n'arrivez pas à transférer un document numérisé sur l'ordinateur, consultez le tableau ci-dessous pour trouver une solution.

Problème	Causes possibles	Solution
Scanner introuvable.	La machine n'est pas sous tension.	Mettez la machine sous tension. Voir Alimentation électrique en page 3-6.
	Le câble USB du PC est débranché.	Rebranchez le câble USB. Voir Interface USB en page 2-2.
	Le câble USB de la machine est débranché.	Rebranchez le câble USB. Voir Interface USB en page 2-2.

Problème	Causes possibles	Solution
Impossible de transférer des données depuis le scanner à cause d'une erreur de communication TWAIN.	Le pilote de numérisation n'est pas installé.	Installez le pilote de numérisation.
L'opération s'est arrêtée pendant le transfert des données.	Le fichier est-il trop grand?	Réduisez la résolution et relancez le transfert.

Problèmes de qualité d'image de la numérisation

Si vous rencontrez des problèmes avec la qualité d'image des numérisations, consultez le tableau ci-dessous pour trouver une solution.

Problème	Causes possibles	Solution
L'image numérisée est sale.	La glace d'exposition ou le cache- document est sale.	Nettoyez la glace d'exposition ou le cache- document. Voir Nettoyage du cache-document et de la glace d'exposition en page 10-9.
	Le document est transparent ou très translucide.	Lors de la numérisation de documents très translucides, les salissures présentes sur le cache- document peuvent être visibles sur le fichier final. Placez une feuille de papier blanc sur le document avant la numérisation.
	Le document est imprimé sur du papier de couleur, du papier rugueux ou est un dessin technique.	Réglez la densité de la numérisation ou la qualité d'image avant de lancer la numérisation.
	Le document à numériser est imprimé sur du papier glacé.	Le papier glacé colle facilement à la glace d'exposition; les ombres peuvent passer pour des salissures sur le fichier final. Placez un film transparent sous le document avant la numérisation.
L'image est trop claire ou trop foncée.	La densité de la numérisation n'est pas correctement réglée.	Réglez la densité de la numérisation.
	Le type de document n'est pas conforme.	Sélectionnez le bon type de document.

Problème	Causes possibles	Solution
Certaines parties de l'image n'ont pas été numérisées.	Le document comporte des collages ou est froissé.	Les endroits collés ou froissés d'un document peuvent ne pas faire un contact correct avec la glace d'exposition. Placez une pile de papier blanc sur le document pour optimiser son contact avec la glace d'exposition.
L'image n'est pas au format voulu.	La glace d'exposition ou le cache- document est sale.	Nettoyez la glace d'exposition ou le cache- document. Voir Nettoyage du cache-document et de la glace d'exposition en page 10-9.
	Le document est transparent ou très translucide.	Placez une feuille de papier blanc sur le document avant la numérisation.
	Le document s'est légèrement décalé.	Repositionnez correctement le document. Voir Mise en place du document en page 6-1.
	Les guides document du chargeur de documents sont mal alignés.	Positionnez correctement le document et mettez les guides en contact avec les bords du document. Voir Mise en place du document en page 6-1.
	Le document est froissé.	Aplanissez le document et remettez-le correctement en place.
L'image a un aspect granuleux.	La résolution définie est trop basse.	Choisissez une résolution plus élevée. Voir Mise en place du document en page 6-1.

Codes d'erreur

Un code d'erreur (X-X) ou (XXX-XXX) clignote si l'impression n'est pas arrivée à terme à cause d'une erreur ou d'un mauvais fonctionnement de la machine.

Exemple d'affichage d'un code d'erreur





Référez-vous aux codes d'erreur listés dans le tableau suivant pour résoudre les problèmes.

Remarques

- Si un code d'erreur s'affiche, les données d'impression restantes dans la machine et les informations stockées dans la mémoire de la machine ne sont pas sécurisées.
- Si le code d'erreur qui s'affiche n'est pas listé ci-dessous, ou que le problème n'est pas résolu malgré les instructions fournies, contactez notre Centre de support clientèle. Le numéro de contact est imprimé sur l'étiquette ou la carte plaquée sur la machine.
- Si un code d'erreur à deux chiffres (X-X) s'affiche, vous pouvez afficher le code détaillé à six chiffres (XXX-XXX) en laissant la touche **Copie carte d'identité** appuyée.

Code d'erreur	Cause	Solution
A-1	Un document est coincé dans le chargeur de documents.	Retirez le document coincé. Voir Bourrages document en page 11-37.
A-2	Le format du document chargé dans le chargeur de documents n'est pas compatible.	Placez le document sur la glace d'exposition. Voir Bourrages document en page 11-37. Si un document est coincé, retirez-le. Voir Bourrages document en page 11-37.
A-3	Le format du document n'est pas détecté.	Vérifiez les points suivants : -Le chargeur de documents n'est rempli qu'avec des documents. -Les guides document sont bien alignés avec le document. - Tous les documents sont au même format. La machine ne prend en charge qu'un seul format de document à la fois. Si votre document compte plusieurs formats différents, utilisez la glace d'exposition. Pour reprendre le travail, rechargez les documents qui n'ont pas été copiés ou numérisés et appuyez sur la touche Marche. Voir Mise en place du document en page 5-1.
A-5	Le capot du chargeur de documents est ouvert.	Fermez le capot. Voir Éléments de la machine en page 3-1.
C-0	Il n'y a pas de bac disponible pour la sélection automatique, ou le papier chargé dans le bac sélectionné n'a pas le format approprié.	Sélectionnez le bac voulu parmi les bacs dont le voyant est allumé en appuyant sur la touche Alimentation papier et sortez le bac sélectionné. Chargez du papier au même format et avec la même orientation que ce qui est spécifié dans la zone d'affichage du diagramme d'état de la machine et appuyez sur la touche Marche . Pour annuler un travail, appuyez sur la touche Arrêt . Voir Mise en place du papier en page 4-7.
C-1	Plus de papier dans le bac 1.	Rechargez du papier dans le bac 1. Voir Chargement du papier dans les bacs 1 et 2 (en option) en page 4-7.
C-2	Plus de papier dans le bac 2.	Rechargez du papier dans le bac 2. Voir Chargement du papier dans les bacs 1 et 2 (en option) en page 4-7.

Code d'erreur (X-X)

Code d'erreur	Cause	Solution
C-3	Plus de papier dans le départ manuel.	Rechargez du papier dans le départ manuel. Si le bac est vide, remettez du papier. Voir Mise en place du papier dans le départ manuel en page 4-9.
C-5	Le format et l'orientation du papier chargé dans le bac 1 ne correspondent pas aux paramètres de la machine.	Vérifiez que le format et l'orientation du papier chargé dans le bac 1 correspondent aux paramètres affichés dans la zone d'affichage du format du papier et rechargez le papier en alignant bien les guides. Voir Chargement du papier dans les bacs 1 et 2 (en option) en page 4-7. Avant de modifier les paramètres de format et d'orientation, annulez le travail en appuyant sur la touche Arrêt . Voir Changement du format du papier pour les bacs 1 et 2 en page 4-11.
C-6	Le format et l'orientation du papier chargé dans le bac 2 ne correspondent pas aux paramètres de la machine.	Vérifiez que le format et l'orientation du papier chargé dans le bac 2 correspondent aux paramètres affichés dans la zone d'affichage du format du papier et rechargez le papier en alignant bien les guides. Voir Chargement du papier dans les bacs 1 et 2 (en option) en page 4-7. Avant de modifier les paramètres de format et d'orientation, annulez le travail en appuyant sur la touche Arrêt . Voir Changement du format du papier pour les bacs 1 et 2 en page 4-11.
C-7	Le format et l'orientation du papier chargé dans le départ manuel ne correspondent pas aux paramètres de la machine.	Vérifiez que le format et l'orientation du papier chargé dans le départ manuel correspondent aux paramètres affichés dans la zone d'affichage du format du papier et rechargez le papier en alignant bien les guides. Voir Mise en place du papier dans le départ manuel en page 4-9. Avant de modifier les paramètres de format et d'orientation, annulez le travail en appuyant sur la touche Arrêt . Voir Changement du format du papier pour les bacs 1 et 2 en page 4-11.
C-9	Lors d'une copie avec la fonction « Pages par face », le taux de zoom requis pour permettre la copie du nombre de pages choisi sur une feuille n'est pas compris entre 25 et 400 %.	Appuyez sur la touche Arrêt . Réglez le taux de zoom pour qu'il englobe tout le papier, chargez tous les documents et appuyez sur la touche Marche .

Code d'erreur	Cause	Solution
E-1	Bourrage papier au niveau du capot gauche de la machine.	Ouvrez le capot gauche de la machine et retirez le papier coincé. Voir E-1 : bourrage papier au niveau du capot gauche A en page 11-31.
E-2	Bourrage papier au niveau du capot du bac supplémentaire.	Ouvrez le capot du bac supplémentaire et retirez le papier coincé. Voir E-2 : bourrage papier dans le capot du bac supplémentaire B en page 11-33.
E-3	Bourrage papier dans le bac 1.Retirez le papier coincé.Voir E-3 : bourrage papier dans le ba page 11-34.	
E-4	Bourrage papier dans le bac 2.	Retirez le papier coincé. Voir E-4 : bourrage papier dans le bac 2 en page 11-35.
E-5	Bourrage papier dans le départ manuel.	Retirez le papier coincé. Voir E-5 : bourrage papier dans le départ manuel en page 11-36.
E-6	Le capot gauche de la machine est ouvert.	Fermez le capot. Voir Éléments de la machine en page 3-1.
E-7	Le capot avant de la machine est ouvert.	Fermez le capot. Voir Éléments de la machine en page 3-1.
E-8	Le capot du bac supplémentaire de la machine est ouvert.	Fermez le capot. Voir Éléments de la machine en page 3-1.
E-9	L'image est tronquée avec les paramètres actuels.	Mettez le document en orientation paysage et appuyez sur la touche Marche . Remarque: Lorsque vous utilisez le chargeur de documents, rechargez tous les documents sans ouvrir le cache-document.
H-0	Refroidissement de la machine.	Démarrage automatique. N'ouvrez pas les capots de la machine.
J-1	Il ne reste plus de toner.	Remplacez la cartouche de toner. Voir Remplacement de la cartouche de toner en page 10-3.
J-4	La cartouche de tambour doit être remplacée.	Mettez la machine hors tension, attendez 10 secondes après l'extinction de l'écran et remettez la machine sous tension. Si l'écran ne s'éteint pas, remplacez la cartouche de tambour. Voir Remplacement de la cartouche de tambour en page 10-6.

Code d'erreur	Cause	Solution
J-6	La cartouche de tambour est défectueuse.	Remplacez la cartouche de tambour. Voir Remplacement de la cartouche de tambour en page 10-6.
J-7	La période de garantie de la qualité d'image de la cartouche de tambour a expiré.	Cela peut affecter la qualité de l'image. Nous vous conseillons de remplacer la cartouche de tambour. Voir Remplacement de la cartouche de tambour en page 10-6.
J-8	La période de garantie des performances de la cartouche de tambour a expiré.	Cela peut endommager la machine. Remplacez la cartouche de tambour. Voir Remplacement de la cartouche de tambour en page 10-6.
J-9	La cartouche de tambour est défectueuse.	Remplacez la cartouche de tambour immédiatement. La cartouche actuelle va endommager la machine. Voir Remplacement de la cartouche de tambour en page 10-6.
L-1	Limite de copie atteinte. L'utilisateur qui a atteint la limite s'est connecté à son compte.	Appuyez sur la touche Arrêt et contactez votre administrateur système.
n-1	Un travail a été annulé par manque de mémoire en lecture.	Modifiez le paramètre et réessayez.
n-2	Un travail a été annulé.	Modifiez le paramètre et réessayez.

Code d'erreur (XXX-XXX)

Code d'erreur	Cause	Solution
004-345	Une erreur s'est produite.	Mettez la machine hors tension, vérifiez que l'écran est éteint et remettez la machine sous tension.
005-210	Une erreur s'est produite.	Mettez la machine hors tension, vérifiez que l'écran est éteint et remettez la machine sous tension. Si le code d'erreur est toujours affiché, contactez le Centre de support clientèle.
005-275	Une erreur s'est produite.	Mettez la machine hors tension, vérifiez que l'écran est éteint et remettez la machine sous tension.
005-280	Une erreur s'est produite.	Mettez la machine hors tension, vérifiez que l'écran est éteint et remettez la machine sous tension. Si le code d'erreur est toujours affiché, contactez le Centre de support clientèle.

Code d'erreur	Cause	Solution
005-500	Une erreur s'est produite.	Mettez la machine hors tension, vérifiez que l'écran est éteint et remettez la machine sous tension.
005-940	Une erreur est survenue au niveau du chargeur de documents.	Une fois la copie terminée, effectuez l'une des actions suivantes : appuyez sur n'importe quelle touche sur le panneau de commande, lancez un nouveau travail ou attendez que la machine n'atteigne le délai d'effacement de l'erreur.
010-311 010-312 010-320 010-327 010-392	Une erreur s'est produite.	Mettez la machine hors tension, vérifiez que l'écran est éteint et remettez la machine sous tension. Si le code d'erreur est toujours affiché, contactez le Centre de support clientèle.
016-500 016-501 016-502 016-504 016-571 016-742 016-744	Une erreur s'est produite.	Mettez la machine hors tension, vérifiez que l'écran est éteint et remettez la machine sous tension.
016-776	Un travail a été annulé.	Modifiez le paramètre et réessayez.

Code d'erreur	Cause	Solution
041-210 041-211	Une erreur s'est produite.	Mettez la machine hors tension, vérifiez que l'écran est éteint et remettez la machine sous tension. Si le code d'erreur est toujours affiché,
042-325		contactez le Centre de support clientéle.
042-608		
042-614		
045-313		
061-321		
061-325		
062-277		
062-360		
062-371		
062-380		
062-389		
062-396		
072-210		
072-212		
072-213		
077-214		
091-402	La cartouche de tambour est presque	Remplacez la cartouche de tambour.
	épuisée.	Voir Remplacement de la cartouche de tambour
001.640		
091-440	tambour est imminent.	rechange à disposition.
091-441	La cartouche de tambour devra être remplacée sous peu.	Vérifiez que vous avez une cartouche de rechange à disposition.
092-660 092-668	La valeur du ATC SNR (capteur de concentration automatique de toner)	Mettez la machine hors tension, vérifiez que l'écran est éteint et remettez la machine sous
	de la cartouche de toner est hors limites.	tension. Si le même message est toujours affiché, contactez le Centre de support clientèle.
092-661	La valeur du capteur Temperature	
	limites.	
092-910	Une erreur s'est produite.	
093-312		

Code d'erreur	Cause	Solution
093-400	Il ne reste plus de toner.	Remplacez la cartouche de toner. Voir Remplacement de la cartouche de toner en page 10-3.
116-321 116-323 116-334 116-377	Une erreur s'est produite.	Mettez la machine hors tension, vérifiez que l'écran est éteint et remettez la machine sous tension. Si le même message est toujours affiché, contactez le Centre de support clientèle.
116-747	Numérisation impossible : la zone de numérisation est trop petite.	Réduisez la valeur de l'effacement de trame ou réduisez le taux de zoom. Voir Réduire/Agrandir en page 5-12.
117-326 117-327	Une erreur s'est produite.	Mettez la machine hors tension, vérifiez que l'écran est éteint et remettez la machine sous
123-314	Une erreur s'est produite.	contactez le Centre de support clientèle.

Bourrages papier

Cette section est consacrée aux procédures de résolution des bourrages papier.

Lorsqu'un bourrage papier se produit dans la machine, celle-ci s'arrête et le voyant de bac ainsi que l'icône de bourrage papier/document s'allument sur le diagramme d'état. Un code d'erreur s'affiche, vous permettant de déterminer les mesures à prendre pour dégager le papier coincé.

Retirez le papier coincé avec précaution afin de ne pas le déchirer. Ne laissez aucun morceau de papier dans la machine.

Remarques

- Si un code d'erreur signalant un incident papier demeure affiché après avoir retiré le papier coincé, c'est qu'il reste probablement des morceaux de papier dans la machine ou des feuilles coincées à un autre endroit. Vérifiez le diagramme d'état de la machine ainsi que le code d'erreur et retirez toutes les feuilles ou morceaux de papier présents dans la machine.
- Dans le cas d'un travail de copie, la reprise s'effectue automatiquement une fois l'incident résolu.
- S'agissant d'un travail d'impression, la reprise s'effectue à partir de la page traitée juste avant le bourrage.
- S'agissant d'un travail de copie avec le chargeur de documents sans assemblage (les documents sont traités une page à la fois), si un bourrage papier se produit, la machine reprend en imprimant une copie du document déjà numérisé une fois le papier retiré. Vous devrez toutefois appuyer sur la touche Marche pour permettre au chargeur de documents de traiter le reste des documents.

AVERTISSEMENT : Si le papier ne peut être décoincé qu'en sortant un bac, contactez le représentant Xerox. Ne sortez pas le bac; cela pourrait entraîner des blessures.

• ATTENTION : Ne retirez pas le papier coincé dans la machine, notamment s'il est enroulé autour du module four ou du rouleau thermique. Cela peut causer des blessures ou des brûlures. Éteignez immédiatement le produit et contactez votre représentant Xerox.

Remarques

- Sortir le bac après un bourrage sans avoir vérifié préalablement où celui-ci s'est produit peut déchirer le papier et laisser des lambeaux dans la machine. Pour prévenir tout dysfonctionnement matériel, vérifiez l'emplacement du bourrage papier avant de tenter de le décoincer.
- Tant qu'il restera des lambeaux de papier dans la machine, l'avertissement de bourrage papier ne s'effacera pas.
- Laissez la machine sous tension lors du dégagement du papier. Mettre la machine hors tension efface les information stockées dans la mémoire de la machine.
- Ne touchez pas les composants internes de la machine. Cela peut provoquer des erreurs d'impression.

E-1 : bourrage papier au niveau du capot gauche A

Suivez la procédure ci-dessous pour décoincer le papier au niveau du capot gauche de la machine.

Remarque Lors du dégagement, il peut y avoir une image sur la courroie de transfert de la machine (la courroie de film noir) derrière le capot gauche. Ne touchez pas la courroie de transfert. La qualité d'impression pourrait en être détériorée, ou la courroie de transfert pourrait être endommagée et nécessiter un remplacement.

1. Ouvrez le départ manuel (1) et soulevez le levier de dégagement (2) tout en ouvrant délicatement le capot gauche (3).



Si le papier est coincé autour du module four

a. Abaissez l'onglet de verrouillage.



b. Retirez le papier coincé.



Remarque Ne laissez aucun morceau de papier dans la machine.

c. Remettez l'onglet de verrouillage en position d'origine.

Si le papier est coincé dans le capot gauche

a. Si le papier est coincé à l'endroit indiqué dans l'illustration, dégagez-le en le tirant vers le haut.



b. Si le papier est coincé à l'endroit indiqué dans l'illustration, dégagez-le en le tirant vers le haut.



2. Appuyez sur le centre du capot gauche, fermez-le délicatement et relevez le départ manuel.



E-2 : bourrage papier dans le capot du bac supplémentaire B

Suivez la procédure ci-dessous pour décoincer le papier au niveau du capot du bac supplémentaire de la machine.

1. Tirez le levier de dégagement et ouvrez délicatement le capot du bac supplémentaire.



2. Retirez le papier coincé.



Remarques

- Le papier peut être coincé dans la partie supérieure; il est alors difficile à voir. Vérifiez minutieusement.
- Si le papier se déchire, vérifiez qu'il ne reste aucun lambeau dans la machine.
- 3. Fermez délicatement le capot du bac supplémentaire.



E-3 : bourrage papier dans le bac 1

Suivez la procédure ci-dessous pour éliminer le bourrage papier dans le bac 1.

- 1. Retirez le papier coincé selon la procédure décrite dans la rubrique E-1 : bourrage papier au niveau du capot gauche A en page 11-31.
- 2. Si le papier ne peut pas être retiré, sortez le bac.



Remarque Sortir le bac après un bourrage sans avoir vérifié préalablement où celui-ci s'est produit peut déchirer le papier et laisser des lambeaux dans la machine. Pour prévenir tout dysfonctionnement matériel, vérifiez l'emplacement du bourrage papier sur l'écran avant de tenter de le décoincer.

3. Retirez le papier coincé.

Si le bac est vide, remettez du papier.



Remarque Si le papier se déchire, vérifiez qu'il ne reste aucun lambeau dans la machine.

4. Poussez doucement le bac jusqu'à ce qu'il s'arrête.



E-4 : bourrage papier dans le bac 2

Suivez la procédure ci-dessous pour éliminer le bourrage papier dans le bac 2.

- 1. Retirez le papier coincé selon la procédure décrite dans la rubrique E-2 : bourrage papier dans le capot du bac supplémentaire B en page 11-33.
- 2. Si le papier ne peut pas être retiré, sortez le bac.



Remarque Sortir le bac après un bourrage sans avoir vérifié préalablement où celui-ci s'est produit peut déchirer le papier et laisser des lambeaux dans la machine. Pour prévenir tout dysfonctionnement matériel, vérifiez l'emplacement du bourrage papier sur l'écran avant de tenter de le décoincer.

3. Retirez le papier coincé. Si le bac est vide, remettez du papier.



Remarque Si le papier se déchire, vérifiez qu'il ne reste aucun lambeau dans la machine.

4. Poussez doucement le bac jusqu'à ce qu'il s'arrête.



E-5 : bourrage papier dans le départ manuel

Suivez la procédure ci-dessous pour éliminer le bourrage papier dans le départ manuel.

- 1. Retirez le papier coincé selon la procédure décrite dans la rubrique E-1 : bourrage papier au niveau du capot gauche A en page 11-31.
- 2. Inspectez l'intérieur (autour du système d'entraînement du papier) du départ manuel et retirez le papier coincé.



Remarques

- Si plusieurs feuilles de papier ont été chargées dans le départ, retirez-les toutes lors du dégagement du papier.
- Si le papier se déchire, vérifiez qu'il ne reste aucun lambeau dans la machine.
- 3. Si plusieurs feuilles de papier avaient été chargées dans le départ, alignez les coins du papier qui avait été retiré.
- 4. Insérez le papier avec la face à imprimer vers le bas, en l'alignant de façon à ce que son bord d'attaque touche légèrement le système d'entraînement du papier.



Bourrages document

Si un document se coince dans le chargeur de documents, la machine s'arrête et une erreur A-1, A-2 ou A-3 s'affiche sur l'écran. Un voyant de document et l'icône de bourrage papier/document s'allument sur le diagramme d'état de la machine.

La procédure suivante indique comment retirer les documents coincés dans le chargeur de documents.

Remarque Le chargeur de documents n'est pas fourni en standard sur certaines configurations.

Suivez la procédure ci-dessous pour retirer le document coincé.

1. Tirez la poignée avant du cache-document et ouvrez complètement celui-ci.



Remarque Le cache-document reste bloqué en position lorsqu'il est entièrement ouvert. Ouvrez délicatement le cache-document.

2. Si le document n'a pas encore été entraîné dans le chargeur, enlevez-le.



3. Si le document est introuvable, soulevez la poignée pour ouvrir le capot interne.



- 4. Fermez le capot interne du chargeur de documents.
- 5. Rabaissez le cache-document jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre. Vérifiez qu'il n'y a pas d'espace entre l'un des bords du cache-document et le chargeur de documents.
- 6. Si le document est introuvable, soulevez délicatement le chargeur de documents. Si vous y trouvez le document, retirez-le et refermez le chargeur de documents.
- 7. Si vous n'avez pas trouvé le document dans l'étape 6, soulevez entièrement le chargeur de documents et retirez-le document.



- 8. Remettez délicatement le chargeur de documents dans sa position d'origine.
- 9. Vérifiez que le document n'est pas déchiré, froissé ou plié et rechargez les documents qui n'ont pas été copiés ou numérisés.



Remarque Un document déchiré, froissé ou plié peut provoquer des bourrages ou des détériorations. Utilisez toujours la glace d'exposition pour copier les documents déchirés, froissés ou pliés.

10. Pour reprendre la copie, appuyez sur la touche Marche.

Pour reprendre la numérisation, relancez l'opération depuis l'ordinateur.



Ce chapitre décrit les spécifications de la machine, les remarques et restrictions liées, les éléments en option ainsi que les avertissements et les restrictions liées.

Spécifications

Cette section répertorie les principales spécifications de la machine. Notez que les spécifications et l'aspect de la machine peuvent être modifiés sans préavis.

Fonctions de base/ Fonctions de copi	e
--------------------------------------	---

Туре	Bureau
Mémoire	128 Mo
Résolution de numérisation	600 x 600 ppp
Résolution d'impression	600 х 600 ррр
Demi-ton	256 nuances de gris
Temps de préchauffage	30 secondes ou moins (220 V - 240 V) Remarque: À température ambiante, 20 °C
Format de papier original	Format maximum de 297 x 432 mm (A3, 11 x 17 pouces) pour les feuilles volantes comme pour les documents reliés.
Format du support de sortie	Maximum : A3, 11 x 17 pouces Minimum : Bacs 1 et 2 : B5, départ manuel : 5,5 x 8,5 pouces Largeur de perte d'image : 4 mm max. en haut, en bas, à gauche et à droite
Grammage du support de sortie	Bac 1 (standard) et 2 (en option), 60 - 90 g/m ² Départ manuel : 60 - 110 g/m ² Remarque: Utilisez toujours du papier recommandé par Xerox. Selon les conditions, la copie peut ne pas s'effectuer correctement.
Temps de sortie de la première copie	Glace d'exposition : 7,5 sec. ou moins (A4 🖵) Chargeur de documents : 14 sec. ou moins (A4 🖵)
Réduction/Agrandissement	Taille pour taille : 1 :1 ± 0,8 % Taux prédéfini : 1 :0,500, 1 :0,707, 1 :1,414 1 :2 000 Taux variable : 1 :0,250 - 1 :4 000 % (incréments de 1 %)

Туре	Bureau
Vitesse de copie en continu	WorkCentre 5021 Bacs 1 et 2, copie recto continue (même agrandissement) A4 [], B5[] : 20 feuilles/minute A4 : 15 feuilles/minute B5, B4 : 12 feuilles/minute Bacs 1 et 2, copie recto verso continue (même agrandissement) A4 [], B5[] : 13,1 feuilles/minute B4 : 7,9 feuilles/minute B4 : 7,9 feuilles/minute B4 : 7,9 feuilles/minute B4 : 7,9 feuilles/minute B5, A3 : 7,2 feuilles/minute WorkCentre 5019 Bacs 1 et 2, copie recto continue (même agrandissement) A4 [], B5[] : 18 feuilles/minute B4 : 7,9 feuilles/minute B5, B4 : 12 feuilles/minute B5, B4 : 12 feuilles/minute B4 : 7,9 feuilles/minute B5, B4 : 12 feuilles/minute A3 : 10 feuilles/minute Bacs 1 et 2, copie recto verso continue (même agrandissement) A4 [], B5[] : 13,1 feuilles/minute Bacs 1 et 2, copie recto verso continue (même agrandissement) A4 [], B5[] : 13,1 feuilles/minute B4 : 7,9 feuilles/minute B4 : 7,9 feuilles/minute B4 : 7,9 feuilles/minute B5, A3 : 7,2 feuilles/minute Remarques Le réglage de la qualité d'image
Capacité des bacs	Standard : 350 feuilles [bac 1 (250 feuilles ^{*1}) + départ manuel (100 feuilles ^{*2})] En option : 500 feuilles ^{*1} (bac supplémentaire) Maximum : 850 feuilles (standard + en option) ^{*1} : Avec du papier à 80 g/m ² ^{*2} : Avec du papier Xerox standard
Copie en continu	999 feuilles Remarque: La machine peut s'interrompre momentanément pour procéder à une stabilisation de l'image.
Capacité du bac récepteur	250 feuilles (A4) Remarque: Avec du papier à 80 g/m²
Alimentation électrique	220 - 240 V CA ±10 %, 8A, 50/60 Hz ±3 %

Туре	Bureau
Consommation électrique	220V CA : 1,76 kW ou moins 240V CA : 1,92 kW ou moins Mode veille : 2,8W ou moins
Dimensions	Largeur 595 mm x profondeur 569 mm x hauteur 496 mm (avec le cache- document) Largeur 595 mm x profondeur 569 mm x hauteur 581 mm (avec le chargeur de documents)
Poids de la machine	30 kg (avec le cache-document) 36 kg (avec le chargeur de documents) Remarque: La cartouche de toner n'est pas comptée dans le poids.
Espace requis	Largeur 947 mm x profondeur 569 mm (avec le cache-document) Largeur 972 mm x profondeur 569 mm (avec le chargeur de documents) Remarque: lorsque le départ manuel est entièrement déployé.

Fonctions d'impression

Туре	Intégré(e)
Format du support de sortie	Similaire aux fonctions de base/de copie
Vitesse d'impression en continu	Similaire aux fonctions de base/de copie Remarque: Le réglage de la qualité d'image peut avoir une incidence sur la vitesse. La vitesse d'impression peut chuter selon le document utilisé.
Résolution d'impression	Résolution de sortie : 600 x 600 ppp Résolution de traitement des données : 600 x 600 ppp
PDL	HBPL

Fonctions de numérisation

Туре	Scanner monochrome
Format de papier original	Similaire aux fonctions de base/de copie
Résolution de numérisation	Monochrome : 600 × 600 ppp, 400 × 400 ppp, 300 × 300 ppp, 200 × 200 ppp
Demi-ton de numérisation	Monochrome 8 bits en entrée/sortie
Vitesse de numérisation	Monochrome : 18 feuilles/minute Avec un document Xerox standard (A4D) à 200 ppp et avec un pilote
	I WAIN (USB). Remarque: La vitesse de numérisation dépend des documents utilisés.

Туре		Scanner monochrome
Connectivité		USB 1.1/2.0
Pilote TWAIN (USB)	Système d'exploitation	Microsoft [®] Windows [®] XP Microsoft [®] Windows Server [®] 2003 Microsoft [®] Windows [®] XP Professionnel Édition x64 Microsoft [®] Windows Server [®] 2003 Édition x64 Microsoft [®] Windows Vista [®] Microsoft [®] Windows Vista [®] x64 Microsoft [®] Windows Server [®] 2008 Microsoft [®] Windows Server [®] 2008 Édition x64 Microsoft [®] Windows [®] 7 Microsoft [®] Windows [®] 7 x64 Microsoft [®] Windows Server [®] 2008 R2 Remarque: Pour plus d'informations sur les derniers systèmes d'exploitation pris en charge, rendez-vous sur www.xerox.com.

Chargeur automatique de documents recto verso (en option)

Туре	Chargeur automatique de documents recto verso
Format de papier original	Maximum : A3, 11 x 17 pouces Minimum : A5 38 - 128 g/m² (recto verso : 50 - 128 g/m²)
Capacité	110 feuilles
	Remarque: Avec du papier à 80 g/m²
Vitesse d'alimentation	20 feuilles/minute (A4 ⁴ recto)
Dimensions/poids	Largeur 540 x profondeur 492 x hauteur 95 mm; 6,3 kg

Unité recto verso (en option)

Format de papier	Similaire aux fonctions de base/de copie
Grammages	60à110 g/m²
	Remarque: Si vous utilisez du papier entre 91 et 110 g/m², servez-vous du départ manuel.

Zone imprimable

La zone imprimable standard commence à 4 mm de tous les bords du papier. Néanmoins, la zone imprimable réelle peut varier selon l'imprimante (traceur) et le langage de contrôle.



Éléments en option

Le tableau qui suit montre les éléments disponibles en option. Contactez le Centre de support clientèle si vous désirez les acheter.

Nom du produit	Description
Chargeur de documents automatique recto verso	Alimente automatiquement des documents de plusieurs pages.
Unité recto verso	Une unité d'impression recto verso.
Bac supplémentaire	Un bac qui peut charger 500 feuilles de papier (avec du papier à 80 g/m²).
Support	Un support spécial qui permet de poser la machine au sol. Offre un espace de rangement pour le papier. Ce support n'est disponible que si le bac supplémentaire est installé.
Kit de localisation en anglais	Les composants suivants sont localisés en anglais : le panneau de commande, l'étiquette comportant les codes d'erreur et le Guide de fonctionnement rapide.
Kit de localisation en vietnamien	Les composants suivants sont localisés en vietnamien : le panneau de commande, l'étiquette comportant les codes d'erreur et le Guide de fonctionnement rapide.
Kit de localisation en thai	Les composants suivants sont localisés en thai : le panneau de commande, l'étiquette comportant les codes d'erreur et le Guide de fonctionnement rapide.

Remarques

- Les éléments proposés en option sont susceptibles de changer sans préavis.
- Contactez notre Centre de support clientèle pour obtenir les informations les plus récentes.

Remarques et restrictions

Cette section rassemble les remarques et restrictions à observer lors de l'utilisation de la machine.

Remarques et restrictions sur l'utilisation de la machine

Remarques sur la mise hors tension

Une fois le courant coupé, la machine prend quelques instants pour effectuer des tâches d'entretien. Si vous rallumez la machine alors que l'affichage ne s'est pas éteint, la machine ne démarrera pas immédiatement. Vérifiez que l'écran de fonctionnement de la machine s'est éteint avant de rallumer la machine.

Installation et déplacement de la machine

- Contactez le Centre de support clientèle ou un ingénieur du support clientèle avant de déplacer la machine.
- Protégez la machine des chocs lors de son fonctionnement.
- Veillez à ne pas vous coincer les doigts lors de la fermeture du cache-document.
- Ne posez pas d'objets près des grilles de ventilation sur la coque de la machine.

Codes de caractères

Les caractères non pris en charge envoyés depuis l'ordinateur peuvent ne pas s'afficher correctement. Seuls les caractères ASCII sont pris en charge.

Disque dur

Ce produit ne peut pas accueillir de disque dur.

Résultats d'impression

- Selon le type de support utilisé, des traces de rouleau de caoutchouc peuvent apparaître dans le sens de la numérisation, de la cire de toner peut adhérer au papier lors d'une impression recto verso ou lorsque le bac de sortie est modifié pendant une impression continue.
- Des gouttes d'eau peuvent adhérer au papier d'impression juste après la mise sous tension de la machine.
- Selon le type de support utilisé, des marques de pincement de rouleau ou de légères éraflures peuvent se former dans le sens de la numérisation.
- Des crans peuvent se former sur le dos du papier couché lors d'une impression recto verso.
- Les lignes peuvent apparaître inégales dans le sens de la numérisation lors d'une impression de gros volumes dans des environnement faiblement humides.
- Les couleurs peuvent perdre de leur intensité sur le bas des images à forte densité lors d'une impression dans des environnements à faible température et à faible humidité.
- Des petites tâches blanches peuvent se former sur les images au dos du papier lors d'impressions dans des environnements faiblement humides.

Chargeur de documents

La machine ne détecte pas les documents placés dans le chargeur en mode veille.

Remarques et restrictions sur l'utilisation de la fonction de copie

Fonction de copie

La machine ne propose pas de fonction d'amélioration de l'ajustement.

Copie carte d'identité

Les faces avant et arrière de la carte d'identité sont imprimées au centre de la feuille, l'une au-dessus de l'autre, excepté dans les cas suivants :

- lorsque la taille de la carte d'identité dépasse la taille imprimable standard de la fonction de copie de carte d'identité, l'image n'est pas imprimée au centre.
- lorsque la taille de la carte d'identité dépasse la taille imprimable standard de la fonction de copie de carte d'identité, une partie de l'image peut être tronquée.
- les bords de la carte d'identité peuvent être tronqués à cause de l'effacement des extrémités.

À propos de la mémoire

Si la capacité de mémoire de la machine devient insuffisante lors d'une copie avec la fonction d'assemblage, seules les données du document en cours sont numérisées.

Remarques et restrictions sur l'utilisation de la fonction d'impression

Sortie des documents bord long

La sortie des documents en bord long n'est pas prise en charge.

Travaux d'impression lors de l'utilisation du panneau de commande

La vitesse de traitement ou de sortie des travaux d'impression peut être réduite si le panneau de commande est utilisé en même temps.

Les résultats d'impression diffèrent des paramètres

Une mémoire de tampon d'impression insuffisante peut donner des résultats imprévus. C'est le cas des exemples suivants :

- un travail d'impression recto verso n'est imprimé que sur une seule face.
- un travail a été annulé (si les données ne peuvent pas être écrites dans le tampon d'impression, le travail lié à la page en question est annulé).

Comptabilisation des travaux dans le cas d'impressions recto verso

Lors d'un travail d'impression recto verso, et selon l'application utilisée, des feuilles blanches peuvent être insérées automatiquement pour ajuster les pages. Ces feuilles blanches sont insérées par l'application et sont également comptées dans le compteur de travaux.

Impression recto verso

Lancer une impression recto verso sur une machine qui n'a pas d'unité recto verso n'imprimera les feuilles que sur une face. Dans ce cas, l'orientation des impressions peut être imprévisible.

Codes d'erreur

L'erreur « E-1 » et le bourrage papier qui s'ensuit se produisent lorsque le paramètre de format du papier n'est pas correctement défini. Consultez la procédure relative au code d'erreur « C-7 » et vérifiez le paramétrage de format du papier. Voir Codes d'erreur en page 11-22.

Remarques et restrictions sur l'utilisation de la fonction de numérisation

Cette section rassemble les remarques et restrictions à observer lors de l'utilisation de la fonction de numérisation.

Pour consulter les remarques et restrictions relatives au pilote de numérisation, lisez le fichier « Readme » (Lisez-moi) sur le CD de kit de pilotes fourni avec la machine.

Restriction de la capacité de numérisation

La capacité de numérisation maximale pour une page est de 297 x 432 mm, soit A3 ou 11 x 17 pouces en taille standard.

Annexe
Index

A

Accès au mode d'administration système, 8+2 Accès libre, 3+16 Alimentation électrique, 3+6, 12+2 Alimentation papier, 5+10 Assemblage, 5+11

В

Bac 1, 3+2 Bac 2, 3+2 Bac central, 3+2 Bac de sortie des documents, 3+5 Bac supplémentaire, 3+2, 12+6 Bande de verre étroite, 3+5 Bourrage document, 3+14, 11+37 Bourrages papier, 11+30 Butée documents, 3+5, 5+3, 6+3

С

Câbles d'interface. 2+2 Cache du chargeur de documents, 3+5 Cache-document, 3+2 Capacité des bacs, 12+2 Capacité du bac récepteur, 12+2 Capot avant, 3+2 Capot du bac supplémentaire, 3+2 Capot gauche, 3+3 Capot interne, 3+5 Cartouche de tambour, 3+4, 3+14 Cartouche de toner, 3+4 Changement des formats de papier, 4+11 Chargeur automatique de documents recto verso, 3+5, 12+4, 12+6 Chargeur de documents, 5+1, 6+1 Code d'erreur, 11+22 Commutateur d'alimentation, 3+3 Comptabilisation des copies, 5+23 Compte unique, 3+16 Comptes multiples, 3+16 Connecteur du cordon d'alimentation, 3+3 Connectivité, 12+4

Consommation électrique, 12+3 Copie carte d'identité, 5+17 Copie en continu, 12+2

D

Demi-ton, 12+1 Demi-ton de numérisation, 12+3 Dépannage, 11+1 Départ manuel, 3+3 Dimensions, 12+3

E

Éclaircir/Foncer, 5+16 Espace requis, 12+3 État de la machine, 3+13 État tambour, 9+3 État toner, 9+3

F

Format de document attendu, 5+14 Format de papier original, 12+1, 12+3 Format du document, 5+13 Format du support de sortie, 12+1, 12+3

G

Glace d'exposition, 3+2, 5+3, 6+3 Grammage du support de sortie, 12+1 Guides document, 3+5, 5+3, 6+3

Ι

Icône Bac papier vide, 3+14 Icône Bourrage papier, 3+14 Icône Cartouche de tambour, 3+14 Icône Cartouche de toner, 3+14 Icône Économie de toner, 3+12 Icône Erreur, 3+14 Icônes, 3+14 Impression, 7+2 Indicateur Réduire/Agrandir, 3+13 Interface USB, 2+2, 3+3

Κ

Kit de localisation en anglais, 12+6 Kit de localisation en vietnamien, 12+6

Μ

Mémoire, 12+1 Mise en place du papier, 4+7 Mise hors tension de la machine, 3+7 Mise sous tension de la machine, 3+6 Mode Alimentation réduite, 3+8 Mode Veille, 3+8 Modes d'accès, 3+16 Accès libre, 3+16 Compte unique, 3+16 Comptes multiples, 3+16 Modes d'économie d'énergie, 3+8 Module four, 3+4

Ν

Nettoyage de la machine, 10+8 Numérisations avec une application, 6+6

Ρ

Pages par face, 5+20 Panneau de commande, 3+2, 3+10 Papier standard, 4+2 Pavé numérique, 3+10 PDL, 12+3 Pied d'ajustage, 3+3 Pilote d'impression, 2+3 Désinstallation, 2+4 Installation. 2+3 Pilote de numérisation, 2+3 Désinstallation, 2+4 Installation, 2+3 Pilote TWAIN, 12+4 Plateau du chargeur de documents, 3+5 Poids de la machine, 12+3 Problèmes liés à l'impression, 11+17 Problèmes liés à la machine, 11+2 Problèmes liés à la numérisation, 11+19 Problèmes liés à la qualité d'image, 11+6 Problèmes relatifs à la copie, 11+13

R

Rapport sur l'historique des erreurs, 9+1 Rapport sur l'historique des travaux, 9+1 Rapport sur le nombre de travaux, 9+1 Rapport sur les paramètres des services, 9+1 Rapport sur les paramètres système, 9+1 Rapports, 9+1 Recto verso, 5+19 Réduction/Agrandissement, 12+1 Réduire/Agrandir, 5+12 Remplacement de la cartouche de tambour, 10+6 Remplacement de la cartouche de toner, 10+3 Remplacement des consommables, 10+1 Représentation graphique de l'état de la machine (diagramme), 3+11 Icône Bac papier vide, 3+14 Icône Bourrage papier/document, 3+14 Icône Cartouche de tambour. 3+14 Icône Cartouche de toner, 3+14 Icône Erreur, 3+14 Indicateur Réduire/Agrandir, 3+13 Voyant de document, 3+13 Voyants de bac, 3+14 Zone d'affichage du format du document, 3+13 Zone d'affichage du format du papier, 3+14 Zone d'affichage du nombre total de copies, 3+13 Zone d'affichage du zoom Réduire/Agrandir, 3+13 Résolution d'impression, 12+1, 12+3 Résolution de numérisation, 12+1, 12+3 Roulettes verrouillables, 3+2

S

Sortie du mode d'administration système, 8+3 Spécifications, 12+1 Stockage et manipulation du papier, 4+6 Support, 3+2, 12+6

Т

Temps de préchauffage, 12+1 Temps de sortie de la première copie, 12+1 Touche Accès, 3+10, 8+2 Touche Alimentation papier, 3+11 Touche Annuler tout, 3+11 Touche Arrêt, 3+11 Touche Arrêt, 3+11 Touche Assemblées, 3+12 Touche C (Effacer), 3+11 Touche Copie carte d'identité, 3+10 Touche Dernier document, 3+11 Touche Éclaircir/Foncer, 3+12 Touche Éclaircir/Foncer, 3+12 Touche Économie d'énergie, 3+11 Touche Format (appuyer pendant 2 secondes), 3+11 Touche Format du document, 3+10 Touche Marche, 3+11 Touche Pages par face, 3+12 Touche Recto verso, 3+10 Touche Réduire/Agrandir, 3+11 Touche Taux de zoom variable, 3+12 Touche Type de document, 3+12 Type de document, 5+15 Types de papier, 4+1 Types de papier pris en charge, 4+2

U

Unité recto verso, 12+4, 12+6

V

Vitesse d'impression en continu, 12+3 Vitesse de copie en continu, 12+2 Vitesse de numérisation, 12+3 Voyant d'erreur, 3+11 Voyant de document, 3+13, 6+2 Voyant de données, 3+11 Voyants de bac, 3+14

Ζ

Zone d'affichage du format du document, 3+13 Zone d'affichage du format du papier, 3+14 Zone d'affichage du nombre total de copies, 3+13 Zone d'affichage du zoom Réduire/Agrandir, 3+13 Zone imprimable, 12+5 Index

