


Simboli della stampante Xerox® WorkCentre® serie 5945/5955 Xerox® WorkCentre® 5945i/5955i



Simbolo	Descrizione
	Avvertenza: Indica un rischio che, se non evitato, può portare a lesioni gravi o fatali.
	Avviso di superficie calda: Punti molto caldi all'interno o all'esterno della stampante. Usare particolare cautela per evitare lesioni personali.
	Avvertenza laser: Questo simbolo indica la presenza di un laser e avvisa l'utente di consultare le informazioni sulla sicurezza appropriate.
	Pericolo di schiacciamento: Questo simbolo segnala all'utente aree che possono presentare rischi di lesioni personali.
	Attenzione: Indica un'azione obbligatoria da eseguire per evitare danni materiali.
	Non toccare il componente o l'area della stampante.
	Non toccare il componente o l'area della stampante.
	Non esporre le cartucce fotoricettore alla luce diretta del sole.
	Non bruciare il componente.
	Non bruciare le cartucce di toner.

Simbolo	Descrizione
	<p>Non bruciare le cartucce fotoricettore.</p>
	<p>Non bruciare il contenitore scarti.</p>
	<p>Pericolo di schiacciamento: Per evitare lesioni personali, fare sempre molta attenzione in questa zona.</p>
	<p>Per evitare la presenza di righe sulle copie, assicurarsi che gli originali siano caricati correttamente nell'alimentatore automatico.</p>
	<p>Per assicurare qualità di stampa ottimale, aprire l'alimentatore automatico e verificare che sulla lastra trasporto velocità costante (CVT) non ci siano residui o sporco.</p>
	<p>Contaminazione della lastra trasporto velocità costante (CVT).</p>
	<p>Pulire la lastra trasporto velocità costante (CVT) con un panno pulito come indicato.</p>
	<p>Dopo la pulizia, la lastra trasporto velocità costante (CVT) è libera da contaminazioni.</p>
	<p>Superficie calda. Attendere il tempo indicato prima di maneggiarla.</p>

Simbolo	Descrizione
	Attivato
	Disattivato
	Standby
	Terminale di terra
	Non utilizzare fogli pinzati o rilegati in qualsiasi modo.
	Non utilizzare carta piegata, increspata, arricciata o spiegazzata.
	Non caricare o utilizzare carta per stampanti a getto d'inchiostro.
	Non utilizzare trasparenti o lucidi.
	Non ricaricare carta precedentemente stampata o utilizzata.
	Non utilizzare cartoline.
	Non utilizzare buste.
	Non utilizzare buste.
	Non riprodurre banconote.

Simbolo	Descrizione
	No coltelli
	No forbici
	No cacciaviti
	No penne
	Aggiungere carta o altri supporti.
	Non caricare la carta nel vassoio oltre la linea MAX .
	Livello carta massimo Non utilizzare carta fogli pinzati o rilegati in qualsiasi modo.
	Caricare gli originali a faccia in su nell'alimentatore automatico nella direzione della freccia.
	Inceppamento carta
	Blocca
	Sblocca
	Caricare la carta/il supporto nella direzione indicata.

Simbolo	Descrizione
	Graffetta
	Raffreddamento
	Tempo trascorso
	Caricare carta
	Caricare la carta a faccia in giù
	Originale solo fronte
	Carta perforata
	Trasparenti
	Caricare carta intestata a faccia in su.
	Caricare carta intestata a faccia in giù.
	Caricare le etichette a faccia in giù.
	Caricare le buste con lembo adesivo sul lato corto con il lato da stampare rivolto verso il basso e il lembo rivolto verso la stampante.

Simbolo	Descrizione
	Caricare i trasparenti nel vassoio con la direzione e l'orientamento indicati.
	Caricare le buste con lembo non adesivi sul lato lungo con il lato di stampa verso il basso e il lembo aperto e verso l'alto.
	Caricare la carta perforata nel vassoio con la direzione e l'orientamento indicati.
	Caricare la carta intestata nel vassoio con la direzione e l'orientamento indicati.
	Caricare le etichette nel vassoio rivolte verso il basso e alimentazione lato corto.
	USB Universal Serial Bus
	LAN Local Area Network
	Linea telefonica
	Peso
	Pulsante Avvio
	Pulsante Arresto
	Pulsante Sospendi stampa
	Pulsante Accesso
	Pulsante Guida (?)
	Pulsante Home page Servizi

Simbolo	Descrizione
	Pulsante Servizi
	Pulsante Stato lavori
	Pulsante Stato stampante
	Pulsante Lingua
	Pulsante Economizzatore
CA	Pulsante Cancella tutto
	Pulsante Pausa di selezione
EAC	Comunità economica eurasiatica
	Questo elemento può essere riciclato.

