






































Xerox® WorkCentre® 6505

















Symbole uvedené na tiskárně





Symbol	Popis
	Varování: Označuje nebezpečí, které může způsobit vážné zranění nebo smrt, pokud se mu nevyhnete.
	Varování týkající se horkého povrchu: Horký povrch na tiskárně nebo v tiskárně. Buďte opatrní, abyste se nezranili.
	Nebezpečí přivření: Tento výstražný symbol upozorňuje uživatele na místa s možností úrazu.
	Upozornění: Označuje povinnou akci, kterou je nutné provést, aby nedošlo k poškození majetku.
	Nedotýkejte se této části nebo oblasti tiskárny.
	Nedotýkejte se této části nebo oblasti tiskárny.
	Nevystavujte položku přímému slunečnímu světlu.
	Nevystavujte položku světlu.
	Tuto položku nespalujte.
	Nespalujte kazety s tonerem.
	Nebezpečí přivření: Buďte v této oblasti opatrní, abyste předešli úrazu.

Symbol	Popis
	<p>Aby se předešlo problémům s kvalitou tisku nebo poškození pásu, nedotýkejte se přenosového pásu prsty nebo ostrými předměty.</p>
	<p>Aby se předešlo problémům s kvalitou tisku nebo poškození pásu, nepokládejte na přenosový pás žádné předměty a dbejte na to, aby na něj žádné nespadly.</p>
	<p>Horký povrch. Před manipulací počkejte uvedenou dobu.</p>
	<p>Zapnuto</p>
	<p>Vypnuto</p>
	<p>Klidový režim</p>
	<p>Nepoužívejte papír se svorkami ani žádným druhem sešívacích sponek.</p>
	<p>Nepoužívejte přeložený, pomačkaný, zvlněný nebo pokrčený papír.</p>
	<p>Nevkládejte ani nepoužívejte papír pro inkoustové tiskárny.</p>
	<p>Nevkládejte použitý papír, nebo papír, který již byl jednou použit k tisku.</p>
	<p>Nepoužívejte pohlednice.</p>
	<p>Nepoužívejte obálky.</p>
	<p>Nekopírujte peníze.</p>

Symbol	Popis
	Doplňte papír nebo médium.
	Zaseknutý papír
	Zamknout
	Odemknout
	Kancelářská svorka
	Chlazení
	Uplynulý čas
	Zdroj papíru
	1stranná předloha
	Děrovaný papír
	Fólie
	Vložte hlavičkový papír lícem nahoru.
	Vložte hlavičkový papír lícem dolů.

Symbol	Popis
	Vložte štítky lícem dolů.
	USB Univerzální sériová sběrnice
	LAN Místní síť
	Telefonní linka
	Gramáž
	Tlačítko Spustit
	Tlačítko Zastavit
	Tlačítko Stav úlohy
	Tlačítko Stav tiskárny
	Tlačítko Úsporný režim
	Tlačítko Vymazat vše
	Tlačítko Kopie
	Tlačítko Snímání
	Tlačítko Tisk
	Tlačítko Fax
	Tlačítko Pozastavit / Opakované vytáčení

Symbol	Popis
	Tlačítko Rychlé vytáčení
	Tlačítko Zpět
	Tlačítko Adresář
	Stavový indikátor Chyba
	Tuto položku lze recyklovat.

