











































Simboli della stampante Xerox® WorkCentre® 6505








Simbolo	Descrizione
	Avvertenza: Indica un rischio che, se non evitato, può portare a lesioni gravi o fatali.
	Avviso di superficie calda: Punti molto caldi all'interno o all'esterno della stampante. Usare particolare cautela per evitare lesioni personali.
	Pericolo di schiacciamento: Questo simbolo segnala all'utente aree che possono presentare rischi di lesioni personali.
	Attenzione: Indica un'azione obbligatoria da eseguire per evitare danni materiali.
	Non toccare il componente o l'area della stampante.
	Non toccare il componente o l'area della stampante.
	Non esporre l'elemento alla luce diretta del sole.
	Non esporre l'elemento alla luce.
	Non bruciare il componente.
	Non bruciare le cartucce di toner.
	Pericolo di schiacciamento: Per evitare lesioni personali, fare sempre molta attenzione in questa zona.

Simbolo	Descrizione
	Per evitare problemi di qualità di stampa o danni alla cinghia, non toccare la cinghia di trasferimento con le dita o con oggetti appuntiti.
	Per evitare problemi di qualità di stampa o danni alla cinghia, non appoggiare né lasciare cadere oggetti sulla cinghia di trasferimento.
	Superficie calda. Attendere il tempo indicato prima di maneggiarla.
	Attivato
	Disattivato
	Standby
	Non utilizzare fogli pinzati o rilegati in qualsiasi modo.
	Non utilizzare carta piegata, increspata, arricciata o spiegazzata.
	Non caricare o utilizzare carta per stampanti a getto d'inchiostro.
	Non ricaricare carta precedentemente stampata o utilizzata.
	Non utilizzare cartoline.
	Non utilizzare buste.
	Non riprodurre banconote.

Simbolo	Descrizione
	Aggiungere carta o altri supporti.
	Inceppamento carta
	Blocca
	Sblocca
	Graffetta
	Raffreddamento
	Tempo trascorso
	Caricare carta
	Originale solo fronte
	Carta perforata
	Trasparenti
	Caricare carta intestata a faccia in su.
	Caricare carta intestata a faccia in giù.

Simbolo	Descrizione
	Caricare le etichette a faccia in giù.
	USB Universal Serial Bus
	LAN Local Area Network
	Linea telefonica
	Peso
	Pulsante Avvio
	Pulsante Arresto
	Pulsante Stato lavori
	Pulsante Stato stampante
	Pulsante Economizzatore
	Pulsante Cancella tutto
	Pulsante Copia
	Pulsante Scansione
	Pulsante Stampa
	Pulsante Fax
	Pulsante Pausa/Riselezione

Simbolo	Descrizione
	Selezione veloce
	Pulsante Indietro
	Pulsante Rubrica indirizzi
	Indicatore stato errore
	Questo elemento può essere riciclato.

