



























































Skrivarsymboler

| Symbol | Beskrivning |
|---|---|
|  | Varning: Anger en risk som kan resultera i svåra personskador eller dödsfall om den inte undviks. |
|  | Varning om hög temperatur: Het yta på eller i skrivaren. Iaktta försiktighet för att undvika personskador. |
|  | Klämrisk: Den här symbolen varnar användaren för områden där det finns risk för personskador. |
|  | Försiktighet: Anger en åtgärd som måste vidtas för att undvika egendomsskador. |
|  | Rör inte den delen eller det området på skrivaren. |
|  | Rör inte den delen eller det området på skrivaren. |
|  | Utsätt inte enheten för direkt solljus. |
|  | Utsätt inte enheten för ljus. |
|  | Elda inte upp artikeln. |
|  | Elda inte upp färgpatronerna. |
|  | Klämrisk: Var försiktig i det här området för att undvika personskador. |

| Symbol | Beskrivning |
|---|---|
|  | För att undvika utskrifts-kvalitetsproblem eller skada på bältet, vidrör inte transferbältet med fingrarna eller vassa föremål. |
|  | För att undvika utskrifts-kvalitetsproblem eller skada på bältet, placera eller tappa inte något på transferbältet. |
|  | Het yta. Vänta angiven tid före hantering. |
|  | På |
|  | Av |
|  | Vänteläge |
|  | Använd inte papper med klamrar eller andra typer av sammanfogning. |
|  | Använd inte vikt, veckat, böjt eller skrynkligt papper. |
|  | Använd inte inkjetpapper. |
|  | Använd inte tidigare utskrivet eller begagnat papper. |
|  | Använd inte vykort |
|  | Använd inte kuvert. |
|  | Kopiera inte pengar. |

| Symbol | Beskrivning |
|---|--------------------------------|
|  | Fyll på papper eller material. |
|  | Papperskvadd |
|  | Lås |
|  | Lås upp |
|  | Gem |
|  | Kylning |
|  | Förfluten tid |
|  | Fyll på papper |
|  | Enkelsidigt original |
|  | Hålslaget papper |
|  | Stordior |
|  | Placera brevhuvudet upp. |
|  | Placera brevhuvudet ned |

| Symbol | Beskrivning |
|---|-----------------------------|
|  | Placera märkning ned. |
|  | USB Universal Serial Bus |
|  | LAN Local Area Network |
|  | Telefonlinje |
|  | Vikt |
|  | Startknapp |
|  | Stoppknapp |
|  | Jobbstatusknapp |
|  | Knapp för skrivarstatus |
|  | Energisparknapp |
|  | Återställningsknapp |
|  | Kopieraknapp |
|  | Skanningsknapp |
|  | Utskriftsknapp |
|  | Faxknapp |
|  | Paus/återuppringsknapp |

| Symbol | Beskrivning |
|---|-------------------------------|
|  | Kortnummerknapp |
|  | Föregående-knapp |
|  | Adressboksknapp |
|  | Felstatusindikator |
|  | Denna produkt kan återvinnas. |

